990-6549-012 02/2022
990-6549-012

Adaptateur de profondeur pour Galaxy PX et Easy UPS 3-Phase Modular (SP3OPT002, SP3OPT003)

Caractéristiques

Poids et dimensions de l'adaptateur de profondeur

Réf. commerciale	Poids en kg	Hauteur en mm	Largeur en mm	Profondeur en mm
SP3OPT002	35	1991	600	250
SP3OPT003	40	1991	600	350

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis	Couple
M4	1,7 Nm
M6	5 Nm
M8	17,5 Nm
M10	30 Nm
M12	50 Nm

Environnement

	En fonctionnement	En stockage
Température	0 °C à 40 °C	-25 °C à 55 °C
Humidité relative	0 à 95 % sans condensation	10 à 80 % sans condensation
Catégorie de protection	IP20	
Couleur	Noir	

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500
France
+ 33 (0)1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.
© 2022 – 2022 Schneider Electric. Tous droits réservés

Installation de l'adaptateur de profondeur avec l'ASI Easy UPS 3-Phase Modular ou l'ASI Galaxy PX

1. Retirez le panneau arrière de l'ASI.

Vue arrière



2. Option : Pour faciliter le déplacement de l'armoire de profondeur, vous pouvez retirer la porte avant de l'adaptateur de profondeur.
3. Tournez l'adaptateur de profondeur si nécessaire pour vous assurer que la face arrière de l'adaptateur de profondeur est positionnée face à la face arrière de l'ASI. Alignez l'ASI et l'adaptateur de profondeur et poussez-les l'un contre l'autre, l'ASI devant l'adaptateur de profondeur.
4. Réinstallez la porte avant de l'adaptateur de profondeur, si vous l'avez retirée précédemment.

5. Assemblez l'ASI et l'adaptateur de profondeur à l'aide de huit vis sur les côtés gauche et droit.

Vue arrière



6. Poussez l'ASI avec l'adaptateur de profondeur en position finale.
7. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'ASI et de l'adaptateur de profondeur à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Les roulettes ne doivent pas toucher le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'ASI est de niveau.
8. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour terminer l'installation.