

# Notas de la versión

## eXLhoist Configuration Software

En este documento encontrará recomendaciones e información adicional para instalar y ejecutar eXLhoist Configuration Software.

### 1. Contenido del paquete

Elemento	Versión
eXLhoist Configuration Software	1.0.25
eXLhoist DTM Library de Schneider Electric	1.0.25
Modbus DTM Library	2.2.0

#### Productos compatibles:

- **ZART8L** con funciones básicas: tres funciones de control de movimiento básico (elevación, puente y carro), de conexión/desconexión, de arranque/avisador y de detención, más dos pulsadores para funciones auxiliares. Este dispositivo incluirá cuatro indicadores LED para diagnóstico.
- **ZART8D** con funciones básicas: tres funciones de control de movimiento básico (elevación, puente y carro), de conexión/desconexión, de arranque/avisador y de detención, más dos pulsadores para funciones auxiliares. Este dispositivo incluirá una pantalla para diagnóstico.
- **ZART12D** con funciones ampliadas, incluidas las funciones básicas y seis pulsadores para funciones auxiliares. Este dispositivo incluirá una pantalla para diagnóstico.

### 2. Plataformas del sistema

eXLhoist Configuration Software se puede instalar en distintas plataformas de Windows® utilizando el mismo paquete de instalación. La instalación detectará la plataforma y los requisitos de instalación específicos automáticamente. Se admiten las siguientes plataformas de Windows®:

- Windows® XP Professional SP3
- Windows® 7 32/64 bits
- Windows® 8 32/64 bits

Además, se necesitan los siguientes componentes del sistema:

- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- Visual C++ 2005 Runtime
- Adobe versión 8.0 o superior recomendada para visualizar los archivos de datos generados

### 3. Requisitos mínimos de los recursos

Compruebe que el sistema de destino cumple los siguientes requisitos mínimos:

- Procesador de doble núcleo
- RAM: 2 GB
- Espacio necesario en disco: 2 GB
- Windows® XP SP3 32 bits / 7 Pro 32 bits

## 4. Preparación de la instalación

Al ejecutar el único archivo de instalación se extraerá el conjunto apropiado de archivos en el disco duro local. A continuación, se iniciará la instalación automáticamente.

Antes de iniciar la instalación, realice las siguientes comprobaciones y preparaciones:

- Cierre todas las aplicaciones en ejecución antes de iniciar el programa de instalación.
- Para la instalación de eXLhoist Configuration Software, asegúrese de iniciar sesión con un ID de usuario con privilegios de administrador en el sistema operativo.

## 5. Idioma de la instalación

El idioma de los cuadros de diálogo de instalación deriva de la configuración de idioma del usuario definida por Windows®. Si el idioma del usuario no coincide con ninguno de los idiomas admitidos por la instalación, los cuadros de diálogo de instalación se mostrarán en inglés de forma predeterminada.

## 6. Grupo de programas

La instalación añadirá los accesos directos “Schneider Electric\ eXLhoist Configuration Software\ eXLhoist Configuration Software” y “Schneider Electric\ eXLhoist Configuration Software\ README” en el grupo de programas del menú Inicio.

## 7. Directorios

De forma predeterminada, eXLhoist Configuration Software se instalará en el directorio

- <archivos de programa>
- Schneider Electric
- eXLhoist Configuration Software

De forma predeterminada, eXLhoist DTM Library de Schneider Electric se instala en el directorio

- <Archivos de programa comunes>
- Schneider Electric Shared
- Schneider Electric eXLhoist DTM Library

De forma predeterminada, Modbus Communication DTM Library se instala en el directorio

- <Archivos de programa comunes>
- Schneider Electric Shared
- Modbus Communication DTM Library
  - Modbus Serial Line CommDTM
  - Modbus TCP CommDTM

Donde <archivos de programa> y <Archivos de programa comunes> dependen de la configuración de la máquina. En una instalación predeterminada del sistema, este directorio suele ser “C:\Archivos de programa\” y “C:\Archivos de programa\Common Files\”.

## 8. Desinstalación, modificación y reparación

Si se vuelve a ejecutar el procedimiento de instalación de eXLhoist Configuration Software, la opción de desinstalar, modificar o reparar la configuración existente se mostrará de una manera algo distinta.

## 9. Problemas conocidos

- **Instalación de .NET Framework 3.5 en Windows® 8**

En equipos que funcionen con Windows® 8, NET 4.5 se instala de manera predeterminada; además, la función .NET Framework 3.5 debe estar habilitada. Para que funcione, se requiere una conexión a Internet.

Puede obtener más información en: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx>

- eXLhoist Configuration Software no se ejecutará correctamente si las fuentes de chino no están disponibles en el sistema.

Tendrá que reiniciar la aplicación y el idioma predeterminado será el inglés.