

本“安全指南”包含有在APC设备的安装和维护过程中应遵守的重要条款。本手册适用于设置、安装、搬运或维护APC设备的APC客户。

请阅读、理解并遵守本手册中包含的所有安全说明。不遵守安全说明和警告可能会导致设备损坏、人员严重伤害甚至死亡。未经APC许可对本设置进行的改动和修正都不能获得保修。



## 警告！安全搬运



## 警告！断电安全注意事项

• 如要对持久连接的智能电力分配单元断电，请断开市电断路器，并确保为PDU供电的UPS处于关机状态(参照用户手册)。



## 警告！电气安全

- 在接通电源之前请确保设备已可靠接地。
- 请严格执行操作顺序，以免故障和触电危险(参照用户手册)。
- 请勿在危险条件下单独操作。
- 请检查电源线、插头及插座是否有问题。
- 请合格的专业维修人员更换智能电力分配单元上的插头，并安装持久连接的设备。
- 在断开电源之前请勿触摸任何金属连接器。
- 将设备连接至适当的市电分支电路/市电保护装置(保险丝或断路器)。



## 警告！安装维护

- 仅限专业人员安装智能电力分配单元。
- 仅限合格的维修人员进行智能电力分配单元的维护。