

Información sobre las medidas eléctricas de seguridad

- Este equipo está diseñado para ser instalado en un espacio interior a temperatura controlada (vea el Manual de Usuario para la fluctuación exacta de temperaturas), libre de sustancias contaminantes conductivas.
- No trabajar solo en situaciones que presenten peligro.
- Una corriente alta de cortocircuito por materiales conductivos puede producir quemaduras graves.
- Será necesaria la presencia de un electricista autorizado para la instalación permanente de equipos con cableado.
- Compruebe que los cables de suministro eléctrico, tomas de corriente y enchufes se encuentran en buenas condiciones.
- Para reducir el peligro de descarga eléctrica en aquellos casos en los que no se puede comprobar la toma a tierra, desconecte el equipo de la toma de corriente alterna (CA) antes de instalar o efectuar la conexión a otro equipo. Conecte nuevamente el cable de corriente, una vez se hayan efectuado todas las conexiones.
- No utilice ningún tipo de conector metálico si antes no ha desconectado el equipo.
- Utilice solamente una mano, siempre que le sea posible, para conectar o desconectar los cables de señales y evitar una posible descarga eléctrica producida por el contacto de dos superficies con tomas eléctricas distintas.
- Conecte el equipo a una toma de CA de tres cables (dos polos y tierra). El receptáculo debe conectarse al protector adecuado de la red eléctrica principal o del circuito derivado (fusible o interruptor automático). La conexión a cualquier otro tipo de receptáculo puede ocasionar una descarga eléctrica.
- No se recomienda la utilización de este equipo en aplicaciones de soporte de duración de los equipos cuando haya posibilidades reales de que el fallo de este equipo ocasione el fallo del equipo de soporte de duración de los equipos, o que altere considerablemente su seguridad o eficacia.
- Este equipo contiene voltajes potencialmente peligrosos. No intente desmontar la unidad.
- Siempre instale el equipo como se muestra en el manual de usuarios. No obstruya ninguna abertura de ventilación.
- Esta guía de seguridad contiene instrucciones importantes que deben seguirse durante la instalación y mantenimiento del equipo APC. Están dirigidas a los clientes de la compañía APC que preparan, instalan, reubican o le dan mantenimiento al equipo APC.
- Esta unidad no contiene piezas a las cuales el usuario pueda darles servicio. Las reparaciones se llevan a cabo solamente por medio del personal de servicio capacitado por la fábrica.
- El equipo conectable incluye un conductor a tierra de protección que transporta la corriente de fugas de los dispositivos de carga (equipos de computadoras). La corriente dispersada no debe exceder los 3,5mA.