


Fupact INF630/800

Switch-Disconnecter Fuses
Interrupteur-Sectionneur à Fusibles
Interruptor-fusibles
开关切断器保险丝
Sicherungslasttrennschalter
Fusibili interruttore-sezionatore
Fusíveis do desconector do interruptor
Предохранители выключателей-разъединителей






BBV22241-05



PLEASE NOTE Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.	BITTE BEACHTEN Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.
REMARQUE IMPORTANTE L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurés uniquement par du personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.	NOTA Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
TENGA EN CUENTA La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.	NOTA A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.
请注意 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。	ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации.


⚠️ DANGER / DANGER / PELIGRO / 危險 / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНОСТЬ			
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH ■ Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462 or local equivalent. ■ This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel. ■ Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Lock the switchgear in the isolated position. ■ Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. ■ Install safety barriers and display a danger sign. ■ Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE ■ Portez un équipement de protection personnelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462 ou aux textes équivalents applicables dans votre région du monde. ■ Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil. ■ Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci. Verrouillez l'appareillage en position isolée. ■ Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée ■ Installez des barrières de sécurité et affichez un signal de danger. ■ Remettez en place tous les équipements, les portes et les capots avant de remettre l'appareil sous tension. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.	PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO ■ Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o la norma local equivalente. ■ Solo el personal de electricidad cualificado podrá instalar, programar y realizar el mantenimiento del equipo. ■ Desconecte toda la alimentación de este equipo antes de trabajar en él o en su interior. Bloquee la apartamentada eléctrica en la posición de aislamiento. ■ Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica. ■ Instale barreras de seguridad y coloque un cartel de peligro. ■ Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las tapas antes de conectar la alimentación de este equipo. Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.	电击、爆炸或电弧闪光危险 ■ 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E, CSA Z462 或当地对应的标准。 ■ 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。 ■ 在该设备表面或内部工作之前, 请关闭设备的全部电源。将开关锁定在隔离位置。 ■ 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。 ■ 安装安全栅并显示危险标志。 ■ 更换所有设备、门和盖, 然后再打开该设备的电源。 不遵循上述说明将导致人员伤亡。
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN ■ Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren im Umgang mit Elektrogeräten. Siehe NFPA 70E, CSA Z462 oder lokale Entsprechung. ■ Diese Geräte dürfen nur von qualifizierten Elektrikern installiert und gewartet werden. ■ Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im Innern des Geräts die gesamte Spannungsversorgung ab. Die Schaltanlage in die Trennstellung bringen. ■ Verwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit zutreffender Bemessungsspannung. ■ Bringen Sie Sicherheitsbarrieren und einen Warnhinweis an. ■ Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.	RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO ■ Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462 o le norme equivalenti nel paese di installazione. ■ Installazione e manutenzione di questa apparecchiatura si devono affidare solo ad elettricisti qualificati. ■ Prima di lavorare con l'apparecchiatura o al suo interno isolare completamente l'alimentazione elettrica. Bloccare l'interruttore in posizione isolata. ■ Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rivelatore di tensione correttamente tarato. ■ Installare barriere di sicurezza e apporre un segnale di pericolo. ■ Sostituire dispositivi, sportelli e coperture prima di riaccendere l'alimentazione dell'apparecchiatura. Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.	RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO ■ Utilize equipamento de protecção pessoal (PPE) e siga os métodos de segurança eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 ou o equivalente local. ■ A instalação e manutenção deste equipamento só devem ser efectuadas por electricistas qualificados. ■ Desligue todas as fontes de alimentação deste equipamento antes de trabalhar no equipamento ou no seu interior. Bloquee a placa de distribuição na posição isolada. ■ Utilize sempre um dispositivo de detecção da tensão nominal adequada para confirmar se a alimentação está desligada. ■ Instale barreiras de segurança e apresente um sinal de perigo. ■ Substitua todos os dispositivos, portas e tampas antes de ligar a alimentação deste equipamento. A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.	Опасность поражения электрическим током, взрыва или возникновения дуги ■ Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при электротехнических работах. См. NFPA 70E, CSA Z462 или местный эквивалентный стандарт. ■ Данное оборудование могут устанавливать и обслуживать только квалифицированные электрики. ■ Отключите питание до начала работы снаружи или внутри оборудования. Переведите переключатель в изолированное положение. ■ Всегда пользуйтесь надлежащим датчиком номинального напряжения для определения отсутствия питания. ■ Установите защитные ограждения и знак опасности. ■ Установите обратно все устройства, дверцы и крышки перед включением питания данного оборудования. Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

BBV22241-05





Black 49620
Red/yellow 49617

6 (M12)













4 (M8)






PZ2








T10 / T40





Type	S1	S2	T1	T2	U1	U2	Ø
INF630/800 3P	102.5 / 4.03	293 / 11.53	117.5 / 4.62	323 / 12.72	130.5 / 5.14	349 / 13.74	8.2 / 0.32
mm/in 4P	102.5 / 4.03	293 / 11.53	102.5 / 4.03	308 / 12.12	102.5 / 4.03	321 / 12.64	8.2 / 0.32







mm in	X	min.	max.
	INF•630/800	23 0.9	146 5.74










INF●630/800
Black LV480538
Red/yellow LV480539





1...3 X Ø5...6 mm
Ø0.2...0.23 in



Class 1 device: Use protection against direct contacts
Appareil classe 1: Utiliser une protection contre les contacts directs
Dispositivo de clase 1: Utilizar protección contra el contacto directo
1 类设备: 采用保护措施以避免直接接触
Gerät der Klasse 1: Es sind Schutzvorkehrungen gegen direktes Berühren zu treffen.
Dispositivo di classe 1: Utilizzare protezioni dai contatti diretti
Dispositivo Classe 1: Utilizar a protecção contra contactos directos
Устройство класса 1: Использовать защиту от прямых контактов





LV432500
LV432501
LV432502
LV432503
LV432504
LV432505
LV432506
LV432507




50...75 N.m
443...664 lb-in


M12 18










49651
49654






49652
49655










	L mm in	S : mm in	
49651	58 ± 0,3 2.28 ± 0.12	95...185 mm ² AWG 000...350 kcmil	22 N.m 200 lb-in
49654	58 ± 0,3 2.28 ± 0.12	120...300 mm ² AWG 000...600 kcmil	44 N.m 385 lb-in
49652	70 ± 0,3 2.75 ± 0.12	2 x (95...185 mm ²) 2 x (AWG 000...350 kcmil)	44 N.m 385 lb-in
49655	70 ± 0,3 2.75 ± 0.12	2 x (185...300 mm ²) 2 x (350...600 kcmil)	44 N.m 385 lb-in







i



	0	1	0	Test	0
Main contact	0	1	0	Test	0
Test contact (NO)	0	1	0	Test	0
Test indication contact (NO)	0	1	0	Test	0
Test contact (NC)	0	1	0	Test	0
Test indication contact (NC)	0	1	0	Test	0





i

	0	1	0	Test	0
Main	0	1	0	Test	0
NO	0	1	0	Test	0
NC	0	1	0	Test	0





IEC60269
BS88



⚠ CAUTION / ATTENTION / ATENCIÓN / 小心 / VORSICHT / ATTENZIONE / CUIDADO / ВНИМАНИЕ

RISK OF BURNS

Use the fuse handle (LV480575) to set or remove DIN (NH) fuses.
Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

RISQUE DE BRULURES

Utilisez la poignée (LV480575) pour installer ou retirer les fusibles DIN (NH).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

RIESGO DE SUFRIR QUEMADURAS

Utilice el extractor de fusibles (LV480575) para instalar o extraer los fusibles DIN (NH).
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.

灼伤风险

使用保险丝手柄 (LV480575) 设置或取下 DIN (NH) 保险丝。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

VERBRENNUNGSGEFAHR

Verwenden Sie den Sicherungshalter (LV480575) für das Einsetzen oder Entnehmen der DIN-Sicherungen (NH).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

RISCHIO DI BRUCIATURE


Utilizzare la maniglia del fusibile (LV480575) per inserire o rimuovere i fusibili DIN (NH).
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

RISCO DE QUEIMADURAS


Utilize a alça do fusível (LV480575) para instalar ou remover fusíveis DIN (NH).
A não observância destas instruções pode provocar ferimentos pessoais, ou danos no equipamento.

ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ





Используйте ручку предохранителя (LV480575) для установки или извлечения предохранителей DIN (NH).
Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.








IEC60269
DIN/NH 43620



LV480575








LV480509
LV480510
LV480511
LV480512
LV480513
LV480514




3P LV480558
4P LV480559




QGH68914



















2.8 x 0.8
0.11x0.03
Not supplied
Non fournis
No suministrado
不提供
Nicht im Lieferumfang
enthalten
Non fornito
Não fornecido
Не входит в
комплект поставки




LV480560
LV480561



INFD630-800



INFB630-800



Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex



Printed on recycled paper