Sistema de comunicaciones Acti 9 Smartlink Modbus Manual del usuario

04/2016



DOCA0004ES-06



Schneider Electric La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de carácter general y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos incluidos en ella. La presente documentación no tiene como objeto sustituir dichos productos para aplicaciones de usuario específicas, ni debe emplearse para determinar su idoneidad o fiabilidad. Los usuarios o integradores tienen la responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y completo, así como la evaluación y las pruebas de los productos en relación con la aplicación o el uso de dichos productos en cuestión. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o asociados asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la información contenida en este documento. Si tiene sugerencias de mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta publicación, le rogamos que nos lo notifique.

No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en parte, ya sea por medios electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin el permiso expreso y por escrito de Schneider Electric.

Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad y para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones solo podrá realizarlas el fabricante.

Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las instrucciones pertinentes.

Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.

Si no se tiene en cuenta esta información, se pueden causar daños personales o en el equipo.

© 2016 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.

Tabla de materias

\square

	Información de seguridad
	Acerca de este libro
Capítulo 1	Sistema de comunicación Acti 9
Capítulo 2	Arquitectura del sistema de comunicación Acti 9
	Acti 9 Smartlink
	Cables preensamblados del sistema de comunicación Acti 9
	Dispositivos Acti 9 con interfaz Ti24
	Dispositivos Acti 9 sin Internaz 1124
Capitulo 3	Características técnicas de Acti 9 Smartlink
Capítulo 4	Tamaño del suministro de alimentación de 24 V de CC
	Protección contra fallos de 240 V de CA en los canales Acti 9 Smartlink
	Recomendaciones de compatibilidad electromagnética (CEM)
Capítulo 5	
Japitulo 3	Montaie
	Conexión
Canítulo 6	Conexión de los canales de entrada/salida
Capitulo U	Dispositivos Acti 9 con interfaz Ti24
	Contadores
	Contacto de señalización de baio nivel sin tensión
	Contacto de señalización estándar sin tensión
	Supresores de sobretensiones
	Contactor y relé (no perteneciente a la gama Acti 9)
	Conexión de salida directa
	Conexión de salida indirecta
	Generación de datos de resumen mediante iOE+SD24 or OE+SD24
Capítulo 7	
	Prueba del software Acti 9 Smart
Capítulo 8	Configuración de la comunicación Modbus Principio maestro-esclavo de Modbus.
	Puesta en marcha
	Restablecimiento de los parámetros de fábrica
	Funciones del dispositivo Acti 9 Smartlink
	Funciones Modbus
	Códigos de excepción Modbus
	Descripción de los LED de
Capítulo 9	Tablas de registros Modbus
9.1	Descripción general de las tablas Modbus
	I ipos de datos y formato de tabla Modbus
	Tabla de direcciones Modbus globales
9.2	Tablas Modbus de resumen y detalladas
	Sistema
	Resumen de los canales del 1 al 11
	Detalles de los canales del 1 al 11
	Registros de configuración integrados

9.3	Tablas Modbus para productos conectados	9
	Equipo auxiliar de señalización iOF+SD24	9
	Equipo auxiliar de señalización OF+SD24	9
	Contadores iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255, iEM3355 o contador con	-
	salida de pulso (norma CEI 62053-31)	9
	Equipo auxiliar iACT24 para el contactor iCT	9
	Equipo auxiliar iATL24 para el relé de disparo iTL	9
	Contactor y relé (no perteneciente a la gama Acti 9)	9
	Control a distancia Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24	9
	Interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60 con interfaz Ti24	10
Capítulo 10	Integración de Acti 9 Smartlink en un sistema EGX	10
-	Introducción al sistema EGX	10
	Conexión	10
	Configuración	10
	Control	10
	Supervisión	11
	Diagnósticos.	11
Apéndices		11
Apéndice A	Detalles de las funciones de Modbus.	11
	Función 8: diagnóstico Modbus	11
	Función 43-14: lectura de identificación de Acti 9 Smartlink	11
	Función 43-15: lectura de la fecha y la hora	12
	Función 43-16: escritura de la fecha y la hora	12
	Función 100–4: lectura de n palabras no contiguas.	12
Apéndice B	Conexión de dispositivos Acti 9 directamente a un PLC	12
	Equipo auxiliar iACT24 para el contactor iCT	12
	Equipo auxiliar iATL24 para el relé de disparo iTL	12
	Equipo auxiliar de señalización iOF+SD24	12
	Equipo auxiliar de señalización OF+SD24	12
	Control a distancia Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24	13
	Interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60 con interfaz Ti24	13

Información de seguridad

Información importante

AVISO

Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, utilizarlo, revisarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para advertir de peligros potenciales, o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos procedimientos.



La inclusión de este icono en una etiqueta "Peligro" o "Advertencia" indica que existe un riesgo de descarga eléctrica, que puede provocar lesiones si no se siguen las instrucciones.



Éste es el icono de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de posibles riesgos de lesiones. Observe todos los mensajes que siguen a este icono para evitar posibles lesiones o incluso la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro que, si no se evita, **provocará** lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de peligro que, si no se evita, **podría provocar** lesiones graves o incluso la muerte.



ATENCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podría provocar** lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede provocar** daños en el equipo.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

La instalación, el manejo, las revisiones y el mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.

Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos, y que ha sido formada en materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.

Acerca de este libro

Presentación

Objeto

El objetivo de este manual es proporcionar a los usuarios, instaladores y personal de mantenimiento la información técnica necesaria para la instalación y el uso del sistema de comunicación Acti 9.

Campo de aplicación

El sistema de comunicación Acti 9 puede integrarse fácilmente en cualquier arquitectura de gestión de edificios.

Asocia funciones de control-comando, de conteo y de protección destinadas a soluciones de eficiencia energética para todo tipo de entornos. Basado en el protocolo Modbus, el sistema de comunicación Acti 9 permite el intercambio de datos de paneles en tiempo real con un sistema de supervisión o un PLC.

Los enlaces prefabricados de este sistema permiten ganar tiempo y evitar los errores de cableado durante la instalación.

Documentos relacionados

Título de la documentación	Número de referencia
Manual de instrucciones del iACT24 auxiliar en el contactor iCT (alemán, chino, español, francés, holandés, inglés, italiano, portugués y ruso)	S1B33421
Manual de instrucciones del iATL24 auxiliar en el interruptor de control a distancia iTL (alemán, chino, español, francés, holandés, inglés, italiano, portugués y ruso)	S1B33422
Manual de instrucciones de Acti 9 Smartlink (alemán, chino, español, francés, holandés, inglés, italiano, portugués y ruso)	S1B33423
Manual de instrucciones del control a distancia RCA iC60 (alemán, chino, español, francés, holandés, inglés, italiano, portugués y ruso)	S1A4079001
Manual de instrucciones del interruptor automático con telemando Reflex iC60 (alemán, chino, español, francés, holandés, inglés, italiano, portugués y ruso)	S1B8674701
Manual de instrucciones del medidor iEM2000T (alemán, chino, español, finés, francés, holandés, húngaro, inglés, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso y sueco)	S1A89364
Manual de instrucciones de los medidores iEM3100, iEM3110, iEM3115 (alemán, chino, español, francés, inglés, italiano, portugués y ruso)	S1B46581
Manual de instrucciones de los medidores iEM3150, iEM3155 (alemán, chino, español, francés, inglés, italiano, portugués y ruso)	S1B46583
Manual de instrucciones de los medidores iEM3200, iEM3210, iEM3215 (alemán, chino, español, francés, inglés, italiano, portugués y ruso)	S1B46598
Manual de instrucciones de los medidores iEM3250, iEM3255 (alemán, chino, español, francés, inglés, italiano, portugués y ruso)	S1B46602
Manual de referencia del control a distancia RCA iC60 de los disyuntores iC60 (español)	A9MA01ES
Manual de referencia del interruptor automático con telemando Reflex iC60 (español)	A9MA03ES

Título de la documentación	Número de referencia
Manual del usuario de la pasarela Ethernet PowerLogic EGX300 (alemán, español, francés e inglés)	63230-319-216
Asesoramiento técnico acerca del dispositivo Acti 9 Smartlink (inglés)	CA908033EN
Manual del usuario: diagnóstico del sistema de comunicación Acti 9 (inglés)	DOCA0042EN
Manual del usuario: prueba del software Acti 9 Smart (español)	DOCA0029ES

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio webhttp://download.schneider-electric.com

Capítulo 1 Sistema de comunicación Acti 9

Descripción general

Introducción

El sistema de comunicación Acti 9 se utiliza para conectar los cuadros de distribución terminal a cualquier sistema de supervisión.

El equipo modular del sistema de comunicación Acti 9 se emplea para supervisar, medir y controlar los cuadros de distribución eléctrica con una red de comunicación Modbus.

El sistema de comunicación Acti 9 concentra los datos procedentes de los cuadros de distribución eléctrica en tiempo real, lo que contribuye a alcanzar los objetivos de eficiencia energética.

El sistema de comunicación Acti 9 recopila los datos de cualquier contador (incluidos los de kilovatios-hora, agua, aire, gas o vapor).

Este sistema consta de los siguientes elementos:

- Acti 9 Smartlink y el kit de prueba
- iOF+SD24 y equipos auxiliares de señalización OF+SD24
- iACT24 y equipos auxiliares iATL24 para contactores y telerruptores de la gama Acti 9
- El módulo de control a distancia Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24
- El interruptor automático con telemando Reflex iC60 con interfaz Ti24
- Los contadores iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255 e iEM3355
- Cables precableados

Este sistema ofrece los siguientes servicios y ventajas:

- Una conexión automática a la red Modbus
- No se requiere ninguna operación de configuración
- Funciones de cálculo

El sistema de comunicación Acti 9 es un sistema abierto:

- Acti 9 Smartlink puede usarse como módulo distribuido de E/S estándar.
- Acti 9 Smartlink cuenta con 11 canales de 24 V CC. Cada canal está representado por una interfaz Ti24 formada por:
 - O Dos terminales de fuente de alimentación: 0 V y 24 V CC
 - O Dos entradas lógicas de 24 V CC (I1 e I2)
 - O Una salida lógica de 24 V CC (Q)
- Cada interfaz Ti24 es compatible con los conectores estándar Miniconnect Phoenix (a intervalos de 3,81 mm) o equivalentes.
- Acti 9 Smartlink es compatible con cualquier tipo de contador (salida de pulsos) que cumpla la norma IEC 62053-21 (pulso mínimo de 30 ms):
 - El peso del pulso debe configurarse (escribirse en un registro Modbus).
 - o Acti 9 Smartlink calcula el consumo y el flujo.
- Acti 9 Smartlink es compatible con cualquier tipo de dispositivo que tenga entradas y salidas de bajo nivel (24 V de CC).

El sistema de comunicación Acti 9 es simple y seguro de manejar:

- Los cables precableados del sistema de comunicación Acti 9 reducen la complejidad y el tiempo de cableado al permitir la conexión en un módulo Acti 9 Smartlink de todos los componentes del sistema de comunicación Acti 9 y los productos compatibles de 24 V CC.
- Todas las funciones del sistema de comunicación Acti 9 pueden crearse enviando mensajes (protocolo Modbus) a dispositivos Acti 9 Smartlink (esclavos Modbus) que actúan sobre los dispositivos a través de interfaces Ti24.

Esquema de bloques del sistema de comunicación Acti 9



Integración de Acti 9 Smartlink (protocolo Modbus) en las ofertas de Schneider Electric

Acti 9 Smartlink puede conectar mediante un enlace RS 485 a lo siguiente:

- PLC
 - PLC de la plataforma UNITY, versión V3.0 o posterior: M340 y Premium
 PLC Zelio y Twido pequeños
- Sistema de gestión de edificios:
- Plataforma Struxureware Building Operation, versión V1.2 o posterior
- Supervisores e interfaces hombre-máquina (HMI):
 - O Supervisor de distribución eléctrica Struxureware Power Monitoring ION-E, versión V6.0 o posterior
 - Servidor web EGX300, versión V4.200 o posterior
 - o Control y visualización de interfaces Magelis
- Controladores dedicados a la gestión de la energía:
 - o iRIO Xflow, versión V3.3.1.0 o posterior

En las instalaciones donde la conexión se realiza a través de Ethernet, la compatibilidad se garantiza mediante pasarelas EGX100 (Modbus RS 485 - Modbus Ethernet TCP/IP) y EGX300.

La integración de Acti 9 Smartlink en las bibliotecas de productos de software iRIO Xflow, Struxureware Power Monitoring ION-E, Struxureware Building Operation y EGX300 permite:

- Conexión automática, sin establecer ningún parámetro, cuando Acti 9 Smartlink está conectado a uno de estos sistemas
- Acceso a páginas predefinidas para visualizar las E/S de Acti 9 Smartlink con el fin de simplificar la implementación del sistema y el mantenimiento de la instalación

Para la plataforma UNITY, se han creado tres bloques de funciones (DFB) que en una sola operación pueden, de forma respectiva:

- Gestionar la conexión automática y definir los parámetros de los contadores de energía (peso de pulso e inicialización)
- Leer el estado de las E/S
- Obtener los estados de Acti 9 Smartlink con fines de diagnóstico

Para las instalaciones en las que se utilizan otros sistemas de comunicación (LON, KNX, BACnet, etc.), la compatibilidad se garantiza mediante pasarelas adecuadas (por ejemplo, Modbus/KNX).

Capítulo 2 Arquitectura del sistema de comunicación Acti 9

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Acti 9 Smartlink	14
Cables preensamblados del sistema de comunicación Acti 9	
Dispositivos Acti 9 con interfaz Ti24	
Dispositivos Acti 9 sin interfaz Ti24	
Dispositivos no pertenecientes a la gama Acti 9	

Acti 9 Smartlink

Introducción

El dispositivo Acti 9 Smartlink dispone de 11 canales (24 V CC) y se puede conectar a dispositivos de la gama Acti 9 equipados con una interfaz Ti24. Gracias al enlace Ti24, es posible transmitir datos desde el dispositivo Acti 9 Smartlink a un PLC o a un sistema de supervisión a través de una red de comunicación Modbus.

Los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink también se pueden utilizar para transmitir una E/S estandarizada. El dispositivo Acti 9 Smartlink también se puede comunicar con dispositivos (que no pertenezcan a la gama Acti 9) con o sin un enlace Ti24.

Entre los dispositivos que pueden conectarse al dispositivo Acti 9 Smartlink se incluyen:

- Productos Acti 9: interruptor de control para contactores iACT24 y relés de disparo iATL24, equipos auxiliares de señalización iC60 iOF+SD24, equipos auxiliares de señalización C60 OF+SD24, controles a distancia RCA iC60 con interfaz Ti24, interruptores automáticos con telemando Reflex iC60 con interfaz Ti24
- Contadores: iEM2000T u otros contadores (Schneider Electric o de otros fabricantes) que cumplan con el estándar IEC 62053-21 (impulsos mínimos de 30 ms).
- Cualquier producto (no de la gama Acti 9) que tenga información de control y comandos: dos salidas discretas de 24 V y una entrada discreta de 24 V.

El dispositivo Acti 9 Smartlink es un intermediario entre el supervisor y varios dispositivos eléctricos. Por tanto, permite recuperar y procesar la información recibida de los dispositivos, además de controlarla. Las funciones disponibles dependen del tipo de dispositivos conectados.

Las funciones de Acti 9 Smartlink se describen en de manera detallada (véase página 65).

Descripción

En la ilustración siguiente se muestra el dispositivo Acti 9 Smartlink:



- A 11 canales de E/S digitales
- B Un conector de alimentación eléctrica de 24 V CC
- C LED que muestran el estado de funcionamiento del dispositivo Acti 9 Smartlink
- D Dos ruedas codificadoras para la dirección Modbus del dispositivo
- E Un conector Modbus de 4 patillas

Cables preensamblados del sistema de comunicación Acti 9

Descripción

Los cables preensamblados de comunicación Acti 9 permiten conectar todos los componentes del sistema de comunicación Acti 9 y los productos compatibles (24 V CC) de manera rápida a los canales de un módulo Acti 9 Smartlink.

Los cables preensamblados son:

Referencia comercial	Descripción	Longitud (mm)
A9XCAS06	Conjunto de seis cables preensamblados con dos conectores Ti24	100
A9XCAM06	Conjunto de seis cables preensamblados con dos conectores Ti24	160
A9XCAH06	Conjunto de seis cables preensamblados con dos conectores Ti24	450
A9XCAL06	Conjunto de seis cables preensamblados con dos conectores Ti24	870
A9XCAU06	Conjunto de seis cables preensamblados con un conector Ti24	870
A9XCAC01	Un cable preensamblado con un conector Ti24	4.000
A9XC2412	Conjunto de 12 conectores con un resorte de 5 patillas	-

Cada interfaz Ti24 (canal E/S) es compatible con los conectores estándar Miniconnect Phoenix (a intervalos de 3,81 mm) o equivalentes.



NOTA: Los conectores de cada cable preensamblado cuentan con una superficie plana para colocar una etiqueta adhesiva que permita identificar el número del canal utilizado. Schneider Electric no suministra etiquetas adhesivas.

~	Descripción del conector en el lado de la interfaz Ti24	
	Borne	Descripción
	24 V	24 V del suministro de alimentación de 24 V CC
	Q	Salida de control
	12	Entrada número 2
	l1	Entrada número 1
	0 V	0 V del suministro de alimentación de 24 V CC

NOTA:

- No conecte dos cables en cada uno de los terminales del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un cable con extremo de cable en cada uno de los terminales del conector Ti24.

En la tabla se describen las características de los cables que se pueden utilizar con el conector A9XC2412:

10 mm	De 0,5 a 1,5 mm²	0,4 x 2,5

Dispositivos Acti 9 con interfaz Ti24

Descripción

En la tabla siguiente se enumeran los dispositivos que se pueden conectar a Acti 9 Smartlink:

Dispositivo	Referencia	Descripción
Equipo auxiliar iACT24 para el contactor iCT	A9C15924	 El equipo auxiliar iACT24: Puede utilizarse para controlar un contactor (iCT) a través de sus entradas Y1, Y2 e Y3. La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar mediante uno de los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink. Permite conocer el estado del contactor (estado A/C).
Equipo auxiliar iATL24 para el contactor iTL	A9C15424	 El equipo auxiliar iATL24: Puede utilizarse para controlar un relé de disparo (iTL) a través de sus entradas Y1, Y2 e Y3. La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar mediante uno de los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink. Permite conocer el estado del relé de disparo (estado A/C).
Equipo auxiliar de señalización iOF+SD24 para los disyuntores iC60, iC65 e iDPN	A9A26897	El equipo auxiliar de señalización iOF+SD24 se utiliza para detectar el estado de un disyuntor iC60, iC65 (estados OF y \overline{SD}) e iDPN (a la venta en China).
Equipo auxiliar de señalización OF+SD24 para los disyuntores C60, C120, C60H-DC e iDPN	A9N26899	El equipo auxiliar de señalización OF+SD24 se utiliza para detectar el estado de un disyuntor C60, C120, C60H-DC (OF y \overline{SD}) e iDPN (a la venta en todos los países excepto en China).
Control a distancia Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24	A9C7012•	 El control a distancia Acti 9 RCA iC60: Debe disponer de una interfaz Ti24 (designaciones comerciales A9C70122 y A9C70124). Se puede utilizar para controlar un disyuntor iC60 a través de la entrada Y3 de su interfaz Ti24. La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar mediante uno de los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink.
		 Se puede utilizar para detectar los estados OF y SD del disyuntor asociado con el control a distancia RCA iC60.
Interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60 con interfaz Ti24	A9C6••••	 El interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60: Debe disponer de una interfaz Ti24 (designación comercial A9C6••••). Puede permitir controlar el dispositivo a través de la entrada Y3 de su interfaz Ti24. La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar mediante uno de los canales Acti 9 Smartlink. Permite comunicar sus estados A/C y auto/OFF.

NOTA: Todos los dispositivos de la tabla anterior se pueden conectar al canal N (1 = N = 11) de un módulo Acti 9 Smartlink con cable precableado A9XCAS06 (o A9XCAM06 o A9XCAH06).

Dispositivos Acti 9 sin interfaz Ti24

Descripción

En la tabla siguiente se enumeran los dispositivos que se pueden conectar a Acti 9 Smartlink:

Designación	Referencia comercial	Descripción
iEM2000T	A9MEM2000T	Contador de energía monofásica sin visualizador
iEM3110	A9MEM3110	Contador de energía trifásica con visualizador
iEM3155	A9MEM3155	Contador de energía trifásica con visualizador
iEM3210	A9MEM3210	Contador de energía trifásica con visualizador
iEM3255	A9MEM3255	Contador de energía trifásica con visualizador
iPRD (tipo 2)	A9L••••1	Supresores de sobretensiones extraíbles con contacto de señalización remota iPRD65r/iPRD40r/iPRD20r/iPRD8r
iPRD 40r PV (tipo 2)	A9L40271 A9L40281	Supresores de sobretensiones extraíbles con contacto de señalización remota
iPRF1 12.5r (tipo 1 + tipo 2; tipo B+C)	A9L16632 A9L16633 A9L16634	Supresores de sobretensiones monobloque con contacto de señalización remota
PRD1 25r (tipo 1 + tipo 2)	16329 16330 16331 16332	Supresores de sobretensiones extraíbles con contacto de señalización remota
PRD1 Master (tipo 1)	16360 16361 16362 16363	Supresores de sobretensiones extraíbles con contacto de señalización remota
iQuick PRD (tipo 2)	A9L16292 A9L16293 A9L16294 A9L16295 A9L16296 A9L16297 A9L16297 A9L16298 A9L16299 A9L16300	Supresores de sobretensiones extraíbles con PIA de reserva integrado y contacto de señalización remota

NOTA: Estos dispositivos pueden conectarse con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (en el extremo de Smartlink) y cinco hilos (en el extremo del dispositivo).

En la tabla se describen los productos que necesitan un relé de interfaz de nivel bajo para conectarse a Acti 9 Smartlink:

Designación	Referencia comercial	Descripción
IH, IHP	consulte el catálogo	Interruptores horarios con relé de bajo nivel tipo RBN o equivalente
IC	consulte el catálogo	Interruptores crepusculares con relé de bajo nivel tipo RBN o equivalente
TH, THP	consulte el catálogo	Termostatos con relé de bajo nivel tipo RBN o equivalente

Dispositivos no pertenecientes a la gama Acti 9

Descripción

Los dispositivos que se pueden conectar al Acti 9 Smartlink son:

- Contador con una salida de impulsos y compatible con un IEC 62053-31 estándar
- Contacto de señalización de bajo nivel sin tensión
- Contacto de señalización estándar sin tensión
- Contactor y relé
- Es posible conectar un dispositivo de señalización o una entrada PLC directamente a la salida (Q) del canal Acti 9 Smartlink.
 - El dispositivo conectado debe tener las siguientes características:
 - Alimentado con 24 V CC
 - $\circ~$ Su consumo debe ser inferior a 100 mA
- Cualquier dispositivo (por ejemplo, un motor) que necesite un circuito de comando de más de 100 mA puede ser controlado por la salida (Q) de un canal de Acti 9 Smartlink. El esquema eléctrico entre Acti 9 Smartlink y este dispositivo debe ser indirecto: se debe instalar un relé de nivel bajo entre el comando de este dispositivo y Acti 9 Smartlink.

NOTA: Estos dispositivos pueden conectarse con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (en el extremo de Smartlink) y cinco hilos (en el extremo del dispositivo).

Capítulo 3 Características técnicas

Características técnicas de Acti 9 Smartlink

Características generales

Característica		Valor	
Marcado del producto		CE, GOST	
Temperatura	De funcionamiento (horizontal)	De -25 a +60 °C	
	De funcionamiento (vertical)	De -25 a +50 °C	
	De almacenamiento	De -40 a +85 °C	
Tropicalización		Ejecución 2 (humedad relativa del 93% a 40 °C)	
Resistencia a los cortes de tensió	n	10 ms, clase 3 de acuerdo con la norma IEC 61000-4-29	
Grado de protección		IP 20	
Grado de contaminación		3	
Categoría de sobretensión		OVC II	
Conformidad con las especificacio	ones MBTS	Sí	
Altitud	De funcionamiento	De 0 a 2.000 m	
	De almacenamiento	De 0 a 3.000 m	
Inmunidad a las vibraciones	IEC 60068-2-6	1 g/± 3,5 mm, 5 a 300 Hz, 10 ciclos	
Inmunidad a los impactos mecáni	cos	15 g/11 ms	
Inmunidad a las descargas	IEC 61000-4-2	Aire: 8 kV	
electrostáticas		Contacto: 4 kV	
Resistencia a campos electromagnéticos radiados	IEC 61000-4-3	10 V/m – 80 MHz a 3 GHz	
Inmunidad a las corrientes transitorias rápidas	IEC 61000-4-4	1 kV para la E/S y la comunicación Modbus. 2 kV para el suministro de alimentación de 24 V CC - 5 kHz - 100 kHz	
Inmunidad a los campos magnéticos conducidos	IEC 61000-4-6	10 V de 150 kHz a 80 MHz	
Inmunidad a los campos magnéticos a la frecuencia de la red	IEC 61000-4-8	30 A/m permanente 100 A/m por impulsos	
Resistencia a las atmósferas corrosivas	IEC 60721-3-3	Nivel 3C2 en H ² S/SO ² /NO ² /Cl ²	
Resistencia al fuego	Para las piezas en tensión	30 s a 960 °C. IEC 60695-2-10 e IEC 60695-2-11	
	Para el resto de las piezas	30 s a 650 °C. IEC 60695-2-10 e IEC 60695-2-11	
Niebla salina IEC 60068-2-52		Severidad 2	
Entorno		Conforme a las directivas RoHS	
Posición de instalación		Horizontal o vertical	
Tiempo medio de buen funcionam	niento	Superior a 1 millón de horas	

Características mecánicas

Característica		Valor
Dimensiones	Longitud	359 mm
	Altura	22.5 mm
	Profundidad	42 mm
Peso		195 g

Módulo de comunicaciones

Característica		Valor
Tipo de módulo de interfaz		Modbus, RTU, conexión en serie RS485
Transmisión	Porcentaje de transferencia	960019 200 Baud
	Soporte	Doble par trenzado blindado Impedancia de 120 Ω
Estructura	Тіро	Modbus
	Método	Maestro-esclavo
El tipo de dispositivo		Esclavo
Tiempo de retorno		10 ms (aprox.)
Longitud máx. de la línea Moc	lbus	1,000 m
Tipo de conector de bus		Conector de 4 patillas
Alimentación	Nominal	24 V CC no aislada con protección contra tensiones negativas de hasta -28,8 V CC
	Límites de tensión	19,228,8 V de CC con ondulación
	Consumo sin cargar	35 mA
	Intensidad máxima en entrada	1,5 A
	Conexión de corriente máxima	3 A (limitación interna)
Aislamiento	Entre la conexión en serie Modbus y las interfaces de E/S de 24 V CC Ti24	1.500 V RMS durante 1 minuto
Número de canales de entrada/salida digital		11

Funciones integradas

Característica		Valor
Contador	Número de contadores	Hasta 22 (22 entradas)
	Frecuencia máxima	16,667 Hz, IEC 62053-31
Duración de la memorización en memoria de seguridad		10 años

Entradas

Característica	Valor
Número de entradas lógicas	22 (2 por canal)
Tensión de entrada nominal	24 V CC
Tipo de entrada	Colector de corriente, tipo 1 IEC 61131-2
Peso (0 V)	1 para 2 entradas (1 por canal)
Límites de tensión de entrada	De 19,2 a 28,8 V CC
Corriente de entrada nominal	2,5 mA
Corriente de entrada máxima	5 mA
Tiempo de filtrado	2 ms
Tiempo de adquisición	10 ms
Aislamiento	No existe aislamiento entre las interfaces Ti24
Protección contra la tensión negativa	Sí
Longitud máxima de cables e hilos	500 m (sección del conductor superior o igual a 0,5 mm ²)

Salidas

Característica		Valor
Número de salidas lógicas		11 (1 por canal)
Salida lógica		Fuente de corriente, 24 V CC de 0,1 A IEC 61131-2
Peso (0 V)		1
Tensión de salida nominal	Tensión	24 V CC
	Corriente máxima	100 mA
Tiempo de filtrado		1 ms
Caída de tensión (tensión en estado 1)		1 V máx.
Conexión de corriente máxima		500 mA
Corriente de fuga		0,1 mA
Protección contra las sobretensiones		33 V CC
Protección contra cortocircuitos		Sí
Protección contra las sobrecargas		Sí
Limitación de corriente		Sí
Longitud máxima de cables e hilos		500 m (sección del conductor superior o igual a 0,5 mm ²)

iACT24

Característica		Valor
Tensión de control (Ue)		230 V CA, +10 %, -15 % (Y2) 24 V CC, ± 20 % (Y3)
Frecuencia de tensión de control		50/60 Hz
Tensión de aislamiento (Ui)		250 V CA
Tensión nominal de resistencia a	choques (Uimp)	8 kV (OVC IV)
Grado de contaminación		3
Grado de protección		Dispositivo IP20B solamente Dispositivo IP40 en carcasa modular
Ancho en módulos de 9 mm		2
Contacto auxiliar (O/C) Ti24		Salida protegida de 24 V CC, mín. 2 mA, máx. 100 mA
Contacto		1 categoría de funcionamiento A/C AC 14
Temperatura	De funcionamiento	De -25 a 60 °C
	De almacenamiento	De -40 a +80 °C
Consumo		< 1 W
Norma		IEC/EN 60947-5-1

iATL24

Característica		Valor
Tensión de control (Ue)		230 V CA, +10 %, -15 % (Y2) 24 V CC, ± 20 % (Y3)
Frecuencia de tensión de control		50/60 Hz
Tensión de aislamiento (Ui)		250 V CA
Tensión nominal de resistencia a choqui	ues (Uimp)	8 kV (OVC IV)
Grado de contaminación		3
Grado de protección		Dispositivo IP20B solamente Dispositivo IP40 en carcasa modular
Ancho en módulos de 9 mm		2
Contacto auxiliar (O/C) Ti24		Salida protegida de 24 V CC, mín. 2 mA, máx. 100 mA
Contacto		1 categoría de funcionamiento A/C AC 14
Temperatura	De funcionamiento	De -25 a 60 °C
	De almacenamiento	De -40 a +80 °C
Consumo		< 1 W
Norma		IEC/EN 60947-5-1

Capítulo 4 Tamaño del suministro de alimentación de 24 V de CC

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Definición del suministro de alimentación de 24 V de CC	26
Protección contra fallos de 240 V de CA en los canales Acti 9 Smartlink	28
Recomendaciones de compatibilidad electromagnética (CEM)	29

Definición del suministro de alimentación de 24 V de CC

Advertencias de seguridad

A PELIGRO

PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN

Aísle los terminales de alimentación Acti 9 Smartlink desde los terminales de alimentación conectados a la línea de red Modbus.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Ejemplo: Los 0 V y los 24 V de un suministro de alimentación de 24 V de CC conectado al módulo de comunicación TRV00210 ULP deben aislarse de los terminales **0 V** o **+24 V** del suministro de alimentación de 24 V de CC del dispositivo Acti 9 Smartlink.

Características generales

Consumo del dispositivo Acti 9 Smartlink:

Estado	Consumo
Dispositivo sin cargar	35 mA
Dispositivo en carga	1,5 A máximo

Productos de la gama Acti 9

Si los productos conectados a los canales (interfaces Ti24) de un dispositivo Acti 9 Smartlink pertenecen a la gama Acti 9, el consumo de una salida de canal será el mismo que el de una entrada debido a que la salida está conectada a la entrada. Lo único que es necesario hacer es añadir el consumo de las 3 corrientes de entrada por canal.

Ejemplo: Suponiendo que la corriente de entrada es inferior a 5 mA, el consumo de un dispositivo Acti 9 Smartlink será el siguiente:

Consumo sin cargar + número de salidas x 3 corrientes de entrada = 35 mA + 11 x (3 x 5 mA) = 200 mA

Productos controlables por un canal

Si los productos conectados a los canales (interfaces Ti24) de un dispositivo Acti 9 Smartlink son de una gama diferente, el consumo máximo del canal de un dispositivo será de 110 mA. La salida de cada canal suministra 100 mA y las entradas pueden consumir hasta 5 mA cada una.

Ejemplo: Suponiendo que el consumo de un canal sea de 110 mA, el consumo de un dispositivo Acti 9 Smartlink será el siguiente:

Consumo sin cargar + número de salidas x consumo por canal = 35 mA + 11 x (110 mA) = 1,3 A

Selección del suministro de alimentación de 24 V de CC de Acti 9 Smartlink

El suministro de alimentación de 24 V de CC debe cumplir los siguientes criterios:

- Debe ser local en el armario eléctrico.
- Debe ser diferente del suministro de alimentación de 24 V de CC de la red Modbus para mantener un aislamiento galvánico entre la red Modbus (común a varios armarios eléctricos) y la E/S de 24 V de CC.
- Debe ser de tipo Muy baja tensión de seguridad (MBTS).
- El aislamiento galvánico entre la entrada de suministro de alimentación (tensión de CA) y la salida de suministro de alimentación (tensión de CC) debe ser de por lo menos 4 kV de CA a 50 Hz.
- La tensión de CA nominal de la entrada de suministro de alimentación debe ser de 240 V de CA, +15/-20 %.
- Este suministro de alimentación puede utilizarse para alimentar otros productos situados dentro del armario eléctrico siempre que estos productos presenten un aislamiento doble o aislamiento reforzado para conservar la calidad SELV del suministro de alimentación.

Los suministros de alimentación modulares Phaseo ABL8MEM240xx (OVC II) o ABL7RM24025 (OVC II) y sus accesorios cumplen con las recomendaciones anteriores. Estos accesorios proporcionan las funciones de redundancia y de alimentación de reserva y permiten evitar los microcortes de red.

Las funciones de protección ascendentes y descendentes del suministro de alimentación Phaseo deben instalarse del modo indicado en sus correspondientes manuales.

NOTA: OVC indica la categoría de resistencia a las sobretensiones.

Si la categoría IV o III de resistencia a las sobretensiones es necesaria en la instalación, se recomienda utilizar:

- Ambos suministros de alimentación (limitados a 1 A) del sistema ULP (Universal Logic Plug) con referencias de producto comprendidas entre 54440 y 54445. Consulte el manual de usuario del sistema de conexión ULP, designación comercial TRV99100
- O utilice el suministro de alimentación Phaseo recomendado anteriormente protegiéndolo con un transformador de aislamiento de la gama Phaseo Optimum (ABL6TS) o Universal (ABT7PDU).

NOTA: Para cada una de estas soluciones, es necesario consultar la documentación respectiva.

Protección contra fallos de 240 V de CA en la entrada de 24 V de CC del dispositivo Acti 9 Smartlink

En caso de que se conecte un suministro de alimentación de 240 V de CA accidentalmente a la entrada de 24 V de CC del suministro de alimentación Acti 9 Smartlink, se proporciona protección para los fusibles.

Protección contra fallos de 240 V de CA en los canales Acti 9 Smartlink

Protección contra fallos de 240 V de CA en los canales Acti 9 Smartlink

En caso de que se produzca un fallo en el cableado o de tipo eléctrico, es posible que exista tensión de 240 V de CA presente en los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink: es posible que los conductores neutral o de fase (240 V de CA) estén en contacto con las interfaces Ti24 o el suministro de alimentación de 24 V de CC.

El aislamiento presente dentro del dispositivo Acti 9 Smartlink evita la propagación de esta tensión peligrosa (240 V de CA) a través de la red Modbus.

La función de protección presente dentro del dispositivo Acti 9 Smartlink elimina el riesgo de que se produzcan incendios dentro del dispositivo Acti 9 Smartlink.

Estas 2 funciones de protección (aislamiento interno y protección interna) no pueden evitar los errores de cableado o los fallos eléctricos. Continúa habiendo peligro de que se produzca una tensión peligrosa en los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink.

A PELIGRO

PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Implemente un sistema de puesta a tierra TT o TN-S.
- Conecte la alimentación de 0 V de CC del suministro de alimentación SELV a la conexión a tierra de protección para convertirlo en un suministro de alimentación PELV (Protective Extra Low Voltage, muy baja tensión de protección). La protección diferencial aguas arriba debe ser de tipo A.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

NOTA: En la mayoría de los casos, la presencia de PELV permite activar la protección diferencial aguas arriba y así proteger los bienes y las personas.

A A PELIGRO

COMPORTAMIENTO NO DESEADO DEL EQUIPO

- Conecte la alimentación de 0 V de CC del suministro de alimentación SELV a la conexión a tierra de protección en un punto único para evitar corrientes parásitas (50 Hz, armónicos o corrientes transitorias) que circulan alrededor de la alimentación de 0 V de CC.
- Compruebe que los productos suministrados por este suministro de alimentación no dispongan de la alimentación de 0 V de CC conectada a la conexión a tierra de protección.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

AVISO

RIESGO DE DAÑOS EN EL DISPOSITIVO ACTI 9 SMARTLINK

- Conecte la alimentación de 0 V de CC del suministro de alimentación SELV a la conexión a tierra de protección en un punto único para evitar corrientes parásitas (50 Hz, armónicos o corrientes transitorias) que circulan alrededor de la alimentación de 0 V de CC.
- Compruebe que los productos suministrados por este suministro de alimentación no dispongan de la alimentación de 0 V de CC conectada a la conexión a tierra de protección.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Recomendaciones de compatibilidad electromagnética (CEM)

Recomendaciones de compatibilidad electromagnética (CEM)

Es preferible utilizar una distribución de estrella de 24 V de CC a una distribución en serie de 24 V de CC debido a que la primera puede minimizar la impedancia del cableado.

Si se utiliza una distribución en serie, es recomendable conectar 2 cables de conexión en bucle de serie (visualice los 2 cables azules de la ilustración siguiente) para minimizar la impedancia.



En una red de distribución eléctrica de baja calidad, es recomendable utilizar un suministro de alimentación Phaseo de la gama Universal (ABL8MEM240xx (OVC II) o ABL7RM24025 (OVC II)) que pueda soportar hasta 500 V de CA entrantes y que ofrezca a su vez aislamiento galvánico entre la entrada de CA de suministro de alimentación y la salida de CC de suministro de alimentación de 4 kV de CA a 50 Hz.

Es recomendable cumplir las normas de segregación entre las señales de nivel bajo (24 V de CC) y los conductores de alimentación, consulte:

- <u>www.electrical-installation.org</u> consulte la parte "ElectroMagnetic Compatibility (EMC)" de la sección "Wiring recommendations" (información disponible únicamente en inglés).
- Electrical Installation Guide en formato pdf: Documento Nº EIGED306001EN.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Montaje	32
Conexión	37

Montaje

Introducción

El dispositivo Acti 9 Smartlink puede montarse en:

- Un segmento DIN
- Multiclip 80
- Multiclip 200
- Soportes de montaje

Acti 9 Smartlink puede instalarse horizontal o verticalmente:

- En un montaje horizontal, Acti 9 Smartlink se encliqueta en rieles DIN con centros de fijación de 150 mm o más.
- Las cajas y los armarios deben tener una anchura mínima de 24 módulos de 18 mm, es decir, de 432 mm.
- La distancia entre el riel DIN y el fondo de la caja o del armario debe ser al menos de 50 mm.



La temperatura ambiente de uso es:

- Montaje horizontal: de −25 °C a +60 °C
- Montaje vertical: de −25 °C a +50 °C

Componentes de montaje



Referencia comercial	Descripción
A9XMSB11	Acti 9 Smartlink
A9XMFA04	Conjunto de abrazaderas, adaptadores o pies para el montaje en rieles DIN
A9XM2B04	Espaciadores para el montaje Multiclip 200
A9XMBP02	Kit de soportes de montaje

Montaje en riel DIN

El lateral del pie (**A** o **B** de la ilustración siguiente) que se utiliza para montar el sistema en el riel DIN depende del tipo de riel (si es de aluminio o de hierro).



En la tabla se describe el procedimiento de montaje del dispositivo Acti 9 Smartlink en un riel DIN:

Paso	Acción
1	Fije 1 abrazadera sobre 1 pie en función del tipo de carril. Repita este paso 3 veces.
2	Fije el dispositivo Acti 9 Smartlink sobre las abrazaderas.
3	Coloque la parte superior del pie en posición oblicua en el borde superior del riel.
4	Fije la parte inferior del pie.
5	Repita los pasos 3 y 4 para cada uno de los otros 3 pies.

Montaje en riel DIN sencillo

Para montar el sistema en un riel DIN simple (de hierro), utilice el lateral A del pie.



En la tabla se describe el procedimiento de montaje del dispositivo Acti 9 Smartlink en un riel DIN simple:

Paso	Acción
1	Fije un brazalete en el lateral A de un pie. Repita este paso 3 veces.
2	Coloque una tuerca M6 dentro de un pie. Repita este paso 3 veces.
3	Coloque la parte superior de un adaptador diagonalmente en la parte frontal de un pie.
4	Fije la parte inferior del adaptador. Repita 3 veces los pasos 3 y 4.
5	Perfore el carril respetando el diámetro de taladro y las dimensiones de posicionamiento de los orificios, tal como se indica en el gráfico anterior.
6	Atornille los pies al riel.

Montaje en Multiclip 80



En la tabla se describe el procedimiento de montaje del dispositivo Acti 9 Smartlink en Multiclip 80.

Paso	Acción
1	Coloque los dos clips en las muescas del dispositivo Acti 9 Smartlink.
2	Primero deslice la parte frontal del dispositivo Acti 9 Smartlink hacia el Multiclip 80 hasta que se haya insertado completamente.
3	Empuje los dos clips hacia abajo hasta que encajen en su sitio.

Montaje en Multiclip 200



En la tabla se describe el procedimiento de montaje del dispositivo Acti 9 Smartlink en Multiclip 200.

Paso	Acción
1	Deslice los cuatro espaciadores desde la parte posterior hacia las muescas situadas sobre el Multiclip 200.
2	Primero deslice la parte frontal del dispositivo Acti 9 Smartlink hacia los espaciadores hasta que encaje en su sitio.

Montaje con soportes



En la tabla se describe el procedimiento para montar el dispositivo Acti 9 Smartlink con soportes.

Paso	Acción
1	Perfore la placa de la celda respetando el diámetro de taladro y las dimensiones de posicionamiento de los orificios, tal como se indica en el gráfico anterior.
2	Deslice los 2 soportes desde la parte posterior del dispositivo Acti 9 Smartlink hasta las muescas de la parte inferior del dispositivo Acti 9 Smartlink hasta que encajen.
3	Atornille los soportes en la placa.
Conexión

Instrucciones de seguridad

A PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Utilice un equipo de protección personal apropiado y siga las advertencias de seguridad habituales para el trabajo eléctrico.
- La instalación de este equipo debe confiarse únicamente a electricistas cualificados, que conozcan todas las instrucciones pertinentes.
- No trabaje NUNCA solo.
- Antes de proceder con inspecciones visuales, ensayos o intervenciones de mantenimiento en este equipo, desconecte todas las fuentes de corriente y tensión. Suponga que todos los circuitos tienen tensión hasta que no estén totalmente seccionados, comprobados y etiquetados. Preste especial atención al diseño del circuito de alimentación. Tenga en cuenta todas las fuentes de alimentación y, en particular, las posibilidades de retroalimentación.
- Antes de cerrar las tapas y las puertas, inspeccione detenidamente la zona de trabajo para verificar que no se haya dejado ninguna herramienta u objeto en el interior del equipo.
- Sea prudente a la hora de retirar o de colocar paneles. Asegúrese especialmente de que no toquen los juegos de barras en tensión. Con el fin de minimizar el riesgo de sufrir lesiones, procure no manipular los paneles.
- El buen funcionamiento de este equipo depende de una manipulación, instalación y utilización correctas. Si no se respetan las instrucciones básicas de instalación, pueden producirse lesiones personales y desperfectos en el equipo eléctrico o en cualquier otro bien.
- No cortocircuite NUNCA un fusible/disyuntor externo.
- Este equipo debe instalarse en un armario eléctrico adecuado.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Aísle los terminales de alimentación Acti 9 Smartlink desde los terminales de alimentación conectados a la línea de red Modbus.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Conexión del conector de suministro de alimentación



En la tabla se describe el procedimiento de conexión del conector de suministro de alimentación:

Paso	Acción
1	Introduzca los dos cables de suministro de alimentación pelados en el conector.
2	Fije los cables mediante los tornillos de apriete del conector.

En la tabla se describen las características de los cables que se pueden utilizar para conectar el suministro de alimentación de 24 V de CC:

			Г Т Т	\mathbf{C}^{c}	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
7 mm	De 0,2 a 1,5 m	1m²		0,8 N·m	0,6 x 3,5

Conexión del conector Modbus

Los cables de comunicación Schneider Electric que se deben utilizar son los siguientes:



NOTA:

• Es posible utilizar un suministro de alimentación de 24 V CC común para varios dispositivos Acti 9 Smartlink si se encuentran instalados en el mismo panel.

AVISO

PELIGRO DE NO FUNCIONAMIENTO DE LA RED MODBUS

Siga las instrucciones de cableado y de conexión que se describen más adelante en este tema con el fin de lograr una red Modbus operativa.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.



En la tabla se describe el procedimiento de conexión del conector Modbus:

Paso	Acción
1	Enrolle el blindaje del cable de comunicación Modbus.
2	Corte el blindaje a 20 mm de la funda.
3	Introduzca los hilos pelados en los bornes del conector tal como se indica en el gráfico anterior.
4	Fije los cables mediante el tornillo de apriete del conector.

En la tabla se describen las características de los cables que se pueden utilizar para conectar el conector Modbus:

	P		Ţ	C c	CO CO
7 mm	De 0,2 a 1,5 mm²		0,8 N·m	0,6 x 3,5	

Comprobación del enlace serie Modbus

En la tabla se describen las características del enlace RS 485 que se debe comprobar durante la instalación:

Designación	Descripción
Conexión del blindaje	Cada enlace serie Modbus debe disponer del blindaje conectado en un punto a una conexión conectada a tierra.
Polarización del bus	 Resistencia de pull-up conectada a 5 V: 450650 ohmios Resistencia de pull-down conectada a la masa (Modbus 0 V): 450650 ohmios NOTA: Se recomienda esta polarización para el maestro.
Terminación de final de línea	2 terminadores de línea Modbus (120 ohmios + 1 nF), referencia VW3A8306DRC. El par de comunicación del cable Modbus dispone de una impedancia característica de 120 ohmios. Por lo tanto, el cable Modbus debe disponer de un terminador de línea Modbus con una impedancia de 120 ohmios en cada extremo. El maestro Modbus se encuentra en el extremo del cable Modbus y normalmente disponer de una impedancia de terminal conmutable. En el otro extremo del cable Modbus, debe conectarse un terminador de línea Modbus con una impedancia de 120 ohmios. Para obtener una impedancia de alta frecuencia de 120 ohmios sin cargar el cable con corriente continua, el terminador de línea Modbus se optimiza en forma de celda RC: 120 ohmios en serie con un condensador de 1 nF y dos hilos de 10 cm para la conexión directa al conector de 5 pines del último módulo de interfaz Modbus, entre D0 y D1.
Polaridad de la masa	El circuito de masa (0 V de un suministro de alimentación opcional) debe conectarse directamente a una conexión a tierra protegida, preferiblemente en un punto único del bus. Generalmente, este punto está situado en el maestro o en sus esclavos.
Cable principal	Un par de cables trenzados blindados y al menos un tercer conductor.
Longitud máxima del bus	1000 m a 19.200 Baud con el cable Schneider Electric 50965

Ajuste de los parámetros de dirección Modbus

El direccionamiento del dispositivo Acti 9 Smartlink se lleva a cabo mediante dos ruedas codificadoras:

- La rueda codificadora de la izquierda establece las decenas.
- La rueda codificadora de la derecha establece las unidades.



NOTA:

- La dirección del dispositivo Acti 9 Smartlink debe estar comprendida entre el 01 y el 99.
- Una red Modbus estándar está compuesta por hasta 31 esclavos.
- En el modo de ejecución, el usuario puede cambiar la dirección del esclavo Modbus sin necesidad de desconectar Acti 9 Smartlink.
- Para restablecer los ajustes de fábrica de Acti 9 Smartlink (peso de impulso en el valor 10, metros a 0, parámetros de comunicación), realice lo siguiente:
 - O Apague Acti 9 Smartlink
 - O Defina la dirección de Modbus en el valor 00
 - O Vuelva a encender Acti 9 Smartlink
 - O Defina la dirección seleccionada

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Dispositivos Acti 9 con interfaz Ti24	44
Contadores	45
Contacto de señalización de bajo nivel sin tensión	46
Contacto de señalización estándar sin tensión	47
Supresores de sobretensiones	48
Contactor y relé (no perteneciente a la gama Acti 9)	51
Conexión de salida directa	52
Conexión de salida indirecta	53
Generación de datos de resumen mediante iOF+SD24 or OF+SD24	54

Dispositivos Acti 9 con interfaz Ti24

Descripción general

Los dispositivos (iACT24, iATL24, iOF+SD24, OF+SD24, RCA iC60, Reflex iC60) pueden conectarse a Acti 9 Smartlink con cables preensamblados del sistema de comunicación Acti 9.

Cableado

En la ilustración siguiente se muestra la conexión de los dispositivos a Acti 9 Smartlink mediante cables preensamblados:



NOTA: Se puede utilizar un cable A9XCAU06 o A9XCAC06 para conectar dispositivos Acti 9 con interfaz Ti24 a Acti 9 Smartlink.

En este caso, para efectuar la conexión de iACT24 y iATL24, es necesario conectar la entrada l2 en ambos extremos del cable A9XCAU06 o A9XCAC06.

Contadores

Descripción general

Los productos iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255 e iEM3355 son contadores de kilovatios-hora de la gama de Schneider Electric.

Los contadores no pertenecientes a la gama Acti 9 se pueden controlar mediante un canal Acti 9 Smartlink. Dichos contadores deben tener las siguientes características:

- Una salida de impulsos
- Ser compatibles con la norma CEI 62053-31.

Cableado

Los contadores de kilovatios-hora iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255 e iEM3355 se pueden conectar al canal N ($1 \le N \le 11$) de un módulo Acti 9 Smartlink con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC01: conector moldeado (en el extremo de Acti 9 Smartlink) y con cinco hilos (en el extremo de iEM2000T).



NOTA: Un solo canal Acti 9 Smartlink puede tener en cuenta dos contadores, un contador en la entrada I1 y 1 contador en la entrada I2.

NOTA:

- No conecte 2 hilos en cada uno de los bornes del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un hilo con contera en cada uno de los bornes del conector Ti24.

Ejemplo de conexión de contadores iEM2000T



Contacto de señalización de bajo nivel sin tensión

Descripción general

Es posible conectar un contacto de señalización de tipo de nivel bajo (NO o NC) a la entrada I1 o I2 de un canal Acti 9 Smartlink.

NOTA: Un solo canal de Acti 9 Smartlink puede tener en cuenta dos contactos de señalización, un contacto en la entrada I1 y un contacto en la entrada I2.

Cableado

Es posible conectar un contacto de señalización con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (extremo de Acti 9 Smartlink) y con los cinco hilos (extremo del contacto de señalización).



NOTA:

- No conecte 2 hilos en cada uno de los bornes del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un hilo con contera en cada uno de los bornes del conector Ti24.

Ejemplo de conexión

Los contactos OF y SD del disyuntor NSX pueden conectarse directamente a Acti 9 Smartlink.



Contacto de señalización estándar sin tensión

Descripción general

Es posible conectar un contacto de señalización estándar (NO o NC) a la entrada I1 o I2 de un canal Acti 9 Smartlink.

NOTA: Un solo canal del Acti 9 Smartlink puede tener en cuenta dos contactos de señalización, un contacto en la entrada I1 y un contacto en la entrada I2. El esquema eléctrico entre Acti 9 Smartlink y este dispositivo debe ser indirecto: se debe instalar un relé de nivel bajo entre el contacto de este dispositivo y Acti 9 Smartlink.

Cableado

Es posible conectar un contacto de señalización con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (extremo de Acti 9 Smartlink) y con los cinco hilos (extremo del contacto de señalización).



NOTA:

- No conecte 2 cables en cada uno de los terminales del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un cable con extremo de cable en cada uno de los terminales del conector Ti24.

Ejemplo de conexión



(1) Disyuntor NG125: contactos auxiliares OF+SD con una corriente mínima de 100 mA

- (2) Relé iRBN para la señal OF
- (3) Relé iRBN para la señal SD

Supresores de sobretensiones

Descripción general

Los supresores de sobretensiones Acti 9 pueden conectarse a Acti 9 Smartlink:

- El contacto de transferencia remota (contacto de señalización: NA) de un supresor de sobretensiones Acti 9 puede conectarse a la entrada I1 o I2 de un canal Acti 9 Smartlink.
- El contacto de señalización de fallo-disparo SD (contacto de señalización: NC) del disyuntor asociado a un supresor de sobretensiones Acti 9 puede conectarse a la entrada I1 o I2 de un canal Acti 9 Smartlink.

NOTA: Un solo canal del Acti 9 Smartlink puede tener en cuenta dos contactos de señalización, un contacto en la entrada I1 y un contacto en la entrada I2.

Cableado

Es posible conectar un contacto de señalización con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (extremo de Acti 9 Smartlink) y con los cinco hilos (extremo del contacto de señalización).

El siguiente cableado está destinado a los supresores de sobretensiones:

- iPRD
- iPRD 40r PV
- iQuick PRD



El siguiente cableado está destinado a los supresores de sobretensiones:

- iPRF1 12.5r
- PRD1 25r
- PRD1 Master



NOTA:

- No conecte 2 cables en cada uno de los terminales del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un cable con extremo de cable en cada uno de los terminales del conector Ti24.

Ejemplos de conexión

El siguiente esquema eléctrico está dedicado al supresor de sobretensiones iPRD.



(1) Contacto de transferencia remota iPRD: estado de los cartuchos

(2) Contacto de señalización de fallo-disparo iSD del disyuntor iC60 asociado al supresor de sobretensiones iPRD

El siguiente esquema eléctrico está dedicado a los supresores de sobretensiones:

- iPRD 40r PV
- iQuick PRD



(1) Contacto de transferencia remota del supresor de sobretensiones: estado de los cartuchos

El siguiente esquema eléctrico está dedicado a los supresores de sobretensiones iPRF1 12.5r:



- (1) Contacto de transferencia remota del supresor de sobretensiones iPRF1 12.5r: estado del supresor de sobretensiones
- (2) Contacto de señalización de fallo-disparo iSD del disyuntor NSX160F o NG125 asociado al supresor de sobretensiones iPRF1 12.5r

El siguiente esquema eléctrico está dedicado a los supresores de sobretensiones:

- PRD1 25r
- PRD1 Master



- (1) Contacto de transferencia remota del supresor de sobretensiones PRD1 25r o PRD1 Master: estado de los cartuchos
- (2) Contacto de señalización de fallo-disparo iSD del disyuntor NSX160 asociado al supresor de sobretensiones PRD1 25r o PRD1 Master

Contactor y relé (no perteneciente a la gama Acti 9)

Descripción general

Es posible conectar a Acti 9 Smartlink un contactor o relé alimentado por 24 V CC. Este debe tener las siguientes características:

- La bobina del contactor o del relé no debe consumir más de 100 mA
- El contacto de señalización debe ser de bajo nivel

Solamente los contactores de la gama Acti 9 se pueden conectar a Acti 9 Smartlink mediante el auxiliar iACT24.

Cableado

Se puede conectar un contactor con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (en el extremo de Acti 9 Smartlink) y con cinco hilos (en el extremo del contactor).



NOTA:

- No conecte 2 hilos en cada uno de los bornes del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un hilo con contera en cada uno de los bornes del conector Ti24.

Ejemplo de conexión



- (1) Relé de bajo nivel (por ejemplo, iRBN)
- (2) Relé de 24 V CC
- (3) Contactor de potencia (por ejemplo, TeSys D de tipo LC1)

Conexión de salida directa

Descripción general

Es posible conectar un dispositivo de señalización o una entrada PLC directamente a la salida (Q) del canal Acti 9 Smartlink.

- El dispositivo conectado debe tener las siguientes características:
- Estar alimentado con 24 V CC
- Su consumo debe ser inferior a los 100 mA

Cableado

El cableado puede realizarse con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (en el extremo de Acti 9 Smartlink) y con cinco hilos (en el extremo del contactor).



NOTA:

- No conecte 2 cables en cada uno de los terminales del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un cable con extremo de cable en cada uno de los terminales del conector Ti24.

Ejemplo de conexión



(1) Luz de señalización de 24 V CC

Conexión de salida indirecta

Descripción general

Cualquier dispositivo (por ejemplo, un motor) que necesite un circuito de comando de más de 100 mA puede ser controlado por la salida (Q) de un canal de Acti 9 Smartlink. El esquema eléctrico entre Acti 9 Smartlink y este dispositivo debe ser indirecto: se debe instalar un relé de nivel bajo entre el comando de este dispositivo y Acti 9 Smartlink.

Cableado

El cableado puede realizarse con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (en el extremo de Acti 9 Smartlink) y con cinco hilos (en el extremo del contactor).



NOTA:

- No conecte 2 cables en cada uno de los terminales del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un cable con extremo de cable en cada uno de los terminales del conector Ti24.

Ejemplo de conexión



- (1) Relé iRTBT
- (2) Contactor Tesys D LC1D•25 con una bobina de 230 V CA
- (3) Motor de 10 kW con suministro de alimentación trifásico de 380 V CA

Generación de datos de resumen mediante iOF+SD24 or OF+SD24

Descripción general

El resumen eléctrico de los contactos SD o el resumen de los contactos OF puede generarse mediante iOF+SD24 y/o equipos auxiliares OF+SD24.

El resumen eléctrico de las señales OF puede efectuarse mediante el cableado en serie de todas las señales OF y mediante la conexión de este circuito a la entrada I1 de un canal de Acti 9 Smartlink.

El resumen eléctrico de las señales SD puede efectuarse mediante el cableado en serie de todas las señales SD y mediante la conexión de este circuito a la entrada I2 de otro canal de Acti 9 Smartlink.

Las conexiones OF (en la entrada I1) y las conexiones SD (en la entrada I2) no se pueden conectar al mismo canal de Acti 9 Smartlink, debido a que la información de resumen dedicada a las señales OF no se puede separar de la información de resumen dedicada a las señales SD de Acti 9 Smartlink.

El resumen de las señales OF (o SD) puede conectarse en serie mediante el conector A9XC2412 de 15 pines (caja de resortes). Es posible conectar un máximo de 10 señales OF (o SD) en el mismo resumen.

Conexión de contactos SD en iOF+SD24 or OF+SD24 en serie



(1) Entrada I2 (de un canal) de Acti 9 Smartlink o entrada PLC

Conexión de contactos OF en iOF+SD24 or OF+SD24 en serie



(1) Entrada I1 (de un canal) de Acti 9 Smartlink o entrada PLC

Prueba del software Acti 9 Smart

Descripción general

El principal objeto del software Acti 9 Smart es ayudar al personal técnico a comprobar que todos los dispositivos estén correctamente conectados y funcionen de manera adecuada después de la instalación.

El software Acti 9 Smart Test ofrece un proceso de prueba rápida basado en una interfaz gráfica de usuario muy intuitiva.

Este software tiene la capacidad de gestionar varios dispositivos Acti 9 Smartlink a la vez. Pueden encadenarse y conectarse varios dispositivos Acti 9 al ordenador utilizando una red Smartlink Modbus, EGX/IFE y Smartlink Ethernet. El número máximo de dispositivos Acti 9 Smartlink que puede conectarse a una red Smartlink Modbus y EGX/IFE es de 10. El número máximo de dispositivos esclavos Acti 9 Smartlink que puede conectarse a una red Smartlink Ethernet es de ocho. Los dispositivos esclavos pueden incluir Acti 9 Smartlink Modbus.

El software Acti 9 Smart Test se utiliza para actualizar el firmware de Acti 9 Smartlink.

Acti 9 Smartlink Modbus sólo se puede actualizar a través de IFE o Acti 9 Smartlink Ethernet. No se admite la actualización del firmware de Acti 9 Smartlink Modbus a través de la pasarela EGX.

Una vez que se ha iniciado la actualización del firmware de Acti 9 Smartlink Modbus, el producto Acti 9 Smartlink Modbus debería estar en una red aislada junto con la pasarela. Ningún maestro Modbus debería sondear otro dispositivo Modbus conectado a la misma red.

Funciones principales

El software Acti 9 Smart Test tiene cuatro funciones principales:

- Probar la instalación
- Generar los informes de prueba
- Actualizar la versión de firmware de Acti 9 Smartlink
- Configurar los dispositivos Acti 9 conectados a Acti 9 Smartlink y recuperar la configuración de los canales Acti 9 Smartlink

Con el fin de probar la instalación, el software:

- Prueba la red de comunicación (Modbus SL/Modbus TCP/IP).
- Comprueba la conexión y el estado de los dispositivos eléctricos conectados a Acti 9 Smartlink.

Además, el software proporciona los siguientes informes:

- Lista de dispositivos comprobados (archivos .pdf y .xlsx)
- Asignaciones de canales de Acti 9 Smartlink (archivo .dxň)

 Normalize
 Acti 9 Smart Test

 Proposed dol proyecto
 Configuración de red
 Acti 9 Smart Test
 Internet

 Acti 9 Smart Hink1
 Smart Hink2
 Internet
 Description

 Oriented ad proyecto
 Configuración de red
 Acti 9 Smart Test
 Internet

 Oriented ad proyecto
 Configuración de red
 Acti 9 Smart Test
 Internet
 Description

 Oriented ad proyecto
 Configuración de red
 Acti 9 Smart Test
 Internet
 Description
 Description

 Oriented ad proyecto
 Configuración de red
 Acti 9 Smart Test
 Internet
 Internet
 Description

 Oriented ad proyecto
 Oriented a formanze: NA
 Nomero de series NA
 Nomero de series NA
 Description

 Oriented ad proyecto
 Oriented ad proyecto

 Oriented ad proyecto
 Oriented ad proyecto
 Oriented ad proyecto
 Oriented ad proyecto
 Oriented ad proyecto
 Oriented ad proyecto
 Oriented ad proyecto

 Oriented ad proyecto
 Oriented ad proyecto
 Oriented ad proyecto
 Oriented ad proyecto
 Oriented ad proyecto

 Oriented ad proyecto
 Or

En la captura de pantalla se muestra la interfaz principal del software Acti 9 Smart Test.

Descarga e instalación

El software Acti 9 Smart Test se puede descargar del sitio web de Schneider Electric.

Acti 9 Smart Test está disponible en dos versiones:

- Versión completa con Microsoft .NET Framework (paquete que contiene la versión Light y Microsoft .NET Framework)
- Versión Light sin Microsoft .NET Framework

Se recomienda instalar la versión completa de Microsoft .NET Framework (3.5 o posterior) si no está instalada en el PC.

En la tabla se describe el procedimiento de instalación del software Acti 9 Smart Test:

Paso	Descripción
1	Vaya al sitio web de Schneider Electric (<i>www.schneider-electric.com</i>) o al sitio web de Schneider Electric del país que corresponda.
2	En el campo de búsqueda, introduzca SmartTest sin carácter de espacio.
3	Seleccione "Software Acti 9 Smart Test 3.4.7 (con .NET Framework)" o "Software Acti 9 Smart Test 3.4.7 (sin .NET Framework)".
4	Descargue el software Acti 9 Smart Test.
5	Instale el software Acti 9 Smart Test.
6	 La guía del usuario de Acti 9 Smart Test puede descargarse del sitio web de Schneider Electric. En el mismo campo de búsqueda, introduzca: DOCA0029EN para obtener la guía del usuario en inglés. DOCA0029ES para obtener la guía del usuario en español. DOCA0029FR para obtener la guía del usuario en francés. DOCA0029DE para obtener la guía del usuario en alemán. DOCA0029IT para obtener la guía del usuario en italiano. DOCA0029PT para obtener la guía del usuario en portugués. DOCA0029PT para obtener la guía del usuario en ruso. DOCA0029FR para obtener la guía del usuario en chino.

El software Acti 9 Smart Test también se encuentra disponible en la biblioteca Power Launcher.

Capítulo 8 Configuración de la comunicación Modbus

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Principio maestro-esclavo de Modbus	60
Puesta en marcha	63
Restablecimiento de los parámetros de fábrica	64
Funciones del dispositivo Acti 9 Smartlink	65
Funciones Modbus	67
Códigos de excepción Modbus	68
Descripción de los LED de	69

Principio maestro-esclavo de Modbus

Descripción general

El protocolo Modbus intercambia datos utilizando un mecanismo de pregunta/respuesta entre un maestro y un esclavo. El principio maestro-esclavo es un modelo de protocolo de comunicación en el que un dispositivo (el maestro) controla uno o varios dispositivos distintos (los esclavos). Una red Modbus estándar está compuesta por un maestro y hasta 31 esclavos.

NOTA: Si desea obtener más información, encontrará una descripción detallada del protocolo Modbus en <u>www.modbus.org</u>.

Características del principio maestro-esclavo

- El principio maestro-esclavo presenta las siguientes características:
- Sólo se puede conectar a la red un maestro a la vez.
- Únicamente el maestro puede iniciar la comunicación y enviar solicitudes a los esclavos.
- El maestro puede dirigirse a cada esclavo de forma individual utilizando su dirección específica, o dirigirse de forma simultánea a todos los esclavos mediante la dirección 0.
- Los esclavos únicamente pueden enviar respuestas al maestro.
- Los esclavos no pueden iniciar la comunicación ni hacia el maestro ni hacia los otros esclavos.

Modos de comunicación maestro-esclavo

El protocolo Modbus puede intercambiar datos utilizando dos modos de comunicación:

- Modo pregunta-respuesta
- Modo de difusión general

Cada Acti 9 Smartlink dispone de una dirección Modbus (de 1 a 99), y concentra datos de dispositivos conectados en sus 11 canales (interfaz Ti24).

Es posible acceder a los estados y órdenes de cada dispositivo conectado a Acti 9 Smartlink en registros cuya dirección depende del canal (del 1 al 11) en el que está conectado el dispositivo.



Modo pregunta-respuesta

En el modo pregunta-respuesta, el maestro se dirige a 1 esclavo mediante la dirección específica de dicho esclavo. El esclavo procesa la solicitud y después responde al maestro.

Modo de difusión general

En el modo de difusión general, el maestro se dirige a todos los esclavos mediante la dirección 0. Los esclavos no responden a los mensajes de difusión general.

Tiempo de retorno

El tiempo de retorno Tr es el tiempo entre el final de la recepción de una solicitud y la emisión de la respuesta.

petición		difusión		petición	
	respuesta		∢ ► Tr		

El valor típico del tiempo de retorno Tr es inferior a 10 ms con el protocolo Modbus.

Intercambio de datos

El protocolo Modbus utiliza dos tipos de datos:

- Bits
- Palabras de 16 bits llamadas registros

Cada registro tiene un número de registro. Cada tipo de datos (bit o registro) posee una dirección de 16 bits.

Los mensajes intercambiados con el protocolo Modbus contienen la dirección de los datos que se van a procesar.

Tramas

Todas las tramas intercambiadas con el protocolo Modbus son de 256 bytes como máximo y están compuestas por cuatro campos:

Campo	Definición	Tamaño	Descripción
1	Número de esclavo	1 byte	 Destino de la solicitud 0: difusión general (se ven afectados todos los esclavos) 1247: destino único
2	Código de función	1 byte	Función Modbus <i>(véase página 67)</i>
3	DatosCódigo de subfunción	n bytes	Datos de solicitud o de respuestaCódigo de subfunción
4	Comprobación	2 bytes	CRC16 (para comprobar errores de transmisión)

Formato de los datos

El formato de los datos se configura como se muestra en la tabla siguiente de acuerdo con el formato Modbus RTU:

Inicio	Datos	Paridad	Parada
1 bit	8 bits	1 bit	1 bit

NOTA: El formato de datos Modbus RTU está compuesto por 11 bits.

Se requiere la paridad par y es posible que también se utilicen otros modos (paridad impar, ninguna paridad).

Si no se implementa ninguna paridad en el maestro Modbus, el maestro Modbus deberá transmitir un bit de detención adicional para llenar la trama de caracteres en un carácter asíncrono de 11 bits completo.

NOTA: Si desea obtener más información, encontrará una descripción detallada del protocolo Modbus en <u>www.modbus.org</u>.

Puesta en marcha

Inicialización

En la tabla se describen las dos fases de inicialización del dispositivo Acti 9 Smartlink:

Fase	Descripción
1	 Acti 9 Smartlink debe encontrarse conectado a un maestro Modbus. Cuando el suministro de alimentación de 24 V CC está activado, la comunicación Modbus del dispositivo Acti 9 Smartlink se inicializa y se tiene en cuenta el direccionamiento.
2	Tras recibir un máximo de 25 tramas del maestro, Acti 9 Smartlink adapta automáticamente sus parámetros de comunicación a los del maestro (velocidad, paridad y número de bits de parada).

NOTA: La velocidad de comunicación de la red Modbus es la misma para todas las conexiones en serie de los aparatos Modbus utilizados. Esta velocidad viene dada por la velocidad de comunicación más baja de un aparato esclavo.

NOTA: La adaptación automática a los parámetros de comunicación solamente se produce al encender Acti 9 Smartlink.

Ajuste de los parámetros de dirección Modbus

El direccionamiento del dispositivo Acti 9 Smartlink se lleva a cabo mediante dos ruedas codificadoras:

- La rueda codificadora de la izquierda establece las decenas
- La rueda codificadora de la derecha establece las unidades



NOTA:

- La dirección del dispositivo Acti 9 Smartlink debe estar comprendida entre el 01 y el 99.
- Una red Modbus estándar está compuesta por hasta 31 esclavos.
- En el modo de ejecución, el usuario puede cambiar la dirección del esclavo Modbus sin necesidad de desconectar Acti 9 Smartlink.

Parámetros de comunicación

Los valores de los parámetros de comunicación son los siguientes:

Parámetros	Valores autorizados	Valor predeterminado
Velocidad de datos (en Baud)	4.800, 9.600 y 19.200	19.200
Paridad	 Par y un bit de parada Impar y un bit de parada Sin paridad (eliminación del bit de paridad), se necesitan 2 bits de parada. 	Par (con un bit de parada)

NOTA: La velocidad de comunicación de la red Modbus es la misma para todas las conexiones en serie de los aparatos Modbus utilizados. Esta velocidad viene dada por la velocidad de comunicación más baja de un aparato esclavo.

Restablecimiento de los parámetros de fábrica

Descripción

Para restablecer el dispositivo Acti 9 Smartlink, proceda de la siguiente manera:

Paso	Acción
1	Apague Acti 9 Smartlink.
2	Defina la dirección de Modbus en el valor 00.
3	Vuelva a encender Acti 9 Smartlink.

La información restablecida es la siguiente:

- Los parámetros de comunicación pasan a ser: 19.200 baudios, paridad par, 1 bit de parada.
- Los contadores de funcionamiento se ponen a 0.
- Los contadores de tiempo de funcionamiento se ponen a 0.
- Las fechas de modificaciones de los contadores se establecen en el valor "1 de enero de 2000".
- Los pesos de los impulsos de los contadores se ponen a 10.

Funciones del dispositivo Acti 9 Smartlink

Funciones de control-comando de los dispositivos Acti 9

Los productos afectados son:

- iOF+SD24
- OF+SD24
- iACT24
- iATL24
- Reflex iC60
- RCA iC60

Función de adquisición del estado de las entradas:

- Estado abierto/cerrado (entrada I1 de la interfaz Ti24)
- Señal de disparo (entrada 12 de la interfaz Ti24) para los dispositivos de protección

Función de comando de apertura y cierre:

Cada canal de Acti 9 Smartlink ofrece una salida (Q):

- El ajuste en 1 de la salida Q se realiza mediante forzado en 1 del bit del canal afectado en el registro de activación (ON). El bit del registro de comandos de Modbus es ajustado automáticamente en 0 por Acti 9 Smartlink en cuanto se envía la orden a la salida Q.
- El ajuste en 0 de la salida Q se realiza mediante forzado en 1 del bit del canal afectado en el registro de desactivación (OFF). El bit del registro de comandos de Modbus es ajustado automáticamente en 0 por Acti 9 Smartlink en cuanto se envía la orden a la salida Q.

Función de gestión de la vida útil de la instalación:

- Acti 9 Smartlink almacena el número de cambios de estado (o el número de operaciones) para los dispositivos de control y protección, que permite calcular el desgaste de estos dispositivos. Para ello, Acti 9 Smartlink recuenta los cambios de estado de la entrada 11 (en el flanco de bajada) de cada canal.
- Acti 9 Smartlink almacena el número de disparos del dispositivo de protección, lo cual permite resaltar los errores de la instalación eléctrica. Para ello, Acti 9 Smartlink recuenta los cambios de estado de la entrada l2 (en el flanco de bajada) de cada canal.
- Acti 9 Smartlink almacena el tiempo total cuando se cierran los productos de control, lo cual permite efectuar el cálculo del desgaste en cargas controladas. Para ello, Acti 9 Smartlink recuenta los cambios de estado de la entrada I1 (estado OFF) de cada canal.
- Es posible reajustar en 0 esta información (número de cambios de estado, tiempo de funcionamiento), así como la memorización de la fecha de inicialización.

Funciones de control y comando de los dispositivos no pertenecientes a la gama Acti 9

Función de adquisición del estado de las entradas:

El resto de los tipos de dispositivos que ofrecen E/S de nivel bajo (24 V CC) se pueden conectar a las 22 entradas y 11 salidas ofrecidas por Acti 9 Smartlink. Cada canal de Acti 9 Smartlink ofrece 2 entradas (I1 e I2).

Función de comando:

Cada canal de Acti 9 Smartlink ofrece una salida (Q).

- El ajuste en 1 de la salida Q se realiza mediante forzado en 1 del bit del canal afectado en el registro de activación (ON). El bit del registro de comandos de Modbus es ajustado automáticamente en 0 por Acti 9 Smartlink en cuanto se envía la orden a la salida Q.
- El ajuste en 0 de la salida Q se realiza mediante forzado en 1 del bit del canal afectado en el registro de desactivación (OFF). El bit del registro de comandos de Modbus es ajustado automáticamente en 0 por Acti 9 Smartlink en cuanto se envía la orden a la salida Q.

Funciones de conteo

Contadores de energía Schneider Electric con salida por impulsos:

- iEM2000T (el peso del impulso equivale a 10)
- iEM3110 (el peso del impulso se puede configurar).
- iEM3155 (el peso del impulso se puede configurar).
- iEM3210 (el peso del impulso se puede configurar).
- iEM3255 (el peso del impulso se puede configurar).

Acti 9 Smartlink calcula el consumo de energía y la potencia media entre dos impulsos.

Energía consumida = Número de impulsos contados × peso del impulso

Potencia media entre dos impulsos = (3.600 × peso del impulso)/t; el resultado se muestra para una hora.

Donde t es el tiempo en segundos entre los dos últimos impulsos recibidos.

Otros tipos de contadores con salida por impulsos:

- contadores de agua, gas, etc.
- Cualquier tipo de contador cuya salida por impulsos cumpla con el estándar IEC 62053-21 (impulso mínimo de 30 ms).

El peso del impulso se puede configurar.

Acti 9 Smartlink calcula el consumo y el flujo medio entre dos impulsos.

Consumo = Número de impulsos contados × peso del impulso

Flujo medio = (3.600 × peso del impulso) / t; el resultado se muestra para una hora.

Donde t es el tiempo en segundos entre los dos últimos impulsos recibidos.

Las informaciones de potencia media (o flujo medio) entre dos impulsos se restablecen a 0:

- Tras la duración d = 3 x t; si 3 x t es inferior a 5 segundos, la duración d es igual a cinco segundos Donde t es el tiempo en segundos entre los dos últimos impulsos recibidos.
- Después de 24 horas sin impulso
- Tras la pérdida de la tensión de entrada/salida de 24 V CC

Cada 10 minutos, los valores de los contadores se guardan en la memoria EEPROM.

Durante cada modificación, el valor de cada impulso se guarda de forma instantánea en la memoria EEPROM.

Los datos de parametrización de los contadores se guardan de forma instantánea en la memoria EEPROM.

Comportamiento del sistema en caso de pérdida de la alimentación de 24 V CC

Acti 9 Smartlink es insensible a los cortes de tensión de una duración inferior a 10 ms. Si la tensión es inferior a 19,2 V CC (24 V CC - 20%) durante más de 10 ms, Acti 9 Smartlink pasa al modo degradado:

- Todas las salidas se ponen a cero. No obstante, los equipos auxiliares de control Acti 9 (iACT24, iATL24, Reflex iC60, RCA iC60) distinguen este evento de pérdida de tensión en orden real. Por lo tanto, no cambian de estado.
- El tiempo entre dos operaciones de escritura en la memoria EEPROM es de 10 min. Los datos que se han escrito previamente en esta memoria no se ven modificados por la pérdida de tensión. Así pues, los valores guardados tienen una antigüedad máxima de 10 minutos.
- Los valores de potencia (o de caudal) calculados no se guardan. Se vuelven a poner a cero.

Comportamiento del sistema al conectar o volver a conectar la tensión de alimentación de 24 V CC

NOTA: El suministro de alimentación de Acti 9 Smartlink debe estar comprendido entre 19,2 V CC (24 V CC - 20%) y 28,8 V CC (36 V CC - 20%).

- Las salidas permanecen a cero.
- Los equipos auxiliares de control Acti 9 (iACT24, iATL24, Reflex iC60, RCA iC60) no cambian el estado debido a que funcionan dependiendo de si hay un flanco ascendente o descendente.
- Los datos almacenados en la memoria EEPROM se escriben en los registros correspondientes (pesos de los impulsos, contadores de eventos, contadores de impulsos, contadores de tiempo de funcionamiento, fechas de restablecimiento del contador). Por lo tanto, los valores de los registros corresponden con los del último almacenamiento en la memoria EEPROM. Estos valores pueden ser diferentes de los últimos valores leídos en los registros antes del corte de alimentación.

NOTA: Si las ruedas codificadoras de Acti 9 Smartlink están ajustadas en cero durante la pérdida de tensión, Acti 9 Smartlink se restablece al recuperar la alimentación. Para obtener más información, consulte Restablecimiento con los parámetros de fábrica *(véase página 64).*

Funciones Modbus

Descripción general

El protocolo Modbus cuenta con funciones que permiten leer o escribir datos en la red Modbus. Asimismo, este protocolo ofrece funciones de diagnóstico y de gestión de red.

En este manual únicamente se describen las funciones Modbus gestionadas por el aparato Acti 9 Smartlink.

Tabla de funciones Modbus

En la siguiente tabla se indican los detalles de las funciones compatibles con los aparatos Acti 9 Smartlink:

Código de función	Código de subfunción	Nombre de la función	
01	-	Lectura de n bits de salida o internos	
02	-	Lectura de n bits de entrada	
03	-	Lectura de n palabras de salida o internas	
05	-	Escritura de 1 bit	
06	-	Escritura de 1 palabra	
08	(1)	Diagnóstico Modbus	
15	-	Escritura de n bits	
16	-	Escritura de n palabras	
43	14 ⁽²⁾	Lectura de identificación	
	15 ⁽³⁾	Lectura de la fecha y la hora	
	16 ⁽⁴⁾	Escritura de la fecha y la hora	
100	4 ⁽⁵⁾	Lectura de n palabras no contiguas donde n ≤ 100.	
		 NOTA: Gracias a la función de lectura de registros de mantenimiento repartidos, el usuario puede: evitar la lectura de un gran bloque de palabras contiguas cuando sólo se necesitan algunas palabras. evitar la utilización múltiple de la función 3 para leer palabras no contiguas. 	
 Para obtener ma 	ás detalles, consulte el anexo ás detalles, consulte el anexo ás detalles, consulte el anexo ás detalles, consulte el anexo ás detalles, consulte el anexo	o donde se describe la función 8 <i>(véase página 118)</i> o donde se describe la función 43–14 <i>(véase página 119)</i> o donde se describe la función 43-15 <i>(véase página 121)</i> o donde se describe la función 43-16 <i>(véase página 122)</i> o donde se describe la función 100-4 <i>(véase página 123)</i>	

NOTA: Si desea obtener más información, encontrará una descripción detallada del protocolo Modbus en <u>www.modbus.org</u>.

Códigos de excepción Modbus

Respuestas de excepción

Las respuestas de excepción emitidas por el dispositivo maestro o esclavo pueden ser el resultado de la presencia de errores de procesamiento de datos. Uno de los siguientes eventos puede tener lugar tras una solicitud del dispositivo maestro:

- Si el esclavo recibe la solicitud del maestro sin error de comunicación y gestiona correctamente dicha solicitud, reenviará una respuesta normal.
- Si el esclavo no recibe la solicitud del maestro debido a un error de comunicación, no reenviará una respuesta. Finalmente, el programa maestro aplica una condición de temporización a la solicitud.
- Si el esclavo recibe la solicitud del maestro, pero detecta un error de comunicación, no reenviará una respuesta. Finalmente, el programa maestro aplica una condición de temporización a la solicitud.
- Si el esclavo recibe la solicitud del maestro sin un error de comunicación, pero no puede gestionar dicha solicitud (por ejemplo, la solicitud consiste en leer un registro que no existe), el esclavo reenviará una respuesta de excepción para informar al maestro de la naturaleza del error.

Trama de excepción

El esclavo envía una trama de excepción al maestro para indicar una respuesta de excepción. Una respuesta de excepción está formada por cuatro campos:

Campo	Definición	Tamaño
1	Número de esclavo	1 byte
2	Código de función de excepción	1 byte
3	Código de excepción	n bytes
4	Comprobación	2 byte

Gestión de excepciones Modbus

La trama de respuesta de excepción está formada por 2 campos que la distinguen de una trama de respuesta normal:

- El código de función de excepción de la respuesta de excepción es igual al código de función de la solicitud original más 128 (0 x 80).
- El código de excepción depende del error de comunicación detectado por el esclavo.

En la tabla se describen los códigos de excepción gestionados por el dispositivo Acti 9 Smartlink:

Código de excepción	Nombre	Descripción
01	Función no válida	El código de función recibido en la solicitud no es una acción autorizada para el esclavo. Es posible que el esclavo se encuentre en un estado inadecuado para procesar una solicitud específica.
02	Dirección de datos no válida	La dirección de datos recibida por el esclavo no es una dirección autorizada para el esclavo.
03	Valor de datos no válido	El valor del campo de datos de la solicitud no es un valor autorizado para el esclavo.
04	Fallo del dispositivo esclavo	El esclavo no puede realizar una acción necesaria debido a un error irreparable.
06	Dispositivo esclavo ocupado	El esclavo está ocupado procesando otro comando. El maestro debe enviar la solicitud cuando el esclavo esté libre.

NOTA: Si desea obtener más información, encontrará una descripción detallada del protocolo Modbus en <u>www.modbus.org</u>.

Acceso a variables

Una variable Modbus puede tener los siguientes atributos:

- Sólo lectura
- Lectura/escritura
- Sólo escritura

NOTA: Un intento de escritura en una variable de sólo lectura genera una respuesta de excepción.

Descripción de los LED de

Estado de los LED de



La tabla muestra el estado de los LED de acuerdo con el modo de funcionamiento:

Modo	LED	Estado
Inicialización	СОМ	COM: encendido, amarillo
	STATUS	STATUS: encendido, verde
Puesta en	СОМ	COM:
marcha		encendido de color amarillo durante la comunicación con el puerto serie Modbus
		Apagado si no hay comunicación Modbus
	SIA 00	STATUS: encendido, alternando verde y rojo una vez por segundo.
De	СОМ	COM:
funcionamiento		encendido de color amarillo durante la comunicación con el puerto serie Modbus
		 Apagado si no hay comunicación Modbus
	UIA 00	STATUS: LED verde encendido de forma permanente
Rebajado	СОМ	COM:
		encendido de color amarillo durante la comunicación con el puerto serie Modbus
		 Apagado si no hay comunicación Modbus
		STATUS: naranja de forma permanente. Problema de dispositivo periférico:
		Cortocircuito o sobrecarga en la E/S de 24 V CC
		El nivel del suministro de alimentación es inferior a 19,2 V CC
Fallo	СОМ	COM:
		encendido de color amarillo durante la comunicación con el puerto serie Modbus
	STATUS	Apagado si no hay comunicación Modbus
		STATUS: encendido, rojo (problema interno)

Capítulo 9 Tablas de registros Modbus

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene las siguientes secciones:

Sección	Apartado	Página
9.1	Descripción general de las tablas Modbus	72
9.2	Tablas Modbus de resumen y detalladas	78
9.3	Tablas Modbus para productos conectados	92

Sección 9.1 Descripción general de las tablas Modbus

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Descripción general	73
Tipos de datos y formato de tabla Modbus	
Tabla de direcciones Modbus globales	
Descripción general

Descripción general

Todas las tablas Modbus del dispositivo Acti 9 Smartlink se han diseñado para minimizar el número de solicitudes Modbus que el sistema maestro necesita enviar para recopilar los datos preparados por Acti 9 Smartlink.

Las tablas Modbus del dispositivo Acti 9 Smartlink son compactas y son resúmenes de todos los datos recopilados en los 11 canales del dispositivo Acti 9 Smartlink.

Las tablas Modbus del dispositivo Acti 9 Smartlink se describen en:

- La sección que describe:
 - Las lista completa de zonas de direcciones del dispositivo Acti 9 Smartlink *(véase página 77)*
 - O El resumen de las zonas de direcciones del canal 1 al 11 (véase página 84)
- La sección que describe las zonas de direcciones de cada tipo de dispositivo que se puede conectar a Acti 9 Smartlink: iOF+SD24, OF+SD24, iACT24, iATL24, RCA iC60, Reflex iC60, iEM2000T, contador, contactor y relé de disparo (véase página 92)
- La sección que presenta las zonas de dirección de cada tipo de datos (estado, comandos, mediciones y ajustes de parámetros) con una descripción de las zonas de resumen y una descripción de las zonas de datos detalladas de cada canal.

Organización general de las tablas Modbus en dispositivos Acti 9 Smartlink



Elemento	Descripción	Enlace
1	Datos de resumen de los canales	(véase página 81)
2	Datos del sistema independientes del canal	(véase página 79)
3	Datos del canal 1 Dispositivos que se pueden conectar al canal 1	(véase página 84) (véase página 92)
4	Datos del canal 2 al 11 Dispositivos que se pueden conectar a los canales del 2 al 11	(véase página 84) (véase página 92)

Tipos de datos y formato de tabla Modbus

Formatos de las tablas

Las tablas de registros constan de las siguientes columnas:

Dirección	No.	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción		
Designació		Deser	ringiá									
Designatio	Л	Dissoción de registre de 16 hite que permite el unuerio acesder e la veriable. La dissoción de										
expresa en formato decimal. Dirección Modbus: La lista de direcciones Modbus, definida por el protocolo Modbus, comier detalladas de los capítulos siguientes de este manual se facilitan las direc Si el autómata programable (maestro) consulta las direcciones del mode direcciones que deban suministrarse a este autómata deberán cumplir la dirección del modelo de datos = dirección Modbus + 1. Si el autómata programable (maestro Modbus) consulta las direcciones del direcciones a suministrar a este autómata deberán ser las direcciones Me										. En las tablas de Modbus. itos, las le norma: colo, las		
N.º	N.º Número de registros de 16 bits que se necesitan leer/escribir para acceder a la información completa.											
L/E		Regis	tro de	e sólo lect	ura (L) o c	le lectura-	escritura (L/E).					
X		 Facto Es Un rea Un value 	r de e scala ' na eso al eso na eso lor re	escala: 'X1" signi cala de 10 el valor de cala de 0. al es el va	fica que el significa q el registro 1 significa llor del reg	valor del ue el regis dividido el que el reg jistro mult	registro es el adecua stro contiene el valor r ntre 10. gistro contiene el valo iplicado por 10.	ado con multiplic or multi	la unidad inc cado por 10. F plicado por 0,	licada. Por tanto, el valor 1. Por tanto, el		
Unidad		Unida ● "–" ● "h' ● "D	id de ': no ł ": hora ": la ι	medida de nay ningui as inidad dep	e la inform na unidad pende del	ación: correspor dispositivo	ndiente con el valor e o conectado.	xpresa	do.			
Тіро		Tipo d	de da	tos de coo	lificación (consultar	la tabla "Tipo de dat	os" más	s adelante en	este tema).		
Rango		Range forma	o de v ito. Pa	/alores pe ara los da	ermitidos p tos de tipo	ara la var BITMAP,	iable, generalmente el contenido de este	un subo e domin	conjunto de lo io es "–".	o que permite el		
Valor predetermi	inado	Valor	prede	eterminad	o de la va	riable						
CdS		Almad • "Y" • "N NOTA	cenar ": el v ": el v A: Du	niento del alor del re alor se pi irante la p	orte de la alimentació caso de corte de la te de la alimentaciór el restablecimiento, s	n: aliment 1. se recu	ación. peran los valo	pres disponibles.				
Código de función		Códig	jo de	funciones	que se pi	ueden utili	zar en el registro.					
Descripció	n	Inform	nació	n sobre el	registro y	las restric	ciones que se aplica	an.				

Tipos de datos

En las tablas de los registros de Modbus aparecen los siguientes tipos de datos:

Nombre	Descripción	Rango
UINT	Entero de 16 bits sin signo (1 palabra)	065535
INT	Entero de 16 bits con signo (1 palabra)	-32768+32767
UINT32	Entero de 32 bits sin signo (2 palabras)	04 294 967 295
INT32	Entero de 32 bits con signo (2 palabras)	-2 147 483 648+2 147 483 647
Float32	Valor de 32 bits (2 palabras)	-3,4028E+38 +3,4028E+38
ASCII	Carácter alfanumérico de 8 bits	Tabla de caracteres ASCII
BITMAP	Campo de 16 bits (1 palabra)	-
FECHA	Consulte la tabla "Fecha" más adelante en este tema.	-

NOTA:

Tipo de datos Float32: coma flotante de precisión sencilla con bit de signo, exponente de 8 bits, mantisa de 23 bits (real normalizado positivo y negativo)

Para los datos de tipo ASCII, el orden de transmisión de los caracteres de las palabras (registros de 16 bits) es el siguiente:

- Carácter n de peso no significativo,
- Carácter n + 1 de peso significativo.

Todos los registros (de 16 bits o 2 bytes) se transmiten con la codificación Big Endian:

- El byte de peso significativo se transmite en primer lugar
- El byte de peso no significativo se transmite en segundo lugar

Las variables de 32 bits guardadas en dos palabras de 16 bits (por ejemplo, medidores de consumo) se encuentran en formato Big Endian:

• La palabra de peso significativo se transmite primero y, a continuación, la de peso no significativo.

Las variables de 64 bits guardadas en cuatro palabras de 16 bits (por ejemplo, fechas) se encuentran en formato Big Endian:

• La palabra de peso significativo se transmite primero y así sucesivamente.

FECHA

Formato de FECHA de acuerdo con el estándar TI081:

Palabra		Bits														
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	Reserva	do (0)							R4 (0)	Año	(012	27)				
2	0				Mes (112)			WD (0)			Día (131)		
3	SU (0)	SU (0) 0 Hora (023							iV	0 Minuto (059)						
4	Milisegu	ndo (0.	59.99	9)												
R4: Año: Día: Hora: Minuto: Milisegund WD (día de SU (verand iV (validez	lo: e la sema o): de la infc	na): ormació	n recibi	ida):		Bit res 7 bits 4 bits 5 bits 5 bits 6 bits 6 bits 6 bits 6 bits 8 est El bit El bit El bit 9 arám	servad (año a s e pará tiene e tiene e netro r	lo a parti umetro el valo el valo el valo no se i	r de 2000 o no se us r 1 para e r 0. r 1 si la ir usa, el bit)) sa, el t el vera nforma ∶tiene	bit tien no, y : ación r el val	e el va si este no es v or 0.	alor 0. • pará válida	metro , y si e	no se este	usa,

Direccionamiento de bit directo

El direccionamiento se permite para las zonas de tipo BITMAP con las funciones 1, 2, 5 y 15.

La dirección del primer bit se construye de la manera siguiente: (dirección de registro x 16) + número de bit.

Este modo de direccionamiento es específico de Schneider Electric.

Ejemplo: para las funciones 1, 2, 5 y 15, debe enviarse el bit 3 del registro 0x0078; por lo tanto, la dirección del bit es 0x0783.

NOTA: El registro cuyo bit debe enviarse debe disponer de una dirección \leq 0x0FFF.

Ejemplo de tramas Modbus

Solicitud

Definición	Número de bytes	Valor	Comentario
Número de esclavo	1 byte	0x05	Dirección Acti 9 SmartlinkModbus
Código de función	1 byte	0x03	Lectura de n palabras de salida o internas
Dirección	2 bytes	0x36E2	Dirección de un contador de consumo cuya dirección es 14050 en formato decimal.
Número de palabras	2 bytes	0x002C	Lectura de 44 registros de 16 bits.
CRC	2 bytes	xxxx	Valor de CRC16.

Respuesta

Definición	Número de bytes	Valor	Comentario
Número de esclavo	1 byte	0x05	Dirección Acti 9 SmartlinkModbus
Código de función	1 byte	0x03	Lectura de n palabras de salida o internas
Número de bytes	2 bytes	0x0058	Número de bytes leídos
Valores de las palabras leídas	88 bytes	-	Lectura de 44 registros de 16 bits
CRC	2 bytes	хххх	Valor de CRC16.

Dirección Modbus

La lista de direcciones Modbus, definida por el protocolo , comienza en 0. En las tablas detalladas de los capítulos siguientes de este manual se facilitan las direcciones de .

Si el autómata programable (maestro Modbus) consulta las direcciones del modelo de datos, las direcciones que deban suministrarse a este autómata deberán cumplir la siguiente norma: dirección del modelo de datos = dirección + 1.

Si el autómata programable (maestro Modbus) consulta las direcciones de protocolo, las direcciones a suministrar a este autómata deberán ser las direcciones .

Tabla de direcciones Modbus globales

Descripción	Dirección	№ de palabras	Тіро	L/E
Sistema				
Identificación	100	11	ASCII	L
Estado	112	1	MAPA DE BITS	L
Fecha y Hora	115	4	FECHA	L/E
Resumen de los canales del 1 al 11				
Estado	120	2	MAPA DE BITS	L
Comandos	130	4	MAPA DE BITS	L/E
Indicadores de potencia o de caudal	14000	44	Float32	L
Contadores de consumo	14050	44	UINT32	L
Contadores de funcionamiento	14100	44	UINT32	L/E
Contadores del tiempo de funcionamiento	14144	22	UINT32	L/E
Detalle del canal 1				
Estado	14200	1	MAPA DE BITS	L
Comandos	14201	2	MAPA DE BITS	L/E
Estado de la salida	14203	1	MAPA DE BITS	L
Indicadores de potencia o de caudal	14204	4	Float32	L
Contadores de consumo	14208	4	UINT32	L
Contadores de funcionamiento	14212	4	UINT32	L/E
Contadores del tiempo de funcionamiento	14216	2	UINT32	L/E
Fecha de ajuste de los contadores de funcionamiento	14218	12	FECHA	L
Ajustes del peso del impulso (contadores)	14230	2	UNIT	L/E
Detalle de los canales del 2 al 11				
Canal 2 ⁽¹⁾	14240	40	-	-
Canal 3 ⁽¹⁾	14280	40	-	-
Canal 4 ⁽¹⁾	14320	40	-	-
Canal 5 ⁽¹⁾	14360	40	-	-
Canal 6 ⁽¹⁾	14400	40	-	-
Canal 7 ⁽¹⁾	14440	40	-	-
Canal 8 ⁽¹⁾	14480	40	-	-
Canal 9 ⁽¹⁾	14520	40	-	-
Canal 10 ⁽¹⁾	14560	40	-	-
Canal 11 ⁽¹⁾	14600	40	-	-

 $^{(1)}$ La información detallada de los canales del 2 al 11 dispone de la misma estructura que la información detallada del canal 1. Para dirigir los registros del canal N (1≤ N ≤ 11), es necesario añadir 40 × (N - 1) a los registros del canal 1.

Dirección Modbus

La lista de direcciones Modbus, definida por el protocolo Modbus, comienza en 0. En las tablas detalladas de los capítulos siguientes de este manual se facilitan las direcciones de Modbus.

Si el autómata programable (maestro Modbus) consulta las direcciones del modelo de datos, las direcciones a suministrar a este autómata deberán cumplir la siguiente norma: Dirección del modelo de datos = dirección Modbus + 1.

Si el autómata programable (maestro Modbus) consulta las direcciones de protocolo, las direcciones a suministrar a este autómata deberán ser las direcciones Modbus.

Sección 9.2 Tablas Modbus de resumen y detalladas

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Sistema	79
Resumen de los canales del 1 al 11	81
Detalles de los canales del 1 al 11	84
Registros de configuración integrados	91

Sistema

Identificación

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
100	6	L	-	-	ASCII	-	No aplicable	N	03, 100–4	Número de serie en 12 caracteres ASCII; 11 dígitos alfanuméricos como máximo [SN] o [S/N]: PP AA SS [D[nnnn]] • PP: número de planta SAP Bridge • AA: año en formato decimal [0599] • SS: semana en formato decimal [153] • D: día de la semana en formato decimal [17] • nnnn: secuencia de números [000110,000–1]
109	3	L	-	-	ASCII	-	No aplicable	N	03, 100–4	Versión del software de 6 caracteres ASCII. Ejemplo: "V0.0.1"

Estado

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
112	1	L	-	-	BITMAP	-	0x0000	N	01, 02, 03, 100–4	Registro de estado y de diagnóstico del dispositivo Acti 9 Smartlink Bit 0 = 1: fase de arranque Bit 1 = 1: fase de funcionamiento Bit 2 = 1: modo rebajado ⁽¹⁾ Bit 3 = 1: modo de fallo Bit 4: no se utiliza Bit 5: no se utiliza Bit 5: no se utiliza Bit 6 = 1: datos no válidos Bit 7 = 1: E/S de 24 V no válida Bit 8: no se utiliza Bit 10: no se utiliza Bit 10: no se utiliza Bit 11: no se utiliza Bit 12: no se utiliza Bit 13: error de E2PROM Bit 14: error de RAM Bit 15: error de FLASH
										NOTA: Los bits 0 a 3 son exclusivos: sólo se puede usar un modo en un momento dado

⁽¹⁾El modo rebajado interviene:

- cuando la alimentación se corta o es inferior a 16 V CC.
- En caso de sobrecorriente (sobrecarga o cortocircuito) en la E/S de Ti24.

Si un cortocircuito en una salida provoca que se pase al modo rebajado, la electrónica restablece a 0 la salida una vez finalizado el cortocircuito: el sistema maestro Modbus envía un mensaje Modbus para restablecer a 1 la salida si estaba a 1 antes del cortocircuito.

El modo de fallo interviene si se produce un error de FLASH y/o RAM y/o E2PROM.

Los datos no son válidos en la fase de arranque y en los modos rebajado y de fallo. Los datos no válidos incluyen las entradas 1 y 2, el indicador de potencia o de caudal, el contador de funcionamiento y del tiempo de funcionamiento.

- El bit de error E2PROM se activa durante la fase de funcionamiento cuando se detecta un error checksum en una página E2PROM.
- El bit de error RAM se activa durante la fase de inicialización del producto cuando se detecta un error durante una prueba de la RAM.
- El bit de error FLASH se activa durante la fase de arranque cuando se detecta un error de suma de comprobación en la memoria FLASH.

Fecha y Hora

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
115	4	L/E	_	_	FECHA	(1)	No aplicable	Ν	03, 16 100–4	Indica el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el milisegundo en el dispositivo Acti 9 Smartlink.

⁽¹⁾ Consulte la descripción del tipo DATE (véase página 75).

Resumen de los canales del 1 al 11

Estado

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
120	1	L	-	-	BITMAP	-	0x0000	N	01, 02, 03, 100–4	Estado eléctrico en la entrada 1 de todos los canales ⁽¹⁾ .
121	1	L	-	-	BITMAP	-	0x0000	N	01, 02, 03, 100–4	Estado eléctrico en la entrada 2 de todos los canales ⁽¹⁾ .

(1)

• Bits 0 a 10: canal 1 a 11

• Bits 11 a 15: reservados

Cada bit proporciona el nivel eléctrico de las entradas 1 y 2:

• 0 = sin corriente

• 1 = corriente de entrada

Los bits reservados no tienen significado.

Comandos

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
130	1	L/E	-	-	BITMAP	-	0x0000	N	01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100–4	Comando de apertura para el producto Acti 9 ⁽¹⁾ .
131	1	L/E	-	-	BITMAP	_	0x0000	N	01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100–4	Comando de cierre para el producto Acti 9 ⁽¹⁾ .
132	1	L/E	_	-	BITMAP	-	0x0000	N	01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100–4	Comando de desactivación para el producto no perteneciente a la gama Acti 9 ⁽¹⁾ .
133	1	L/E	-	-	BITMAP	-	0x0000	N	01, 02, 03, 05, 06, 15, 16, 100–4	Comando de activación para el producto no perteneciente a la gama Acti 9 ⁽¹⁾ .

(1)

• Bits 0 a 10: canal 1 a 11

• Bits 11 a 15: reservados

NOTA:

- Cada bit se corresponde con un comando de apertura (activado cuando el bit se encuentra en 1).
- Se puede enviar un comando de apertura para varios canales.
- El dispositivo Acti 9 Smartlink restablece el bit al estado 0 cuando se tiene en cuenta el comando (excepto en caso de que no haya ningún producto conectado al canal).
- Si un bit reservado se encuentra en 1, el dispositivo Acti 9 Smartlink lo restablecerá a 0.
- "Sin significado" indica que los bits se fijan en 0 o en 1 y no afectan al sistema.
- Si los bits 0 y 1 se encuentran en 1, no se produce ningún efecto en el sistema.

Indicadores de potencia o de caudal

	Canales												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Entrada I1	14000	14002	14004	14006	14008	14010	14012	14014	14016	14018	14020		
Entrada I2	14022	14024	14026	14028	14030	14032	14034	14036	14038	14040	14042		

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14000	2	L	X1	D	Float32	-	0	N	03, 100–4	Indicador de potencia o de caudal para el canal 1/la entrada 1 ⁽¹⁾ .

(1)

- Cuando el contador de impulsos (la unidad depende del dispositivo conectado: energía, gas, agua, etc.) está conectado a la entrada 1 o 2 del canal 1, el registro contiene el valor del flujo. Esto se calcula del modo siguiente:
 - (3.600 x peso del impulso)/t, t corresponde al tiempo en segundos entre los 2 impulsos. El resultado se muestra durante una hora.
- El peso del impulso es 10 por defecto y puede configurarse mediante el comando Modbus.
 Ejemplo: Este registro indica la potencia activa existente entre los 2 últimos impulsos si hay un dispositivo iEM2000T conectado al canal 1/entrada 1 (peso del impulso = 10 Wh).
 NOTA:

El registro se restablece a 0:

- Después de la duración d = 3 x t (donde t es el tiempo entre los 2 últimos impulsos), si 3 x t es inferior a 5 segundos, entonces la duración d será igual a 5 segundos
- Después de 24 horas sin impulso
- Tras la pérdida de la tensión de entrada/salida de 24 V CC

La precisión de la indicación de potencia o de caudal es de:

- 5 % si la frecuencia del impulso es de 5 Hz o inferior
- 17 % si la frecuencia del impulso equivale a la frecuencia máxima de 17 Hz

Contadores de consumo

Los contadores de consumo de esta tabla Modbus indican el consumo de los contadores conectados a cada canal Acti 9 Smartlink (del 1 al 11).

El valor del consumo (asociado a un canal) se obtiene multiplicando el número de impulsos (recibidos por las entradas I1 e I2 de dicho canal) por el peso del impulso.

	Canales	Canales														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Entrada I1	14050	14052	14054	14056	14058	14060	14062	14064	14066	14068	14070					
Entrada I2	14072	14074	14076	14078	14080	14082	14084	14086	14088	14090	14092					

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14050	2	L	X1	-	UINT32	_	0	0	03, 100–4	Contador de consumo en el canal 1/la entrada I1.

NOTA:

- El número de impulsos de las entradas I1 e I2 de cada canal (del 1 al 11) están disponibles en los registros del 14212 (canal 1) al 14614 (canal 11). El número de impulsos se puede preestablecer escribiendo en el registro de contadores de impulsos. Consulte el capítulo Contadores de funcionamiento.
- Los pesos de los impulsos de las entradas I1 e I2 de cada canal (del 1 al 11) están disponibles en los registros del 14230 (canal 1) al 14631 (canal 11) y se pueden ajustar. El peso del impulso es de 10 por defecto. Consulte el capítulo Ajustes de parámetros.

Contadores de funcionamiento

	Canales													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Entrada I1	14100	14102	14104	14106	14108	14110	14112	14114	14116	14118	14120			
Entrada I2	14122	14124	14126	14128	14130	14132	14134	14136	14138	14140	14142			

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14100	2	L/E	X1	_	UINT32	-	0	0	03, 16, 100–4	Contador de funcionamiento para el canal 1/entrada 1: cambia del estado 1 al estado 0.

Contadores del tiempo de funcionamiento

	Canales													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Entrada I1	14144	14146	14148	14150	14152	14154	14156	14158	14160	14162	14164			

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14144	2	L/E	X1	h	UINT32	-	0	0	03, 16, 100–4	Contador del tiempo de funcionamiento para el canal 1/la entrada 1. El recuento se inicia al activar la entrada.

Detalles de los canales del 1 al 11

Descripción general de los canales del 1 al 11

	Canales										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Estado											
Entrada I1 (bit 0)	14200	14240	14280	14320	14360	14400	14440	14480	14520	14560	14600
Entrada I2 (bit 1)	14200	14240	14280	14320	14360	14400	14440	14480	14520	14560	14600
Comandos			1	1		1		1		1	
Controla la salida Q (bit 0 y bit 1): producto Acti 9	14201	14241	14281	14321	14361	14401	14441	14481	14521	14561	14601
Controla la salida Q (bit 0 y bit 1): producto no Acti 9	14202	14242	14282	14322	14362	14402	14442	14482	14522	14562	14602
Estado de la salida Q (bit 0)	14203	14243	14283	14323	14363	14403	14443	14483	14523	14563	14603
Contadores											
Indicador de potencia o de caudal de la entrada I1 ⁽²⁾	14204	14244	14284	14324	14364	14404	14444	14484	14524	14564	14604
Indicador de potencia o de caudal de la entrada I2 ⁽²⁾	14206	14246	14286	14326	14366	14406	14446	14486	14526	14566	14606
Contador de consumo de la entrada I1 ⁽¹⁾⁽²⁾	14208	14248	14288	14328	14368	14408	14448	14488	14528	14568	14608
Contador de consumo de la entrada l2 ⁽¹⁾⁽²⁾	14210	14250	14290	14330	14370	14410	14450	14490	14530	14570	14610
Contadores de números de	maniobras	s y tiempo	de funcior	amiento							
Contador de la operación I1 ⁽¹⁾	14212	14252	14292	14332	14372	14412	14452	14492	14532	14572	14612
Contador de la operación I2 ⁽¹⁾	14214	14254	14294	14334	14374	14414	14454	14494	14534	14574	14614
Tiempo de funcionamiento de la entrada I1 ⁽¹⁾	14216	14256	14296	14336	14376	14416	14456	14496	14536	14576	14616
Fecha de ajuste de los conta	adores de	funcionam	niento								
Fecha de la entrada I1	14218	14258	14298	14338	14378	14418	14458	14498	14538	14578	14618
Fecha de la entrada I2	14222	14262	14302	14342	14382	14422	14462	14502	14542	14582	14622
Fecha de la parametrización del tiempo de funcionamiento en la entrada I1	14226	14266	14306	14346	14386	14426	14466	14506	14546	14586	14626
Ajustes del peso del impulso	o (contado	res)	1	T	1	1	1	T	1	T	
Peso del impulso de la entrada I1 ⁽²⁾	14230	14270	14310	14350	14390	14430	14470	14510	14550	14590	14630
Peso del impulso de la entrada l2 ⁽²⁾	14231	14271	14311	14351	14391	14431	14471	14511	14551	14591	14631

⁽¹⁾ Tipo de datos: UINT32

⁽²⁾ Información específica de los dispositivos de tipo Contador

Dirección Modbus

La lista de direcciones Modbus, definida por el protocolo Modbus, comienza en 0. En las tablas detalladas de los capítulos siguientes de este manual se facilitan las direcciones de Modbus.

Si el autómata programable (maestro Modbus) consulta las direcciones del modelo de datos, las direcciones que deben suministrarse a este autómata deberán cumplir la siguiente norma: dirección del modelo de datos = dirección Modbus + 1.

Si el autómata programable (maestro Modbus) consulta las direcciones de protocolo, las direcciones a suministrar a este autómata deberán ser las direcciones Modbus.

Recordatorio: en la siguiente figura se muestran los terminales para cada canal.



A Canales del 1 al 11

Descripción de los terminales de cada canal (interfaz Ti24):

Borne	Descripción
24 V	24 V del suministro de alimentación de 24 V CC
Q	Salida de control
12	Entrada número 2
11	Entrada número 1
0 V	0 V del suministro de alimentación de 24 V CC

Estado

	Canales	Canales													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Entrada I1 (bit 0)	14200	14240	14280	14320	14360	14400	14440	14480	14520	14560	14600				
Entrada I2 (bit 1)	14200	14240	14280	14320	14360	14400	14440	14480	14520	14560	14600				

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14200	1	L	_	-	BITMAP	_	0x0000	Ν	03, 100–4	Estado eléctrico de las entradas 1 y 2 de todos los tipos de dispositivos conectados ⁽¹⁾ .

(1)

- Bit 0 = nivel eléctrico de la entrada 1
- Bit 1 = nivel eléctrico de la entrada 2
- Bits 2 a 15 = reservados NOTA: "Reservados" significa que los bits se establecen en 0 y no tienen significado.

Significado de los bits de las entradas I1 e I2:

- \circ 0 = sin corriente
- o 1 = corriente de entrada

Comandos

	Canale	s									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Salida Q (bit 0 y bit 1): producto Acti 9	14201	14241	14281	14321	14361	14401	14441	14481	14521	14561	14601

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14201	1	L/E	-	-	BITMAP	-	0x0000	Ν	03, 06, 16, 100–4	Comando de apertura y cierre para productos de la gama Acti 9 ⁽¹⁾ .

	Canales	S									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Salida Q (bit 0 y bit 1): producto no Acti 9	14202	14242	14282	14322	14362	14402	14442	14482	14522	14562	14602

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14202	1	L/E	_	-	BITMAP	-	0x0000	N	03, 06, 16, 100–4	Comando de desactivación y activación para el producto no perteneciente a la gama Acti 9 ⁽²⁾ .

(1)

- Bit 0 = comando de cierre
- Bit 1 = comando de apertura
- Bits del 2 al 15 = sin significado

(2)

- Bit 0 = comando de desactivación
- Bit 1 = comando de activación
- Bits del 2 al 15 = sin significado

NOTA:

- El dispositivo Acti 9 Smartlink restablece el bit al estado 0 cuando se tiene en cuenta el comando (excepto en caso de que no haya ningún producto conectado al canal).
- Si un bit reservado se encuentra en 1, el dispositivo Acti 9 Smartlink lo restablecerá a 0.
- "Sin significado" indica que los bits se fijan en 0 o en 1 y no afectan al sistema.
- Si los bits 0 y 1 se encuentran en 1, no se produce ningún efecto en el sistema.

Indicadores de potencia o de caudal

	Canales	5									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Indicador de potencia o de caudal de la entrada I1 ⁽⁶⁾	14204	14244	14284	14324	14364	14404	14444	14484	14524	14564	14604
Indicador de potencia o de caudal de la entrada I2 ⁽⁶⁾	14206	14246	14286	14326	14366	14406	14446	14486	14526	14566	14606

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14204	2	L	X1	D	Float32	-	0	N	03, 100–4	Indicador de potencia o de caudal para la entrada 1 ⁽¹⁾ .
14206	2	L	X1	D	Float32	-	0	N	03, 100–4	Indicador de potencia o de caudal para la entrada 2 ⁽¹⁾ .

⁽¹⁾ El mismo canal (interfaz Ti24) de Acti 9 Smartlink puede tener en cuenta 2 contadores:

- Un contador conectado a la entrada I1
- Un contador conectado a la entrada I2

Contadores de consumo

	Canale	s									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Contador de consumo de la entrada I1 ⁽¹⁾	14208	14248	14288	14328	14368	14408	14448	14488	14528	14568	14608
Contador de consumo de la entrada I2 ⁽¹⁾	14210	14250	14290	14330	14370	14410	14450	14490	14530	14570	14610

⁽¹⁾ El mismo canal (interfaz Ti24) de Acti 9 Smartlink puede tener en cuenta 2 contadores:

- Un contador conectado a la entrada I1
- Un contador conectado a la entrada l2

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14208	2	L	X1	-	UINT32	-	0	0	03, 100–4	Contador de consumo en la entrada 1.
14210	2	L	X1	-	UINT32	-	0	0	03, 100–4	Contador de consumo en la entrada 2.

Contadores de funcionamiento

	Canales	S									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Contador de funcionamiento I1	14212	14252	14292	14332	14372	14412	14452	14492	14532	14572	14612
Contador de funcionamiento I2	14214	14254	14294	14334	14374	14414	14454	14494	14534	14574	14614

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14212	2	L/E	X1	-	UINT32	-	0	0	03, 16 100–4	Contador de funcionamiento para el canal 1/la entrada 1. Este registro indica el número de cambios de estado de la entrada 1 del estado 1 al estado 0.

Contadores del tiempo de funcionamiento

	Canales	5									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tiempo de funcionamiento de la entrada l1	14216	14256	14296	14336	14376	14416	14456	14496	14536	14576	14616

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14216	2	L/E	X1	h	UINT32	-	0	0	03, 16 100–4	Contador del tiempo de funcionamiento para el canal 1/la entrada 1. El recuento se inicia al activar la entrada.

Fecha de ajuste de los contadores de funcionamiento

	Canales											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Fecha de la entrada I1	14218	14258	14298	14338	14378	14418	14458	14498	14538	14578	14618	
Fecha de la entrada I2	14222	14262	14302	14342	14382	14422	14462	14502	14542	14582	14622	
Fecha de la parametrización del tiempo de funcionamiento en la entrada I1	14226	14266	14306	14346	14386	14426	14466	14506	14546	14586	14626	

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14218	4	L	-	-	FECHA	(1)	(1)	0	03, 100–4	Fecha del último ajuste del parámetro del contador de funcionamiento. Este registro indica la fecha y la hora en que se ajustó por última vez el parámetro del contador de funcionamiento en la entrada 1.
14222	4	L	_	-	FECHA	(1)	(1)	0	03, 100–4	Fecha del último ajuste del parámetro del contador de funcionamiento. Este registro indica la fecha y la hora en que se ajustó por última vez el parámetro del contador de funcionamiento en la entrada 2.
14226	4	L	_	-	FECHA	(1)	(1)	0	03, 100–4	Fecha de la última vez que se ajustó el parámetro del contador del tiempo de funcionamiento. Este registro indica la fecha y la hora en que se ajustó por última vez el parámetro del contador del tiempo de funcionamiento en la entrada 1.

⁽¹⁾ Consulte la descripción del tipo DATE (véase página 75).

Ajustes del peso del impulso (contadores)

	Canales										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peso del impulso I1	14230	14270	14310	14350	14390	14430	14470	14510	14550	14590	14630
Peso del impulso I2 ⁽¹⁾	14231	14271	14311	14351	14391	14431	14471	14511	14551	14591	14631

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Tipo	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
14230	1	L/E	X1	D	UNIT	0 a 65.535	10	Ο	03, 06, 16 100–4	Peso del impulso: este registro se puede utilizar para definir el valor del peso del impulso del contador conectado a la entrada 1 del canal 1.
14231	1	L/E	X1	D	UNIT	0 a 65.535	10	0	03, 06, 16 100–4	Peso del impulso: este registro se puede utilizar para definir el valor del peso del impulso del contador conectado a la entrada 2 del canal 1.

⁽¹⁾ El mismo canal (interfaz Ti24) de Acti 9 Smartlink puede tener en cuenta 2 contadores:
Un contador conectado a la entrada I1

- Un contador conectado a la entrada I2

Registros de configuración integrados

Detalles de los canales digitales del 1 al 11

	Canales											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Entrada I1	20009	20137	20265	20393	20521	20649	20777	20905	21033	21161	21289	
Entrada I2	20073	20201	20329	20457	20585	20713	20841	20969	21097	21225	21353	
Salida	21417	21481	21545	21609	21673	21737	21801	21865	21929	21993	22057	

Dirección	N.º	L/E	x	Unidad	Тіро	Rango	Valor predeterminado	CdS	Código de función	Descripción
20009	13	L	_	-	ASCII	-	-	Y	03, 100–4	Nombre de dispositivo definido por el usuario (máximo 20 bytes, mínimo 0 bytes).
20022	13	L	_	-	ASCII	-	-	Y	-	Etiqueta de dispositivo definida por el usuario (máximo 5 bytes, mínimo 0 bytes).
20035	1	L	_		UINT16		_	Y	_	Indica el tipo de producto. 0 = Nulo 1 = E/S estándar 2 = Contador estándar (cualquier contador de pulsos) 3 = OF+SD24 (interruptor automático con estado) 4 = iOF+SD24 (interruptor automático con estado) 5 = Reflex iC60 (interruptor automático con control) 6 = RCAiC60 (interruptor automático con control) 7 = iACT24 (contactor) 8 = iATL24 (relé) 10 = PM3210 12 = PM3255 13 = iEM3155 16 = iEM3210 18 = iEM3255 18 = iEM3255 19 = iEM2000T 25 = E/S de interruptor automático 27 = iEM3355
20036	1	L	-	-	UINT16	-	10	Y	-	Indica el peso de pulso de 0 a 65535.
20037	1	L	-	-	UINT16	-	-	Y	-	Indica la unidad del dispositivo. 0 = Wh 2 = M3 3 = L 4 = J 5 = Cal 8 = Galón

NOTA: En la tabla anterior se proporciona la descripción de los registros de configuración integrados de los canales digitales, donde se indica que son registros de sólo lectura.

Sección 9.3 Tablas Modbus para productos conectados

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

Apartado	Página
Equipo auxiliar de señalización iOF+SD24	93
Equipo auxiliar de señalización OF+SD24	94
Contadores iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255, iEM3355 o contador con salida de pulso (norma CEI 62053-31)	95
Equipo auxiliar iACT24 para el contactor iCT	96
Equipo auxiliar iATL24 para el relé de disparo iTL	97
Contactor y relé (no perteneciente a la gama Acti 9)	98
Control a distancia Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24	99
Interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60 con interfaz Ti24	100

Equipo auxiliar de señalización iOF+SD24

Descripción general

El equipo auxiliar de señalización iOF+SD24 se utiliza para detectar el estado de los siguientes dispositivos:

- Disyuntores iC60 e iC65 (estados OF y SD)
- Disyuntor de corriente residual iID (estados OF y $\overline{\text{SD}}$)
- Interruptor iSW-NA (estado OF)
- Disyuntor iDPN (a la venta en China)

La información de Modbus de la tabla siguiente se facilita para un auxiliar iOF+SD24 conectado al canal 1.

Descripción	Dirección ⁽¹⁾	N.º de registro(s)	Тіро	Acción	Valores y significados
Estado					
Estado OF	14200	1	BITMAP	L	bit 0 = 0: disyuntor abierto bit 0 = 1: disyuntor cerrado
estado SD	14200	1	BITMAP	L	bit 1 = 0: dispositivo disparado (presencia de fallo) bit 1 = 1: dispositivo no disparado
Contadores					
Número de ciclos de apertura/cierre del disyuntor	14212	2	UINT32	L/E	-
Número de disparos	14214	2	UINT32	L/E	-
Tiempo de funcionamiento de la carga	14216	2	UINT32	L/E	en horas

⁽¹⁾ Para dirigir los registros del canal N ($1 \le N \le 11$), es necesario añadir 40 × (N - 1) a los registros del canal 1.

Equipo auxiliar de señalización OF+SD24

Descripción general

El equipo auxiliar de señalización OF+SD24 se utiliza para detectar el estado de los siguientes dispositivos:

- Disyuntores C60 o C120 (estados OF y SD)
- Disyuntor de corriente residual DPN (estados OF y \overline{SD})
- Interruptor DPN (estado OF)
- Disyuntor C60H-DC (estados OF y SD)
- Disyuntor iDPN (a la venta en todos los países excepto en China)

La información de Modbus de la tabla siguiente se facilita para un auxiliar OF+SD24 conectado al canal 1.

Descripción	Dirección ⁽¹⁾	N.º de registro(s)	Тіро	Acción	Valores y significados
Estado					
Estado OF	14200	1	BITMAP	L	bit 0 = 0: disyuntor abierto bit 0 = 1: disyuntor cerrado
estado SD	14200	1	BITMAP	L	bit 1 = 0: dispositivo disparado (presencia de fallo) bit 1 = 1: dispositivo no disparado
Contadores					
Número de ciclos de apertura/cierre del disyuntor	14212	2	UINT32	L/E	-
Número de disparos	14214	2	UINT32	L/E	-
Tiempo de funcionamiento de la carga	14216	2	UINT32	L/E	en horas

⁽¹⁾ Para dirigir los registros del canal N ($1 \le N \le 11$), es necesario añadir 40 × (N - 1) a los registros del canal 1.

Contadores iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255, iEM3355 o contador con salida de pulso (norma CEI 62053-31)

Descripción general

El contador proporciona una salida por pulsos.

La información de Modbus de la tabla siguiente se facilita para un contador conectado al canal 1.

El mismo canal (interfaz Ti24) de Acti 9 Smartlink puede tener en cuenta 2 contadores:

- Un contador conectado a la entrada I1
- Un contador conectado a la entrada l2

Descripción	Dirección ⁽¹⁾	N.º de registro(s)	Тіро	Acción	Valores y significados
Estado					
Salida de pulsos (contador 1)	14200	1	BITMAP	L	Bit 0
Salida de pulsos (contador 2)	14200	1	BITMAP	L	Bit 1
Contadores					
Indicador de potencia o de caudal (contador 1)	14204	2	Float32	L	(2)
Indicador de potencia o de caudal (contador 2)	14206	2	Float32	L	(2)
Contador de consumo (contador 1)	14208	2	UINT32	L	(3)
Contador de consumo (contador 2)	14210	2	UINT32	L	(3)
Ajustes					
Peso del pulso (contador 1)	14230	1	UINT	L/E	(2)
Peso del pulso (contador 2)	14231	1	UINT	L/E	(2)

⁽¹⁾ Para dirigir los registros del canal N ($1 \le N \le 11$), es necesario añadir 40 × (N - 1) a los registros del canal 1.

⁽²⁾ El registro contiene el valor del caudal.

- El caudal es: (3.600 x peso de impulso)/t, donde t corresponde al tiempo en segundos entre dos impulsos. El resultado se muestra durante una hora.
- El peso del pulso es de 10 de modo predeterminado. La unidad depende del dispositivo conectado: energía, gas, agua, etc.

⁽³⁾ El valor de consumo (asociado a un canal) se obtiene multiplicando el número de pulsos (recibidos por las entradas I1 e I2 de dicho canal) por el peso del pulso.

Equipo auxiliar iACT24 para el contactor iCT

Descripción general

El auxiliar iACT24:

- Puede utilizarse para controlar un contactor iCT contactor de 25 A como mínimo a través de sus entradas Y1, Y2 y Y3.
 - La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar mediante uno de los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink.
- Permite conocer el estado del contactor (estado A/C: estado abierto/cerrado)

La información de Modbus de la tabla siguiente se facilita para un auxiliar iACT24 conectado al canal 1.

Descripción	Dirección ⁽¹⁾	N.º de registro(s)	Тіро	Acción	Valores y significados
Estado					
Estado A/C: estado abierto/cerrado	14200	1	BITMAP	L	bit 0 = 0: contactor abierto bit 0 = 1: contactor cerrado
Presencia del dispositivo	14200	1	BITMAP	L	bit 1 = 0: error de conexión o ningún dispositivo conectado bit 1 = 1: dispositivo conectado
Comandos		•	•		
Desactivación de la bobina del contactor	14201	1	BITMAP	L/E	bit 0 = 1: desactivar bobina ⁽²⁾
Activación de la bobina del contactor	14201	1	BITMAP	L/E	bit 1 = 1: activar bobina ⁽²⁾
Contadores					
Número de ciclos de apertura/cierre del contactor	14212	2	UINT32	L/E	-
Tiempo de funcionamiento de la carga para un contactor NO	14216	2	UINT32	L/E	en horas

⁽¹⁾ Para dirigir los registros del canal N ($1 \le N \le 11$), es necesario añadir 40 × (N - 1) a los registros del canal 1.

⁽²⁾ El dispositivo Acti 9 Smartlink restablece el bit al estado 0 cuando se tiene en cuenta el comando (excepto en caso de que no haya ningún producto conectado al canal). Si los bits 0 y 1 de la dirección 14201 se activan simultáneamente, el dispositivo Acti 9 Smartlink no lleva a cabo ninguna acción.

Equipo auxiliar iATL24 para el relé de disparo iTL

Descripción general

El auxiliar iATL24:

- Se puede utilizar para controlar un relé de disparo iTL a través de sus entradas Y1, Y2 y Y3 La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar mediante uno de los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink.
- Permite conocer el estado del relé de disparo (estado A/C, estado abierto/cerrado).

La información de Modbus de la tabla siguiente se facilita para un auxiliar iATL24 conectado al canal 1.

Descripción	Dirección ⁽¹⁾	N.º de registro(s)	Тіро	Acción	Valores y significados
Estado					
Estado A/C: estado abierto/cerrado	14200	1	BITMAP	L	bit 0 = 0: relé de disparo abierto bit 0 = 1: relé de disparo cerrado
Presencia del dispositivo	14200	1	BITMAP	L	bit 1 = 0: error de conexión o ningún dispositivo conectado bit 1 = 1: dispositivo conectado
Comandos					
Apertura del contacto del relé de disparo	14201	1	BITMAP	L/E	bit 0 = 1: apertura del contacto del relé de disparo ⁽²⁾
Cierre del contacto del relé de disparo	14201	1	BITMAP	L/E	bit 1 = 1: cierre del contacto del relé de disparo ⁽²⁾
Contadores					
Número de ciclos de apertura/cierre del relé de disparo	14212	2	UINT32	L/E	-
Tiempo de funcionamiento de la carga	14216	2	UINT32	L/E	en horas

⁽¹⁾ Para dirigir los registros del canal N ($1 \le N \le 11$), es necesario añadir 40 × (N - 1) a los registros del canal 1.

⁽²⁾ El dispositivo Acti 9 Smartlink restablece el bit al estado 0 cuando se tiene en cuenta el comando (excepto en caso de que no haya ningún producto conectado al canal). Si los bits 0 y 1 de la dirección 14201 se activan simultáneamente, el dispositivo Acti 9 Smartlink no lleva a cabo ninguna acción.

Contactor y relé (no perteneciente a la gama Acti 9)

Descripción general

Es posible conectar a Acti 9 Smartlink un contactor o relé alimentado por 24 V CC. Este debe tener las siguientes características:

- La bobina del contactor o del relé no debe consumir más de 100 mA
- El contacto de señalización debe ser de bajo nivel

Solamente los contactores de la gama Acti 9 se pueden conectar a Acti 9 Smartlink mediante el auxiliar iATL24.

El contactor se puede controlar mediante uno de los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink.

La información de Modbus de la tabla siguiente se facilita para un contactor conectado al canal 1.

Descripción	Dirección ⁽¹⁾	N.º de registro(s)	Тіро	Acción	Valores y significados
Estado					
Estado OF	14200	1	BITMAP	L	bit 0 = 0: contactor abierto bit 0 = 1: contactor cerrado
Comandos					
Desactivación de la bobina del contactor	14202	1	BITMAP	L/E	bit 0 = 1: desactivar bobina ⁽²⁾
Activación de la bobina del contactor	14202	1	BITMAP	L/E	bit 1 = 1: activar bobina ⁽²⁾
Contadores					
Número de ciclos de apertura/cierre del contactor	14212	2	UINT32	L/E	_
Tiempo de funcionamiento de la carga para un contactor NO	14216	2	UINT32	L/E	en horas

⁽¹⁾ Para dirigir los registros del canal N ($1 \le N \le 11$), es necesario añadir 40 × (N - 1) a los registros del canal 1.

⁽²⁾ El dispositivo Acti 9 Smartlink restablece el bit al estado 0 cuando se tiene en cuenta el comando (excepto en caso de que no haya ningún producto conectado al canal). Si los bits 0 y 1 de la dirección 14202 se activan simultáneamente, el dispositivo Acti 9 Smartlink no lleva a cabo ninguna acción.

Control a distancia Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24

Descripción general

El control a distancia Acti 9 RCA iC60:

- Debe disponer de una interfaz Ti24 (designaciones comerciales A9C70122 y A9C70124)
- Se puede utilizar para controlar un disyuntor iC60 a través de la entrada Y3 de su interfaz Ti24. La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar mediante uno de los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink
- Se puede utilizar para detectar los estados OF y SD del disyuntor asociado con el control a distancia Acti 9 RCA iC60

La información de Modbus de la tabla siguiente se facilita para un control a distancia Acti 9 RCA iC60 conectado al canal 1.

Descripción	Dirección ⁽¹⁾	N.º de registro(s)	Tipo	Acción	Valores y significados
Estado					
Estado OF	14200	1	BITMAP	L	bit 0 = 0: disyuntor abierto bit 0 = 1: disyuntor cerrado
estado SD	14200	1	BITMAP	L	bit 1 = 0: dispositivo disparado (presencia de fallo) bit 1 = 1: dispositivo no disparado
Comandos					
Activación del comando de apertura	14201	1	BITMAP	L/E	bit 0 = 1: activación del comando de apertura ⁽²⁾
Activación del comando de cierre	14201	1	BITMAP	L/E	bit 1 = 1: activación del comando de cierre ⁽²⁾
Contadores					
Número de ciclos de apertura/cierre del disyuntor	14212	2	UINT32	L/E	-
Número de disparos	14214	2	UINT32	L/E	-
Tiempo de funcionamiento de la carga	14216	2	UINT32	L/E	en horas

⁽¹⁾ Para dirigir los registros del canal N ($1 \le N \le 11$), es necesario añadir $40 \times (N - 1)$ a los registros del canal 1.

⁽²⁾ El dispositivo Acti 9 Smartlink restablece el bit al estado 0 cuando se tiene en cuenta el comando (excepto en caso de que no haya ningún producto conectado al canal). Si los bits 0 y 1 de la dirección 14201 se activan simultáneamente, el dispositivo Acti 9 Smartlink no lleva a cabo ninguna acción.

Interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60 con interfaz Ti24

Descripción general

El interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60:

- Debe disponer de una interfaz Ti24 (designación comercial A9C6••••).
- Puede permitir controlar el dispositivo a través de la entrada Y3 de su interfaz Ti24 La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar mediante uno de los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink.
- Permite comunicar sus estados A/C y auto/OFF.

La información de Modbus de la tabla siguiente se facilita para un interruptor automático con telemando integrado Acti 9 Reflex iC60 conectado al canal 1.

Descripción	Dirección ⁽¹⁾	N.º de registro(s)	Тіро	Acción	Valores y significados
Estado					
Estado A/C: estado abierto/cerrado	14200	1	BITMAP	L	bit 0 = 0: disyuntor abierto bit 0 = 1: disyuntor cerrado
Estado auto/OFF: posición de la palanca	14200	1	BITMAP	L	bit 1 = 0: palanca en posición OFF (dispositivo abierto) bit 1 = 1: palanca en posición superior: auto
Comandos					
Activación del comando de apertura	14201	1	BITMAP	L/E	bit 0 = 1: activación del comando de apertura ⁽²⁾
Activación del comando de cierre	14201	1	BITMAP	L/E	bit 1 = 1: activación del comando de cierre ⁽²⁾
Contadores					
Número de ciclos de apertura/cierre del disyuntor	14212	2	UINT32	L/E	-
Número de disparos	14214	2	UINT32	L/E	-
Tiempo de funcionamiento de la carga	14216	2	UINT32	L/E	en horas

⁽¹⁾ Para dirigir los registros del canal N ($1 \le N \le 11$), es necesario añadir 40 × (N - 1) a los registros del canal 1.

⁽²⁾ El dispositivo Acti 9 Smartlink restablece el bit al estado 0 cuando se tiene en cuenta el comando (excepto en caso de que no haya ningún producto conectado al canal). Si los bits 0 y 1 de la dirección 14201 se activan simultáneamente, el dispositivo Acti 9 Smartlink no lleva a cabo ninguna acción.

Capítulo 10 Integración de Acti 9 Smartlink en un sistema EGX

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Introducción al sistema EGX	102
Conexión	103
Configuración	105
Control	109
Supervisión	111
Diagnósticos	114

Introducción al sistema EGX

Descripción general

Para Acti 9 Smartlink, la pasarela EGX300 (versión 4.200 o posterior) puede utilizarse de dos maneras diferentes:

- Función pasarela estándar (consulte documento EGX 63230-319-216B2 del 11/2011)
- Función con página de servidor web incorporada en EGX300 y adaptada para Acti 9 Smartlink
- Con la función de servidor web incorporada, puede:
- Visualizar el estado de las entradas-salidas discretas
- Definir los parámetros de los contadores de energía
- Visualizar gráficamente (curvas) los consumos de energía
- Exportar los datos sobre el consumo almacenados en el EGX300 en formato .csv
- Visualizar los registros Modbus de los dispositivos Acti 9 Smartlink

En los siguientes capítulos se describe la configuración y las funciones a las que se puede acceder en el servidor web incorporado para Acti 9 Smartlink.

Tras configurar los parámetros de Ethernet de la pasarela EGX300, puede acceder a la pasarela EGX300 en una red de área local mediante un navegador web estándar.

En la figura siguiente se muestra la página de inicio:



Para cerrar la sesión de EGX300, haga clic en Cerrar sesión.

Es recomendable cerrar sesión cuando ya no necesite acceder a la pasarela EGX300.

Conexión

Conexiones posibles

La primera operación consiste en conectar el/los aparato(s) Acti 9 Smartlink en la pasarela EGX. La siguiente imagen siguiente muestra las posibilidades de conexión de los aparatos en EGX:



El aparato Acti 9 Smartlink puede conectarse en un aparato esclavo en serie o bien en un aparato esclavo a distancia.

Posición de los conmutadores

Los conmutadores de la pasarela EGX tienen que configurarse para funcionar en red de 2 hilos. En la figura siguiente se muestra la configuración necesaria de los conmutadores:



Cableado

La conexión utilizada entre la pasarela EGX y el/los aparato(s) Acti 9 Smartlink es una conexión de 2 hilos más un cable trenzado de puesta a tierra.

La conexión física entre el conector EGX y los conectores Modbus de los aparatos Acti 9 Smartlink debe efectuarse de la siguiente manera:



Configuración

Lista de dispositivos

La página **Lista de dispositivos** puede utilizarse para detectar y configurar dispositivos conectados a la pasarela EGX300.

Para ir a esta página, seleccione la pestaña **Configuración** y, a continuación, haga clic en **Lista de dispositivos** a la izquierda de la pantalla.

La siguiente imagen muestra la página Lista de dispositivos:

Schneider								
Electric	Supervisión	Control	Diagnósticos	Mantenimiento	Configuración			
Configuración Ethernet y TCP/IP Puerto serie Conexiones con dispositivos remotos		l Número o	Lista de dispositivos	V				
Lista de dispositivos Registro de dispositivos		Tipo de dispositivo	Nombre del dispositiv	o ID local				
Exportación del registro de		Acti 9 Smartlink	Acti 9 Smartlink	1				
Fecha y hora		Modbus 🗸						
Parámetros del SNMP Filtrado de Modbus TCP/IP		Modbus 🗸						
Vínculos de documentación		Modbus 🗸						
Acceso a página Web		Modbus 🗸						
Preferencias Tipos de dispositivos visualizables		Modbus 🗸						
Historial de auditoría Punto de acceso del sistema		Modbus 🗸						
		Modbus 🗸						
			Detección Aplicar					

Detección automática

En la página Lista de dispositivos, haga clic en el botón Detección.

Se mostrará la página siguiente:

	Supervisió	n	Control	Diagnósticos	Ma	antenimiento	Configuració
òn			Deteco	ión de dispos	itivos		
P/IP			D			2012-02-27 12:10:08	i .
on dispositivos remotos		-	Dirección de comienz	0	Direc	ción de fin	
)S			1		10		1
o de		Tipo de	a dispositivo				
	Guardar	Definido	Asignado	N	lombre	ID local	Estado
	V	Acti 9 Smartlink	Acti 9 Smartlink	V Acti	9 Smartlink	1	Válido
			Modbus	~		2	
			Modbus	~		3	
ables			Modbus	~		4	
			Modbus	~		5	
			Modbus	~		6	
			Modbus	*		7	
			Modbus	~		8	
			Modbus	~		9	
			Modbus	~		10	

En la tabla siguiente se describe el procedimiento de detección automático:

Paso	Acción
1	Seleccione la casilla Dirección inicial.
2	Introduzca la dirección Modbus en la que desee que se inicie la detección.
3	Seleccione la casilla Dirección final.
4	Introduzca la dirección Modbus hasta la que desee que se lleve a cabo la detección.
5	Haga clic en el botón Iniciar la detección .
6	Si es necesario, repita el paso 5.

NOTA:

- El proceso de detección automática puede interrumpirse en cualquier momento haciendo clic en el botón **Detener detección**.
- Los nombres de los dispositivos deben configurarse manualmente. Realice los pasos 1 y 3 de la configuración manual.

Configuración manual

Electric	Supervisió	n	Control	Diagnóstic	os M	antenimiento	Configuraci
onfiguración			Detec	ción de dis	oositivos		
ernet y TCP/IP						2012-02-27 12:10:	.08
erto serie nexiones con dispositivos remotos			Dirección de comier	IZO	Direc	ción de fin	
a de dispositivos			1		10		
ortación del registro de		The state	a alfana a alfana				
positivos ha y hora	Guardar	Definido	e dispositivo Asianado		Nombre	ID local	Estado
ámetros del SNMP ado de Modbus TCP/IP	 Image: A start of the start of	Acti 9 Smartlink	Acti 9 Smartlink	×	Acti 9 Smartlink	1	Válido
culos de documentación ntas de usuario			Modbus	~		2	
eso a página Web			Modbus	~		3	
s de dispositivos visualizables			Modbus	~		4	
orial de auditoría lo de acceso del sistema			Modbus	~		5	
			Modbus	~		6	
			Modbus	~		7	
			Modbus	~		8	
			Modbus	×		9	
			Modbus	~		10	

El procedimiento para configurar manualmente dispositivos conectados a la pasarela EGX300 es el siguiente:

Paso	Acción
1	Seleccione la página Lista de dispositivos.
2	En el menú desplegable Asignado, seleccione Acti 9 Smartlink.
3	Si es necesario, en la casilla Nombre introduzca un nombre con el teclado.
4	Si es necesario, rellene el campo Identificación local.

Registro de dispositivos

La página **Registro de dispositivos** se utiliza para configurar contadores de energía conectados al dispositivo Acti 9 Smartlink y los parámetros del almacenamiento y envío de archivos.

Para ir a esta página, seleccione la pestaña **Configuración** y, a continuación, haga clic en **Registro de dispositivos** a la izquierda de la pantalla.

La siguiente imagen muestra la página Registro de dispositivos:

Schneider	PowerLogic™ EGX300							
Cleethe	Supervisión	Control	Diag	Inósticos	Mantenim	niento	Configuración	
Configuración Ethemet y TCP/IP Puerto serie Conexiones con dispositivos remotos Lista de dispositivos Registra de dispositivos		Nombre del dispositiv	Registro de Intervalo de registro: E o Tipo de dispositivo	e dispositiv	OS Minutos) Purgar datos do seleccionar todo	<u>o</u> Personalizar		
dispositivos		Acti 9 Smartlink	Acti 9 Smartlink			temas *		
Fecha y hora Parámetros del SNIMP Filtrado de Modbus TCP/IP Vínculos de documentación Cuentas de usuario Acceso a página Web Preferencia Tipos de dispositivos visualizables Historial de auditoría Punto de acceso del sistema			A	plicar				

En esta página necesita declarar el intervalo de tiempo entre 2 grabaciones. El intervalo deseado se selecciona en la lista desplegable de las opciones de **Intervalo de grabación**.

Declaraciones del contador de energía

•

En la página Registro de dispositivos, haga clic en valores.

Se mostrará la página siguiente:

Electric	Supervisión	Control	Diagnósticos	Mantenimiento	Configuración
		Nombro dol dispositivo	Tipo de dispositivo	_	
uración		Acti 9 Smartlink	Acti 9 Smartlink	(6 A	ctivado)
t y TCP/IP serie ones con dispositivos remotos		Activado seleccionar todo borrar	Nombre tema	inten	valos: 28512
dispositivos			Canal 1 Entrada 1: Energía activa	(kWh) Inter	valo de registro: 5 minuto
de dispositivos ión del registro de			Canal 1 Entrada 1: Potencia activa	a (kW)	
/0S			Canal 1 Entrada 2: Energía activa	(kWh)	
hora ros del SNMP			Canal 1 Entrada 2: Potencia activa	a (kW)	
e Modbus TCP/IP			Canal 2 Entrada 1: Energía activa	(kWh)	
de documentación			Canal 2 Entrada 1: Potencia activa	a (kW)	
página Web			Canal 2 Entrada 2: Energía activa	(kWh)	
as licensitives visualizables			Canal 2 Entrada 2: Potencia activa	a (kW)	
e auditoría			Canal 3 Entrada 1: Energía activa	(kWh)	
acceso del sistema			Canal 3 Entrada 1: Potencia activa	a (kW)	
			Canal 3 Entrada 2: Energía activa	(kWh)	
			Canal 3 Entrada 2: Potencia activa	a (kW)	
			Canal 4 Entrada 1: Energía activa	(kWh)	
			Canal 4 Entrada 1: Potencia activa	a (kW)	
			Canal 4 Entrada 2: Energía activa	(kWh)	
			Canal 4 Entrada 2: Potencia activa	a (kW)	
			Canal 5 Entrada 1: Energía activa	(kWh)	
			Canal 5 Entrada 1: Potencia activa	a (kW)	
			Canal 5 Entrada 2: Energía activa	(kWh)	
			Canal 5 Entrada 2: Potencia activa	a (kW)	
			Canal 6 Entrada 1: Energía activa	(kWh)	
			Canal 6 Entrada 1: Potencia activa	a (kW)	
			Canal 6 Entrada 2: Energía activa	(kWh)	
			Canal 6 Entrada 2: Potencia activa	a (kW)	
			Canal 7 Entrada 1: Energía activa	(kWh)	
			Canal 7 Entrada 1: Potencia activa	a (kW)	
			Canal 7 Entrada 2: Energía activa	(kWh)	
			Canal 7 Entrada 2: Datanaia activa	. (1.3.6.1)	

El procedimiento para asignar contadores de impulsos a los canales de un dispositivo Acti 9 Smartlink es el siguiente:

Paso	Acción
1	Marque las casillas que desee situadas frente a la identificación Canal x Entrada y.
2	Utilice la barra de desplazamiento vertical para ir a la parte inferior de la página.
3	Haga clic en el botón Aplicar .

NOTA:

Para cada canal es posible seleccionar el tipo de información necesaria:

- Energía activa
- Potencia activa

Declaración del tipo de exportación del registro del dispositivo

Desde las declaraciones que asignan el contador de impulsos a los canales del dispositivo Acti 9 Smartlink, la pasarela EGX300 almacena cada punto de medición en la frecuencia seleccionada y ofrece la opción de exportar los archivos de copia de seguridad a través de correo electrónico o mediante el servidor FTP.

Para definir estos parámetros, en la página **Configuración**, haga clic en **Exportación del registro del dispositivo**.

Se mostrará la página siguiente:

Electric	Inicio Documentación						Desc	
	Supervision	Control		Diagnosticos	Ma	antenimiento	Configura	
enfiguración	Exportación del registro de dispositivos Transporte							
erto serie								
nexiones con dispositivos remotos ta de dispositivos gistro de dispositivos		O Desactivado	 Incremental 	Correo electrónico	OFT	P OHTTP		
portación del registro de positivos		Planificar						
cha y hora rrámetros del SNMP trado de Modbus TCP/IP sculos de decumentación		O Intervalo de registro	Cada hora Hor	O Diariamente	O Semanalmente	OMensualmente		
ientas de usuario		Día de la semana: Día del mes: Parámetros del correo electrónico						
eferencias								
storial de auditoría								
nto de acceso del sistema		Des	de dirección:	david.pellissier@se	chneider-electric.cor	n		
		A	direcciones:	david.pellissier@se	chneider-electric.cor	n		
		Dirección IP	del servidor:	0 . 0	. 0 . 0			
		FL consider SMTR requiere in	del servidor:	25				
		Nombr	e de usuario:	-				
			Contraseña:					
Control

Descripción general

La página Control permite al usuario cambiar los parámetros internos de Acti 9 Smartlink:

- Peso de pulso del contador de energía
- Contadores de energía

Interfaz

Para acceder a la página Control, proceda como se indica a continuación:

Paso	Acción
1	Haga clic en la pestaña Control
2	Haga clic Acti 9 Smartlink en la parte izquierda de la pantalla.
3	La página siguiente muestra todos los canales y entradas a los que está conectado un contador de impulsos.

Schneider Electric

PowerLogic™ EGX300

Parámetro	Valor predefinido	Valor por impulso	Estado
Canal 1 Estado de entrada 1	11414	3]
Canal 1 Estado de entrada 2	0	10]
Canal 2 Estado de entrada 1	0	10	
Canal 2 Estado de entrada 2	0	10]
Canal 3 Estado de entrada 1	0	10	
Canal 3 Estado de entrada 2	0	10	
Canal 4 Estado de entrada 1	0	10]
Canal 4 Estado de entrada 2	0	10	
Canal 5 Estado de entrada 1	1616	10]
Canal 5 Estado de entrada 2	0	10]
Canal 6 Estado de entrada 1	0	10	
Canal 6 Estado de entrada 2	0	10	
Canal 7 Estado de entrada 1	3	10]
Canal 7 Estado de entrada 2	3	10]
Canal 8 Estado de entrada 1	0	10	
Canal 8 Estado de entrada 2	0	10	
Canal 9 Estado de entrada 1	0	10	
Canal 9 Estado de entrada 2	0	10]
Canal 10 Estado de entrada 1	0	10]
Canal 10 Estado de entrada 2	0	10	
Canal 11 Estado de entrada 1	1607	10	
Canal 11 Estado de entrada 2	0	10	

Ajuste de parámetros del peso de impulso

Si se han asignado contadores de impulsos a la E/S de un dispositivo Acti 9 Smartlink, es posible (incluso necesario) configurar el peso de impulso del contador para calcular la energía y la potencia reales.

Esta tabla muestra cómo asignar el peso de impulso:

Paso	Acción
1	Active las casillas correspondientes a los canales deseados para cambiar su peso.
2	Active la casilla deseada en la columna Peso del impulso
3	Introduzca el valor del peso de impulso deseado.
4	Repita los pasos 2 y 3 para todos los valores que desee cambiar.
5	Haga clic en el botón Restablecer .

NOTA: Si no se ha asignado ningún contador de energía a un canal del dispositivo Acti 9 Smartlink, es recomendable ajustar el peso de impulso a 0.

Restablecimiento de contadores

Si la aplicación lo requiere, es posible restablecer los valores de los contadores de energía del dispositivo Acti 9 Smartlink.

Paso	Acción
1	Active las casillas correspondientes a los canales deseados para cambiar su peso.
2	Active la casilla deseada en la columna Valor preestablecido.
3	Introduzca el nuevo valor que desea asignar al contador de impulsos en cuestión.
4	Repita los pasos 2 y 3 para todos los valores que desee cambiar.
5	Haga clic en el botón Restablecer .

La tabla muestra cómo reiniciar los contadores:

Supervisión

Interfaz

Para visualizar el estado de las entradas/salidas del aparato Acti 9 Smartlink, tiene que ir a la página Vigilancia que se muestra a continuación:

🕑 Electric	Inicio	Documentación		Diama Latin			Desconexiór
	Supervision	Contr	rol	Diagnosticos	Mante	nimiento	Configuración
■ Datos en tiempo real ■ Páginas de dispositivo único			Pane	l de instrumento	S		
Acti 9 Smartlink		Dispositivo:	Acti 9 Smartlini	x	~		
dispositivos D Tendencias		Nombre tema:	Canal 1 Entrada	a 1: Energía activa (kWh)	~		
Registro de dispositivos		Hora:	Día actual con	día anterior por horas	¥		
Panel de instrumentos				Aplicar			
^D unto de acceso del sistema							
Páginas personalizadas							

Visualización de las entradas/salidas

En la tabla siguiente se muestra el procedimiento para acceder a los datos de las entradas/salidas del aparato Acti 9 Smartlink:

Paso	Acción
1	Haga clic en Datos en tiempo real en el panel de la izquierda.
2	Haga clic en Páginas de aparato único en el panel de la izquierda.
3	Haga clic en Acti 9 Smartlink en el panel de la izquierda.
4	Se muestra la pantalla datos de las entradas salidas (medidas de base) que se ve a continuación.



PowerLogic[™] EGX300

Supervisiór

Nombres de cana

Lecturas básicas: Acti 9 Smartlink (Acti 9 Smartlink)

2012-02-27 12:22:50

uraciór

 Datos en tiempo real Páginas de dispositivo único Acti 9 Smatlink Páginas de resumen de dispositivos Tendencias
Registro de dispositivos
Panal da instrumentos

Parámetro	Canal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dispositivo conectado		Canal	1 Canal 2	Canal	3 Canal 4	Canal 5	Canal 6	Canal	7 Canal 8	Canal 9	Canal 1	0 Canal 11
Estado de entrada 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estado de entrada 2		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Estado de salida 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Diagnósticos

Mante

nto de acceso del sistema

Páginas personalizadas

Asignación de los nombres de vía

Es posible asignar a cada vía un nombre específico. El procedimiento es el siguiente:

Paso	Acción
1	En la pantalla datos de las entradas salidas (medidas de base), haga clic en Nombres de vía.
2	Haga clic en el nombre de vía que desee modificar.
3	Introduzca con el teclado el nuevo nombre de vía. El nombre de caracteres está limitado a 10.
4	Realice los pasos 2 y 3 para todos los nombres de vía que desee modificar.
5	Haga clic en el botón Aplicar .

La imagen siguiente muestra un ejemplo de modificación de los nombres de vía:

Schneider		M EGX300			Desconexiór
Electric	Supervisión	Control	Diagnósticos	Mantenimiento	Configuración
Datos en tiempo real Dáginas de dispositivo único	Lecturas básicas: A	Acti 9 Smartlink (Acti 9 Sr	nartlink)		2012-02-27 12:26:00
Acti 9 Smartlink Páginas de resumen de dispositivos Tendencias		Canal 1	Nombres de canal Nombre Canal 1		
Registro de dispositivos		2	Canal 2		
Panel de instrumentos	-	3	Canal 3		
Punto de acceso del sistema		5	Canal 5		
Páginas personalizadas		6	Canal 6		
v ,	-	7	Canal 7		
		8	Canal 8		
		9	Canal 9		
		10	Canal 10		
		11	Canal 11		

Cancelar Aplicar

Representación gráfica de los consumos

Si se han configurado los contadores de impulsos, es posible visualizar gráficamente los consumos. El procedimiento es el siguiente:

Paso	Acción
1	En la página Supervisión , haga clic en Historiales de aparatos.
2	En el menú desplegable Aparato, seleccione Acti 9 Smartlink.
3	Para seleccionar las magnitudes a mostrar, pulse el botón Nueva(s) magnitud(es).
4	Escoja las magnitudes a mostrar y pulse el botón Aplicar.
5	Seleccione gráficamente con el ratón la zona que desee ampliar.

La siguiente imagen muestra un ejemplo de representación gráfica del consumo de los contadores:



NOTA: Por defecto, sólo se representa la primera vía declarada. Para mostrar otras vías, repita los pasos 3 a 5.

Visualización de los datos

La visualización de los datos muestra, según el tipo de vías e informaciones seleccionadas:

- bien los delta de energía acumulada entre 2 registros sucesivos,
- bien la potencia activa de cada registro.

Para mostrar estos valores memorizados tras la puesta en servicio, haga clic en el botón Acceso a los datos.

Se muestra la página siguiente:

Error	Indicador de bora	_ Canal 1 Entrada 1:	_ Canal 1 Entrada 1:	_ Canal 5 Entrada 1:	_ Canal 5 Entrada 1:	Canal 11 Entrada 1:	Canal 11 Entrada 1:
		Energía activa (kWh)	Potencia activa (kW)	Energía activa (kWh)	Potencia activa (kW)	Energía activa (kWh)	Potencia activa (kW)
0	2012-01-23 09:30:00	10	116,162	10	0	10	0
0	2012-01-23 09:35:00	19	115,718	20	115,460	20	114,021
0	2012-01-23 09:40:00	29	115,792	30	115,115	30	114,354
0	2012-01-23 09:45:00		116,016	40	115,336	40	114,573
0	2012-01-23 09:50:00	40	115,630	50	115,436	50	114,693
0	2012-01-23 09:55:00	50	116,279	60	115,369	60	114,507
0	2012-01-23 10:00:00	60	116,050	70	115,614	70	114,007
0	2012-01-23 10:05:00	11	115,979	80	115,425	80	114,678
0	2012-01-23 10:10:00	07	116,391	90	115,400	90	114,708
0	2012-01-23 10:15:00	97	116,354	100	115,647	100	114,076
0	2012-01-23 10:20:00	106	116,391	110	115,741	110	114,971
0	2012-01-23 10:25:00	116	116,391	120	115,818	120	115,052
0	2012-01-23 10:30:00	126	116,580	130	115,953	130	115,181
0	2012-01-23 10:35:00	135	116,467	130	115,953	140	115,122
0	2012-01-23 10:40:00	145	116,504	140	115,893	150	116,116
0	2012-01-23 10:45:00	155	111,111	150	115,889	150	115,115
0	2012-01-23 10:50:00	164	113,888	160	113,236	160	113,029
0	2012-01-23 10:55:00	174	113,672	170	113,196	170	112,093
0	2012-01-23 11:00:00	183	113,600	180	113,050	180	112,335
0	2012-01-23 11:05:00	193	113,314	190	112,952	190	112,208
0	2012-01-23 11:10:00	202	113,528	200	112,796	200	112,055
0	2012-01-23 11:15:00	211	113,636	210	112,824	210	112,093
0	2012-01-23 11:20:00	221	112,852	220	112,888	220	112,166
0	2012-01-23 11:25:00	230	113,171	230	112,306	230	111,579
0	2012-01-23 11:30:00	240	113,207	240	112,507	240	111,776
0	2012-01-23 11:35:00	249	113,171	250	112,651	250	111,902
0	2012-01-23 11:40:00	269	113,350	260	112,485	260	111,752
0	2012-01-23 11:45:00	268	113,493	270	110,395	270	109,685
0	2012-01-23 11:50:00	277	113,421	280	112,902	280	112,156
0	2012-01-23 11:55:00	287	113,564	290	112,973	290	112,233
0	2012-01-23 12:00:00	296	114,649	290	112,973	290	112,233
0	2012-01-23 12:05:00	306	114,722	300	113,895	300	113,182
0	2012-01-23 12:10:00	315	115,015	310	114,111	310	113,346
0	2012-01-23 12:15:00	325	115,199	320	114,405	320	113,675
0	2012-01-23 12:20:00	335	115,458	330	114,536	330	113,794
0	2012-01-23 12:25:00	344	115,569	340	114,784	340	114,021
0	2012-01-23 12:30:00	354	115,495	350	114,902	350	114,147
0	2012-01-23 12:35:00	364	115,199	360	114,865	360	114,123
0	2012-01-23 12:40:00	373	115,310	370	114,726	370	113,934
0	2012-01-23 12:45:00	383	115,458	380	114,719	380	113,952
0	2012-01-23 12:50:00	392	115,606	390	114,752	390	114,003
0	2012-01-23 12:55:00	402	115,644	400	114,876	400	114,108
0	2012-01-23 13:00:00	412	115,347	410	114,946	410	114,224
0	2012-01-23 13:05:00	421	115,126	420	114,722	420	113,895
0	2012-01-23 13:10:00	431	115,089	430	114,532	430	113,783

Diagnósticos

Interfaz

Desde la pasarela EGX300 se pueden realizar diagnósticos de todos los dispositivos conectados. Para ello, vaya a la página Diagnóstico.

Electric	Inicio Documentaci	ión			Descone
	Supervisión	Control	Diagnósticos	Mantenimiento	Configuración
			Estadísticas		
gnósticos dísticas	Hora de inicialización: 2012-02-27 08:15	:13		Hora a	ctual: 2012-02-27 12:31:21
ra de registros de dispositivo	Etherne	t		Modbus TCP/IP	
obación de las continicaciónes	Estado de conexión:	10BaseTx-HD	Servidor		
	Tramas transmitidas satisfactoriamente:	4988	Tramas enviad	las: 0	
	Colisiones:	198	Tramas recibio	das: 0	
	Colisiones excesivas:	0	Errores de pro	tocolo: 0	
	Tramas recibidas satisfactoriamente:	208003	Conexiones ad	ctivas: 0	
	Errores de CRC de tramas:	0	Conexiones ad	cumuladas: 0	
	Errores de alineación:	0	Máximo de co	nexiones: 0	
	Tramas demasiado largas:	0	Mensaies entrantes de lectura: 0		
	Tramas demasiado cortas:	0	Mensajes entr	antes de escritura: 0	
	1		Mensajes salie	entes de respuesta: 0	
	0.1		Cliente		
	Puerto se	ne	Tramas enviad	las: 0	
	Tramas enviadas:	692	Tramas recibio	das: 0	
	Tramas recibidas:	674	Errores de pro	tocolo: 0	
	Errores de CRC de tramas:	0	Tiempos de es	spera: 0	
	Errores de protocolo:	0	Tiempos de es	spera de conexión: 0	
	Tiempos de espera:	18	Recibidas exc	epciones: 0	
	Recibidas excepciones:	0	Mensajes salie	entes de lectura: 0	
	Mensajes salientes de lectura:	690	Mensajes salie	entes de escritura: 0	
	Mensajes salientes de escritura:	0	Mensajes entr	antes de respuesta: 0	
	Mensajes entrantes de lectura:	0	Detalles:		
	Mensajes entrantes de escritura:	0			
	Detalles:			Servidor HTTP	
	[Tramas emiadas:	345	2
	Información de	pasarela	Tramas recibidas:	344	
	Versión del firmware:	4,100	Coneviones active		
	Tiempo de inactividad del sistema:	88%	Conexiones acum	uladas: 86	
	Dirección MAC:	00:80:67:82:6D:B1	Máximo de conex	riones: 5	
	Numero de serie:	53006800	L totaximo de conex	aones. 5	

Lectura de registros

En la página Diagnóstico haga clic en Lectura de los registros del dispositivo.

Se mostrará la página siguiente:

Schneider		EGX300			Desconexión
Clectric	Supervisión	Control	Diagnósticos	Mantenimiento	Configuración
Diagnósticos Estadísticas	Lectura de r	egistros de disposi	tivo		
Lectura de registros de dispositivo	Nombre de	el dispositivo ID loca	I Registro de inicio	Número de registros	
Comprobación de las comunicaciones	Seleccione por ID	de dispositivo 🔽 1	1000	10	
	Re	gistro	Valor		
	1000		0	Tipo datos:	
	1001		0	Registros de retención	
	1002		0		
	1003		0	 Decimal 	
	1004		0	Hexadecimal	
	1005		0	O Binario	
	1006		0	O ASCII	
	1007		0		
	1008		0	Lectura]

La tabla describe el proceso de lectura de registros:

Paso	Acción
1	Seleccione el dispositivo deseado en el menú desplegable Nombre de dispositivo.
2	Seleccione el campo Registro inicial .
3	Introduzca la dirección del primer registro que se leerá.
4	Seleccione el campo Número de registros.
5	Introduzca el número de registros que se leerán.
6	Haga clic en el botón Lectura.

Apéndices



Contenido de este anexo

Este anexo contiene los siguientes capítulos:

Capítulo	Nombre del capítulo	Página
А	Detalles de las funciones de Modbus	117
В	Conexión de dispositivos Acti 9 directamente a un PLC	125

Apéndice A Detalles de las funciones de Modbus

Descripción general

En este apéndice se describen las funciones de Modbus admitidas por el dispositivo Acti 9 Smartlink que no están disponibles en el sitio web <u>www.modbus.org</u>. No está intentando describir el protocolo completo.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Función 8: diagnóstico Modbus	118
Función 43-14: lectura de identificación de Acti 9 Smartlink	
Función 43-15: lectura de la fecha y la hora	
Función 43-16: escritura de la fecha y la hora	
Función 100–4: lectura de n palabras no contiguas	

Función 8: diagnóstico Modbus

Estructura de los mensajes Modbus de gestión de los contadores de diagnóstico de Acti 9 Smartlink

Petición

Definición	Número de bytes	Valor
Número de esclavo	1 byte	0x00 a 0x63
Código de función	1 byte	0x08
Código de subfunción	1 byte	consulte la siguiente lista
Reservado	2 bytes	0x0000

Códigos de subfunción

Código de subfunción (decimal)	Descripción
10	Reinicialización de todos los contadores de diagnóstico
11	Lectura del contador de mensajes correctos del bus gestionados por el esclavo
12	Lectura del contador de mensajes incorrectos del bus gestionados por el esclavo
13	Lectura del contador de respuestas de excepción gestionadas por el esclavo
14	Lectura del contador de mensajes enviados al esclavo
15	Lectura del contador de mensajes de difusión general
17	Lectura del contador de mensajes enviados al esclavo pero sin respuesta debido al código de excepción 06 de dispositivo periférico esclavo ocupado
18	Lectura del contador de mensajes del bus incorrectos debido a errores de sobrecarga

Respuesta

Definición	Número de bytes	Valor
Número de esclavo	1 byte	0x00 a 0x63
Código de función	1 byte	0x08
Código de subfunción	1 byte	consulte la lista anterior
Contador de diagnóstico	2 bytes	valor del contador de diagnóstico correspondiente al código de subfunción

Reinicialización de los contadores

Los contadores se reinicializan en 0:

- cuando alcanzan el valor máximo de 65535,
- cuando los reinicializa un comando Modbus (código de función 8, código de subfunción 10),
- cuando se corta la alimentación eléctrica, o
- cuando se modifican los parámetros de comunicación.

Función 43-14: lectura de identificación de Acti 9 Smartlink

Estructura de los mensajes Modbus de lectura de la identificación de Acti 9 Smartlink

La identificación está formada por caracteres ASCII denominados objetos.

Petición de solicitud de información básica

Definición	Número de bytes	Valor
Número de esclavo	1 byte	0x000x63
Código de función	1 byte	0x2B
Código de subfunción	1 byte	0x0E
Código de identificación del producto	1 byte	0x01
Identificador del objeto	1 byte	0x00

Respuesta con información básica

Definición		Número de bytes	Valor
Número de esclavo		1 byte	0x000x63
Código de función		1 byte	0x2B
Código de subfunción		1 byte	0x0E
Código de identificación del producto		1 byte	0x01
Nivel de conformidad		1 byte	0x01
Reservado		1 byte	0x00
Reservado		1 byte	0x00
Número de objetos		1 byte	0x03
Objeto n.º°0: nombre del fabricante	Número del objeto	1 byte	0x00
	Longitud del objeto	1 byte	0x12
	Contenido del objeto	18 bytes	Schneider Electric
Objeto n.º°1: código del producto	Número del objeto	1 byte	0x01
	Longitud del objeto	1 byte	0x08
	Contenido del objeto	8 bytes	"A9XMSB11"
Objeto n.º°2: número de la versión	Número del objeto	1 byte	0x02
	Longitud del objeto	1 byte	0x06 (mínimo)
	Contenido del objeto	6 bytes como mínimo	"Vx.y.z"

Petición de solicitud de información completa

Definición	Número de bytes	Valor
Número de esclavo	1 byte	0x000x63
Código de función	1 byte	0x2B
Código de subfunción	1 byte	0x0E
Código de identificación del producto	1 byte	0x02
Identificador del objeto	1 byte	0x00

Respuesta con información completa

Definición		Número de bytes	Valor
Número de esclavo		1 byte	0x000x63
Código de función		1 byte	0x2B
Código de subfunción		1 byte	0x0E
Código de identificación del producto		1 byte	0x02
Nivel de conformidad		1 byte	0x02
Reservado		1 byte	0x00
Reservado		1 byte	0x00
Número de objetos	-	1 byte	0x05
Objeto n.º°0: nombre del fabricante	Número del objeto	1 byte	0x00
	Longitud del objeto	1 byte	0x12
	Contenido del objeto	18 bytes	"Schneider Electric"
Objeto n.º°1: código del producto	Número del objeto	1 byte	0x01
	Longitud del objeto	1 byte	0x08
	Contenido del objeto	8 bytes	"A9XMSB11"
Objeto n.º°2: número de la versión	Número del objeto	1 byte	0x02
	Longitud del objeto	1 byte	0x06 (mínimo)
	Contenido del objeto	6 bytes como mínimo	"Vx.y.z"
Objeto n.º°3: URL del fabricante	Número del objeto	1 byte	0x03
	Longitud del objeto	1 byte	0x1A
	Contenido del objeto	26 bytes	"www.schneider-electric.com"
Objeto n.º°4: nombre del producto	Número del objeto	1 byte	0x04
	Longitud del objeto	1 byte	0x12
	Contenido del objeto	18 bytes	"Acti 9 Smartlink"

NOTA: En la siguiente tabla se explica cómo leer la identificación de un esclavo Modbus Acti 9 Smartlink.

Función 43-15: lectura de la fecha y la hora

Estructura de los mensajes Modbus de lectura de la fecha y la hora

Petición

Definición	Número de bytes	Valor	Ejemplo
Número de esclavo	1 byte	0x2F	47
Código de función	1 byte	0x2B	43
Código de subfunción	1 byte	0x0F	15
Reservado	1 byte	0x00	Reservado

Respuesta

Definición		Número de bytes	Valor	Ejemplo	
Número de esclavo			1 byte	0x2F	47
Código de función			1 byte	0x2B	43
Código de subfunció	ón		1 byte	0x0F	15
Reservado		1 byte	0x00	Reservado	
Fecha y hora ⁽¹⁾	octeto 1	No utilizado	1 byte	0x00	No utilizado
	octeto 2	Año	1 byte	0x0A	Año 2010
	octeto 3	Mes	1 byte	0x0B	Mes de noviembre
	octeto 4	Día del mes	1 byte	0x02	Segundo día del mes
	octeto 5	Hora	1 byte	0x0E	14 horas
	octeto 6	Minuto	1 byte	0x20	32 minutos
	octeto 7 y octeto 8	Milisegundo	2 bytes	0x0DAC	3,5 segundos
(1) Consulte la descripción del tipo FECHA (véase página 75).					

Función 43-16: escritura de la fecha y la hora

Estructura de los mensajes Modbus de escritura de la fecha y la hora

Petición

Definición		Número de bytes	Valor	Ejemplo	
Número de esclavo			1 byte	0x2F	47
Código de función			1 byte	0x2B	43
Código de subfunción		1 byte	0x10	16	
Reservado		1 byte	0x00	Reservado	
Fecha y hora ⁽¹⁾	octeto 1	No utilizado	1 byte	0x00	No utilizado
-	octeto 2	Año	1 byte	0x0A	Año 2010
	octeto 3	Mes	1 byte	0x0B	Mes de noviembre
	octeto 4	Día del mes	1 byte	0x02	Segundo día del mes
	octeto 5	Hora	1 byte	0x0E	14 horas
	octeto 6	Minuto	1 byte	0x20	32 minutos
	octeto 7 y octeto 8	Milisegundo	2 bytes	0x0DAC	3,5 segundos

(1) Consulte la descripción del tipo FECHA (véase página 75).

Respuesta

Definición		Número de bytes	Valor	Ejemplo	
Número de esclavo			1 byte	0x2F	47
Código de función			1 byte	0x2B	43
Código de subfunción		1 byte	0x10	15	
Reservado		1 byte	0x00	Reservado	
Fecha y hora ⁽¹⁾	octeto 1	No utilizado	1 byte	0x00	No utilizado
	octeto 2	Año	1 byte	0x0A	Año 2010
	octeto 3	Mes	1 byte	0x0B	Mes de noviembre
	octeto 4	Día del mes	1 byte	0x02	Segundo día del mes
	octeto 5	Hora	1 byte	0x0E	14 horas
	octeto 6	Minuto	1 byte	0x20	32 minutos
	octeto 7 y octeto 8	Milisegundo	2 bytes	0x0DAE	3,502 segundos
(1) Consulto la descripción del tipo EECHA (vázco página 75)					

(1) Consulte la descripción del tipo FECHA (véase página 75).

Función 100-4: lectura de n palabras no contiguas

Estructura de los mensajes Modbus de lectura de n palabras no contiguas con n \leq 100

Petición

Definición	Número de bytes	Valor
Numero de esclavo Modbus	1 byte	0x2F
Código de función	1 byte	0x64
Longitud de los datos en bytes	1 byte	0x06
Código de subfunción	1 byte	0x04
Número de transmisión ⁽¹⁾	1 byte	0xXX
Dirección de la primera palabra que se va a leer (MSB)	1 byte	0x00
Dirección de la primera palabra que se va a leer (LSB)	1 byte	0x65
Dirección de la segunda palabra que se va a leer (MSB)	1 byte	0x00
Dirección de la segunda palabra que se va a leer (LSB)	1 byte	0x67
(1) El maestro da el número de transmisión en la petición.		

NOTA: En la tabla anterior se describe cómo leer las direcciones 101 = 0x65 y 103 = 0x67 de un esclavo Modbus. El número del esclavo Modbus es 47 = 0x2F.

Respuesta

Definición	Número de bytes	Valor
Número de esclavo Modbus	1 byte	0x2F
Código de función	1 byte	0x64
Longitud de los datos en bytes	1 byte	0x06
Código de subfunción	1 byte	0x04
Número de transmisión ⁽¹⁾	1 byte	0xXX
Primera palabra leída (MSB)	1 byte	0x12
Primera palabra leída (LSB)	1 byte	0x0A
Segunda palabra leída (MSB)	1 byte	0x74
Segunda palabra leída (LSB)	1 byte	0x0C
(1) El esclavo reenvía el mismo número en la respuesta.		

NOTA: En la tabla anterior se describe cómo leer las direcciones 101 = 0x65 y 103 = 0x67 de un esclavo Modbus. El número del esclavo Modbus es 47 = 0x2F.

Apéndice B Conexión de dispositivos Acti 9 directamente a un PLC

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguiente apartados:

Apartado	Página
Equipo auxiliar iACT24 para el contactor iCT	126
Equipo auxiliar iATL24 para el relé de disparo iTL	127
Equipo auxiliar de señalización iOF+SD24	128
Equipo auxiliar de señalización OF+SD24	129
Control a distancia Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24	130
Interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60 con interfaz Ti24	131

Equipo auxiliar iACT24 para el contactor iCT

Descripción

El auxiliar iACT24:

- Puede utilizarse para controlar un contactor iCT contactor de 25 A como mínimo a través de sus entradas Y1, Y2 y Y3.
 - La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar directamente mediante un PLC (controlador lógico programable).
- Permite conocer el estado del contactor (estado A/C: estado abierto/cerrado)

Un equipo auxiliar iACT24 para el contactor iCT también se puede conectar con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (en el extremo de iACT24) y 5 hilos (en el extremo del PLC).



Descripción del conector Ti24 del extremo iACT24 (utilizando un cable A9XCAU06 o A9XCAC06)		
Borne	Descripción	
24 V	24 V del suministro de alimentación de 24 V CC	
Y3	Entrada de control	
Borne sin utilizar	-	
A/C	Estado abierto/cerrado del contactor	
0 V	0 V del suministro de alimentación de 24 V CC	

- No conecte 2 hilos en cada uno de los bornes del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un hilo con contera en cada uno de los bornes del conector Ti24.

Equipo auxiliar iATL24 para el relé de disparo iTL

Descripción

El auxiliar iATL24:

- Se puede utilizar para controlar un relé de disparo iTL a través de sus entradas Y1, Y2 y Y3 La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar directamente mediante un PLC.
- Permite conocer el estado del relé de disparo (estado A/C, estado abierto/cerrado)

Un equipo auxiliar iATL24 para el relé de disparo iTL también se puede conectar con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (en el extremo de iATL24) y 5 hilos (en el extremo del PLC).



Descripción del conector Ti24 del extremo de iATL24 (utilizando un cable A9XCAU06 o A9XCAC06)		
Borne	Descripción	
24 V	24 V del suministro de alimentación de 24 V CC	
Y3	Entrada de control	
Borne sin utilizar	-	
A/C	Estado abierto/cerrado del relé de disparo	
0 V	0 V del suministro de alimentación de 24 V CC	

- No conecte 2 hilos en cada uno de los bornes del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un hilo con contera en cada uno de los bornes del conector Ti24.

Equipo auxiliar de señalización iOF+SD24

Descripción

El equipo auxiliar de señalización iOF+SD24 se utiliza para detectar el estado de los siguientes dispositivos:

- Disyuntores iC60 e iC65 (estados OF y SD)
- Disyuntor de corriente residual iID (estados OF y $\overline{\text{SD}}$)
- Interruptor iSW-NA (estado OF)
- Disyuntor iDPN (a la venta en China)

El equipo auxiliar de señalización iOF+SD24 para el disyuntor iC60 también se puede conectar con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (en el extremo de iOF+SD24) y 5 hilos (en el extremo del PLC).



Descripción del conector Ti24 del extremo de iOF+SD24 (utilizando un cable A9XCAU06 o A9XCAC06)		
Borne	Descripción	
24 V	24 V del suministro de alimentación de 24 V CC	
Borne sin utilizar	-	
SD	Señalización de fallos	
OF	Estado abierto/cerrado del disyuntor	
0 V	0 V del suministro de alimentación de 24 V CC	

- No conecte 2 hilos en cada uno de los bornes del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un hilo con contera en cada uno de los bornes del conector Ti24.

Equipo auxiliar de señalización OF+SD24

Descripción

El equipo auxiliar de señalización OF+SD24 se utiliza para detectar el estado de los siguientes dispositivos:

- Disyuntores C60 o C120 (estados OF y SD)
- Disyuntor de corriente residual DPN (estados OF y SD)
- Interruptor DPN (estado OF)
- Disyuntor C60H-DC (estados OF y SD)
- Disyuntor iDPN (a la venta en todos los países excepto en China)

El equipo auxiliar de señalización OF+SD24 para los disyuntores C60 y C120 también se puede conectar con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (en el extremo de OF+SD24) y 5 hilos (en el extremo del PLC).



Descripción del conector Ti24 del extremo de OF+SD24 (utilizando un cable A9XCAU06 o A9XCAC06)		
Borne	Descripción	
24 V	24 V del suministro de alimentación de 24 V CC	
Borne sin utilizar	-	
SD	Señalización de fallos	
OF	Estado abierto/cerrado del disyuntor	
0 V	0 V del suministro de alimentación de 24 V CC	

- No conecte 2 hilos en cada uno de los bornes del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un hilo con contera en cada uno de los bornes del conector Ti24.

Control a distancia Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24

Descripción

El control a distancia Acti 9 RCA iC60:

- Debe disponer de una interfaz Ti24 (designaciones comerciales A9C70122 y A9C70124)
- Se puede utilizar para controlar un disyuntor iC60 a través de la entrada Y3 de su interfaz Ti24. La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar directamente mediante un PLC.
- Se puede utilizar para detectar los estados OF y SD del disyuntor asociado con el control a distancia Acti 9 RCA iC60

Un control a distancia RCA iC60 con interfaz Ti24 también se puede conectar con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (en el extremo de RCA iC60 con interfaz Ti24) y 5 hilos (en el extremo del PLC).



Descripción del conector Ti24 en el extremo de Acti 9 RCA iC60 con interfaz Ti24 (utilizando un cable A9XCAU06 o A9XCAC06)		
Borne	Descripción	
24 V	24 V del suministro de alimentación de 24 V CC	
Y3	Entrada de control	
SD	Señalización de fallos	
OF	Estado abierto/cerrado del RCA iC60 con interfaz Ti24	
0 V	0 V del suministro de alimentación de 24 V CC	

- No conecte 2 hilos en cada uno de los bornes del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un hilo con contera en cada uno de los bornes del conector Ti24.

Interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60 con interfaz Ti24

Descripción

El interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60:

- Debe disponer de una interfaz Ti24 (designación comercial A9C6••••)
- Puede permitir controlar el dispositivo a través de la entrada Y3 de su interfaz Ti24.
- La entrada Y3 (24 V CC) se puede controlar directamente mediante un PLC.
- Permite comunicar sus estados A/C y auto/OFF.

Un interruptor automático con telemando Acti 9 Reflex iC60 con interfaz Ti24 también se puede conectar con un cable precableado A9XCAU06 o A9XCAC06: conector moldeado (en el extremo de Reflex iC60 con interfaz Ti24) y 5 hilos (en el extremo del PLC).



Descripción del conector Ti24 en el extremo de Acti 9 Reflex iC60 con interfaz Ti24 (utilizando un cable A9XCAU06 o A9XCAC06)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Borne	Descripción
24 V	24 V del suministro de alimentación de 24 V CC
Y3	Entrada de control
auto/OFF	Posición de la palanca (posición superior: auto; posición inferior: OFF)
A/C	Estado abierto/cerrado del Reflex iC60 con interfaz Ti24
0 V	0 V del suministro de alimentación de 24 V CC

- No conecte 2 hilos en cada uno de los bornes del conector Ti24 (A9XC2412).
- No conecte un hilo con contera en cada uno de los bornes del conector Ti24.



DOCA0004ES-06

Schneider Electric Industries SAS

35, rue Joseph Monier CS30323 F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

www.schneider-electric.com

Debido a la evolución de las normas y del material las características indicadas en los textos y las imágenes de este documento solo nos comprometen después de confirmación de las mismas por parte de nuestros servicios.