

Guida utente

EcoStruxure offre architettura e piattaforma abilitata a IoT.

DOCA0157IT-07 06/2023





Informazioni di carattere legale

Il marchio Schneider Electric e qualsiasi altro marchio registrato di Schneider Electric SE e delle sue consociate citati nella presente guida sono di proprietà di Schneider Electric SE o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. La presente guida e il relativo contenuto sono protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere la presente guida o parte di essa, in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione, o in altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale della guida e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarli "così come sono".

I prodotti e le apparecchiature di Schneider Electric devono essere installati, utilizzati, posti in assistenza e in manutenzione esclusivamente da personale qualificato.

Considerato che le normative, le specifiche e i progetti possono variare di volta in volta, le informazioni contenute nella presente guida possono essere soggette a modifica senza alcun preavviso.

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per le conseguenze risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.

Facendo parte di un gruppo di aziende responsabili e inclusive, stiamo aggiornando i contenuti della nostra comunicazione che potrebbero contenere una terminologia non inclusiva. Tuttavia, fino a quando il processo non sarà completato, potrebbero ancora essere presenti termini standard di business che alcuni dei nostri clienti potrebbero ritenere inappropriati.

Sommario

Informazioni di sicurezza	7
Informazioni sul manuale	9
Sistema PowerTag	11
Introduzione	11
Gateway PowerTag Link	14
Display PowerTag Link	17
Sensore HeatTag	21
Dispositivi di comunicazione Wireless	22
Caratteristiche tecniche	23
Caratteristiche tecniche del gateway PowerTag Link	23
Principio generale per mettere in servizio un sistema	
PowerTag	25
Panoramica sulla messa in servizio	25
Panoramica	25
Connessione Ethernet	26
Prerequisiti	27
Installazione del software EcoStruxure Power Commission	27
Aggiornamento del firmware	27
	27
Guida introduttiva del softwareEcoStruxure Power	
Commission	28
Abbinamento non selettivo dei dispositivi wireless con il software	
	28
Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con il software EcoStruxure	20
Power Continuission	29
	29
Guida introduttiva delle pagine Web	30
Individuazione del dateway PowerTad Link tramite il browser Web	
Accesso alle pagine Web	32
Layout delle pagine Web	33
Configurazione della rete wireless con le pagine Web	35
Messa in servizio del dispositivo wireless con le pagine Web	39
Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con le pagine Web	40
Abbinamento libero di dispositivi wireless con le pagine Web	41
Abbinamento controllato dei dispositivi wireless con le pagine Web	42
Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web	44
Procedura di configurazione di PowerTag Energy ●63 e M250/630	
con la pagina Web	44
Procedura di configurazione di PowerTag Energy F160 e Rope con la	
pagina vveb	46
Procedura di configurazione dei sensori Heat lag con la pagina	10
Disassociazione dei dispositivi wireless con la pagina Web	40 ⊿۵
Disassociazione dei dispositivi wireless collegati	
Disassociazione dei dispositivi wireless scollegati	50

Impostazioni del gateway PowerTag Link	53
Impostazioni generali	53
Identificazione	53
Data/Ora	54
Fuso orario	56
Comunicazione Ethernet del gateway PowerTag Link con le pagine	
Web	57
Impostazioni Ethernet	57
Configurazione IP	58
Servizi di rete IP	60
Servizio e-mail	63
Descrizione	63
Impostazioni	64
Filtri Modbus TCP/IP	65
Gestione utente	67
Pagina Account utente	67
Blocco account utente	69
Sostituzione del gateway non funzionante	70
Panoramica	70
Generazione del backup	70
Operazione di ripristino	71
Gestione certificato server Web PowerTag Link	72
Panoramica	72
Messa in servizio	72
Annullamento messa in servizio	74
Firmware firmato	74
Sicurezza del gateway PowerTag Link	75
Capacità di sicurezza	75
Raccomandazioni di sicurezza per la messa in servizio del gateway	
PowerTag Link	77
Raccomandazioni di sicurezza per l'utilizzo del gateway PowerTag	
Link	79
Raccomandazioni di sicurezza per l'annullamento della messa in servizio	
del gateway PowerTag Link	79
Controllo e monitoraggio del carico	81
Monitoraggio del carico	81
Monitoraggio dello stato e controllo del carico	83
Monitoraggio dello stato	85
Configurazione allarme per modulo di controllo PowerTag	87
Gestione dell'energia	88
Contatore di energia	88
Richiesta potenza attiva	88
Allarmi	90
Informazioni sugli allarmi	90
Tabella emissione allarmi	92
Perdita di comunicazione	93
Perdita di tensione	93
Sovracorrente a perdita di tensione	93
80% della corrente nominale	93
50% della corrente nominale	94

45% della corrente nominale	94
Corrente zero	94
Sottotensione (80%)	94
Sovratensione (120%)	94
Energia attiva parziale erogata	95
Energia attiva parziale ricevuta	95
Corrente I	95
Tensione da fase a neutro	95
Tensione da fase a fase	95
Potenza attiva totale	95
Potenza attiva fase	95
Fattore di potenza	96
Contatore tempo di funzionamento del carico	96
Interruttore ingresso digitale	96
Temperatura	96
Umidità relativa	96
Allarme HeatTag	96
Manutenzione preventiva del dispositivo	96
Sostituzione dispositivo	97
Tabelle di registro Modbus	
Panoramica	
Tipi di dati e formato tabella Modbus	
Registri Modbus del gateway PowerTag Link	
Registri Modbus di sistema PowerTag	
Registri Modbus dei sensori PowerTag Energy	
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus	113
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag	113 120
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico	113 120 122
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless	
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus	
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi	
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless	
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche	
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica	113 120 122 125 132 132 132 133 135
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente	113 120 122 125 132 132 132 133 135 135 135 135
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 142 143
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente Allarme	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 142 143 147
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente Allarme Diagnostica di comunicazione Dati di ingresso e uscita.	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 142 143 147 149
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente Allarme Diagnostica di comunicazione Dati di ingresso e uscita	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 142 143 147 149 152
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente Allarme Diagnostica di comunicazione Dati di ingresso e uscita Diagnostica e risoluzione dei problemi Pagine Web di monitoraggio e diagnostica	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 142 142 143 147 149 152 152
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente Allarme Diagnostica di comunicazione Dati di ingresso e uscita. Diagnostica e risoluzione dei problemi Pagine Web di monitoraggio e diagnostica Diagnostica generale	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 142 143 147 149 152 152 152
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente Allarme Diagnostica di comunicazione Dati di ingresso e uscita. Diagnostica e risoluzione dei problemi Pagine Web di monitoraggio e diagnostica Diagnostica generale Diagnostica di comunicazione	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 142 143 143 147 149 152 152 152 152
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente Allarme Diagnostica di comunicazione Dati di ingresso e uscita Diagnostica e risoluzione dei problemi Pagine Web di monitoraggio e diagnostica Diagnostica generale Diagnostica di comunicazione Risoluzione dei problemi	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 142 143 143 147 149 152 152 152 152 153 156
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag. Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente Allarme Diagnostica di comunicazione Dati di ingresso e uscita Dati di ingresso e uscita Diagnostica e risoluzione dei problemi Pagine Web di monitoraggio e diagnostica Diagnostica di comunicazione Registri Modbus Diagnostica di comunicazione Risoluzione dei problemi Problemi comuni	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 142 143 147 149 152 152 152 152 152 153
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus	113 120 122 125 132 132 132 133 135 135 135 135 135 135 142 143 147 149 152 152 152 152 152 152 153 156 158
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag. Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente Allarme Diagnostica di comunicazione. Dati di ingresso e uscita Diagnostica generale Diagnostica di comunicazione Reginostica di comunicazione Pagine Web di monitoraggio e diagnostica Diagnostica di comunicazione Pagine Web di monitoraggio e diagnostica Diagnostica di comunicazione Reginostica di comunicazione Reginostica di comunicazione Reginostica di comunicazione Reginostica di comunicazione Risoluzione dei problemi Problemi comuni Appendici Appendici	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 142 143 144 145 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 153 154 155 156 158 158
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag. Registri Modbus di monitoraggio del carico Registri Modbus dei dispositivi wireless Tabelle di sintesi Modbus Identificazione della tabella di sintesi Identificazione dispositivi wireless Caratteristiche Misurazione elettrica Dati ambiente Allarme Diagnostica di comunicazione. Dati di ingresso e uscita. Diagnostica e risoluzione dei problemi Pagine Web di monitoraggio e diagnostica Diagnostica di comunicazione Risoluzione dei problemi Pagine Web di monitoraggio e diagnostica Diagnostica A i comunicazione Risoluzione dei problemi Problemi comuni Appendici Appendici Appendici Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus. Funzioni Modbus TCP/IP	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 142 143 144 143 144 145 152 152 152 152 152 152 152 152 153 156 158 158 158 158 158 158
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 142 143 144 145 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 153 154 155 156 158 158 158 160
Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus Registri Modbus sensore HeatTag	113 120 122 125 132 132 133 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 142 143 144 143 144 145 152 152 152 152 152 152 152 152 152 153 156 158 158 158 160 160

Funzione 43-15: lettura di data e ora	
Funzione 43-16: scrittura di data e ora	
Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti	
Appendice B: Disponibilità dei dati	
Disponibilità dei dati PowerTag	

Informazioni di sicurezza

Informazioni importanti

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l'apparecchiatura per familiarizzare con i suoi componenti prima di procedere ad attività di installazione, uso, assistenza o manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono comparire in diverse parti della documentazione oppure sull'apparecchiatura per segnalare rischi o per richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.



L'aggiunta di questo simbolo a un'etichetta di "Pericolo" o "Avvertimento" indica che esiste un potenziale pericolo da shock elettrico che può causare lesioni personali se non vengono rispettate le istruzioni.



Questo simbolo indica un possibile pericolo. È utilizzato per segnalare all'utente potenziali rischi di lesioni personali. Rispettare i messaggi di sicurezza evidenziati da questo simbolo per evitare da lesioni o rischi all'incolumità personale.

A PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** morte o gravi infortuni.

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** morte o gravi infortuni.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** ferite minori o leggere.

AVVISO

Un AVVISO è utilizzato per affrontare delle prassi non connesse all'incolumità personale.

Nota

Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

Il personale qualificato è in possesso di capacità e conoscenze specifiche sulla costruzione, il funzionamento e l'installazione di apparecchiature elettriche ed è addestrato sui criteri di sicurezza da rispettare per poter riconoscere ed evitare le condizioni a rischio.

Avviso per la sicurezza informatica

AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

- Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.
- Disattivare porte/servizi e account predefiniti non utilizzati per ridurre al minimo la possibilità di attacchi dannosi.
- Inserire i dispositivi di rete all'interno di numerosi livelli di difesa (come firewall, segmentazione della rete e rilevamento e protezione dalle intrusioni nella rete).
- Seguire le procedure consigliate per la sicurezza informatica (ad esempio, minimo privilegio, separazione dei doveri) per evitare l'esposizione non autorizzata, perdita o malfunzionamento di dati e registri o interruzione dei servizi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Informazioni sul manuale

Ambito del documento

Lo scopo di questa guida è fornire le informazioni tecniche necessarie per l'installazione e l'impiego del sistema di comunicazione PowerTag Link agli utenti, agli installatori e al personale addetto alla manutenzione.

Nota di validità

Il sistema di comunicazione PowerTag Link si integra facilmente nelle architetture di gestione degli edifici.

Combina funzioni di monitoraggio, misurazione e protezione ideate per soluzioni di efficienza energetica. Basato sul protocollo Modbus, il sistema di comunicazione PowerTag Link permette lo scambio in tempo reale dei dati del sistema di cablaggio a barra e dei quadri elettrici con un sistema di supervisione o un PLC.

Informazioni in linea

Le informazioni contenute in questa guida potrebbero venire aggiornate in qualsiasi momento. Schneider Electric raccomanda di scaricare la versione più recente e aggiornata disponibile su www.se.com/ww/en/download.

Le caratteristiche tecniche dei dispositivi descritti in questo documento sono consultabili anche online. Per accedere alle informazioni online, consultare la homepage di Schneider Electric su www.se.com.

Documenti correlati

Titolo della documentazione	Codice di riferimento	
PowerTag Link/PowerTag Link HD Gateways – Release Note	DOCA0180EN	
PowerTag System – Design and Commissioning Guide	DOCA0194EN	
HeatTag - Sensore wireless per il rilevamento precoce di surriscaldamento dei	DOCA0171EN	
	DOCA0171ES	
	DOCA0171FR	
	DOCA0171ZH	
Gateway PowerTag Link – Scheda di istruzioni	PHA81113	
Sensore di energia PowerTag M63 – Scheda di istruzioni	PHA39639	
Sensore di energia PowerTag P63 – Scheda di istruzioni	JYT31928	
Sensore di energia PowerTag F63 – Scheda di istruzioni	JYT32195	
Sensore di energia PowerTag F160 – Scheda di istruzioni	MFR85580	
PowerTag Rope - Sensore di energia – Scheda di istruzioni	GDE25175	
Sensore di energia PowerTag M250 – Scheda di istruzioni	QGH46815	
Sensore di energia PowerTag M630 – Scheda di istruzioni	QGH46820	
PowerTag M250/M630 su base plug-in ComPact NSX – Scheda di istruzioni	MFR37601	
PowerTag C IO 230 V - Controllo e monitoraggio - Modulo di comunicazione wireless – Scheda di istruzioni	MFR25181	
PowerTag C 2DI 230 V - Monitoraggio - Modulo di comunicazione wireless – Scheda di istruzioni	MFR25190	
Display PowerTag Link - Scheda di istruzioni	GDE66713	

Titolo della documentazione	Codice di riferimento	
HeatTag - Sensore wireless per il rilevamento precoce di surriscaldamento dei cavi – Guida utente	MFR5173801	
PowerTag Energy – Selection Guide	CA908058E	

Per scaricare queste pubblicazioni tecniche e altre informazioni di carattere tecnico consultare il sito www.se.com/ww/en/download.

Sistema PowerTag

Introduzione

EcoStruxure Gamma Master

EcoStruxure è un'architettura e una piattaforma abilitata all'IoT di Schneider Electric, plug-and-play, aperta e interoperabile, in ambienti domestici, edifici, data center, infrastruttura e industrie. Innovazione in ogni livello dai prodotti connessi a Edge Control, app, analisi e servizi.

Panoramica

Il sistema PowerTag consente di monitorare le installazioni di distribuzione elettrica attraverso qualsiasi sistema di supervisione.

I dispositivi wireless nel sistema PowerTag consentono di monitorare e misurare i quadri elettrici tramite una rete di comunicazione Modbus TCP/IP.

Il sistema PowerTag raccoglie i dati dei quadri elettrici in tempo reale. contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi efficienti di energia o al monitoraggio dei carichi finali.

Questo sistema comprende:

- Gateway PowerTag Link
- PowerTag Energy •63
- PowerTag Energy F160
- PowerTag Energy Rope
- PowerTag Energy M250/M630 per dispositivi ComPact NSX, ComPact INS e ComPact INV
- Moduli di controllo PowerTag
- Sensore HeatTag
- Display PowerTag Link

Questo sistema offre i vantaggi e i servizi seguenti:

- · Applicazioni di telemetria
 - Monitoraggio squilibrio del carico
 - Monitoraggio perdita di tensione e potenza
- Regolazioni e gestione dell'energia

Il PowerTag Link è un gateway wireless che espone su TCP/IP tutti i registri Modbus di misurazione e monitoraggio dati in qualsiasi sistema di supervisione.

Il gateway PowerTag Link assicura il monitoraggio del quadro tramite pagine Web integrate per accesso locale.

Schema dell'architettura del sistema PowerTag



Il gateway PowerTag Link gestisce inoltre le pagine Web per configurare le impostazioni o monitorare i dispositivi wireless.

È di pertinenza del cliente la sicurezza delle reti e delle strutture in cui si utilizza il gateway PowerTag Link.

AVVERTIMENTO

POTENZIALE COMPROMISSIONE DI RISERVATEZZA, INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA

Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Numero max di dispositivi wireless

Il numero massimo di dispositivi wireless configurabili in un sistema PowerTag dipende dal tipo di gateway.

Gateway PowerTag Link (A9XMWD20):

Il numero massimo di dispositivi collegabili al gateway PowerTag Link è 20. Comprende la combinazione di un massimo di cinque dispositivi wireless come modulo di controllo PowerTag, sensore HeatTag e display PowerTag Link.

- È possibile collegare al gateway solo un display PowerTag Link.
- Gateway PowerTag Link HD (A9XMWD100):

Il numero massimo di dispositivi collegabili al gateway PowerTag Link HD dipende dal tipo di dispositivi wireless.

- Se solo i sensori PowerTag Energy sono collegati a un gateway PowerTag Link HD, il numero massimo di sensori PowerTag Energy è 100.
- Se a un gateway PowerTag Link HD sono collegati diversi tipi di dispositivi wireless, il numero massimo di dispositivi wireless è 95 con:
 - 94 sensori PowerTag max
 - e la combinazione di un massimo di 15 dispositivi wireless come moduli PowerTag Control, sensori HeatTag e un display PowerTag Link.

La configurazione massima di un sistema PowerTag con gateway PowerTag Link HD può essere la seguente:

• Esempio 1:

100 sensori PowerTag Energy

- Esempio 2:
 - 94 sensori PowerTag
 - 1 modulo PowerTag Control
- Esempio 3:
 - 80 sensori PowerTag
 - 13 moduli PowerTag Control
 - 1 sensore HeatTag
 - 1 display PowerTag Link

Gateway PowerTag Link

Funzione del gateway PowerTag Link come concentratore

I dispositivi di comunicazione wireless forniscono una soluzione di monitoraggio e misurazione compatta e ad alta densità con elevata quantità di dati precisi per sistemi di edifici (con possibilità di inviare i dati di energia, potenza, corrente, tensione, temperatura e fattore di potenza al gateway PowerTag Link).

Descrizione



- A Connettore alimentazione 110-230 Vca
- B Indirizzo IPv4 predefinito
- **C** Indicatori di stato di comunicazione
 - LED di stato
 LED LK/10-100/A(
 - LED LK/10-100/ACT
 - LED Wireless
- D Pulsante di reset
- E Connessione Ethernet RJ45

Per ulteriori informazioni sull'installazione, consultare <u>PHA81113</u> Gateway PowerTag Link – Scheda di istruzioni.

LED di stato

Modalità operativa	LED di stato	Stato
Inizializzazione / Funzionamento		Luce verde: il gateway funziona normalmente.
Avvio		Luce verde e rossa alternata ogni secondo: avvio del gateway in corso.
Impostazioni di fabbrica		 Luce arancione: il gateway è in modalità DHCP client, oppure il server DHCP non ha assegnato l'indirizzo IP
Reset (livello 1)		Verde lampeggiante: mentre si preme il pulsante di Reset tra 5 e 10 secondi, le impostazioni IP vengono riconfigurate in modalità DHCP.
Reset (livello 2)		Lampeggio in rosso (veloce, 2 lampeggiamenti/sec): mentre si preme il pulsante di Reset per più di 10 secondi, il LED smette di lampeggiare dopo il rilascio del pulsante di Reset. Non spegnere il gateway finché il LED non smette di lampeggiare in rosso per almeno 30 secondi, in quanto è ancora in corso il livello di reset 2.
Indirizzo IP doppio		Lampeggio in rosso (1 lampeggio al secondo): il gateway ha rilevato un indirizzo IP doppio. Controllare e cambiare l'indirizzo IP del gateway.

Modalità operativa	LED di stato	Stato	
Degradato		Lampeggio in arancione: l'alimentazione del gateway è degradata.	
Guasto		Luce rossa: il gateway non funziona.	

LED LK/10-100/ACT

LED LK/10-100/ACT	Stato	
	Lampeggio in arancione: attività Ethernet a 10 Mbps	
	Verde lampeggiante: attività Ethernet a 100 Mbps	

LED Wireless

Modalità operativa	LED Wireless	Stato	
Inizializzazione		Luce arancione: Non configurata	
Avvio		Lampeggio in arancione: ricerca di un dispositivo wireless	
Funzionamento		Verde lampeggiante ogni cinque secondi: rete completata (funzionamento normale)	
Degradato		Verde lampeggiante (1 lampeggio per 5 secondi): downgrade in modalità di avvio	
Disabilitato		Luce spenta: wireless disattivato	

Pulsante di reset

Il pulsante di reset consente di azzerare il gateway PowerTag Link.

Sono disponibili due livelli di reset.

- Livello 1: Tenere premuto il pulsante di Reset tra 5 e 10 secondi finché il LED di stato lampeggia in verde. I parametri vengono mantenuti e la modalità di acquisizione IP viene impostata su DHCP. Se è stato impostato, ma poi perso, un indirizzo IP statico, è sempre possibile recuperare il prodotto mediante DHCP.
- Livello 2: Tenere premuto il pulsante di Reset per più di 10 secondi finché il LED di stato lampeggia in rosso. Il gateway PowerTag Link si riavvia e i relativi parametri vengono ripristinati alle impostazioni di fabbrica.

AVVISO

RISCHIO DI DANNI ALL'APPARECCHIATURA

Non spegnere il gateway finché il LED di stato non smette di lampeggiare in rosso per almeno 30 secondi, in quanto è ancora in corso il livello 2 di reset.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

IMPORTANTE: Quando si esegue un ripristino delle impostazioni di fabbrica sul gateway PowerTag Link, tutte le impostazioni dei dispositivi wireless vengono annullate e viene annullato anche l'accoppiamento di questi dispositivi nel gateway. Prima di eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica, si consiglia di procedere come segue:

- 1. Eseguire l'azione di backup per evitare la perdita di dati.
- 2. Disaccoppiare tutti i dispositivi wireless dal gateway.

Le conseguenze del livello 2 di reset sono:

- il nome dell'applicazione utente viene impostato su myPowerTagLink-xxxx (dove xxxx sono le ultime quattro cifre dell'indirizzo mac);
- il nome dell'edificio diventa predefinito
- la modalità di acquisizione dell'indirizzo IP viene impostata su DHCP
- · la password viene impostata sul valore predefinito
- le informazioni sul pannello salvate nel gateway PowerTag Link vengono cancellate.
- gli account utente vengono cancellati (vengono mantenuti solo quelli predefiniti)
- le configurazioni del dispositivo wireless vengono eliminate
- le impostazioni relative a IP vengono impostate al valore predefinito (data/ ora, DNS, filtro IP e servizio e-mail). HTTPS è abilitato
- gli eventi generici vengono impostati alle configurazioni predefinite
- viene eliminato l'allarme specifico

Display PowerTag Link

Presentazione

Il display PowerTag Link è in grado di monitorare i dati dai dispositivi wireless abbinati allo stesso gateway PowerTag Link. Può visualizzare solo i dati di monitoraggio dai sensori PowerTag Energy.

Periodo di aggiornamento

Il periodo di aggiornamento massimo del display PowerTag Link è:

- minimo 30 secondi quando il periodo di comunicazione wireless del sensore PowerTag Energy è impostato a meno di 30 secondi
- uguale al periodo di comunicazione wireless del sensore PowerTag Energy quando il periodo di comunicazione wireless è impostato a più di 30 secondi

NOTA:

- Assegnare un nome di asset al display PowerTag Link per evitare confusione quando si utilizzano più gateway PowerTag Link e display PowerTag Link.
- Dopo aver finalizzato la configurazione del display PowerTag Link, possono essere necessari fino a 10 minuti per la visualizzazione del nome dell'asset sullo schermo. Questa funzionalità è possibile tramite le pagine Web PowerTag Link.

Display PowerTag Link accoppiato al gateway PowerTag Link

Il display PowerTag Link accoppiato con un gateway PowerTag Link è in grado di monitorare:

- Misurazioni da 19 sensori PowerTag Energy max
- Allarmi da 19 dispositivi wireless max

Display PowerTag Link accoppiato al gateway PowerTag Link HD

Il display PowerTag Link accoppiato a un gateway PowerTag Link HD è in grado di monitorare:

- Misurazioni da 20 sensori PowerTag Energy max
- Allarmi da 99 dispositivi wireless max

I 20 sensori PowerTag Energy monitorati dal display PowerTag Link sono i sensori con i primi 20 indirizzi Modbus.

Per assegnare l'indirizzo Modbus dei sensori PowerTag Energy, vedere Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web, pagina 44.

NOTA:

- La sequenza dell'indirizzo Modbus permette di ottenere lo stesso ordinamento dei dispositivi sul display PowerTag Link, da considerare per l'integrazione del sistema come SCADA e BMS.
- I sensori PowerTag Energy sono selezionati in base agli indirizzi Modbus. I 20 indirizzi Modbus inferiori sono selezionati per la visualizzazione.

Descrizione



- A Pulsante ESC
- B Pulsanti di navigazione
- C Pulsante OK
- D Display LCD

NOTA: se non si utilizzano i pulsanti del display PowerTag Link per 5 minuti, lo schermo passa automaticamente alla modalità di Standby.

Struttura dei menu

Lo schema di seguito illustra la struttura dei menu del display PowerTag Link:



Il menu **Carichi** visualizza l'elenco dei sensori PowerTag Energy identificati dal **Nome asset** dei sensori PowerTag Energy da configurare.

Allarmi sul display PowerTag Link

Descrizione dell'allarme	Tipo di allarme	Messaggio di allarme sul display
Sovracorrente	Generico	Riga 1: Nome asset
		Riga 2: Sovracorrente
Perdita di tensione	Generico	Riga 1: Nome asset
		Riga 2: Perdita di tensione
Temperatura oltre soglia	Specifico	Riga 1: Nome asset
		Riga 2: T°>soglia
Umidità relativa oltre soglia	Specifico	Riga 1: Nome asset
		Riga 2: RH%>soglia
Allarme generato quando viene modificato lo stato di un ingresso digitale	Specifico	Riga 1: PTS ID N , dove N è l'indirizzo Modbus del modulo di controllo PowerTag Riga 2: Interruttore D-In
	Descrizione dell'allarme Sovracorrente Perdita di tensione Temperatura oltre soglia Umidità relativa oltre soglia Allarme generato quando viene modificato lo stato di un ingresso digitale	Descrizione dell'allarmeTipo di allarmeSovracorrenteGenericoPerdita di tensioneGenericoTemperatura oltre sogliaSpecificoUmidità relativa oltre sogliaSpecificoAllarme generato quando viene modificato lo stato di un ingresso digitaleSpecifico

La tabella seguente illustra i vari allarmi visualizzati sul display PowerTag Link:

Gli allarmi dei sensori PowerTag Energy vengono generati automaticamente. Gli allarmi dei moduli di controllo PowerTag e dei sensori HeatTag devono essere configurati in modo specifico.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli allarmi specifici, vedere Pagina Configurazione allarme, pagina 91.

Procedura di messa in servizio

1. Alimentare il display PowerTag Link.

Risultato: Il display PowerTag Link è acceso e viene visualizzata la schermata seguente.



2. Abbinare il display PowerTag Link al gateway PowerTag Link. Vedere Procedura di configurazione di PowerTag Energy ●63 e M250/630 con la pagina Web, pagina 44.

Risultato: al termine dell'accoppiamento, nel menu **Carichi** viene visualizzato un elenco vuoto dei nomi di asset.

Sch	neider	PowerTag
	Menu	PowerTag Link Display A9XMWRD
	Loads	(ESC)
	Alarms	(У) ОК
	হি	

NOTA: La sincronizzazione dell'elenco dei nomi di asset dei sensori PowerTag Energy e la visualizzazione nel menu **Carichi** richiedono fino a 10 minuti.

Al termine della sincronizzazione, il display PowerTag Link è pronto per l'uso.

Procedura di annullamento della messa in servizio locale

L'annullamento della messa in servizio locale può essere effettuata solo quando il display PowerTag Link perde la comunicazione con il gateway.

1. Fare clic su **Menu principale > Impostazioni > Annullamento messa in servizio**.

Risultato: viene visualizzata una schermata con una ruota che gira e il dispositivo viene disaccoppiato.

2. Se il passaggio precedente non riesce, annullare la messa in servizio del display attraverso il gateway PowerTag Link. Per ulteriori informazioni sull'annullamento della messa in servizio, vedere Disassociazione dei dispositivi wireless con la pagina Web, pagina 49.

NOTA: per sapere se il display PowerTag Link ha perso la comunicazione, fare clic su **Menu principale > Diagnostica > Stato della comunicazione**.

La perdita della comunicazione è indicata con un LED rosso virtuale. Sullo schermo viene inoltre visualizzato il messaggio di perdita di comunicazione **COM.Loss** e il valore misurato.

Sensore HeatTag

Panoramica



Il HeatTag è un sensore wireless per il rilevamento precoce di connessioni dei cavi surriscaldate o di surriscaldamento dei cavi.

Il sensore HeatTag consente di impedire danni ai quadri di distribuzione elettrica analizzando gas e microparticelle nell'atmosfera del quadro e inviando allarmi prima che si formino fumi o inizino a surriscaldarsi gli isolatori.

Caratteristiche

Il sensore HeatTag dispone delle caratteristiche seguenti:

- 3 livelli di allarme in base alla criticità della situazione rilevata
- 11 livelli di indice di qualità dell'aria (da 0 a 10)
- Analisi dei gas e delle microparticelle emessi dalle guaine dei cavi surriscaldate
- Misurazione di temperatura e umidità nel quadro
- Autodiagnostica
- Comunicazione con il gateway PowerTag Link
- Integrazione nelle soluzioni EcoStruxure™

Per ulteriori informazioni sul sensore HeatTag, consultare <u>DOCA0172EN</u> HeatTag Wireless Sensor for Early Detection of Overheating Cables – Guida utente.

Dispositivi di comunicazione Wireless

Descrizione

I dispositivi di comunicazione wireless che è possibile collegare al gateway PowerTag Link sono:

- A9MEM152

 A9MEM154
 PowerTag Energy M63
- A9MEM156• o A9MEM157•, PowerTag Energy F63 e P63
- A9MEM1580, PowerTag Energy F160
- A9MEM159•, PowerTag Energy Rope
- LV43402•, PowerTag Energy M250/M630
- A9XMC•D3, moduli di controllo PowerTag
- SMT10020, sensore HeatTag
- A9XMWRD, display PowerTag Link

Per ulteriori informazioni sui dispositivi di comunicazione wireless, consultare <u>CA908058E</u> PowerTag Energia – Guida alla selezione.

Principio di installazione dei dispositivi wireless

Il gateway PowerTag Link è installato in modo che i dispositivi di comunicazione wireless siano distribuiti attorno al gateway. Si consiglia di installare il gateway PowerTag Link al centro del quadro. La distanza tra i dispositivi di comunicazione wireless e il gateway deve essere inferiore a 3 metri per l'installazione in pannelli di plastica semplici (ad esempio, il pannello Kaedra) fino ai quadri metallici a più colonne (senza partizioni, forma 2) (ad esempio, pannello PrismaSet).

NOTA: È possibile un'interruzione della qualità del segnale di radiofrequenza se i dispositivi di comunicazione wireless sono installati in un altro quadro (in particolare se l'armadio ha sportello e partizioni metalliche).

Per ulteriori informazioni sull'installazione del dispositivo wireless, consultare <u>DOCA0194EN</u> PowerTag Sistema – Guida per la messa in servizio e progettazione.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche del gateway PowerTag Link

Caratteristiche principali

Caratteristica		Valore	
Tensione di alimentazione	Us	110/230 V CA ± 20 %, 2 A	
Frequenza		50/60 Hz	
Assorbimento		5 VA	
Interfaccia di comunicazione		Ethernet 10/100 BASE-T, lunghezza cavo ≤ 100 m Cat.6 STP	
Configurazione IP automatica		Client DHCP (porta Ethernet) Numero massimo di connessioni simultanee: Modbus TCP=8, HTTPS=2, HTTP=5	
Rete di comunicazione	Connessione Modbus TCP	8	
	HTTPS	2	
	HTTP	5	
Indicazione locale	Stato prodotto	LED verde, arancione e rosso	
	Stato Ethernet (LAN ST)	LED verde, arancione e rosso	
Categoria di sovratensione		10	
Comunicazione radiofrequenza ISM banda 2.4 GHz in conformità alla norma IEEE 802.15.4		2,4 GHz - 2,4835 GHz	
Grado di protezione (IEC 60068-2-30)	Solo dispositivo	IP20	
	Dispositivo in scatola	IP40	
	modulare	Isolamento classe II	
Resistenza al fuoco		650 °C, 30 s	
Ambiente		Conforme alla direttiva RoHS regolamentazioni REACH	

Caratteristiche aggiuntive

Caratteristica		Valore	
Temperatura di funzionamento		da -25°C a +60°C	
Temperatura di immagazzinamento		da -40 °C a +85 °C	
Grado di inquinamento		2	
Tropicalizzazione (IEC 60068-2-30)		Trattamento 2 (umidità relativa 93% a 40 °C)	
Altitudine di funzionamento		da 0 a 2000 m	
Compatibilità elettromagnetica	Norme di riferimento		
	Immunità	EN 55035	
	Emissioni	EN 55032	
	ERM (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters)	EN 300328	
		EN 301489-1	
		EN 301489-17	

Caratteristiche meccaniche

Caratteristica		Valore
Dimensioni	Altezza	85 mm
	Larghezza	54 mm
	Profondità	67,5 mm
Massa		133 g

Principio generale per mettere in servizio un sistema PowerTag

Panoramica sulla messa in servizio

Panoramica

È possibile mettere in servizio un gateway PowerTag Link mediante:

- il software EcoStruxure Power Commission (EPC). Vedere *EcoStruxure Power Commission Guida in linea*.
- le pagine Web PowerTag Link. Le pagine Web sono autonome per configurare qualsiasi dispositivo collegato o abbinato con gateway PowerTag Link.

NOTA:

- Prima di mettere in servizio il gateway PowerTag Link, aggiornare il firmware del gateway PowerTag Link.
- L'aggiornamento del firmware del gateway PowerTag Link può essere eseguito solo mediante il software EcoStruxure Power Commission, vedere EcoStruxure Power Commission - Guida in linea.



Connessione Ethernet



Il gateway PowerTag Link contiene un server Web integrato. Il server Web consente di impostare i parametri Ethernet o di visualizzare i dispositivi wireless configurati con il software EcoStruxure Power Commission o con le pagine Web.

Passaggio	Azione
1	Scollegare il PC da tutte le azioni.
2	Collegare un cavo diritto Ethernet al PC e alla porta Ethernet sul gateway PowerTag Link.

Prerequisiti

Installazione del software EcoStruxure Power Commission

Utilizzare la versione più recente del software EcoStruxure Power Commission per aggiornare il gateway PowerTag Link con la versione più recente del firmware disponibile.

La versione più recente del software EcoStruxure Power Commission è disponibile su www.se.com.

Per ulteriori informazioni sull'uso del software EcoStruxure Power Commission, consultare *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Aggiornamento del firmware

L'aggiornamento del firmware del gateway PowerTag Link può essere eseguito solo utilizzando il software EcoStruxure Power Commission .

Per ulteriori informazioni su come aggiornare il firmware del gateway PowerTag Link, consultare <u>DOCA0180EN</u> Gateway PowerTag Link/PowerTag Link HD – Nota di rilascio.

Aggiornamen	Aggiornamento firmware 0 Azione(i) raccomandata(e) AGGIORNA				0		
Connessione	Indirizzo Modbus	Modulo	Stato	Versione dispositivo	Versione disponibile	Azione raccomandata	
10.195.154.139	255	Acti9 PowerTag Link HD	ن	Versione exploit: V2.0.4 Versione pagina web: V2.0.4	Versione exploit: V2.0.5 Versione pagina web: V2.0.5	C AGGIORNA	

NOTA: durante l'aggiornamento del firmware, la comunicazione Modbus TCP e la comunicazione wireless sono interrotte.

Compatibilità del firmware

Una tabella di compatibilità **Firmware di base dispositivo** è disponibile nel menu **Informazioni** del software EcoStruxure Power Commission.

Assistenza				
Test iniezione primaria	A9PS	Modulo di I/O di comunicazione Smart Acti9 Smartlink Modbus RS485	V1.3.7	
 Spazio di lavoro 		Acti9 Smartlink SI B	V2.4.2	
Vista quadro		Acti9 Smartlink SI D	V2.4.2	
Vista dispositivo		Acti9 PowerTag Link	V002.000.004	
Modulo digitale		Acti9 PowerTag Link HD	V002.000.004	
Verifica del dispositivo		PowerTag Energy WP/F 63A	V004.000.425	
Finestra di errore e avviso		PowerTag Energy NSX	V001.003.003	
Gestione password dell'interruttore		PowerTag Energy F160	V001.000.000	
riduzione dell'energia (ERMS)	•	PowerTag Energy 2000	V001.000.000	
 Configurazione allarmi 		Visualizzazione PowerTag Link	001.011.012	
Interruttori		IO controllo PowerTag	V001.016.030	
Configurazione delle impostazioni d	i.	PowerTag Control 2DI	V001.016.029	
comunicazione		Easerqy TH110	V001.000.003	

Guida introduttiva del softwareEcoStruxure Power Commission

Abbinamento non selettivo dei dispositivi wireless con il software EcoStruxure Power Commission

Per mettere in servizio il gateway PowerTag Link con il software EcoStruxure Power Commission, seguire la procedura indicata nella tabella:

Passaggio	Azione		
1	Collegare il gateway PowerTag Link al PC.		
2	Avviare il software EcoStruxure Power Commission.		
3	Fare clic su Avviare il rilevamento del dispositivo en nella schermata iniziale.		
	Risultato: la finestra Avvia ricerca visualizza tutti i dispositivi collegati in rete.		
4	Selezionare il dispositivo dall'elenco e fare clic sul pulsante Trova dispositivo nell'angolo inferiore sinistro per continuare		
	Fare clic sul pulsante Aggiungi dispositivo nell'angolo inferiore sinistro per aggiungere il gateway PowerTag Link al nuovo progetto.		
	Completare i dettagli del progetto nelle schermate successive e terminare facendo clic sul pulsante Continua.		
	Risultato: viene creato un nuovo progetto con il gateway PowerTag Link (vista Quadro elettrico / vista Comunicazione).		
5	Fare clic sul pulsante Collega a dispositivo per collegare. Dopo aver stabilito la connessione, selezionare l'opzione Configura .		
	Risultato: viene visualizzata la schermata per la ricerca dei dispositivi wireless.		
6	Fare clic su Cerca per cercare i dispositivi wireless.		
	Risultato: vengono visualizzati i dispositivi wireless individuati.		
7	Fare clic su Localizza per trovare il dispositivo wireless in un pannello elettrico.		
	Risultato : viene visualizzata la finestra di dialogo Individua dispositivo wireless e il dispositivo wireless associato sul pannello elettrico lampeggia continuamente in verde.		
8	Fare clic su ARRESTA LAMPEGGIO per interrompere il lampeggio del dispositivo dopo l'identificazione.		
9	Fare clic sull'icona della freccia giù.		
	Risultato: viene visualizzata la pagina dei parametri di configurazione.		
10	Immettere l'etichetta per il dispositivo wireless.		
11	Immettere il nome dell'asset (nome del carico) dove è posizionato nell'edificio, nel campo Nome asset.		
12	Selezionare l'utilizzo del carico dall'elenco Utilizzo .		
13	Selezionare il valore dell'interruttore dall'elenco Associa classificazione interruttore (A) per calcolare la percentuale dei carichi.		
14	Selezionare la sequenza di fase corrispondente alla sequenza fisica cablata nel pannello dall'elenco Sequenza di fase.		
15	Il carico funziona quando la potenza è >= (W) (kWh) spostando il cursore a sinistra o destra.		
16	Scaricare le informazioni compilate e di abbinamento PowerTag nel gateway PowerTag Link facendo clic sul pulsante Scrivi nel dispositivo .		
	Risultato: al termine, viene visualizzato il messaggio write to device successful.		
17	Salvare le impostazioni del gateway PowerTag Link nel progetto facendo clic sul pulsante Scrivi nel Progetto.		
	Risultato: al termine, viene visualizzato il messaggio scrittura nel progetto riuscita.		

NOTA:

- Nel software EcoStruxure Power Commission, qualsiasi gateway come il gateway PowerTag Link viene definito Dispositivo.
- Per impostazione predefinita, il protocollo Modbus TCP è attivato nel gateway PowerTag Link per offrire la possibilità di collegarsi con il software EcoStruxure Power Commission. Tuttavia, in caso di problemi di connessione al software, utilizzare le pagine Web per verificare che il protocollo Modbus TCP sia attivato.

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con il software EcoStruxure Power Commission

È possibile ottenere un abbinamento selettivo con il software EcoStruxure Power Commission. Per ulteriori informazioni, consultare *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Configurazione dei dispositivi wireless con il softwareEcoStruxure Power Commission

È possibile configurare il dispositivo wireless del gateway PowerTag Link con il software EcoStruxure Power Commission. Per ulteriori informazioni, consultare *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Guida introduttiva delle pagine Web

Individuazione del gateway PowerTag Link tramite il browser Web

Password predefinite

AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Accesso alla pagina Web di PowerTag Link dal sistema operativo Windows

Seguire la procedura indicata nella tabella per accedere alla pagina Web PowerTag Link attraverso Esplora risorse dal sistema operativo Windows:

Passag- gio	Azione
1	Avviare Esplora risorse di Windows e fare clic su Rete per visualizzare l'icona del gateway PowerTag Link nell'elenco di dispositivi. Possono essere necessari fino a 2 minuti dopo l'accensione del dispositivo.
	Se l'icona del gateway PowerTag Link non viene visualizzata, verificare che il gateway PowerTag Link e il PC siano collegati alla stessa sottorete.
2	Fare doppio clic sull'icona del gateway PowerTag Link. Viene lanciata la pagina di accesso automaticamente nel browser Web.
3	Digitare il nome utente (admin per impostazione predefinita) e la password (admin per impostazione predefinita). NOTA: Questi identificatori differenziano tra maiuscole/minuscole.
4	Fare clic su OK .

L'illustrazione seguente mostra la schermata di Esplora risorse di Windows senza il rilevamento del gateway PowerTag Link.



L'illustrazione seguente mostra la schermata di Esplora risorse di Windows dopo il rilevamento del gateway PowerTag Link.



Se l'IPV4 del gateway PowerTag Link è in modalità DHCP, anche il PC deve essere in modalità DHCP. Se il gateway PowerTag Link utilizza un IP statico, anche il PC deve utilizzare un IP statico nella stessa rete (stessa Subnet mask).

Nel pannello di configurazione di Windows, fare clic sulle proprietà di rete e modificare le impostazioni IPv4.

Passaggio	Azione
1	Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Rete nell'angolo inferiore destro della schermata del Desktop, quindi fare clic su Apri Centro connessioni di rete e condivisione .
2	Fare clic su Modifica impostazioni scheda , quindi clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Connessione alla rete Iocale (LAN) e fare clic su Proprietà .
3	Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) dall'elenco e fare clic su Proprietà.
4	Selezionare Ottieni automaticamente un indirizzo IP e fare clic su OK.

Accesso alla pagina Web di PowerTag Link da qualsiasi sistema operativo

Seguire la procedura indicata nella tabella per accedere alla pagina Web di PowerTag Link da qualsiasi sistema operativo:

Passaggio	Azione	
1	Avviare il browser Web. Ad esempio: Google Chrome, Safari sul desktop o Firefox.	
2	Digitare l'indirizzo IPv4 (codificato nel codice QR sul lato superiore della pagina Web PowerTag Link) nel campo Indirizzo del browser Web e premere Invio per accedere alla pagina di login.	
3	Digitare il Nome utente (admin per impostazione predefinita) e la Password (admin per impostazione predefinita). NOTA: Questi identificatori differenziano tra maiuscole/minuscole.	
4	Fare clic su OK .	

Accesso alle pagine Web

Pagina di autenticazione

La pagina **Accedi** consente di inserire le credenziali dell'utente e di selezionare la lingua preferita per accedere alle pagine Web di PowerTag Link. Quando l'utente si connette al gateway PowerTag Link attraverso un browser Web, la pagina **Accedi** viene visualizzata come illustrato nella figura sottostante:

Constant of the second	Italiano Nome utente Password Accesso
Questa applicazione è protetta dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali. © 2016 Schneider Electric Industries SAS. Tutti i diritti riservali.	Schneider Electric

Inserire nella pagina Accedi i seguenti dati:

- Lingua
- Nome utente
- Password

AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Inserire nome utente e password per accedere alle pagine Web riguardanti il gateway PowerTag Link. Per accedere alla pagina Web per la prima volta, utilizzare nome utente e password **admin**. Nella pagina **Accedi** è possibile selezionare la lingua per la visualizzazione delle altre pagine.

Nell'angolo superiore destro di tutte le pagine Web vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- Nome utente
- Disconnetti

Il collegamento **Disconnetti** permette di uscire dalla pagina Web di PowerTag Link.

Layout delle pagine Web

Descrizione

Le pagine Web consentono di eseguire due operazioni principali:

- La pagina di monitoraggio consente di verificare la condizione dei dispositivi elettrici come condizionatori, illuminazione, pompe e macchine.
- · Le impostazioni del gateway consentono
 - impostazione dei parametri Ethernet e dei dispositivi wireless;
 - · diagnostica degli scambi sulla rete Ethernet;
 - · aggiunta o rimozione dei dispositivi wireless collegati al gateway;
 - gestione dell'impostazione dell'ora e selezione del fuso orario;
 - configurazione IP e servizi IP;
 - filtraggio IP;
 - configurazione degli account e-mail;
 - gestione degli account utente;
 - configurazione allarme.

Le pagine Web sono accessibili alle seguenti tre categorie di utenti:

- L'amministratore: può accedere a tutte le informazioni e modificare i parametri nel menu **Impostazioni**.
- L'operatore può accedere alle pagine di monitoraggio dei dispositivi collegati e accedere al menu **Diagnostica**.
- L'ospite può accedere solo al menu Monitoraggio.

L'ambito dei prodotti supportati nelle pagine Web è:

- Gateway PowerTag Link
- Dispositivi wireless

Organizzazione della pagina Web

කු	Acti9 Pow	erTag Link HD		
MON	ITORAGGIO	DIAGNOSTICA	MANUTENZIONE	IMPOSTAZIONI
	A	В	Ó	O
A V	/isualizza misura	zioni e allarmi associati a	ai dispositivi.	

- **B** Diagnostica della comunicazione
- C Esegue le operazioni di backup e ripristino
- D Configurazione della rete wireless

Configurazione della rete wireless con le pagine Web

Panoramica

La configurazione della rete wireless predefinita può essere modificata per applicazioni speciali quali data center e applicazioni di misurazione ad alta densità. Nelle applicazioni per edifici standard, utilizzare le impostazioni predefinite.

Per applicazioni ad alta densità, migliaia di dispositivi di comunicazione wireless sono posizionati nello stesso ambiente. Perciò, è necessario tenere presente il piano di radiofrequenza e l'ampiezza di banda. Per un'installazione con più gateway, si consiglia di assegnare un canale dedicato e differente a ciascun gateway. Per aumentare la qualità radio, è possibile regolare il periodo di comunicazione da 5 a

60 secondi per i sensori PowerTag Energy e i moduli di controllo PowerTag.

Per le installazioni con più di 400 dispositivi wireless, vedere <u>DOCA0194EN</u> PowerTag System – Guida per la messa in servizio e progettazione per uno studio dettagliato del piano di radiofrequenza.

NOTA:

- Il periodo di comunicazione viene utilizzato per inviare dati standard da qualsiasi dispositivo wireless. Eventi come allarme di perdita di tensione, ordine di uscita controllo sistema PowerTag o informazioni su ingresso di controllo sistema PowerTag sono inviati immediatamente senza influire sul periodo di comunicazione definito.
- Il canale radio viene scelto nelle impostazioni wireless del gateway PowerTag Link e viene applicato a tutti i dispositivi di comunicazione wireless messi in servizio con il gateway PowerTag Link.
- Occorre installare e mettere in servizio una serie di gateway PowerTag Link per concentrare tutti i dispositivi di comunicazione wireless necessari.



Entrambi i gateway PowerTag Link (A9XMWD20) e gateway PowerTag Link HD (A9XMWD100) devono utilizzare il proprio canale wireless, differente dai canali wireless utilizzati dagli altri gateway, se applicabile. Per le installazioni con più gateway, vedere <u>DOCA0194EN</u> PowerTag System - Guida per la messa in servizio e progettazione o rivolgersi all'assistenza clienti Schneider Electric.

Periodo di comunicazione minimo consigliato

Il periodo di comunicazione tra il gateway e i dispositivi wireless viene adattato in base al numero di dispositivi wireless e ai rispettivi tipi come indicato di seguito:

- 1. Moltiplicare il numero di dispositivi wireless per il loro peso per ogni tipo.
- 2. Sommare e dividere il totale per 1000.

La formula per definire il periodo di comunicazione minimo consigliato da impostare sul gateway per dispositivi wireless (in secondi):



I diversi t	ipi di di	spositivi	wireless	e relativo	peso:
-------------	-----------	-----------	----------	------------	-------

Tipo di dispositivo wireless	Codice	Peso del dispositivo wireless	
PowerTag Energy ●63	A9MEM1520	100	
	A9MEM1521		
	A9MEM1522		
	A9MEM1540		
	A9MEM1541		
	A9MEM1542		
	A9MEM1543		
	A9MEM1560		
	A9MEM1561		
	A9MEM1562		
	A9MEM1563		
	A9MEM1564		
	A9MEM1570		
	A9MEM1571		
	A9MEM1572		
	A9MEM1573		
	A9MEM1574		
PowerTag Energy M250/M630	LV434020	140	
	LV434021		
	LV434022		
	LV434023		
PowerTag Energy F160/Rope	A9MEM1580	160	
	A9MEM1590		
	A9MEM1591		
	A9MEM1592		
	A9MEM1593		
Modulo di controllo PowerTag (IO/2DI)	A9XMC1C3	1680	
(venduto prima del 2021)	A9XMC2D3		
Modulo di controllo PowerTag (IO/2DI)	A9XMC1C3	160	
(venduto dopo il 2021)	A9XMC2D3		
Sensore HeatTag	SMT10020	40	
Display PowerTag Link	A9XMWRD	1680	
Il periodo di comunicazione del gateway PowerTag Link viene impostato al valore superiore successivo suggerito nelle pagine Web del gateway o nel software EcoStruxure Power Commission.

Configurazione della rete wireless con le pagine Web

La pagina Web **Configurazione rete wireless** consente di configurare i parametri wireless (solo con le credenziali di amministratore).

Passo	Azione
1	Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Configurazione della rete senza fili.

Acti9 PowerTag Link		Admin • Logo
MONITORING DIAGNOSTICS M	INTERNANCE SETTINGS	
GENERAL COMMUNICATION US	SER MANAGEMENT ALARMS SECURITY DEVICES	
ETHERNET	WIRELESS CHANNEL SELECTION MODE	
IP CONFIGURATION	Outematic Selection of the Best Channel	
IP NETWORK SERVICES	Manual Channal Selection	
WIRELESS NETWORK CONFIGURATION	MANUAL CHANNEL SELECTION	
MODBUS/TCP IP FILTERING	Channel * Channel 20 (2 450 GHz) (default: Channel 25)	
EMAIL SERVICE	Note: Note: Moving from Manual mode back to automatic mode will fully reset the wireless network. Hence, it is essential to de-comission the PowerTags from the wireless network before you recreate the wireless network. To do so, please reject (red cross) the powertag in Ecostri Comission / wireless devices', check no more powertags are connected, before the automatic mode is selected in this page.	ruxure Power
	WIRELESS COMMUNICATION PERIOD FOR ENERGY MONITORING DEVICES	
	Communication Period: Seconds (default 15 seconds)	
	WIRELESS COMMUNICATION PERIOD FOR CONTROL DEVICES	
	Communication Period: • 60 seconds • 🤡 (default 60 seconds)	
	WIRELESS COMMUNICATION PERIOD FOR AMBIENT DEVICES	
	Communication Period: • 120 seconds • 🤡 (default 120 seconds)	
	Note: Changing the RF device communication period has an impact on the system time response, including configuration. It is strongly recommended to complete the RF device discovery, and the configuration of all the discovered devices before changing the communication strongly recommended to see the RF device discovery, and the configuration of all the discovered devices before changing the communication strongly recommended to see the RF device discovery, and the configuration of all the discovered devices before changing the communication period. Communication Period Recommendator: Up to 100 Powerflags by channel, 5 seconds Up to 400 Powerflags by channel. 50 seconds Up to 600 Powerflags by channel. 60 seconds	ı period. It is also
	* Required field Apply Changes	Cancel Changes

Questa pagina consente di:

Selezionare il canale wireless automaticamente o manualmente. Fare clic su **Selezione automatica del canale migliore** per selezionare automaticamente il canale.

Per configurare i parametri wireless in modo manuale procedere come segue:

Passo	Azione
1	Selezionare il canale richiesto dall'elenco Canale. Il canale predefinito è il Canale 25.
2	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le impostazioni, se applicabile.

 Definire il periodo di comunicazione per ogni tipo di dispositivo. Definisce la quantità di tempo per cui ciascun dispositivo wireless invia i dati al gateway PowerTag Link.

Seguire la procedura per definire il periodo di comunicazione:

Passo	Azione
1	Selezionare il periodo di comunicazione richiesto dall'elenco Periodo di comunicazione.
	Periodo predefinito: 5 secondi
2	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.
3	Definire il periodo di comunicazione che stabilisce la quantità di tempo per cui ciascun dispositivo wireless invia i dati al gateway PowerTag Link

Messa in servizio del dispositivo wireless con le pagine Web

Principio di messa in servizio

Il principio della messa in servizio del dispositivo wireless comprende due fasi:

- Abbinamento dei dispositivi wireless con il gateway
- Configurazione dei dispositivi wireless

Principio di abbinamento

La funzionalità di ricerca del gateway viene utilizzata per individuare i dispositivi wireless presenti nell'ambiente del gateway. Il gateway assegna un indirizzo Modbus a ciascun dispositivo wireless in base all'ordine di individuazione.

Se si definisce e carica un elenco di abbinamento, il gateway abbinerà solo i dispositivi wireless appartenenti a tale elenco. Vedere Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con le pagine Web, pagina 40.

Le opzioni disponibili per il processo di abbinamento sono:

- L'abbinamento libero (vedere Abbinamento libero di dispositivi wireless con le pagine Web, pagina 41) è consigliato quando:
 - non è richiesto un particolare piano di indirizzi Modbus;
 - si abbinano fino a 20 dispositivi wireless.
- L'abbinamento controllato (vedere Abbinamento controllato dei dispositivi wireless con le pagine Web, pagina 42) è consigliato quando:
 - è richiesto un piano di indirizzi Modbus;
 - si abbinano oltre 20 dispositivi wireless.

È applicabile quando:

- i dispositivi wireless possono essere alimentati singolarmente;
- l'alimentazione di ciascun dispositivo wireless è protetta singolarmente da un interruttore.

NOTA: se sono presenti più pannelli e se ciascuno dispone di dispositivi wireless, si consiglia di alimentare e mettere in servizio un gateway PowerTag Link alla volta, se possibile. Ciò consente di rilevare solo i dispositivi wireless richiesti specifici di ciascun gateway PowerTag Link e di non dover rilevare un lungo elenco di dispositivi.

Se altri gateway PowerTag Link sono alimentati durante la messa in servizio di un nuovo gateway PowerTag Link, il nuovo gateway PowerTag Link seleziona automaticamente il canale radio più libero e crea la propria rete su un diverso canale rispetto ai precedenti gateway PowerTag Link. Ciò consente di non avere tutti i dispositivi wireless sullo stesso canale radio.

Tuttavia, se sono alimentati e messi in servizio contemporaneamente tutti i pannelli, individuare solo i dispositivi wireless richiesti in più pannelli e rifiutare quelli che non si desidera configurare con il pannello messo correntemente in servizio. Tutti i dispositivi wireless rifiutati possono essere rilevati automaticamente di nuovo da un altro gateway PowerTag Link senza alcun problema.

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless con le pagine Web

Passaggio	Azione
1	Aprire un editor di testo e creare un file .csv contenente il RF-id dei dispositivi wireless da abbinare al gateway. Gli indirizzi Modbus verranno assegnati ai dispositivi wireless in base all'ordine del rispettivo RF-id nel file.
	Ad esempio, come illustrato nella schermata seguente:
	 L'indirizzo Modbus 1 verrà assegnato al dispositivo wireless con RF-id = E2079424
	 L'indirizzo Modbus 2 verrà assegnato al dispositivo wireless con RF-id = E2079439 e così via
	Votepad++
	Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramètres Outils Macro Exécution Modules d'extension Documents ?
] 🚽 🔚 🕞 🕞 🚔 ⊀ 🐚 🆿 ⊃ ⊂ # 🧤 🔍 🧠 🖫 🖼 ⋽, 👖 🇮 🐼 🕅 💭 🖘 ● 🗉 🕨 📾
	🖶 pairinglist Valid1_9.txt 🗵
	1 E2079424CRIE
	3 E2079439CRIE
	4 E2079431CRIE
	6 E2079441 GRIE
	9 E20228FACRIE
	12 E20228F3GRUE
	13 E2023E85GRIE
	14 E2023E8BORINE 15 E202636EORINE
	16 D6FFFFE62A5D0CRUP
	17 86BD/FFFE1BB1D6 CRID 18 86BD7FFFE1BB1FC CRID
	19 86BD7FFFE1BB1A5CRIM
	20 86BD7FFFE1BB0DC ORIDE 21 E2026370 CRIDE
	22
2	Accedere alla pagina Web. Vedere Accesso alle pagine Web, pagina 32.
3	Selezionare Impostazioni > Comunicazione > Configurazione della rete senza fili.
4	Se specificato nel piano di radiofrequenza, scegliere il corretto canale di comunicazione nella scheda Comunicazione .
5	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless > Scansione selettiva di dispositivi wireless.
6	Fare clic su Importa per importare il file .csv.
	SCANSIONE DISPOSITIVO WIRELESS SELETTIVA
	Scansione selettiva : Disabilitato * pairingist Valid 1,9 txt Sfoglia
	Rumero ul RP-lu nella comigurazione ul scansione selettiva , o
	Campo obbligatorio Importa Espoita Ripristina
	Risultato: viene visualizzato un messaggio di conferma.
	Scansione selettiva ×
	L'importazione del file è riuscita.
	Chiudere
7	Eseguire una ricerca nell'ambiente per individuare l'elenco importato di dispositivi wireless.
	Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei dispositivi wireless, vedere Principio di abbinamento, pagina 39.

Abbinamento libero di dispositivi wireless con le pagine Web

Tutti i dispositivi wireless devono essere accesi.

Passaggio	Azione							
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.							
2	Accedere alla pagina Web. Vedere Accesso alle pagine Web, pagina 32.							
3	Selezionare Impostazioni > Disp	ositivi > Dispositivi wire	less.					
4	Fare clic su Avvia ricerca .							
	Acti9 PowerTag Link							
	MONITORAGGIO DIAGNOSTI	CA MANUTENZIONE						
	GENERALE COMUNICAZION	E GESTIONE UTENTE	ALLARMI	SICUREZZA	DISPOSITIVI			
	DISPOSITIVI WIRELESS		ota: eseguire un backup de	ella configurazione dalla	a pagina backup e ripristir			
	CONFIGURAZIONE GLOBALE		U					
		A	via ricerca					
		Nun	nero di dispositivi wireless r	ilevati : 0				
		-	SCANSIONE DISPOSITIV	O WIRELESS SELETT	IVA			
		_						
	completare il processo di ricerca. Risultato: viene visualizzato un el			⊙ Admin ▼ Logou				
	MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE							
	GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTENT	E ALLARMI SICUREZZA DISP	DSITIVI					
		Nota: eseguire un backup della configurazione dalla pagir	a backup e ripristino nella scheda manutenzio	ne.				
		Avvia ricerca						
	Nu	mero di dispositivi wireless rilevati : 8		Num	ber of filtered wireless devices : 8			
	Will Indi	RELESS DEVICES CONFIGURATION	erence Etichetta Nome Carico Ut	ilizzo Stato della comunicazione	Stato configurazione			
	10	FF8000AF Energia LV43402	1	ОК	U Localizza 🖉 🖯			
	2	ew FF800562 Energia LV43402	0	ок	() Localizza 🖉 🖯			
	3 🖸	E2024F2B Energia A9MEM	1560	ок	() Localizza 🖉 🖯			
	4 🖸	E2024F2D Energia A9MEM	1560	ОК	U Localizza 🖉 😚			
6	Selezionare il dispositivo wireless	da configurare e fare clic s	u Individua per trova	are il dispositivo ne	el pannello.			
	Risultato: il LED di stato del dispo	sitivo selezionato lampego	jia rapidamente in ve	rde nel pannello.				
7	Se uno dei dispositivi wireless indi	viduati non fa parte della s	elezione, fare clic su	Elimina per rifiuta	re il dispositivo.			
8	Configurare i dispositivi wireless. V NOTA: al termine del process wireless.	/edere Configurazione del o di abbinamento è possib	dispositivo wireless c ile modificare l'indiriz	con le pagine Web zo Modbus asseg	, pagina 44. Inato ai dispositivi			

Abbinamento controllato dei dispositivi wireless con le pagine Web

Tutti i dispositivi wireless devono essere spenti.

Passaggio	Azione							
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.							
2	Accedere alla pagina Web. Vedere Accesso alle pagine Web, pagina 32.							
3	Selezionare I	mpost	azioni > Disposi	tivi > Dispositi	vi wirele	ess.		
4	Fare clic su A	vvia ri	icerca.					
	Acti9 PowerTag Link							
	MONITORAG	GIO	DIAGNOSTICA	MANUTENZ	IONE	IMPOSTAZION	II	
	GENERALE	C	OMUNICAZIONE	GESTIONE UT	ENTE	ALLARMI	SICUREZZA	DISPOSITIVI
	DISPOSITIVI	WIRELES	s		Nota	a: esecuire un backu	n della configurazione	dalla pagina backup e ripristing
	CONFIGURA	ZIONE GI	OBALE		11010	i. eseguire un backu	p della comiguiazione	dana pagina backup e npristino
					Avvia	a ricerca		
					Numer	o di dispositivi wirele	ess rilevati : 0	
					+ 50	CANSIONE DISPOS	ITIVO WIRELESS SE	I FTTIVA
5	Accondoro i o	licnosi	tivi wiroloss, uno a		lino richi	osto		
5	Accenderent	lisposi	uvi wireless, urio a			6510.		
	AUTO DISCOVERY				0.0	And Alexandress Control of the		
	Discovery in progress							
	Stop Scanning							
	Number of wireless d	levices disc	overed : 1	D	FOR			
	WIRELESS DEVICE	CONFIGUR	ATION		C6			
	Modbus Address	RF-Id	Product Lab	el Asset Na	9 3	Head Blog Blog Blog	I HE HE HE HE HE HE	
	1 New	E20112B3	PowerTag 1520	>			100	
	AUTO DISCOVERY							
	Discovery in progress				Contraction in	Antenna Company of the Local Division		
	52% Stop Scanning			Come Can	Scignider Scigni	Atter Sutgeniter Sutgeniter Sutgeniter		
	Number of wireless devi	ices discovere	ed : 4			the to the term	An one of the state of the stat	
	WIRELESS DEVICE CO	NFIGURATIO	N .	D I-ON	HON HOP			
	Modbus Address RF	-Id	Product Label As PowerTag 1520	C6 mil C	6 mil C6		EEEEEW	
	2 New E2	0112A5	PowerTag 1520	9	3 3		A LO KO KO KO KO	
	3 110W E2	0112BC	PowerTag 1520		131113			
	4 Now E2	0112A8	PoworTag 1520	> 3 2 1 3	5 Tor man		1	

Passaggio	Azione
6	Interrompere la ricerca quando tutti i dispositivi sono stati rilevati, oppure fare di nuovo clic su Avvia ricerca per completare il processo di ricerca. Viene visualizzato un elenco di dispositivi abbinati in base all'ordine richiesto (piano indirizzi Modbus).
	Admin + Legout
	MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI
	GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTENTE ALLARMI SICUREZZA DISPOSITIVI
	DISPOSITIV WIRELESS
	CONFIGURAZIONE GLOBALE Avvia interca
	Numero di dispositivi vireless rilevati : 20 Number of filtered vireless devices : 20
	WIRELESS DEVICES CONFIGURATION Filter Tuto
	Indirizzo Moditus RF-Id Tipo prodotto Reference Elichetta Nome Carico Utilizzo Stato della comunicazione Stato configurazione
	1 E2024F2D Energia AdileEli1590 OK 🔮 Localizza 🖉 🖱
	2 E2024F28 Energia A9NEIM1990 OK 🔮 Localizza 🎤 🖰
	3 E2024F31 Energia A94/EM1590 OK O Localiza P 🗇
	4 E2024/26 Energia Asketusiss OK C Locatza a 2 C
	6 E20241 Exemple Americanica (Constanting)
	7 E2023430 Energia A9MEI/1560 OK ♥ Localizza ♥ ↔
7	Selezionare il dispositivo wireless da configurare e fare clic su Individua per trovare il dispositivo nel pannello. Risultato : il LED di stato del dispositivo selezionato lampeggia rapidamente in verde nel pannello.
8	Se uno dei dispositivi wireless individuati non fa parte della selezione, fare clic su Elimina per rifiutare il dispositivo.
9	Configurare i dispositivi wireless. Vedere Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web, pagina 44.
	NOTA: al termine del processo di abbinamento è possibile modificare l'indirizzo Modbus assegnato ai dispositivi wireless.

Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web

Procedura di configurazione di PowerTag Energy •63 e M250/630 con la pagina Web

Passag- gio	Azione												
1	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless abbinati. Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei dispositivi wireless, vedere Principio di abbinamento, pagina 39.												
	Risultato: vie	ne visual	izzato un	elenco di d	dispositivi abb	inati.							
	Acti9 PowerTag L	.ink HD										9	Admin 👻 Logou:
	MONITORAGGIO DIAGI	NOSTICA MAN			774 DIEDORITIVA								
	DISPOSITIVI WIRELESS	Elone dean		Nota: esequire un b	ackup della configurazione dalla pag	na backup e ripristino nel	a scheda manutenzione	9.					
	CONFIGURAZIONE GLOBALE			Avvia ricerca							_		
				Numero di dispositivi v	vireless rilevati : 31					Nu	umber of filtered w	rireless devices : 31	
				Indirizzo Modbus	RF-Id Tipo prodotto	Prodotto Reference	Etichetta N	lome Carico Uti	lizzo Stato	della comunicazior	ne Stato confi	gurazione	•
					D6FFFFE62A		Ingresso 1:PTC6	Ingresso 1:Q8 toQ11 SD status	Immissione1:Illuminazio ne				*
				1	5D0 Controllo	A9XMC2U3	Ingresso 2:PTC6	Ingresso 2:SD NSX Q7	Immissione2:Generale di quadro	OK	.	Localizza	
				2	BB1D6 Controllo	A9XMC1D3	PTC2	Busbar Heating	Riscaldamento	ОК	C	Localizza	0 0
				3	BB1FC Controllo	A9XMC1D3	PTC4	RCA pulse order		ок	e	Localizza	0 8
				4	BB1A5 Controllo	A9XMC1D3	PTC3	HeatTag Simulation		ок	۲	Localizza	0 8
				5	868D7FFFE1 Controllo	A9XMC1D3	PTC1	Current Generator	Processo	ок	•	Localizza	18
				6	BB23A Controllo	A9XMC1D3	PICS	RCA maintened order		UK .	•	Reset	t configurazione
				+ SCANSIONE DIS	POSITIVO WIRELESS SELETTIVA								
2	Selezionare u	no dei dis	spositivi w	/ireless e fa	are clic sull'icc	na della r	natita per	⁻ modifica	re la config	urazion	e del d	lispositivo	o di
	monitoraggio	energia s	elezionat	0.									
	Risultato: ver	ngono vis	ualizzati i	parametri	dei dispositiv	di monito	raggio er	nergia.					
	8	E20228F3	Energia	A9MEM1560	Q11	Socket2	Аррі	arecchiature d'ufficio		0		Lotalizza	0
	9 10	E2079439 E202638E	Energia Energia	A9MEM1522 A9MEM1574	Q15 Qnew	cooking	Аррі	arecchiature d'ufficio	OK OK	0		Localizza	18
	11	E2079431	Energia	A9MEM1522	Q14	HVAC meeting r	oom Clim	natizzazione	OK	٥	1	Localizza	18
	12	E2079427 E2079441	Energia	AQMEM1522 AQMEM1522	Q13 Q4	aux supply external ligthing	Proc	ninazione	ок	0	1	Localizza	18
	15	E20792AD	Energia	AQMEM1521	Q88	rooftop supply	Raffi	reddamento	OK	0		Localizza	/8 -
	MODIFICA DISPOSITIVO												aser consignatione
				Indiri	zzo Modbus: * 8	°					Elich	RF-Id: E20228F3	0
					Utilizzo: Apparecchiature	Sufficio+					Prodotto Ref	erence: A9MEM1560	ő
				Se Associa classificazione	quenza di fase: 1.	• •					Posizione di mon	ntaggio: Basso	• •
				(A):	alimentazione: Ato						Azzera domana	ia max:	~
				Contatore funzionamer	nto carico 0,12	•				Carico function	na quando poten	za >= 10	•
				(ure). Energia	parziale (kWh): 0,219	•				(44):			
										* Campo ob	nbligatorio [Applica modifiche	Annulla modifiche
	NOTA: I I PowerTag	PowerTag g Energy	g Energy F160 e R	F160 e Ro tope con la	pe dispongon ı pagina Web,	o di ulterio pagina 46	ori param 6.	etri. Vede	re Procedu	ra di co	nfigura	azione di	
3	Immettere il N	ome ass	et del dis	positivo wi	reless.								
4	Immettere l' Et	ichetta d	el dispos	itivo wirele	ss.								
5	Selezionare U	tilizzo.											
6	Selezionare la pannello fisico	Sequen (da sinis	za di fas stra a desi	e per defin tra).	ire la sequenz	a di fase (del conta	tore in ba	se alla mod	lalità di	collega	amento d	lel
7	Selezionare la	Posizio	ne di mo	ntaggio.									
	 Superio sezionat 	re : il sens ore).	sore Pow	erTag è mo	ontato sulla pa	irte superi	ore del d	ispositivo	(interruttor	e o inte	rruttore	e di mano	ovra-
	 Inferiore sezionat 	e: il senso ore).	ore Power	rTag è mor	ntato sulla par	e inferiore	e del disp	ositivo (in	terruttore c	interru	ttore d	i manovra	a-

Passag- gio	Azione
8	Selezionare la posizione Alimentazione.
	 Superiore: l'alimentazione è collegata ai morsetti superiori del dispositivo (interruttore o interruttore di manovra- sezionatore).
	 Inferiore: l'alimentazione è collegata ai morsetti inferiori del dispositivo (interruttore o interruttore di manovra- sezionatore).
9	Selezionare la classificazione interruttore dall'elenco Associa classificazione interruttore (A) per calcolare la percentuale dei carichi.
10	Se richiesto, immettere il valore del contatore di energia nell'area Energia parziale . Fare clic su Reset o immettere il valore 0 per azzerare il contatore energetico parziale.
11	Contatore tempo di funzionamento del carico (ore) : il contatore del Tempo di funzionamento del carico indica il tempo di funzionamento del carico in ore. Il carico è alimentato e l'alimentazione si muove nel/dal carico oltre il valore di soglia definito. Il valore predefinito in questo campo è 60 secondi. È possibile impostare tale valore tra 60 secondi e 1000000 ore
12	Carico funziona quando potenza >=: il contatore del Tempo di funzionamento del carico si incrementa solo quando la potenza è maggiore o uguale al valore impostato. È possibile impostare il valore tra 10 W e 15000 W.
13	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Per annullare le modifiche, fare clic su Annulla modifiche.

NOTA: si consiglia di creare un file di backup salvato sul PC mediante la funzione di backup disponibile nel menu **Manutenzione** della pagina Web. Il file viene salvato automaticamente con il nome **backup.dat** e verrà utilizzato in caso di malfunzionamento e sostituzione del gateway.

Per ulteriori informazioni, vedere Sostituzione del gateway non funzionante, pagina 70.

Procedura di configurazione di PowerTag Energy F160 e Rope con la pagina Web

Passo	Azione						
1	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless abbinati. Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei dispositivi wireless, vedere Principio di abbinamento, pagina 39.						
	Risultato: viene visualizzato un elenco di dispositivi abbinati.						
2	Selezionare il sensore PowerTag Energy F160 o Rope e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato.						
	Risultato: vengono visualizzati i parametri PowerTag Energy F160 o Rope.						
3	Immettere l'Indirizzo Modbus.						
4	Immettere il Nome asset del dispositivo wireless.						
5	Immettere l' Etichetta del dispositivo wireless.						
6	Selezionare l' Utilizzo .						
7	Selezionare la Sequenza di fase per il dispositivo wireless da X Y Z per definire la sequenza di fase del contatore in base al cablaggio del pannello fisico e ai segni X-Y-Z stampati sul prodotto.						
8	Selezionare la Posizione di montaggio . • Superiore: Il sensore PowerTag Energy è montato nella parte superiore del dispositivo.						
	 In basso: Il sensore PowerTag Energy è montato nella parte inferiore del dispositivo. 						
	 Non applicabile: Se il sensore PowerTag Energy non è associato direttamente a un dispositivo (interruttore o interruttore-sezionatore). 						
9	Selezionare la direzione della corrente positiva per definire la convenzione per il sensore PowerTag Energy per il conteggio delle energie:						
	• Diretta: Se la freccia contrassegnata sul sensore PowerTag Energy è nella stessa direzione del flusso di corrente.						
	Freccia segnata Freccia segnata Flusso di corrente Flusso di corrente						
	Indietro: Se la freccia contrassegnata sul sensore PowerTag Energy è nella direzione opposta al flusso di corrente.						
	Le illustrazioni seguenti mostrano la posizione della freccia contrassegnata su PowerTag Energy F160 e Rope:						
	PowerTag Energy F160 PowerTag Energy Rope						
10	Selezionare la classificazione dell'interruttore dall'elenco Associa classificazione interruttore Ir (A) per calcolare la percentuale di carichi.						
11	Immettere il valore della tensione nominale nell'area Tensione nominale (V) in base all'installazione:						
	Tensione nominale LN per installazione 3P4W. Tensione nominale LL per installazione 3P3W.						
	- Tensione nominale LL per installazione or ovv.						



NOTA: si consiglia di creare un file di backup salvato sul PC mediante la funzione di backup disponibile nel menu **Manutenzione** della pagina Web. Il file viene salvato automaticamente con il nome **backup.dat**. e verrà utilizzato in caso di malfunzionamento e sostituzione del gateway.

Per ulteriori informazioni, consultare Sostituzione del gateway non funzionante, pagina 70.

Procedura di configurazione dei sensori HeatTag con la pagina Web

Passag- gio	Azione							
1	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless abbinati. Per ulteriori informazioni sull'individuazione dei dispositivi wireless, vedere Principio di abbinamento, pagina 39.							
	Risultato: viene visualizzato un elenco di dispositivi abbinati.							
2	Selezionare il sensore di energia HeatTag richiesto e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato.							
	Risultato: vengono visualizzati i parametri del sensore HeatTag.							
	37 EC168DFFFE Ambiente SMT10020 A0 HeatTag							
	7 E20228FA Energia A9MEM1560 Q10 Socket1 Apparecchiature OK 🔮 Localizza 🎤 🖯							
	8 E20228F3 Energia A9MEM1560 Q11 Socket2 Apparecchiature OK O Locatiza P G C							
	MODIFICA DISPOSITIVO							
	Indirizzo Modbus: * 37 RF-Id: EC18BDFFFE2AFC8C							
	Prodotto Reference: SMT10020 r Nome Carico: HeatTag							
	Etichetta: A0 Apparecchiatura:							
	Posizione del sensore:							
	Campo obbligatorio Applica modifiche Annulla modifiche							
3	Immettere l'Indirizzo Modbus.							
4	Immettere il Nome asset del dispositivo wireless.							
5	Immettere l' Etichetta del dispositivo wireless.							
6	Selezionare l' Apparecchiatura per definire in quale ambiente è montato il sensore HeatTag.							
7	Selezionare la Posizione sensore per scegliere in quale posizione è montato il sensore HeatTag.							
8	Immettere l' Id vano per definire in quale vano è installato il sensore HeatTag.							
	NOTA: Il valore di Id vano è compreso tra 1 e 20.							
9	Selezionare il Tipo vano per definire la configurazione del vano.							
	NOTA: Le opzioni visualizzate per Tipo vano dipendono dalla posizione del sensore selezionata.							
10	Immettere l' Id cassetto per definire in quale cassetto è installato il sensore HeatTag. NOTA: Questa opzione è disponibile solo se la Posizione sensore è selezionata come Cassetto BT . Il valore di Id cassetto è compreso tra 1 e 10.							
11	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.							

NOTA: le impostazioni precedenti sono disponibili solo per il Quadro BT.

Disassociazione dei dispositivi wireless con la pagina Web

Per disassociare un dispositivo wireless tramite la pagina Web PowerTag Link, seguire la procedura nelle sezioni successive, in base alle esigenze.

Alcuni dispositivi wireless hanno un metodo locale per disassociare i dispositivi. Vedere la scheda di istruzioni del dispositivo specifico.

IMPORTANTE: Quando si disassociano dispositivi wireless non alimentati dal gateway PowerTag Link, i dispositivi vengono rimossi dalle impostazioni del gateway, ma per ognuno di questi dispositivi, un riferimento al gateway rimane memorizzato nel dispositivo. Per associare il dispositivo wireless a un nuovo gateway PowerTag Link, eseguire un ripristino locale alle impostazioni di fabbrica del dispositivo: spegnere il dispositivo che quindi passa alla modalità di ricerca gateway.

Disassociazione dei dispositivi wireless collegati

Passo	Azione								
1	Selezionare Impostazioni > Di	spositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco	dei dispositivi wi	reless a	abbinat	ti.			
2	Fare clic sull'icona del cestino d	el dispositivo wireless richiesto da disassociare.							
					0 Admi	in 💌 l Longuit			
	Acti9 PowerTag Link				() Adm	i • cogour			
	MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTE								
	GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE	UTENTE ALLARMI SICUREZZA DISPOSITIVI				_			
	DISPOSITIVI WIRELESS	Nota: eseguire un backup della configurazione dalla pagina backup e ripristino nella scheda manutenzione.							
		Avvia ricerca							
		Numero di dispositivi wireless rilevati : 7	Numbe	er of filtered wire	eless devices :	7			
		WIRELESS DEVICES CONFIGURATION		Filter Tu	tto 👻	j			
		Indirizzo Modbus RF-Id Tipo prodotto Prodotto Reference Etichetta Nome Carico Utilizzo	Stato della comunicazione	Stato configura	azione	10			
		2 FF8000AF Energia LV434020	OK	v (Localizza	Ø 0			
		3 E2024F26 Energia A9MEM1560	ок	 Image: Control of the second se	Localizza	08			
		4 E2024F2B Energia A9MEM1560	ок	v [Localizza	08			
	WIRELESS DEVICES Indirizzo Modbus 1 2F 3 4	i disassociazione verrà inviata al reless. Potrebbe richiedere alcuni se al periodo di comunicazione del alla qualità della rete wireless. dispositivo wireless dalla e? SI No							
3	Fare clic su Si per avviare il processo di eliminazione. Image: Acti9 PowerTag Link Monitoraggio diagnostica manutenzione impostazioni Generale comunicazione gestione utente allarmi sicurezza dispositivi								
	DISPOSITIVI WIRELESS								
	CONFIGURAZIONE GLOBALE	Prote obligario en bacinaje dona comigarizzione dana pagina bacinaje o noncente conceta manatorizione.				_			
		Avvia ricerca							
		Numero di dispositivi wireless rilevati : 7	Numbe	er of filtered wire	eless devices :	7			
		WIRELESS DEVICES CONFIGURATION	Clate della comunicazione	Filter Tu	tto 🔻)			
		1 FF800562 Energia LV434020	OK	Stato configur	Localizza	09			
		2 FF8000AF Energia LV434021	ок	- (0	Localizza	08			
		3 Cesting E2024F26 Energia A9MEM1560	ок	o	Localizza	08			
	Risultato: il dispositivo wireless wireless individuati.	, dopo essere stato correttamente eliminato, non sarà visib	ile nell'elenco de	ei dispo	sitivi				

Disassociazione dei dispositivi wireless scollegati

Passag- gio	Azione
1	Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi wireless per visualizzare l'elenco dei dispositivi wireless abbinati.
2	Fare clic sull'icona del cestino del dispositivo wireless richiesto da disassociare.

]-	Azione									
1										-
	Acti9 PowerTag Link							O Admir	n ▼ Logout	
	MONITORAGGIO DIAGNOSTICA	MANUTEN	ZIONE IMPOSTAZIONI							
	GENERALE COMUNICAZIONE	GESTIONE U	ITENTE ALLARMI SICUREZZA	DISPOSITIVI						
	DISPOSITIVI WIRELESS		Nota: eseguire un backup della configurazio	one dalla pagina backup e ripristino nella schi	ada manutenzione.					
	CONFIGURAZIONE GLOBALE		Avvia ricerca							
			Numero di dispositivi wireless rilevati : 6			Numb	er of filtered	wireless devices :	6	
			WIRELESS DEVICES CONFIGURATION				Filter	Tutto 👻		
			Indirizzo Modbus RF-Id Tipo prodotto	Prodotto Reference Etichetta Nom	e Carico Utilizzo Stato	della comunicazione	Stato conf	figurazione		
			1 FF800562 Energia	LV434020		ок	•	Localizza	08	
			2 FF8000AF Energia	LV434021		ок	O	Localizza	00	
			4 E2024F2B Energia	A9MEM1560		Errore	<u> </u>	Localizza	/ A	
	Avvia ricerca Numero di dispositivi v WIRELESS DEVICES Indirizzo Modbus R 1	A Annu C E	La richiesta di disas dispositivo wireless. secondi in base al p dispositivo e alla qu Rimuovere il dispos	in servizio sociazione verrà invia . Potrebbe richiedere periodo di comunicazio alità della rete wireles itivo wireless dalla	x ita al alcuni one del is.	rico Utilii	ZZO			
-	4 5 Fare clic su Sì . Se il dispositivo è scoller	gato o sp	ento, sullo schermo vien	Sì e visualizzato l'errore	No di Delete Failec	1.				
	Acti9 PowerTag Link							U Admin	n ▼ coyou	
	MONITORAGGIO DIAGNOSTICA	MANUTEN								
	GENERALE COMUNICAZIONE	GESTIONE U	TENTE ALLARMI SICUREZZA	DISPOSITIVI			_	_		
	DISPOSITIVI WIRELESS		Nota: eseguire un backup della configurazio	one dalla pagina backup e ripristino nella schr	ada manutenzione.					
									_	
	CONFIGURAZIONE GLOBALE		Avvia ricerca							
	CONFIGURAZIONE GLOBALE		Avvia ricerca Numero di dispositivi wireless rilevati : 6			Numb	er of filtered	wireless devices :	6	
	CONFIGURAZIONE GLOBALE		Awia ricerca Numero di dispositivi wireless rilevati : 6 WIRELESS DEVICES CONFIGURATION			Numb	er of filtered Filter	wireless devices : Tutto	6	
	CONFIGURAZIONE GLOBALE		Awia trieerca Numero di dispositivi wireless rilevati : 6 WIRELESS DEVICES CONFIGURATION Indirizzo Modbus RF-Id Tipo prodotto	Prodotto Reference Etichetta Nom	e Carico Utilizzo Stato	Numb della comunicazione	er of filtered Filter	wireless devices : Tutto • igurazione	6	
	CONFIGURAZIONE GLOBALE		Awia merca Numero di dispositivi wireless rilevati : 6 WIRELESS DEVICES CONFIGURATION Indrizzo Modbus RF-Id Tipo prodotto 1 FF800562 Energia	Prodotto Reference Etichetta Nom	e Carico Utilizzo Stato	Numb della comunicazione OK	er of filtered Filter	I wireless devices : Tutto • igurazione Localizza	6 // T	
	CONFIGURAZIONE GLOBALE		Avvia ricerca Numero di dispositivi wireless rilevati : 6 WIRELESS DEVICES CONFIGURATION Indrizzo Modbus RF-Id Tipo prodotto 1 FF800562 2 FF8000AF	Prodotto Reference Etichetta Norr LV434020 LV434021	e Carico Utilizzo Stato	Numb della comunicazione OK OK	er of filtered Filter [Stato confi C	I wireless devices : Tutto igurazione Localizza Localizza	6 Ø G Ø G	
	CONFIGURAZIONE GLOBALE		Avvia roceca Numero di dispositivi wireless rilevati : 6 WIRELESS DEVICES CONFIGURATION Indrizzo Modbus RF-Id Tipo prodotto 1 FF800562 2 FF8000AF 4 E2024F28	Prodotto Reference Etichetta Norr LV434020 LV434021 A9MEM1560	e Carico Utilizzo Stato	Numb della comunicazione OK OK Errore	er of filtered Filter [Stato confi © ©	I wireless devices : Tutto Igurazione Localizza Localizza	6	

Passag- gio	Azione						
	Avvia ricerca Annulla	amento messa in servizio ×					
	Numero di dispositivi w WIRELESS DEVICES Indirizzo Modbus Ri 1 F 2 F 4 E 5 Delete Failed						
	NOTA: se il dispositivo wirele locale per forzare la disassoc di istruzioni del dispositivo wir	ss è ancora abbinato al gateway PowerTag Link, utilizzare il metodo iazione del dispositivo wireless. Per la procedura di disassociazione reless specifico.	di disassociazione locale, vedere la scheda				
4	Fare clic su Sì per avviare il proces	sso di eliminazione.	O Admin ▼ Logout				
	MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIO						
	GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTE	ENTE ALLARMI SICUREZZA DISPOSITIVI					
		Nota: eseguire un backup della configurazione dalla pagina backup e ripristino nella scheda manutenzione.					
		Avvia ncerca					
		Numero di dispositivi wireless rilevati : 6	Number of filtered wireless devices : 6				
		WIRELESS DEVICES CONFIGURATION	Filter Tutto				
		1 FF800562 Energia LV434020 OK	Cocalizza / G				
		2 FF8000AF Energia LV434021 OK	🔮 🛛 Localizza 🖉 守				
		4 E2024F2B Energia A9MEM1560 Errore	C Localizza 🖉 🖨				
		5 Declarg E2024F2D Energia A9MEM1560 Errore	S Localizza 🖉 守				
	Risultato: il dispositivo wireless, d individuati.	lopo essere stato correttamente eliminato, non sarà visibile nell'eleno	co dei dispositivi wireless				

Impostazioni del gateway PowerTag Link

Impostazioni generali

Identificazione

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Generale > Identificazione.

La pagina **Identificazione** consente di modificare il nome del gateway e visualizza i parametri seguenti:

Parametri	Descrizione
Gateway Identification	
Nome del dispositivo	È possibile personalizzare il nome del gateway utilizzato dai servizi di comunicazione.
Gamma di prodotti	Visualizza il nome della gamma di prodotti del gateway.
Modello di prodotto	Visualizza il nome del modello prodotto del gateway.
Numero di serie	Visualizza il numero di serie del gateway.
Revisione firmware	Visualizza il numero di versione del firmware del gateway.
Identificativo univoco	Visualizza l'identificativo utilizzato dai protocolli di comunicazione.
Versione pagina Web	Visualizza la versione della pagina Web del gateway.
Informazioni edificio	
Nome edificio	È possibile personalizzare il nome della posizione del gateway all'interno dell'edificio.

Il Nome dispositivo è identico a quello visualizzato in Esplora risorse di Windows

NOTA: Il **Nome dispositivo** deve contenere solo caratteri alfanumerici e un trattino (-). Il carattere '-' non può essere l'ultimo.

Fare clic su **Applica modifiche** per salvare le modifiche. Fare clic su **Annulla modifiche** per annullare le modifiche.

ঞ্চ	Acti9 Po	owerTag Link HD							⑦ Admin ▼ Logout
MON	ITORAGGIO	DIAGNOSTICA	MANUTENZIONE	IMPOSTAZIONI					
GEN	ERALE	COMUNICAZIONE	GESTIONE UTENTE	ALLARMI	SICUREZZA	DISPOSITIVI			
IDE	NTIFICAZIONE			IDENTIFICA	ZIONE POWERTAG	LINK			
DAT	A/ORA						Nome del dispositivo:	PowerTagLInkHD-F635	
FUS	O ORARIO						Gamma di prodotti:	Acti9	
							Modello di prodotto:	PowerTag Link HD	
							Numero di serie:	RN190411235	
							Revisione firmware:	001.008.004	
							dentificativo univoco:	uuld:13814000-1dd2-11b2-0080-0080f48ef635	
						V	/ersione pagina Web:	001.008.004	
				INFORMAZI	ONI EDIFICIO				
							Nome edificio: *	BuildingName	
								* Campo obbligatorio Applica modifiche	Annulla modifiche

Data/Ora

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Generale > DATA/ORA.

Modalità manuale

La pagina **DATA/ORA** consente di impostare i parametri di data/ora e SNTP come indicato nella figura seguente:

Acti9 PowerTag Link		9 Admin - Lupus
MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI		
GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTENTE ALLARMI SICUR	IEZZA DISPOSITIVI	
IDENTIFICAZIONE	DATA/ORA	
DATA/ORA	1	Maruala
FUSO ORARIO	Data (aasaimmigg):	2006-01-01
	Tempo (hh:mm:ss):	00.0529
		Sincronizzazione di refe via SNTPINTP
		Sinoronizzazione di nete via Modbus TCP
	SNTPINTP	
	Intervallo di interrogazione:	1 019 (7 - 62)
		Ottieni server SNTPINTP automaticamente tramite DHGP/BOOTP
		OMaruala
	Server SNTP/NTP primario:	(nome server o norrizzo IP)
	Server SNTPINTP secondario:	(nome zerver o nonzzo i+)
		* Campo obbligatorio Applica modifiche Annula modifiche

NOTA: dopo aver spento i gateway, il gateway viene ripristinato a un valore predefinito di data e ora. Il valore di data e ora predefinito è 2000/1/1, 00:00:00.

È possibile ripristinare data e ora manualmente o automaticamente.

Per ripristinare la data e l'ora in modalità Manuale procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare Manuale.
2	Specificare la Data da impostare nel formato aaaa-mm-gg .
3	Specificare l' Ora nel formato hh:mm:ss .
4	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Per ripristinare la data e l'ora in modalità Automatica procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare Sincronizzazione di rete via SNTP/NTP per configurare automaticamente data e ora tramite SNTP/NTP.
	Oppure
	Selezionare Sincronizzazione di rete via Modbus TCP per configurare data e ora tramite Modbus TCP.
2	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Modalità SNTP

Il protocollo NTP (Network Time Protocol) è un protocollo di rete per la sincronizzazione degli orologi tra computer su reti dati a commutazione di pacchetto a latenza variabile,

Una versione meno complessa del protocollo NTP, che non richiede la memorizzazione degli stati per periodi di tempo prolungati, è il Simple Network Time Protocol, impiegato in dispositivi embedded e in applicazioni che non richiedono una grande precisione.

Quando si seleziona la configurazione automatica dell'ora e i server NTP sono configurati, il gateway PowerTag Link può comunicare con l'NTP e il server per sincronizzare l'ora.

Il gateway PowerTag Link supporta la sincronizzazione dell'ora con il server remoto tramite protocollo SNTP. Quando il protocollo SNTP è attivo, la sincronizzazione dell'ora da uno dei server dell'ora selezionati avviene a ogni intervallo configurato e supporta anche i servizi orari Modbus Get Date-Time (vedere Funzione 43-15: lettura di data e ora, pagina 166) e Set Date-Time (vedere Funzione 43-16: scrittura di data e ora, pagina 167). L'ora è configurata nel formato 24 ore.

Modo automatico con servizio SNTP

Il gateway PowerTag Link riceve data e ora dal server SNTP dopo ogni intervallo di interrogazione. Per configurare data e ora tramite i parametri **SNTP/NTP**, seguire la procedura indicata:

Passag- gio	Azione
1	Digitare il valore di Intervallo di interrogazione in ore da 1 a 63. Il valore predefinito dell'intervallo di interrogazione è 1.
2	Selezionare Ottieni server SNTP/NTP automaticamente tramite DHCP/BOOTP per ottenere automaticamente l'indirizzo del server dai server SNTP o NTP.
3	Selezionare Manuale.
4	Digitare il nome o l'indirizzo IP del server primario in Server SNTP/NTP primario . Il server primario può essere: • Indirizzo IPv4 • Indirizzo IPv6 • Nome di dominio
5	Digitare il nome o l'indirizzo IP del server secondario in Server SNTP/NTP secondario. Questo parametro è facoltativo.
6	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Acti9 PowerTag Link HD

MONITORAGGIO	DIAGNOSTICA	MANUTENZIONE	IMPOSTAZ	IONI						
GENERALE	COMUNICAZIONE	GESTIONE UTENTE	ALLARMI	SICUREZZA	DISPOSITIVI					
IDENTIFICAZIONE				DATA/ORA						
DATA/ORA						O Manuale				
FUSO ORARIO					Data (aaaa-mm-gg): *	2021-02-02				
					Tempo (hh:mm:ss): *	05:31:39				
						Sincronizzazione di rete v	ia SNTP/NTP			
						O Sincronizzazione di rete v	ia Modbus TCP			
				SNTP/NTP						
					Intervallo di interrogazione: *	1	ore (1 - 63)			
						O Ottieni server SNTP/NTP	automaticamente tramite DHCP/BOOTP			
						 Manuale 				
					Server SNTP/NTP primario: *	ntp.midway.ovh	(nome server o indirizzo IP)			
					Server SNTP/NTP secondario:		(nome server o indirizzo IP)			
								Campo obbligatorio	Applica modifiche	Annulla modifiche
								Statistics and a second statistics		

Admin
 Logout

Fuso orario

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Generale > Fuso orario .

La pagina **Fuso orario** permette di configurare lo scostamento e il periodo di validità dell'ora legale per il fuso orario selezionato.

Acti9 Por	werTag Link HD											O Admin ▼ Logout
MONITORAGGIO	DIAGNOSTICA	MANUTENZIONE	IMPOSTAZ	IONI								
GENERALE	COMUNICAZIONE	GESTIONE UTENTE	ALLARMI	SICUREZZA	DISPOSITIVI							
IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI FUSO	ORARIO							
DATA/ORA						Scostamento fuso orario: *	UTC -					
FUSO ORARIO							🗹 Abilita					
						Inizio ora legale:	Secondo 🔹 Domenica 🔹	di Marzo 🔻	a 02:00 💌			
						Fine ora legale:	Secondo 🔹 Domenica 💌	di Novembre 💌	a 02:00 💌			
										* Campo obbligatorio	Applica modifiche	Annulla modifiche

Per configurare le impostazioni del fuso orario, seguire la procedura indicata:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare il valore di scostamento usato dal fuso orario locale dall'elenco Scostamento fuso orario.
2	Selezionare la casella di controllo Abilita per configurare le impostazioni dell'ora legale. Per impostazione predefinita, la casella di controllo Abilita non è selezionata.
3	Selezionare il giorno, il mese e l'ora per configurare l'inizio del periodo di ora legale dall'elenco Inizio ora legale.
4	Selezionare il giorno, il mese e l'ora per configurare la fine del periodo di ora legale dall'elenco Fine ora legale.
5	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Comunicazione Ethernet del gateway PowerTag Link con le pagine Web

Impostazioni Ethernet

La pagina Ethernet consente di configurare il formato dei frame, oltre che la velocità e il modo della porta Ethernet. La pagina visualizza anche l'indirizzo MAC della rete Ethernet.

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Ethernet .

Acti9 PowerTag Link HD	Admin • Logost
MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZ	301
GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTENTE ALLARM	SICUREZZA DISPOSITIVI
ETHERNET	ETHERNET
CONFIGURAZIONE IP	Indirizzo MAC: 00 80/14 8e 15 e0
SERVIZI DI RETE IP	Fermato frame: Auto •
CONFIGURAZIONE DELLA RETE SENZA FILI	CONTROLLO PORTA ETHERNET
FILTRO MODBUS/TCP IP	Velocità e modattà Neocitzione automatica
SERVIZIO E-MAIL	
	Parve * Campo obbigatorio Appica modifiche Annula modifiche

Per configurare i parametri Ethernet procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare il tipo di formato del frame Ethernet dall'elenco Formato frame . È possibile scegliere fra Ethernet II , 802.3 o Auto . Il valore predefinito è Auto .
2	Selezionare il valore per velocità e modalità della porta Ethernet dall'elenco Velocità e modalità.
	Per velocità e modalità è possibile scegliere fra i valori seguenti:
	• 10 Mbps - Half duplex
	10 Mbps - Full duplex
	100 Mbps - Half duplex
	100 Mbps - Full duplex
	Negoziazione automatica
	Il valore predefinito è Auto-negoziazione .
3	Fare clic su Applica modifiche , quindi su Riavvia per riavviare automaticamente il dispositivo e salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Configurazione IP

La pagina **Configurazione IP** consente di configurare i parametri IPv4, IPv6 e DNS.

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Configurazione IP.

Acti9 PowerTag Link HD	Ö Hamin e Trador
MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOST	AZONI
GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTENTE ALLAR	MI SICUREZZA DISPOSITIVI
ETHERNET	IPV4
CONFIGURAZIONE IP	Automatica DHCP +
SERVIZI DI RETE IP	Manuale
CONFIGURAZIONE DELLA RETE SENZA FILI	Indirizza IPv4: * 10.155.154.139
FILTRO MODBUS/TCP IP	Subnet Mask: * 255.254.0
SERVIZIO E-MAIL	Gateway predefinito: 10.195.154.1
	IPV6
	IPv6 Link-Indrezo locale: FE80-280F4FFFE8EF5E0
	DNS
	Otieni server DNS automaticamente tramite DHCP/BOOTP
	Manuale
	Server DNS primario: 10 195 136 22
	Server DNS secondario: 10 190 3 66
	* Campo obbligatorio Applica modifiche Annulla modifiche

I parametri IPv4 possono essere impostati in modo manuale o automatico. Per configurare i parametri IPv4 in modo automatico fare clic su **Automatico** e selezionare il tipo di protocollo (DHCP o BOOTP) dall'elenco. Il protocollo predefinito è **DHCP**.

La modalità DHCP viene usata per acquisire l'indirizzo IPv4 dal server DHCP nella rete cui è collegato il gateway PowerTag Link. Il modo BOOTP viene usato per acquisire l'indirizzo IPv4 se la rete non prevede un server DHCP, ma un server BOOTP è configurato per assegnare l'indirizzo IPv4.

Per configurare i parametri IPv4 in modo manuale procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare Manuale.
2	Digitare l'Indirizzo IPv4 del dispositivo.
3	Digitare la Subnet mask del dispositivo.
4	Immettere l'indirizzo del gateway predefinito.
5	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Per configurare i parametri IPv6, procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare la casella Abilita per abilitare il servizio IPv6. Per impostazione predefinita la casella di controllo Abilita è selezionata.
2	Visualizzare il valore dell'Indirizzo IPv6 locale (link-local). Non è possibile modificare questo parametro.
3	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: un indirizzo link-local è un indirizzo che si riferisce solo alla sottorete a cui è collegato il gateway. Non è mai trasferito dai router. Questo indirizzo viene utilizzato per raggiungere i dispositivi wireless disponibili nella stessa rete. Tutte le interfacce IPv6 dispongono di un indirizzo link-local.

Durante una connessione diretta al gateway PowerTag Link o quando si è nella stessa rete, è possibile individuare il gateway indipendentemente dalla configurazione di rete del gateway. Ciò è possibile solo quando è attivo il servizio di individuazione di rete e consente di collegarsi all'indirizzo link-local per modificare la configurazione del gateway.

Questo tipo di accesso è utile quando la configurazione di rete del gateway non è nota e non è possibile collegarvisi. È così possibile evitare di reimpostare il gateway ai valori di fabbrica e perdere tutte le relative configurazioni.

Il gateway PowerTag Link può acquisire il nome del dominio automaticamente; in alternativa, è possibile impostare manualmente l'indirizzo del server DNS. Fare clic su **Ottieni server DNS automaticamente tramite DHCP/BOOTP** per acquisire automaticamente il server DNS dalla rete.

Per configurare i parametri DNS in modo manuale procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare Manuale.
2	Specificare il Server DNS Primario del dispositivo.
3	Specificare il Server DNS Secondario del dispositivo.
4	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Servizi di rete IP

La pagina **Servizi di rete** permette di configurare i protocolli di rete e i servizi di scansione.

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Servizi di rete IP.

Acti9 PowerTag Link

🕤 Admin 💌 | Logou

MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE	IMPOSTAZIONI
GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTENTE	ALLARMI SICUREZZA DISPOSITIVI
ETHERNET	HTTPWEB
CONFIGURAZIONE IP	Porta: * 80 (default 80, intervalio: de 1 a 65534)
SERVIZI DI RETE IP	https
CONFIGURAZIONE DELLA RETE SENZA FILI	7 102
FILTRO MODBUS/TCP IP	
SERVIZIO E-MAIL	
	MUDBUS ILP
	RILEVAMENTO
	♂ Abita
	Modo silenzioso
	Porta: * 5357 (default 5357, intervalib; da f a 65534)
	DNS
	Porta: * 53 (default 53, intervalit: de 1 a 65534)
	SNTP
	Porta: * 123 (default: 123, intervalio: de 1 e 65534)
	* Campo obbligatorio Applica modifiche Annula modifiche Annula modifiche

II gateway PowerTag Link supporta HTTPS/HTTP, Modbus/TCP, DNS, SNTP e i servizi discovery.

Il valore predefinito del numero di porta HTTP è 80.

Per configurare i parametri HTTPS, procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare il servizio HTTPS. Per impostazione predefinita la casella di controllo Abilita è selezionata.
2	Visualizzare il numero di porta di HTTPS. Il valore predefinito è 443.
3	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: la disattivazione della modalità HTTPS costituisce un rischio a fronte delle migliori pratiche di sicurezza informatica. I nuovi valori della porta HTTP/ HTTPS devono essere definiti in base alle raccomandazioni della IANA (Internet Assigned Numbers Authority). La mancata osservanza di questa raccomandazione può provocare la disconnessione della pagina Web, risolvibile solo con una procedura di reset di livello 2 per ripristinare le impostazioni predefinite del gateway PowerTag Link.

Per configurare i parametri Modbus/TCP procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare la casella Abilita per abilitare il servizio Modbus/TCP. Per impostazione predefinita la casella di controllo Abilita è selezionata.
2	Visualizzare il numero di porta della rete Modbus/TCP. Il valore predefinito è 502.
3	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Per configurare i servizi discovery, procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare la casella Abilita per abilitare il servizio discovery. Per impostazione predefinita la casella di controllo Abilita è selezionata.
2	Selezionare la casella di controllo Modo silenzioso . Per impostazione predefinita, la casella di controllo Modo silenzioso è selezionata.
3	Visualizzare il numero di porta della rete discovery. Il valore predefinito è 5357.
4	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Visualizzare il valore della porta della rete DNS e SNTP. Il valore predefinito del numero di porta è 53 e 123 rispettivamente.

Servizio e-mail

Descrizione

La notifica evento viene utilizzata per inviare e-mail quando il dispositivo wireless attiva un allarme. Gli allarmi vengono configurati dall'amministratore e possono essere inviati a diversi utenti.

Prerequisito

Rivolgersi all'amministratore per ottenere la corretta connessione IT per accedere a porta, Internet e server e-mail.

Image: solution of the solution

Passag- gio	Azione
1	Il gateway PowerTag Link invia un'e-mail al server e-mail configurato / MTA (Mail Transfer Agent) tramite il protocollo SMTP.
2	MTA inoltra il messaggio al MDA (Mail Delivery Agent) del client e-mail.
3	MDA consegna l'e-mail al client/MUA (Mail User Agent) tramite protocollo POP3 o IMAP.

Raccomandazioni

- Per garantire la consegna sicura dell'e-mail all'MTA, il PowerTag Link gateway deve essere aggiornato all'ultimo firmware disponibile per utilizzare i recenti meccanismi di trasferimento e-mail di sicurezza. Tuttavia, ciò non garantisce una piena compatibilità con la versione più recente del fornitore di servizi e-mail Internet. Schneider Electric non è responsabile per queste policy e del loro impatto sulla consegna delle e-mail.
- Quando possibile, Schneider Electric consiglia di utilizzare un server e-mail in sede (invece di un fornitore di servizi e-mail Internet), con policy di sicurezza chiara e stabile definita dal reparto IT client.
- Schneider Electric consiglia di selezionare TLS/SSL o STARTTLS per la modalità di sicurezza della connessione tra il gateway PowerTag Link e il server SMTP e-mail. Di conseguenza, si consiglia di utilizzare un server SMTP e-mail che supporti almeno una di queste due modalità. L'opzione Nessuna è disponibile solo per la compatibilità con i server SMTP e-mail meno recenti. Poiché l'opzione Nessuna non fornisce una comunicazione sicura, se ne sconsiglia l'uso che dovrebbe perciò essere evitato.

Principio

AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

Utilizzare TLS 1.2 per la crittografia delle notifiche e-mail.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

- Per proteggere la posta elettronica dall'analisi, verificare che il server e-mail in uso supporti TLS 1.2. In alcune circostanze, le notifiche possono essere inviate tramite SSL, TLS 1.0 o TLS 1.1, anche se si tratta di una pratica sconsigliabile.
- Ciascun fornitore di servizi e-mail Internet possiede la propria policy di sicurezza e i propri meccanismi di protezione dei dati per verificare la validità del mittente, rilevare i messaggi di spam e così via. Schneider Electric non è responsabile per queste policy e del loro impatto sulla consegna delle e-mail.

Impostazioni

La pagina **Servizio e-mail** consente di configurare le impostazioni del server email.

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Servizio e-mail.

Acti9 PowerTag Link

MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI	
GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTENTE ALLARMI SICURE	ZZA DISPOSITIV
ETHERNET	SERVICO E-MAL
CONFIGURAZIONE IP	(2 Abita
SERVIZI DI RETE IP	MARKET ATTACH & MILL DE SERVER ANTE
CONFIGURAZIONE DELLA RETE SENZA FILI	
FILTRO MODBUS/TCP IP	Inditize server SMTP* (100.254.254.1) (pane as/ver o horized (r))
SERVIZIO E-MAIL	Ported for service and the service of the service o
	() Auteritozatore
	Login account SMTP+ * [admin
	Passed account SMTP: *
	NDR220 DEL MITENTE E ANL
	Die Holtzus * (imstamodeligkehmeller elekanis son
	LINGUAEMAL
	Lique internet a
	Compo statigantio Applica modificie Applica modificie Applica modificie
	TESTEANAL
	Indriza dedinatari pe il lasti avglade @ymail.avn
	Proc

Fare clic sulla casella di controllo **Abilita** per configurare le impostazioni del server e-mail (abilitato per impostazione predefinita). Il gateway PowerTag Link consente di definire il server SMTP.

Per configurare le impostazioni del server e-mail, seguire la procedura indicata nella tabella:

Passag- gio	Azione
1	Immettere il nome o l'indirizzo IP del server e-mail nell'area Indirizzo server SMTP.
2	Selezionare il tipo di modalità di protezione dall'elenco Modalità connessione sicura.
	Di seguito vengono indicati i modi di protezione della connessione disponibili: Nessuno TLS/SSL STARTTLS

9 Admin • Logo

Passag- gio	Azione
3	Immettere il valore della porta del server nell'area Porta del server SMTP. Il valore è compreso tra 1 e 65535.
4	Selezionare Autenticazione se il server richiede informazioni di accesso. Per impostazione predefinita, questa impostazione è disabilitata.
5	Immettere il nome utente nell'area Login account SMTP.
6	Immettere la password per autenticare l'accesso SMTP nell'area Password account SMTP.
7	Immettere l'indirizzo e-mail dell'amministratore del gateway nell'area Da indirizzo.
	L'area Da indirizzo può essere utilizzata in modi diversi:
	 Utilizzare Da indirizzo come fornitore di contesto: se si desidera notificare ma non ricevere una risposta, utilizzare Da indirizzo come informazione contestuale. La sintassi di Da indirizzo include "nessuna risposta", "nome gateway", "nome sito", in un dominio convalidato .com, .net e così via.
	 Creare un alias in Da indirizzo per consentire di inviare le risposte alla persona incaricata di un allarme: è possibile inviare un'e-mail a più destinatari responsabili di un dispositivo specifico. Questa funzionalità consente ai destinatari di specificare di rivolgersi al responsabile.
	Ad esempio, il manager della struttura, se riceve un'e-mail da un allarme, può inviare una risposta al Contraente della manutenzione per le necessarie azioni.
8	Selezionare la lingua del corpo dell'e-mail dall'elenco Lingua: Francese o Inglese.
9	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Per non salvare le modifiche fare clic su Annulla modifiche.
10	Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario per provare la consegna dell'e-mail nell'area Indirizzo destinatario per la prova.
	La funzionalità di prova dell'e-mail consente la connessione dal gateway al servizio. Se non si ricevono le e-mail di prova, occorre abilitare le porte e-mail della connessione a Internet (porta 25 o 587). Le impostazioni di porta vengono configurate conformemente tra il gateway che invia l'e-mail e le impostazioni del router del sito.
11	Fare clic su Prova per inviare l'e-mail al destinatario aggiunto.

Filtri Modbus TCP/IP

I filtri Modbus TCP/IP sono una funzionalità di sicurezza che elenca gli indirizzi IP che possono essere accettati dal gateway. Questa funzione viene utilizzata solo con la modalità di indirizzamento statico Ethernet. Questa pagina permette di configurare l'indirizzo IP per abilitare l'accesso in scrittura.

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > Filtro TCP/IP Modbus.

Acti9 PowerTag Link HD		Admin • Logout
MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOST	NZIONI	
GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTENTE ALLAR	MI SICUREZZA DISPOSITIVI	
ETHERNET	FILTRO MODBUSITCP IP	
CONFIGURAZIONE IP	Abilta Filtro Modbus/TCP IP	
SERVIZI DI RETE IP	LISTA DI ACCESSO GLOBALE PER IL FILTRO IP	
CONFIGURAZIONE DELLA RETE SENZA FILI	Intervalio IP	Livello di accesso
FILTRO MODBUS/TCP IP	Qualsiasi IPv4 (*** ** *****************************	Sola lettura
SERVIZIO E-MAIL	Qualsiasi IPv6 (""""""""""""""""""""""""""""""""""""	Sola lettura
	LISTA DI ECCEZIONI PER IL FILTRO IP	
	Indirizzo IP / Intervalio IP	Livello di accesso
		Aggiungi eccezione
	* Campo obbligatorio	Applica modifiche Annulla modifiche

Per configurare l'indirizzo IP in modo da abilitare l'accesso in scrittura, procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare la casella di controllo Abilita filtri Modbus TCP/IP.
2	Fare clic su Aggiungi eccezione per aggiungere l'indirizzo IP e il livello di accesso. È possibile aggiungere al massimo 10 indirizzi IP. L'indirizzo IP aggiunto ha accesso in scrittura.
3	Digitare l'indirizzo IP nell'area Indirizzo IP/Intervallo e selezionare il Livello di accesso per l'indirizzo IP immesso.
4	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

NOTA: È possibile modificare solo l'intervallo globale di indirizzi IP, ma non è possibile eliminarlo. È possibile modificare ed eliminare le eccezioni aggiunte.

Gestione utente

Pagina Account utente

La sezione **Gestione utente** consente di gestire i profili utente. La pagina **Account utente** visualizza gli account utente esistenti. e consente di aggiungere nuovi account utente e modificare la password di quelli esistenti.

NOTA: L'e-mail associata a ciascun utente dichiarato è significativa, in quanto viene utilizzata durante la creazione dell'allarme per inviare una e-mail in presenza di allarme.

La tabella seguente elenca i tre tipi di account utente supportati dal gateway PowerTag Link e i loro diritti di accesso.

Account utenti	Accesso
Amministratore	Accesso a tutte le informazioni e modifica dei parametri nel menu Impostazioni
Operatore	Accesso alle pagine di monitoraggio dei dispositivi collegati e al menu di diagnostica
Ospite	Accesso solo alle pagine di monitoraggio

Per impostazione predefinita, un account Amministratore e un account Ospite sono il primo livello di accesso alla pagina Web. Il numero massimo di account utente è cinque: può essere una combinazione di amministratore, operatore e ospite. Tuttavia deve essere presente un account amministratore che non deve essere eliminato.

AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

- Account Amministratore predefinito: nome utente admin e password admin
- L'account Ospite predefinito è: nome utente admin e password admin

Per creare altri account, seguire la procedura nella tabella:

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Gestione utente > Account utente.

Acti9 PowerTag Link HD

Admin • | Logout

MONITORAGGIO	DIAGNOSTICA	MANUTENZIONE	IMPOSTAZ	IONI						
GENERALE	COMUNICAZIONE	GESTIONE UTENTE	ALLARMI	SICUREZZA	DISPOSITIVI					
GESTIONE UTENTE		_		GESTIONE UTENTE						
POLICY UTENTE				Nome utente			Ruolo		E-mail	
				admin			Amministratore		admin@example.com	6
				guest			Ospite		guest@example.com	÷
										Agglungi utente
				AGGIUNGI UTENTE						
						Nome utente: *				
						Password: *				
						Conferma password: *				
						Ruolo: *	Ospite 👻			
						E-mail: *				
									* Campo obbligatorio	Applica modifiche Annulla modifiche

Per aggiungere un nuovo profilo utente, procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Fare clic su Aggiungi utente .
2	Immettere le informazioni di autenticazione nell'area Nome utente e Password per un utente.
3	Selezionare il tipo di utente dall'elenco Ruolo .
4	Immettere l'e-mail dell'utente nell'area Email.
5	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Il Nome utente e la Password devono rispettare i seguenti criteri:

- Il Nome utente deve avere un minimo di quattro caratteri.
- Il Nome utente non deve superare 16 caratteri.
- La **Password** deve contenere almeno otto caratteri con un carattere speciale, un numero e una lettera maiuscola.
- La Password non deve superare 16 caratteri.

Acti9 Po	werTag Link HD								C	🕽 Admin 🝷 Logout
MONITORAGGIO	DIAGNOSTICA	MANUTENZIONE	IMPOSTAZIO	DNI						
GENERALE	COMUNICAZIONE	GESTIONE UTENTE	ALLARMI	SICUREZZA	DISPOSITIVI					
GESTIONE UTENTE				GESTIONE UTENTE						
POLICY UTENTE				Nome utente			Ruolo	E-mail		
				admin			Amministratore	admin@example.com		Û
				guest			Ospite	guest@example.com		Û
									1	Aggiungi utente
				AGGIUNGI UTENTE						
						Nome utente: *				
						Password: *				
						Conferma password: *				
						Ruolo: *	Ospite •			
						E-mail: *				
								* Campo obbligatorio	Applica modifiche	Annulla modifiche

Per modificare i dettagli di un profilo utente esistente procedere come segue:

Passag- gio	Azione
1	Selezionare l'account utente dall'elenco Account utente e fare clic sull'icona di modifica.
2	Selezionare il tipo di utente dall'elenco Ruolo .
3	Modificare la Password dell'account utente selezionato, se necessario.
4	Immettere l'e-mail dell'utente nell'area Email.
5	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Fare clic sull'icona di eliminazione per eliminare il profilo utente dalla pagina Web. Il profilo dell'account **amministratore** non può essere eliminato.

Blocco account utente

Un amministratore può configurare il blocco di un account sul gateway PowerTag Link. Questa funzionalità migliora la sicurezza del gateway bloccando l'accesso all'account per un particolare periodo di tempo, in caso di troppi tentativi di accesso non validi.

- Tentativi di accesso max:
 - Valore predefinito: 3
 - Configurabile: sì (da 1 a 3)
- Durata del blocco:
 - Valore predefinito: 60 secondi
 - Configurabile: sì (da 0 a 3600 secondi)

Il riavvio del gateway rimuove il blocco attivato dell'account.

La funzionalità di blocco dell'account è attivata per impostazione predefinita nel gateway PowerTag Link e non può essere disattivata dalla pagina Web. Per tentativo di accesso non riuscito si intende l'immissione di una password errata e non di un nome utente errato. Configurando una durata del blocco con il valore 0 si disattiva il meccanismo di blocco. Per attivare il blocco dell'account, deve essere configurato almeno 1 secondo.

Quando il tempo di blocco è impostato per una determinata durata, è possibile accedere solo allo scadere del periodo di blocco o dopo il riavvio del gateway PowerTag Link. Quando l'account viene bloccato, tutte le sessioni attive per tale utente vengono eliminate.

Quando un utente è bloccato, non sarà possibile recuperare la **password**/ **Password dimenticata.** L'utente deve attendere il termine del periodo di blocco o riavviare il gateway.

කු	Acti9 Po	werTag Link HD					G Admin ▼ Logo
MONI	TORAGGIO	DIAGNOSTICA	MANUTENZIONE	IMPOSTAZ	ZIONI		
GENE	RALE	COMUNICAZIONE	GESTIONE UTENTE	ALLARMI	I SICUREZZA	DISPOSITIVI	
GEST	IONE UTENTE				POLICY DI BLOCCO	COUNT PER INTERFACCE DI COMUNICAZIONE	
POLI	CY UTENTE	_				Stato blocco account interfaccia di comunicazione: * 🖃	
					Numero	tentativi errati account interfaccia di comunicazione: * 3 cifia (impostazione predefinita: 3, intervalio da 1 a 3)	
					F	odo di blocco account interfaccia di comunicazione: * 60 eecondi (mpostazione	
						predefinitor. GO , international da D a	
						3600, 0 è illimitato)	
						* Campo obbligator	Applica modifiche Annulla modifiche

Per modificare i parametri, seguire la procedura:

Passo	Azione
1	Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Gestione utente > Politica dell'utente.
4	Immettere il numero massimo di tentativi di accesso errati.
5	Specificare la durata del periodo di blocco account.
6	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

Sostituzione del gateway non funzionante

Panoramica

La sostituzione del gateway non funzionante è una funzionalità che consente di scaricare la configurazione del gateway . Se il gateway si guasta, è possibile caricare la configurazione precedente salvata nel nuovo gateway.

AVVISO

POTENZIALE COMPROMISSIONE DI RISERVATEZZA, INTEGRITÀ E DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA

- Codificare il file e proteggerlo con una password per garantire il mantenimento di integrità e confidenzialità del file di configurazione. La maggior parte dei programmi di compressione può eseguire tale operazione.
- Salvare l'archivio crittografato in un'ubicazione sul PC o in una directory di rete dove sono applicati controlli di accesso per impedire l'accesso non autorizzato al file.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

NOTA: il file di configurazione generato dal gateway PowerTag Link contiene informazioni sensibili sulla sicurezza del gateway PowerTag Link.

Generazione del backup

Al termine della messa in servizio, si consiglia di eseguire un backup della configurazione, In questo modo si salvano le informazioni obbligatorie in caso di sostituzione del gateway PowerTag Link.

Se il backup non viene eseguito e il gateway PowerTag Link non funziona correttamente o non funziona e deve essere sostituito, tutti i sensori collegati al gateway PowerTag Link devono essere sostituiti o disassociati. Ciò provoca:

- Costi aggiuntivi (per l'installazione dei sensori di sostituzione)
- Arresto del quadro per accedere al sensore

Per generare il file di backup, seguire la procedura indicata:

Passo	Azione
1	Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Manutenzione > Backup e ripristino.
4	Fare clic sul pulsante Backup per generare il file.
	Risultato: il file di backup con nome backup.dat viene salvato automaticamente sul PC.

ঞ্চ	Acti9 Pov	werTag Link HD							9	Admin 👻 Logout
MON	TORING	DIAGNOSTICS	MAINTENANCE	SETTIN	IGS					
BACH	UP & RESTOR	RE								
BAC	KUP & RESTORE	Ē	_		BACKUP & RESTORE					
					Restore Configuration Status: Never Performed	*	Browse		1	
								* Required field	Restore	Backup

Operazione di ripristino

È possibile sostituire un gateway PowerTag Link non funzionante o difettoso con uno nuovo e ripristinare l'impostazione se il file di backup è stato precedentemente generato al termine del processo di messa in servizio.

Per eseguire il ripristino e la configurazione, seguire la procedura indicata nella tabella:

Passo	Azione
1	Aprire la pagina Web di PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Manutenzione > Backup e ripristino.
4	Fare clic su Sfoglia per selezionare il file di backup.
5	Fare clic sul pulsante Backup per ripristinare la configurazione.

ঞ্চ	Acti9 Por	werTag Link HD				🕤 Admin 👻 Logo	ut
MON	TORING	DIAGNOSTICS	MAINTENANCE	SETTINGS			
BAC	UP & RESTO	RE					
BAC	KUP & RESTOR	E	_	BACKUP & RESTORE			
				Restore Configuration Status: Never Performed	• backup (33) dat Browse 1	2	
						* Required field Restore Backup	

 Convalidare l'operazione di ripristino nella finestra di conferma a comparsa e fare clic su Sì.



• Attendere il completamento del processo di ripristino.

The file import in progress	1009

NOTA: la funzione **Backup e ripristino** è valida esclusivamente per lo stesso codice prodotto di gateway PowerTag Link, quindi è possibile applicare un file di backup solo da un A9XWD20 a un A9XWD20 e non da un A9XMWD20 a un A9XMWD100.

Admin ▼ Logout

Gestione certificato server Web PowerTag Link

Panoramica

Il gateway PowerTag Link integra un certificato interno autofirmato compatibile con il certificato X.509v3 (come specificato in RFC 5280) per il supporto delle comunicazioni sicure con HTTPS. Tali certificati si basano su chiavi di crittografia a curve ellittiche (ECC, 256 bit). Il periodo di validità è di 365 giorni e viene rinnovato automaticamente dal gateway PowerTag Link prima della scadenza.

Il gateway PowerTag Link è in grado di utilizzare un certificato di prodotto fornito dall'utente finale (cliente). Il formato e il contenuto del certificato devono essere compatibili con la specifica di certificato generico. Se il certificato non viene importato nel prodotto da alcun utente, il gateway PowerTag Link utilizza il proprio certificato autofirmato interno.

Messa in servizio

- Per impostazione predefinita, il gateway PowerTag Link utilizza un certificato autofirmato interno.
- Per la gestione del certificato del prodotto, durante la fase di messa in servizio non è richiesto l'intervento dell'utente.
- L'utente può configurare il dispositivo in modo da utilizzare il certificato del prodotto fornito dall'utente finale.
- L'utente può eliminare un certificato caricato e non può eliminare un **auto-** certificato.

La rigenerazione del certificato è automatica e attivata in due casi:

- Quando il certificato è scaduto o quando il certificato importato è stato eliminato.
- Durante l'eliminazione del certificato importato.

Acti9 PowerTag Link HD

MONITORING	DIAGNOSTICS	MAINTENANCE	SETTINGS
GENERAL	COMMUNICATION	USER MANAGEMENT	ALARMS SECURITY DEVICES
PRODUCT CERT	FICATE	PRODUCT CER	TIFICATE
			Certificate Type: Self Signed
			Subject: Schneider Electric.
			Issuer: Schneider Electric.
			Expiration Date: 2000/12/31
			Import Certificate Delete Certificate

Le funzionalità del certificato importato obbligatorie sono:

- File: PCKS12 (vedere la nota seguente)
- Crittografia: Bit RSA≥2048 o ECC≥256
- Firma: RSA256
- Utilizzi chiave: Firma digitale e crittografia chiave
- Utilizzi chiave estesa: Autenticazione server
- Formato: X509 v3
NOTA: Per versioni firmware precedenti a 002.002.002, è supportato il formato .pfx o .p12. Per versioni firmware 002.002.002 e successive, è supportato solo il formato .pem quando si importa un certificato firmato dall'utente. Se si dispone del formato .pfx ,convertirlo in .pem (ad esempio utilizzando uno strumento come OpenSSL) prima di importarlo.

Un certificato firmato dall'utente, se è già stato importato nella versione firmware precedente, viene eliminato automaticamente quando si aggiorna il firmware e viene generato un certificato autofirmato. L'utente viene informato tramite un messaggio a comparsa.

Annullamento messa in servizio

- Se è stato fornito un certificato dall'utente, si consiglia di eliminare tale certificato dal prodotto per assicurare che il certificato e le chiavi di crittografia associate vengano rimossi dalla memoria del prodotto.
- Il certificato autofirmato interno del prodotto non può essere eliminato manualmente, ma tramite un'operazione di ripristino alle impostazioni di fabbrica. In tutti i casi, si consiglia di eseguire tale ripristino per assicurare che tutte le credenziali e gli elementi di crittografia (compresi i certificati) vengano rimossi dal prodotto.
- Durante il processo di ripristino ai valori di fabbrica, viene rigenerato automaticamente un nuovo certificato.

Firmware firmato

Il firmware progettato per il gateway PowerTag Link è firmato con Schneider Electric Public Key Infrastructure (Schneider Electric PKI). Le firme digitali sono autenticate mediante il certificato pubblico presente nel software EcoStruxure Power Commission.

Quando il firmware viene aggiornato nel gateway PowerTag Link tramite il softwareEcoStruxure Power Commission, il gateway PowerTag Link verifica automaticamente la firma digitale del firmware aggiornato. Tale verifica viene effettuata utilizzando il certificato pubblico presente nel gateway PowerTag Link.

Per motivi di sicurezza, i certificati pubblici sono soggetti a modifica. Occorre perciò verificare la versione più recente del software EcoStruxure Power Commission per accertare che i certificati pubblici utilizzati per firmare il firmware siano aggiornati. I certificati non più validi sono pubblicati su un elenco di revoca certificati (CRL) e sono disponibili su <u>www.se.com</u>.

Sicurezza del gateway PowerTag Link

Capacità di sicurezza

Funzionalità di sicurezza

Funzionalità di sicurezza sono state integrate nel gateway PowerTag Link per garantire che il gateway PowerTag Link funzioni correttamente e si comporti conseguentemente secondo lo scopo previsto.

Le funzionalità chiave sono:

- Gestione account utente
- Controlli di autenticazione e autorizzazione dell'accesso utente quando si accede alle risorse del prodotto dal software EcoStruxure Power Commission (EPC) o dalle pagine Web
- Comunicazioni sicure tra il gateway PowerTag Link e i relativi dispositivi e sensori wireless associati (con supporto di confidenzialità e integrità)
- Impostazioni e servizi di sicurezza configurabili
- · Meccanismo di aggiornamento del firmware

Queste funzionalità forniscono capacità di sicurezza che proteggono il prodotto da potenziali minacce alla sicurezza, che potrebbero interrompere il funzionamento del prodotto (disponibilità), modificare le informazioni (integrità) o svelare informazioni confidenziali (confidenzialità).

Le funzionalità di sicurezza intendono mitigare le minacce inerenti collegate all'uso del gateway PowerTag Link in un ambiente tecnologico operativo.

Tuttavia, l'efficacia di tali capacità dipende dall'adozione e applicazione delle:

- Raccomandazioni fornite in questo capitolo per coprire messa in servizio, utilizzo, manutenzione e annullamento messa in servizio del gateway PowerTag Link
- Migliori prassi consigliate relative alla sicurezza informatica

Protocolli supportati

Il gateway PowerTag Link supporta i seguenti protocolli:

- HTTPS per la configurazione tramite strumenti di configurazione e pagine Web integrate
- · Modbus TCP per le comunicazioni con altri dispositivi OT
- DHCP per indirizzamento IP di rete
- DNS per risoluzione del nome di rete
- SNTP per la sincronizzazione dell'ora
- · DPWS per il rilevamento di rete
- SMTPS per l'invio delle e-mail
- Comunicazione wireless con uso della banda ISM 2,4 GHz di comunicazione in radiofrequenza

Rischi potenziali e controlli di compensazione

Area	Problema	Rischio	Controlli di compensazione
Account utenti	Le impostazioni predefinite dell'account sono spesso all'origine dell'accesso non autorizzato da parte di utenti malintenzionati.	Se non si modifica la password predefinita, possono verificarsi accessi non autorizzati.	Modificare la password predefinita in modo da ridurre il rischio di accessi non autorizzati.
	Le credenziali utente sono memorizzate nel dispositivo come testo non crittografato.	Un utente malintenzionato, in caso di accesso al dispositivo, potrebbe estrarre le credenziali utente dai supporti di archiviazione.	Conservare i dispositivi non in servizio in un luogo con accesso monitorato o controllato.
Protocolli sicuri	Modbus e alcuni protocolli IT (SNTP, DHCP, DNS, SNTP e DPWS) non sono sicuri.	Un utente malintenzionato, in caso di accesso alla rete, potrebbe intercettare le comunicazioni.	Per trasmettere i dati in una rete interna, segmentare fisicamente o logicamente la rete.
	Il dispositivo non ha la capacità di trasmettere dati crittografati con questi protocolli.		Per trasmettere i dati in una rete esterna, codificare le trasmissioni di protocollo su tutte le connessioni esterne con un tunnel crittografato, wrapper TLS o soluzione simile.
	HTTP non è sicuro.	Un utente malintenzionato, in caso di accesso alla rete, potrebbe compromettere la sicurezza della rete locale.	 Configurare il contatore in modo da utilizzare queste impostazioni del protocollo Web: HTTPS HTTPS con reindirizzamento HTTP.
Comunicazione radio wireless	Durante la fase di abbinamento, radiodispositivi non autorizzati potrobbero tentoro di raggiungero la	Un dispositivo non autorizzato che accedesse alla rete potrebbe	Ridurre la fase di messa in servizio per limitare l'esposizione.
	rete;	rete wireless o creare un errore Denial of Service.	Dopo aver effettuato l'abbinamento, consultare l'elenco dei dispositivi abbinati nella configurazione del gateway PowerTag Link e verificare che i dispositivi elencati non contengano dispositivi imprevisti o non autorizzati.

Raccomandazioni di sicurezza per la messa in servizio del gateway PowerTag Link

Account utente predefiniti

Gli account utente predefiniti vengono forniti per consentire le connessioni iniziali con il prodotto necessarie per eseguire le fasi di messa in servizio.

AVVERTIMENTO

POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L'INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.

Cambiare le password predefinite al primo utilizzo per evitare accessi non autorizzati a impostazioni, controlli e informazioni del dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Gli account e le password associate sono descritti nella documentazione utente. Non è sicuro continuare a utilizzare tali account durante il funzionamento.

Durante la fase di messa in servizio, tali account devono essere sostituiti da nuovi account, da utilizzare per manutenzione e utilizzo del prodotto. L'account deve essere protetto da una password complessa.

Configurazione dei servizi di sicurezza del prodotto

La maggior parte dei servizi del prodotto sono disattivati per impostazione predefinita per ridurre al minimo la superficie di attacco e l'esposizione. Di conseguenza, si consiglia di attivare solo i servizi strettamente necessari per il funzionamento del prodotto. Quando si attiva HTTPS, tutte le comunicazioni effettuate sulla porta HTTP vengono reindirizzate automaticamente alla porta HTTPS.

Alcuni servizi di sicurezza come HTTPS possono essere configurati per disattivare il livello di protezione e utilizzare ad esempio il semplice HTTP senza comunicazione sicura. Questa funzionalità è fornita solo per motivi di interoperabilità con dispositivi di rete o prodotti precedenti. Si consiglia di non disattivare le opzioni di protezione. Quando si attiva HTTPS, tutte le comunicazioni effettuate sulla porta HTTP vengono reindirizzate automaticamente alla porta HTTPS.

Comunicazioni Modbus TCP

Il gateway PowerTag Link supporta le comunicazioni di rete Modbus TCP. Se è attivato il servizio Modbus TCP, si consiglia di proteggere l'uso del protocollo attivando e configurando i filtri Modbus IP.

Questa funzionalità consente di limitare l'accesso del servizio PowerTag Link Modbus ai soli endpoint di rete configurati esplicitamente nei filtri.

Certificato server Web del prodotto

Per il supporto delle comunicazioni sicure HTTP non appena si installa il prodotto, il gateway PowerTag Link è dotato per impostazione predefinita di un certificato autofirmato X.509v3.

Tale certificato consente di impostare una comunicazione HTTPS che supporti integrità e confidenzialità ma senza alcune applicazioni che supportano la piena autenticità della comunicazione (come indicato dalla maggior parte dei browser Web tramite un messaggio di avvertimento di sicurezza).

Per le installazioni più sensibili, si consiglia di sostituire questo certificato e di importare il gateway PowerTag Link con un certificato firmato da un'autorità nota.

Comunicazioni sicure con dispositivi e sensori wireless

Il controllo di utilizzo delle comunicazioni wireless tra il gateway PowerTag Link e i sensori e dispositivi wireless viene applicato attraverso un meccanismo di abbinamento. Solo i dispositivi e sensori wireless abbinati al gateway PowerTag Link possono far parte della relativa rete wireless.

Inoltre, le comunicazioni wireless sono protette da meccanismi crittografici che supportano l'integrità e la confidenzialità dei dati scambiati nella rete wireless.

Dopo aver effettuato l'abbinamento, si consiglia di verificare periodicamente l'elenco dei dispositivi abbinati configurati nel gateway PowerTag Link per accertare che i dispositivi elencati non contengano dispositivi imprevisti o non autorizzati.

Raccomandazioni di sicurezza per l'utilizzo del gateway PowerTag Link

Mantenere il firmware aggiornato

Gli aggiornamenti e le patch di sicurezza sono pubblicati regolarmente. Per confermare il livello di sicurezza appropriato nel gateway PowerTag Link, verificare periodicamente che il firmware del gateway PowerTag Link sia quello più recente disponibile e accertare di utilizzare la versione più recente del software EcoStruxure Power Commission.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware del gateway PowerTag Link, vedere Aggiornamento del firmware, pagina 27.

Rinnovo certificato server Web del prodotto

Il gateway PowerTag Link dispone di un server Web HTTPS basato su un certificato X.509v3 per l'impostazione di comunicazioni sicure con il software EcoStruxure Power Commission (EPC) o un browser Web. Tale certificato ha un periodo di validità e scade al termine del periodo.

Il certificato del gateway PowerTag Link predefinito è valido per 10 anni a partire dalla data del primo avvio (o dall'ultimo ripristino alle impostazioni di fabbrica) e tale certificato deve essere rinnovato periodicamente (almeno alcuni giorni o settimane prima della data di scadenza). Per i certificati forniti dall'autorità di certificazione, controllare il periodo di validità e la data di scadenza con il fornitore del certificato.

Rinnovo delle password

Si consiglia di aggiornare regolarmente le password, ad esempio ogni tre-sei mesi.

Gestione degli account utente

L'organizzazione o le persone che utilizzano o effettuano la manutenzione del prodotto possono cambiare nel tempo. Si consiglia di verificare periodicamente l'elenco degli account utente configurati nel gateway PowerTag Link, per accertare che tutti gli account utente configurati rappresentino sempre gli utenti validi del prodotto. Il mantenimento degli account utente aggiornati ne assicura la configurazione con i ruoli corretti e facilita inoltre la rimozione di quelli inutilizzati.

Comunicazioni sicure con dispositivi e sensori wireless

Si consiglia di verificare periodicamente l'elenco dei dispositivi abbinati configurati nel gateway PowerTag Link, per accertare che i dispositivi elencati siano aggiornati e non contengano dispositivi imprevisti o non autorizzati.

Raccomandazioni di sicurezza per l'annullamento della messa in servizio del gateway PowerTag Link

Il prodotto è configurato con informazioni sensibili, comprendenti identificativi e password degli account utente e chiavi di crittografia.

Quando si smaltisce il prodotto, è richiesta l'esecuzione di un reset di livello 2 (Vedere Pulsante di reset, pagina 16) per garantire l'impossibilità di riutilizzare o svelare informazioni confidenziali o sensibili.

Controllo e monitoraggio del carico

Monitoraggio del carico

Descrizione

La pagina **Monitoraggio** consente di monitorare i carichi elettrici. I gestori della struttura possono controllare la condizione dei carichi elettrici, come condizionamento, illuminazione, pompe e macchine.

Pagina Generale

La pagina Generale visualizza lo stato del carico.

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Monitoraggio > Generale .

Act9 PowerTag Link 9									
MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI									
GENERALE ALLARMI									
BuldingName 🔴 Sono presenti 1 ruovi alarmi									
CONSUMO PER UTILIZZO					_				
Utilizzo	Energia parziale E	Energia attiva totale							
Riscaldamento	0.717 kWh	2.782 kWh							
Vertilazione	0.250 kWh	1.595 KWh							
Iluminazione	0.177 kWh 0	1.781 kWh							
Ascensori	0.250 kWh	1.097 kWh							
CONSUMO PER CARICO					_				
Nome Carloo	Ublizzo	Prodotto Reference	Energia parziale	Carloo per fase (11, 12, 13)					
+ iluminazioneoUffoi	Iluminazione	A9MEM1550	0.177 kWh	42%					
+ ascensore	Ascensori	A9MEM1580	0.250 kWh	18 %					
+ riscaldamento uffici	Riscaldamento	A9MEM1580	0.717 kWh	52 %					
• ventilazioneOfficina	Ventilazione	A9MEM1560	0.250 kWh	45 %					

Per il carico sono visualizzate le informazioni seguenti:

Parametro	Descrizione	
Nome asset	Visualizza il nome dell'apparecchiatura o il nome del carico tracciato dal gateway PowerTag Link.	
Utilizzo	Visualizza l'utilizzo di energia dell'apparecchiatura o del carico (ad esempio, raffreddamento, illuminazione e carichi IT.)	
Prodotto	Visualizza il tipo di gateway PowerTag Link associato a un interruttore.	
Gateway	Visualizza il gateway collegato al gateway PowerTag Link.	
Energia parziale	Visualizza il contatore parziale di energia per l'asset elettrico dato.	
Carico per fase	Visualizza la percentuale di carico dell'alimentatore collegato al gateway PowerTag Link. La percentuale indica la distanza di un utente dallo sgancio di un interruttore. Si tratta del rapporto tra corrente effettiva e valore di interruzione o classificazione dell'interruttore.	
	Verde: indica che il circuito è caricato al 50% rispetto al valore dell'interruttore.	
	Arancione: indica che il circuito è caricato tra il 50% e l'80%.	
	Rosso: indica che il circuito è caricato oltre l'80% rispetto al valore dell'interruttore.	

Fare clic sul pulsante di espansione per vedere i dati in tempo reale di ciascun dispositivo.

Ad esempio, la schermata seguente mostra tutti i dati in tempo reale disponibili per ciascun dispositivo wireless:

Acti9 PowerTag Link) Admin • Loge				
MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE	MPOSTAZIONI								
GENERALE ALLARMI	a da sera nerra da esta da sera								
BuldingName (🕐 Sono present 1 movri allami									
CONSUMD PER UTILIZZO									
Ublizzo	Energia parziale	Energia attiva totale							
Riscaldamento	0.717 kWh	0.762 kWh							
Ventilazione	0.250 kWh	1.098 kWh							
Iluminazione	0.177 kWh	0.761 kWh							
Ascensori	0.250 kWh	1.097 kWh							
CONSUMO PER CARICO									
Nome Carico	Utilizzo	Prodotto Reference	Energia parziale	Carloo per fase (I1, I2, I3)					
+ illuminazionecUffici	Iluminazione	A9MEM1560	0.177 kWh	42 %					
+ ascensore	Ascensori	A9MEM1560	0.250 kWh	18 %					
+ riscaldamento uffici	Riscaldamento	A9MEM1560	0.717 kWh		52 %				
• ventilazioneOfficina	Ventilazione	A9MEM1580	0.250 kWh	45	%				
ENERGIA :									
Energia attiva totale :	1.098 kWh								
Energia parziale :	0.250 kWh								
ALIMENTAZIONE :									
Potenza attiva totale	2.520 kW	Total Apparent P	ower: 2.541 kVA						
Domanda potenza attiva totale	0.127 KW	Domanda potenza attiva totale	max : 0.714 KW(Data/Tempo: 2000-01-01 a 04:35:26)						
CURRENT :	TENS	IONE :		FATTORE DI POTENZA :					
1: 11.10 A	V : 22	(7.50 V		PF: 0.99					
ALTRO :									
Contatore funzionamento carico	Condutore functionamente cardio : 0 1/2 or (Uniter optimizing 2000-01-0) a 01:55:04)								

NOTA: Le misurazioni di tensione e corrente visualizzate nelle pagine Web PowerTag Link sono i valori RMS.

Monitoraggio dello stato e controllo del carico

Modulo I/O di controllo 230 V PowerTag

Il controllo del carico con loop di feedback può essere ottenuto con il modulo di controllo PowerTag IO 230 V (codice prodotto A9XMC1D3).

AVVERTIMENTO

AVVIO IMPREVISTO DEL FUNZIONAMENTO

Utilizzare solo il modulo di controllo PowerTag IO 230 V (codice prodotto A9XMC1D3) e il modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V (codice prodotto A9XMC2D3) per controllare i carichi elettrici che è possibile lasciare in sicurezza senza sorveglianza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.



NOTA: non è possibile utilizzare l'ingresso del modulo di controllo IO PowerTag come ingresso indipendente dal circuito di controllo dell'uscita. Tale ingresso dipende dall'uscita ed è utilizzato come backloop.

Con questa soluzione, è possibile controllare con facilità da remoto un contraente (CT) o un relè a impulsi (TL) con o senza le informazioni di contatto del circuito di carico mediante l'ingresso associato.

Controllo uscita locale

Durante la fase di messa in servizio, stabilire se l'ordine di uscita deve essere un impulso (per relè a impulsi) o un ordine di mantenimento (contraente). Dopo aver messo in servizio il modulo di IO, il pulsante sul lato anteriore consente di cambiare lo stato del circuito di controllo uscita.



Messa in servizio e annullamento messa in servizio sono effettuati tramite le pagine Web.

NOTA: il pulsante non è attivo quando il LED è giallo o spento.

Il pulsante può anche essere utilizzato per annullare la messa in servizio in caso di perdita della comunicazione (>240 s)

Per mettere in servizio o annullare la messa in servizio del modulo di controllo IO 230 V PowerTag, vedere Messa in servizio del dispositivo wireless con le pagine Web, pagina 39 o *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Per configurare il modulo di controllo PowerTag IO 230 V, vedere la procedura seguente o *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Passag- gio	Azione
1	Fare clic su Avvia ricerca per rilevare i dispositivi wireless connessi al gateway PowerTag Link.
	Risultato: visualizza i dispositivi wireless rilevati e assegna l'indirizzo Modbus a ciascun dispositivo.
2	Selezionare uno dei dispositivi wireless e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato.
3	Immettere il Nome asset di un dispositivo wireless.
4	Immettere l' Etichetta di un dispositivo wireless
5	Immettere l' Utilizzo dall'elenco a discesa.
6	Immettere il Tipo di configurazione dall'elenco a discesa.
7	Immettere il tipo di Contatto di uscita dall'elenco a discesa.
8	Selezionare la casella Loop di feedback, se necessario.
9	Immettere il tipo di Contatto loop di feedback dall'elenco a discesa.
10	Se necessario, attivare il Controllo locale selezionando la casella associata.
11	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

EDIT DEVICE	
Modbus Address: *	• 1
RF-Id:	D6FFFE62A66E
Asset Name:	
Label:	
Usage:	v
Product:	A9XMC1D3 👻
Configuration Type:	Contactor 👻
Output Contact:	NO
Feedback Loop:	
Feedback Loop Contact:	v
Local Control Enabled:	
	* Required field Apply Changes Cancel Changes

Monitoraggio dello stato

Modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V

Il solo monitoraggio di stato è possibile con il modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V (codice prodotto A9XMC2D3).



Con questa soluzione, è possibile conoscere con facilità lo stato di due contatti o raggiungere OF/SD a margherita.

Messa in servizio e annullamento messa in servizio sono effettuati tramite le pagine Web.

NOTA: in caso di perdita della comunicazione, il pulsante viene utilizzato per annullare la messa in servizio (>240 s).

Per mettere in servizio o annullare la messa in servizio del modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V, consultare Messa in servizio del dispositivo wireless con le pagine Web, pagina 39 oppure *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Per configurare il modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V, vedere la procedura seguente o *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*.

Passag- gio	Azione
1	Fare clic su Avvia ricerca per rilevare i dispositivi wireless connessi al gateway PowerTag Link.
	Risultato: vengono visualizzati i dispositivi wireless rilevati e viene assegnato l'indirizzo Modbus a ogni dispositivo.
2	Selezionare uno dei dispositivi wireless e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato.
3	Immettere il Nome asset dell'Ingresso 1.
4	Immettere l'Etichetta dell'Ingresso 1.
5	Selezionare l' Utilizzo dall'elenco a discesa.
6	Selezionare il Tipo di configurazione dall'elenco a discesa.
7	Immettere il tipo di Contatto dall'elenco a discesa.
8	Ripetere queste azioni per l'Ingresso 2.
9	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

EDIT DEVICE	
Modbus Address: *	2
RF-Id:	D6FFFFE62A71C
Product:	A9XMC2D3 👻
	leaded
Accot Namo:	Input1
Abset Name.	
	· •
Configuration Type:	-
Contact:	v
	Input2
Asset Name:	
Label:	
Usage:	•
Configuration Type:	*
Contact:	
	* Requi

Configurazione allarme per modulo di controllo PowerTag

Per configurare un allarme per il modulo di controllo PowerTag, seguire la procedura fornita nella tabella:

Passag- gio	Azione						
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.						
2	Accedere con nome utente e password.						
3	Fare clic su Impostazioni > Allarm	ni > Cor	nfigurazione all	arme.			
4	Fare clic su Aggiungi allarme .						
	Acti9 PowerTag Link HD						
	MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZ	ZIONI					
	GENERALE COMUNICAZIONE GESTIONE UTENTE ALLARMI	SICUREZZ	A DISPOSITIVI				
	CONFIGURAZIONE ALLARME LISTA	DIALLARMI					
	Allarm	u	Nome Carico	Utilizzo	Prodotto Reference	Etichetta	
	Perdit	a della comunicazion	0				08
	Perdit	a di tensione	1				08
	Alam	te neat lag - Prevenz	la corrente				
	nomin	iale					Ø 🕆
	Ingres	sso digitale	Q8 toQ11 SD status	Illuminazione	A9XMC2D3	PTC6	08
							Aggiungi allarme
	MORTONOOO BAAADIINA MAATINOON MAATINOON MAATINOON AADIINA AADI		LSD-DALAMS Ame Parts Ame Parts advantances Parts	New Cate Of NOT 10 Sea	Lutar		Patida Adense A805203
6	Selezionare Nome asset come con	trollo Po	werTag.				
7	Impostare le condizioni di allarme in	base a	quando si desid	era attivare l'allarme	2		
,	Ad esempio, quando l'Ingresso digitale è Da On a Off o quando Ingresso digitale è Da Off a On.						
8	Selezionare l'indirizzo e-mail richiesto dainvia e-mail a per inviare la notifica in caso di allarme.						
9	Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Per annullare le modifiche, fare clic su Annulla modifiche.						

Gestione dell'energia

Contatore di energia

Energia attiva totale erogata

Visualizza il contatore totale di energia per l'asset elettrico dato. Non è possibile azzerare questo valore.

Energia attiva parziale erogata

Visualizza il contatore parziale di energia per l'asset elettrico dato. È possibile cancellare tutta l'energia attiva accumulata dall'ultimo azzeramento. In questo modo non si azzera l'accumulo di energia attiva totale.

Richiesta potenza attiva

Richiesta di potenza

Il gateway PowerTag Link/PowerTag Link HD fornisce:

- Richiesta di potenza attiva totale calcolata su un intervallo di blocco scorrevole.
- · Massimo della richiesta di potenza attiva totale.
- Data e ora in cui si verifica tale massimo.

Calcolo della richiesta di potenza

La richiesta di potenza viene calcolata tramite integrazione aritmetica del valore della potenza in un periodo di tempo (intervallo) diviso per la lunghezza dell'intervallo. Il risultato è equivalente all'energia accumulata durante l'intervallo divisa per la lunghezza dell'intervallo.

Calcolo dell'intervallo di richiesta di potenza

La richiesta di potenza viene calcolata su un intervallo di blocco scorrevole. Selezionare **Impostazioni > Dispositivi > Configurazione globale** per impostare la durata dell'intervallo da 1 a 60 minuti. Il valore predefinito è 10 minuti.

Acti9 Po	owerTag Link				🖸 Admin 🔻 L	ogout
MONITORAGGIO	DIAGNOSTICA	MANUTENZIONE	IMPOSTA	lioni		
GENERALE	COMUNICAZIONE	GESTIONE UTENTE	ALLARM	SICUREZZA	DISPOSITIVI	
DISPOSITIVI WIREL	LESS GLOBALE	_		NDIRIZZO MODBUS	Indirizza iniziale: * 1 (default 1, initivulit de 1 a 247)	
				DOMANDA		1
					Intervalto calcolo domanda(mindt): * 10 (selaui: 10) intervalto de f e 60) Riperalma bille in domande max	
					* Campo obbligatorio Applea modifiche Annula modifiche	a

Richiesta di potenza massima

La richiesta di potenza massima è il valore più alto calcolato dall'inizio della misurazione o dall'ultimo ripristino. Il gateway PowerTag Link/PowerTag Link HD registra (data e ora) quando si verifica la richiesta di potenza massima.

Il gateway PowerTag Link/PowerTag Link HD memorizza la richiesta di potenza massima e la data e l'ora associate.

Ripristino della richiesta di potenza massima

- 1. Selezionare Impostazioni > Dispositivi > Configurazione globale
- 2. Fare clic su **Ripristina tutte le domande max** per ripristinare la richiesta di potenza massima.

	DOMANDA	
	Intervallo calcolo domanda(minuti): * 10 (defaul: 10, intervalio: da 1 a 60)	Ripristina tutte le domande max
I	* Сатро обb	ligatorio Applica modifiche Annulla modifiche

Dopo aver effettuato il ripristino, sullo schermo viene visualizzato il messaggio seguente.



NOTA: la richiesta di potenza attiva è disponibile solo per i sensori PowerTag Energy con versione del firmware 003.000.386 o successive.

Allarmi

Informazioni sugli allarmi

Descrizione

La pagina **Allarmi** visualizza gli allarmi attivi. Quando è visualizzato un allarme, viene inviata una notifica all'utente tramite e-mail (se il servizio e-mail è attivato). L'allarme attivo scompare quando le condizioni dell'allarme non sono più raggiunte.

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Monitoraggio > Allarmi .

කු	Acti9 Pow	erTag Link							🕄 Admin 💌 Logou
MO	NITORAGGIO	DIAGNOSTICA	MANUTENZION	E IMPOSTAZIONI					
GEN	NERALE AI	LLARMI							
в	uildingName 🧧	Sono presenti 5 nuov	vi allarmi						
A	LLARME ATTIVO								Modifica data e ora Modifica configurazione allarme
T)	po di allarme		Valore alla	irme	Nome Carico	Utilizzo	Prodotto Reference	Contenuto e-mail	Data e ora
AI	larme Corrente45%	della corrente nominale	71 %		PowerTag5		A9MEM1560	Email	2000-01-01 00:37:40
AI	larme Corrente45%	della corrente nominale	71 %		PowerTag4		A9MEM1560	Email	2000-01-01 00:37:40
AI	larme Corrente45%	della corrente nominale	70 %		PowerTag3		A9MEM1560	Email	2000-01-01 00:37:40
AI	larme Corrente45%	della corrente nominale	71 %		PowerTag2		A9MEM1560	Email	2000-01-01 00:37:40
A	larme Corrente45%	della corrente nominale	71 %		PowerTag1		A9MEM1560	Email	2000-01-01 00:37:40

Parametro	Descrizione
Tipo di allarme	Visualizza il tipo di allarme quando si verifica.
Valore allarme	Visualizza il valore della soglia di un allarme.
Nome asset	Visualizza il nome definito dall'utente di un allarme.
Utilizzo	Visualizza il tipo di utilizzo.
Prodotto	Visualizza il tipo di dispositivo per cui è configurato un allarme.
Gateway	Visualizza il gateway configurato dall'utente del dispositivo.
Contenuto e-mail	Fare clic su E-mail per visualizzare il testo personalizzato dell'e-mail definito durante la configurazione dell'allarme.
Data e ora	Visualizza la data e l'ora dell'allarme configurato nel formato aaaa/mm/gg hh:mm:sec.

Fare clic su **Modifica data e ora** per modificare i parametri di data e ora nella pagina **Impostazioni > Generale > Data e ora**.

Fare clic su **Modifica configurazione allarme** per modificare un allarme esistente o configurare un nuovo allarme nella pagina **Impostazioni > Allarmi > Configurazione allarme**.

Pagina Configurazione allarme

La pagina **Configurazione allarme** consente di configurare gli allarmi in caso di problema elettrico e perdita di comunicazione.

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Impostazioni > Allarmi > Configurazione allarme.

Questa pagina consente di aggiungere un nuovo allarme e modificare l'allarme selezionato dall'elenco di eventi.

Per aggiungere un nuovo allarme, seguire la procedura indicata nella tabella.

Pas- saggio	Azione								
1	Fare clic allarmi s	u Aggiungi allarme per aggiungere un nuovo evento. È possibile creare un allarme generico per l'intero sistema o ecifici per un dispositivo selezionato.							
2	allarmi s a b	<text></text>							
		New Gene (Josep Javas) Paradis Palentes (Edward Linear Contract Advances) Admman							
		Opper 1: Conversion (a) Other Andreas Andreason Andre							
3	Immetter	re l' Oggetto e il Messaggio dell'evento e-mail (se necessario).							
4	Fare clic	su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.							

NOTA: L'e-mail con testo personalizzato che utilizza caratteri quali à, è, ù, é, â, ê, î, ô, û, ë, ï, ü, ÿ e ç non viene visualizzata correttamente ma il messaggio di testo generico appare correttamente.

Tabella emissione allarmi

Emissione allarmi

Descrizione dell'allarme	Dispositivo	wireless	Uscita allarme				
	Sensori PowerTag Energy	Moduli di controllo PowerTag	Sensore HeatTag	Registro Modbus	Notifiche	e-mail	Display PowerTag Link
					Generi- co	Specifi- co	
Perdita di comunicazione	~	~	✓	✓	~		
Perdita di tensione	~			\checkmark	~		\checkmark
Sovracorrente a perdita di tensione	~			✓	~		✓
80% della corrente nominale	~				✓		
50% della corrente nominale	✓				✓		
45% della corrente nominale	✓			✓			
Corrente zero	✓			✓			
Sottotensione (80%)	~			✓			
Sovratensione (120%)	✓			✓			
Energia attiva parziale fornita	✓					~	
Energia attiva parziale ricevuta	✓					~	
Corrente I	√					~	
Tensione da fase a neutro	✓					✓	
Tensione da fase a fase	✓					~	
Potenza attiva totale	✓					~	
Potenza attiva fase	✓					~	
Fattore di potenza	✓					✓	
Contatore tempo di funzionamento del carico	✓					~	
Interruttore ingresso digitale		~				✓	√ (1)
Temperatura			✓			~	√ (1)
Umidità relativa			✓			~	√ (1)
Allarme HeatTag			✓	✓			
Manutenzione preventiva del dispositivo			~	~			
Sostituzione dispositivo			✓	✓			
(1) L'allarme viene visualizzato sul dis	splay PowerTag	Link solo se l'a	llarme specifico	è configurato i	nel gateway	PowerTag L	ink.

NOTA: è possibile creare fino a 25 ulteriori notifiche e-mail specifiche. Tali notifiche vengono inviate in base alle misure o all'analisi dello stato. Ad esempio, intervento allarme per modulo di controllo 2DI PowerTag.

Perdita di comunicazione

Questo allarme indica che il gateway ha perso la comunicazione con un dispositivo wireless.

La perdita di comunicazione si verifica se il gateway non ha ricevuto pacchetti per un periodo pari a 6 volte il periodo di comunicazione del dispositivo.

L'allarme si disattiva automaticamente non appena il dispositivo wireless viene collegato alla rete RF.

Perdita di tensione

Questo allarme indica che il circuito su cui il dispositivo wireless è installato non è più sotto tensione. La causa della perdita di tensione può essere un'apertura manuale del circuito, un'assenza di corrente di rete, l'intervento dell'interruttore. Il dispositivo wireless invia l'allarme di Perdita di tensione al gateway non appena si verifica e prima di essere completamente privo di alimentazione, ossia il tempo di risposta dell'allarme non dipende dal periodo di comunicazione wireless. L'allarme si disattiva automaticamente non appena il dispositivo wireless viene di nuovo alimentato.

Sovracorrente a perdita di tensione

Questo allarme indica che si è verificata una condizione di sovracorrente durante la perdita di tensione. Questo allarme si verifica solo se l'opzione è attivata. L'allarme viene gestito solo se è stata impostata la corrente nominale o la classificazione dell'interruttore (Ir) del dispositivo di protezione associato.

NOTA: il valore RMS della corrente durante la perdita di tensione è disponibile nella tabella Modbus. Per ulteriori informazioni, consultare Tabelle di registro Modbus, pagina 98. Queste misurazioni consentono di diagnosticare la causa principale della sovracorrente.

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Verificare che la causa della sovracorrente sia identificata e risolta prima di chiudere il circuito.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

80% della corrente nominale

Questo allarme indica che la corrente di carico ha superato l'80% della corrente nominale o l'80% della classificazione dell'interruttore associato (Ir). Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta le condizioni precedenti. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless del sistema PowerTag (valore predefinito = 5 secondi). L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico resta sotto il valore di soglia per 15 minuti.

NOTA: al valore di soglia è applicata l'isteresi del 10%.

50% della corrente nominale

Questo allarme indica che la corrente di carico ha superato il 50% della corrente nominale o il 50% della classificazione dell'interruttore associato (Ir). Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta le condizioni precedenti. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless del sistema PowerTag (predefinito = 5 secondi). L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico resta sotto il valore di soglia per 15 minuti.

NOTA: al valore di soglia è applicata l'isteresi del 10%.

45% della corrente nominale

Questo allarme indica che la corrente di carico ha superato il 45% della corrente nominale o il 45% della classificazione dell'interruttore associato (Ir). Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta le condizioni precedenti. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless del sistema PowerTag (valore predefinito = 5 secondi). L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico resta sotto il valore di soglia per 15 minuti.

NOTA: al valore di soglia è applicata l'isteresi del 10%.

Corrente zero

Questo allarme indica che il valore della corrente di carico è 0 A. Nei circuiti a più fasi, l'allarme si attiva se la corrente di una delle fasi rispetta la condizione precedente. Il gateway gestisce gli allarmi in base ai valori delle correnti inviati dal dispositivo wireless. Il tempo di risposta dell'allarme dipende dal periodo di comunicazione impostato nella rete wireless del sistema PowerTag (valore predefinito = 5 secondi). L'allarme corrente zero consente il monitoraggio dei carichi sempre attivi. L'allarme si disattiva automaticamente quando la corrente di carico è maggiore di 0 A su tutte le fasi.

Sottotensione (80%)

Questo allarme si attiva quando una tensione da fase a neutro o da fase a fase scende sotto la soglia dell'80% del valore nominale. L'allarme si disattiva automaticamente quando la tensione resta maggiore dell'88% del valore nominale (viene applicata un'isteresi del 10%).

Sovratensione (120%)

Questo allarme si attiva quando una tensione da fase a neutro o da fase a fase supera la soglia del 120% del valore nominale. L'allarme si disattiva automaticamente quando la tensione resta inferiore al 108% del valore nominale (viene applicata un'isteresi del 10%).

Energia attiva parziale erogata

Questo allarme indica che l'**Energia attiva parziale erogata** ha raggiunto il valore di soglia configurato. L'allarme può essere impostato con le condizioni seguenti:

- Maggiore di: l'allarme viene attivato quando l'**Energia attiva parziale erogata** supera il valore di soglia configurato.
- Ogni: l'allarme viene attivato ogni volta che l'**Energia attiva parziale erogata** raggiunge il tempo configurato nel valore di soglia.

Energia attiva parziale ricevuta

Questo allarme indica che l'**Energia attiva parziale ricevuta** ha raggiunto il valore di soglia configurato. L'allarme può essere impostato con le condizioni seguenti:

- Maggiore di: l'allarme viene attivato quando l'Energia attiva parziale ricevuta supera il valore di soglia configurato.
- Ogni: l'allarme viene attivato ogni volta che l'**Energia attiva parziale ricevuta** raggiunge il tempo configurato nel valore di soglia.

Corrente I

Questo allarme indica che la **Corrente I** è maggiore o minore del valore di soglia configurato. L'allarme si disattiva se la **Corrente I** resta sotto o sopra (come definito dal comparatore) il 90% del valore di soglia.

Tensione da fase a neutro

Questo allarme viene attivato quando la tensione tra fase e neutro è maggiore o minore del valore di soglia.

Tensione da fase a fase

Questo allarme viene attivato quando la tensione tra fase e fase è maggiore o minore del valore di soglia.

Potenza attiva totale

Questo allarme indica che la **Potenza attiva totale** è maggiore o minore del valore di soglia configurato. L'allarme si disattiva se la **Potenza attiva totale** resta sotto o sopra (come definito dal comparatore) il 90% del valore di soglia.

Potenza attiva fase

Questo allarme viene attivato quando la potenza attiva di una fase è maggiore o minore del valore di soglia.

Fattore di potenza

Questo allarme indica che il **Fattore di potenza** è maggiore o minore del valore di soglia configurato. L'allarme si disattiva se il **Fattore di potenza** resta sotto o sopra (come definito dal comparatore) il 90% del valore di soglia.

Contatore tempo di funzionamento del carico

Questo allarme indica che il contatore del tempo di funzionamento del carico ha raggiunto il valore di soglia configurato. Il tempo viene preso in considerazione solo quando la corrente ha superato il valore di soglia per un minuto. L'allarme può essere impostato con le condizioni seguenti:

- Maggiore di: l'allarme viene attivato quando il valore del Contatore del tempo di funzionamento del carico supera il valore di soglia configurato.
- Ogni: l'allarme viene attivato ogni volta che il valore del Contatore del tempo di funzionamento del carico raggiunge il tempo configurato nel valore di soglia.

Quando viene attivato un allarme, il gestore del sistema riceve la notifica email e mette in servizio il circuito dell'allarme.

Interruttore ingresso digitale

Questo allarme è valido solo per il modulo 2DI di controllo PowerTag. Viene attivato quando l'interruttore monitorato è in posizione aperta o è intervenuto.

Temperatura

Questo allarme viene attivato quando la temperatura ambiente misurata dal sensore HeatTag supera il valore di soglia.

Umidità relativa

Questo allarme viene attivato quando l'umidità relativa misurata dal sensore HeatTag supera il valore di soglia.

Allarme HeatTag

Questo allarme viene attivato quando il sensore HeatTag rileva surriscaldamento. Per ulteriori informazioni, consultare <u>DOCA0172EN</u> HeatTag Wireless Sensor for Early Detection of Overheating Cables – Guida utente.

Manutenzione preventiva del dispositivo

Questo allarme viene attivato quando viene rilevato intasamento della ventola nel sensore HeatTag. Per ulteriori informazioni, consultare <u>DOCA0172EN</u> HeatTag Wireless Sensor for Early Detection of Overheating Cables – Guida utente.

Sostituzione dispositivo

Questo allarme viene attivato quando il sensore HeatTag non funziona e deve essere sostituito. Per ulteriori informazioni, consultare <u>DOCA0172EN</u> HeatTag Wireless Sensor for Early Detection of Overheating Cables – Guida utente.

Tabelle di registro Modbus

Panoramica

Le sezioni seguenti descrivono i registri Modbus del gateway PowerTag Link e i registri Modbus dei dispositivi wireless ad esso collegati. Tali registri forniscono informazioni leggibili, ad esempio misure elettriche e informazioni di monitoraggio.

I registri Modbus sono presentati nelle tabelle in base al tipo di dispositivo come indicato di seguito:

- Registri Modbus gateway PowerTag Link (consultare Registri Modbus del gateway PowerTag Link, pagina 102)
- Registri Modbus sistema PowerTag (consultare Registri Modbus di sistema PowerTag, pagina 104)
 - Registri Modbus sensori PowerTag Energy (consultare Registri Modbus dei sensori PowerTag Energy, pagina 104)
 - Registri Modbus moduli di controllo PowerTag (consultare Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus, pagina 113)
 - Registri Modbus sensore HeatTag (consultare Registri Modbus sensore HeatTag, pagina 120)
 - Registri Modbus di monitoraggio del carico (consultare Registri Modbus di monitoraggio del carico, pagina 122)
 - Registri Modbus dispositivi wireless (consultare Registri Modbus dei dispositivi wireless, pagina 125)
 - Tabelle di sintesi Modbus (consultare Tabelle di sintesi Modbus, pagina 132)

Tipi di dati e formato tabella Modbus

Formati delle tabelle

Le tabelle dei registri sono costituite dalle colonne seguenti:

Indirizzo	Registro	No.	RW	x	Unità	Тіро	Portata	Valore predefi- nito	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizio- ne
-----------	----------	-----	----	---	-------	------	---------	----------------------------	-------------	--------------------	----------------------------	------------------

Definizione	Descrizione					
Indirizzo	Indirizzo registro 16 bit in esadecimale. L'indirizzo corrisponde ai dati utilizzati nel frame Modbus.					
Registro	Numero di registro 16 bit in decimale. Registro = Indirizzo + 1					
No	Numero di registri da 16 bit che vanno letti/scritti per accedere alle informazioni complete					
R/RW	Se il registro è di sola lettura (R/RW) o lettura-scrittura (RW).					
x	 Fattore di scala: Una scala di 1 indica che il valore del registro è quello corretto con l'unità indicata. Una scala di 10 significa che il registro contiene il valore moltiplicato per 10. Il valore effettivo è quindi il valore del registro diviso per 10. Una scala di 0,1 significa che il registro contiene il valore moltiplicato per 0,1. Il valore effettivo è quindi il valore del registro moltiplicato per 10. 					
Unità	Unità di misura dell'informazione: "–": nessuna unità corrispondente al valore espresso. "h": ore "D": l'unità di misura dipende dal dispositivo collegato. 					
Тіро	Tipo di dati di codifica (vedere la tabella Tipo di dati di seguito).					

Definizione	Descrizione			
Portata	Campo dei valori consentiti per la variabile, generalmente un sottoinsieme di ciò che consente il formato. Per i dati di tipo BITMAP il contenuto di questo dominio è "–".			
Valore predefinito	Valore predefinito della variabile.			
Backup	 Valore salvato quando l'alimentazione al gateway PowerTag Link è spenta: "Y": il valore del registro viene salvato. "N": il valore viene perso. NOTA: all'avvio o al reset i valori disponibili vengono recuperati. 			
Codice funzione	Codice delle funzioni utilizzabili nel registro.			
Dispositivi applicabili	Codice che indica i tipi di dispositivi per cui è disponibile il registro.			
Descrizione	Informazioni sul registro e sulle limitazioni applicabili.			

Tipi di dati

Nome	Descrizione	Portata		
INT16	Intero da 16 bit con segno (1 parola)	-32768+32767		
UINT16	Intero da 16 bit senza segno (1 parola)	065535		
INT32	Intero da 32 bit con segno (2 parole)	-2 147 483 648+2 147 483 647		
UINT32	Intero da 32 bit senza segno (2 parole)	04 294 967 295		
INT64	Intero da 64 bit con segno (4 parole)	-9 223 372 036 854 775 8089 223 372 036 854 775 807		
UINT64	Intero da 64 bit senza segno (4 parole)	da 0 a 18 446 744 073 709 600 000		
Float32	Valore da 32 bit (2 parole)	-3,4028E+38 +3,4028E+38		
ASCII	Carattere alfanumerico da 8 bit	Tabella dei caratteri ASCII		
BITMAP	Campo da 16 bit (1 parola)	-		
DATETIME	Vedere DATETIME, pagina 100	-		

NOTA:

Dati tipo Float32: virgola mobile a precisione singola con bit del segno, esponente 8 bit, mantissa 23 bit (reale normalizzato positivo e negativo)

Per i dati di tipo ASCII l'ordine di trasmissione dei caratteri nelle parole (registri da 16 bit) è il seguente:

- carattere n in bit meno significativi
- carattere n + 1 in bit più significativi

Tutti i registri (a 16 bit o 2 byte) vengono trasmessi con codifica Big Endian:

- il byte più significativo viene trasmesso per primo.
- il byte meno significativo viene trasmesso per secondo.

Le variabili a 32 bit salvate su due parole di 16 bit (ad es. contatori di consumo) sono in formato Big Endian:

• La parola più significativa viene trasmessa per prima, seguita da quella meno significativa.

Le variabili a 64 bit salvate su quattro parole di 16 bit (ad es. le date) sono in formato Big Endian:

• la parola più significativa viene trasmessa per prima e così via.

DATETIME

DATETIME è un tipo di dati utilizzato per codificare data e ora definite dalla normativa IEC 60870-5.

Registro	Тіро	Bit	Intervallo	Descrizione
1	INT16U	0-6	0x00–0x7F	Anno:
				da 0x00 (00) a 0x7F (127) corrisponde agli anni da 2000 a 2127
				Ad esempio, 0x0D (13) corrisponde all'anno 2013.
		7-15	_	Riservato
2	INT16U	0–4	0x01–0x1F	Giorno
		5-7	_	Riservato
		8-11	0x00–0x0C	Mese
		12-15	_	Riservato
3	INT16U	0-5	0x00–0x3B	Minuti
		6-7	_	Riservato
		8-12	0x00–0x17	Ore
		13-15	_	Riservato
4	INT16U	0-15	0x0000-0xEA5F	Millisecondi

Indirizzamento bit diretto

L'indirizzamento viene consentito per le zone di tipo BITMAP con le funzioni 1, 2, 5 e 15.

L'indirizzo del primo bit è costruito come segue: (indirizzo registro x 16) + numero bit.

Questa modalità di indirizzamento è specifica di Schneider Electric.

Esempio: per le funzioni 1, 2, 5 e 15, il bit 3 del registro 0x0078 deve essere indirizzato; l'indirizzo del bit è quindi 0x0783.

NOTA: Il registro il cui bit deve essere indirizzato deve avere un indirizzo ≤ 0x0FFF.

Esempio di frame Modbus

Richiesta

Definizione	Numero di byte	Valore	Commento
Numero server	1 byte	0x05	Indirizzo Modbus PowerTag Link
Codice funzione	1 byte	0x03	Lettura di n parole di uscita o interne
Indirizzo	2 byte	0x36E2	Indirizzo di un contatore di consumo il cui indirizzo è 14050 in formato decimale.
Numero di parole	2 byte	0x002C	Lettura di 44 registri a 16 bit.
CRC	2 byte	хххх	Valore di CRC16.

Risposta

Definizione	Numero di byte	Valore	Commento
Numero server	1 byte	0x05	Indirizzo Modbus PowerTag Link
Codice funzione	1 byte	0x03	Lettura di n parole di uscita o interne

Definizione	Numero di byte	Valore	Commento
Numero di byte	2 byte	0x0058	Numero di byte letti
Valore delle parole lette	88 byte	_	Lettura di 44 registri a 16 bit
CRC	2 byte	хххх	Valore di CRC16.

Registro Modbus

L'indirizzo del numero n del registro è n-1. Le tabelle dettagliate nelle sezioni seguenti del presente documento forniscono il numero di registro (in formato decimale) e gli indirizzi corrispondenti (in formato esadecimale). Ad esempio, l'indirizzo del numero di registro 3000 è 0x0BB7 (2999).

NOTA: Per conoscere la descrizione dei registri di ogni dispositivo associato (come utilizzarli), stampare il report PDF dei registri Modbus utilizzando il software EcoStruxure Power Commission (vedere *EcoStruxure Power Commission - Guida in linea*). Tale report fornisce una conoscenza dinamica di tutti i registri da integrare potenzialmente nei sistemi di supervisione, compresa una descrizione di ciascun registro.

Registri Modbus del gateway PowerTag Link

Identificazione

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	Unità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Descrizione
0x0050	81	6	R	_	_	ASCII	-	ND	Y	03, 100–4	Versione hardware del gateway su 11 caratteri ASCII, valida per versione del firmware 001.008.007 e successive.
											Esempio: 000.000.001
0x0064	101	6	R	_	_	ASCII	_	ND	Y	03, 100–4	Numero di serie su 12 caratteri ASCII; 11 cifre alfanumeriche max. [SN] o [S/N]: PP YY WW [D[nnnn]] • PP: impianto • YY: anno in decimali [0599] • WW: settimana in decimali [153] • D: giorno della settimana in decimali [17] • nnnn: sequenza di numeri [000110.000- 1]
0x006A	107	3	R	_	_	ASCII	_	ND	Y	03, 100–4	Versione hardware del gateway su 6 caratteri ASCII, valida fino alla versione del firmware 001.008.007. Esempio: V0.0.1
0x006D	110	3	R	_	-	ASCII	-	ND	Y	03, 100–4	Versione firmware del gateway su 6 caratteri ASCII, valida fino alla versione del firmware 001.008.007. Esempio: V1.4.5
0x0078	121	6	R	_	_	ASCII	-	ND	Ν	03, 100–4	Versione firmware del gateway su 11 caratteri ASCII, valida per versione del firmware 001.008.007 e successive. Esempio: 001.008.007

L'indirizzo del server Modbus del gateway PowerTag Link per leggere i registri Modbus di identificazione è 255.

Stato

Indirizzo Reg	gistro I	N.	RW	x	Unità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Descrizione
0x0070 113	3	1	R			BITMAP	-	0x0000	Ν	01, 02, 03, 100–4	Registro di diagnostica e stato del gateway PowerTag Link Bit 0 = 1: fase di avvio Bit 1 = 1: fase di funzionamento Bit 2 = 1: modalità degradata Bit 3 = 1: Modalità guasto Bit 12: non utilizzato Bit 12: non utilizzato Bit 13: errore E2PROM Bit 14: RAM error Bit 14: RAM error Bit 15: FLASH error NOTA: i bit da 0 a 3 sono esclusivi: viene utilizzata solo una modalità in un dato momento.

Data e ora

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	Unità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Descrizione
0x0073	116	4	RW	_	_	DATETI- ME	(1)	ND	N	03, 16, 100–4	Indica l'anno, il mese, il giorno, l'ora, il minuto e il millisecondo sul gateway PowerTag Link.
(1) Vedere	DATETIME, p	bagina	100.								

Registri Modbus di sistema PowerTag

Descrizione

Il gateway PowerTag Link assegna un indirizzo Modbus a ciascuno dei dispositivi wireless abbinati. L'indirizzo Modbus dei dispositivi wireless è compreso tra 1 e 247.

L'indirizzo Modbus di un dispositivo wireless può essere modificato sulle pagine Web con i parametri del dispositivo wireless (vedere Configurazione del dispositivo wireless con le pagine Web, pagina 44).

Le sezioni seguenti elencano i registri Modbus applicabili ai dispositivi abbinati wireless.

Per leggere un valore da un particolare dispositivo wireless, il sistema di supervisione utilizza l'indirizzo Modbus del dispositivo.

Registri Modbus dei sensori PowerTag Energy

Dispositivi applicabili

Il codice nella colonna Dispositivi applicabili indica i tipi di PowerTag Energy per cui è disponibile il registro:

- A: il registro è disponibile per PowerTag Energy •63 (A9MEM152•, A9MEM154•, A9MEM156• e A9MEM157•)
- M: il registro è disponibile per PowerTag Energy M250/M630 (LV43402•)
- R: il registro è disponibile per PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) e Rope (A9MEM159•)

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0BB7	3000	2	R	_	A	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase A
0x0BB9	3002	2	R	_	A	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase B
0x0BBB	3004	2	R	_	A	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase C
0x0BBD	3006	2	R	-	A	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Corrente RMS su Neutro

Dati misurazione corrente

Dati misurazione tensione

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0BCB	3020	2	R	-	V	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a fase A-B
0x0BCD	3022	2	R	-	V	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a fase B-C

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0BCF	3024	2	R	-	V	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a fase C-A
0x0BD1	3026	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x0BD3	3028	2	R	-	V	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a neutro A-N
0x0BD5	3030	2	R	-	V	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a neutro B-N
0x0BD7	3032	2	R	_	V	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS da fase a neutro C-N

Dati di misurazione potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0BED	3054	2	R	-	S	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase A
0x0BEF	3056	2	R	-	S	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase B
0x0BF1	3058	2	R	-	S	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase C
0x0BF3	3060	2	R	-	S	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	potenza attiva totale
0x0BF5	3062	2	R	-	VAR	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Potenza reattiva su fase A
0x0BF7	3064	2	R	-	VAR	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Potenza reattiva su fase B
0x0BF9	3066	2	R	-	VAR	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Potenza reattiva su fase C
0x0BFB	3068	2	R	-	Var	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	M/R	Potenza reattiva totale
0x0BFD	3070	2	R	-	VA	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Potenza apparente su fase A
0x0BFF	3072	2	R	-	VA	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Potenza apparente su fase B
0x0C01	3074	2	R	_	VA	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Potenza apparente su fase C
0x0C03	3076	2	R	-	VA	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza apparente totale (aritmetica)

Dati di misurazione fattore di potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0C05	3078	2	R	-	-	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Fattore di potenza su fase A
0x0C07	3080	2	R	-	-	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Fattore di potenza su fase B
0x0C09	3082	2	R	-	-	Float32	-	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Fattore di potenza su fase C
0x0C0B	3084	2	R	-	_	Float32	_	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Fattore di potenza totale
0x0C0D	3086	1	R	_	_	UINT16	_	0xFFFF	N	03, 100–4	R	Convenzione segno fattore di potenza 0 = IEC 1 = IEEE

Dati di misurazione frequenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0C25	3110	2	R	-	Hz	Float32	-	0xFF- C0000- 0	N	03, 100–4	M/R	Frequenza CA

Dati di misurazione temperatura dispositivo

Indirizzo	Regi- stro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0C3B	3132	2	R	_	°C	Float32	-	0xFF- C0000- 0	N	03, 100–4	M/R	Temperatura interna dispositivo

Dati energia – Zona preesistente

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	Unità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0C83	3204	4	R	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	A	Energia attiva totale erogata + ricevuta (non azzerabile)
0x0C87	3208	4	R	-	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	M/R	Totale energia attiva fornita contata positivamen- te (non azzerabile)
0x0C8B	3212	4	R	_	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	M/R	Energia attiva totale ricevuta (non azzerabile)

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	Unità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0C8F	3216	4	R	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	М	Energia attiva su fase A erogata - ricevuta (non azzerabile)
0x0C93	3220	4	R		Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	М	Energia attiva su fase B erogata - ricevuta (non azzerabile)
0x0C97	3224	4	R	_	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	М	Energia attiva su fase C erogata - ricevuta (non azzerabile)
0x0C9A	3227	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x0CB7	3256	4	R	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	A	Energia attiva parziale erogata + ricevuta (azzerabile)
0x0CBB	3260	4	RW	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	М	Impostare il contatore di energia attiva parziale. Il valore torna a zero tramite gateway PowerTag Link.
0x0CBF	3264	4	R	-	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	M/R	Energia attiva parziale erogata (azzerabile)
0x0CC3	3268	4	RW	-	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	N	03, 16	M/R	Impostare il contatore di energia attiva parziale erogata. Il valore torna a zero tramite gateway PowerTag Link.
0x0CC7	3272	4	R	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	N	03	M/R	Energia attiva parziale ricevuta (azzerabile)
0x0CCB	3276	4	RW	-	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	N	03, 16	M/R	Impostare il contatore di energia attiva parziale ricevuta. Il valore torna a zero tramite gateway PowerTag Link.
0x0CCF	3280	4	R	_	VARh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	M/R	Energia reattiva parziale erogata (azzerabile)
0x0CD3	3284	4	RW	-	VARh	INT64	-	0x800-	N	03, 16	M/R	Impostare il contatore di

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	Unità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
								00000- 0000- 000				energia reattiva parziale erogata. II valore torna a zero tramite gateway PowerTag Link.
0x0CD7	3288	4	R	-	VARh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Ν	03	M/R	Energia reattiva parziale ricevuta (azzerabile)
0x0CDB	3292	4	RW	_	VARh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	N	03, 16	M/R	Impostare il contatore di energia reattiva parziale ricevuta. Il valore torna a zero tramite gateway PowerTag Link.

Dati energia – Nuova zona

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	Unità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1390	5009	4	RW	_	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia attiva erogata (azzerabile)
0x1394	5013	4	R	_	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia attiva erogata contata positivamen- te (non azzerabile)
0x1398	5017	4	RW	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia attiva ricevuta (azzerabile)
0x139C	5021	4	R	_	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia attiva ricevuta contata negativa- mente (non azzerabile)
0x13A0	5025	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x13B8	5049	4	RW	_	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia attiva su fase A erogata (azzerabile)
0x13BC	5053	4	R	_	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia attiva su fase A erogata (non azzerabile)
0x13C0	5057	4	RW	-	Wh	INT64	-	0x800-	Y	03, 16	R	Energia attiva su fase
Indirizzo	Registro	N.	RW	x	Unità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
-----------	----------	----	----	---	-------	-------	--------------	-----------------------------------	-------------	--------------------	----------------------------	---
								00000- 00000- 000				A ricevuta (azzerabile)
0x13C4	5061	4	R	_	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia attiva su fase A ricevuta (non azzerabile)
0x13C8	5065	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x13D4	5077	4	R	-	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia attiva su fase A erogata + ricevuta (non azzerabile)
0x13D8	5081	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x13E0	5089	4	RW	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia attiva su fase B erogata (azzerabile)
0x13E4	5093	4	R	-	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia attiva su fase B erogata (non azzerabile)
0x13E8	5097	4	RW	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia attiva su fase B ricevuta (azzerabile)
0x13EC	5101	4	R	_	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia attiva su fase B ricevuta (non azzerabile)
0x13F0	5105	24	-	-	-	-	-	_	-	_	_	Riservato
0x1408	5129	4	RW	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia attiva su fase C erogata (azzerabile)
0x140C	5133	4	R	_	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia attiva su fase C erogata (non azzerabile)
0x1410	5137	4	RW	-	Wh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia attiva su fase C ricevuta (azzerabile)
0x1414	5141	4	R	_	Wh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia attiva su fase C ricevuta (non azzerabile)
0x1418	5145	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x1438	5177	4	RW	-	VARh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia reattiva erogata (azzerabile)
0x143C	5181	4	R	-	VARh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia reattiva erogata contata positivamen- te (non azzerabile)
0x1440	5185	8	-	-	-	-	-	-	-	_	_	Riservato

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	Unità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1488	5193	4	RW	_	VARh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia reattiva ricevuta (azzerabile)
0x144C	5197	4	R	_	VARh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia reattiva ricevuta contata negativa- mente (non azzerabile)
0x1450	5201	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x1470	5233	4	RW	_	VARh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia reattiva su fase A erogata (azzerabile)
0x1474	5237	4	R	-	VARh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia reattiva su fase A erogata (non azzerabile)
0x1478	5241	4	RW	_	VARh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia reattiva su fase A ricevuta (azzerabile)
0x147C	5245	4	R	_	VARh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia reattiva su fase A ricevuta (non azzerabile)
0x1480	5249	24	-	-	-	-	-	_	-	_	_	Riservato
0x1498	5273	4	RW	_	VARh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia reattiva su fase B erogata (azzerabile)
0x149C	5277	4	R	-	VARh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia reattiva su fase B erogata (non azzerabile)
0x14A0	5281	4	RW	_	VARh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia reattiva su fase B ricevuta (azzerabile)
0x14A4	5285	4	R	_	VARh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia reattiva su fase B ricevuta (non azzerabile)
0x14A8	5289	24	-	_	-	_	_	-	_	-	_	Riservato
0x14C0	5313	4	RW	-	VARh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia reattiva su fase C erogata (azzerabile)
0x14C4	5317	4	R	-	VARh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia reattiva su fase C erogata (non azzerabile)
0x14C8	5321	4	RW	-	VARh	INT64	-	0x800-	Y	03, 16	R	Energia reattiva su fase C

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	Unità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
								00000- 00000- 000				ricevuta (azzerabile)
14x0CC	5325	4	R	-	VARh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia reattiva su fase C ricevuta (non azzerabile)
0x14D0	5329	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x14F4	5365	4	RW	-	VAh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia apparente erogata + ricevuta (azzerabile)
0x14F8	5369	4	R	_	VAh	INT64	_	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia apparente erogata + ricevuta (non azzerabile)
0x14FC	5373	16	-	-	-	-	-	-	-	_	-	Riservato
0x150C	5389	4	RW	-	VAh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia apparente su fase A (azzerabile)
0x1510	5393	4	R	_	VAh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia apparente su fase A (non azzerabile)
0x1514	5397	32	-	-	-	-	-	-	-	_	-	Riservato
0x1534	5429	4	RW	-	VAh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia apparente su fase B (azzerabile)
0x1538	5433	4	R	-	VAh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia apparente su fase B (non azzerabile)
0x153C	5437	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x155C	5469	4	RW	-	VAh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03, 16	R	Energia apparente su fase C (azzerabile)
0x1560	5473	4	R	-	VAh	INT64	-	0x800- 00000- 00000- 000	Y	03	R	Energia apparente su fase C (non azzerabile)

Dati richiesta di potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0EB5	3766	2	R	-	S	Float32	_	0xFF- C0000- 0	N	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta
0x0EB7	3768	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x0EB9	3770	2	R	-	S	Float32	_	0xFF- C0000- 0	Y	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta max

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0EBA	3771	1	-	-	_	_	-	_	-	_	_	Riservato
0x0EBB	3772	4	R	-	ND	DATETI- ME	-	0xFFF- FFFFF- FFFFF- FFF	Y	03, 100–4	A/R	Timestamp potenza attiva totale richiesta max

Registri dei moduli di controllo PowerTag Modbus

Registri ingresso digitale 1

La tabella seguente contiene i registri disponibili per i moduli IO di controllo
PowerTag e 2DI di controllo PowerTag.

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Descrizione
0x84D0	34001	10	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03,	Nome ingresso digitale 1
0x84DA	34011	13	_	_	_	_	_	_	_	-	Riservato
0x84E7	34024	3	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	Identificatore circuito ingresso digitale 1
0x84EA	34027	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Uso del prodotto ingresso digitale 1 ⁽¹⁾
0x84EB	34028	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x84EC	34029	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0x8000	Y	03, 100–4	Codice assegnazione ingresso digitale 1 ⁽²⁾ Quando il loop feedback dell'uscita digitale 1 è configurato su "Attivato", il registro è forzato su "Loop feedback" (16), (vedere registro 37036, vedere Registri uscita digitale 1, pagina 118).
0x84ED	34030	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	 Tipo contatto ingresso digitale 1 0 = Normalmente aperto 1 = Normalmente chiuso
0x84EE	34031	10	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x84F8	34041	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Stato elettrico ingresso digitale 1 Indica lo stato elettrico dell'ingresso indipendentemente dal riferimento di assegnazione • 0 = Basso livello • 1 = Alto livello
0x84F9	34042	5	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x84FE	34047	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFF	Y	03, 100–4	Posizione interruttore ingresso digitale 1 Indica la posizione dell'interruttore – Disponibile solo se il riferimento assegnazione dell'ingresso 1 è 'Posizione interruttore' (caso = 2) • 0 = Aperto • 1 = Chiuso
0x84FF	34048	9	-	-	-	–	-	-	-	-	Riservato
0x8508	34057	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Indicatore di sgancio ingresso digitale 1 Indica lo stato di sgancio – Disponibile solo se il riferimento assegnazione

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Descrizione
											dell'ingresso 1 è una delle cause di sgancio (caso = da 3 a 8)
											0 = Intervenuto
											1 = Non intervenuto
0x8509	34058	7	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x8510	34065	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	Stato ingresso digitale 1
										100–4	Indica lo stato dell'ingresso digitale 1 – Disponibile solo se il riferimento assegnazione dell'ingresso 1 non è 'Posizione interruttore' o nessuna delle cause di sgancio (Casi 1, 9, 15, 16) • 0 = On • 1 = Off

(1) Per il registro 34027, i vari usi del prodotto ingresso digitale 1 sono:

- 1 = Generale di quadro
- 2 = Gruppo di partenze
- 3 = Riscaldamento
- 4 = Raffreddamento
- 5 = Climatizzazione
- 6 = Ventilazione
- 7 = Illuminazione
- 8 = Apparecchiature d'ufficio
- 9 = Cucina
- 10 = Refrigerazione alimentare
- 11 = Ascensori
- 12 = Computer
- 13 = Produzione energia rinnovabile
- 14 = Gruppo elettrogeno
- 15 = Aria compressa
- 16 = Vapore
- 17 = Macchina
- 18 = Processo
- 19 = Acqua
- 20 = Altre prese
- 21 = Altro

(2) Per il registro 34029, i vari riferimenti assegnazione dell'ingresso digitale 1 sono:

- 0 = Nessuno
- 1 = Ingresso standard
- 2 = Posizione interruttore
- 3 = Indicatore di sgancio (SD)
- 4 = Indicatore sgancio concatenato
- 5 = Contatto segnale di sgancio elettrico
- 6 = Contatto segnale di sgancio termico
- 7 = Contatto segnale di sgancio dispersione a terra (SDV)
- 8 = Contatto segnale di sgancio guasto di terra
- 9 = Contatto guasto di sovraccarico
- 15 = Contatto sportello quadro
- 16 = Loop feedback

NOTA: Per i registri 34041, 34047, 34057 e 34065, il valore della configurazione è normalmente aperto. Se il registro 34030 è normalmente chiuso, invertire la descrizione dei registri 34041, 34047, 34057 e 34065. Quindi, generalmente per questi registri, 0 diventa 1 e 1 diventa 0, quando sono normalmente chiusi.

Registri ingresso digitale 2

La tabella seguente indica i registri disponibili solo per il modulo 2DI di controllo PowerTag.

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Descrizione
0x8534	34101	10	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03,	Nome ingresso digitale 2
										100–4	
0x853E	34111	13	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x854B	34124	3	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03,	Identificatore circuito
										100–4	ingresso digitale 2
0x854E	34127	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	Uso del prodotto ingresso
										100–4	digitale 2 ⁽¹⁾
0x854F	34128	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x8550	34129	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	Codice assegnazione
										100–4	ingresso digitale 2(2)
0x8551	34130	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	Tipo contatto ingresso
										100–4	 digitale 2 0 = Normalmente
											aperto
											1 = Normalmente chiuso
0x8552	34131	10	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x855C	34141	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	Stato elettrico ingresso digitale 2
										100–4	Indica lo stato elettrico
											dell'ingresso indipendentemente dal
											riferimento di assegnazione
											• 0 = Basso livello
											• 1 = Alto livello
0x855D	34142	5	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x8562	34147	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–1	Posizione interruttore ingresso digitale 2
										100-4	Indica la posizione
											Disponibile solo se il
											riferimento assegnazione dell'ingresso 2 è in
											'Posizione interruttore' (caso = 2)
											• 0 = Aperto
											• 1 = Chiuso
0x8563	34148	9	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x856C	34157	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	Indicatore di sgancio ingresso digitale 2
										100-4	Indica lo stato di sgancio –
											riferimento assegnazione
											cause di sgancio (caso =
											• 0 = Intervenuto
											 1 = Non intervenuto
0x857D	34158	7	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Descrizione
0x8574	34165	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	Stato ingresso digitale 2
										100–4	Indica lo stato dell'ingresso digitale 2 – Disponibile solo se il riferimento assegnazione dell'ingresso 2 non è 'Posizione interruttore' o nessuna delle cause di sgancio (Casi 1, 9, 15, 16) • 0 = On • 1 = Off

(1) Per il registro 34127, i vari usi del prodotto ingresso digitale 2 sono:

- 1 = Generale di quadro
- 2 = Gruppo di partenze
- 3 = Riscaldamento
- 4 = Raffreddamento
- 5 = Climatizzazione
- 6 = Ventilazione
- 7 = Illuminazione
- 8 = Apparecchiature d'ufficio
- 9 = Cucina
- 10 = Refrigerazione alimentare
- 11 = Ascensori
- 12 = Computer
- 13 = Produzione energia rinnovabile
- 14 = Gruppo elettrogeno
- 15 = Aria compressa
- 16 = Vapore
- 17 = Macchina
- 18 = Processo
- 19 = Acqua
- 20 = Altre prese
- 21 = Altro
- (2) Per il registro 34129, i vari riferimenti assegnazione dell'ingresso digitale 2 sono:
- 0 = Nessuno
- 1 = Ingresso standard
- 2 = Posizione interruttore
- 3 = Indicatore di sgancio (SD)
- 4 = Indicatore sgancio concatenato
- 5 = Contatto segnale di sgancio elettrico
- 6 = Contatto segnale di sgancio termico
- 7 = Contatto segnale di sgancio dispersione a terra (SDV)
- 8 = Contatto segnale di sgancio guasto di terra
- 9 = Contatto guasto di sovraccarico
- 15 = Contatto sportello quadro
- 16 = Loop feedback

Registri uscita digitale 1

La tabella seguente indica i registri disponibili solo per il modulo IO di controllo PowerTag.

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Descrizione
0x9088	37001	10	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03,	Nome uscita digitale 1
										100–4	
0x9092	37011	13	-	_	_	_	-	_	_	_	Riservato
0x909F	37024	3	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	Identificatore circuito uscita digitale 1
0x90A2	37027	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Utilizzo prodotto uscita digitale 1 ⁽¹⁾
0x90A3	37028	1	_	_	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x90A4	37029	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Comportamento uscita digitale 1 • 0 = Normale • 1 = Mantenuto
0x90A5	37030	2	_	_	_	_	-	_	_	_	Riservato
0x90A7	37032	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	Tipo contatto uscita digitale
										100–4	 0 = Normalmente aperto 1 = Normalmente chiuso
0x90A8	37033	1	_	_	_	_	_	_	_	_	Riservato
0x90A9	37034	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	Attivazione controllo locale uscita digitale 1 • 0 = Disattivato • 1 = Attivato
0x90AA	37035	1	_	_	_	_	_	_	_	_	Riservato
0x90AB	37036	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFF	Y	03, 100–4	Attivazione loop feedback uscita digitale 1. Quando l'uscita è configurata sul comportamento 'Mantenuto', il registro è forzato su 'attivato' (vedere il registro 37029). Quando il registro è attivato, i dati di feedback sono disponibili nei registri dell'ingresso 1 (a partire dal registro 34001). • 0 = Disattivato • 1 = Attivato
0x90AC	37037	14	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x90BA	37051	1	RW	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Ν	03, 06, 16, 100–4	Comando uscita digitale 1 NOTA: I comandi di spento e acceso (Off e On) (valore 1 e 2) sono possibili solo se il dispositivo di controllo è un modulo IO di controllo PowerTag con tipo di configurazione impostato su 'contattore • 0 = Nessun comando

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Descrizione
											 1 = Commando di spegnimento 2 = Comando di accensione
											3 = Comando di commutazione
90x0BB	37052	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	Stato uscita digitale 1 Significativo solo se l'uscita è configurata sul comportamento 'Normale'. (vedere il registro 37029). In alternativa, l'uscita è impostata su valore non valido. • 0 = Spento • 1 = Acceso

(1) Per il registro 37027, i vari usi del prodotto uscita digitale 1 sono:

- 1 = Generale di quadro
- 2 = Gruppo di partenze
- 3 = Riscaldamento
- 4 = Raffreddamento
- 5 = Climatizzazione
- 6 = Ventilazione
- 7 = Illuminazione
- 8 = Apparecchiature d'ufficio
- 9 = Cucina
- 10 = Refrigerazione alimentare
- 11 = Ascensori
- 12 = Computer
- 13 = Produzione energia rinnovabile
- 14 = Gruppo elettrogeno
- 15 = Aria compressa
- 16 = Vapore
- 17 = Macchina
- 18 = Processo
- 19 = Acqua
- 20 = Altre prese
- 21 = Altro

Registri Modbus sensore HeatTag

Indirizzo	Registro	N.	RW	XR	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Descrizione
0x0C3B	3132	2	RW	ND	°C	Float32	ND	0xFF-	N	03,	Temperatura interna
								C00000		100–4	
0x0CE1	3298	2	RW	ND	ND	UINT32	ND	0x0000- 0000	N	03,	Validità della bitmap allarme (registro 3300)
										100-4	0 = Non valido1 = Valido
0x0CE3	3300	2	RW	ND	ND	UINT32	ND	0x0000-	Ν	03,	Bitmap allarmi
								0000		100–4	0 = Allarme spento
											1 = Allarme acceso
											Bit 8 = Stato allarme calore
											Bit 9 = Manutenzione preventiva sul dispositivo (errore ventola da sensore HeatTag)
											Bit 10 = Sostituzione dispositivo (errore interno da sensore HeatTag che implica la sostituzione)
0x0CF9	3322	1	RW	ND	ND	UINT16	0-190	0x0000	Ν	03,	Tipo di allarme HeatTag
										100–4	• 0 = Nessun allarme
											 I=15 = Allarme di basso livello
											 16–93 = Allarme di medio livello
											• 94–190 (tranne 99) = Allarme di alto livello
											 99 = Allarme test (Per ulteriori informazioni sulle modalità di test, consultare <u>DOCA0172EN</u> HeatTag Wireless Sensor for Early Detection of Overheating Cables – Guida utente)
0x0CFA	3323	1	RW	ND	ND	UINT16	0-3	0x0000	Ν	03,	Livello di allarme HeatTag
										100–4	 0 = Nessun allarme 1 = Allarme di basso
											 2 = Allarme di medio
											 livello 3 = Allarme di alto livello
0x0FA0	4001	2	RW	ND	°C	Float32	ND	0xFF-	N	03,	Valore temperatura
								C00000		100–4	
0x0FA2	4003	2	RW	ND	°C	Float32	ND	0xFF-	N	03,	Valore massimo che può
								C00000		100–4	essere letto dal dispositivo wireless (temperatura misurabile massima)
0x0FA4	4005	2	RW	ND	°C	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Valore minimo che può essere letto dal dispositivo wireless (temperatura misurabile minima)

La tabella seguente fornisce i registri disponibili per il sensore HeatTag.

Indirizzo	Registro	N.	RW	XR	U- nità	Тіро	Porta- ta	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Descrizione
0x0FA6	4007	2	RW	ND	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Valore umidità relativa Esempio : 50% rappresentato come 0,50
0x0FA8	4009	2	RW	ND	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Valore massimo che può essere letto dal dispositivo wireless (umidità misurabile massima)
0x0FAA	4011	2	RW	ND	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Valore minimo che può essere letto dal dispositivo wireless (umidità misurabile minima)
0x0FAC	4013	2	RW	ND	ND	Float32	0-10	0xFF- C00000	Ν	03, 100–4	 Indice di qualità dell'aria 0 = Buono senza attivazione allarme 1–9 = Intermedio senza attivazione allarme 10 = Insufficiente con attivazione allarme (registro 3322 e 3323)
0x79C7	31176	1	RW	ND	ND	UINT16	0-2	0xFFFF	N	03, 100–4	 Modalità di funzionamento 0 = Modalità test (0– 30 minuti dopo l'accensione del sensore HeatTag 1 = Modalità autoapprendimento (30 minuti–8 ore dopo l'accensione del sensore HeatTag) 2 = Modalità di funzionamento normale (>8 ore dopo l'accensione del sensore HeatTag)

Registri Modbus di monitoraggio del carico

Descrizione

I registri Modbus del dispositivo wireless consentono di monitorare gli stati seguenti in qualsiasi sistema di supervisione:

- Allarme con due tipi:
 - La perdita di tensione del carico.
 - Se si è verificato un sovraccarico all'evento di perdita di tensione.
- **Tempo di funzionamento del carico:** La durata dell'effettivo funzionamento del carico (oltre una determinata potenza, per evitare i tempi di inattività/ standby da contare), per ottimizzare i tempi di manutenzione.

Dispositivi applicabili

Il codice nella colonna Dispositivi applicabili indica i tipi di dispositivi wireless per cui è disponibile il registro:

- A: il registro è disponibile per PowerTag Energy •63 (A9MEM152•, A9MEM154•, A9MEM156• e A9MEM157•)
- M: il registro è disponibile per PowerTag Energy M250/M630 (LV43402•)
- R: il registro è disponibile per PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) e Rope (A9MEM159•)

arme	

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Ba- ck- up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0CE1	3298	1	R	-	-	BITMAP	_	0xFFFF	N	03, 100–4	A/M/R	Validità della bitmap allarme (registro 3300) • 0 = Non valido. • 1 = Valido.
0x0CE2	3299	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x0CE3	3300	1	R	_	_	BITMAP	_	0xFFFF	Ν	03, 100–4	A/M/R	Bitmap allarmi 0 = Allarme spento. 1 = Allarme acceso. Bit 0 = Perdita di tensione Bit 1 = Sovraccarico di corrente a perdita di tensione Bit 2 = Riservato Bit 3 = Sovraccarico

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Ba- ck- up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												Bit 4 = Perdita corrente carico Bit 5 = Sovratensio- ne 120% Bit 6 = Sottotensio- ne 80% Bit 7 = Batteria scarica
0x0CE4	3301	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x0CE5	3302	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase A a perdita di tensione (ultima corrente RMS misurata quando si è verificata la perdita di tensione)
0x0CE7	3304	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	Ν	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase B a perdita di tensione (ultima corrente RMS misurata quando si è verificata la perdita di tensione)
0x0CE9	3306	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase C a perdita di tensione (ultima corrente RMS misurata quando si è verificata la perdita di tensione)

Tempo di funzionamento del carico

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0CEB	3308	2	RW	-	S	UINT32	-	0xFFFF- FFFF	Y	03, 100–4	A/M/R	Contatore tempo di funziona- mento del carico.
0x0CED	3310	2	RW	_	S	Float32	_	0xFF- C00000	Y	03, 100–4	A/M/R	Soglia di potenza attiva per il contatore del tempo di funziona- mento del carico. Il contatore inizia oltre il valore di soglia.
0x0CEF	3312	4	RW	-	-	DATETI- ME	_	0x0000- 0000	Y	03, 100–4	A/M/R	Indicazione di data e ora dell'ultima impostazione o reimposta- zione del contatore di funziona- mento del carico.

Registri Modbus dei dispositivi wireless

Dispositivi applicabili

Il codice nella colonna Dispositivi applicabili indica i tipi di dispositivi wireless per cui è disponibile il registro:

- A: il registro è disponibile per PowerTag Energy •63 (A9MEM152•, A9MEM154•, A9MEM156• e A9MEM157•)
- M: il registro è disponibile per PowerTag Energy M250/M630 (LV43402•)
- R: il registro è disponibile per PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) e Rope (A9MEM159●)
- IO: il registro è disponibile per il modulo di controllo PowerTag IO (A9XMC1D3)
- 2DI: il registro è disponibile per il modulo di controllo PowerTag 2DI (A9XMC2D3)
- D: il registro è disponibile per il display PowerTag Link (A9XMWRD)
- H: il registro è disponibile per il sensore HeatTag (SMT10020)

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Ba- ck- up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x7918	31001	10	R	-	_	ASCII	-	0x0000	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R D/H	Nome applicazione utente del dispositivo wireless. L'utente può specificare fino a 20 caratteri.
0x7922	31011	3	R	_	_	ASCII	-	0x0000	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R/H	Identificatore di circuito del dispositivo wireless. L'utente può specificare fino a cinque caratteri.
0x7925	31014	1	R	-	-	UINT16	-	0xFFFF	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R	Indica l'utilizzo del dispositivo wireless ⁽¹⁾ .
0x7926	31015	1	R	-	_	UINT16	-	0xFFFF	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R	Sequenza di fase ⁽²⁾ .
0x7927	31016	1	R	-	_	UINT16	-	0xFFFF	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R	Posizione di montaggio 0 = Non configurato 1 = Superiore 2 = Inferiore 3 = Non applicabile

Registri di configurazione

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Ba- ck- up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x7928	31017	1	RW	_	_	UINT16	-	0xFFFF	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R D	Diagnostica circuito 0 = Non configurato 1 = Superiore 2 = Inferiore
0x7929	31018	1	RW	-	A	UINT16	-	0xFFFF	Y	03, 06, 16, 100–4	A/M/R	Corrente nominale del dispositivo di protezione al dispositivo wireless
0x792A	31019	1	R	_	_	UINT16	_	0xFFFF	Y	03	M/R	Tipo di sistema rete elettrica 0 = Tipo di sistema sconosciuto 3 = 3PH3W 11= 3PH4W
0x792B	31020	2	R	-	V	Float32	-	0xFF- C00000	Y	03	A/M/R	Tensione nominale ⁽³⁾
0x792D	31022	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato
0x792E	31023	1	RW	N- D	ND	UINT16	-	0xFFFF	N	-	A/R	Reset di tutte le richieste di picco

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Ba- ck- up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x792F	31024	1	R	N- D	ND	UINT16	_	0xFFFF	N	-	A/M/R	Tipo alimentazio- ne
												0 = Non configurato
												1 = Superiore
												2 = Inferiore (valore predefinito)

(1) Per il registro 31014, gli utilizzi dei dispositivi wireless sono:

- 1 = Generale di quadro
- 2 = Gruppo di partenze
- 3 = Riscaldamento
- 4 = Raffreddamento
- 5 = Climatizzazione
- 6 = Ventilazione
- 7 = Illuminazione
- 8 = Apparecchiature d'ufficio
- 9 = Cucina
- 10 = Refrigerazione alimentare
- 11 = Ascensori
- 12 = Computer
- 13 = Produzione energia rinnovabile
- 14 = Gruppo elettrogeno
- 15 = Aria compressa
- 16 = Vapore
- 17 = Macchina
- 18 = Processo
- 19 = Acqua
- 20 = Altri socket
- 21 = Altro
- (2) Per il registro 31015, le varie sequenze di fase disponibili sono:
- 1 = Fase A
- 2 = Fase B
- 3 = Fase C
- 4 = Sequenza di fase ABC
- 5 = Sequenza di fase ACB
- 6 = Sequenza di fase BCA
- 7 = Sequenza di fase BAC
- 8 = Sequenza di fase CAB
- 9 = Sequenza di fase CBA

(3) Il registro 31020 ha due tipi di tensione nominale:

- Tensione nominale LN per sistemi di cablaggio monofase
- Tensione nominale LL per sistemi di cablaggio trifase

Identificazione dispositivo

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	Unità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Ba- ck- up	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x7930	31025	1	R	N-	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	A/M/R	Tipo di
				D						100–4	IO/2DI	dispositivo
											D/H	wireless (vedere
												tabella, pagina 129)
0x7931	31026	1	ND	N-	ND	UINT16	-	0xFFFF	Y	03,	A/M/R	Indirizzo
										100–4	IO/2DI	Modbus
											D/H	virtuale
0x7932	31027	4	ND	N-	ND	UINT64	-	0x8000-	Y	03,	A/M/R	Identificatore
				D				000000		100–4	IO/2DI	quenza
											D/H	wireless
0x7026	21021	1		_					_			(RF-IO)
0x7930	31032	1	- R			- LIINT16			- -	- 03		Identificatore
0,1,9,01	51052	1		D		UNTIO	ND	UXITT		100 4		dispositivo
										100-4		(vedere
											0/ח	tabella, pagina 129)
0x7938	31033	12	-	_	_	_	-	_	-	_	-	Riservato
0x7944	31045	16	R	N-	ND	ASCII	ND	0x00	Ν	03,	A/M/R	Nome del
				D						100–4	IO/2DI	produttore
											D/H	
0x7954	31061	16	R	N-	ND	ASCII	ND	0x00	Ν	03,	A/M/R	Riferimento
										100–4	IO/2DI	dispositivo
											D/H	wireless (vedere
												tabella, pagina 129)
0x7964	31077	6	R	N-	ND	ASCII	ND	0x00	Ν	03,	A/M/R	Revisione
				D						100–4	IO/2DI	IIIIIware
											D/H	
0x796A	31083	6	R	N- D	ND	ASCII	ND	0x00	Ν	03,	A/M/R	Revisione hardware
										100–4	IO/2DI	naranaro
											D/H	
0x7970	31089	10	R	N- D	ND	ASCII	ND	0x00	Ν	03,	A/M/R	Numero di serie
										100–4	IO/2DI	
											D/H	
0x797A	31099	8	R	N- D	ND	ASCII	ND	0x00	Ν	03,	A/M/R	Gamma di prodotti
										100-4	IO/2DI	F
											D/H	
0x7982	31107	8	R	N- D	ND	ASCII	ND	0x00	Ν	03,	A/M/R	Modello di prodotto
										100-4	IO/2DI	
											D/H	
0x798A	31115	8	R	N- D	ND	ASCII	ND	0x00	Ν	03,	A/M/R	Famiglia di prodotto
										100-4	IO/2DI	
											D/H	

Codice tipo di dispositivo wireless

Codice	Identificativo	Tipo di dispositivo	Codice prodotto
41	17200	PowerTag M63 1P	A9MEM1520
42	17201	PowerTag M63 1P+N Superiore	A9MEM1521
43	17202	PowerTag M63 1P+N Inferiore	A9MEM1522
44	17203	PowerTag M63 3P	A9MEM1540
45	17204	PowerTag M63 3P+N Superiore	A9MEM1541
46	17205	PowerTag M63 3P+N Inferiore	A9MEM1542
81	17206	PowerTag F63 1P+N	A9MEM1560
82	17207	PowerTag P63 1P+N Superiore	A9MEM1561
83	17208	PowerTag P63 1P+N Inferiore	A9MEM1562
84	84 17209	PowerTag P63 1P+N Inferiore	A9MEM1563
85	17210	PowerTag F63 3P+N	A9MEM1570
86	17211	PowerTag P63 3P+N Superiore	A9MEM1571
87	17212	PowerTag P63 3P+N Inferiore	A9MEM1572
92	17800	PowerTag M250 3P	LV434020
93	17801	PowerTag M250 4P	LV434021
94	17802	PowerTag M630 3P	LV434022
95	17803	PowerTag M630 4P	LV434023
96	17213	PowerTag M63 3P 230 V	A9MEM1543
97	17900	PowerTag C 2DI 230 V	A9XMC2D3
98	17901	PowerTag C IO 230 V	A9XMC1D3
101	17215	PowerTag F63 1P+N 110 V	A9MEM1564
102	17214	PowerTag F63 3P	A9MEM1573
103	17216	PowerTag F63 3P+N 110/230 V	A9MEM1574
104	17969	PowerTag R200	A9MEM1590
105	17970	PowerTag R600	A9MEM1591
106	17971	PowerTag R1000	A9MEM1592
107	17972	PowerTag R2000	A9MEM1593
121	17980	PowerTag F160	A9MEM1580
170	9150	Display PowerTag Link	A9XMWRD
171	17350	Sensore HeatTag	SMT10020

Registri dei dati diagnostici

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Ba- cku- p	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x79A8	31145	1	R	_	_	BITMAP	_	0xFFFF	Ν	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Validità della comunica- zione RF tra sistema PowerTag e stato gateway PowerTag Link. • 0 = Non valido. • 1 = Valido.
0x79A9	31146	1	R		-	BITMAP	_	0xFFFF	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Stato di comunica- zione tra gateway PowerTag Link e dispositivi wireless. • 0 = Perdita di comu- nica- zione. • 1 = Comu- nica- zione corret- ta.
0x79AA	31147	2	R	N- D	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	_	A/M/R IO/2DI D/H	PER (Packet Error Rate, tasso errori pacchetto) del dispositivo, ricevuto dal gateway PowerTag Link
0x79AC	31149	2	R	N- D	dBm	Float32	ND	0xFF- C00000	N	_	A/M/R IO/2DI D/H	RSSI del dispositivo, ricevuto dal gateway PowerTag Link
0x79AE	31151	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFF	N	-	A/M/R IO/2DI D/H	LQI (Link Quality Indicator, indicatore qualità collegamen- to) del dispositivo, ricevuto dal gateway PowerTag Link
0x79AF	31152	2	R	N- D	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	-	A/M/R IO/2DI D/H	PER del gateway, calcolato all'interno del gateway PowerTag Link
0x79B1	31154	2	R	N- D	dBm	Float32	ND	0xFF- C00000	N	_	A/M/R	RSSI (Radio Signal

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Ba- cku- p	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
											IO/2DI D/H	Strength Indicator, indicatore potenza segnale radio) del gateway, calcolato all'interno del gateway PowerTag Link
0x79B3	31156	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	-	A/M/R IO/2DI D/H	LQI del gateway, calcolato all'interno del gateway PowerTag Link
0x79B4	31157	2	R	N- D	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	PER – Valore max tra dispositivo e gateway
0x79B6	31159	2	R	N- D	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	RSSI – Valore min. tra dispositivo e gateway
0x79B8	31161	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	LQI – Valore min. tra dispositivo e gateway

Tabelle di sintesi Modbus

Descrizione

La tabella di sintesi Modbus fornisce una sintesi sulle informazioni da tutti i dispositivi wireless contemporaneamente. Per impostazione predefinita, la tabella di sintesi è basata sull'indirizzo Modbus 247.

NOTA: L'indirizzo della tabella di sintesi è il primo disponibile in ordine decrescente da 247.

Dispositivi applicabili

Il codice nella colonna Dispositivi applicabili indica i tipi di dispositivi wireless per cui è disponibile il registro:

- A: il registro è disponibile per PowerTag Energy •63 (A9MEM152•, A9MEM154•, A9MEM156• e A9MEM157•)
- M: il registro è disponibile per PowerTag Energy M250/M630 (LV43402•)
- R: il registro è disponibile per PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) e Rope (A9MEM159•)
- IO: il registro è disponibile per il modulo IO di controllo PowerTag (A9XMC1D3)
- 2DI: il registro è disponibile per il modulo 2DI di controllo PowerTag (A9XMC2D3)
- D: il registro è disponibile per il display PowerTag Link (A9XMWRD)
- H: il registro è disponibile per il sensore HeatTag (SMT10020)

Identificazione della tabella di sintesi

Identificazione e registro di stato

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0001	2	1	R	ND	ND	UINT16	ND	9120	Y	03, 100–4	_	ID prodotto della tabella di sintesi
0x0002	3	16	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	_	Nome produttore: Schneider Electric
0x0012	19	16	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	_	Riferimento commerciale del gateway
0x0022	35	8	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	_	Gamma di prodotto del gateway
0x002A	43	8	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	_	Modello di prodotto
0x0032	51	10	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	_	Nome asset

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x003C	61	17	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	-	Valore predefinito stringa URL fornitore: https://www. se.com
0x004D	78	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Riservato

Dati del gateway

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
004x0E	79	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	_	ldentificativo prodotto gateway
0x004F	80	16	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	-	Codice prodotto gateway / riferimento commerciale
0x005F	96	6	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	_	Versione firmware del gateway
0x0065	102	10	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	_	Numero di serie del gateway
0x006F	112	8	R	ND	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	_	Modello prodotto gateway

Identificazione dispositivi wireless

Dispositivi wireless configurati – 100 dispositivi

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x012C	301	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Indirizzo server Modbus virtuale del 1 st nodo wireless (1–245)
0x012D	302	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Indirizzo server Modbus virtuale del 2 nd nodo wireless (1– 245)
0x018F	400	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Indirizzo server Modbus virtuale del 100 th nodo wireless (1– 245)

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x0190	401	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	A/M/R	ID prodotto del 1 st
										100–4	D/H	dispositivo
0x0191	402	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	A/M/R	ID prodotto del 2 nd
										100–4	IO/2DI	dispositivo
											D/H	
0x01F3	500	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03,	A/M/R	ID prodotto
										100–4	IO/2DI	del 100 ^m dispositivo
											D/H	

Metadati dispositivo wireless

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x01F4	501	2	R	N- D	ND	UINT32	ND	0xFFF- FFFFF	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Contatore configurazio- ne. Incrementato a ogni modifica dei dati di configurazio- ne su almeno uno dei dispositivi virtuali
0x01F6	503	10	R	N- D	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Nome asset (max 20 caratteri) assegnato dall'utente al 1 st dispositivo. Il nome deve essere scritto da MSB a LSB.
0x0200	513	10	R	N- D	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Nome asset (max 20 caratteri) assegnato dall'utente al 2 nd dispositivo. II nome deve essere scritto da MSB a LSB.
4x05D0	1493	10	R	N- D	ND	ASCII	ND	0x00	Y	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Nome asset (max 20 caratteri) assegnato dall'utente al 100 th dispositivo. II nome deve essere scritto da MSB a LSB.

Caratteristiche

Valore nominale interruttore

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1388	5001	1	R	ND	A	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	2DI	Valore nominale interruttore del 1 st dispositivo
0x1389	5002	1	R	ND	A	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	2DI	Valore nominale interruttore del 2 nd dispositivo
0x13EB	5100	1	R	ND	A	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	2DI	Valore nominale interruttore del 100 th dispositivo

Segno del fattore di potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x13EC	5101	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	R	Convenzione segno del fattore di potenza del 1 st dispositivo
0x13ED	5102	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	R	Convenzione segno del fattore di potenza del 2 nd dispositivo
0x144F	5200	1	R	ND	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Y	03, 100–4	R	Convenzione segno del fattore di potenza del 100 th dispositivo

Misurazione elettrica

Dati richiesta

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1770	6001	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta del 1 st dispositivo
0x1772	6003	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta del 2 nd dispositivo

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1836	6199	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta del 100 th dispositivo
0x1838	6201	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	Y	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta max del 1 st dispositivo
0x183A	6203	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	Y	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta max del 2 nd dispositivo
0x18FE	6399	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	Y	03, 100–4	A/R	Potenza attiva totale richiesta max del 100 th dispositivo
0x1900	6401	4	R	ND	ND	D/T IEC 870-5-4 (T081)	ND	0x000- 00000- 00000- 000	Y	03, 100–4	A/R	Timestamp potenza attiva totale richiesta max del 1º dispositivo
0x1902	6405	4	R	ND	ND	D/T IEC 870-5-4 (T081)	ND	0x000- 00000- 00000- 000	Y	03, 100–4	A/R	Timestamp potenza attiva totale richiesta max del 2º dispositivo
0x1A8C	6797	4	R	ND	ND	D/T IEC 870-5-4 (T081)	ND	0x000- 00000- 00000- 000	Y	03, 100–4	A/R	Timestamp potenza attiva totale richiesta max del 100 th dispositivo

Dati misurazione corrente

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1A90	6801	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase A del 1º dispositivo
0x1A92	6803	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase A del 2º dispositivo
0x1B56	6999	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase A del 100º dispositivo
0x1B58	7001	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase B del 1º dispositivo
0x1B5A	7003	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase B del 2º dispositivo

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1C1E	7199	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase B del 100º dispositivo
0x1C20	7201	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase C del 1º dispositivo
0x1C22	7203	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	Ν	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase C del 2º dispositivo
1x0CE6	7399	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente RMS su fase C del 100º dispositivo
1x0CE8	7401	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Corrente RMS su neutro del 1 st dispositivo (calcolata)
0x1CEA	7403	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Corrente RMS su neutro del 2 nd dispositivo (calcolata)
1x0DAE	7599	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Corrente RMS su neutro del 100 th dispositivo (calcolata)
0x1DB0	7601	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente media RMS del 1º dispositivo
0x1DB2	7603	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente media RMS del 2º dispositivo
0x1E76	7799	2	R	ND	A	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Corrente media RMS del 100º dispositivo

Dati misurazione tensione

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x1E78	7801	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS A-B da fase a fase del 1º dispositivo
0x1E7A	7803	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS A-B da fase a fase del 2º dispositivo
0x1F3E	7999	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03,	A/M/R	Tensione RMS A-B da

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
										100–4		fase a fase del 100º dispositivo
0x1F40	8001	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS B-C da fase a fase del 1º dispositivo
0x1F42	8003	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS B-C da fase a fase del 2º dispositivo
0x2006	8199	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS B-C da fase a fase del 100º dispositivo
0x2008	8201	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS C-A da fase a fase del 1º dispositivo
0x200A	8203	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS C-A da fase a fase del 2º dispositivo
20x0CE	8399	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS C-A da fase a fase del 100º dispositivo
0x20D0	8401	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione media da fase a fase del 1º dispositivo
2x20D0	8403	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione media da fase a fase del 2º dispositivo
0x2196	8599	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione media da fase a fase del 100º dispositivo
0x2198	8601	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS A-N da fase a neutro del 1º dispositivo
0x219A	8603	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS A-N da fase a neutro del 2º dispositivo
225x0E	8799	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS A-N da fase a neutro del 100º dispositivo

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x2260	8801	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS B-N da fase a neutro del 1º dispositivo
0x2262	8803	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS B-N da fase a neutro del 2º dispositivo
0x2326	8999	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS B-N da fase a neutro del 100º dispositivo
0x2328	9001	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS C-N da fase a neutro del 1º dispositivo
0x232A	9003	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS C-N da fase a neutro del 2º dispositivo
0x23EE	9199	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione RMS C-N da fase a neutro del 100º dispositivo
0x23F0	9201	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione media da fase a neutro del 1º dispositivo
0x23F2	9203	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione media da fase a neutro del 2º dispositivo
0x24B6	9399	2	R	ND	V	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Tensione media da fase a neutro del 100º dispositivo

Dati di misurazione potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x24B8	9401	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase A del 1 st dispositivo
0x24BA	9403	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase A del 2 nd dispositivo
257x0E	9599	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase A del 100 th dispositivo

Indirizzo	Registro	N.	RW	Х	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x2580	9601	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase B del 1 st dispositivo
0x2582	9603	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase B del 2 nd dispositivo
0x2646	9799	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase B del 100 th dispositivo
0x2648	9801	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase C del 1 st dispositivo
0x264A	9803	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase C del 2 nd dispositivo
270x0E	9999	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva su fase C del 100 th dispositivo
0x2710	10001	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva totale del 1 st dispositivo
0x2712	10003	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva totale del 2 nd dispositivo
6x27D0	10199	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Potenza attiva totale del 100 th dispositivo
8x27D0	10201	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	M/R	Potenza reattiva totale del 1 st dispositivo
0x27DA	10203	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	M/R	Potenza reattiva totale del 2 nd dispositivo
289x0E	10399	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	M/R	Potenza reattiva totale del 100 th dispositivo
0x28A0	10401	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Potenza apparente totale del 1º dispositivo
0x28A2	10403	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Potenza apparente totale del 2º dispositivo
0x2966	10599	2	R	ND	S	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	R	Potenza apparente totale del 100º dispositivo

Dati di misurazione fattore di potenza

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x2968	10601	2	R	ND	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Fattore di potenza totale del 1 st dispositivo
0x296A	10603	2	R	ND	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Fattore di potenza totale del 2 nd dispositivo
0x2A2E	10799	2	R	ND	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	A/M/R	Fattore di potenza totale del 100 th dispositivo

Dati di misurazione energia

Indirizzo	Registro	N.	RW	x	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x2A30	10801	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	A	Energia attiva totale erogata + ricevuta (non azzerabile) del 1st dispositivo
0x2A32	10803	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	A	Energia attiva totale erogata + ricevuta (non azzerabile) del 2 nd dispositivo
0x2AF6	10999	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	A	Energia attiva totale erogata + ricevuta (non azzerabile) del 100 th dispositivo
0x2AF8	11001	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	A	Energia attiva parziale fornita + ricevuta del 1º dispositivo
0x2AFA	11003	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	A	Energia attiva parziale fornita + ricevuta del 2º dispositivo
0x2BBE	11199	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	A	Energia attiva parziale fornita + ricevuta del 100º dispositivo

Indirizzo	Registro	N.	RW	X	U- nità	Тіро	Gam- ma	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x2BC0	11201	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	M/R	Energia attiva totale erogata (non azzerabile) del 1º dispositivo
0x2BC2	11203	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	M/R	Energia attiva totale erogata (non azzerabile) del 2º dispositivo
0x2C86	11399	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	M/R	Energia attiva totale erogata (non azzerabile) del 100º dispositivo
0x2C88	11401	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	M/R	Energia attiva totale ricevuta (non azzerabile) del 1º dispositivo
2x0C8A	11403	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	M/R	Energia attiva totale ricevuta (non azzerabile) del 2º dispositivo
0x2D4E	11599	2	R	ND	kWh	INT32	ND	0x800- 00000	Y	03, 100–4	M/R	Energia attiva totale ricevuta (non azzerabile) del 100° dispositivo

Dati ambiente

Ambiente

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x7530	30001	2	R	N- D	°C	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Н	Temperatura del 1 st dispositivo
0x7532	30003	2	R	N- D	°C	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Н	Temperatura del 2 nd dispositivo
0x75F6	30199	2	R	N- D	°C	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Н	Temperatura del 100 th dispositivo
0x75F8	30201	2	R	N- D	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Н	Umidità relativa del 1 st dispositivo
0x75FA	30203	2	R	N- D	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Н	Umidità relativa del 2 nd dispositivo

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x76BE	30399	2	R	N- D	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Н	Umidità relativa del 100 th dispositivo
0x76C0	30401	2	R	N- D	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Н	Qualità dell'aria: Preallarme del 1 st dispositivo
0x76C2	30403	2	R	N- D	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Н	Qualità dell'aria: Preallarme del 2 nd dispositivo
0x7786	30599	2	R	N- D	ND	Float32	ND	0xFF- C00000	N	03, 100–4	Н	Qualità dell'aria: Preallarme del 100 th dispositivo

Allarme

Registri di riepilogo: Dati allarme

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x88B8	35001	2	R	N- D	ND	UINT32	ND	0xFFF- FFFFF	Y	03, 100–4	_	Contatore cambio evento e allarme globale. Incrementato quando si verifica un nuovo allarme o evento su uno dei dispositivi.
0x88BA	35003	2	R	N- D	ND	UINT32	ND	0x000- 00000	N	03, 100–4	A/M/R/H	Validità dell'array allarme del 1 st dispositivo (registro 35004) • 0 = Non valido • 1 = Valido
0x88BC	35005	2	R	N- D	ND	UINT32	ND	0x000- 00000	Ν	03, 100–4	A/M/R/H	Bitmap array allarme del 1st dispositivo 0 = Allarme spento 1 = Allarme acceso Bit 0 = PowerTag Energy – Perdita di tensione

Indirizzo	Registro	Ν	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												Bit 1 = PowerTag Energy – Sovracorrente a perdita di tensione
												Bit 2 = Riservato
												Bit 3 = PowerTag Energy – Sovraccarico 45%
												Bit 4 = PowerTag Energy – Perdita corrente di carico
												Bit 5 = PowerTag Energy – Sovratensione 120%
												Bit 6 = PowerTag Energy – Sottotensione 80%
												Bit 8 = HeatTag – Allarme HeatTag
												Bit 10 = HeatTag – Manutenzione preventiva su dispositivo
												Bit 11 = HeatTag – Sostituzione dispositivo
0x88BE	35007	2	R	N- D	ND	UINT32	ND	0x000- 00000	Ν	03, 100–4	A/M/R/H	Validità dell'array allarme del 2 nd dispositivo (registro 35008) • 0 = Non
												valido • 1 = Valido
0x88C0	35009	2	R	N- D	ND	UINT32	ND	0x000- 00000	N	03, 100–4	A/M/R/H	Bitmap array allarme del 2 nd dispositivo
												0 = Allarme
												1 = Allarme acceso
												Bit 0 = PowerTag Energy – Perdita di tensione
												Bit 1 = PowerTag
Indirizzo	Registro	N	RW	X	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
-----------	----------	---	----	---------	------------	---------	---------	-------------------------	-------------	--------------------	----------------------------	--
												Energy – Sovracorrente a perdita di tensione
												Bit 2 = Riservato
												Bit 3 = PowerTag Energy – Sovraccarico 45%
												Bit 4 = PowerTag Energy – Perdita corrente di carico
												Bit 5 = PowerTag Energy – Sovratensione 120%
												Bit 6 = PowerTag Energy – Sottotensione 80%
												Bit 8 = HeatTag – Allarme HeatTag
												Bit 10 = HeatTag – Manutenzione preventiva su dispositivo
												Bit 11 = HeatTag – Sostituzione dispositivo
0x8A46	35399	2	R	N- D	ND	UINT32	ND	0x000- 00000	N	03, 100–4	A/M/R/H	Validità dell'array allarme del 100 th dispositivo (registro 35400)
												 0 = Non valido 1 =
0x8449	35/01	2	P	N				0x000	N	03		Valido
υχοΑ4ὄ	30401	2	ĸ	D	שא	0111132		00000		100–4	A/IWI/K/H	allarme del 100 th dispositivo
												0 = Allarme spento
												1 = Allarme acceso
												Bit 0 = PowerTag Energy – Perdita di tensione
												Bit 1 = PowerTag

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												Energy – Sovracorrente a perdita di tensione
												Bit 2 = Riservato
												Bit 3 = PowerTag Energy – Sovraccarico 45%
												Bit 4 = PowerTag Energy – Perdita corrente di carico
												Bit 5 = PowerTag Energy – Sovratensione 120%
												Bit 6 = PowerTag Energy – Sottotensione 80%
												Bit 8 = HeatTag – Allarme surriscalda- mento
												Bit 10 = HeatTag – Manutenzione preventiva su dispositivo
												Bit 11 = HeatTag – Sostituzione dispositivo
0x8B12	35603	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0x0000	Ν	03, 100–4	н	Tipo allarme HeatTag del 1 st dispositivo – Valore tra 1 e 190
0x8B13	35604	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0x0000	N	03, 100–4	н	Tipo allarme HeatTag del 2 nd dispositivo – Valore tra 1 e 190
0x8B75	35702	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0x0000	Ν	03, 100–4	Н	Tipo allarme HeatTag del 100 th dispositivo – Valore tra 1 e 190
0x8B76	35703	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0x0000	N	03, 100–4	Н	Livello allarme HeatTag del 1 st dispositivo • 0 = Buono
												 1 = Basso 2 = Medio

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
												• 3 = Insuffi- ciente
0x8B77	35704	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0x0000	N	03, 100–4	Н	Livello allarme HeatTag del 2 nd dispositivo • 0 = Buono • 1 = Basso • 2 = Medio • 3 = Insuffi- ciente
8x0BD9	35802	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0x0000	N	03, 100–4	Н	Livello allarme HeatTag del 100 th dispositivo • 0 = Buono • 1 = Basso • 2 = Medio • 3 = Insuffi- ciente

Diagnostica di comunicazione

Dispositivi wireless rilevati – 100 dispositivi

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x9C40	40001	1	R	N- D	ND	BITMAP	ND	0x0000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Validità dello stato di comunicazio- ne allarme del 1 st dispositivo (registro 40002) • 0 = Non valido • 1 = Valido
0x9C41	40002	1	R	N- D	ND	BITMAP	ND	0x0000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Stato di comunicazio- ne tra il gateway PowerTag Link e il 1 st dispositivo • 0 = Perdita di comuni- cazione • 1 = Comuni- cazione corretta

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0x9C42	40003	1	R	N- D	ND	BITMAP	ND	0x0000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Validità dello stato di comunicazio- ne allarme del 2 nd dispositivo (registro 40004) • 0 = Non valido • 1 = Valido
0x9C43	40004	1	R	N- D	ND	BITMAP	ND	0x0000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Stato di comunicazio- ne tra il gateway PowerTag Link e il 2 nd dispositivo • 0 = Perdita di comuni- cazione • 1 = Comuni- cazione corretta
06x9D0	40199	1	R	N- D	ND	BITMAP	ND	0x0000	N	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Validità dello stato di comunicazio- ne allarme del 100 th dispositivo (registro 40200) • 0 = Non valido • 1 = Valido
07x9D0	40200	1	R	N- D	ND	BITMAP	ND	0x0000	Ν	03, 100–4	A/M/R IO/2DI D/H	Stato di comunicazio- ne tra il gateway PowerTag Link e il 100 th dispositivo • 0 = Perdita di comuni- cazione • 1 = Comuni- cazione corretta

Dati di ingresso e uscita

Dati di ingresso

Indirizzo	Registro	N	RW	X	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0xAFC8	45001	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Posizione interruttore ingresso digitale 1 del 1 st dispositivo
0xAFC9	45002	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Posizione interruttore ingresso digitale 1 del 2 nd dispositivo
0xB02B	45100	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Posizione interruttore ingresso digitale 1 del 100 th dispositivo
0xB02C	45101	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 1 del 1 st dispositivo
0xB02D	45102	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 1 del 2 nd dispositivo
0xB08F	45200	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 1 del 100 th dispositivo
0xB090	45201	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Stato ingresso digitale 1 del 1 st dispositivo
0xB091	45202	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Stato ingresso digitale 1 del 2 nd dispositivo
0xB0F3	45300	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Stato ingresso digitale 1 del 100 th dispositivo
0xB0F4	45301	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Posizione interruttore ingresso digitale 2 del 1 st dispositivo
0xB0F5	45302	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Posizione interruttore ingresso digitale 2 del 2 nd dispositivo
0xB157	45400	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03,	2DI	Posizione interruttore

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
										100–4		ingresso digitale 2 del 100 th dispositivo
0xB158	45401	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 2 del 1 st dispositivo
0xB159	45402	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 2 del 2 nd dispositivo
0xB1BB	45500	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Indicatore di sgancio ingresso digitale 2 del 100 th dispositivo
0xB1BC	45501	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Stato ingresso digitale 2 del 1 st dispositivo
0xB1BD	45502	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Stato ingresso digitale 2 del 2 nd dispositivo
0xB21F	45600	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	2DI	Stato ingresso digitale 2 del 100 th dispositivo

Dati di uscita

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0xB220	45601	1	RW	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	IO	Controllo uscita digitale 1 del 1 st dispositivo
0xB221	45602	1	RW	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	IO	Controllo uscita digitale 1 del 2 nd dispositivo
0xB283	45700	1	RW	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	IO	Controllo uscita digitale 1 del 100 th dispositivo
0xB284	45701	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	Ю	Stato uscita digitale 1 del 1 st dispositivo
0xB285	45702	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	Ν	03, 100–4	Ю	Stato uscita digitale 1 del 2 nd dispositivo

Indirizzo	Registro	N	RW	x	U- nità	Тіро	Portata	Valore non valido	Bac- kup	Codice funzione	Dispositivi applicabili	Descrizione
0xB2E7	45800	1	R	N- D	ND	UINT16	ND	0xFFFF	N	03, 100–4	IO	Stato uscita digitale 1 del 100 th dispositivo

Diagnostica e risoluzione dei problemi

Pagine Web di monitoraggio e diagnostica

Diagnostica generale

Data/Ora

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Diagnostica > Generale > Data/Ora .

Acti9 PowerTag Link		⊙ Admin ▼ Lopou
MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOS	TAZIONI	
GENERALE COMUNICAZIONE		
NOME E UBICAZIONE POWERTAG LINK	DATA/ORA	
DATA/ORA	Data (aaaa/mm/gg):	2020-08-09
	Tempo (hh:mm:ss):	15:20:14
	Tempo di attività:	1 ora 19 minuti 5 secondi
	ULTIMA DATA/ORA DI SINCRONIZZAZIONE	
	Ultima sincronizzazione:	0 secondo fa
	Ultima sorgente tempo di sincronizzazione:	Manuale (admin)
	Ultima data sincronizzata (aaaa/mm/gg):	2020-08-09
	Ultima ora sincronizzata (hh:mm:ss):	14:42:45

La pagina Data/Ora visualizza le informazioni seguenti:

Parametri	Descrizione
Data/Ora	
Data	Visualizza la data corrente nel formato AAAA-MM-GG.
Тетро	Visualizza l'ora corrente nel fuso orario locale nel formato hh:mm:ss.
Tempo di attività	Visualizza il tempo trascorso dall'ultimo riavvio del dispositivo.
Ultima data/ora di sincronizzazi	one
Ultima sincronizzazione	Visualizza quando è avvenuta l'ultima sincronizzazione
Ultima sorgente tempo di sincronizzazione	Visualizza la sorgente oraria dell'ultima sincronizzazione.
Ultima data sincronizzata	Visualizza la data dell'ultima sincronizzazione nel formato AAAA-MM-GG.
Ultima ora sincronizzata	Visualizza l'ora dell'ultima sincronizzazione nel formato hh:mm:ss.

Diagnostica di comunicazione

Ethernet

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Ethernet .

La pagina Ethernet visualizza le statistiche globale e di porta della rete Ethernet.

Acti9 PowerTag Link 0	nin 🔻 Logou
MONTORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI	
GENERALE COMUNICAZIONE	
ETIERNET STATISTICHE ETHERNET GLOBALI	
SERVIZI DI RETE IP Prame ricevuli OK: 59959	
NDICATORI DI QUALITÀ DELLA RETE WIRELESS Frame trasmessi OK: 39480	
SERVIZIO E MAIL Errori di ricezione: 0	
R	Ripristina
STATSTICHE PORTAETHERNET	
Velocità collegamento: 100Mpps	
Modatilà duplex: Full Duplex	

	Nome della funzione	Descrizione		
Statistiche Ethernet globali	Frame ricevuti OK	Visualizza il numero di frame ricevuti da tutte le porte Ethernet.		
	Frame trasmessi OK	Visualizza il numero di frame trasmessi da tutte le porte Ethernet		
	Errori di ricezione	Visualizza il numero di errori durante il ricevimento dei frame.		
Statistiche porta Ethernet	Velocità di connessione	Visualizza la velocità di connessione sulla porta Ethernet.		
	Modo duplex	Visualizza la modalità di comunicazione della porta Ethernet. Può essere half duplex o full duplex.		

Fare clic su Ripristina per cancellare i contatori di frame Ethernet.

Servizi di rete IP

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Servizi di rete IP .

Acti9 PowerTag Link							ę	🕽 Admin 🝷 Logout
MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOS	STAZIONI							
GENERALE COMUNICAZIONE								
ETHERNET	PORTA TCP MODBUS							
SERVIZI DI RETE IP		Stato della po	rta: Operativo					
INDICATORI DI QUALITÀ DELLA RETE WIRELESS		Connessioni TCP ape	rte: 1					
SERVIZIO E-MAIL		Messaggi ricev	uti: 26712					
		messaggi uasine	551. 20712					
	CONNESSIONI SU PORTA TCP MODBL	JS						
	Indice IP remoto	Porta ren	ota	Porta locale	Messaggi trasmessi	Messaggi ricevuti	Errori inviati	
	1	169.254.235.35 55460		50	02	26712	26712	0
								Ripristina

	Nome della funzione	Descrizione		
Porta TCP Modbus	Statistiche porta	Visualizza lo stato corrente della porta Modbus/TCP.		
Connessioni TCP aperte Visualizz		Visualizza il numero di connessioni Modbus/TCP stabilite.		
Messaggi ricevuti		Visualizza il contatore dei messaggi Modbus/TCP ricevuti.		

Nome della funzione		Descrizione		
	Messaggi trasmessi	Visualizza il contatore dei messaggi Modbus/TCP trasmessi.		
Connessioni su porta TCP Mod	bus	Visualizza le statistiche delle connessioni Modbus/TCP aperte.		

Fare clic su Ripristina per azzerare il contatore Modbus/TCP.

Indicatori di qualità della rete wireless

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Indicatori di qualità della rete wireless.

La pagina **Indicatori di qualità della rete wireless** visualizza informazioni sulla qualità della rete wireless come LQI (Link Quality Indicator), RSSI (Received Signal Strength Indicator) e PER (Packet Error Rate).

Acti9 PowerTag Link HD								9	Admin 👻 Logout
MONITORAGGIO DIAGNOSTICA MANUTENZIONE IMPOSTAZIONI									
GENERALE COMUNICAZIONE									
ETHERNET	INDICATORI DI QUALITÀ DELLA RETE	WIRELESS						Filter Tutto	•
SERVIZI DI RETE IP	Indirizzo Modbus	RF-Id	Nome Carico	Utilizzo	Tipo prodotto	Prodotto Reference	LQI (Qualità radio) RSSI	PER
INDICATOR DI QUALITÀ DELLA RETE WRELESS SERVIZIO E-MAIL	1	D6FFFFE62A5D0	Ingresso 1:Q8 toQ11 SD status Ingresso 2:SD NSX Q7	Ingresso 1:Appareochiature d'utficio Ingresso 2:Generale di quadro	Controllo	A9XMC2D3	143	-41dBm	0%
	2	868D7FFFE1881D6	Busbar Heating	Riscaldamento	Controllo	A9XMC1D3	148	-41dBm	0%
	4	868D7FFFE18B1A5	HeatTag Simulation	Riscaldamento	Controllo	A9XMC1D3	148	-41dBm	0%
	20	D6FFFFEB83371	Panel Display	Processo	Display	A9XMWRD	148	-41dBm	0%
	۰	D0FFFFE043524	HeatTag		Ambiente	A9N18543	100	-55dBm	0%
	3	E2079431	HVAC meeting room	Climatizzazione	Energia	A9MEM1522	111 🔴	-52dBm	35%
	7	E2079424	kitohen	Cuolna	Energia	A9MEM1522	149 🕒	-40dBm	24%
	11	E207943E	Ligthing workshop	Illuminazione	Energia	A9MEM1522	152	-40dBm	19%
	12	E2079441	datacenter room	Computer	Energia	A9MEM1522	152	-39dBm	25%
	13	E2079427	Server	Computer	Energia	A9MEM1522	103	-53dBm	30%
	15	E20792AD	Boiler	Riscaldamento	Energia	A9MEM1521	63	-40dBm	28%
	16	E20228FA	Socket1	Altre prese	Energia	A9MEM1580	122	-49dBm	19%
	17	E20228E0	HVAC rooftop	Climatizzazione	Energia	A9MEM1580	107	-55dBm	33%

Parametro	Descrizione
Indirizzo Modbus	Visualizza l'indirizzo Modbus del dispositivo wireless.
Nome asset	Visualizza il nome dell'asset definito dall'utente del dispositivo wireless.
Utilizzo	Visualizza l'utenza definita dall'utente del dispositivo wireless.
Prodotto	Visualizza il tipo di sensore wireless.
LQI	Visualizza la misurazione della potenza e/o della qualità dei frame ricevuti.
	I valori seguenti di LQI indicano la qualità dei frame ricevuti:
	 Il valore da 0 a 29 indica che la comunicazione RF non è soddisfacente. In questo caso, verificare che siano rispettate le regole di installazione. È inoltre possibile cambiare l'ubicazione del gateway PowerTag Link all'interno del pannello in modo da avvicinarlo al dispositivo wireless.
	 I valori da 29 a 59 indicano che la comunicazione RF è nella media. In questo caso, osservare il valore RSSI per accettare o meno il livello di qualità. Se RSSI è oltre il limite, considerare accettabile il valore di LQI.
	Un valore superiore a 59 indica che la comunicazione RF è OK.
	NOTA: Si consiglia di utilizzare questo indicatore come indicatore principale di accettazione.
Qualità radio	Visualizza la qualità dei frame. Il valore LQI maggiore di 59 è indicato con luce verde, il valore LQI minore di 29 è indicato con luce rossa. Il valore di LQI compreso tra 30 e 59 è indicato con luce arancione.
RSSI	 Visualizza il livello di potenza del segnale wireless tra il gateway PowerTag Link e il dispositivo wireless. Buono: 065 dbm Medio: -6575 dbm Insufficiente (con rischio di interruzione): < -75 dbm
PER	Visualizza il rapporto di pacchetti che non raggiungono una destinazione sul numero totale previsto di pacchetti ed è espresso come percentuale. Per il gateway PowerTag Link, il rapporto viene calcolato su una finestra fissa di cinque minuti.

Servizio e-mail

Passag- gio	Azione
1	Lanciare la pagina Web PowerTag Link nel browser Web.
2	Accedere con nome utente e password.
3	Fare clic su Diagnostica > Comunicazione > Servizio e-mail .

La pagina **Servizio e-mail** visualizza informazioni come il numero di e-mail inviate e non inviate. Questa pagina visualizza inoltre il numero di errori, se presenti, degli errori di connessione, di autenticazione, interni e di invio come mostrato nella figura seguente:

Acti9 PowerTag Link HD		🕤 Admin 🍷 Log
MONITORING DIAGNOSTICS MAINTENANCE SETTINGS		
GENERAL COMMUNICATION		
ETHERNET	EMAIL COUNTERS	
IP NETWORK SERVICES	Emails Sent Successfully: 0	Connection Errors: 0
WRELESS NETWORK QUALITY INDICATORS	Emails Not Sent: 0	Authentication Errors: 0
EWAIL SERVICE		Internal Errors: 0
		Sending Errors: 0
		Reset

Parametro	Descrizione
E-mail inviate correttamente	Visualizza il numero di e-mail inviate correttamente.
E-mail non inviate	Visualizza il numero totale di e-mail non inviate ai destinatari.
Errori di connessione	Visualizza il numero totale di errori di connessione se una connessione viene persa durante una consegna e-mail.
Errori di autenticazione	Visualizza il numero totale di errori di autenticazione.
Errori interni	Visualizza il numero totale di errori interni durante il servizio e-mail.
Errori di invio	Visualizza il numero totale di errori di invio.

Fare clic su Ripristina per azzerare il contatore E-mail.

Risoluzione dei problemi

Problemi comuni

Descrizione

La tabella seguente descrive i comportamenti anomali e la diagnostica e fornisce alcune azioni correttive:

Problema	Diagnostica	Azione				
Sulla pagina Web vengono visualizzati solo i testi, senza grafica.	I testi e la grafica nella pagina Web vengono caricati in base al traffico e alle interruzioni sulla rete IT.	Aggiornare il browser Web.				
Le modifiche delle impostazioni IP non vengono effettuate.	Impostazioni IP non applicate	Riavviare il dispositivo se le modifiche non avranno effetto entro due minuti.				
L'aggiornamento del firmware non è riuscito.	Il gateway PowerTag Link è scollegato dalla rete	 Per ripristinare il gateway PowerTag Link, seguire la procedura indicata di seguito: 1. Scollegare il gateway PowerTag Link dalla rete. 2. Spegnere e riaccendere il gateway PowerTag Link. 3. Collegare il PC direttamente al gateway PowerTag Link. 4. Utilizzare Rilevamento automatico del software EcoStruxure Power Commission per collegarsi al gateway PowerTag Link. Vedere EcoStruxure Power Commission - Guida in linea. 				
		5. Avviare l'aggiornamento del firmware.				
Il gateway PowerTag Link ha perso la comunicazione con i dispositivi wireless.	Disturbi sul canale di radiofrequenza	Modificare il canale di radiofrequenza che comunica tra dispositivi wireless e il gateway PowerTag Link nella pagina Impostazioni > Comunicazione > Configurazione rete wireless.				
Un dispositivo wireless non viene rilevato/individuato dal gateway PowerTag Link.	Il gateway PowerTag Link non riconosce questo tipo di dispositivo wireless.	Aggiornare il firmware del gateway PowerTag Link con il software EcoStruxure Power Commission. Vedere <i>EcoStruxure Power</i> <i>Commission - Guida in linea</i> .				
Gateway non funzionante.	Perdita di dati, problema di visualizzazione dei dati sulla pagina Web o sui registri Modbus, perdita della connessione con i dispositivi wireless.	Prerequisito: Dovrebbe essere presente un file di backup salvato nel PC tramite la funzione di backup disponibile nel menu Manutenzione della pagina Web. Il file viene salvato automaticamente con il nome backup.dat .				
		 Vedere Sostituzione del gateway non funzionante, pagina 70. NOTA: il tempo richiesto dal gateway PowerTag Link per riavviare la comunicazione wireless con tutti i dispositivi wireless può richiedere fino a 10 minuti. 				

Problema	Diagnostica	Azione
Impossibile abbinare i dispositivi.	Abbinamento non funzionante.	 Se sul dispositivo è presente un pulsante di Reset, premerlo ed eseguire la procedura di abbinamento.
		 Se non è presente alcun pulsante di Reset, spegnere/riaccendere ed eseguire il processo di abbinamento.
		NOTA: Il dispositivo sarà in fase di abbinamento solo per 10 minuti.
Aggiornamento FW	L'aggiornamento del firmware non funziona.	Chiudere tutte le sessioni HTTPS (pagina Web e sessione di messa in servizio EcoStruxure Power) e riavviare il gateway PowerTag Link o attendere la scadenza della sessione corrente.
		NOTA: La chiusura della finestra non è sufficiente per chiudere le sessioni HTTPS.

NOTA: In caso di problemi di comunicazione (LED wireless non OK o perdita di comunicazione), vedere Dispositivi di comunicazione Wireless, pagina 22.

Appendici

Appendice A: Dettagli delle funzioni Modbus

Funzioni Modbus TCP/IP

Descrizione generale

Il servizio di messaggistica Modbus fornisce una comunicazione client / server tra dispositivi collegati in una rete Ethernet TCP/IP.

Il modello client/server si basa su quattro tipi di messaggi:

- Richiesta Modbus, il messaggio inviato sulla rete dal client per avviare una transazione.
- Indicazione Modbus, il messaggio di richiesta ricevuto sul lato server.
- · Risposta Modbus, il messaggio di risposta inviato dal server.
- Conferma Modbus, il messaggio di risposta ricevuto sul lato client.

	Request	Indication	
Modbus Client	Confirmation	Response	Modbus Server

I servizi di messaggeria Modbus (modello client/server) vengono utilizzati per lo scambio di informazioni in tempo reale tra:

- due applicazioni del dispositivo;
- · applicazione del dispositivo e un altro dispositivo;
- applicazioni e servizi HMI/SCADA;
- un PC e un programma di un dispositivo che fornisce servizi on-line.

Per identificare la Application Data Unit TCP/IP su Modbus viene utilizzato un header dedicato chiamato header MBAP (header protocollo applicazione Modbus).



L'header MBAP contiene i seguenti campi:

Campi	Lunghezza	Descrizione	Client	Server
Identificativo transazione	2 byte	Identificativo di una transazione Modbus richiesta/risposta	Inizializzato dal client	Ricopiato dal server a partire dalla richiesta ricevuta
Identificativo protocollo	2 byte	0 = protocollo Modbus	Inizializzato dal client	Ricopiato dal server a partire dalla richiesta ricevuta
Lunghezza	2 byte	Numero di byte seguenti	Inizializzato dal client (Richiesta)	Inizializzato dal server (Risposta)
Identificativo unità	1 byte	Identificativo di un server remoto collegato su linea seriale o su altri bus	Inizializzato dal client	Ricopiato dal server a partire dalla richiesta ricevuta

Tabella delle funzioni Modbus

La tabella seguente descrive dettagliatamente le funzioni supportate dai dispositivi wireless del gateway PowerTag Link:

Codice funzione	Nome della funzione
01	Lettura di n bit di uscita o interni
02	Lettura di n bit di ingresso
03	Lettura di n bit di uscita o interni
05	Scrittura di 1 bit
06	Scrittura di 1 parola
08	Dati diagnostici Modbus (vedere Funzione 8: diagnostica Modbus, pagina 162)
15	Scrittura di n bit
16	Scrittura di n parole
43-14	Lettura identificazione (vedere Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo (Base), pagina 164)
43-15	Lettura di data e ora (vedere Funzione 43-15: lettura di data e ora, pagina 166)
43-16	Scrittura di data e ora (vedere Funzione 43-16: scrittura di data e ora, pagina 167)
100-4	Lettura delle parole non adiacenti dove n ≤ 100 (vedere Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti, pagina 168)

Codici di eccezione Modbus TCP/IP

Risposte di eccezione

Le risposte di eccezione emesse dal client o da un server possono essere il risultato di errori di elaborazione dati. Dopo una richiesta dal client, può verificarsi uno degli eventi seguenti:

- Il server, se riceve una richiesta dal client senza errori di comunicazione e la gestisce correttamente, invia una risposta normale.
- Il server, se non riceve la richiesta dal client a causa di un errore di comunicazione, non invia una risposta. Il programma client si conclude applicando una condizione di ritardo alla richiesta.
- Il server, se riceve la richiesta dal client, ma rileva un errore di comunicazione, non invia una risposta. Il programma client si conclude applicando una condizione di ritardo alla richiesta.
- Se il server riceve la richiesta dal client senza errori di comunicazione ma non può gestirla (ad esempio, la richiesta consiste nel leggere un registro che non esiste), il server restituisce una risposta di eccezione per informare il client della natura dell'errore.

Frame di eccezione

Il server invia un frame di eccezione al client per indicare una risposta di eccezione. Una risposta di eccezione è costituita da quattro campi:

Campo	Definizione	Dimensione
1	Numero server	1 byte
2	Codice della funzione di eccezione	1 byte
3	Codice di eccezione	n byte
4	Controllo	2 byte

Gestione delle eccezioni Modbus

Il frame di risposta di eccezione è composto da due campi che lo distinguono da un normale frame di risposta:

- Il codice funzione della risposta di eccezione è lo stesso della richiesta originale più 128 (0x80).
- Il codice di eccezione dipende dall'errore di comunicazione rilevato dal server.
- La tabella seguente descrive i codici di eccezione gestiti dai dispositivi wireless del gateway PowerTag Link:

Codice di eccezione	Nome	Descrizione
01	Funzione illegale	Il codice funzione ricevuto nella richiesta non è un'azione consentita per il server. È possibile che il server si trovi in uno stato non adatto ad elaborare una richiesta specifica.
02	Indirizzo dati illegale	L'indirizzo dati ricevuto dal server non è un indirizzo consentito per il server.
03	Valore dati illegale	Il valore del campo dati richiesto non è un valore consentito per il server.
04	Guasto dispositivo server	Il server non può eseguire l'azione richiesta a causa di un errore irreversibile.
06	Dispositivo server occupato	Il server è occupato nell'elaborazione di un altro comando. Il client dovrà inviare la richiesta quando il server sarà libero.

NOTA: Per ulteriori informazioni, una descrizione dettagliata del protocollo Modbus è disponibile su www.modbus.org.

Accesso alle variabili

Una variabile Modbus può avere i seguenti attributi:

- Sola lettura
- Lettura/scrittura
- Sola scrittura

NOTA: un tentativo di scrivere su di una variabile di sola lettura genera una risposta di eccezione.

Funzione 8: diagnostica Modbus

Struttura dei messaggi Modbus riguardanti la gestione dei contatori di diagnostica gateway PowerTag Link

Richiesta

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server	1 byte	0xFF
Codice funzione	2 byte	08 (0x08)
Codice sotto-funzione	2 byte	22 (0x0016)
Codice operazione	2 byte	1 ((0x0001) vedere l'elenco dei codici operazione di seguito)
Controllo diagnostico	2 byte	0x0100 (vedere l'elenco dei controlli diagnostici di seguito)
Indice voce iniziale	1 byte	0x00 (da 0 a 255)

Il campo Codice operazione consente di selezionare i dati di diagnostica e statistici che il dispositivo deve leggere.

Byte più significativo					Byte meno significativo										
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Riservato Versione protocollo					Codice	Codice operazione									

Le assegnazioni dei bit sono incluse nella tabella seguente:

Bit	Campo	Descrizione
1512	Riservato	Deve essere zero
118	Versione protocollo (PV)	Indica la versione del protocollo del client (richiedente)
		Valori: 0x00 (versione iniziale)
70	Codice operazione	Indica la funzione svolta dal comando
		Valori:
		0x01 = Lettura dati diagnostici
		0x02 = Azzeramento dati diagnostici
		 0x03 = Azzeramento di tutti i dati diagnostici
		0x04 = Elenco porte

Il campo del controllo diagnostico fornisce le informazioni sulla selezione dei dati per questo protocollo e specifica la porta logica dalla quale richiamare i dati (se applicabile). Il campo del controllo diagnostico è definito nella tabella seguente:

Byte più significativo					Byte meno significativo										
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Codice di selezione dati					Selezione porta										

Le assegnazioni dei bit sono incluse nella tabella seguente:

Bit	Campo	Descrizione	
158	Codice di selezione dati (DS)	Indica i dati di diagnostica da richiamare o cancellare dalla porta logica. Per i valci validi, vedere la tabella seguente.	
70	Selezione porta (PS)	Indica il numero della porta logica da cui richiamare i dati selezionati	
		 0x00 = porta interna di un dispositivo che supporta uno switch integrato o qualsiasi porta singola non accessibile dall'esterno 	
		 da 0x01 a 0xFE = numero logico della porta desiderata 	
		0xFF = la porta della richiesta corrente	
		Questo valore deve essere 0xFF se i dati richiesti non sono specifici di una porta. Vedere la colonna Selezione porta necessaria nella tabella seguente per sapere quale Codice di selezione dati richiede un valore di selezione porta valido.	

Codice di selezione dati

Codice di selezione dati	Dati di diagnostica richiamati	Selezione porta necessaria	Тіро
0x00	Riservato		Pubblico
0x01	Diagnostica di rete di base		Pubblico
0x02	Diagnostica porta Ethernet	Sì	Pubblico
0x03	Diagnostica Modbus TCP porta 502		Pubblico
0x04	Tabella collegamenti Modbus TCP porta 502		Pubblico
da 0x05 a 0x7E	Riservato per altri codici pubblici		Pubblico
0x7F	Offset struttura dati		Pubblico
da 0x80 a 0xFF	Riservato		Riservato

Risposta

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server	1 byte	0xFF
Codice funzione	2 byte	08 (0x08)
Codice sotto-funzione	2 byte	22 (0x0016)
Codice operazione	2 byte	1 ((0x0001) vedere l'elenco dei codici operazione più in alto)
Controllo diagnostico	2 byte	0x0100 (vedere l'elenco dei controlli diagnostici più in alto)
Indice voce iniziale	1 byte	0x00 (da 0 a 255)

Azzeramento dei contatori

I contatori vengono azzerati:

- Quando raggiungono il valore massimo 65535.
- Quando vengono azzerati da un comando Modbus (codice funzione 8, codice sotto-funzione 10).
- Quando si verifica un'interruzione dell'alimentazione oppure
- Quando vengono modificati i parametri di comunicazione.

Funzione 43-14: lettura identificazione dispositivo (Base)

Struttura dei messaggi di lettura identificazione dispositivo Modbus

L'ID è costituito da caratteri ASCII chiamati oggetti.

Richiesta di informazioni di base

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server	1 byte	0xFF
Codice funzione	1 byte	0x2B
Codice sotto-funzione	1 byte	0x0E
ID prodotto	1 byte	0x01
Identificativo dell'oggetto	1 byte	0x00

Risposta con informazioni di base

Definizione		Numero di byte	Valore	
Numero server		1 byte	0xFF	
Codice funzione		1 byte	0x2B	
Codice sotto-funzione		1 byte	0x0E	
ID prodotto		1 byte	0x01	
Livello di conformità		1 byte	0x01	
Riservato		1 byte	0x00	
Riservato	Riservato		0x00	
Numero di oggetti		1 byte	0x03	
Oggetto 0: nome del produttore Numero oggetto		1 byte	0x00	
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x12	
	Contenuto oggetto	18 byte	Schneider Electric	
Oggetto 1: codice prodotto	Numero oggetto	1 byte	0x01	
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x08	
Contenuto oggetto		8 byte	A9XMWD20/A9XMWD100	
Oggetto 2: numero versione Numero oggetto		1 byte	0x02	
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x06 (minimo)	
	Contenuto oggetto	6 byte minimo	Vx.y.z	

Richiesta di informazioni complete

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server	1 byte	0xFF
Codice funzione	1 byte	0x2B
Codice sotto-funzione	1 byte	0x0E
ID prodotto	1 byte	0x02
Identificativo dell'oggetto	1 byte	0x00

Risposta con informazioni complete

Definizione		Numero di byte	Valore	
Numero server		1 byte	0xFF	
Codice funzione		1 byte	0x2B	
Codice sotto-funzione		1 byte	0x0E	
ID prodotto		1 byte	0x02	
Livello di conformità		1 byte	0x02	
Riservato		1 byte	0x00	
Riservato		1 byte	0x00	
Numero di oggetti		1 byte	0x05	
Oggetto 0: nome del produttore	Numero oggetto	1 byte	0x00	
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x12	
	Contenuto oggetto	18 byte	Schneider Electric	
Oggetto 1: codice prodotto	Numero oggetto	1 byte	0x01	
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x08	
Contenuto oggetto		8 byte	A9XMWD20/A9XMWD100	
Oggetto 2: numero versione	Numero oggetto	1 byte	0x02	
	Lunghezza oggetto	1 byte	0x06 (minimo)	
	Contenuto oggetto	6 byte minimo	Vx.y.z	

NOTA: la tabella precedente descrive come leggere l'ID di un gateway PowerTag Link.

Funzione 43-15: lettura di data e ora

Struttura dei messaggi Modbus di lettura di data e ora

Richiesta

Definizione	Numero di byte	Valore	Esempio
Numero server	1 byte	0x2F	47
Codice funzione	1 byte	0x2B	43
Codice sotto-funzione	1 byte	0x0F	15
Riservato	1 byte	0x00	Riservato

Risposta

Definizione			Numero di byte	Valore	Esempio
Numero server			1 byte	0x2F	47
Codice funzione			1 byte	0x2B	43
Codice sotto-funzione			1 byte	0x0F	15
Riservato			1 byte	0x00	Riservato
Data e ora ⁽¹⁾	Byte 1	Non usata	1 byte	0x00	Non usata
	byte 2	Anno	1 byte	0x0A	Anno 2010
	byte 3	Mese	1 byte	0x0B	Mese di novembre
	byte 4	Giorno del mese	1 byte	0x02	Secondo giorno del mese
	byte 5	Ora	1 byte	0x0E	Ore 14
	byte 6	Minuto	1 byte	0x20	32 minuti
	byte 7 e byte 8	Millisecondo	2 byte	0x0DAC	3,5 secondi
(1) Vedere DATETIME,	pagina 100.				

Funzione 43-16: scrittura di data e ora

Struttura dei messaggi Modbus di scrittura di data e ora

Richiesta

Definizione			Numero di byte	Valore	Esempio
Numero server			1 byte	0x2F	47
Codice funzione			1 byte	0x2B	43
Codice sotto-funzione			1 byte	0x10	16
Riservato			1 byte	0x00	Riservato
Data e ora ⁽¹⁾	Byte 1	Non utilizzato	1 byte	0x00	Non usato
	byte 2	Anno	1 byte	0x0A	Anno 2010
	byte 3	Mese	1 byte	0x0B	Mese di novembre
	byte 4	Giorno del mese	1 byte	0x02	Second day of the month
	byte 5	Ora	1 byte	0x0E	Ore 14
	byte 6	Minuto	1 byte	0x20	32 minuti
	byte 7 e byte 8	Millisecondo	2 byte	0x0DAC	3,5 secondi
(1) Vedere DATETIME,	pagina 100.				

Risposta

Definizione			Numero di byte	Valore	Esempio
Numero server			1 byte	0x2F	47
Codice funzione			1 byte	0x2B	43
Codice sotto-funzione			1 byte	0x10	15
Riservato			1 byte	0x00	Riservato
Data e ora ⁽¹⁾	Byte 1	Non usato	1 byte	0x00	Non usato
	byte 2	Anno	1 byte	0x0A	Anno 2010
	byte 3	Mese	1 byte	0x0B	Mese di novembre
	byte 4	Giorno del mese	1 byte	0x02	Second day of the month
	byte 5	Ora	1 byte	0x0E	Ore 14
	byte 6	Minuto	1 byte	0x20	32 minuti
	byte 7 e byte 8	Millisecondo	2 byte	0x0DAE	3,502 secondi
(1) Vedere DATETIME,	pagina 100				

Funzione 100-4: Lettura registri non adiacenti

Struttura dei messaggi Modbus di lettura di n registri non adiacenti dove n \leq 100

L'esempio di seguito presenta il caso della lettura di 2 registri non adiacenti.

Richiesta

Definizione	Numero di byte	Valore	
Numero server Modbus	1 byte	0x2F	
Codice funzione	1 byte	0x64	
Lunghezza dei dati in byte	1 byte	0x06	
Codice sotto-funzione	1 byte	0x04	
Numero trasmissione ⁽¹⁾	1 byte	0xXX	
Indirizzo della prima parola da leggere (MSB)	1 byte	0x00	
Indirizzo della prima parola da leggere (LSB)	1 byte	0x65	
Indirizzo della seconda parola da leggere (MSB)	1 byte	0x00	
Indirizzo della seconda parola da leggere (LSB)	1 byte	0x67	
(1) Il client indica il numero della trasmissione nella richiesta.			

NOTA: la tabella precedente descrive come leggere gli indirizzi 101 = 0x65 e 103 = 0x67 di un server Modbus. Il numero del server Modbus è 47 = 0x2F.

Risposta

Definizione	Numero di byte	Valore
Numero server Modbus	1 byte	0x2F
Codice funzione	1 byte	0x64
Lunghezza dei dati in byte	1 byte	0x06
Codice sotto-funzione	1 byte	0x04
Numero trasmissione ⁽¹⁾	1 byte	0xXX
Prima parola letta (MSB)	1 byte	0x12
Prima parola letta (LSB)	1 byte	0x0A
Seconda parola letta (MSB)	1 byte	0x74
Seconda parola letta (LSB)	1 byte	0x0C
(1) Il server restituisce lo stesso numero nella	isposta.	

NOTA: la tabella precedente descrive come leggere gli indirizzi 101 = 0x65 e 103 = 0x67 di un server Modbus. Il numero del server Modbus è 47 = 0x2F.

Appendice B: Disponibilità dei dati

Disponibilità dei dati PowerTag

Presentazione

I dati trasmessi dai sensori PowerTag Energy al gateway PowerTag Link dipendono dal tipo di sensori PowerTag Energy. Le tabelle seguenti indicano quali dati sono disponibili nel gateway PowerTag Link in base al tipo di sensori PowerTag Energy.

Codici commerciali dispositivo

I codici commerciali dispositivo utilizzati per ogni tipo di sensore PowerTag Energy sono:

- A1: A9MEM1520, A9MEM1521, A9MEM1522, A9MEM1541, A9MEM1542
- A2: A9MEM1540, A9MEM1543
- P1: A9MEM1561, A9MEM1562, A9MEM1563, A9MEM1571, A9MEM1572
- F1: A9MEM1560, A9MEM1570
- F2: A9MEM1573
- F3: A9MEM1564, A9MEM1574
- FL: A9MEM1580
- M0: LV434020
- M1: LV434021
- M2: LV434022
- M3: LV434023
- R1: A9MEM1590, A9MEM1591, A9MEM1592, A9MEM1593

Alimentazione

Dati	PowerTag M63 PowerTag P63		PowerTag P63	PowerTag F63			PowerTag F160 M250		Powe M630	erTag	PowerTag Rope	
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	MO	M1	M2	М3	R1
Potenza attiva totale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Potenza attiva per fase	1	ND ⁽¹⁾	1	1	ND ⁽¹⁾	1	√ (2)	√ (2)	~	√ (2)	1	√ (2)
Potenza reattiva totale	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Potenza reattiva per fase	-	-	-	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)
Potenza apparente totale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Potenza apparente per fase	-	-	-	-	-	-	√ (2)	-	-	-	_	√ (2)
Fattore di potenza totale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fattore di potenza per fase	-	-	_	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)
Richiesta potenza effettiva	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1

Dati	Powe M63	owerTag PowerTag 63 P63		Powe	erTag F6	3	PowerTag F160	PowerTag M250		PowerTag M630		PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	МО	M1	M2	М3	R1
Richiesta potenza di picco	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1
(1) Non applicabile poiché non vi è tensione neutra sui sensori PowerTag Energy.												
(2) I valori sono significativi solo se è collegato il selezionatore di tensione neutra.												

Energia

Dati	ti PowerTag M63		PowerTag P63	Powe	rTag F63	3	PowerTag F160	Power M250	rTag	Power M630	rTag	PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	MO	M1	M2	M3	R1
Energia attiva totale azzerabile erogata	_	_	_	-	-	-	1	1	1	1	1	4
Energia attiva totale non azzerabile erogata	_	-	_	-	-	-	1	1	1	1	5	1
Energia attiva azzerabile per fase erogata	-	_	-	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)
Energia attiva non azzerabile per fase erogata	-	-	-	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)
Energia attiva totale azzerabile ricevuta	-	-	_	-	-	-	1	1	1	1	1	4
Energia attiva totale non azzerabile ricevuta	_	_	_	-	-	-	✓ 	1	1	1	1	•
Energia attiva azzerabile per fase ricevuta	-	-	_	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)
Energia attiva non azzerabile per fase ricevuta	-	_	-	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)
Energia attiva azzerabile totale erogata e ricevuta	1	•	✓	~	1	1	ND ⁽¹⁾					
Energia attiva non azzerabile totale erogata e ricevuta	1	1	•	~	1	1	ND ⁽¹⁾	ND ⁽¹⁾	ND(1)	ND(1)	ND(1)	ND ⁽¹⁾
Energia attiva azzerabile per fase erogata e ricevuta	-	_	-	-	-	-	ND ⁽¹⁾	_	-	-	-	ND ⁽¹⁾
Energia attiva non azzerabile per fase erogata e ricevuta	-	-	-	-	-	-	ND ⁽¹⁾	√ (2)	1	√ (2)	1	ND ⁽¹⁾
Energia reattiva totale azzerabile erogata	-	_	-	-	_	-	1	1	1	1	1	1
Energia reattiva totale non azzerabile erogata	-	-	_	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)

Dati	Power M63	Tag	PowerTag P63	Powe	erTag F6	3	PowerTag F160	Powe M250	erTag	PowerTag M630		PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	MO	M1	M2	M3	R1
Energia reattiva azzerabile per fase erogata	_	-	-	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)
Energia reattiva non azzerabile per fase erogata	-	-	-	-	-	-	<i>✓</i>	-	-	-	-	1
Energia reattiva totale azzerabile ricevuta	-	-	_	-	-	-	<i>✓</i>	1	1	1	1	•
Energia reattiva totale non azzerabile ricevuta	_	-	_	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)
Energia reattiva azzerabile per fase ricevuta	-	-	-	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)
Energia reattiva non azzerabile per fase ricevuta	-	-	-	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)
Energia apparente azzerabile totale erogata e ricevuta	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	✓
Energia apparente non azzerabile totale erogata e ricevuta	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	✓
Energia apparente azzerabile per fase erogata e ricevuta	-	-	-	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	√ (2)
Energia apparente non azzerabile per fase erogata e ricevuta	-	-	-	-	-	-	√ (2)	-	-	-	-	✓(2)
(1) Non applicabile	e in quan	to l'ener	gia viene accun	nulata in	dividual	mente n	ei contatori ener	rgia rice	vuta ed o	erogata.		
(2) I valori sono sig	gnificativ	i solo se	è collegato il se	eleziona	tore di te	ensione i	neutra.					

Allarmi

Dati	PowerTag M63 P63		PowerTag P63	PowerTag F63			PowerTag F160	PowerTag F160 PowerTag M250			erTag)	PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	MO	M1	M2	М3	R1
Perdita di tensione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sovracorrente a perdita di tensione	1	1	1	1	1	1	✓ ✓	1	1	1	1	1
Carico corrente 45%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Perdita carico corrente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sovratensione 120%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Dati	Powe M63	rTag	PowerTag P63	Powe	PowerTag F63		PowerTag F160	PowerTag M250		PowerTag M630		PowerTag Rope
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	MO	M1	M2	M3	R1
Sottotensione 80%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Corrente RMS su fase A, B, C a perdita di tensione	1	1	•	1	1	1	4	1	1	1	1	1

Altre misurazioni

Dati	PowerTag M63		PowerTag P63	Powe	erTag F63	PowerTag F160	PowerTag M250		PowerTag M630		PowerTag Rope	
	A1	A2	P1	F1	F2	F3	FL	MO	M1	M2	M3	R1
Corrente di fase (misurata)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Corrente neutra (calcolata)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Tensione da fase a fase	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tensione da fase a neutro	1	ND ⁽¹⁾	1	1	ND ⁽¹⁾	1	√ (2)	√ (2)	1	√ (2)	1	√ (2)
Frequenza	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Quadrante	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4
Temperatura interna	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Contatore tempo di funzionamento del carico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(1) Non applicabile (2) I valori sono sig	e poiché gnificativ	non vi è vi solo se	tensione neutr la presa di ten	a sui se sione ne	nsori Powe eutra è colle	rTag Ene egata.	ergy.	•	•	•		

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione.

© 2023 Schneider Electric. Tutti i diritti sono riservati.

DOCA0157IT-07