# **EcoStruxure™ EV Charging Expert**

# Guide de l'utilisateur

01/2023







EcoStruxure EV Charging Expert est une solution labellisée **Solar Impulse Efficient Solution**.

Pour en savoir plus :

<u>https://solarimpulse.com/efficient-</u> solutions/ecostruxure-ev-charging-expert





### Informations légales

Schneider Electric et toute autre marque déposée de Schneider Electric Industries SAS mentionnée dans le présent guide sont la propriété exclusive de Schneider Electric SA et de ses filiales. Elles ne peuvent pas être utilisées à quelque fin que ce soit sans l'autorisation écrite de leur propriétaire. Le présent guide et son contenu sont protégés au sens du Code de la propriété intellectuelle français (ciaprès, le « Code »), en vertu des lois relatives aux droits d'auteur des textes, dessins et modèles, ainsi qu'en vertu du droit des marques. Vous vous engagez à ne pas reproduire, hormis pour votre usage personnel et non commercial comme défini dans le Code, tout ou partie de ce guide, sur quelque support que ce soit, sans l'autorisation écrite de Schneider Electric. Vous vous engagez également à ne créer aucun lien hypertexte vers ce guide ou son contenu. Schneider Electric ne concède aucun droit ou licence pour l'utilisation personnelle et non commerciale du guide ou de son contenu, à l'exception d'une licence non exclusive de le consulter « en l'état », à vos propres risques. Tous les autres droits sont réservés.

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Les normes, spécifications et conceptions évoluant au fil du temps, veuillez demander confirmation des informations fournies dans la présente publication.

# À propos de ce guide

### Portée du document

L'objectif de ce guide est de fournir aux installateurs, au personnel de maintenance et aux utilisateurs les informations techniques nécessaires pour installer, mettre en service et utiliser l'EcoStruxure EV Charging Expert.

#### Introduction

- Principales caractéristiques de l'EcoStruxure EV Charging Expert :
  - Attribuer une consigne de courant aux bornes de charge en fonctionnement
  - Afficher en temps réel l'état des bornes de charge sur le tableau de bord
  - Gérer l'authentification des utilisateurs pour l'autorisation de charge
  - Obtenir l'historique et les données des bornes de charge dans le réseau
- L'EcoStruxure EV Charging Expert est compatible avec la supervision à distance depuis un CPO (Charge Point Operator) dans OCPP 1.6 Json.
- Deux profils permettent d'accéder à l'EcoStruxure EV Charging Expert :

**Admin** : accès à l'ensemble des paramètres et fonctionnalités de configuration, utilisation du tableau de bord et gestion des cartes RFID.

Utilisateur : utilisation du tableau de bord et gestion des cartes RFID.

#### Documents à consulter

litre de documentation	Numero de
	référence
EVlink Parking - EVlink Smart Wallbox - EVlink City - Charging station	DOCA0060EN
Commissioning Guide (English)	
EVlink Parking - EVlink City - EVlink Smart Wallbox - Charging Stations -	DOCA0117EN
Troubleshooting Guide (English)	
Instruction sheet - EVP2MM - Modem	QGH5298301
(Anglais, français)	
Instruction Sheet for the Acti9 Smartlink SI D A9XMWA20	NVE60007
(allemand, anglais, chinois, espagnol, français, hollandais, italien, portugais, russe)	
Instruction sheet for power meter METSEPM5320	HRB69887
(allemand, anglais, chinois, espagnol, français, hollandais, italien, portugais, russe)	
Instructions sheet for power meter A9MEM3250	NHA15795
(allemand, anglais, chinois, espagnol, français, hollandais, italien, portugais, russe)	
Instructions sheet for Enerlin'X IFE gateway LV434002	DOCA0084
(anglais, français)	
Instructions sheet Enerlin'X EIFE communication module LV851001	DOCA0106
(anglais, français)	
Installation guide for EcoStruxure EV Charging Expert	DOCA0164EN
(anglais)	

Vous pouvez télécharger ces publications ainsi que d'autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse <u>https://www.se/en/download</u>

# Informations liées à la sécurité

Informations importantes

Lisez attentivement ces instructions et familiarisez-vous avec l'équipement avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner, de le réparer ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans ce manuel ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence d'un de ces symboles sur une étiquette « Danger » ou « Avertissement » signale un risque d'électrocution qui provoquera des blessures physiques en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque potentiel de blessure physique. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter toute situation pouvant entraîner des blessures ou la mort.

# 

**DANGER** signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

# A AVERTISSEMENT

**AVERTISSEMENT** signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait entraîner** la mort ou des blessures graves.

# **A** ATTENTION

**ATTENTION** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **pourrait entraîner** des blessures mineures à modérées.

### AVIS

AVIS est utilisé pour les pratiques qui ne sont pas liées à des risques corporels.

### **REMARQUE IMPORTANTE**

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

# **Table des matières**

Chapter 1. E	INVIRONNEMENT DU SYSTÈME	9
1.1 EcoS	Struxure EV Charging Expert	10
1.1.1 1.1.2	Présentation Dispositifs de communication d'EcoStruxure EV Charging	10 g Expert
1.1.3	Architecture réseau d'EcoStruxure EV Charging Expert	20
1.2 Cara	ctéristiques d'EcoStruxure EV Charging Expert	21
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4	Caractéristiques générales Caractéristiques environnementales Caractéristiques d'alimentation Modules de communication	21 21 21 22
1.3 Confi Expert	iguration de l'environnement système d'EcoStruxure EV C	Charging
1.3.1	Installation d'EcoStruxure EV Charging Expert	23
1.4 Défin	nition d'une zone	25
1.5 Mise Expert	en service de la connexion à distance à EcoStruxure EV C	Charging
1.5.1	Condition initiale	
1.5.2	Exemple de sélection du port de modem :	
1.5.3		
Chapter 2.	33	:XPERT
2.1 Déma	arrer avec EcoStruxure EV Charging Expert	34
2.1.1 2.1.2	Configuration de l'ordinateur Connexion à EcoStruxure EV Charging Expert (assistant)	34 )34
2.2 Mise	en service d'EcoStruxure EV Charging Expert	36
2.2.1 2.2.2 2.2.3	Mise à jour du firmware Administration et configuration des mots de passe d'utilis Connexion à EcoStruxure EV Charging Expert	36 ateur 37 38
2.3 Confi	iguration du réseau	39
2.3.1 2.3.2 2.3.3	Nom de l'EcoStruxure EV Charging Expert Configuration Ethernet Configuration du serveur DHCP	39 39 40
2.4 Mise	en service des bornes de charge	41
2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6	Conditions préalables requises Page d'accueil d'une borne de charge Description Filtrer les bornes de charge Configuration des bornes de charge Obtenir le numéro de série d'une borne de charge	41 41 41 41 42 44
2.5 Confi	iguration des centrales de mesure	46
2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4	Conditions préalables requises Page d'accueil des centrales de mesure Paramétrage des centrales de mesure Modèles de centrales de mesure	46 46 47 48
2.6 Confi	iguration de zones	52
2.6.1 2.6.2 2.6.3	Conditions préalables requises Configuration de zones Création d'une zone	52 52 53
©	2020 Schneider Electric – Tous droits réservés.	5

		2.6.4 2.6.5	Mode dégradé Réglages de zone	53 55
	2.7	Affecta	ation des bornes de recharge à une zone	56
	2.8	Config	uration de la supervision à distance	57
		2.8.1	Configuration de la supervision à distance	57
	2.9	Straté	gie de délestage de charge et mode dégradé	59
		2.9.1	Définition	59
		2.9.2	Conditions préalables requises	59
		2.9.3	Page de configuration du mode dégradé	59
	2.10	0 Confi	iguration du mode d'authentification	61
	2.1 <sup>°</sup>	1 Gesti	ion des cartes RFID	62
		2.11.1	Conditions préalables requises	62
		2.11.2	Ajout d'une carte RFID	
		2.11.4	Exportation du fichier de cartes RFID	63
		2.11.5	Mise à jour de carte RFID	
		2.11.7	Modifications de masse	64
		2.11.8	Filtres de cartes RFID	64
Ch	apte	r3. IN⁻	TERFACE D'UTILISATION	65
	3.1	Conne	exion à EcoStruxure EV Charging Expert (serveur web)	66
	3.2	Barre	de menus et d'état	66
		3.2.1	Éléments de la barre	66
	3.3	Tablea	au de bord	67
		3.3.1	Vue « Global »	67
		3.3.2	Vue « Zone »	69 71
		3.3.4	Vue « Charging Stations » - Mise à jour du firmware EVI	ink Pro
		AC	71	
	3.4	Gestio	n des cartes RFID	72
		3.4.1	Conditions préalables requises	72
		3.4.2 3.4.3	Ajout d'une carte RFID	72
		3.4.4	Exportation du fichier de cartes RFID	73
		3.4.5 3.4.6	Retrait d'une carte RFID	73
		3.4.7	Modifications de masse	74
	3.5	Config	uration du réseau	75
		3.5.1	Configuration Ethernet	75
		3.5.2	Configuration du proxy	75
	26	0.0.0		75
	5.0			70
	07	3.0.1		70
	3.7	Config	uration de zones	/8
		3.7.1 3.7.2	Page d'accueil de zone	
		3.7.3	Description	79
		3.7.4 3.7.5	Mode dégrade Réglages de zone	79 79
		3.7.6	Mode d'authentification par zone	80
	3.8	Config	uration des centrales de mesure	81
	3.9	Foncti	onnalité « Time-of-use » (TOU)	81
		© 20	120 Schneider Electric – Tous droits réservés	6

3.9.1	Définition	81
3.9.2	Conditions préalables requises	81
394	Onglet « Zone where periods apply »	01 84
3.9.5	Onglet « Summary »	85
3.9.6	Désactivation de la fonction « Time-of-use »	85
3.10 Gest	ion de l'énergie par le biais des entrées numériques	86
3.10.1	Définition	86
3.10.2 3.10.3	Mise en service	00 86
3.10.4	Raccordement électrique	88
3.10.5	Gestion de la consigne maximale	88
3.11 Conf	iguration avancée	89
3.11.1	Définition	89
3.11.1	Cybersécurité	89
3 11 3	Optimisation de consommation	90 90
3.11.4	Configuration des services web	90
3.11.5	Divers	90
3.12 Gest	ion des utilisateurs	91
3.12.1	Page d'accueil de la gestion des utilisateurs	91
3.12.2	Ajout d'un utilisateur	91
3.12.3	Suppression d'un utilisateur	92 92
3.13 Mise	en service des bornes de charge	93
3 13 1	Conditions préalables requises	93
3.13.2	Page d'accueil d'une borne de charge	93
3.13.3	Description	93
3.13.4	Mise à jour de la détection des bornes de charge	93
3.13.5	Filtrer vos bornes de charge	95
3.14 Strat	égie de délestage de charge et mode dégradé	96
3.14.1	Définition	96
3.14.2	Conditions préalables requises	96
3.14.3	Page de configuration du mode dégradé	96
3.15 Main	tenance	98
3.15.1	Lecture des journaux (« logs ») d'EcoStruxure EV Cha	rging
Expert	98 Téléchargement du rapport de maintenance	08
3.15.3	Téléchargement des rapports de maintenance des borne	es de
3.16 Mise	à jour du firmware d'EcoStruxure EV Charging Expert	100
3.17 Mise	à niveau de la licence d'EcoStruxure EV Charging Expert	101
3.17.1	Obtenir votre identifiant EcoStruxure EV Charging Expert u	nique
3.17.2 Expert	Importer le pack de mise à niveau EcoStruxure EV Cha 101	arging
3.18 Redé	émarrage et rétablissement des réglages d'usine	102
3.18.1	Redémarrage et rétablissement des réglages d'usine à par	tir du
serveur	Rétablissement des réglages d'usine du matériel	102
3.19 Sauv	regarde et restauration	102
2 10 1	Enregistrer la configuration EcoStruyure EV/Charging Export	+ 102
3.19.1	Restauration pendant la mise en service du système	103

3.19.3	Restauration de la configuration en exploitation	104
Chapter 4. N	Anintenance d'EcoStruxure EV Charging Expert	105
4.1 Réta	blissement des réglages d'usine du matériel	106
4.1.1 4.1.2 4.1.3	Définition Conditions préalables requises Procédure de rétablissement des réglages d'usine d 106	106 106 du matériel
4.2 Main	tenance et nettoyages réguliers	107
4.2.1 4.2.2	Introduction Solutions de nettoyage	107 107

# Chapter 1. ENVIRONNEMENT DU SYSTÈME

### 1.1EcoStruxure EV Charging Expert

#### 1.1.1 **Présentation**

#### 1.1.1.1 Fonctions de gestion du courant

Le courant disponible aux bornes de charge sera réparti entre les véhicules en charge.

Un véhicule électrique requiert une consigne minimale pour accepter la charge. Si cette valeur minimale n'est pas disponible, la charge est momentanément suspendue.

Le Système de gestion de la charge permet au profil Admin de choisir entre deux seuils (valeurs plancher) :

- 8 A par défaut pour une charge monophasée et 14 A par défaut pour une charge triphasée (si EV/ZE est prêt)
- 6 A par défaut pour une charge monophasée et triphasée (conformément à la norme CEI 61851)

Lorsqu'un nouveau véhicule se connecte et que le courant disponible n'est pas suffisant, le système suspend la charge d'un autre véhicule pour charger le nouveau.

Deux options de hiérarchisation de la charge sont disponibles pendant la configuration du système de gestion de la charge :

• Énergie :

Le système suspend la charge des véhicules qui ont déjà consommé la plus grande quantité d'énergie.

Cette option est activée par défaut.

Durée :

Le système suspend la charge des véhicules dont le temps de charge est le plus long.

Dans les deux cas, l'EcoStruxure EV Charging Expert vérifie les valeurs toutes les 15 minutes et actualise les droits de charge en conséquence.

Seul le profil Admin peut modifier ce paramètre.

Selon la référence EcoStruxure EV Charging Expert (uniquement les références commerciales HMIBSCEA53D1ESM, -EDM, -EDL), l'EcoStruxure EV Charging Expert peut gérer :

- les cartes RFID VIP qui permettent à l'utilisateur d'obtenir la puissance maximale disponible\* à tout moment, quelle que soit la borne de charge ;
- les bornes de charge VIP qui permettent à toute carte RFID d'utilisateur d'obtenir la puissance maximale disponible\* à tout moment sur une borne de charge VIP donnée.

Les profils Admin et User peuvent ajouter ou supprimer le statut VIP (carte RFID ou borne de charge).

\*La puissance maximale disponible pour le statut VIP peut être inférieure à la puissance nominale de la borne de charge, selon le nombre de charges VIP simultanées.

#### 1.1.1.2 Gestion du courant : deux modes possibles

#### Mode statique

La consigne de courant maximale de toute l'infrastructure de charge est une valeur fixe qui dépend de l'abonnement souscrit et de la puissance consommée dans le reste du bâtiment. Ce courant est réparti entre tous les véhicules connectés pour limiter les risques de déclenchement de l'installation.





Par exemple, 10 bornes de charge de 22 kVA peuvent être utilisées simultanément avec une consommation totale ne dépassant pas 100 kVA.

#### Mode dynamique

La consigne de courant maximale de toute l'infrastructure de charge évolue selon la consommation du bâtiment et selon l'abonnement souscrit. Le courant disponible restant est réparti entre tous les véhicules connectés pour limiter les risques de déclenchement de l'installation.

Profil de consommation en mode dynamique :



Par exemple, 10 bornes de charge de 22 kVA peuvent être utilisées simultanément dans une installation conçue pour distribuer 150 kVA au bâtiment et à l'ensemble des bornes de charge. Selon la consommation du bâtiment, la consigne de courant maximale de toute l'infrastructure de charge peut théoriquement atteindre 150 kVA.

En mode dynamique, l'EcoStruxure EV Charging Expert doit être connecté à des centrales compatibles qui mesurent la consommation du bâtiment et des bornes de charge.

#### 1.1.1.3 Gamme de produits et fonctionnalités de l'EcoStruxure EV Charging Expert

		EV Charging Expert with Static mode (dynamic load management with STATIC current setpoint)		EV Charging Expert with Dynamic & Static modes (dynamic load management with DYNAMIC current setpoint, or STATIC current setpoint)			current setpoint)
References (2)		HMIBSCEA53D1ESS	HMIBSCEA53D1ESM	HMIBSCEA53D1EDB	HMIBSCEA53D1EDS	HMIBSCEA53D1EDM	HMIBSCEA53D1EDL
Features							
Capac	city Number of EVlink charging stations	15	50	5	15	50	100
Power management	Dynamic, with a STATIC current setpoint	•	•	•	•	•	•
	Dynamic, with a DYNAMIC current setpoint			•	•	•	•
	Time of use		•		•	•	•
Multi zone	Maximun number of zones	1	10	2	2	10	20
	Maximun number of zones levels	1	3	2	2	3	3
Other loads	Power consumption reporting on other feeders		•			•	•
Badge VIP privilege management user badge	•		•			•	•
Stations VIP privilege management charging sta	tion		•			•	•

(1)(2) Veuillez nous consulter pour passer d'une référence commerciale à la gamme supérieure.

Remarque : le nombre maximum de zones comprend les zones et les sous-zones (consultez le chapitre 2.6 « Configuration des zones »).

Contactez votre responsable commercial si vous souhaitez mettre à niveau la licence de votre version actuelle d'EcoStruxure EV Charging Expert (référence commerciale). Voir le chapitre 3.17- Mise à niveau de la licence d'EcoStruxure EV Charging Expert pour en savoir plus.

### 1.1.1.4 Fonctionnalités du profil User

#### Utilisation du tableau de bord d'EcoStruxure EV Charging Expert

En un clin d'œil, l'utilisateur peut :

- voir l'état de toutes les bornes de charge ou de certaines d'entre elles ;
- suivre la consommation de courant par phase.

Life Is On Schneider Charging stations Badges A		EcoStruxure ™ E	V Charging Expert		Status : 52 9 🚺	💥 English 💄 🌶 i 🔿
GLOBAL	INFORMATION					~
Zones and outlets	DASHBOARD					^
ZONES	5t Station fleet	stations 23	Cluster power reparti	tion septent 4	A 00	*
All zones  Inst Floor Inst Floor - North Inst Floor - South Inst Floor - South Inst Floor (VIP)  POWER OUTLETS	Charge points 39 analotin 32 charged 5 charged	0	Overal         0           Return         0           Surgenitief         0           Surgenitief         0           E Uninging stations         0	L1 92 A / 400 L2 32 A / 400 L3 64 A / 400		
All power outlets	STATIONS					^
PowerMeter1	<ul> <li>Name</li> </ul>	Zone	Connecto	r Status	Phase	1
EXPORT TRANSACTIONS	Station 17	2nd Floor - North-East	1 2	charging available	TRI123 MONO3	± / ▷ ⊕ ୯ ≘ ▶
	Station 18	2nd Floor - North-East	1 2	available available	TRI231 MONO3	1 / > @ © @ >

#### Contrôle à distance de la borne de charge et transactions

Démarrage à distance, arrêt à distance, arrêt forcé à distance, redémarrage (reprise automatique de la charge), réinitialisation (charge interrompue), accès au rapport de maintenance.

Accès par l'onglet « Station ».

#### Ajout et suppression de cartes RFID dans une liste

Lorsqu'EcoStruxure EV Charging Expert est en mode authentification, les fonctionnalités suivantes sont disponibles : ajout/suppression/mise à jour de cartes RFID, modification des identifiants (par ex. : cartes RFID VIP). Accès par la page « RFID cards » du tableau de bord.

#### Exportation des enregistrements de données de charge (CDR)

Dans le tableau de bord, l'utilisateur voit les sessions de charge en cours ou toutes les sessions depuis la mise en service d'EcoStruxure EV Charging Expert.

EcoStruxure EV Charging Expert peut enregistrer dans sa mémoire interne plus d'un million de données de transactions, également appelées enregistrements de données de charge. Il est également possible d'exporter les enregistrements de données de charge de toutes les bornes de charge dans un fichier externe au format CSV.

Vous pouvez sélectionner la période avant d'exporter le fichier. Accès par « Export transaction » dans le tableau de bord.

#### 1.1.1.5 Fonctionnalités du profil Admin

Outre les fonctionnalités du profil User, le profil Admin permet de modifier la configuration des bornes de charge et mettre à niveau le firmware d'EcoStruxure EV Charging Expert.

#### Mise en service d'EcoStruxure EV Charging Expert

Tous les paramètres sont accessibles dans la page Admin.

Le profil Admin définit les paramètres suivants :

- Configuration du réseau
- Supervision à distance
- Mode de fonctionnement de la zone (statique ou dynamique)
- · Limitation du courant par zone
- Bornes de charge
- Stratégie de délestage de charge et mode dégradé (perte de communication)
- Fonctionnalité « Time-of-use »
- Entrées numériques

#### Maintenance d'EcoStruxure EV Charging Expert

Le profil Admin peut :

- Mettre à jour le logiciel d'EcoStruxure EV Charging Expert
- · Réinitialiser la configuration d'usine
- Sauvegarder et restaurer la configuration du système
- · Gérer les comptes et les mots de passe des utilisateurs
- Télécharger le rapport de maintenance d'EcoStruxure EV Charging Expert
- Accéder à l'assistance permettant la mise en service initiale

#### 1.1.1.6 Caractéristiques matérielles d'EcoStruxure EV Charging Expert



#### Description



Bouton de réinitialisation et voyants

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état :

	Marquage	Couleur	État	Signification
	PWR	Vert	On	Actif (l'utilisateur a démarré le SE) (état S0)
W/iFi/BT	Vert	Off	Aucune transmission de données par WiFi/BT	
			On	Transmission de données

#### Vue de face



1 - Logement de carte SD (carte SD non fournie avec EcoStruxure EV Charging Expert)

2 - Voyants et bouton de réinitialisation

#### Vue de face



1 - Connecteur SMA de l'antenne externe GPRS/4G (fonction non disponible pour l'instant)

2 - Interface facultative

3 - Connecteur SMA de l'antenne externe WLan (fonction non disponible pour l'instant)

#### Vue arrière



- 1 USB1 (USB 2.0)
- 2 Port HDMI
- 3 ETH1 (10/100/1000 Mb/s)
- 4 Port COM RS-232/422/485
- 5 Broche de raccordement à la terre
- 6 USB2 (USB 2.0)
- 7 ETH2 (10/100/1000 Mb/s)
- 8 GPIO
- 9 Connecteur d'alimentation CC

#### 1.1.2 Dispositifs de communication d'EcoStruxure EV Charging Expert

#### 1.1.2.1 Bornes de charge EVlink



Pour les bornes de charge CA (SMART WALLBOX, PARKING et CITY), l'EcoStruxure EV Charging Expert est compatible avec la version **3.3.0.0.1** ou ultérieure du logiciel. Pour savoir comment vérifier la version du firmware des bornes de charge et le mettre à niveau, consultez le document DOCA0060FR « Bornes de charge EVlink - Guide de mise en service ».

Pour les bornes de charge CA (EVlink Pro AC et EVlink Pro AC Metal), l'EcoStruxure EV Charging Expert est compatible avec la version 01.00.00 ou supérieure du logiciel.

Pour les bornes de charge DC FAST CHARGE 24 kW, EcoStruxure EV Charging Expert est compatible avec les bornes à un et deux connecteurs à partir de la version du firmware **v22PRO017362 V013**. Contactez votre responsable commercial Schneider Electric pour configurer une borne DC FAST CHARGE.

Les versions les plus récentes sont disponibles sur le site se.com/download.

Pour obtenir des versions antérieures, contactez le Centre d'assistance clientèle de Schneider Electric.

#### 1.1.2.2 Centrales de mesure

Remarque : les centrales de mesure ne sont requises que si EcoStruxure EV Charging Expert est utilisé en mode dynamique.

Le tableau ci-dessous répertorie les centrales de mesure compatibles avec EcoStruxure EV Charging Expert.

Nom	Description des pôles	Type d'entrée	Connexion à EcoStruxure EV Charging Expert
A9MEM3250 (Link 150 + Acti 9 iEM3000)	1P + N / 3P / 3P + N	TC externe : 1 A ou 5 A TC : transformateur de courant	Voir le chapitre 2.5 Connexion des centrales de mesure
METSEPM5320 (PowerLogic PM5000)	1P + N / 3P / 3P + N		Sur le même réseau que celui où l'EcoStruxure EV Charging Expert est connecté
A9XMWD20 (PowerTag Link + PowerTags)	1P + N / 3P / 3P + N	Capteur d'énergie sans fil PowerTag jusqu'à 630 A	Sur le même réseau que celui où l'EcoStruxure EV Charging Expert est connecté
Disjoncteur Compact NSX avec de la mesure intégrée (avec passerelle Enerlin'X IFE)	3P / 4P	Modbus TCP	Sur le même réseau que celui où l'EcoStruxure EV Charging Expert est connecté
Disjoncteur Masterpact MTZ avec de la mesure intégrée (avec module Enerlin'X EIFE intégré)	3P / 4P	Modbus TCP	Sur le même réseau que celui où l'EcoStruxure EV Charging Expert est connecté

#### **1.1.2.2.1** Tableaux des registres Modbus

Les tableaux suivants indiquent les registres Modbus par type de centrale de mesure.

Modèle de la	« PM5320, IEM3x5x,
centrale de mesure	PowerTag A »
Registre @	Description
3000	Intensité Ph1
3002	Intensité Ph2
3004	Intensité Ph3
3060	Énergie totale active
3204	Énergie active délivrée

Modèle de la centrale de mesure	« NSX legacy »
Registre @	Description
12016	Intensité Ph1
12017	Intensité Ph2
12018	Intensité Ph3
12041	Énergie totale active
12050	Énergie active délivrée

Modèle de la centrale de mesure	« NSX »
Registre @	Description
1016	Intensité Ph1
1017	Intensité Ph2
1018	Intensité Ph3
1037	Énergie totale active
2000	Énergie active délivrée

Modèle de la centrale de mesure	« MTZ »
Registre @	Description
32028	Intensité Ph1
32030	Intensité Ph2
32032	Intensité Ph3
32078	Énergie totale active
32096	Énergie active délivrée

D'autres centrales de mesure que celles listées dans le tableau du chapitre 1.1.2.2 sont également compatibles avec EcoStruxure EV Charging Expert, à condition qu'elles correspondent à l'une des quatre listes de registres Modbus détaillées cidessus. Lors de la mise en service de la centrale de mesure, sélectionnez dans la liste déroulante du champ « Model » le modèle de centrale correspondant à la liste de registres appropriée.

Voir le chapitre 2.5 Configuration des centrales de mesure pour en savoir plus.

#### 1.1.2.3 Modem

Description	Connexion à EcoStruxure EV Charging Expert
3G/4G	Sur le même réseau que celui où l'EcoStruxure EV Charging Expert est connecté
	Description 3G/4G

Remarque : possibilité d'utiliser d'autres modems (fonction de routeur indispensable).

### 1.1.3 Architecture réseau d'EcoStruxure EV Charging Expert

1.1.3.1 Topologie en étoile



#### 1.1.3.2 Topologie en anneau



#### 1.1.3.3 Topologie en chaînage



Cette topologie n'est pas recommandée, car elle n'assure pas une continuité optimale du service.

# 1.2Caractéristiques d'EcoStruxure EV Charging Expert

### 1.2.1 Caractéristiques générales

Élément	Caractéristiques
Système d'exploitation	Linux Yocto
Méthode de refroidissement	Circulation naturelle de l'air
Poids	1 kg (2,2 lbs)

#### 1.2.1.1 Dimensions



### 1.2.2 Caractéristiques environnementales

Caractéristiques	Valeur
Indice de protection	IP 40
Degré de pollution	Destiné à une utilisation dans un environnement de degré de pollution 2
Température de fonctionnement	0 à 50 °C
Température de fonctionnement en montage horizontal	0 à 50 °C
Température de stockage	0 à 50 °C
Altitude de fonctionnement	2 000 m (6 560 ft) max.
Vibrations aléatoires	5 à 500 Hz : 2 Grms
Humidité de stockage	1095 % d'humidité relative à 40 °C (104 °F), sans condensation

### 1.2.3 Caractéristiques d'alimentation

Élément	Caractéristiques
Tension nominale	24 VCC
Courant d'appel	1,5 A
Consommation	16 W

### 1.2.4 Modules de communication

#### 1.2.4.1 Interface USB

Élément	Caractéristiques
Туре	USB 2.0
Charge de courant	Maximum 0,5 A
Connexion	Туре А

#### 1.2.4.2 Interface Ethernet

Élément	Caractéristiques	
Туре	RJ45	
Vitesse	10/100/1000 Mb/s base-T	

# 1.3Configuration de l'environnement système d'EcoStruxure EV Charging Expert

### 1.3.1 Installation d'EcoStruxure EV Charging Expert

Consultez le document DOCA0164FR-02 « EcoStruxure EV Charging Expert -Guide d'installation » disponible sur l'emballage d'EcoStruxure EV Charging Expert et sur le site se.com/download.

#### 1.3.1.1 Connexion Ethernet : raccordement de la borne de charge

EcoStruxure EV Charging Expert est connecté au réseau de bornes de charge par le connecteur Ethernet ETH1 (ne pas utiliser le connecteur ETH2). Utilisez un câble Ethernet droit entre EcoStruxure EV Charging Expert et le réseau Ethernet de bornes de charge.

#### **1.3.1.2** Connexion des centrales de mesure



Les passerelles et centrales de mesure doivent être configurées correctement avant la mise en service d'EcoStruxure EV Charging Expert. Consultez la documentation appropriée pour effectuer cette étape.

Remarque : les centrales de mesure ne sont requises que si EcoStruxure EV Charging Expert est utilisé en mode dynamique de gestion de la charge.

Lien : référence commerciale EGX150

Le guide d'utilisation est disponible sur le site se.com :

- EN → DOCA0110EN
- **FR →** DOCA0110FR

# Acti9 PowerTag Link (Acti 9 Smartlink) : référence commerciale A9XMWD20 ou A9XMWD100

Le guide d'utilisation est disponible sur le site se.com :

- EN → DOCA0157EN
- FR → DOCA0157FR

**PM5320** : référence commerciale METSEPM5320

Le guide d'utilisation est disponible sur le site se.com :

- EN → EAV15107-EN
- **FR →** EAV15107-FR

Acti 9 IEM3X5X : référence commerciale A9MEM3X5X

Le guide d'utilisation est disponible sur le site se.com :

- EN → DOCA0005EN
- FR → DOCA0005FR

#### PowerTag A9MEM15

Le guide d'utilisation est disponible sur le site se.com :

- EN → DOCA0157EN
- **FR**  $\rightarrow$  DOCA0157FR

**PowerTag A9MEM15XX et Acti 9 IEM3X5X :** consultez le catalogue Schneider Electric pour choisir la bonne référence.

#### Enerlin'X IFE LV434002 :

Le guide d'utilisation est disponible sur le site se.com :

- EN →DOCA0084EN
- FR → DOCA0084FR

#### Enerlin'X EIFE LV851001 :

Le guide d'utilisation est disponible sur le site se.com :

- EN → DOCA0106EN
- FR → DOCA0106FR

# **1.4 Définition d'une zone**

Une zone comprend un tableau électrique :

- qui alimente directement des bornes de charge et éventuellement d'autres charges électriques ;
- ou qui alimente d'autres tableaux électriques dont au moins un alimente des bornes de charge et éventuellement d'autres charges électriques. Dans ce dernier cas, on parle de sous-zone. La puissance totale installée de toutes les sous-zones doit être au moins égale à la puissance maximale que le tableau électrique de la zone concernée est en mesure de délivrer. Trois niveaux de sous-zones sont possibles.

Le nombre maximum de sous-zones dépend de la référence d'EcoStruxure EV Charging Expert (voir le tableau des fonctionnalités au <u>chapitre 1.1.1.3</u>).

#### Exemple 1 : une zone

Dans ce cas de figure, le tableau général peut alimenter les deux tableaux électriques à la puissance maximale. La gestion de l'énergie est obligatoire dans la zone si le tableau électrique 1 ne peut pas alimenter simultanément toutes les bornes de charge et les autres charges électriques à la puissance maximale.



#### Exemple 2 : une zone avec une sous-zone

Dans ce cas de figure, le tableau général ne peut pas alimenter les deux tableaux électriques à la puissance maximale. De même, le tableau 1 ne peut pas alimenter simultanément toutes les bornes de charge et les autres charges électriques à la puissance maximale.

La puissance disponible aux bornes de charge dépend de :

- la consommation totale des autres charges électriques alimentées par les tableaux 1 et 2 en raison de la limitation de courant du tableau général (630 A) ;
- la consommation des autres charges électriques alimentées par le tableau 1 en raison de sa limitation de courant (400 A).

Il est donc nécessaire de définir une zone (tableau général) avec une sous-zone (tableau 1).



#### Exemple 3 : deux zones au même niveau

Dans ce cas de figure, le tableau général peut alimenter les deux tableaux électriques à la puissance maximale. La gestion de l'énergie est obligatoire dans chaque zone si les tableaux électriques 1 et 2 ne peuvent pas alimenter simultanément toutes les bornes de charge et les autres charges électriques à la puissance maximale.



### 1.5Mise en service de la connexion à distance à EcoStruxure EV Charging Expert

Consultez le <u>chapitre 2 Mise en service d'EcoStruxure EV Charging Expert</u> si vous prévoyez d'accéder à EcoStruxure EV Charging Expert à distance.

#### 1.5.1 **Condition initiale**

Connexion au modem via votre navigateur web.

#### 1.5.1.1 Adresse IP :

EcoStruxure EV Charging Expert IP (adresse par défaut) : 192.168.0.128 IP du modem (adresse par défaut) : 192.168.0.254 IP de la carte SIM (exemple) : 193.192.200.10

#### 1.5.1.2 Conditions préalables :

La configuration cellulaire doit être effectuée (voir la fiche d'instructions NNZ2678201-01 pour le modem EVP3MM).

#### 1.5.2 Exemple de sélection du port de modem :

IP par défaut d'EcoStruxure EV Charging Expert : 192.168.0.128 Port de l'EcoStruxure EV Charging Expert (Port d'accès au tableau de bord d'EcoStruxure EV Charging Expert) : 443

Sélectionnez les deux derniers chiffres de l'adresse IP d'EcoStruxure EV Charging Expert (28) et concaténez-les au port d'EcoStruxure EV Charging Expert (443) Résultat : port de modem = 28443

REMARQUE : le numéro de port ne peut pas dépasser 65535.

#### Schéma réseau de la connexion à distance d'EcoStruxure EV Charging Expert





### 1.5.3 Mise en service du modem d'EVlink (EVP3MM)

#### 1.5.3.1 Configuration de la voie de communication en aval



Accédez à l'onglet « Settings ».
 Vérifiez l'état de la configuration.

Le bouton doit indiquer « Advanced ». Si tel n'est pas le cas, cliquez dessus. 3/ Cliquez sur « Add Rule ».

Schneider	■ mPower™ Edge Intellige MTR-LEU7 Firmware 5.1.3	nce rCell - Intell	igent Cellular Router			
Home					2	Advanced
Save And Restart	FIREWALL SETTINGS @				-	Autonocu
Setup	Port Forwarding				3	Add Rule
Cellular 1	Name	WAN Ports	Destination	Protocol	Opt	ions
ALCONOM .	Forward commissionin	80	192.168.0.102:80	TCP/UDP	^	× / 11
Firewall	Forward OCPP SOAP	8080	192.168.0.102.8080	TCP/UDP	^	~ # E
Settings	Forward commissionin	81	192.168.0.104:80	TCP/UDP	^	~ # E
Trusted IP	Forward OCPP SOAP 104	8081	192.168.0.104:8080	TCP/UDP	^	~ # E
House a	Forward commissionin	82	192.168.0.106:80	TCP/UDP	^	~ # E
Static Routes	Forward OCPP SOAP 106	8082	192.168.0.106:8080	TCP/UDP	^	~ # E
SMS	Forward commissionin	83	192.168.0.108:80	TCP/UDP	^	~ # E
Tunnolo	Forward OCPP SOAP 108	8083	192.168.0.108.8080	TCP/UDP	^	~ # E
Turmers	Forward commissionin	84	192.168.0.110:80	TCP/UDP	^	~ # II
Administration	Forward OCPP SOAP 110	8084	192.168.0.110:8080	TCP/UDP	^	~ # E
Status & Lons	Forward commissionin	85	192.168.0.112:80	TCP/UDP	^	~ # E
oluluo u Logo	Forward OCPP SOAP 112	8085	192.168.0.112:8080	TCP/UDP	^	~ # E
Commands	Forward commissionin	86	192.168.0.114:80	TCP/UDP	^	~ # E
Apps	Forward OCPP SOAP 114	8086	192.168.0.114:8080	TCP/UDP	^	~ # E
	Forward commissionin	87	192.168.0.116:80	TCP/UDP	^	~ # E
Неір	Forward OCPP SOAP 116	8087	192.168.0.116:8080	TCP/UDP	^	·/=

La fenêtre « Inbound Forwarding Rule » s'affiche.

4/ Saisissez les paramètres suivants :

- Nom : indiquez le nom de la connexion (par exemple « Connexion à distance »).
- o « External WAN Port(s) » (port sélectionné auparavant) : 28443
- « Destination LAN IP » (IP du réseau local de destination d'EasStruyure EV Charging Export) : 102 168 0 128
- d'EcoStruxure EV Charging Expert) : 192.168.0.128
   « Destination LAN Port » (port pour accéder au tableau de bord
- d'EcoStruxure EV Charging Expert) : 443 5/ Cliquez sur le bouton « Submit »

Schneider GElectric	mPower™ Edge Intelligence rCell - Intellig MTR-LEU7 Firmware 5.1.3	gent Cellular Router
Home		
Save And Restart	FIREWALL RULE CONFIGURATION @	
Setup	Inbound Forwarding Rule	
Cellular	Name	Description
Firewall		(optional)
Settings		
Trusted IP	External WAN Port(s)	Destination LAN Port(s)
	28443 ~	443
Static Routes	Destination LAN IP	Protocol
SMS	192.168.0.128	TCP/UDP ~
Tunnels	Inbound Filter Rule	
Administration	External Source IP	External Source Ports
	ANY	ANY ~
Status & Logs	Mask	
Commands	32	Enable NAT Loopback
Apps		
Help	Submit Cincel	

#### 1.5.3.2 Configuration de la voie de communication en amont



6/ Cliquez sur « Advanced » pour changer l'état de la configuration en « Advanced » (le bouton doit indiquer « Normal »).

Home						New
Save And Restart	FIREWALL SETTING	GS®				NOT
Setup	Prerouting Rules					Add DNAT R
Cellular	Name	Source	Destination	Protocol	NAT IP	Options
	Forward commis	WAN	80	TCP/UDP	192.168.0.102:80	^ Y 🖋 🗊
irewall	Forward OCPP S	WAN	8080	TCP/UDP	192.168.0.102.8080	~~/I
Settings	Forward commis	WAN	81	TCP/UDP	192.168.0.104:80	~~/I
Trusted IP	Forward OCPP S	WAN	8081	TCP/UDP	192.168.0.104:8080	^ Y / I
induced in	Forward commis	WAN	82	TCP/UDP	192.168.0.106:80	~~/I
Static Routes	Forward OCPP S	WAN	8082	TCP/UDP	192.168.0.106:8080	~~/I
MS	Forward commis	WAN	83	TCP/UDP	192.168.0.108:80	~~/I
uppolo	Forward OCPP S	WAN	8083	TCP/UDP	192.168.0.108:8080	~~/I
unnels	Forward commis	WAN	84	TCP/UDP	192.168.0.110:80	~~/I
dministration	Forward OCPP S	WAN	8084	TCP/UDP	192.168.0.110:8080	~~/I
tatus & Loos	Forward commis	WAN	85	TCP/UDP	192.168.0.112:80	~~/I
latus a Logs	Forward OCPP S	WAN	8085	TCP/UDP	192.168.0.112:8080	~~/D
ommands	Forward commis	WAN	86	TCP/UDP	192.168.0.114:80	~~/D
DDS	Forward OCPP S	WAN	8086	TCP/UDP	192.168.0.114:8080	~~/I
pp o	Forward commis	WAN	87	TCP/UDP	192.168.0.116:80	~~/I
lelp	Forward OCPP S	WAN	8087	TCP/UDP	192,168,0,116:8080	~~ / I

7/ Cliquez sur le bouton « Add SNAT Rule » (au besoin en faisant défiler vers le bas).

Add Rule					Output Filter Rules
ptions	Target	Protocol	Destination	Source	Name
		ules yet	No n		
Add SNAT Rule					Postrouting Rules
ptions	NAT IP	Protocol	Destination	Source	Name
123	NAT IP	ules yet	Non	Source	Nome

La fenêtre « Postrouting Rule » s'affiche.

8/ Saisissez les paramètres suivants :

- Nom : indiquez le nom de la connexion (par exemple « Connexion à distance »).
- « Destination LAN IP » (IP du réseau local de destination d'EcoStruxure EV Charging Expert) : 192.168.0.128
- « Destination LAN Port » (port pour accéder au tableau de bord d'EcoStruxure EV Charging Expert) : 443
- o « NAT IP » (adresse IP du modem) : 192.168.0.254

9/ Cliquez sur « Submit ».

Schneider	mPower™ Edge Intelligence rCell - Intelli MTR-LEU7 Firmware 5.1.3	gent Cellular Router
Home		
Save And Restart	FIREWALL ROLE CONFIGURATION	
Setup	Postrouting Rule (SNAT)	
Cellular	Name	Description
Firewall		
Settings		
Trusted IP	Destination Settings	
Static Routes	Destination IP	Destination Port
SMS	192.168.0.128	443 ~
Tunnels	Destination Mask	ANY -
Administration		
0	Source Settings	
Status & Logs	Source IP	Source Mask
Commands	ANY	
Apps	Source Port	
Uala	ANY ~	
Help	Source Interface	
	ANT	
	General Configuration	
	Protocol	NATIP
	TCP/UDP v	192.168.0.254
	Target	NAT Port
	SNAT	
	Submit   ancel	

Cliquez sur le bouton « Save And Restart » pour terminer la configuration.

Home	MIRLEU/ Famware 5.1.3					_	
Save And Restart	F REWALL SETTINGS ()					Norma	
setup	Prerouting Rules					Add DNAT Rule	
Cellular	Name	Source	Destination	Protocol	NAT IP	Options	
Firewall	Forward commis	WAN	80	TCP/UDP	192.168.0.102:80	^ Y 🖋 🗉	
	Forward OCPP S	WAN	8080	TCP/UDP	192.168.0.102:8080	^ Y 🖋 🗉	
Settings	Forward commis	WAN	81	TCP/UDP	192.168.0.104:80	^ Y 🖋 🗉	
Trusted IP Static Routes	Forward OCPP S	WAN	8081	TCP/UDP	192.168.0.104:8080	~~ / I	
	Forward commis	WAN	82	TCP/UDP	192.168.0.106:80	^ Y # I	
	Forward OCPP S	WAN	8082	TCP/UDP	192.168.0.106:8080	^ Y # 8	
MS	Forward commis	WAN	83	TCP/UDP	192.168.0.108:80	~~/I	
unnele	Forward OCPP S	WAN	8083	TCP/UDP	192.168.0.108:8080	~~ / I	
Tunnels	Forward commis	WAN	84	TCP/UDP	192.168.0.110:80	^ Y 🖋 🗉	
dministration	Forward OCPP S	WAN	8084	TCP/UDP	192.168.0.110:8080	^ Y / II	
Status & Logs	Forward commis	WAN	85	TCP/UDP	192.168.0.112:80	~~/I	
	Forward OCPP S	WAN	8085	TCP/UDP	192.168.0.112:8080	~~ / E	
commands	Forward commis	WAN	86	TCP/UDP	192.168.0.114:80	~~/ I	
DDS	Forward OCPP S	WAN	8086	TCP/UDP	192.168.0.114:8080	~~/B	
TF-	Forward commis	WAN	87	TCP/UDP	192.168.0.116:80	~~/ I	
lelp	Forward OCPP S	WAN	8087	TCP/UDP	192.168.0.116:8080	~~/I	



# Chapter 2. MISE EN SERVICE D'ECOSTRUXURE EV CHARGING EXPERT

# 2.1Démarrer avec EcoStruxure EV Charging Expert

### 2.1.1 Configuration de l'ordinateur

Étape	Action
1	Connectez votre ordinateur au réseau Ethernet d'EcoStruxure EV Charging Expert.
2	Ouvrez le menu des propriétés réseau de votre ordinateur.
3	Ouvrez les propriétés du protocole TCP/IP v4.
4	Définissez les propriétés d'adresse IP statique comme suit : Adresse IP : 192.168.0.x (où x est un nombre entre 50 et 100) Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 Pas de passerelle par défaut Pas de serveur DNS Pas de proxy

### 2.1.2 Connexion à EcoStruxure EV Charging Expert (assistant)

Étape	Action					
1	Ouvrez votre navigateur web et tapez 192.168.0.128 dans la barre d'adresse (URL).					
	Si l'adresse IP d'EcoStruxure EV Charging Expert a été modifiée, vous pouvez ne pas la connaître Pour accéder à EcoStruxure EV Charging Expert, détectez-le sur le réseau depuis votre ordinateu Sous Windows, ouvrez l'explorateur et cliquez sur l'icône de réseau (faites défiler le menu d gauche). Après un bref temps de charge, l'EcoStruxure EV Charging Expert disponible sur réseau s'affiche avec un nom correspondant à sa référence. Vous pouvez double-cliquer su l'icône d'EcoStruxure EV Charging Expert pour ouvrir son outil de mise en service.					
	REMARQUE : seul le navigateur web Google Chrome est compatible (72.0.3626.121 ou version ultérieure).					
	Un avertissement de sécurité peut s'afficher : dans ce cas, cliquez sur le bouton « Advanced » (voir la capture d'écran ci-dessous).					
	Your connection is not private Attackers might be trying to steal your information from <b>192.168.0.128</b> (for example, passwords, messages, or credit cards). Learn more NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID					
	<ul> <li>Help improve Satur wwsing by sending some <u>system information and page content</u> to Google.</li> <li><u>Privacy polition</u></li> <li>Advanced</li> </ul>					



### 2.2 Mise en service d'EcoStruxure EV Charging Expert

Lors de la mise en service initiale, un assistant de configuration va guider l'installateur pendant la configuration d'EcoStruxure EV Charging Expert. Si vous n'avez pas effectué la mise en service initiale, passez au <u>chapitre 3 INTERFACE</u> DE FONCTIONNEMENT.



Remarque : Lors de la mise en service initiale d'EcoStruxure EV Charging Expert ou de sa remise en service, les sessions de charge en cours sur les bornes du réseau seront interrompues, puisque les bornes doivent redémarrer.

#### 2.2.1 Mise à jour du firmware

Il est recommandé de mettre le firmware à jour avec la dernière version disponible. Ce fichier doit être disponible localement. L'installateur doit donc le télécharger auparavant depuis le site se.com. Un code QR s'affiche sur la page web du site se.com où la dernière version en date du firmware est disponible. Si la version du firmware est déjà la plus récente disponible, cliquez sur le X en haut à droite pour fermer la fenêtre.



Si la version du firmware est 1.0.6.3 ou antérieure, le code QR ne s'affiche pas. Dans ce cas, recherchez le firmware le plus récent sur le site se.com ou bien utilisez le code QR suivant ou l'URL ci-dessous :



<u>https://www.se.com/ww/en/product-range/62159-</u> <u>ecostruxure-ev-charging-expert/?parent-category-id=1800&parent-subcategory-</u> <u>id=1840&filter=business-5-residential-and-small-business#software-and-firmware</u>
Pendant la mise à jour du firmware, EcoStruxure EV Charging Expert perd sa connexion. Un message vous l'indique. Ce comportement est normal. Patientez quelques secondes, le temps que la connexion se rétablisse, ou actualisez votre navigateur.

## 2.2.2 Administration et configuration des mots de passe d'utilisateur

EcoStruxure EV Charging Expert possède deux profils d'utilisateur : **Admin** : accès à l'ensemble des paramètres et fonctionnalités de configuration, utilisation du tableau de bord et gestion des cartes RFID. **Utilisateur** : utilisation du tableau de bord et gestion des cartes RFID.

Au cours de l'étape d'identification, il est demandé à l'installateur de créer un profil Admin et un profil User.

#### 2.2.2.1 Création des profils d'administrateur et d'utilisateur

Life Is On	Schneider Electric		Config	uration assi	stant of the EcoS	truxure EV Charging	Expert		Ś
🛇 cred	dentials 🔗	Network 🔗 🔗 Stations	Powermeter	🖉 Zones	Stations assignment	nt 🕜 Remote Supervision	C Load-shedding	Authentication	Badges
			Please cre	ate the crede	entials for the admini	stator and the user			
				Adm	ninistrator account credentials				
				Login					
				Password		69			
				Confirm password		69			
					User account credentials				
				Login					
				Password		65			
				Confirm password		63			
					SAVE				
PREVIOUS									NEXT

L'installateur définit les nouveaux identifiants d'administrateur.

Les mots de passe doivent compter au moins 8 caractères, dont 1 majuscule, 1 minuscule, 1 nombre et 1 caractère spécial (!, #, @, -, etc.).

L'identifiant ne peut pas être « Admin ».

Une fois les nouveaux profils créés, il est possible de sortir de l'assistant de configuration en cliquant sur la croix en haut à droite de l'écran.



# 2.2.3 Connexion à EcoStruxure EV Charging Expert

L'assistant de configuration demande à plusieurs reprises à l'installateur au cours de la mise en service de redémarrer EcoStruxure EV Charging Expert. Au redémarrage suivant la création des comptes d'administrateur et d'utilisateur, EcoStruxure EV Charging Expert demande de se connecter pour continuer avec l'assistant.

Connectez-vous avec les identifiants d'administrateur pour avoir le droit de poursuivre avec l'assistant.



# 2.3Configuration du réseau

# 2.3.1 Nom de l'EcoStruxure EV Charging Expert

Un nom doit être attribué à l'EcoStruxure EV Charging Expert. C'est indispensable.

# 2.3.2 Configuration Ethernet

Life Is On	Schneider		Configuratio	on assistant of the Ed	coStruxure EV Charg	ing Expert		
0	Network	Stations OPowermeter	🖉 Zones	Stations assignment	Remote Supervision	Coad-shedding	Authentication	🖉 Badges
Device	name							
Name	lano	Demo EcoStruxure EV Charging Expert						
Network	k configuration	6						
IP address	K configuration	192 . 168 . 0 . 128						
Sub network	mask	255 . 255 . 255 . 0						
Default gates	way	192 . 168 . 0 . 254						
Preferred dri	s system	8.8.8.8						
Other dns sy	stem							
DHCP	server configur	ation 0						
Activate the l	DHCP server							
		ON OFF						
SAVE R	EVERT							
PREVIOU	IS							NEXT

**Passerelle** : une passerelle connecte deux réseaux, permettant aux appareils d'un réseau de communiquer avec ceux de l'autre réseau.

**DNS** : abréviation de Domain Name System. Système de dénomination des ordinateurs et appareils connectés à un réseau local (LAN) ou à Internet.

Champs	Droits	d'accès	Páglago usino	Description		
Champs	Admin	Utilisateur	Regiage usine	Description		
Adresse IP	L/E	ND	192.168.0.128	Adresse IP d'EcoStruxure EV Charging Expert		
Masque de réseau	L/E	ND	255.255.255.0	Masque de sous-réseau d'EcoStruxure EV Charging Expert		
Passerelle par défaut	L/E	ND	192.168.0.254	Adresse IP de la passerelle (1)		
Preferred DNS system	L/E	ND	8.8.8.8	Adresse IP du serveur DNS préféré (2)		
Other DNS system	L/E	ND		Adresse IP de l'autre serveur (2)		

L/E : Lecture/Écriture – ND : Non disponible

- (1) Adresse du modem utilisée pour se connecter à la supervision, le cas échéant. Toutes les bornes de charge sur le même sous-réseau que l'EVCE seront également configurées avec cette passerelle.
- (2) Le serveur DNS est utilisé pour convertir l'URL en adresse IP. Peut être fourni par la supervision à distance (via une carte SIM dédiée, par exemple). Serveur DNS de Google par défaut.



Remarque : si le sous-réseau d'EcoStruxure EV Charging Expert (**192.168.0.128**) est modifié, celui de l'ordinateur doit également être modifié après le redémarrage d'EcoStruxure EV Charging Expert.

# 2.3.3 Configuration du serveur DHCP

DHCP server configuration ()						
Activate the DHCP server	ON	OFF				
Address range	192	168	].	0	].	200
	192	168	].	0		210

**DHCP** : abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole utilisé pour gérer de manière rapide, automatique et centralisée la distribution des adresses IP au sein d'un réseau.

EcoStruxure EV Charging Expert peut être configuré pour se comporter comme un serveur DHCP qui attribue des adresses IP aux bornes de charge dans la plage définie, si la configuration de celles-ci active cette fonctionnalité.

	Droits d'accès				
Réglages	Admin	Utilisat eur	Réglage usine	Description	
Plage DHCP haute	L/E	ND	192.168.0.250	Adresse IP limite de la plage DHCP haute	
Plage DHCP basse	L/E	ND	192.168.0.200	Adresse IP limite de la plage DHCP basse	L/E :

Lecture/Écriture – ND : Non disponible



Remarque : restrictions sur les adresses IP des bornes de charge :

Éviter d'utiliser des adresses de sous-réseau +0, +MAX, +MAX-1. Si le sous-réseau utilisé par défaut (192.168.0.0-255) est déjà actif, éviter d'utiliser 192.168.0.0, 192.168.0.254 et 192.168.0.255.



Remarque : demandez au responsable informatique du bâtiment si DHCP est déjà activé sur le réseau d'EcoStruxure EV Charging Expert. Si oui, n'activez pas DHCP sur EcoStruxure EV Charging Expert.

# 2.4 Mise en service des bornes de charge

# 2.4.1 Conditions préalables requises

Les bornes de charge doivent être mises sous tension et connectées au réseau Ethernet avant de mettre EcoStruxure EV Charging Expert en service. Les bornes de charge doivent avoir une version de firmware compatible (voir le chapitre 1.1.2.1 Bornes de charge EVlink).

**AVERTISSEMENT :** vous devez fermer toutes les bornes de charge du serveur web avant de commencer l'installation.



# 2.4.2 Page d'accueil d'une borne de charge

Life Is On Sch	neider Belectric	Configuration assistant of the EcoStruxure EV Charging Expert						
Network	Stations OPowermeter	🖉 Zones	Stations assignment Supervision	C Load-shedding	Authentication	Badges		
Station install	ation Stations detected : 41				SCAN 🗢 FILTERS 🍸 SA	WE ALL		
Model	P	Station name	Connector(s)	Box Identity	Zones			
	UXURE EV CHARGING EXPERT 41 Charging stat	on recovered ( 41 Charging	station in filters )			^		
City ⑦	100256AKUNA 192 - 188 - 0 - 3				1st Floor - North	۲		
Smart Wallbox	0 192 - 168 - 0 - 4				1st Floor - North	0		
Parking ⑦	100206ANAAN 192 - 168 - 0 - 5				1st Floor - North	0		
Parking ()	1022064PRNU 122 - 168 - 0 - 8				1st Floor - North	0		
Smart Wallbox	🕐 . 182 - 166 г 0 - 7				1st Floor - North	0		
Smart Wallbox	0 1923 - 165 - 0 - 5				1st Floor - North	۲		
Parkino (?)								
PREVIOUS	Registered station The station's ip address or CBI is not unique/malformed or the ip is re The station's name is not unique	Add a cha Sub network	rging station IP address manually ()			NEXT		

# 2.4.3 **Description**

lcônes	Description		
DISCOVER 穼	Afficher toutes les bornes de charge sur le réseau		
FILTERS <b>T</b>	Filtrer les bornes de charge affichées par nom, zone, etc.		
+	Ajouter manuellement une borne de charge non scannée par EcoStruxure EV Charging Expert.		
SAVE ALL	Enregistrer les réglages		

## 2.4.4 Filtrer les bornes de charge

Pour configurer les bornes de charge, il est utile de disposer de fonctionnalités de filtrage. L'EcoStruxure EV Charging Expert permet de filtrer par : - masquage des bornes de recharge déjà enregistrées ;

- nom de la borne ;
- identité (Box Identity);
- sous-réseau ;

zones ;
type de borne de charge : EVlink Pro AC, EVlink City, Parking, Smart Wallbox, Fast Charge.

Life Is On Schneider Cha	rging stations Devices manageme	nt Badges <mark>Admin ▼</mark>	EcoStruxure EV Charging Expert	Status : 57	<mark>4</mark> 🛃 💥 English 💄 🌶	i ?
Station installation	Stations detected : 41			SCA	N 😚 FILTERS 🍸 SAVE A	LL
Model	IP	Station name	Connector(s)	Box identity	× Hide registered stations	
PRIMARY DEVICE 41 CI	harging station recovered ( 41 Cha	rging station in filters )			Station name	^
City ③ sn : evb1a22P4ERI3N170120500100296aKJNA	192 . 168 . 0 . 3				Box identity	
Smart Wallbox ③ sn : eVB1A22P4ERI3N170120500100296ASBWL	192 . 168 . 0 . 4				Sub network	0
Parking ⑦	192 . 168 . 0 . 5				Zone	0
Parking ⑦ sn : eVB1A22P4ERI3N170120500100296APRWJ	192 . 168 . 0 . 6				✓ Type	
Smart Wallbox (?)					~	
Registered station		Add	a station manually 0		City	
The station's ip address or CBI is no	t unique/malformed or the ip is reserved		+		Parking	
The station's name is not unique					Smart Wallbox	

# 2.4.5 **Configuration des bornes de charge**

Étapes	Description								
1									
2	Si une borne de charge n'est pas scannée automatiquement par l'EcoStruxure EV								
	Charging Expert, ajoutez-la manuellement en cliquant sur cette icône +								
	Add a station manually								
	+								
	Une fenetre contextuelle s ouvre et vous devez en remplir tous les champs. Vous devez saisir l'adresse IP, le type de borne (City/Parking/Smart Wallbox ou EV/link								
	Pro AC). le sous-réseau et le numéro de série*.								
	Add a station ×								
	Sub network.*								
	Type *								
	~								
	IP Address *								
	Serial number								
	CONFIRM								
	* : voir <u>chapitre 2.4.6</u> pour savoir comment obtenir le Numéro de série de votre borne de								
2	charge.								
5	Cliquer sur pour n'afficher que quelques bornes de charge, si nécessaire.								
	Mettez à jour les réglages de la borne de charge :								
1	- IP Address : modifiez de parametre si le responsable informatique impose								
-	<ul> <li>Station name: il est recommandé de choisir un nom indiguant l'emplacement et</li> </ul>								
	le nom du parking (50 caractères max.).								

Étapes	<ul> <li>Description</li> <li>Connector(s) : pour optimiser la gestion de la charge, il est recommandé d'alterner les phases des bornes de charge installées sur le même site. Sélectionnez ici le câblage des phases de chaque connecteur de la borne de charge, en fonction du câblage électrique mis en œuvre dans le réseau électrique. Exemple :</li> </ul>
	<ul> <li>TRI23</li> <li>TRI23</li> <li>TRI21</li> <li></li></ul>
5	- Zones : l'affectation de zones se fera a une étape ulterieure. Modifiez le mode d'authentification sur la borne en cliquant sur . Sélectionnez ensuite le mode d'authentification (Auth Mode) et le mode d'authentification hors connexion (Auth Disconnected Mode).
6	Cliquez sur le bouton « Save All » pour débuter la configuration des bornes de charge
7	Cliquez sur « Next » pour terminer l'étape
<u> </u>	



*	Smart Wallbox	192 . 168 . 0 . 53	Smart ACT1 53	¥1 1	MONO1	۲	3300- 9(r7)
Remarqu	ue : il est pos	ssible que l'installatio	n d'une borne o	de charg	je n'abo	utisse pa	s (marquée
'une cro	pix rouge). E	Dans ce cas, relance:	z l'installation o	de la bor	ne de c	harge.	

Pendant la configuration des bornes de charge, EcoStruxure EV Charging Expert met automatiquement à jour le firmware des bornes de charge du réseau avec la version du système de gestion de la charge.

## 2.4.6 Obtenir le numéro de série d'une borne de charge

#### 2.4.6.1 Obtenir le numéro de série d'une borne City, Parking or Smart Wallbox

Pour trouver le numéro de série de votre borne, il faut aller sur son serveur web (le serveur web d'une borne se trouve à son adresse IP : <u>https://x.x.x.</u>\*) et se connecter : (par défaut, les identifiants de connexion sont : admin / ADMIN)

\* : si l'adresse HTTPS ne fonctionne pas, essayez la même adresse avec HTTP → http://x.x.x.x



Une fois sur le serveur web, accédez à l'onglet Maintenance  $\rightarrow$  Report :

දිටු EVlink				admin   Logout   English   User manual   About
Configuration Energy Manag	ement Charge Data Record Maintenan	ce		
CCC4 Parking 1 Operational				
	Status Report (2) Control Password	Is Firmware update		
	Export			
			<u>Maintenance Report</u>	*
	Product         Plass #1           Commercial Ref         EV.1B22P22R         V.11           Factory Code         3N         N           Production Date         20245         024           Production Revision         30         0           Batch Number         004         04           Unique Identifier         001         01           Product Id         5049A39         049           Serial Number Part 1         SN200850552C1         3N20           Serial Number Part 2         S1B7551700017         S1B75	Ping #2 322P22R 5 439 0850552D1 551700017		
	Plug #1           FW version         3400           FW build number         1           Web version         3400           Webserver build number         1           Boot Counter         7           CPW state         EVSE_NotAvailabl           Cable state         Not Plugged	Plug #2 3400 1 3400 1 7 re_StateF EVSE_NotAvailable_StateF Not_Plugged		-

Quand le rapport de maintenance de la borne est affiché dans cet onglet, vous devrez concaténer tous les champs figurant dans le carré rouge et supprimer le « . » (le cas échéant) dans la référence commerciale.

Dans cet exemple, le numéro de série de vos bornes de charge est EV1B22P22R3N20245300040015049A39

## 2.4.6.2 Obtenir le numéro de série d'un EVlink Pro AC ou d'un EVlink PRO AC Metal

Le numéro de série du EVlink Pro AC figure dans le rapport de maintenance

Maintenance report

Report generated on Wednesday, January 5 2022 at 03:22:03 pm Download zip

#### Product information

General information					
Product name	EVlink Pro AC - 20235				
Product range	EVlink Pro AC				
Commercial reference	EVB3S07N4A				
Production date	2021-01-19				
Serial Number	A21312020235				
Hardware configuration					
Phases number	MONO				
T2 socket type	T2S				
Domestic socket type	N/A				
Embedded RCD	Type Asi				
6mA protection	Yes				
Internal MID	No				
Hardware versions					
Motherboard	MFR67543-05				
НМІ	MFR67542-01				
Metering	MFR67543-02				

#### ou sur l'étiquette du produit



# 2.5 Configuration des centrales de mesure

#### 2.5.1 Conditions préalables requises

**Rappel :** les centrales de mesure ne sont requises dans EcoStruxure EV Charging Expert qu'en mode dynamique. Leur connexion Ethernet doit être configurée (voir <u>chapitre 1.3.1.2 Connexion des centrales de mesure</u>) quel que soit le système EcoStruxure EV Charging Expert et avant sa mise en service.

#### 2.5.2 Page d'accueil des centrales de mesure

Network     Network     Network     Network     Powe     Powe     Solar	ork Stations Powermet	Model MTZ MTZ	Stations assignment Network configuration TCP 192-168.42.42:502#255 TOP 409-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	Remote Supervision	Energy (kWh)	Power (KW)	Edit/Remove
atus Name Powe Powe Powe Solar	erMeter2 erMeter2 erMeter3	Model MTZ MTZ	Network configuration TCP 192.168.42.42.502#255	Intensities (A) 8/16/5	Energy (kWh)	Power (kW)	Edit/Remov
Powe Powe Powe Solar	erMeter1 meen erMeter2 erMeter3	MTZ MTZ	TCP 192.168.42.42:502#255	8/16/5	1	12 0	C2 -
Powe Powe Solar	erMeter2 erMeter3	MTZ	700 400 400 40 40 5000055				C III
Powe Solar	erMeter3	and the second sec	TGP 192.108.42.43.502#255	8 / 16 / 5	,	1.2 0	I 🗊
Solar	anna an	MTZ	TCP 192.168.42.44.502#255	8/16/5		1.2 0	I 💼
	rNorthPowerMeter Local Prod	MTZ	TCP 192.168.42.45.502#255	8 / 16 / 5	1	0.2	I 🗊
Solar	rSouthPowerMeter Local Prod	MTZ	TCP 192.168.42.46.502#255	8/16/5		0.2	Ø 🛍
Wind	PowerMeter Local Prod	MTZ	TCP 192.168.42.47:502#255	8 / 16 / 5	,	0	Ø 🛍
Hydro	oPowerMeter Local Prod	MTZ	TCP 192.168.42.48.502#255	8/16/5	1	0.2	I 🗊
							Ø 💼
		Name *					
		RTU 🚯 🖸					
	Loca	Production 0					
		Reporting 🚯					
		Model MTZ	v				
		iP address 🚯 * 192 , 168 .	0 . 0 O Invalid address				
		Port 🕄 * 🛛 502					

	Droits d'accès		
Icônes	Admin	Utilisateur	Description
•	Oui	Non	Ajouter une centrale de mesure
Ĩ	Oui	Non	Mettre à jour les paramètres de la centrale de mesure
⑪	Oui	Non	Supprimer la centrale de mesure
0	Oui	Non	Centrale de mesure correctement connectée
8	Oui	Non	Centrale de mesure non connectée
Δ	Oui	Non	Connexion non établie avec la centrale de mesure, le redémarrage d'EcoStruxure EV Charging Expert peut être nécessaire

# 2.5.3 Paramétrage des centrales de mesure

#### Description

Les centrales de mesure Schneider Electric utilisent les protocoles de communication RTU et TCP. Si la case RTU n'est pas cochée, cela signifie que la communication est de type TCP. Dans ce cas, suivez les instructions du tableau cidessous pour créer la centrale de mesure dans EcoStruxure EV Charging Expert.

Name *	
RTU 🚯	
Reporting	
Model	MTZ ~
IP address 🚯 *	192 . 168 . 0 . 81
Port 🟮 *	502
Slaveld 1 *	0

Réglages	Droit	s d'accès	Plage	Réglage usine	Champs à renseigner par protocole et par réglage		Champs à renseigner par protocole et par réglage		Description
	Admin	Utilisateur			RTU	ТСР			
Nom	L/E	ND			x	x	Nom de la centrale de mesure (choisissez un nom dépourvu d'ambiguïté, indiquant l'emplacement de la centrale)		
							Exemple : Centrale de mesure du tableau général		
Protocole	L/E	ND	TCP	Х		Х	Protocole de communication de la		
			RTU		Х				
Reporting (1)	L/E	ND	Non	Х	Х	Х	Sélectionnez cette option lorsque la centrale de mesure sert à enregistrer		
			Oui		х	x	la consommation des charges électriques autres que les bornes de charge.		
Modèle	L/E	ND	IEM3x5x		Х	Х	Modèle de la centrale de mesure		
			PM5320			Х			
			PowerTag			Х			
			NSX /						
			NSX Legacy (3)			X			
			Masterpact MTZ			Х			

Réglages	Droits d'accès		Plage	Réglage usine	Champs à renseigner par protocole et par réglage		Description
	Admin	Utilisateur			RTU	ТСР	
IP address (2)	L/E	ND				X	Adresse IP de la centrale de mesure : Évitez d'utiliser "0", "254", "255" comme dernier octet des adresses IP (p. ex. : X.Y.Z.0 est interdit). Indiquez les paramètres configurés lors de la mise en service de la centrale de mesure (voir <u>chapitre</u> <u>1.3.1.2 Connexion des centrales de</u> <u>mesure</u> )
Port (2)	L/E	ND		502	X	X	Port TCP de la centrale de mesure : Indiquez les paramètres configurés lors de la mise en service de la centrale de mesure (voir <u>chapitre</u> <u>1.3.1.2 Connexion des centrales de</u> <u>mesure</u> )
Slave Id	L/E	ND	1-255	255	Х	X	ID d'esclave de la centrale de mesure Indiquez les paramètres configurés lors de la mise en service de la centrale de mesure (voir <u>chapitre</u> <u>1.3.1.2 Connexion des centrales de</u> <u>mesure</u> )

(1) La disponibilité dépend de la référence d'EcoStruxure EV Charging Expert prise en charge.

- (2) Obligatoire uniquement si le protocole TCP est sélectionné.
- (3) Des versions anciennes des disjoncteurs Compact NSX peuvent nécessiter l'option « NSX Legacy » en tant que centrale de mesure.
- (4) Voir chapitre 1.1.2.2 Centrales de mesure
- L/E : Lecture/Écriture ND : Non disponible

Une fois les centrales de mesure définies et configurées, leur connexion est

confirmée à l'écran. Le symbole 🎽 s'affiche sur chaque ligne.

## 2.5.4 Modèles de centrales de mesure

Les modèles Power meters permettent de gérer une liste de modèles de centrales de mesure personnalisés. Pour accéder aux modèles Power meters, allez dans Admin -> Configuration -> onglet Power meters -> sous-onglet Define Power Meter models

L'utilisateur ne peut pas afficher, mettre à jour ou supprimer la liste par défaut des modèles de centrales de mesure. Voir la liste par défaut du chapitre 1.1.2.2 Centrales de mesure.

Network Remote supervision Load-sheddir	g Zone management Power meter	s Local productions Time-of-use Digital Input Advanced
Power meters Manage Power Meters	Define Power Meter models	
		Configure new power meter models
PM model	± ± ^	
Custom PM Model 1	⑪	
<b>T</b>		
		Select a PM model to configure it

#### 2.5.4.1 Créer un modèle de centrale de mesure

PM model	* *	Model Name					
ustom PM Model 1		Registers					
		RMS curren	nt on phase 1	RMS curre	nt on phase 2	RMS curre	nt on phase 3
	Ū.	Address	1	Address	1	Address	1
		Format	float32 🗸	Format	float32 🗸	Format	float32 🗸
		Туре	Holding Register 🗸	Туре	Holding Register V	Туре	Holding Register 🗸
		Scale Factor	1	Scale Factor	1	Scale Factor	1
<b>—</b>		Active powe	er on phase 1	Active pow	er on phase 2	Active pow	er on phase 3
		Address	1	Address	1	Address	1
		Format	float32 ¥	Format	float32 V	Format	float32 V
		Туре	Holding Register V	Туре	Holding Register V	Туре	Holding Register 🗸
		Scale Factor	1	Scale Factor	1	Scale Factor	1
		Total ac	tive power	Total active e	nergy delivered		
		Address	1	Address	1		
		Format	float32 👻	Format	float32 👻		
		Туре	Holding Register 🗸	Туре	Holding Register 🗸		
		Scale Factor	1	Scale Factor	1		

- 1. Cliquez sur + pour créer un nouveau modèle de centrale de mesure.
- 2. Saisissez le nom de votre nouveau modèle.
- 3. Renseignez les champs de chaque registre
  - Adresse
  - Format (Float32, Int64, Int32, Uint16)
  - Type (registre d'exploitation/registre d'entrée)
  - Facteur d'échelle
- 4. Cliquez sur le bouton pour enregistrer votre nouveau modèle de centrale de mesure.

#### 2.5.4.2 Supprimer un modèle de centrale de mesure

PM model	± ±
Custom PM Model 1	前
+	

Cliquez sur i pour supprimer un modèle de centrale de mesure.

#### 2.5.4.3 Utiliser un modèle de centrale de mesure

Allez dans l'onglet « Manage Power Meter » pour utiliser votre nouveau modèle de centrales de mesure.



#### 2.5.4.4 Télécharger des modèles de centrales de mesure

PM model	± =
Custom PM Model 1	Download
_	
+	
	_

Ce bouton permet de télécharger et d'exporter votre liste de modèles de centrales de mesure.

Export of PM Models	×
Which PM Models do you want to export	?
All PM models V	<u> </u>
EXPORT 🛓 CANC	EL

Vous pouvez sélectionner tout ou partie de vos modèles de centrales de mesure dans l'interface d'exportation.

#### 2.5.4.5 Importer des modèles de centrales de mesure

PM model	* *
Custom PM Model 1	⑪
+	

Ce bouton permet d'importer votre liste de modèles de centrales de mesure sur votre appareil.

PM mode	l import	×
Choose File	e No file chos	en
	CONFIRM	CANCEL

Sélectionnez un fichier de modèles de centrales de mesure à importer dans votre EcoStruxure EV Charging Expert.

# 2.6 Configuration de zones

# 2.6.1 Conditions préalables requises

Rappel : chaque zone et sous-zone à créer doit avoir une consigne de courant maximum définie. Une centrale de mesure (configurée à l'étape précédente) doit être affectée à chaque zone ou sous-zone à gérer en mode dynamique. Les zones ou sous-zones en mode statique ne nécessitent pas de centrale de mesure.

## 2.6.2 Configuration de zones

Network 🔗 😪 Stations 📄 🧲	Powermeter	Zones	Stations assignment	Remote Supervision	Load-shedding O Authentication	े	Badg
DINE Creation Your limit for the creation of a	cones : 20						
Name	Max intensity	Energ	y management directive	Power meter	Authentication mode		
1st Floor	200	Static	~	~	2	$\checkmark$	Û
L→ 1st Floor - North	150	Static	~	~		~	Û
L→ 1st Floor - South	150	Static	~	~	ų.	~	Û
2nd Floor	400	Static	*	<b></b>		~	Û
L 2nd Floor - North	250	Static	~	~		~	1
L 2nd Floor - North-East	150	Static	v	v	*	~	Û
L→ 2nd Floor - North-West	150	Static	*	~		~	Û
L→ 2nd Floor - South	250	Static	~	~		~	Û
3rd Floor (VIP)	200	Dynamic	Degraded mode zone setpoint     100	PowerMeter2	2	J.	ជា

EcoStruxure EV Charging Expert peut gérer différentes zones et sous-zones, selon l'architecture électrique déployée dans l'installation. Voir <u>chapitre 1.4</u>.

L'assistant de configuration permet à l'installateur de définir le nom de chaque zone et de ses sous-zones, ainsi que sa consigne de courant maximale (intensité maximale), le mode de gestion d'énergie et la centrale de mesure à associer à la zone si le mode de gestion est dynamique.

	Droits d'accès				
lcône	Admin	Utilisateur	Description		
+	Oui	Non	Ajouter une zone		
	Oui	Non	Enregistrer la configuration de la zone		
Û	Oui	Non	Supprimer une zone		

# 2.6.3 Création d'une zone

Étape	Commentaires
1	Cliquez sur + à côté de <b>Name</b> pour créer une zone. Certaines références d'EcoStruxure EV Charging Expert permettent de créer plusieurs zones (voir le tableau au <u>chapitre 1.1.1.3</u> ).
2	Cliquez sur + à côté de <b>Zone</b> pour créer une sous-zone. Certaines références d'EcoStruxure EV Charging Expert permettent de créer plusieurs sous-zones.
3	<ul> <li>Définissez l'intensité maximale autorisée dans chaque zone et sous-zone.</li> <li><i>Remarque :</i> <ul> <li>La valeur doit être inférieure ou égale à la capacité électrique de l'installation.</li> <li>L'intensité maximale d'une sous-zone ne peut pas être supérieure à celle de la zone concernée.</li> </ul> </li> </ul>
4	En mode dynamique, sélectionnez la centrale mesurant le courant de la zone. Une centrale de mesure est attribuée à une seule zone et ne peut pas être partagée.
5	<ul> <li>Par défaut, toute zone est créée en mode Static. Sélectionnez une centrale de mesure pour la paramétrer en mode Dynamic. La centrale mesure le courant de la zone. Elle est affectée à une seule zone et ne peut pas être partagée.</li> <li>Mode statique : <ul> <li>La consigne de courant maximale des bornes de charge est égale à l'abonnement souscrit ou à une valeur fixe.</li> </ul> </li> <li>Mode dynamique : <ul> <li>La puissance restante au niveau du bâtiment est allouée en temps réel à l'infrastructure de charge.</li> </ul> </li> </ul>
6	Pour chaque zone dynamique, définissez une valeur <b>Default Setpoint</b> à utiliser en cas de perte de communication avec la centrale de mesure (voir <u>chapitre 2.6.4.2</u> ).
7	Si le mode dynamique est sélectionné, choisissez une centrale pour mesurer le courant de la zone. Une centrale de mesure est affectée à une seule zone et ne peut pas être partagée.
8	Sélectionnez un mode d'authentification pour la zone.
9	Cliquez sur + pour sauvegarder la zone actuelle.

## 2.6.4 Mode dégradé

L'EcoStruxure EV Charging Expert définit un mode dégradé en gestion d'énergie d'une zone pour permettre aux véhicules de continuer à charger en toute sécurité, lorsque des problèmes de communication apparaissent.

#### 2.6.4.1 Mode dégradé pour une zone statique

Pour une zone statique, l'EcoStruxure EV Charging Expert définit l'intensité que la borne de charge doit fournir **en cas de perte de communication avec l'EcoStruxure EV Charging Expert**.

Pour calculer le mode dégradé à appliquer à chaque prise, l'EcoStruxure EV Charging Expert vérifie d'abord que l'intensité maximale définie par l'utilisateur pour la zone permet à chaque prise d'atteindre l'intensité minimale définie. Selon le choix fait au chapitre 2.9.3, cette intensité peut être de 6 A, 8 A ou 14 A :

- CEI 61851 : la consigne est de 6 A en monophasé comme en triphasé.
- EV/ZE prêt : 8 A en monophasé et 14 A en triphasé.

Notez que certains cas particuliers s'appliquent :

- La prise TE ou le Smart Wallbox avec une carte TE/T2 dispose d'une consigne de 10 A.
- La borne de charge EVlink City a une consigne de 14 A.

Si l'intensité maximale est :

- suffisante, le mode dégradé équivaut à 6 A, 8 A ou 14 A (10 A pour TE) multiplié par le facteur d'échelle (>=1) par prise déconnectée. Le facteur d'échelle permet d'utiliser l'intensité maximale définie, même en mode dégradé ;
- insuffisante, le mode dégradé est égal à zéro (0) pour chaque prise déconnectée, ce qui veut dire qu'aucun véhicule ne peut être rechargé.

GLOBAL	INFORMATION				
Zones and outlets	_			Dynamic mode Setpoint	OFF 67 A
ZONES	、 、			Degraded mode	Single phase : 6 A Tri phase : 6 A
All zones					
ZoneA	DASHBOARD				
ZoneB	B: Station fleet	Stations 4	Cluster energy	y repartition	Setpoint 67 A
O CT2-202	Charme rounds 7		Charges		
PK2	eventaria 6		Optimal	LI LI	0/67
PK4	Charging 1		Reduced		
SW4	suspended by EV 0     suspended by EV 0     suspended by LMS 0     faulted 0		Buspended	L2	0/67
POWER OUTLETS	II not convected 0			L3	0/67
All power outlets	O ARGES				

#### Exemple de calcul du mode dégradé :

La zone statique PARK1 dispose de 3 bornes de charge :

- Deux (2) EVlink Parking T2
- Une EVlink SmartWallBox T2/TE

La consigne maximale est de 51 A.

L'EcoStruxure EV Charging Expert calcule la consigne minimale nécessaire pour les bornes de charge en tenant compte de la norme CEI 6185 choisie :

- Chaque EVlink Parking T2 a besoin de : 2 prises \* 6 A =12 A.
- EVlink SmartWallBox T2/TE : 10 A

La consigne minimale nécessaire pour toutes les bornes de charge est donc de 34 A (12 A+12 A+10 A).

*Le facteur d'échelle est 51 A/34 A = 1,5* 

Conclusion : le mode dégradé sera de 9 A pour chaque EVlink Parking T2 et de 15 A pour EVlink SmartWallBox, car l'intensité maximale est suffisante.

Pour les autres bornes de charge encore connectées à l'EcoStruxure EV Charging Expert, le courant maximal à partager est égal à : *l'intensité maximale définie pour la zone* moins (-) *la somme des consignes par défaut des bornes de recharge déconnectées*.

Exemple de consigne restante pour les bornes de charge connectées :

Dans la zone utilisée dans l'exemple précédent, un (1) EVlink Parking T2 ne communique plus avec l'EcoStruxure EV Charging Expert.

La consigne par défaut est de 9 A pour chaque chargeur de l'EVlink Parking déconnecté.

Pour les autres bornes de charge de la zone, le courant maximal est égal à 51 A – (2 chargeurs\*9 A).

Il reste donc 33 A disponibles pour 2 bornes de charge.

#### 2.6.4.2 Mode dégradé pour une zone dynamique

Une zone dynamique est liée à une centrale de mesure. **Lorsque la communication avec la centrale est coupée**, l'EcoStruxure EV Charging Expert gère la zone en la considérant statique, avec la consigne par défaut définie par l'utilisateur.

Par défaut, cette consigne est de zéro, ce qui veut dire qu'aucun véhicule ne peut se recharger lorsque la communication avec la centrale est coupée.

Lorsque la communication avec l'EcoStruxure EV Charging Expert est coupée, les bornes de charge ont une consigne égale à zéro (0) A.

Pour les autres bornes de charge encore connectées à l'EcoStruxure EV Charging Expert, le courant maximal à partager est égal à l'*intensité maximale définie pour la zone*.

#### 2.6.4.3 Cas particulier : les bornes de charge CC



Remarque : l'EcoStruxure EV Charging Expert n'a aucun contrôle sur la borne de charge CC en cas de déconnexion. La dernière consigne est conservée jusqu'à la reconnexion.

Réglages	Droits d'ac	ccès	Plage	Réglage	Description
	Admin	Utilisateur		usine	
Nom	L/E	ND		ND	Nom de la zone
Max intensity	L/E	ND		ND	Courant maximum disponible (A) dans la zone sélectionnée
Power meter	L/E	ND		ND	Centrale de mesure attribuée à la zone sélectionnée
Power management	L/E	ND	Dynami que	ND	Zone avec gestion d'énergie dynamique
			Statique	ND	Zone avec gestion d'énergie statique
Authentication mode	L/E	ND		ND	Mode d'authentification appliqué à la zone

#### 2.6.5 Réglages de zone

L/E : Lecture/Écriture - ND : Non disponible / non applicable

# 2.7 Affectation des bornes de recharge à une zone

Ce chapitre vous explique comment affecter une borne de charge à une zone. Les bornes de charge ne peuvent être affectées qu'à une zone terminale (zone sans sous-zone).

Lorsque vous cliquez sur une zone dans l'arborescence de navigation de gauche, vous voyez les bornes de recharge déjà ajoutées à la zone en vert et les bornes de recharge qui ne sont pas encore assignées à une zone en blanc.

Le bouton **FILTERS Y** vous permet de filtrer les bornes de charge par nom, identité du boîtier, zone, type et sous-réseau.

Network 🔗 Stations	Powermeter	Zones	Stations assignment	Remote Supervision     O Load-shedding	Authentication	O Badge
Configuration of stations per zo	one				FILTERS	SAVE ALL
Filter by name			Station 02	192.168.0.2	S02	
ot assigned stations	4		Station 03	192.168.0.3	S03	
1st Floor - North	4		Station 04	192.168.0.4	S04	
	8		Station 05	192.168.0.5	S05	
d Floor			Station 06	192.168.0.6	\$06	]
And Floor - North			Station 07	192.168.0.7	\$07	]
L→ 2nd Floor - North-East	6		Station 08	192.168.0.8	\$08	]
2nd Floor - North-West	6		Station 41 (VIP)	192.168.0.41	S41	]
2nd Floor - South	11					

Pour ajouter une borne de charge à une zone, cliquez sur la borne « blanche » qui vous intéresse.

Pour supprimer une borne de charge d'une zone, cliquez sur la borne « verte » qui vous intéresse.

Les bornes de charge qui ne sont pas encore affectées apparaissent dans la liste « Not Assigned stations » en haut de l'arborescence de navigation de gauche.

Une fois toutes les bornes de charge affectées, vous pouvez consulter votre configuration en cliquant simplement sur le bouton save all.

# 2.8Configuration de la supervision à distance

# 2.8.1 Configuration de la supervision à distance

La supervision à distance doit être activée lorsque le client a décidé de faire gérer l'installation par un CPO (Charge Point Operator). Le CPO fournit une URL à l'installateur. Cette URL sera utilisée par les bornes de charge pour établir la communication entre la supervision à distance et les bornes de charge. Le protocole de communication **doit être OCPP 1.6 Json.** 

Par défaut, la supervision à distance est désactivée (OFF). La date et l'heure fournies par le navigateur web sont affichées. L'EcoStruxure EV Charging Expert permet de configurer le fuseau horaire.

Life Is On Sci	neider Electric		Confi	guration assistant o	of the E	coStruxure EV Cha	rging Expert		Š
Network	Stations	Powermeter	Zones	Stations assignment	>	Remote Supervision	Coad-shedding	Authentication	Badges
			A Plea	ase make sure that the	e station	s are powered on !			*
Remote supe	ervision configura	tion							
Enable	ON OFF								
Current date / time	8/18/2021, 4:04:16	РМ	Europe/Paris	•					
SAVE									
PREVIOUS									NEXT

Lorsque la supervision à distance est activée (ON), elle fournit la date et l'heure.

ife Is On Sch	Configuration assistant of the EcoStruxure EV Charging Expert							Ś
Network	Stations	Powermeter	Zones	Stations assignment	Remote Supervision	C Load-shedding	Authentication	Badges
			A Ple	ease make sure that the	stations are powered on !			×
Remote superv	vision configur	ation						
Enable	ON OFF							
Remote supervision URL	address	ws:/URL_BACKEND						

Lorsqu'elle est activée, la supervision à distance doit être configurée avec les paramètres de communication entre la supervision à distance et l'EcoStruxure EV Charging Expert.

Le principal champ à renseigner est l'adresse URL de la supervision à distance.

Réglages	Réglages Droits d'accès		Réglage usine	Description	
	Admin	Utilisateur	uomo		
Address (URL de supervision)	L/E	ND	ND	URL de la supervision à distance. Elle commence par ws:// ou wss:// en cas de mode sécurisé.	

L/E : Lecture/Écriture – ND : Non disponible / non applicable

Lorsque l'installateur clique sur « Next », le système redémarre pour prendre en compte les nouveaux réglages. Puis, l'installateur doit se reconnecter pour passer aux étapes de configuration suivantes.



Remarque : si le sous-réseau d'EcoStruxure EV Charging Expert (**192.168.0.128**) est modifié, celui de l'ordinateur doit également être modifié après le redémarrage d'EcoStruxure EV Charging Expert.

# 2.9Stratégie de délestage de charge et mode dégradé

#### 2.9.1 **Définition**

Le mode dégradé est un paramètre définissant la consigne de courant attribuée à la borne de charge lorsque la communication entre la borne de charge et l'EcoStruxure EV Charging Expert est perdue. C'est également le seuil sous lequel la charge est suspendue en mode normal.

En mode dynamique, EcoStruxure EV Charging Expert privilégie la continuité du service dans le bâtiment, donc la consigne de courant est réglée sur 0 A par défaut.

Toutefois, EcoStruxure EV Charging Expert permet à la personne en charge de la configuration du système de définir une consigne de courant maximum pour le mode dégradé.



Il est recommandé de s'assurer que le point de consigne du courant maximal en mode dégradé défini par l'installateur est disponible <u>à tout moment</u> pour la charge d'EV. Sinon, le bâtiment risque une panne de courant.

# 2.9.2 Conditions préalables requises

La somme des consignes en mode dégradé doit être inférieure à l'intensité maximale de la zone. Dans le cas contraire, pour des raisons de sécurité ou de continuité de service, **EcoStruxure EV Charging Expert règle automatiquement la consigne sur 0 A.** 

## 2.9.3 Page de configuration du mode dégradé

Network       Stations       Powermeter       Zones       Stations assignment       Remote Supervision       Load-shedding       Authentication       Badge         Charging stations default configuration         Minisum correct segond for high Vis charge. In zones where a static segond has and techarging stations;       Is will also be the current segond to figure and the charging station;       Is Constant of Gyrade mode (when communication is lost between the device and the charging station;       Is Constant of Gyrade mode (when communication is lost between the device and the charging station;       Is Constant of Gyrade mode (when communication is lost between the device and the charging station;       Is Constant of Gyrade mode (when communication is lost between the device and the charging station;       Is Constant of Gyrade mode (when communication is lost between the device and the charging station;         Load Shedding Priority       Energy       Is Constant of Gyrade mode;       Is	fels On Schneider	Configuration assistant	of the EcoStruxure EV Charging Ex	xpert
Charging stations default configuration Writeman current seporit for an EV to charge. In zones where a static setpoint load management has been defined, this will also be the current seporit in degraded mode (when communication is total between the dwaren and the charging tations) @ EC 61851 (GA single and triphese) @ EV/ZE ready (BA single phase / 14A tri phase) Lead Shedding Priority Energy	Network     Stations     Powermete	Zones Stations assignment	Remote Supervision Load	-shedding O Authentication O Badges
Minimum current setpoint for an EV to charge. In zones where a static setpoint load management has been defined, this will also be the current setpoint in degraded mode (when communication is lost between the device and the charge stations) © EC 61851 (GA single and trephase) © EV/2E ready (BA single phase / 14A til phase) Load Shedding Priority Energy	Charging stations default configuration			
	Minimum current setpoint for an EV to charge. In zones where a static setpo setpoint in degraded mode (when communication is lost between the device	int load management has been defined, this will also be the current and the charging stations)		
Load Shedding Priority Energy AVE	IEC 61851 (6A single and triphase)     O EV/ZE ready (8A single phase /	14A tri phase)		
Energy AVE	Load Shedding Priority			
	Energy			
SAVE				
Save				
	SAVE			

Étape	Description
1	<ul> <li>Sélectionnez la consigne de courant minimale à laquelle les EV acceptent de charger, pour votre installation.</li> <li>CEI 61851 (6 A en monophasé et en triphasé)</li> <li>EV/ZE prêt (8 A en monophasé, 14 A en triphasé)</li> </ul>
2	Choisissez l'option de priorité en cas de délestage de charge : > <b>Energy</b> : proportionnelle à l'énergie consommée (kWh).

PREVIOUS

Étape	Description
	• Le système suspend la charge des véhicules qui ont consommé la plus grande quantité d'énergie depuis le début de la charge. Cette option est activée par défaut.
	<ul> <li>&gt;Duration : proportionnelle à la durée de charge.</li> <li>Le système suspend la charge des véhicules qui ont le temps de charge le plus long depuis le début de la charge.</li> </ul>
3	Cliquez sur « Next » pour terminer le processus.



Remarque : les bornes de charge DC FAST CHARGE ne prennent pas en charge le mode dégradé. Assurez-vous que le réseau électrique est dimensionné et configuré en prenant en compte cette information.

# 2.10 Configuration du mode d'authentification

Le mode d'authentification définit les règles et la stratégie permettant d'accéder aux bornes de charge. De plus, il permet de définir le comportement des bornes de charge en cas de perte de la communication entre les bornes de charge et EcoStruxure EV Charging Expert.

Il est possible de définir un mode d'authentification différent par zone. Cela peut se faire depuis l'onglet de configuration des zones (voir chapitre 2.6).

Life Is On Schneider	Configuration assist	ant of the EcoStruxure EV Charging Expe	ert
Network Stations OPower meter	er 🔗 Zones 🔗 Stations assign	iment 📀 Remote Supervision 📀 Load-shedding	Authentication RFID cards
Configuration of the You are now selecting a generic option as authentication m	he user identification and node for the entire installation. Later, and once you - For an entire zone (on the "Zones m - For each charging stal	d authentication mode to use the cha u land on the operation dashboard, you will have the possibility to chang stations: anagement" tab on the Admin -> Configuration menu) tion (on the "Stations installation" menu)	arging stations the authentication mode for the different charging
Authenticatio	on mode	Authentication mode in case of disconnection	ion between the device and the
Authorize all RFID cards		charging statio	ons
Authorize only the known RFID c	ards 📀	Authorize all RFID cards	$\sim$
Disable RFID card reader	$\bigcirc$	Reject all RFID cards	
		Use cache	
		SAVE	
PREVIOUS			NEXT

Le cas échéant, l'autorisation d'authentification est gérée par la supervision à distance. Sinon, c'est EV Charging Expert qui gère l'autorisation d'authentification. Dans le chapitre suivant, nous appellerons *SUPERVISOR* la supervision à distance ou EV Charging Expert.

Les options d'authentification possibles sont les suivantes :

**« Authorize all RFID cards » :** EV Charging Expert autorisera la charge de n'importe quelle carte RFID. Ce même comportement doit se retrouver sur chaque borne de charge lorsque la connexion est perdue. Cette option requiert que les bornes de charge soient équipées d'un lecteur RFID.

**« Authorize only the known RFID cards »**. Seules les cartes RFID créées dans le système *SUPERVISOR* sont autorisées. Lorsqu'une carte RFID est lue par une borne de charge, elle obtient l'autorisation de charge ou non, selon qu'elle figure ou non sur la liste hébergée dans le *SUPERVISOR*. C'est l'option par défaut.

En cas de perte de la connexion au *SUPERVISOR*, les comportements envisageables sont les suivants :

- **« Authorize all RFID cards » :** les bornes de charge acceptent toutes les demandes de charge, quelle que soit le la carte RFID.
- « Reject all RFID cards »: les bornes de charge refusent toutes les demandes de charge, quelle que soit la carte RFID.
- « Use cache » : les demandes de charge émanant des cartes RFID déjà utilisées sur la borne de charge donnée sont acceptées.

**« Disable RFID card reader » :** le lecteur RFID est désactivé. Quand cette option est choisie, il n'y a aucun mode d'authentification, donc l'utilisateur n'a qu'à brancher la prise pour charger.

Lorsque la ou les options requises sont sélectionnées, cliquez sur le bouton « Next ».

# 2.11 Gestion des cartes RFID

Cette étape est la dernière de l'assistant de configuration. La même interface figure dans le tableau de bord d'EcoStruxure EV Charging Expert, dans l'onglet RFID cards. Si le mode d'authentification configuré est « EcoStruxure EV Charging Expert – Allow only the known RFID cards », la liste des cartes RFID autorisées doit être indiquée ici.

Si une supervision à distance a été configurée, cette étape doit être ignorée.

#### 2.11.1 Conditions préalables requises

Auparavant, le mode d'authentification doit avoir été réglé sur **« Authorize only the known RFID cards »**. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez ignorer cette étape.

## 2.11.2 Page de configuration de la gestion des cartes RFID

.ife Is On	Schneider Electric			Configuration ass	sistant of the	EcoStruxur	e EV Charging E	Expert	
Network	k 🔗 Stations	>	Power meter	Zones Stations as	assignment	Remote Supervision	n 🔗 Load-shedding	g 🛛 🕑 Authentication	RFID cards
RFID c	ards manageme	ent	ADD AN RFID CARD +	IMPORT 🛓 EXPORT ,	±		BULK		S Y SAVE ALL
	ldTag <sup>▲</sup>	VIP	Authorized	Comments	5	Registration -	Last time seen <sup>≜</sup>	Zones	
	EFR41DEZ	✓		VIP		03/09/2020	03/09/2020	3rd Floor (VIP)	~ ×
	BN17TM56	<b>~</b>	✓	VIP		03/09/2020	03/09/2020	3rd Floor (VIP)	× ×
	PM4554ER		✓			03/09/2020	03/09/2020	All zones	✓ ×
	NBE44DZ5					03/09/2020	03/09/2020	All zones	× ×
	D6EFC4RB					03/09/2020	03/09/2020	All zones	~ ×
PREVIOUS	6							Elements per page 10	FINISH

# 2.11.3 Ajout d'une carte RFID

#### 2.11.3.1 Ajout manuel d'une carte RFID

RFID cards management	ADD AN RFID	CARD - IMPORT			BULK M		SAVI	E ALL
ldTag <sup>▲</sup>	VIP	Authorized	Comments	Registration <sup>+</sup>	Last time seen <sup>▲</sup>	Zones		
						All zones	~	~

Étape	Description
1	Cliquez sur le bouton « Add a RFID card ».
2	Renseignez le champ « IdTag » de la carte RFID. REMARQUE : pour connaître l'IdTag, utilisez une application de smartphone dédiée ou un autre appareil.
3	<ul> <li>Sélectionnez le statut :         <ul> <li>VIP (sinon, carte RFID standard) : sélectionnez cette option pour doter la carte RFID de privilèges VIP. Cette option n'est disponible que dans certaines références commerciales d'EcoStruxure EV Charging Expert (voir chapitre 1.1.1.3) et uniquement lorsque l'authentification avec EcoStruxure EV Charging Expert est sélectionnée (voir chapitre 2.10).</li> <li>Authorized : sélectionnez cette option pour autoriser la carte RFID à charger.</li> </ul> </li> </ul>
4	Entrez un commentaire (par exemple, le nom du titulaire de la carte RFID, 50 caractères max.) dans le champ « Comments ».

5	Sélectionnez la zone où la carte RFID est autorisée.
6	Cliquez sur le bouton « check » situé au bout de la ligne de la carte RFID.

#### 2.11.3.2 Importation d'une liste de cartes RFID



Remarque : si l'installateur importe une liste de cartes RFID, toutes les cartes RFID déjà enregistrées sont supprimées.

Si la liste de cartes RFID est déjà disponible :

Étape	Description
1	Cliquez sur le bouton « IMPORT » de la page de configuration de la carte RFID de l'EcoStruxure EV Charging Expert.
2	Sélectionnez le format du fichier d'importation : EcoStruxure EV Charging Expert ou borne de charge. Le format de fichier d'EcoStruxure EV Charging Expert et celui de la borne de charge étant différents, le fichier de la borne de charge est compatible avec EcoStruxure EV Charging Expert, mais pas l'inverse.
3	Cliquez sur « Confirm ».

Si la liste de cartes RFID n'est pas encore disponible et doit être créée :

Étape	Description
1	Passez toutes les cartes RFID à importer dans EcoStruxure EV Charging Expert devant le lecteur de carte RFID d'une borne de charge connectée à EcoStruxure EV Charging Expert.
2	Exportez la liste de cartes RFID de la borne de charge (voir le document DOCA0060FR).
3	Cliquez sur le bouton « IMPORT » sur la page de configuration des cartes RFID d'EcoStruxure EV Charging Expert et importez le fichier avec la liste des cartes RFID à partir de votre ordinateur.
4	Cliquez sur « Confirm ».

La dernière procédure est la solution la plus efficace pour ajouter un groupe important de nouvelles cartes RFID dans EcoStruxure EV Charging Expert.

## 2.11.4 Exportation du fichier de cartes RFID

La fonction d'exportation permet de sauvegarder la liste de cartes RFID au format EcoStruxure EV Charging Expert.

## 2.11.5 Retrait d'une carte RFID

Cliquez sur le bouton rouge situé à droite de chaque ligne de carte RFID pour supprimer cette carte RFID de la liste.

## 2.11.6 Mise à jour de carte RFID

Les champs suivants sont modifiables :

- Authorization
- Type (VIP ou Standard en décochant VIP); uniquement disponible dans certaines références commerciales EcoStruxure EV Charging Expert (voir <u>chapitre 1.1.1.3</u>).
- Commentaires
- Zones

# 2.11.7 Modifications de masse

Si vous souhaitez mettre à jour plusieurs cartes RFID en même temps, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de modifications de masse. Pour cela :

- 1. Cliquez sur le bouton « bulk modification ».
- 2. Sélectionnez les cartes RFID que vous souhaitez mettre à jour.
- 3. Sélectionnez les valeurs souhaitées pour VIP, Authorized et Zones.
- 4. Cliquez sur le bouton « Save ».

#### 2.11.8 Filtres de cartes RFID

Vous pouvez filtrer les cartes RFID par leurs IdTag, commentaires, zones, statut VIP et statut autorisé.

# Chapter 3. INTERFACE D'UTILISATION

# 3.1Connexion à EcoStruxure EV Charging Expert (serveur web)

Étape	Action
	Condition requise : assistant terminé.
1	Ouvrez un navigateur web (Google Chrome) et saisissez 192.168.0.128 (adresse par défaut) ou l'adresse définie lors de la mise en service.
2	Saisissez les identifiants définis pour le profil Admin lors de la mise en service.



# 3.2Barre de menus et d'état

# 3.2.1 Éléments de la barre

Stations	Bad	ges Admin <del>-</del>		Status :	0 0	₩	English	2	P	i	?
1					2	3		4	5	6	7
M	arque	Description									
1		Menu contextue	l d'EcoStruxure E∖	/ Charging Exp	pert						
2		Nombre de borr cours, rouge – o	nes de charge par é lysfonctionnement	état : vert – dis	ponible, b	leu – ch	arge en				
3		Choix de la lan	gue (anglais, frança	ais, allemand, e	espagnol	ou portu	igais)				
4		Déconnexion									
5		Bouton de redé	marrage de l'assis	tant de mise er	n service						
6		Affichage de la	version du firmwar	e d'EcoStruxu	re EV Cha	arging Ex	xpert				
7		Accès au téléc	nargement du guide	e d'utilisation							

# 3.3Tableau de bord

#### Accès par l'onglet « Charging Stations »

#### 3.3.1 Vue « Global »

Cet onglet affiche l'état actuel des bornes de charge et les transactions de charge gérées par EcoStruxure EV Charging Expert.

De plus, certaines actions peuvent être exécutées sur les bornes de charge connectées.

Life Is On Schneider Charging stations Badge					EcoStruxure ™	EV Chargin	g Expert			52 9 🚺	💥 English	<b>2</b> ≥ i	0
GLOBAL Zones and outlets	^	DASHBOARD											^
ZONES All zones Inst Floor 2nd Floor 3rd Floor (VIP)	^	Charge points available subarging suspended by tauted tauted the connected the unavailable ChARGES	66         52           52         5           EV         1           9ylam         3           4         0           1         1	C	Babos 40	Power     Analyze     Analyze     CHARGES							
POWER OUTLETS	^	9				0							
All power outlets  PowerMeter1		TRANSACTIC	N										^
	_	ld :	Station	Badge	Status	Phase	Date	Duration	Energy	Setpoint	Current		Т
EXPORT TRANSACTIONS	-	3 3	Station 04		Charging	0	8/18/2021, 2:39:46 PM	1h40min	0.8 kWh	≣ 32	29 A		
		41 5	Station 17		Charging	020	8/18/2021, 2:39:46 PM	1h40min	0.8 kWh	≣ 32	30.26 A		
		65 5	Station 40 (VIP)		Charging	0	8/18/2021, 2:39:46 PM	1h40min	0.89 kWh	≣ 32	29.57 A		

La vue « Global » comprend trois parties :

#### Topologie d'EcoStruxure EV Charging Expert

À gauche apparaît la topologie d'EcoStruxure EV Charging Expert. Elle reprend l'organisation des zones et les prises de courant (charges autres que les bornes dont nous souhaitons surveiller la consommation) ; chaque partie peut être sélectionnée, puis développée ou réduite pour afficher ou masquer certains détails.

#### Station fleet

Cette option affiche l'état des bornes de charge. Ces états sont :

- Available : le connecteur de la borne de charge est disponible.
- Charging : une transaction est en cours sur ce connecteur.
- Suspended by EV : la transaction a été suspendue par le véhicule.
- Suspended by EcoStruxure EV Charging Expert : la transaction a été suspendue par la borne de charge ou EcoStruxure EV Charging Expert pour des raisons environnementales – soit parce que la limite d'énergie disponible est atteinte ou parce que certaines bornes ne respectent pas la consigne.
- **Faulted** : présence d'une erreur dans la transaction.
- Disconnected : la borne de charge liée à ce connecteur n'est plus connectée à EcoStruxure EV Charging Expert.

#### **Power outlet fleet**

Cette zone affiche l'état de toutes les prises de courant (centrale de mesure avec fonctionnalité de reporting, autres équipements électriques, etc.) :

• Available : les prises de courant sont disponibles.

- Charging : les centrales de mesure ont détecté une consommation ou les équipements électriques sont en train de consommer du courant.
- Disconnected : les prises de courant sont déconnectées.

#### Transaction

Au bas de l'écran apparaissent les sessions de charge en cours. L'utilisateur peut interrompre ces sessions à distance.

#### Actions

lcône	Description
	Arrêter la transaction : arrêter à distance la ou les sessions de charge sélectionnées.
8	Forcer l'arrêt de la transaction : forcer l'EcoStruxure EV Charging Expert à arrêter une transaction.

**Bouton EXPORT TRANSACTIONS** : cliquez sur ce bouton pour exporter les enregistrements de données de charge correspondant aux transactions exécutées sur toutes les bornes de charge du réseau, depuis la mise en service d'EcoStruxure EV Charging Expert.

Les enregistrements de données de charge de toutes les bornes de charge sont exportés dans un fichier externe au format CSV.

Vous pouvez sélectionner la période avant d'exporter le fichier.

Les données exportées sont les suivantes :

- Numéro de la transaction
- Identifiant de la borne
- Prise de courant
- Identification de l'utilisateur
- Type de charge
- Date/heure de début
- Date/heure de fin
- Énergie consommée (kWh)
- Type de prise
- Durée de la transaction
- Commentaire
- Identité du boîtier de charge
- Nom de la borne
- Temps de charge effectif
- Hors période : énergie consommée (kWh) pendant la transaction hors de toute période d'utilisation définie.

D'autres colonnes correspondant à chaque période de tarification à l'utilisation peuvent être disponibles lors de l'exportation. Chaque colonne supplémentaire prend le nom de la période correspondante et les valeurs affichées correspondent à l'énergie en kWh consommée durant la transaction pendant la période concernée.

Pour en savoir plus sur les périodes de tarification à l'utilisation, consultez le <u>chapitre 3.10.3</u> de la documentation sur la fonction « Time-of-use ».

# 3.3.2 Vue « Zone »

La vue « Zone » est disponible lorsqu'une zone est sélectionnée dans le volet gauche.

La vue « Zone » fournit les mêmes données que la vue « Global » et permet à l'utilisateur de gérer les bornes de charge.

LOBAL	▲ INFO	RMATION					
ones and outlets	DAS	HBOARD					
INES	^ D	Station fleet	norm 23	Cluster power repartition	seport 400 A		
zones	Ch	arge points 39		Charges			
1st Floor		evalution 32 structure 3		Optimal 0 L1	92 A / 400		
1st Floor - North		suspended by EV 1		Supended 0			
1 1st Floor - South		suspended by system 1 faulted 2		12	32 A / 400		
2nd Floor		not connected 0					
ard Floor (VIP)	0	ARGES		therping siders.	64 A / 400		
	0			Isoat production			
VER OUTLETS	^						
power outlets	STA	TIONS					
PowerMeter1	0	Name	Zone	Connector	Status	Phase	
		Station 17	2nd Floor - North-East	1	charging	TRI123	1/>eo:
EXPORT TRANSACTIONS				2	available	MONO3	•
	0	Station 18	2nd Floor - North-East	1	available	TR/231	11001
				2	available	MONO3	•
	۲	Station 19	2nd Floor - North-East	1	available	TRI123	TIPEO
				2	available	MONO2	•
	0	Station 20	2nd Floor - North-East	1	available	TRI123	11000
		Casting 24	2nd Floor - North-East	1	available	TRI312	Tipe o
	0	36800121					
	0	Station 22	2nd Floor - North-East	1	available	TRI312	TIPEO
	0	Station 22	2nd Floor - North-East	1 2	available available	TRI312 MONO3	L/Deo:
	0	Station 22 Station 23	2nd Floor - North-East 2nd Floor - North-West	1 2 1	available available charging	TRI312 MONO3 TRI312	1/>001 1/>001



# Actions

lcône	Description
Ł	Créer un rapport de maintenance concernant la borne de charge. Ce rapport peut ensuite être téléchargé depuis « Admin > Stations Report ».
<b>A</b>	Mettre à jour une borne de charge (détails dans la partie suivante).
	Débuter une session : démarrer à distance une session de charge sur la borne de charge sélectionnée.
@	Se connecter au serveur web d'une session de charge.
С С	Redémarrer une borne de charge.
⑪	Supprimer une borne de charge de l'EcoStruxure EV Charging Expert.
	Arrêter une session : arrêter à distance une session / transaction de charge sur la borne de charge sélectionnée.
8	Forcer l'arrêt de la transaction : forcer EcoStruxure EV Charging Expert à arrêter une session / transaction de charge (uniquement utile dans le cas particulier où EcoStruxure EV Charging Expert perdrait la connexion à la station de charge pendant la transaction, et que le contrôle pour arrêter la transaction fictive restante serait nécessaire).
\$ D	État des dispositifs de connexion.

#### Supervision de la répartition de l'énergie en cluster

Sur le tableau de bord d'EcoStruxure EV Charging Expert, l'utilisateur peut superviser la répartition de l'énergie de chaque phase d'une zone.

Au sein d'une zone, la somme des consignes données pour les transactions des bornes de recharge actives est affichée. Lorsqu'une borne est déconnectée, l'EcoStruxure EV Charging Expert considère qu'elle consomme de l'énergie selon la consigne du mode dégradé (voir le <u>chapitre 2.6.4</u> pour en savoir plus sur le mode dégradé).

#### Centrale de mesure



L'onglet « Power meter » affiche la consommation réelle, mesurée par la centrale de mesure, à chaque phase. Cette consommation concerne :

- les bornes de recharge affectées à la zone dynamique ;
- les autres équipements électriques raccordés physiquement à la centrale.

# 3.3.3 Vue « Charging Stations »

La vue « Charging Stations » est disponible lorsqu'une borne de charge est sélectionnée dans le volet gauche ou en cliquant sur l'icône de mise à jour de borne de charge dans le volet inférieur.

STAT	ION	29	(S29)	
0 17 11	1011	201	(OLO)	

(020)	
Name *	Station 29
Box Identity	\$29
VIP	
Auth Mode	RFID disabled V
Auth Disconnected Mode	
	Register Cancel

Pour EVlink Smart Wallbox, City et Parking, les modifications suivantes peuvent être effectuées :

- Nom de la borne de charge
- Identité du boîtier de la borne de charge
- État du type de borne de charge (si disponible) : « VIP » ou « Standard »
- Mode d'authentification
- Comportement de l'authentification lorsque la borne de charge est déconnectée

#### 3.3.4 Vue « Charging Stations » - Mise à jour du firmware EVlink Pro AC

Il est possible de réaliser une mise à jour manuelle à distance depuis EV Charging Expert pour chaque borne de charge EVlink Pro AC :

EVLINK PRO AC - 20220([EVLINK PRO AC METAL] - [20220])	
Name *	EVlink Pro AC - 20220
Charge Box Identity *	[EVlink Pro AC Metai] - [20220]
VIP	0
Authentication Mode	Disable RFID card reader
Authentication When Disconnected	Authorize all RFID cards 🗸
Firmware	0 01.00.00 UPDATE FIRMWARE (1.0.1.5) UPLOAD & NEW FIRMWARE VERSION

- Cliquez sur « **UPLOAD A NEW FIRMWARE VERSION** » pour télécharger la dernière version du firmware d'EVlink Pro AC dans EV Charging Expert depuis votre

EVLINK PRO AC - 20220([EVLINK PRO AC METAL] - [20220])	
Name *	EVlink Pro AC - 20220
Charge Box Identity *	[EVlink Pro AC Metai] - [20220]
VIP	0
Authentication Mode	Disable RFID card reader
Authentication When Disconnected	Authorize all RFID cards
Firmware (	01.00.00 UPDATE FIRMWARE (1.0.1.5) UPLOAD A NEW FIRMWARE VERSION

ordinateur.

- Cliquez ensuite sur « **UPDATE FIRMWARE (x.x.x.x)** » pour mettre à jour EVlink Pro AC avec la dernière version du firmware.

# **3.4Gestion des cartes RFID**

Le tableau de bord d'EcoStruxure EV Charging Expert, dans l'onglet RFID cards, reprend la même interface que l'assistant de configuration.. Si le mode d'authentification configuré est « EcoStruxure EV Charging Expert – Authorize only the known RFID cards », la liste des cartes RFID autorisées doit être indiquée ici.

#### 3.4.1 Conditions préalables requises

Auparavant, le mode d'authentification doit avoir été réglé sur « EcoStruxure EV Charging Expert– Authorize only the known RFID cards ». Si tel n'est pas le cas, vous pouvez ignorer cette étape.

## 3.4.2 Page de configuration de la gestion des cartes RFID

RFID cards manage	ement	ADD AN RFID CARD	+ IMPORT 🛓 EXPORT 🛓			DIFICATIONS + FILTERS	<b>T</b> SAVE A	ALL
ldTag <b>^</b>	VIP	Authorized	Comments	Registration	Last time seen <sup>▲</sup>	Zones		
EFR41DEZ	<b>~</b>	✓	VIP	03/09/2020	03/09/2020	3rd Floor (VIP)	~	×
BN17TM56	✓		VIP	03/09/2020	03/09/2020	3rd Floor (VIP)	~	×
PM4554ER				03/09/2020	03/09/2020	All zones	~	×
NBE44DZ5				03/09/2020	03/09/2020	All zones	~	×
D6EFC4RB		<ul><li>✓</li></ul>		03/09/2020	03/09/2020	All zones	~	×

# 3.4.3 Ajout d'une carte RFID

#### 3.4.3.1 Lecture de carte RFID

Étape	Description				
1	Passez la carte RFID devant le lecteur de carte RFID d'une borne de charge connectée à EcoStruxure EV Charging Expert.				
2	Cliquez sur le bouton « Refresh » de la page de configuration de la carte RFID de l'EcoStruxure EV Charging Expert.				
3	<ul> <li>Sélectionnez le statut :         <ul> <li>VIP (sinon, carte RFID standard) : sélectionnez cette option pour doter la carte RFID de privilèges VIP. Cette option n'est disponible que dans certaines références commerciales d'EcoStruxure EV Charging Expert (voir chapitre 1.1.1.3) et uniquement lorsque l'authentification avec EcoStruxure EV Charging Expert est sélectionnée (voir chapitre 2.10).</li> <li>Authorized : sélectionnez cette option pour autoriser la carte RFID à charger.</li> </ul> </li> </ul>				
4	Indiquez un commentaire (50 caractères max.) dans le champ « Comments ».				
5	Cliquez sur le bouton « SAVE ALL ».				

#### 3.4.3.2 Ajout manuel d'une carte RFID

RFID cards management	ADD AN RF	FID CARD -	IMPORT 🛓 EXPORT 🏦		BULK MODI	FICATIONS + FILTERS	T SAVE	EALL
ldTag^	VIP	Authorized	Comments	Registration	Last time seen^	Zones		
						All zones	~	~

Étape	Description
1	Cliquez sur le bouton « Add a RFID card ».
2	Renseignez le champ « IdTag » de la carte RFID. REMARQUE : pour connaître l'IdTag, utilisez une application de smartphone dédiée ou un autre appareil.
---	--
3	<ul> <li>Sélectionnez le statut :         <ul> <li>VIP (sinon, carte RFID standard) : sélectionnez cette option pour doter la carte RFID de privilèges VIP. Cette option n'est disponible que dans certaines références commerciales d'EcoStruxure EV Charging Expert (voir chapitre 1.1.1.3) et uniquement lorsque l'authentification avec EcoStruxure EV Charging Expert est sélectionnée (voir chapitre 2.10).</li> <li>Authorized : sélectionnez cette option pour autoriser la carte RFID à charger.</li> </ul> </li> </ul>
4	Entrez un commentaire (par exemple, le nom du titulaire de la carte RFID, 50 caractères max.) dans le champ « Comments ».
5	Sélectionnez les zone où les cartes RFID sont autorisées.
6	Cliquez sur le bouton « SAVE ALL ».

#### 3.4.3.3 Importation d'une liste de cartes RFID



Remarque : si l'installateur importe une liste de cartes RFID, toutes les cartes RFID déià enregistrées sont supprimées.

#### Si la liste de cartes RFID est déjà disponible :

Étape	Description
1	Cliquez sur le bouton « IMPORT » de la page de configuration de la carte RFID de l'EcoStruxure EV Charging Expert.
2	Sélectionnez le format du fichier d'importation : EcoStruxure EV Charging Expert ou borne de charge. Le format de fichier d'EcoStruxure EV Charging Expert et celui de la borne de charge étant différents, le fichier de la borne de charge est compatible avec EcoStruxure EV Charging Expert, mais pas l'inverse.
3	Cliquez sur « Confirm ».

Si la liste de cartes RFID n'est pas encore disponible et doit être créée :

Étape	Description
1	Passez toutes les cartes RFID à importer dans EcoStruxure EV Charging Expert devant le lecteur de carte RFID d'une borne de charge connectée à EcoStruxure EV Charging Expert.
2	Exportez la liste de cartes RFID de la borne de charge (voir le document DOCA0060FR).
3	Cliquez sur le bouton « IMPORT » sur la page de configuration des cartes RFID d'EcoStruxure EV Charging Expert et importez le fichier avec la liste des cartes RFID à partir de votre ordinateur.
4	Cliquez sur « Confirm ».

La dernière procédure est la solution la plus efficace pour ajouter un groupe important de nouvelles cartes RFID dans EcoStruxure EV Charging Expert.

#### 3.4.4 Exportation du fichier de cartes RFID

La fonction d'exportation permet de sauvegarder la liste de cartes RFID au format EcoStruxure EV Charging Expert.

#### 3.4.5 Retrait d'une carte RFID

Cliquez sur le bouton rouge situé à droite de chaque ligne de carte RFID pour supprimer cette carte RFID de la liste.

## 3.4.6 Mise à jour de carte RFID

Les champs suivants sont modifiables :

- Authorization
- Type (« VIP » ou Standard en désélectionnant VIP). Cette option n'est disponible que dans certaines références commerciales d'EcoStruxure EV Charging Expert (voir <u>chapitre 1.1.1.3</u>) et uniquement lorsque l'authentification avec EcoStruxure EV Charging Expert est sélectionnée (voir <u>chapitre 3.7.6</u>).
- Commentaires

#### 3.4.7 Modifications de masse

RFID	cards manag	gement	ADD AN RFID CARD	🕂 IMPORT 🛓 EXPORT	<b>*</b>	BULK MC		RS 🍸 SAVE ALL
			VIP Yes v	Authorized Yes v 1st Floor - North	Zones 🗸		AVE	
	ldTag <b>^</b>	VIP	Authorized	Comments	Registration	Last time seen <sup>▲</sup>	Zones	
	EFR41DEZ			VIP	03/09/2020	03/09/2020	3rd Floor (VIP)	× ×
	BN17TM56	<b>~</b>	<b>~</b>	VIP	03/09/2020	03/09/2020	3rd Floor (VIP)	× ×
	PM4554ER				03/09/2020	03/09/2020	All zones	× ×

Étape	Description
1	Cliquez sur le bouton « BULK MODIFICATIONS ». Un menu s'ouvre pour vous permettre de choisir les modifications souhaitées.
2	Sélectionnez les cartes RFID à modifier.
3	<ul> <li>Sélectionnez le statut VIP :</li> <li>Yes : pour doter les cartes RFID de privilèges VIP. Cette option n'est disponible que dans certaines références commerciales d'EcoStruxure EV Charging Expert (voir chapitre 1.1.1.3) et uniquement lorsque l'authentification avec EcoStruxure EV Charging Expert est sélectionnée (voir chapitre 2.10).</li> <li>No : les cartes RFID sont standard.</li> </ul>
4	<ul> <li>Sélectionnez le statut d'autorisation :</li> <li>Yes : pour autoriser le chargement des cartes RFID</li> <li>No : pour interdire le chargement des cartes RFID</li> </ul>
5	Sélectionnez les zones où les cartes RFID sont autorisées. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs zones.
6	Cliquez sur le bouton « SAVE ALL ».

# 3.5Configuration du réseau

Accès par l'onglet « Admin »  $\rightarrow$  « Configuration »  $\rightarrow$  « Network »

Remarque : quels que soient les paramètres modifiés dans la configuration du réseau, un redémarrage est obligatoire après la configuration.

#### **Device name** Name Demo EcoStruxure EV Charging Expert Network configuration 1 IP address 192 . 168 . 0 . 128 Sub network mask 0 255 . 255 . 255 . Default gateway 192 . 168 . 0 . 254 Preferred dns system 8 . 8 . 8 Other dns system Proxy configuration Activate proxy support DHCP server configuration () Activate the DHCP server OFF

# 3.5.1 **Configuration Ethernet**

Voir chapitre 2.3.1 Configuration Ethernet.

## 3.5.2 Configuration du proxy

**Proxy :** un serveur proxy est un ordinateur dédié ou un logiciel exécuté sur un ordinateur qui se comporte comme un intermédiaire entre un point d'extrémité, comme un ordinateur, et un autre serveur auquel un utilisateur ou un client demande un service.

Remarque : doit être activé si l'installation du réseau le requiert.					
Réglages	Droits d'accès		Réglage usine	Description	
	Admin	Utilisateur	riegiage active		
Proxy address	L/E	ND		Adresse IP du serveur proxy (1)	
Proxy port	L/E	ND	80	Port de serveur proxy utilisé (1)	

L/E : Lecture/Écriture – ND : Non disponible

(1) Disponible uniquement si la prise en charge du proxy est activée.

## 3.5.3 Configuration du serveur DHCP

Voir chapitre 2.3.2 Configuration du serveur DHCPi.

# 3.6 Configuration de la supervision à distance

Accès par l'onglet « Admin »  $\rightarrow$  « Configuration »  $\rightarrow$  « Remote supervision »

Remarque : quels que soient les paramètres modifiés dans la configuration de la supervision, un redémarrage est obligatoire après la configuration.

#### 3.6.1 Configuration de la supervision à distance

La supervision à distance doit être activée lorsque le client a décidé de faire gérer l'installation par un CPO (Charge Point Operator). Le CPO fournit une URL à l'installateur. Cette URL sera utilisée par les bornes de charge pour établir la communication entre la supervision à distance et les bornes de charge. Le protocole de communication **doit être OCPP 1.6 Json.** 

Par défaut, la supervision à distance est désactivée (OFF). La date et l'heure fournies par le navigateur web sont affichées.

	Remote supervision configuration			
	Enable ON OFF			
	Current Date/Time			
1	Remote supervision configuration			
1	Enable ON OFF			

Remote supervision URL address	ws://
TransactionMessageAttempts	500
WebSocketPingInterval	120

Lorsque la supervision à distance est activée (ON), elle fournit la date et l'heure. La supervision à distance doit être configurée avec les paramètres de communication entre la supervision à distance et l'EcoStruxure EV Charging Expert. Le principal champ à renseigner est l'adresse URL de supervision du CPO. Les autres champs sont des paramètres utilisés par des experts OCPP. L'installateur peut décider de conserver les valeurs par défaut. Le CPO les modifie ultérieurement au besoin.

Réglages	Droits d'accès		Réglage usine	Description		
	Admin	Utilisateur				
Supervision URL	L/E	ND		URL de la supervision à distance. Commence par ws:// ou wss:// si le mode est sécurisé.		
TransactionMessageAttempts	L/E	ND	500	Nombre maximum de tentatives d'envoi d'un message avant sa suppression		
WebSocketPingInterval	L/E	ND	120 sec	Intervalle d'interrogation de la socket web		

L/E : Lecture/Écriture - ND : Non disponible

# 3.7 Configuration de zones

Accès par l'onglet « Admin »  $\rightarrow$  « Configuration »  $\rightarrow$  « Zone management »



Remarque : quels que soient les paramètres modifiés dans la configuration des zones, un redémarrage est obligatoire après la configuration.

#### 3.7.1 Conditions préalables requises

Rappel : les centrales de mesure ne sont requises dans EcoStruxure EV Charging Expert qu'en mode dynamique. Leur connexion Ethernet doit être configurée, quel que soit le système EcoStruxure EV Charging Expert et avant sa mise en service.

## 3.7.2 Page d'accueil de zone

Zone creation Your limit for the creation of zones : 20

Name	Max intensity	Energy management direct	tvo	Power meter	Authentication mode			
+ 1st Floor	200	Static	ř	<b></b>			~	Û
+ La 1st Floor - North	150	Static	v	v	Allow all badges	¥	~	Û
+ La 1st Floor - South	150	Static	÷	v	Allow all badges	*	~	Ø
+ 2nd Floor	400	Static	~	•			V	Û
+ 🛏 2nd Floor - North	250	Static	×	×			~	Û

EcoStruxure EV Charging Expert peut gérer différentes zones et sous-zones, selon l'architecture électrique déployée dans l'installation. Voir <u>chapitre 1.4</u>.

La page d'accueil de zone permet à l'installateur de définir :

- le nom de chaque zone et de ses sous-zones,

- sa consigne de courant maximale (intensité maximale),
- le mode de gestion de la zone,
- la centrale de mesure à associer à la zone si le mode de gestion est dynamique,
- le mode d'authentification.

Le bouton ADD A ROOT ZONE permet d'ajouter une nouvelle zone au niveau de la racine.

Icône	Droit	s d'accès	Description	
	Admin	Utilisateur		
+	Oui	Non	Ajouter une zone	
~	Oui	Non	Enregistrer la configuration de la zone	
Û	Oui	Non	Supprimer une zone	

# 3.7.3 **Description**

Étape	commentaires
1	Cliquez sur + à côté de <b>Name</b> pour créer une zone. Certaines références
2	Cliquez sur + à côté de <b>Zone</b> pour créer une sous-zone. Certaines références d'EcoStruxure EV Charging Expert permettent de créer plusieurs sous-zones.
3	<ul> <li>Définissez l'intensité maximale autorisée dans chaque zone et sous-zone.</li> <li><i>Remarque :</i> <ul> <li>La valeur doit être inférieure ou égale à la capacité électrique de l'installation.</li> <li>L'intensité maximale d'une sous-zone ne peut pas être supérieure à celle de la zone concernée.</li> </ul> </li> </ul>
4	<ul> <li>Par défaut, toute zone est créée en mode Static. Sélectionnez une centrale de mesure pour la paramétrer en mode Dynamic. La centrale mesure le courant de la zone. Elle est affectée à une seule zone et ne peut pas être partagée.</li> <li>Mode statique : La consigne de courant maximale des bornes de charge est égale à l'abonnement souscrit ou à une valeur fixe.</li> <li>Mode dynamique : La puissance restante au niveau du bâtiment est allouée en temps réel à l'infrastructure de charge.</li> </ul>
5	Pour chaque zone dynamique, définissez une valeur <b>Default Setpoint</b> à utiliser en cas de perte de communication avec la centrale de mesure (voir <u>chapitre 2.6.4.2</u> ).
6	Sélectionnez un mode d'authentification pour la zone.
v	

# 3.7.4 Mode dégradé

Le mode dégradé est décrit au chapitre 2.6.4.

# 3.7.5 Réglages de zone

Réglages	Droits d'a	accès	Plage	Réglage	Description
	Admin	Utilisateur		usine	
Nom	L/E	ND			Nom de la zone
Max intensity	L/E	ND			Courant maximum disponible (A) dans la zone sélectionnée
Power meter	L/E	ND			Centrale de mesure attribuée à la zone sélectionnée
Power management	L/E	ND	Dynamique		Zone avec gestion d'énergie dynamique
			Statique		Zone avec gestion d'énergie statique
Authentication mode	L/E	ND		ND	Mode d'authentification appliqué à la zone

L/E : Lecture/Écriture – ND : Non disponible

Life Is On Schneid	Charging tric stations		Admin -	EcoStruxure E	√ Charging Ex	pert	Status 58 9	4 XK English	🛓 🗶 i 🖗
Network Remote	supervision	Load-shedding	Zone manager	nent Power meters	Time-of-use	Digital Input	Advanced		
Zone creation	Your limit for t	he creation of zone	s : 20						
Na	ime	Max inten	sity Ene	ergy management direct	ive Po	ower meter	Authentic	ation mode	
+ 1st Floor		200	Stati	C	~	~			V İİ
+ 🕨 1st Floor	- North	150	Stati	C	~	~	Authorize all RFIE	) cards 🗸 🗸	V II
+ 🕨 1st Floor	- South	150	Stati	c	~	~	Authorize all RFIE	) cards 🗸	<ul> <li>✓ III</li> </ul>
+ 2nd Floor		400	Stati	C	~	~			<ul> <li>✓ III</li> </ul>
+ 🕨 2nd Floor	- North	250	Stati	c	~	~			<ul> <li>✓ III</li> </ul>
+ L 2nd	l Floor - North-E	ast 150	Stati	c	~	~	Authorize all RFIE	) cards 🗸	<ul> <li>✓ III</li> </ul>
+ L 2nd	l Floor - North-V	Vest 150	Stati	C	~	~	Authorize all RFIE	) cards 🗸	<ul> <li>✓ III</li> </ul>
+ L 2nd Floor	- South	250	Stati	c	~	~	Authorize all RFI	) cards 🗸 🗸	<ul> <li>✓ Îİİ</li> </ul>
+ 3rd Floor (VIF	')	200	Dynam	ic   Degraded mode zo 100	ne setpoint Power	rMeter3 🗸	Authorize only the	e known RFID car 🗸	V II
				+					

# 3.7.6 Mode d'authentification par zone

Le mode d'authentification peut être défini pour une zone entière. Il est appliqué, par défaut, à toutes les bornes de charge de la zone. Le mode d'authentification enregistré dans la borne de charge est utilisé pour débuter une charge. Il peut être modifié de manière individuelle depuis le tableau de bord (voir <u>chapitre 3.3.3</u>) ou au cours de l'installation (voir <u>chapitre 3.14.5</u>).

Les différents modes d'authentification sont décrits au <u>chapitre 2.10 Configuration du</u> <u>mode d'authentification</u>.

# **3.8Configuration des centrales de mesure**

Accès par l'onglet « Admin »  $\rightarrow$  « Configuration »  $\rightarrow$  « Power meters »

Consultez le <u>chapitre 2.5 Configuration des centrales de mesure</u> pour connaître les conditions préalables, apprendre à configurer des centrales de mesure et découvrir leurs réglages.

# 3.9Fonctionnalité « Time-of-use » (TOU)

#### Accès : onglet « Admin » → « Configuration » → « Time-of-use »

#### 3.9.1 **Définition**

La fonctionnalité « Time-of-use » permet de définir une consigne de courant maximale réduite pendant les heures où l'électricité est la plus chère, lorsque le bâtiment est soumis à différents tarifs selon l'heure d'utilisation. Il est ainsi possible d'optimiser la charge d'EV lorsque l'électricité est moins chère, et de la limiter lorsque l'électricité est plus chère, selon les réglages définis par l'opérateur.

Vous pouvez définir jusqu'à 5 périodes tarifaires et 20 créneaux horaires associables à ces périodes tarifaires. Vous pouvez définir les caractéristiques de la période d'utilisation, puis choisir de les désactiver si vous souhaitez les annuler temporairement mais sans perdre leurs réglages.

La configuration et la visualisation de la fonctionnalité « Time-of-use » ne sont disponibles que pour le profil Admin.



Remarque : la fonctionnalité Time-of-use (TOU) n'est pas prise en compte lorsque la fonctionnalité Digital Input est activée.

#### 3.9.2 Conditions préalables requises

- Cette fonctionnalité est disponible pour les références commerciales HMIBSCEA53D1ESM, -EDS, -EDM et -EDL.
- Au moins, une zone doit être créée (voir le <u>chapitre 3.7 Configuration d'une zone</u>).

#### 3.9.3 Onglet de configuration de période tarifaire

#### 3.9.3.1 Création de périodes

Définissez le % de réduction de la consigne maximale requis par période d'utilisation. Par exemple : pour une zone avec une consigne maximale de 100 A, si vous définissez 80 %, la nouvelle consigne maximale sera de 80 A.

- a. Si la gestion de la charge est dynamique, la consigne maximale appliquée sera la moins élevée des deux :
  - i.le % de réduction défini, ou
  - ii.le courant dynamique disponible en temps réel.
- b. Si la gestion de la charge est statique, le % de réduction défini est appliqué.

L'utilisateur peut créer plusieurs périodes à l'aide du symbole « + » à l'écran.

on Load-shedding	Zone mana	agement	Power r	neters	Time-of-us	se C	Digital Inp	ut Ac	lvanced	
ation	Period	s configurat	ion Z	one where	periods ap	oply	Summar	у		
ne the time-of-use peri	ods, their appli	cable timesl	ots and t	ne % of red	uction on	maximu	ım curren	t setpoin	t to apply	
Timeslots		Days							Maximum setpoint	Edit/Remove
Start time	End time	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday		
08h00	12h00	~	~	~	~	~			90 %	区前
14h00	19h30									
Start time	End time	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday		
12h00	14h00	~	~	~	~	~			0 %	
	n Load-shedding ation time-of-use peri timeslots Start time 08h00 14h00 Start time 09000	n Load-shedding Zone man ation Period re the time-of-use periods, their appli Timeslots Start time End time 08h00 12h00 14h00 19h30 Start time End time	n Load-shedding Zone management ation Periods configurat re the time-of-use periods, their applicable times Timeslots Days Start time End time Monday Start time End time Monday Start time End time Monday	n Load-shedding Zone management Power r ation Periods configuration Z re the time-of-use periods, their applicable timeslots and the Timeslots Days Start time End time Monday Tuesday Start time End time Monday Tuesday Start time End time Monday Tuesday	Load-shedding     Zone management     Power meters       ation     Periods configuration     Zone where       ie the time-of-use periods, their applicable timeslots and the % of red       Timeslots     Days       Start time     End time       OBN00     12h00       Start time     End time       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday       Start time     End time	Load-shedding     Zone management     Power meters     Time-of-us       ation     Periods configuration     Zone where periods ar       ie the time-of-use periods, their applicable timeslots and the % of reduction on     Timeslots     Days       Start time     End time     Monday     Tuesday       14h00     19h30     ✓     ✓	Image: Non-Start time     End time       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Find     Philod	Image: Non-Start time     End time       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Friday     Saturday	Image: Non-Start time     End time       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Friday     Saturday       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Friday     Saturday       Start time     End time       Monday     Tuesday       Monday     Tuesday       Monday     Tuesday       Friday     Saturday       Start time     End time       Monday     Tuesday       Monday     Tuesday       Monday     Tuesday       Friday     Saturday       Start time     End time       Monday     Tuesday       Monday     Tuesday       Tuesday     Friday       Saturday     Sunday	Image: Non-Advanced       Zone management       Power meters       Time-of-use       Digital Input       Advanced         ation       Periods configuration       Zone where periods apply       Summary         ie the time-of-use periods, their applicable timeslots and the % of reduction on maximum current setpoint to apply         Timeslots       Days       Maximum setpoint         Start time       End time       Monday       Tuesday       Thursday       Friday       Saturday       Sunday       90 %         Start time       End time       Monday       Tuesday       Wednesday       Thursday       Friday       Saturday       Sunday       0 %

Pour créer une période, cinq étapes sont nécessaires :

étape	commentaires
1	Cliquez sur l'icône + pour créer une période tarifaire. Vous pouvez créer jusqu'à 5 périodes.
2	Indiquez le nom de la période dans le champ <b>Name</b>
3	Renseignez le champ <b>Timeslots</b> : min 1, max 20 en cliquant sur le lien « Add a timeslot ».
4	Définissez les jours de la semaine dans la zone <b>Days</b> . Vous devez sélectionner au moins un jour.
5	Définissez le % de réduction de la consigne maximale dans le champ Maximum setpoint



Pour les créneaux horaires qui ne correspondent à aucune période tarifaire, aucune réduction de la consigne de courant n'est appliquée. La consigne de courant nominale par zone s'applique.

Réglages	Droits d'accè	s	Plage	Réglage	Description
	Admin	Utilisateur		usine	
Nom	L/E	ND			Indiquez le nom de la période dans le champ « Name ».
Timeslots	L/E	ND	0 à 23 pour les heures 0-59		La période tarifaire n'est active que pendant les créneaux horaires définis. - 1 min par période
			pour les minutes		- 20 max pour toutes les périodes
Jours	L/E	ND			La période tarifaire est active chaque semaine pendant les jours sélectionnés. Vous devez sélectionner au moins un jour par période.
Consigne maximum	L/E	ND	0 à 100		% de réduction à appliquer à la consigne de courant maximale

## 3.9.3.2 Description

L/E : Lecture/Écriture – ND : Non disponible

## 3.9.3.3 Mise à jour d'une période

Vous pouvez mettre à jour les caractéristiques d'une période tarifaire en cliquant sur le bouton « Edit » correspondant.



## 3.9.3.4 Suppression d'une période

Vous pouvez supprimer une période tarifaire en cliquant sur le bouton « Delete » correspondant.

патне	Timeslots		Days							Maximum setpoint	Edit/Remove
252102.4	Start time	End time	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	-	-8 <del>-</del> 8
PERIOD 1	10h30	12h00	~	~						80 %	U U
	Start time	End time	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday		
PERIOD 2	04h30	10h00 22h20		~		~	~			60 %	C D
PERIOD 2	04h30 20h00	10h00 22h20	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	60 %	C

#### 3.9.4 Onglet « Zone where periods apply »

Définissez les zones de parking où vous souhaitez que tout ou partie des périodes d'utilisation définies s'applique. Par défaut, toutes les périodes d'utilisation s'appliquent à l'ensemble des zones, mais EcoStruxure EV Charging Expert vous permet de les modifier.

Time-of-use configuration	Periods configuration	Zone where periods apply	Summary		
Se	elect the parking zones whe	re the different periods apply			
Zone		All periods	on-peak	off-peak	
1st Floor					
L→ 1st Floor - North					
L→ 1st Floor - South					
2nd Floor					
L→ 2nd Floor - North					
Le Dest Flags Name Flags					

Vous pouvez désactiver certaines ou l'ensemble des périodes de chaque zone.

Time-of-use configuration	Periods configuration	Zone where periods apply	Summary		
Se	elect the parking zones whe	ere the different periods apply			
Zone		All periods	on-peak	off-peak	
1st Floor					
L→ 1st Floor - North					
L→ 1st Floor - South					
2nd Floor					
L→ 2nd Floor - North					

## 3.9.5 Onglet « Summary »

Dans l'onglet « Summary », vérifiez les réglages de la fonction « Time-of-use » pour savoir quelles périodes tarifaires s'appliquent à quelles zones, et la consigne de courant maximale en ampères selon le % de réduction spécifié pendant la définition de la période tarifaire.

Time-of-use configuration	Periods configuration Zone where p	periods apply Sumn	nary	
Resulting maxim	num current per period and per zone based or	n defined time-of-use se	ttings	
Zone	Nominal current (A)	Current on "on- peak" (A)	Current on "off- peak" (A)	Current on "" (A)
1st Floor				
L→ 1st Floor - North	150	135	150	0
L→ 1st Floor - South	150	150	0	0
2nd Floor				
→ 2nd Floor - North				

Si vous avez désactivé une ou plusieurs périodes sur une ou plusieurs zones, la valeur actuelle affichée est la valeur nominale pour la zone. Cela est mis en évidence par une police cursive, en gras.

#### 3.9.6 Désactivation de la fonction « Time-of-use »

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction « Time-of-use » en cliquant sur ce bouton :

					e periods a	apply	Summa	ary		
ime-of-use perio	ods, their applic	able timesl	ots and t	he % of rec	luction on	maxim	um currer	nt setpoin	t to apply	
Timeslots		Days							Maximum setpoint	Edit/Remove
Start time	End time	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday		
08h00 14h00	12h00 19h30	~	~	~	~	~			90 %	
Start time	End time	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	0.0/	[22] 10
12h00	14h00	~	~	~	~	~			0 %	
Start time	End time	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday		
00h00	00h00								%	C ii
	Timeslots Start time 08h00 14h00 Start time 12h00 Start time 00h00	Start time         End time           08h00         12h00           14h00         19h30           Start time         End time           12h00         14h00           Start time         End time           00h00         00h00	Timeslots     Days       Start time     End time       08h00     12h00       14h00     19h30       Start time     End time       12h00     14h00       Start time     End time       00h00     00h00	Timeslots     Days       Start time     End time       08h00     12h00       14h00     19h30       Start time     End time       12h00     14h00       Start time     End time       00h00     00h00	Ime of disc periods, while applied its and the visit restance and the visi	Ime of disc periods, then applicable timester and the n of reduction and t	Montage     Days       Start time     End time       12h00     12h00       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Friday       V     V       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Friday     V       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Friday     V       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Friday     V       Othoo     Othoo	Ime of disc periods, then applied be timestots and the risk in edited and the risk in edits in edited and the risk in ed	Ime of doe periods, their appliedble timestors and the set of reactions of maximum can bit be periods.       Start time     End time       08h00     12h00       14h00     19h30       Start time     End time       12h00     14h00       12h00     14h00       12h00     14h00       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Friday     Saturday       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Friday     Saturday       Start time     End time       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Friday     Saturday       Start time     End time       00h00     00h00	Ime of doe periods, their appliedbe inhesitors and the 76 of redected of inhamment editoria corporate or apply       Imesiots     Days       Start time     End time       14h00     19h30       Start time     End time       12h00     14h00       12h00     14h00       Start time     End time       00h00     00h00       Monday     Tuesday       Wednesday     Thursday       Friday     Saturday       Surget     Monday       Tuesday     Wednesday       Thursday     Friday       Saturday     0 %

# 3.10 Gestion de l'énergie par le biais des entrées numériques

Accès : onglet « Admin »  $\rightarrow$  « Configuration »  $\rightarrow$  « Digital Input »

#### 3.10.1 Définition

Cette fonction utilise les entrées numériques d'EcoStruxure EV Charging Expert pour définir une consigne de courant maximale réduite.

Les entrées numériques d'EcoStruxure EV Charging Expert se trouvent sous le bloc GPIO, en bas de l'appareil. Jusqu'à 3 limitations de courant par entrées numériques peuvent être configurées et activées.



#### 3.10.2 Conditions préalables requises

Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les références commerciales HMIBSCEA53D1ESM, -EDS, -EDM et -EDL.

#### 3.10.3 Mise en service

- La gestion de l'énergie par les entrées numériques (configuration et visualisation) est uniquement possible depuis le profil Admin. Elle doit être configurée pendant la phase d'utilisation (elle n'est pas configurable à la mise en service initiale).
- Cliquez sur le bouton « Digital Input configuration » pour activer la fonctionnalité :

Network	Remote supervision	Load-shedding	Zone management	Power meters Time-of-	use Digital Input	Adva
Digital	Input configurati	on 📑	•			
	C	Define the % of reduc	tion on maximum current	setpoint to apply based on	the state of the digital i	inputs
		# digital input	Name	Maximum setpoint	Edit	
		1	Input1		ľ	
		2	Input2		ľ	
		3			Ċ	

	o <b>Vo</b> i	us ne pouvez pa	as laisser le champ	« Maximum	setpoint » vide.
Network Remote supervisio	n Load-shedding	Zone management	Power meters Time-of-us	Digital Input	Advanced
Digital Input configura	ation				
	Define the % of redu	ction on maximum currer	nt setpoint to apply based on th	e state of the digital	inputs
	# digital input	Name	Maximum setpoint	Edit	
	1	Input1	0%		-
	2	Input2	0%	Ľ	
				-8	
	3	Input3	0%	Ľ	
Network Remote supervisio	n Load-shedding	Input3	Power meters Time-of-u	Digital Input	Advanced
Network Remote supervision	n Load-shedding	Zone management	0% Power meters Time-of-t	Le Digital Input	Advanced
Network Remote supervision	Define the % of reduc	Zone management	Power meters Time-of-u	Digital Input	Advanced
Network Remote supervision	on Load-shedding ation Define the % of reduc # digital input	Zone management	Power meters Time-of-u	Digital Input	Advanced
Network Remote supervision	ation Load-shedding ation Define the % of reduc # digital input 1	Zone management Control maximum curren Name Input1	Power meters Time-of-u at setpoint to apply based on th Maximum setpoint 0%	LE Digital Input estate of the digital Edit	Advanced
Network Remote supervision	ation Load-shedding ation befine the % of reduce # digital input 1	Zone management Ction on maximum curren Name Input1	Power meters Time-of-t at setpoint to apply based on th Maximum setpoint 0% Name Input1 kimum setpoint 0 ve Cancel	Edit	Advanced

• Vous pouvez activer ou désactiver chaque entrée numérique de manière indépendante :

Digital Input configuration Define the % of reduction on maximum current setpoint to		
Define the % of reduction on maximum current setpoint to		
	to apply based on th	e state of the digital in
# digital input Name Max	ximum setpoint	Edit
	0%	C
2 Input2	0%	C
3 Input3	0%	Ċ

#### 3.10.4 Raccordement électrique

• Les entrées numériques 1, 2 et 3 correspondent aux canaux GPIO 1, 2 et 3 :



- Les broches 1, 2, 3 peuvent être activées en les connectant à la broche 8.
- Une entrée numérique est activée lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
  - o activation par la mise en service électrique d'EcoStruxure EV Charging Expert ;
  - o alimentation du canal GPIO correspondant par TTL 3,3 VCC.



Remarque : il convient de prévoir une alimentation externe de 3,3 VCC. Une tension d'alimentation supérieure pourrait endommager le bloc GPIO.

#### 3.10.5 Gestion de la consigne maximale

- Lorsque l'entrée numérique est activée, la réduction de la consigne maximale est appliquée à toutes les zones.
- Zone avec gestion d'énergie statique :
  - Pourcentage de consigne maximale
     Par exemple : consigne de courant nominal de zone à 100 A, consigne maximale
     d'entrée numérique de 80 % -> consigne de zone réduite à 80 A
- Zone avec gestion d'énergie dynamique :
  - Rapport minimum entre la consigne maximale et la consigne dynamique ou la consigne en mode dégradé en cas de perte de la centrale de mesure. Exemple 1 : consigne de courant nominal de zone à 100 A, consigne maximale d'entrée numérique de 70 %, consigne dynamique de 90 % -> consigne de zone réduite à 70 A
     Exemple 2 : consigne de courant nominal de zone à 100 A, consigne maximale d'entrée numérique de 70 %, consigne dynamique de 50 % -> consigne de zone réduite à 50 A
     Exemple 3 : consigne de courant nominal de zone à 100 A, consigne maximale d'entrée numérique de 10 %, consigne mode dégradé de 30 % -> consigne de zone réduite à 10 A
- Le réglage d'une consigne maximale de 0 % induit la suspension de toutes les charges.
- Gestion d'énergie par entrée numérique par rapport à la fonctionnalité « Time-ofuse » :
  - Lorsque l'entrée numérique est active, les réglages « Time-of-use » sont ignorés.
- Activation de plusieurs entrées numériques :
  - Lorsque plusieurs entrées numériques sont actives, la consigne maximale la plus basse est appliquée.

# 3.11 Configuration avancée

Accès : onglet « Admin »  $\rightarrow$  « Configuration »  $\rightarrow$  « Advanced »

#### 3.11.1 Définition

Dans cette section, vous pouvez configurer les paramètres avancés d'EcoStruxure EV Charging Expert relatifs à la cybersécurité, aux centrales de mesure et aux services web.

La définition et la visualisation de la configuration avancée sont uniquement disponibles depuis le profil Admin, en phase d'utilisation (pas pendant la mise en service initiale).

Life Is On Schn	<b>eider</b> Chargi Electric		ards Admin -	E	coStruxure EV	Charging Expe	ert	58	9 4 🖁	👯 English	≗ % i	0
Network Ren	mote Supervision	Load Shedding	Zone Management	Power Meters	Time of use	Digital Input	Advanced					
Advanced C	Configuratior	ı										
Session Timeout (in seconds)	t Configuration	600										
Consecutive Log Before Locking	jin Attempts	6										
Login Locked Pe seconds)	riod (in	60										
Power Meter Pol milliseconds)	lling Period (in	500										
Enable Plug Nun	mbering	ON OFF										
Enable SSH		ON OFF										
Allow TLS 1.0		ON OFF										
Consumptio	on Optimisat	ion Configurati	on									
Consumption op activation	timisation	ON OFF										
Webservice	e Configurati	on										
API Documentat	tion	Swagger API Docum	entation									
Activate		ON OFF										
Enable Remote E Management	Energy	ON OFF										
Remote Energy I Login	Management	service										
ls remote energy active?	y management	ON OFF										
Minimum Period Setpoint Update	l for Zone e (in seconds)	60										
Enable Time Syn	nchronization	ON OFF										
Heart Beat Perio	od (in seconds)	600										
SAVE												

## 3.11.1 Cybersécurité

- Session timeout configuration : temps maximum d'inactivité de l'utilisateur sur l'interface web. Il est défini en secondes. Une fois ce temps atteint, le système renvoie automatiquement à la page de connexion
- Connection consecutive attempts before locking : nombre maximum d'essais avant blocage du système, avec un profil utilisateur ou administrateur.

- Login locked period : durée pendant laquelle le système reste bloqué (en secondes).
- Enable SSH : permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver l'accès à l'appareil par SSH.
- Authorize TLS : permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver TLS1.0 (TLS1.3 est activé par défaut).

#### 3.11.2 Centrale de mesure

 Power meter polling period : permet de définir la fréquence d'acquisition des données (en millisecondes) des centrales de mesure pour utiliser la gestion d'énergie dynamique.

#### 3.11.3 Optimisation de consommation

 Activation : permet d'activer l'optimisation de la consigne de courant maximale pour une meilleure gestion de la charge.

#### 3.11.4 Configuration des services web

EcoStruxure EV Charging Expert peut communiquer avec un système tiers via une API REST. Pour en savoir plus sur ces API, contactez votre interlocuteur Schneider Electric ou votre partenaire commercial Schneider Electric.

- Activate : activation des communications via une API REST. Consultez la procédure de connexion dans la documentation de l'API. Pour que les services web puissent être activés, un utilisateur avec les droits « Webservices » doit être créé au chapitre 3.12.
- Enable remote energy management : activation de la mise à jour des consignes d'EcoStruxure EV Charging Expert via les services web lorsqu'une API REST est configurée.
- Remote energy management login : identifiant de connexion de l'utilisateur dédié aux services web. Si plusieurs utilisateurs/systèmes sont connectés via l'API, un seul est en mesure de contrôler les consignes.
- Is remote energy management active ? : ce bouton bascule est sur « ON » lorsqu'un système est connecté via une API. Par défaut, il est sur « OFF ». Ce réglage ne peut pas être modifié, il indique uniquement l'état de connexion.
- **Minimal period for zone setpoint update** : définition de la période minimale (en secondes) de mise à jour des consignes. Si EcoStruxure EV Charging Expert reçoit plusieurs mises à jour de consignes pendant cette période, seule la première valeur sera prise en compte. La valeur par défaut est de 60 secondes.
- Enable time synchronization : activation de la synchronisation de l'heure avec le système tiers si cette fonctionnalité est prise en charge par ce dernier. Nous vous recommandons de désactiver cette synchronisation lorsqu'EcoStruxure EV Charging Expert est déjà connecté à une plateforme OCPP.
- **Heart beat period** : définition de la période pendant laquelle un signal périodique, généré par le système tiers, indique à EcoStruxure EV Charging Expert que la situation est normale.

#### 3.11.5 Divers

 Enable Plug numbering : cette option est utilisée lorsqu'EcoStruxure EV Charging Expert gère des produits avec plusieurs prises au sein du même connecteur (le Smart Wallbox, par exemple, peut avoir une prise domestique en option). Lorsque cette option est active (ON), EcoStruxure EV Charging Expert utilise le connecteur 11 pour la prise T2 et le 12 pour la prise domestique, pour les échanges de messages entre l'OCPP et le système central. Cette option est uniquement utile lorsque le système central prend en charge cette fonctionnalité. La valeur par défaut est « OFF ».

# **3.12 Gestion des utilisateurs**

# Accès par l'onglet « Admin » $\rightarrow$ « User Management »

#### 3.12.1 Page d'accueil de la gestion des utilisateurs

		ADD USER +	CHANGE USER PASSWORD (2) DELETE USER X REFRESH 2
▲ Name	Role	Date of creation	▲ Last access
Bruno	ADMIN	21/03/2019 14:22:48	25/03/2019 08:38:28
Youssef	USER	21/03/2019 14:23:18	21/03/2019 14:23:18

EcoStruxure EV Charging Expert possède deux profils d'utilisateur :

Admin : accès complet à tous les paramètres de configuration.

User : gestion des cartes RFID, accès au tableau de bord en lecture seule.

Consultez le <u>chapitre 2.2.2</u> pour en savoir plus sur la connexion et les règles de mot de passe.

## 3.12.2 Ajout d'un utilisateur

Tous les champs doivent être renseignés.

Current login	
Current password	
Please choose the role of the new u	ser
Administrator User	
New Password	
Confirm New Password	
CONF	FIRM

# 3.12.3 Modification du mot de passe d'utilisateur

Tous les champs doivent être renseignés.

Current login	
Current password	
User login	
New Password	0
Confirm New Password	٥
CONFIRM	
CANCEL	

# 3.12.4 Suppression d'un utilisateur

Tous les champs doivent être renseignés.

Current login		
Current password		
User name to delete		
Bruno		
	CONFIRM	
	CANCEL	

# 3.13 Mise en service des bornes de charge

#### Accès : onglet « Admin » → « Station installation »

#### 3.13.1 Conditions préalables requises

Les bornes de charge doivent être mises sous tension et connectées au réseau Ethernet avant de mettre EcoStruxure EV Charging Expert en service. Les bornes de charge doivent avoir la bonne version de firmware (voir le chapitre 1.1.2.1 Bornes de charge EVlink).

#### 3.13.2 Page d'accueil d'une borne de charge

Life Is On Schneider Charg	ing stations Badges Admin -		coStruxure ™ EV Charging Expert	Status : 5	52 🤋 🊺 💥 English 💄	P i @
Station installation S	itations detected : 41			s	scan 후 Filters Y S	AVE ALL
Model	IP	Station name	Connector(s)	Bax identity	Zones	
DEMO ECOSTRUXURE EV	CHARGING EXPERT 41 Chargin	ng station recovered ( 41 Charging station	on in filters )			^
City ⑦	112 - 112 - 12 - 2	Starion 00	🐳 marce 😴 🐳2 Monace 👻	800	1st Floor - North	0
Smart Wallbox 🕲	102 + 105 - U + K				1st Floor - North	0
Parking 🕲					1st Floor - North	0
Parking ⑦	192 - 198 - 19 - 19				1st Floor - North	0
Smart Wallbox ⑦	[192] • [198] • [0.] • [7.]		[₩1] 18012 · · · [₩2] · · · ·		1st Floor - North	0
Smart Wallbox ①	192 - 192 - 0 - 8				1st Floor - North	
Parking ⑦	102 - 109 - 07 - 17				1st Floor - South	0
City ()	112 - 168 - 0 - 10				1st Floor - South	0
Parking ⑦	112 - 116 - 11				1st Floor - South	0
Darking @						
Registered station The station's ip address or CBI is not un The station's name is not unique	sique/malformed or the ip is reserved	Add a charg Sub network	Ing station IP address manually 0			

## 3.13.3 Description

Icône	Description
SCAN 奈	Afficher toutes les bornes de charge sur le réseau
B	Actualiser l'affichage des réglages des bornes de charge
SAVE ALL	Enregistrer les réglages
+	Ajouter manuellement une borne de charge

#### 3.13.4 Mise à jour de la détection des bornes de charge

Étapes	Description
1	Sélectionnez la plage de balayage des adresses IP : entrez les adresses IP les plus basses et les plus élevées. Remarque : si vous avez modifié le sous-réseau d'EcoStruxure EV Charging Expert pendant l'étape « Network », modifiez la plage de balayage des adresses en conséquence.
2	Cliquez sur SCAN ?

Étapes	Description
3	Mettre à jour les réglages de la borne de charge :
	- IP Address : modifiez ce paramètre si le responsable
	informatique impose l'utilisation d'adresses IP fixes (éviter
	X.X.X.0, X.X.X.1, X.X.X.254, X.X.X.255)
	- Station name : il est recommandé de choisir un nom
	indiquant l'emplacement et le nom du parking
	(50 caractères max.).
	- Connector(s) : pour optimiser la gestion de la charge, il est
	recommandé d'alterner les phases des bornes de charge
	installées sur le même site. Sélectionnez ici le câblage des
	phases de chaque connecteur de la borne de charge, en
	fonction du câblage électrique mis en œuvre dans le
	réseau électrique.
	Exemple :
	N TRI123 TRI231 TRI312 MONO1 MONO2 MONO3
	N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3
	- <b>VIP</b> : cochez la case pour activer le statut VIP sur la borne
	de charge.
	- <b>Auth mode</b> : le mode d'authentification définit les règles et
	la stratégie permettant d'accéder aux bornes de charge EV
	(voir <u>chapitre 2.10</u> ).
	- Auth disconnected mode : il permet de definir le
	comportement lorsque la connexion entre les bornes de
	charge et EcoStruxure EV Charging Expert est perdue (Voir
	<u>Chapitre 2.10</u> ). Marcian du firmulare de la harme de charme Mair la
	- version . version du limiware de la borne de charge. Voir le
	<b>Box identity</b> : si EcoStruyuro EV Charging Export est
	- <b>Box identity</b> . Si Ecostituxule EV Charging Expert est
	du boîtier fourni par le CPO (Charge Point Operator) Par
	défaut il s'agit de l'adresse MAC de la borne de charge
	L'identité du boîtier ne doit nas inclure d'espace
	- <b>Zones</b> : choisissez la zone à laquelle la borne de charge
	appartient.
	Notez que le numéro de série de la borne de charge
	apparaît lorsque l'on place le pointeur sur le petit point
	d'interrogation à côté de chaque modèle de borne de
	charge.
4	Cliquez sur le bouton « Save All » pour débuter la configuration des
-	bornes de charge.
5	Cliquez sur « Next » pour terminer l'étape.



	l ×	Smart Wallbox	192 . . 53	168 . 0		Smart ACT1 53	¥1	MONO1	٠	3300- 9(r7)
Remar	qu	e : il est pos	sible qu	ıe l'insta	allation d	'une borne	e de char	ge n'abou	utisse	pas (marquée
d'une d	croi	ix rouge). D	ans ce	cas, rel	ancez l'i		de la bo	orne de cl	harge	

Pendant la configuration des bornes de charge, EcoStruxure EV Charging Expert met automatiquement à jour le firmware des bornes de charge du réseau avec la version du système de gestion de la charge.

## 3.13.5 Définition du mode d'authentification

Le mode d'authentification définit les règles et la stratégie permettant d'accéder aux bornes de charge. De plus, il permet de définir le comportement des bornes de charge en cas de perte de la communication entre les bornes de charge et EcoStruxure EV Charging Expert.

Les différentes options d'authentification sont détaillées au chapitre 2.10.

#### 3.13.6 Filtrer vos bornes de charge

Vous avez maintenant la possibilité de filtrer vos bornes de charge. Vous pouvez filtrer par nom, identité de la borne, zone et type de borne (City, Parking...). Vous pouvez également masquer les bornes de charge déjà enregistrées dans votre EcoStruxure EV Charging Expert.

# 3.14 Stratégie de délestage de charge et mode dégradé

Accès : onglet « Admin »  $\rightarrow$  « Configuration »  $\rightarrow$  « Load-shedding »



Remarque : quels que soient les paramètres modifiés dans la configuration du mode dégradé, un redémarrage d'EcoStruxure EV Charging Expert et de la borne de charge est obligatoire après la configuration.



Remarque : dans le cas particulier des bornes DC FAST CHARGE, le mode dégradé n'est pas pris en charge. En conséquence, le réseau électrique doit être dimensionné et configuré pour éviter toute interruption de service.

## 3.14.1 Définition

Le mode dégradé est un paramètre définissant la consigne de courant attribuée à la borne de charge lorsque la communication entre la borne de charge et l'EcoStruxure EV Charging Expert est perdue. C'est également le seuil sous lequel la charge est suspendue en mode normal.

En mode dynamique, EcoStruxure EV Charging Expert privilégie la continuité du service dans le bâtiment, donc la consigne de courant est réglée sur 0 A.

## 3.14.2 Conditions préalables requises

La somme des consignes en mode dégradé doit être inférieure à l'intensité maximale de la zone. Dans le cas contraire, pour des raisons de sécurité ou de continuité de service, **EcoStruxure EV Charging Expert règle automatiquement la consigne sur 0 A.** 

## 3.14.3 Page de configuration du mode dégradé

s On Schneider		Co	onfiguration assista	ant of the EcoStruxure I	EV Charging Expert		
Network Star	ions 🔗 📀 Powermete	Zones	Stations assignm	nent 🔗 Remote Supervision	C Load-shedding	Authentication	🔘 🕲 Badg
narging stations defai	ult configuration						
mum current setpoint for an EV to o oint in degraded mode (when comr	harge. In zones where a static setp sunication is lost between the device	nt load management has be and the charging stations)	en defined, this will also be the curr	rent			
EC 61851 (6A single and triphase)	O EV/ZE ready (8A single phase /	4A tri phase)					
ad Shedding Priority							
nergy							
Æ							
re Revious							NEXT
E REVIOUS Étape	Desc	iption					NEXT
e Revious Étape	Desc Sélec	ription tionnez la	consigne n	ninimale pour vo	otre installation.		NEXT
revious Étape	Desc Sélec	iption tionnez la CEI 61	consigne n 1851 prêt (6	ninimale pour vo A monophasé e	otre installation. et triphasé)		NEXT
re REVIOUS Étape 1	Desc Sélec	iption tionnez la CEI 61 EV/ZE	consigne n l851 prêt (6 prêt (8 A m	ninimale pour vo A monophasé et 14	otre installation. et triphasé) A triphasé)		NEXT

Étape	Description
	<ul> <li>&gt;Energy : proportionnelle à l'énergie consommée (kWh).</li> <li>Le système suspend la charge des véhicules qui ont consommé la plus grande quantité d'énergie depuis le début de la charge. Cette option est activée par défaut.</li> </ul>
	<ul> <li>&gt;Duration : proportionnelle à la durée de charge.</li> <li>• Le système suspend la charge des véhicules qui ont le temps de charge le plus long depuis le début de la charge.</li> </ul>
3	Cliquez sur « Next » pour terminer le processus.



Remarque : les bornes de charge DC FAST CHARGE ne prennent pas en charge le mode dégradé. Assurez-vous que le réseau électrique est dimensionné et configuré en prenant en compte cette information.

# 3.15 Maintenance

## 3.15.1 Lecture des journaux (« logs ») d'EcoStruxure EV Charging Expert

Logs			
			DOWNLOAD LOGS FILTERS Y REFR
ato	Device	Туре	Message
25/2020, 2:02:46 PM	LC	System	Transactions 1 transactions (SuspendedEV: 0 Loadshedding: 0)
25/2020, 2:02:45 PM	S40	Transaction	StopTransaction trld:1   extTrld:0   meterStop:100Wh   timeReceived:1598356965
25/2020, 2:02:45 PM	S40	Transaction	StatusNotification :   status:Finishing   timeReceived:0
25/2020, 2:02:45 PM	LC	Stats	uptime:73451 sysUptime:73464 load:25/42/59 freeram:1535M vmSize:1422M rss:25M
25/2020, 12:56:45 PM	LC	System	Transactions 1 transactions (SuspendedEV: 0 Loadshedding: 0)
25/2020, 12:56:45 PM	S40	Transaction	StatusNotification :   status:Available   timeReceived:0
25/2020, 12:56:44 PM	LC	System	Transactions 1 transactions (SuspendedEV: 0 Loadshedding: 0)
25/2020, 12:56:44 PM	S40	MeterValue	ImaxEV:0A Currents: 6.9A / 8.0A / 7.2A Energy: 0.000kWh
25/2020, 12:56:43 PM	LC	System	Transactions 1 transactions (SuspendedEV: 0 Loadshedding: 0)
25/2020, 12:56:43 PM	S40	Transaction	StatusNotification :   status:Charging   timeReceived.0

#### Accès par l'onglet « Admin » → « Logs »

#### 3.15.1.1 Exportation des journaux

Le bouton « Download Logs » permet d'exporter tous les journaux dans un fichier csv. L'exportation ne tient pas compte du filtre actuellement actif à l'écran.

#### 3.15.1.2 Filtre des journaux

Le bouton « Filters » permet de filtrer l'affichage des journaux par équipement (EcoStruxure EV Charging Expert ou borne de charge), par zone ou par type de journal.

#### 3.15.1.3 Actualisation

Le bouton « Refresh » permet de mettre à jour les journaux pour indiquer les derniers événements du système.

#### 3.15.2 Téléchargement du rapport de maintenance

Accès par l'onglet « Admin » → « EcoStruxure EV Charging Expert Reports »



Cliquez sur le bouton « Download » pour obtenir le rapport de maintenance d'EcoStruxure EV Charging Expert au format HTML.

#### 3.15.3 Téléchargement des rapports de maintenance des bornes de charge

#### Accès par l'onglet « Admin » → « Station report »

Schneider Charging stations Badges Adm	in -	EcoStruxure ™ EV Charging Expert		Status : 52 9 🐴 💥 English 💄 🌶 i 🕥
loading Charging Stations Report	(Report Size : 0 / 20MB)			FILTERS Y DOWNLOAD
Station Name	Data	Туре	Zone	Device
Station 14 (0/5 reports selected )				^
Station 14	11/20/2020, 3:15:51 PM	manually	1st Floor - North	Demo LMS
Station 14	11/20/2020, 3:16:02 PM	Event - Automatic	1st Floor - North	Demo LMS
Station 14	11/20/2020, 3:16:21 PM	Event - Automatic	1st Floor - North	Demo LMS
Station 14	11/20/2020, 3:47:59 PM	Event - Automatic	1st Floor - North	Demo LMS
Station 14	11/20/2020, 3:48:26 PM	Event - Automatic	1st Floor - North	Demo LMS
Station 17 (0/5 reports selected)				^
Station 17	11/20/2020, 3:53:37 PM	manually	1st Floor - North	Demo LMS
Station 17	11/20/2020, 3:53:47 PM	Event - Automatic	1st Floor - North	Demo LMS
Station 17	11/21/2020, 3:52:48 PM	Event - Automatic	1st Floor - North	Demo LMS
Station 17	11/22/2020, 3:52:47 PM	Event - Automatic	1st Floor - North	Demo LMS
Station 17	11/23/2020, 8:26:47 AM	Event - Automatic	1st Floor - North	Demo LMS
	Station 14     Station 14       Station 14     Station 14       Station 14     Station 14       Station 14     Station 14       Station 17     (0/5 reports selected)       Station 17     Station 17       Station 17     Station 17	Station 14         11/20/2020, 3:15:51 PM           Station 14         11/20/2020, 3:16:21 PM           Station 14         11/20/2020, 3:16:21 PM           Station 14         11/20/2020, 3:46:26 PM           Station 14         11/20/2020, 3:46:26 PM           Station 14         11/20/2020, 3:46:26 PM           Station 14         11/20/2020, 3:46:26 PM           Station 14         11/20/2020, 3:46:26 PM           Station 14         11/20/2020, 3:46:26 PM           Station 17         11/20/2020, 3:53:37 PM           Station 17         11/20/2020, 3:53:47 PM           Station 17         11/20/2020, 3:52:47 PM           Station 17         11/22/2020, 3:52:47 PM	Station 1         Charging stations Report         (Report Size: 0 / 20MB)           Station Name         Date         Type           Station 14         Op/or Size: 0 / 20MB         Type           Station 14         11/20/2020, 3:16:02 PM         Event - Automatic           Station 14         11/20/2020, 3:16:02 PM         Event - Automatic           Station 14         11/20/2020, 3:16:22 PM         Event - Automatic           Station 14         11/20/2020, 3:48:26 PM         Event - Automatic           Station 17         0.97 pm         Event - Automatic           Station 17         11/20/2020, 3:43:26 PM         Event - Automatic           Station 17         11/20/2020, 3:53:37 PM         manually           Station 17         11/20/2020, 3:53:47 PM         Event - Automatic           Station 17         11/20/2020, 3:53:47 PM         Event - Automatic           Station 17         11/20/2020, 3:53:47 PM         Event - Automatic           Station 17         11/20/2020, 3:52:47 PM         Event - Automatic           Station 17         11/22/2020, 3:52:47 PM         Event - Automatic           Station 17         11/22/2020, 3:52:47 PM         Event - Automatic           Station 17         11/22/2020, 3:52:47 PM         Event - Automatic           Station 17	Section       Charging Stations       Admining       EcoStruxure       W EV Charging Expert         Indianing Charging Stations Report       (Report Size: : 0 / 20MB)       Indianity       Source       Type       Zone         Station Name       Date       Type       Zone       Zone         Station 14 (015 reports selected)       11/20/2020, 3:15:51 PM       manually       1st Floor - North         Station 14       11/20/2020, 3:16:02 PM       Event - Automatic       1st Floor - North         Station 14       11/20/2020, 3:16:02 PM       Event - Automatic       1st Floor - North         Station 14       11/20/2020, 3:16:21 PM       Event - Automatic       1st Floor - North         Station 14       11/20/2020, 3:46:26 PM       Event - Automatic       1st Floor - North         Station 14       11/20/2020, 3:46:26 PM       Event - Automatic       1st Floor - North         Station 17       11/20/2020, 3:53:37 PM       manually       1st Floor - North         Station 17       11/20/2020, 3:53:37 PM       manually       1st Floor - North         Station 17       11/20/2020, 3:53:47 PM       Event - Automatic       1st Floor - North         Station 17       11/21/2020, 3:52:48 PM       Event - Automatic       1st Floor - North         Station 17       11/22/2020, 3:52:

#### 3.15.3.1 Filtres

Vous disposez de filtres pour afficher les rapports par équipement (EcoStruxure EV Charging Expert ou borne de charge), par zone, par date et par type (rapport périodique ou sur demande de l'utilisateur). Des rapports périodiques sont générés au démarrage d'EcoStruxure EV Charging Expert, puis toutes les 24 heures.

#### 3.15.3.2 Téléchargement

Le bouton « Download » vous permet de télécharger les rapports sélectionnés. Tous les rapports sont réunis, pour le téléchargement, en une seule archive ZIP. Si la taille de cette archive dépasse 20 Mo, le téléchargement ne sera pas possible.

#### 3.15.3.3 Création d'un rapport de borne de charge

Vous avez la possibilité de créer un rapport pour vos bornes de charge. Pour ce faire, allez dans le tableau de bord (onglet « Charging stations »), puis cliquez sur « all zones » dans le panneau de gauche.

Ensuite, vous pouvez cliquer sur l'icône de téléchargement des bornes de charge pour lesquelles vous souhaitez créer un rapport :

Life Is On Schneider Charging stations Badge		EcoStruxure ™ EV Cha	rging Expert		Status : 52 9 🚺	💥 English 💄 🌶 i 🔅
GLOBAL	DASHBOARD					^
Zones and outlets	By Station fleet	stations 40				
ZONES	Charge points 66					
All zones	Charging 5					
1st Floor	suspended by EV 1					
2nd Floor	Isubel 4			•		
3rd Floor (VIP)	unavailable 1					
POWED OUTLETS	9					
POREKOOILEIS						
All power outlets	STATIONS					^
	Ø Name	Zone	Connector	Status	Phase	·
EXPORT TRANSACTIONS	Station 02	1st Floor - North	1	unavailable	TRI123	
			2	available	MONO2	<b>U</b> ,
	Station 03	1st Floor - North	1	available	TRI312	1 / 1 @ 0 8
			2	available	MONO2	•
	Station 04	1st Floor - North	1	charging	TRI123	± / ▷ @ Ů 🖻
	<ul> <li>Station 05</li> </ul>	1st Floor - North	1	available	TRI312	1 / D @ O @
			2	available	MONO2	•
	<ul> <li>Station 06</li> </ul>	1st Floor - North	1	available	TRI312	1 / D @ U @
			2	munitable	MONOI	

# 3.16 Mise à jour du firmware d'EcoStruxure EV Charging Expert

Vous pouvez mettre à jour le firmware d'EcoStruxure EV Charging Expert avec la dernière version disponible.

<section-header><section-header><text><text><text><image><section-header><section-header><section-header>

Accès par l'onglet « Admin » → « Firmware Update »

Cliquez sur « Choose File » pour sélectionner le fichier binaire. La version de firmware la plus récente est disponible sur le site se.com. Vous pouvez utiliser le code QR suivant ou l'URL suivante pour trouver cette version :



https://www.schneider-electric.com/en/product-range-download/62159-evlink-load-managementsystem/?parent-category-id=1800&parent-subcategory-id=1840&filter=business-5-residential-and-smallbusiness#/software-firmware-tab

Cliquez sur « UPDATE » pour installer le firmware dans l'EcoStruxure EV Charging Expert.

Puis redémarrer l'EcoStruxure EV Charging Expert.

# 3.17 Mise à niveau de la licence d'EcoStruxure EV Charging Expert

Il est possible de mettre à niveau votre licence EcoStruxure EV Charging Expert vers une licence plus complète (par exemple, pour remplacer une référence commerciale capable de gérer jusqu'à 15 bornes de charge par une autre capable de gérer jusqu'à 50 bornes de charge). Si tel est votre souhait, contactez Schneider Electric ou votre partenaire commercial Schneider Electric.

## 3.17.1 Obtenir votre identifiant EcoStruxure EV Charging Expert unique

Pour obtenir un pack de mise à niveau, vous aurez besoin de l'identifiant unique de votre EcoStruxure EV Charging Expert.

Cet identifiant unique (adresse MAC) est disponible dans le menu « Admin – License Upgrade » :



Vous pouvez copier l'adresse MAC et la référence actuelle depuis cette page ou cliquer sur le bouton « Request » pour ouvrir une fenêtre d'envoi. Vous pourrez alors envoyer ces informations par courrier électronique à votre interlocuteur Schneider Electric ou votre partenaire commercial Schneider Electric.

## 3.17.2 Importer le pack de mise à niveau EcoStruxure EV Charging Expert

Lorsque votre interlocuteur Schneider Electric ou votre partenaire commercial Schneider Electric vous aura fourni votre pack de mise à niveau, vous devrez le charger depuis le menu « Admin – License Upgrade ».



Quand vous cliquerez sur le bouton « Upgrade License », le pack s'installera automatiquement et vous devrez redémarrer l'EcoStruxure EV Charging Expert.

# 3.18 Redémarrage et rétablissement des réglages d'usine

## 3.18.1 Redémarrage et rétablissement des réglages d'usine à partir du serveur web

#### Accès par l'onglet « Admin » → « Reboot »



Cliquez sur « Reboot the server » pour redémarrer l'application EcoStruxure EV Charging Expert.

Cliquez sur « Back to factory » pour rétablir les réglages d'usine d'EcoStruxure EV Charging Expert :

- Les données suivantes sont supprimées :
  - Liste des cartes RFID
  - Bornes de charge
  - Zones
  - Centrales de mesure
  - Données des transactions
  - Liste des utilisateurs (sauf l'utilisateur défini par défaut en usine, ADMIN)
- La connexion à la supervision à distance est supprimée.
- Les réglages du réseau sont réinitialisés.

Pendant le redémarrage ou le rétablissement des réglages d'usine, EcoStruxure EV Charging Expert perd sa connexion. Un message vous l'indique. Ce comportement est normal. Patientez quelques secondes, le temps que la connexion se rétablisse, ou actualisez votre navigateur.

## 3.18.2 Rétablissement des réglages d'usine du matériel

Voir le chapitre 5.1 Rétablissement des réglages d'usine du matériel.

# 3.19 Sauvegarde et restauration

Accès par l'onglet « Admin » → « Save & Restore »

#### 3.19.1 Enregistrer la configuration EcoStruxure EV Charging Expert

EcoStruxure EV Charging Expert permet de faire une copie de sauvegarde de la configuration actuelle du système de façon à pouvoir la restaurer ultérieurement si nécessaire.

Les informations sauvegardées sont les suivantes :

- Identifiants des profils Admin et User
- Configuration des bornes de charge
- Configuration des zones
- Configuration des centrales de mesure
- Configuration du réseau
- Configuration de la stratégie d'authentification
- Liste des cartes RFID
- Enregistrements des transactions (CDR)

En cliquant dans l'onglet Admin puis « Save & Restore », un message s'affiche. Il est possible de choisir entre sauvegarder ou restaurer la configuration d'EcoStruxure EV Charging Expert.



En cliquant sur le bouton « Save » un fichier de sauvegarde est généré. Il est encrypté et signé pour protéger les informations. Il est recommandé de le sauvegarder dans un répertoire sécurisé.

#### 3.19.2 Restauration pendant la mise en service du système

La fenêtre contextuelle « Save & Restore » qui apparaît pendant la mise en service du système permet à l'utilisateur de restaurer une configuration sauvegardée. Elle permet aussi d'exclure la restauration des identifiants Admin et User pour que, en cas de perte de ces identifiants, il soit possible d'en créer de nouveaux après le rétablissement des réglages d'usine du matériel (voir chapitre 4.1).

Save & Restore		
Import backup		
You can import previous backup in the LMS		
Import existing administrator and user credentials		
(Don't select this option if you have lost your administrator login     and/or password, so that you can create new ones )		
Choose File No file chosen		

## 3.19.3 Restauration de la configuration en exploitation

La fenêtre contextuelle « Save & Restore » (onglet Admin) permet, pendant l'utilisation du système, de restaurer une configuration système sauvegardée auparavant. Il suffit alors de choisir le fichier correspondant, conservé localement.





Remarque : les informations relatives aux transactions enregistrées entre la date de la sauvegarde et la date actuelle seront perdues lors de la restauration. Si vous ne souhaitez pas les perdre, assurez-vous de les exporter avant la restauration. Consultez le chapitre 1.1.1.4 afin de savoir comment le faire.



Remarque : les informations relatives aux cartes RFID enregistrées entre la date de la sauvegarde et la date actuelle seront perdues lors de la restauration. Si vous ne souhaitez pas les perdre, assurez-vous de les exporter avant la restauration. Consultez le chapitre 3.4.4 afin de savoir comment le faire.

# Chapter 4. Maintenance d'EcoStruxure EV Charging Expert

# 4.1 Rétablissement des réglages d'usine du matériel

## 4.1.1 **Définition**

Si vous ne pouvez plus accéder à l'interface utilisateur de votre EcoStruxure EV Charging Expert (parce que vous avez perdu vos identifiants d'administrateur ou modifié les réglages du réseau de manière incorrecte), vous pouvez en rétablir les réglages d'usine de manière physique.

Remarque : lorsque vous restaurez les réglages d'usine de votre EcoStruxure EV Charging Expert, toutes les données sont supprimées. Pour connaître les données que cette procédure va supprimer, consultez le <u>chapitre 3.19</u>.

#### 4.1.2 Conditions préalables requises

L'EcoStruxure EV Charging Expert doit être allumé.

#### 4.1.3 Procédure de rétablissement des réglages d'usine du matériel

Étape	Description	
1	Créez un pont filaire entre le GPIO 7 et le GPIO 8 du connecteur du produit pendant au moins 5 s.	
2	Après au moins 5 s, retirez le pont filaire.	
3	Attendez le redémarrage du produit. Vous pouvez maintenant vous connecter à EcoStruxure EV Charging Expert (assistant de configuration, voir <u>chapitre 2.1</u> ).	

# 4.2 Maintenance et nettoyages réguliers

# 4.2.1 Introduction

Examinez le boîtier EcoStruxure EV Charging Expert à intervalles réguliers pour vérifier son état général. Par exemple :

- Tous les cordons d'alimentation et câbles sont-ils branchés correctement ? Sont-ils desserrés ?
- Toutes les vis d'installation maintiennent-elles correctement l'unité en place ?
- La température ambiante est-elle comprise dans la plage spécifiée ?

Les sections suivantes décrivent les procédures de maintenance du boîtier EcoStruxure EV Charging Expert qui sont à effectuer. par un utilisateur qualifié.

# 

#### **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE**

- Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
- Débranchez le câble d'alimentation du boîtier EcoStruxure EV Charging Expert et de l'alimentation.
- Utilisez toujours un tensiomètre correctement réglé pour vérifier que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les capots ou éléments du système avant de remettre l'unité sous tension.
- Utilisez uniquement la tension spécifiée avec le boîtier EcoStruxure EV Charging Expert. L'unité CA est conçue pour utiliser une entrée 100 à 240 VCC. L'unité CC est conçue pour utiliser une entrée 24 VCC. Déterminez toujours si votre équipement est alimenté en CA ou en CC avant de le mettre sous tension.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort ou des blessures graves.

En fonctionnement, la température de surface du dissipateur thermique peut dépasser 70 °C (158 °F).

# A AVERTISSEMENT

## **RISQUE DE BRÛLURES**

Ne touchez pas la surface du dissipateur thermique durant le fonctionnement.

## Tout manquement à ces précautions peut entraîner des dommages matériels, des blessures

graves voire la mort.

## 4.2.2 Solutions de nettoyage

# **A** ATTENTION

#### SOLUTIONS DE NETTOYAGE AGRESSIVES

- Ne nettoyez pas l'unité ni aucun de ses composants avec des diluants, des solvants organiques ou des détergents agressifs.
- Utilisez un savon ou un détergent doux qui ne va pas endommager le polycarbonate de l'écran.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou un endommagement de l'équipement.

Schneider Electric Industries SAS 35, rue Joseph Monier CS 30323 92506 Rueil Malmaison Cedex France

www.se.com

DOCA0163FR© 2020 Schneider Electric. Tous droits réservés