EVIink Home - EVH4SeeeNe EVIink Home Smart- EVH4AeeeNe

## Manuel d'utilisation





— Customer Care Center –



GEX5319201-03\_FR 08/2023



## Table des matières

Sécurité	3
1 Contenu de la boîte	4
2 Description	5
2 1 Références produits	5
2 2 Dimensions et poids	5
2.3 Description du produit - EVlink Home (avec fonction TIC)	5
2.4 Description du produit - EVlink Home (sans fonction TIC) & EVlink Home Smart Charger	6
3 Caractéristiques	6
3 1 Données générales	6
3.2 Certification	6
3.3 Environnement	6
3.4 Accessoires (pour EVlink Home Charger sans fonction TIC)	7
4 Protection	7
Protections en amont	7
Câble d'alimentation	
5 Câblage	7
6 Gestion de l'energie (pour bornes Evlink avec fonction TIC)	8
7 Raccordement	8
7.1 Déclencheur à minimum de tension (MNx)	
7.2 Branchement de l'alimentation	8
7.3 Connexion au port Ethernet (en option pour le chargeur EVlink Home Smart)	
7.4 Connexion au port RS485 (en option pour le chargeur EVlink Home Smart)	
7.5 Connexion TIC (pour bornes EVlink avec fonction TIC)	
7.6 Fixation de la trappe d'inspection	
7.7 Fixation du câble d'alimentation	
8 Installation	12
8.1 Marquage de la zone d'installation	
8.2 Perçage, fixation et montage	
9 Inspection	13
10 Configuration pour le chargeur EVlink avec bouton d'arrêt	14
11 Fonctionnement du mode TIC (pour bornes EVlink avec fonction TIC)	14
11.1 Mode TIC	
11.2 Fonctionnement du mode TIC	
11.3 Réglage du mode TIC	
11.4 Affichage du mode TIC en cours	
12 Application de mise en service eSetup (pour chargeur EVlink Home Smart)	17
12.1 Configuration de la station de charge avec eSetup	
12.2 Connexion du Wi-Fi	
12.3 Réinitialisation du code PIN eSetup	
13 Utilisation	
13.1 Branchement au véhicule électrique	
13.2 Déconnexion du véhicule électrique	
13.3 Contrôle à distance avec Wiser (pour le chargeur EVlink Home Smart)	
14 Voyants d'état de la station	19
15 Dépannage de base	10
b Declaration de conformite des fonctionnalités sans fil	19
17 Recyclage	19
18 Garantie	19

La marque Schneider Electric et les marques de Schneider Electric SE et ses filiales mentionnées dans le présent manuel appartiennent de manière exclusive à Schneider Electric SE ou à ses filiales. Toutes les autres marques peuvent constituer des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Ce manuel ainsi que son contenu sont protégés par les lois applicables en matière de droits d'auteur et ne sont fournis qu'à titre d'information. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric ne concède aucun droit ou licence pour une utilisation commerciale du manuel ou de son contenu, à l'exception d'une licence non exclusive et personnelle pour le consulter en l'état. Les produits et équipements Schneider Electric doivent être installés, utilisés, entretenus et réparés uniquement par des techniciens qualifiés.

Du fait que les normes, spécifications et conceptions changent de temps à autre, les informations contenues dans ce manuel peuvent évoluer sans préavis.

Dans la mesure où la loi applicable le permet, Schneider Electric et ses filiales n'assument aucune responsabilité pour toute erreur ou omission dans le contenu de ce manuel ni pour les conséquences découlant de l'utilisation des informations contenues dans ce document.

## **Sécurité**

### Informations importantes

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les mises en garde suivantes que vous trouverez dans ce manuel ou sur l'appareil ont pour but de vous avertir de risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.





Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de risques potentiels de blessures corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité figurant après ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

### ▲ DANGER

DANGER signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, provoque la mort ou des blessures graves.

### **▲** AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, peut provoquer la mort ou des blessures graves.

### ATTENTION

ATTENTION signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, peut provoquer des blessures légères ou moyennement graves.

### AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels

#### **REMARQUE IMPORTANTE**

L'installation, l'entretien et le remplacement éventuel de cet appareil doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié.

Cet appareil ne doit pas être réparé.
 Toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées lors de l'installation, l'utilisation, l'entretien et le

remplacement de cet appareil.

Cet appareil ne doit pas être installé si, lors du déballage, vous observez qu'il est endommagé.
 Schneider Electric ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions contenues dans ce document et dans les documents auxquels il

se réfère

Les instructions de service doivent être respectées tout au long de la durée de vie de cet appareil.



GEX5319201-03\_FR

2023/8/31 16:12:32

## Description

## 2.1 Références produits

Références	Description	Alimentation électrique	Puissance	Protection électrique
EVH4S03N4	EVlink Home 1P T2S 3.7 kW 16A - avec filtre RDC-DD	Prise T2S	3.7 kW 16 A	avec filtre RDC-DD
EVH4S07N4	EVlink Home 1P T2S 7.4 kW 32A - avec filtre RDC-DD	Prise T2S	7.4 kW 32 A	avec filtre RDC-DD
EVH4S11N4	EVlink Home 3P T2S 11 kW 16A - avec filtre RDC-DD	Prise T2S	11 kW 16 A	avec filtre RDC-DD
EVH4S03N400F	EVlink Home 1P T2S 3.7 kW 16A - avec filtre RDC-DD - TIC	Prise T2S	3.7 kW 16 A	avec filtre RDC-DD
EVH4S07N400F	EVlink Home 1P T2S 7.4 kW 32A - avec filtre RDC-DD - TIC	Prise T2S	7.4 kW 32 A	avec filtre RDC-DD
EVH4S11N400F	EVlink Home 3P T2S 11 kW 16A - avec filtre RDC-DD - TIC	Prise T2S	11 kW 16 A	avec filtre RDC-DD
EVH4A03N4	EVlink Home Smart 1P T2S 3.7 kW 16A - TIC pour CM - avec filtre RDC-DD	Prise T2S	3.7 kW 16 A	avec filtre RDC-DD
EVH4A07N4	EVlink Home Smart 1P T2S 7.4 kW 32A - TIC pour CM - avec filtre RDC-DD	Prise T2S	7.4 kW 32 A	avec filtre RDC-DD
EVH4A11N4	EVlink Home Smart 3P T2S 11 kW 16A - TIC pour CM - avec filtre RDC-DD	Prise T2S	11 kW 16 A	avec filtre RDC-DD
EVH4A03N400F	EVlink Home Smart 1P T2S 3.7 kW 16A - avec filtre RDC-DD - TIC	Prise T2S	3.7 kW 16 A	avec filtre RDC-DD
EVH4A07N400F	EVlink Home Smart 1P T2S 7.4 kW 32A - avec filtre RDC-DD - TIC	Prise T2S	7.4 kW 32 A	avec filtre RDC-DD
EVH4A11N400F	EVlink Home Smart 3P T2S 11 kW 16A - avec filtre RDC-DD - TIC	Prise T2S	11 kW 16 A	avec filtre RDC-DD

## 2.2 Dimensions et poids

Modèle	EVH4S03N4, EVH4S07N4, EVH4S03N400F, EVH4S07N400F, EVH4A03N4, EVH4A07N4, EVH4A03N400F, EVH4A07N400F	EVH4S11N4, EVH4S11N400F, EVH4A11N4, EVH4A11N400F	
Puissance	3.7 kW et 7.4 kW 11 kW		
Dimensions	282 mm × 409 mm × 148 mm / <i>11.1 in x 16.1 in x 5.83 in</i>		
Poids	approx. 3.7 kg / <i>8.2 lb</i> approx. 3.8 kg / <i>8.4 lb</i>		
Installation	Montage mural		
-			

2.3 Description du produit - EVlink Home (avec fonction TIC)

Cette station de charge est un appareil électrique qui fournit de l'électricité pour recharger les véhicules électriques rechargeables à l'intérieur et à l'extérieur des domiciles privés.
 Respectez les réglementations locales lors de l'installation et de l'utilisation de la station.
 L'utilisation prévue de l'équipement comprend, dans tous les cas, les conditions environnementales prévues.



A	Enrouleur	Lorsqu'il n'est pas utilisé, enroulez le câble de charge autour de la station de charge pour éviter de trébucher et de l'endommager.
B	Bouton de réglage du mode TIC	Appuyer sur le bouton vert pour régler le mode TIC selon les exigences, section "Fonctionnement du mode TIC (pour bornes EVlink avec fonction TIC)", page 14.
C	Voyant d'état	Indication de l'état du chargeur et de la session de charge, section "Voyants d'état de la station", page 19.
D	Prise de charge	Branchez le câble de charge T2.

GEX5319201-03\_FR



## Caractéristiques

### 3.1 Données générales

- Indice de protection contre la pénétration : conforme CEI 60529
- I IP54 pour EVlink Home avec prise T2S Indice de protection contre les impacts : IK10 (IEC 62262)
- Prise pour câble T2 conforme IEC 62196-1 et IEC 62196-2
- Température de fonctionnement : -30° C à +50° C (-22°F à +122°F)
- Température de stockage : -40° C à +80° C (-40° F à +176° F)
  Humidité relative : 5-95 %
  Tension nominale (varie en fonction du modèle) :

- Pour 3.7 et 7.4 kW: 220~240V AC, 50 Hz
   Pour 11 kW: 380~415V AC, 50 Hz
- Courant de charge nominal : 16 A pour 3.7 kW, 32 A pour 7.4 kW et 16 A pour 11 kW
- Précision des mesures du courant, de la tension et de la puissance : 1 %
- Gestion de l'énergie
- Somema de mise à la terre : TN-S, TN-C
   Pour un usage intérieur et extérieur
   OCPP 1.6J (Version Smart seulement)
   Fonctionnalité Wi-Fi 2 4 Chr (Version) Schéma de mise à la terre : TN-S, TN-C-S, TT

- Fonctionnalité Wi-Fi 2.4 Ghz (Version Smart seulement)
- Bandes de fréquence de fonctionnement : 2412 MHz 2472 MHz
   Puissance de sortie RF maximale : moins de 20 dBm (18.25 dBm)
- 1 port Ethernet (Version Smart seulement)
- 1 port RS485 (Version Smart seulement)

### 3.2 Certification

#### IEC/EN 61851-1 ed 3.0

- IEC 61851-21 2
   IEC 62955-2018
- EN 61000-6-1
   EN 61000-6-3
   EV Ready

- 3.3 Environnement
- Conforme à la directive européenne RoHS
   Conforme à la réglementation européenne REACH

GEX5319201-03\_FR



## Caractéristiques

3.4 Accessoires (pour EVlink Home Charger sans fonction TIC

EVlink Home Module anti-déclenchement domestique, monophasé (EVA1HPC1)

EVlink Home Module anti-déclenchement domestique, triphasé (EVA1HPC3)

Remarques

■ Le module Anti-Tripping limite la consommation maximale de courant de la station de charge EVlink Home et peut arrêter complètement la charge pour assurer la continuité de la distribution d'énergie dans toutes les conditions. Se référer au manuel d'utilisation du module Anti-Tripping.



## Protection

## 🗛 🗛 DANGER

### RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

Ne pas installer de systèmes de réarmement sur les équipements domestiques de protection ampèremétrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

### Protections en amont

Les véhicules électriques mesurent la résistance de terre et ne commencent à charger que si elle est inférieure au seuil défini par le constructeur. Se reporter à la documentation technique du véhicule.

■ Le choix des protections électriques et des sections de fils doit être conforme aux réglementations locales et aux informations ci-dessous ainsi qu'aux contraintes de l'installation électrique. En particulier : la protection choisie doit satisfaire aux exigences de la norme CEI 61851-1 éd. 3.0 et aussi limiter la valeur de l²t à moins de 75 000 A²s en cas de courtcircuit.

Courant nominal de la station de charge	16 A 1-Ph	32 A 1-Ph	16 A 3-Ph
Protection contre les surcharges et les courts-circuits	20 A courbe B ou C (1)	40 A courbe B ou C (1)	20 A courbe C
Protection différentielle	30 mA type A	30 mA type A	30 mA type A

(1) Selon les protections en amont choisies

Protection recommandée : Actig iC60

Un déclencheur à émission de courant (MNx) contrôlé par la station de charge doit être installé pour permettre de déclencher le disjoncteur en amont.

Les protections décrites ci-dessous ne sont que des suggestions n'engageant pas la responsabilité de Schneider Electric.

Recommandations concernant la protection contre la foudre

Il est recommandé d'installer un parafoudre par chargeur dans les régions à niveau kéraunique élevé ; cela est obligatoire si la réglementation locale l'exige.

#### Câble d'alimentation

Concernant la section, section "Câblage", page 7, respecter la réglementation locale.

- La section maximale des fils ne doit pas dépasser 10 mm<sup>2</sup> pour du monophasée, et ne doit pas dépasser 6 mm<sup>2</sup> pour du triphasée.
- Deux types de fil, comme recommandé, pour la connexion de la station de recharge au réseau :
- Utiliser des câbles flexibles avec cosses à œillet et à sertir.

Utiliser du câble rigide.

Installations monophasée

	Tableau de distribution - EVlink Home et EVlink Home Smart	EVIink Home et EVIink Home Smart - Déclencheur à minimum de tension (MNx)
Diamètre	3 x 10 mm <sup>2</sup> (3 x AWG 7)	2 x 0.5 mm <sup>2</sup> (2 x AWG 20)
Longueur	< 50 métres (164.04 ft)	< 30 métres (98.43 ft)
Installations triphasée		
	Tableau de distribution - EVlink Home et EVlink Home Smart	EVIink Home et EVIink Home Smart - Déclencheur à minimum de tension (MNx)
Diamètre	5 x 6 mm <sup>2</sup> (6 x AWG 9)	2 x 0.5 mm <sup>2</sup> (2 x AWG 20)
Longueur	< 50 métres (164.04 ft)	< 30 métres (98.43 ft)

**Câblage** 



Déclencheur à minimum de tension (MNx)

## Gestion de l'énergie (pour bornes EVlink avec fonction TIC)

La station de recharge est équipée d'une entrée TIC (télé-information client) qui permet de la connecter aux compteurs électroniques des fournisseurs d'électricité en France (anciens compteurs électroniques et nouveaux compteurs Linky). Noter que seul le "mode historique" de l'interface TIC est gérée. Le "mode standard" est ignoré. ■ La liaison TIC doit être reliée au bornier T1-T2. L'interface TIC permet d'éviter que la connexion au réseau disioncte (sur le compteur général ou sur le disioncteur du circuit de dérivation) lorsque la consommation globale du fover s'approche de la puissance souscrite. L'interface TIC peut entièrement interrompre la charge afin que la distribution continue de l'électricité soit assurée dans toutes les conditions. Une seule station de recharge peut être interfacée avec le compteur. Aucun réglage manuel n'est nécessaire. En fonction des informations fournies par l'interface TIC – courant total immédiat et valeur de courant de recharge maximal fourni au véhicule. Lorsque la valeur maximale de courant de recharge disponible pour le véhicule électrique et ajuste automatiquement la valeur de consigne du courant de recharge maximal fourni au véhicule. Lorsque la valeur descend sous le minimum acceptable par le véhicule, le processus de recharge est interrompu et reprend le plus rapidement possible. El Lorsqu'el a sortie l'El du compteur est difficile à atteindre, un simulateur TIC peut être utilisé. Se reporter à sa documentation pour savoir comment l'installer et l'utiliser. Le simulateur TIC peut également être utilisé hors de France quel que soit le compteur d'électricité, dans les pays où la puissance peut être limitée selon l'abonnement (puissance souscrite). Consultez la documentation du simulateur TIC pour vérifier cette possibilité. Pour EVlink Home De plus, l'interface TIC indique les heures pleines / creuses, permettant à la borne de reporter ou interrompre la recharge, ou encore de charger plus lentement, pendant les heures pleines, si le mode de recharge correspondant a été sélectionné (section "Fonctionnement" page 17). Report du début de la recharge Lipport de la pois de la recharge ou utiliser un contacteur heures pleines / creuses pour recharger uniquement pendant les heures creuses.
 Limitation de la puissance de la recharge : La station de recharge réduit la valeur de consigne du courant de recharge fourni au véhicule. Remarques : Sur les stations de recharge 11 kW, il est nécessaire de vérifier que le véhicule électrique à recharger peut accepter une valeur de consigne du courant de recharge à 10 A. Dans le cas contraire, la fonction de limitation de la puissance de recharge ne devra pas être activée. Pour FVlink Home Smart La programmation des recharges doit être effectuée à l'aide de l'application Wiser Raccordement A A DANGER RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Débrancher l'alimentation avant d'intervenir sur la station
- Utiliser un voltmètre avec une tension nominale appropriée
- Ne pas mettre en marche la station de charge si la résistance de terre mesurée est supérieure au seuil défini dans les réglementations applicables.
- Branchement d'un déclencheur à émission de courant (MNx). Il n'est pas fourni avec la station de charge.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

### 7.1 Déclencheur à minimum de tension (MNx)

- Installer un déclencheur à minimum de tension (MNx) tel que décrit sur le schéma de câblage, section "Câblage", page 7
- Pour améliorer la sécurité de l'opérateur selon IEC 61851-1.
   Raccorder le déclencheur à minimum de tension (MNx) par un câble à 2 conducteurs de 0,5 mm² (AWG 20) avec une isolation pour 220~240 V d'une largeur ne dépassant pas 5 mm. Prendre le presse-étoupe en caoutchouc et retirer 1 des 2 bouchons en caoutchouc.
- Passer les 2 fils de branchement au déclencheur à minimum de tension (MNx) au travers de l'orifice de la prise À l'intérieur du chargeur EVlink Home, introduire 1 fil du déclencheur à minimum de tension (MNx) dans la borne K2 du connecteur.
- Introduire l'autre extrémité dans la borne K1 du connecteur.
- 7.2 Branchement de l'alimentation



GEX5319201-03 FR

GEX53192-01\_FR\_V2.indd 8



GEX5319201-03\_FR









## Inspection

 $\mathbf{O}$ 

#### A DANGER A

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et respectez toutes les procédures de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- Vérifiez que la trappe d'inspection est bien vissée.
  Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien fixé par le collier de bridage.
  Vérifiez que le capot de la station de charge est intact et n'a subi aucun dommage mécanique ni aucune déformation apparente.
  Vérifiez que la station de charge est solidement fixée au mur.
  Vérifiez que rien ne vient gêner le branchement du câble de charge dans la prise du chargeur.

GEX5319201-03\_FR

## Configuration pour le chargeur EVlink avec bouton d'arrêt

■ Vérifiez que le bouton d'arrêt est déverrouillé en le tournant de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.



### Fonctionnement du mode TIC (pour bornes EVlink avec fonction TIC)

### 11.1 Mode TIC

- Mode 1 : Gestion anti-disjonction OK, et pas de démarrage différé (pas de gestion des heures pleines)
   Mode 2 : Gestion anti-disjonction OK, et démarrage différé (gestion des heures pleines) activé
   Mode 3 : Gestion anti-disjonction OK, et limitation de puissance (gestion des heures pleines) activée
- Limitation de puissance :
- □ De 16 A à 10 A pour stations de recharge 3,7 kW et 11 kW □ De 32 A à 16 A pour stations de recharge 7.4 kW
- Mode 4 : TIC désactivéew

### **AVIS**

- Le chargeur EVlink Home est configuré par défaut en Mode 1.
- Le chargeur EVlink Home Smart est configuré en Mode 1 lorsqu'il est activé par l'application eSetup.

### **11.2 Fonctionnement du mode TIC**

### Mode de fonctionnement - signal TIC détecté

- Le signal TIC n'est disponible qu'en France
  - □ Mode 1:
    - Gestion anti-disjonction activée

Recharge au courant assigné commandé dynamiquement selon les informations de courant fournies par l'interface TIC. □ Mode 2:

- Recharge uniquement pendant les heures creuses.
- Gestion anti-disjonction activée. Recharge au courant assigné commandé dynamiquement selon les informations de courant fournies par l'interface TIC. □ Mode 3:

Recharge au courant assigné pendant les heures creuses. Recharge à courant limité pendant les heures pleines. Gestion anti-disjonction activée. Recharge à un courant toujours commandé dynamiquement selon les informations de courant fournies par l'interface TIC.

### Mode de fonctionnement – signal TIC NON détecté

Recharge au courant assigné

GEX5319201-03\_FR



GEX5319201-03\_FR







dicati	on LED	Etat de la borne de recharge
	Respiration Verte	Wi-Fi Direct activé pour la mise en service avec le numéro de configuration eSetup
*	Clignotement Vert	Mise à jour du firmware en cours - Veuillez patienter !
	Vert Fixe	Station de recharge prête
	Respiration Bleue	Recharge du EV
*	Clignotement Bleu	Recharge suspendue par le EV, la supervision ou le module de protection contre les déclenchements
	Bleu Fixe	Fin de charge
	Orange Fixe	Station de recharge non connectée (si la connectivité est configurée)
*	Clignotement Rouge	Arrêt / Erreur - Veuillez vous référer à la section "Dépannage de Base"
	Rouge Fixe	Arrêt / Erreur - Veuillez vous référer à la section "Dépannage de Base"

Remarque : Les stations de recharge mises à jour jusqu'en juillet 2023 respirent en vert clair 🔘 lorsqu'il n'est pas connecté au routeur Internet

Remarque : Les bornes de recharge mises en service ou mises à jour après juillet 2023 respirent en vert 🔘 lorsque le Wi-Fi est activé pour la mise en service

### Dépannage de base

Symptôme	Causes et solutions possibles
Le connecteur est branché au véhicule	Vérifiez que le connecteur a été correctement inséré en le débranchant, puis en le rebranchant à la prise du véhicule électrique.
mais le véhicule ne se charge pas, le voyant du chargeur est vert fixe.	Vérifiez la séquence de charge en suivant la procédure décrite à la partie "Utilisation", page 18.
Le connecteur est branché au véhicule mais le véhicule ne charge pas, le	Assurez-vous que vous n'avez pas de plage horaire personnalisée en cours d'exécution via l'application Wiser ou Elko (version Smart uniquement) qui empêche la voiture de se recharger.
voyant du chargeur clignote	Assurez-vous qu'il n'y a pas de plage horaire personnalisée en cours d'exécution via l'application de la voiture qui empêche la voiture de se recharger
	<ul> <li>Si vous avez installé un Peak Controller. Le peak controller limite la consommation maximale de courant de la station de recharge EVlink Home et peut arrêter complètement la recharge pour assurer la continuité de la distribution d'énergie dans toutes les conditions. Réduisez la charge de la maison de manière à ce qu'un courant d'au moins 9 A soit disponible sur chaque phase pour redémarrer la charge de la voiture.</li> </ul>
	Assurez-vous que votre alimentation électrique est suffisante pour charger votre voiture et alimenter votre maison. Vous devrez probablement augmenter la puissance de votre installation électrique.
Le voyant du chargeur est orange fixe.	Redémarrez le chargeur EVlink Home Smart et attendez 10 secondes avant de le remettre sous tension.
(Chargeur EVlink Home Smart	Le chargeur EVlink Home Smart n'est pas connecté au cloud si vous utilisez le Wi-Fi :
UNIQUEMENT)	<ul> <li>Vérifiez que vous avez connecté le chargeur EVlink Home Smart à un Wi-Fi 2.4 GHz avec un mot de passe WPA2.</li> <li>Vérifiez que le SSID et le mot de passe sont corrects.</li> <li>Si le signal Wi-Fi est trop faible : connectez le chargeur avec un câble Ethernet ou ajoutez un prolongateur de portée Wi-Fi</li> </ul>
Le vovant du chargeur est rouge fixe.	Uérfiez que le bouton d'arrêt n'est pas verrouillé en le tournant à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Sinon, coupez l'alimentation du chargeur, débranchez le connecteur du véhicule électrique, rebranchez l'alimentation, attendre
	que le chargeur soit prête (voyant vert), avant de rebrancher le connecteur au véhicule électrique.
	Si cette procédure ne résout pas le problème, vérifiez que le câble de Terre est correctement raccordé au chargeur.
Voyant de la station éteint	Pas d'alimentation électrique. Coupez l'alimentation de la station car la station est potentiellement endommagée. Contactez le Centre d'assistance clientèle de Schneider Electric.
Voyant de la station clignote en rouge	<ul> <li>Vérifier que le câble TIC se connecte correctement ou non avec le chargeur EVlink avec fonction TIC.</li> <li>Pour le chargeur domestique EVlink en mode TIC 1/2/3</li> <li>Pour le chargeur intelligent EVlink Home avec fonction TIC, activer par l'application eSetup</li> </ul>

# Déclaration de conformité des fonctionnalités sans fil

### Pour l'Europe (où le marquage CE s'applique) :

Par la présente, Schneider Electric Industries déclare que cette station de charge de véhicule électrique EVlink Home Smart est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions concernées de la directive Équipements radioélectriques RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité UE du chargeur EVlink Home Smart (EV22080801) peut être téléchargée sur : se.com/docs.

- Wi-Fi:
- □ Bandes de fréquences de fonctionnement : 2412 MHz 2472 MHz
- □ Puissance d'émission RF maximale : moins de 20 dBm (18,25 dBm)

### Pour le Royaume-Uni :

Par la présente, Schneider Electric Industries déclare que cette station de charge de véhicule électrique EVlink Home Smart est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions concernées de la réglementation SI 2017 n° 1206 sur les équipements radio.

La déclaration de conformité pour le Royaume-Uni du chargeur EVlink Home Smart (EV22080801-UK) peut être téléchargée sur : se.com/uk/docs.

Wi-Fi:

- □ Bandes de fréquences de fonctionnement : 2412 MHz 2472 MHz
- D Puissance d'émission RF maximale : moins de 20 dBm (18,25 dBm)

## Recyclage

Les matériaux d'emballage de cet équipement peuvent être recyclés. Le produit et tous les accessoires flanqués de ce symbole sont des composants électriques et électroniques qui doivent être mis au rebut séparément des déchets ménagers. Aidez-nous à protéger l'environnement en les jetant dans les bacs appropriés.

Merci de nous aider à protéger l'environnement.

# Garantie

Ne pas ouvrir la station ni retirer le capot. Garantie contractuelle : 18 mois.

GEX5319201-03\_FR

|--|



Schneider Electric Industries SAS 35, rue Joseph Monier CS 30323 F - 92506 Rueil Malmaison Cedex www.se.com

GEX5319201-03\_FR



 $\ensuremath{\textcircled{\sc 0}}$  2023 Schneider Electric - All rights reserved.

E

UK Representative Schneider Electric Limited Stafford Park 5 Telford, TF3 3BL



United Kingdom

EVIink Home - EVH4SeeeNe EVIink Home Smart- EVH4AeeeNe

💿 User manual





— Customer Care Center –



GEX5319201-03\_EN 08/2023



## Table of Content

Safety	3
1 Contents	4
2 Description	5
2.1 Product References	5
2.2 Dimensions and Weight	5
2.3 Product Description - EVlink Home (with TIC function)	5
2.4 Product Description - EVlink Home (without TIC function) & EVlink Home Smart Charging Station	6
3 Characteristics	6
3.1 General Data	6
3.2 Certification	6
3.3 Environment	6
3.4 Accessories (For EVIink Charging Station without TIC function)	7
4 Protection	7
Upstream Protections	
Power Cable Requirements	7
5 Wiring	7
6 Energy Management /Eas El/link Charging Station with TIC function	
6 Energy Management (For Evinik Charging Station with Tic function)	0
7 Connection	8
7.1 Undervoltage Release (MNx)	8
7.2 Wire-up Power Supply	
7.3 Ethernet Port Connection (Optional for EVlink Home Smart Charging Station)	
7.4 RS485 Port Connection (Optional for EVIink Home Smart Charging Station)	
7.5 TIC connection (For EVInk Charging Station with TIC function)	
7.6 Secure Inspection Hatch	
7.7 Clamp Power Cable	
8 Installation	12
8.1 Mark Installation Area	
8.2 Drill, Fix and Mount	
9 Inspection	13
10 Configuration for EVIink Charging Station with Stop Button	14
11 TIC Operation (for EVlink Charging Station with TIC function)	14
11.1 TIC Mode	
11.2 TIC Mode Operation	
11.3 TIC Mode Setting	
11.4 Show current TIC Mode	
12 eSetup Commisioning App (For EVlink Home Smart Charging Station)	17
12.1 Charging Station Configuration with eSetup for Electrician App	
12.2 Commissioning Steps	
12.3 Charging Station PIN code reset	
13 Operation	
- 13.1 Connecting the Electric Vehicle Charging Station	
13.2 Disconnecting the Electric Vehicle	
13.3 Remote supervision with Wiser (For EVlink Home Smart Charging Station)	
14 Charging Station Status Indicators	
15 Basic Troubleshooting	10
16 WIREless Feature Declaration	19
17 Recycle	19
18 Warranty	19

The Schneider Electric brand and any trademarks of Schneider Electric SE and its subsidiaries referred to in this guide are the property of Schneider Electric SE or its subsidiaries. All other brands may be trademarks of their respective owners.

This guide and its content are protected under applicable copyright laws and furnished for informational use only. No part of this guide may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), for any purpose, without the prior written permission of Schneider Electric.

Schneider Electric does not grant any right or license for commercial use of the guide or its content, except for a non exclusive and personal license to consult it on an «as is» Schneider Electric products and equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel

As standards, specifications, and designs change from time to time, information contained in this guide may be subject to change without notice.

To the extent permitted by applicable law, no responsibility or liability is assumed by Schneider Electric and its subsidiaries for any errors or omissions in the informational content of this material or consequences arising out of or resulting from the use of the information contained herein

## **Safety**

### Important Information

Read these instructions carefully, and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, or maintain it. The following special messages may appear throughout this documentation or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.

The addition of this symbol to a "Danger" or «Warning» safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are not followed



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

## A DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury

### WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

### CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

### NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to physical injury

#### PLEASE NOTE

- The installation, maintenance and eventual replacement of this device must only be carried out by a gualified electrician.
- This device must not be repaired. All applicable local, regional and national regulations must be complied with during the installation, use, maintenance and replacement of this device.
- This device should not be installed if, when unpacking it, you observe that it is damaged.
   Schneider Electric cannot be held responsible in the event of non-compliance with the instructions in this document and in the documents to which it refers. The service instruction must be observed throughout the life time of this device.



# Description

### 2.1 Product References

Reference	Short Description	Power supply	Power rating	Electrical protection
EVH4S03N4	EVlink Home 1P T2S 3.7 kW 16A - with RDC-DD Filter	T2S outlet	3.7 kW 16 A	with RDC-DD Filter
EVH4S07N4	EVlink Home 1P T2S 7.4 kW 32A - with RDC-DD Filter	T2S outlet	7.4 kW 32 A	with RDC-DD Filter
EVH4S11N4	EVlink Home 3P T2S 11 kW 16A - with RDC-DD Filter	T2S outlet	11 kW 16 A	with RDC-DD Filter
EVH4S03N400F	EVlink Home 1P T2S 3.7 kW 16A - with RDC-DD Filter - TIC	T2S outlet	3.7 kW 16 A	with RDC-DD Filter
EVH4S07N400F	EVlink Home 1P T2S 7.4 kW 32A - with RDC-DD Filter - TIC	T2S outlet	7.4 kW 32 A	with RDC-DD Filter
EVH4S11N400F	EVlink Home 3P T2S 11 kW 16A - with RDC-DD Filter - TIC	T2S outlet	11 kW 16 A	with RDC-DD Filter
EVH4A03N4	EVlink Home Smart 1P T2S 3.7 kW 16A - TIC for CM - with RDC-DD Filter	T2S outlet	3.7 kW 16 A	with RDC-DD Filter
EVH4A07N4	EVlink Home Smart 1P T2S 7.4 kW 32A - TIC for CM - with RDC-DD Filter	T2S outlet	7.4 kW 32 A	with RDC-DD Filter
EVH4A11N4	EVlink Home Smart 3P T2S 11 kW 16A - TIC for CM - with RDC-DD Filter	T2S outlet	11 kW 16 A	with RDC-DD Filter
EVH4A03N400F	EVlink Home Smart 1P T2S 3.7 kW 16A - with RDC-DD Filter - TIC	T2S outlet	3.7 kW 16 A	with RDC-DD Filter
EVH4A07N400F	EVlink Home Smart 1P T2S 7.4 kW 32A - with RDC-DD Filter - TIC	T2S outlet	7.4 kW 32 A	with RDC-DD Filter
EVH4A11N400F	EVlink Home Smart 3P T2S 11 kW 16A - with RDC-DD Filter - TIC	T2S outlet	11 kW 16 A	with RDC-DD Filter

### 2.2 Dimensions and Weight

Model	EVH4S03N4, EVH4S07N4, EVH4S03N400F, EVH4S07N400F, EVH4A03N4, EVH4A07N4, EVH4A03N400F, EVH4A07N400F	EVH4S11N4, EVH4S11N400F, EVH4A11N4, EVH4A11N400F	
Power rating	3.7 kW and 7.4 kW	11 kW	
Dimensions	282 mm × 409 mm × 148 mm / <i>11.1 in x 16.1 in x 5.83 in</i>		
Weight	approx. 3.7 kg / 8.2 lb	approx. 3.8 kg / <i>8.4 lb</i>	
Installation	Wall-mounted		
	<b>.</b>		

2.3 Product Description - EVlink Home (with TIC function)

This charging station is an electrical appliance that supplies electric energy to charge plug-in electric vehicles for indoor and private outdoor areas.
 When installing and using the charging station, ensure that you comply with local regulations.
 The intended use of the equipment includes, in all cases, the environmental conditions established for the equipment.



A	Cable winding trough	When not in use, wind the charging cable around the charging station's trough to avoid tripping hazards and equipment damage.
B	TIC mode set button	Press the Green button to set the required TIC mode, Section "TIC Mode", page 14.
C	LED status indicator	Indicates the status of the charging station and charging session, Section "Charging Station Status Indicators", page 19.
D	Charging socket	Plug in your T2 charging cable.

GEX5319201-03\_EN



2.4 Product Description - EVlink Home (without TIC function) & EVlink Home Smart Charging Station



A	Cable winding trough	When not in use, wind the charging cable around the charging station's trough to avoid tripping hazards and equipment damage.
B	Stop button	Only to be used in an emergency. In normal use, stop the charge via the Electric Vehicle. The button can be reset by rotating it 90° clockwise.
C	LED status indicator	Indicate the status of the charging station and charging session, section "Charging Station Status Indicators", page 19.
D	Charging socket	Plug in your T2 charging cable.

## Characteristics

### 3.1 General Data

- Ingress protection rating: according to IEC 60529

- impact protection rating: IK10 (IEC 62262)
  Socket for T2 cable according to IEC 62196-1 and IEC 62196-2
  Operating temperature: -30° C to +50° C (-22°F to +122°F)
  Storage temperature: -40° C to +80° C (-40°F to +176°F)
  Relative humidity: 5-95 %
  Rated voltage (depending on the first of the

- For 3.7 and 7.4 kW: 220~240V AC, 50 Hz
   For 11 kW: 380~415V AC, 50 Hz
   Rated charging current: 16 A for 3.7 kW, 32 A for 7.4 kW and 16 A for 11 kW
- Accuracy of current, voltage and power measurement: 1%
- Energy Management
- Diagram of the earthing system: TN-S, TN-C-S, TT
- Designed for indoor and outdoor use
   OCPP 1.6J (Smart version only)
   Wi-Fi feature 2.4 Ghz (Smart version only)

- □ Operating frequency bands: 2412 MHz 2472 MHz □ Maximal RF output power: less than 20 dBm (18.25 dBm)
- 1 Ethernet port (Smart version only) 1 RS485 port (Smart version only)

## 3.2 Certification

- IEC/EN 61851-1 ed 3.0
- IEC 61851-21 2
   IEC 62955-2018
- EN 61000-6-1
- EN 61000-6-3
   EV Ready
- 3.3 Environment
- Compliant with the RoHS European directive
   Compliant with the REACH European regulation

GEX5319201-03\_EN

## Characteristics

3.4 Accessories (For EVlink Charging Station without TIC function

EVlink Home Anti-tripping module, single-phase (EVA1HPC1)

EVInk Home Anti-tripping module, single-phase (EVA1HPC3) Notes:

The Anti-Tripping Module limits the power draw of the EVlink Home charging station, in some cases completely stopping the charging, to ensure the continuity of the home electrical supply. Refer to the Anti-tripping module's instruction sheet.



## Protection

## 

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

Do not install automatic reset systems on the residual current protection device Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

### **Upstream Protections**

The Electric Vehicle measures the earth resistance and will only start charging if it is lower than the threshold defined by the Electric Vehicle manufacturer. Refer to the vehicle's technical documentation

The choice of electrical protections and wire gauges must comply with local regulations and the information below as well as the constraints of the electrical installation. In particular, the selected protection must not only satisfy the requirements of IEC 61851-1 ed 3.0 but must also limit the value of I<sup>2</sup> to less than 75 000 A<sup>2</sup>s in case of a short-circuit.

Charging station rated current	16 A 1-Ph	32 A 1-Ph	16 A 3-Ph
Protection against overload and short circuits	20 A curve B or C (1)	40 A curve B or C (1)	20 A curve C
Differential protection	30 mA type A	30 mA type A	30 mA type A

(1) According to selectivity with upstream protections

Recommended protection: Acti9 iC60

A Undervoltage release (MNx) controlled by the charging station must be installed to enable to activate the upstream circuit-breaker tripping.
 The protections described below should only be taken as suggestions and Schneider Electric cannot be held liable.

Recommendations for lightning protection

One surge arrester per charging station is recommended for high keraunic levels, mandatory if required by local regulations.

### **Power Cable Requirements**

■ For wiring section "Wiring", page 7, please comply with local regulations.

- The maximum wire gauge should not exceed 10 mm<sup>2</sup> for 1-phase, and not exceed 6 mm<sup>2</sup> for 3-phase.
- Two types of wire as recommended when connecting the charging station to the power supply:
- To use flexible cables with ring/PIN terminal and crimp terminal.

To use rigid cable.

1-phase installations

	Distribution board - EVlink Home and EVlink Home Smart	EVIink Home and EVIink Home Smart - Undervoltage Release (MNx)
Diameter	3 x 10 mm <sup>2</sup> (3 x AWG 7)	2 x 0.5 mm <sup>2</sup> (2 x AWG 20)
Length	< 50 meters (164.04 ft)	< 30 meters (98.43 ft)

### 3-phase installations

	Distribution board - EVlink Home and EVlink Home Smart	EVIink Home and EVIink Home Smart - Undervoltage Release (MNx)
Diameter	5 x 6 mm <sup>2</sup> (6 <i>x AWG 9</i> )	2 x 0.5 mm² (2 x AWG 20)
Length	< 50 meters (164.04 ft)	< 30 meters ( <i>98.43 ft</i> )

Wiring



GEX5319201-03\_EN

## **Energy Management (For EVlink Charging Station with TIC function)**

The charging station is fitted with a TIC input (Tele-Information Consumer) enabling it to be connected to French utility electronic meters (former electronic meters and new Linky meters). Please note that only the "historical mode" of the TIC interface is managed. The "standard mode" is ignored.

 The TIC link is to be wired to the terminal block T1-T2.
 The TIC interface is intended to avoid the risk of tripping of the connection to the grid (utility meter or connection circuit-breaker) when the overall consumption of the home is close to the subscribed power. The TIC interface serves to avoid the tripping of the main circuit breaker when the overall electrical consumption of the home is close to the subscribed power. In

some cases the TIC interface can completely stop the EV charging, to ensure the continuity of the home electrical supply.
Only one charging station can be interfaced with the meter. No manual setting is needed. As per the information provided by the TIC interface – instant overall current and subscribed current value - the charging station calculates the maximum charging current value available for the electric vehicle and automatically adjusts the maximum charging current setpoint value given to the vehicle. When the value gets lower than the minimum acceptable by the vehicle the charging process is suspended and will resume as soon as possible. Each time the TIC output of the meter cannot be easily reached a TIC simulator can be used. Please refer to its documentation to know how to install it and operate it. The TIC simulator can also be used outside France regardless of the utility meter, in countries where there is a limited (subscribed) power at home. Please check the TIC simulator documentation to confirm the feasibility

### For EVlink Home

Moreover, the TIC interface provides the on-peak / off-peak hours indication allowing the charging station to differ or suspend the charging, or charge at slow speed, during on-peak hours, if the related charging mode has been selected (section "Operation", page 18).

- Deferred start of charging:
- To schedule charging hours or to an on-peak / off-peak contactor to charge only during off-peak hours.
- Charging power limitation:
- □ The charging station reduces the maximum charging current setpoint value given to the vehicle

Notes: For 11 kW charging stations it is required to check that the electric vehicle to be charged can support a charging current setpoint value at 10 A. If not, the charging power limitation function must not be activated

#### For EVlink Home Smart

Charging scheduling shall be done by using Wiser Application.



## A A DANGER

### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect the mains power supply before working on the charging station.
- Use a Voltage Tester of appropriate rating.
- Do not turn on the charging station if the earth resistance measured is higher than the threshold defined in the enforceable regulations.
- Connection to a Undervoltage release (MNx). It is not supplied with the charging station. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

### 7.1 Undervoltage Release (MNx)

- Install a Undervoltage release (MNx) as described in the wiring diagram, section "Wiring", page 7, to helps to increase operator safety with IEC 61851-1.
- Connect the Undervoltage release (MNx) with 0.5 mm² (AWG 20) 2-core cable with insulation for 220~240 V no wider than 5 mm.
- Take the rubber gasket and poke out 1 of the 2 rubber plugs.
- Pass the 2 wires connecting the Undervoltage release (MNx) through the now empty plug.
   Inside the EVlink Home charging station, insert 1 wire from the Undervoltage release (MNx) into the K2 terminal of the connector.
- Insert the other end into the K1 terminal of the connector

### 7.2 Wire-up Power Supply

### Flexible cable with Ring or PIN terminal connection



GEX5319201-03 EN

## Connection

### 7.2 Wire-up Power Supply







## 3 phases EVlink charging station



Power supply cable from the bottom side.

GEX5319201-03\_EN







13. Inspect installation, section "Inspection", page 13.

with Stop Button", page 14.

15. Reconnect power supply

14. Check stop button unlocked, section "Configuration for EVlink charging station

- 5. Wire upstream protection, section "Protection", page 7.
- 6. Wire shunt trip release (MNx) to charging station.
- 7. Wire TIC connection.
- 8. Wire power supply to charging station.
- GEX5319201-03\_EN



## Inspection

 $\mathbf{O}$ 

## 🛦 🛦 DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH Wear suitable personal protective equipment (PPE) and follow all safety procedures.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

- Check that the inspection hatch is correctly screwed down.
  Ensure that the power cable is securely fastened by the crimping collar.
  Check that the cover of the charging station is intact and hasn't suffered any obvious mechanical damage or deformation.
  Check that the charging station is securely fastened to the wall.
  Check that nothing is impeding the connection of the charging cable to the charging station socket.

GEX5319201-03\_EN

## **Configuration for EVlink Charging Station with Stop Button**

Check that the Stop Button is unlocked by rotating it 90° clockwise.



## TIC Operation (for EVlink Charging Station with TIC function)

### 11.1 TIC Mode

- Mode 1: Anti tripping management OK, & no deferred start (no peak hour management)
   Mode 2: Anti tripping management OK, & deferred start (peak hour management) enabled
   Mode 3: Anti tripping management OK, & power limitation (peak hour management) enabled
- Power limitation: □ From 16 A to 10 A for 3.7 kW and 11 kW charging stations □ From 32 A to 16 A for 7.4 kW charging stations
- Mode 4: Disabled TIC

### NOTICE

- EVlink Home charging station is by default configured in Mode 1.
- EVIInk Home Smart charging station is configured in Mode 1 when enable through eSetup Application.

### **11.2 TIC Mode Operation**

### Operating mode - TIC signal detected

- The TIC signal can be available only in France.
  - □ Mode 1
    - Anti tripping management enabled.
    - charging at rated current dynamically controlled as per current-related information provided by TIC interface.
  - □ Mode 2: Charging only during off-peak hours.
  - Anti tripping management enabled. charging at rated current dynamically controlled as per current-related information provided by TIC interface. □ Mode 3

Charging at rated current during off-peak hours. charging at limited current during on-peak hours. Anti tripping management enabled. charging current always dynamically controlled as per current-related information provided by TIC interface.

### Operating mode – TIC NOT detected

Charging at rated current.

GEX5319201-03\_EN



GEX5319201-03\_EN







LED inc	lication	Charging station status
	Breathing Green	Wi-Fi Direct activated for commissioning with eSetup
*	Blinking Green	Firmware upgrade on going – Please wait !
	Solid Green	Charging station ready
	Breathing Blue	Charging EV
*	Blinking Blue	Charging suspended by the EV, supervision or anti-tripping module
	Solid Blue	Charge ended
	Solid Orange	Charging station not connected (if connectivity is configured)
*	Blinking Red	Stop / Error – Please refer to "Basic Troubleshooting" section
	Solid Red	Stop / Error – Please refer to "Basic Troubleshooting" section

Note : Charging stations upgraded up to July 2023 breath light green () when not connected to the internet router

Note : Charging stations commissioned or updated after July 2023 breath green 🔘 when Wi-Fi for commissioning is activated

## **Basic Troubleshooting**

#### Symptom Possible causes and solutions Connector plugged into Electric Vehicle but Verify that the connector was inserted properly by unplugging and plugging it back into the Electric Vehicle's socket. not charging, LED illuminated constant green Connector plugged into Electric Vehicle but Verify the charging sequence by following the procedure described in section "Operation", page 18. Verify that you do not have a schedule in progress through the supervision app (only for Smart version) that prevents not charging, LED illuminated fast blinking charging the car. blue Verify that you do not have a schedule in progress through your car that prevents charging the car. In case you have installed an anti-tripping device. The anti-tripping device limits the maximum power draw of the EVlink Home charging station and can completely stop the charge to ensure the continuity of the electrical distribution under all conditions. Reduce the home load to have at least 9A current available per phase to restart charging the car Be sure you have enough power in your electricity subscription for charging the car and for the house loads. You probably need to increase the electricity subscription of your electrical installation. Reboot the EVlink Home Smart charging station and wait 10 seconds before energizing it. The EVlink Home Smart charging station is not connected to the cloud when using Wi-Fi: Charging station's LED illuminated solid orange (EVlink Home Smart charging station ONLY) □ Verify that you have connected the EVlink Home Smart charging station to a 2.4 GHz Wi-Fi with WPA2 password □ Verify that the SSID and password are correct. In case the Wi-Fi signal is too weak: connect the charging station with Ethernet cable, or add a Wi-Fi range extender. Verify that the Stop Button isn't locked by rotating it 90° clockwise to unlock it. Charging station's LED illuminated red If not, switch off the power supply to the charging station, unplug the connector from the Electric Vehicle, reconnect the power supply, wait for the charging station to become ready (LED illuminated constant green), before reconnecting the connector to the Electric Vehicle. Failing that, check that the power supply is securely wired to the charging station's PE (Protective Earth) terminal. No power supply. Switch off the power supply to the charging station, The charging station is possibly damaged. Please Charging station's LED off Contact Schneider Electric's Customer Care Centre. Verify that the TIC cable connect correctly or not for EVlink charging station with TIC function. Charging station's LED red blinking For EVlink Home charging station in TC mode 1/2/3. For EVlink Home Smart charging station with TIC function enable though eSetup Application.

## Wireless Feature Declaration

#### For Europe (where the CE marking is applicable):

Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this electric vehicle charging station EVlink Home Smart is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directives RED 2014/53/EU.

The EU declaration of conformity for EVlink Home Smart offer (EV22080801) can be downloaded on: se.com/docs

■ Wi-Fi:

- □ Operating frequency bands: 2412 MHz 2472 MHz
- □ Maximal RF output power: less than 20 dBm (18.25 dBm)

#### For UK:

Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this electric vehicle charging station EVlink Home Smart is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulation SI 2017 No. 1206.

The UK declaration of conformity for EVlink Home Smart offer (EV22080801-UK) can be downloaded on: se.com/uk/docs.

- Wi-Fi
  - □ Operating frequency bands: 2412 MHz 2472 MHz
  - Maximal RF output power: less than 20 dBm (18.25 dBm)

## Recycle

	The product and all accessories marked with this symbol are electrical and electronic components that must be disposed of separately from household waste. Please help protect the environment by disposing waste in appropriate containers. Thank you for helping to protect the environment.	_
8	Warranty	

Do not open the charging station or remove the cover. Contractual warranty: 18 months

GEX5319201-03 EN

|--|



Schneider Electric Industries SAS 35, rue Joseph Monier CS 30323 F - 92506 Rueil Malmaison Cedex www.se.com

GEX5319201-03\_EN



 $\ensuremath{\textcircled{\sc 0}}$  2023 Schneider Electric - All rights reserved.

E

UK Representative Schneider Electric Limited Stafford Park 5 Telford, TF3 3BL



United Kingdom