


# Interfaccia IP SpaceLogic KNX guida DIN

## Informazioni sul prodotto e descrizione dell'applicazione

Questo documento fornisce informazioni sui prodotti dell'interfaccia IP SpaceLogic KNX guida DIN MTN6502-0105 e descrive l'interfaccia IP KNX 7133 /1.0 dell'applicazione ETS

MTN6502-0105

12/2019



# Informazioni di carattere legale

Il marchio Schneider Electric e qualsiasi altro marchio registrato di Schneider Electric SE e delle sue consociate citati nella presente guida sono di proprietà di Schneider Electric SE o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. La presente guida e il relativo contenuto sono protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere la presente guida o parte di essa, in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione, o in altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale della guida e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarli "così come sono".

I prodotti e le apparecchiature di Schneider Electric devono essere installati, utilizzati, posti in assistenza e in manutenzione esclusivamente da personale qualificato.

Considerato che le normative, le specifiche e i progetti possono variare di volta in volta, le informazioni contenute nella presente guida possono essere soggette a modifica senza alcun preavviso.

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per le conseguenze risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.

---

# Sommario

Informazioni sulla sicurezza .....	5
Per la vostra sicurezza .....	6
Informazioni sul prodotto .....	7
KNX Security.....	7
KNX IP Security per la funzione di interfaccia.....	7
KNX Data Security per il dispositivo .....	7
Installazione e collegamento .....	8
Installazione .....	8
Rimozione.....	9
Collegamento.....	9
Dati tecnici.....	10
Collegamenti ed elementi di comando .....	11
Modalità di programmazione KNX.....	12
Display stato .....	13
Panoramica delle diverse indicazioni del LED IP .....	13
Panoramica delle diverse indicazioni del LED di modalità .....	13
Panoramica delle diverse indicazioni del LED KNX .....	13
Funzionamento manuale .....	14
Impostazioni predefinite di fabbrica .....	15
Ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo (reset del master).....	15
Impostazioni interfaccia con ETS .....	16
Applicazione ETS .....	17
Progetto ETS .....	18
Parametri aggiuntivi.....	20
Indirizzo IP .....	22
Subnet mask .....	22
Gateway predefinito.....	22
Esempio di assegnazione di indirizzi IP .....	23
Accesso remoto .....	23
Accesso VPN .....	23
Finestra di dialogo dei parametri ETS .....	24
Impostazioni generali.....	24
Funzionamento manuale sul dispositivo .....	24
Programmazione.....	25
Tramite bus KNX .....	25
Tramite KNXnet/IP Tunneling .....	25
Tramite connessione IP diretta .....	25
Software open source utilizzato nel prodotto.....	26
Garanzia sull'ulteriore utilizzo del software open source .....	26
Direttiva RAEE .....	27



# Informazioni sulla sicurezza

## Informazioni importanti

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l'apparecchiatura per acquisire familiarità con il dispositivo prima di procedere all'installazione, all'uso, alla manutenzione o alla manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono essere visualizzati in tutto il manuale o sull'apparecchiatura per segnalare rischi o per richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.



L'aggiunta di uno dei due simboli a un'etichetta di sicurezza di "Pericolo" o di "Avvertenza" indica la presenza di un pericolo elettrico che potrebbe causare lesioni personali in caso di mancato rispetto delle istruzioni.



Questo è il simbolo dell'avviso di sicurezza. Viene utilizzato per avvisare l'utente di potenziali rischi di lesioni personali. Attenersi a tutti i messaggi di sicurezza che accompagnano questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.

### **PERICOLO**

**PERICOLO** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **provocherà** lesioni gravi o letali.

**Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di lesioni gravi.**

### **AVVERTENZA**

**AVVERTENZA** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **potrebbe avere come conseguenza** lesioni gravi o letali.

**Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di morte, lesioni gravi o danni all'attrezzatura.**

### **ATTENZIONE**

**ATTENZIONE** indica una situazione di pericolo che, se non evitata, **potrebbe avere come conseguenza** lesioni di lieve o moderata entità.

**Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di lesioni o danni all'attrezzatura.**

### **AVVISO**

**AVVISO** serve a segnalare procedure non correlate a lesioni fisiche.

## Per la vostra sicurezza

### **PERICOLO**

#### **PERICOLO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

L'installazione elettrica sicura deve essere eseguita solo da personale elettrico qualificato. Il personale elettrico qualificato deve dimostrare di possedere conoscenze approfondite nei seguenti settori:

- Collegamento di impianti elettrici in rete
- Collegamento di molteplici dispositivi elettrici
- Posa di cavi elettrici
- Collegamento e realizzazione di reti KNX
- Connessione e realizzazione di reti LAN
- Norme di sicurezza, regole e regolamenti per il cablaggio locale

**Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di lesioni gravi.**

## Informazioni sul prodotto

L'interfaccia IP SpaceLogic KNX funge da interfaccia universale per PC o laptop sul bus KNX. È possibile accedere al bus KNX da qualsiasi punto della LAN. L'interfaccia IP SpaceLogic KNX può essere utilizzata come interfaccia di programmazione per ETS. Per l'accesso tramite KNXnet/IP Tunneling sono possibili max. 8 connessioni simultanee.

In opzione, il dispositivo supporta KNX Security, che può essere attivato nel ETS. Come interfaccia sicura, il dispositivo impedisce l'accesso non autorizzato al sistema.

L'indirizzo IP può essere assegnato tramite DHCP o tramite la configurazione ETS. Il dispositivo funziona in base alle specifiche KNXnet/IP tramite il conduttore, la gestione dei dispositivi e il tunneling.

L'alimentazione viene fornita attraverso il bus KNX.

## KNX Security

Lo standard KNX è stato esteso da KNX Security per proteggere gli impianti KNX da accessi non autorizzati. KNX Security impedisce in modo affidabile il monitoraggio della comunicazione e la manipolazione del sistema.

La specifica per KNX Security distingue tra KNX IP Security e KNX Data Security. KNX IP Security protegge la comunicazione su IP mentre la comunicazione su TP KNX (doppino intrecciato) rimane non crittografata. Pertanto, KNX IP Security può essere utilizzato anche nei sistemi KNX esistenti e con dispositivi TP KNX non sicuri.

KNX Data Security descrive la crittografia a livello di telegramma. Ciò significa che anche i telegrammi sul bus KNX sono codificati.

## KNX IP Security per la funzione di interfaccia

Quando si utilizza il dispositivo come interfaccia con il bus, l'accesso all'installazione è possibile senza sicurezza per tutti i dispositivi che hanno accesso alla rete IP. Con KNX Security è necessaria una password. È già stata stabilita una connessione sicura per la trasmissione della password. Tutte le comunicazioni via IP sono crittografate e protette.

In entrambe le modalità, l'interfaccia inoltra telegrammi KNX crittografati e non. Le proprietà di sicurezza sono controllate dal rispettivo ricevitore o strumento.

## KNX Data Security per il dispositivo

Il Interfaccia IP KNX supporta anche KNX Data Security per proteggere il dispositivo dall'accesso non autorizzato dal bus KNX. Se il Interfaccia IP KNX è programmato tramite il bus KNX, questo avviene con telegrammi crittografati.

**NOTA:** I telegrammi crittografati sono più lunghi di quelli non crittografati utilizzati in precedenza. Per una programmazione sicura tramite il bus, è quindi necessario che l'interfaccia utilizzata (ad esempio, USB) e gli eventuali accoppiatori di linea intermedi supportino i cosiddetti long frames KNX.

La configurazione del dispositivo protetto è contenuta anche in KNX Data Security.


# Installazione e collegamento

Il dispositivo è progettato per essere installato su una guida DIN di larghezza pari a 1 unità (18 mm).

## ⚡⚠ PERICOLO

### PERICOLO DI FOLGORAZIONE E DI DANNI AL DISPOSITIVO

- Ⓐ Accertarsi che tra i singoli conduttori del cavo di alimentazione da 230 V e la linea KNX vi sia uno spazio di sicurezza minimo di 4 mm, in conformità con lo standard IEC 60664-1.




- Accertarsi che i dispositivi installati abbiano un isolamento di base minimo accanto al dispositivo.

**Il mancato rispetto delle presenti istruzioni comporta pericolo di morte e di lesioni gravi.**


## Installazione

TH 35 (DIN EN 60715)






## Rimozione



## Collegamento



### AVVISO

#### DANNI ALLE APPARECCHIATURE E PERDITA DI COMUNICAZIONE


L'installazione del cavo di comunicazione per le tecnologie informatiche deve essere garantita in conformità con DIN EN 50174.

**Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di danni all'attrezzatura.**

## Dati tecnici

Alimentazione	tramite bus KNX, < 20mA
Collegamento	
LAN	Connettore RJ45
KNX	morsetto di collegamento al bus
Dimensioni (LxWxD)	100x18x86 mm
Larghezza del dispositivo	1 modulo = 18 mm

## Collegamenti ed elementi di comando




(A)	Connettore Ethernet/LAN
(B)	LED IP (multicolore)
(C)	LED modalità (multicolore)
(D)	LED KNX (multicolore)
(E)	Pulsante: Conn Up (selezione del numero di connessione verso l'alto)
(F)	Pulsante: Conn giù (selezione del numero di connessione verso il basso)
(G)	LED di programmazione (rosso)
(H)	Pulsante per la modalità di programmazione
(I)	Connettore bus KNX
(J)	Leva di rilascio per smontaggio
(K)	Copertura cavo

Il Interfaccia IP KNX è alimentato dal bus KNX. Non è necessario un alimentatore esterno.

**NOTA:** Il dispositivo non funziona senza alimentazione del bus.

## Modalità di programmazione KNX

La modalità di programmazione KNX viene attivata/disattivata premendo il pulsante di programmazione KNX .

È possibile scrivere l'indirizzo individuale programmato sul campo di etichettatura con un marcatore o una matita non permanente in modo tale da poter cambiarlo, se necessario.



## Display stato

### Panoramica delle diverse indicazioni del LED IP

LED IP <sup>Ⓑ</sup> Stato	Significato
LED verde acceso	Il dispositivo ha un collegamento Ethernet attivo e impostazioni IP valide (indirizzo IP, subnet e gateway).
LED rosso acceso	Il dispositivo ha un collegamento Ethernet attivo e impostazioni IP non valide o non ha ancora ricevuto le impostazioni IP da un server DHCP.
LED sfarfallante verde	Traffico di telegrammi IP.

### Panoramica delle diverse indicazioni del LED di modalità

LED di modalità <sup>Ⓒ</sup> Stato	Significato
LED verde acceso	Il dispositivo funziona in modalità di funzionamento standard.
Il LED lampeggia in verde 1x..8x	Il funzionamento manuale è attivo. Il tunnel selezionato (1-8) non è usato ed è libero.
LED lampeggia in arancione 1x...8x	Il funzionamento manuale è attivo. Viene utilizzato il tunnel selezionato (1-8).
Il LED lampeggia in rosso	Il funzionamento manuale non è attivo. Il dispositivo non è stato caricato correttamente. Ad esempio, dopo un download interrotto.

### Panoramica delle diverse indicazioni del LED KNX

LED KNX <sup>Ⓓ</sup> Stato	Significato
LED verde acceso	Il dispositivo è alimentato correttamente dal bus KNX.
LED sfarfallante verde	Traffico di telegrammi sul bus KNX.
LED brevemente rosso	Errori di comunicazione sul bus KNX. Ad esempio, le ripetizioni di telegrammi o frammenti di telegrammi sono indicate da una breve modifica del colore del LED a rosso.

# Funzionamento manuale

Il LED di modalità © può visualizzare lo stato di ogni connessione KNXnet/IP tunneling.

Con i pulsanti Conn Up/Dn ⑤ ⑥, è possibile scegliere ogni singola connessione. Conn Up ⑤ conta i numeri di connessione verso l'alto e Conn Down ⑥ verso il basso. Il numero di collegamento effettivamente selezionato è indicato dal lampeggiamento ripetuto (1x...8x) del LED di modalità ©. Una connessione KNXnet/IP Tunneling disponibile è indicata da un LED verde e una connessione di tunneling usata è indicata da un LED arancione.

Se non sono attivi né la modalità di programmazione né il funzionamento manuale, il LED di modalità © può visualizzare gli errori di configurazione.




## Impostazioni predefinite di fabbrica





Di default è impostata la seguente configurazione:

Indirizzo singolo dispositivo	<b>15.15.255</b>
Numero di configurazioni di KNXnet/IP tunneling configurate	<b>1</b>
Indirizzo individuale della configurazione di tunneling	<b>15.15.240</b>
Assegnazione indirizzo IP	<b>DHCP</b>
Chiave iniziale (FDSK)	<b>attivo</b>
Modalità di sicurezza	<b>non attivo</b>

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo (reset del master)

È possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo:

1. Scollegare il connettore del bus KNX  dal dispositivo.
2. Premere il pulsante di programmazione KNX  e tenerlo premuto.
3. Ricollegare il connettore del bus KNX del dispositivo.
4. Tenere premuto il pulsante di programmazione KNX  per almeno altri 6 secondi.

Un breve lampeggiamento di tutti i LED ( ,  ,   ) visualizza il ripristino corretto del dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica.

# Impostazioni interfaccia con ETS

Nel ETS, le interfacce KNX possono essere selezionate e configurate attraverso il menu ETS **Interfacce bus**.

Il sistema ETS può accedere alla configurazione Interfaccia IP KNX anche senza una voce di database. Se la configurazione dell'Interfaccia IP KNX non è conforme alle condizioni dell'installazione KNX, è necessario configurarlo mediante un progetto ETS. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Progetto ETS*, pagina 18.

Se è attivata la modalità di sicurezza nell'Interfaccia IP KNX, è necessaria una password per stabilire una connessione.

Come impostazione predefinita, l'assegnazione dell'indirizzo IP è impostata su **Automaticamente tramite DHCP** e quindi non sono necessarie ulteriori impostazioni. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario che esista un server DHCP nella LAN. (Ad esempio, molti router DSL dispongono di un server DHCP integrato).

Se il Interfaccia IP KNX è stato collegato alla LAN e ha un indirizzo IP valido, dovrebbe apparire automaticamente in ETS nel menu **Bus in Interfacce scoperte**.

Cliccando su **Interfaccia scoperta**, viene selezionato come interfaccia corrente. Sul lato destro della finestra ETS, vengono visualizzate tutte le informazioni e le opzioni specifiche della connessione.

Il nome del dispositivo indicato e l'**Indirizzo singolo dell'host** (indirizzo singolo del dispositivo) possono essere modificati all'interno del progetto ETS.

Come tutti i dispositivi KNX programmabili, il Interfaccia IP KNX ha un indirizzo individuale che può essere utilizzato per accedere al dispositivo. Questo valore viene utilizzato, ad esempio, per il download nel ETS Interfaccia IP KNX tramite il bus.

Per la funzione di interfaccia, il dispositivo contiene indirizzi individuali aggiuntivi che possono essere impostati nel ETS. Quando un client (ad esempio, ETS) invia tramite Interfaccia IP KNX telegrammi al bus, esso contiene un indirizzo del mittente come un indirizzo aggiuntivo. Ogni indirizzo è associato a una connessione. In questo modo, i telegrammi di risposta possono essere trasmessi chiaramente al rispettivo client.


I singoli indirizzi aggiuntivi devono essere selezionati dall'intervallo di indirizzi della linea bus in cui è installata l'interfaccia e non possono essere utilizzati da un altro dispositivo.

*Esempio:*

Indirizzo dispositivo	<b>1.1.10</b>	(indirizzo nella topologia ETS)
Connessione 1	<b>1.1.240</b>	(1. indirizzo aggiuntivo)
Connessione 2	<b>1.1.241</b>	(2. indirizzo aggiuntivo)
Connessione 3	<b>1.1.242</b>	(3. indirizzo aggiuntivo)
Connessione 4	<b>1.1.243</b>	(4. indirizzo aggiuntivo)
Connessione 5	<b>1.1.244</b>	(5. indirizzo aggiuntivo)
Connessione 6	<b>1.1.245</b>	(6. indirizzo aggiuntivo)
Connessione 7	<b>1.1.246</b>	(7. indirizzo aggiuntivo)
Connessione 8	<b>1.1.247</b>	(8. indirizzo aggiuntivo)

La sezione **Indirizzo individuale** consente di selezionare il singolo indirizzo KNX del collegamento KNXnet/IP Tunneling attualmente utilizzato.





Il singolo indirizzo del dispositivo KNX e i singoli indirizzi KNX per i collegamenti di tunneling aggiuntivi possono essere modificati nel progetto ETS dopo che il dispositivo è stato aggiunto al progetto.


## Applicazione ETS

Il database ETS (ETS 5.7 o superiore) può essere scaricato dal sito web del prodotto dell'interfaccia IP KNX ([www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)) o tramite il catalogo online KNX.

Famiglia di prodotti	1.3 Interfacce/Gateway
Tipo di prodotto	1.3.14 Dispositivi IP
Produttore	Schneider Electric Industries SAS
Nome	Interfaccia USB SpaceLogic KNX guida DIN
Numero ordine	MTN6502-0101

## Progetto ETS

Se il primo prodotto viene inserito in un progetto con KNX Security, ETS richiede di immettere una password per il progetto.



**Set Project Password**  
KNX secure

To ensure secure communication, you must provide your project with a password so the stored keys in the project are protected. Select Cancel to use not security at the IP Backbone in this project.

A good password should consist of at least **eight characters** ✓, at least **one number** ✓, **one uppercase letter** ✓, **one lowercase letter** ✓, and have **a special character** ✓.


New Password  
●●●●●●●●  
Good

Confirm Password ✓  
●●●●●●●●

OK Cancel


Questa password protegge il progetto ETS dall'accesso non autorizzato. Questa password non è una chiave utilizzata per la comunicazione KNX. È possibile ignorare l'immissione della password con **Annulla**, ma ciò non è consigliato per motivi di sicurezza.

ETS richiede un certificato del dispositivo per ogni dispositivo con sicurezza KNX creato nel ETS. Questo certificato contiene il numero di serie del dispositivo e una chiave immateriale (FDSK = Factory Default Setup Key).



Il certificato viene stampato come testo sul dispositivo. Può inoltre essere analizzato comodamente dal codice QR stampato tramite una telecamera collegata al PC che esegue ETS.

Il codice KNX Secure si trova sul lato destro del dispositivo. Il piccolo adesivo con codice KNX Secure con campo di etichettatura nella parte inferiore del dispositivo può essere rimosso a scopo di documentazione.




L'elenco di tutti i certificati dei dispositivi può essere gestito nella finestra ETS **PanoramicaProgetti > Sicurezza**.

Questa chiave iniziale è necessaria per mettere in sicurezza un dispositivo dall'inizio. Anche se il download ETS viene registrato da terzi, il terzo non ha accesso ai dispositivi protetti in seguito. Durante il primo download sicuro, la chiave iniziale viene sostituita dal ETS con una nuova, generata singolarmente per ogni dispositivo. Ciò impedisce a persone o dispositivi che conoscono la chiave iniziale di accedere al dispositivo. La chiave iniziale viene riattivata solo dopo un reset del master.

Il numero di serie nel certificato consente al ETS di assegnare la chiave corretta a un dispositivo durante il download.

## Parametri aggiuntivi

Nel ETS, oltre alla finestra di dialogo dei parametri, vengono visualizzate alcune impostazioni nella finestra di dialogo delle proprietà (ai bordi della schermata). Le impostazioni IP possono essere effettuate qui. Gli indirizzi aggiuntivi per le connessioni dell'interfaccia sono visualizzati nella vista della topologia.



Ogni singolo indirizzo KNX può essere modificato facendo clic sulla voce dell'elenco e digitando l'indirizzo desiderato nel campo di testo **Indirizzo individuale**. Se il riquadro del campo di testo diventa rosso dopo aver immesso l'indirizzo, l'indirizzo è già stato acquisito nel progetto ETS.

**NOTA:** Accertarsi che nessuno degli indirizzi precedenti sia già presente nell'installazione KNX.

Facendo clic sulla voce del dispositivo Interfaccia IP KNX nella vista della topologia dei progetti ETS, sul lato destro della finestra ETS viene visualizzata una colonna informativa **Proprietà**. Nella panoramica **Impostazioni**, è possibile modificare il nome del dispositivo.

The screenshot shows the 'Properties' dialog box with the 'Settings' tab selected. The 'Name' field contains 'SpaceLogic KNX IP Interface DIN Rail'. The 'Individual Address' is set to '15.15' with a '255' dropdown and a 'Park' button. The 'Description' field is empty. The 'Last Modified' date is '06.11.2019 13:52'. The 'Last Downloaded' and 'Serial Number' fields are empty. The 'Secure Commissioning' dropdown is set to 'Activated'. The 'Add Device Certificate' button is visible. The 'Secure Tunneling' dropdown is set to 'Activated'. The 'Status' dropdown is set to 'Unknown'.


Se è attivato il tunneling sicuro, viene creata automaticamente una password univoca per ogni tunnel. Queste password possono essere visualizzate sotto la panoramica **Impostazioni**, quando viene selezionato un tunnel.

The screenshot shows the 'Properties' dialog box with the 'Settings' tab selected. The 'Name' field is empty. The 'Individual Address' is set to '15.15' with a '2' dropdown and a 'Park' button. The 'Description' field is empty. The 'Secure Tunneling' dropdown is set to 'Activated'. The 'Password' field is visible and contains the text '!@m-M79Y'.

All'interno della panoramica **IP**, è possibile modificare le opzioni specifiche della rete IP del Interfaccia IP KNX.

Modificando **Ottenere un indirizzo IP automaticamente (tramite DHCP)** in **Usare un indirizzo IP statico** (indirizzo IP statico), l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito possono essere impostati liberamente.

**NOTA:** Tutte le modifiche nel menu **Proprietà** diventano effettive solo dopo il download riuscito dell'applicazione.



## Indirizzo IP

Qui è possibile inserire l'indirizzo IP del Interfaccia IP KNX. Utilizzato per indirizzare il dispositivo tramite la rete IP (LAN). L'indirizzamento IP deve essere coordinato con l'amministratore della rete.

## Subnet mask

Immettere qui la subnet mask. Il dispositivo utilizza i valori immessi in questa maschera per determinare se vi è un partner di comunicazione nella rete locale. Se nella rete locale non vi è alcun partner, il dispositivo non invierà i telegrammi direttamente al partner, ma al gateway che inoltra il telegramma.

## Gateway predefinito

Immettere qui l'indirizzo IP del gateway, ad esempio il router DSL dell'installazione.

## Esempio di assegnazione di indirizzi IP

Per accedere all'Interfaccia IP KNX è necessario utilizzare un PC.

Indirizzo IP del PC	<b>192.168.1.30</b>
Subnet del PC	<b>255.255.255.0</b>

Il Interfaccia IP KNX si trova nella stessa LAN, ovvero utilizza la stessa subnet. La subnet vincola gli indirizzi IP che possono essere assegnati. In questo esempio, l'indirizzo IP del Interfaccia IP KNX deve essere **192.168.1.xx**, dove xx può essere un numero compreso tra 1 e 254 (ad eccezione di 30, già utilizzato dal PC client). È necessario assicurarsi che nessun indirizzo IP venga assegnato due volte.

Indirizzo IP del Interfaccia IP KNX	<b>192.168.1.31</b>
Subnet del Interfaccia IP KNX	<b>255.255.255.0</b>

## Accesso remoto

È possibile l'accesso remoto via Internet con il Interfaccia IP KNX.

<b>AVVISO</b>
<p><b>DANNI MATERIALI DOVUTI ALL'ACCESSO NON AUTORIZZATO ALL'IMPIANTO KNX</b></p> <p>Non appena si accede all'installazione KNX tramite Internet, il traffico di dati può essere letto da terzi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare un accesso VPN solo per questa connessione con crittografia sicura per tutti i pacchetti dati.</li> <li>• L'hardware richiesto (router VPN) e le funzionalità offerte dai provider di servizi mobili differiscono sensibilmente per quanto riguarda le impostazioni e le possibilità tecniche, a seconda del Paese o dell'area geografica.</li> <li>• Disporre sempre dell'accesso VPN configurato e commissionato da un provider di servizi VPN specializzato. Il provider di servizi VPN seleziona un provider di servizi mobili appropriato e un hardware adatto per l'accesso VPN e assicura che la VPN sia configurata da uno specialista qualificato.</li> </ul> <p><b>Schneider Electric non può essere ritenuta responsabile di problemi di prestazioni e incompatibilità causati da applicazioni, servizi o dispositivi di fornitori terzi. Schneider Electric non offre assistenza tecnica durante la configurazione di un accesso VPN.</b></p> <p><b>Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare pericolo di danni all'attrezzatura.</b></p>

## Accesso VPN

L'accesso VPN (VPN = Virtual Private Network) autorizza il dispositivo portatile ad accedere alla rete locale e, quindi, anche all'installazione KNX tramite Internet.

Vantaggi della VPN:

- Solo gli utenti autorizzati hanno accesso alla rete locale.
- Tutti i dati sono crittografati.
- I dati non vengono modificati, registrati o deviati durante il trasferimento. Questo viene spesso definito tunnel VPN.

Requisiti per la configurazione di una connessione VPN:

- Connessione Internet.
- Il dispositivo portatile e il router sono abilitati per una connessione VPN (client VPN installato).

# Finestra di dialogo dei parametri ETS

Con ETS è possibile impostare i seguenti parametri:

## Impostazioni generali

15.15.255 SpaceLogic KNX IP Interface DIN Rail > General settings		
Description	Manual operation on device	10 min ▼

[General settings](#)

## Funzionamento manuale sul dispositivo

Questo parametro imposta la durata della modalità manuale. Al termine, viene ripristinata la modalità di funzionamento normale.



# Programmazione

Il Interfaccia IP KNX può essere programmato in diversi modi dal ETS:

## Tramite bus KNX


Il dispositivo deve essere collegato solo al bus KNX. Il sistema ETS richiede un'interfaccia aggiuntiva (ad esempio USB) per accedere al bus. In questo modo è possibile programmare sia l'indirizzo individuale che l'intera applicazione, inclusa la configurazione IP. La programmazione tramite bus è consigliata se non è possibile stabilire alcuna connessione IP.

## Tramite KNXnet/IP Tunneling

Non è richiesta alcuna interfaccia aggiuntiva. La programmazione tramite KNXnet/IP Tunneling è possibile se il dispositivo ha già una configurazione IP valida (ad esempio tramite DHCP). In questo caso, il dispositivo viene visualizzato nella configurazione dell'interfaccia del ETS e deve essere selezionato. Il download viene eseguito tramite il progetto ETS come con molti altri dispositivi.

## Tramite connessione IP diretta

Mentre KNXnet/IP Tunneling e KNXnet/inoltro IP è limitato alla velocità di KNX TP, il dispositivo può essere caricato tramite una connessione IP diretta ad alta velocità. La connessione IP diretta è possibile se il dispositivo dispone già di una configurazione IP valida e di un indirizzo singolo (questo può anche essere l'indirizzo individuale predefinito). Per farlo, selezionare **Usare connessione IP diretta, se disponibile** nel menu ETS **BusConnessioni Opzioni**. Il download viene eseguito direttamente nel dispositivo e non è visibile nel monitor del gruppo ETS.



**NOTA:** A causa dei tempi di trasmissione notevolmente più brevi, si consiglia di eseguire download via IP.

## Software open source utilizzato nel prodotto

Il prodotto contiene, tra le altre cose, file software open source, come specificato di seguito, sviluppati da terzi e concessi in licenza con una licenza software open source. Questi file software open source sono protetti da copyright. Il diritto d'uso del software open source è disciplinato dalle condizioni di licenza applicabili del software open source.

La conformità alle condizioni di licenza consentirà all'utente di utilizzare il software open source come previsto nella licenza. In caso di conflitti tra altre condizioni di licenza di Schneider Electric applicabili al prodotto e le condizioni di licenza del software open source, prevalgono queste ultime. Il software open source è royalty-free (ovvero non sono previsti oneri per l'esercizio dei diritti concessi in licenza). Di seguito è riportato l'elenco dei file software open source inclusi nel prodotto e dei rispettivi termini e condizioni applicabili:

Elenco dei file software open source	Licenze applicabili
curve25519–donna	Vedere <a href="https://github.com/agl/curve25519-donna">https://github.com/agl/curve25519-donna</a>

Se il software open source contenuto in questo prodotto è concesso in licenza in base a GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL) o a qualsiasi altra licenza software open source che richiede la disponibilità del codice sorgente, è possibile scaricare il codice sorgente corrispondente del software open source dal seguente link:

Elenco dei file software open source	Accesso ai file software open source
curve25519–donna	Vedere <a href="https://github.com/agl/curve25519-donna">https://github.com/agl/curve25519-donna</a>

## Garanzia sull'ulteriore utilizzo del software open source

Schneider Electric SE e tutte le sue filiali ("Schneider Electric Group") non forniscono alcuna garanzia per il software open source contenuto in questo prodotto, se utilizzato in modo diverso da quello previsto dal gruppo Schneider Electric. Le licenze sopra elencate definiscono la garanzia, se esistente, degli autori o dei licenziatari del software open source. Il gruppo Schneider Electric disconosce espressamente qualsiasi garanzia per difetti causati dalla modifica di software open source o della configurazione del prodotto. Sono escluse eventuali rivendicazioni di garanzia nei confronti del gruppo Schneider Electric nel caso in cui il software open source contenuto in questo prodotto violi i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Verrà fornita assistenza tecnica, eventualmente, solo per software non modificato.

## Direttiva RAEE



Non smaltire l'apparecchio con i rifiuti domestici, ma conferirlo a un centro di raccolta ufficiale.

Il riciclaggio professionale protegge le persone e l'ambiente da eventuali effetti nocivi.

Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison  
Francia

Per domande di natura tecnica si prega di contattare il Centro di  
assistenza clienti del proprio Paese.  
[www.schneider-electric.com/contact](http://www.schneider-electric.com/contact)

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono  
cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle  
informazioni fornite nella presente pubblicazione.

© 2019 – Schneider Electric. Tutti i diritti sono riservati.

MTN6502-0105\_SW\_EN