# SpaceLogic KNX

# Maestro del conmutador/de persiana Extensión del conmutador/de persiana Maestro de regulación universal Extensión de regulación universal

## Información del producto

Este documento se basa en las instrucciones de instalación y le brinda más información de producto del maestro SpaceLogic KNX y la extensión SpaceLogic KNX. Esta descripción contiene información sobre la interacción entre el maestro y la extensión, la puesta en marcha y el comportamiento de los LED, etc.

MTN6705-0008 | MTN6805-0008 | MTN6710-0102 | MTN6810-0102

2020/09











# Información legal

La marca Schneider Electric y cualquier otra marca registrada de Schneider Electric SE y de sus sucursales mencionadas en esta guía son propiedad exclusiva de Schneider Electric SE y sus sucursales. Las demás marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Esta guía y su contenido están protegidos por las leyes sobre derechos de autor aplicables y proporcionados solo para fines informativos. No se puede reproducir ni transmitir ninguna parte de esta guía de ninguna forma ni por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro medio) para cualquier propósito, sin la autorización previa y por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no otorga ningún derecho o licencia para el uso comercial de esta guía o su contenido; la única excepción es una licencia no exclusiva y personal para realizar consultas «sin garantía». Solamente el personal cualificado puede instalar, poner en funcionamiento, ofrecer soporte y mantener los productos y el equipo eléctrico de Schneider Electric.

Dado que las normas, las especificaciones y los modelos van cambiando con el tiempo, la información incluida en esta guía puede verse sujeta a cambios sin previo aviso.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, Schneider Electric y sus sucursales no asumen ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este material o las consecuencias que se deriven del uso de la información incluida en este documento.



# **Advertencias**

Lea estas instrucciones con atención y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de su instalación, puesta en marcha, reparación o mantenimiento. Es probable que los siguientes mensajes especiales aparezcan a lo largo del presente manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o llamar su atención con el propósito de proporcionarle información que aclare o simplifique un procedimiento.



Si se añade uno de estos símbolos a las etiquetas de seguridad «Peligro» o «Advertencia», se está indicando la existencia de un peligro eléctrico que podría provocar lesiones personales en caso de no seguir las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad y se utiliza para avisarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Acate todos los mensajes de seguridad que acompañen este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



**PELIGRO** indica una situación peligrosa que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.

### ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA** indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.



**ATENCIÓN** indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas.

### **AVISO**

AVISO se utiliza para abordar prácticas no relacionadas con las lesiones físicas.

### **Notas adicionales**



Se debe seguir la información especificada; de lo contrario, puede producirse un error de programa o de datos



Aquí encontrará información adicional para facilitarle el trabajo.



# Índice

1	Conozca el maestro del conmutador/de persiana61.1Tareas ampliadas de un maestro61.2Funciones de la ETS del maestro7
2	Información sobre el maestro de regulación universal2.1Tareas ampliadas de un maestro
3	Conozca la extensión del conmutador/de persiana 11
4	Información sobre la extensión de regulación universal 12
5	Conexión del maestro y la extensión.145.1¿Cómo se conectan el maestro y las extensiones?145.2Quién puede combinarse con quién155.3Resumen de los dispositivos15
6	Puesta en marcha del maestro y la extensión166.1Realización de la puesta en marcha completa166.2Realización de la puesta en marcha parcial18
7	Elementos de mando y visualización207.1Dispositivo del conmutador/persiana20Pulsadores del maestro20LED del maestro21LED de la extensión227.2Dispositivos de regulación universales23Pulsadores del maestro23LED del maestro23LED del maestro24LED de la extensión257.3Comportamiento de LED de los maestros26
8	Funcionamiento manual: control manual de canales 278.1Funcionamiento manual con prioridad baja
9	Restablecimiento de los ajustes de fábrica (restablecimiento maestro)
10	<b>Ejecución de la actualización de firmware.</b> 3110.1 Actualización de firmware de maestro/extensión.3110.2 Actualización de firmware de extensión.3310.3 Herramienta DFU con función de diagnóstico.33
11	Accesorios         34           11.1         Módulo Link SpaceLogic KNX         34           11.2         Cable Link SpaceLogic KNX         34
12	<b>Información sobre la aplicación ETS</b> 35
13	Preguntas frecuentes 36



# Acerca de este documento

Toda la información sobre la instalación y la conexión seguras solo puede encontrarse en las instrucciones de instalación.

Este documento le brinda más información de producto del maestro SpaceLogic KNX y la extensión SpaceLogic KNX. Por ejemplo, detalles sobre la interacción entre el maestro y la extensión, la puesta en marcha y el comportamiento de los LED, etc.

# Por su seguridad

# A PELIGRO

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉC-TRICO

Solo profesionales especializados deben llevar a cabo una instalación eléctrica segura. Los profesionales especializados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:

- Conexión a redes
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos
- Conexión y creación de redes KNX
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.



Los dispositivos y la aplicación ETS asociada no deben utilizarse para controlar aplicaciones relevantes para la seguridad.





1

# Conozca el maestro del conmutador/de persiana

El maestro del conmutador/de persiana SpaceLogic KNX es un actuador KNX que conmuta un máximo de 8 cargas (como lámparas) o que controla un máximo de 4 motores de persianas con interruptores fin de carrera. La asignación de funciones a los canales es de libre selección y depende de sus requisitos.

Si necesita más canales para su proyecto, puede conectar las denominadas extensiones de conmutador/persiana SpaceLogic KNX. Al igual que el maestro, los canales pueden dividirse en canales de conmutador o persiana. Como un maestro puede controlar un máximo de 2 extensiones, se puede conmutar un máximo de 24 cargas o se puede controlar un máximo de 12 motores de persianas.

Todas las cargas conectadas pueden utilizarse de forma manual usando los botones del maestro, pero esta función también puede desactivarse a través de la ETS. Funcionamiento manual: control manual de canales --> 27

El estado del dispositivo, por ejemplo, el estado de los canales, la disposición de servicio o el funcionamiento manual activado, se indica mediante varios LED. Puede encontrar más información sobre este comportamiento aquí: Dispositivo del conmutador/persiana --> 20

### 1.1 Tareas ampliadas de un maestro

El maestro tiene el control

Con una extensión conectada, las tareas del maestro también se amplían. El maestro controla por completo las extensiones, su fuente de alimentación y la comunicación con el bus. Incluso podrá programar una extensión en la aplicación ETS existente del maestro. Y, como una extensión no necesita un acoplamiento de bus ni su propia dirección individual, no es necesario realizar la puesta en marcha convencional de KNX para una extensión.

Los cambios en un proyecto, como la eliminación, adición o reemplazo de una extensión pueden realizarse de forma rápida y sencilla. Puesta en marcha del maestro y la extensión --> 16

Todas las cargas conectadas, incluidas las de las extensiones, pueden controlarse de forma manual en el maestro, donde también puede desactivarse esta función a través de la ETS. Funcionamiento manual: control manual de canales --> 27

Puede conectar un máximo de 2 extensiones con cada maestro. Aquí puede encontrar las extensiones disponibles para este fin: Quién puede combinarse con quién --> 15.

Aquí se puede encontrar un ejemplo de la forma en la que aparece la extensión en la ETS: Información sobre la aplicación ETS --> 35



### **1.2 Funciones de la ETS del maestro**

En la descripción de la ETS del maestro puede consultar las funciones que puede establecer en la ETS, así como una descripción detallada de los parámetros y valores. -> Descripción de la aplicación ETS

#### Resumen de funciones de la ETS

#### Funciones generales y ampliadas

- Función central
- Configuración de tipos de extensión
- Configuración de escenas y realimentación
- Ahorro de energía
- Seguridad del equipo
- Estado del equipo
- Modo de funcionamiento manual
- Código PIN para la actualización del firmware

#### Funciones del actuador de conmutación

- · Funcionamiento como contacto normalmente cerrado/normalmente abierto
- Comportamiento programable para la descarga
- Funciones de retardo para cada canal
- Función de iluminación del hueco de la escalera con/sin función de apagado manual
- Advertencia previa de apagado de la función de iluminación de la escalera
- Escenas
- Función central
- Función de bloqueo
- Función de enlace o funcionamiento prioritario
- Función de información de estado para cada canal

#### Funciones del actuador de persianas

- Duración
- Tiempo de inactividad
- Intervalo de paso
- Función de bloqueo
- Límites del rango de movimiento
- Alerta meteorológica
- Posicionamiento de 8 bits para altura y listones
- Escenas
- Función de estado e información





# 2 Información sobre el maestro de regulación universal

El maestro de regulación universal SpaceLogic KNX es un actuador KNX que conmuta y regula un máximo de 2 cargas, como:

- Lámparas incandescentes y halógenas (carga resistiva)
- Lámparas halógenas de baja tensión con transformadores bobinados regulables (carga inductiva)
- Lámparas halógenas de baja tensión con transformadores electrónicos regulables (carga capacitiva)
- Combinación de cargas resistivas e inductivas
- Combinación de cargas resistivas y capacitivas
- Lámparas regulables ESL/CFL
- Lámparas LED regulables

Las combinaciones de cargas inductivas y capacitivas no se deben conectar a una salida.



#### Herramienta de regulación

Schneider Electric ha realizado pruebas con diferentes y regulables diodos LED y lámparas ahorradoras de energía. La herramienta de regulación facilita información sobre estos diodos o lámparas regulables y sobre la cantidad máxima de modelos individuales de lámpara.

Cuando se conecta, el actuador detecta automáticamente la carga conectada. Se pueden establecer los siguientes modos de funcionamiento de atenuación:

Modo de funcionamiento de ate- nuación		Activado por	Configuración	
RC	Corte de fase de- scendente	Reconocimiento automático de la carga	ETS (predeterminado) o en el dispositivo	
RL	Corte de fase ascendente	Reconocimiento automático de la carga	ETS (predeterminado) o en el dispositivo	
RL-LED	Corte de fase ascendente	* Manual	ETS o en el dispositivo	



\*Para los LED/CFL, el modo RC se establece automáticamente. Sin embargo, en algunos casos es posible que sea necesario utilizar los LED/CFL en modo RL-LED. Consulte las instrucciones de los fabricantes de lámparas.



Incluso durante el funcionamiento, se comprueba la presencia de comportamiento inductivo en la carga y, si es necesario, se cambia al modo RL. Tenga en cuenta que una carga solo se puede intercambiar si la tensión de alimentación está desconectada.

Para aumentar el número de canales, puede conectar un máximo de 2 extensiones al maestro. Dependiendo de la función necesaria, se puede utilizar la extensión de regulación universal SpaceLogic KNX y la extensión del conmutador/de persiana SpaceLogic KNX.

Todas las cargas conectadas pueden utilizarse de forma manual usando los botones del maestro, pero esta función también puede desactivarse a través de la ETS. Funcionamiento manual: control manual de canales --> 27



El estado del dispositivo, por ejemplo, el estado de los canales, la disposición de servicio o el funcionamiento manual activado, se indica mediante varios LED. Puede encontrar más información sobre este comportamiento aquí: Dispositivos de regulación universales --> 23

### 2.1 Tareas ampliadas de un maestro

El maestro tiene el control

Con una extensión conectada, las tareas del maestro también se amplían. El maestro controla por completo las extensiones, su fuente de alimentación y la comunicación con el bus. Incluso podrá programar una extensión en la aplicación ETS existente del maestro. Y, como una extensión no necesita un acoplamiento de bus ni su propia dirección individual, no es necesario realizar la puesta en marcha convencional de KNX para una extensión.

Los cambios en un proyecto, como la eliminación, adición o reemplazo de una extensión pueden realizarse de forma rápida y sencilla. Puesta en marcha del maestro y la extensión --> 16

Todas las cargas conectadas, incluidas las de las extensiones, pueden controlarse de forma manual en el maestro, donde también puede desactivarse esta función a través de la ETS. Funcionamiento manual: control manual de canales --> 27

Puede conectar un máximo de 2 extensiones con cada maestro. Aquí puede encontrar las extensiones disponibles para este fin: Quién puede combinarse con quién --> 15.

Aquí se puede encontrar un ejemplo de la forma en la que aparece la extensión en la ETS: Información sobre la aplicación ETS --> 35

### 2.2 Funciones de la ETS del maestro

En la descripción de la ETS del maestro puede consultar las funciones que puede establecer en la ETS, así como una descripción detallada de los parámetros y valores. -> Descripción de la aplicación ETS

#### Resumen de funciones de la ETS

#### Funciones generales y ampliadas

- Función central
- Configuración de tipos de extensión
- Configuración de escenas y realimentación
- Ahorro de energía
- Seguridad del equipo
- Estado del equipo
- Modo de funcionamiento manual
- Código PIN para la actualización del firmware

#### Funciones de atenuación

- Funciones básicas: Conexión (1 bit), regulación relativa (4 bit), regulación absoluta/regulación del valor (1 byte)
- Comportamiento de encendido (mediante objeto de conmutación)
- Ejecución del comportamiento de encendido seleccionado
- Comportamiento del objeto de conmutación
- Curva de atenuación
- Luminosidad mínima/máxima
- Inicio siempre al 50 % de luminosidad (ESL/CFL)
- Modo de funcionamiento de atenuación
- El objeto de atenuación/objeto de valor conmuta el canal



- Escenas
- Información de estado, conmutación/valor
- Tiempos de atenuación: Tiempos de conmutación, atenuación, valores, prioridades, escenas
- Ajustes de tiempo: Tiempo de escalera, tiempo de retardo de conexión/desconexión
- Funcionamiento prioritario, función de bloqueo
- Ajustes de seguridad y alarma: Función de seguridad, función de alarma, comportamiento de fallo y descarga

#### Funciones del actuador de conmutación/persiana

Para garantizar el funcionamiento de una extensión de conmutador/persiana, están disponibles todas las funciones del maestro de conmutador/persiana. Funciones de la ETS del maestro --> 7





# 3 Conozca la extensión del conmutador/de persiana

La extensión del conmutador/de persiana SpaceLogic KNX es un actuador que extiende los canales de un maestro del conmutador/de persiana SpaceLogic KNX y los canales de un maestro de regulación universal SpaceLogic KNX. La extensión puede conmutar un máximo de 8 cargas (como lámparas) o controlar un máximo de 4 motores de persianas con interruptores fin de carrera. La distribución de funciones en los canales es de libre selección y depende de sus requisitos.

Todas las cargas conectadas pueden utilizarse de forma manual usando los botones del maestro, pero esta función también puede desactivarse a través de la ETS. Funcionamiento manual: control manual de canales --> 27

El estado del dispositivo, por ejemplo, el estado de los canales, la disposición de servicio o el funcionamiento manual activado, se indica mediante varios LED del dispositivo maestro. Puede encontrar más información sobre este comportamiento aquí. Dispositivo del conmutador/persiana --> 20

#### El maestro se hace cargo del control

El maestro controla por completo las extensiones, su fuente de alimentación y la comunicación con el bus. Incluso podrá programar una extensión en la aplicación ETS existente del maestro. Y, como una extensión no necesita un acoplamiento de bus ni su propia dirección individual, no es necesario realizar la puesta en marcha convencional de KNX para una extensión.

Los cambios en un proyecto, como la eliminación, adición o reemplazo de una extensión pueden realizarse de forma rápida y sencilla. Puesta en marcha del maestro y la extensión --> 16

Aquí se puede encontrar un ejemplo de la forma en la que aparece la extensión en la ETS: Información sobre la aplicación ETS --> 35





# 4 Información sobre la extensión de regulación universal

La extensión de regulación universal SpaceLogic KNX es un actuador que extiende los canales de un maestro de regulación universal SpaceLogic KNX. La extensión puede conmutar y regular un máximo de 2 cargas, como:

- Lámparas incandescentes y halógenas (carga resistiva)
- Lámparas halógenas de baja tensión con transformadores bobinados regulables (carga inductiva)
- Lámparas halógenas de baja tensión con transformadores electrónicos regulables (carga capacitiva)
- Combinación de cargas resistivas e inductivas
- Combinación de cargas resistivas y capacitivas
- Lámparas regulables ESL/CFL
- Lámparas LED regulables

Las combinaciones de cargas inductivas y capacitivas no se deben conectar a una salida.

# 1

#### Herramienta de regulación

Schneider Electric ha realizado pruebas con diferentes y regulables diodos LED y lámparas ahorradoras de energía. La herramienta de regulación facilita información sobre estos diodos o lámparas regulables y sobre la cantidad máxima de modelos individuales de lámpara.

Cuando se conecta, el actuador detecta automáticamente la carga conectada. Se pueden establecer los siguientes modos de funcionamiento de atenuación:

Modo de funcionamiento de ate- nuación		Activado por	Configuración	
RC	Corte de fase de- scendente	Reconocimiento automático de la carga	ETS (predeterminado) o en el dispositivo	
RL	Corte de fase ascendente	Reconocimiento automático de la carga	ETS (predeterminado) o en el dispositivo	
RL-LED	Corte de fase ascendente	* Manual	ETS o en el dispositivo	



\*Para los LED/CFL, el modo RC se establece automáticamente. Sin embargo, en algunos casos es posible que sea necesario utilizar los LED/CFL en modo RL-LED. Consulte las instrucciones de los fabricantes de lámparas.



Incluso durante el funcionamiento, se comprueba la presencia de comportamiento inductivo en la carga y, si es necesario, se cambia al modo RL. Tenga en cuenta que una carga solo se puede intercambiar si la tensión de alimentación está desconectada.

Todas las cargas conectadas pueden utilizarse de forma manual usando los botones del maestro, pero esta función también puede desactivarse a través de la ETS. Funcionamiento manual: control manual de canales --> 27

El estado del dispositivo, por ejemplo, el estado de los canales, la disposición de servicio o el funcionamiento manual activado, se indica mediante varios LED del dispositivo maestro. Puede encontrar más información sobre este comportamiento aquí. Dispositivos de regulación universales --> 23

### El maestro se hace cargo del control

El maestro controla por completo las extensiones, su fuente de alimentación y la comunicación con el bus. Incluso podrá programar una extensión en la aplicación ETS existente del maestro. Y, como una extensión no necesita un acoplamiento de



bus ni su propia dirección individual, no es necesario realizar la puesta en marcha convencional de KNX para una extensión.

Los cambios en un proyecto, como la eliminación, adición o reemplazo de una extensión pueden realizarse de forma rápida y sencilla. Puesta en marcha del maestro y la extensión --> 16

Aquí se puede encontrar un ejemplo de la forma en la que aparece la extensión en la ETS: Información sobre la aplicación ETS --> 35



# 5 Conexión del maestro y la extensión

### 5.1 ¿Cómo se conectan el maestro y las extensiones?

El maestro y las extensiones se conectan entre sí a través de la denominada interfaz de Link. La interfaz de Link se utiliza para establecer la comunicación entre los dispositivos y para suministrar energía a las extensiones. Existen tres opciones de conexión diferentes que puede utilizar en función de la distancia entre los dispositivos del armario.

		Referencia comercial	Distancia máxima
Módulo Link SpaceLo- gic KNX	Profession and a second	MTN6940-0000 (suministrado con la extensión)	-
Enlace cable S Space- Logic KNX		MTN6941-0001	30 cm
Enlace cable L Space- Logic KNX		MTN6941-0002	150 cm

- ① Retire la tapa de interfaz de Link
- ② Enchufe el Módulo Link SpaceLogic KNX o el Cable Link



#### Casos de uso

¿Qué tipo de conexión utilizo en cada situación?

Si los dispositivos se colocan unos junto a otros, use el Módulo Link SpaceLogic KNX.



M = Maestro E1/E2 = Extensión 1/Extensión 2 O = Salida I = Entrada Si los dispositivos se colocan a una distancia de separación entre sí, use el Cable Link SpaceLogic KNX.







Preste atención a la conexión entre la salida y la entrada. Si el Cable Link se conecta accidentalmente de manera incorrecta, no podrá poner los dispositivos en funcionamiento. En este caso, el LED de extensión correspondiente (E1 o E2) del maestro parpadeará.



Ejemplo en un armario

### 5.2 Quién puede combinarse con quién

Puede conectar un máximo de 2 extensiones a un maestro. La siguiente tabla muestra quién puede combinarse con quién.

SpaceLogic KNX	Extensión del conmutador/de persiana	Extensión de regu- lación universal	
Maestro del conmutador/de persiana	x		
Maestro de regulación universal	x	x	

### 5.3 Resumen de los dispositivos

Dependiendo de las funciones, puede utilizar diferentes dispositivos:

SpaceLogic KNX	N.° de artículo	Funciones
Maestro del conmutador/de persiana	MTN6705-0008	8 canales de conmutación y/o 4 persianas/per- sianas enrollables □ la combinación es de libre selección
Extensión del conmutador/de persiana	MTN6805-0008	8 canales de conmutación y/o 4 persianas/per- sianas enrollables □ la combinación es de libre selección
Maestro de regulación univer- sal	MTN6710-0102	2 canales de regulación
Extensión de regulación universal	MTN6810-0102	2 canales de regulación



# 6 Puesta en marcha del maestro y la extensión

La puesta en marcha de KNX de un maestro es similar a cualquier otro dispositivo KNX. No importa si solo desea poner en marcha un maestro o también las extensiones que están conectadas a él. Cuando se pone en marcha el maestro, las extensiones conectadas también se ponen en marcha de forma automática.



Si las extensiones están conectadas, pero no parametrizadas en la ETS, parpadeará el LED de extensión correspondiente (E1 o E2) del maestro.

Existen dos procedimientos de puesta en marcha que se llevan a cabo según el caso:

- Puesta en marcha completa
- Puesta en marcha parcial

Deberá llevar a cabo la puesta en marcha completa cuando:

- cargue la aplicación ETS/dirección individual en el maestro
- reemplace un maestro
- elimine de forma permanente o añada una extensión
- reemplace una extensión por otro tipo de extensión (regulador/conmutador)
- desee cambiar el orden de las extensiones

Realización de la puesta en marcha completa --> 16

La puesta en marcha parcial se lleva a cabo cuando:

• reemplace una extensión con el mismo tipo de extensión

Realización de la puesta en marcha parcial --> 18

# 6.1 Realización de la puesta en marcha completa

Deberá llevar a cabo la puesta en marcha completa cuando:

- cargue la aplicación ETS y la dirección física en el maestro por primera vez
- reemplace un maestro
- elimine de forma permanente o añada una extensión
- reemplace una extensión por otro tipo de extensión (regulador/conmutador)
- desee cambiar el orden de las extensiones

Durante la puesta en marcha completa, el maestro recibe la aplicación ETS (y la dirección individual, si corresponde) y los datos de configuración se cargan en las extensiones conectadas.

Durante el proceso, el orden de las extensiones siempre se configura de esta forma: a la extensión conectada al maestro se le asigna la dirección «1», a la siguiente extensión se le asigna la dirección «2».



### **AVISO**

•

Antes de la puesta en marcha, compruebe lo siguiente: Las conexiones de carga y el orden de los dispositivos (Maestro -> Extensión 1 -> Extensión 2) deben corresponderse con su programación ETS.

- Conecte los motores de persianas a los canales de persianas especificados en el ETS.
- Conecte las cargas a los canales de conmutación (o canales de regulación) especificados en el ETS.
- Si la extensión está planificada como extensión 1 (E1), conéctela directamente al maestro.
  - Si la extensión está planificada como extensión 2 (E2), conéctela a la extensión 1.



No se puede poner en funcionamiento una extensión si el orden de los dispositivos no se corresponde con su configuración ETS.

Después de completar la programación ETS: ① Conecte su PC/ordenador portátil al bus KNX.



2 Pulse el botón de programación A

En el maestro	En la extensión	
$\Rightarrow$ Se enciende el LED de programación <b>A</b> .	-	

-----

③ Cargue la aplicación ETS y la dirección individual en el dispositivo.

En el maestro	En la extensión
<ul> <li>⇒ Se apaga el LED de programación A.</li> <li>⇒ Se enciende el LED DE FUNCIONAMIENTO B.</li> </ul>	⇒ Se enciende el LED DE FUNCIONAMIEN- TO C.



Durante la siguiente fase de inicialización de 12 s como máximo, el dispositivo está fuera de funcionamiento.



### 6.2 Realización de la puesta en marcha parcial

La puesta en marcha parcial se lleva a cabo cuando:

reemplace una extensión con el mismo tipo de extensión

Durante la puesta en marcha parcial, los datos de configuración solo se cargan en las nuevas extensiones. Una extensión existente solo recibe datos de configuración si los datos son incoherentes.

Además:

- Se comprueba la versión de firmware.
- Se comprueba el orden de las extensiones.

La puesta en marcha parcial se realiza durante el funcionamiento normal.

#### AVISO

Antes de la puesta en marcha, compruebe lo siguiente: Las conexiones de carga y el orden de los dispositivos (Maestro -> Extensión 1 -> Extensión 2) deben corresponder a su programación ETS.

- Conecte los motores de persianas a los canales de persianas especificados en el ETS.
- Conecte las cargas a los canales de conmutación (o canales de regulación) especificados en el ETS.
- Si la extensión está planificada como extensión 1 (E1), conéctela directamente al maestro.



• Si la extensión está planificada como extensión 2 (E2), conéctela a la extensión 1.

No se puede poner en funcionamiento una extensión si el orden de los dispositivos no se corresponde con su programación ETS.



Después de reemplazar la extensión:

① Mantenga pulsado el pulsador maestro **A** durante 7 segundos.



Se cargan los datos de configuración.

En el maestro	En la extensión
	$\Rightarrow$ EI LED COM <b>D</b> parpadea

Durante la siguiente fase de inicialización de 12 s como máximo, el dispositivo está fuera de funcionamiento. Los datos de configuración se han cargado con éxito cuando todos los LED DE FUNCIONAMIENTO se encienden de nuevo.



Si la nueva extensión tiene una versión de firmware no compatible, el LED de extensión **(E)** parpadea y deberá realizar una actualización de firmware. Actualización de firmware de extensión --> 33



# 7 Elementos de mando y visualización

### 7.1 Dispositivo del conmutador/persiana

#### **Pulsador maestro** Μ 00000000 Pulsación breve: Selección del maestro. Los LED de estado indican el estado actual del maestro. RUN 🔵 ERR 🔵 Pulsación larga: Puesta en marcha parcial --> 18 ŝ М E2 E1 Pulsador de extensión 1 E1 2 3 4 Pulsación breve: Selección de la extensión 1. Los LED de estado indican el estado actual de la extensión 1. 5 6 7 8 Pulsación larga: Actualización de firmware después de reemplazar una extensión --> 33 00000000 Pulsador de extensión 2 E2 Pulsación breve: Selección de la extensión 2. Los LED de estado indican el estado actual de la extensión 2. Pulsación larga: Actualización de firmware después de reemplazar una extensión --> 33 **Pulsador manual** Φ Conmutación a funcionamiento manual Pulsación breve: Funcionamiento manual con prioridad baja --> 27 Pulsación larga: Funcionamiento manual con prioridad alta --> 29 Pulsador del canal 8 1 En cuanto se active el funcionamiento manual, podrá controlar los canales activados en la ETS. Aplicación ETS Conmutador y canales de control. cargada: Aplicación ETS no Funcionamiento manual con prioridad baja: Pueden controlarse cargada: 2 canales a la vez: pulsador 1/2, 3/4, 5/6 o 7/8 Para realizar una prueba de cableado. Funcionamiento manual con prioridad alta (pulsación larga): se pueden controlar todos los canales. Botón de programación KNX con LED integrado ×N× Pulsación breve Puesta en marcha de KNX --> 16 Si mantiene pul-Activa el restablecimiento maestro --> 30 sado Puerto de servicio Actualización y diagnóstico de firmware --> 31

### Pulsadores del maestro





### LED del maestro

#### LED DE FUNCIONAMIENTO RUN

	Muestra el estado de funcionamiento actual del dispositivo.			
	Encendido	Aplicación ETS cargada, dispositivo en funcionamiento		
	Parpadea lenta- mente	Actualización de firmware del maestro		
	Parpadea rápi- damente	Puesta en marcha de la extensión (puesta en marcha completa/parcial, pruebas iniciales)		
	Apagado	La aplicación ETS no está activa. Solo es posible realizar la prueba de cableado		
ERR 🛑	LED de error			
	Muestra un error que falta la fuente mienta de diagnó	interno, por ejemplo, la alimentación del relé no es suficiente debido a e de alimentación. Para más información sobre errores, consulte la herra- stico.		
	Encendido	Error interno del maestro (fuente de alimentación, error del dispositivo,) o error del maestro durante la actualización de firmware		
	Parpadea	Error externo al maestro		
M	LED de maestro/extensión 1/extensión 2 Indica que se ha seleccionado el maestro, la extensión 1 o la extensión 2.			
E1 <sup>0</sup>	M, E1 o E2 Encendido	Se ha seleccionado el dispositivo. Puede identificar los estados del canal del dispositivo por medio de los LED de estado.		
	E1 parpadea	Error en extensión 1		
E2	E2 parpadea	Error en extensión 2		
	M, E1 o E2 Encendido	Las extensiones reciben la actualización de firmware por parte del maestro		
(h) •	<b>LED manual</b> Indica que la unid	ad se ha conmutado a funcionamiento manual.		
	Encendido	Funcionamiento manual con prioridad baja activa		
	Parpadea	Funcionamiento manual con prioridad alta activa		
1 <sup>°</sup> 8 <sup>°</sup>	LED de estado Muestra el estado físico actual de los canales (independiente de la configuración ETS)			
	Encendido	Contacto de relé cerrado		
	Apagado	Contacto de relé abierto		
KNX	Botón de progra Muestra el estado programación.	mación KNX con LED integrado o durante la puesta en marcha de KNX. El dispositivo está en modo de		
	Parpadea	Puesta en marcha de KNX		





### LED de la extensión

RUN	LED DE FUNCIONAMIENTO				
	Apagado	La prueba de cableado o el dispositivo no funcionan (la versión del firmwa- re o el tipo de extensión no son compatibles). En este caso, el LED de extensión E1/E2 correspondiente parpadea en el maestro.			
	Encendido	Aplicación ETS cargada, dispositivo en funcionamiento			
	Parpadea lenta- mente	Actualización de firmware del maestro			
	Parpadea rápida-Puesta en marcha de la extensión (puesta en marcha completa/parcial, mente pruebas iniciales)				
	EI LED DE FUNCIONAMIENTO parpadea durante la puesta en marcha.				
ERR	LED de error:				
	Encendido	Error interno de la extensión (p. ej., auto test). Para más información sobre errores, consulte la herramienta de diagnóstico.			
	Parpadea	Error externo a la extensión			
СОМ	LED COM				
	Parpadea	Indica que el maestro y la extensión se están comunicando.			
	Encendido	do Actualización de firmware			
ŝ	LED manual				
	Encendido Indica que se ha activado el funcionamiento manual para el dispo Ahora pueden controlarse los canales de la extensión usando los res del canal del maestro.				
		Esta función también se puede utilizar para identificar la extensión en el armario> 37			



### 7.2 Dispositivos de regulación universales

### Pulsadores del maestro

	NA	Pulsador maestro		
		Pulsación breve:	Selección del maestro. Los LED de estado indican el estado actual del maestro.	
		Pulsación larga:	Puesta en marcha parcial> 18	
		Pulsador de extension	Pulsador de extensión 1	
	EI	Pulsación breve:	Selección de la extensión 1. Los LED de estado indican el estado actual de la extensión 1.	
<sup>6</sup> 5 6 7 8		Pulsación larga:	Actualización de firmware después de reemplazar una extensión> 33	
		Pulsador de extensi	ón 2	
	EZ	Pulsación breve:	Selección de la extensión 2. Los LED de estado indican el estado actual de la extensión 2.	
	_	Pulsación larga:	Actualización de firmware después de reemplazar una extensión> 33	
	<b>m</b>	Pulsador manual		
		Conmutación a funcio	namiento manual	
		Pulsación breve:	Funcionamiento manual con prioridad baja> 27	
		Pulsación larga:	Funcionamiento manual con prioridad alta> 29	
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<b>Pulsadores de canal</b> En cuanto se active e dos en la ETS.	funcionamiento manual, podrá controlar los canales activa-	
1 2 3 4		Aplicación ETS cargada:	Canales de conmutación y regulación.	
5 6 7 8 RL⇔RC RL-LED RL⇔RC RL-LED		Aplicación ETS no cargada:	Ambos canales pueden controlarse al mismo tiempo. La función de atenuación está desactivada, solo es posible el encendido/apagado.	
			Para realizar una prueba de cableado.	
	1 3	Pulsación breve/ larga:	La lámpara se enciende/se regula a mayor luminosidad	
	2 4	Pulsación breve/ larga:	La lámpara se apaga/regula a menor luminosidad	
	C1 C2	Botones de función		
	$\begin{bmatrix} 5 \\ R_{L} \leftarrow R_{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ R_{L} - ED \end{bmatrix} \xrightarrow{R_{L}} R_{L} \leftarrow R_{C} \xrightarrow{R_{L}} B \xrightarrow{R_{L}} LED$	En cuanto se activa e namiento de atenuaci	l funcionamiento manual, podrá ajustar los modos de funcio- ón, por ejemplo.	
	5 7	Pulsación breve	Canal 1/2: la detección automática de carga se activa (el LED se enciende)	
	6 8	Pulsación breve:	Canal 1/2: el modo de funcionamiento RL-LED se activa	
	5 <b>+</b> 6	Pulsación larga de	Canal 1: restablecimiento del contador	
		ambos botones:	El regulador puede recopilar la siguiente información: núme- ro de operaciones de conmutación y número de horas de iluminación.	
		Pulsación larga de	Canal 2: restablecimiento del contador	
		ambos botones:	El regulador puede recopilar la siguiente información: núme- ro de operaciones de conmutación y número de horas de iluminación.	
		Botón de programad	ión KNX con LED integrado	
	XX	Pulsación breve	Puesta en marcha de KNX> 16	
		Si mantiene pulsado	Activa el restablecimiento maestro> 30	
	B	Puerto de servicio		
	Serv	Actualización y diagno	óstico de firmware> 31	



00000000
ERP M E1 E2 M 1 2 3 4 5 6 7 8

### LED del maestro

RUN	LED DE FUNCIONAMIENTO						
	Muestra el estado de fur	Muestra el estado de funcionamiento actual del dispositivo.					
	Encendido	Aplicación ETS cargada, dispositivo en funcionamiento					
	Parpadea lentamente	Actualización de firmware del maestro					
	Parpadea rápidamente	Puesta en marcha de la extensión (puesta en marcha completa/ parcial, pruebas iniciales)					
	Apagado	La aplicación ETS no está activa. Solo es posible realizar la prueba de cableado					
ERR 🔴	LED de error						
	Muestra un error interno	/externo.					
	Encendido	Error interno (p. ej., el dispositivo solo recibe alimentación duran- te la actualización de firmware por USB)					
	Parpadea	Error externo (p. ej., cortocircuito, frecuencia fuera de rango, sobrecarga, cable suelto, carga no detectada)					
м	LED de maestro/extens	sión 1/extensión 2					
	Indica que se ha selecci	onado el maestro, la extensión 1 o la extensión 2.					
E1	M, E1 o E2 En- cendido	Se ha seleccionado el dispositivo. Puede identificar los estados del canal del dispositivo por medio de los LED de estado.					
دم <sup>0</sup>	E1 parpadea	Error en extensión 1 (p. ej., la configuración de ETS no se corresponde con la instalación o se utiliza un tipo de extensión diferente.)					
EZ	E2 parpadea	Error en extensión 2 (p. ej., la configuración de ETS no se corresponde con la instalación o se utiliza un tipo de extensión diferente.)					
	M, E1 o E2 En- cendido	Las extensiones reciben la actualización de firmware por parte del maestro					
<sup>ф</sup> –	LED manual						
17	Indica que la unidad se l	Indica que la unidad se ha conmutado a funcionamiento manual.					
	Encendido	Funcionamiento manual con prioridad baja activa					
	Parpadea	Funcionamiento manual con prioridad alta activa					
	LED de estado de los o	canales					
	Muestra el estado físico	actual de los canales 1 y 2 (C1/C2).					
1 <sup>0</sup> 3	Encendido	Canal encendido (1 %-100 %)					
	Apagado	Canal apagado					
2 <sup>°</sup> 4	Apagado	El canal 1/2 recibe alimentación					
	Parpadea rápidamente	Error externo del canal 1/2 (p. ej., cortocircuito, frecuencia fuera de rango). Se necesita reiniciar la tensión de alimentación					
	Parpadea lentamente	Error externo del canal 1/2 (p. ej., sobrecarga, cable suelto, sin carga). La aplicación o el usuario deben detenerlo.					
	Encendido	El canal 1/2 está sin conexión					
	LED de estado de las f	unciones					
	Muestra el estado de los (C1/C2)	s modos de funcionamiento de atenuación de los canales 1 y 2					
5 7	Encendido	La detección de carga automática está activa (el modo RL o RC está activo)					
	Apagado	La detección de carga automática no está activa					
6 <sup>8</sup> 8	Encendido	El modo RL-LED está activo					
	Apagado	El modo RL-LED no está activo					
5 <sup>+6</sup>	Parpadea	Canal 1: el restablecimiento del contador está en curso					





7 <sup>+</sup> 8 <sup>•</sup>	Parpadea	Canal 2: el restablecimiento del contador está en curso			
KNX	Botón de programación KNX con LED integrado Muestra el estado durante la puesta en marcha de KNX. El dispositivo está en modo de				
-	programación.				
	Parpadea	Puesta en marcha de KNX			

### LED de la extensión

LED DE FUNCIONAMIENTO

00000	0000
_	

RUN	LED DE FUNCIONAMIENTO						
	Muestra el estad	o de funcionamiento actual del dispositivo.					
	Apagado	La prueba de cableado o el dispositivo no funcionan (la versión del firmwa- re o el tipo de extensión no son compatibles). En este caso, el LED de extensión E1/E2 correspondiente parpadea en el maestro.					
	Encendido	Aplicación ETS cargada, dispositivo en funcionamiento					
	Parpadea lenta- mente	oadea lenta- Actualización de firmware del maestro nte					
	Parpadea rápida-Puesta en marcha de la extensión (puesta en marcha completa/parcial, mente pruebas iniciales)						
	EI LED DE FUNCIONAMIENTO parpadea durante la puesta en marcha.						
ERR	LED de error						
	Encendido	Error interno de la extensión (p. ej., auto test). Para más información sobre errores, consulte la herramienta de diagnóstico.					
	Parpadea	Error externo a la extensión (sobrecarga, sin carga, etc.)					
COM	LED COM						
	Parpadea	Indica que el maestro y la extensión se están comunicando.					
	Encendido	Actualización de firmware					
<u>()</u>	LED manual						
•	Encendido	Indica que se ha activado el funcionamiento manual para el dispositivo. Ahora pueden controlarse los canales de la extensión usando los pulsado- res del canal del maestro.					
		Esta función también se puede utilizar para identificar la extensión en el armario> 37					



### 7.3 Comportamiento de LED de los maestros

Puesta en marcha	KNX	RUN	, <b>)</b> •	M	E1 <sup>O</sup>	E2	ERR 🔴	Función de pulsador
Prueba de cableado	-	-	Encendido	-	-	-	-	no accionado
Puesta en marcha, conmutación de tensión	-	Encendido durante 1s	bloqueada					
Puesta en marcha de KNX	Parpadea	-	-	-	-	-	-	bloqueada
Funcionamiento normal		RUN	•	M	E1	E2	ERR 🔴	Función de pulsador
Dispositivo listo para funcionar		Encendido	-	-	-	-	-	no accionado
Aplicación ETS no activa		-	-	-	-	-	-	no accionado
Funcionamiento manual con prioridad b	oaja activa	Encendido	Encendido	Encendido	-	-	-	no accionado
Funcionamiento manual con prioridad a	alta activa	Encendido	Parpadea	Encendido	-	-	-	no accionado
Maestro seleccionado		Encendido	-	Encendido	-	-	-	no accionado
Extensión 1 seleccionada		Encendido	-	-	Encendido	-	-	no accionado
Extensión 2 seleccionada		Encendido	-	-	-	Encendido	-	no accionado
Error interno		-	-	-	-	-	Encendido	no accionado
Error externo al maestro		Encendido	-	-	(Encendi- do)	(Encendi- do)	Parpadea	no accionado
Error en extensión		Encendido	-	-	Parpadea	Parpadea	-	no accionado
Error en la configuración de maestro/ex extensión**	tensión/	Encendido	-	-	(Encendi- do)	(Encendi- do)	-	no accionado

Actualización de firmware del dispositivo	RUN	•	M	E1 <sup>0</sup>	E2	ERR 🔴	Función de pulsador
Actualización de firmware del maestro	Parpadea	-	-	-	-	-	bloqueada
Actualización de firmware del maestro*	Parpadea	-	-	-	-	Encendido	bloqueada
Actualización de firmware de las extensiones	-	-	Encendido	Encendido	Encendido	-	bloqueada
Actualización de firmware de las extensiones*	-	-	Encendido	Encendido	Encendido	Encendido	bloqueada

Indicación de error	RUN	, M -	M	E1 <sup>0</sup>	E2	ERR 🔴	Función de pulsador
Error interno	-	-	-	-	-	Encendido	no accionado
Error externo al maestro (se refiere a las exten- siones)**	Encendido	-	-	(Encendi- do)	(Encendi- do)	Parpadea	no accionado
Error en extensión 1 (p. ej., O/I intercambiada por Cable Link)	Encendido	-	-	Parpadea	-	-	no accionado
Error en extensión 2 (p. ej., O/l intercambiada por Cable Link)	Encendido	-	-	-	Parpadea	-	no accionado

\* La actualización de firmware se detiene y el dispositivo entra en modo de error. La puesta en marcha parcial o la actualización de firmware pueden iniciarse a través del teclado. Si el bus KNX no está conectado y el dispositivo solo se alimenta a través de micro USB, se encenderán todos los LED de error (maestro y extensiones). Si la energía se alimenta a través del bus KNX, todos los LED de error permanecen apagados.

\*\* Los LED E1/E2 indican que el firmware es incompatible o que una extensión conectada no coincide con la programación ETS.



# 8 Funcionamiento manual: control manual de canales

Con el funcionamiento manual puede controlar los canales directamente desde el dispositivo maestro. Esta función se utiliza, por ejemplo, si desea establecer una constelación determinada para el trabajo de mantenimiento/limpieza o para realizar pruebas.

Existen dos tipos diferentes de funcionamiento manual:

- Funcionamiento manual con prioridad baja --> 27 Seleccione este funcionamiento manual si desea probar un canal o comprobar su estado.
- Funcionamiento manual con prioridad alta --> 29 Seleccione este funcionamiento manual si se debe realizar el trabajo de mantenimiento o limpieza en las cargas.

### 8.1 Funcionamiento manual con prioridad baja

Durante el funcionamiento manual, la función del bus también está activa (se enciende el LED DE FUNCIONAMIENTO). Los pulsadores del canal tienen la misma prioridad que los objetos de grupo con prioridad baja. Esto significa que un funcionamiento prioritario alto, como una alarma meteorológica, puede sobrescribir la posición necesaria.

Puede activar el funcionamiento manual directamente en el dispositivo maestro o a través de un objeto KNX.

El funcionamiento manual puede desactivarse manualmente en el dispositivo o después de un tiempo ajustable (ETS).



# Riesgo de lesiones debido a un cambio repentino de estado o de posición de las cargas eléctricas.

Las funciones de prioridad alta pueden cambiar el estado de los contactos de relé en cualquier momento. Las persianas pueden moverse a otra posición, por ejemplo, debido a una alarma de viento o sistema de mando temporizador.

- Durante el funcionamiento manual, asegúrese de que no haya personas cerca de las cargas.
- Para realizar trabajos de mantenimiento o limpieza, active siempre el funcionamiento manual de prioridad alta.
- Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones leves.

### Activación del funcionamiento manual con prioridad baja

① Pulse brevemente el pulsador manual

- $\Rightarrow$  Se enciende el LED manual.
- ⇒ El LED DE FUNCIONAMIENTO está encendido; la función del bus permanece activada.
- ⇒ Se enciende el LED maestro (siempre que el maestro esté preseleccionado)

Los LED de estado muestran el estado de los canales maestros activados en la ETS. Puede conmutar las cargas usando los pulsadores del canal.





	E1	<b>E</b> 2 <sup>°</sup>	RUN
1	2	3	4
5	6	<b>7</b> °	8

COM ERR RUN

- Si desea utilizar una extensión manualmente:
- ② Pulse el pulsador de la extensión E1 o E2.
  - $\Rightarrow~$  Se encienden los LED E1 o E2, el LED maestro se apaga.
  - $\Rightarrow$  En la extensión: se enciende el LED manual.

Los LED de estado muestran el estado de los canales de la extensión activados en la ETS. Puede conmutar las cargas usando los pulsadores del canal.

#### Desactivación del funcionamiento manual con prioridad baja

- ③ Pulse brevemente el pulsador manual
  - $\Rightarrow$  Se apaga el LED manual, el funcionamiento manual se desactiva.



El funcionamiento manual se puede desactivar mediante la ETS después de un tiempo ajustable. Este tiempo se reinicia siempre que se registra una acción en un pulsador del canal.



### 8.2 Funcionamiento manual con prioridad alta

Durante el funcionamiento manual, la función del bus también está activa (se enciende el LED DE FUNCIONAMIENTO).

Los telegramas KNX (también los de prioridad alta) se bloquean y almacenan durante el período de funcionamiento manual y se ejecutan después de que finalice el funcionamiento manual. Durante el funcionamiento manual, los canales se controlan únicamente a través de los pulsadores del canal.

Solo puede activar el funcionamiento manual directamente en el dispositivo maestro o a través de un objeto KNX.

El funcionamiento manual solo se desactiva manualmente en el dispositivo.

## 🕂 ATENCIÓN

# Riesgo de lesiones debido a un cambio repentino de estado o de posición de las cargas eléctricas.

Los telegramas KNX se almacenan durante el funcionamiento manual. Después de desactivar el funcionamiento manual, el dispositivo ejecutará los comandos de los telegramas almacenados. Los contactos de relé podrían cambiar su estado de forma inesperada.

• Desactive el funcionamiento manual únicamente cuando se hayan finalizado todos los trabajos de mantenimiento.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones leves.

1 2 3 4
5 6 7 8

### Activación del funcionamiento manual con prioridad alta

① Pulse de forma prolongada (>2 s) el botón manual

- $\Rightarrow$  EI LED manual parpadea.
- ⇒ El LED DE FUNCIONAMIENTO está encendido; la función del bus permanece activada, los telegramas KNX se almacenan, pero no se ejecutan.
- $\Rightarrow$  Se enciende el LED maestro (siempre que el maestro esté preseleccionado)

Los LED de estado muestran el estado de los canales maestros activados en la ETS. Puede conmutar las cargas usando los pulsadores del canal.

ERR 0 M E1 E2 M 1 2 3 4 5 6 7 8



Si desea utilizar una extensión manualmente:

- ② Pulse el pulsador de la extensión «E1» o «E2».
  - $\Rightarrow$  Se encienden los LED E1 o E2, el LED maestro se apaga.
  - ⇒ En la extensión: se enciende el LED manual.

Los LED de estado muestran el estado de los canales de la extensión activados en la ETS. Puede conmutar las cargas usando los pulsadores del canal.

### Desactivación del funcionamiento manual con prioridad alta

① Pulse brevemente el botón manual

⇒ El LED manual se apaga. La función del bus se activa y el LED DE FUNCIO-NAMIENTO se enciende.



# 9 Restablecimiento de los ajustes de fábrica (restablecimiento maestro)

Al restablecer el maestro, el maestro y sus extensiones se establecen en el estado de entrega.

Estado del maestro después del restablecimiento:

- Sin aplicación ETS
- Los contactos de relé están abiertos
- Es posible establecer el funcionamiento manual, solo puede conmutarse un relé por dispositivo uno por uno. Consulte la prueba de cableado en las instrucciones de instalación o aquí: ¿Cómo y cuándo puedo realizar la prueba de cableado de las conexiones? --> 37

#### Realización del restablecimiento maestro

- ① Desconecte el dispositivo del bus KNX
- ② Mantenga pulsado el botón de programación KNX
- ③ Vuelva a conectar el dispositivo con el bus KNX

El restablecimiento maestro se lleva a cabo cuando se suelta el botón de programación KNX.

⇒ Todos los LED DE FUNCIONAMIENTO están apagados, se ha eliminado la aplicación ETS.



# 10 Ejecución de la actualización de firmware



Las actualizaciones de firmware van enfocadas a la seguridad y las actualizaciones de funciones se realizan para garantizar que los dispositivos estén siempre actualizados. Con la herramienta de actualización de firmware del dispositivo (en adelante denominada **herramienta DFU**), puede aplicar fácilmente el nuevo firmware a todos los dispositivos maestros y de extensión.

Existen dos tipos diferentes de actualizaciones de firmware:

- Actualización de firmware de maestro/extensión

   Ejecutada por la herramienta DFU
- Actualización de firmware de extensión
  - Ejecutada después de reemplazar una extensión

### 10.1 Actualización de firmware de maestro/extensión

La actualización de firmware de los dispositivos maestros y de extensión siempre se inicia en el dispositivo maestro. Primero el maestro recibe el último firmware y, a continuación, este se transmite de forma automática a las extensiones conectadas.

### Condiciones

- Descargue la herramienta DFU en su PC. Está disponible en la página web de Schneider. -> www.se.com.
- Introduzca un código PIN válido para autorizar la actualización de firmware. Puede establecer el código PIN mediante la aplicación ETS.
- Conexión USB con un conector micro USB B y un aislador USB de alta velocidad.

### Trabajos preparativos

 Image: Construction of the second s

Durante el funcionamiento normal, el puerto de servicio de un maestro está protegido contra accesos no autorizados. Para obtener acceso, debe autorizar una actualización de firmware en la ETS. Para ello, primero debe configurar un código PIN en la ETS que difiera del código que viene cargado por defecto.

 Introduzca un código PIN válido de 4 dígitos en los ajustes ampliados. No deben utilizarse códigos PIN previsibles, tales como 1234, 0000, 1111, etc.

Código PIN para la actualización del firmware				
Introduzca el código PIN para la actualización del firmware	1234			
(4 dígitos, 0-9)				
	OK			
El código PIN no es válido para la actualización del firmware. Introduzca un código PIN válido antes de descargar la configuración				



Durante la actualización de firmware se le pedirá que introduzca este código PIN para la validación.



Tab. 1 Conexión USB necesaria

② Instale la herramienta DFU en su PC



#### ③ Conexión micro USB B del PC/ordenador portátil al maestro

### **AVISO**

#### El equipo puede sufrir daños

El dispositivo KNX y los PC pueden tener diferentes potenciales de tierra.

 En función de las conexiones de fuente de alimentación de los dispositivos, deberá emplear un aislador USB. -> Consulte la tabla «Conexión USB necesaria»

El aislador USB separa galvánicamente los dispositivos conectados y, de este modo, los protege de las corrientes compensatorias que puedan surgir por diferencias de potencial.

#### El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar el equipo.

PC/ordenador portátil	Maestro	Conexión		
	Sin alimentación KNX	Cable USB con enchufe micro USB B		
Sin alimentación prin- cipal/ solo batería	Con alimentación KNX	Cable USB con enchufe micro USB B		
Con alimentación principal	Con alimentación KNX	Cable USB con enchufe micro USB B <b>y aislador USB</b>		

#### Conexión mediante cable USB con enchufe micro USB B y un aislador USB:



- ⇒ El maestro detecta el puerto USB y el PC reconoce un nuevo puerto COM.
- ④ Abra la herramienta de actualización de firmware del dispositivo
- 6 Siga las instrucciones de la herramienta DFU.

Aquí encontrará una descripción detallada: -> Documentación de la herramienta DFU

R		
S		
Device Firmware Update Tool		



### 10.2 Actualización de firmware de extensión

Realice esta actualización de firmware después de reemplazar una extensión. Esta actualización garantizará que la nueva extensión tenga una versión compatible con el maestro.



Durante una puesta en marcha parcial se comprueba si la versión de firmware de la extensión es compatible con el maestro. Si la versión no es compatible, el LED de extensión parpadeará y deberá realizar esta actualización.

### Inicio de la actualización

① Mantenga pulsado un pulsador de extensión durante 7 segundos.

- ⇒ Se inicia la actualización de firmware. Se aplica automáticamente a todas las extensiones cuya versión no es compatible con el maestro.
- ⇒ Durante el proceso, se encienden el LED maestro y los LED de extensión.
- Los LED DE FUNCIONAMIENTO de las extensiones parpadean durante unos segundos.
- ② Inicie la puesta en marcha parcial.

### 10.3 Herramienta DFU con función de diagnóstico

Si el LED de error en los dispositivos maestros y de extensión muestra que se ha producido un error. Puede utilizar el proceso de diagnóstico para identificar el tipo de error.

Aquí encontrará una descripción detallada:

-> Documentación de la herramienta DFU



# **11 Accesorios**

#### 

### 11.1 Módulo Link SpaceLogic KNX

El Módulo Link conecta dispositivos con interfaces de Link, colocados directamente unos junto a otros.



M = Maestro

E1/E2 = Extensión 1/Extensión 2



### 11.2 Cable Link SpaceLogic KNX

El Cable Link conecta dispositivos con interfaces de Link, colocados a una distancia de separación entre sí.



M = Maestro E1/E2 = Extensión 1/Extensión 2







# 12 Información sobre la aplicación ETS

La programación de una extensión siempre se ejecuta en la aplicación ETS correspondiente del maestro.

Abra la aplicación ETS del maestro y especifique en los ajustes generales cuántas y qué extensiones desea utilizar.

A continuación, la aplicación ETS se extiende automáticamente mediante los parámetros y los objetos de grupo de las extensiones y ahora podrá configurar las extensiones.

Aplicación ETS del maestro del conmutador/de persiana 1: Master - Central Switch **General Settings** Extended Settings **Extension selection** 26: Master Output 1 -+ Master Output ... Type of Extension 1 O Disabled 8 switching output Switch object 28: Master Output 1 -+ Ext. 1 Output ... Type of Extension 2 O Disabled 8 switching output Lock object 31: Master Output 1 -+ Ext. 2 Output ... ..... Scene Object 32: Master Output 1 -Feedback object 106: Ext. 1 Output 1+2 -Channel function for master Movement object switch Output 1 97: Ext. 1 Output 1+2 -Switch Disabled Stop/step object Output 2 ... 98: Ext. 1 Output 1+2 -**Channel function for Extension 1** Height position shutter Output 1 119: Ext. 1 Output 1+2 -Occupied Status feedback Output 2 ... **.**... **Channel function for Extension 2** switch Output 1 166: Ext. 2 Output 1 -Switch Disabled Output 2 Switch object 192: Ext. 2 Output 1 -Feedback object ...

Extracto de la ETS

Tras la configuración, inicie la puesta en marcha de KNX del maestro cargando la aplicación ETS y la dirección individual en el maestro.



# **13 Preguntas frecuentes**

#### ¿Qué debo tener en cuenta al planificar en el armario?

Como de costumbre, puede planificar las funciones del proyecto y el número de canales resultante. Para disponer de espacio en el armario, planifique siempre un ancho de dispositivo de 72 mm (4TE) para cada maestro o extensión.

El maestro y la extensión no tienen por qué colocarse uno al lado del otro. Los cables de conexión que presentan una longitud de 30 cm y 150 cm proporcionan la flexibilidad necesaria.

SpaceLogic KNX	N.º de artículo	Funciones
Maestro del conmutador/de persiana	MTN6705-0008	8 canales de conmutación y/o 4 persianas/per- sianas enrollables □ la combinación es de libre selección
Extensión del conmutador/de persiana	MTN6805-0008	8 canales de conmutación y/o 4 persianas/per- sianas enrollables □ la combinación es de libre selección
Maestro de regulación univer- sal	MTN6710-0102	2 canales de regulación
Extensión de regulación universal	MTN6810-0102	2 canales de regulación

# El proyecto se está expandiendo, necesito más canales. ¿Es posible?

Puede conectar un máximo de 2 extensiones a un maestro. Aquí puede consultar qué posibilidades de combinación tiene: Quién puede combinarse con quién --> 15

Ejemplo de maestro del conmutador/de persiana:

Puede conectar un máximo de 2 extensiones a un maestro. En caso de canales de conmutación, esto le daría un máximo de 24 canales. Si necesita más canales de conmutación, vuelva a empezar con un maestro al que se le puedan conectar las extensiones.

#### ¿Necesito una fuente de alimentación KNX especial?

No, en lo que respecta a la fuente de alimentación KNX, se aplican las normas generales de KNX. Para obtener más información sobre la conexión eléctrica, consulte las instrucciones de instalación de los dispositivos.

#### ¿Qué debo hacer si he realizado cambios en la ETS?

Realice una puesta en marcha completa [--> 16] en la que se realice de la forma habitual la descarga de la aplicación en el maestro y, por lo tanto, también en la extensión.

# ¿Qué debo hacer si reemplazo una extensión por una extensión del mismo tipo?

Puede utilizar una nueva extensión o una que ya se haya utilizado en otro proyecto. Tras la instalación, realice la puesta en marcha parcial. [--> 18]



M E1 E2

COM ERR

RUN

# ¿Qué debo hacer si reemplazo una extensión por una extensión de otro tipo?

Por ejemplo, si desea reemplazar una extensión de regulador por una extensión del conmutador/de persiana: Vuelva a configurar la aplicación ETS y realice la puesta en marcha completa tras la instalación. [--> 16]

### ¿Cómo puedo identificar una extensión en el armario?

En ocasiones puede que no quede claro en el armario. Puede identificar las extensiones de un maestro incluso sin retirar la cubierta.

Active el funcionamiento manual en el maestro.

① Pulse brevemente el pulsador manual

- ② Ahora seleccione la extensión que desea identificar pulsando la tecla de extensión E1 o E2.
  - ⇒ El LED manual de la extensión correspondiente se enciende en rojo. Puede identificar la extensión mediante este LED.

No olvide desactivar de nuevo el funcionamiento manual. Para ello, vuelva a pulsar el pulsador manual.

# ¿Qué debo hacer si añado o elimino una extensión de forma permanente?

Vuelva a configurar la ETS y realice la puesta en marcha completa tras la instalación o eliminación. [--> 16]

### Debo reemplazar el maestro. ¿Qué debo tener en cuenta?

Realice la puesta en marcha completa tras la instalación. [--> 16]

# ¿Qué debo hacer si tengo que cambiar el orden de las extensiones?

Después de haber intercambiado todas las conexiones, realice la puesta en marcha completa.

[--> 16]

# ¿Cómo y cuándo puedo realizar la prueba de cableado de las conexiones?



Una prueba de cableado le permite comprobar el cableado de las cargas antes de cargar la aplicación ETS.

**Para la regulación universal:** Ambos canales pueden controlarse al mismo tiempo. La función de atenuación está desactivada, solo es posible el encendido/ apagado.

**Para conmutador/persiana:** En el modo de *funcionamiento manual con prioridad baja*, puede controlar dos canales al mismo tiempo. Pulse el botón 1/2, 3/4, 5/6 o 7/8.

En el modo de *funcionamiento manual con prioridad alta*, puede controlar todos los canales al mismo tiempo.

- ① Active el funcionamiento manual
  - Pulse brevemente para activar el funcionamiento manual con prioridad baja
  - Pulsar de forma prolongada para activar el funcionamiento manual con prioridad alta
- Seleccione el canal con carga conectada

Se enciende el LED del botón del canal seleccionado. La carga conectada está conectada.



#### Regulador: ¿Qué debo hacer si LED ERR, LED 2/LED4 parpadean y la carga ya no se puede controlar?

El regulador ha detectado un cortocircuito o un problema de frecuencia en la tensión de alimentación. El cortocircuito puede estar provocado por una carga incorrecta. Cambie la carga y desconecte brevemente la fuente de alimentación del canal (no KNX).

# ¿Con quién me puedo poner en contacto si se produce un error?

Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de su país. se.com/contact



Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas, llame al centro de atención al cliente de su país.

se.com/contact

© 2020 Schneider Electric, todos los derechos reservados