SpaceLogic KNX

Master commutazione/veneziane Estensione commutazione/veneziane Master dimmer universale Estensione dimmer universale

Informazioni sul prodotto

Questo documento si basa sulle istruzioni di installazione e fornisce ulteriori informazioni sul prodotto per il master SpaceLogic KNX e l'estensione SpaceLogic KNX. Questa descrizione contiene informazioni sull'interazione tra master ed estensione, la messa in servizio e il comportamento dei LED, ecc.

MTN6705-0008 | MTN6805-0008 | MTN6710-0102 | MTN6810-0102

2020/09











Informazioni legali

Il marchio Schneider Electric e tutti i marchi commerciali di Schneider Electric SE e delle sue controllate menzionati nella presente guida appartengono a Schneider Electric SE o alle sue controllate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.

La presente guida e il suo contenuto sono protetti dalle leggi sul copyright applicabili e forniti esclusivamente a scopo informativo. Nessuna parte della presente guida può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, di fotocopiatura, di registrazione o altro) per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per l'utilizzo commerciale della guida o del suo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarla "così com'è". Le apparecchiature e i prodotti Schneider Electric devono essere installati, utilizzati, riparati e sottoposti a manutenzione solo da personale qualificato.

Dato che standard, specifiche e design sono soggetti a modifiche di tanto in tanto, le informazioni contenute nella presente guida possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, Schneider Electric e le sue controllate non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nel contenuto informativo del presente materiale o per conseguenze derivanti o causate dall'utilizzo delle informazioni qui contenute.



Avvertenze

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l'apparecchiatura per acquisire familiarità con il dispositivo prima di procedere all'installazione, all'uso, all'assistenza o alla manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono essere visualizzati all'interno del manuale o sull'apparecchiatura, per segnalare rischi o per richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.



L'aggiunta di uno dei due simboli a un'etichetta di sicurezza di "Pericolo" o di "Avvertenza" indica la presenza di un pericolo elettrico che potrebbe causare lesioni personali in caso di mancato rispetto delle istruzioni.



Questo è il simbolo dell'avviso di sicurezza. Viene utilizzato per avvisare l'utente di potenziali rischi di lesioni personali. Attenersi a tutti i messaggi di sicurezza che accompagnano questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.



PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provocherà lesioni gravi o letali.



AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe avere come conseguenza lesioni gravi o letali.



ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe causare lesioni di lieve o moderata entità.

AVVISO

AVVISO serve a segnalare procedure non correlate a lesioni fisiche.

Note aggiuntive



È necessario attenersi alle informazioni specificate, altrimenti potrebbe verificarsi un errore di programma o di dati.



Qui troverete ulteriori informazioni per semplificare il lavoro.



Indice

1	Descrizione del master commutazione/veneziane61.1Le funzionalità estese di un master61.2Funzioni ETS del master7
2	Descrizione del master dimmer universale82.1Le funzionalità estese di un master92.2Funzioni ETS del master9
3	Descrizione dell'estensione commutazione/veneziane 11
4	Descrizione dell'estensione dimmer universale 12
5	Connessione del master e dell'estensione145.1Come collegare master ed estensioni?145.2Combinazioni possibili155.3Panoramica dei dispositivi15
6	Messa in funzione del master e dell'estensione 16
	6.1 Messa in servizio completa 16 6.2 Messa in servizio parziale 18
7	Elementi di comando e indicatori207.1 Dispositivi di commutazione/veneziane20Pulsanti del master20LED del master20LED dell'estensione21LED dell'estensione227.2 Dispositivi dimmer universali23Pulsanti del master23LED del master23LED del master23Sensitivi dimmer universali23Pulsanti del master24LED dell'estensione257.3 Comportamento dei LED dei master26
8	Funzionamento manuale Controllo manuale dei canali 278.1Funzionamento manuale a bassa priorità
9	Ripristino delle impostazioni di fabbrica (reset del master) 30
10	Esecuzione dell'aggiornamento del firmware 31 10.1 Aggiornamento firmware per master/estensione 31 10.2 Aggiornamento firmware per l'estensione 33 10.3 Strumento DFU con funzione diagnostica 33
11	Accessori3411.1Connettore SpaceLogic KNX3411.2Cavo di collegamento SpaceLogic KNX34
12	Informazioni sull'applicazione ETS
13	B Domande frequenti (FAQ) 36



Informazioni sul documento

Tutte le informazioni per un'installazione e un collegamento in sicurezza sono contenute solo nelle istruzioni per l'installazione.

Questo documento fornisce ulteriori informazioni sul prodotto per il master Space-Logic KNX e l'estensione SpaceLogic KNX. Ad esempio, dettagli sull'interazione tra master ed estensione, la messa in servizio e il comportamento dei LED, ecc.

Per la vostra sicurezza



PERICOLO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO.

L'installazione elettrica sicura deve essere eseguita solo da professionisti qualificati. I professionisti qualificati devono dimostrare di possedere conoscenze approfondite nei seguenti settori:

- Collegamento di impianti elettrici in rete
- Collegamento di molteplici dispositivi elettrici
- Posa di cavi elettrici
- Collegamento e realizzazione di reti KNX
- Norme di sicurezza, regole e regolamenti locali per il cablaggio

La mancata osservanza delle presenti istruzioni causerà lesioni gravi o morte.



I dispositivi e l'applicazione ETS associata non devono essere utilizzati per controllare le applicazioni rilevanti per la sicurezza.





Descrizione del master commutazione/veneziane

Il master commutazione/veneziane SpaceLogic KNX è un attuatore KNX che commuta un massimo di 8 carichi (come le lampade) o controlla un massimo di 4 motori di veneziane con finecorsa. L'assegnazione delle funzioni ai canali è liberamente selezionabile e dipende dalle esigenze specifiche.

Se un progetto richiede più canali, è possibile collegare le cosiddette estensioni commutazione/veneziane SpaceLogic KNX. Così come il master, anche i canali possono essere divisi in canali di commutazione o veneziane. Poiché un master può controllare un massimo di 2 estensioni, è possibile commutare al massimo 24 carichi o controllare un massimo di 12 motori di veneziane.

Tutti i carichi collegati possono essere azionati manualmente mediante i pulsanti del master, ma questa funzione può essere disattivata anche tramite ETS. Funzionamento manuale Controllo manuale dei canali --> 27

Lo stato del dispositivo, ad esempio lo stato dei canali, la disponibilità all'esercizio o il funzionamento manuale attivato, è indicato da diversi LED. Ulteriori informazioni sul comportamento sono disponibili qui: Dispositivi di commutazione/veneziane --> 20

1.1 Le funzionalità estese di un master

Il master ha il controllo

Con un'estensione collegata, anche le funzionalità del master aumentano. Il master controlla completamente le estensioni, la loro alimentazione e la comunicazione con il bus. È anche possibile programmare un'estensione nell'applicazione ETS esistente del master. Poiché un'estensione non dispone né di un accoppiamento bus né di un proprio indirizzo individuale, la messa in servizio KNX convenzionale non è necessaria per un'estensione.

Eventuali modifiche a un progetto, come la rimozione, l'aggiunta o la sostituzione di un'estensione, possono essere eseguite in modo semplice e rapido. Messa in funzione del master e dell'estensione --> 16

Tutti i carichi collegati, inclusi quelli delle estensioni, possono essere controllati manualmente nel master, con la possibilità di disattivare questa funzione anche tramite ETS. Funzionamento manuale Controllo manuale dei canali --> 27

È possibile collegare un massimo di 2 estensioni a ogni master. Le estensioni disponibili a questo scopo sono elencate qui: Combinazioni possibili --> 15.

Un esempio di come appare l'estensione nell'ETS è disponibile qui: Informazioni sull'applicazione ETS --> 35



1.2 Funzioni ETS del master

Per sapere quali funzioni sono impostabili in ETS e per una descrizione dettagliata dei parametri e dei valori, consultare la descrizione dell'applicazione ETS del master. -> Descrizione dell'applicazione ETS

Panoramica delle funzioni ETS

Funzioni generali e aggiuntive

- Funzione centrale
- Impostazione tipi di estensione
- Impostazioni scene e feedback
- Risparmio energetico
- Sicurezza dell'apparecchiatura
- Stato dell'apparecchiatura
- Funzionamento manuale
- Codice PIN per l'aggiornamento del firmware

Funzioni dell'attuatore di commutazione

- Funzionamento come contatto normalmente chiuso/normalmente aperto
- Comportamento programmabile per il download
- Funzioni di ritardo per ogni canale
- Funzione di illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale
- Preavviso di spegnimento per la funzione di illuminazione scale
- Scene
- Funzione centrale
- Funzione di blocco
- Comando logico o controllo della priorità
- Funzione di feedback dello stato per ogni canale

Funzioni dell'attuatore veneziane

- Durata
- Tempo di inattività
- Intervallo passo
- Funzione di blocco
- Limiti dell'intervallo di movimento
- Allarme meteo
- Posizionamento 8 bit per altezza e lamelle
- Scene
- Stato e funzione di feedback





2 Descrizione del master dimmer universale

Il master dimmer universale SpaceLogic KNX è un attuatore KNX che commuta e attenua un massimo di 2 carichi, come:

- Lampade a incandescenza e alogene (carico resistivo)
- Lampade alogene a bassa tensione con trasformatori ad avvolgimento dimmerabili (carico induttivo)
- Lampade alogene a bassa tensione con trasformatori elettronici dimmerabili (carico capacitivo)
- Combinazione di carichi resistivi e induttivi
- Combinazione di carichi resistivi e capacitivi
- ESL/CFL dimmerabili
- Lampade a LED dimmerabili

Le combinazioni di carichi induttivi e capacitivi non devono essere collegate a una sola uscita.



Schneider Electric he testate num

Schneider Electric ha testato numerose lampade a LED e risparmio energetico dimmerabili. Lo strumento di dimmeraggio fornisce informazioni sulle lampade dimmerabili nonché il numero minimo e massimo dei singoli modelli di lampade.

All'accensione, l'attuatore rileva automaticamente il carico collegato. È possibile impostare le seguenti modalità di funzionamento del dimmer:

Modalità di smorzamento		Attivato da	Configurazione	
RC	Taglio di fase discendente	Individuazione automatica del carico	ETS (predefinito) o sul dis- positivo	
RL	Taglio di fase ascendente	Individuazione automatica del carico	ETS (predefinito) o sul dis- positivo	
RL-LED	Taglio di fase ascendente	* Manuale	ETS o sul dispositivo	



1

*Per i LED/CFL la modalità RC viene impostata automaticamente. In alcuni casi, tuttavia, i LED/CFL possono essere utilizzati in modalità RL-LED. Fare riferimento alle istruzioni dei produttori della lampada.



Anche durante il funzionamento, il carico viene controllato per verificare il comportamento induttivo e, se necessario, passa in modalità RL. Si noti che un carico può essere sostituito solo quando la tensione di rete è spenta.

Per aumentare il numero di canali, è possibile collegare al master un massimo di 2 estensioni. A seconda della funzione richiesta, è possibile utilizzare l'estensione dimmer universale SpaceLogic KNX e l'estensione commutazione/veneziane SpaceLogic KNX.

Tutti i carichi collegati possono essere azionati manualmente mediante i pulsanti del master, ma questa funzione può essere disattivata anche tramite ETS. Funzionamento manuale Controllo manuale dei canali --> 27

Lo stato del dispositivo, ad esempio lo stato dei canali, la disponibilità all'esercizio o il funzionamento manuale attivato, è indicato da diversi LED. Ulteriori informazioni sul comportamento sono disponibili qui: Dispositivi dimmer universali --> 23



2.1 Le funzionalità estese di un master

Il master ha il controllo

Con un'estensione collegata, anche le funzionalità del master aumentano. Il master controlla completamente le estensioni, la loro alimentazione e la comunicazione con il bus. È anche possibile programmare un'estensione nell'applicazione ETS esistente del master. Poiché un'estensione non dispone né di un accoppiamento bus né di un proprio indirizzo individuale, la messa in servizio KNX convenzionale non è necessaria per un'estensione.

Eventuali modifiche a un progetto, come la rimozione, l'aggiunta o la sostituzione di un'estensione, possono essere eseguite in modo semplice e rapido. Messa in funzione del master e dell'estensione --> 16

Tutti i carichi collegati, inclusi quelli delle estensioni, possono essere controllati manualmente nel master, con la possibilità di disattivare questa funzione anche tramite ETS. Funzionamento manuale Controllo manuale dei canali --> 27

È possibile collegare un massimo di 2 estensioni a ogni master. Le estensioni disponibili a questo scopo sono elencate qui: Combinazioni possibili --> 15.

Un esempio di come appare l'estensione nell'ETS è disponibile qui: Informazioni sull'applicazione ETS --> 35

2.2 Funzioni ETS del master

Per sapere quali funzioni sono impostabili in ETS e per una descrizione dettagliata dei parametri e dei valori, consultare la descrizione dell'applicazione ETS del master. -> Descrizione dell'applicazione ETS

Panoramica delle funzioni ETS

Funzioni generali e aggiuntive

- Funzione centrale
- Impostazione tipi di estensione
- Impostazioni scene e feedback
- Risparmio energetico
- Sicurezza dell'apparecchiatura
- Stato dell'apparecchiatura
- Funzionamento manuale
- Codice PIN per l'aggiornamento del firmware

Funzioni di smorzamento

- Funzioni di base: commutazione (1 bit), smorzamento relativo (4 bit), smorzamento assoluto/smorzamento valore (1 byte)
- Comportamento di accensione (tramite oggetto di commutazione)
- · Esecuzione del comportamento di accensione selezionato
- Comportamento dell'oggetto di commutazione
- Curva di smorzamento
- Luminosità minima/massima
- Iniziare sempre con una luminosità del 50% (ESL/CFL)
- Modalità di smorzamento
- L'oggetto dimmer/oggetto valore commuta il canale
- Scene
- Feedback di stato, commutazione/valore
- Tempi di regolazione: tempi di commutazione, smorzamento, valori, priorità, scene
- Impostazioni di tempo: temporizzatore luce scale, tempo ritardo attivazione/ disattivazione



- Forzatura, funzione di blocco
- Impostazioni di sicurezza e allarme: funzione di sicurezza, funzione di allarme, comportamento alla caduta di tensione bus e download

Funzioni dell'attuatore di commutazione/veneziane

Per garantire il funzionamento dell'estensione commutazione/veneziane, sono disponibili tutte le funzioni del master commutazione/veneziane. Funzioni ETS del master --> 7





3 Descrizione dell'estensione commutazione/veneziane

L'estensione commutazione/veneziane SpaceLogic KNX è un attuatore che estende i canali di un master di commutazione/veneziane SpaceLogic KNX e i canali di un master dimmer universale SpaceLogic KNX. L'estensione può commutare un massimo di 8 carichi (come le lampade) o controllare un massimo di 4 motori delle veneziane con interruttori finecorsa. La distribuzione delle funzioni ai canali è liberamente selezionabile e dipende dai propri requisiti.

Tutti i carichi collegati possono essere azionati manualmente mediante i pulsanti del master, ma questa funzione può essere disattivata anche tramite ETS. Funzionamento manuale Controllo manuale dei canali --> 27

Lo stato del dispositivo, ad esempio lo stato dei canali, la disponibilità all'esercizio o il funzionamento manuale attivato, è indicato da diversi LED del dispositivo master. Ulteriori informazioni sul comportamento sono disponibili qui. Dispositivi di commutazione/veneziane --> 20

Il master assume il controllo

Il master controlla completamente le estensioni, la loro alimentazione e la comunicazione con il bus. È anche possibile programmare un'estensione nell'applicazione ETS esistente del master. Poiché un'estensione non dispone né di un accoppiamento bus né di un proprio indirizzo individuale, la messa in servizio KNX convenzionale non è necessaria per un'estensione.

Eventuali modifiche a un progetto, come la rimozione, l'aggiunta o la sostituzione di un'estensione, possono essere eseguite in modo semplice e rapido. Messa in funzione del master e dell'estensione --> 16

Un esempio di come appare l'estensione nell'ETS è disponibile qui: Informazioni sull'applicazione ETS --> 35





4 Descrizione dell'estensione dimmer universale

L'estensione dimmer universale SpaceLogic KNX è un attuatore che estende i canali di un master dimmer universale SpaceLogic KNX. L'estensione può commutare e attenuare un massimo di 2 carichi, ad esempio:

- Lampade a incandescenza e alogene (carico resistivo)
- Lampade alogene a bassa tensione con trasformatori ad avvolgimento dimmerabili (carico induttivo)
- Lampade alogene a bassa tensione con trasformatori elettronici dimmerabili (carico capacitivo)
- Combinazione di carichi resistivi e induttivi
- Combinazione di carichi resistivi e capacitivi
- ESL/CFL dimmerabili
- Lampade a LED dimmerabili

Le combinazioni di carichi induttivi e capacitivi non devono essere collegate a una sola uscita.

Strumento di dimmeraggio

Schneider Electric ha testato numerose lampade a LED e risparmio energetico dimmerabili. Lo strumento di dimmeraggio fornisce informazioni sulle lampade dimmerabili nonché il numero minimo e massimo dei singoli modelli di lampade.

All'accensione, l'attuatore rileva automaticamente il carico collegato. È possibile impostare le seguenti modalità di funzionamento del dimmer:

Modalità di smorzamento		Attivato da	Configurazione	
RC	Taglio di fase discendente	Individuazione automatica del carico	ETS (predefinito) o sul dis- positivo	
RL	Taglio di fase ascendente	Individuazione automatica del carico	ETS (predefinito) o sul dis- positivo	
RL-LED	Taglio di fase ascendente	* Manuale	ETS o sul dispositivo	



1

*Per i LED/CFL la modalità RC viene impostata automaticamente. In alcuni casi, tuttavia, i LED/CFL possono essere utilizzati in modalità RL-LED. Fare riferimento alle istruzioni dei produttori della lampada.



Anche durante il funzionamento, il carico viene controllato per verificare il comportamento induttivo e, se necessario, passa in modalità RL. Si noti che un carico può essere sostituito solo quando la tensione di rete è spenta.

Tutti i carichi collegati possono essere azionati manualmente mediante i pulsanti del master, ma questa funzione può essere disattivata anche tramite ETS. Funzionamento manuale Controllo manuale dei canali --> 27

Lo stato del dispositivo, ad esempio lo stato dei canali, la disponibilità all'esercizio o il funzionamento manuale attivato, è indicato da diversi LED del dispositivo master. Ulteriori informazioni sul comportamento sono disponibili qui. Dispositivi dimmer universali --> 23

Il master assume il controllo

Il master controlla completamente le estensioni, la loro alimentazione e la comunicazione con il bus. È anche possibile programmare un'estensione nell'applicazione ETS esistente del master. Poiché un'estensione non dispone né di un accoppiamento bus né di un proprio indirizzo individuale, la messa in servizio KNX convenzionale non è necessaria per un'estensione.



Eventuali modifiche a un progetto, come la rimozione, l'aggiunta o la sostituzione di un'estensione, possono essere eseguite in modo semplice e rapido. Messa in funzione del master e dell'estensione --> 16

Un esempio di come appare l'estensione nell'ETS è disponibile qui: Informazioni sull'applicazione ETS --> 35



5 Connessione del master e dell'estensione

5.1 Come collegare master ed estensioni?

Il master e le estensioni sono collegati tra loro tramite la cosiddetta interfaccia collegamento. L'interfaccia collegamento è utilizzata per la comunicazione tra i dispositivi e per alimentare le estensioni. Sono disponibili tre diverse opzioni di collegamento, utilizzabili a seconda della distanza tra i dispositivi nell'armadio.

		Riferimento commerciale	Distanza massima
Connettore SpaceLo- gic KNX	and the second s	MTN6940-0000 (fornito con l'esten- sione)	-
Cavo di collegamento S SpaceLogic KNX		MTN6941-0001	30 cm
Cavo di collegamento L SpaceLogic KNX		MTN6941-0002	150 cm

- Rimuovere la calotta dell'interfaccia collegamento
- ② Collegare il connettore o il cavo di collegamento SpaceLogic KNX



Casi d'uso

Che tipo di collegamento si utilizza in quale situazione?

Se i dispositivi sono posizionati uno accanto all'altro, utilizzare il connettore SpaceLogic KNX.



M = Master E1/E2 = Estensione 1 / Estensione 2 O = Uscita I = Ingresso

Se i dispositivi sono collocati a una certa distanza l'uno dall'altro, utilizzare il cavo di collegamento SpaceLogic KNX.





Prestare attenzione al collegamento tra uscita e ingresso. Se il cavo di collegamento viene inserito in modo errato, non è possibile mettere in funzione i dispositivi. In questo caso, il LED dell'estensione corrispondente (E1 o E2) sul master lampeggia.



Esempio in un armadio

5.2 Combinazioni possibili

È possibile collegare un massimo di 2 estensioni a un master. Nella tabella seguente sono indicate le possibili combinazioni di collegamento.

SpaceLogic KNX	Estensione commutazione/ veneziane	Estensione dimmer universale	
Master commutazione/ veneziane	x		
Master dimmer universale	х	х	

5.3 Panoramica dei dispositivi

A seconda delle funzioni, è possibile utilizzare diversi dispositivi:

SpaceLogic KNX	N. articolo	Funzioni
Master commutazione/vene- ziane	MTN6705-0008	8 canali di commutazione e/o 4 veneziane/ tapparelle □ la combinazione è liberamente selezionabile
Estensione commutazione/ veneziane	MTN6805-0008	8 canali di commutazione e/o 4 veneziane/ tapparelle □ la combinazione è liberamente selezionabile
Master dimmer universale	MTN6710-0102	2 canali di smorzamento
Estensione dimmer universale	MTN6810-0102	2 canali di smorzamento



6 Messa in funzione del master e dell'estensione

La messa in servizio KNX di un master è simile a quella di qualsiasi altro dispositivo KNX, indipendentemente dal fatto che si desideri attivare solo un master o anche le estensioni ad esso collegate. Quando il master viene messo in servizio, anche le estensioni collegate vengono automaticamente messe in servizio.



Se le estensioni sono collegate ma non parametrizzate nell'ETS, il LED dell'estensione corrispondente (E1 o E2) sul master lampeggia.

A seconda dei casi sono possibili due procedure di messa in servizio diverse:

- Messa in servizio completa
- Messa in servizio parziale

La messa in servizio completa viene eseguita per

- caricare l'applicazione ETS/indirizzo individuale nel master
- sostituire un master
- aggiungere o rimuovere in modo permanente un'estensione
- sostituire un'estensione con un altro tipo di estensione (dimmer/commutazione)
- modificare l'ordine delle estensioni

Messa in servizio completa --> 16

La messa in servizio parziale viene eseguita per:

sostituire un'estensione con una dello stesso tipo

Messa in servizio parziale --> 18

6.1 Messa in servizio completa

La messa in servizio completa viene eseguita quando si desidera:

- caricare l'applicazione ETS e l'indirizzo fisico nel master per la prima volta
- sostituire un master
- aggiungere o rimuovere in modo permanente un'estensione
- sostituire un'estensione con un altro tipo di estensione (dimmer/commutazione)
- modificare l'ordine delle estensioni

Durante la messa in servizio completa, il master riceve l'applicazione ETS (e l'indirizzo individuale, se applicabile) e i dati di configurazione vengono caricati nelle estensioni collegate.

Durante il processo, l'ordine delle estensioni è sempre configurato: all'estensione collegata al master viene assegnato l'indirizzo "1", all'estensione successiva viene assegnato l'indirizzo "2".



AVVISO

Controllo prima della messa in servizio: i collegamenti dei carichi e l'ordine dei dispositivi (master -> estensione 1 -> estensione 2) devono corrispondere alla programmazione ETS

- Collegare i motori delle veneziane ai canali delle veneziane specificati nell'ETS.
- Collegare i carichi ai canali di commutazione (o canali di smorzamento) specificati nell'ETS.
- Se l'estensione è prevista come estensione 1 (E1), collegarla direttamente al master.



• Se l'estensione è prevista come estensione 2 (E2), collegarla all'estensione 1.

Un'estensione non può essere attivata se l'ordine dei dispositivi non corrisponde alla configurazione ETS.

Dopo aver completato la programmazione ETS: ① Collegare il PC/notebook al bus KNX.



② Premere il pulsante di programmazione A

Sul master	Sull'estensione
\Rightarrow II LED di programmazione A si accende.	-

③ Caricare l'applicazione ETS e l'indirizzo individuale nel dispositivo.

Sul master	Sull'estensione
⇒ II LED di programmazione A si spegne.	
\Rightarrow II LED RUN B si accende.	\Rightarrow II LED RUN C si accende



Durante la seguente fase di inizializzazione di massimo 12 s, il dispositivo è fuori funzione.



М

E2

6.2 Messa in servizio parziale

La messa in servizio parziale viene eseguita quando si desidera:

sostituire un'estensione con una dello stesso tipo

Durante la messa in servizio parziale, i dati di configurazione vengono caricati solo nelle nuove estensioni. Un'estensione esistente riceve i dati di configurazione solo se i dati sono incoerenti

Inoltre:

- Viene controllata la versione firmware.
- Viene controllato l'ordine delle estensioni.

La messa in servizio parziale viene eseguita durante il funzionamento normale

AVVISO

Controllo prima della messa in servizio: i collegamenti dei carichi e l'ordine dei dispositivi (master -> estensione 1 -> estensione 2) devono corrispondere alla programmazione ETS.

- Collegare i motori delle veneziane ai canali delle veneziane specificati nell'ETS.
- Collegare i carichi ai canali di commutazione (o canali di smorzamento) specificati nell'ETS.
- Se l'estensione è prevista come estensione 1 (E1), collegarla direttamente al master.
- Se l'estensione è prevista come estensione 2 (E2), collegarla all'estensione 1.

Un'estensione non può essere attivata se l'ordine dei dispositivi non corrisponde alla programmazione dell'ETS.



Dopo aver sostituito l'estensione:

① Premere e tenere premuto il pulsante del master **A** per 7 secondi.



I dati di configurazione sono caricati.

Sul master	Sull'estensione
	⇒ II LED COM D lampeggia

Durante la seguente fase di inizializzazione di massimo 12 s, il dispositivo è fuori funzione. I dati di configurazione sono caricati correttamente quando tutti i LED RUN si riaccendono.



Se la nuova estensione ha una versione firmware non compatibile, il LED dell'estensione (E) lampeggia ed è necessario eseguire un aggiornamento del firmware. Aggiornamento firmware per l'estensione --> 33



7 Elementi di comando e indicatori

7.1 Dispositivi di commutazione/veneziane

	Pulsante master	
	Pressione breve:	selezione del master. I LED di stato indicano lo stato attuale del master.
	Pressione lunga:	messa in servizio parziale> 18
	Pulsante estensio	ne 1
EI	Pressione breve:	selezione dell'estensione 1. I LED di stato indicano lo stato attuale dell'estensione 1.
	Pressione lunga:	aggiornamento del firmware dopo la sostituzione di un'estensio- ne> 33
	Pulsante estension	ne 2
	Pressione breve:	selezione dell'estensione 2. I LED di stato indicano lo stato attuale dell'estensione 2.
	Pressione lunga:	aggiornamento del firmware dopo la sostituzione di un'estensione $\rightarrow 33$
	Pulsante manuale	
	Commutazione al fu	inzionamento manuale
	Pressione breve:	funzionamento manuale a bassa priorità> 27
	Pressione lunga:	funzionamento manuale ad alta priorità> 29
	Pulsante canale	
1 8	Appena viene attiva attivati nell'ETS.	to il funzionamento manuale, è possibile controllare i canali
	Applicazione ETS caricata:	commutazione e controllo dei canali.
	Applicazione ETS non caricata:	Funzionamento manuale a bassa priorità: possono essere con- trollati 2 canali alla volta: pulsante 1/2 o 3/4 o 5/6 o 7/8
		A scopo di test del cablaggio.
		Funzionamento manuale ad alta priorità (pressione lunga): tutti i canali possono essere controllati.
\mathbf{x}	Pulsante di progra	mmazione KNX con LED integrato
K	Pressione breve:	messa in servizio KNX> 16
	Premere e tenere premuto	Attiva il reset del master> 30
arvice	Porta di manutenz	ione firmwara o diagnostica
ø	Aggiornamento del	

Pulsanti del master



00000000
00000000

LED del master

RUN	LED RUN Mostra lo stato operativo attuale del dispositivo.			
	Acceso	Applicazione ETS caricata, dispositivo in funzione		
	Lampeggio lento	Aggiornamento firmware del master		
	Lampeggio rapido	Messa in funzione dell'estensione (messa in funzione completa/parzia- le, test iniziale)		
	Spento	Applicazione ETS non attiva. È possibile solo un test del cablaggio		
ERR 🔴	ERRORE LED			
	Visualizza un erro mentazione manc	re interno, ad es. relè alimentato in modo insufficiente a causa dell'ali- ante. Per dettagli sull'errore, fare riferimento allo strumento diagnostico.		
	Acceso	Errore interno master (alimentazione, errore dispositivo,) o errore master durante l'aggiornamento del firmware		
	Lampeggiante	Errore esterno master		
M	LED Master / Est Indica che è stato	ensione 1 / Estensione 2 selezionato il master o l'estensione 1 o l'estensione 2.		
E1	M, E1 o E2 Acceso	Il dispositivo è stato selezionato. È possibile identificare gli stati del canale del dispositivo mediante i LED di stato.		
	E1 lampeggia	Errore estensione 1		
E2	E2 lampeggia	Errore estensione 2		
	M, E1 o E2 Acceso	Le estensioni ricevono l'aggiornamento del firmware dal master		
•	LED manuale			
	Acceso	Funzionamento manuale con bassa priorità attiva		
	Lampeggiante	Funzionamento manuale con alta priorità attiva		
1 8 ⁰	LED di stato Mostra lo stato fisico attuale dei canali (indipendentemente dalla configurazione ETS)			
	Acceso	Contatto relè chiuso		
	Spento	Contatto relè aperto		
KNX	Pulsante di programmazione KNX con LED integrato Mostra lo stato durante la messa in servizio KNX. Il dispositivo è in modalità di programma- zione.			
	Lampeggiante	Messa in servizio di KNX		



00000000
(^{®)} com err run
00000000

LED dell'estensione

RUN	LED RUN Mostra lo stato operativo attuale del dispositivo.						
	Spento	Il test del cablaggio o il dispositivo non funziona (versione firmware o tipo di estensione non compatibile). In questo caso, il LED dell'estensione corrispondente E1/E2 lampeggia sul master.					
	Acceso	Applicazione ETS caricata, dispositivo in funzione					
	Lampeggio lento	Aggiornamento firmware del master					
	Lampeggio rapido	mpeggio Messa in funzione dell'estensione (messa in funzione completa/parziale, pido test iniziale)					
	II LED RUN lampeggia durante la messa in servizio.						
ERR	ERRORE LED:						
-	Acceso	Errore interno estensione (ad es. autotest). Per dettagli sull'errore, fare riferimento allo strumento diagnostico.					
	Lampeggiante	Errore esterno estensione					
СОМ	LED COM						
	Lampeggiante	Indica che il master e l'estensione stanno comunicando.					
	Acceso	Aggiornamento del firmware					
Ŵ	LED manuale						
•	Acceso	Indica che il funzionamento manuale del dispositivo è stato attivato. I canali dell'estensione possono ora essere controllati mediante i pulsanti canale del master.					
		Questa funzione può essere utilizzata anche per identificare l'estensione nell'armadio> 37					



7.2 Dispositivi dimmer universali

Pulsanti del master

		Pulsante master				
		Pressione breve:	selezione del master. I LED di stato indicano lo stato attuale del master.			
		Pressione lunga:	messa in servizio parziale> 18			
📔 🦉 M E1 E2 👘		Pulsante estensione	1			
	EI	Pressione breve:	selezione dell'estensione 1. I LED di stato indicano lo stato attuale dell'estensione 1.			
^٥ 5 6 7 8		Pressione lunga:	aggiornamento del firmware dopo la sostituzione di un'esten- sione> 33			
		Pulsante estensione	2			
	E2	Pressione breve:	selezione dell'estensione 2. I LED di stato indicano lo stato attuale dell'estensione 2.			
		Pressione lunga:	aggiornamento del firmware dopo la sostituzione di un'estensione $\rightarrow 33$			
		Pulsante manuale				
		Commutazione al funz	zionamento manuale			
		Pressione breve:	funzionamento manuale a bassa priorità> 27			
		Pressione lunga:	funzionamento manuale ad alta priorità> 29			
C1 C2		Pulsanti canale				
	1 2 3 4	Appena viene attivato attivati nell'ETS.	il funzionamento manuale, è possibile controllare i canali			
		Applicazione ETS caricata:	commutazione e attenuazione dei canali.			
5 6 7 8 RL⇔ RC RL-LED RL⇔ RC RL-LED		Applicazione ETS non caricata:	entrambi i canali possono essere controllati contemporanea- mente. La funzione di smorzamento è disattivata, è possibile solo la commutazione On/Off.			
			A scopo di test del cablaggio.			
	1 3	Pressione breve/ lunga:	la lampada viene accesa/la luminosità viene aumentata			
	2 4	Pressione breve/ lunga:	la lampada viene spenta/la luminosità viene diminuita			
	C1C2	Pulsanti funzione				
	5 6 7 8 RL-ED RL-ED RL-ED	Non appena l'operazione manuale viene attivata, è possibile ad esempio impost le modalità di smorzamento.				
	5 7	Pressione breve:	Canale 1/2: l'individuazione automatica del carico è attivata (il LED si accende)			
	6 8	Pressione breve:	Canale 1/2: la modalità di funzionamento RL-LED è attivata			
	5 + 6 7 + 8	Pressione lunga su entrambi i pulsanti:	Canale 1: reset contatore Il dimmer può raccogliere le seguenti informazioni: numero di operazioni di commutazione e numero di ore di illuminazione.			
		Pressione lunga su entrambi i pulsanti:	Canale 2: reset contatore Il dimmer può raccogliere le seguenti informazioni: numero di operazioni di commutazione e numero di ore di illuminazione			
		Pulsante di program	mazione KNX con LED integrato			
	KNX	Pressione breve:	messa in servizio KNX> 16			
	-	Premere e tenere premuto	Attiva il reset del master> 30			
	R	Porta di manutenzio	ne			
	Servig	Aggiornamento del firi	mware e diagnostica> 31			



00000000
UN ERR M E1 E2 M UN E1 E2 M UN E1 E2 M UN E1 E2 M ERR M E1 E2 M E1 E2

C1

0/▶

2

6

RL~ RC RL-LED RL~ RC RL-LED

|/⊿

1

5

LED del master

C2

0/

4

8

|/-

3

7

RUN	LED RUN Mostra lo stato operativo attuale del dispositivo.							
	Acceso Applicazione ETS caricata, dispositivo in funzione							
	Lampeggio lento	Aggiornamento firmware del master						
	Lampeggio rapido	Messa in funzione dell'estensione (messa in funzione completa/ parziale, test iniziale)						
	Spento	Applicazione ETS non attiva. È possibile solo un test del cablag- gio						
ERR 🔴	ERRORE LED							
	Mostra un errore interno/esterno.							
	Acceso	Errore interno (ad es. dispositivo alimentato solo durante l'aggior- namento del firmware da USB)						
	Lampeggiante	Errore esterno (ad es. cortocircuito, frequenza fuori intervallo, sovraccarico, filo allentato, carico non individuato)						
м	LED Master / Estension	ne 1 / Estensione 2						
	Indica che è stato selezi	onato il master o l'estensione 1 o l'estensione 2.						
E1	M, E1 o E2 On	Il dispositivo è stato selezionato. È possibile identificare gli stati del canale del dispositivo mediante i LED di stato.						
со ⁰	E1 lampeggia	Errore estensione 1 (ad es.: la configurazione ETS non corri- sponde all'installazione o viene utilizzato un tipo di estensione diverso.)						
EZ	E2 lampeggia	Errore estensione 2 (ad es.: la configurazione ETS non corri- sponde all'installazione o viene utilizzato un tipo di estensione diverso.)						
	M, E1 o E2 On	Le estensioni ricevono l'aggiornamento del firmware dal master						
, ^(h)	LED manuale							
17	Indica che l'unità è stata commutata al funzionamento manuale.							
	Acceso	Funzionamento manuale con bassa priorità attiva						
	Lampeggiante	Funzionamento manuale con alta priorità attiva						
	LED di stato dei canali							
	Mostra lo stato corrente	fisico dei canali 1 e 2 (C1/C2).						
1 ⁰ 3 ⁰	Acceso	Canale On (1 % - 100 %)						
	Spento	Canale Off						
2 4	Spento	Il canale 1/2 è alimentato						
	Lampeggio rapido	Errore esterno del canale 1/2 (ad es. cortocircuito, frequenza fuori intervallo) È necessario ripristinare la tensione di rete						
	Lampeggia lentamente	Errore esterno del canale 1/2 (ad es. sovraccarico, filo allentato, nessun carico) L'applicazione o l'utente deve interromperlo.						
	Acceso	Canale 1/2 offline						
	LED di stato delle funzioni							
	Mostra lo stato delle mo	dalità di smorzamento dei canali 1 e 2 (C1/C2)						
5 [°] 7 [°]	Acceso	L'individuazione automatica del carico è attiva (modalità RL o RC attiva)						
	Spento	L'individuazione automatica del carico non è attiva						
6 8 e	Acceso	Modalità RL-LED attiva						
	Spento	Modalità RL-LED non attiva						
5+6	Lampeggiante	Canale 1: reset contatore in corso						



7 ⁺ 8 ⁻	Lampeggiante	Canale 2: reset contatore in corso				
	Pulsante di programmazione KNX con LED integrato					
KN	Mostra lo stato dura zione.	nte la messa in servizio KNX. Il dispositivo è in modalità di programma-				
	Lampeggiante	Messa in servizio di KNX				

LED dell'estensione

LED RUN

00000000	RI

RUN	LED RUN						
	Mostra lo stato o	perativo attuale del dispositivo.					
	Spento	Il test del cablaggio o il dispositivo non funziona (versione firmware o tipo di estensione non compatibile). In questo caso, il LED dell'estensione corrispondente E1/E2 lampeggia sul master.					
	Acceso	Applicazione ETS caricata, dispositivo in funzione					
	Lampeggio lento	Aggiornamento firmware del master					
	Lampeggio rapido	Messa in funzione dell'estensione (messa in funzione completa/parziale, test iniziale)					
	II LED RUN lampeggia durante la messa in servizio.						
ERR	ERRORE LED						
-	Acceso	Errore interno estensione (ad es. autotest). Per dettagli sull'errore, fare riferimento allo strumento diagnostico.					
	Lampeggiante	Errore esterno estensione (sovraccarico, nessun carico,)					
СОМ	LED COM						
	Lampeggiante	Indica che il master e l'estensione stanno comunicando.					
	Acceso	Aggiornamento del firmware					
<u>(</u>)	LED manuale						
•	Acceso	Indica che il funzionamento manuale del dispositivo è stato attivato. I canali dell'estensione possono ora essere controllati mediante i pulsanti canale del master.					
		Questa funzione può essere utilizzata anche per identificare l'estensione nell'armadio> 37					



Comportamento dei LED dei master 7.3

Messa in servizio	KNX	RUN	м .	M	E1	E2	ERR 🔴	Funzione pulsante
Test del cablaggio	-	-	Acceso	-	-	-	-	rilasciato
Messa in servizio, inserimento della tensione	-	Acceso per 1 s	bloccato					
Messa in servizio di KNX	Lampeg- giante	-	-	-	-	-	-	bloccato
Funzionamento normale		RUN	•	M	E1	E2	ERR 🛑	Funzione pulsante
Dispositivo pronto per il funzionamento		Acceso	-	-	-	-	-	rilasciato
Applicazione ETS non attiva		-	-	-	-	-	-	rilasciato
Funzionamento manuale con bassa pri	orità attiva	Acceso	Acceso	Acceso	-	-	-	rilasciato
Funzionamento manuale con alta priori	tà attiva	Acceso	Lampeg- giante	Acceso	-	-	-	rilasciato
Master selezionato		Acceso	-	Acceso	-	-	-	rilasciato
Estensione 1 selezionata		Acceso	-	-	Acceso	-	-	rilasciato
Estensione 2 selezionata		Acceso	-	-	-	Acceso	-	rilasciato
Errore interno		-	-	-	-	-	Acceso	rilasciato
Errore esterno master		Acceso	-	-	(acceso)	(acceso)	Lampeg- giante	rilasciato
Errore estensione		Acceso	-	-	Lampeg- giante	Lampeg- giante	-	rilasciato
Errore master/estensione/configurazion sione**	e esten-	Acceso	-	-	(acceso)	(acceso)	-	rilasciato
Aggiornamento firmware del disposi	tivo	RUN	•	M	E1	E2	ERR 🛑	Funzione pulsante
Aggiornamento firmware del master		Lampeg- giante	-	-	-	-	-	bloccato
Aggiornamento firmware del master*		Lampeg- giante	-	-	-	-	Acceso	bloccato
Aggiornamento firmware delle estensio	ni	-	-	Acceso	Acceso	Acceso	-	bloccato
Aggiornamento firmware delle estensio	ni*	-	-	Acceso	Acceso	Acceso	Acceso	bloccato
Indicazione di errore		RUN	•	M	E1 ⁰	E2	ERR 🛑	Funzione pulsante
Errore interno		-	-	-	-	-	Acceso	rilasciato

Errore master esterno (riguarda le estensioni)**	Acceso	-	-	(acceso)	(acceso)	Lampeg- giante	rilasciato
Errore estensione 1 (ad es. uscita/ingresso scam- biati tramite il cavo di collegamento)	Acceso	-	-	Lampeg- giante	-	-	rilasciato
Errore estensione 2 (ad es. uscita/ingresso scam- biati tramite il cavo di collegamento)	Acceso	-	-	-	Lampeg- giante	-	rilasciato

* L'aggiornamento del firmware viene interrotto e il dispositivo passa in modalità di errore. La messa in servizio parziale o l'aggiornamento del firmware può essere avviato dalla pulsan-tiera. Se il bus KNX non è collegato e il dispositivo è alimentato solo tramite micro USB, tutti i LED di errore si accendono (master ed estensioni). Se l'alimentazione è fornita tramite il bus KNX, tutti i LED di errore sono spenti.

** I LED E1/E2 indicano un firmware incompatibile o un'estensione collegata che non corrisponde alla programmazione ETS.



8 Funzionamento manuale Controllo manuale dei canali

Con il funzionamento manuale è possibile controllare i canali direttamente dal dispositivo master. Questa funzione viene utilizzata se, ad esempio, si desidera impostare una determinata costellazione per gli interventi di manutenzione/pulizia o per un test.

Esistono due tipi di funzionamento manuale:

- Funzionamento manuale a bassa priorità --> 27 Selezionare questo funzionamento manuale se si desidera testare o verificare lo stato di un canale.
- Funzionamento manuale ad alta priorità --> 29 Selezionare questo funzionamento manuale in caso di interventi di manutenzione o pulizia sui carichi.

8.1 Funzionamento manuale a bassa priorità

Durante il funzionamento manuale, anche la funzione bus è ancora attiva (il LED RUN è acceso). I pulsanti canale hanno la stessa priorità degli oggetti di gruppo a bassa priorità. Ciò significa che una funzione ad alta priorità, come un allarme meteorologico, può sovrascrivere la posizione richiesta.

È possibile attivare il funzionamento manuale direttamente sul dispositivo master o tramite un oggetto KNX.

Il funzionamento manuale può essere disattivato manualmente sul dispositivo o dopo un tempo regolabile (ETS).

Rischio di lesioni dovuto a variazioni improvvise dello stato o della posizione dei carichi elettrici.

Le funzioni ad alta priorità possono modificare lo stato dei contatti dei relè in qualsiasi momento. Le veneziane potrebbero spostarsi in un'altra posizione, ad esempio a causa di un allarme vento o di un controllo a tempo.

- Durante il funzionamento manuale, accertarsi che non ci siano persone vicino ai carichi.
- Prima di eseguire interventi di manutenzione o pulizia, attivare sempre il funzionamento manuale ad alta priorità

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni di lieve entità.

Attivazione del funzionamento manuale a bassa priorità

① Premere brevemente il pulsante manuale

- \Rightarrow II LED manuale si accende.
- ⇒ II LED RUN è acceso; la funzione bus rimane attivata.
- ⇒ II LED del master si accende (poiché il master è sempre preselezionato)

I LED di stato indicano lo stato dei canali master attivati nell'ETS. È possibile commutare i carichi utilizzando i pulsanti canale.







Per attivare un'estensione manualmente:

② Premere il pulsante dell'estensione E1 o E2.

- \Rightarrow II LED E1 o E2 si illumina, il LED master si spegne.
- ⇒ Sull'estensione: Il LED manuale si accende.

I LED di stato indicano lo stato dei canali dell'estensione attivati nell'ETS. È possibile commutare i carichi utilizzando i pulsanti canale.

Disattivazione del funzionamento manuale a bassa priorità

③ Premere brevemente il pulsante manuale

 \Rightarrow II LED manuale si spegne, il funzionamento manuale è disattivato.



Il funzionamento manuale può essere disattivato tramite l'ETS dopo un tempo regolabile. Questo tempo viene riavviato ogni volta che viene registrata un'azione su un pulsante canale.



8.2 Funzionamento manuale ad alta priorità

Durante il funzionamento manuale, anche la funzione bus è ancora attiva (il LED RUN è acceso).

I telegrammi KNX (anche quelli ad alta priorità) sono bloccati e memorizzati nel buffer per la durata del funzionamento manuale, e vengono eseguiti al termine del funzionamento manuale. Durante il funzionamento manuale, i canali sono controllati esclusivamente tramite i pulsanti canale.

È possibile attivare il funzionamento manuale solo direttamente sul dispositivo master, non tramite un oggetto KNX.

Il funzionamento manuale viene disattivato solo manualmente sul dispositivo.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni dovuto a variazioni improvvise dello stato o della posizione dei carichi elettrici.

I telegrammi KNX sono memorizzati nel buffer durante il funzionamento manuale. Una volta disattivato il funzionamento manuale, il dispositivo esegue i comandi dei telegrammi memorizzati nel buffer. I contatti dei relè possono cambiare il loro stato in modo imprevisto.

 Disattivare il funzionamento manuale solo al termine di tutti gli interventi di manutenzione.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni di lieve entità.



Attivazione del funzionamento manuale ad alta priorità

① Premere a lungo (> 2s) il pulsante manuale

- \Rightarrow II LED manuale lampeggia.
- ⇒ II LED RUN è acceso; la funzione bus rimane attivata, i telegrammi KNX vengono memorizzati nel buffer, ma non eseguiti.
- ⇒□□□ II LED del master si accende (poiché il master è sempre preselezionato)

I LED di stato indicano lo stato dei canali master attivati nell'ETS. È possibile commutare i carichi utilizzando i pulsanti canale.

Per attivare un'estensione manualmente:

② Premere il pulsante dell'estensione "E1" o "E2".

- \Rightarrow II LED E1 o E2 si illumina, il LED master si spegne.
- ⇒ Sull'estensione: Il LED manuale si accende.

I LED di stato indicano lo stato dei canali dell'estensione attivati nell'ETS. È possibile commutare i carichi utilizzando i pulsanti canale.

Disattivazione del funzionamento manuale ad alta priorità

- ① Premere brevemente il pulsante manuale
 - ⇒ II LED manuale di spegne. La funzione bus è attivata e il LED RUN si accende.





9 Ripristino delle impostazioni di fabbrica (reset del master)

Mediante il reset del master, il master e le relative estensioni vengono riportati allo stato di consegna.

Stato del master dopo il reset:

- Senza applicazione ETS
- I contatti dei relè sono aperti
- Il funzionamento manuale è possibile, i relè possono essere commutati solo uno alla volta per dispositivo. Per il test del cablaggio vedere le istruzioni di installazione oppure qui: Come e quando è possibile testare il cablaggio dei collegamenti? --> 37

Esecuzione del reset del master

- ① Scollegare il dispositivo dal bus KNX
- ② Premere e tenere premuto il pulsante di programmazione KNX
- ③ Collegare nuovamente il dispositivo al bus KNX

Il reset del master viene eseguito appena viene rilasciato il pulsante di programmazione KNX.

⇒ Tutti i LED RUN sono spenti, l'applicazione ETS è stata rimossa.



10 Esecuzione dell'aggiornamento del firmware



Gli aggiornamenti del firmware sono concepiti come aggiornamenti funzionali e di sicurezza per garantire che i dispositivi siano sempre aggiornati. Con il tool di aggiornamento del firmware del dispositivo (di seguito denominato **strumento DFU**) è possibile fornire facilmente il nuovo firmware a tutti i dispositivi master e di estensione.

Esistono 2 tipi di aggiornamento del firmware:

- Aggiornamento firmware per master/estensione
 Eseguito dallo strumento DFU
- Aggiornamento firmware per l'estensione
 - Eseguito dopo la sostituzione di un'estensione

10.1 Aggiornamento firmware per master/estensione

L'aggiornamento del firmware per un master e un'estensione viene sempre avviato dal dispositivo master. Il firmware più recente viene ricevuto prima dal master, quindi automaticamente dalle estensioni collegate.

Condizioni

- Scaricare lo strumento DFU sul PC. È disponibile nella home page di Schneider. -> www.se.com.
- Codice PIN valido per autorizzare l'aggiornamento del firmware. È possibile impostare il codice PIN tramite l'applicazione ETS.
- Collegamento USB con connettore micro USB B e isolatore USB a piena velocità.

Operazioni preliminari

Durante il normale funzionamento, la porta di manutenzione di un master è protetta dall'accesso non autorizzato. Per ottenere l'accesso è necessario autorizzare un aggiornamento del firmware nell'ETS. A tale scopo si deve innanzitutto impostare in ETS un codice PIN diverso da quello standard.

 Immettere un codice PIN a 4 cifre valido nelle impostazioni aggiuntive. Non devono essere utilizzati codici PIN deboli, ad esempio 1234, 0000, 1111, ...

Codice PIN per aggiornamento firmware					
Immettere il codice PIN per l'aggiornamento del firmware	1234				
(4 cifre, 09)					
	ОК				
Codice PIN per aggiornamento firmware non valido! Immettere un codice PIN valido per scaricare la configurazione					



Durante l'aggiornamento del firmware verrà richiesto di immettere questo codice PIN per la convalida.



Tab. 1 Collegamento USB richiesto

Installare lo strumento DFU sul PC



③ Collegamento micro USB B dal PC/notebook al master

AVVISO

L'apparecchiatura può danneggiarsi

Il dispositivo KNX e i PC possono avere potenziali di terra diversi.

 A seconda dei collegamenti di alimentazione dei dispositivi, è necessario utilizzare un isolatore USB. -> vedere la tabella "Collegamento USB richiesto"

L'isolatore USB separa galvanicamente i dispositivi collegati e protegge dalle correnti di compensazione dovute a differenze di potenziale.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può danneggiare l'apparecchiatura.

PC/notebook	Master	Collegamento		
	senza alimentazi- one KNX	cavo USB con connettore micro USB B		
senza alimentazione di rete / solo a batteria	con alimentazione KNX	cavo USB con connettore micro USB B		
con alimentazione di rete	con alimentazione KNX	cavo USB con connettore micro USB B e isolatore USB		

Collegamento mediante un cavo USB con connettore micro USB B e isolatore USB:



- ⇒ Il master rileva la porta USB, il PC riconosce una nuova porta COM.
- Avviare il tool di aggiornamento del firmware del dispositivo
- (5) Seguire le istruzioni nello strumento DFU.

Una descrizione dettagliata è disponibile qui:

-> Documentazione dello strumento DFU





10.2 Aggiornamento firmware per l'estensione

Questo aggiornamento del firmware viene eseguito dopo la sostituzione di un'estensione. Questo aggiornamento garantisce che la nuova estensione abbia una versione compatibile con il master.



Durante una messa in servizio parziale, il sistema verifica se la versione firmware dell'estensione è compatibile con il master. Se la versione non è compatibile, il LED dell'estensione lampeggia ed è necessario eseguire questo aggiornamento.

Avvio dell'aggiornamento

① Premere e tenere premuto un pulsante estensione per 7 secondi.

- ⇒ Ha inizio l'aggiornamento del firmware. Viene applicato automaticamente a tutte le estensioni la cui versione non è compatibile con il master.
- ⇒ Durante il processo, il LED del master e i LED delle estensioni si accendono.
- I LED RUN delle estensioni lampeggiano per alcuni secondi.
- ② Avviare la messa in servizio parziale.

10.3 Strumento DFU con funzione diagnostica

Se i ERRORE LED del master e delle estensioni indicano che si è verificato un errore, è possibile utilizzare il processo di diagnosi per identificare il tipo di errore.

Una descrizione dettagliata è disponibile qui:

-> Documentazione dello strumento DFU



11 Accessori

11.1 Connettore SpaceLogic KNX

Il connettore collega i dispositivi con interfacce di collegamento collocati direttamente una accanto all'altro.



M = Master

E1/E2 = Estensione 1 / Estensione 2



11.2 Cavo di collegamento SpaceLogic KNX

Il cavo di collegamento collega i dispositivi con interfacce di collegamento collocati a una certa distanza l'uno dall'altro.



M = Master E1/E2 = Estensione 1 / Estensione 2









12 Informazioni sull'applicazione ETS

La programmazione di un'estensione viene sempre eseguita nell'applicazione ETS corrispondente del master.

Aprire l'applicazione ETS del master e, nelle impostazioni generali, specificare quante e quali estensioni si desidera utilizzare.

L'applicazione ETS viene automaticamente ampliata con i parametri e gli oggetti di gruppo delle estensioni, dopodiché è possibile configurare le estensioni.



Estratto da ETS

Dopo la configurazione, avviare la messa in servizio KNX del master caricando l'applicazione ETS e l'indirizzo individuale nel master.



13 Domande frequenti (FAQ)

Cosa devo osservare per la pianificazione all'interno dell'armadio?

Pianificare le funzioni nel progetto e il numero di canali risultante come al solito. Per lo spazio nell'armadio, pianificare sempre una larghezza del dispositivo di 72 mm (4 TE) per ogni master o estensione.

Il master e l'estensione non devono necessariamente essere posizionati uno accanto all'altra. I cavi di collegamento da 30 cm e 150 cm garantiscono la flessibilità necessaria.

SpaceLogic KNX	N. articolo	Funzioni
Master commutazione/vene- ziane	MTN6705-0008	8 canali di commutazione e/o 4 veneziane/ tapparelle la combinazione è liberamente selezionabile
Estensione commutazione/ veneziane	MTN6805-0008	8 canali di commutazione e/o 4 veneziane/ tapparelle
Master dimmer universale	MTN6710-0102	2 canali di smorzamento
Estensione dimmer universale	MTN6810-0102	2 canali di smorzamento

Il progetto si sta espandendo e mi servono più canali. È possibile?

È possibile collegare un massimo di 2 estensioni a un master. Le possibilità di combinazione disponibili sono riportate qui: Combinazioni possibili --> 15

Esempio di master commutazione/veneziane:

È possibile collegare un massimo di 2 estensioni a un master. Nel caso dei canali di commutazione, si ottiene un massimo di 24 canali. Se sono necessari più canali di commutazione, riavviare con un master a cui è possibile collegare le estensioni.

È necessario un alimentatore KNX speciale?

No, per quanto riguarda l'alimentazione KNX, si applicano le regole generali KNX. Per dettagli sul collegamento elettrico, fare riferimento alle istruzioni di installazione dei dispositivi.

Come devo procedere dopo aver modificato l'ETS?

Eseguire una messa in servizio completa [--> 16], seguita dal download dell'applicazione nel master e quindi anche nell'estensione come di consueto.

Cosa devo fare se sostituisco un'estensione con un'estensione dello stesso tipo?

È possibile utilizzare una nuova estensione o un'estensione già utilizzata in un altro progetto. Dopo l'installazione, eseguire la messa in servizio parziale. [--> 18]

Cosa fare se si sostituisce un'estensione con un'estensione di un altro tipo?

Ad esempio, si desidera sostituire un'estensione dimmer con un'estensione commutazione/veneziane: Riconfigurare l'applicazione ETS ed eseguire la messa in funzione completa dopo l'installazione. [--> 16]



Come posso identificare un'estensione nell'armadio?

A volte può essere difficile orientarsi all'interno di un armadio. Anche senza rimuovere il coperchio, è possibile identificare le estensioni di un master.



- Attivare il funzionamento manuale sul master.
- ① Premere brevemente il pulsante manuale
- ② Selezionare l'estensione che si desidera identificare premendo il tasto dell'estensione E1 o E2.
 - ⇒ II LED manuale dell'estensione corrispondente si illumina in rosso. È possibile identificare l'estensione tramite questo LED.

Non dimenticare di disattivare nuovamente il funzionamento manuale. A tale scopo, premere di nuovo il pulsante manuale.

Cosa devo fare dopo aver aggiunto o rimosso in modo permanente un'estensione?

Riconfigurare l'ETS ed eseguire la messa in servizio completa dopo l'installazione o la rimozione. [--> 16]

Devo sostituire il master. Cosa devo considerare?

Eseguire la messa in servizio completa dopo l'installazione. [--> 16]

Come devo procedere per modificare l'ordine delle estensioni?

Dopo aver scambiato tutti i collegamenti, eseguire la messa in servizio completa. [--> 16]

Come e quando è possibile testare il cablaggio dei collegamenti?

Un test del cablaggio consente di controllare il cablaggio dei carichi prima di caricare l'applicazione ETS.

Per il dimmer universale: entrambi i canali possono essere controllati contemporaneamente. La funzione di smorzamento è disattivata, è possibile solo la commutazione On/Off.

Per commutazione/veneziane: Nella modalità *funzionamento manuale a bassa priorità*, è possibile controllare due canali contemporaneamente. Pulsante 1/2 o 3/4 o 5/6 o 7/8.

Nella modalità *funzionamento manuale ad alta priorità*, è possibile controllare tutti i canali contemporaneamente.

① Attivare il funzionamento manuale

- Pressione breve per attivare il funzionamento manuale a bassa priorità
- Pressione lunga per attivare il funzionamento manuale ad alta priorità
- ② Selezionare un canale con carico collegato

Il LED del pulsante canale selezionato si accende. Il carico collegato è acceso.

Dimmer: Cosa fare se il LED ERR, il LED 2/LED4 lampeggiano e il carico non è più controllabile?

Il dimmer ha rilevato un cortocircuito o un problema di frequenza nella tensione di rete. Il cortocircuito può essere causato da un carico non corretto. Modificare il carico e interrompere brevemente l'alimentazione del canale (non KNX).

A chi posso rivolgermi in caso di errore?

Contattare il centro di assistenza clienti locale. se.com/contact





Schneider Electric Industries SAS

Per domande di natura tecnica, si prega di contattare il Centro di assistenza clienti del proprio Paese. se.com/contact

© 2020 Schneider Electric, tutti i diritti riservati