# Altivar Soft Starter ATS480 软起动器

用户手册

NNZ85520.04 2023 年 07 月







本文档中提供的信息包含与产品/解决方案相关的一般说明、技术特性和/或建议。

本文档不应替代详细调研、或运营及场所特定的开发或平面示意图。它不用于判定产品/解决方案对于特定用户应用的适用性或可靠性。任何此类用户都有责任就相关特定应用场合或使用方面,对产品/解决方案执行或者由所选择的任何业内专家(集成师、规格指定者等)对产品/解决方案执行适当且全面的风险分析、评估和测试。

施耐德电气品牌以及本文档中涉及的施耐德电气及其附属公司的任何商标均是施耐德 电气或其附属公司的财产。所有其他品牌均为其各自所有者的商标。

本文档及其内容受适用版权法保护,并且仅供参考使用。未经施耐德电气事先书面许可,不得出于任何目的,以任何形式或方式(电子、机械、影印、录制或其他方式) 复制或传播本文档的任何部分。

对于将本文档或其内容用作商业用途的行为,施耐德电气未授予任何权利或许可,但以"原样"为基础进行咨询的非独占个人许可除外。

对于本文档或其内容或其格式,施耐德电气有权随时修改或更新,恕不另行通知。

在适用法律允许的范围内,对于本文档信息内容中的任何错误或遗漏,以及对本文档 内容的任何非预期使用或误用,施耐德电气及其附属公司不会承担任何责任或义务。



安全信息	7
人员资质	7
预期用途	8
产品相关信息	8
关于本手册	
文档范围	
有效性声明	
相关文档	
电子产品数据表	14
术语	14
软件改进	
与我们联系	15
软起动器概述	
检查。储存和搬运产品	18
	10 18
储存和装运	10
·哈门"和农地····································	00
文衣	20
	20
	20
	20
北辺る女表	ا Z
	2121 مە
女装住机相中	۷۷۲۷
	23
氷起切器/マ却相切 学税取	24 25
大了	20 مەر
他门女表丢针	29 20
和546004111012113/休护量	ა0 აი
现功芯线候状	
送线	
动力端子	35
ATS480D17YATS480C11Y 的电源连接	35
ATS480C14YATS480M12Y 的电源连接	
连接电机和电源	41
控制端子	43
控制端子布置	43
控制模块接线图	
控制端子特征	
运行和停止管理	46
继电器触点接线	
应用电路图	50
上游保护设备	58
检查安装	59
网络安全	61
概述	61
安全策略	64
产品的纵深防御	64

ATS480 安全策略	66
潜在风险和补偿控制	68
数据流限制	68
初始设置	69
密码	69
安全事件记录	70
升级管理	71
清理设备/安全退役	72
调试	73
用于配置软起动器的工具。	74
アン・シート 1000 (1000)	
, HI 显示终端简介	75
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
初始设置	
参数表的结构	87
本太文档中 本大文档中 香 花 参 数	88
主 节 分 日 1 三 次 2 众	89
	90
	91
设置令机	93
设置上的称句上。	94
设置启动的直久门	95
	98
小刑由机测试	00 00
日和三角形接注由的连接	101
三角形控注的诊断	107
由机预执	105
转行/由压控制	109
和尼·马尔马尔马尔	110
<sup>1</sup> 111100000000000000000000000000000000	111
另二	
次4×-670	120
小心	
1 [间 <b>半起动]</b> SYS	
2 [ <b>溫拴]</b> PROT	
2.11 [ <b>杰溫</b> 仝] TPP	
3 [元整设直] CST	
3.1 [电机参致] MPA	
3.3 [电机按弦] MWMT	
3.4 [顶梁秋] PRF 2.5 (中中市)方・トリックマ	
3.5 [后动和诗年] SSP	
3.6 [级联] CSC	
3.7 [ <b>] 邦</b> 闼] SMOE	
3.8 [ <b>茚令通迫]</b> CCP	
3.9 [ <b>错误警告处埋]</b> CSWM	
4 [ <b>锏入/输出]</b> IO	

4.1 [DI3 分配] L3A 4.2 [DI4 分配] L4A	169
4.3 [DQ1 配置] DO1	170
4.4 [DQ2配置] DO2	171
4.5 [Al1配置] AI1	172
4.6 [AQ1配置] A01	173
4.7 [R1配置] R1	176
<b>4.9 [R3配置]</b> R3	177
5 [电机2参数] ST2	179
6 [通讯] COM	185
6.1 <b>[Modbus 现场总线]</b> MD1	186
6.2 [HMI Modbus] MD2	190
6.3 [以太网模块配置] ETO	192
6.4 [CANopen] CNO	192
6.5 [Profibus] PBC	192
6.6 <b>[通信映像]</b> CMM	193
7 [显示] MON	201
7.1 [电机参数] MMO	202
7.2 [ <b>热监控]</b> TPM	204
7.3 [计数器管理] ELT	205
7.4 <b>[其他状态]</b> SST	206
7.5 <b>[I/O映像]</b> IOM	207
7.6 [能量参数] ENP	210
8 [诊断] DIA	212
8.1 [诊断数据] DDT	213
8.2 [错误历史记录] PFH	214
8.3 [警告] ALR	216
9 [设备管理] DMT	217
9.1 [设备名称] PAN	218
9.2 [标识] OID	218
9.3 [传输配置文件] TCF	219
9.4 [出厂设置] FCS	220
9.5 <b>[备份/导入]</b> BRDV	222
9.6 [ <b>网络安全]</b> CYBS	223
9.7 [日期和时间] DTO	226
9.8 [ <b>固件升级]</b> FWUP	228
9.11 [仿真模式] SIMU	229
9.12 [ <b>产品重启]</b> RP	230
10 [我的偏好] MYP	231
10.1 [语言选择] LNG	232
10.2 [参数访问权限] PAC	233
10.3 [客户自定义] CUS	235
10.4 <b>[LCD设置]</b> CNL	237
10.5 [ <b>二维码]</b> gcc	238
兼容性表	239
故障排除	241
华山	064
	004
我起幼裔、亚小终端相观功态线候埃史利 空期/JI 关	261
我起动器、亚尔终端和现场总线候块更新	261
我起动器、亚尔终端和现场态线候块更新	261 263 267

技术数据
环境数据
电气数据
符合海拔高度的系统接地布局的相关主电源
轻载,采用串联接法的软起动器,208690 Vac 50/60 Hz 电源269
轻载,软起动器内三角连接,230415 Vac 50/60 Hz 电源
重载,采用串联接法的软起动器,208690 Vac 50/60 Hz 电源271
重载,软起动器内三角连接,230415 Vac 50/60 Hz 电源
软起动器热监控
术语273



#### 重要信息

在试图安装、操作、维修或维护设备之前,请仔细阅读下述说明并通过查看来熟悉 设备。下述特定信息可能会在本文其他地方或设备上出现,提示用户潜在的危险, 或者提醒注意有关阐明或简化某一过程的信息。



在"危险"或"警告"标签上添加此符号表示存在触电危险,如果不遵守使用说明, 会导致人身伤害。



这是提醒注意安全的符号。提醒用户可能存在人身伤害的危险。请遵守所有带此符号 的安全注意事项,以避免可能的人身伤害甚至死亡。



危险表示若不加以避免,将会导致严重人身伤害甚至死亡的危险情况。



警告表示若不加以避免,可能会导致严重人身伤害甚至死亡的危险情况。



一小心表示若不加以避免,可能会导致轻微或中度人身伤害的危险情况。

注意

注意用于表示与人身伤害无关的危害。

#### 请注意

电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于有资质的人员执行。施耐德电气不承担由于使用本资料所引起的任何后果。

有资质的人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员,他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。

# 人员资质

只有熟悉和了解本手册内容及其它全部相关产品文件资料的合格受训人员才能获准 运行并使用本产品。此外,这些人员必须接受安全培训,能辨别并避免相关危险。 这些人员必须具有充分的技术培训、知识和经验,并且能够预知并发现由于产品使 用、设置更改、以及使用该产品的整个系统中机械、电气和电子设备所引发的潜在 危险。所有使用本产品的人员在进行操作前必须充分了解所有相关标准、指令和事 故预防规程。

# 预期用途

本产品适用于按照本手册在工业中使用。

本产品只能按所有适用安全标准、当地法规和指令以及指定要求和技术数据使用。 本产品必须安装于危险的 ATEX 区域之外。鉴于计划好的应用程序,您必须在使用 本产品之前进行风险评估。根据评估结果必须采取适当的安全措施。由于本产品只 是某个整体系统的组件,因此,您在设计此类整体系统时(如机器设计)必须确保 人员安全。严禁将本产品用作其他用途,否则会引发危险。

# 产品相关信息

#### 在对本软起动器进行任何操作之前,请阅读并理解这些使用说明。

## **A**A危险

#### 电击、爆炸或电弧危险

- 只有熟悉和完全理解本手册以及其他所有相关产品文档内容,并且接受过所 有必要培训可识别与避免相关风险的人员方可对本设备进行作业。
- 只有专业人员才能对此起动器进行安装、调节、修理与维护。
- 确认遵守所有地方与国家电气规范要求,以及与所有设备接地相关的其他适用法规。
- 仅使用额定值正确且电气绝缘的工具和测试设备。
- 当通电时,请勿触摸未屏蔽的部件或端子。
- 在设备上执行任何类型的作业之前,先阻挡电机轴,以防止旋转。
- 将电机电缆未使用的导线两端绝缘。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

### ▲▲危险

#### 电击、爆炸或电弧危险

在对本设备进行任何操作之前:

- 使用所有必需的个人防护装备 (PPE)。
- 断开所有电源,包括可能会带电的外部控制电源。考虑断路器或主电源开关 未断开所有电路电源的情况。
- 在与设备相关的所有电源开关上粘贴"禁止合闸"标签。
- 将所有电源开关锁定在打开位置。
- 使用额定值正确的电压感测装置检查是否存在电压。

对设备上电之前:

- 确认工作已完成且整个系统不会导致危险。
- 如果电源输入端子和电机输出端子已接地并短路,则拆除这些端子上的接地 线路和短路。
- 确认所有设备都正确接地。
- 确认已安装和/或关闭诸如外盖、门、格栅等所有保护设备。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

## ▲▲危险

#### 电击、爆炸或弧光危险

- 切勿在门打开时操作带电开关。
- 拆除或安装熔断器或进行负载侧连接之前关闭开关。
- 请勿对装有熔断器的开关使用可更换的熔断器。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

损坏的产品或附件有可能造成电击或设备意外运行。

### ▲▲危险

#### 电击或设备意外运行

请勿使用损坏的产品或附件。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

如果您发现任何损坏情况,请与您当地的施耐德电气销售部门联系。

本设备适用于在任何危险位置以外使用。只能将本设备安装在已知无危险空气的区域。

▲危险

#### 可能爆炸的危险

只能在非危险位置安装和使用本设备。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

您的应用由一系列相互关联的不同机械、电气和电子组件构成,软起动器只是应用 的一部分。软起动器自身既不适用也无法提供全部功能来满足适合您的应用的所有 安全相关要求。根据应用以及您要执行的对应风险评估,需要使用各种不同的附加 设备,比如但不限于:外部编码器、外部制动器、外部监控设备、防护设备等。

作为机器设计商/生产商,必须熟悉并遵守适用于您的机器的所有标准。必须执行 风险评估并确定相应的性能等级 (PL) 和/或安全完整性等级 (SIL),按照所有适用标 准设计和建造机器。在此过程中,必须考虑机器的所有组件之间的关联。此外,还 必须提供使用说明书,以便用户能够安全地使用机器执行任何类型的工作并进行相 应处理,比如操作和维护。

现有文档假设您完全了解适用于您的应用的所有规范性标准和要求。由于软起动器 无法为您的整个应用提供所有安全相关功能,因此,必须通过安装所有必需的附加 设备来确保达到所需的性能等级和/或安全完整性等级。



#### 性能等级/安全完整性等级不足和/或设备意外操作

- 按照 EN ISO 12100 标准以及适用于应用的所有其他标准执行风险评估。
- 对风险评估中确定的所有关键控制功能使用冗余组件和/或控制路径。
- 确认应用中使用的所有单独组件的使用寿命足以覆盖整个应用的预计期限。
- 对所有可能的错误情况执行全面调试,以确认已实施的安全相关功能和监控 功能的有效性,例如但不限于,通过编码器监控速度、对所有连接的设备进 行短路监控、正确操作制动器和防护设备。
- 对所有可能的错误情况执行全面调试,以确认在任何条件下都可将负载置于 安全停止状态。

#### 未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

产品可能会因为不正确的接线、不正确的设置、不正确的数据或其他错误而出现未预期的运转。

### ▲警告

#### 未预期的设备运转

- 按照 EMC 要求小心安装接线。
- 请勿使用未知的和不合适的设置或数据操作本产品。
- 执行全面调试。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

# ▲警告

#### 失控

- 任何控制方案的设计者都必须考虑到控制路径可能失败的情况,并为关键控制功能提供一种在出现路径故障时和之后恢复安全状态的方法。关键控制功能的实例包括紧急停车、越程停止、断电和重新启动。
- 对于关键控制功能,必须提供单独或冗余的控制路径。
- 系统控制路径可包括通讯链路。必须考虑到意外的传输延迟或链路故障的结果。
- 遵守所有的事故预防规程和当地安全准则(1)。
- 为了保证正确运行,在投入使用前,必须对产品的每次执行情况分别进行全面测试。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

(1) 对于美国:有关更多信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版本)中的"固态控制 系统的应用、安装和维护的安全守则",和 NEMA ICS 7.1(最新版本)中的"结构 安全标准及可调速驱动系统的选型、安装和操作指南"。

机器、控制器和相关设备通常集成在网络中。 未经授权的人员和恶意软件可能会 通过不够安全的软件和网络访问方式获得对机器以及机器所在网络/现场总线和所 连网络上的其他设备的访问权限。

Δ	敬土
Æ	言口

#### 通过软件和网络未经授权操作机器

- 在危险和风险分析中,请考虑通过网络/现场总线接触和操作而导致的所有危险并树立相应的网络安全观念。
- 确认机器所集成到的硬件基础架构和软件基础架构,以及涵盖访问该基础架构的所有组织性措施和规则,都考虑了危害和风险分析的结果,并根据有关IT 安全和网络安全的最佳实践和标准(如:ISO/IEC 27000 系列、信息技术安全评估通用标准、ISO/IEC 15408、IEC 62351、ISA/IEC 62443、NIST网络安全框架、信息安全论坛—信息安全最佳实践标准、SE 推荐的网络安全最佳做法\*)进行实施。
- 确认使用相应的行之有效的方法的 IT 安全和网络安全系统有效。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

(\*): SE 推荐的Cybersecurity Best Practices可从 SE.com 下载。

### ▲警告

#### 失控

执行全面调试以验证通信监控能够正确检测到通信中断

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

此产品符合 CEI 60947-4-1 标准中的 EMC 要求。此设备适用于 A 类环境。在室内 环境 ( B 类环境 ) 中使用此产品可能会导致意外的无线电干扰。

# ▲▲警告

#### 无线电干扰

•

- 在室内环境(B 类环境)下,此产品可能会造成无线电干扰,在此情况下, 可能需要采取补充性缓解措施。
- 对于 ATS480D17Y 至 ATS480C11Y 之间的型号,可通过添加外部旁路接触器进行调整,以适合室内环境(B 类环境)。对于其他 ATS480 型号,必须考虑采取其他缓解措施。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。



主电源电压不正确造成的损坏

在打开和配置本产品之前,确认其适用于主电源电压。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

# 关于本手册

# 文档范围

本文档旨在:

- 提供有关 ATS480 的机械和电气信息;
- 展示如何对此软起动器进行安装、接线和编程。

# 有效性声明

本手册中提供的初始操作说明和信息使用英语(在选择性翻译前)编写。

**注**:本文中所列产品并非全部发售,目前为止,只开放了部分功率段。随着产品陆续推出,本指南中所列数据、图示与产品规格将不断完善与更新。一旦产品开始发售,将立即对本指南进行更新,以供下载。

本文档仅适用于 ATS480。

本手册中介绍的特性应该与在线显示的那些特性相同。依据我们的持续改进政策, 我们将不断修订内容,使其更加清楚明了,更加准确。如果您发现手册和在线信息 之间存在差异,请以在线信息为准。

本文档中描述的设备技术特性也可在网站上查看。要在线访问这些信息:

步骤	操作
1	转至 Schneider Electric 主页 www.se.com。
2	在 Search (搜索)框中键入产品型号或产品系列的名称。 • 勿在产品型号或产品系列中加入空格。 • 要获得有关类似模块分组的信息,请使用星号 (*)。
3	如果输入的是型号,则转至 Product Datasheets(产品数据表)搜索 结果,单击您感兴趣的型号。
	如果输入的是产品系列的名称,则转到 Product Ranges(产品系列) 搜索结果,单击您感兴趣的产品系列。
4	如果 Products(产品)搜索结果中出现多个型号,请单击您感兴趣的 型号。
5	根据屏幕大小,您可能需要向下滚动查看数据表。
6	要将数据表保存或打印为 .pdf 文件,请单击 Download XXX product datasheet(下载 XXX 产品数据表)。



使用平板电脑或 PC 可快速访问 www.se.com 上有关我们的所有产品的详细完整信息。该网站上提供了您需要的产品和解决方案的信息:

- 关于详细特征与选择指南的完整目录
- 20 多种文件格式,可帮助您设计设备安装的 CAD 文件
- 使您的设备保持最新状态的所有软件与固件
- 大量白皮书、环境描述文档、应用解决方案、技术规范,可使您更好地了解我 们的电气系统与设备或自动化
- 以及下列所有关于软起动器的用户指南:

文档标题	产品型号
Altivar Soft Starter ATS480软起动器产品目录	DIA2ED2210602EN(英语)、DIA2ED2210602FR (法语)、ECATA1172(中文)、 DIA2ED2210602DE(德语)、DIA2ED2210602IT (意大利语)、DIA2ED2210602SP(西班牙语)、 DIA2ED2210602PTBR(巴西葡萄牙语)、 DIA2ED2210602TR(土耳其语)
ATS480 入门手册	NNZ85504(英语)、NNZ85505(法语)、 NNZ85506(西班牙语)、NNZ85507(意大利语)、 NNZ85508(德语)、NNZ85509(中文)、 NNZ85510(葡萄牙语)、NNZ85511(土耳其语)
针对 UL 的 ATS480 入门手册附录	NNZ86539(英语)
视频:ATS480入门手册	FAQ000233342 (English)
ATS480 用户手册	NNZ85515(英语)、NNZ85516(法语)、 NNZ85517(西班牙语)、NNZ85518(意大利语)、 NNZ85519(德语)、NNZ85520(中文)、 NNZ85521(葡萄牙语)、NNZ85522(土耳其语)
ATS48 至 ATS480 替换手册	NNZ85529(英语)、NNZ85530(法语)、 NNZ85531(西班牙语)、NNZ85532(意大利语)、 NNZ85533(德语)、NNZ85534(中文)、 NNZ85535(葡萄牙语)、NNZ85536(土耳其语)
视频:如何使用 ATS480 替换 ATS48?	FAQ000210049 (English)
ATS480 Embedded Modbus RTU Manual	NNZ85539(英语)
ATS480 EtherNet/IP – Modbus TCP Manual VW3A3720	NNZ85540 (英语)
ATS480 PROFIBUS DP Manual VW3A3607	NNZ85542(英语)
ATS480 CANopen Manual VW3A3608, VW3A3618, VW3A3628	NNZ85543(英语)
ATS480 Communication Parameter Addresses	NNZ85544(英语)
ATS480 Cascade Function Application Note	NNZ85564(英语)
SoMove : FDT	SoMove FDT ( 英语、法语、德语、西班牙语、意大利 语和中文 )
ATS480 : DTM	ATS480 DTM 库 EN(英语 — 首先安装)、ATS480 DTM Lang FR(法语)、ATS480 DTM Lang SP(西 班牙语)、ATS480 DTM Lang IT(意大利语)、 ATS480 DTM Lang DE(德语)、ATS480 DTM Lang CN(中文)
EcoStruxure Automation Device Maintenance:软件	EADM (英语)

文档标题	产品型号	
视频:如何使用 EcoStruxure Automation Device Maintenance 在 ATS480 上更新固件?	FAQ000233943(英语)	
Recommended Cybersecurity Best Practices	CS-Best-Practices-2019–340(英语)	
视频:如何配置 ATS480 上应用的网络安全?	FAQ000236206(英语)	

可从我们的网站www.se.com/en/download 下载这些技术出版物和其他技术信息。

# 电子产品数据表

扫描软起动器正面的二维码以获取产品数据表。



# 术语

本手册中的技术名词、术语及相应说明基本都采用相关标准中的术语或定义。

在软起动器领域中,这包括但不限于 **"错误"、"错误信息"、"失败"、"故障"、"故**障复位"、"保护"、"安全状态"、"安全功能"、"警告"、"警告信息" 等术语

其中,这些标准包括:

欧洲标准:

- IEC 60947-1 低压开关设备和控制设备 一般规则
- IEC 60947--4-2 半导体电机控制器、起动器和软起动器
- IEC 60529 外壳防护等级(IP 代码) 机器的机械电气设备安全性的一般要求
- IEC 60664-1 低压系统内设备的绝缘配合 原理、要求和试验
- IEC 61000-4-2/-4-3/4-4/4-5/4-6/4-11/4-12 电磁兼容性
- IEC 60721-3 环境条件分类
- IEC 61131-2: 可编程控制器,第2部分: 设备要求和测试
- IEC 60068:环境测试
- IEC 61158 系列:工业通讯网络— 现场总线规范
- IEC 61784 系列:工业通讯网络 配置文件
- IEC 62443: 工业自动化和控制系统的安全性

欧洲共同体指令:

- 86/188/EEC 工作人员暴露于工作噪音的风险保护
- 2014/35/EU 低压指令
- 2014/30/EU EMC 指令
- 2006/42/EC 机器指令

北美标准:

UL 60947–4–2: 低压开关设备和控制设备 — 第 4-2 部分: 接触器和电机起动器 — 交流半导体电机控制器和起动器

其他标准:

- ISO 12100:2010: 机械安全 设计的一般原则 风险评估和风险抑制
- GB/T 14078.6-2016: 低压开关设备和控制设备 第 4-2 部分:接触器和电机起动器 交流半导体电机控制器和起动器(包括软起动器)
- IEC 61800-9-2: 调速电气传动系统 第 9-2 部分:电气传动系统、电机起动器、电力电子设备及其传动应用的生态设计 电气传动系统和电机起动器的能效指标

此外,术语"操作区域"与对特定危险的描述结合使用,在 EC 机器指令 (2006/42/ EC) 和 ISO 12100-1 中它被指定为适用于危险区。

还请参见本手册末尾的词汇表。

### 软件改进

### 概述

Altivar Soft Starter ATS480 软起动器将从未来的软件改进中获益。这些改进将在下面列出。

此文档与版本 V1.1 相关。

### V1.1 发行说明

初始发行

# 与我们联系

在 www.se.com/contact 中选择所在国家/地区。

Schneider Electric Industries SAS

Head Office

35, rue Joseph Monier

92500 Rueil-Malmaison

France



ATS480D17YATS480D47Y 3相208690V,1747A, 2.245 kW,350 HP	ATS480D62YATS480C11Y 3相208690 V,62110 A, 1190 kW,15125 HP
机架尺寸A	机架尺寸 B
ATS480C14YATS480C17Y 3 相 208690 V,140170 A, 30160 kW,40200 HP	ATS480C21YATS480C32Y 3 相 208690 V,210320 A, 45315 kW,60400 HP
机架尺寸 C	机架尺寸 D



### ATS480 产品型号说明

产品型号组成元素	说明
ATS480	产品系列,Altivar Soft Starter 软起动器
D	<ul> <li>额定电流系数:</li> <li>D:电流额定值 x 1</li> <li>C:电流额定值 x 10</li> <li>M:电流额定值 x 100</li> </ul>
17	电流被乘数: 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 21 - 22 - 25 - 32 - 38 - 41 - 47 - 48 - 59 - 62 - 66 - 75 - 79 - 88
Y	电源电压:Y = 208690 Vac

### 生产日期

使用软起动器铭牌上标明的序列号可检索到生产日期。 序列号的 2 个字符之前的四个数字分别指示生产年份和生产周。 在下例中: **8A2204311382022**,生产日期是 2022 年第 4 周。

# 检查、储存和搬运产品

# 检查产品

打开软起动器的包装并检查有无损坏。

损坏的产品或附件有可能造成电击或设备意外运行。

### ▲▲危险

#### 电击或设备意外运行

请勿使用损坏的产品或附件。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

如果您发现任何损坏情况,请与您当地的施耐德电气销售部门联系。

步骤	操作
1	确认打印在铭牌上的产品型号与采购订单上的相符。
2	执行任何安装工作之前,先检查产品有无可见的损坏。

注意

如果在检查后不立即进行安装,则将产品储存在原包装中。

# 储存和装运



### 错误储存

请勿在运输和储存过程中挤压包装。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

请参阅包装上的堆叠说明。运输与存储环境必须干燥且无灰尘。

	运输	储存
环境温度	-2570° C (-13158 °F)	-2570° C (-13158 °F)
相对湿度	最高 93 %,无冷凝或滴水	
抗震	<ul> <li>2至13 Hz 时,峰峰值为1.75 mm</li> <li>13至200 Hz 时为15 m/s<sup>2</sup></li> <li>200至500 Hz 时为10 m/s<sup>2</sup></li> </ul>	<ul> <li>2至13 Hz 时,峰峰值为1.75 mm</li> <li>13至200 Hz 时为15 m/s<sup>2</sup></li> <li>200至500 Hz 时为10 m/s<sup>2</sup></li> </ul>
抗冲击	11 ms 时为 100 m/s²	11 ms 时为 100 m/s²

有关更多信息,请参考技术数据,268页。

如果必须将 ATS480 装运到另一位置,则使用原有装运材料。

### 错误搬运

•

起吊和搬运必须由具备相应资质的人员按照现场要求和所有相关法规来执 行。

▲警告

- 确认起吊和搬运设备的操作区域无人员或障碍物。
- 使用适合重物的起吊和搬运设备,并采取所有必要措施来避免摇摆、倾斜、倒塌和任何其他可能的危险状况。
- 遵循本手册和所有相关产品文档中提供的所有搬运操作说明。
- 搬运或打开包装时,采取所有必要措施以避免损坏产品和造成其他危险。
- 搬运并将产品存放在原有包装中。
- 如果包装损坏或看似要损坏,请勿搬运和存放产品。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

在安装之前,为了保护产品,请将设备放入包装内进行搬运与存储。确保遵循指定的环境条件。

对于 ATS480C41Y 至 ATS480M12Y, 请考虑此额外安全消息:



倾倒

- 搬运设备时,应将重心偏高考虑在内。
- 仅使用合适的铲车将设备搬运至垫板上。
- 在将设备搬运至最终安装位置之前,切勿移除垫板上的绑带和螺钉。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。



# 打开包装和搬运

### 重量和吊环可用性

安装软起动器之前,请参阅下表中的重量、吊环可用性及包装类型。

产品型号	重量 kg (lbs)	吊耳	包装
ATS480D17YD47Y	4.9 (10.8)	无	纸板箱
ATS480D62YC11Y	8.3 (18.2)	无	纸板箱
ATS480C14YC17Y	12.4 (27.3)	有	纸板箱
ATS480C21YC32Y	18.2 (40.1)	有	托盘
ATS480C41YC66Y	51.4 (113.3)	有	托盘
ATS480C79YM12Y	115 (253.5)	有	托盘

### 在托盘上打开产品包装和吊升

型号为 ATS480C21Y 至 ATS480M12Y 的产品安装在托盘上。

	▲小心
尖锐边缘	
从托盘上拆除组件时,请使用	用所有必需的个人防护装备 (PPE)。
不遵循上述说明可能导致人身	身伤害或设备损坏。
	▲藝告

设备倾倒、摇摆或坠落

- 采取所有必需的措施来防止设备摇摆、倾倒和坠落。
- 按照提供的操作说明从包装中取出设备安装到最终位置。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

请参阅起吊型号为 ATS480C41Y 至 ATS480M12Y 的产品的步骤:

步骤	操作
1	使用软起动器的搬运吊耳固定起重设备,用起重机吊起软起动器。软起动器未附带吊攀。
2	通过适当设备让软起动器保持悬空状态,直到牢靠固定到最终安装位置。
3	按照本文档中提供的说明,将软起动器移至最终安装位置或机柜背面。



• b:吊攀



### 开始之前

导电异物可能会导致寄生电压。

# ▲▲危险

#### 电击和/或设备意外运行

- 防止诸如碎片、螺钉或线夹之类的异物进入产品。
- 确认密封件和电缆引入装置正确放置以避免积灰和变潮。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

本手册所述产品的温度可能会在运行过程中超过 80 °C (176 °F)。

### ▲警告

#### 热表面

- 确保避免接触热表面。
- 热表面附近不允许有易燃或热敏部件。
- 搬运产品之前确认产品已足够冷却。
- 确认在最大负载条件下执行测试运行,以确保充足的散热量。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

### 安装在机箱中



电击、爆炸或电弧危险

这些产品是开放式设备,必须安装在适合的机箱中。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

参考机箱制造商的规格,根据热注意事项正确选型。必须计算出机箱中所有设备的 耗散功率之和。

有关软起动器耗散的功率,请参考软起动器冷却和功率耗散,24页。

	机箱类型			
	通用金属 达到 IP23 防护等级		防尘防潮金属 达到 IP54 / NEMA12 防护等级	
θe = 外部环境温度 θi = 机箱内部环境温度	θe θi ATS	θe θi ATS	θe θi ATS	
空气循环	安装进气口	如果进气口不够,则安装强制通 风装置,必要时安装过滤器。	请勿使用绝缘或非金属机箱,因为它们导热性能很差。提供扰流风扇让空气在机箱内部循环,帮助防止软起动器中出现热点。 这样,软起动器可在内部最高温度为60°C(140°F)的机箱中运行。	
起动器周围的温度	<ul> <li>-1040 °C (14104 °F), 无</li> <li>-1050 °C (14122 °F), 旁</li> <li>4060 °C (104140 °F), 清</li> <li>确保软起动器周围的环境温度不超</li> </ul>	, <b>无</b> 旁路时不降容 ,旁路后不降容 ,温度每升高一度,额定电流 (le) 降低 2% 下超过此限制。		



软起动器适合安装在垂直偏移 ± 10° 的机柜内以便冷却。

遵循最小间距以便冷却空气可从软起动器底部循环到顶部。最小间距适用于软起动器附近的任何设备,比如断路器、熔断器、接触器、旁路接触器。

请勿将软起动器安装在加热元件上方。









# 软起动器冷却和功率耗散

퓣号	机架尺	轻载时额定负载下的功率	轻载时重型负载下的功率	所需的最小空气流量	
	ন	耗散,无旁路 (W) 	耗散,无旁路 (W) 	m³/hour	ft³/min
ATS480D17Y	А	38	26	无风扇	•
ATS480D22Y	А	54	39	无风扇	
ATS480D32Y	А	84	54	14	8
ATS480D38Y	А	96	79	14	8
ATS480D47Y	А	122	96	28	16
ATS480D62Y	В	181	133	86	50
ATS480D75Y	В	225	181	86	50
ATS480D88Y	В	270	225	86	50
ATS480C11Y	В	302	232	86	50
ATS480C14Y	С	366	286	138	81
ATS480C17Y	С	459	371	138	81
ATS480C21Y	D	560	448	280	164
ATS480C25Y	D	675	560	280	164
ATS480C32Y	D	882	675	280	164
ATS480C41Y	E	1319	997	600	353
ATS480C48Y	E	1366	1152	600	353
ATS480C59Y	E	1711	1366	600	353
ATS480C66Y	Е	1938	1711	600	353
ATS480C79Y	F	2517	2053	1200	706
ATS480M10Y	F	2845	2205	1200	706
ATS480M12Y	F	3472	2845	1200	706



当散热片温度达到 50°C (122°F) 时,风扇开关将被设置为"开"。当散热片温度降至 40°C (104°F) 以下时,风扇开关将被设置为"关"。

进行旁路后,软起动器在风扇关闭时的耗散功率为 25 W, 最高为 110 W。



尺寸

使用带有 DIN 125 垫圈的螺钉安装软起动器。将固定螺钉拧紧。 Altivar Soft Starter ATS480 CAD 文件可从 www.se.com 下载。

### ATS480D17Y...ATS480D47Y

机架尺寸为 A 的软起动器的前视图、侧视图和后视图



4 个安装螺钉: M6

### ATS480D62Y...ATS480C11Y

机架尺寸为 B 的软起动器的前视图、侧视图和后视图



4 个安装螺钉: M6

0.3

### ATS480C14Y...ATS480C17Y

#### 机架尺寸为 C 的软起动器的前视图、侧视图和后视图



4 个安装螺钉: M6

### ATS480C21Y...ATS480C32Y

#### 机架尺寸为 D 的软起动器的前视图、侧视图和后视图



4 个安装螺钉: M8

### ATS480C41Y...ATS480C66Y

机架尺寸为 E 的软起动器的前视图、侧视图和后视图

mm in.





4 个安装螺钉: M8



### ATS480C79Y...ATS480M12Y

#### 机架尺寸为 F 的软起动器的前视图、侧视图和后视图





6 个安装螺钉: M10





ATS480 附带有 VW3A1113 纯文本显示终端。 VW3A1111 图形显示终端作为选件提供,可用来替换纯文本显示终端。 柜门安装套件作为选件提供,用于将显示终端安装在机柜门上。 请参考下表选择显示终端及其柜门安装套件。

门安装套件防护等级	显示终端	门安装套件
IP43	VW3A1113 纯文本显示终端	VW3A1114 柜门安装套件。
	随软起动器一起提供	以选件形式提供
	Schyneider ESC () () OK ) () () () () () () () () () () () () ()	「「「「」」」
IP65	VW3A1111 图形显示终端	VW3A1112柜门安装套件。
	以选件形式提供	以选件形式提供
	Sebreider Sectored Secto	
   洗择  )下 R.145 由端さ		ניטייטייט ביי ביו ביטאניין א ביי
• 1米:VW3A1104		
• 3米: VW3A1104	IR30	An or a stand and a stand and a stand a
• 5米:VW3A1104	IR50	
• 10米:VW3A110	04R100	
远程套件不附带此电缆	٤	

## ATS480C41Y...M12Y 的保护盖

通过安装以下产品型号的保护盖可以限制对电源端子进行直接操作。

- ATS480C41Y
- ATS480C48Y
- ATS480C59Y
- ATS480C66Y
- ATS480C79Y
- ATS480M10Y
- ATS480M12Y

保护盖为 IP00 电源端子增加一层防护,减少意外接触的风险。

### ▲▲危险

#### 有触电或弧闪危险

- 不要认为设备加了保护盖,防护等级就有变化。
- 在设备上和设备周围执行任何作业之前,必须严格遵守本手册的所有说明。

#### 未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

### 注意

#### 设备损坏

- 设计和安装保护盖时,请遵循本节中提供的操作说明。
- 请勿超过指定的最大限值。

#### 不遵循上述说明可能导致设备损坏。

要确定保护盖的尺寸,需要遵循以下限制:

- 保护盖的材料必须为有机玻璃 (PMMA)
- M6 固定螺钉
- 最厚 5 mm (0,2 inch)
- 与软起动器的宽度相同
  - 。 400 mm (15,7 in),适用于 ATS480C41Y...ATS480C66Y
  - 。 770 mm (30;3 in),适用于 ATS480C79Y...ATS480M12Y
- 软起动器下方和上方的最大长度:
  - 。 220 mm (8,6 in),适用于 ATS480C41Y...ATS480C66Y
  - 。 250 mm (9,8 in),适用于 ATS480C79Y...ATS480M12Y

对于更大长度,需要使用机柜上的支撑点。

以下测量值以 mm (in) 为单位表示。





现场总线模块可与软起动器一起使用,通过应用命令和监控功能来与产品进行通 讯。

有关现场总线手册的列表,请参阅相关文档,13页。





### 一般说明



电击、爆炸或电弧危险

在执行安全信息一章中的任何步骤之前,请阅读并理解本章中的说明。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

## ▲▲危险

#### 起火或电击危险

- 导线截面及拧紧扭矩必须符合本文中提供的规格。
- 如果使用多股绞合柔性电缆来连接 25 Vac 以上的电压,则必须使用环形电缆 接线片或线箍,具体取决于线规和指定的电缆剥皮长度。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

本产品的漏电电流高于 3.5 mA。如果保护接地连接断开,则触摸本产品时,则可能会产生危险的接触电流。

### ▲▲危险

#### 高漏电电流导致电击

确认遵守所有地方与国家电气规范要求,以及所有与整个变频器系统装置的接地相关的其他适用法规。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

## ▲▲危险

#### 短路及过电流保护不充分会导致火灾或爆炸

- 使用额定值相配的短路保护装置 (SCPD)。
- 使用指定的熔断器/断路器。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

### ▲▲危险

#### 电击、爆炸或火灾的危险

分支电路保护设备打开可能表示故障电流已被中断。

- 应检查带电部件和控制器的其他组件,如果损坏,则进行更换。
- 如果过载继电器的电流元件烧毁,则必须更换整个过载继电器。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

产品可能会因为不正确的接线、不正确的设置、不正确的数据或其他错误而出现未预期的运转。

# ▲警告

#### 未预期的设备运转

- 按照 EMC 要求小心安装接线。
- 请勿使用未知的和不合适的设置或数据操作本产品。
- 执行全面调试。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

请参考以下操作说明来完成软起动器的接线:

- 请勿在电缆旁边敷设信号电缆。
- 连接到电机的电缆必须与所有其他电缆之间保持可能的最大间隔距离。请勿将 它们敷设在同一导管中。此间隔可降低电路之间出现耦合电气噪声的可能性。
- 电源的电压和频率规格必须与软起动器的配置相匹配。
- 必须在电源与软起动器之间安装隔离开关。
- 不得将功率因数补偿电容器连接到由软起动器控制的电机。如果需要功率因数 补偿,则电容器必须位于软起动器的主电源上。当电机关闭或在加速和减速过 程中,不得使用单独的电容器来关闭电容器。使用继电器 R2 或 R3 来开关接 触器。
- 必须按照漏电电流的相关规定将软起动器接地。如果安装涉及同一电源上的多个软起动器,则必须将每个软起动器单独接地。

# 动力端子

## ATS480D17Y...ATS480C11Y 的电源连接

#### 电源侧



#### **电机侧**(底部)



使用C类电缆进行电源连接。

- 1/L1、3/L2、5/L3:主电源输入
- 2/T1、4/T2、6/T3:输出至电机
- A2、B2、C2:软起动器旁路

有关电源连接的简单示意图,请参见连接电机和电源,41页。

有关包括动力连接和控制连接的完整应用示意图,请参见应用电路图,50页。

产品型号	电流水平(以软 起动器额定值的 比例表示)	电源连接器 1/L1、3/L2、5/L3、2/T1、4/T2、6/T3、A2、B2、C2			
		线缆横截面积 (a) (b)	剥皮长度		拧紧转矩
		mm² (AWG)	最小值 mm (in)	最大值 mm (in)	N.m (lbf.in)
ATS480D17Y	0,4	2.5 (12)	8 (0.3)	10 (0.4)	3 (26)
	1	2.5 (12)			
	1,3	4 (10)			
ATS480D22Y	0,4	2.5 (12)	8 (0.3)	10 (0.4)	3 (26)
	1	4 (10)			
	1,3	6 (10)			
ATS480D32Y	0,4	2.5 (12)	8 (0.3)	10 (0.4)	3 (26)
	1	6 (10)			
	1,3	10 (8)			
ATS480D38Y	0,4	2.5 (12)	8 (0.3)	10 (0.4)	3 (26)
	1	10 (8)			
	1,3	10 (8)			
ATS480D47Y	0,4	2.5 (12)	8 (0.3)	10 (0.4)	3 (26)
	1	10 (8)			
	1,3	10 (8)			
ATS480D62Y	0,4	4 (10)	19 (0.3)	21 (0.8)	10 (89)
	1	16 (6)			
	1,3	25 (4)			
ATS480D75Y	0,4	6 (10)	19 (0.3)	21 (0.8)	10 (89)
	1	25 (4)			
	1,3	35 (3)			
ATS480D88Y	0,4	0,4 10 (8)	19 (0.3)	21 (0.8)	10 (89)
	1	35 (3)			
	1,3	35 (2)			
ATS480C11Y	0,4	10 (8)	19 (0.3)	21 (0.8)	10 (89)
	1	35 (2)			
	1,3	35 (1/0)			

(a) 线规会影响 IP 防护等级。IP20 防护等级要求线规最小为 16 mm<sup>2</sup> (4 AWG) 并 使用端盖。如果未满足此条件,则 IP 防护等级为 IP10。 (b) 列出的电缆横截面积值是针对每个线缆架安装一根电缆的情况。对于每个线缆 架装有多根电缆的情况,无法保证 ATS480 能够正常操作。
接地特性:

产品型号	面积	拧紧转矩	螺钉规格	
	mm² (AWG)	N.m (lbf.in)		
ATS480D17YD47Y	10 (10)	1.7 (15)	M6	
ATS480D62YC11Y	16 (6)	3 (26)		

# ATS480C14Y...ATS480M12Y 的电源连接

电源侧



注: 当主电源打开时,请勿接触电源插线板。

注:当主电源打开时,请勿接触电源插线板。

- 1/L1、3/L2、5/L3:主电源输入
- 2/T1、4/T2、6/T3:输出至电机
- A2、B2、C2:软起动器旁路

有关电源连接的简单示意图,请参见连接电机和电源,41页。

有关包括动力连接和控制连接的完整应用示意图,请参见应用电路图,50页。

**电机侧**(底部)

产品型号	电流水平(以	电源连接器 1/L1、3/L2、5/L3、2/T1.		4/T2、6/T3、A2、B2、C2		
	软起动器额定     值的比例表	面积	拧紧转矩		Bar	
	示)	mm² (AWG)	N.m (lbf.in)	d1 mm (in)	d2 mm (in)	d3 mm (in)
ATS480C14Y	0,4	16 (6)	34 (300)	20 (0.8)	5 (0.2)	9 (0.3)
	1	50 (1/0)				
	1,3	95 (3/0)				
ATS480C17Y	0,4	25 (4)				
	1	70 (2/0)				
	1,3	95 (4/0)				
ATS480C21Y	0,4	25 (4)	34 (300)	20 (0.8)	5 (0.2)	12 (0.5)
	1	95 (4/0)				
	1,3	150 (300 kcmil)				
ATS480C25Y	0,4	35 (3)				
	1	120 (250 kcmil)				
	1,3	185 (400 kcmil)				
ATS480C32Y	0,4	50 (1)				
	1	185 (400 kcmil)				
	1,3	2x150 (2x250 kcmil)				
ATS480C41Y	0,4	70 (2/0)	57 (500)	40 (1.5)	5 (0.2)	14 (0.5)
	1	2x150 (2x250 kcmil)				
	1,3	2x185 (2x350 kcmil)				
ATS480C48Y	0,4	95 (AWG3/0)				
	1	2x150 (2x250 kcmil)				
	1,3	2x185 (2x350 kcmil)				
ATS480C59Y	0,4	120 (250 kcmil)				
	1	2x185 (2x350 kcmil)				
	1,3	2x240 (3x300 kcmil)				
ATS480C66Y	0,4	150 (300 kcmil)				
	1	2x240 (3x300 kcmil)				
	1,3	铜条 2x(60x5mm) (2x0.25")				

产品型号	电流水平(以	电源连接器 1	/L1、3/L2、5/L3、2/T1、	4/T2、6/T	4/T2、6/T3、A2、B2、C2		
	软起动器额定     值的比例表	面积	拧紧转矩		Bar		
	<b>示</b> )	mm² (AWG)	N.m (lbf.in)	d1 mm (in)	d2 mm (in)	d3 mm (in)	
ATS480C79Y	0,4	185 (400 kcmil)	57 (500)	60 (2.3)	5 (0.2)	14 (0.5)	
	1	2x240 (3x300 kcmil)					
	1,3	铜条 2x(80x5mm) (2.5x0.25")					
ATS480M10- Y	0,4	2x150 (2x250 kcmil)					
	1	铜条 2x(60x5mm) (2x0.25")					
	1,3	铜条 2x (100x5mm) (3x0.25")					
ATS480M12- Y	0,4	2x150 (2x250kcmil)					
	1	铜条 2x(80x5mm) (2.5x0.25")					
	1,3	铜条 2x (100x5mm) (3x0.25")					

### 接地特性:

产品型号	面积	拧紧转矩	螺钉规格
	mm² (AWG)	N∙m (lbf.in)	
ATS480C14YC17Y	35 (4)	4.5 (40)	M6
ATS480C21YC32Y	95 (3)	24 (212)	M10
ATS480C41YC66Y	240 (2/0)	24 (212)	M10
ATS480C79YM12Y	300 (4/0)	24 (212)	M10

允许在 ATS480(ATS480C14Y 至 ATS480M12Y)上遵守限制的情况下使用铝场 接线电缆。

使用端子保护套件时,铝线缆的横截面积可能与保护套件容量不兼容,会导致设备损坏或不可能的固定。

# ▲危险

#### 火灾和/或端子过热危险

- 线端子的镀铝层必须与产品的镀锡铜端子兼容,防止出现电偶腐蚀。
- 铝线的尺寸必须遵循下面的信息(1)。
- 铝线端子的尺寸不得超过端子尺寸容量(请参阅电源连接表)。
- 横截面积超过端子尺寸容量会导致不可能的接线,端子或设备损坏或电气绝缘漏洞,因此,应进行避免。
- 必须对铝线端部上的紧固扭矩进行调整,防止在安装过程中造成损坏,降低 蠕变风险并防止运行中出现过热风险<sup>(2)</sup>。
- 为了防止氧化铝低电导率导致的风险,必须对铝线端部进行保护,防止腐蚀 或接触到腐蚀物质。

#### 未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

(1):铝线最小横截面积的大小遵循:

- NFPA70表310.16(考虑环境温度、绝缘类型和电缆布置)。
- 或者 IEC60364-5(考虑环境温度、绝缘类型和电缆布置)。
- 或使用国的铝线应用选型标准。

(1): 铝线最大横截面积的选型需要满足端子允许的机械值(请参考用户手册,了 解端子尺寸信息),并由用户负责决定。

(2):铝端子上的紧固扭矩:

- 如果存在,则必须与端子可接受的范围兼容(请参考电源连接表)。
- 必须进行调整,以适合电流额定值和接触面。
- 由用户负责选择。

## 连接电机和电源

### 串联接法



软起动器可与电机电源串联在一起。电机连接类型(星形/三 角形)取决于电源,请参考电机铭牌。

- (a):电源
- (b): 软起动器
- (c):感应电机

### 旁路软起动器



软起动器可在完成启动时使用接触器 (K) 进行旁路。旁路接 触器可由软起动器使用继电器 R2 进行控制。旁路软起动器 后,诸如电流测量等监视功能将保持活动状态。

旁路软起动器会限制 SCR 的散热,从而允许:

- 降低软起动器的电流额定值
- 提高每小时的启动次数
- 提高启动电流
- 延长启动时间
- (a): 电源
- (b): 软起动器
- (c):感应电机
- K:外部旁路连接器

### 三角形电机绕组接法



软起动器可与采用三角形接法的电机绕组串联(内三角连接)。这样,在电机功率额定值相同的情况下,通过绕组和软起动器的电流将降低 1.7 (√3)。电流降低后,即可选择具有更低电流额定值的软起动器。

#### 例如:

使用主电源电流为 195A (三角形接法的额定电流)的 400V 110kW 4 极电机。

- 串联接法:对于轻载应用,选择电流额定值比 195A 稍 高的软起动器,即 ATS480C21Y (210A)。
- 内三角接法:每个绕组的电流都等于 195/√3 = 114A, ATS480C14Y 对于轻载应用已足够。
- (a): 电源
- (b): 软起动器
- (c):感应电机

有关支持内三角使用方式的参数的更多信息,请参阅电机三角形接法中的连接,101页。



# ▲▲危险

#### 起火或电击危险

- 导线截面及拧紧扭矩必须符合本文中提供的规格。
- 如果使用多股绞合柔性电缆来连接 25 Vac 以上的电压,则必须使用环形电缆 接线片或线箍,具体取决于线规和指定的电缆剥皮长度。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当软起动器转换到"操作状态'故障'"时,必须将电源接触器断电。



#### 未预期的设备运转

• 将电源接触器的线圈连接到输出继电器 R1。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

## 控制端子布置



控制端子安装时标配单向插入式接头。连接 CL1 和 CL2 端子时,必须使用线箍以 确保防护等级达到 IP20。端子允许接入多股线和刚性导线。如果可能,请使用线 端箍。

注:

- 当软起动器上电时,请勿接触端子 CL1 和 CL2。
- Modbus VP12S:这是标准 Modbus 串行链路标志。VP●S 指带有电源的 连接器,其中,12 代表 12 Vdc 电源。

注意

#### 电压错误

•

- 只能使用 110...230 Vac 范围内的电源为控制电源端子 CL1 / CL2 供电
- 如果从 ATS48●●●Q 迁移至 ATS480●●●Y,则调整控制电源变压器

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

最大拧紧转矩 N.m (lbf.in)	继电器输出线缆最小横截面积	其他最小线缆横截 面积	最大连接容量 mm <sup>2</sup> (AWG)	剥皮 mm	长度 (in)
	mm² (AVVG)	mm² (AVVG)		最小值	最大值
0.5 (4.4)	0.75 (18)	0.5 (20)	2.5 (13)	5.5 (0.2)	7.5 (0.3)

这些值适用于每个端子一根线缆的情况。如果需要,可使用分流器在端子之间构建 电桥。

# 控制模块接线图



- (a):控制电源 110...230 Vac
- (b):2线PTC/PT100

#### 3 线 PT100 热探头:



(c):3线PT100

### 控制端子特征

ATS480 可采用"2 线控制"或"3 线控制"模式启动和停止电机,具体取决于 STOP 和 RUN 端子的接线方式。连接电机和电源, 41 页中的简单电路图解释了这两种模式,以及如何连接 STOP 和 RUN 端子。

运行和停止管理,46页中提供了完整的应用电路图,包括功率和控制连接。

ATS480 控制部分可由 +24 端子供电,从而保持与软起动器的通讯,但无法控制电机。要控制电机,必须通过端子 CL1 和 CL2 为 ATS480 提供 110...230 Vac 电源。

型号	控制模块的电源视在功率 (VA)
ATS480D17YD22Y	60
ATS480D32YC17Y	90
ATS480D21YC41Y	106
ATS480C48YC66Y	125
ATS480C79YM12Y	200

端子	功能	I/O	特性
CL1	控制电源	I	• 110230 Vac +10% – 15%, 50/60 Hz
CL2			
R1A	可编程常开继电器 R1 — 默认情况	0	• 最高电压: 250 Vac。
R1C	下分配至"操作状态'故障'"		・ 最小开关容量:100 mA(12 Vdc 时)
R2A	常开继电器 R2 — 分配给"启动结	0	• 感性负载上的最大开关容量遵循 IEC60947-2 标准:
R2C	束"。当软起动器处于确定形态时将		◎ 2A/250Vac,适用于 AC15 100 000 个循环
		0	· 2A/30Vdc,适用于 DC13 150 000 个循环
RJA	可编程常开继电器 R3	0	感性贝氧必须恨据父流或且流操作配有电压很浦抑制装置,   总能量消耗大于负载中存储的感应能量。
R3C			请参阅有关带有感性交流负载,48页的输出继电器和带有感性 直流负载,49页的输出继电器的章节。
STOP	数字输入1—分配至STOP	I	• 4 x 24 Vdc 数字输入,带 4.3 kΩ 阻抗
RUN	数字输入2—分配至RUN	I	• Umax = 30 V
DI3	数字输入 3	1	• Imax = 8 mA
		1	」 • 状态1:U>11V和I>5mA
014		1	<ul> <li>         、</li></ul>
		1/0	• 啊应的问: 版大为2115 ± 0.5115
00	+24 的公共端	1/0	• 00
+24	逻辑电源输入	I/O	Umin : 19 Vdc
			Unominal : 24 Vac
			• Imax: 200 mA
			• 隔离且受保护,防止短路和过载,最大电流为 200 mA。
			• 如果 CL1 和 CL2 无法用于与产品保持通讯,则可通过外部 24Vdc 电源为控制模块供电。
			<b>注:</b> +24 端子无法完全替代来自 CL1 和 CL2 的电源。如果只通 过 +24 端子为 ATS480 供电,则无法控制电机。要控制电机, 必须通过端子 CL1 和 CL2 为 ATS480 供电。
DQ+	数字输出电源	0	・ 24 Vdc 数字输出电源
DQ1	可编程数字输出 1	0	• 2个开集输出,与1级 PLC 兼容,符合 IEC 65A-68 标
DQ2	可编程数字输出 2	0	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
			• 每个输出的最大电流为 100 mA,带外部电源
			• 最大频率:1kHz
AQ1		0	
			• 可用信号: 0 - 10 Vac 0 - 20 mA,可能直为 4 - 20 mA
			• 对于温度记电 10 王 +00 C ; 相度为 = 1%
			· 分析÷···································
			- ×1工反·± 0.2 /0 • 平样时间·星长为5 ms + 1 ms
			• 话田允载: 最小 470 O 最大 470 O
COM		1/0	
COM	/U 公共垢	1/0	• 0 V

			接线
端子	功能	I/O	特性
PTC1 / Al1	电机温度传感器连接	I	・ 可为 PTC 和 PT100(2/3 线)配置
PTC2			<ul> <li>25°C 下传感器电路的总电阻为 750 Ω</li> </ul>
PTC3			<ul> <li>· 过热触发阈值: 2.9 kΩ ± 0.2 kΩ</li> </ul>
			• 过热复位阈值:1.575 kΩ ± 0.75 kΩ
			<ul> <li>低阻抗检测的阈值:50 kΩ –10 Ω/+20 Ω</li> </ul>
			<ul> <li>对于小于 1000 Ω 的低阻抗提供保护</li> </ul>
			请参阅[热监控] TPP, 135 页,了解有关温度传感器的更多信息。

# 运行和停止管理

## 2 线控制

运行和停止由 Run 和 Stop 端子上的状态 1(关闭、激活)或 0(打开、禁用)来 控制。 如果激活了 RUN 命令,上电或手动复位错误时,电机将启动。





• (c): 电机旋转

### 3 线控制

运行和停止由 2 个不同数字输入来控制。 在 Stop 端子为低电平时应用 Stop 命令。 仅当 Stop 端子为高电平时,才能在 Run 端子为高电平时应用 Run 命令。

上电、手动复位错误或完成执行来自活动的通道命令的 Stop 命令后,如果激活了 Run 命令,电机将上电。如果通过其他通道命令应用 Stop 命令,则只能通过删除 激活的 Run 命令并应用新命令来对电机再次上电。



- (b): Stop 端子逻辑电平
- (c): Run 端子逻辑电平
- (d):电机旋转

当 [故障复位分配] RSF 设置为 [未分配] NO 时,应用 Run 命令将复位软起动器。 第二个 Run 命令对于重启电机是必需的。

### 现场总线和显示终端连接

当使用现场总线或显示终端来控制软起动器时,必须将 STOP 端子连接至 +24V。



## 继电器触点接线

### 综述

根据 IEC 60947-4-2 和 IEC 60947-1,交流电压源必须为过电压类别 II (OVC II)。 如果不是这种情况,则必须使用绝缘变压器。

### 带交流线圈的接触器

如果由继电器控制,则必须将电阻电容 (RC) 电路并联到接触器线圈,如下图所示。



(1) 最大为 250 Vac。

施耐德电气的交流接触器的外壳上有一个专门区域,用于轻松插入 RC 装置。请参考 se.com 上的电机控制和保护组件目录 MKTED210011EN,找到要与所用接触器 相关的 RC 装置。

**例如**:使用 48 Vac 电源,接触器 LC1D09E7 或 LC1DT20E7 必须与 LAD4RCE 电 压抑制装置一起使用。

### 其他感性交流负载

对于其他交流感性负载:

- 使用产品上连接的辅助接触器来控制负载。
  - **示例**:使用 48 Vac 电源时,辅助接触器 CAD32E7 或 CAD50E7 必须与 LAD4RCE 电压抑制装置一起使用。
- · 使用第三方感性交流负载时,要求供应商提供电压抑制装置的信息,以在继电器打开过程中避免电压超过 375 V。

带直流线圈的接触器

如果由继电器控制,则必须将双向瞬态电压抑制 (TVS) 二极管(也称为 transil)与接触器线圈并联,如下图所示。



(1) 最大 30 Vdc。

(2) TVS 二极管

带有直流线圈的施耐德电气接触器包括 TVS 二极管。无需其他装置。

请参考 se.com 上的电机控制和保护组件目录 MKTED210011EN 来了解更多信息。

### 其他感性直流负载

无嵌入式 TVS 二极管的其他感性直流负载必须使用以下电压抑制装置之一:

- 双向 TVS 装置,如上图所示,条件为:
  - TVS 击穿电压大于 35 Vdc;
  - 。 TVS 钳位电压 V(TVS) 小于 50 Vdc
  - TVS 峰值功率耗散大于负载额定电流,I(load) x V(TVS)。

**例如**:I(load) = 0.9 A <u>日</u> V(TVS) = 50 Vdc 时,TVS 峰值功率必须大于 45 W

○ TVS 平均功率耗散大于使用以下等式计算的值:0.5 x l(load) x V(TVS) x 负载时间常量 x 每秒操作次数。

**示例**: l(load) = 0.9 A 且 V(TVS) = 50 Vdc,负载时间常量 = 40 ms(负载 电感除以负载电阻) 且 3 秒操作 1 次,TVS 平均功率耗散必须大于 0.5 x 0.9 x 50 x 0.04 x 0.33 = 0.3 W。

• 续流二极管,如下图所示。



(1) 最大 30 Vdc(2) 续流二极管

- 该二极管是有极性的装置。续流二极管必须满足以下条件:
- 反向电压大于 100 Vdc ;
- 额定电流大于负载额定电流的两倍;
- 热阻:热源结到周围空气之间的热阻 ( 用 K/W 表示 ) 小于 90 / (1.1 x l (load)) , 以便在环境温度不超过 60°C (140°F) 时操作。

**示例**: I(load) = 1.5 A 时,选择 100 V、3 A 额定电流的二极管,则热源结到周 围空气的热阻小于 90 / (1.1 x 1.5) = 54.5 K/W。

使用续流二极管,继电器打开时间将超过带有 TVS 二极管时的时间。

**注:** 使用带有方便接线的引线的二极管,并在二极管壳每侧至少留出 1 cm (0.39 in.) 的引线以确保正确冷却。

# 应用电路图

# 串联、带线路接触器、无旁路、1型或2型协调配合、2线或3线控制

#### 线路接触器由电源接通和电源断开按钮或检测到的错误进行控制

此应用电路图已使用 ATS480 的输入进行了相应调整,适合本地控制。即使在远程控制情况下,如果在错误复位后需要进行本地干预以重启:按 S3 按钮可重启。检测到错误时,使用设置为 [设备故障] FLT(出厂设置)的继电器输出 R1 关闭软起动器。



- (1) 必须另外安装快速熔断器以升级到 IEC 60947-4-2 中规定的 2 型协调配合。
- (2)考虑继电器的电气特性,请参阅控制端子特征,44页。
- (3) 变压器必须提供 110...230 Vac +10% 15%、50/60Hz 的电源。
- (4) 3 线控制、2 线控制和现场总线控制。请参阅 RUN 和 STOP 管理, 46 页。
- (5) 要选择适合的电压浪涌抑制装置,请参阅继电器触点接线,48页。

说明	组件	说明
Q1	断路器	电机的短路保护装置
Q2	断路器	变压器初级绕组的短路保护装置

接线

说明	组件	说明
Q3	快速熔断器	仅当需要达到2型协调配合要求时,才需使用软起动器的短路保护装置
Q4	断路器	变压器次级绕组的短路保护装置
Q5	断路器	软起动器控制部分的短路保护装置
KM1	接触器	线路接触器
S1	急停按钮	用于断开 KM1 线路接触器的电源的急停按钮
S2	常闭按钮	电源断开
S3	常开按钮	电源接通
S4	常闭触点按钮	3 线控制的 STOP 命令
S5	常开触点按钮	3 线控制的 RUN 命令
S6	选择开关、2 位置、固定、常开触点	2 线控制的 RUN/STOP 命令

# 串联、带线路接触器、无旁路、1型或2型协调配合、2线控制

#### 线路接触器根据 RUN 和 STOP 命令或检测到的错误进行控制。仅限自由停车。

使用 ATS480 的输入调整后的简化应用电路图,适合本地控制。检测到错误或发出 STOP 命令时,使用设置为 [隔离继电器] ISOL 的继电器输出 R1 关闭软起动器。



- (1) 必须另外安装快速熔断器以升级到 IEC 60947-4-2 中规定的 2 型协调配合。
- (2)考虑继电器的电气特性,请参阅控制端子特征,44页。
- (3) 变压器必须提供 110...230 Vac +10% 15%、50/60Hz 的电源。
- (4) 2 线控制。请参阅 RUN 和 STOP 管理, 46 页。
- (5) 要选择适合的电压浪涌抑制装置,请参阅继电器触点接线,48页。

说明	组件	说明
Q1	断路器	电机的短路保护装置
Q2	断路器	变压器初级绕组的短路保护装置
Q3	快速熔断器	仅当需要达到 IEC 60947-4-2 中的 2 型协调配合要求时,才需使用软起动器的短路保 护装置。
Q4	断路器	变压器次级绕组的短路保护装置
Q5	断路器	软起动器控制部分的短路保护装置
KM1	接触器	线路接触器
S1	急停按钮	用于断开 KM1 线路接触器的电源的急停按钮
S2	常闭按钮	电源断开和自由停车
S3	常开按钮	电源接通和 Run 命令

## 串联、带线路和旁路接触器、自由停车或受控停止、1 型或 2 型协调配 合、2 线或 3 线

#### 线路接触器由电源接通和电源断开按钮或检测到的错误进行控制

即使在远程控制情况下,如果在错误复位后,此应用电路图需要进行本地干预以重启:按 S3 按钮可重启。检测到错误时,使用设置为 [设 备故障] FLT(出厂设置)的继电器 R1 关闭软起动器。



- (1) 必须另外安装快速熔断器以升级到 IEC 60947-4-2 中规定的 2 型协调配合。
- (2)考虑继电器的电气特性,请参阅控制端子特征,44页
- (3) 变压器必须提供 110...230 Vac +10% 15% , 50/60Hz 的电源。
- (4)考虑继电器的电气特性,尤其在连接到高额定值接触器时。请参阅控制端子特征,44页。
- (5) 3 线控制、2 线控制和现场总线控制。请参阅 RUN 和 STOP 管理, 46 页。
- 要选择适合的电压浪涌抑制装置,请参阅继电器触点接线,48页。

接线

说明	组件	说明
Q1	断路器	电机的短路保护装置
Q2	断路器	变压器初级绕组的短路保护装置
Q3	快速熔断器	仅当需要达到2型协调配合要求时,才需使用软起动器的短路保护装置
Q4	断路器	变压器次级绕组的短路保护装置
Q5	断路器	软起动器控制部分的短路保护装置
KM1	接触器	线路接触器
S1	急停按钮	用于断开 KM1 线路接触器的电源的急停按钮
S2	常闭按钮	电源断开
S3	常开按钮	电源接通
S4	常闭触点按钮	3 线控制的 STOP 命令和电源断开
S5	常开触点按钮	3 线控制的 RUN 命令和电源接通
S6	选择开关、2 位置、固定、常开触点	2 线控制的 RUN/STOP 命令

## 串联、带线路和旁路接触器、自由停车或受控停止、1 型或 2 型协调配 合、2 线或 3 线

#### 线路接触器根据 RUN 和 STOP 命令或检测到的错误进行控制

在远程控制情况下,此应用电路图无需本地干预。检测到错误或完成减速时,使用设置为 [隔离继电器] ISOL 的继电器输出 R1 关闭软起动器。



- (1) 必须另外安装快速熔断器以升级到 IEC 60947-4-2 中规定的 2 型协调配合。
- (2)考虑继电器的电气特性,请参阅控制端子特征,44页
- (3) 变压器必须提供 110...230 Vac +10% 15%, 50/60Hz 的电源。
- (4)考虑继电器的电气特性,尤其在连接到高额定值接触器时。请参阅控制端子特征,44页。
- (5) 3 线控制、2 线控制和现场总线控制。请参阅 RUN 和 STOP 管理, 46 页。
- 要选择适合的电压浪涌抑制装置,请参阅继电器触点接线,48页。

+**	1.1	2
杍	Z-	5
~	~	v

说明	组件	说明
Q1	断路器	电机的短路保护装置
Q2	断路器	变压器初级绕组的短路保护装置
Q3	快速熔断器	仅当需要达到2型协调配合要求时,才需使用软起动器的短路保护装置
Q4	断路器	变压器次级绕组的短路保护装置
Q5	断路器	软起动器控制部分的短路保护装置
KM1	接触器	线路接触器
S1	急停按钮	用于断开 KM1 线路接触器的电源的急停按钮
S3	常闭触点按钮	3 线控制的 STOP 命令
S4	常开触点按钮	3 线控制的 RUN 命令
S5	选择开关、2 位置、固定、常开触点	2 线控制的 RUN/STOP 命令

# 内三角连接、带线路和旁路接触器、1型和2型协调配合、2线或3线

#### 线路接触器根据 RUN 和 STOP 命令或检测到的错误进行控制

即使在远程控制情况下,如果在错误复位后,此应用电路图需要进行本地干预以重启:按 S3 按钮可重启。检测到错误时,使用设置为 [设备故障] FLT(出厂设置)的继电器输出 R1 关闭软起动器。将 [内三角] DLT 设置为 [是] YES。



- (1) 必须另外安装快速熔断器以升级到 IEC 60947-4-2 中规定的 2 型协调配合。
- (2) KM1 是必需的,可避免电机上出现不受控制的电压。
- (3) 变压器必须提供 110...230 Vac +10% 15%, 50/60Hz 的电源。
- (4) (5) 考虑继电器的电气特性,尤其在连接到高额定值接触器时。请参阅控制端子特征,44页。
- (6) 3 线控制、2 线控制和现场总线控制。请参阅 RUN 和 STOP 管理, 46 页。
- 要选择适合的电压浪涌抑制装置,请参阅继电器触点接线,48页。

说明	组件	说明
Q1	断路器	电机的短路保护装置
Q2	断路器	变压器初级绕组的短路保护装置

Q3	快速熔断器	仅当需要达到 IEC 60947-4-2 中的 2 型协调配合要求时,才需使用软起动器的短路 保护装置。
Q4	断路器	变压器次级绕组的短路保护装置
Q5	断路器	软起动器控制部分的短路保护装置
KM1	接触器	线路接触器
S1	急停按钮	用于断开 KM1 线路接触器的电源的急停按钮
S2	常闭按钮	电源断开
S3	常闭按钮	电源接通
S4	常闭触点按钮	3 线控制的 STOP 命令
S5	常开触点按钮	3 线控制的 RUN 命令
S6	选择开关、2 位置、固定、常开触点	2 线控制的 RUN/STOP 命令

## 内三角连接、带线路和旁路接触器、1型或2型协调配合、2线或3线

#### 线路接触器根据 RUN 和 STOP 命令或检测到的错误进行控制

接线

在远程控制情况下,此应用电路图无需本地干预。检测到错误或发出 STOP 命令时,使用设置为 [隔离继电器] ISOL 的继电器输出 R1 关闭 软起动器。将 [内三角] DLT 设置为 [是] YES。



- (1) 必须另外安装快速熔断器以升级到 IEC 60947-4-2 中规定的 2 型协调配合。
- (2) KM1 是必需的,可避免电机上出现不受控制的电压。
- (3) 变压器必须提供 110...230 Vac +10% 15% , 50/60Hz 的电源。
- (4)考虑继电器的电气特性,请参阅控制端子特征,44页。
- (5)考虑继电器的电气特性,尤其在连接到高额定值接触器时。请参阅控制端子特征,44页。
- (6) 3 线控制、2 线控制和现场总线控制。请参阅 RUN 和 STOP 管理, 46 页。
- 要选择适合的电压浪涌抑制装置,请参阅继电器触点接线,48页。

说明	组件	说明
Q1	断路器	电机的短路保护装置
Q2	断路器	变压器初级绕组的短路保护装置

说明	组件	说明
Q3	快速熔断器	仅当需要达到2型协调配合要求时,才需使用软起动器的短路保护装置
Q4	断路器	变压器次级绕组的短路保护装置
Q5	断路器	软起动器控制部分的短路保护装置
KM1	接触器	线路接触器
S1	急停按钮	用于断开 KM1 线路接触器的电源的急停按钮
S3	常闭触点按钮	3 线控制的 STOP 命令和电源断开
S4	常开触点按钮	3 线控制的 RUN 命令和电源接通
S5	选择开关、2 位置、固定、常开触点	2 线控制的 RUN/STOP 命令

## 连接到双速电机、带两组参数、带线路和旁路连接器、1 型或 2 型协调 配合、2 线控制

#### 线路接触器根据 RUN 和 STOP 命令或检测到的错误进行控制

检测到错误或发出 STOP 命令时,使用设置为 [隔离继电器] ISOL 的继电器输出 R1 关闭软起动器。将 DI3 设置为 [电机2参数选择] LIS。



- (1) 必须另外安装快速熔断器以升级到 IEC 60947-4-2 中规定的 2 型协调配合。
- (2)确保电机旋转方向与两个速度都对应。
- (3) 变压器必须提供 110...230 Vac +10% 15%, 50/60Hz 的电源。
- (4)考虑继电器的电气特性,尤其在连接到高额定值接触器时。请参阅控制端子特征,44页。
- (5)考虑继电器的电气特性,请参阅控制端子特征,44页
- 要选择适合的电压浪涌抑制装置,请参阅继电器触点接线,48页。

说明	组件	说明
Q1	断路器	电机的短路保护装置
Q2	断路器	变压器初级绕组的短路保护装置
Q3	快速熔断器	仅当需要达到2型协调配合要求时,才需使用软起动器的短路保护装置
Q4	断路器	变压器次级绕组的短路保护装置
Q5	断路器	软起动器控制部分的短路保护装置
KM1	接触器	线路接触器
KM2	接触器	低速接触器

1 / . 1	12
1227	F
195	×

说明	组件	说明
КМЗ	接触器	旁路接触器
KM5	接触器	高速接触器
S1	急停按钮	用于断开 KM1 线路接触器的电源的急停按钮
S2	常闭按钮	电源断开
S3	常开触点按钮	电源接通
S4	选择开关、2 位置、固定型	位置 1 = LSP , 位置 2 = HSP
M1	双速电机	

### 不可逆、带线路接触器、用单个软起动器对级联的多个电机进行起动或 减速

请参阅应用说明 NNZ85564 (英语)。



EN/IEC 60947-4-1 定义了两种不同类型的协调配合,即1型和2型协调配合。

#### 1 型协调配合:

1型协调配合要求,接触器或起动器在短路条件下不会对人员或设备造成危害,未 经维修和替换部件时,可能不适合继续使用。

#### 2 型协调配合:

2型协调配合要求,接触器或起动器在短路条件下不会对人员或设备造成危害,可以继续使用。认识到触头熔焊的风险,制造商应指明关于设备维护要采取的措施,

注: 使用非制造商推荐的 SCPD 将使协调配合失效。

请参考 Schneider Electric 产品目录,选择适合的协调配合组件。



### 核对清单:开启之前

不适合的设置、数据或接线可能会触发意外移动、信号,会损坏部件和禁用监测功能。



#### 未预期的设备运行

- 仅当操作区内无人员或障碍物时,才能启动系统。
- 确认参与操作的所有人员可及范围内都有功能正常的急停按钮。
- 请勿使用未知设置或数据操作本产品。
- 确认接线适合于设置。
- 除非完全了解参数以及修改将造成的所有影响,否则,切勿修改参数。
- 调试时,小心运行测试以检查所有工作状态、工作条件和可能的错误情况。
- 预期电机在非预期方向发生移动或出现振荡。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

### 核对清单:机械安装

检查整个软起动器系统的机械安装:

步骤	操作	1
1	安装是否符合指定距离要求?	
2	是否按照指定拧紧力矩将所有紧固螺钉拧紧?	

### 核对清单:电气安装

检查电气连接与接线情况:

步骤	操作	~
1	您是否连接了所有保护的接地导线?	
2	在软起动器的组装和接线阶段,正确拧紧的螺钉可能会发生改变。检查所有端子螺钉的拧紧情况并调整到指定的额定转矩。	
3	所有熔断器与断路器额定值是否正确;是否为指定类型熔断器?请参阅 Altivar Soft Starter ATS480 目录中提供的信息。请参阅相关文档, 13页。	
4	您是否已在线缆两端连接或绝缘所有电线?	
5	您是否已正确分隔和绝缘控制线缆和电源线?	
6	您是否已正确连接与安装所有线缆与连接器?	
7	您是否已正确连接信号线?	
8	需要的屏蔽连接是否符合 EMC 要求?	
9	您是否实施了符合 EMC 要求的所有措施?	
10	是否确认 CL1/CL2 端子仅附带有 110230 Vac?	
11	是否确认继电器 R1、R2 和 R3 的输出仅连接到最高电压 230 Vac?	

核对清单:护盖与密封件

确保正确安装机柜的所有设备、挡门与护盖,以达到所需的防护等级。



# 概述

网络安全的目的在于,帮助提升信息和物理资产的保护级别,以免遭受盗窃、破坏、滥用或发生事故,同时保证其预期用户的访问权限。

任何一种单独的网络安全方案都是不够的。Schneider Electric 建议采用纵深防御 方案。这一方案由美国国家安全局 (NSA) 构建,通过安全功能、设备及流程将网 络分层。

此方案包含以下几个基本部分:

- 风险评估
- 建立在风险评估结果基础上的安全计划
- 多阶段培训活动
- 利用无警戒区 (DMZ) 对企业网络中的产业网络进行物理隔离,并利用防火墙 和路由建立其他安全区
- 系统访问控制
- 设备强化
- 网络监控与维护

本章对帮助您配置不易受网络攻击的系统的要素进行了定义。

调试、维护或处置设备的网络管理员、系统集成商和人员应:

- 应用并维护设备的安全功能。请参阅"设备安全功能"子章节以了解详细信息
- 查看有关受保护的环境的假设请参阅"受保护的环境假设"子章节以了解详细信息
- 排除可能的风险和采用抑制策略。请参阅"产品的纵深防御"子章节以了解详细 信息
- 按照建议优化网络安全

有关系统纵深防御方案的详细信息,请参阅 TVDA:如何在控制室中减少网络攻击漏洞 (STN V2),可从 se.com 进行访问。

要提交网络安全问题、报告安全问题或者获取 Schneider Electric 的最新消息,请访问 Schneider Electric website。

### ▲警告

#### 系统可用性、完整性和保密性的潜在危害

- 更改默认密码将有助于防止未经授权访问设备设置和信息。
- 禁用未使用的端口/服务和默认帐户(如果可行),将最大限度地减少恶意攻击的途径。
- 将已联网的设备布置在多层网络防御(例如防火墙、网络分段、网络入侵检测和保护)之后。
- 采用网络安全最佳做法(例如,最低权限、责任分离)来帮助防止非法披露、数据和日志丢失或发生修改、服务中断或意外操作。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

# 受保护的环境假设

机器、控制器和相关设备通常集成在网络中。未经授权的人员和恶意软件可能会 通过不够安全的软件和网络访问方式获得对机器以及机器所在网络/现场总线和所 连网络上的其他设备的访问权限。

▲警告		
通过软件和网络未经授权操作机器		
<ul> <li>在危险和风险分析中,请考虑通过网络/现场总线接触和操作而导致的所有危险并树立相应的网络安全观念。</li> </ul>		
• 确认机器所集成到的硬件基础架构和软件基础架构,以及涵盖访问该基础架构的所有组织性措施和规则,都考虑了危害和风险分析的结果,并根据有关IT 安全和网络安全的最佳实践和标准(如:ISO/IEC 27000 系列、信息技术安全评估通用标准、ISO/IEC 15408、IEC 62351、ISA/IEC 62443、NIST网络安全框架、信息安全论坛—信息安全最佳实践标准、SE 推荐的网络安全最佳做法*)进行实施。		
• 确认使用相应的行之有效的方法的 IT 安全和网络安全系统有效。		
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。		

(\*): SE 推荐的Cybersecurity Best Practices可从 SE.com 下载。

在设备上考虑网络安全做法之前,请注意以下各点:

- 网络安全治理 提供有关管理公司中的信息和技术资产的使用的最新指导。
- 周边安全 已安装的设备和未在使用的设备处于访问受控或受监测的位置。
- 紧急电源 控制系统提供在紧急电源之间切换的功能,而不会影响现有安全状态或记录的降级模式。
- 固件升级 执行 ATS480 升级以与 se.com 上可用的最新固件版本保持一 致。
- 防止恶意软件的控制措施 检测、预防和恢复等控制措施可帮助防止恶意软件,并与相应的用户认知相结合。
- 物理网络分段 控制系统提供以下功能:
  - 将控制系统网络与非控制系统网络进行物理分隔。
  - 将关键型控制系统网络与非关键型控制系统网络进行物理分隔。
- 关键网络的逻辑隔离 控制系统提供了将关键型控制系统网络与非关键型控制系统网络进行逻辑和物理分隔的功能。例如,使用 VLAN。
- 独立于非控制系统网络 控制系统提供了一些网络服务,可用于关键型或非 关键型控制系统网络,而不用连接到非控制系统网络。
- 使用加密隧道、TLS 包装器或类似解决方案对通过所有外部连接的协议传输进行加密。
- 区域边界保护 控制系统提供以下功能:
  - 通过包含相应边界保护设备(如代理服务器、网关、路由器、防火墙和加 密隧道)的托管接口来管理连接。
  - 使用有效的架构,例如,通过防火墙保护 DMZ 中的应用程序网关。
  - · 任何指定的替代处理站点处的控制系统边界保护措施应能提供与数据中心 等主站点相同的保护等级。
- 未连接到公共互联网 不建议从控制系统访问互联网。例如,如果需要远程站点连接,则对协议传输进行加密。
- 资源可用性和冗余性 能够断开不同网络段之间的连接或使用重复设备来响应事件。
- 管理通信负载 控制系统提供管理通信负载来减轻 DoS (拒绝服务)事件的 信息泛滥类型的效应。
- 控制系统备份 提供用于从控制系统故障中恢复的最新备份。

## 安全策略



#### 无法访问

- 利用安全管理员用户帐户设置针对设备和备份设备映像的安全策略。
- 定义并定期审核密码策略。
- 定期更改密码, Schneider Electric 建议每 90 天修改一次密码。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

网络安全可帮助提供:

- 保密性(帮助防止未经授权的访问)
- 完整性(帮助防止未经授权的修改)
- 可用性/身份验证(防止拒绝服务并确保已授权的访问)
- 不可否认性(防止拒绝已执行的操作)
- 可追溯性/检测(记录和监控)

IEC 62443 标准是工业控制系统 (ICS) 网络安全的全球标准。

根据该标准的定义,Altivar Soft Starter ATS480 软起动器被视作 ICS 网络的嵌入 式设备,按照标准 IEC62443-4-1 进行设计,并按照 IEC 62443-4-2 标准来定义技 术安全要求。

Altivar Soft Starter ATS480 软起动器的安全功能可防止通过窃听或偶然曝光在未经 授权时披露信息。

为高效保证安全,应从安全角度针对组织内的角色和职责制定相应操作指令和程序,换言之,即哪些人有权在何时执行何种操作。用户应了解这些信息。

应设置对任何敏感系统的防入侵和防物理访问功能。

ATS480 中实施的所有安全规则都是上述各点的补充。

设备不具备传输使用。如果其他用户获得网络访问权限,则传输的信息可能会被 披露或被篡改。



#### 网络安全风险

- 要通过内网传输数据,对网络进行物理或逻辑分段,访问内网需要通过使用防火墙等标准控制措施进行限制。
- 如果通过外网传输数据,请使用加密隧道、TLS 包装器或类似解决方案对通过所有外部连接的协议传输进行加密。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

通过数字输入的访问不受控制。

在操作使用 SoMove、DTM、Web 服务器或 EcoStruxure Control Expert 的任何计 算机时,都应激活已更新的防病毒、防恶意软件、防勒索应用程序。

ATS480 支持手动或自动导出其设置和文件。建议在安全区域中对任何设置和文件 (设备备份映像、设备配置、设备安全策略)进行存档。

### 产品的纵深防御

在 IT 和控制系统中,使用配有多种安全和防御控制措施的分层网络方案,可最大限度地减少数据保护缺口、降低单个故障点数并构建强大的网络安全态势。网络中的安全层越多,就越难以突破防御、窃取数字资产或导致中断。

设备安全功能

Altivar Soft Starter ATS480 软起动器提供以下安全功能:

漏洞	嵌入式设备上所需的安全属性	ATS480 安全功能
作自守會	但家姓	密码以不可逆方式加密
旧尽奴路	休省性	用户访问控制
篡改	いな亡む社	固件包的加密签名
	以留元登性	安全可信根
拒绝服务		设备备份/恢复
	可用性	安全导出/导入
		Achilles 级别 2
欺骗/权限提升		强密码策略
		Modbus 串口的访问控制调试 工具
	用户身份验证/授权	本地键盘访问控制
		Modbus TCP 的访问控制调试 工具
		Web 服务器的访问控制调试工 具
否认	不可否认性	安全事件记录

#### 保密性

信息保密性功能可防止未经授权访问设备和信息披露。

- 用户访问控制可帮助管理经授权访问设备的用户。使用时保护用户凭据。
- 静态用户密码以不可逆方式加密

影响设备安全策略的信息在传输过程中加密。

#### 设备完整性保护

设备完整性保护功能可防止未经授权使用被篡改或假冒的信息修改设备。

此安全功能可帮助保护在 ATS480 上运行的固件的真实性和完整性,确保文件传输 受到保护:经过数字签名的固件用于帮助保护 ATS480 上运行的固件的真实性,且 仅允许使用由 Schneider Electric 生成和签名的固件。

- 固件包的加密签名在固件更新时执行
- 安全可信根可在每次上电时确保设备固件的完整性和真实性

#### 可用性

要从控制系统故障和/或错误配置以及参与防止拒绝服务中恢复,必须对控制系统 进行备份。此外,这样做还通过降低安全应用/部署的操作人员开销来帮助确保设 备的全局可用性。

这些安全功能可帮助管理设备的控制系统备份:

- 可独立导入/导出安全策略以用作与其他设备共享的本地安全备份和安全策略。
- 本地 HMI、DTM 和 FDR 上提供完整的设备备份/恢复。

通信健壮性,ATS480 以太网现场总线模块成功通过 Achilles L2 认证。

#### 用户身份验证和授权

用户身份验证可通过管理用户标识来帮助防止否认问题,同时防止未经授权的用户引发的信息披露和设备完整性问题。

这些安全功能可帮助增强分配给用户的授权、职责分离和最小权限:

- 用户身份验证用于标识和验证软件过程和设备管理帐户
- 可使用 SoMove、DTM 或 EcoStruxure Control Expert 配置设备密码策略和密码强度
- 根据通道管理授权

与用户身份验证和授权一致,设备具有访问控制加密功能,在对系统授予访问权限 之前先检查用户凭据。

在 ATS480 中,控制设置、参数、配置和记录数据库的可访问性通过使用用户名和 密码"登录"后的用户身份验证来完成。

ATS480 通过以下工具控制访问权限:

- SoMove DTM(串联和以太网连接)
- Web 服务器 (需要以太网选件)
- EcoStruxure Control Expert
- EADM (EcoStruxure Automation Device Maintenance)

#### 通过安全事件记录实现不可否认性

安全事件记录可通过确保可追溯性并检测已执行的任何服务并影响设备安全策略来防止出现否认问题。

以下安全功能支持对安全事件进行分析,可帮助保护设备,防止未经授权的更改、 记录配置更改和用户帐户事件:

- 对当前设备安全设置使用机器和人类可读的报告选项
- 审计事件日志以确定:
  - ATS480 配置修改
  - 。 设备用户的活动 (登录、注销等)
  - 设备固件更新
  - 。默认情况下,审计存储器的容量为 500 条事件日志
  - 。 与 ATS480 时钟一致的时间戳,包括日期和时间

### ATS480 安全策略

为了方便进行网络安全配置,ATS480 提供两个安全配置文件,其中包含预设的 ATS480 安全功能。此操作应用默认值,这些值经过调整,适用于设备所属系统对 应的安全级别。

可在对设备首次上电时,使用显示终端、SoMove、DTM 或 EcoStruxure Control Expert 选择这两种安全策略。

#### 安全策略"最低限度"

此配置文件提供最低限度的网络安全功能。在 SoMove、EADM、Web 服务器和 EcoStruxure Control Expert 上禁用了用户访问控制(连接时检查登录名和密码)。

这些连接不安全,存在权限提升可能性。此配置文件适用于特定系统,该系统的身份验证和授权限制由设备外部的访问控制抑制功能设置。

选择"最低限度"策略后,访问设备的每个用户都被视作具有 ADMIN 角色和权限。

#### 安全策略"高级"

此配置文件通过启用安全功能来预先设置设备安全。已启用 Web 服务器、SoMove、EADM 和 EcoStruxure Control Expert 的用户访问控制功能。

激活"高级"安全策略时,用户被标识为 ADMIN,同时要求用户为设备创建唯一的登录名和密码。

默认密码在显示终端上示出。可以保留此密码不变或进行修改。

请参阅每个安全配置文件的以下网络安全功能摘要:

	打开进行配置(激 活或设置)	预设安全策略	
AT3400 女主功能		最小值	高级
密码以不可逆方式加密	-	-	
用户访问控制	-	-	
固件包的加密签名	-	$\checkmark$	V
安全可信根	-	$\checkmark$	
设备备份/恢复	仅限 ADMIN	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>
安全导出/导入	仅限 ADMIN	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>
Achilles	-	Ø	Ø
用户管理	仅限 ADMIN	-	<b>&gt;</b>
强密码策略	仅限 ADMIN	-	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>
Modbus 串口的访问控 制调试工具	仅限 ADMIN	-	<
Modbus TCP 的访问 控制调试工具	仅限 ADMIN	-	<
Web 服务器的访问控 制调试工具	仅限 ADMIN	-	<b>&gt;</b>
安全事件记录	-	•	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>

#### 导入/导出安全策略

可从要存档的设备导出设备安全设置,和/或在同一或另一设备上应用。创建安全 策略文件时将会使用安全策略导出的结果。此文件使用扩展名 .secp 进行标识。

下表介绍了安全策略导出中包括的安全设置:

安全设置	包括在导入/导出操作中
用户访问控制设置	
密码策略	<
用户数据库,包括用户名和密码	
密码历史记录,保存每个用户的最后5个密码	
设备默认密码	_
	为安全起见,每个设备都有唯一的默认密码,且 无法导出
安全事件	-
	安全事件库是设备的私有属性,无法应用到另一 设备

### 潜在风险和补偿控制

使用以下补偿控制来排除潜在风险:

区域	问题	风险	补偿控制
用户帐户。	默认帐户设置通常是恶 意用户未经授权访问的 来源。	如果未更改默认密码或 禁用用户访问控制,则 可能会出现未经授权的 访问。	确保在所有通信端口上 启用用户访问控制,并 更改默认密码以帮助减 少对设备未经授权的访问。
安全协议。	Modbus 串口、 Modbus TCP、 EtherNet/IP、 SNMP、SNTP、 HTTP 协议是不安全 的。 设备不支持传输使用这 些协议加密的数据。	如果恶意用户获得了网 络的访问权限,他们就 会拦截通讯。	如果通过内网传输数 据,请在物理或逻辑上 对网络分段。 如果通过外网传输数 据,请使用加密隧道、 TLS包装器或类似解 决方案对通过所有外部 连接的协议传输进行加 密。 请参阅受保护的环境假 设。

# 数据流限制

需要使用防火墙设备来保护对设备的访问并限制数据流。

有关详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的 TVDA:如何在控制室中减少 网络攻击漏洞 (STN V2)。

# 初始设置

使用设备前,必须选择一个安全策略,请参阅初始设置,81页。

### 密码

### 更改密码

可在 DTM Admin 选项屏幕上更改用户密码。

## 复位密码

Altivar Soft Starter ATS480 软起动器以安全的不可逆格式存储密码。无法检索已由用户丢失的密码。

对于 ADMIN 用户,可在图形显示终端上执行特殊操作,以将 ADMIN 密码复位为 设备独有的默认值。

要复位 ADMIN 密码:

步骤	操作
1	导航到菜单 [设备管理] DMT → [网络安全] CYBS
2	滚动到参数 [复位密码] SRPW 然后按 OK (确定)
3	在 ADMIN 用户修改默认密码之前,可以在图形显示终端上看到该密码。

首次使用时,调试工具和 Web 服务器将请求用户在连接之前更改密码。复位密码时,网络安全策略不会发生更改。

## 密码策略

默认情况下,Altivar Soft Starter ATS480 软起动器的密码策略符合 IEEE 1686–2013 标准,如下所示:

- 至少包含 8 个 ASCII [32 至 122] 字符
- · 至少包含一个数字 (0-9)
- 至少包含一个特殊字符 (@ % + ' ! # " \$ ^ ? : , ( ) [ ] ~ \_ .; = & / \ [SPACE])

此外,对于密码更改,将保存密码历史记录,防止重用最后5次中至少已设置一次的密码。

可自定义或完全禁用密码策略以与设备所属系统中的密码策略保持一致。

提供下列设置:

- 密码策略:已启用/已禁用。如果已禁用,则请求密码作为身份验证因素,但 未针对密码健壮性定义任何特定规则。
- 密码历史记录:无限制,最后3个除外、最后5个除外
- 需要特殊字符:是/否
- 需要数字字符:是/否
- 需要字母字符:是/否
- 最小密码长度:介于6和20之间的任何值

只能使用 SoMove、DTM 或 EcoStruxure Control Expert 自定义密码策略。请参阅 DTM 在线帮助了解详细信息。

注:将在以下情况下考虑更改用户身份验证安全策略(提升或降低权限):

- 如果初始设置连接仍打开,则在下次连接到软起动器时应用
- 在其他情况下立即应用

# 安全事件记录

以下带有时间戳的事件将被记录在专用的安全日志文件中:

- 用户身份验证、身份验证和注销尝试次数
- 安全参数更改次数
- 访问安全事件
- 设备重新引导、启动
- 设备硬件修改和软件更新
- 设备配置完整性更改(恢复、下载或出厂设置)

Altivar Soft Starter ATS480 软起动器最多可存储 500 个事件,当记录库达到 90% 的容量时,将会发出警告。此警告可通过 SoMove 进行确认。达到最大容量后,最旧事件将被擦除。

如果禁用访问控制,则任何安全事件都被标识为 ADMIN 操作。

嵌入式设备提供确定指定人员能否执行特定操作的功能。用户标识符、识别的操作 和为操作添加时间戳(日期和时间)之间已建立链接,以提供高效的安全记录源。

无关日期和时间会导致安全事件记录的错误解释,并导致误报或对检测不到的安全漏洞进行检测。

### 注意

#### 错误时间戳导致不可否认性问题

检查并定期重新对齐设备数据与时间的同步。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

可从 SoMove、DTM 和 EcoStruxure Control Expert 读取安全事件。为安全起见, 安全日志存储在提供只读权限的数据库中。不能编辑或擦除此日志数据库。

按照 Syslog RFC–5424 2009 定义的语法和由 Schneider Electric 标准化的语义确 定系统日志记录的格式。

#### **以下是此格式的一个示例**:

<86>1 2022-01-24T09:59:53.06Z MyDevice ATS480 Credential USERACCOUNT\_CHANGE [cred@3833 name="ADMIN"] Password changed

示例中从左至右的元素	Syslog 字	说明
<86>	PRI	事件优先级(81 表示报警事件,85 表示通知事 件,86 表示信息性事件)
1	VERSION	Syslog 协议版本
2022-01-24T09:59:53.06Z	TIMESTAMP	以 UTC 表示的日期和时间
MyDevice	HOSTNAME	如果未定义 <b>[设备名称]</b> PAN,则为设备名称或 序列号
ATS480	APP-NAME	产品型号
Credential	PROCID	标识消息中的过程和网络协议服务
USERACCOUNT_CHANGE	MSGID	标识事件类型
[cred@3833 name="ADMIN"]	STRUCTURED-DATA	取决于事件类别的事件信息:
	• [authn@3833]	• 用于身份验证事件的结构化数据
	• [authz@3833]	• 用于授权事件的结构化数据
	• [config@3833]	• 用于配置事件的结构化数据
	• [cred@3833]	• 用于凭据管理事件的结构化数据
	• [system@3833]	<ul> <li>用于系统中不是由操作模式状态更改或硬件故障等其他事件类型捕获的事件的结构 化数据</li> </ul>
	• [backup@3833]	• 用于备份的结构化数据
密码已更改	MSG	包含特定于事件的信息(如果有)的消息

# 升级管理

升级 Altivar Soft Starter ATS480 软起动器固件时,安全配置在更改前保持不变,包括用户名和密码。

建议在升级后查看安全配置以分析针对新的或发生更改的设备功能的权限,并按照公司政策和标准撤销或应用它们。

# 清理设备/安全退役

设备安全策略可全部擦除。此操作是清理设备操作过程中执行设备安全处置的一部 分,

执行时,安全设置将从设备中被完全擦除,包括任何内部备份、用户名、密码和历史记录。

为安全起见,强烈建议执行此操作,同时从相关环境中移除设备。

要擦除设备安全策略,请转至以下菜单之一:

- [设备管理] DMT → [备份/导入] BRDV 然后滚动至 [清除设备] CLR
- [设备管理] DMT → [出厂设置] FCS 然后滚动至 [清除设备] CLR

此参数只在专家模式下可见。要激活专家模式,请转至菜单 [我的偏好] MYP → [参数访问权限] PAC 并将 [访问等级] LAC 设置为 [专家权限] EPR。
# 调试

调试

#### 本章内容

主题	内容
用于配置软起动器的工具, 74 页	配置软起动器的 Schneider Electric 工具。
产品 HMI, 75 页	人机界面 (HMI) 和 LED 状态显示。
初始设置, 81页	首次上电时的初始设置。
参数表的结构, 87页	菜单和参数结构显示
在本文档中查找参数, 88 页	如何在本文档中快速查找参数。
主菜单简介, 89页	演示主菜单。
简单起动, 90 页	用于启动和停止电机的基本参数。
小型电机测试, 99页	使用小型电机检查软起动器接线。
三角形电机绕组接法, 101页	支持将软起动器与三角形电机绕组串联在一起使用。
三角形接法的诊断, 102页	检查与三角形电机绕组串联在一起的软起动器的接线 的有效性。
电机预热, 105 页	适合最常用功能的软起动器配置。
转矩控制, 109页	
电压提升水平, 110页	
电机 2 参数, 111 页	
级联电机, 118页	
排烟, 120 页	
出厂设置, 122页	软起动器默认配置。

## 用于配置软起动器的工具

#### 显示终端

ATS480 的标配为 VW3A1113 纯文本显示终端。VW3A1111 图形显示终端作为选件提供。

通过显示终端,可与 ATS480 进行交互来进行调试、现场总线管理、监视和故障排 除。

VW3A1113 纯文本显示终端



VW3A1111 图形显示终端



#### SoMove



SoMove 是 PC 设置软件,用于配置 Schneider Electric 电机控制设备。它通过用 户友好的界面集成了用于设备设置、监视、现场总线管理和维护的功能。 要下载 SoMove 和所需 DTM,请参阅 相关文档,13页。 通过按键盘上的 F1,可查看 SoMove 的上下文帮助。

#### 网络服务器

VW3A3720 现场总线模块提供集成的 Web 服务器,支持诸如监视、参数设置和诊断等多种功能。可从 Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox 等标准浏览器访问 Web 服务器。有关更多信息,请参阅相关文档, 13 页中的相应用户指南。

#### 现场总线

使用嵌入式 Modbus 通讯和现场总线模块,可设置、更改配置并通过现场总线监视 ATS480。有关更多信息,请参阅相关文档,13页中的相应用户指南。

## 产品 HMI

#### 显示终端简介

#### 纯文本显示终端 VW3A1113

纯文本显示终端是插入在软起动器中的本地控制模块。可移除显示终端,然后使用 专用的柜门安装套件将它安装到壁挂式或落地式机箱的柜门上,,请参考柜门安 装套件, 29页。显示终端通过 Modbus 串行链路与软起动器通信。两个嵌入式 Modbus 接口(Modbus HMI 和 Modbus 现场总线)都可供使用,但只能有一个显 示终端处于活动状态(无法连接 2 个显示终端)。



- 1. ESC: 用于退出菜单/参数、清除显示的已触发错误或删除当前显示的值,以便恢复为存储器中保存的上一数值。
- 2. 触摸轮/OK:用于保存当前值或访问所选菜单/参数。触控轮用于在菜单中快速滚动。在设置参数数值时,可以通过按上/下箭头来精确选择,按左/右箭头选择位数。
- 3. STOP / RESET: 停止命令/应用故障复位 (a)。
- 4. Home::用于直接访问主页。
- 5. RUN: 执行功能 (a)。

(a) 仅当在菜单 [完整设置] CST → [命令通道] CCP 中进行以下设置时,才能激活 RUN 和 RESET 功能:

- [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD
- [命令切换] CCS 设置为指示显示终端的通道

**例如**:当[命令切换] CCS 设置为[命令通道1分配] CD1 且[命令通道1分配] CD1 设置为[远程终端] LCC 时,将激活通过显示终端进行控制的功能。



编号	<del>]</del>
1	显示行
2	软起动器的状态,请参考软起动器状态,80页
3	可在 [我的偏好] MYP 中配置
4	激活的控制通道
	<ul> <li>TERM:端子</li> <li>HMI:纯文本显示终端</li> <li>MDB:嵌入式 Modbus 串行</li> <li>CAN:CANopen®</li> <li>NET:现场总线模块</li> <li>PWS:基于 DTM 的调试软件</li> </ul>
5	菜单行:显示当前菜单或子菜单的名称
6	菜单、子菜单、参数、数值、条形图等等,均以下拉窗口的格式最多显示 2 行。由导航键选定的栏或数值会反相显示。

#### 图形显示终端 VW3A1111

图形显示终端用作可选显示终端,可通过 Modbus HMI 串行链路接口像纯文本显示终端那样插入。还可将此显示终端安装到壁挂式或落地式机箱的柜门上,,请参考柜门安装套件,29页。只能有一个显示终端处于活动状态(无法连接2个显示终端)。



- 1. STOP / RESET: 停止命令/应用故障复位 (a)。
- LOCAL / REMOTE: 用于在软起动器的本地和远程控制模式之间切换。如果在菜单 [我的偏好] MYP → [客户自定义] CUS 中将 [图形终端L/R] BMP 设置为 [禁止] DIS,则将禁用此按钮。
- 3. ESC: 用于退出菜单/参数、清除显示的已触发错误或删除当前显示的值,以便恢复为存储器中保存的上一数值。
- 4. F1 至 F4:用于访问软起动器 ID、二维码、快速查看和子菜单的功能键。同时 按下 F1 和 F4 键可在图形显示终端内存中生成截屏文件。
- 5. 图形显示。
- 6. 主页:用于直接访问主页。
- 7. **信息键**:用于获得关于菜单、子菜单和参数的更多信息。信息页面的第一行显示了选定的参数或菜单代码。
- 8. RUN: 执行功能 (a)。
- 触摸轮/OK:用于保存当前值或访问所选菜单/参数。触控轮用于在菜单中快速滚动。在设置参数数值时,可以通过按上/下箭头来精确选择,按左/右箭头选择位数。
- 10. RJ45 Modbus 串行端口:用于将图形显示终端连接到处于远程控制状态的软起动器。
- 11. MiniB USB 端口:用于将图形显示终端连接到计算机。
- 12. 电池: 软起动器不使用电池, 显示终端电池电量低时无警报。

(a) 仅当在菜单 [完整设置] CST → [命令通道] CCP 中进行以下设置时,才能激活 RUN 和 RESET 功能:

- [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD
- [命令切换] CCS 设置为指示显示终端的通道



#### 连接到计算机的图形显示终端

将图形显示终端插入到计算机后,将被识别为名为 SE\_VW3A1111 的 USB 存储设备。

这样,就可以访问保存的软起动器配置(DRVCONF 文件夹)和图形显示终端屏幕截图(PRTSCR 文件夹)。

屏幕截图可通过同时按 F1 和 F4 功能键来存储。

#### 如何在图形显示终端上升级语言文件

图形显示终端 (VW3A1111) 语言文件可更新。 在此处下载最新版本的语言文件: Languages\_Drives\_VW3A1111。

下表介绍了更新图形显示终端的语言文件的过程:

步骤	操作
1	可在此处下载最新版本的语言文件:Languages_Drives_VW3A1111
2	将下载的文件保存在计算机上。
3	将文件解压缩,然后按 ReadMe 文本文件的要求操作。

## 产品前部 LED



项 目	LED	颜色和状态	说明
1	STATUS	不亮	表示软起动器未准备好启动
		绿色闪烁	表示软起动器未在运行,已准备好启动
		绿色快闪	表示软起动器处于暂时状态(加速、减速等)
		绿色亮	表示软起动器正在运行
		黄色亮	表示软起动器正在本地化
2	警告/错误	红色闪烁	表示软起动器检测到警告
		红色亮	表示软起动器检测到错误
3	СОМ	黄色慢闪	慢闪表示内嵌 Modbus 串口激活
4	NET 1	绿色/黄色	请参阅现场总线手册了解详情
5	NET 2	绿色/红色	请参阅现场总线手册了解详情
6	NET 3	绿色/红色	请参阅现场总线手册了解详情
7	NET 4	绿色/黄色	请参阅现场总线手册了解详情
8	保留		



可能的软起动器状态的列表,可在显示终端上查看。

状态	条件
显示出错误标签	检测到错误。软起动器处于"故障"运行状态。
用户使用 <b>[显示]</b> SUP 菜单选择的监控参数。 出厂设置: <b>[电机电流]</b> LCR	当软起动器正在运行时,显示终端上显示出的值。
[准备运行] RDY	未发出运行命令,且已供电。
[无电源电压] NLP	未发出运行命令,且未供电。
[控制电源丢失] CLA	当控制电源断开时,将触发警告 [控制电源丢失] CLA,软起动器未在运行且 [控制电源丢失] CLB 设置 为 [警告] 2。
[运行中] RUN	软起动器正在运行。
[旁路] BYP	旁路已激活。
[加速中] ACC	软起动器处于加速阶段。
[受控减速中] DEC	软起动器处于减速阶段。
[ <b>再启动前延时]</b> TBS	启动延时未过。
[操作状态 "故障"] FLT	检测到错误。软起动器处于"故障"运行状态。
[自由停车] NST	软起动器被串行链路强制为自由停车。
[制动中] BRL	软起动器处于制动阶段。
[级联等待] STB	在级联模式下等待命令(RUN 或 STOP)。
[ <b>电流限制]</b> CLI	软起动器受电流限制的约束。
[电机预热中] HEA	电机预热,对应于预热序列的以下步骤之一: • 已应用预热命令但[预热前延时] TPR 未过,尚未 注入预热电流 • 已应用预热命令且[预热前延时] TPR 已过,注入 预热电流
[小电机测试] SST	正在进行小型电机测试。
[固件升级] FWUP	固件更新模式。
[演示模式] DEMO	演示模式处于活动状态。

激活电流限制时,显示出的值将闪烁。

如果软起动器检测到错误,仍可以修改参数。

### 初始设置

首次对 ATS480 上电时,在 CL1 和 CL2 端子上应用 110.230 Vac,调试前必须设置一些首选项:

- 1. 语言、日期和时间(可在此设置后更改)
- 2. 如果需要:
  - 使用小型电机测试软起动器
  - 或使用演示模式演示软起动器
- 3. 通过设置安全策略、使用设备所需的步骤来准备软起动器进行调试

注:

• 小电机测试将在断电后禁用,在下次上电时,将再次显示初始设置。

#### 要设置语言、日期和时间:

步骤	操作
1	在 [语言选择] LNG 菜单中,滚动至所需设备语言,按 OK 可确认,按 ESC 可跳过此步,保持标签为英语。
	<b>结果</b> :更改语言的操作将任验证后立即激活。
2	1. 在 [时区] TOP 菜单中,设置本地 UTC 偏移,按 OK 以确认,或按 ESC 跳过。     2. 在 [设定日期/时间] DTO 中,设置本地日期和时间,然后按 OK (确定)以确认,或按 ESC 跳过。     结果:显示确认屏幕,其中列出了设定的时区、日期和时间。     NST 0.0A Term     回
3	
	按 UK ( 佣定 ) 后的结果为:出现以下 [ 例 始建立] ROOT 采申。

如果软起动器检测到一个错误,则该错误将在完成执行上表中的步骤3后出现。

#### [初始建立] ROOT 菜单

在此转换菜单中,尚未设置网络安全。要启用软起动器的操作,必须在以下菜单中选择网络安全策略:

- [进入产品] PRDM (通过选择一个预设值)
- 或者通过在以下菜单项中恢复备份产品配置:[导入设备] RESD

在此菜单中,还可以:

- 通过以下菜单项使用小型电机测试软起动器主电源接线 : [小电机测试] SMT
- 使用 [演示模式],通过模拟负载、接触主电源且不必通过线缆与产品进行物理 连接的情况下执行软起动器演示。 DEMO
- 使用 [**固件升级**] FWUP 执行软起动器、插入的现场总线模块或插入的显示终端 的固件更新。

	Initial Setup
<b>1 [进入产品]</b> PRDM	1 Go to product
<b>2 [导入设备]</b> RESD	2 Restore device 3 Small motor test
<b>3 [小电机测试]</b> SMT	4 Demo Mode
<b>4 [演示模式]</b> DEMO	- 5 Firmware update
5 [固件升级] FWUP	-
	_

## 要通过选择预设的安全策略来启用操作:

步骤	操作
1	<ol> <li>在[初始建立] ROOT 菜单中,滚动到[进入产品] PRDM 然后按 OK(确定)。</li> <li>选择网络安全策略:         <ul> <li>要设置无凭据以访问此设备,请参阅步骤 2 – a。</li> <li>要设置凭据,请参阅步骤 2 – b。</li> <li>要加载已设置的现有网络安全策略并从兼容设备导出,请参阅步骤 2 – c。</li> </ul> </li> <li>有关网络安全策略的更多信息,请参阅网络安全,61页中的安全策略以及ATS480 安全策略,66页中的 ATS480 安全策略。</li> </ol>
2_2	<ol> <li>滚动到 [最低网络安全] CSE 并按 OK (确定)。</li> <li>阅读解释此配置文件的功能的消息,按 OK (确定)验证并访问 [访问等级] LAC 参数,或按 ESC 取消选择。</li> <li>请参阅10.2 [参数访问权限] PAC,233 页来设置访问级别并访问设备的主菜单。</li> <li>结果:设备已准备好进行调试。</li> <li>禁用此功能后,不需要凭据即可访问您的过程或机器。此设置将与配置一起保存,如果加载或复制配置,则此设置将被激活。</li> </ol>
2-a	▲ 言 □ 未经身份验证的访问和机器操作 如果未授权人员能够直接或通过网络访问您的机器或过程,则不要禁 用此功能。 未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。 有关网络安全策略的更多信息,请参阅网络安全,61页中的安全策略以及ATS480 安全策 略,66页中的 ATS480 安全策略。
2 – b	<ol> <li>滚动到 [高级网络安全] CSS 并按 OK (确定)。</li> <li>设置一个密码并按 OK (确定)进行确认,或按 ESC 取消选择。</li> <li>验证设置的凭据 并按 OK (确定)进行确认,或按 ESC 取消选择。</li> <li>向下滚动以显示确认消息,按 OK (确定)以验证此网络安全策略并访问 [访问等级] LAC,或按 ESC 取消选择。</li> <li>请参阅10.2 [参数访问权限] PAC,233 页来设置访问级别并访问设备的主菜单。</li> <li>结果:设备已准备好进行调试。</li> <li>有关网络安全策略的更多信息,请参阅网络安全,61 页中的安全策略以及ATS480 安全策略,66 页中的 ATS480 安全策略。</li> </ol>
2 – c	<ol> <li>滚动到 [Load security policy] OSEC 并按 OK (确定)。</li> <li>滚动到网络安全配置文件并按 OK (确定)。</li> <li>滚动到网络安全文件以在设备上进行上传,然后按 OK (确定)传输文件并访问 [访问等级] LAC 参数或按 ESC 取消所做选择。。</li> <li>请参阅10.2 [参数访问权限] PAC,233 页来设置访问级别并访问设备的主菜单。</li> <li>有关导入/导出网络安全策略的更多信息,请参阅ATS480 安全策略,66 页中的导入/导出 安全策略。</li> <li>结果:已设置网络安全策略,且设备已准备好进行调试。</li> </ol>

#### 要使用小型电机测试设备:

步骤	操作		
1	在软起动器的主电源侧和电机侧进行接线,提供 208.690 Vac 电源,与小型电机电源电压一致。		
	在 [初始建立] ROOT 菜单中,滚动到 [小电机测试] SMT 然后按 OK(确定)。		
2	<b>结果</b> :显示终端上出现操作消息。		
	使用 [小电机测试] SMT 菜单时,显示终端将变为软起动器的命令通道。		
3	按 Run(运行)按钮并检查电机行为。按 Stop(停止)按钮以停止电机。		
	要退出 [小电机测试] SMT 功能,先关闭然后再打开设备控制电源,或按 ESC。		
4	结果:出现 [初始建立] ROOT。		

要	吏用	设备	进行	演示	ļ

步骤	操作			
	在 [初始建立] ROOT 菜单中,滚动到 [演示模式] DEMO 然后按 OK(确定)。			
	NST 0.0A Term			
	Enter Demo Mode			
	You are about to activate demo mode			
	Please ensure that neither power nor motor			
	is wired to the product			
	Press OK to continue or ESC to abort.			
1	在演示模式下,设备将经历在真实应用中集成它需要执行的相同步骤。根据设备接线与配置,这可能会造成设备意外地立即运行。			
	▲▲警告			
	未预期的设备运行			
	• 在应用中连接产品后,请勿启用演示模式。			
	• 检查激活数字输出和/或继电器不会导致不安全状况。			
	未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。			
	│ │ 再次按 OK(确定)进行确认(或按 ESC 返回至 <b>[初始建立]</b> ROOT 菜单。)			
	结果:出现主菜单,可在其中进行导航。			
0	要退出 [演示模式] DEMO,在菜单 [设备管理] DMT 中滚动到 [退出演示模式] EXD。			
2	4年: 在[演示模式] DEMO 中完成的修改将被擦除,并出现[初始建立] ROOT。			

• 断开电源后,[演示模式] DEMO 将保持活动状态,每次上电时将显示一条消息

I

DEMO 0.0A Term	DEMO 0.0A Term	
Demo Mode Active	Demo Mode Active	
Warning - Unanticipated Equipment	Ensure that neither mains voltage nor	
Operation	motor is wired to the product	
Ensure that neither mains voltage nor	To exit the demo mode, go to Device	
motor is wired to the product	Management menu.	
To exit the demo mode, go to Device	Press OK to continue.	

- 激活 [演示模式] DEMO 后,将能够看到 [仿真模式] SIMU 😯 菜单,请参阅 9.11 [仿真模式] SIMU, 229 页
- 如果在演示模式下对设备接通主电源,则将触发[仿真电源检测错误] SMPF。

•

## 要从备份映像恢复设备:

步骤	操作	
1	在 [初始建立] ROOT 菜单中,滚动到 [导入设备] RESD 然后按 OK(确定)。	
	结果:出现 [导入设备] RESD 菜单。	
2	选择 [Load backup image] OBKI,按 OK(确定)然后选择一个 .bki 文件。	
3	仔细阅读显示终端上的消息,然后按 OK (确定)进行验证。	
	结果:设备已准备好进行调试。 前一设备网络安全策略将被此新配置擦除。	
	有关网络安全策略的更多信息,请参阅网络安全, 61 页中的安全策略以及ATS480 安全策略, 66 页中的 ATS480 安全策略。	

#### 执行固件更新

请参考9.8 [固件升级] FWUP, 228 页。



#### 一般图例

图形	说明
	可在运行期间或停止时,设置此参数。 注:建议在修改任何设置前停止电机。
MSTOP	必须停止电机以设置此参数。
76	必须在设置此参数后进行重启。
Q	只读参数,主要用于监控。
<b>F</b>	访问此参数需要进入专家模式。

#### 菜单简介

以下是一个菜单简介例子:

[短标签] CODE

访问路径:[菜单] → [子菜单]

**关于此菜单** 菜单描述。

#### 参数简介

以下是一个参数简介例子:

HMI标签	设置或显示	出厂设置	
[短标签] CODE(图形符号)	XXXXXX <b>[单位]</b> [附加信息]	<b>出厂设置</b> : [ <b>短标签]</b> CODE	
[长标签]			
访问路径: <b>[菜单] ➡ [子菜单]</b>			
型号排他性和所需的可选模块。 例如:需要现场总线模块 VW3A3607。			
参数描述。			
参数不兼容性和/或所需的配置。 例如:当 <b>[短标签]</b> CODE 设置为 <b>[短标签]</b> CODE 时,才能访问此参数。 此参数与 <b>[短标签]</b> CODE 不兼容。			
对其他参数的影响。 例如:如果此参数发生修改,则参数 <b>[短标签]</b> CODE 将被设置为出厂设置。			

## 在本文档中查找参数

#### 在 HMI 工具上显示

参数通过以下方式进行标识:

- 短标签,在纯文本显示终端和图形显示终端上显示。
- 长标签,通过按 2 在图形显示终端上的 SoMove"DTM 参数列表"选项卡上显示,还可在 Web 服务器上显示
- 代码,通过按 在图形显示终端上的 SoMove"DTM 参数列表"选项卡上显示,还可在 Web 服务器上显示

例如:[加速时间] 是一个短标签,对应的代码为 ACC,对应的长标签为 加速时间。

利用手册

可使用参数名称或参数代码在手册中查找描述选定参数详情的页码。



	Main Menu
ۈ	1 Simply Start
ra	2 Monitoring
S)	3 Complete settings
¢	4 Input/Output
M	5 2nd Mot Parameters
品	6 Communication
5	7 Display
Ľ	8 Diagnostics
ক্ট	9 Device management
5	10My Preferences

时 <b>1 [简单起动]</b> SYS	用于启动和停止电机的基本参数。
VG 2 [监控] PROT	电气和热监测功能。
🕙 3 [完整设置] CST	用于微调的高级设置。
	输入/输出配置。
● 5 [电机2参数] ST2	第二组基本参数。
<b>挹 6 [通讯]</b> COM	现场总线通讯配置。
<b>2 [显示]</b> MON	监测关键值。
<b>28[诊断]</b> DIA	软起动器历史、当前状态和电机热状态。
<b>论</b> 9 [设备管理] DMT	网络安全、时间设置、固件更新和出厂设置。
<b>①</b> 10 [我的偏好] MYP	设备和显示终端的配置。

## [简单起动] SYS

## 关于本菜单

[] [简单起动] SYS 菜单提供:

- 在转矩控制中启动和停止 10E 级感应电机的基本参数。
- 可由用户通过显示终端在[修改的参数] LMD 子菜单中直接修改的参数列表。可 从此子菜单编辑已修改的参数。

有关典型配置示例,请参考常见应用的典型配置示例,98页。

在本章中,假设软起动器使用转矩控制律命令来引导与主电源串联的电机。

有关其他配置,请参阅[完整设置] CST 菜单。

#### [简单起动] SYS 菜单导航

1.1 [简单起动] SIM		
[ <b>电机额定电流]</b> IN		
[ <b>电流限幅]</b> ILT		
[ <b>电源电压]</b> ULN		
[加速时间] ACC		
[ <b>起始启动力矩]</b> TQ0		
[停车类型] STT		
[减速时间] DEC		
[减速末阈值] EDC		
[制动水平] BRC		
[ <b>直流注入时间]</b> EBA		
1.2 [修改的参数] LMD		
已编辑参数的列表。		



使用以下参数,可通过在启动和斜坡加速过程中限制电机电流来平稳启动电机。这可降低启动时的浪涌电流、电机的机械压力并减少配电网络可能出现的过载现象。

[电机额定电流] IN 的值用于确定电机热监控的电流,具体取决于所设置的电机等级。有关电机热监控和选择电机等级的更多信息,请参阅[监控] PROT, 126页。

步骤	操作
1	将 [电机额定电流] IN 设置为电机铭牌上指示的额定电机电流值。
2	使用 [电流限幅] ILT 参数设置电流限幅。

在最大负载下,应将电流限制设置为足够高的值,以便电机启动。如果相关应用需要使用超过软起动器额定电流的 500% 的值,则必须选择额定值更高的软起动器。

#### 显示面板导航和参数解释

访问路径:[简单起动] SYS→ [简单起动] SIM

访问路径 : [完整设置] CST→ [电机参数] MPA

HMI 标签	设置	出厂设置
[电机额定电流] IN	-	(1)
电机额定电流		

即使软起动器连接在电机三角形接法中,仍可根据电机铭牌上指示的电机额定电流调整 [电机额定电流] IN 的 值。

[电机额定电流] IN 有两个值范围:

- 如果 [内三角] DLT 设置为 [否] NO,则为软起动器额定值(le,额定工作电流)的 0.4...1.3。如果电机额定电流低于 0.4 le,则使用额定值更低的软起动器。如果超过 1 le,则必须对软起动器进行旁路。
- 如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES,则为 le 的 0.69...2.25。

设置为 [电机额定电流] IN 的值用于确定电机热监控的电流,具体取决于所设置的电机等级。有关电机热监控和选择电机等级的更多信息,请参阅2 [监控] PROT, 126 页。

有关 [内三角] DLT 的更多信息,请参阅电机三角形接法中的连接,101页。

(1) [电机额定电流] IN 的出厂设置对应于 4 极 400 V 标准型感应电机的出厂设置,[内三角] DLT 被设置为 [否] NO ( 软起动器串联 )。

HMI 标签	设置	出厂设置	
[ <b>电流限幅]</b> ILT	150700%	[电机额定电流] IN 的 400%	
电机电流限幅			
RMS 电机线路电流将限制为 [电流]	<b>艮幅]</b> ILT <b>X [电机额定电流]</b> IN。		
[电流限幅] ILT 的最大设置限制为			
• 如果采用串联:500% x le / ⊥N • 如果采用内三角连接:500% x	le/(IN/√(3))		
在任何情况下,[ <b>电流限幅]</b> ILT 最大	大设置将不超过额定电机线路电流的70	0%。	
如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES	,则出厂设置为 <b>[电机额定电流]</b> IN 的 7	/00%。	
在启动过程中,电流限幅设置始终的	处于活动状态,并覆盖所有其他设置 <b>。</b>		
<b>示例 1 - 串联</b> :			
ATS480C21Y, <b>le</b> = 210 A [ <b>电机额定电流]</b> IN = 195 A [ <b>电流限幅]</b> ILT = 500%(在最大设置下:500% x <b>le</b> / IN = 5 x 210 / 195 = 538%) 电流限幅 = 500% x 195 = 975 A			
示例 2 - 内三角连接 :			
ATS480C21Y, <b>le</b> = 210 A <b>[电机额定电流]</b> IN = 338 A <b>[电流限幅]</b> ILT = 500%(在最大设 电流限幅 = 500% x 338= 1690 A	置下:500% x <b>le</b> / (ɪℕ / √(3)) = 5 x 210	/ (338 / √(3))= 538%)	



#### [电源电压] ULN 用于:

- 优化启动和停止。
- 估计电机功率。

估计的电机功率可在 [显示] MON → [电机参数] MMO 中查看。

步骤	操作
1	使用 [电源电压] ULN 设置软起动器的主电源。

#### 显示面板导航和参数解释

说明	设定范围	出厂设置
[电源电压] ULN	170750 V	400 V
访问路径 : [简单起动] SYS → [简单起动] SIM		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [电机参数] MPA		
软起动器的 <b>电源电压</b> 。		
如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES,则设置范围为 170500 V。		



调试

### 设置启动配置文件

使用以下参数,可通过定义斜坡上升时间和施加的起始力矩来控制电机启动。 [加速时间] ACC 控制从开始执行 Run 命令直至达到确定形态的斜坡上升时间。 [起始启动力矩] TQ0 设置初始启动转矩。

步骤	操作
1	使用 [加速时间] ACC 调整软起动器转矩从 0 增加到额定转矩 Tn 所需的 斜坡时间。
2	使用 [起始启动力矩] TQ0 参数在启动过程中设置初始转矩。

#### 显示面板导航和参数解释

访问路径: [简单起动] SYS ➡ [简单起动] SIM

访问路径:[完整设置]CST→[启动和停止]SSP

说明	设定范围	出厂设置
[加速时间] ACC	160 s	15 s
加速时间		
此参数用于设置从无转矩增加到额定转矩所需的斜坡时间。		
当电机达到确定形态时,软起动器的状态将变为 [运行中] RU 置的值之前达到确定形态时也是如此。	N 或 [旁路] BYP,即使电机在 [	加速时间] ACC 所设
初始启动转矩取决于参数 [起始启动力矩] TQ0。		
y 100 80 60 40 20 TQ0 ACC • y:以额定转矩的百分比表示的参考转矩 • t:时间(s)		
[ <b>起始启动力矩]</b> TQ0	额定转矩的 0% 至 100%	20%
起始启动力矩		
启动过程中的初始转矩设置值为额定转矩的0至100%。如身 立即启动。	<b>段置的值太低,电机可能无法</b>	在应用 RUN 命令时

设置停止配置文件

可使用以下参数来控制电机停止。

共有三种停止类型:

- 自由停车:软起动器未对电机施加任何转矩。电机自由停止。
- 减速:软起动器对电机施加逐渐减小的转矩/电压以逐步降低电机速度。力矩 遵循指定斜坡逐渐减小。此停止类型降低了使用泵时的水击风险,且对高惯量 应用无影响。
- 制动:软起动器对有电流注入的电机施加制动力矩,即使存在高惯量也能降低其速度。

步骤	操作	
1	设置参数 [停车类型] STT 以定义停止类型: ・ 要使用自由停车模式,选择 [自由停车] F ・ 要使用减速模式,选择 [减速] DEC ・ 要使用制动模式,选择 [制动] B	
2		
	如果	则
	[停车类型]STT 设置为 [自由停车] F	操作过程结束。
	[停车类型]STT 设置为 [减速] DEC	设置受控的减速时间 [减速时间] DEC 参数。
		使用 [减速末阈值] EDC 在减速过程结束时设置自由停车时间。
	[停车类型]STT 设置为 [制动] B	使用 [制动水平] BRC 参数设置制动增益。
		使用 [ <b>直流注入时间]</b> EBA 参数通过注入设置减速 结束时间。

注:

- [制动] B 无法与三角形电机绕组串联使用。设置制动后,如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES, [停车类型] STT 将被设置为 [自由停车] F。
- 任何时候,只能激活一种停止类型。

#### 显示面板导航和参数解释

访问路径 : [简单起动] SYS → [简单起动] SIM

访问路径:[完整设置] CST→[启动和停止] SSP

说明	设定范围	出厂设置
[停车类型] STT	1	<b>[自由停车]</b> 🛛
停车类型		
・ <b>[自由停车]</b> F:自由停车。		
• [减速] DEC:通过控制转矩软停」	Ł.	
• [制动] B:动态制动停止。		

说明	设定范围	出厂设置
[ <b>减速时间]</b> DEC	160 s	15 s
减速时间		
此参数用于设置从执行 Stop 命令时应	应用的估计转矩降低至无转矩的减速斜;	坡。
应用 Stop 命令时转矩为额定转矩的	80% 的示例:	
y 100 80 60 40 EDC 20 0 DEC		
• y:估计的转矩(以额定转矩的百分比表示)。		
• a:由[减速末阈值] EDC 设置的	受控减速结束,电机以自由停车模式停	Ъ.L.
* ···································	末尾达到静止状态。	
[减速末阈值] EDC	应用 Stop 命令后,为估计转矩的 0100%	20%
减速末阈值		
只要应用的估计转矩低于在 [减速末阈值] EDC 中设置的值(上图中的点 "a"),电机即按自由停车模式停止。		
【 仅当 [停车类型] STT 设置为 [减速] D	EC 时,才能访问此参数。	

调试

···	·	
说明	设定范围	出厂设置
[制动水平] BRC	0100%	50%
动态制动水平		
仅当 [停车类型] STT 设置为[制动] B	时,才能访问此参数。	
根据 [制动水平] BRC 设置的斜坡激活	制动功能。	
电机的总计停止时间可通过调整电机 注入时间] EBA。	中对两相施加的伪连续电流的注入时间	回来进行配置。请参阅下一参数 <b>[直流</b>
y BRC = 0 BRC = 100 → T1 y:额定速度。 t:时间(s)。 T1:动态制动时间,斜坡由[制动水3 T2:调整由[直流注入时间] EBA设置 伪连续注入时间:T2 = T1 x [直流注] 注:时间T1 取决于[制动水平] BRC。	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	间越短。
レートマート・ 机械压力 ・如果相关应用具有高惯量,请勿将[制动水平] BRC 设置为较高值。 ・通过在最高负载条件下执行调试来检查此值是否适合。 不遵循上述说明可能导致设备损坏。		
[ <b>直流注入时间]</b> EBA	20100%	20%
直流注入时间		
此参数可调整制动结束时的电流注入	时间。	
例如:		
动态制动 = 10 s (T1)		
[直流注入时间] EBA = 20%,对应于 2 s 的注入时间		
<b>[直流注入时间]</b> EBA = 100%,对应于 10 s 的注入时间		
仅当 [停车类型] STT 设置为[制动] B	时,才能访问此参数。	

## 常见应用的典型配置示例

应用	[电流限幅] ILT ([电机额定电 资) IN 的%)	[加速时间] ACC (s)	[起始启动力矩] <sup>TQ0</sup> (额完转矩的%)	[停车类型] STT
	300	5至15		
潜水泵	300		20	[减速] D
活塞泵	350	5至10	30	 [减速] D
风扇	300	10至40	0	[ <b>自由停车]</b> F 或 <b>[制动]</b> B
制冷压缩机	300	5至10	30	[减速] D
螺杆压缩机	300	3至20	30	[减速] D
离心压缩机	350	10至40	0	[自由停车] F
活塞压缩机	350	5至10	30	[减速] D
输送机、运输机	300	3至10	30	[减速] D
升降螺杆	300	3至10	30	[减速] D
牵引缆车	400	2至10	0	[减速] D
无乘员的电梯	350	5至10	20	[减速] □
圆锯、带锯	300	10至60	0	<b>[制动]</b> B
碎浆机、屠刀	400	3至10	20	[自由停车] F
搅拌机	350	5至20	10	[减速] □
混合器	350	5至10	50	[减速] □
研磨机	450	5至60	0	<b>[制动]</b> B
粉碎机	400	10至40	50	[自由停车] F
精磨机	300	5至30	40	[减速] □
榨汁机	400	20至60	20	[ <b>减速]</b> D

## 小型电机测试

使用此功能,可通过转动功率只有软起动器额定值的一小部分的小型电机来验证软起动器的接线。

下表列出了使用小型电机测试功能所需的最小电机功率,具体取决于 ATS480 型号。如果未遵循这些最小额定值,则无法保证小型电机测试功能正常运行:

主电源 (Vac)	ATS480D17C11Y 的最 小电机功率	ATS480C14M12Y 的 最小电机功率
200	3kW	7,5kW
230	4kW	7,5kW
380	5,5kW	15kW
400	7,5kW	15kW
440	7,5kW	15kW
500	7,5kW	15kW
600	9kW	18,5kW
690	11kW	22kW

步骤	操作
1	连接一个小型电机,请参考上表中列出的额定值。
2	将 [小电机测试] SST 设置为 [是] YES。
3	要开始测试,按显示终端上的 RUN 按钮或者使用 STOP 和 RUN 控制端子对软起动器应用 Run 命令。
4	要停止测试,按显示终端上的 STOP / RESET 按钮或使用 STOP 和 RUN 控制端子对软起动器应用 Stop 命令。

如果 [小电机测试] SST 功能已激活:

- [缺相监控] PHP 设置为 [否] NO,则将禁用缺相监控。
- [控制模式] CLP 参数被强制设置为 [电压控制] VC。

#### 临时修改行为

- 此功能只能用于测试和维护目的。
- 确认禁用缺相检测不会造成不安全状况。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

**注:** 当软起动器控制电源断开后,[小电机测试] SST 测试功能将被设置为[否] NO。下次对软起动器上电时,包括[缺相监控] PHP 和 [控制模式] CLP 将恢复为以前配置。

▲警告

说明	设定范围	出厂设置
[小电机测试] SST	-	[否] NO
小电机测试		
访问路径:[完整设置] CST → [电机接线] MWMT • [是] YES:准备好开始测试,应用 Run 命令 • [否] NO:功能未被激活,应用 Run 命令后将正常启动 在测试过程中,显示终端将显示状态 [小电机测试] SST。		
当 [小电机测试] SST 设置为 [是] YES 时: ・ [缺相监控] PHP 设置为 [否] NO,则将禁用缺相监控。 ・ [控制模式] CLP 参数被强制设置为 [电压控制] VC。		

调试

## 电机三角形接法中的连接

使用此功能,可在电机三角形绕组中连接软起动器。

有关在采用三角形接法的电机内连接软起动器的电路图,请参见连接电机和电源, 41页和应用电路图,55页。

步骤	操作
1	将 [ <b>内三角]</b> DLT 设置为 [是] YES。现在,软起动器可在三角形电机绕组 接法内运行。
2	将 [内三角] DLT 设置为 [是] YES 可修改菜单 [简单起动] SYS → [简单 起动] SIM 中的参数的设置。检查此菜单中的参数设置是否适用于在电 机三角形绕组内使用软起动器。
3	验证菜单 [简单起动] SYS ➡ [简单起动] SIM 中的设置后,发送 Run 命 令以启动电机。
4	要停止电机,发送一个 Stop 命令。电机将按照 <b>[停车类型]</b> STT 的设置 停止。

注:

- 可通过集成的诊断功能检查软起动器在电机三角形绕组中的接线是否正确。有关如何使用此诊断功能的更多信息,请参阅三角形接法的诊断,102页。
- 如果使用旁路接触器,则[缺相] PHF3 错误检测需要更多时间。

以下功能与电机三角形内的连接不兼容:

- 如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES 日 [停车类型] STT 设置为 [制动] B,则 [停 车类型] STT 将被强制设置为 [自由停车] F,且在 [内三角] DLT 重新设置为 [否] 时不进行恢复。 NO
- 如果已分配 [预热分配] PRHA 或 [级联功能激活] CSC, [内三角] DLT 将被强制 设置为 [否] NO。

有关不兼容性的完整列表,请参阅兼容性表,239页。

HMI 标签	设置	出厂设置
[内三角] DLT	[否] NO 或 [是] YES	[否] NO

内三角连接

访问路径:[完整设置]CST → [电机接线] MWMT

## 注意

#### 晶闸管损坏

仅当主电源电压未超过 500 Vac 时才能将参数 [内三角] DLT 设置为 [是] YES。

#### 不遵循上述说明可能导致设备损坏。

- [否] NO: 软起动器以"串联"模式连接
- [是] YES: 软起动器以"内三角"模式连接

必须将参数 [内三角] DLT 设置为 [是] YES,然后再设置菜单 [简单起动] SYS → [简单起动] SIM 中的可用参数,否则,这些参数将被修改并重新恢复为默认值。

如果 [内三角] DLT 设置为 [打开] ON 且 [停车类型] STT 设置为 [制动] B,[停车类型] STT 将被自动设置为 [自由 停车] F。

## 三角形接法的诊断

使用此功能,可通过诊断过程检查电机三角形绕组中的软起动器的接线是否正确。

必须在无负载情况下执行此过程。

诊断结果所指示的纠正措施无法确保电机将按正确方向启动。

有关在采用三角形接法的电机内连接软起动器的电路图,请参见连接电机和电源, 41页和应用电路图,55页。

此功能要求将 [内三角] DLT 设置为 [是] YES。

#### ▲▲危险

#### 电击、爆炸或电弧危险

对设备上的接线进行任何修改之前:

- 使用所有必需的个人防护装备 (PPE)。
- 断开所有电源,包括可能会带电的外部控制电源。考虑断路器或主电源开关 未断开所有电路电源的情况。
- 使用额定值正确的电压感测装置检查是否存在电压。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

步骤	操作
1	将 [内三角诊断] DLTL 设置为 [是] YES。
	<b>结果</b> : 这将启动三角形接法的内部接线诊断,必须已接通主电源且没有电流注 入到电机中。
2	请参阅下面的 [内三诊断状态] DLTS 表来执行所需操作。
	[内三诊断状态] DLTS 所列出的纠正措施无法确保电机将按正确方向启动。
3	完成诊断后,[内三角诊断] DLTL 将被强制重新设置为 [否] NO。
	要在三角形接线上执行操作后开始新诊断,将 <b>[内三角诊断]</b> DLTL 重新 设置为 <b>[是]</b> YES。
4	当 [内三诊断状态] DLTS 显示的状态为 [通过] OK 时,可通过应用 Run 命令在无负载情况下启动电机来检查电机旋转方向。
	如果旋转方向不正确,则调换软起动器输出端的两相。
5	完成检查旋转方向后,即可在承载情况下启动和停止电机。

注: 如果使用旁路接触器,则[缺相] PHF3 错误检测需要更多时间。

诊断结果:

[内三诊断状态] DLTS	定义	
[未完成] NA	诊断未完成。	
[通过] ОК	成功通过诊断,准备好启动。	
[等待中] PEND	软起动器未检测到主电源。检查软起动器的 动力部分是否通电。1/L1、3/L2 和 5/L2。	
[交换L2,L3] 32	调换相2和相3	
[交换L1,L2] 21	调换相1和相2	
<b>[交换L1,L3]</b> 31	调换相 1 和相 3	
[从123换到312] 312	进行循环排列,从相2开始,接着是相1,再 接着是相3,然后又是相2,如此循环。	
[从123换到231] 231	进行循环排列,从相3开始,接着是相1,再 接着是相2,然后又是相3,如此循环。	
	检查电机联轴器和绕组。	
[未知错误] UNK	未知错误 ( 线缆缺失、同一电机相上有 2 相、电机串联 )	

必须在电机端子(以下电路图中的点 "c")和软起动器上游的电源(点 "a")之间应用 [内三诊断状态] DLTS 列出的纠正措施。

- 示例:[内三诊断状态] DLTS = [交换L2,L3] 32:
- 纠正前: L1 (\) L2 (\) L3 (\) (a) 1/L1 3/L2 5/L3 (b) -太 2/T1 4/T2 6/T3 V1 Q\_W1 Q U1 🔘 <u>کې</u> ۍ ک (c) W2 🖓 U2 🔵 V2



- (a): 电源
- (b): 软起动器
- (c): 电机端子

调	试

	·	- ·		
HMI 标签	设置	出厂设置		
[内三角诊断] DLTL	-	[否] NO		
内三角诊断				
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [电机接线] MWMT				
• [否] NO: 不执行内三角诊断				
• [是] YES:开始内三角接线诊断				
诊断后,[内三角诊断] DLTL 将被强制重新设置为 [否] NO。要同	日动另一诊断,将该参数重新试	殳置为 <b>[是]</b> YES。		
如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES,则能看到此参数。				
[内三诊断状态]DLTS	-	[未完成] NA		
内三角诊断状态				
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [电机接线] MWMT				
以下参数提供内三角接线诊断的状态:[内三角诊断] DLTL。当接线错误时,必须在感应电机(上方电路图中的				
	的动力部分是否通由 1/11	3/1 2 和 5/1 2		
• [交换[1] 21 · 调换相 1 和相 2				
• <b>[交换L1.L3]</b> 31:::调换相1和相3				
• [从123换到312] 312:循环排列,从相2开始,接着是相1和相3,随后又是相2、相1、相3,如此循				
• [从123换到231] 231:进行循环排列,从相3开始,接着是相1,再接着是相2,然后又是相3,如此循环。				
• [电机接线错误] MOT:检查电机联轴器和绕组				
・ [未知错误] UNK:未知错误(线缆缺失、同一电机相上有2相、电机串联)				
列出的纠正措施无法确保电机将按正确方向启动。				

如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES,则能看到此参数。

## 电机预热

通过向电机绕组内输送电流,可在启动电机之前使用预热功能来:

- 激活电机。
- 帮助防止温度偏差和冷凝。
- 在相同温度下启动电机以限制冷态和热态下启动之间的变化。

电机在预热过程中不运行。

在预热过程中,电机热监控功能未激活。

### 注意

#### 电机过热

- 检查连接的电机是否具有匹配的额定值,能够提供大小适合并持续相应时间的电流。
- 如果预热操作会导致电机绕组过热,则添加外部温度传感器以监控电机温度。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

要监控电机温度,请使用外部温度传感器。

- 使用线缆将它连接到软起动器 PTC 端子并设置热监控,请参考 2.11 [热监控] TPP, 135 页。
- 将继电器 R3 设置为 [电机过载警告] OLMA。

预热功能与以下功能不兼容:

- 级联功能。
- 在电机三角形内启动的功能。
- 2线控制,请参考运行和停止管理,46页了解更多信息。

有关不兼容性的完整列表,请参阅兼容性表,239页。

步骤	操作
1	通过 CMD 字的位 11 至 15 将 [预热分配] PRHA 设置为 DI3、DI4 或虚拟 输入。请参阅 CMD 字分配的现场总线手册。
2	设置加热电流水平 [预热强度] IPR。
3	设置开始预热之前的时间延迟 [预热前延时] TPR。
	<b>[预热前延时]</b> TPR 计数从电机停止之时开始。只要 <b>[预热前延时]</b> TPR 和 <b>[重启前延时]</b> TBS 未过,电机将不会开始预热。
4	要开始预热:
	• 必须停止电机
	• [重启前延时] TBS 必须已过
	• [预热前延时] TPR 已过
	・ 在 STOP 端子上应用并保持高电平
	• 对步骤 1 中设置为 [预热分配] PRHA 的数字输入应用并保持高电平
	显示终端上显示状态 [电机预热中] HEA。
5	要停止预热:
	• 对设置为 [预热分配] PRHA 的数字或虚拟输入应用并保持低电平
	・ 或者应用 Run 命令
	・ 或者应用 Stop 命令



[预热前延时] TPR 和 [重启前延时] TBS 不累计。

- PRHA: 对分配给 [预热分配] PRHA 的数字输入应用的电平
- TBS : [重启前延时] TBS
- TPR: [预热前延时] TPR
- IPR:在电机中注入的预热电流
- (a):电机转速
- (b): 软起动器状态。有关软起动器的可能状态的列表,请参阅软起动器状态, 80页。

#### 访问路径 : [完整设置] CST → [预热] PRF

说明	设定范围	出厂设置			
[预热分配] PRHA	-	[未分配] NO			
预热分配	预热分配				
分配一个数字输入或虚拟输入以开始	预热。				
• [未分配] NO:未分配预热开始功	能				
• [DI3] LI3:预热开始功能被分配	给数字输入 DI3				
• <b>[DI4]</b> LI4: 预热开始功能被分面					
可以在虚拟输入上通过 CMD 字的 11 	全 15 位分配此参数。请参阅 CMD 字	分酣的现场尽线手册。			
要开始预热:					
	T				
• 对步骤 1 中设置为 [ <b>预热分配]</b> P					
要停止预热:					
• 对设置为 [预热分配] PRHA 的数:	字或虚拟输入应用并保持低电平				
• 或者应用 Run 命令					
・ 或者应用 Stop 命令					
电击和/或设备意外运行					
• 确认参数 [ <b>预热前延时]</b> 的设置 不会造成不安全状况。					
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。					

说明	设定范围	出厂设置		
[预热强度] IPR	0100%	0%		
<ul> <li>预热强度水平</li> <li>此参数用于设置加热电流水平。使用额定值合适的电流表来调整预热电流水平。</li> <li>0%:应用最小发射角所产生的最小电流。使用额定值合适的电流表来调整预热电流水平。</li> <li>100%:应用最小发射角所产生的最大电流。使用额定值合适的电流表来调整预热电流水平。</li> <li>注释:设置为 0% 时,仍对电机施加预热电流。</li> <li>在预热过程中,电机热监控功能未激活。</li> </ul>				
	注意			
<ul> <li>电机过热</li> <li>检查连接的电机是否具有匹配的额定值,能够提供大小适合并持续相应时间的电流。</li> <li>如果预热操作会导致电机绕组过热,则添加外部温度传感器以监控电机温度。</li> <li>不遵循上述说明可能导致设备损坏。</li> <li>如果主电源的频率不稳定,则预热电流水平相对于设定值可能会提高,并导致电机过热。</li> </ul>				
	注意			
<ul> <li>电机过热</li> <li>如果主电源的频率不稳定:</li> <li>添加外部温度传感器以监控电机温度。</li> <li>或</li> <li>在出现波动时,添加外部设备以监控频率并关闭预热功能。</li> <li>不遵循上述说明可能导致设备损坏。</li> </ul> 仅当 [预热分配] PRHA 设置为 [DI3]LI3、[DI4] LI4 或虚拟数字输入时,才能看到此参数。				
[预热前延时] TPR	0999 min	5 min		
<ul> <li>预热前延时</li> <li>应用 Stop 命令后,此参数设置的时间延迟将开始计数。</li> <li>0999 min:设置开始预热前的延迟时间。</li> <li>只要[预热前延时] TPR 未过,软起动器将不会对电机进行预热。</li> <li>应用预热命令后,显示终端上将显示状态[电机预热中] HEA,即使无电流注入电机绕组也是如此。</li> <li><u>A A 危险</u></li> <li>电击和/或设备意外运行</li> <li>确认参数[预热前延时] 的设置 不会造成不安全状况。</li> <li>使用预热功能时,始终考虑设备处于运行状态"操作已启用"。</li> <li>未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。</li> </ul>				
Q当 [预热分配] PRHA 设置为 LI3[DI3]、[DI4] LI4 或虚拟数字输入时,才能看到此参数。				
# 转矩/电压控制

启动和受控停止配置文件遵循电机控制算法,在转矩配置文件或电压配置文件上有效。使用此功能,可选择转矩或电压配置文件来控制电机启动和停止。

对于泵、带皮带的风扇、圆锯和限制器,已指定转矩控制:

- 电机启动时的摇晃
- 锤击效应
- 滑移效应

对于与一个软起动器并联的电机,已指定电压控制。

使用转矩控制功能,可通过[简单起动] SYS 菜单设置电机的启动和停止,有关更多信息,请参阅[简单起动] SYS,90页。

使用电压控制功能,可通过 [简单起动] SYS 菜单设置电机的启动和停止,且必须 考虑参数 [起动力矩] V0,有关更多信息,请参阅电压提升,110页。

设定范围	出厂设置	
[ <b>力矩控制]</b> TC 或 [电压控制] VC	[ <b>力矩控制]</b> TC	
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [启动和停止] SSP		
・ [ <b>力矩控制]</b> TC:激活转矩控制功能。		
	<b>设定范围</b> [ <b>力矩控制]</b> TC 或 [电压控制] VC 和停止] SSP 能。	

• [电压控制] VC:激活电压控制功能

# 电压提升

此功能可用于在启动时提高压力,以克服机械硬点。

一个应用示例为巧克力破碎机。在巧克力变热后完成碾磨。只要电机停止,巧克力 冷却后将粘在辊式碾平机上。为了应对由于辊被巧克力粘住和材料弹性而产生的阻 力矩,必须施加更高初始力矩。

可在转矩控制和电压控制中使用电压提升功能。

电压提升功能将应用介于额定电压 [电源电压] ULN 的 50% 至 100% 之间的电压并 持续 100 ms。

激活 [电压提升水平] BST 时,禁止 [起动力矩] VO。



#### 调试

说明	设定范围	出厂设置	
[电压提升水平] BST	[电源电压] ULN 的 50%100% 或 [否] NO	[否] NO	
电压提升水平			
访问路径:[完整设置] CST → [启动和・[否] NO:功能未激活	印停止] SSP		
<ul> <li>50100%:在提升过程中设置为</li> <li>注:将此参数的值设置得过高可能会导致过</li> </ul>	国主电源电压的百分比。 型流和触发错误,例如 <b>[过电流]</b> ос F		
[起动力矩] V0	[电源电压] ULN 的 25%49%	49%	
[起动力矩] ∨0       [电源电压] ∪LN 的 25%49%       49%         初始起动力矩           访问路径:       [完整设置] CST → [启动和停止] SSP         将 [起动力矩] ∨0 水平设置为 [电源电压] ULN 的 25% 至 49% 之间。设置的值必须足够高,以产生超过阻力矩的转矩。         00% ULN         00% ULN         v0 x ULN         v0 x ULN         v0 x ULN			
d:电压起动斜坡			
在以下情况下,此参数可见:	1		

- •

- [控制模式]CLP 设置为 [电压控制] VC

- [电压提升水平] BST 设置为 [否] NO •

第二电机参数集

关于本菜单

它可用于:

• 启动和停止双速电机。

使用此菜单,可在同一软起动器上配置第二个参数组。

• 调整软起动器参数以适应一个电机上的多种负载。

对 [第二电机分配] LIS 应用 [简单起动] SIM 中设置的 [停车类型] STT。

## 如何设置第二电机参数集

步骤	操作		
1	通过 CMD 字的位 11 至 15 将 <b>[第二电机分配]</b> LI 现场总线手册。	S 分配给 DI3、DI4 或虚拟输入。请参阅 CMD 字分配的	
2	设置 [电机2额定电流] INM2。		
3	设置 [电机2电流限幅] ILM2。		
4	设置 [电机2加速时间] ACM2。		
5	设置 [电机2启动力矩] TQM2。		
6	[ <b>停车类型]</b> STT <b>[电机2参数]</b> ST2		
	如果	则	
	[停车类型]STT 设置为 [自由停车] F	继续执行步骤 7。	
	[停车类型]STT 设置为 [减速] D	1.设置 [电机2减速时间] DEM2。	
		2.设置 [电机2减速末端阈值] EDM2。	
		3.减速过程中出现不稳定情况时,降低设置为 <b>[电机2减速增益]</b> 的 值,直到不稳定性问题得到解决。	
		访问路径:[电机2参数] ST2	
	<b>[停车类型]</b> STT 设置为 <b>[制动]</b> B	自动应用参数 <b>[制动水平]</b> BRC 和 <b>[直流注入时间]</b> EBA,且无法针 对 <b>[电机2参数]</b> ST2 进行编辑。继续执行步骤 8。	
7	7 如果需要,设置[电机2力矩限幅] TLM2 和 [电机2减速增益] TIM2。		
8	通过在设置为[电机2参数选择] LIS 的数字输入上	应用高电平来激活第二参数集。	

## 切换到第二电机参数集

切换到第二电机参数集时,将考虑以下参数:

在 RDY 状态下:	在 RUN 状态下:
[电机2电流限幅] ILM2	[电机2电流限幅] ILM2
[电机2额定电流] INM2	[电机2启动力矩] TQM2
[电机2启动力矩] TQM2	
[电机2加速时间] ACM2	
[电机2减速时间] DEM2	
[电机2减速末端阈值] EDM2	
[电机2减速增益] TIM2	

## HMI 说明

说明	设定范围	出厂设置
[第二电机分配] LIS	1	[未分配] NO
第二电机分配		
访问路径:[ <b>电机2参数]</b> ST2		
分配一个数字输入来启动第二组参数。		
• [未分配] NO:未分配第二组参数启动功能		
• [DI3] LI3:第二组参数启动功能已被分配至数号	字输入 DI3	
• [DI4] LI4:第二组参数启动功能已被分配至数号	字输入 DI4	
可以在虚拟输入上通过 CMD 字的 11 至 15 位分配此	参数。请参阅 CMD 字分配的现场总线	<u></u> 考于册。
[电机2额定电流] INM2	软起动器额定值的 0.41.3	(1)
电机2额定电流		
访问路径:[ <b>电机2参数]</b> ST2		
根据电机铭牌上标明的电机额定电流调整 [电机2额5	<b>建电流]</b> INM2 的值。	
[电机2额定电流] INM2 有两个值范围:		
• 如果 [内三角] DLT 设置为 [否] NO,则为软起动器额定值(le,额定工作电流)的 0.41.3。		
如果电机额定电流低于 0.4 <b>le</b> ,则使用额定值更低的软起动器。如果超过 1 <b>le</b> ,则必须对软起动器进行旁 路。		
• 如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES,则为 le 的 0.692.25。		
设置为 [电机2额定电流] INM2 的值用于确定电机热监控的电流,具体取决于所设置的电机等级。有关电机热监控和选择电机等级的更多信息,请参阅2 [监控] PROT, 126 页。		
(1)[电机2额定电流] INM2的出厂设置对应于4极400V标准电机的常见值,且[内三角] DLT设置为[否] NO。		
如果配置了 [第二电机分配] LIS,则可访问此参数。		

113

说明	设定范围	出厂设置
[电机2电流限幅] ILM2	150700%	[电机2额定电流] INM2 的 400%
电机2电流限幅		
访问路径: <b>[电机2参数]</b> ST2		
RMS 电机线路电流将限制为 [电机2电流限幅] ILM2	x [电机2额定电流] INM2。	
<ul> <li>[电机2电流限幅] ILM2 的最大设置限制为</li> <li>如果采用串联:500% x le / INM2</li> <li>如果采用内三角连接:500% x le / (INM2 / √(3))</li> <li>在任何情况下,[电机2电流限幅] ILM2 最大设置将不</li> </ul>	) 下超过额定电机线路电流的 700%。	
如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES,则出厂设置为	[电机2额定电流] INM2 的 700%。	
% INM2 ILM2 100% 0		
在启动过程中,电流限幅设置始终处于活动状态,并	持覆盖所有其他设置。	
<b>示例 1 - 串联</b> ∶		
ATS480C21Y, <b>le</b> = 210 A [ <b>电机2额定电流]</b> INM2 = 195 A [ <b>电机2电流限幅]</b> ILM2 = 500%(在最大设置下:50 电流限幅 = 500% x 195 = 975 A	0% x le / INM2 = 5 x 210 / 195 = 5389	%)
<b>示例 2 - 内三角连接</b> :		
ATS480C21Y, <b>le</b> = 210 A <b>[电机2额定电流]</b> INM2 = 338 A <b>[电机2电流限幅]</b> ILM2 = 500%(在最大设置下:50 电流限幅 = 500% x 338= 1690 A	0% x le / (INM2 / √(3)) = 5 x 210 / (33	8 / √(3))= 538%)

兑明	设定范围	出厂设置
电机2加速时间] ACM2	160 s	15 s
电机2加速时间		
方问路径:[ <b>电机2参数]</b> ST2		
当 [控制模式] CLP 设置为 [力矩控制] TC(出	出厂设置)时,此参数用于设置从表	无转矩提高至额定转矩的时间。
当电机达到确定形态时,软起动器的状态将 ACM2 所设置的值之前达到确定形态时也是如	变为 <b>[运行中]</b> RUN 或 <b>[旁路]</b> BYP , 吅此 <b>。</b>	即使电机在 <b>[电机2加速时间]</b>
初始启动转矩取决于参数 [电机2启动力矩] T	'QM2.	
100		
当 <b>[控制模式]</b> CLP 设置为 <b>[电压控制]</b> VC 时 3的值即为从初始电压升至指定的主由源电[	,如果参数 <b>[电机2额定电流]</b> INM2 玉的电压斜坡时间 <b>。</b>	不限制启动电流,则此参数所



说明	设定范围	出厂设置
[电机2启动力矩] TQM2	额定转矩的 0% 至 100%	20%
电机2启动力矩		
访问路径:[ <b>电机2参数]</b> ST2		
启动过程中的初始转矩设置值为额定转矩的 0 至 100 立即启动。	0%。如果设置的值太低,电机可能无	法在应用 RUN 命令时
有关更多信息,请参考设置启动配置文件,94页。		
[电机2减速时间] DEM2	160 s	15 s
电机2减速时间		
访问路径:[ <b>电机2参数]</b> ST2		
如果 [控制模式] CLP 设置为 [力矩控制] TC (出厂设 矩降低至无转矩所需的时间。	置),则此参数用于设置从收到 Stop	命令时应用的估计转
应用 Stop 命令时转矩为额定转矩的 80% 的示例:		
<ul> <li>with the second second</li></ul>		
100		
0 DEM2		
• y : 应用的主电源电压 , 以主电源电压的百分比 • t : 时间 (s)	表示	
根据负载特性,电机可能无法在斜坡末尾达到静止状态。		
可在以下情况下访问此参数: ・ 已配置 [电机2参数选择] LIS ・ [停车类型]STT 设置为 [减速] D		

调试

说明	设定范围	出厂设置
[电机2减速末端阈值] EDM2	应用 Stop 命令后,为估计转矩的 0100%	20%
电机2受控减速末端阈值		
访问路径: <b>[电机2参数]</b> ST2		
只要估计的转矩低于 [电机2减速末端阈值] EDM2 中记	没置的值,电机即按自由停车模式停山	_ _•
有关更多信息,请参考设置停止配置文件,95页。		
[电机2力矩限幅] TLM2	10200% 或 <b>[否]</b> NO	[否] NO
电机2力矩限幅		
访问路径: <b>[电机2参数]</b> ST2		
<ul> <li>此参数可用于:</li> <li>对于高惯量应用,在减速过程中限制转矩参考值</li> <li>如果[电机2启动力矩] TQM2 等于[电机2力矩限]</li> <li>此参数可设置为:</li> <li>[否] NO:功能未激活</li> <li>10200:以额定力矩的百分比表示的限值。</li> </ul>	国。 <b>幅]</b> ,则在加速过程中提供恒定转矩。	TLM2
[电机2减速增益] TIM2	1050 %	40 %
<ul> <li>电机2减速增益</li> <li>访问路径: [电机2参数] ST2</li> <li>此参数降低了减速过程中的不稳定性。</li> <li>可在以下情况下访问此参数:</li> <li>已配置 [电机2参数选择] LIS</li> <li>[控制模式] CLP 设置为 [力矩控制] TC</li> </ul>		

# 级联电机

此功能可用于启动和停止与同一软起动器串联的多个电机。

有关级联电机的电路图,请参阅不可逆、带线路接触器、用单个软起动器对级联的 多个电机进行起动或减速,58页。

必须保持电机与软起动器的额定电流相兼容。

例如: ATS480D17Y 可启动额定电流介于6至22A之间的电机。

注:

- 只能控制和监控通过序列激活的电机。
- 当 [级联激活] CSC 设置为 [是] YES 时, [热保护等级] THP 将被自动设置为 [无保护] NO
- 要使用 [级联激活] CSC,要求:
  - [内三角] DLT 设置为 [否] NO
  - · [继电器R1分配] R1 设置为 [隔离继电器] ISOL
  - · 没有数字输入设置为 [预热分配] PRHA
  - · 没有数字输入设置为 [自由停车分配] FFSA
  - 将 [命令通道1分配] CD1 设置为 [端子] TER 并将 [命令切换] CCS 设置为 [命令通道1分配] CD1
  - 将 [图形终端L/R] BMP 设置为 [禁止] DIS 且将 [强制本地通道] FLOC 设置为 [端子] TER。

有关如何操作级联功能序列的更多信息,请参阅 NNZ85564(英语)中的相关应用 说明。

## ▲▲危险

#### 电击、爆炸或电弧危险

如果启用级联功能,对于已启动并被旁路的电机,输出缺相检测等监测功能不起作用。不会检测到缺相,即检测不到电缆意外断开连接的情况。

· 请确认在没有缺相监测的情况下是否会引起安全问题,或者安装额外的监测 设备,对每台电机的缺相情况进行监测。

#### 未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

步骤	操作
1	将继电器 R1 分配给 [隔离继电器] ISOL。
2	检查: <ul> <li>[自由停车分配] FFSA 设置为 [未分配] NO</li> <li>[预热分配] PRHA 设置为 [未分配] NO</li> <li>[内三角] DLT 设置为 [否] NO</li> <li>[向令通道1分配] CD1 设置为 [端子] TER 且 [命令切换] CCS 设置为 [命令通道1分配] CD1</li> <li>[图形终端L/R] BMP 设置为 [禁止] DIS 且 [强制本地通道] FLOC 设置为 [端子] TER</li> </ul>
3	将参数 [级联激活] CSC 设置为 [是] YES。
4	将 <b>[级联DI分配]</b> CSCA 分配给 DI3 或 DI4。

调试

HMI 标签	设置	出厂设置
[级联激活] CSC	[是] YES 或 [未分配] NO	[未分配] NO
级联功能激活		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [级联] CSC		
• [是] YES: 激活级联功能		
• [未分配] NO:禁用级联功能		
此参数要求:		
・ [内三角] DLT 设置为 [未分配] NO		
• 没有数字输入设置为 [预热分配] PRH	A	
· 没有数字输入设置为 [自由停车分配]	FFSA	
・ [继电器R1分配] R1 设置为 [隔离继电	器] ISOL	
・ [命令通道1分配] CD1 设置为 [端子]	TER 且 [命令切换] CCS 设置为 [命令通	道1分配] CD1
• [图形终端L/R] BMP 设置为 [禁止] DI	s 且[强制本地通道] FLOC 设置为 [端	<b>7]</b> TER
启用级联功能后,将禁用电机热监控。		
	计查	
	注思	
电机过热		
• 为级联序列中使用的每个电机安装外	部热监控设备。	
不遵循上述说明可能导致设备损坏。		
[级联DI分配] CSCA	_	[未分配] NO
[级联激活]		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> сѕт <b>→ [级联]</b> сѕс	!	
分配一个数字输入以启动级联序列。		
• [未分配] NO:未分配级联功能启动		
• [DI3] LI3:级联功能被分配给数字轴	〕入 DI3	
• [DI4] LI4:级联功能启动被分配给数	字输入 DI4	

## 排烟

在极少数情况下,可能不希望使用设备的监控功能,因为它们会妨碍应用。典型示例是防火系统中运行的排烟风机。例如,如果起火,即使超过设备允许的环境温度,排烟扇也应尽可能地长时间运行。在此类应用中,设备损坏或破坏会被视为间接损坏,目的是防止发生经过评估,潜在危害性更为严重的其他损坏。

提供一个用于在此类应用中禁用某些监视功能的参数,从而使设备的自动错误检测 与自动错误响应功能不再激活。您必须为禁用的监视功能执行其他的监视功能,允 许操作人员与/或主控制系统对与检测错误相对应的条件正确响应。例如,如果禁 用了设备的温度过高监控功能,则未检测到错误时,排烟扇的设备自身有可能起 火。例如,控制室内可指示温度过高情况,但设备不会由内部监控功能立即自动停 止。

### ▲危险

#### 监控功能被禁用,无法检测错误

- 只能在按照适用于本设备与应用的所有法规与标准进行全面风险评估之后使 用此参数。
- 执行不会触发设备自动错误响应,但允许采用其他方式,按照所有适用法规 与标准以及风险评估进行充分与相应响应的其他监控功能,来取代禁用的监 控功能。
- 在启用监视功能之后,调试与测试系统。
- 在调试期间,通过在受控条件下的受控环境中进行测试与模拟来确认设备与 系统正常运行。

#### 未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

此功能可用于禁用以下监控功能:

- [无电源通信错误] FWMC
- [控制电源故障] CLF
- [现场总线通信中断] CNF
- ・ [CANopen 通信中断] COF
- [内三角接线错误] DWF
- ・ [外部故障] EPF1
- ・ [现场总线错误] EPF2
- ・ [以太网选件FDR故障] FDR2
- [**电源频率故障]** FRF
- [固件升级故障] FWER
- ・ [固件配对错误] FWPF
- ・ [内部错误35] INFZ
- [转子堵转故障] LRF
- ・ [**过电流]** OCF
- · [设备过热] OHF
- [过程过载] OLC

- [电机过载] OLF
- [电源同步错误] PHF1
- [电源相序错误] PHF2
- [缺相] PHF3
- [三相断电] PHF4
- [相序错误] PIF
- ・ [MODBUS通信中断] SLF1
- [PC通讯中断] SLF2
- [面板通讯中断] SLF3
- · [仿真电源检测错误] SMPF
- [Al1热传感器错误] T1CF
- [Al1热水平错误] TH1F
- [启动时间过长] TLSF
- [输入欠压] USF

警告仍记录在 [诊断] DIA → [诊断数据] DDT → [最后一次警告] LALR 中。

调试

说明	设置	出厂设置	
[故障禁止] INH	-	[未分配] NO	
故障禁止			
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [排烟]	SMOE		
此参数可设置为:	此参数可设置为:		
・ [未分配] NO			
• [DI3] LI3: 对端子 DI3 应用高电平时抑制错误			
• [DI4] LI4:对端子 DI4 应用高电平时抑制错误			
可以在虚拟输入上通过 CMD 字的 11 至 15 位分配此参数。请参阅 CMD 字分配的现场总线手册。			
对分配的数字输入应用高电平以禁止错误检测。			
可在 [输入/输出] IO 菜单中将 [错误检测禁用] INH 分配给 [DI3] LI3 或 [DI4] LI4。			

# 出厂设置和客户配置

## 出厂设置参数

#### 下表不是详尽列表,只包含基本参数。

参数	出厂设置值	
[电源电压] ULN	400 Vac	
[电流限幅] ILT	[电机额定电流] IN 的 400%	
[起始启动力矩] TQ0	额定力矩的 20%	
[停车类型] STT	[自由停车] F	
[热保护等级] THP	10 级保护	
[Al1热监测] TH1S	[No] NO	
嵌入式 Modbus 通信 :		
[Modbus地址] ADD	0	
[Modbus波特率] TBR	每秒 19200 位	
[Modbus格式] TFO	8E1,8 个数据位,偶校验,1 个停止位	
[Modbus超时] TTO	5秒	
	0	
1/0	分配	

I/O	分配
数字输入	• DI1 : STOP (*)
	• DI2 : RUN (*)
	• DI3:[自由停车分配]FFSA
	• DI4:[强制本地]LIFLO
数字输出	・ DQ1:[ <b>电机过载警告]</b> OLMA
	• DQ2:[设备运行] RUN
继电器输出	• R1:[设备故障] FLT
	・ R2:[启动结束] BPS (*)
	• R3:[设备运行] RUN
模拟输出	• AQ1:[电机电流] OCR (0 — 20 mA)

(\*):不可分配



注: 此过程仅适用于设备配置,而网络安全配置文件和设备映像保持不变。

步骤	操作
	在 [参数组选择] FRY 菜单中,选择以下列出的要恢复为出厂设置的参数:
	• [全部] ALL: 所有菜单中的所有参数(网络安全参数除外)。
	・ [设备配置] DRM:加载 [完整设置] CST 菜单。
1	• [电机参数] MOT:加载 [电机参数] MMO菜单。
	• 【现功总线模块】 NET:加载运针现场总线采单。
2	转至 [恢复出厂设定] GFS
	将出现以下安全消息:
	▲警告
	未预期的设备运行
3	• 确认恢复出厂设置或修改配置与使用的接线兼容。
	• 如果调用存储的配置,请执行全面的调试测试,验证操作是否正
	**************************************
	不仅成明操作可能寻找入牙切上或反审烦小寺厂里加未。
	阅读此安全消息后,点按 OK(确定)(或点按 ESC 以退出)。
	当软起动器显示出上一菜单时,说明已完成恢复。
4	使用出厂配置且恢复为"出厂设置"后, <b>[参数组选择]</b> FRY 将被清空。

## 保存客户配置

最多可在 ATS480 上保存三个客户参数集。

注: [参数组选择] FRY 参数会影响已保存的客户配置。

注: 此过程仅适用于设备配置,而网络安全配置文件和设备映像保持不变。

步骤	操作
1	在 [保存配置] SCSI 菜単中,选择: <ul> <li>[保存到配置1] STR1:存储客户参数集1。</li> <li>[保存到配置2] STR2:存储客户参数集2。</li> <li>[保存到配置3] STR3:存储客户参数集3。</li> </ul>
2	要进行保存,按住 OK(确定)按钮,直到返回至上一菜单。 一旦完成操作,该参数就会重新变为 [无动作] NO。



注: [参数组选择] FRY 参数会影响已恢复的客户配置。

注: 此过程仅适用于设备配置,而网络安全配置文件和设备映像保持不变。

步骤	操作
	在 [配置源选择] FCSI 菜单中,要调用一个客户配置,从以下列表中选择一个参数: ・ [宏配置] INI:恢复出厂设置参数集。
1	• [配置1] CFG1:恢复客户参数集 1。
	• [配置2] CFG2:恢复客户参数集 2。
	• [配置3] CFG3:恢复客户参数集3。
2	▲ 警告     未预期的设备运行     ・ 确认恢复出厂设置或修改配置与使用的接线兼容。     ・ 如果调用存储的配置,请执行全面的调试测试,验证操作是否正确。     未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
	占按 <b>OK</b> (确定)可选择要调用的客户参数。

# 显示面板导航

	Main Menu
帖	1 Simply Start
Ira	2 Monitoring
2	3 Complete settings
¢	4 Input/Output
M	5 2nd Mot Parameters
品	6 Communication
5	7 Display
Y.	8 Diagnostics
ট্ট	9 Device management

10My Preferences

的 <b>1 [简单起动]</b> SYS	用于启动和停止电机的基本参数。
Ka 2 [监控] PROT	电气和热监测功能。
🕙 3 [完整设置] CST	用于微调的高级设置。
↔4 [输入/输出] IO	输入/输出配置。
M 5 [电机2参数] ST2	第二组基本参数。
品 6 [通讯] COM	现场总线通讯配置。
<b>② 7 [显示]</b> MON	监测关键值。
<b>28[诊断]</b> DIA	软起动器历史、当前状态和电机热状态。
<b>论</b> 9 [设备管理] DMT	网络安全、时间设置、固件更新和出厂设置。
<b>①</b> 10 [我的偏好] MYP	设备和显示终端的配置。

# 1 [简单起动] sys



[] [简单起动] SYS 菜单提供:

- 在转矩控制中启动和停止 10E 级感应电机的基本参数。
- 已修改的参数的列表位于 [修改的参数] LMD 子菜单中。可从此子菜单编辑已修改的参数。

有关此菜单的完整描述,请参阅[简单起动] SYS, 90 页。

# 2 [监控] PROT

# 关于本菜单

本菜单提供用于监控电机主电源和温度、过载、欠载以及 AI1/PTC1 端子上的温度测量值的参数。

### ₩Q [监控] PROT 菜单导航

2.2 [过程欠载] ULD

[欠载激活] UDLA [欠载检测延时] ULT

[零速欠载阈值] LUL

[欠载管理] UDL

2.3 [启动超时] TLS

- 2.4 [过程过载] OLD

   [过载激活] ODLA

   [过载延时响应] TOL

   [过载阈值] LOC

   [过程过载管理] ODL

   2.5 [相序错误监视] PHR

   2.6 [重启前延时] TBS

   2.7 [缺相监控] PHP

   2.8 [缺相阈值] PHL
- 2.9 [电机热态复位] RTHR 2.10 [电网同步故障] TSC 2.11 [热监控] TPP [Al1热监测] TH1S [Al1热型] AI1T [Al1热故障响应] TH1B [Al1滤波时间] AI1F [Al1热故障阈值] TH1F [Al1热热障阈值] TH1A [Al1热报警阈值] TH1A

## 电机热保护等级

软起动器持续根据受控额定电流 In 和实际吸收的电流来计算电机温升。

温升可由长时间的低过载或短时高过载导致。以下页面上的跳闸曲线基于实际吸收 电流 I 与 ( 可调 ) 电机额定电流 In 之间的关系。

IEC 60947-4-2 标准定义了保护等级,指定了在未检测到热故障的情况下的电机启动能力(热启动或冷启动)。对于冷态(电机关闭时的稳定热状态)和热态(电机额定功率下的稳定热状态),分别指定了不同保护等级。

软起动器的保护等级 [热保护等级] THP 的出厂设置为 [10E级] 10E。

菜单 [显示] SUP → 中的参数 [电机热状态] THR 显示的热状态与铁芯时间常数相对 应:

- 如果电机超过电机热状态的 110%,则将激活过载警告,前提是已设置警告 [电机过载警告] OLMA(在[诊断] DIA → [警告] ALR 菜单中的警告组中设置)。
- 如果超过热状态的 125%,则检测到的热故障将会停止电机。

在启动时间延长的情况下,在低于热状态的125%时会触发热错误。

可将继电器 R3 分配给检测到的热故障。

如果软起动器关闭,则热状态将存储在 EEPROM 中。当软起动器再次上电时,计 算新的热状态时将考虑断电的持续时间。

只要热状态超过 110%,将无法清除检测到的故障(重启软起动器的情况除外)。 如果使用特种电机(防火型、潜水型等),应由外部温度传感器提供热监控功能。

#### 冷态



轻载时的跳闸时间(10E 级)		重载时的跳闸时间(20E 级)	
3 In	5 ln	3.5 ln	5 ln
45 s	16 s	62 s	30 s

热态



轻载时的触发时间(10E 级)		重载时的触发时间(20E 级)	
3 In	5 In	3.5 ln	5 ln
25 s	8 s	36 s	18 s

显示面板导航

LMI 标文	设置	出厂设置		
2.1 [执保护等级] <sup>™HD</sup>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	口/ 设置		
电机热保护等级				
访问路径:[监控] PROT	访问路径:[监控] PROT			
如果参数 [级联功能激活] CSC 设置为 [打开] ON, [热保护等级] THP 将被自动设置为 [无保护] NO。				
当 <b>[级联功能激活]</b> CSC 恢复为 <b>[关闭]</b> OFF 时, <b>[热保护等级]</b> THP <b>未</b> 恢复为出厂设置。				
• [无保护] NO: 无电机保护				
・ [2级] 2 sub-class 2				
• [10A级] 10A(轻载)				
• [10E级] 10E(轻载,包括 10 级)				
<ul> <li>[15级] 15</li> </ul>				
・ [20E级] 20E(重载)				
• <b>[25级]</b> 25				
• [30E级] 30E				
2.3 [启动超时] TLS	10999 秒或 [否] NO	[否] NO		
启动时间过长				
访问路径:[监控] PROT				
如果启动时间超过 <b>[启动超时]</b> TLS 中设置的值,则4 条件为:	次起动器将会引触发错误 [启动]	时间过长] TLSF。完成启动的		
• 已对电机应用主电源电压				
• 电机电流小于 1.3 ln。				
此参数可设置为:				
• 10999 秒				
・ [否] NO:禁用过长启动时间监控				
2.5 [相序错误监视] PHR	-	[No] NO		
相序错误监视				
访问路径:[监控] PROT				
   如果主电源输入相与配置的顺序不一致,则软起动器将触发并显示错误 <b>[相序错误]</b> PIF <b>。</b>				
• [No] NO:无监视功能				
• [123] 123:正向 (L1 - L2 - L3)				
• [321] 321:反向 (L1 - L3 - L2)				

EIVII 你登	设置	出厂设置	
2.6 [重启前延时] TBS	0999 s	2 s	
重启前延时			
访问路径:[监控] PROT			
此参数设置两次启动之间的延迟时间。	它可帮助防止短时间内启动次数过多,避免	色电机过热。	
如果电机停止且:			
<ul> <li>「停车类型] STT 设置为 [自由停车] F,则延迟时间 [重启前延时] TBS 将从应用 Stop 命令后开始计时。</li> <li>「停车类型] STT 设置为 [减速] D,则延迟时间 [重启前延时] TBS 将在特定时间(取决于设置 [减速末阈值]</li> </ul>			
在2线控制模式下,电机将在以下情况			
1. [重启前延时] TBS 已过			
在3线控制模式下,电机将在以下情况	2下重启:		
1. [重启前延时] TBS 已过			
2. 收到 Run 命令			
如果应用并保持 Run 命令,则可按参数 	牧 [重启前延时] 的设置值延迟电机的启动时	间。	
	▲警告		
+7580662742			
· 确认当参数 「 <b>軍官前延时1</b> 的设置值	较高时 不会造成不安全状况		
• 即使延迟重启的时间未过,务必考	虑在应用 Run 命令后设备处于运行状态"操	作已启用"。	
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备	备损坏等严重后果。		
2.7 [缺相监控] PHP	[ <b>是]</b> YES 或 [否] NO	[是] YES	
缺相监控			
访问路径:[监控] PROT			
	<b>ムム</b> 危险		
电击、爆炸或电弧危险	<b>A</b> A危险		
<b>电击、爆炸或电弧危险</b> 如果将输出相位监视禁用,则不会检测	<b>AA危险</b> 则到缺相,也包括电缆为连接的情况。		
电击、爆炸或电弧危险 如果将输出相位监视禁用,则不会检测 • 确认此参数设置不会造成不安全状	<b>AA危险</b> 则到缺相,也包括电缆为连接的情况。 沉。		
<ul> <li>电击、爆炸或电弧危险</li> <li>如果将输出相位监视禁用,则不会检测</li> <li>确认此参数设置不会造成不安全状</li> <li>未按说明操作将导致人身伤亡等严重/</li> </ul>	<b>众                                    </b>		
<ul> <li>电击、爆炸或电弧危险</li> <li>如果将输出相位监视禁用,则不会检测</li> <li>确认此参数设置不会造成不安全状</li> <li>未按说明操作将导致人身伤亡等严重/</li> <li>此参数用于启用缺相监控功能。</li> </ul>	<b>AA危险</b> 则到缺相,也包括电缆为连接的情况。 沉。 <b>后果。</b>		
电击、爆炸或电弧危险 如果将输出相位监视禁用,则不会检测 • 确认此参数设置不会造成不安全状 未按说明操作将导致人身伤亡等严重/ 此参数用于启用缺相监控功能。 如果电机电流低于[缺相阈值] PHL 中谈	<b>众 众 危险</b> 则到缺相,也包括电缆为连接的情况。 况。 <b>后果。</b> 2置的阈值,且 <b>[缺相监控]</b> PHP 设置为 <b>[打7</b>	<b>Ŧ]</b> ○N,则软起动器将会触发	
电击、爆炸或电弧危险 如果将输出相位监视禁用,则不会检测 • 确认此参数设置不会造成不安全状 未按说明操作将导致人身伤亡等严重/ 此参数用于启用缺相监控功能。 如果电机电流低于[缺相阈值] PHL中谈 [缺相] PHF3 错误。	<b>众 众 危险</b> 则到缺相,也包括电缆为连接的情况。 况。 <b>言果。</b> 2置的阈值,且 <b>[缺相监控]</b> PHP 设置为 <b>[打开</b>	<b>Ŧ]</b> ON,则软起动器将会触发	

显示面板导航

HMI标签	设置	出厂设置
2.8 [缺相阈值] PHL	软起动器额定值的 510%	10%

#### 缺相阈值

访问路径:[监控] PROT

如果电机电流下降到单相值低于此阈值且持续 0.5 秒,或者所有三相值都低于此阈值且持续 0.2 秒,则软起动器 将触发 [缺相] PHF3 错误。

可设置为软起动器电流额定值的 5% 至 10%。

如果 [缺相监控] PHP 设置为 [是] YES,则可看到此参数。

HMI 标签	设置	出厂设置
2.9 [电机热态复位] RTHR	[是] YES 或 [否] NO	[否] NO
复位电机热状态		
访问路径:[监控] PROT		
此参数重置软起动器计算的电机热状态。		
• [是] YES:重置计算出的电机热状态	5	
• [否] NO: 功能未激活		
2.10 [电网同步故障] ISC 👽	010 或 [未分配] NO	8
电网同步故障		
访问路径:[监控] PROT		
使用此参数,可在主电源相同步出错时	设置触发错误 [电源同步错误] PHF1 之前的	阈值。
设定的值越低,同步监测的灵敏度将越高		

## 2.2 [过程欠载] ULD

访问路径:[监控] PROT → [过程欠载] ULD

### 关于本菜单

本菜单提供用于配置电机欠载检测和管理的参数。

HMI 标签	设置	出厂设置
[欠载激活] UDLA	[是] YES 或 [否] NO	[否] NO
欠载功能激活		
访问路径 : [监控] PROT → [过程欠载] ULD		
使用此参数,可在电机运行时启用欠载监控功能。		
当软起动器处于 [运行中] RUN 状态(确定形态)时间超过 [欠载检测延时] ULT 中设置的值,软起动器	,如果电机转矩低于 [ <b>欠载阈</b> ( 将按照 <b>[欠载管理]</b> UDL 中设置	<b>直]</b> LUL 中设置的阈值且持续时 的值操作。
T (Tn) 100 % LUL 20 % 	//	
[欠载检测延时] ULT	0100 s	60 s
电机欠载时间	I	
访问路径:[监控] PROT → [过程欠载] ULD		
此参数用于设置在达到 [欠载阈值] LUL 后激活 [警告	<b>司</b> ALA 或 [故障] DEF 的延迟的	讨间。
如果转矩升高且超过 [欠载阈值] LUL + 10% (滞后	)的值时,此参数将被复位为	零。
如果 [欠载激活] UDLA 设置为 [是] YES,则可访问出	1参数。	
[欠载阈值] LUL	Tn 的 20% 至 100%	60%
欠载阈值		
访问路径:[ <b>监控]</b> PROT ➡ [过程欠载] ULD		
此参数用于设置 [欠载激活] UDLA 的电机转矩阈值。		
可将此参数设置为电机额定力矩的 20% 至 100%。		
如果 [欠载激活] UDLA 设置为 [是] YES,则可访问此	<b>达参数。</b>	

显示面板导航

HMI 标签	设置	出厂设置
[欠载管理] UDL	-	[否] NO

#### 欠载管理

访问路径 : [监控] PROT → [过程欠载] ULD

此参数设置软起动器在以下情况下的的行为:电机转矩低于 [欠载阈值] LUL 中设置的阈值,且持续时间超过 [欠载检测延时] ULT 中设置的值。

- [是] YES: 触发 [过程欠载] ULF 错误
- [否] NO: 触发警告(内部位和可配置的数字输出)

如果 [欠载激活] UDLA 设置为 [是] YES,则可访问此参数。

## 2.4 [过程过载] OLD

访问路径 : [监控] PROT → [过程过载] OLD

### 关于本菜单

本菜单提供用于配置电机过载检测和管理的参数。

HMI 标签	设置	出厂设置
[过载激活] ODLA	-	[否] NO
过载激活		
访问路径 : [监控] PROT  [过程过载	CLD	
使用此参数,可在电机活动时启用过	过载监控功能。	
如果电机电流超过 [过载阈值] LOC 「 持续时间超过 [过载延时响应] TOL 「 动器将按照 [过程过载管理] ODL 中	中设置的阈值,且 300% 中设置的值,软起 设置的值操作 <b>。</b>	
• [是] YES		
• [否] NO		
如果 <b>[级联激活]</b> CSC 设置为 <b>[是]</b> YE 制设置为 <b>[否]</b> NO。	s,此参数将被强 50 % +	
[过载延时响应] TOL	0100 s	10 s
过载延时响应		
访问路径:[监控] PROT → [过程过载	Č] OLD	
此参数用于设置在达到 [过载阈值] La	DC 后激活 [警告] ALA 或 [故障] DEF 的	延迟时间。
如果电流降至低于 [过载阈值] LOC -	10%(滞后)的值,此参数将被复位为	零.
如果 [过载激活] ODLA 设置为 [是] YE	IS, <b>则可访问此参数。</b>	
	In 的 50300%	80%
」 访问路径:[监控] PROT ➡ [过程过载	Č] OLD	
此参数用于设置 [过载激活] ODLA 的	电机电流阈值。	
	ℕ的 50% 至 300%。	
如果 [ <b>过载激活]</b> ODLA 设置为 [是] YE	IS, <b>则可访问此参数。</b>	
[过程过载管理] ODL	-	[否] NO
过程过载管理		
访问路径:[监控] PROT → [过程过载	Č] OLD	
当电机电流超过 [ <b>过载阈值]</b> LOC 中设设置软起动器的行为。	置的阈值,且持续时间超过 [ <b>过载延时</b>	<b>响应]</b> TOL 中设置的值时,此参数将
• [否] NO:触发警告(内部位和可	配置的数字输出)	
・ [是] YES: 触发 [过程过载] OLC 報	昔误	
如果 [过载激活] ODLA 设置为 [是] YE	IS, <b>则可访问此参数。</b>	

## 2.11 [热监控] TPP

访问路径:[监控] PROT→ [热监控] TPP

#### 关于本菜单

本菜单提供用于使用连接到 PTC1/Al1 端子的温度传感器测量(机柜、房间等)温度的参数。

此功能支持 PTC 和 PT100 温度传感器。

此功能可管理 2 种监控类型:

- 软起动器将触发警告而不会停止应用。
- 软起动器将触发错误并停止应用。

监控功能会考虑以下事件:

- · 过热
- 传感器损坏(信号丢失)
- 传感器短路
- (a): PT100 状态
- (b):短路
- (c):短路电平
- (d):低温
- (e):延时
- (f):热
- (g):开环电平
- (h):开路
- (i):PT100 值



**注: [热监控]** TPP 不会禁用通过计算提供的电机热监控功能。可同时使用这两种类型的监控功能。

#### 选择温度传感器类型

固定在电机上的温度传感器可连接到软起动器。通过启用此功能,软起动器可根据传感器类型和连接来测量电机温度。

如果电机与软起动器之间的长度足够,则选择连接3线Pt100,可获得更高准确度。

PTC 温度传感器经过调整,能够检测到过热。使用 PT100 温度传感器,可实时监控电机温度。

### 对于2线传感器



### 对于3线传感器

单个 PT100	
	ATS PTC1/AI1 PTC2 PTC3

HMI标签	设置	出厂设置
[Al1热监测] TH1S	-	[未配置] NO
Al1 热监测启用		
访问路径:[监控] PROT→ [热监控] TPE	2	
使用此参数,可启用从端子 PTC1/Al1 」	上的温度传感器 PTC 或 PT100 进行热监控	0
• [未配置] NO:禁用 PTC1/Al1 上的	热监控 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
・ [AI1] AI1: 启用 PTC1/AI1 上的热	监控并在检测时触发错误或警告	
[Al1 类型] AI1T	_	[PTC] PTC
Al1配置		
访问路径:[监控] PROT→ [热监控] TPE	3	
此参数用于设置连接到端子 PTC1/Al1 自	的温度传感器的类型。	
• [PTC] PTC:使用串联的1至6个1	PTC.	
• [PT100] 1PT2:使用1个2线PT1	00.	
• [三线PT100] 1PT23:使用1个34	戋 PT100。	
如果 [Al1热监测] TH1S 设置为 [Al1] AI	1,则可访问此参数。	
[Al1滤波时间] AI1F	010 s	0 s
Al1滤波时间		
访问路径: <b>[输入/输出]</b> IO <b>➡ [Al1配置]</b>	AI1	
此参数用于为 PTC1/AI1 设置低滤波器的	り截止时间。	

显示面板导航

HMI 标签	设置	出厂设置
[Al1热故障响应] TH1B	_	[自由停车] YES
Al1热故障响应		
访问路径:[监控] PROT→[热监控] TPI	2	
此参数用于设置软起动器在端子 PTC1/	AI1 达到 [AI1热故障阈值] TH1F 设置的阈值	直时的行为。
• [忽略] NO: 软起动器不触发错误		
• [自由停车] YES: 触发错误, 且电机		
	图	
将[停车类型] STT设置为[减速] DEC 或即使再次更改了[制动停车] BRK,这些可不同停止类型。	之代序亚州在防动组术的施汉储侯 范 <b>[制动停车]</b> BRK,以对[Al1热故障响应]亚 设置仍将保存在存储器中。可为正常使用和	H1B 使用这些设置。 ] <b>[Al1热故障响应]</b> TH1B 设置
有关停止类型的更多信息,请参阅设置	亭止配置文件, 95页。	
[Al1热故障阈值] TH1F	-15.0200.0°C	110.0°C
Al1热故障阈值		
访问路径:[监控] PROT→[热监控] TPI	2	
当 [Al1热监测] TH1S 设置为 [Al1] AI1	时,可通过此参数设置阈值来触发 [Al1热z	<b>水平错误]</b> TH1F。
可在 [Al1热故障阈值] TH1F - 10% 时复	[位 <b>[Al1热水平错误]</b> TH1F, <b>请参考本章开</b> 系	头的曲线。
如果 [Al1 类型] AI1T 设置为 [PT100] 1	PT2 或 [三线PT100] 1PT23,则可访问此	参数。
[AI1热报警阈值] TH1A	-15.0200.0°C	90.0°C
Al1 热警告阈值		
访问路径:[监控] PROT→ [热监控] TPH	2	
当 [Al1热监测] TH1S 设置为 [Al1] AI1	时,可通过此参数设置触发警告的阈值。	
仅当 [Al1热警告] TP1A 设置为 [诊断] D	IA ➡ [警告] ALR 中的一个警告组时,才会	在设定温度触发警告。
仅当 [Al1 类型] AI1T 设置为 [PT100] 1	PT2 或 [三线PT100] 1PT23 时,才能看到	此参数。
可在 [Al1热故障阈值] TH1F - 10% 时复	位警告消息,请参考本章开头的曲线。	
[Al1热状态] TH1V	-15200°C	-
Al1热状态		
访问路径:[监控] PROT→[热监控] TPH		
访问路径:[显示] SUP→ [热监控] TPM		
此参数显示连接的温度传感器当前测量	的温度。	
   当温度传感器短路时,显示的值将为3	35°C (-31°F) (86,19 Ohm) <b>。</b>	
   当温度传感器为开路时,显示的值将为	206.6°C (404°F) (177,68 Ohm) <b>。</b>	
如果 [Al1 类型] AI1T 设置为 [PT100] 1	PT2 或 [ <b>三线PT100]</b> 1PT23,则可访问此:	参数。
[ <b>电机热状态]</b> THR	0300 %	-
电机热状态		
访问路径:[显示] SUP→[热监控] TPM		
		由这下的殇宁执州太

HMI 标签	设置	出厂设置
[ <b>设备热状态]</b> THS	0200 %	-
设备热状态		
访问路径:[显示] SUP→ [热监控] TPM		
此热估计值由安装在散热片上的探头提供	共。	
值 100 % 表示额定热状态。		

3.1 [电机参数] MPA
[ <b>电机额定电流]</b> IN
[ <b>电流限幅]</b> ILT
[ <b>电源电压]</b> ULN
[电源频率] FRC
3.2 [电源接触器命令] LLC
[电源接触器] LLC
[ <b>设备锁定]</b> LES
[输入电压超时] LCT
3.3 [电机接线] MWMT
[内三角] DLT
[内三角诊断] DLTL
[内三诊断状态] DLTS
[小电机测试] SST
<b>3.4 [预热]</b> PRF
[预热分配] PRHA
[预热强度] IPR
[ <b>预热前延时]</b> TPR
3.5 [启动和停止] SSP
[控制模式] CLP
[加速时间] ACC
[起始启动力矩] TQ0
[ <b>电压提升水平]</b> BST
[起动力矩] V0

[停车类型] STT
[自由停车分配] FFSA
[减速时间] DEC
[减速末阈值] EDC
[制动水平] BRC
[ <b>直流注入时间]</b> EBA
[减速增益] TIG
[ <b>力矩限幅]</b> TLI
[定子损耗补偿] LSC
<b>3.6 [级联]</b> CSC
[级联激活] CSC
[级联DI分配] CSCA
3.7 [排烟] SMOE
3.7 [排烟] SMOE [故障禁止] INH
3.7 [排烟] SMOE         [故障禁止] INH         3.8 [命令通道] CCP
3.7 [排烟] SMOE         [故障禁止] INH         3.8 [命令通道] CCP         [控制模式] CHCF
3.7 [排烟] SMOE         [故障禁止] INH         3.8 [命令通道] CCP         [控制模式] CHCF         [命令切换] CCS
3.7 [排烟] SMOE         [故障禁止] INH         3.8 [命令通道] CCP         [控制模式] CHCF         [命令切换] CCS         [命令通道1分配] CD1
3.7 [排烟] SMOE         [故障禁止] INH         3.8 [命令通道] CCP         [控制模式] CHCF         [命令切换] CCS         [命令通道1分配] CD1         [命令通道2分配] CD2
3.7 [排烟] SMOE         [故障禁止] INH         3.8 [命令通道] CCP         [控制模式] CHCF         [命令切换] CCS         [命令通道1分配] CD1         [命令通道2分配] CD2         [复制通道1到2] COP
<ul> <li>3.7 [排烟] SMOE</li> <li>[故障禁止] INH</li> <li>3.8 [命令通道] CCP</li> <li>[控制模式] CHCF</li> <li>[命令切换] CCS</li> <li>[命令通道1分配] CD1</li> <li>[命令通道2分配] CD2</li> <li>[复制通道1到2] COP</li> <li>[强制本地分配] FLO</li> </ul>
<ul> <li>3.7 [排烟] SMOE</li> <li>[故障禁止] INH</li> <li>3.8 [命令通道] CCP</li> <li>[控制模式] CHCF</li> <li>[命令切换] CCS</li> <li>[命令通道1分配] CD1</li> <li>[命令通道2分配] CD2</li> <li>[复制通道1到2] COP</li> <li>[强制本地分配] FLO</li> <li>[强制本地通道] FLOC</li> </ul>

3.9 [错误警告处理] CSWM
[外部错误] ETF -
[外部故障分配] ETF
[外部错误条件] LET
[故障自动复位] ATR
[故障复位时间] TAR
[故障禁止] INH
[故障复位] RST
[故障复位分配] RSF
[热故障复位] RSFT
[热故障复位] RSFT [产品重启] RP
[热故障复位] RSFT [产品重启] RP [警告组配置] AGCF
[热故障复位] RSFT [产品重启] RP [警告组配置] AGCF [警告组1定义] A1C
[热故障复位] RSFT [产品重启] RP [警告组配置] AGCF [警告组1定义] A1C [警告组2定义] A2C
[热故障复位] RSFT [产品重启] RP [警告组配置] AGCF [警告组1定义] A1C [警告组2定义] A2C [警告组3定义] A3C
[热故障复位] RSFT [产品重启] RP [警告组配置] AGCF [警告组1定义] A1C [警告组2定义] A2C [警告组3定义] A3C [警告组4定义] A4C
[热故障复位] RSFT [产品重启] RP [警告组配置] AGCF [警告组1定义] A1C [警告组2定义] A2C [警告组3定义] A3C [警告组4定义] A4C [警告组5定义] A5C
[热故障复位] RSFT [产品重启] RP [警告组配置] AGCF [警告组1定义] A1C [警告组2定义] A2C [警告组3定义] A3C [警告组4定义] A4C [警告组5定义] A5C [控制电源丢失] CLB

[完整设置] CST 菜单导航

3 [完整设置] CST

通过本菜单中的参数,可使用比[简单起动] SYS 菜单中的功能更复杂的功能。

# 显示面板导航

关于本菜单

## 3.1 [电机参数] MPA

访问路径 : [完整设置] CST → [电机参数] MPA

### 关于本菜单

本菜单提供用于设置电机电气特性和电流限值的参数。

HMI 标签	设置	出厂设置		
[电机额定电流] IN	-	(1)		
电机额定电流				
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST <b>→ [电机参数]</b> MPA				
根据电机铭牌上标明的电机额定电流调整 [电机额定电流] IN 的值。				
[电机额定电流] IN 有两个值范围:				
• 如果 [内三角] DLT 设置为 [未分配] №,则为软起动器额定值(le,额定工作电流)的 0.41.3。如果电机 额定电流低于 0.4 le,则使用额定值更低的软起动器。如果超过 1 le,则必须对软起动器进行旁路。				
・ 如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES,则为 le 的 0.692.25。				
设置为 [电机额定电流] IN 的值用于确定电机热监控的电流,具体取决于所设置的电机等级。有关电机热监控和选择电机等级的更多信息,请参阅2 [监控] PROT, 126 页。				
有关 [内三角] DLT 的更多信息,请参阅电机三角形打	妾法中的连接,101页。			
<b>(1) [电机额定电流]</b> IN 的出厂设置对应于 4 极 400 \	/ 标准电机的常见值, <b>[内三角]</b>	DLT 设置为 [未分配] NO。		
[电流限幅] ILT	150700%	[电机额定电流] IN 的 400%		
电机电流限幅				
访问路径:[完整设置] CST → [电机参数] MPA				
RMS 电机线路电流将限制为 [电流限幅] ILT x [电机额定电流] IN。				
[电流限幅] ILT 的最大设置限制为				
• 如果采用串联:500% x le / IN				
• 如果采用内三角连接:500% x le / (ェℕ / √(3))				
在每种情况下, <b>[电流限幅]</b> ILT 最大设置将不超过额定电机线路电流的 700%。				
如果 <b>[内三角]</b> DLT 设置为 <b>[是]</b> YES,则出厂设置为 <b>[电机额定电流]</b> IN 的 700%。				
在启动过程中 由流限幅设置始终处于活动状态 =	<b>弁</b> 覆盖所有其他设置。			

显示面板导航

HMI 标签	设置	出厂设置		
% IN ILT 100% 0 示例 <b>1</b> - 串联 :				
ATS480C21Y, <b>le</b> = 210 A [ <b>电机额定电流]</b> IN = 195 A [ <b>电流限幅]</b> ILT = 500% (在最大设置下: 500% x <b>le</b> / IN = 5 x 210 / 195 = 538%) 电流限幅 = 500% x 195 = 975 A				
示例 2 - 内三角连接:				
ATS480C21Y, <b>Ie</b> = 210 A <b>[电机额定电流]</b> IN = 338 A <b>[电流限幅]</b> ILT = 500%(在最大设置下:500% x Ie / (IN / √(3)) = 5 x 210 / (338 / √(3))= 538%) 电流限幅 = 500% x 338= 1690 A				
[电源电压] ULN	170750 V	400 V		
电源电压	L			
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [电机参数] MPA				
软起动器的 <b>[电源电压]。</b> 有关更多信息,请参阅设置主电源电压, 93 页 <b>。</b>				
[电源频率] FRC	-	[自动检测电源频率] AUTO		
电源频率				
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [电机参数] MPA				
设置预期的主电源频率。				
• [自动检测电源频率] AUTO:自动识别主电源频率,容差为 5%				
• [50Hz] 50:50 Hz 下的预期频率,容差为 20%				
• [60Hz] 60:60 Hz 下的预期频率,容差为 20%				
如果主电源频率超出预期频率的容差,则将触发 <b>[电源频率故障]</b> FRF 错误。				

## 3.2 [电源接触器命令] LLC

访问路径:[完整设置] CST → [电源接触器命令] LLC

### 关于本菜单

本菜单提供用于管理软起动器上游的线路接触器的参数。

HMI 标签	设置	出厂设置		
[电源接触器] LLC	[未分配] NO 或 [R3] R3	[未分配] NO		
电源接触器控制				
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [电源接触器命令] LL	С			
此参数用于设置外部主电源接触器命令。软起动器可通过继电器 R3 向安装在主电源上游的外部接触器发送命令,从而可通过继电器命令关闭或打开软起动器主电源。				
继电器命令基于 Run / Stop 命令和检测到的错误:				
・ 外部接触器命令由 Run 或预热命令激活				
• 主电源接触器输出在以下情况下被禁用:				
• 在制动、减速结束时或当电机在执行 Stop 命令后切换到自由停车模式时				
• 如果检测到错误				
如果已将继电器分配给菜单 [输入/输出] IO → [R3面	<b>2置]</b> R3 中的另一功能,则不能	<b>将此参数设置为 [R3]</b> R3		
[ <b>设备锁定]</b> LES	-	[未分配] NO		
设备锁定分配				
访问路径:[完整设置] CST → [电源接触器命令] LLC				
此参数用于设置数字输入 DI3 或 DI4 以锁定设备。当使用低电平激活此输入时,已分配给 <b>[电源接触器]</b> LLC 的 继电器将被强制打开,继而打开主电源接触器并按自由停车模式停止电机。				
要重启电机,禁用数字输入命令并应用一个新的 Run 命令。				
・ [未分配] NO:未分配输入				
• [DI3] LI3:已分配数字输入 DI3,此外还将 [DI3 分配] L3A 分配给 [设备锁定输出] LILES				
• [DI4] LI4:已分配数字输入 DI4,此外还将 [DI4 分配] L4A 分配给 [设备锁定输出] LILES				
如果 [电源接触器] LLC 设置为 [R3] R3,则可访问此	论参数。			

显示面板导航



## 3.3 [电机接线] MWMT

访问路径:[完整设置] CST → [电机接线] MWMT

### 关于本菜单

本菜单提供用于在三角形电机绕组中连接软起动器以及检查软起动器的与小型电机的接线的参数。

HMI 标签	设置	出厂设置		
[内三角] DLT	[否] NO 或 [是] YES	[否] NO		
内三角连接				
访问路径:[完整设置] CST ➡ [电机接线] MWMT				
注意				
晶闸管损坏				
仅当主电源电压未超过 415 Vac 时才能将参数 [内]	<b>三角]</b> DLT 设置为 [是] YES。			
不遵循上述说明可能导致设备损坏。				
此参数用于启用软起动器在电机三角形绕组内运行的功能。有关更多信息,请参考电机三角形接法中的连接, 101页。				
• [否] NO:禁用在三角形电机绕组中启动的功能				
• [是] YES: 启用在三角形电机绕组中启动的功能				
必须将参数 <b>[内三角]</b> DLT 设置为 [是] YES,然后再设置菜单 <b>[简单起动]</b> SYS <b>→ [简单起动]</b> SIM 中的可用参 数,否则,这些参数将被修改并重新恢复为默认值。				
如果 [停车类型] STT 以前设置为 [制动] B,则将被自	目动设置为 <b>[自由停车]</b> F。			
注:				
• 如果使用旁路接触器,则可扩展 <b>[缺相]</b> PHF	3 错误检测。			
<ul> <li>将[内三角] DLT 设置为[是] YES 可擦除菜单[简单起动] SYS → [简单起动] SIM 中的参数。启动电机前,检查这些参数所设置的值。</li> </ul>				
[内三角诊断] DLTL	-	[ <b>否]</b> NO		
内三角诊断				
访问路径:[完整设置] CST → [电机接线] MWMT				
此参数用于启动三角形接线诊断,必须已接通主电源且没有电流注入到电机中。有关更多信息,请参考电机三角形接法中的连接,101页。				
• [否] NO:不执行内三角接线诊断				
• [是] YES:开始内三角接线诊断				
如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES,则能看到此参数。				
# 3.4 [预热] PRF

访问路径 : [完整设置] CST → [预热] PRF

### 关于本菜单

本菜单提供用于在使用电机前进行预热的参数。

HMI标签	设置	出厂设置
[预热分配] PRHA	-	[未分配] NO
预热分配		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST ➡ [预热] PRF		
分配一个数字输入以开始预热。		
• [未分配] NO:未分配预热开始功能		
• [DI3] LI3:预热开始功能被分配给数字输入 DI	3	
• [DI4] LI4:预热开始功能被分配给数字输入 DI	4	
可以在虚拟输入上通过 CMD 字的 11 至 15 位分配上	比参数。请参阅 CMD 字分配的现	见场总线手册。
4	<b>ム</b> 危险	
电击和/或设备意外运行		
• 确认参数 [预热前延时] 的设置不会造成不安全	状况。	
• 使用预热功能时,始终考虑设备处于运行状态"	操作已启用"。	
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。		
要开始预热:		
• 必须停止电机		
• [重启前延时] TBS 必须已过		
• [预热前延时] TPR 已过		
• 在 STOP 端子上应用并保持高电平		
• 对步骤 1 中设置为 [预热分配] PRHA 的数字输入	应用并保持高电平	
显示终端上显示状态 [电机预热中] HEA。		
要停止预热:		
• 对设置为 [预热分配] PRHA 的数字或虚拟输入应	Z用并保持低电平	
・ 或者应用 Run 命令		
• 或者应用 Stop 命令		
有关预热的更多信息,请参阅电机预热,105页。		
[预热强度] IPR	0100%	0%
预热强度水平		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [预热] PRF		
此参数用于设置加热电流水平。使用额定值合适的电流表来调整预热电流水平。		
有关更多信息,请参考电机预热,105页。		
仅当配置 [预热分配] PRHA 时,才能看到此参数。		
IPR 与 <b>[电机额定电流]</b> IN 无关。		

HMI 标签	设置	出厂设置
[ <b>预热前延时]</b> TPR	0999 min	5 min
预热前延时		
访问路径:[完整设置] CST → [预热] PRF		
应用 Stop 命令后,此参数设置的值将开始计数。		
只要 [预热前延时] TPR 未过,软起动器将不会对电机进行预热。		
应用预热命令后,显示终端上将显示状态 [电机预热中] HEA,即使无电流注入电机绕组也是如此。		
有关更多信息,请参考电机预热,105页。		
仅当配置 [预热分配] PRHA 时,才能看到此参数。		

# 3.5 [启动和停止] SSP

访问路径 : [完整设置] CST → [启动和停止] SSP

### 关于本菜单

本菜单提供用于管理电机的斜坡加速和斜坡减速的参数。

HMI 标签	设置	出厂设置
[控制模式] CLP	[ <b>力矩控制]</b> TC 或 [电压控制] VC	[ <b>力矩控制]</b> IC
控制模式配置		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST <b>→ [启动和停止]</b> SSP		
此参数用于设置电机控制算法。		
有关更多信息,请参考转矩/电压控制,109页。 ・ [ <b>力矩控制]</b> TC:启用转矩控制 ・ [ <b>电压控制]</b> VC:启用电压控制		

HMI 标签	设置	出厂设置
[加速时间] ACC	160 s	15 s

加速时间

访问路径 : [简单起动] SYS → [简单起动] SIM

当 [控制模式] CLP 设置为 [力矩控制] TC (出厂设置)时,此参数用于设置从无转矩提高至额定转矩的时间。

当电机达到确定形态时,软起动器的状态将变为 [运行中] RUN 或 [旁路] BYP,即使电机在 [加速时间] ACC 所设置的值之前达到确定形态时也是如此。

初始启动转矩取决于参数 [起始启动力矩] TQ0。



• y:以额定转矩的百分比表示的参考转矩

• t:时间(s)

当 [控制模式] CLP 设置为 [电压控制] VC 时,如果参数 [电流限幅] ILT 不限制启动电流,则此参数所设置的值即为从初始电压升至指定的主电源电压的电压斜坡时间。

该斜坡的初始电压由参数 [电压提升水平] BST 和 [起动力矩] VO 设置。



HMI 标签	设置	出厂设置
		20%
 起始启动力矩		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST <b>→ [启动和停止]</b> SSP		
   启动过程中的初始转矩设置值为额定转矩的 0 至 10   立即启动。	0%。如果设置的值太低,电机	可能无法在应用 RUN 命令时
有关更多信息,请参考设置启动配置文件, 94页。		
[电压提升水平] BST	电机额定电压的 50100% 或 [否] NO	[否] NO
电压提升水平		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [启动和停止] SSP		
此参数用于在启动时提高电压以克服机械硬点。		
有关更多信息,请参考电压提升,110页。		
・ [否] NO: 功能未激活		
• 50100%:在提升过程中设置为主电源电压的	百分比。	
注:将此参数的值设置得太高会导致过电流并触	发 [ <b>过电流]</b> OCF 错误。	
<b>[起动力矩]</b> ∨0	<b>[电源电压]</b> ULN 的 25%49%	49%
初始起动力矩		
访问路径:[完整设置] CST → [启动和停止] SSP		
将 <b>[起动力矩]</b> V0 水平设置为 <b>[电源电压]</b> ULN 的 25% 至 49% 之间。设置的值必须足够高,以产生超过阻力矩的转矩。		
有关更多信息,请参考电压提升,110页。		
可在以下情况下访问此参数:		
・ [控制模式]CLP 设置为 [电压控制] VC		
・ [电压提升水平] BST 设置为 [否] NO。		

HMI 标签	设置	出厂设置
[停车类型] STT	-	<b>[自由停车]</b> 🗉
停车类型		
访问路径 : <b>[完整设置]</b> CST <b>→ [启动和停止]</b> SSP		
此参数用于设置在应用 Stop 命令后的停止类型。		
有关更多信息,请参考设置停止配置文件,95页。		
・ <b>[自由停车]</b> F:自由停车。		
• [减速] D:如果[控制模式] CLP 设置为 [力矩控制] TC(出厂设置),则通过控制转矩来进行软停止,如果 [控制模式] CLP 设置为 [电压控制] VC,则通过电压斜坡来进行软停止。		
• [制动] B: 动态制动停止。		
[自由停车分配] FFSA	-	<b>[DI3]</b> LI3
自由停车分配		
访问路径 : [ <b>完整设置]</b> CST → [启动和停止] SSP		
此参数用于在执行下一 Stop 命令时强制以自由停车模式停止。		
• [DI3] LI3:分配 DI3 以强制在执行下一 Stop 命令时按自由停车模式停止。		
• [DI3] LI3: 分配 DI3 以强制任执行 下— Stop 司	命令时按目田停牛榠式停止。	
<ul> <li>[DI3] L13:分配 DI3 以强制在执行下一 Stop 奇</li> <li>[DI4] L14:分配 DI4 以强制在执行下一 Stop 奇</li> </ul>	命令时按自田停牛模式停止。 命令时按自由停车模式停止。	
<ul> <li>[DI3] L13:分配 DI3 以强制在执行下一 Stop 奇</li> <li>[DI4] L14:分配 DI4 以强制在执行下一 Stop 奇</li> <li>[未分配] NO 未分配数字输入。</li> </ul>	命令时按自田停牛模式停止。 命令时按自由停车模式停止。	



LIMI 标次	设置	出厂设置
[减速末阈值] EDC	应用 Stop 命令后,为估计 转矩的 0100%	20%
减速末阈值		
访问路径:[完整设置] CST → [启动和停止] SSP		
只要估计的转矩低于 [减速末阈值] EDC 中设置的值,电机即按自由停车模式停止。		
有关更多信息,请参考设置停止配置文件,95页。		
可在以下情况下访问此参数:		
・ [停车类型]STT 设置为 [减速] D		
・ [完整设置] CST 菜单中的 [控制模式] CLP 设置为 [力矩控制] TC (出厂设置)		

	11 - 22	山广沉栗
HMI 标签	· 议直	出)设直
[制动水平] BRC	0100%	50%
动态制动水平		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST <b>→ [启动和停止]</b> SSP		
仅当 [停车类型] STT 设置为[制动] B 时,才能访问此	七参数。	
根据 [制动水平] BRC 中设置的斜坡激活制动功能。 连续电流的注入时间来进行配置。请参阅下一参数	电机的总计停止持续时间可通过 [ <b>直流注入时间]</b> EBA。	调整电机中对两相施加的伪
y BRC = 0 BRC = 100 → T1 Y : 额定速度 t : 时间 (s) T1 : 动态制动时间,斜坡由 [制动水平] 设置 BF T2 : 调整由 [直流注入时间] 设置的电机停止时 伪连续注入时间 : T2 = T1 x [直流注入时间] EBA。		
注:时间 T1 取决于 [制动水平] BRC。该值越高,制动力越强,斜坡减速时间越短。		
仅当 <b>[停车类型]</b> STT 设置为 <b>[制动]</b> B 时,才能访问此参数。		
注意		
<ul> <li>机械压力</li> <li>如果相关应用具有高惯量,请勿将[制动水平] BRC 设置为较高值。</li> <li>通过在最高负载条件下执行调试来检查此值是否适合。</li> <li>不遵循上述说明可能导致设备损坏。</li> </ul>		
有关更多信息,请参考设置停止配置文件,95页。		
如果 [停车类型] STT 设置为 [制动] B,则可访问此参	参数。	

HMI 标签	设置	出厂设置
	20100%	20%
直流注入时间		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST <b>➡ [启动和停止]</b> SSP		
此参数可调整制动结束时的电流注入时间。		
例如:		
动态制动 = 10 s (T1) [ <b>直流注入时间]</b> EBA = 20%,对应于 2 s 的注入时间 [ <b>直流注入时间]</b> EBA = 100%,对应于 10 s 的注入时	间	
有关更多信息,请参考设置停止配置文件,95页。		
如果 [停车类型] STT 设置为 [制动] B,则可访问此参	◎数。	
【减速增益】 TIG	1050 %	40 %
力矩控制功能减速增益		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [启动和停止] SSP		
在减速过程中出现不稳定情况时,可以逐渐减小【减	<b>速增益]</b> TIG 的值。	
可在以下情况下访问此参数:		
・ [控制模式]CLP 设置为 [力矩控制] TC		
・ [停车类型]STT 设置为 [减速] D		
[力矩限幅] TLI 👽	10200% 或 <b>[否]</b> NO	[否] NO
力矩限幅		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST <b>→ [启动和停止]</b> SSP		
此参数可以:		
・ 设置在 [控制模式] CLP 设置为 [ <b>力矩控制]</b> 时转	矩控制的加速过程的最终转矩 <sup>-</sup>	2C
• 限制转矩给定值,避免在高惯量应用中出现能量	量反馈行为 	
	亚用负载符合要求,则可用于指	定按恒定转矩启动。
□160111107: • 10 200%·阻制体的分子值		
• [否] NO:未激活		
у	• y:电机速度	
b	• t : 时间 (s)	
<ul> <li>a ・ a:具有相应 TLI 的无能量反馈模式</li> <li>b:无相应 TLI 的能量反馈模式</li> <li>t</li> </ul>		
如果 <b>[控制模式]</b> CLP 设置为 [ <b>力矩控制]</b> TC,则可访问此参数。		

HMI 标签	设置	出厂设置
[定子损耗补偿] LSC	090 %	50 %

定子损耗补偿

访问路径 : [完整设置] CST → [启动和停止] SSP

如果转矩振荡,则逐渐降低此参数的值,直到电机正常运行。如果软起动器连接在三角形电机绕组中或者电机转差过多,则振荡最常见。

如果 [停车类型] STT 设置为 [减速] D,则在加速和减速阶段,将会激活此参数。

当 [内三角] DLT 设置为 [是] YES 时, [定子损耗补偿] LSC 设置为其新的出厂设置 30%。

仅当 [控制模式] CLP 设置为 [力矩控制] TC 时,此参数才会生效。

# **3.6 [级联]** csc

访问路径 : [完整设置] CST → [级联] CSC

### 关于本菜单

本菜单提供用于设置级联功能的参数。有关级联功能的更多信息,请参阅级联电机, 118页。

		·	
HMI 标签	设置	出厂设置	
[级联功能激活] CSC	[ <b>是]</b> YES 或 [未分配] NO	<b>[关闭]</b> OFF	
级联功能激活			
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [级联] CSC			
使用此参数,可启用通过同一软起动器按顺序启动多	使用此参数,可启用通过同一软起动器按顺序启动多个电机的功能。		
有关更多信息,请参考级联电机, 118页。			
• [是] YES: 启用级联功能			
• [未分配] NO:禁用级联功能			
此参数要求:			
・ [内三角] DLT 设置为 [未分配] NO			
• 没有数字输入设置为 [预热分配] PRHA			
· 没有数字输入设置为 [自由停车分配] FFSA			
・ [继电器R1分配] R1 设置为 [隔离继电器] ISOL			
・ [命令通道1分配] CD1 设置为 [端子] TER 且 [命	<b>令切换]</b> CCS 设置为 <b>[命令通道1</b>	<b>分配]</b> CD1	
• [图形终端L/R] BMP 设置为 [禁止] DIS 目[强制2	<b>Þ地通道]</b> FLOC 设置为 [端子] T	ER	
A	∧ 合除		
电击、爆炸或电弧危险			
如果启用级联功能,对于已启动并被旁路的电机,检测不到电缆意外断开连接的情况。	输出缺相检测等监测功能不起作	F用 <b>。</b> 不会检测到缺相,即	
• 请确认在没有缺相监测的情况下是否会引起安全 进行监测。	注问题,或者安装额外的监测设	备,对每台电机的缺相情况	
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。			
启用级联功能后,将禁用电机热监控。			
	注意		
电机过热			
• 为级联序列中使用的每个电机安装外部热监控设	洛。		

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

HMI 标签	设置	出厂设置
[级联DI分配] CSCA	-	[未分配] NO
级联 <b>DI</b> 分配		
访问路径 : [ <b>完整设置]</b> CST → [级联] CSC		
使用此参数,可分配数字输入以启动级联序列。		
有关更多信息,请参考级联电机,118页。		
・ [未分配] NO:未分配级联功能启动		
• [DI3] LI3:级联功能被分配给数字输入 DI3		
• [DI4] LI4:级联功能启动被分配给数字输入 DI	4	

### 3.7 [排烟] SMOE

访问路径: [完整设置] CST → [排烟] SMOE

### 关于本菜单

本菜单提供用于紧急启动和禁止错误检测的参数。

在极少数情况下,可能不希望使用设备的监控功能,因为它们会妨碍应用。典型示例是防火系统中运行的排烟风机。例如,如果起火,即使超过设备允许的环境温度,排烟扇也应尽可能地长时间运行。在此类应用中,设备损坏或破坏会被视为间接损坏,目的是防止发生经过评估,潜在危害性更为严重的其他损坏。

提供一个用于在此类应用中禁用某些监视功能的参数,从而使设备的自动错误检测 与自动错误响应功能不再激活。您必须为禁用的监视功能执行其他的监视功能,允 许操作人员与/或主控制系统对与检测错误相对应的条件正确响应。例如,如果禁 用了设备的温度过高监控功能,则未检测到错误时,排烟扇的设备自身有可能起 火。例如,控制室内可指示温度过高情况,但设备不会由内部监控功能立即自动停 止。

## ▲危险

#### 监控功能被禁用,无法检测错误

- 只能在按照适用于本设备与应用的所有法规与标准进行全面风险评估之后使用此参数。
- 执行不会触发设备自动错误响应,但允许采用其他方式,按照所有适用法规 与标准以及风险评估进行充分与相应响应的其他监控功能,来取代禁用的监 控功能。
- 在启用监视功能之后,调试与测试系统。
- 在调试期间,通过在受控条件下的受控环境中进行测试与模拟来确认设备与系统正常运行。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

HMI 标签	设置	出厂设置
[故障禁止] INH	-	[未分配] NO

故障禁止

#### 访问路径 : [完整设置] CST → [排烟] SMOE

分配一个数字输入以禁止错误检测。软起动器记录检测到的错误,但不会停止运行。对分配的输入应用高电平以禁止错误检测。

- [未分配] NO:未分配错误抑制功能
- [DI3] LI3:已将错误抑制功能分配至数字输入 DI3
- [DI4] LI4:已将错误抑制功能分配至数字输入 DI4

可以在虚拟输入上通过 CMD 字的 11 至 15 位分配此参数。请参阅 CMD 字分配的现场总线手册。

有关更多信息,请参考排烟,120页。

# 3.8 [命令通道] CCP

访问路径 : [完整设置] CST → [命令通道] CCP

### 关于本菜单

本菜单提供用于设置命令通道、在软起动器的设定通道和强制本地控制之间切换的参数。

	出厂设置	
访问路径:[完整设置] CST → [命令通道] CCP		
如果软起动器与现场总线一起使用,则与此参数相关。		
• 将 [控制模式] CHCF 设置为 [48替代模式] SE8 以替换 A ATS48 相同的网关、参数映射、命令字和状态字。 仅在 Modbus RTU 中可用。	TS48 现场总线架构。使用此设置,可重复使用与	
<ul> <li>将[控制模式] CHCF 设置为[标准模式] STD 可使用嵌入 [标准模式] STD 基于 CIA402。</li> </ul>	式 Modbus 和现场总线模块的最新功能。	
插拔现场总线模块不会自动更改 [控制模式] CHCF 中设置的 可使用现场总线模块。	直。手动将 [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD	
如果在 [控制模式] CHCF 设置为 [48替代模式] SE8 时插入了	现场总线模块,则会触发 <b>[配置改变]</b> CFF2。	
[命令切换] ccs 🗘 🚽	[命令通道1分配] CD1	
命令切换	· · ·	
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [命令通道] CCP		
▲警告	E T	
未预期的设备运行		
   此参数会导致意外移动,例如,反转电机旋转方向、突然加	1速或停止。	
• 确认此参数设置不会造成意外移动。		
• 确认此参数设置不会造成不安全状况。		
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。		
此参数用于设置接受软起动器的命令的通道。		
• [命令通道1分配] CD1:通道1是命令通道		
<ul> <li>「命令通道2分配] CD2:通道2是命令通道</li> </ul>		
• [DI3] LI3: 命令通道切换功能已被分配给数字输入 DI3,此设置还将 [DI3 分配] L3A 分配给 [命令通道切 换] LICCS		
• [DI4] LI4:命令通道切换功能已被分配给数字输入 DI4,此设置还将 [DI4 分配] L4A 分配给 [命令通道切 换] LICCS		
已分配给数字输入时:		
• [命令通道1分配] CD1 在低电平时激活		
・ <b>[命令通道2分配]</b> CD2 在高电平时激活		
可以在虚拟输入上通过 CMD 字的 11 至 15 位分配此参数。请参阅 CMD 字分配的现场总线手册。		
如果 [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD,则可访问此	参数。	

亚小面似夺动。			
HMI 标签	设置	出厂设置	
[命令通道1分配] CD1	-	[端子] TER	
命令通道1分配			
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST <b>➡ [命令通</b> 道	<b>∐</b> CCP		
此参数用于设置 [命令通道1分配] CD1 的	的活动控制通道。		
• [端子] TER:使用数字输入的命令			
	ty Modbus 的命令 的线描也的会会		
	TSTD,则可访问比参数。		
		[嵌入式 Modbus] MDB	
[命令通道2分配] CD2 👽			
命令通道2分配			
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST <b>➡ [命令通</b> ]	<b>∐</b> CCP		
此参数用于设置 [命令通道2分配] CD2 自	的活动控制通道。		
• [端子] TER:使用数字输入的命令			
• [远程终端] LCC:使用显示终端的命	<b>冷</b> 令		
・ [嵌入式 Modbus] MDB:使用嵌入式	式 Modbus 的命令		
HMI 标签	设置	出厂设置	
[复制通道1到2] COP 👽	_	[NO] NO	
复制通道1到2			
访问路径: <b>[完整设置]</b> CST <b>➡ [命令通</b> 道	<b>∐]</b> CCP		
此参数用于复制通道命令配置。			
• [No] NO:无复制			
・ [仅复制命令] CD:将命令字从通道1复制到通道2			
▲警告			
未预期的设备运行			
<b>未预期的设备运行</b> 此参数会导致意外移动,例如,反转电			
<b>未预期的设备运行</b> 此参数会导致意外移动,例如,反转电 • 确认此参数设置不会造成意外移动。			
<ul> <li>未预期的设备运行</li> <li>此参数会导致意外移动,例如,反转电</li> <li>确认此参数设置不会造成意外移动。</li> <li>确认此参数设置不会造成不安全状况</li> </ul>	四一百一回 四, 兄。		

仅当 [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD 时,才能看到此参数。

HMI 标签	设置	出厂设置
[强制本地分配] FLO 5	_	[ <b>DI4]</b> LI4

#### 强制本地分配

访问路径:[**完整设置]** CST → [命令通道] CCP

此参数强制使用由 [强制本地通道] FLOC 设置的本地通道。

对设置的数字输入应用高电平后,将激活[强制本地分配] FLO。

激活强制的本地通道后,如果未在强制通道上激活 Run 命令,软起动器将按照 **[停车类型]** STT 设置的停止类型 来停止。

- [No] NO:未设置数字输入
- [DI3] LI3: 强制本地分配在高电平时设置为数字输入 Di3,此设置还将 [DI3 分配] L3A 分配给 [强制本地] LIFLO

• [DI4] LI4:强制本地分配在高电平时设置为数字输入 DI4,此设置还将 [DI4 分配] L4A 分配给 [强制本地] LIFLO

分配的数字输入设置为 [强制本地] LIFLO。

HMI 标签	设置	出厂设置
[强制本地通道] FLOC 😏	_	[端子] TER
强制本地通道分配		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [命令通道	CCP	
此参数用于设置在激活 [强制本地通道] FLOC 中设置的数字输入时强制使用的本地通道。 • [端子] TER: 强制本地通道是数字输入 • [远程终端] LCC: 强制本地通道强制使用显示终端 仅在以下情况下,此参数才可见: • [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD • 已配置 [强制本地分配] FLO		
	0.130 s	10 s
强制本地超时		
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [命令通道] CCP		
强制本地停用后确认新通道命令的超时。		
仅在以下情况下,此参数才可见:		
• 已配置 FLO		
・ [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD		

## 3.9 [错误警告处理] CSWM

访问路径:[完整设置] CST ➡ [错误警告处理] CSWM

### 关于本菜单

本菜单提供用于管理错误和警告处理的参数。

### [外部错误] ETF -

HMI 标签	设置	出厂设置	
[外部故障分配] ETF	_	[未分配] NO	
外部故障分配			
访问路径 : [完整设置] CST → [错误警告	<b>5处理]</b> CSWM <b>→ [外部错误]</b> ETF		
此参数将检测到的 [外部故障] EPF1 错误	彩配给 DI3、DI4 或虚拟输入。		
分配的输入上的检测电平由 [外部错误条	件] LET 设置。		
• [未分配] NO:未分配外部错误			
• [DI3] LI3:已将外部错误分配给数:	字输入 DI3,此设置还将 [DI3 分配] L3A 分	·配给 [外部故障] LIETF	
• [DI4] LI4:已将外部错误分配给数:	字输入 DI4,此设置还将 [DI4 分配] L4A 分	·配给 [外部故障] LIETF	
可以在虚拟输入上通过 CMD 字的 11 至	15 位分配此参数。请参阅 CMD 字分配的	见场总线手册。 	
	-	[高液位] HIGH	
外部错误条件			
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [错误警告	<b>5处理]</b> CSWM <b>→ [外部错误]</b> ETF		
此参数设置在分配的数字输入上检测[外	部故障] EPF1 时的电平。		
• [高液位] HIGH:在高电平时检测外	部错误		
• [低液位] LOW:在低电平时检测外部	• [低液位] LOW:在低电平时检测外部错误		
当 [外部错误条件] LET 设置为 [高液位] HIGH 时,如果连接到已分配给 [外部故障分配] ETF 的数字输入的电缆 意外断开,将无法检测到。			
▲警告			
失控			
• 确认此参数的设置不会造成不安全物	犬况。 		

• 如果要检测连接到已分配给 [外部故障分配] 的数字输入的电缆是否意外断开,请将此参数设置为 [低液位] LOW。 ETF

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

		1	
HMI 标签	设置	出厂设置	
[故障自动复位] ATR	-	[否] NO	
故障自动复位			
访问路径:[ <b>完整设置]</b> CST → [错误警告	与处理] CSWM		
使用此参数,可在清除触发的错误后启 有关更多信息,请参阅故障排除,241页	用自动复位软起动器的功能。 〔。		
• [否] NO:禁用自动复位			
• [是] YES: 允许自动复位			
本功能可用于自动执行单一或多个故障; 消失,则软起动器 将恢复正常运行。自 位的尝试未成功,则软起动器 将保持"势	复位操作。如果在启用此功能后,触发向"战动尝试故障复位后,输出信号"操作状态'故障'",且输出信号"操作状态'故障'",且输出信号"操作状态'故障	牧障"操作状态转变的错误原因 <sup>(障'"</sup> 不可用。如果进行故障复 <sup>[</sup> "被激活。	
	▲警告		
<ul> <li>木坝期的设备运行</li> <li>确认激活该功能不会导致不安全情况。</li> <li>确认当此功能激活时,输出信号"操作状态故障"不可用这一事实不会造成不安全情况。</li> <li>未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。</li> </ul>			
只要 <b>[故障复位时间]</b> TAR 未过,则继电	器 R1 将在此功能被激活时保持关闭。必须	页保持执行 Run 命令。	
建议使用 2 线控制,以便能够在设备自 启。	动复位后执行电机自动重启。在3线控制机	莫式下,电机将不会自动重	
[故障复位时间] TAR	-	[5 分钟] 5	
故障复位时间			
访问路径:[完整设置] CST → [错误警告	与处理] CSWM		
此参数用于设置成功自动复位的最长时间。 每 60 秒尝试一次自动复位。 如果在成功自动复位前 <b>[故障复位时间]</b> TAR 已过,则软起动器只能通过手动复位来复位。 有关更多信息,请参阅 故障排除。241 页			
• [5 分钟] 5:成功自动重启需要 5 分钟			
• [10 分钟] 10:成功自动重启需要 10 分钟			
・ [30 分钟] 30:成功自动重启需要 30 分钟			
• [1小时] 1H:成功自动重启需要 1 小时			
• [2小时] 2H: 成功自动重启需要 2小时			
• [3 小时] 3H:成功自动重启需要 3/	小时		
	时间不受限制		

如果 [故障自动复位] ATR 设置为 [是] YES,则可访问此参数。

HMI标签	设置	出厂设置
[故障禁止] INH	-	[未分配] NO

故障禁止

访问路径:[完整设置] CST → [错误警告处理] CSWM

分配一个数字输入或虚拟输入以禁止错误检测。在操作状态"故障"下,软起动器记录检测到的错误而不触发错误。

- [未分配] NO:未分配错误抑制功能
- [DI3] LI3:已将错误抑制功能分配给数字输入 DI3,此设置还将 [DI3 分配] L3A 分配给 [禁用故障检测] LIINH
- [DI4] LI4:已将错误抑制功能分配给数字输入 DI4,此设置还将 [DI4 分配] L4A 分配给 [禁用故障检测] LIINH

可以在虚拟输入上通过 CMD 字的 11 至 15 位分配此参数。请参阅 CMD 字分配的现场总线手册。

有关更多信息,请参阅:排烟,120页

在极少数情况下,软起动器的监控功能可能是多余的,因为它们会妨碍应用。典型示例是防火系统中运行的排烟扇。例如,如果起火,即使超过软起动器允许的环境温度,排烟扇也应尽可能地长时间运行。在此类应用中,设备损坏或破坏会被视为间接损坏,目的是防止发生经过评估,潜在危害性更为严重的其他损坏。

提供一个用于数字输入的设置,从而在此类应用中禁用某些监视功能,从而使设备的自动错误检测与自动错误 响应功能不再激活。您必须为禁用的监视功能执行其他的监视功能,允许操作人员与/或主控制系统对与检测错 误相对应的条件正确响应。例如,如果禁用软起动器的过热监视功能,则当错误未被检测到时,排烟风机的软 起动器自身有可能起火。例如,控制室内指示温度过高,但软起动器不会由内部监控功能立即自动停止。

# ▲危险

#### 监控功能被禁用,无法检测错误

- 只能在按照适用于本设备与应用的所有法规与标准进行全面风险评估之后将数字输入设置为 [错误检测禁 用]。
- 执行不会触发软起动器自动错误响应,但允许采用其他方式,按照所有适用法规与标准以及风险评估进行充分与相应响应的其他监控功能,来取代禁用的监控功能。
- 在启用监视功能之后,调试与测试系统。
- 在调试期间,通过在受控条件下的受控环境中进行测试与模拟,检查软起动器与系统能否正常运行。

#### 未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

HMI标签	设置	出厂设置
[ <b>产品重启]</b> RP	-	[未分配] NO

### 产品重启

访问路径:[完整设置] CST → [错误警告处理] CSWM

通过 HMI 手动重启设备。在显示终端上按住 OK (确定)按钮并保持 2 秒可重启设备。

重启后,此参数自动设置为 [未分配] NO。

- [未分配] NO:无重启
- [是] YES: 重启软起动器

重启功能执行故障复位,然后重启设备。在此重启过程中,设备将经历与关闭和重新开启相同的步骤。根据设备接线与配置,这可能会造成设备意外地立即运行。

# ▲警告

#### 未预期的设备运行

"重启"功能执行"故障复位"并重启设备。

• 确认激活该功能不会导致不安全情况。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

### [故障复位] RST

HMI 标签	设置	出厂设置
[故障复位分配] RSF	-	[未分配] NO
故障复位输入分配		
访问路径:[完整设置] CST → [错误警告	<b>於理]</b> CSWM <b>→ [故障复位]</b> RST	
此参数用于设置数字输入以在上升沿执行	テ手动复位。	
如果未设置数字输入,则可通过应用 Ru	in 命令进行手动复位。	
此参数 <b>不</b> 复位 [ <b>电机过载]</b> OLF 错误。		
<ul> <li>• [未分配] №0:未分配手动复位功能</li> </ul>		
• [DI3] LI3:已将手动复位功能分配	至数字输入 DI3	
• [DI4] LI4:已将手动复位功能分配:	至数字输入 DI4	
[热故障复位] RSFT	_	[未分配] NO
热故障复位分配		
访问路径:[完整设置] CST ➡ [错误警告	<b>於理]</b> CSWM <b>→ [故障复位]</b> RST	
此参数用于设置数字输入以在上升沿执行	<b>テ热复位。</b>	
如果未设置数字输入,则可通过应用 Ru	in 命令进行手动复位:	
・通过 [故障复位分配] RSF (如果已翻	記置此参数)	
• 或者应用新的 Run 命令		
۰		
此参数在上升沿时复位 [电机过载] OLF 错误。		
・ [未分配] NO:未分配手动复位 [电机过载] OLF 的功能		
• [DI3] LI3:已将手动复位 [电机过载	<b>划 OLF 的功能分配至数字输入 DI3</b>	
• [DI4] LI4:已将手动复位 [电机过载	划 OLF 的功能分配至数字输入 DI4	

HMI标签	设置	出厂设置
[控制电源丢失] CLB	-	[故障] 0

控制电压丢失的响应

访问路径:[完整设置] CST → [错误警告处理] CSWM

此参数用于设置软起动器在 CL1 和 CL2 上的控制电源超出范围时的行为。

- [故障] 0: 触发 [控制电源故障] CLF 错误。如果该错误被分配给 [设备故障] FLT 且 [故障自动复位] ATR 设置为 [否] NO,则打开继电器 R1。
- [故障无点输出] 1: 触发 [控制电源故障] CLF 错误并保持分配至 [设备故障] FLT 的继电器关闭
- [警告] 2: 触发 [控制电源丢失] CLA 警告 而不是触发 [控制电源故障] CLF。

注: 仅在以下情况下,才会触发[控制电源丢失] CLA 警告:

- ・ 该警告被添加到 [诊断] DIA ➡ 中的警告组定义 [警告] ALR
- 软起动器断开 CL1 / CL2 上的控制电源,同时不处于工作状态 [运行中] RUN。否则,将转而触发 [控制电源故障] CLF。

### [警告组配置] AGCF

访问路径 : [完整设置] CST → [警告组配置] AGCF

此子菜单用于设置以下警告组的配置:

- [警告组1定义] A1C
- [警告组2定义] A2C
- [警告组3定义] A3C
- [警告组4定义] A4C
- ・ [警告组5定义] A5C

触发一个警告时,设置为已触发的警告组的继电器或数字输入将被激活。

注:

未分配给警告组的任何已触发警告将不会出现在显示终端上,且不会由软起动 器的 LED 指示,也不会被记录。 默认情况下,以下警告将会被分配给警告组:

- [无电池警告] RBNA
- ・ [电量低警告] RBLA
- [无效时钟警告] RTCA

# 4 [输入/输出] IO

# 关于菜单 [输入/输出] 10 ↔

本菜单用于管理数字输入、数字输出、模拟输入、模拟输出和继电器的分配。 除非是明确指示的例外情况,否则,应用高电平后,将会激活数字输入 DI3 和 DI4 分配。

### [输入/输出] IO 菜单导航

4.1 [DI3 分配] L3A
4.2 [DI4 分配] L4A
4.3 [DQ1 配置] DO1
[DQ1分配] DO1
[DQ1激活电平] DO1S
4.4 [DQ2配置] DO2
[DQ2分配] DO2
[DQ2激活电平] DO2S
4.5 [Al1配置] AI1
[AI1分配] AI1A
[Al1 类型] AI1T

4.6 [AQ1配置] AO1 [AQ1分配] AO1 [AQ1标定] AO1S [AQ1标定] AO1S [AQ1表型] AO1T [AQ1最小输出] AOL1 [AQ1最大输出] AOH1 [AQ1最大输出] UOH1 [AQ1最大输出] UOH1 [AQ1最大值标定] ASL1 [AQ1滤波器] AO1F

- **4.7 [R1 配置]** R1
  - [继电器R1分配] R1
- **4.9 [R3配置]** R3

[继电器R3分配] R3

[R3激活电平] R3S

[R3保持时间] R3H

## 4.1 [DI3 分配] L3A 4.2 [DI4 分配] L4A

这些参数用于提供数字输入 DI3 和 DI4 的可能分配。

说明	设定范围	出厂设置		
[DI3 分配] L3A [DI4 分配] L4A	-	[自由停车] FFSA [强制本地] LIFLO		
D/3 分配 D/4 分配				
访问路径: <b>[输入/输出]</b> IO				
这些参数用于为数字输入 DI3 和 DI4 分	配功能。			
任何时候,只能将一个功能分配给 [DI3 功能,则分配给该数字输入的上一功能	<b>分配]</b> L3A 或 <b>[Dl4 分配]</b> L4A。如果为已分替 务被禁用。	配的数字输入分配了一个新		
除非另外指定,否则,以下分配将在应用	用高电时时激活。			
• [No] NO:未分配数字输入				
• [故障复位] LIRSF:复位设备以在演	青除原因后纠正检测到的错误。			
• [外部故障] LIETF:设置设备以触知发,通过[外部错误条件] LET进行	<sup></sup>	误可在高电平或低电平时触 为数字输入。		
<ul> <li>「命令通道切換] LICCS:设置活动命令通道(在低电平时激活 [命令通道1分配] CD1 或在高电平时激活 [命令通道2分配] CD2)。此功能只能通过菜单 [完整设置] CST → [命令通道] CCP 中的参数 [命令切換] CCS 进行分配。此功能无法通过菜单 [输入/输出] IO 进行分配。如果 [命令切换] CCS 被分配给一个数字输入,则需要先通过该参数删除此分配,然后再将该数字输入分配给一个新功能。</li> </ul>				
• [强制本地] LIFLO: 强制使用由 [强制本地通道] FLOC 设置的本地通道。自动分配: [强制本地分配] FLO 设置为数字输入。				
• [禁用故障检测] LIINH:禁止错误检测。软起动器将记录检测到的错误但不停止运行。自动分配:[故障禁 止] INH 设置为数字输入以采取必需的安全措施,请参阅排烟,120页。				
・ [设备锁定输出] LILES: 强制打开分 定] LES 设置为数字输入。	分配给 [电源接触器] LLC 的继电器。低电平	时激活。 自动分配: <b>[设备锁</b>		
・ [自由停车] FFSA: 在收到下一 Stop 命令时强制按自由停车模式停止。自动分配: [自由停车分配] FFSA 设 置为数字输入。				
• [热故障复位] RSFT:在清除相应原 数字输入。	因后纠正 <b>[电机过载]</b> OLF 错误。自动分配:	[ <b>热故障复位]</b> RSFT 设置为		
• [级联] CSCA:级联序列的一部分, 联DI分配] CSCA设置为数字输入以	可用于控制电机,通过打开外部旁路来应用 采取必需的安全措施,请参阅级联电机,118	B Stop 命令。自动分配: <b>[级</b> 3 页。		
• [电机2参数选择] LIS: 应用第二组	<ul> <li>[电机2参数选择] LIS: 应用第二组参数。自动分配: [第二电机分配] LIS 设置为数字输入。</li> </ul>			
• [预热] PRHA:开始预热。自动分配:[预热分配] PRHA设置为数字输入。				

## 4.3 [DQ1 配置] DO1

访问路径: [输入/输出] IO → [DQ1 配置] DO1

## 关于本菜单

本菜单提供用于为数字输出 DQ1 分配功能以及设置其有效电平的参数。

说明	设定范围	出厂设置	
[DQ1分配] DO1	_	[电机过载警告] OLMA	
DQ1分配			
访问路径: <b>[输入/输出]</b> ⊥○ ➡ [DQ1 配置	<b>]</b> D01		
此参数用于设置激活 DQ1 的条件:			
• [未分配] NO:数字输出未分配			
• [设备故障] FLT:设备处于故障状态	5		
• [设备运行] RUN:设备运行			
• [设备热阈值] TAD : 达到设备热阈值	1		
• [过程欠载警告] ULA:过程欠载警告	Ŧ		
• [过程过载警告] OLA:过程过载警告	Ŧ		
• [图形终端L/R] BMP:激活通过显示	终端进行控制(只能使用 Local/Remote(7	本地/远程)按钮激活)	
• [电源接触器] LLC:电源接触器控制	۷		
・ [警告组1有效] AG1:警告组1有效			
・ [警告组2有效] AG2:警告组2有效			
• [警告组3有效] AG3:警告组3有效			
• [外部错误警告] EFA : 外部错误警告	Ŧ		
・ [欠压警告] USA: 欠压警告			
• [设备热警告] THA:设备热状态警告	Ē		
• [准备运行] RDY:准备启动			
• [根据停车类型] STT:按照 [停车类	型] STT 参数的设置进行停止且不触发错误		
• [Al1热警告] TP1A:由[Al1热报警]	國值] THIA 设置的热警告被激活		
• [Al1温感报警] TS1A:温度传感器	5法正确操作		
• [被禁止的错误] INH:设置为 [故障	• [被禁止的错误] INH: 设置为 [故障禁止] INH 的数字输入被激活		
• [电机过载警告] OLMA: 电机过载警	告		
• [电机2参数已激活] AS2:电机2参数	效已激活		
<b>[DQ1激活电平]</b> DO1S	[高电平、] POS 或 [低电平] NEG	[高电平、] POS	
 DQ1激活电平			
访问路径: <b>[输入/输出]</b> IO ➡ [DQ1 配置	<b>]</b> D01		
此参数用于设置由 DQ1 应用的电平。			
• [高电平、] POS: 输出应用高电平。			
• [低电平] NEG : 输出应用低电平。			

# 4.4 [DQ2配置] DO2

访问路径: [输入/输出] IO → [DQ2配置] DO2

## 关于本菜单

本菜单提供用于为数字输入 DQ2 分配功能以及设置其有效电平的参数。

说明	设定范围	出厂设置
[DQ2分配] DO2	_	[设备运行] RUN
DQ2分配		
访问路径: <b>[输入/输出]</b> ェ○ ➡ [DQ2配置	<b>]</b> DO2	
此参数用于分配激活 DQ2 的条件。		
• [未分配] NO:数字输出未分配		
• [设备故障] FLT:设备处于故障状态	5	
• [设备运行] RUN:设备运行		
• [设备热阈值] TAD : 达到设备热阈值	<b>a</b>	
• [过程欠载警告] ULA:过程欠载警告	<b>ā</b>	
• [过程过载警告] OLA:过程过载警告	<b>ā</b>	
• [图形终端L/R] BMP:激活通过显示	终端进行控制(只能使用 Local/Remote(Z	本地/远程)按钮激活)
• [电源接触器] LLC:电源接触器控制	IJ	
• [警告组1有效] AG1:警告组1有效		
• [警告组2有效] AG2 : 警告组2有效		
• [警告组3有效] AG3:警告组3有效		
• [外部错误警告] EFA:外部错误警告	5	
・ [欠压警告] USA: 欠压警告		
• [设备热警告] THA:设备热状态警告	Ē	
• [准备运行] RDY:准备启动		
• [根据停车类型] STT:按照[停车类	型] STT 参数的设置进行停止且不触发错误	
・ [Al1热警告] TP1A:由[Al1热报警]	國值] THIA 设置的热警告被激活	
• [Al1温感报警] TS1A:温度传感器	6法正确操作	
• [被禁止的错误] INH:设置为 [故障	禁止] INH 的数字输入被激活	
・ [电机过载警告] OLMA: 电机过载警	告	
• [电机2参数已激活] AS2:电机2参数	改已激活	
<b>①[DQ2激活电平]</b> DO2S	[高电平、] POS 或 [低电平] NEG	[高电平、] POS
DQ2激活电平		
访问路径: <b>[输入/输出]</b> エ○ <b>→ [DQ2配置</b>	<b>]</b> DO2	
此参数用于设置由 DQ2 应用的电平。		
• [高电平、] POS: 输出应用高电平。		
• [低电平] NEG:输出应用低电平。		

## 4.5 [Al1配置] AI1

访问路径:[输入/输出] IO → [Al1配置] AI1

### 关于本菜单

♀ [AI1配置] AI1 提供用于将温度传感器分配给模拟输入 AI1/PTC1 并设置此输入 上的滤波器的参数。

说明	设定范围	出厂设置	
<b>宁[AI1分配]</b> AI1A	<b>[No]</b> NO 或 <b>[Al1 热监视]</b> TH1S	<b>[No]</b> NO	
Al1分配			
访问路径: <b>[输入/输出]</b> ェ○ ➡ [Al1配置]	AI1		
此参数用于激活端子 PTC1/AI1 上的温度	度传感器监控功能。		
・ [No] NO:没有功能被分配给端子 P	TC1/AI1。		
• [Al1 热监视] TH1S:已分配 PTC1/ 检测到过热时触发错误。这样,就可	Al1 端子上的热监控功能,使用 PTC/PT10 可以在检测过热时考虑在电机上测得的温度	0 温度传感器进行激活,并在 。。	
注: [Al1 热监视] TH1S 无法通过菜单 [输入增 ➡ [热监控] TPP 中的参数进行分配。	<b>尚出]</b> IO 中的 <b>[Al1分配]</b> AI1A 进行分配。[Al1 热监视]	TH1S <b>只能通过菜单 [监控]</b> PROT	
○[AI1 类型] AI1T	1	[PTC] PTC	
A/1配置			
访问路径: <b>[输入/输出]</b> IO ➡ [Al1配置]	AI1		
此参数用于设置连接到 PTC1/Al1 的温度	度传感器的类型。		
• [PTC] PTC:使用串联的1至6个	• [PTC] PTC:使用串联的1至6个PTC。		
• [PT100] 1PT2:使用1个2线PT100。			
• [三线PT100] 1PT23:使用1个3线 PT100。			
<b>分[AI1滤波时间]</b> AI1F	010 s	0 s	
Al1滤波时间			
访问路径: <b>[输入/输出]</b> IO → [Al1配置] AI1			
此参数用于设置 PTC1/Al1 的低滤波器的截止时间。			

## 4.6 [AQ1配置] A01

访问路径: [输入/输出] IO → [AQ1配置] AO1

### 关于本菜单

本菜单可用于设置 AQ1 所发送信号的映像的特征。

说明	设定范围	出厂设置
[AQ1分配] A01	—	[电机电流] OCR
AQ1分配		
访问路径: <b>[输入/输出]</b> ⊥○ → [AQ1配置	<b>]</b> A01	
此参数用于设置 AQ1 所发送信号的映像	的特征。	
• [未配置] NO:未配置		
• [电机电流] OCR : 电机电流		
• [电机功率] OPR:电机功率		
• [电机热状态] THR: 电机热状态		
<ul> <li>・ [功率因数] ○C○: 功率因数</li> </ul>		
• [电机转矩] OTR: 电机转矩		
[AQ1标定] A01S	50500 %	200 %
模拟量输出AQ1标定		
访问路径: <b>[输入/输出]</b> IO ➡ [AQ1配置	<b>]</b> A01	
此参数用于设置 AQ1 真实映像的最大标	淀。	
如果 [AQ1分配] A01 设置为 [功率因数]	0C0,则 [AQ1标定] A01S 将被强制设置为	100%。
如果 [AQ1分配] A01 设置为 [电机热状态] THR , 则 [AQ1标定] A01S 将被强制设置为 300%。		
[AQ1类型]AO1T	[电压] 10U 或 [电流] 0A	[ <b>电流]</b> 0A
AQ1类型		
访问路径: <b>[输入/输出]</b> IO ➡ [AQ1配置	<b>]</b> A01	
此参数用于设置 AQ1 应用的信号的类型。		
• [电压] 10U: 010 Vdc		
・ [电流] OA: 020 mA		

说明	设定范围	出厂设置
[AQ1最小输出] AOL1	020 mA	0 mA
AQ1最小输出值		
访问路径:[输入/输出] IO → [AQ1配置] AO1		
此参数用于设置由 AQ1 应用的最小值。	要获得模拟输出 420 ma,请将 [AQ1最/	<b>\输出]</b> AOL1 设置为 4。
如果 [AQ1类型] AO1T 设置为 [电流] 0A	,则可访问此参数。	
[AQ1最大输出]AOH1	020 mA	20 mA
AQ1最大输出值		
访问路径: <b>[输入/输出]</b> ェ○ ➡ [AQ1配置	<b>]</b> A01	
此参数设置 AQ1 应用的最大值。		
如果 [AQ1类型] A01T 设置为 [电流] 0A	,则可访问此参数。	
说明	设定范围	出厂设置
[AQ1最小输出]UOL1	010 V	0 V
AQ1最小输出		
│ │ 访问路径: <b>[输入/输出]</b> エ○ <b>➡ [AQ1配置</b>	<b>]</b> A01	
   此参数用于设置由 AQ1 应用的最小值。		
   如果 <b>[AQ1类型]</b> AO1T 设置为 <b>[电压]</b> 10	U, <b>则可访问此参数。</b>	
[AQ1最大输出]UOH1	010 V	10 V
AQ1最大输出		
│ │ 访问路径: <b>[输入/输出]</b> ፤○ <b>→ [AQ1配置</b>	<b>]</b> A01	
此参数设置 AQ1 应用的最大值。		
	U, <b>则可访问此参数。</b>	
[AQ1最小值标定]ASL1	0100 %	0 %
AQ1最小值标定		
访问路径: <b>[输入/输出]</b> ェ○ ➡ [AQ1配置	<b>]</b> A01	
此参数用于设置 AQ1 应用的信号的最小	标定。	
如果 [AQ1最小值标定] ASL1 高于 [AQ1最大值标定] ASH1,则 [AQ1最小值标定] ASL1 将被强制设置为 [AQ1 最大值标定] ASH1。		
S	• S:标定	
10V/20mA	• R : 真实映像 • (a) : 最大标定	
(a)	· (b):最小标定	
(b)		
0V/0mA	<b>b</b>	
0%	100% R	

说明	设定范围	出厂设置	
[AQ1最大值标定]ASH1	0100 %	100 %	
AQ1最大值标定			
访问路径: <b>[输入/输出]</b> IO ➡ [AQ1配置	] A01		
此参数用于设置 AQ1 应用的信号的最大	标定。		
如果 [AQ1最大值标定] ASH1 低于 [AQ1最小值标定] ASL1,则 [AQ1最大值标定] ASH1 将被强制设置为 [AQ1 最小值标定] ASL1。			
O10 s         O s           Output         Output			
AQ1滤波器			
访问路径: <b>[输入/输出]</b> IO → [AQ1配置] AO1			
此参数用于设置低滤波器的截止时间。			

## **4.7 [R1配置]** R1

访问路径:[输入/输出] IO → [R1配置] R1

### 关于本菜单

本菜单提供用于为继电器 R1 分配 [设备故障] FLT 或 [隔离继电器] ISOL 功能并设备其有效电平和保持时间的参数。

说明	设定范围	出厂设置
[继电器R1分配] R1	[设备故障] FLT 或 [隔离继电器] ISOL	
继电器R1分配		
访问路径:[输入/输出] IO ➡ [R1配置] R1		
此参数用于指定激活 R1 的条件。这样,就可以向安装在主电源上游的外部接触器发送命令。		
• [设备故障] FLT: 对软起动器供电后关闭 R1, 且未检测到错误。检测到错误或当软起动器控制电源 CL1/ CL2 断开时, 打开 R1。		
• [隔离继电器] ISOL:应用 Run 或预的制动或减速停止序列完成时,打	预热命令时,关闭 R1。如果在自由停车模式 开 R1。	下,则在发出 STOP 命令后

# **4.9 [R3配置]** R3

### 访问路径: [输入/输出] IO ➡ [R3配置] R3

### 关于本菜单

本菜单提供用于为继电器 R3 分配功能并设备其有效电平和保持时间的参数。

说明	设定范围	出厂设置			
[继电器R3分配] R3	_	[设备运行] RUN			
继电器R3分配					
访问路径: <b>[输入/输出]</b> ⊥○ <b>→ [R3配置]</b>	R3				
・ [未分配] NO:未分配继电器 R3					
• [设备故障] FLT:对软起动器上电启 检测到错误时禁用 R3。检测到错误	• [设备故障] FLT: 对软起动器上电后激活 R3 检测到错误时,电机将按自由停车模式停止。				
• [电源接触器] LLC:在收到 Run 或到	预热命令时激活 R3 以关闭软起动器上游的	主电源接触器。			
• [图形终端L/R] BMP:激活通过显示	终端进行控制(只能使用 Local/Remote(Z	本地/远程)按钮激活)			
• [准备运行] RDY:准备启动					
• [设备运行] RUN:设备运行					
• [根据停车类型] STT:按照 [停车类	型] STT 参数的设置进行停止且不触发错误				
・ [警告组1有效] AG1:警告组1有效					
• [警告组2有效] AG2:警告组2有效	• [警告组2有效] AG2:警告组2有效				
• [警告组3有效] AG3:警告组3有效	• [警告组3有效] AG3: 警告组3有效				
• [Al1热警告] TP1A:由[Al1热报警问	• [Al1热警告] TP1A:由 [Al1热报警阈值] TH1A 设置的热警告被激活				
• [Al1温感报警] TS1A:温度传感器无法正确操作					
• [设备热警告] THA:设备热状态警告					
• [外部错误警告] EFA:外部错误警告	• [外部错误警告] EFA : 外部错误警告				
• [欠压警告] USA:欠压警告	• [欠压警告] USA:欠压警告				
• [被禁止的错误] INH:设置为 [故障	• [被禁止的错误] INH:设置为 [故障禁止] INH 的数字输入被激活				
• [过程欠载警告] ULA: 过程欠载警告					
• [过程过载警告] OLA: 过程过载警告	[过程过载警告] OLA: 过程过载警告				
• [电机过载警告] OLMA: 电机过载警					
• [设备热阈值] TAD : 达到设备热阈值					
• [电机2参数已激活] AS2:电机2参数已激活					

说明	设定范围	出厂设置	
<b>[R3激活电平]</b> R3S	[高电平、] POS 或 [低电平] NEG	[高电平、] POS	
R3激活电平			
访问路径: <b>[输入/输出]</b> IO ➡ [R3]	<b>配置]</b> R3		
此参数用于设置在激活 R3 后由其	应用的电平。		
・ [高电平、] POS: R3 在激活店	远用高电平 <b>。</b>		
• [低电平] NEG: R3 在禁用后应	Z用低电平。		
如果 <b>[继电器R3分配]</b> R3 设置为 [电源接触器] LLC,则 [R3激活电平] R3S 将被强制设置为 [高电平、] POS。			
③[R3保持时间] R3H         099999 ms         0 ms			
R3保持时间			
访问路径: <b>[输入/输出]</b> IO ➡ [R3配置] R3			
此参数用于设置在 R3 继电器收到状态更改的命令时状态实际发生更改后的保持时间延迟。			
如果 <b>[继电器R3分配]</b> R3 设置为 [电源接触器] LLC,则 [R3保持时间] R3H 将被强制设置为 0。			

# 5 [电机2参数] ST2

## 关于本菜单

本菜单提供可与同一软起动器一起使用的第二组参数。

# M [电机2参数] ST2 菜单导航

- 5.1 [第二电机分配] LIS
- 5.2 [电机2额定电流] INM2
- 5.3 [电机2电流限幅] ILM2

5.4 [电机2加速时间] ACM2

5.5 [电机2启动力矩] TQM2 5.6 [电机2减速时间] DEM2 5.7 [电机2减速末端阈值] EDM2 5.8 [电机2力矩限幅] TLM2

5.9 [电机2减速增益] TIM2

有关更多信息,请参考第二电机参数集,111页。

说明	设定范围	出厂设置	
5.1 [第二电机分配] LIS	_	[未分配] NO	
第二电机分配			
访问路径:[ <b>电机2参数]</b> ST2			
此参数用于分配一个数字输入或虚拟输入来使用第二组参数。			
• [未分配] NO:未分配第二组参数启动功能			
• [DI3] LI3:第二组参数启动功能已被分配至数字输入 DI3			
• [DI4] LI4:第二组参数启动功能已被分配至数字输入 DI4			
可以在虚拟输入上通过 CMD 字的 11 至 15 位分配此参数。请参阅 CMD 字分配的现场总线手册。			
5.2 [电机2额定电流] INM2	-	(1)	
电机2额定电流			
访问路径:[ <b>电机2参数]</b> ST2			
根据电机铭牌上标明的电机额定电流调整 [电机2额定电流] INM2 的值。			
[电机2额定电流] INM2 有两个值范围:			
• 如果 [内三角] DLT 设置为 [否] NO,则为软起动器额定值(le,额定工作电流)的 0.41.3。如果电机额定 电流低于 0.4 le,则使用额定值更低的软起动器。如果超过 1 le,则必须对软起动器进行旁路。			
• 如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES,则为 le 的 0.692.25。			
设置为 [电机2额定电流] INM2 的值用于确定电机热保护的电流,具体取决于所设置的电机等级。有关电机热保护和选择电机等级的更多信息,请参阅2 [监控] PROT, 126 页。			
(1)[电机2额定电流] INM2 的出厂设置对应于 4 极 400 V 标准电机的常见值,且 [内三角] DLT 设置为 [否] NO。			

如果配置了 [第二电机分配] LIS,则可访问此参数。

说明	设定范围	出厂设置	
5.3 [电机2电流限幅] ILM2	150700%	[电机2额定电流] INM2 的 400%	
电机2电流限幅			
访问路径:[ <b>电机2参数]</b> ST2			
RMS 电机线路电流将限制为 [电机2电流限幅] ILM2 x [电机2额定电流] INM2。			
[电机2电流限幅] ILM2 的最大设置限制为			
• 如果采用串联:500% x le / INM2			
• 如果采用内三角连接:500% x le / ( INM2 / √(3))			
在每种情况下,[ <b>电机2电流限幅]</b> ILM2 最大设置将不超过额定电机线路电流的 700%。			
如果 [内三角] DLT 设置为 [是] YES,则出厂设置为 [电机2额定电流] INM2 的 700%。			
% INM2 ILM2 100% 0			
在启动过程中,电流限幅设置始终处于活动状态,并覆盖所有其他设置。			
示例 1 - 串联 :			
ATS480C21Y,le = 210 A [电机2额定电流] INM2 = 195 A [电机2电流限幅] ILM2 = 500%(在最大设置下:500% x le / INM2 = 5 x 210 / 195 = 538%) 电流限幅 = 500% x 195 = 975 A			
示例 2 - 内三角连接:			
ATS480C21Y, <b>Ie</b> = 210 A <b>[电机2额定电流]</b> INM2 = 338 A <b>[电机2电流限幅]</b> ILM2 = 500%(在最大设置下:500% x Ie / (INM2 / √(3)) = 5 x 210 / (338 / √(3))= 538%) 电流限幅 = 500% x 338= 1690 A			
如果配置了 [第二电机分配] LIS,则可访问此参数。			
显示面板导航

说明	设定范围	出厂设置
5.4 [电机2加速时间] ACM2	160 s	15 s

电机2加速时间

访问路径:[电机2参数] ST2

当 [控制模式] CLP 设置为 [力矩控制] TC (出厂设置)时,此参数用于设置从无转矩提高至额定转矩的时间。

当电机达到确定形态时,软起动器的状态将变为 [运行中] RUN 或 [旁路] BYP,即使电机在 [电机2加速时间] ACM2 所设置的值之前达到确定形态时也是如此。

初始启动转矩取决于参数 [电机2启动力矩] TQM2。



• y:以额定转矩的百分比表示的参考转矩

• t:时间(s)

当 [控制模式] CLP 设置为 [电压控制] VC 时,如果参数 [电机2额定电流] INM2 不限制启动电流,则此参数所设置的值即为从初始电压升至指定的主电源电压的电压斜坡时间。

该斜坡的初始电压由参数 [电压提升水平] BST 和 [起动力矩] VO 设置。



有关 [电压提升水平] BST 和 [起动力矩] VO 的更多信息,请参阅电压提升,110页

说明	设定范围	出厂设置
5.5 [电机2启动力矩] TQM2	额定转矩的 0% 至 100%	20%
电机2启动力矩		
访问路径:[电机2参数] ST2		
启动过程中的初始转矩设置值为额定转矩的 0 至 100% 立即启动。	。如果设置的值太低,电机可能	无法在应用 RUN 命令时

有关更多信息,请参考设置启动配置文件,94页。

显示面板导航

说明	设定范围	出厂设置
5.6 [电机2减速时间] DEM2	160 s	15 s

#### 电机2减速时间

访问路径:[电机2参数] ST2

如果 [控制模式] CLP 设置为 [**力矩控制]** TC(出厂设置),则此参数用于设置从收到 Stop 命令时应用的估计转 矩降低至无转矩所需的时间。



• [停车类型]STT 设置为 [减速] D

说明	设定范围	出厂设置
5.7 [电机2减速末端阈值] EDM2	应用 Stop 命令后,为估计转 矩的 0100%	20%
电机2受控减速末端阈值		
访问路径:[ <b>电机2参数]</b> ST2		
只要估计的转矩低于 [电机2减速末端阈值] EDM2 中设置	置的值,电机即按自由停车模式(	亭止。
有关更多信息,请参考设置停止配置文件,95页。		
5.8 [电机2力矩限幅] TLM2	10200% 或 [否] NO	[关闭] OFF
电机2力矩限幅		
访问路径:[ <b>电机2参数]</b> ST2		
此参数可用于:		
• 对于高惯量应用,在减速过程中限制转矩参考值。		
・ 如果 [ <b>电机2启动力矩]</b> TQM2 等于 [ <b>电机2力矩限幅</b> ]	,则在加速过程中提供恒定转矩	. TLM2
此参数可设置为:		
• [否] NO: 功能未激活		
• 10200:以额定力矩的百分比表示的限值。		
·		
说明	设定范围	出厂设置

况明	设定范围	出,设置
5.9 [电机2减速增益] TIM2	1050 %	40 %
电机2减速增益		
访问路径:[ <b>电机2参数]</b> ST2		
此参数降低了减速过程中的不稳定性。		
可在以下情况下访问此参数:		
・ 已配置 [电机2参数选择] LIS		
・ [控制模式]CLP 设置为 [力矩控制] TC		
・ [停车类型]STT 设置为 [减速] D		

185

6 [通讯] СОМ

关于本菜单

显示面板导航

[Modbus波特率] TBR

[Modbus格式] TFO

[Modbus超时] TTO

[扫描器输入] ICS

[**产品重启]** RP

[Modbus 故障响应] SLL

[通信扫描器输出] OCS

[端口字序] TWO

6.2 [HMI Modbus] MD2

- 6.3 [以太网模块配置] ETO
  - 6.4 [CANopen] CNO

  - 6.5 [Profibus] PBC
  - 6.6 [通信映像] CMM

[产品重启] RP

[Modbus 2格式] TF02

[端口 2 词序] TWO2

[Modbus 2波特率] TBR2

6.1 [Modbus 现场总线] MD1 [Modbus地址] ADD

品[通讯] сом 菜单导航

本菜单提供用于设置现场总线通讯以及软起动器与显示终端之间的通讯的参数。

## 6.1 [Modbus 现场总线] MD1

访问路径:[通讯] COM → [Modbus 现场总线] MD1

## 关于本菜单

本菜单提供用于设置嵌入式 Modbus 现场总线的参数。有关详细信息,请参阅嵌入 式 Modbus 手册。

HMI 标签	设置	出厂设置
[Modbus地址] ADD	0247	0
设备Modbus地址		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM <b>➡ [Modbus 现</b> 均	<b>汤总线]</b> MD1	
此参数用于设置嵌入式 Modbus 设备地	<u>а</u> .	
地址0保留用于点到点的连接。		
[Modbus波特率] TBR	-	[19200 bps] 19200
Modbus 波特率		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM <b>➡ [Modbus 现</b> 均	<b>汤总线]</b> MD1	
此参数用于设置嵌入式 Modbus 波特率。		
• [自动] AUTO:自动检测		
• [4800 bps] 4800 : 4,800 波特		
• [9600 bps] 9600 : 9,600 波特		
• [19200 Bps] 19200 : 19,200 波特		
$\bigcirc$		
	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH	[打开] HIGH
♀ 「端口字序」 TWO   端口Modbus字序	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH	[打开] HIGH
<ul> <li> <b>;端口字序]</b> ™O     </li> <li> <b>端口</b>Modbus字序     </li> <li>         访问路径: [通讯] COM → [Modbus 现均     </li> </ul>	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 杨总线] MD1	[打开] HIGH
<ul> <li> <b>;端口字序]</b> ™O     </li> <li> <b>端口Modbus字序</b> </li> <li>         访问路径: [通讯] COM → [Modbus 现地 此参数用于设置嵌入式 Modbus 终端字)     </li> </ul>	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 汤总线] MD1 亨。	[打开] HIGH
<ul> <li>デ端ロ字序] TWO</li> <li>端ロModbus字序</li> <li>访问路径: [通讯] COM → [Modbus 现地</li> <li>此参数用于设置嵌入式 Modbus 终端字)</li> <li>(关闭] LOW: 首先是低字</li> </ul>	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 杨总线] MD1 序。	[打开] HIGH
<ul> <li>○[端口字序] TWO</li> <li>端口Modbus字序</li> <li>访问路径: [通讯] COM → [Modbus 现地</li> <li>此参数用于设置嵌入式 Modbus 终端字)</li> <li>• [关闭] LOW: 首先是低字</li> <li>• [打开] HIGH: 首先是高字</li> </ul>	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 杨总线] MD1 序。	[打开] HIGH
<ul> <li>デ端ロ字序] TWO</li> <li>端口Modbus字序</li> <li>访问路径: [通讯] COM → [Modbus 现地</li> <li>此参数用于设置嵌入式 Modbus 终端字)</li> <li>• [关闭] LOW: 首先是低字</li> <li>• [打开] HIGH: 首先是高字</li> <li>[Modbus格式] TFO</li> </ul>	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 杨总线] MD1 亨。	[ <b>#J开]</b> HIGH [ <b>8-E-1]</b> 8E1
<ul> <li>デ端口字序] TWO</li> <li>端口Modbus字序</li> <li>访问路径: [通讯] COM → [Modbus 现地</li> <li>此参数用于设置嵌入式 Modbus 终端字)</li> <li>• [关闭] LOW: 首先是低字</li> <li>• [打开] HIGH: 首先是高字</li> <li>[Modbus格式] TFO</li> <li>Modbus格式</li> </ul>	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 杨总线] MD1 亨。	[ <b>JJ开]</b> HIGH [8-E-1] 8E1
	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 杨总线] MD1 字。 -	[ <b>JJ开]</b> HIGH [8-E-1] 8E1
	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 杨总线] MD1 字。 杨总线] MD1	[#]#IGH [8-E-1] 8E1
<b>;端口字序]</b> TWO <b>端口</b> Modbus字序             访问路径:[通讯] COM → [Modbus 现地             比参数用于设置嵌入式 Modbus 终端字)             · [关闭] LOW: 首先是低字             · [打开] HIGH: 首先是高字             [Modbus格式] TFO             Modbus格式             访问路径:[通讯] COM → [Modbus 现地             北参数用于设置嵌入式 Modbus 帧格式             · 進:使用格式 [8-E-1] 8E1 完成连接至 SoMov	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 杨总线] MD1 字。 杨总线] MD1	[ <b>!JT]</b> HIGH [8-E-1] 8E1
<b>;端口字序]</b> TWO <b>端口</b> Modbus字序             访问路径:[通讯] COM → [Modbus 现地             此参数用于设置嵌入式 Modbus 终端字H             ·  [关闭] LOW: 首先是低字             ·  [打开] HIGH: 首先是高字             [Modbus格式] TFO             Modbus格式             访问路径:[通讯] COM → [Modbus 现地             北参数用于设置嵌入式 Modbus 帧格式             ·  [8-0-1] 801: 8 个奇校验位, 1 个何	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 杨总线] MD1 字。 杨总线] MD1 	[ <b>!JT]</b> HIGH [8-E-1] 8E1
	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 杨总线] MD1 字。 不已 不已 不已 不已 不已 不已 不已 不已 不已 不已	[ <b>!JT]</b> HIGH [8-E-1] 8E1
<ul> <li>○[端口字序] TWO</li> <li>端口Modbus字序</li> <li>访问路径: [通讯] COM → [Modbus 现起</li> <li>此参数用于设置嵌入式 Modbus 终端字)</li> <li>• [关闭] LOW: 首先是低字</li> <li>• [打开] HIGH: 首先是高字</li> <li>[Modbus格式] TFO</li> <li>Modbus格式</li> <li>访问路径: [通讯] COM → [Modbus 现起</li> <li>此参数用于设置嵌入式 Modbus 帧格式</li> <li>注: 使用格式 [8-E-1] 8E1 完成连接至 SoMov</li> <li>• [8-E-1] 8E1 : 8 个偶校验位, 1 个何</li> <li>• [8-N-1] 8N1 : 8 个无校验位, 1 个何</li> </ul>	[关闭] LOW 或 [打开] HIGH 杨总线] MD1 字。 一 杨总线] MD1 ····································	[ <b>!J]]</b> HIGH [8-E-1] 8E1

显示面板导航

HMI 标签	设置	出厂设置
[Modbus超时] TTO	0.130 s	5 s
Modbus超时		
访问路径:[通讯] COM ➡ [Modbu	s <b>现场总线]</b> MD1	
此参数用于设置嵌入式 Modbus 通	讯超时。	
[Modbus 故障响应] SLL	—	[自由停车] YES
对 Modbus 中断的响应		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM ➡ [Modbu	s 现场总线] MD1	
在嵌入式 Modbus 通道上检测到通	信断开时,此参数用于设置对电机应用的停止约	<u> </u>
• [忽略] NO: 忽略检测到的错误	,触发警告 <b>[Modbus 通信警告]</b> SLLA	
• [自由停车] YES: 触发错误且F	电机按自由停车模式停止	
• [按停车模式] STT:电机按照	[停车类型] STT 中设置的值停止且不触发错误	
• [减速] DEC:按照[减速时间]]	DEC 和 [减速末阈值] EDC 设置的值减速停止,在	王减速结束时触发错误
• [制动停车] BRK: 按照 [制动水	:平] BRC 和 [直流注入时间] EBA 设置的值制动作	亭止,在制动结束时触发错误
	▲警告	
	<u> </u>	
│ / 加田业会教公罢为 <b>[勿略]</b> №○ Ⅲ	Modbus 诵信屹均计能这波梦田	
	moubus 通行画式初起行成示力。 田的所有注却与标准讲行全面风险评估之后使用	日小公署
• 调试时 只能使用此设置进行		山以曰。
• 在完成调试和讲行最终调试试	2320。 验之前 确认诵信监视功能已重新启用。	
未按说明操作可能导致人身伤亡或	战设备损坏等严重后果。	
	_	· 「未分配] NO
/ W=-/ 访问路径 · <b>[通讯]</b> COM <b>→ [Modbu</b>	<b>s                                    </b>	
通过 HMI 手动重启设备。在显示终		没备。
重户后 III 参数自动设置为 <b>[未分]</b>		
• [未分配] NO:无重启		
• [是] YES:重启软起动器		
重启功能执行故障复位,然后重启设备。在此重启过程中,设备将经历与关闭和重新开启相同的步骤。根据设 备接线与配置,这可能会造成设备意外地立即运行。		
	▲警告	
未预期的设备运行		
   "重启"功能执行"故障复位"并重启i	没备。	
• 确认激活该功能不会导致不安	全情况。	
未按说明操作可能导致人身伤亡或	战设备损坏等严重后果。	

## [扫描器输入] ICS

HMI标签	设置	出厂设置
[扫描输入地址1] NMA1	065535	状态 (ETA)
扫描输入地址1		
访问路径:[ <b>通讯]</b> COM ➡ [Modbus 现均	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [扫描器输入]</b> ICS	
第一个输入字的地址。		
[扫描输入地址2] NMA2	065535	LCR
扫描输入地址2		
访问路径:[ <b>通讯]</b> COM <b>→</b> [Modbus 现均	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [扫描器输入]</b> ICS	
第二个输入字的地址。		
[扫描输入地址3] NMA3	065535	THR
扫描输入地址3		
访问路径:[通讯] COM → [Modbus 现均 第三个输入字的地址。	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [扫描器输入]</b> ICS	
[扫描输入地址4] NMA4	065535	ERRD
扫描输入地址4		
访问路径:[ <b>通讯]</b> COM <b>→ [Modbus 现</b> 均	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [扫描器输入]</b> ICS	
第四个输入字的地址。		
[扫描输入地址5] NMA5	065535	0
扫描输入地址5		
访问路径:[ <b>通讯]</b> COM <b>→</b> [Modbus 现均	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [扫描器输入]</b> ICS	
第五个输入字的地址。		
[扫描输入地址6] NMA6	065535	0
扫描输入地址6		
访问路径:[ <b>通讯]</b> COM → [Modbus 现均	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [扫描器输入]</b> ICS	
第六个输入字的地址。		
[扫描输入地址7] NMA7	065535	0
扫描输入地址7		
访问路径:[通讯] COM → [Modbus 现场总线] MD1 → [扫描器输入] ICS		
第七个输入字的地址。		
[扫描输入地址8] NMA8	065535	0
扫描输入地址8		
访问路径 : [通讯] COM → [Modbus 现场总线] MD1 → [扫描器输入] ICS		
第八个输入字的地址。		

## [通信扫描器输出] ocs

HMI 标签	设置	出厂设置
[扫描输出1地址] NCA1	065535	命令 (CMD)
扫描输出1地址		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM <b>➡ [Modbus 现</b> 均	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [通信扫描器输出]</b> OCS	
第一个输出字的地址。		
[扫描输出2地址] NCA2	065535	0
扫描输出2地址		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM <b>➡ [Modbus 现均</b>	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [通信扫描器输出]</b> OCS	
第二个输出字的地址。		
[扫描输出3地址] NCA3	065535	0
扫描输出3地址		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM <b>➡ [Modbus 现</b> 均	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [通信扫描器输出]</b> OCS	
第三个输出字的地址。		
[扫描输出4地址] NCA4	065535	0
扫描输出4地址		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM <b>➡ [Modbus 现</b> 均	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [通信扫描器输出]</b> OCS	
第四个输出字的地址。		
[扫描输出5地址] NCA5	065535	0
扫描输出5地址		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM <b>➡ [Modbus 现均</b>	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [通信扫描器输出]</b> OCS	
第五个输出字的地址。		
[扫描输出6地址] NCA6	065535	0
扫描输出6地址		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM <b>➡ [Modbus 现均</b>	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [通信扫描器输出]</b> OCS	
第六个输出字的地址。		
[扫描输出7地址] NCA7	065535	0
扫描输出7地址		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM <b>➡ [Modbus 现</b> 均	<b>汤总线]</b> MD1 <b>→ [通信扫描器输出]</b> OCS	
第七个输出字的地址。		
[扫描输出8地址] NCA8	065535	0
扫描输出8地址		
访问路径:[通讯] COM → [Modbus 现场总线] MD1 → [通信扫描器输出] OCS		
第八个输出字的地址。		

## 6.2 [HMI Modbus] MD2

访问路径:[通讯] COM → [HMI Modbus] MD2

## 关于本菜单

本菜单提供用于管理与显示终端进行通信的参数。 与显示终端进行通信的超时为 2 秒。

HMI 标签	设置	出厂设置
[Modbus 2波特率] TBR2	_	[19200 bps] 19200
Modbus 2 波特率		
访问路径:[通讯] COM  [HMI Modbus	5] MD2	
此参数用于设置 HMI Modbus 波特率。		
• [4800 bps] 4800 : 4,800 波特		
• <b>[9600 bps]</b> 9600 : <b>9,600 波特</b>		
• [19200 bps] 19200 : 19,200 波特		
• [38.4 kbps] 38400 : 38,400 波特		
[端口 2 词序] TWO2	_	[打开] HIGH
端口Modbus 2 词序		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM <b>➡ [HMI Modbus</b>	<b>]</b> MD2	
此参数用于设置 HMI Modbus 终端字序。		
・ [关闭] LOW:首先是低字		
• [打开] HIGH:首先是高字		
[Modbus 2格式] TF02	-	<b>[8-E-1]</b> 8E1
Modbus格式		
访问路径: <b>[通讯]</b> COM <b>➡ [HMI Modbus</b>	5] MD2	
此参数用于设置 HMI Modbus 帧格式。		
• [8-O-1] 801:8个奇校验位,1个例	亭止位	
• [8-E-1] 8E1:8个偶校验位,1个停	<b>亭止</b> 位	
• [8-N-1] 8N1:8个无校验位,1个得	亭止位	
• [8-N-2] 8N2:8个无校验位,2个	亭止位	

显示面板导航

HMI 标签	设置	出厂设置		
[产品重启] RP	_	[未分配] NO		
产品重启				
访问路径 : <b>[通讯]</b> COM <b>→</b> [HMI Modbus	] MD2			
通过 HMI 手动重启设备。在显示终端上	按住 <b>OK</b> (确定)按钮并保持 2 秒可重启设	备。		
重启后,此参数自动设置为 [未分配] NO	•			
・ [未分配] NO: 无重启	・ [未分配] NO: 无重启			
• [是] YES: 重启软起动器				
重启功能执行故障复位,然后重启设备。在此重启过程中,设备将经历与关闭和重新开启相同的步骤。根据设备接线与配置,这可能会造成设备意外地立即运行。				
	▲警告			
未预期的设备运行				
"重启"功能执行"故障复位"并重启设备。				
• 确认激活该功能不会导致不安全情况。				
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备	损坏等严重后果。			

## 6.3 [以太网模块配置] ETO

访问路径:[通讯] COM → [以太网模块配置] ETO

### 关于本菜单

本菜单提供用于设置 Ethernet IP / Modbus TCP 通信的参数。仅当将模块 VW3A3720 插入软起动器后,才能看到本菜单。

请参阅 ATS480 Ethernet IP Modbus TCP 手册 (NNZ85540), 了解更多信息。

## 6.4 [CANopen] CNO

访问路径:[通讯] COM → [CANopen] CNO

### 关于本菜单

本菜单提供用于设置 CANopen 现场总线通信的参数。仅当将模块 VW3A3608、 VW3A3618 或 VW3A3628 插入软起动器后,才能看到本菜单。

请参阅 ATS480 CANopen 现场总线手册 (NNZ85543), 了解更多信息。

## 6.5 [Profibus] PBC

访问路径:[通讯] COM ➡ [Profibus] PBC

### 关于本菜单

本菜单提供用于设置 Profibus 现场总线通信的参数。仅当将模块 VW3A3607 插入 软起动器后,才能看到本菜单。

请参阅 ATS480 PROFIBUS DP 手册 (NNZ85542), 了解更多信息。

## 6.6 [通信映像] CMM

访问路径:[通讯] COM ➡ [通信映像] CMM

## 关于本菜单

本菜单提供用于软起动器的输入和输出通信的参数。

HMI标签	设置	出厂设置
[命令通道] CMDC		[端子排] [端子排]
命令通道		
访问路径:[通讯] COM ➡ [通信映像] CM	M	
• [端子排] TER:通过端子块控制		
• [远程终端] LCC:通过图形显示终端的命令		
・ [MODBUS] MDB:通过 Modbus 的命令		
• [CANopen] CAN:如果已插入 CANopen 模块,则为通过 CANopen 的命令		
• [通信模块] NET: 如果已插入现场总	线模块,则为通过现场总线模块的命令	
・ [PC工具] PWS:通过基于 DTM 的源	制试软件的命令	
• [不适用] NA:命令通道不可用		

HMI 标签	设置	出厂设置
	-	-

#### 命令寄存器

访问路径:[通讯] COM → [通信映像] CMM

当 [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD 时的可能值:

下表中的分配是默认分配。为可分配的位分配一个新功能时,默认分配将被清除,只能调用新分配的功能。当新分配的功能未被分配时,可以再次使用默认分配。

位	说明,数值
0	设置为 1:"启动",主电源接触器命令
1	设置为 1:"启用电压",供电授权
2	设置为 0:"快速停止"已激活
3	设置为 1:"启用运行",Run 命令已激活
4至6	保留 (=0)
7	"错误复位"确认在 0 变 1 的上升沿处激活
8	设置为1:按照[停车类型] STT 执行 Stop 命令
9至10	保留 (=0)
11	可分配的用户位,为1时激活
12	可分配的用户位,为1时激活
13	可重新分配设置为 1 : 按照 <b>[制动]</b> B 模式执行 Stop 命令
14	可重新分配设置为 1 : 按照 <b>[减速]</b> □ 模式执行 Stop 命令
15	可分配的用户位,为1时激活

当 [控制模式] CHCF 设置为 [48替代模式] SE8 时的可能值:

位	说明,数值
0	设置为 1:"启动",主电源接触器命令
1	设置为 0:"禁用电压",电源授权
2	设置为 0:"快速停止"已激活
3	设置为 1:"启用运行",Run 命令已激活
4至6	保留 (=0)
7	"错误复位"确认在0变1的上升沿处激活
8	命令已释放(0:"总线模式下"/1:"本地模式下")
9至11	保留 (=0)
12	设置为1:按照[停车类型] STT 执行 Stop 命令
13	设置为 1 : 按照 <b>[制动]</b> Β 模式执行 Stop 命令
14	设置为 1 : 按照 <b>[减速]</b> □ 模式执行 Stop 命令
15	本地/总线模式选择 ( 0 : "总线模式下"/ 1 : "本地模式下" )

HMI 标签

通信指示灯

[通信指示灯] MDB1

访问路径:[通讯] COM → [通信映像] CMM → [网络MDB诊断] MND

设置 \_

用于控制板底部的 Modbus 串行通信端口。有关完整说明,请参阅 Modbus 串行嵌 入式通信手册。

出厂设置

• 当 [控制模式] CHCF 设置为 [48替代模式] SE8 时,强制本地通道将被禁用。

出厂设置

		• 当 [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD 时,强制本地通道将被激活。
		设置为1:
		• 当 [控制模式] CHCF 设置为 [48替代模式] SE8 时,则为通过本地通道的命令。
		• 当 [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD 时,则为通过远程通道的命令。
	10至13	保留
	14	设置为 1:通过 STOP 按钮停止
	15	保留
L		
	[网络MDB诊断] M	ND
		访问路径:[通讯] COM — ➡ [通信映像] CMM

设置为1:准备好打开 设置为1:已打开 设置为1:操作已启用 设置为1:检测到错误状态 设置为0: • 当 [控制模式] CHCF 设置为 [48替代模式] SE8 时,可以使用主电源。 • 当 [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD 时,不能使用主电源。 设置为1: • 当 [控制模式] CHCF 设置为 [48替代模式] SE8 时,不能使用主电源。 • 当 [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD 时,可以使用主电源。 设置为 0:"快速停止"已激活 设置为1:已禁止开启 设置为1:触发了警告 保留 设置为0:

状态字:

位

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

设置

\_

说明、数值

访问路径:[通讯] COM → [通信映像] CMM

[状态字] ETA 状态字

HMI 标签

显示面板导航

   Modbus 通信指示灯视图。			
[ <b>已处理帧数量]</b> M1CT	065535	只读	
Modbus帧数			
访问路径:[通讯] COM ➡ [通信映像] CM	™ → [ <b>网络MDB诊断]</b> MND		
Modbus 网络帧计数器:已处理的帧数。			
[CRC错误次数] M1EC	065535	只读	
网络Mdb CRC错误			
访问路径:[通讯] COM ➡ [通信映像] CM	™ → [ <b>网络MDB诊断]</b> MND		
已计数的 Modbus 网络 CRC 错误:CR	C错误数		
[Modbus通讯状态] COM1	-	_	
MODBUS 通信状态			
访问路径:[通讯] COM ➡ [通信映像] CM	™ → [ <b>网络MDB诊断]</b> MND		
Modbus 通讯状态。			
・ [ROT0] R0T0: Modbus 无接收,无传输			
・ [ROT1] R0T1: Modbus 无接收,有传输			
• [R1T0] R1T0: Modbus 有接收,无传输			
• [R1T1] R1T1: Modbus 有接收和传输			

## [通信扫描器输入] ISA

### 访问路径:[通讯] COM - → [通信映像] CMM → [网络MDB诊断] MND

适用于 CANopen® 和网络 Modbus。

### 信息提供给 [扫描输入1数值] NM1 至 [扫描输入8数值]NM8

HMI 标签	设置	出厂设置	
[扫描输入1数值] NM1	065535	只读	
扫描输入1数值			
访问路径:[通讯] COM → [通信映像] CMM → [网络MDB诊断] MND → [通信扫描器输入] ISA			
通信扫描仪输入1数值。第一个输入字的值。			
[扫描输入8数值] NM8 065535 只读			
扫描输入8数值			
访问路径:[通讯] COM → [通信映像] CMM → [网络MDB诊断] MND → [通信扫描器输入] ISA			
通信扫描仪输入 8 数值。第八个输入字的值。			

## [通信扫描器输出] OSA

### 访问路径:[通讯] COM – ➡ [通信映像] CMM ➡ [网络MDB诊断] [通信扫描器输出]

适用于 CANopen® 和网络 Modbus。

### 信息提供给 [扫描输出1数值] NC1 至 [扫描输出8数值] NC8

HMI标签	设置	出厂设置	
[扫描输出1数值] NC1	065535	只读	
扫描输出1数值			
访问路径:[通讯] COM → [通信映像] CMM → [网络MDB诊断] MND → [通信扫描器输出] OSA			
通信扫描仪输出1数值。第一个输出字的值。			
[扫描输出8数值] NC8	065535	只读	
访问路径 : [通讯] COM → [通信映像] CMM → [网络MDB诊断] MND → [通信扫描器输出] OSA			
通信扫描仪输出 8 数值。第八个输出字的值。			

## [HMI MDB诊断] MDH

#### 访问路径:[通讯] COM - → [通信映像] CMM

用于控制块前部的 Modbus 串行通信端口 (用于显示终端)

HMI 标签	设置	出厂设置	
[通信指示灯] MDB2	-	-	
通信指示灯			
访问路径:[通讯] COM ➡ [通信映像] CM	M  [HMI MDB诊断] MDH		
Modbus HMI 通信 LED 指示灯视图。			
[已处理帧数量] M2CT	065535	只读	
已处理帧数量			
访问路径:[通讯] COM ➡ [通信映像] CM	M  [HMI MDB诊断] MDH		
HMI Modbus:已处理的帧数。			
[网路Mdb CRC错误] M2EC	065535	只读	
网络Mdb CRC错误			
访问路径:[通讯] COM ➡ [通信映像] CM	M  [HMI MDB诊断] MDH		
HMI Modbus:CRC 错误数。			
[Modbus通讯状态] COM2	—	_	
Modbus通讯状态			
访问路径:[通讯] COM → [通信映像] CMM → [HMI MDB诊断] MDH			
Modbus HMI 通讯状态。			
• [ROT0] R0T0:Modbus 无接收,无传输			
・ [ROT1] ROT1: Modbus 无接收,有传输			
• [R110] R1T0: Modbus 有接収, た传输			
• [K111] R1T1:Modbus 月接收机传输			

## [以太网模块诊断] MTE

访问路径:[通讯] COM - → [通信映像] CMM 请参阅以太网选件模块手册。

## [PROFIBUS诊断] PRB

访问路径 : [通讯] COM - → [通信映像] CMM 请参阅 PROFIBUS 选件模块手册。

## [命令字映像] CWI

### 访问路径:[通讯] COM - → [通信映像] CMM

命令字映像。

HMI 标签	设置	出厂设置	
[Modbus命令] CMD1	—	-	
Modbus命令寄存器			
访问路径:[通讯] COM ➡ [通信映像] CM	™ <b>→ [命令字映像]</b> CWI		
建立有 Modbus 端口源的命令字映像。			
与 [命令寄存器] CMD 相同。			
[CANopen命令] CMD2	_	-	
CANopen命令寄存器			
访问路径:[通讯] COM ➡ [通信映像] CM	™ <b>→ [命令字映像]</b> CWI		
建立有 CANopen® 端口源的命令字映像	₹ <b>.</b>		
与 [命令寄存器] CMD 相同。			
[通讯模块命令字] CMD3	-	-	
通讯模块命令字寄存器			
访问路径:[通讯] COM → [通信映像] CMM → [命令字映像] CWI			
建立有现场总线模块源的命令字映像。			
与 [命令寄存器] CMD 相同。			

## [CANopen映射] CNM

访问路径:[通讯]COM - ➡ [通信映像] CMM

请参阅 CANopen 选件模块手册。

- 7.1 [电机参数] MMO [**功率因数]** COS [**电机电流]** LCR [**电机电流]** OCR [额定有功功率输出] EPR [有功功率估算值] EPRW [电机转矩] LTR [相序] PHE [**电源频率]** FAC [内三诊断状态] DLTS 7.2 [热监控] TPM [电机热状态] THR [AI1热状态] TH1V [设备热状态] THS
- 7.3 [计数器管理] ELT [电机运行时间] RTHH [上电时间] PTHH [起动次数] NSM [旁路次数统计] BPCN [计数器复位] RPR 7.4 [其他状态] SST [自动重启动] AUTO [停车类型] STT [旁路激活] BYP [制动激活] BRL [达到稳态] SDY [旁路继电器激活] BPS [再次启动之前的等待] TBS [第二台电机被选中] AS2 [仿真模式激活] SIM
- 7.5 [I/O映像] IOM [数字输入映像] LIA [模拟输入映像] AIA [数字输出映像] LOA [模拟输出映像] AOA 7.6 [能量参数] ENP [有功功率估算值] EPRW [当天消耗电能] OCT [昨天消耗电能] OCY [电机电能消耗] OC4 [电机电能消耗] OC3 [电机电能消耗] OC2 [电机电能消耗] OC1 [电机电能消耗] OC0 [峰值输出功率] MOEP

## 关于本菜单

# 7 [显示] MON



- 输入/输出分配
- 设备状态

- 设备和电机运行时间
- 设备和电机热状态
- 电机电气和转矩值 •

本菜单提供用于监控电机、软起动器和应用的主要物理值的参数,比如:

## 7.1 [电机参数] MMO

访问路径 : [显示] SUP → [电机参数] MMO

## 关于本菜单

#### 本菜单提供用于监控电机和电机转矩上的主要电气测量值的参数。

HMI 标签	显示	出厂设置	
[ <b>功率因数]</b> COS	0.001.00	-	
功率因数			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP ➡ [电机参数] MMO			
功率因数。			
[电机电流] LCR	软起动器电流额定值的 05 倍	_	
电机电流			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP ➡ [电机参数] MMO			
RMS 电机电流。基于电机线路电流的基础测量值的	三个线路电流的平均值。		
[电机电流] OCR	0500 %	-	
电机电流			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP ➡ [电机参数] MMO			
以额定电流的百分比表示的 RMS 电机电流			
[额定有功功率输出] EPR	0500 %	-	
额定有功功率输出			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP → [电机参数] MMO			
以电机额定功率的百分比表示的有效电输出功率。			
[有功功率估算值] EPRW	0(1) kW	-	
有功功率估计			
访问路径:[显示] SUP → [电机参数] MMO			
使用公式 EPRW = ULN x √3 x LCR x COS 计算出有效的电气输出功率。			
(1):最大值取决于软起动器的额定值。			
[电机转矩] LTR	0255 %	-	
在线转矩给定			
访问路径:[显示] SUP → [电机参数] MMO			
以额定转矩的百分比表示的电机转矩。			

显示面板导航

HMI 标签	显示	出厂设置	
[相序] PHE	-	-	
检测到的相序			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP → [电机参数] MMO			
此参数用于指示相旋转方向:			
• [未识别]:未检测到网络方向。			
• [123相序]: 软起动器采用直接网络模式连接。			
• [321相序]: 软起动器采用间接网络模式连接。			
[电源频率] FAC	0100.0Hz	-	
电源频率			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP → [电机参数] MMO			
估计的主电源频率值。			
[内三诊断状态] DLTS	-	[未完成] NA	
内三角诊断状态			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP ➡ [电机参数] MMO			
• [未完成] NA:诊断未完成。			
• [通过] OK: 电机接线良好。			
• [交换L2,L3] 32:调换相2和相3。			
• [交换L1,L2] 21:调换相1和相2。			
• [交换L1,L3] 31:调换相1和相3。			
• [从123换到312] 312:循环排列(即相3、相1、相2,接着又是相3,如此循环)。			
• [从123换到231] 231:循环排列(即相2、相3	3、相1,接着又是相2,如此循	环)。	
• [电机接线错误] MOT:电机电缆接线错误。			
• [未知错误] UNK:未知错误(线缆缺失、同一电机相上有2相、电机串联)。			

## 7.2 [热监控] ТРМ

访问路径 : [显示] SUP → [过程过载] OLD

## 关于本菜单

#### 本菜单提供用于监控软起动器和电机的热状态的参数。

HMI 标签	显示	出厂设置	
[电机热状态] THR	0300 %	-	
电机热状态			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP ➡ [热监控] TPM			
此参数用于监控电机热状态。100% 对应于设置为 [	<b>电机额定电流]</b> IN 的额定电机电	且流下的额定热状态。	
如果已连接温度传感器,则请参阅 [外部热监控] PT	C-菜单, 135页 <b>一章。</b>		
[Al1热状态] TH1V	-15.0200.0°C	-	
Al1热状态			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP ➡ [热监控] TPM			
此参数用于监控 AI1/PTC1 端子上的温度传感器测量	的温度。		
如果 [Al1 类型] AI1T 未设置为 [PTC] PTC,则可访	问此参数。		
有关更多信息,请参阅[外部热监控] PTC-菜单,135	5页 <b>一章。</b>		
[设备热状态] THS	0200 %	-	
设备热状态			
访问路径:[显示] SUP → [热监控] TPM			
此热估计值由安装在散热片上的探头提供。			
值 100 % 表示额定热状态。			

## 7.3 [计数器管理] ELT

访问路径 : [显示] SUP → [计数器管理] ELT

## 关于本菜单

本菜单提供用于监控计数器并进行复位的参数。

HMI 标签	显示	出厂设置	
[电机运行时间] RTHH	0429496729.5 h	0	
电机运行时间			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP ➡ [计数器管理] ELT			
此参数用于监控电机已运行的时间长度。			
[上电时间] PTHH	0429496729.5 h	0	
上电时间			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP → [计数器管理] ELT			
此参数用于监控软起动器已上电的时间长度(提供把	空制模块)。		
[起动次数] NSM	04294967295	0	
电机起动次数			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP ➡ [计数器管理] ELT			
[ <b>旁路次数统计]</b> BPCN	04294967295	0	
旁路次数统计			
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP → [计数器管理] ELT			
此参数用于监控外部旁路已激活的次数。			
[计数器复位] RPR	-	[ <b>不]</b> NO	
计数器复位	<u> </u>		
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP ➡ [计数器管理] ELT			
此参数可设置为:			
• [ <b>不]</b> NO:不复位计数器			
• [复位能耗计数器] APH:复位能耗计数器。			
• [运行时间复位] RTH:复位指示电机已上电的时间长度的计数器。			
• [上电时间复位] PTH:复位指示软起动器已上电的时间长度的计数器。			
• [起动次数复位] NSM:复位电机启动次数的计数器。			
• [复位旁路计数] BPCN:复位旁路计数器			
• [复位全部] ALLC: 重置所有计数器			

## 7.4 [其他状态] SST

访问路径:[显示] SUP → [其他状态] SST

### 关于本菜单

本菜单显示非错误状态:

- [自动重启动] AUTO:正在尝试自动重启。
- [停车类型] STT:按照[停车类型] STT 所设置的值进行停止
- [旁路激活] BYP:已激活旁路。
- [制动激活] BRL:已激活制动。
- [达到稳态] SDY:达到稳定状态。
- [旁路继电器激活] BPS:已激活旁路继电器。
- [再次启动之前的等待] TBS: 重启前的时间。
- [第二台电机被选中] AS2: 激活第二组电机参数。
- [仿真模式激活] SIM: 激活模拟模式。

## 7.5 [I/O映像] IOM

访问路径:[显示] SUP → [过程过载] OLD

### 关于本菜单

本菜单提供用于监控分配给软起动器的输入/输出的功能的参数。 本菜单分为多个子菜单:

- [数字输入映像] LIA: 数字输入的映射;
- [模拟输入映像] AIA:模拟输入的映像;
- [数字输出映像] LOA: 数字输出和继电器的映射;
- [模拟输出映像] AOA:模拟输出的映像;

本菜单中的参数处于只读模式,无法配置。

有关输入/输出配置的更多信息,请参阅[输入/输出] IO,168 页中的菜单。

### [数字输入映像] LIA

HMI 标签	设置	出厂设置
[ <b>数字输入映像]</b> LIA		-
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP → [l/O映像] IOM → [数字输	<b>入映像]</b> LIA	
本菜单用于显示数字输入的状态。使用触摸轮可滚动查看数字输入:		
在显示终端上,选择相应数字输入以查看已分配给它的功能。这可用于检查与输入/输出分配的兼容性。		
<b>有关数字输入的更多信息,请参阅[DI3 分配]</b> L3A – <b>[DI4 分配]</b> L4A, 169 页。		

### [模拟输入映像] AIA

本菜单用于显示模拟输入的状态。使用触摸轮可滚动查看模拟输入:

在显示终端上,选择相应模拟输入以查看已分配给它的功能。这可用于检查与输入/输出分配的兼容性。

有关模拟输入的更多信息,请参阅[Al1配置] AI1,172 页。

HMI 标签	设置	出厂设置	
[Al1物理值] AI1C	-	-	
Al1物理值			
访问路径 : [显示] MON → [I/O映像] IOM → [模拟输入映像] AIA			
HMI 标签	设置	出厂设置	
[AI1分配] AI1A	-	-	
Al1分配			
访问路径: [显示] MON → [I/O映像] IOM → [模拟输入映像] AIA			
本菜单用于监控端子 AI1/PTC1 的分配。			
・ [否] NO: Al1/PTC1 未分配			
• [AQ1] A01: Al1/PTC1 已分配给模拟输出			
・ [强制本地] AIFLOC: Al1/PTC1 已分配给本地命令通道			

HMI 标签	设置	出厂设置
HMI 标签	设置	出厂设置
• [Al1 热监视] TH1S: Al1/PTC1 已分配给热监控		
[Al1滤波时间] AI1F	010 s	0 s
A/1滤波时间		
访问路径:[显示] MON → [I/O映像] IOM → [模拟输入映像] AIA		
滤波器设置为 AI1/PTC1 端子。过滤干扰。		

## [数字输出映像] LOA

HMI 标签	设置	出厂设置
[ <b>数字输出映像]</b> LOA	-	-
此菜单用于显示数字输出和继电器的状态。使用触摸轮可滚动查看数字输出:		
在显示终端上,选择相应数字输出以查看已分配给它的所有功能。这可用于检查与输入/输出分配的兼容性。		
有关数字输出的更多信息,请参阅[DQ1 配置] DO1, 170 页。		

## [模拟输出映像] AOA

本菜单用于显示模拟输出的状态。使用触摸轮可滚动查看模拟输出:

在显示终端上,选择相应模拟输出以查看已分配给它的所有功能。这可用于检查与输入/输出分配的兼容性。

有关模拟输出的更多信息,请参阅[AQ1配置] A01,173页。

显示面板导航

HMI 标签	设置	出厂设置
[AQ1物理值] AO1C	_	-
AQ1物理值		
HMI 标签	设置	出厂设置
[AQ1分配] A01	_	-
AQ1分配		
此参数用于监控 [AQ1分配] A01 的值。		
[AQ1最小输出]UOL1	010 V	-
AQ1最小输出		
此参数用于监控 [AQ1最小输出] UOL1 的值。		
[AQ1最大输出]UOH1	010 V	-
AQ1最大输出		
此参数用于监控 [AQ1最大输出] UOH1 的值。		
[AQ1最小输出]AOL1	020 mA	-
AQ1最小输出值		
此参数用于监控 [AQ1最小输出] AOL1 的值。		
[AQ1最大输出]AOH1	020 mA	-
AQ1最大输出值		
此参数用于监控 [AQ1最大输出] AOH1 的值。		
[AQ1最小值标定]ASL1	0100 %	-
AQ1最小值标定		
此参数用于监控 [AQ1最小值标定] ASL1 的值。		
[AQ1最大值标定]ASH1	0100 %	-
AQ1最大值标定		
此参数用于监控 [AQ1最大值标定] ASH1 的值。		
[AQ1滤波器]AO1F	010 s	-
AQ1滤波器		
此参数用于监控 [AQ1滤波器] A01F 的值。		

## 7.6 [能量参数] ENP

访问路径 : [显示] SUP ➡ [能量参数] ENP

## 关于本菜单

#### 本菜单提供用于监控能耗的参数。

HMI 标签	显示	出厂设置
[有功功率估算值] EPRW	0(1) kW	-
使用公式 EPRW = ULN x √3 x LCR x COS 计算出有效	的电气输出功率。	
(1):最大值取决于软起动器的额定值。		
[当天消耗电能] OCT	04,294,967,295 kWh	-
电机本日消耗的电能(千瓦时)。	•	
[昨天消耗电能] OCY	04,294,967,295 kWh	-
电机昨日消耗的电能(千瓦时)。		
[电机电能消耗] OC4	0999 TWh	-
电机消耗的电能(太瓦时)。		
[电机电能消耗] OC3	0999 GWh	-
电机消耗的电能(千兆瓦时)。		
[电机电能消耗] OC2	0999 MWh	-
电机消耗的电能(兆瓦时)。		
[电机电能消耗] OC1	0999 kWh	-
电机消耗的电能(千瓦时)。		
[电机电能消耗] OC0	0999 Wh	-
电机消耗的电能(瓦时)。		
[峰值输出功率] MOEP	0(1) kW	-
耗费的电功率的最大值。		
(1):最大值取决于软起动器的额定值。		
[计数器复位] RPR	-	[ <b>不]</b> NO
计数器复位		
访问路径:[ <b>显示]</b> SUP → [计数器管理] ELT		
此参数可设置为:		
• [ <b>不]</b> NO:不复位计数器		
• [复位能耗计数器] APH:复位能耗计数器。		
• [运行时间复位] RTH:复位指示电机已上电的时间长度的计数器。		
• [上电时间复位] PTH:复位指示软起动器已上电的时间长度的计数器。		
• [复心王部] ALLC: 里直所有计数器		

## 8 [诊断] DIA

## 关于本菜单

本菜单提供软起动器的错误和警告历史记录。

[诊断] DIA 菜单导航

8.1 [诊断数据] DDT

[最近发生的错误] LFT

[最后一次警告] LALR

[帮助消息] SER

[HMI LED 诊断] HLT

[删除错误历史] RFLT

8.2 [错误历史记录] PFH

**[最近错误 1]** DP1 至 **[最近错误 15]** DPF 8.3 [警告] ALR

[实际警告] ALRD

**[警告组1定义]** A1C 至

[警告记录] ALH

## 8.1 [诊断数据] DDT

访问路径:[诊断] DIA ➡ [诊断数据] DDT

### 关于本菜单

本菜单提供用于显示设备数据、最后警告和检测到的最后错误的参数。

HMI 标签	设置	出厂设置
[最近发生的错误] LFT	-	-
最近发生的错误		
访问路径:[诊断] DIA ➡ [诊断数据] DDT		
已发生的最后一次错误。可参阅如何清除错误代码	?, 243页一章以查看错误代码。	列表。
[最后一次警告] LALR	-	-
最后一次警告		
已发出的最后一个警告。警告代码的列表位于有效警	警告消息列表,241页一章中。	
[故障信息 (INF6)] INF6	-	-
内部故障6(模块识别故障) <i>(INF6)</i>		
访问路径: <b>[诊断]</b> DIA <b>→ [诊断数据]</b> DDT		
此参数显示 [故障信息 (INF6)] INF6 错误的状态。		
有关此错误的更多信息,请参考[内部错误6], 252 员	٦.	
HMI 标签	设置	出厂设置
[帮助消息] SER	-	-
[ <b>帮助消息]</b> SER 访问路径:[诊断] DIA ➡ [诊断数据] DDT 本菜单提供服务消息。	_	-
[帮助消息] SER 访问路径:[诊断] DIA → [诊断数据] DDT 本菜单提供服务消息。 此服务消息使用 [我的偏好] MYP → [客户自定义] CT		 定义。
[帮助消息] SER 访问路径:[诊断] DIA → [诊断数据] DDT 本菜单提供服务消息。 此服务消息使用 [我的偏好] MYP → [客户自定义] CT [HMI LED 诊断] HLT	_ JS <b>→ [帮助消息]</b> SER 菜单进行 _	 定义。 
[帮助消息] SER 访问路径 : [诊断] DIA → [诊断数据] DDT 本菜单提供服务消息。 此服务消息使用 [我的偏好] MYP → [客户自定义] CT [HMI LED 诊断] HLT 访问路径 : [诊断] DIA → [诊断数据] DDT	- JS <b>→ [帮助消息]</b> SER 菜单进行 -	 定义。 
[帮助消息] SER 访问路径:[诊断] DIA →[诊断数据] DDT 本菜单提供服务消息。 此服务消息使用[我的偏好] MYP → [客户自定义] CT [HMI LED 诊断] HLT 访问路径:[诊断] DIA →[诊断数据] DDT 这将启动测试序列以检查 LED 的状态。	- US <b>→ [帮助消息]</b> SER 菜单进行 -	- 定义。 -
[帮助消息] SER 访问路径:[诊断] DIA →[诊断数据] DDT 本菜单提供服务消息。 此服务消息使用[我的偏好] MYP → [客户自定义] CT [HMI LED 诊断] HLT 访问路径:[诊断] DIA →[诊断数据] DDT 这将启动测试序列以检查 LED 的状态。 [删除错误历史] RFLT	- JS → [帮助消息] SER 菜单进行 - [否] NO 或 [是] YES	- 定义。 -
[帮助消息] SER 访问路径:[诊断] DIA → [诊断数据] DDT 本菜单提供服务消息。 此服务消息使用 [我的偏好] MYP → [客户自定义] CU [HMI LED 诊断] HLT 访问路径:[诊断] DIA → [诊断数据] DDT 这将启动测试序列以检查 LED 的状态。 [删除错误历史] RFLT 清除故障历史	- JS → [帮助消息] SER 菜单进行 - [否] NO 或 [是] YES	- 定义。 -
[帮助消息] SER 访问路径:[诊断] DIA → [诊断数据] DDT 本菜单提供服务消息。 此服务消息使用 [我的偏好] MYP → [客户自定义] CT [HMI LED 诊断] HLT 访问路径:[诊断] DIA → [诊断数据] DDT 这将启动测试序列以检查 LED 的状态。 [删除错误历史] RFLT 清除故障历史 访问路径:[诊断] DIA → [诊断数据] DDT	- US → [帮助消息] SER 菜单进行 - [否] NO 或 [是] YES	- 定义。 -
[帮助消息] SER 访问路径:[诊断] DIA → [诊断数据] DDT 本菜单提供服务消息。 此服务消息使用 [我的偏好] MYP → [客户自定义] CT [HMI LED 诊断] HLT 访问路径:[诊断] DIA → [诊断数据] DDT 这将启动测试序列以检查 LED 的状态。 [删除错误历史] RFLT 清除故障历史 访问路径:[诊断] DIA → [诊断数据] DDT • [否] NO:不清除错误历史记录	- JS → [帮助消息] SER 菜单进行 - [否] NO 或 [是] YES	- 定义。 -

## 8.2 [错误历史记录] PFH

访问路径:[诊断] DIA

### 关于本菜单

本菜单显示检测到的最后 15 个错误。当检测到错误时,在显示已记录的软起动器数据的 [错误历史记录] PFH 列表中选择的错误代码上按下 OK (确定)键。

错误将被存储到软起动器中并添加时间戳。仅在图形显示终端上显示此信息。

注:::[最近错误 1] DP1 至 [最近错误 15] DPF 的内容相同。

注:可查看如何清除错误代码?, 243页一章以了解如何清除错误代码。

下表列出了 [最近错误 1] DP1 :

HMI 标签	设置	出厂设置
[设备状态] HS1	-	-
错误记录 1 的 HMI 状态。		
[最近错误1状态] EP1	-	-
错误记录1的状态字。		
[扩展状态字ETI] IP1	-	-
错误记录1字的扩展状态字。		
[命令字] CMP1	-	-
错误记录1的命令字。		
[电机电流] LCP1	0.16553.5 A	-
错误记录1的当前电机值。		
[电机运行时间] RTP1	065535 h	-
[电机热状态] THP1	0300 %	-
错误记录1的电机热状态。		
[命令通道] DCC1	_	_
• TER : 端子通道		
• LCC:图形显示通道		
• MDB:Modbus 通道		
• CAN : CanOpen 通道		
• NET:选件板通道		
• PWS:基于 DTM 的调试软件		
• NA:不可用		
[电机转矩] OTP1	0255 %	-
错误记录 1 的电机转矩。		
[设备热状态] TSP1	0%200%	-
错误记录 1 的设备热状态。		
[警告组状态] AGP1	-	-
错误记录1的警告组状态。		

## 8.3 [警告] ALR

访问路径: [诊断] DIA ➡ [警告] ALR

## 关于本菜单

本菜单提供当前警告和警告历史记录。警告代码的列表位于有效警告消息列表, 241页一章中。

HMI 标签	设置	出厂设置	
[实际警告] ALRD	-	-	
当前警告列表。			
如果一个警告被激活,则显示终端上将出现 🗸 和 🖽。			
[警告组1定义] A1C 至 [警告组5定义] A5C	-	-	
以下子菜单将警告分为1至5组,可将每一组分配给继电器或数字输出,以发送远程信号。			
当某一组中选定的一个或若干个警告出现时,将会激活此警告组。			
[警告记录] ALH	-	-	
本菜单显示警告历史记录(过去 15 个警告)。			
警告将被存储到软起动器中并添加时间戳。仅在图形显示终端上显示此信息。			


## 关于本菜单

本菜单提供用于管理软起动器功能和固件更新的参数。

## <sup>(2)</sup>[设备管理] DMT 菜单导航

- 9.1 [设备名称] PAN
- 9.2 [标识] OID
- 9.3 [传输配置文件] TCF
- [**复制到设备]** OPF
- [从设备上复制] SAF
- 9.4 [出厂设置] FCS
- [配置源选择] FCSI
- [参数组选择] FRY
- [全部] ALL
- [设备配置] DRM
- [**电机参数]** MOT
- [通信菜单] COM
- [**显示配置]** DIS
- [**现场总线模块]** NET
- [恢复出厂设定] GFS
- [保存配置] SCSI
- [清除设备] CLR

9.5 [备份/导入] BRDV [保存备份映像] SBK [载入备份映像] OBK [请除设备] CLR 9.6 [网络安全] CYBS [访问权限控制] CSAC [G的句权限控制] CSAC [Hdb SL 用户认证] SCPM [Eth Opt 用户认证.] SCPO [可选网络服务器使能] EWE [保存安全策略] SSE [复位密码] SRPW 9.7 [日期和时间] DTO [设定日期/时间] DTO [时间格式] TIMF [数据格式] DATF [数据格式] DATF [書池电量] EBAL [停机时间] MTHT 9.8 [固件升级] FWUP [版本信息] VIF [升级检查] NFW [固件包] APK 9.11 [仿真模式] SIMU 9.12 [产品重启] RP

NNZ85520.04 — 2023 年 07 月

## 9.1 [设备名称] PAN

访问路径:[设备管理] DMT → [设备名称] PAN

#### 关于本菜单

本菜单提供用于编辑 [设备名称] PAN 的参数。

HMI 标签	设置	出厂设置		
[设备名称] PAN	-	-		
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [设备名称] PAN				
FDR(快速设备更换)服务基于按"设备名称"标识设备,可通过以太网进行访问。				
对于此设备,这由 [设备名称] PAN 参数表示。检查所有网络设备是否具有不同"设备名称"。				

### 9.2 [标识] OID

访问路径 : [设备管理] DMT → [标识] OID

#### 关于此参数

此参数用于显示软起动器的标识。

HMI标签	设置	出厂设置
[标识] OID	-	_
<b>访问路径:[设备管理]</b> DMT <b>➡ [标识]</b> OID		
<ul> <li>这是只读菜单,不能配置。它显示以下信息:</li> <li>设备名称(如果已定义)</li> <li>设备型号</li> <li>额定功率</li> <li>额定电压</li> <li>设备版本</li> </ul>		
• 固件安全状态		
• 设备序列号		
<ul> <li>现场总线模块(如果已插入)标识,包括名称、</li> <li>显示端子标识,包括名称、版本和序列号</li> </ul>	型号、版本和序列号	

## 9.3 [传输配置文件] TCF

访问路径:[设备管理] DMT → [传输配置文件] TCF

#### 关于本菜单

#### 本菜单提供用于管理设备配置文件的参数。

注:请参阅网络安全,223页一章,了解上传和下载权限。

HMI 标签		设置		出厂设置
[复制到设备] OPF		-		-
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [传轴	前配置文件] TCF			
使用此参数,可选择以前存储在显示终端上的设备配置并将其应用到软起动器。传输配置文件后,需要重启设备。				输配置文件后,需要重启设
[从设备上复制] SAF			-	
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [传输配置文件] TCF				
使用此参数,可将实际的软起动器配置存储到显示终端上。				
显示终端	存储的配置文件	的数量	文件名是否	可配置
纯文本	1		否	
图形	16		是	

#### 9.4 [出厂设置] FCS

访问路径:[设备管理] DMT → [出厂设置] FCS

#### 关于本菜单

使用本菜单,可访问具有以下功能的参数:

- 将设备恢复为客户参数集;
- 选择已保存/已恢复的配置所影响的参数;
- 将设备完全恢复为出厂状态;
- 将设备保存至客户参数集。
  - 注: [参数组选择] FRY 参数会影响已保存/已恢复的配置。

注: 此菜单仅适用于设备配置, 而网络安全配置文件和设备映像保持不变。

HMI 标签	设置	出厂设置
[配置源选择] FCSI	-	[宏配置] INI
配置源选择		
访问路径 : <b>[设备管理]</b> DMT <b>→ [出厂设置]</b> FCS		
使用此参数,可选择用于恢复客户参数组的配置。		
• [宏配置] INI: 恢复出厂设置参数集。		
• [配置1] CFG1:恢复客户参数集1。		
• [配置2] CFG2:恢复客户参数集2。		
• [配置3] CFG3:恢复客户参数集3。		
[参数组选择] FRY	-	-
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [出厂设置] FCS		
选择要加载的菜单。		
• [全部] ALL: 所有菜单中的所有参数(网络安全	≧参数除外)。	
・ [设备配置] DRM : 加载 [完整设置] CST 菜单。		
・ [电机参数] MOT:加载 [电机参数] MMO 菜单。		
• [通信菜单] COM:加载嵌入式现场总线菜单。		
・ [显示配置] DIS:加载显示菜单。		
• [现场总线模块] NET:加载选件现场总线菜单。		
注:使用出厂配置且恢复为"出厂设置"后,【参数:	组选择] FRY 将被清空。	
[恢复出厂设定] GFS	-	-
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [出厂设置] FCS		
	- A M	
	5	
	i。 必证堤佐目不正确	
↓		
	/口不。	
只有之前至少选定了一组参数时,才可恢复为出厂;	殳置。	

显示面板导航

HMI 标签	设置	出厂设置
[保存配置] SCSI	-	[无动作] NO
保存配置		
访问路径:[ <b>设备管理]</b> DMT → [出厂设置] FCS		
使用此参数,可选择要保存的配置:		
・ [无动作] NO:操作已完成		
• [保存到配置1] STR1:存储客户参数集1。		
• [保存到配置2] STR2:存储客户参数集2。		
• [保存到配置3] STR3:存储客户参数集3。		
要应用保存的配置,按住 OK (确定)按钮,直到返	回至上一菜单。	
一旦完成操作,该参数就会重新变为 [无动作] NO。		
[清除设备] CLR 🗘	-	I
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [出厂设置] FCS		
使用此参数,可将产品配置和网络安全策略恢复为初始设置配置。		

## 9.5 [备份/导入] BRDV

访问路径:[设备管理] DMT → [备份/导入] 🖓

#### 关于本菜单

#### 本菜单提供用于备份和恢复产品配置和网络安全策略的参数。

HMI 标签		设置		出厂设置
[保存备份映像] SBK 😏				-
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [备(	<b>汾导入]</b> BRDV			
使用此参数,可将实际的产品配置和	和网络安全策略例	<b>呆存到显示终端。</b>		
			1	
显示终端	存储的配置文件	的数量	文件名是否	可配置
纯文本	1		否	
图形	16		是	
[载入备份映像] OBK 😏		_		-
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [备作	<b>汾导入]</b> BRDV			
使用此参数,可选择以前存储在显示终端上的产品配置和网络安全策略配置,并将它们应用于软起动器。				
[清除设备] CLR		_		_
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [备份/导入] BRDV				
使用此参数,可将产品配置和网络安全策略恢复为初始设置配置。				

#### 9.6 [网络安全] CYBS

访问路径 : [设备管理] DMT → [网络安全] CYBS

#### 关于本菜单

本菜单提供用于配置软起动器的网络安全性的参数。

#### [访问权限控制] CSAC

使用此子菜单,可启用嵌入式 Modbus、以太网现场总线模块和 Web 服务器的用户身份验证功能。

从[否]改为[是],此更改将在接收到下一帧时应用。

从[是]改为[否],此更改将在记录会话和关联套接字关闭时应用。

HMI 标签	设置	出厂设置
[Mdb SL 用户认证] SCPM	[否] NO 或 [是] YES	[ <b>否]</b> NO

Modbus SL用户认证

访问路径:[设备管理] DMT → [网络安全] CYBS → [访问权限控制] CSAC

此参数用于启用或禁用嵌入式 Modbus 的用户身份验证功能。

- [否] № : 已禁用用户身份验证。在嵌入式 Modbus 打开情况下连接到 Schneider Electric 提供的计算机软件 工具(比如 SoMove FDT / DTM)。
- [是] YES:在嵌入式 Modbus 由密码锁定的情况下连接到 Schneider Electric 提供的计算机软件工具(比如 SoMove FDT / DTM)。

有关更多信息,请参阅 ATS480 Embedded Modbus Manual (NNZ85539(英语)

禁用此功能后,不需要凭据即可访问您的过程或机器。 此设置将与配置一起保存,如果加载或复制配置,则此 设置将被激活。

#### ▲警告

#### 未经身份验证的访问和机器操作

如果未授权人员能够直接或通过网络访问您的机器或过程,则不要禁用此功能。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

HMI 标签	设置	出厂设置
[Eth Opt 用户认证.] SCPO	[否] NO 或 [是] YES	[否] NO

以太网选件用户认证

#### 访问路径:[设备管理] DMT → [网络安全] CYBS → [访问权限控制] CSAC

此参数用于启用或禁用以太网现场总线模块的用户身份验证功能。

- [否] № : 已禁用用户身份验证。在以太网现场总线模块打开情况下连接到 Schneider Electric 提供的计算机 软件工具(比如 SoMove FDT / DTM)。
- [是] YES:在以太网现场总线模块由密码锁定的情况下连接到 Schneider Electric 提供的计算机软件工具 (比如 SoMove FDT / DTM)。

此参数不会影响 Web 服务器的安全。为了增强 Web 服务器的安全,必须通过 Web 服务器设置安全级别。

仅当将以太网模块插入软起动器后,才能看到此参数。

有关更多信息,请参阅 ATS480 Ethernet IP Modbus TCP Manual VW3A3720(NNZ85540(英语))。 禁用此功能后,不需要凭据即可访问您的过程或机器。 此设置将与配置一起保存,如果加载或复制配置,则此 设置将被激活。

### ▲警告

#### 未经身份验证的访问和机器操作

如果未授权人员能够直接或通过网络访问您的机器或过程,则不要禁用此功能。

#### 未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

[使能网页服务器] EWE

[否] NO 或 [是] YES

[是] YES

使能网页服务器

访问路径:[设备管理] DMT → [网络安全] CYBS → [访问权限控制] CSAC

此参数用于启用或禁用对 Web 服务器的访问。

- [否] NO:禁止连接到 Web 服务器。
- [是] YES: 允许连接到 Web 服务器。

此参数不会影响 Web 服务器的安全。为了增强 Web 服务器的安全,必须通过 Web 服务器设置安全级别。

仅当将以太网模块插入软起动器后,才能看到此参数。

有关更多信息,请参阅 ATS480 Ethernet IP Modbus TCP Manual VW3A3720(NNZ85540(英语))。

HMI 标签		设置		出厂设置
[载入安全策略] OSE	-			-
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [网约	格安全] CYBS			
使用此参数,可选择以前存储在显示	示终端上的安全第	策略配置并将其应用	用到软起动器	° <b>o</b>
[保存安全策略] SSE		-		-
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [网络	格安全] CYBS			
使用此参数,可将实际的网络安全领	策略保存到显示约	冬端。		
显示终端	存储的配置文件	的数量	文件名是否	可配置
纯文本	1		否	
图形	16		是	
[复位密码] SRPW		-		[否] NO
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [网约	备安全] CYBS	I		
如果 [复位密码] SRPW 设置为:				
・ [否] NO:不复位密码。				
• [是] YES:复位密码。				
[默认密码] SDPW		-		-
此参数用于显示默认密码。				

## 9.7 [日期和时间] DTO

访问路径 : [设备管理] DMT → [日期和时间] DTO

#### 关于本菜单

本菜单提供用于设置日期和时间的参数。该信息用于标记所有记录数据的时间。

HMI 标签	设置	出厂设置			
[设定日期/时间] DTO	-	-			
访问路径:[设备管理] DMT ➡[日期和时间] DTO					
如果通过以太网连接时间服务器且在网络服务器中进	进行配置,则会根据配置自动更	新日期和时间数据。			
给软起动器上电时,日期和时间信息(时间服务器可 数据提供时间戳。	丁用且已配置,或已插接显示终	端)应可用,以便为记录的			
设置 [设定日期/时间] DTO 可提供对参数 [时区] TOP 进为 15mn)之间的偏差。	的访问权限,使用该参数,可证	<u> 安置参考时间与本地时间(步</u>			
[时间格式] TIMF	-	<b>[24h]</b> 24			
访问路径:[设备管理] DMT → [日期和时间] DTO					
使用此参数,可选择日志文件上显示的时间格式:					
• [24h] 24:小时按 24 小时制显示。					
• [12h] 12:小时按 12 小时制显示。					
[数据格式] DATF	-	[yyyy/mm/dd] Y4M2D2			
访问路径 : [设备管理] DMT → [日期和时间] DTO					
使用此参数,可选择日志文件上显示的日期格式:					
・ [yyyy/mm/dd] ¥4M2D2:按 yyyy/mm/dd 格式显示日期。					
・ [dd/mm/yyyy] D2M2Y4:按 dd/mm/yyyy 格式显示日期。					
・ [mm/dd/yyyy] M2D2Y4:按 mm/dd/yyyy 格式显示日期。					
・ [dd/mm/yy] D2M2Y2:按 dd/mm/yy 格式显示日期。					
• [dd/mm] D2M2:按 dd/mm 格式显示日期。		• [dd/mm] D2M2:按 dd/mm 格式显示日期。			

HMI 标签	设置	出厂设置	
[电池电量] EBAL	0100%	-	
访问路径:[设备管理] DMT → [日期和时间] DTO			
提供嵌入式电池的电量(按步进 25% 进行更新):			
• 0%:嵌入式电池的电量极低。			
• 25%:嵌入式电池的电量低。			
• 50%-75%:嵌入式电池的电量正常。			
• 100%:嵌入式电池的电量已满。			
• [无电池] NOBAT:嵌入式电池的电量用完、损坏	「或未安装		
<b>注:</b> 如果电池电量为空或未安装:			
<ul> <li>设备尚未断开电源:设备正常运行,显示警告,指示用户进行更改。如果更换了电池,时间和日期将丢失。</li> </ul>			
<ul> <li>设备已断开电源一次:设备正确运行;时间和日期无效。出现更换电池的警告。如果更换了电池,且未 连接以太网,则需要手动设置时间和日期。</li> </ul>			
• 电机热监测:断开电源后,设备将考虑最后保存的热状态。			
<b>注:</b> 使用 CL1/CL2 或未提供 24V 电源时,如果更换了电池,则时间和日期将丢失。用户将必须在下次上电 时设置时间和日期。			
注:如果电池电量达到 0%,则记录的数据将不会	会带有时间戳。		

### 9.8 [固件升级] FWUP

访问路径:[设备管理] DMT → [固件升级] FWUP

#### 关于本菜单

要使用 EADM,请参阅 se.com 上的相应手册。

有关更多信息,请联系当地的 Schneider Electric 服务部门。

HMI 标签	设置	出厂设置	
[版本信息] VIF	_	_	
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [固件升级] FWUP			
此参数用于指定在更新为最新固件时应用的数据包的	り版本。		
[升级检查] NFW 5	_	_	
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [固件升级] FWUP			
此参数用于指示是否有设备、插入的现场总线模块更	伐插入的纯文本显示终端可用的	新固件版本。	
注:更新过程可能需要 10 分钟以上。			
[固件包] APK 5			
访问路径:[设备管理] DMT ➡ [固件升级] FWUP			
此参数用于指示设备、插入的现场总线模块或插入的纯文本显示终端的所有可用固件版本,包括新版或旧版。 其中包括旧版、当前版本和新的固件版本。			
注:更新过程可能需要 10 分钟以上。			

### 9.11 [仿真模式] SIMU

访问路径:[设备管理] DMT → [仿真模式] SIMU

#### 关于本菜单

[仿真模式] SIMU 👽 菜单提供了用于设置模拟模式的参数。

仅当在初始设置过程中激活演示模式时才能看到此菜单。有关初始设置的更多信息,请参阅初始设置,81页。

使用此菜单,可演示软起动器的功能进行培训、举办商业活动或在客户系统上进行测试。将模拟配有电机和主电源的情况,使用此功能只需要配备控制电源 (CL1/CL2)。

HMI 标签	设置	出厂设置
[模拟模式分配] SIMM	-	[ <b>否]</b> NO
模拟模式分配		
访问路径:[ <b>设备管理]</b> DMT → [仿真模式] SIMU		
・[古] NO:木劔店模拟模式。 ・[标准] STD:激活标准模拟模式。		
[模拟平方载] SIMQ	0200%	100
模拟平方转矩负载		
访问路径:[设备管理] DMT → [仿真模式] SIMU		
二次负载转矩调整。		

## 9.12 [产品重启] RP

HMI 标签	设置	出厂设置
[产品重启] RP	—	[未分配] NO

#### 产品重启

访问路径:[设备管理] DMT

通过 HMI 手动重启设备。在显示终端上按住 OK (确定)按钮并保持 2 秒可重启设备。

重启后,此参数自动设置为[未分配] NO。

- [未分配] NO:无重启
- [是] YES:重启设备

重启功能执行故障复位,然后重启设备。在此重启过程中,设备将经历与关闭和重新开启相同的步骤。根据设备接线与配置,这可能会造成设备意外地立即运行。

#### ▲警告

#### 未预期的设备运行

"重启"功能执行"故障复位"并重启设备。

• 确认激活该功能不会导致不安全情况。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

## 10 [我的偏好] MYP

## 关于本菜单

本菜单提供用于管理显示终端设置和参数访问权限的参数。

# [我的偏好] MYP 菜单导航

10.1 [语言选择] LNG

10.2 [参数访问权限] PAC

[访问等级] LAC

[可见性] VIS

[参数] PVIS

10.3 [客户自定义] CUS

[停止键启用] PST

[图形终端L/R] BMP [显示屏类型] MSC

[显示类型] MDT

[参数选择] MPC

[参数栏选择] PBS

[帮助消息] SER

10.4 [LCD设置] CNL

[**屏幕对比度]** CST

[待机] SBY

[显示终端被锁定] KLCK

[红色背光] BCKL

10.5 [二维码] QCC

## 10.1 [语言选择] LNG

#### 访问路径:[我的偏好] MYP → [语言选择] LNG

此参数用于提供可能的语言设置。

HMI 标签	设置	出厂设置
[语言选择] LNG	_	英语
访问路径:[我的偏好] MYP		
使用此参数,可选择显示终端语言。		

#### 可用的语言:

显示终端	可用的语言:
纯文本	• 英语
	<ul> <li>中文</li> </ul>
	• 德语
	• 西班牙语
	• 法语
	• 意大利语
	• 俄语
	• 土耳其语
图形	• 英语
	• 中文
	• 德语
	• 西班牙语
	• 法语
	• 意大利语
	• 俄语
	• 土耳其语
	• 波兰语
	• 巴西语

## 10.2 [参数访问权限] PAC

访问路径:[我的偏好] MYP → [参数访问权限] PAC

#### 关于本菜单

本菜单提供用于设置访问级别、设置参数访问限制、通道访问限制以及仅显示活动参数的参数。

HMI 标签	设置	出厂设置
[访问等级] LAC	-	[标准权限] STD
访问等级		
访问路径:[ <b>我的偏好]</b> MYP <b>→ [参数访问权限]</b> PAC		
• [基本权限] BAS 提供访问以下菜单的所有子菜单	自和参数的权限:	
• [简单起动] SYS		
• [监控] PROT		
◎ <b>[输入/输出]</b> IO		
• <b>[显示]</b> MON		
。 [诊断] DIA		
• [设备管理] DMT,[产品重启] RP 参数除外		
• [标准权限] STD 提供访问所有菜单的权限。		
• 可看到 [专家权限] EPR :		
• 以下参数:		
- [电网同步故障] TSC		
- [定子损耗补偿] LSC		
- [命令通道2分配] CD2		
- <b>[复制通道1到2]</b> COP		
— <b>[故障禁止]</b> INH		
- <b>[R3激沽电半]</b> R3S		
- [叩マ切泱] ccs _ [会へ通道2公司] cp2		
。 以下莁单·		
- <b>[Al1配置]</b> AT1		
- <b>「备份/导入1</b> BRDV		
- <b>[問件升级]</b> FWUP		

### [可见性] VIS 菜单

HMI 标签	设置	出厂设置
[参数] PVIS	-	[激活的参数] ACT
<b>访问路径:[我的偏好]</b> MYP <b>➡ [参数访问权限]</b> PAC		
选择显示所有参数或仅显示有效参数:		
• [激活的参数] ACT:只能访问有效参数。		
• [全部参数] ALL:可访问所有参数。		

# 10.3 [客户自定义] CUS

访问路径: [我的偏好] MYP → [客户自定义] CUS

#### 关于本菜单

本菜单提供用于自定义 [我的菜单] MYMN 和 [显示屏类型] MSC 的参数。

HMI 标签	设置	出厂设置
[ <b>停止键启用]</b> PST	[停车键优先] YES 或 [停车 键不优先] NO	[ <b>停车键优先]</b> YES
停止键启用		
访问路径:[ <b>我的偏好]</b> MYP <b>→ [客户自定义]</b> CUS		
此参数用于设置显示终端上的 STOP / RESET 按钮	的优先级。	
・ [停车键优先] YES: 启用 STOP / RESET 按钮		
・ [停车键不优先] №0:如果 STOP / RESET 按钮	不是 [命令通道] CCP 中设置的消	舌动通道,则禁用该按钮
如果在菜单 [命令通道] CMDC 中设置的命令通道未设 将禁用显示终端上的 Stop 键。	建为 [远程终端] LCC,将此功	能设置为 [停车键不优先] NO
	<b>À警告</b>	
失控		
如果已经执行了适当的替代停止功能,则只能将此	参数设置为 <b>[停车键不优先]</b> NO	•
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重	后果。	
[图形终端L/R] BMP	-	[禁止] DIS
图形终端本地/远程命令		
访问路径:[我的偏好] MYP → [客户自定义] CUS		
• [停止] STOP:将控制通道更改为显示终端并根	据 <b>[停车类型]</b> STT 应用 Stop 命	令。
• [平滑转移] BUMP:将控制通道更改为显示终端	而不应用 Stop 命令。	
・ [禁止] DIS:禁用显示终端上的 Local / Remot	e 键。	
如果 [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD,则能	看到此参数。	
如果 [控制模式] CHCF 设置为 [48替代模式] SE8 或 BMP 将被强制设置为 [禁止] DIS。	<b>[级联功能激活]</b> CSC 设置为 <b>[是</b>	] YES,则 <b>[图形终端L/R]</b>
[参数栏选择] PBS	-	-
访问路径 : [我的偏好] MYP → [客户自定义] CUS		
使用此视图,可选择要在显示终端屏幕的第一行上显示的参数。		
纯文本显示终端仅显示第一个参数。图形显示终端可同时显示两个参数。		
[帮助消息] SER	-	-
访问路径:[我的偏好] MYP ➡ [客户自定义] CUS		
使用此菜单,最多可定义5个用户定义的服务消息。		
定义的消息在 [诊断] DIA → [诊断数据] DDT → [帮助消息] SER 子菜单中示出。		

#### [显示屏类型] MSC

#### 关于本菜单

使用这些参数,可选择默认屏幕的显示类型。

HMI标签	设置	出厂设置
[显示类型] MDT	-	[数值显示] DEC
图形终端显示类型		
访问路径:[ <b>我的偏好]</b> MYP → [客户自定义] CUS →	[显示屏类型] MSC	
可使用这些参数来设置:		
・ [数值显示] DEC:数字值(最多可选择2个参数	文)。	
BYP 13.8 A Term 		
12.9		
13.0		
Min: 0.0 Max:85.0		
・ [条线图显示] BAR:条形图(最多可选择2个参	»数,并非所有列出的参数都可;	选择)。
ACC 19.9 ATerms		
19.9		
Min = 0.0 Max = 85.0		
Curtorian		
	- <del>አ</del> ተ  \	
	女()。	
BYP 13.8A Term -18.43		
1384		
Catoria		
• 「声量计显示」 VUMET: Vu 表 ( 仅话用于图形员)	示终端,可选择1个参数,并3	E所有列出的参数都可选
择)。		
BYP 138A Term		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
<b>B</b>		

显示面板导航

HMI 标签	设置	出厂设置
[参数选择] MPC	-	-
访问路径:[我的偏好] MYP ➡ [客户自定义] CUS ➡ [显示屏类型] MSC		
自定义选择。		
使用此视图,可选择要在默认屏幕上显示的参数。选定参数和可选择参数的最大数量取决于[显示类型] MDT。		

#### [帮助消息] SER

HMI 标签	设置	出厂设置
[帮助消息] SER	-	-
访问路径:[我的偏好] MYP ➡ [客户自定义] CUS ➡ [帮助消息] SER 此参数定义要显示的服务消息。		

## 10.4 [LCD设置] CNL

访问路径 : [我的偏好] MYP ➡ [LCD设置] CNL

#### 关于本菜单

本菜单提供一些参数,用于管理与显示终端相关的参数。

HMI 标签	设置	出厂设置
[ <b>屏幕对比度]</b> CST	0100%	50%
访问路径:[ <b>我的偏好]</b> MYP <b>→ [LCD设置]</b> CNL		
屏幕对比度设置。		
[待机] SBY	<b>NO</b> 10 min	1 min
访问路径:[我的偏好] MYP ➡ [LCD设置] CNL		
自动背光灯关闭时间		
注:禁用显示终端背光灯的自动待机功能将缩短背光灯使用时间。		
[显示终端被锁定] KLCK	<b>NO</b> 10 min	5 min
访问路径:[我的偏好] MYP ➡ [LCD设置] CNL		
显示终端按键已锁定。按 ESC 和 Home 键手动锁定或解锁图形显示终端键。锁定图形显示终端时,Stop 键将保持激活状态。		
[红色背光] BCKL	-	[是] YES
访问路径:[我的偏好] MYP ➡ [LCD设置] CNL		
仅限图形显示终端。		
显示终端红色背光灯功能在触发错误时将被禁用。		
[否] NO:红色背光灯已禁用		
[是] YES:红色背光灯已启用		

# 10.5 [二维码] QCC

HMI 标签	设置	出厂设置
[二维码] QCC	-	-
访问路径:[我的偏好] MYP → [二维码] QCC		
扫描该二维码会转至含有以下信息的互联网登陆页面:		
• 技术产品数据表、		
• 可用的 Schneider Electric App 的链接。		
仅适用于图形显示终端。		



应用功能的选择会受不同功能之间的不兼容性的限制。下页的表中未列出的功能与 任何其他功能都兼容。

- (1): 仅管理警告,禁止错误检测。
- (2): 仅当满足以下条件时,才能使用[级联激活] CSC:
  - [命令通道1分配] CD1 设置为 [端子] TER 日 [命令切换] CCS 设置为 [命令通道1分配] CD1。
  - [图形终端L/R] BMP 设置为 [禁止] DIS 且 [强制本地通道] FLOC 设置为 [端子] TER。
- (3):显式命令切换与设置为 [48替代模式] SE8 的 [控制模式] CHCF 不兼容
- (4):在[小电机测试]过程中,[缺相监控] PHP 被禁止并在[小电机测试] SST 被重新设置为"关"时恢复以前值。
- (5):在[小电机测试]过程中,只有[电压控制] VC 电机控制类型被激活。以前的电机控制将在[小电机测试]再次被设置为"关"时重新激活。
- (6):停止类型由[停车类型] STT 设置。任何时候,只能激活一种停止类型。
- (7): 控制模式由 [控制模式] CLP 设置。任何时候,只能激活一种控制类型。
- (8): [制动] B 与 [内三角] DLT 不兼容。当 [内三角] DLT 设置为 [是] YES 时, [制动] B 将被禁用且 [停车类型] STT 被强制设置为 [减速] D。
- (9):当[级联激活] CSC 设置为[是] YES时,电机热保护功能将被禁用。
- (10):要将 [级联激活] CSC 设置为 [是] YES,必须将 [继电器R1分配] R1 设置为 [隔离继电器] ISOL。
- (11):要将一个数字输入分配给 [设备锁定] LES,必须将 [电源接触器] LLC 设置为 [R3] R3。

	功能 A 和 B 兼容。
Х	无法激活功能 A。功能 A 与功能 B 不兼容。
0	可激活功能A,但会禁用功能B。功能A的优先级更高。
D	仅当功能 B 已被激活时,才能激活功能 A。
NA	不适用。无法激活功能 A,因为它与功能 B 必需的一个功能不兼容。
	不可到达。

有关如何阅读此表的示例:

- 激活 [减速] D 将禁用 [制动] B
- 无法在已激活 [内三角] DLT 时激活 [制动] B
- 仅当已激活 [电源接触器] LLC 时,才能激活[设备锁定] LES

<b>功能 B(已</b> 激活)→	停止	动停止	由停车	热保护	缺相	形绕组	3机测试	QI铁	凝	接触器	备锁	继电器	修检测	医检测	「是活动通道	硅空制	<b>封空制</b>	<b>討空制</b>
<b>功能 A (待</b> 激活)↓	減通	动态伟	强制自	电机	日編	用	小型电	氛		线路	ÿ	麗	拉	欠载	终端可能不	电电	转	2线
[减速] D		D (6)																
<b>[制动]</b> B	D (6)					X (8)												
[自由停车分 配] FFSA								Х										
[热保护等 级] THP								X (9)										
<b>[缺相监控]</b> PHP							X (4)											
[内三角] DLT		D (8)						х	Х									
[ <b>小电机测</b> 试] SST					D (4)												D (5)	
<b>[级联激活]</b> CSC			х	D (9)		Х			Х	NA	NA	0 (10)	D (1)	D (1)	х			
[预热分配] PRHA						Х		Х										Х
[ <b>电源接触</b> 器] LLC								不适用				х						
[ <b>设备锁定]</b> LES								NA		0 (11)		NA						
<b>[隔离继电</b> 器] ISOL										Х	NA							
[ <b>过载激活]</b> ODLA						X (1)												
[欠载激活] UDLA						X (1)												
终端可能不 是活动通道 (3)						x												
<b>[电压控制]</b> VC																	D (7)	
[ <b>力矩控制]</b> TC					X (5)											D (4)		
2 线控制									Х									

# 故障排除

#### 有效警告消息列表

已触发但未分配给访问路径中的警告组的任何警告:[完整设置] → [警告组配置] 将不会出现在显示终端上,且不会由软起动器的 LED 指示,也不会被记录。 默认情况下,以下警告将会被分配给警告组:

- [无电池警告] RBNA
- ・ [电量低警告] RBLA
- [无效时钟警告] RTCA

设置	代码	说明
[设备热警告]	THA	设备热状态警告,请参阅 7.2 [热监控] TPM, 204 页。
[外部错误警告]	EFA	<b>外部错误警告</b> ,请参阅 3.9 <b>[错误警告处理]</b> CSWM, 163 页。
[欠压警告]	USA	欠压警告,请参阅设置主电源电压,93页。
[过程欠载警告]	ULA	<b>过程欠载警告,请参阅 2.2 [过程欠载]</b> ULD, 132 页。
[过程过载警告]	OLA	<b>过程过载警告,请参阅 2.4 [过程过载]</b> OLD, 134 页。
[设备热阈值]	TAD	<b>达到设备热阈值,请参阅</b> 7.2 [热监控] TPM, 204 页。
[Al1热警告]	TP1A	<b>A/1热传感器警告,请参阅</b> 2.11 <b>[热监控]</b>
[电机过载警告]	OLMA	<b>电机过载警告</b> ,请参阅 <b>[简单起动]</b> SYS, 90 页。
[电量低警告]	RBLA	软起动器 <b>电池电量低警告</b>
[无电池警告]	RBNA	软起动器 <b>无电池警告</b>
[无效时钟警告]	RTCA	无效的实时时钟警告
[旁路警告]	BPA	旁路警告
[Modbus 通信警告]	SLLA	<b>Modbus 通信警告,请参阅</b> 6.1 <b>[Modbus 现场总线]</b> MD1, 186 页 <b>。</b>
[通信警告]	CLLA	通信中断警告,请参阅6[通讯] COM, 185 页。
[CANopen 警告]	COLA	<b>CANopen中断 警告,请参阅 6 [通讯]</b> COM, 185 页。
[故障禁止警告]	INH	故障禁止警告,请参阅排烟,120页。
[Al1温感报警]	TS1A	<b>Al1温度传感器报警,请参阅</b> 2.11 <b>[热监控]</b>

#### 软起动器无法启动,未显示任何错误代码

- 1. 如果未显示出任何内容:检查软起动器的电源。
- 2. 检查是否已收到 RUN 命令。

#### 软起动器无法启动,显示出错误代码

步骤	操作
1	断开所有电源,包括可能会带电的外部控制电源。
2	将所有电源开关锁定在打开位置。
3	使用额定值正确的电压感测装置检查是否存在电压。
4	查找并纠正检测到的错误的原因。参考可能检测到的错误的列表。
5	对软起动器重新上电,确认已纠正检测到的错误。

触发一个错误后,警告/错误 LED 将点亮红光:

可为以下错误设置软起动器行为:

- ・ [Modbus 故障响应] SLL
- [Al1热故障响应] TH1B
- 对于检测到的所有其他错误,软起动器将自由停车。



**如何清除错误代码**?

下表总结了清除检测到的错误的可能性:

如何在消除原因后清除错误代码	已清除错误的列表
	检测到的所有错误。
• 先关闭然后重启软起动器。	
手动复位:	DWF, EPF1, EPF2, LRF,
执行以下操作之一以复位设备:	OHF, OLC, OLF, SLF1, SMPF, TLSF, ULF
• 按 STOP / RESET (停止/复位)键,前提是[控制模式] CHCF 设置为[标准模式] STD 且 [命令切换] CCS 设置为显示终端。	以及自动重启时间过后属于以下来到的所有错误代码。
• 如果 [命令切换] CCS 设置为控制端子,则对分配给 [故障复位] LIRSF 的 数字输入应用上升沿。	• <b>自动重启</b>
• 如果未分配 [故障复位] LIRSF,则激活数字输入 RUN。再次激活数字输入 RUN 以启动电机。考虑设置为 [命令切换] CCS 的值以应用 Run 命令。	<ul> <li>・ 自动重启有限持续时间</li> <li>・ 自动重启有限重试次数</li> </ul>
自动重启:	USF, CLF
以下情况下,触发错误后,按照间隔 60 秒的无限自动复位尝试次数重启产 品:	
1. 原因已被清除	
2. [故障自动复位] ATR 设置为 [是] YES	
在2线或3线命令模式下,如果已应用或保持Run命令,则电机将启动。	
如果 [控制模式] CHCF 设置为 [标准模式] STD 且 [命令切换] CCS 设置为显示终端,则可按显示终端上的 STOP / RESET(停止/复位)键。	
如果 [故障自动复位] ATR 设置为 [否] NO,则可通过以下方式清除检测到的此错误:	
• 电源复位	
<ul> <li>・ 手动复位</li> </ul>	
自动重启有限持续时间:	CNF, COF, FDR2, SLF2,
• 与 <b>自动重启</b> 相同,间隔 60 秒。	SLF3, T1CF, TH1F
• 使用 [故障复位时间] TAR 设置的成功自动复位的最长时间。	
• 当 [故障复位时间] TAR 过后,检测到的错误将需要手动复位或电源复位。	
自动重启有限重试次数:	FRF, PHF1, PHF2, PHF3,
• 与自动重启相同,最多进行六次自动复位尝试,间隔 60 秒。	FT11°4, LOF
• 当达到最大重试次数后,检测到的错误将需要 <b>手动复位</b> 或 <b>电源复位。</b>	
瞬时:	CFF, CFF2, CFI, CFI2, CSF,
・消除原因后即清除。	INFZ, SPFC, SPTF

# [**旁路错误]** BYF

# 旁路错误

了。可能原因	<ul> <li>在停止序列中,未打开外部旁路。</li> <li>外部旁路无法正常工作</li> <li>继电器 R2 和外部旁路之间的接线错误</li> <li>分配给外部旁路命令的继电器 R2 无法工作</li> </ul>
<b>《</b> 解决措施	<ul> <li>检查外部旁路</li> <li>检查继电器 R2 和外部旁路之间的接线</li> <li>检查继电器 R2,如果无法正常工作,则与当地的 Schneider Electric 代表联系。</li> </ul>
<b>i</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [不正确配置] CFF

## 不正确的配置

了。可能原因	<ul> <li>选件模块已针对另一现场总线进行更改或被移除。</li> <li>将软起动器的现有控制块用额定值不同的控制块替换。</li> <li>当前配置不一致。</li> </ul>
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查选件模块上未出现检测出错误。</li> <li>・ 如果专门更换了控制块,请参阅以下注释。</li> <li>・ 按 OK(确定)键可验证显示终端上显示的消息。此操作可将设置恢复为出厂值。</li> <li>・ 或者恢复备份配置(如果有效)。</li> </ul>
1 清除错误代码	错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除。

# [配置改变] CFF2

### 配置改变

了。可能原因	当 <b>[控制模式]</b> CHCF 设置为 <b>[48替代模式]</b> SE8 <b>旦已</b> 插入现场总线模块时,设备未处于初始设置模 式。
解決措施	<ul> <li>・ 按 OK (确定)键可验证显示终端上显示的消息。此操作将把[控制模式] CHCF 从 [48替代模式] SE8 更改为 [标准模式] STD。</li> <li>・ 或者关闭软起动器、拆除现场总线模块并打开软起动器。</li> </ul>
<b>う</b> 清除错误代码	错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除。

# [无效的配置] CFI

# 无效的配置。

了。可能原因	通过现场总线或通信链路写入参数的值不一致、无效、未授权或超出范围。写入的值被拒绝,上一值被保留并触发此错误。					
<b>冬</b> 解决措施	执行以下操作后,此错误将被自动清除: • 通过通信或现场总线链路对任何参数写入正确值。 • 通过任何 HMI (显示终端、SoMove)对任何参数写入正确值。 • 重置为出厂设置、传输新配置或恢复配置					
<b>i</b> 清除错误代码	错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除。					

# [配置传输错误] CFI2

## 配置传输错误

了。可能原因	<ul> <li>将配置传输到软起动器的操作失败或中断。</li> <li>加载的配置与软起动器不兼容。</li> </ul>
<b>冬</b> 解決措施	<ul> <li>检查以前加载的配置。</li> <li>加载兼容配置。</li> <li>使用 PC 软件调试工具传输兼容的配置。</li> <li>执行出厂设置</li> <li>注:触发此错误时,当前安全配置保持有效并进行应用。</li> </ul>
<i>i</i> 清除错误代码	错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除。

# [控制电源故障] CLF

## 控制电源故障

了。可能原因	<ul> <li>・ CL1 和 CL2 端子上缺少控制电源。</li> <li>・ 控制电源超出范围。</li> </ul>
	• 检查端子 CL1 和 CL2 上是否存在控制电源电压。该电压必须为 110230 Vac +10% – 15%, 50/60 Hz
	• 检查端子 CL1 和 CL2 上连接的控制电源。
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>为防止触发此错误,通过在[完整设置] CST → [错误警告处理] CSWM 菜单中将[控制电源丢失]</li> <li>CLB 设置为[警告] 2,可禁用监控 CL1 / CL2 电源损失的功能。这样,将会触发警告[控制电源</li> <li>丢失] CLA 而不锁定设备。</li> </ul>
(1) 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [现场总线通信中断] CNF

## 现场总线通信中断

<b>(7)</b>	现场总线模块的通信中断。
<b>上。</b> 可能原因	当现场总线模块与主站 (PLC) 之间的通信中断时,将触发此错误。
<b>《</b> 」 解决措施	<ul> <li> 检查环境(电磁兼容性)。</li> <li>检查接线情况。</li> <li>检查超时。</li> <li>更换选件模块。</li> <li>请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位 分配] RSF 参数手动清除。

# [Cust Supply Error] CPSF

#### Customer supply error

了前后因	如果外部 24V 直流电源电压高于最高直流电压 30V,或低于最低直流电压 19V,则将触发此错误 • 外部电源无法正常工作。 • 24V 输出电流高于 200mA
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查 +24 端子上的外部 24V 直流电源电压。</li> <li>・ 检查 +24 端子上的电流。</li> <li>・ 确认 0 与 +24 端子之间无短路。</li> <li>・ 请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [CANopen 通信中断] COF

## CANopen 通信中断

了可能原因	CANopen® 现场总线出现通信中断。
<b>《</b> 》 解决措施	<ul> <li>・ 检查通信总线。</li> <li>・ 检查超时。</li> <li>・ 请参阅 CANopen® 用户手册。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 <b>[故障自动复位]</b> ATR 自动清除,或使用 <b>[故障复位</b> 分配] RSF 参数手动清除。

# [CANopen 初始化错误] COLF

# CANopen 初始化错误

了。可能原因	由于从设备波特率与主设备波特率不兼容,CANopen 无法初始化。
<b>《</b> 》 解决措施	<ul> <li>检查从设备波特率</li> <li>检查网络上其他设备的波特率</li> <li>如果错误持续出现,则将设备从网络断开。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [通道切换错误] CSF

### 通道切换检测出错误

了。可能原因	切换到无效通道。
<b>冬</b> 解决措施	检查菜单 [完整设置] CST ➡ [命令通道] CCP 中的参数设置。
<b>じ</b> 清除错误代码	错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除。

# [内三角接线错误] DWF

## 内三角接线错误

了可能原因	[内三诊断状态] DLTS 检测到错误的内三角接线。
<b>冬</b> <sub>解决措施</sub>	请参阅电机三角形接法中的连接, 101 页以执行 [内三诊断状态] DLTS 所述的操作。
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [控制EEPROM故障] EEF1

# 控制EEPROM故障

了。可能原因	检测到了控制块的内存错误。
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查环境(电磁兼容性)。</li> <li>・ 关闭产品电源。</li> <li>・ 还原出厂设置。</li> <li>・ 请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [功率Eeprom故障] EEF2

# 功率EEPROM故障

了了	检测到了电源板的内存错误。
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查环境(电磁兼容性)。</li> <li>・ 关闭产品电源。</li> <li>・ 还原出厂设置。</li> <li>・ 请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [**外部故障]** EPF1

# 外部检测出错误

了。可能原因	• 由外部设备触发的事件,由应用引起。
<b>《</b> 解决措施	消除外部错误的原因。
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 <b>[故障复位分配]</b> RSF 参数手动清除。

# [现场总线错误] EPF2

## 现场总线检测出外部错误

了可能原因	与现场总线模块的通信中断。
<b>《</b> 》 解决措施	<ul> <li>检查通信总线的接线是否正确。</li> <li>检查现场总线模块是否正确插入软起动器。</li> <li>请参阅相关的现场总线手册。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [以太网选件FDR故障] FDR2

## 以太网选件FDR故障

了。可能原因	<ul> <li>・ 以太网现场总线模块 FDR 故障。</li> <li>・ 软起动器 和 PLC 之间的通信中断</li> <li>・ 配置文件不兼容、为空或损坏。</li> <li>・ 软起动器 额定值与配置文件不一致。</li> </ul>
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查软起动器 与 PLC 的连接。</li> <li>・ 检查通信工作负载。</li> <li>・ 重新启动将配置文件从软起动器 传输到 PLC 的操作。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位 分配] RSF 参数手动清除。

## [电源频率故障] FRF

#### 电源频率故障

了可能原因	<ul> <li>・ 主电源频率超出容差 50 / 60 Hz</li> <li>・ 电机启动时检测到的主电源频率与 [电源频率] FRC 中设置的预期值不同。</li> </ul>
<b>冬</b> 解決措施	<ul> <li>         ・ 检查主电源频率是否遵循容差 5060 Hz、+/-5% (47,563 Hz)     </li> <li>         ・ 检查 [完整设置] CST → [电机参数] MPA → [电源频率] FRC 中设置的预期主电源频率是否与 所用主电源的频率一致。     </li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [固件升级故障] FWER

# 固件升级故障

了。可能原因	固件更新功能检测到错误。
<b>冬</b> 解決措施	<ul> <li>・ 在菜单 [设备管理] DMT → [固件升级] FWUP 中,滚动到参数 [固件包] APK 然后选择"全部清除"。要访问 [固件包] APK,将 [访问等级] LAC [专家权限] 设置为 EPR (位于菜单 [我的偏好] MYP → [参数访问权限] PAC 中)。</li> <li>・ 或者继续进行新的固件更新。</li> </ul>
() 清除错误代码	错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除。

# [无电源通信错误] FWMC

## 无电源通信错误

了了可能原因	<ul> <li>对 CL1/CL2 供电时,与动力部分无通信。</li> <li>电源固件无效或出现硬件故障。</li> </ul>
<b>《</b> 解决措施	<ul> <li>尝试恢复电源固件。</li> <li>如果警告/错误 LED 和 COM LED 发出红光和黄光,则手动关闭然后打开设备。</li> <li>如果问题继续出现,请联系当地的 Schneider Electric 代表。</li> </ul>
() 清除错误代码	错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除。

# [固件配对错误] FWPF

# 固件配对错误

了。可能原因	当前固件配置不一致。
解決措施	<ul> <li>・ 检查硬件产品配置。</li> <li>・ 更新固件。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除。

# [内部连接错误] ILF

# 与选项模块内部通信中断

了。可能原因	选件模块与软起动器之间的通信中断。
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查环境(电磁兼容性)。</li> <li>・ 检查连接状况。</li> <li>・ 更换选件模块。</li> <li>・ 请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。</li> </ul>
() 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [内部错误1] INF1

## 内部错误1(额定值)

了。可能原因	电源板额定功率无效。
<b>冬</b> 解决措施	请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [内部错误3] INF3

# 内部错误3(内部通信)

了。可能原因	检测到内部通信错误。
<b>冬</b> 解决措施	请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。
() 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [内部错误4] INF4

# **内部错误4(制造)**

了。可能原因	内部数据不一致。
解決措施	<ul> <li>重新校准软起动器(由 Schneider Electric 产品支持人员执行)。</li> <li>请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [内部错误6] INF6

# 内部错误6(选件)

	选件模块的兼容性在内部进行监视。
了们能原因	如果安装了未知模块,将会触发 INF6 错误。 • 设备无法识别选件模块,或选件模块与设备不兼容。
	• 要识别错误代码,请从十进制(例如:4111)转换为十六进制(例如:100F),代码在显示终端上的参数 [故障信息 (INF6)] INF6 中示出,读取右侧的最后两个字符(例如:0F)并参考以下列表:
	。 值 = 0x●●00:未检测到错误。
	。 值 = 0x●●01 : 现场总线模块无响应。拔下然后重新插入现场总线模块。
	<ul> <li>值 = 0x●●09、0x●●0B、0x●●11:不兼容的现场总线模块。有关兼容的现场总线模块的列表,请参阅 ATS480 目录和现场总线手册。</li> </ul>
	<ul> <li>值=0x●●0F:选件模块软件版本不兼容。更新现场总线模块固件,请参阅软起动器、显示 终端和现场总线模块更新,261页。</li> </ul>
<b>N</b>	• 与变频的固件版本的兼容性。
解决措施	• 如果显示的代码不包括在以上列表中,请与当地的 Schneider Electric 代表联系。
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [内部错误8] INF8

# 内部错误8(开关电源)

了。可能原因	内部开关电源工作不正常。
<b>《</b> 解决措施	请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [内部错误14] INFE

# 内部错误14 (CPU)

了们能原因	检测到内部微处理器出错。
	<ul> <li>・ 检查能否清除错误代码。</li> <li>・ 请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。
### [内部错误15] INFF

# 内部错误15(闪存)

了。可能原因	串行存储器闪存格式错误。
<b>冬</b> 解决措施	请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。
<b>i</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

### [内部错误21] INFL

### 内部错误21 (RTC)

了可能原因	内部实时时钟错误。可能是时钟振荡器启动错误。
解決措施	请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [内部错误25] INFP

### 内部错误25(兼容性控制板与软件)

ī

了。可能原因	控制板硬件版本与固件版本之间不兼容。
解决措施	<ul> <li>更新固件包。</li> <li>请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

### [内部错误35] INFZ

### 内部错误35(无效的固件版本)

了。可能原因	无效的固件版本。
<b>冬</b> 解決措施	使用 EcoStruxure Automation Device Maintenance 或 SoMove 的官方版本更新产品固件。
<b>じ</b> 清除错误代码	错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除。

# [输入接触器] LCF

### 输入接触器

了。可能原因	即使 <b>[输入电压超时]</b> LCT 超时已过,软起动器功率级仍未供电,应激活继电器 R3 并关闭线路接触器。
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查菜单 [完整设置] CST → [电源接触器命令] LLC 中的参数设置。</li> <li>・ 检查线路接触器是否处于正常工作状态并检查其接线。</li> <li>・ 检查线路接触器的线圈是否连接到软起动器的输出 R3。</li> <li>・ 检查线路接触器和软起动器功率级输入是否已接入主电源。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [转子堵转故障] LRF

i.

### 转子堵转故障

了可能原因	仅当软起动器被旁路且电机电流超过电机额定电流 5 倍且持续 200 毫秒时,才会触发此错误。 可能因堵转而导致过电流。
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查机械装置(磨损情况、机械间隙、润滑、阻塞等)。</li> <li>・ 检查操作过程不会堵住电机转子。</li> </ul>
<b>う</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [过电流] OCF

### 过电流

	<ul> <li>菜单【简单起动】SYS中的参数不正确,请参阅【简单起动】SYS,90页。</li> <li>惯量或负载过高</li> <li>机械阻滞</li> <li>内部电流传感器故障</li> <li>软起动器晶闸管故障</li> </ul>
了。可能原因	如果软起动器处于 [准备运行] RDY 状态,则软起动器晶闸管与电机输出之间可能存在短路。在此情况下,显示终端上监控的电流与电机中注入的真实电流不一致。
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li> 检查电机参数。</li> <li>检查电机/负载的大小。</li> <li>检查机械装置的状态。</li> <li>减小 [电流限幅] ILT。</li> <li>请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

### [设备过热] OHF

### 设备过热

了可能原因	<ul> <li>设备温度超过容差,[设备热状态] THS &gt; 118%</li> <li>已超过晶闸管正常温度</li> <li>软起动器内部的温度传感器已断开连接或出现短路。</li> </ul>
<b>《</b> 解決措施	<ul> <li>检查电机负载、设备通风情况和环境温度。等待设备冷却后再重新启动。负载过多会导致软起动器过热。</li> <li>如果在斜坡加速过程中触发错误,则在菜单[简单起动] SIM 中设置更温和的启动。</li> <li>如果内部温度传感器出现故障,则访问以下网址与我们的客户服务中心联系:www.schneider-electric.com/CCC。</li> </ul>
<b>i</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

## [过程过载] OLC

### 过程过载

了。可能原因	过程过载
<b>《</b> 解决措施	<ul> <li>         ・ 检查并消除引起过程过载的原因。     </li> <li>         ・ 检查[过载阈值] LOC 功能的参数。     </li> </ul>
() 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [电机过载] OLF

### 电机过载

了。可能原因	因电机电流持续过大而触发。
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查在菜单[监控] PROT ➡ [热监控] TPP 中设置为 [Al1热故障阈值] TH1F 的触发错误的阈值 是否满足相关过程的需求。如果此值设置得过低,则可能会过早触发错误。</li> <li>・ 检查操作过程中的电机负载。等待电机冷却后再重新起动。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [电源同步错误] PHF1

### 电源同步错误

了。可能原因	<ul> <li>加速和减速过程中出现相位失衡</li> <li>当[缺相监控] PHP 设置为 [否] NO 时出现缺相现象(通过低电流抑制缺相)。</li> </ul>
<b>《</b> 》 解决措施	<ul> <li>检查电机电源连接以及位于软起动器与电机之间的任何隔离设备(接触器、断路器等)。</li> <li>检查电源频率的稳定性。</li> <li>调整 [电网同步故障] TSC 以在触发此错误之前设置阈值。设定的值越高,同步监测的灵敏度将越低。</li> <li>请与您当地的 Schneider Electric 代表联系。</li> </ul>
<i>i</i> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

## [电源相序错误] PHF2

### 电源相序错误

了能原因	执行 RUN 命令时无法识别主电源相方向。
<b>《</b> 解決措施	<ul> <li>・ 检查主电源的接线。</li> <li>・ 检查主电源连接以及位于主电源与软起动器之间的任何设备(接触器、熔断器、断路器等)。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 <b>[故障自动复位]</b> ATR 自动清除,或使用 <b>[故障复位 分配]</b> RSF 参数手动清除。

### [缺相] PHF3

### 缺相

	一相中的电流低于 [缺相阈值] PHL 中设置的阈值。
了。可能原因	这可能是由于: <ul> <li>电源侧或电机侧缺失一相或多相。</li> <li>软起动器的电源不正确或熔断器熔断。</li> <li>电机出错</li> <li>电机或电源接线错误。</li> </ul>
<b>《</b> 」 解決措施	<ul> <li>・ 检查[缺相阈值] PHL 中设置的阈值是否与电机相兼容。</li> <li>・ 检查电机电源接线以及位于主电源与软起动器之间的任何设备(接触器、熔断器、断路器等)。</li> <li>・ 检查电机。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。



### 三相断电

了。可能原因	<ul> <li>・ 缺失3个电源相</li> <li>・ 软起动器的电源不正确或多个熔断器熔断。</li> <li>・ 电源侧的接线出错</li> </ul>
<b>冬</b> 解决措施	• 检查主电源连接以及位于主电源与软起动器之间的任何设备(接触器、熔断器、断路器等)。
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [相序错误] PIF

### 相序错误

了。可能原因	在电机启动时检测到的相位方向与 [监控] PROT 中的 [相序错误监视] PHR 中设置的预期方向不同。
<b>《</b> 》 解决措施	<ul> <li>・ 检查在菜单[监控] PROT 中的 [相序错误监视] PHR 中设置的方向。</li> <li>・ 检查软起动器上游的主电源接线的方向。</li> <li>・ 调换软起动器上游的两个主电源相位。</li> </ul>
<b>i</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

### [接地短路] SCF3

### 接地短路

了。可能原因	如果并联多个电机,设备输出会有大量电流泄漏到地面。
解決措施	<ul> <li>检查将软起动器连接到电机的电缆以及电机的绝缘情况。</li> <li>在变频器与电机之间加装电抗器。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,在清除错误原因后,需要先断开设备电源然后重新启动。

# [MODBUS通信中断] SLF1

### Modbus 通信中断

了。可能原因	Modbus 端口通信中断。
<b>《</b> 》 解决措施	<ul> <li>・ 检查通信总线。</li> <li>・ 检查超时。</li> <li>・ 参考 Modbus 用户手册。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [PC通讯中断] SLF2

### PC通信中断

了。可能原因	与调试软件的通信中断。
<b>《</b> 解決措施	<ul> <li>・ 检查调试软件的连接电缆。</li> <li>・ 检查超时。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

### [面板通讯中断] SLF3

### 面板通信中断

$\overline{\mathbf{S2}}$	与图形显示终端的通信中断。
山可能原因	当使用图形显示终端提供命令值,且通信中断超过2秒时,将触发此错误。
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查图形显示终端的连接。</li> <li>・ 检查超时。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位 分配] RSF 参数手动清除。

# [仿真电源检测错误] SMPF

i.

### 仿真模式电源检测到错误

了。可能原因	软起动器在模拟模式下检测到主电源。
<b>冬</b> 解决措施	确认主电源未连接到软起动器。
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

### [安全规则文件破坏] SPFC

1

### 安全规则文件被破坏

了。可能原因	安全文件损坏或缺失。
<b>冬</b> <sub>解决措施</sub>	<ul> <li>关闭产品电源。下次打开电源时,将再次创建安全文件,与网络安全相关的信息(比如通道政策和密码)将被复位为默认值。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除。

## [安全规则更新错误] SPTF

### 安全规则更新错误

了。可能原因	安全策略传输错误、安全配置无效。
<b>《</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查要传输的安全策略并再次传输。</li> <li>・ 检查连接。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	错误原因消除后,该检测到的错误将被立即清除。

# [Al1热传感器错误] T1CF

### AI1热传感器检测出错误

了。可能原因	<ul><li>热监控功能检测到连接到模拟输入 Al1 的温度传感器出错:</li><li>・ 开路或短路</li></ul>
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查传感器及其接线。</li> <li>・ 更换传感器。</li> </ul>
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

### [AI1热水平错误] TH1F

### Al1 热水平错误

了。可能原因	温度传感器监控功能已检测到连接至模拟输入 AI1 的温度传感器上的温度过高。
解決措施	<ul> <li>・ 查找出现过热的可能原因。</li> <li>・ 检查监控功能的设置。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [启动时间过长] TLSF

### 启动时间过长错误

了。可能原因	在满足完成启动的条件之前, <b>[启动超时]</b> TLS 已过。
<b>冬</b> 解决措施	<ul> <li>・ 查找电机是否机械卡死。</li> <li>・ 查找电机出现过载的可能原因。</li> <li>・ 在 [简单起动] SYS 菜单中检查启动配置文件。</li> <li>・ 检查为 [启动时间过长] TLSF 设置的值。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

# [过程欠载] ULF

### 过程欠载

了。可能原因	过程欠载。
<b>《</b> 解决措施	<ul> <li>・ 检查并清除欠载原因。</li> <li>・ 检查[过程欠载] ULD 功能的参数。</li> </ul>
<b>じ</b> 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障复位分配] RSF 参数手动清除。

### [输入欠压] USF

### 供电电源欠压

	<ul> <li>・ 电源电压错误。</li> <li>・ 重要电压突降</li> <li>・ 当软起动器处于运行状态时、电源已断开( 刍塲、电源故障 )</li> </ul>
◎ 」 「記法法書」	• 检查主电源,确定值是否设置为[电源电压] ULN。
1 清除错误代码	对于检测到的此错误,可在清除错误原因后,使用 [故障自动复位] ATR 自动清除,或使用 [故障复位 分配] RSF 参数手动清除。

# 维护

# 软起动器、显示终端和现场总线模块更新

### 软起动器固件更新



### ATS480 固件可通过以下工具进行更新:

- EcoStruxure Automation Device Maintenance。可在此处下载该工具及其用户 手册:EADM。
- SoMove,请参阅相关文档,13页。

### 使用以下串行通讯电缆之一:

- TCSMCNAM3M002P
- VW3A8127

# 

### 纯文本显示终端 (VW3A1113) 语言文件可通过以下工具进行更新:

- EcoStruxure Automation Device Maintenance。可在此处下载该软件和用户手册: EADM。
- SoMove,请参阅相关文档,13页。

### 使用以下串行通讯电缆之一:

- TCSMCNAM3M002P
- VW3A8127

### 图形显示终端语言更新

纯文本显示终端语言更新



图形显示终端 (VW3A1111) 语言文件可以更新。

请从此处下载最新版语言文件:Languages\_Drives\_VW3A1111

下表介绍了更新图形显示终端的语言文件的过程:

操作	步骤
1	请从此处下载最新版语言文件:Languages_Drives_VW3A1111
2	将下载的文件保存在计算机上。
3	将文件解压缩,然后按 ReadMe 文本文件的要求操作。

### Ethernet IP / Modbus TCP 现场总线模块固件更新

•



Ethernet IP / Modbus TCP 现场总线模块 (VW3A3720) 可通过以下工具进行更新:

- Ecostruxure Automation Device Maintenance。可在此处下载该工具及其用户 手册:EADM。
- SoMove,请参阅相关文档,13页。
- 使用 RJ45 RJ45 以太网通讯电缆从计算机连接到 Ethernet IP / Modbus TCP 现场总线模块。

### PROFIBUS 模块固件更新



要更新 VW3A3607 PROFIBUS 模块,请访问以下网址与我们的客户服务中心联系:www.se.com/CCC。

# 定期保养

# 保养



电击、爆炸或电弧危险

在执行**安全信息**一章中的任何步骤之前,请阅读并理解本章中的说明。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

本手册所述产品的温度可能会在运行过程中超过 80°C (176°F)。



热表面

维护不足

- 确保避免接触热表面。
- 热表面附近不允许有易燃或热敏部件。
- 搬运产品之前确认产品已足够冷却。
- 确认在最大负载条件下执行测试运行,以确保充足的散热量。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。



未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

在设备操作过程中,必须确保遵循环境条件。此外,在维护过程中,验证并在需要 时纠正可能会影响环境条件的所有因素。

检查	相关零件	活动	间隔 (1)			
总体条件	诸如壳体、HMI、 控制块、接头等所 有部件	执行外观检查	至少每年一次			
锈蚀	端子、连接器、螺 钉	检查,并在必要时 进行清洁				
灰尘	端子、风扇、机箱 进气口和排气口、 机柜的空气过滤器					
冷却	软起动器风扇	对正在工作的风扇 执行外观检查				
		更换风扇,请参阅 <i>se.com</i> 上的目录 和说明书	3 至 5 年后,根据 运行状况确定			
拧紧	用于电气和机械连 接的所有螺钉	确认拧紧转矩	至少每年一次			
设备时钟	显示终端	目视检查显示的时 间	至少每年一次			
CR2032 设备电池	位于软起动器控制 块顶部	目视检查显示终端 上的电池电量	至少每年一次			
(1) 自调试日期起的最长维护间隔。根据环境条件、软起动器的运行状况以及可能影响软起动器的运行和/或维护需求的任何其他因素,酌情缩短两次维护之间的时间间隔。						

**注:** 风扇运行状况取决于软起动器的热状态。软起动器可能在运行,但风扇不运行。

即使对产品断电后,风扇仍可能继续运转一段时间。

### ▲小心

### 运转中的风扇

处理风扇前确认风扇已完全静止。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

### 更换电池



### 易损件

可订购易损件,例如:

- 控制块
- 风扇组件
- 塑料模型套件
- 控制块连接器套件

请参阅相关文档, 13 页中的 ATS480 目录, 了解商品型号。

### 备件

此产品可进行维修,请访问以下网址联系我们的客户服务中心:

www.se.com/CCC。

# 退役

卸载产品

请按照以下过程卸载设备:

- 如果将在未来重用此设备,
- 关闭所有电源电压。确认无电压。
   请参考安全信息,7页了解安全相关说明。
- 断开所有连接电缆。
- 卸载产品。

### 寿命完结

产品组件采用不同材料制成,可进行回收,必须单独进行处置。

- 按照所有适用法规处置包装。
- 按照所有适用法规处置产品。

请参考 https://www.se.com/ww/en/work/support/green-prenium/ 上的 Schneider Green Premium,了解有关诸如 EoLI(寿命完结说明, End of Life Instruction)等环保要求的信息和文档。

可下载 RoHS、REACh 合规声明、产品环境配置文件 (PEP) 和寿命完结指令 (EoLi)。



### 附加支持

要获得更多支持,可与相应的客户服务中心联系:www.se.com/CCC

# 技术数据

### 环境数据

防护等级	IEC 60529	<ul> <li>ATS480D17Y至C11Y为IP20</li> <li>ATS480C14Y至M12Y为IP00</li> </ul>				
抗震	IEC 600068-2-6	<ul> <li>2至13 Hz 时,峰峰值为1.5 mm</li> <li>13至200 Hz 时为10 m/s² (1g)</li> </ul>				
抗冲击	IEC 60068-2-27	11 ms 期间为 150 m/s² (15 g)				
最高环境污染等级	IEC 60664-1	3级				
最大相对湿度	IEC 60068-2-3	595%,无冷凝或滴水				
设备周围的环境温度	储存	-2570 °C (-13158 °F)				
	操作:	-1040 °C (14104 ° F)	不降额			
		最高 60 °C (140 °F)	电流降额,温度每升高 一摄氏度 (1.8 °F),降 额 2%			
最大工作海拔	01000m (03300ft)	不降额				
	10004000m (330013100ft)	电流降额,海拔每升高 100m (330ft),降额 1%				
工作位置	垂直偏移 ± 10°					

### 电气数据

### 符合海拔高度的系统接地布局的相关主电源

电源电压	系统接地布局	不同海拔所需的电源过电压类别 (1)					
		高达 2000 m (6600 ft)	2000 m 至 4000 m (6600 ft 至 13100 ft)				
208480 Vac	TT 或 TN	OVC III	OVC III				
	IT 或拐角接地	OVC III	OVC II				
480600 Vac	TT 或 TN	OVC III	OVC II				
	IT 或拐角接地	OVC III	OVC II				
600690 Vac	TT 或 TN	OVC III	OVC II				
	IT 或拐角接地	OVC II	-				

使用绝缘变压器等适合的系统可降低电源过电压类别。

海拔本身会影响软起动器的冷却。

- …1000 m (0…3300 ft):额定工作电流 (le)不降容。
- 1000…4000 m (3300…13100 ft):海拔每升高 100 m (330 ft),额定工作电流 (le)将降容 1%。

### 轻载,采用串联接法的软起动器,208...690 Vac 50/60 Hz 电源

电机							<b>软起动器(无旁路</b> )			
电机额定功率										
208 Vac	230 Vac	;	400 Vac	440 Vac	460 Vac	500 Vac	575 Vac	690 Vac	额定工作电流 le (1)	
HP	HP	kW	kW	kW	HP	kW	HP	kW	A	产品编号
3	5	4	7.5	7.5	10	9	15	15	17	ATS480D17Y
5	7.5	5.5	11	11	15	11	20	18.5	22	ATS480D22Y
7.5	10	7,5	15	15	20	18.5	25	22	32	ATS480D32Y
10	_	9	18.5	18.5	25	22	30	32	38	ATS480D38Y
_	15	11	22	22	30	30	40	37	47	ATS480D47Y
15	20	15	30	30	40	37	50	45	62	ATS480D62Y
20	25	18,5	37	37	50	45	60	55	75	ATS480D75Y
25	30	22	45	45	60	55	75	75	88	ATS480D88Y
30	40	30	55	55	75	75	100	90	110	ATS480C11Y
40	50	37	75	75	100	90	125	110	140	ATS480C14Y
50	60	45	90	90	125	110	150	160	170	ATS480C17Y
60	75	55	110	110	150	132	200	200	210	ATS480C21Y
75	100	75	132	132	200	160	250	250	250	ATS480C25Y
100	125	90	160	160	250	220	300	315	320	ATS480C32Y
125	150	110	220	220	300	250	350	400	410	ATS480C41Y
150	—	132	250	250	350	315	400	500	480	ATS480C48Y
_	200	160	315	355	400	400	500	560	590	ATS480C59Y
200	250	-	355	400	500	—	600	630	660	ATS480C66Y
250	300	220	400	500	600	500	800	710	790	ATS480C79Y
350	350	250	500	630	800	630	1000	900	1000	ATS480M10Y
400	450	355	630	710	1000	800	1200	_	1200	ATS480M12Y

### 标称电机电流 In 不得超过额定工作电流 Ie

列出的值适用于无外部旁路的情况。

(1) 最高环境温度为 40 °C (104 °F) 时。当环境温度超过 40 °C (104 °F) 但未超过 60 °C (140 °F) 时,需要降容,请参考"环境"一节,268 页。

### 轻载,软起动器内三角连接,230...415 Vac 50/60 Hz 电源

电机		<b>软起动器(无旁路</b> )		
电机额定功率				
230 Vac	400 Vac	额定工作电流 le (1)		
kW	kW	Α	产品编号	
7.5	15	17	ATS480D17Y	
9	18.5	22	ATS480D22Y	
15	22	32	ATS480D32Y	
18.5	30	38	ATS480D38Y	
22	45	47	ATS480D47Y	
30	55	62	ATS480D62Y	
37	55	75	ATS480D75Y	
45	75	88	ATS480D88Y	
55	90	110	ATS480C11Y	
75	110	140	ATS480C14Y	
90	132	170	ATS480C17Y	
110	160	210	ATS480C21Y	
132	220	250	ATS480C25Y	
160	250	320	ATS480C32Y	
220	315	410	ATS480C41Y	
250	355	480	ATS480C48Y	
—	400	590	ATS480C59Y	
315	500	660	ATS480C66Y	
355	630	790	ATS480C79Y	
	710	1000	ATS480M10Y	
500		1200	ATS480M12Y	

标称电机电流 In 不得超过额定工作电流 Ie

列出的值适用于无外部旁路的情况。

(1) 在环境温度不超过 40 °C (104 °F) 时运行时的电流。当环境温度超过 40 °C (104 °C) 但未超过 60 °C (140 °F) 时,需要降容,请参考"环境"一节,268 页。

### 重载,采用串联接法的软起动器,208...690 Vac 50/60 Hz 电源

电机									<b>软起动器(无旁路</b> )	)
电机额定功率									每户工作中法」。	
208 Vac	230 Vac		400 Vac	440 Vac	460 Vac	500 Vac	575 Vac	690 Vac	一	
НР	HP	kW	kW	kW	HP	kW	HP	kW	А	产品编号
2	3.	3	5,5	5.5	7.5	7.5	10	11	12	ATS480D17Y
3	5	4	7,5	7.5	10	9	15	15	17	ATS480D22Y
5	7.5	5,5	11	11	15	11	20	18.5	22	ATS480D32Y
7.5	10	7,5	15	15	20	18.5	25	22	32	ATS480D38Y
10	-	9	18,5	18.5	25	22	30	30	38	ATS480D47Y
-	15	11	22	22	30	30	40	37	47	ATS480D62Y
15	20	15	30	30	40	37	50	45	62	ATS480D75Y
20	25	18,5	37	37	50	45	60	55	75	ATS480D88Y
25	30	22	45	45	60	55	75	75	88	ATS480C11Y
30	40	30	55	55	75	75	100	90	110	ATS480C14Y
40	50	37	75	75	100	90	125	110	140	ATS480C17Y
50	60	45	90	90	125	110	150	160	170	ATS480C21Y
60	75	55	110	110	150	132	200	200	210	ATS480C25Y
75	100	75	132	132	200	160	250	250	250	ATS480C32Y
100	125	90	160	160	250	220	300	315	320	ATS480C41Y
125	150	110	220	220	300	250	350	400	410	ATS480C48Y
150	-	132	250	250	350	315	400	500	480	ATS480C59Y
-	200	160	315	355	400	400	500	560	590	ATS480C66Y
200	250	-	355	400	500	-	600	630	660	ATS480C79Y
250	300	220	400	500	600	500	800	710	790	ATS480M10Y
350	350	250	500	630	800	630	1000	900	1045	ATS480M12Y

### 标称电机电流 In 不得超过额定工作电流 le

列出的值适用于无外部旁路的情况。

(1) 在环境温度不超过 40 °C (104 °F) 时运行时的电流。当环境温度超过 40 °C (104 °F) 但未超过 60 °C (140 °F) 时,需要降容,请参考"环境"一节,268 页。

### 重载,软起动器内三角连接,230...415 Vac 50/60 Hz 电源

电机		<b>软起动器(无旁路)</b>		
电机额定功率				
230 Vac	400 Vac	额定工作电流 le (1)		
kW	kW	Α	产品编号	
5.5	11	12	ATS480D17Y	
7.5	15	17	ATS480D22Y	
9	18.5	22	ATS480D32Y	
15	22	32	ATS480D38Y	
18.5	30	38	ATS480D47Y	
22	45	47	ATS480D62Y	
30	55	62	ATS480D75Y	
37	55	75	ATS480D88Y	
45	75	80	ATS480C11Y	
55	90	110	ATS480C14Y	
75	110	140	ATS480C17Y	
90	132	170	ATS480C21Y	
110	160	210	ATS480C25Y	
132	220	250	ATS480C32Y	
160	250	320	ATS480C41Y	
220	315	410	ATS480C48Y	
250	355	480	ATS480C59Y	
	400	590	ATS480C66Y	
315	500	660	ATS480C79Y	
355	630	790	ATS480M10Y	
_	710	1045	ATS480M12Y	

标称电机电流 In 不得超过额定工作电流 Ie

列出的值适用于无外部旁路的情况。

(1) 在环境温度不超过 40 °C (104 °F) 时运行时的电流。当环境温度超过 40 °C (104 °F) 但未超过 60 °C (140 °F) 时,需要降容,请参考"环境"一节,268 页。

### 软起动器热监控

热监控功能由安装在散热片上的 PTC 传感器提供(通过计算晶闸管的温度上升情况来实现)。



### 出厂设置:

产品出货时的出厂设置

### 参数:

可由用户读取并设置(某种程度上)的设备数据和值。

### 故障复位:

通过纠正错误原因而清除检测到的错误后,此功能用于将软起动器恢复为运行状态,以便该错误不再处于活动状态。

### 故障:

故障是一种异常状态。如果监控功能检测到错误,将会根据错误类触发此状态。 在消除检测到错误的原因后,需要"故障复位"才能退出此状态。可以在相关标准中 找到更多信息,如 IEC 61800-7、ODVA 通用工业协议 (CIP)。

### 显示终端:

显示终端菜单显示在方括号内。

例如:**[通讯]** 

代码显示在圆括号内。

例如: **[ \_ \_ / -**

参数名称在"显示屏终端"的方括号内显示。

例如:**[回落速度]** 

参数代码显示在圆括号内。

例如: *L F F* 

### 监控功能:

监控功能持续或循环地获得值(例如通过测量),以便检查其是否在允许范围内。监控功能用于错误检测。

### 警告:

如果此术语在安全说明内容以外使用,则警告用于提醒监测功能检测到潜在的问题。警告不会导致异常状态的触发。

### 错误:

检测 ( 计算、测量或信号表示 ) 的值或条件与指定的或理论上正确的值或条件不符。

### Ν

NC 触点:

常闭触点

NO 触点:

常开触点

### 0

OVCII:

IEC 61800-5-1 标准中的过电压类别 II

### Ρ

PTC:

正温度系数。PTC 热敏电阻传感器集成在电机中,可测量其温度

### S

SCPD:

短路保护装置

### Т

TVS 二极管:

瞬态电压抑制二极管

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

由于各种标准、规范和设计不时变更,请索取对本出版物中给出的信息的确认。

© 2023 Schneider Electric. 版权所有 NNZ85520.04 — 2023 年 07 月