Altivar Process ATV6000 Frequenzumrichter

Programmierhandbuch für Bediener und fortgeschrittene Bediener

09/2020





Die Informationen in der vorliegenden Dokumentation enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Leistungsmerkmale der hier erwähnten Produkte. Diese Dokumentation dient keinesfalls als Ersatz für die Ermittlung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, angemessene und vollständige Risikoanalysen, Bewertungen und Tests der Produkte im Hinblick auf deren jeweils spezifischen Verwendungszweck vorzunehmen. Weder Schneider Electric noch deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen sind für einen Missbrauch der Informationen in der vorliegenden Dokumentation verantwortlich oder können diesbezüglich haftbar gemacht werden. Verbesserungs- und Änderungsvorschlage sowie Hinweise auf angetroffene Fehler werden jederzeit gern entgegengenommen.

Sie erklären, dass Sie ohne schriftliche Genehmigung von Schneider Electric dieses Dokument weder ganz noch teilweise auf beliebigen Medien reproduzieren werden, ausgenommen zur Verwendung für persönliche nichtkommerzielle Zwecke. Darüber hinaus erklären Sie, dass Sie keine Hypertext-Links zu diesem Dokument oder seinem Inhalt einrichten werden. Schneider Electric gewährt keine Berechtigung oder Lizenz für die persönliche und nichtkommerzielle Verwendung dieses Dokument oder seines Inhalts, ausgenommen die nichtexklusive Lizenz zur Nutzung als Referenz. Das Handbuch wird hierfür "wie besehen" bereitgestellt, die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Alle weiteren Rechte sind vorbehalten.

Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Übereinstimmung mit dokumentierten Systemdaten besser zu gewährleisten, sollten Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Beim Einsatz von Geräten für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen sind die relevanten Anweisungen zu beachten.

Die Verwendung anderer Software als der Schneider Electric-eigenen bzw. einer von Schneider Electric genehmigten Software in Verbindung mit den Hardwareprodukten von Schneider Electric kann Körperverletzung, Schäden oder einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann Verletzungen oder Materialschäden zur Folge haben!

© 2020 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

	Qiah ark sita kinus isa	-
		C A
T - 11 1		1
Ieili	Einfunrung	3
Kapitel 1	Ubersicht	5
	Anwendungsfunktionen	6
	Schnittstelle	7
	Aufbau der Parametertabelle. 1	9
	Suche nach einem Parameter in diesem Dokument	0
Teil II	Beschreibung der HMI-Hauptbildschirme	1
Kapitel 2	Arbeitsbereich	3
2.1	Beschreibung	4
2.2	Symbolleisten und Statusleiste 2	7
2.3	Menü-Panel "Start"	2
2.4	Menü-Panel "Anzeige"	5
2.5	Menü-Panel "Diagnose"	6
2.6	Menü-Panel "Einstellungen"	7
Teil III	HMI-Funktionen	9
Kapitel 3	Anzeigefunktion für HMI-Panel	1
3.1	Überwachungsdashboard	2
3.2	PoC-Bypass	5
3.3	Überwachung von Ein- und Ausgängen	6
3.4	Energiedashboard	8
3.5	Pumpendashboard	0
3.6	Oszilloskop	1
3.7	Umrichter-Bypass	0
	Umrichter-Bypass-Überwachung	1
	Umrichter-Bypass-DOL-Steuerung	4
3.8	Kennung 6	8
Kapitel 4	Diagnosefunktionen für HMI-Panel. 6	9
4.1	Status-Synthese	0
	Status-Synthese	1
	Powerzellenstatus	2
	Lüfterkühlung Status - Standardmodus	5
	Lüfterkühlung Status - redundanter Modus	7
	Handhabung Zähler	0
4.2	Ereignis-Speicher	1
4.3	Warnungshistorie	3
4.4	Fehlerhistorie	4
	Fehlerhistorie	5
	500 letzte erkannte Fehler	6
Kapitel 5	HMI-Einstellungen und Voreinstellungen für HMI-Panel	7
5.1	Meine Einstellungen	8
	Lokalisierungseinstellungen	9
	Benutzeranmeldung	0
5.2	Dateimanagement	2
	Dateien exportieren	2
5.3	Motortemperatur-Einstellungen	3
Teil IV	Anzeigeparameter für HMI und DTM	7
Kapitel 6	Systemdashboard	9
Kapitel 7	Energiedashboard	7

Kapitel 8 Kapitel 9 9.1	Pumpendashboard 168 Instrumententafel M/S 173 [M/S Parameter] 174
Kapitel 10	Motorsteuerung
10.1	Motortypenschild
	Übersicht
	Asynchronmotor
	Synchronmotor mit Permanentmagnet 188
	Synchronmotor mit externer Ansteuerung 19
10.2	Motorsteuerungsdaten
	Menü [Motorsteuerungsdaten]
Kapitel 11	Umrichter-Bypass
	Umrichter-Bypass-Uberwachung
	Umrichter-Bypass-DOL-Steuerung
Teil V	Diagnoseparameter für HMI und DTM 207
Kapitel 12	Diagnose
12.1	Alarmgruppen
40.0	Menus [Der warngruppe 1] H IL - Dis [Der warngruppe 5] H 5 L
12.2	Handnabung Zanier
10.0	
12.5	
	Umrightereinstellungen und Kommunikation für UMI Danal
I EII VI Konitol 12	Conniciterentstenungen und Konninunikation für Finis-Faher
	Frequenzummenenzwertel 218 [Drehzehlarenzwerte] 220
13.1	[Dielizanigielizweite]
13.3	Sprungfrequenz 22
13.4	[Abbild F/A]
13.5	Motortemperatur-Einstellungen
13.6	Befehls- und Sollwertkanäle
Kapitel 14	[Kommunikation] [Π
Teil VII	Wartung und Diagnose 260
Kapitel 15	Wartung and Diagnood
Kapitel 16	Diagnose und Fehlerbehehung 27:
16.1	Warnungscodes
16.2	Fehlercodes
	Übersicht
16.3	Häufig gestellte Fragen
Glossar	

Sicherheitshinweise

Wichtige Informationen

HINWEISE

Lesen Sie sich diese Anweisungen sorgfältig durch und machen Sie sich vor Installation, Betrieb, Bedienung und Wartung mit dem Gerät vertraut. Die nachstehend aufgeführten Warnhinweise sind in der gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerät selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und Gefahren oder bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.



Wird dieses Symbol zusätzlich zu einem Sicherheitshinweis des Typs "Gefahr" oder "Warnung" angezeigt, bedeutet das, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht und die Nichtbeachtung der Anweisungen unweigerlich Verletzung zur Folge hat.



Dies ist ein allgemeines Warnsymbol. Es macht Sie auf mögliche Verletzungsgefahren aufmerksam. Beachten Sie alle unter diesem Symbol aufgeführten Hinweise, um Verletzungen oder Unfälle mit Todesfälle zu vermeiden.

🛕 GEFAHR

GEFAHR macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, Tod oder schwere Verletzungen **zur Folge hat.**

🛦 WARNUNG

WARNUNG macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, Tod oder schwere Verletzungen **zur Folge haben kann.**

VORSICHT macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, leichte Verletzungen **zur Folge haben kann.**

HINWEIS

HINWEIS gibt Auskunft über Vorgehensweisen, bei denen keine Verletzungen drohen.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

Als qualifiziertes Fachpersonal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der Konstruktion und des Betriebs elektrischer Geräte und deren Installation verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben.

Qualifikation des Personals

Die Arbeit an und mit diesem Produkt darf nur durch entsprechend geschultes und autorisiertes Personal erfolgen, das mit dem Inhalt dieses Handbuchs sowie der gesamten zugehörigen Produktdokumentation vertraut ist. Darüber hinaus muss dieses Personal an einer Sicherheitsschulung zur Erkennung und Vermeidung der Gefahren bei Verwendung dieses Produkts teilgenommen haben. Das Personal muss über eine ausreichende technische Ausbildung sowie über Know-how und Erfahrung verfügen und in der Lage sein, potenzielle Gefahren vorauszusehen und zu identifizieren, die durch die Verwendung des Produkts, die Änderung von Einstellungen sowie die mechanische, elektrische und elektronische Ausstattung des gesamten Systems entstehen können. Sämtliches Personal, das an und mit dem Produkt arbeitet, muss mit allen anwendbaren Standards, Richtlinien und Vorschriften zur Unfallverhütung vertraut sein.

Vorgesehene Verwendung

Dieses Produkt ist ein Umrichter für dreiphasige Synchron-, Asynchronmotoren und für den industriellen Einsatz entsprechend den Spezifikationen und Anweisungen in dieser Anleitung konzipiert.

Bei der Nutzung des Produkts sind alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften und Richtlinien sowie die spezifizierten Anforderungen und technischen Daten einzuhalten. Das Produkt muss außerhalb der ATEX-Zone installiert werden. Vor der Nutzung muss eine Risikoanalyse im Hinblick auf die vorgesehene Anwendung durchgeführt werden. Basierend auf den Ergebnissen müssen geeignete Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden. Da das Produkt als Komponente eines Gesamtsystems verwendet wird, ist die Personensicherheit durch eine entsprechende Ausführung des Gesamtsystems (zum Beispiel eine entsprechende Maschinenkonstruktion) zu gewährleisten. Jede andere als die ausdrücklich zugelassene Verwendung ist untersagt und kann Gefahren bergen.

Produktbezogene Informationen

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Arbeiten an und mit diesem Frequenzumrichter vornehmen.

\Lambda 🗛 GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

- Die Arbeit an und mit diesem Antriebssystem darf nur durch entsprechend geschultes und autorisiertes Personal erfolgen, das mit dem Inhalt dieses Handbuchs sowie der gesamten zugehörigen Produktdokumentation vertraut ist und eine Sicherheitsschulung zur Erkennung und Vermeidung der involvierten Gefahren absolviert hat.
- Installation, Einstellung, Reparatur und Wartung müssen von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor der Durchführung von Arbeiten am Umrichtersystem befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Ausschaltvorgang des Umrichtersystems durchführen" in der Installationsanleitung:
- Vor Einschalten der Spannungsversorgung des Umrichtersystems:
- Vergewissern Sie sich, dass die Arbeiten abgeschlossen sind und keinerlei Gefahren von der Installation ausgehen.
- Heben Sie die Erdung und die Kurzschlüsse an den Netzeingangsklemmen und den Motorausgangsklemmen auf.
- O Vergewissern Sie sich, dass sämtliches Geräts ordnungsgemäß geerdet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Schutzvorrichtungen wie Abdeckungen, Türen und Gitter installiert bzw. geschlossen sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Zahlreiche Bauteile des Geräts, einschließlich der gedruckten Schaltung, werden über Netzspannung oder umgewandelten Hochstrom und/oder Hochspannungen versorgt.

Der Motor selbst kann Spannungen erzeugen, wenn die Antriebswelle gedreht wird.

Bei Wechselspannung kann Spannung an nicht verwendete Leiter im Motorkabel ausgekoppelt werden.

	A GEFAHR		
GEF	AHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS		
• S A be	tellen Sie sicher, dass sämtliche Sicherheitshinweise sowie die unterschiedlichen elektrischen nforderungen und Normen, die für Ihr Gerät bzw. das Verfahren im Umgang mit diesem Gerät gelten, eachtet werden.		
• S sä	tellen Sie die Einhaltung aller relevanten Normen und Vorschriften bezüglich der Schutzerdung ämtlicher Geräte sicher.		
• V B	erwenden Sie ausschließlich elektrisch isolierte Werkzeuge und Messgeräte mit der korrekten emessungsspannung		
• B	erühren Sie bei angelegter Spannung keine ungeschirmten Bauteile oder Klemmen.		
• S	ichern Sie vor jeglichen Arbeiten am Antriebssystem die Motorwelle gegen Fremdantrieb.		
• S st	chließen Sie die DC-Bus-Klemmen, die DC-Bus-Kondensatoren oder die Bremswider- andsklemmen, falls vorhanden, nicht kurz.		
Die I	Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.		

Beschädigte Produkte und Zubehör können einen elektrischen Schlag oder einen unerwarteten Betrieb der Ausrüstung verursachen.

\Lambda 🗛 GEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG ODER UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRÜSTUNG

Beschädigte Produkte oder Zubehörprodukte dürfen nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Wenden Sie sich im Fall von Beschädigungen an Ihre lokale Vertriebsvertretung von Schneider Electric.

Das Produkt ist für den Einsatz außerhalb von Gefahrenbereichen zugelassen. Installieren Sie das Gerät nur in Bereichen, die frei von gefährlichen Atmosphären sind.

\Lambda GEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR

Installieren und verwenden Sie dieses Gerät nur außerhalb von Gefahrenbereichen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Ihre Anwendung besteht aus einer ganzen Reihe von unterschiedlichen zusammenhängen mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten. Der Umrichter ist nur ein Teil der Anwendung. Der Umrichter selbst ist weder darauf ausgelegt noch in der Lage, alle sicherheitsbezogenen Anforderungen zur erfüllen, die für Ihre Anwendung gelten. Je nach Anwendung und der von Ihnen auszuführenden Risikobewertung ist eine große Menge zusätzlicher Ausrüstung erforderlich, unter anderem externe Encoder, externe Bremsen, externe Überwachungsgeräte, Schutzvorrichtungen usw.

Als Entwickler/Hersteller von Maschinen müssen Sie mit allen Standards, die für Ihre Maschine gelten, vertraut sein und diese einhalten. Sie müssen eine Risikobewertung durchführen und das entsprechende Leistungsniveau (Performance Level, PL) und/oder Sicherheitsintegritätsniveau (Safety Integrity Level, SIL) ermitteln. Sie müssen Ihre Maschine in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Standards entwickeln und herstellen. Hierbei müssen Sie das Zusammenwirken aller Komponenten der Maschine berücksichtigen. Darüber hinaus müssen Sie eine Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen, die alle Benutzer Ihrer Maschine in die Lage versetzt, sicher jede Art von Arbeit an oder mit der Maschine zu verrichten, so z. B. Betrieb und Wartung.

Dieses Dokument geht davon aus, dass Sie vollständig mit allen normativen Standards und Anforderungen, die für Ihre Anwendung gelten, vertraut sind. Da der Umrichter nicht alle sicherheitsbezogenen Funktionen für Ihre gesamte Anwendung liefern kann, müssen Sie sicherstellen, dass das erforderliche Leistungsniveau und/oder Sicherheitsintegritätsniveau erreicht wird, indem Sie alle erforderliche Ausrüstung installieren.

WARNUNG

UNZUREICHENDES LEISTUNGSNIVEAU/SICHERHEITSINTEGRITÄTSNIVEAU UND/ODER NICHT-ORDNUNGSGEMÄSSER BETRIEB DER AUSRÜSTUNG

- Führen Sie gemäß EN ISO 12100 und allen anderen für Ihre Anwendung gültigen Normen eine Risikobewertung durch.
- Verwenden Sie redundante Komponenten und/oder Steuerpfade f
 ür alle kritischen Steuerfunktionen, die in Ihrer Risikobewertung festgestellt wurden.
- Falls das Transportieren von Lasten zu Gefahren führen kann, zum Beispiel zum Durchrutschen oder Herabfallen von Lasten, betreiben Sie den Umrichter im geschlossenen Regelkreis.
- Überprüfen Sie, ob die Lebensdauer aller einzelnen Komponenten in Ihrer Anwendung für die vorgesehene Lebensdauer der Gesamtanwendung ausreichend ist.
- Führen Sie für alle potenziellen Fehlersituationen umfangreiche Inbetriebnahmepr
 üfungen durch, um die Effektivit
 ät der implementierten sicherheitsbezogenen Funktionen und
 Überwachungsfunktionen, beispielsweise die Geschwindigkeits
 überwachung
 über Encoder und Kurzschluss
 überwachung
 für alle angeschlossenen Ger
 äte, zu
 überpr
 üfen.
- Führen Sie für alle potenziellen Fehlersituationen umfangreiche Inbetriebnahmeprüfungen durch, um zu überprüfen, dass die unter allen Umständen Last sicher zum Halten gebracht werden kann.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Umrichtersysteme können durch falsche Verdrahtung, falsche Einstellungen, falsche Daten oder aufgrund anderer Fehler unerwartete Bewegungen verursachen.

WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DER AUSRÜSTUNG

- Bei der Verdrahtung sind alle EMV-Anforderungen strikt einzuhalten.
- Das Produkt darf nicht mit unbekannten oder ungeeigneten Einstellungen oder Daten betrieben werden.
- Führen Sie eine umfassende Inbetriebnahmeprüfung durch.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

WARNUNG

STEUERUNGSVERLUST

- Bei der Entwicklung eines Steuerungsplans müssen mögliche Fehlerzustände der Steuerpfade berücksichtigt und für bestimmte kritische Steuerfunktionen Mittel bereitgestellt werden, durch die nach dem Ausfall eines Pfads ein sicherer Zustand erreicht werden kann. Beispiele kritischer Steuerfunktionen sind Notabschaltung (Not-Aus), Nachlaufstopp, Ausfall der Spannungsversorgung und Neustart.
- Für kritische Steuerfunktionen müssen separate oder redundante Steuerpfade bereitgestellt werden.
- Systemsteuerpfade können Kommunikationsverbindungen einschließen. Dabei müssen die Auswirkungen unvorhergesehener Übertragungsverzögerungen oder Verbindungsstörungen berücksichtigt werden.
- Alle Vorschriften zur Unfallverhütung und lokale Sicherheitsbestimmungen (1) müssen beachtet werden.
- Jede Implementierung des Produkts muss einzeln und sorgfältig auf einwandfreien Betrieb getestet werden, bevor sie in Betrieb genommen wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

(1) Für die USA: Weitere Informationen finden Sie in NEMA ICS 1.1 (neueste Ausgabe), Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control, und in NEMA ICS 7.1 (neueste Ausgabe), Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems.

Maschinen, Steuerungen und dazugehörige Geräte sind in der Regel in das Netzwerk integriert. Nicht autorisierte Personen und Malware können sich über unzureichend gesicherten Zugang zu Software und Netzwerken Zugriff auf die Maschine oder andere Geräte im Netzwerk/Feldbus der Maschine und in verbundenen Netzwerken verschaffen.

WARNUNG

UNBERECHTIGTER ZUGRIFF AUF DIE MASCHINE ÜBER SOFTWARE UND NETZWERK

- Berücksichtigen Sie in Ihrer Gefahren- und Risikoanalyse alle Gefahren, die durch den Zugriff auf und den Betrieb im Netzwerk/Feldbus entstehen können, und entwickeln Sie ein geeignetes Cyber-Sicherheitskonzept.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl die Hardware- und Softwareinfrastruktur, in die die Maschine integriert wird, als auch die Organisationsma
 ßnahmen und -richtlinien den Zugriff auf diese Infrastruktur umfassen, indem diese auch die Ergebnisse der Gefahren- und Risikoanalyse in Betracht ziehen, nach bewährten Praktiken und Standards implementiert werden und die IT- und Cyber-Sicherheit erfassen (z. B.:
 - O ISO/IEC 27000, ISO/ IEC 15408, IEC 62351, ISA/IEC 62443,
 - NIST Cybersecurity Framework
 - O Information Security Forum Standard of Good Practice for Information Security,
 - o Schneider Electric *Recommended Cybersecurity Best Practices*.
- Stellen Sie die Effektivität Ihres IT- und Cyber-Sicherheitssystems sicher, indem Sie entsprechende, bewährte Methoden verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

WARNUNG

STEUERUNGSVERLUST

Führen Sie eine umfassende Inbetriebnahmeprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Kommunikationsüberwachung Kommunikationsunterbrechungen ordnungsgemäß erfasst.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS

ZERSTÖRUNG DURCH FALSCHE NETZSPANNUNG

Vor dem Einschalten und Konfigurieren des Produkts ist sicherzustellen, dass es für die vorliegende Netzspannung zugelassen ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Über dieses Buch

Auf einen Blick

Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument dient folgenden Zwecken:

- Beschreibung der verschiedenen Menüs, Modi und Parameter basierend auf dem HMI-Panel mit beschränktem Zugriff,
- Beschreibung der verschiedenen Menüs, Modi und Parameter basierend auf DTM mit beschränktem Zugriff,
- Beschreibung der verschiedenen angezeigten Funktionen und Parameter,
- Beschreibung der Programmierung des Frequenzumrichters
- Beschreibung der Wartungs- und Diagnoseverfahren

Gültigkeitsbereich

Die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen und Informationen wurden ursprünglich auf Englisch verfasst (vor der optionalen Übersetzung).

Diese Dokumentation gilt für Frequenzumrichter Altivar Process ATV6000.

Die technischen Merkmale der hier beschriebenen Geräte sind auch online abrufbar. So greifen Sie auf diese Informationen online zu:

Schritt	Aktion
1	Gehen Sie zur Homepage von Schneider Electric www.schneider-electric.com.
2	 Geben Sie im Feld Search die Referenz eines Produkts oder den Namen einer Produktreihe ein. Die Referenz bzw. der Name der Produktreihe darf keine Leerstellen enthalten. Wenn Sie nach Informationen zu verschiedenen vergleichbaren Modulen suchen, können Sie Sternchen (*) verwenden.
3	Wenn Sie eine Referenz eingegeben haben, gehen Sie zu den Suchergebnissen für technische Produktdatenblätter (Product Datasheets) und klicken Sie auf die Referenz, über die Sie mehr erfahren möchten. Wenn Sie den Namen einer Produktreihe eingegeben haben, gehen Sie zu den Suchergebnissen Product Ranges und klicken Sie auf die Reihe, über die Sie mehr erfahren möchten.
4	Wenn mehrere Referenzen in den Suchergebnissen unter Products angezeigt werden, klicken Sie auf die gewünschte Referenz.
5	Je nach der Größe der Anzeige müssen Sie ggf. durch die technischen Daten scrollen, um sie vollständig einzusehen.
6	Um ein Datenblatt als PDF-Datei zu speichern oder zu drucken, klicken Sie auf Download XXX product datasheet.

Die in diesem Dokument vorgestellten Merkmale sollten denen entsprechen, die online angezeigt werden. Im Rahmen unserer Bemühungen um eine ständige Verbesserung werden Inhalte im Laufe der Zeit möglicherweise überarbeitet, um deren Verständlichkeit und Genauigkeit zu verbessern. Sollten Sie einen Unterschied zwischen den Informationen im Dokument und denen online feststellen, nutzen Sie die Online-Informationen als Referenz.

Weiterführende Dokumentation

Unter www.schneider-electric.com können Sie mit Ihrem Tablet oder PC schnell detaillierte und umfassende Informationen zu allen unseren Produkten abrufen.

Auf den entsprechenden Internetseiten finden Sie die nötigen Informationen für Produkte und Lösungen:

- Das Handbuch mit detaillierten Produktinformationen und Auswahlhilfen,
- Die CAD-Dateien zur Unterstützung Ihrer Installation,
- Die gesamte Software und Firmware, die Sie benötigen, um Ihre Installation auf dem aktuellsten Stand zu halten
- Zusätzliche Dokumente zum besseren Verständnis von Antriebssystemen und -anwendungen
- Sowie alle Benutzerhandbücher für die im Folgenden aufgelisteten Umrichter:

(Weitere Optionshandbücher und Anleitungen sind unter www.schneider-electric.com verfügbar.)

Titel der Dokumentation	Katalognummer		
Digitaler Katalog für den Bereich Industrielle Automatisierung	<u>Digit-Cat</u>		
Broschüre: Altivar-Process-Bereich	<u>998-20307132</u> (Englisch)		
ATV6000 – Handbuch	<u>QGH83255</u> (Englisch), <u>PHA51119</u> (Französisch), <u>PHA51121</u> (Deutsch), <u>PHA51120</u> (Spanisch), <u>GDE94089</u> (Italienisch), <u>PHA51122</u> (Russisch), <u>PHA51118</u> (Chinesisch).		
ATV6000 – Installationsanleitung	<u><i>QGH83258</i></u> (Englisch), <u><i>QGH83259</i></u> (Französisch), <u><i>QGH83261</i></u> (Deutsch), <u><i>QGH83260</i></u> (Spanisch), <u><i>GDE94087</i></u> (Italienisch), <u><i>QGH83257</i></u> (Chinesisch)		
ATV6000 – Programmierhandbuch für Bediener und fortgeschrittene Bediener	<u><i>QGH83265</i></u> (Englisch), <u><i>QGH83266</i></u> (Französisch), <u><i>QGH83268</i></u> (Deutsch), <u><i>QGH83267</i></u> (Spanisch), <u><i>GDE94088</i></u> (Italienisch)		
ATV6000 – Embedded Ethernet-Handbuch	PHA30472 (Englisch)		
ATV6000 Modbus SL Handbuch	MFR24213 (Englisch)		
ATV6000 – PROFIBUS-Handbuch	<u>PHA30474</u> (Englisch)		
ATV6000 – DeviceNet-Handbuch	<u>PHA30471</u> (Englisch)		
ATV6000 – EtherCAT-Handbuch	<i>PHA30473</i> (Englisch)		
ATV6000 – Profinet-Handbuch	<u><i>PHA30475</i></u> (Englisch)		
ATV6000 – CANopen-Handbuch	<u><i>PHA30470</i></u> (Englisch)		
SoMove: FDT	<u>SoMove FDT</u> (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch)		
Altivar Process ATV6000: DTM			
Empfohlene Praktiken für die Cybersicherheit	CS-Best-Practices-2019-340 (Englisch)		

Sie können diese technischen Veröffentlichungen sowie andere technische Informationen von unserer Website unter <u>www.se.com/en/download</u> herunterladen.

Terminologie

Die technischen Begriffe, die Terminologie und die Beschreibungen entsprechen in der Regel den Begriffen oder Definitionen in den jeweiligen Normen und Standards.

In Bezug auf Umrichtersysteme umfasst dies unter anderem Begriffe wie Fehler, Fehlermeldungen, Ausfall, Störungen, Störungsrücksetzungen, Schutz, sicherer Zustand, Sicherheitsfunktion, Warnung, Warnmeldung usw.

Zu diesen Normen und Standards zählen unter anderem:

- IEC 61800: Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe
- IEC 61508, Ausg. 2: Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
- elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme
- EN 954-1 Sicherheit von Maschinen Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
- ISO 13849-1 und 2 Sicherheit von Maschinen Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
- IEC 61158: Industrielle Kommunikationsnetze Feldbusse
- IEC 61784: Industrielle Kommunikationsnetze Profile
- IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen Elektrische Ausrüstung von Maschinen Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Darüber hinaus wird der Begriff **Einsatzbereich** im Zusammenhang mit der Beschreibung spezifischer Gefahren verwendet, entsprechend der Bedeutung des Begriffs **Gefahrenbereich** in der EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und in der Richtlinie ISO 12100-1.

Kontakt

Wählen Sie Ihr Land unter:

www.schneider-electric.com/contact

Schneider Electric Industries SAS Hauptsitz 35, rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison Frankreich

Teil I Einführung

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Anwendungsfunktionen	16
Schnittstelle	17
Aufbau der Parametertabelle	19
Suche nach einem Parameter in diesem Dokument	20

Anwendungsfunktionen

Einführung

Der ATV6000 ist für unterschiedliche Anwendungen in verschiedenen Bereichen ausgelegt. Die folgende Liste zeigt einige typische Anwendungen, in denen der ATV6000 eingesetzt werden kann.

Die Tabellen beziehen sich insbesondere auf die folgenden Anwendungen:

- Bergbau, Mineralien und Metalle:
 - o Langstreckenförderer
 - o Feststoffpumpe
 - o SAG-/Kugelmühle
 - $\circ \text{ HPGR}$
 - o ID-/FD-Lüfter
- Wasser und Abwasser:
 - o Rohwasserpumpe
 - o Hubstation
 - o Gebläse/Kompressor
 - o Druckerhöhungspumpe
 - O Hochdruckpumpen
- Öl und Gas:
 - o ESP
 - o Rohölförderpumpe
 - o Rohrleitungskompressor
 - o ID-/FD-Lüfter
 - o FPSO
 - o Mischer
- Kraftwerke:
 - o Speisewasserpumpe
 - o ID-/FD-Lüfter
 - o Kohlemühle
 - o Kühlwasserzirkulationspumpe
 - O Brenngas-Kompressor

Jede Anwendung hat seine speziellen Merkmale, die während der Inbetriebnahme ermittelt werden.

A WARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DER AUSRÜSTUNG

Multiple Funktionen können sowohl einem Eingang zugeordnet werden als auch gleichzeitig über diesen aktiviert werden.

• Es ist sicherzustellen, dass die Zuordnung multipler Funktionen zu einem Eingang nicht zu unsicheren Betriebszuständen führt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Schnittstelle

Einführung

Die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen und Parameter basieren auf ATV6000 HMI und ATV6000 DTM für Bediener und fortgeschrittene Bediener.

HMI-Panel

Das HMI-Panel ist ein lokales Steuergerät, das an der Vordertür des Produkts montiert ist. In das HMI-Panel ist eine Echtzeituhr integriert, um die protokollierten Daten und alle anderen Funktionen, die Zeitinformationen erfordern, mit einem Zeitstempel zu versehen.



Das HMI-Panel ist in vier Bereiche unterteilt

- 1 Schnittstellenanzeige: Erweitertes 10-Zoll-Touch-Display
- 2 Umrichterstatus-Kontrollleuchten:
 - O Bereit: Der Umrichter ist nicht eingeschaltet, aber startbereit.
 - Startfreig.: Der Umrichter ist in Betrieb.
 - o Alarm: Der Umrichter hat eine Warnung erkannt.
 - o Störung: Der Umrichter hat eine Störung erkannt.
- 3 MV Netzspannung aus:
- Durch Drücken der Taste wird die Ausgabe deaktiviert und der MV-Switch des Benutzers geöffnet.

4 HMI-Optionen auf der Vorderseite:

- Lokal/Dezentral/Panel-Schalter: Wird verwendet, um zwischen der lokalen, dezentralen und Panel-Steuerung des Umrichters zu wechseln. Siehe Menü Befehlsstatus (siehe Seite 249) und den Abschnitt über Services.
- Ethernet-Buchse: RJ45-Port für Ethernet-IP oder Modbus-TCP
 Ermöglicht den Zugang zum Frequenzumrichter ohne Öffnen der Gehäusetür; der Anschluss muss mit der Staubschutzkappe geschützt werden, wenn der Port nicht verwendet wird.

HINWEIS: In diesem Handbuch können die Begriffe "HMI-Panel" und "Grafikterminal" für das HMI-Magelis-Terminal synonym verwendet werden.

SoMove-Software

Die Verwendung von SoMove FDT und Altivar DTM ist erforderlich, um die in diesem Handbuch beschriebenen Aktionen durchzuführen.



Verwenden Sie zum Herunterladen dieser Dateien die folgenden Links:

Datei	Links
SoMove: FDT	SoMove FDT (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch)
Altivar Process ATV6000: DTM	<u>ATV6000 DTM Library EN</u> (Englisch)

HINWEIS: Die Beschreibung des Arbeitsbereichs ist verfügbar und für ATV6000 DTM beschrieben.

Aufbau der Parametertabelle

Allgemeine Legende

Piktogramm	Beschreibung
*	Diese Parameter werden nur angezeigt, wenn in einem anderen Menü die entsprechende Funktion ausgewählt wurde. Wenn die Parameter auch aus dem Konfigurationsmenü der entsprechenden Funktion heraus aufgerufen und geändert werden können, enthalten diese Menüs zur einfacheren Programmierung auf den angegebenen Seiten eine genaue Beschreibung der Parameter.
0	Diese Parameter können während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden. HINWEIS: Es wird empfohlen, vor dem Ändern von Einstellungen die Motor zu stoppen.
I	Um die Parameterzuweisung zu ändern, ist eine entsprechende Validierung erforderlich.

Parameterdarstellung

Im Folgenden ist die Parameterdarstellung beispielhaft abgebildet:

[Beispielmenü] Code – Menü

Zugriff

Die unten beschriebenen Parameter werden wie folgt aufgerufen: [Pfad] → [Unterpfad]

Über dieses Menü

Beschreibung des Menüs oder der Funktion

[Parameter 1] Code 1

Beschreibung des Parameters

Beispiel für eine Tabelle mit einem Einstellbereich:

Einstellung ()	Beschreibung
0.0 10,000.0	Einstellbereich- Werkseinstellung: 50.0

[Parameter 2] Code 2

Beschreibung des Parameters

Beispiel für eine Tabelle mit einer Auswahlliste:

Einstellung ()	Code/Wert	Beschreibung	
[50 Hz IEC]	50	IEC Werkseinstellung	
[60 Hz NEMA]	60	NEMA	

Suche nach einem Parameter in diesem Dokument

Mit dem Handbuch

Anhand des Parameternamens oder des Parametercodes können Sie im Handbuch die Seite mit den Details zu dem ausgewählten Parameter suchen.

Unterschied zwischen Menü und Parameter.

Ein Bindestrich nach Menü- und Untermenü-Codes dient zur Unterscheidung zwischen Menübefehlen und Parametercodes.

Beispiel:

Pegel	Name	Code
Menü	[Rampe]	r ANP -
Parameter	[Hochlauf]	A C C

HINWEIS: Der in diesem Handbuch gezeigte Code wird aus Konsistenzgründen mit der Altivar-Prozessplattform verwendet; außerdem eignet er sich gut zur Unterstützung mehrerer Sprachen.

Teil II Beschreibung der HMI-Hauptbildschirme

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Thema	Seite
2.1	Beschreibung	24
2.2	Symbolleisten und Statusleiste	27
2.3	Menü-Panel "Start"	32
2.4	Menü-Panel "Anzeige"	35
2.5	Menü-Panel "Diagnose"	36
2.6	Menü-Panel "Einstellungen"	37

Abschnitt 2.1 Beschreibung

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Vorbereitungsmaßnahmen	
Allgemeines	26

Vorbereitungsmaßnahmen

Vor dem Einschalten des Umrichters



Digitaleingänge angelegt werden können, die möglicherweise unerwartete Bewegungen verursachen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Informationen



- Sicherstellen, dass alle Parametereinstellungen für die Anwendung geeignet sind.
- Das Produkt darf nicht mit unbekannten oder ungeeigneten Einstellungen und Daten betrieben werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Benutzeranmeldung

Auf Einstellungen → Meine Einstellungen klicken und den Benutzertyp und das Passwort auswählen:

- Bediener
- Fortgeschrittener Bediener

Anmelden		
Parameter	Kennzeichnung	Wert
Benutzer Anmeldu ZUGRIFESCODE ZUGRIFE	Anmeldung/Benutzername ZUGRIFFSCODE	xxx
		Anmelden

Sie können sich am System anmelden, um die entsprechenden Parameter einzustellen. (siehe Seite 90)

Diese Zugriffebenen werden während der Inbetriebnahme definiert.

Basis

- Benutzer: Bediener
- Zugriffsrechte:
 - Nur Datenüberwachung (Diagnosen, Einstellungen, Zugriff auf Konfigurations-Panels nicht möglich).
 Steuerung und Befehl-Panel

Erweitert

- Benutzer: Fortgeschrittener Bediener, Wartungsingenieur/-techniker, Support.
- Zugriffsrechte:
 - o Einstellungen und Überwachung mit Einschränkungen.
 - Gerätename
 - O Steuerung und Befehl-Panel
 - Kein Firmware-Update.

Allgemeines

Beschreibung des Arbeitsbereichs



Der Hauptarbeitsbereich ist in drei Hauptbereiche unterteilt:

- 1. Eine Statusleiste oben im Arbeitsbereich
 - Details finden Sie unter Statusleiste (siehe Seite 28).
- 2. Anzeigebereich
 - Details finden Sie unter:
 - o Start-Panel (siehe Seite 32)
 - Anzeige-Panel (siehe Seite 35)
 - O Diagnose-Panel (siehe Seite 36)
 - Einstellungen-Panel (siehe Seite 37)
- Eine Symbolleiste unten im Arbeitsbereich. Details finden Sie unter Symbolleiste (siehe Seite 30).

Allgemeine aktuelle Informationen

A Anzeige des aktuellen Menüpfads Anzeige des aktuellen Benutzerprofils *(siehe Seite 90)* Anzeige des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit *(siehe Seite 89)*

Tastatur

Die Tastatur ist in zahlreichen Dialogfeldern und Bildschirmen verfügbar, indem Sie auf den Touchscreen drücken.

(Numerische oder alphanumerische Tastatur)

				Ø
Min. Ø				Max. 0
Esc	7	8	9	-
\square	4	5	6	\triangleright
+/-	1	2	З	Clr
	Ø		Enter	

Abschnitt 2.2 Symbolleisten und Statusleiste

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Statusleiste	28
Symbolleiste	30

Statusleiste

Beschreibung



Die Statusleiste oben im Arbeitsbereich ist in vier Bereiche unterteilt:

Elemente	Beschreibung
(1)	Gibt den Status des Umrichters an.
Ŭ	TUN: Autotuning
	RDY: Umrichter betriebsbereit
	NST: Steuerung Stopp Freilaur
	Weitere Status und Details finden Sie unter [Umrichterstatus]. HII 15 (siehe Seite 110)
2	Gibt an, ob der Motor angehalten wurde oder in Betrieb ist.
3	Gibt Ihre aktuellen konfigurierbaren Werte an:
3	Motorfrequenz
	Motorstrom
	•
	HINWEIS: Hinweis: Können aus vordefinierten Elementen angepasst werden (siehe Seite 32)
4	Gibt die Teilenummer des Umrichters an.
5	Gibt den Namen Ihrer Anwendung an. Weitere Informationen (siehe Seite 89)
6	 Wenn Sie auf das Schneider-Electric-Logo klicken, öffnet sich die Seite "Info" mit folgenden Angaben: Sprachauswahl QR-Code

Farbe der Statusleiste

Während der Bedienung durch den Kunden wird eine farbige Statusleiste angezeigt.

Zustand	Beschreibung
Kein Fehler erkannt	Ein grünes Banner wird angezeigt.
	NLP REM 0.0 Hz ATVXXX SAMANANA Scheduler
Fehler erkannt	Es wird ein rotes Banner angezeigt, um anzugeben, dass ein Fehler erkannt wurde.
Unterbrechung interne Kommunikation	• Es wird ein oranges Banner oberhalb der Kopfzeile angezeigt, um eine Unterbrechung der Kommunikation zwischen HMI und Master-Steuerung (Modbus SL/Ethernet/internes Ethernet) anzugeben.
	- Ethernet-Kommunikation unterbrochen - Schreider

Zeigt eine farbige Leiste mit dem Simulationsmodus, der während der Inbetriebnahme aktiviert wurde.

Zustand	Beschreibung			
Im Simulationsmodus, kein Fehler erkannt.	 Im Simulationsmodus (und wenn kein Fehler in der Master-Steuerung vorliegt), wird das grüne Banner durch ein spezielles blaues Banner ersetzt. 			

Menü "Info"

Klicken Sie auf das Schneider-Logo, um dieses Menü zu öffnen. Der Benutzer kann dort die HMI-Sprache und den QR-Code auswählen, um detailliertere Informationen zu erhalten.



Elemente	Beschreibung
1	 QR-Code Wenn Sie diesen QR-Code scannen, gelangen sie auf eine Landing-Page mit folgenden Informationen: Allgemeine Eigenschaften des Produkts Darstellung Anschlüsse und Schema Diagnose
2	• Sprachauswahl: Drücken Sie die gewünschte Taste, um die HMI-Sprache entsprechend anzupassen.

Symbolleiste

Beschreibung

Mit dieser ersten Leiste unten im Arbeitsbereich kann auf das gerätespezifische Menü und die Funktionen zugegriffen werden. Diese Leiste ist in zwei Bereiche unterteilt:



1 Navigationsbereich: Ermöglich dem Benutzer die Navigation in den Hauptseiten.

Elemente	Beschreibung
1,1	Anwendung: Bietet direkten Zugriff auf die Anwendungsseite. Dieses für Ihre Anwendung vorgesehene Feld ist nur verfügbar, wenn angepasste Anwendungen programmiert wurden.
1,2	Startseite: Bietet direkten Zugriff auf die Startseite. Details finden Sie bei der Registerkarte Startseite <i>(siehe Seite 32)</i> .
1,3	Anzeige: Bietet direkten Zugriff auf die Anzeigeseite. Details finden Sie bei der Registerkarte Anzeige <i>(siehe Seite 35).</i>
1,4	Diagnose: Bietet direkten Zugriff auf die Diagnoseseite. Details finden Sie bei der Registerkarte Diagnose <i>(siehe Seite 36).</i>
1,5	Einstellungen: Bietet direkten Zugriff auf die Einstellungenseite. Details finden Sie bei der Registerkarte Einstellungen <i>(siehe Seite 37)</i> .
1,6	Zurück: Dient zum Verlassen eines Menüs/Parameters oder zum Entfernen des aktuell angezeigten Werts. Wird zum Zurückkehren auf den vorherigen Bildschirm verwendet.

2 Steuerung/Befehl-Panel: Ermöglicht dem Benutzer, den Motor zu steuern.

Elemente	Beschreibung
2,1	 Panel/Dezentral: Wird verwendet, um zwischen der lokalen und dezentralen Steuerung des Umrichters zu wechseln. (Weitere Details finden Sie unter dem Menü Befehlsstatus <i>(siehe Seite 249).</i>) Panel: Der Umrichter des Steuersystems erhält Eingaben über das HMI-Panel. Remote: Der Umrichter des Steuersystems erhält Eingaben zum Starten/Stoppen über E/A oder den Feldbus.
2,2	Startfreig.: Fahrbefehl.
2,3	Stopp: Stopp-Befehl.
2,4	Einschalten deaktivieren/Einschalten deaktiviert: Wird zum Stoppen des Motors im Freilauf verwendet. Der Stopp-Befehl wird gesendet, wenn die Taste gedrückt wird, der Umrichter rastet in NST ein, bis die Taste erneut gedrückt wird. Wenn die Taste losgelassen wird, ist ein neuer Fahrbefehl erforderlich, um den Motor zu starten. HINWEIS: Diese Taste ist nur verfügbar, wenn [Freigabe Stopp-Taste] <i>P 5 L</i> auf [Ja] <i>H E 5</i> eingestellt ist.
2,5	Vorwärts/Rückwärts: Wird verwendet, um die Richtung des Motors umzukehren. Aktiv, wenn [Deakt. Rück.] r in auf [Nein] eingestellt ist. n p
2,6	Tasten "+" und "–" mit Skalierung von 0,1 oder 1 Hz
2,7	Reset: Durchführung eines Fehlerresets.
	HINWEIS: Der Modus zur Fehlerrücksetzung ist immer aktiv, unabhängig davon, welcher Befehlskanal ausgewählt wurde.
HINWEIS: sein.	Abhängig von den Betriebsbedingungen und -einstellungen können einige Schaltflächen nicht verfügbar

Die Taste RESET auf dem HMI-Panel führt immer zu einer Fehlerrücksetzung am Umrichter, unabhängig davon, welcher aktive Steuerungsmodus mit dem Schalter "Lokal/Remote/Panel" oder mit der Taste "Panel/Dezentral" auf dem HMI-Panel ausgewählt wurde. Abhängig von der Verdrahtung und Konfiguration des Umrichters kann dies zu einem sofortigen und unerwarteten Betrieb führen.

WARNUNG

UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRÜSTUNG

Stellen Sie vor der Betätigung der Taste RESET auf dem HMI-Panel sicher, dass es dadurch nicht zu unsicheren Bedingungen kommt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Abschnitt 2.3 Menü-Panel "Start"

Übersicht

Beschreibung



Die Startseite ist in 7 Bereiche unterteilt:

- 1. Zeigt den Echtzeitwert der umrichterstatusspezifischen Parameter ⁽¹⁾ an.
- 2. Zeigt zwei Echtzeitwerte der ausgewählten Parameter ⁽¹⁾ an.
- 3. Zeigt alle aktiven Warnungen, Fehlercodes und Sperrstatus an.
- 4. Zeigt den Echtzeitwert der stromversorgungspezifischen Parameter an. (1)
- 5. Zeigt den Echtzeitwert der umrichterspezifischen Parameter an. ⁽¹⁾
- 6. Zeigt den Echtzeitwert der motorspezifischen Parameter an. ⁽¹⁾
- 7. Zeigt den Echtzeitwert der umrichterstatusspezifischen Parameter ⁽¹⁾ an.

HINWEIS: (1) Diese Parameter können aus vordefinierten Elementen angepasst werden (siehe Vorgehensweise unten).

Anzeige angepasster Überwachungsparameter

Die folgende Tabelle enthält die Vorgehensweise zum Hinzufügen oder Ändern von Elementen zu dieser Startseite:

Schritt	Aktion
1	Klicken Sie auf das Element, das Sie ändern möchten. Resultat: Es wird eine neue Seite mit allen verfügbaren Elementen geöffnet.
2	Wählen Sie das neue Element aus. Resultat: Die Startseite wird mit Ihrem Element aktualisiert.

Liste der auswählbaren Elemente

Diese Tabelle enthält die vordefinierte Liste, anhand derer Sie anzuzeigende Werte auswählen können.

Menü	Code	Kennzeichnung	Einheiten
[Netzdaten] (siehe Seite 100)	υLn	[Netzspannung]	V
	υLΙ	[Netzspann Phase 1-2]	V
	uL2	[Netzspann Phase 2-3]	V
	υLЭ	[Netzspann Phase 3-1]	V
	۱Ln	[Netzstrom]	А
	i L I	[Netzstrom L1]	А
	1 L Z	[Netzstrom L2]	А
	ıL J	[Netzstrom L3]	А
	FAC	[Netzfrequenz]	Hz
	ı P r W	[Aktive Wirkleistung]	kW
	19 r W	[Eingangsblindleistung]	kW
	, SrW	[Scheineingangsleistung]	kW
	PWF	[Eingangsleistungsfaktor]	%
	υΠV	[Netzunsymmetrieverhältnis]	%
	GıVd	[Eingangserdungswert]	%
[Leistungsstufendaten] (siehe Seite 103)	ЕЕ ІП	[Transfo Schr. Temp. 1]	°C
	EP Iu	[Wärmetransformator U1]	°C
	EP IN	[Wärmetransformator V1]	°C
	EP IW	[Wärmetransformator W1]	°C
	<i>ЕЕЗП</i>	[Transfo Schr. Temp. 2]	°C
	EP2u	[Wärmetransformator U2]	°C
	EP2V	[Wärmetransformator V2]	°C
	EP2W	[Wärmetransformator W2]	°C
[Motordaten] (siehe Seite 118)	υoP	[Motorspannung]	V
	LEr	[Motorstrom]	А
	rFr	[Motorfrequenz]	Hz
	5 P d	[Motordrehzahl]	U/min
	o P r	[Motorleistung]	%
	o P r W	[Einsch. Leist.wert]	kW
	EPr	[Einschätzung der aktiven elektrischen Ausgangsleistung]	%
	EPrW	[Ein. akt elek. Aus.]	kW
	otrn	[Motormoment (Nm)]	Nm
	FrH	[Vor Rampe Ref Freq]	Hz
	Fro	[Rampenausgangsfrequenz (mit Vorzeichen)]	
	5РаП	[Mechanische Motordrehzahl]	U/min
	otr	[Motordrehmoment]	%
	o E 9 n	[Motormoment (Nm)]	Nm
	GoVd	[Ausgangserdungswert]	%
Thermische Motordaten (siehe Seite 103)	ЕНП І	[Thermische Wicklung U1]	°C
	FHUS	[Thermische Wicklung V1]	°C
	ЕНПЭ	[Thermische Wicklung W1]	°C
	EHNS	[Thermische Wicklung U2]	°C
	E H N B	[Thermische Wicklung V2]	°C
	ЕНПЛ	[Thermische Wicklung W2]	°C
	ЕНПЧ	[Thermisches Lager 1]	°C
	FHUB	[Thermisches Lager 2]	°C

Themische Überwachung] (siehe Seite 110) E H IV Temperaturwert At1 °C E H 3V Temperaturwert At3 °C E H 4 V Temperaturwert At3 °C E H 4 V Temperaturwert At3 °C E H 4 V Temperaturwert At4 °C E H 7 V TemperaturWert At5 °C E H 7 V TemperaturWert At6 °C E H 7 V TemperaturWert At6 °C E H 7 P TemperaturWert 11 °C E H 7 P TemperaturWert 11 °C E H 7 P ReperaturWert 11 °C E H 7 P Solwertfrequenz) Hz L F 7 R Solwertfrequenz) Hz L F 7 R Solwertfrequenz) - E F 2 F Befehistatus 0F1 - C R 4 C Solwertfrequenz) - E F 4 S Befehistatus 0F1 -	Menü	Code	Kennzeichnung	Einheiten
[Umrichter-Bypass (siehe Seite 60)]	[Thermische Überwachung] (siehe Seite 116)	EHIV	Temperaturwert Al11	°C
[Umrichter-Bypass (siehe Seite 60] 6 6 6 7 7 7 [Umrichter-Bypass] (siehe Seite 107) [Umrichter-Bypass] (siehe Seite 107) [L F r 4] [Comparaturation] 7 7 [Umrichter-Bypass] (siehe Seite 107) [L F r 4] [Soltward and and and and and and and and and an		EHJV	Temperaturwert Al3	°C
$[Umrichter-Bypass (siche Seite 60)] \qquad \qquad$		EHYV	Temperaturwert Al41	0°C
[Umrichter-Bypass (siehe Seite 45)] = [Umrichter-Bypass (siehe Seite 45)] = [Umrichter-Bypass (siehe Seite 177)] = [Umrichter-Bypass [siehe Seite 177]] = [Umrichter-Bypass		E H S V	Temperaturwert Al5	0°C
$[Umrichter-Bypass (siehe Seite 60)] \qquad \qquad$		EHEV	Temp wert Enc 1	°C
$[Umrichterdaten] (siehe Seite 107) \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		EHN9	Temperaturfühler 91	°C
$\frac{1}{F + H \square b} [1 \text{ composition of the results} [1 composition of t$		ЕНПЯ	Temperaturfühler 10	°C
$\frac{ I }{ I } = \frac{ I }{ I } = \frac{ I }{ I } = \frac{ I }{ I } = \frac{ I }{ I } = \frac{ I }{ I } = \frac{ I }{ I } = \frac{ I }{ I } = \frac{ I }{ I } = \frac{ I }{ I } = \frac{ I }{ I } = \frac{ I }{ I } = I $		ЕНПЬ	[Temperaturfühler 11]	°C
[Umrichterdaten] (siehe Seite 107) $LF r R [Sollwertfrequenz] Hz$ $LF r R [Sollwertrequenz] Hz$ $R r F S [Sollwertrequenz] Hz$ $R r R r R [Sollwertrequenz] Hz$ $R r R r R [Sollwertrequenz] Hz$ $R r R r R r R r R r R r R r R r R r R r$		EHNE	Temperaturfühler 12	°C
[Umrichter-Bypass (siche Seite 60)] $ [Umrichter-Bypass (siche Seite 60)] $ $ [Umrichter-Bypass (siche Seite 115) $ $ [Umrichter-Bypass] (siche Seite 115) $ $ [Umrichter-Bypass] (siche Seite 170) $ $ [Umrichter-Bypass] (siche Seite 170)$	[] Imrichterdaten] (siehe Seite 107)	LECA	[Sollwertfrequenz]	H7
[Umrichter-Bypass (siehe Seite 60] $IUmrichter-Bypass (siehe Seite 115) $ $IUmrichter Seite 115) $ $IUmrichter Seite 115) $ $IUmrichter Seite 1170) $ $IUmpenanzeige (siehe Seite 170) $ $IUmpenanzeige (siehe Seite 170) $ $IUTE IUmenter IUM III III IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII$		LErd		-
$\left \begin{array}{c} L \ L \ F \ R \\ [Soliw. Drehm.] \\ \hline \\ $			Nenndrehzahlwert]	
$ \frac{\lfloor n \ F \ 5 \ } [Akt. Konfiguration] - \\ r \ F \ C \ L \ } [Kanal Sollwert] - \\ \hline \ C \ \Pi \ d \ C \ } [Befehlskanal] - \\ \hline \ \ C \ \Pi \ d \ C \ } [Befehlskanal] - \\ \hline \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		LErĦ	[Sollw. Drehm.]	%
$\frac{r \ F \ C \ C}{F \ C} \ [Kanal Sollwert] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Kanal Sollwert] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Befehiskanal] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Befehiskanal] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Befehiskanal \ CF1] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Befehisstatus \ CF1] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Befehisstatus \ CF1] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Befehisstatus \ CF1] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Befehisstatus \ CF1] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Befehisstatus \ CF1] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Befehisstatus \ CF1] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Befehisstatus \ CF1] - \frac{1}{F \ C \ C} \ [Derivative \ CF1] \ C \ C \ C \ C \ C \ C \ C \ C \ C \ $		[n F 5	[Akt. Konfiguration]	-
$ \begin{bmatrix} \Gamma \ R \ C \\ [Befehlskanal] \\ \hline \ C \ R \ G \\ \hline \ \ C \ R \ G \\ \hline \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		rFEE	[Kanal Sollwert]	-
$ \begin{bmatrix} \Gamma \ 0 \ 5 \\ Schaltschrank-Schalterstatus \end{bmatrix} - \\ \hline \ 9F \ 0 \ 5 \\ Befehisstatus QF1] & - \\ \hline \ 9F \ 4 \ 5 \\ Befehisstatus QF91] & - \\ \hline \ PL \ 0 \ 1 \\ Sperrenregister] & Bit \\ \hline \ L \ 5 \ 1 \\ Uberlastzustand 1] & \% \\ \hline \ L \ 5 \ 2 \\ Uberlastzustand 2] & \% \\ \hline \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		спас	[Befehlskanal]	-
$ \begin{array}{ c c c c c } & 9F 0 5 & [Befehlsstatus QF1] & - & & \\ \hline 9F 4 5 & [Befehlsstatus QF91] & - & & \\ \hline PL o & I & [Sperrenregister] & & Bit & \\ \hline EL 5 & I & [Überlastzustand 1] & & & & \\ \hline L 5 & 2 & [Überlastzustand 2] & & & & \\ \hline d P & & [Aktueller Fehler] & - & & & \\ \hline d P & & [Aktueller Fehler] & - & & & \\ \hline d P & & [Aktueller Fehler] & - & & & \\ \hline & & & & & & \\ \hline & & & & & & &$		спдз	[Schaltschrank-Schalterstatus]	-
$\begin{aligned} \begin{array}{ c c c c c } & 9F 4 5 & [Befehlsstatus QF91] & - & \\ \hline P L & I & [Sperrenregister] & Bit \\ \hline P L & I & [Sperrenregister] & Bit \\ \hline L L 5 I & [Überlastzustand 1] & \% \\ \hline L L 5 2 & [Überlastzustand 2] & \% \\ \hline d P D & [Aktueller Fehler] & - & \\ \hline \Pi V L b & [Status QF1] & - & \\ \hline D & [Aktueller Fehler] & - & \\ \hline \Pi V L b & [Status QF1] & - & \\ \hline b 95 D & [Umrichter-Bypass-Status] & - & \\ \hline b 95 I & Status des Bypass-Status] & - & \\ \hline b 95 I & Status des Bypass-Status] & - & \\ \hline b 95 I & Status des Bypass-Status] & - & \\ \hline c & 1 & 0 & \\ \hline P L & 2 & Umrichter-Bypass & - & \\ \hline c & 1 & 0 & \\ \hline P L & 2 & Umrichter-Bypass & - & \\ \hline c & 1 & 0 & \\ \hline P L & 2 & Umrichter-Bypass & - & \\ \hline c & 1 & 0 & \\ \hline P C - Bypass & [siehe Seite 45] & & \\ \hline P O C-Bypass & [siehe Seite 15] & & \\ \hline P D - Anzeige (siehe Seite 15) & & \\ \hline P D - Anzeige (siehe Seite 115) & & \\ \hline P P & [PID-Sulvert] & - & \\ \hline r & P & [PID-Sulvert] & - & \\ \hline r & P & [PID-Istvert] & - & \\ \hline r & P & [PID-Istvert] & - & \\ \hline r & P & [Ausgang PID] & - & \\ \hline r & P & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline P Umpenanzeige (siehe Seite 170) & & \\ \hline S & E & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Berchn.Pumpenfluss] & - & \\ \hline c & F & V & [Energieverbr.Ind.] & & \\ \hline c & V & V & [Energieverbr.Ind.] & & \\ \hline c & V & V & [Energieverbr.Ind.] & & \\ \hline c & V & V & [Energieverbr.Ind.] & & \\ \hline c & V & V & [Energieverbr.Ind.] & & \\ \hline c & V & V & [Energieverbr.Ind.] & & \\ \hline c & V & V & [Energieverbr.Ind.] & & \\ \hline c & V & V & [Energieverbr.Ind.] & & \\ \hline c & V & V & [Energieverbr.Ind.] & & \\ \hline c & V & V & [Energieverbr.Ind.] & & \\ \hline c & V & V & \\ \hline c & V & V & \\$		9 F O S	[Befehlsstatus QF1]	-
$ \frac{P \lfloor a \ l}{P l a \ l} [Sperrenregister] = Bit \\ \frac{l \ l \ l}{l \ l \ l} \ l \ l}{l \ l \ l \ l} \ l \ l \ l}{l \ l \ l} \ l \ l \ l \ l \ l \ l \ l \$		9F45	[Befehlsstatus QF91]	-
$\frac{\lfloor L \ 5 \ I}{} [Überlastzustand 1] \qquad \% \\ \frac{\lfloor L \ 5 \ 2}{} [Überlastzustand 2] \qquad \% \\ \frac{\lfloor L \ 5 \ 2}{} [Überlastzustand 2] \qquad \% \\ \frac{\lfloor L \ 5 \ 2}{} [Überlastzustand 2] \qquad \% \\ \frac{\lfloor L \ 5 \ 2}{} [Überlastzustand 2] \qquad \% \\ \frac{\lfloor L \ 5 \ 2}{} [Umrichter-Behler] \qquad - \\ \hline N \ \Gamma \ b \qquad [Status QF1] \qquad - \\ \hline N \ \Gamma \ b \qquad [Status QF1] \qquad - \\ \hline b \ 9 \ 5 \ 1 \qquad [Umrichter-Bypass-Status] \qquad - \\ \hline b \ 9 \ 5 \ 1 \qquad [Umrichter-Bypass-Status] \qquad - \\ \hline b \ 9 \ 5 \ 1 \qquad [Status des Bypass-Leistungsschalters \qquad - \\ \hline b \ 9 \ 5 \ 1 \qquad [Status des Bypass-Leistungsschalters \qquad - \\ \hline c \ 1 \ 9 \ 5 \ 5 \qquad [Status QF1] \qquad - \\ \hline c \ 7 \ 1 \ 1 \ 5 \qquad Befehlsstatus QF1 \qquad - \\ \hline c \ 7 \ 7 \ 5 \qquad Befehlsstatus QF2 \qquad - \\ \hline c \ 7 \ 7 \ 5 \qquad Befehlsstatus QF3 \qquad - \\ \hline c \ 7 \ 7 \ 5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 5 \ 5$		PLoI	[Sperrenregister]	Bit
$ \frac{\lfloor L \ 5 \ 2}{} [\ddot{U} berlastzustand 2] \qquad \% \\ \frac{d \ P \ 0}{d \ P \ 0} [Aktueller Fehler] \qquad - \\ \hline \ 1 \ V \ L \ b \ [Status \ QF1] \qquad - \\ \hline \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		ELS I	[Überlastzustand 1]	%
$ \frac{d P 0}{f V L b} [Aktueller Fehler] \\ f V L b [Status QF1] \\ f V L b [Status QF1] \\ f V L b [Status QF1] \\ h 9 5 0 [Umrichter-Bypass-Status] \\ h 9 5 0 [Umrichter-Bypass-Status] \\ h 9 5 0 [Umrichter-Bypass-Status] \\ h 9 5 1 Status des Bypass- leistungsschalters \\ h 9 5 1 Status des Bypass- leistungsschalters \\ h 9 5 1 Status des Bypass \\ h 9 5 2 Umrichter-Bypass Status QF1 \\ h 9 5 2 Umrichter-Bypass QF1 \\ h 9 5 2 Status QF1 \\ h 9 5 2 Status QF2 \\ h 9 5 2 Status QF3 \\ h 9 5 2 Status QF3 \\ h 9 5 2 Status QF5 \\ h 9 5 2 Status POC-Bypass \\ h 9 5 5 5 Status POC-Bypass \\ h 9 5 5 5 5 Status POC-Bypass \\ h 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5$		EL 52	[Überlastzustand 2]	%
$\Pi \vee \Gamma b$ [Status QF1]-[Umrichter-Bypass (siehe Seite 60)] $b \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		d P D	[Aktueller Fehler]	-
$ \begin{bmatrix} [Umrichter-Bypass (siehe Seite 60]] \\ b \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		ПИСЬ	[Status QF1]	-
$ \begin{array}{ c c c c c } & 1 & Status des Bypass-Leistungsschalters & - & & & & & & & & & & & & & & & & & $	[Umrichter-Bypass (siehe Seite 60)]	6450	[Umrichter-Bypass-Status]	-
$PL \circ 2$ Umrichter-Bypass Sperrenregister]- $9F I 5$ Befehlsstatus QF11- $9F I 5$ Befehlsstatus QF2- $9F I 5$ Befehlsstatus QF2- $9F I 5$ Befehlsstatus QF3- $9F I 5$ Befehlsstatus QF5- $PC - Bypass]$ (siehe Seite 45) $b \ 9P 5$ Status PoC-Bypass- $Po \ r P$ Powerzellen-Ladeverhältnis- $PO - P v$ [Int.Sollw. PID]- $PID-Anzeige$ (siehe Seite 115) $r P i$ [Int.Sollwert]- $r P \ r P i$ [Int.Sollwert]- $r P \ r \ r$		645 I	Status des Bypass- Leistungsschalters	-
9F I 5Befehlsstatus QF11- $9F 2 5$ Befehlsstatus QF2- $9F 2 5$ Befehlsstatus QF3- $9F 3 5$ Befehlsstatus QF3- $9F 5 5$ Befehlsstatus QF5- $P C P 5 5$ Befehlsstatus QF5- $P C P 0 Verzellen-Ladeverhältnis-P C P 1 (Int.Sollw. PID)-P C P 1 (PID-Sollwert)-P C P 1 (PID-Sollwert)-P C P 2 (PID-Sollwert)-P C 2 (PID-Sollwert)-$		PL o Z	Umrichter-Bypass Sperrenregister]	-
9F25Befehlsstatus QF2- $9F35$ Befehlsstatus QF3- $9F55$ Befehlsstatus QF5- $PcCr$ Powerzellen-Ladeverhältnis- $PcCr$ Powerzellen-Ladeverhältnis-PID-Anzeige (siehe Seite 115) $r P r$ [Int.Sollw. PID]- $r P L$ [PID-Sollwert] $r P F$ [PID-Istwert] $r P F$ [Fehler PID] $r P c$ [Ausgang PID]Pumpenanzeige (siehe Seite 170) $5L F V$ [Berechn. Pumpenfluss]- $5L H V$ [Berechn.Pumpdruck] $EF H$ [Wirkungsgrad]%E-		9F 15	Befehlsstatus QF11	-
$9F35$ Befehlsstatus QF3- $9F55$ Befehlsstatus QF5- $[PoC-Bypass]$ (siehe Seite 45) $b \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		9F25	Befehlsstatus QF2	-
$9F55$ Befehlsstatus QF5-[PoC-Bypass] (siehe Seite 45) $b \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$		9F35	Befehlsstatus QF3	-
$ \begin{bmatrix} \text{PoC-Bypass} \ (\text{siehe Seite 45}) & b \ \forall P \ 5 & \text{Status PoC-Bypass} & - \\ \hline P \ a \ \Box \ r & P \ a \ \Box \ r & P \ o \ \text{Werzellen-Ladeverhältnis} & - \\ \hline P \ a \ \Box \ r & P \ r & \text{[Int.Sollw.PID]} & - \\ \hline r \ P \ \Box \ [PID-Sollwert] & - \\ \hline r \ P \ \Box \ [PID-Sollwert] & - \\ \hline r \ P \ E & [PID-Sollwert] & - \\ \hline r \ P \ E & [PID-Istwert] & - \\ \hline r \ P \ E & [Fehler PID] & - \\ \hline r \ P \ a & [Ausgang PID] & - \\ \hline r \ P \ a & [Ausgang PID] & - \\ \hline S \ L \ F \ V & [Berechn.Pumpenfluss] & - \\ \hline S \ L \ H \ V & [Berechn.Pumpdruck] & - \\ \hline E \ F \ y & [Wirkungsgrad] & \% \\ \hline E \ L \ v & [Energieverbr. Ind.] & - \\ \hline \end{array} $		9F55	Befehlsstatus QF5	-
$P \circ \Box r$ Powerzellen-Ladeverhältnis-PID-Anzeige (siehe Seite 115) $r P \cdot$ [Int.Sollw. PID]- $r P \Box$ [PID-Sollwert] $r P \Box$ [PID-Istwert] $r P \Xi$ [Fehler PID] $r P \Box$ [Ausgang PID]Pumpenanzeige (siehe Seite 170) $5 L F V$ [Berechn. Pumpenfluss]- $5 L H V$ [Berechn.Pumpdruck] $E F \mathcal{Y}$ [Wirkungsgrad]%- $E L \cdot$ [Energieverbr. Ind.]-	[PoC-Bypass] (siehe Seite 45)	6 <i>4 P 5</i>	Status PoC-Bypass	-
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		Po[r	Powerzellen-Ladeverhältnis	-
$r \ P \ L$ [PID-Sollwert]- $r \ P \ F$ [PID-Istwert]- $r \ P \ E$ [Fehler PID]- $r \ P \ a$ [Ausgang PID]-Pumpenanzeige (siehe Seite 170) $5 \ L \ F \ V$ [Berechn. Pumpenfluss]- $5 \ L \ H \ V$ [Berechn.Pumpdruck]- $E \ F \ Y$ [Wirkungsgrad]% $E \ L \ v$ [Energieverbr. Ind.]-	PID-Anzeige (siehe Seite 115)	r P ı	[Int.Sollw. PID]	-
r PF[PID-Istwert]- $r PE$ [Fehler PID]- $r Pe$ [Ausgang PID]-Pumpenanzeige (siehe Seite 170) $5 L F V$ [Berechn. Pumpenfluss]- $5 L H V$ [Berechn.Pumpdruck]- $5 L F V$ [Berechn.Pumpdruck]-		r P C	[PID-Sollwert]	-
r P E [Fehler PID] - r P a [Ausgang PID] - Pumpenanzeige (siehe Seite 170) 5 L F V [Berechn. Pumpenfluss] - 5 L H V [Berechn.Pumpdruck] - - E F Y [Wirkungsgrad] % - E C r [Energieverbr. Ind.] -		r P F	[PID-Istwert]	-
r P o [Ausgang PID] - Pumpenanzeige (siehe Seite 170) 5 L F V [Berechn. Pumpenfluss] - 5 L H V [Berechn.Pumpdruck] - - E F Y [Wirkungsgrad] % - E C r [Energieverbr. Ind.] -		r P E	[Fehler PID]	-
Pumpenanzeige (siehe Seite 170) 5 L F V [Berechn. Pumpenfluss] - 5 L H V [Berechn.Pumpdruck] - E F Y [Wirkungsgrad] % E L V [Berechn.Pumpdruck] -		r Po	[Ausgang PID]	-
5 L H V [Berechn.Pumpdruck] - E F Y [Wirkungsgrad] % E L r [Energieverbr. Ind.] -	Pumpenanzeige (siehe Seite 170)	SLFV	[Berechn. Pumpenfluss]	-
E F Y [Wirkungsgrad] % E L v [Energieverbr. Ind.] -		SLHV	[Berechn.Pumpdruck]	-
E C , [Energieverbr. Ind.] -		EFУ	[Wirkungsgrad]	%
		EC ,	[Energieverbr. Ind.]	-

Abschnitt 2.4 Menü-Panel "Anzeige"

Übersicht

Beschreibung

Das Anzeige-Panel ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

1 – Vertikale Baumansicht – Hier wählen Sie ein Element aus, das dann im Anzeigebereich angezeigt wird.
 2 – Anzeigebereich – In diesem Bereich wird der dem ausgewählten Element entsprechende Bildschirm angezeigt.



Die Baumansicht zeigt die hierarchische vertikale Anordnung der Informationen zu den Umrichterfunktionen.

Nachstehend sind die verschiedenen Knoten der Baumansicht aufgeführt:

- Systemdashboard (siehe Seite 99)
- Instrumententafel Energie (siehe Seite 157)
- Instrumententafel Pumpe (siehe Seite 168)
- Instrumententafel M/S (siehe Seite 173)
- Oszilloskop (siehe Seite 51)
- Kennung (siehe Seite 68)
- Motorsteuerung (siehe Seite 179)

Abschnitt 2.5 Menü-Panel "Diagnose"

Übersicht

Beschreibung

Das Diagnose-Panel ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

1 – Vertikale Baumansicht – Hier wählen Sie ein Element aus, das dann im Diagnoseanzeigebereich angezeigt wird.

2 – Diagnoseanzeigebereich – In diesem Bereich wird der dem ausgewählten Element entsprechende Bildschirm angezeigt.



Die Baumansicht zeigt die hierarchische vertikale Anordnung der Informationen zu den Umrichterfunktionen.

Nachstehend sind die verschiedenen Knoten der Baumansicht aufgeführt:

- Status-Synthese (siehe Seite 70)
- Handhabung Zähler (siehe Seite 205)
- Ereignis-Speicher (siehe Seite 81)
- Fehlerhistorie (siehe Seite 84)
- Warnungshistorie (siehe Seite 83)
Abschnitt 2.6 Menü-Panel "Einstellungen"

Übersicht

Beschreibung

Das Einstellungen-Panel ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

1 – Vertikale Baumansicht – Hier wählen Sie ein Element aus, das dann im Anzeigebereich der Einstellungen angezeigt wird.

2 – Einstellungsanzeigebereich – In diesem Bereich wird der dem ausgewählten Element entsprechende Bildschirm angezeigt.

NLP (R	EM	0,0	Hz	ATV6000						S	Chneider GElectric
Settings	>> Drive Setting	gs									2018/09/06	16:43:53
1		2)Free	quenzumrich	ter-Einstell	ungen							
Ereque	nzumrichter-	Param	eter	۲	Kennzeichnung			w	ert		Einheit	
Eins	stellungen	LSP		N	liedrige Drehzahl			0	0		Hz	
Drohza	hlarenzwerte	HSP		G	Große Frequenz			5	0.0		Hz	
Dieliza	nigrenzwerte	BSP		V	orlage Sollfreq.							
F	Rampe											
Sprur	ngfrequenz											
Einste	ellungen E/A	11										
Motor Eins	temperatur- stellungen	11										
Bef	ehlskanal											
Kom	munikation	11										
Kom	munikation	11										
	Ļ											
fin_		\mathbb{N}	168) <<	< PANEL Dezentral	STARTFREIG.	STOPP	Einschalten deaktiviert	VORW Rückw	0,0 Hz	+	Reset

Die Baumansicht zeigt die hierarchische vertikale Anordnung der Informationen zu den Umrichterfunktionen.

Nachstehend sind die verschiedenen Knoten der Baumansicht aufgeführt:

- Frequenzumrichter-Einstellungen (siehe Seite 219)
- Kommunikation (siehe Seite 257)
- Meine Einstellungen (siehe Seite 88)
- Dateimanagement (siehe Seite 92)

Wert zuweisen

Sie können für die entsprechenden Parameter in diesem Menü einen Wert festlegen.

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie im Anzeigebereich den Parameterwert aus. Ergebnis : Die Bildschirmtastatur wird angezeigt.
2	 Geben Sie Ihren Wert ein und: drücken Sie Enter, um die Änderungen zu speichern. Ergebnis: Der neue Parameterwert wird automatisch übernommen. oder drücken Sie Esc, um die Änderungen zu verwerfen.

HINWEIS:

• Die Parameterwerte werden automatisch in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Teil III HMI-Funktionen

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

Kapitel	Kapitelname	Seite
3	Anzeigefunktion für HMI-Panel	41
4	Diagnosefunktionen für HMI-Panel	69
5	HMI-Einstellungen und Voreinstellungen für HMI-Panel	87

Übersicht

Auf diese Informationen können Sie über das Menü-Panel **Anzeige** zugreifen, das auf dem HMI-Panel des ATV6000 verfügbar ist.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Thema	Seite				
3.1	Überwachungsdashboard	42				
3.2	PoC-Bypass					
3.3	Überwachung von Ein- und Ausgängen	46				
3.4	Energiedashboard	48				
3.5	Pumpendashboard	50				
3.6	Oszilloskop	51				
3.7	Umrichter-Bypass	60				
3.8	Kennung	68				

Abschnitt 3.1 Überwachungsdashboard

Darstellung

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Überwachungsdashboard]

Übersicht

Auf diese Informationen können Sie über das Menü **Systemdashboard** im HMI-Panel des ATV6000 zugreifen.

Hier ist die Überwachungsinstrumententafel mit den Leistungsschaltern QF1 und QF91, falls konfiguriert.



Hier ist die Überwachungsinstrumententafel mit den Leistungsschaltern QF1, QF91 und QF2, falls konfiguriert.

Überw	Überwachungedashboard									
Uberwachungsdashboard Netz QF1 Freigabe Schließen QF1 QF1 QF1 QF31			Spannungs Lüfterkühlu	versorgung ng	5 • F2	Motor				
Q	QF1 Freigabe Schließen			Keine Netzspan	nung					
ULN	6000	v	TT1M		°C	FRH	58.0	Hz	THM1	Dense Tot Available
ILN		Α	TP1U		°C	RFR		Hz	THM2	Dense Tist Available
FAC	50.0	Hz	TP1V		°C	SPD1	230	rpm	THM3	Sensor Not Available
IPRW	54	kW	TP1W		°C	UOP	1100	V	THM4	Densor Titl Available
IQRW		kW	TT2M			LCR	208.5	A	THM5	Sensor Nat Available
ISRW	54	kW				OTQN	1.50	kNm	THM6	Sensor Not Available
PWF	99.9	%				EPRW	52	kW	THM7	Dense Not Available
GIVD		%				OPRW	45	kW	THM8	Dense Nat Available
						GOVD		%		

Status

Die folgenden Tabellen enthalten die Details der einzelnen Elemente, die der Instrumententafel zur Verfügung stehen.

Leistungsschalter QFX-Status

Element	Beschreibung
Х—•	QF1 oder QF2 ist geschlossen: [Befehlsstatus QF1] 9 F / 5 oder [Befehlsstatus QF2] 9 F 2 5 = [Schließen] L b L 5 Leistungsschalter geschlossen <i>(siehe Seite 65)</i>
×	QF1 oder QF2 ist geöffnet: [Befehlsstatus QF1] 9 F / 5 oder [Befehlsstatus QF2] 9 F 2 5 ist anders als geschlossen (siehe Seite 65)
×	QF91 geschlossen: [Befehlsstatus QF91] 9 F 4 5 = [Schließen] [b [5 Leistungsschalter geschlossen (siehe Seite 149)
×	QF91 geöffnet: [Befehlsstatus QF91] 9 F 4 5 ist anders als geschlossen <i>(siehe Seite 149)</i>

Motorstatus

Element	Beschreibung
	Kommunikationsverlust zwischen HMI und Master-Controller.
	Motor läuft nicht.
	Motor bei 0 Hz.
	Motor läuft (vorwärts oder rückwärts

Weitere Informationen

Element	Beschreibung
QF1 Freigabe Schließen	Schaltschrank E/A: Feste Logikausgänge R70 Status Grün : Bereit zum Schließen von MVCB Status Orange : Freigabe zum Schließen aktiviert (Sperrstatus)
QF1 ausgelöst	Schaltschrank E/A: Feste Logikausgänge R71 Status Grün : QF1 im normalen Status Status Rot : QF1 ausgelöst
Lüfterkühlung bereit	Schaltschrank E/A: Feste Logikeingänge DI76 Status Grün : Lüfter in Betrieb Status Grau : Lüfter gestoppt
Spannungsversorgung des Lüfters	Schaltschrank E/A: Feste Logikeingänge DI77 Status Grün : Spannungsversorgung des Lüfters ist verfügbar. Status Orange : Lüfter im verriegelten Zustand (Sperrstatus) Status Rot : Fehler Lüfterstromversorgung

Parameter

Mit dem restlichen Menü Systemdashboard können Sie Folgendes ausführen:

- Anzeigen der Echtzeitwerte der netzspezifischen Parameter (siehe Seite 100)
- Anzeigen der Echtzeitwerte der umrichterspezifischen Parameter (siehe Seite 107)
 O Umrichterparameter
 - o Parameter für Umrichterstatus, Schaltschrankschalter und Sperrstatusregister
 - O Befehlsstatusparameter
 - o PID-Anzeigeparameter
 - o Thermische Überwachungsparameter
- Anzeigen der Echtzeitwerte der motorspezifischen Parameter (siehe Seite 118)
 Motorparameter
 - ${\rm o}~$ Thermische Motordaten
- Anzeigen der Informationen der Powerzellenfunktionen
- Anzeigen der Informationen der Ein-/Ausgänge (siehe Seite 46)

Abschnitt 3.2 PoC-Bypass

Darstellung

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [PoC-Bypass]

Über dieses Menü

Dieses Menü zeigt die mit dem PoC-Bypass zusammenhängenden Parameter. Die folgenden Parameter sind schreibgeschützt.

HINWEIS: Diese Funktion wird bei der Inbetriebnahme Ihres Systems eingestellt. Wenden Sie sich an den Inbetriebnahmeassistenten oder an Ihren Schneider-Vertreter vor Ort.

Für wesentliche Prozesse ist es empfehlenswert, über eine Powerzellen-Bypass-Option zu verfügen, da so eine Verringerung der Kapazität statt einer kompletten Abschaltung möglich ist.

- Wenn eine Powerzelle ausfällt, umgeht sie automatisch die Powerzellen, um den Betrieb des VSD-Systems entsprechend der Kapazität aufrechtzuerhalten. Dadurch werden Produktionsausfälle oder ungeplante Unterbrechungen vermieden.
- Der Austausch der defekten Powerzelle sollte bei der nächsten planmäßigen Wartung erfolgen. Dabei handelt es sich um ein kontaktloses System, das vollständig in die Powerzelle integriert ist, wodurch die Powerzelle selbst mit Bypass-Funktion komplett modular wird.

Siehe auch das Menü **Powerzellen-Infos** zur Anzeige des Status der einzelnen, installierten Powerzellen *(siehe Seite 72).*



[Status PoC-Bypass] 6 9 P 5

Status PoC-Bypass

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Kein Bypass der PoC-Stufe]	no	Es gibt für keinen PoC einen Bypass.
[Bypass 1 PoC-Stufe]	ьчрі	Bypass für 1 PoC-Stufe
[Bypass 2 PoC-Stufe]	64P2	Bypass für 2 PoC-Stufen
[Bypass 3 PoC-Stufe]	64P3	Bypass für 3 PoC-Stufen
[Bypass 4 PoC-Stufe]	6 <i>9P</i> 4	Bypass für 4 PoC-Stufen
[Fehler PoC-Stufen-Bypass]	FLE	Fehler beim Bypass einer PoC-Stufe

[Powerzellen-Ladeverhältnis] P o C r

Powerzellen-Ladeverhältnis

Einstellung	Beschreibung
in %	Einstellbereich Werkseinstellung: _

Abschnitt 3.3 Überwachung von Ein- und Ausgängen

Beschreibung

Zugriff

[Anzeige] \rightarrow [Systemdashboard] \rightarrow [E/A-Status]

Übersicht

Der folgende Screenshot zeigt das Menü Überwachung Eingänge/Ausgänge.

	REM		0,0	Hz	A	TV6000	C 6 0 8 4 6 0	RONALARD						Scł	Electri
Anzeige >> Status Eingar	ng/Ausgang												2018	/09/06	16:46:16
1		Digitale	benutze	erdefiniert	e E/A										
Systemdashboard		DI1		DI2	DI3	D	14	DI5	DI6	DI7	DI8				÷.,
Überwachungsdashboar	ď	DI11		0112	DI13	DI1	4	DI15	DI16			POEA	F	OEB	
Netz		R1		R2	R3	R	4								
Wärmetransformator	_	DO1	D	011	D012										
Umrichterparameter	_	Al1	4.675	v		Al2	4.019	V		AI3 0.000	v				
Motorparameter		Al4	-25.53	v		AI5	0.001	v							
PoC-Bypass	_	A01	0.000	v		A02	0.000	mA							
Status der Eingänge/Ausgänge	F	тос	0.000	kHz		PFC7	0.000	Hz	P	FC8 0 000		Hz			
1												<	1	2 3	>
	υ	X	ſ£	<u>}</u>	<<	PANEL	STAF	RTFREIG. ST	TOPP Eins dea	chalten ktiviert Rü	RW ckw	0,0 Hz	-	+	Reset

Das Menü Überwachung Eingänge/Ausgänge ist in mehrere Bereiche und Seiten unterteilt, es zeigt:

- die Zustände und Zuweisungen der digitalen Ein-/Ausgänge (Klemmen + Optionsmodul)
- die Zustände und Zuweisungen der analogen Ein-/Ausgänge (Klemmen + Optionsmodul)
- die Zustände und Zuweisungen der digitalen Ein-/Ausgänge des Schaltschranks.
- die Zustände und Zuweisungen der Ein-/Ausgänge des Relais (Klemmen + Optionsmodul)

HINWEIS: Schreibgeschützte Parameter, nicht konfigurierbar.

Status

In der folgenden Tabelle sind die Details des Zuweisungsstatus aufgeführt, der angezeigt wird, wenn die Funktion einem Eingang/Ausgang zugewiesen ist:

Farbe und Status	Beschreibung					
Grau	Gibt an, dass die Zuweisung nicht definiert ist.					
Grün	Gibt an, dass die Zuweisung konfiguriert ist.					

Parameter für Ein- und Ausgänge

Schreibgeschützter Parameter, Konfiguration nicht möglich.

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Menüs zur Eingangs-/Ausgangsüberwachung. Wenn keine Funktionen zugewiesen wurden, wird ein graues Rechteck angezeigt.

Ein-/Ausgänge	Klemmen	Mit Optionsmodule	Schaltschrank
Digitaleingänge	D1D8:	D11D16:	D50D64:
	[Zuordnung DI1 hoch] L IH	[Zuordnung DI11 hoch] L I I H	[Zuordnung DI50 hoch] L 5 D H
	[Zuordnung DI8 hoch] L B H	[Zuordnung DI16 hoch] L I 6 H	 [Zuordnung Dl64 hoch] L Б Ч Н
	[Zuord. DI1 niedrig] L /L	[Zuord. DI11 niedrig] L I I L	[Zuord. DI50 niedrig] L 5 D L
	[Zuord. DI8 niedrig] L B L	[Zuord. DI1 niedrig] L I 6 L	[Zuord. DI64 niedrig] <i>L Б Ч L</i>
	[Physisches Abbild der Logikeingänge] , L I , (b0)(b7)	[Physisches Abbild der Logikeingänge] , L I , (b10)(b15)	[Physischer Zustand des Schaltschrankeingangs], L L, (b0)(b14)
Relaisausgänge	R1R3:	-	R60R67:
	[Zuordnung R1] r /		[Zuordnung R60] - 6 D
	[Zuordnung R3] - 3		 [Zuordnung R67] г Б 7
	[Physisches Abbild der Logikausgänge]		[Physischer Zustand des Schaltschrankausgangs] _ L
Relaiseingänge	-	R4R6:	-
		[Zuordnung R4] r 4	
		 [Zuordnung R6] - E	
		[Physisches Abbild der Logikausgänge] a L 1 .b3OL11.b6	
Analogeingänge	AI1AI3:	AI4, AI5:	-
	[Zuordnung Al1] <i>R , I R</i> [Zuordnung Al3] <i>R , ∃ R</i>	[Zuordnung Al4] 用,4日, [Zuordnung Al5] 日,5日	
Analogausgänge	AQ1, AQ2:	-	-
	[Zuordnung AQ1] R o I, [Zuordnung AQ2] R o 2		
Impulseingang	[PTO Zuord.] <i>P</i> <u>L</u> [PTO Frequenz] <i>P</i> <u>L</u> [DI7 Pulsein Zuord] <i>P</i> , 7 <i>H</i> , [DI7 Pulsein Zuord] <i>P</i> , 7 <i>H</i> [Physisches Abbild der Logikeingänge] , <i>L I</i> , (b6), [Physisches Abbild der Logikeingänge] , <i>L I</i> , (b7)	-	-

Abschnitt 3.4 Energiedashboard

Darstellung

Zugriff

[Anzeige] \rightarrow [Energiedashboard]

Übersicht

Das Menü Energiedashboard ermöglicht den Aufruf der Echtzeit-Informationen der verbundenen Geräte.

P (■)	REM	0,0 Hz	ATV6000 A MARCHINE A JAME		Scł	Preid
eige >> Energie	dashboard				2018/09/06	16:48:
	kWh st	ündlich		kWh täglich		
Energiedashboard	15			20000		- 7
kWh-Zähler	10	.1111		15000		_
Parameter Energie	5			5000		
Pumpendashboard	1 0 1/10/10		4:001 4:010 4:01	0		-
Pumpenkurve	kWh m	onatlich		kWh jährlich		
pplikationsparamete	r 150×10 ³			150×10 ³		-
M/S-Dashboard	100×10 ³			100×10 ³		-
M/S-Dashboard	50000			50000		-
Oszilloskop	0	the for the for	10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	015 016 017 Teny	
Ť.			Ğ	יער עד עד ער ער ער ער אין	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Die Registerkarte Energiedashboard ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

- Eine Baumansicht auf der linken Seite des Bildschirms.
- Ein Anzeigebereich auf der rechten Seite des Bildschirms.

Dieses Menü stellt den stündlichen, täglichen, monatlichen und jährlichen Stromverbrauch des Geräts in grafischer Form dar.

HINWEIS: Die Parameterwerte werden automatisch in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Parameter Energie

Dieses Panel ermöglicht es Ihnen, alle Energiedaten auf mehreren Seiten zu sehen.

Hier ist eine Instrumententafel-Energietabelle für das HMI-Panel mit den Parametern elektrische Netzenergie, elektrische Energie des Motors und mechanische Energie des Motors.

EINHEIT	TWh	GWh	MWh	kWh	Wh
Elektrische Energie Netz	IE4	IE3	IE2	IE1	IE0
			9	433	116
Elektrische Energie Meter	OE4	OE3	OE2	OE1	OE0
Elektrische Energie Motor			2	654	34
	ME4	ME3	ME2	ME1	ME0
ecnanische Energie Motor			2	606	29

1 Seitenauswahl

Für andere Daten wie Leistungsdaten, Zähler für elektrische Energie und Energieeinsparung verfügbar *(siehe Seite 158).*

Abschnitt 3.5 Pumpendashboard

Darstellung

Zugriff

[Anzeige] -> [Pumpendashboard]

Übersicht

Wenn der Benutzer die Pumpenkennlinien eingegeben und aktiviert hat, sind die folgende Kurvenanzeigen verfügbar:

- Mechanische Leistung vs. Durchfluss
- Förderhöhe der Pumpe vs. Durchfluss
- Wirkungsgrad vs. Durchfluss
- Mechanische Leistung vs. Drehzahl



Pumpendaten – Anwendungsparameter

Siehe zugehörige Pumpendatenparameter (siehe Seite 168)

Abschnitt 3.6 Oszilloskop

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Beschreibung	52
Symbolleiste	54
Konfiguration des Oszilloskops	57
Parameterauswahl	58

Beschreibung

Zugriff

[Anzeige] → [Oszilloskop]

Übersicht

Über das Menü "Oszilloskop" zeigen Sie die Wellenformen der Eingangs- und Ausgangsvariablen des ATV6000 in Echtzeit an und verfolgen zudem die Parameter auf dem angeschlossenen Gerät.

HINWEIS: Die Änderung der Konfiguration des Oszilloskops wird nicht in der Steuerungskonfigurationsdatei gespeichert, wenn das Gerät in Betrieb ist.



Das Oszilloskop-Panel beinhaltet mehrere, im Folgenden beschriebene Bereiche.

- 1. Kurvenbereich: (siehe Seite 53)
 - O Die Kurven werden unmittelbar beim Start der Erfassung angezeigt.
- 2. Statusbereich (siehe Seite 53)
- 3. Symbolleistenbereich (siehe Seite 54)

HINWEIS: Das Gerät muss sich im Online-Modus befinden.

Kurvenbereich



X: Horizontale Achse mit dem Zeitwert.

Y: Vertikale Achse mit dem Wert des zugordneten Kanalsignals. (Hier werden 4 Kanäle angezeigt.)

- A: Legende
- B: Kurven

HINWEIS: Die Oszilloskop-Funktion kann eine Achse pro Kurve anzeigen, jede Achse und Kurve hat eine andere Farbe.

Statusbereich

Der Statusbereich enthält den Status der aktuellen Erfassung und zeigt den Wert für jeden Kanal an.



- 1 Status der Erfassung
- 2 Zeitwert
- 3 Erfassungswert für jeden Kanal
- 3.1 Zugehörige Parameter für jeden Kanal
- 3.2 Zugehörige Kurve für jeden Kanal

Symbolleiste

Übersicht

Die Symbolleiste beinhaltet mehrere, im Folgenden beschriebene Schaltflächen.

Zeit	Kanäle	Auslöser		<u></u>]
2	3		5	6	7 8

- 1. Steuerung: Ermöglicht das Starten oder Stoppen des Erfassungsmodus.
- 2. Zeit: Konfigurationsmodus. Ermöglicht das Festlegen der Zeiterfassung. (siehe Seite 57)
- **3. Kanäle**: Konfigurationsmodus. Ermöglicht das Festlegen der aufzuzeichnenden Parameter. Es können 4 Kanäle konfiguriert werden. *(siehe Seite 57)*
- 4. Auslöser: Konfigurationsmodus. Ermöglicht das Festlegen der Auslösersignale, um eine Aufzeichnung bei einem bestimmten Ereignis zu starten. *(siehe Seite 57)*
- 5. Legende: Ermöglicht die Anzeige der verschiedenen Kurven.
- 6. Papierkorb: Ermöglicht das Löschen der aktuellen Erfassung.
- 7. Anzeigeoptionen: Ermöglicht das Festlegen des Anzeigemodus.
- 8. Speicherauszug-Modus: Ermöglicht das Erstellen eines Speicherauszugs für die Erfassung. Siehe Funktion Dateien exportieren *(siehe Seite 92)*.

Steuerung

Die Tabelle beinhaltet die Details zu den Steuerschaltflächen in der Symbolleiste.

Symbol	Name	Beschreibung
	Start	Erfassung starten
	Stopp	Erfassung stoppen

Zeit auswählen

Dieser Bereich ermöglicht das Festlegen der Einstellungen für Umkodierungsspuren.

• Abtastzeit:

Ermöglicht die Auswahl der Dauer zwischen zwei Zeitpunkten. Bereich: 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 5, min. Standardwert: 1 s

Maximale Aufzeichnungsdauer: 3 verbleibende Tage.

• Zeitfenster:

Ermöglicht die Auswahl des Erfassungsbereichs.

- Startzeit: Die Startzeit wird in den Anzeigebereich übernommen, um die Y-Achse der zugehörigen Kurve zu bestimmen.
- Schwenken konfigurieren
 - Zeigt eine schwenkbare Symbolleiste oder blendet sie aus, um das Bild in den sichtbaren Bereich zu verschieben.
 - O Verwenden Sie die Schaltflächen + und -, um ein- oder auszuzoomen.

HINWEIS: Die Signalamplitude befindet sich zwischen 1 s und 72 h (Sekunden, Minuten und Stunden).

Auswahl der Kanäle

Dieser Bereich ermöglicht das Festlegen der Einstellungen für die Aufzeichnung der Spuren.

• Kanal 1...4:

Auswahl der Parameter aus einer vordefinierten Liste.

HINWEIS: Sie können einen neuen Parameter mit der Modbus-Adresse hinzufügen.

Startzeit:

Die Startzeit wird in den Anzeigebereich übernommen, um die Y-Achse der zugehörigen Kurve zu bestimmen.

• Amplitude (Y-Achse): Die Amplitude ermöglicht das Festlegen des Maximalwerts der Y-Achse der zugehörigen Kurve.

Auslöser auswählen

Dieser Bereich ermöglicht das Festlegen der Einstellungen für die Aufzeichnung der Spuren.

- Auslöseparameter:
- Zeigt alle Parameter an, die hinzugefügt wurden, um aufgezeichnet zu werden.
- Schwellenwert für den Auslöser:
 - Ermöglicht das Festlegen des Skalenwerts des zugehörigen Parameters.
- Auslöseverzögerung:

Bestimmt die Verzögerung zwischen dem Auslöseereignis und dem Beginn der Erfassung für die Aufzeichnung.

Auslöseverzögerung	Beschreibung
0 ms:	Diese Auswahl bedeutet, dass die Datenerfassung mit dem Auslöseereignis beginnt.
	Lusgelöst Ausiöseverzögerung = 0 ms
+ X ms	Diese Auswahl bedeutet, dass die Datenerfassung nach dem Auslöseereignis beginnt.
	Zustand Auslöser T t Ausgelöst
	Auslöseverzögerung = +X ms

• Auslösertyp

Ermöglicht das Festlegen des Erfassungstyps.





Speicherauszug-Modus

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen Speicherauszug der Erfassung zu erstellen. Diese können Sie auf einen USB-Stick exportieren. Siehe Funktion Dateien exportieren *(siehe Seite 92)*.

Konfiguration des Oszilloskops

Bestimmende Parameter

Zur Bestimmung und Einstellung der für eine Aufzeichnung an einen Kanal gekoppelten Parameter gehen Sie wie folgt vor.

Schritt	Aktion
1	Klicken Sie auf die Schaltfläche Kanal. Ergebnis : Das Feld wird erweitert.
2	Im Dialogfeld: Wählen Sie den Parameter aus, den Sie aufzeichnen möchten.
3	Geben Sie den Wert für die Abtastfrequenz ein.
4	Geben Sie den Wert für die Startzeit ein.
5	Geben Sie den Wert für die Amplitude ein.
6	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, um die Erfassung zu starten.
Weitere Inform	mationen finden Sie unter Kanäle <i>(siehe Seite 54)</i> .

HINWEIS: Sie können einen neuen Parameter mit der Modbus-Adresse hinzufügen.

Definieren der Auslösesignale

Zur Bestimmung der Auslösesignale für eine Aufzeichnung gehen Sie wie folgt vor.

Schritt	Aktion
1	Klicken Sie auf die Schaltfläche Auslöser Ergebnis : Das Feld wird erweitert.
2	Im Dialogfeld: Wählen Sie den Parameter aus, den Sie aufzeichnen möchten.
3	Geben Sie den Skalenwerts des zugehörigen Parameters ein.
4	Geben Sie die Verzögerungen zwischen dem Auslöseereignis und dem Beginn der Erfassung für die Aufzeichnung ein.
5	Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, um die Erfassung zu starten.
Weitere Info	ormationen finden Sie unter Auswahl des Auslösers <i>(siehe Seite 55)</i> .

Datei exportieren

Wenn eine Erfassung ausgeführt wird, wird ein Speicherauszug erstellt. Sie können alle Speicherauszüge des "Oszilloskop-Speicherauszugs" in den Standardordner exportieren. Siehe Menü Dateien exportieren *(siehe Seite 92).*

Parameterauswahl

Liste der auswählbaren Parameter

Diese Tabelle beinhaltet eine Liste der Parameter, die für den Kanal ausgewählt werden können.

Menü	Code	Kennzeichnung	Einheiten
Netzdaten (siehe Seite 100)	υLn	[Netzspannung]	V
	υLΙ	[Netzspann Phase 1-2]	V
	uL2	[Netzspann Phase 2-3]	V
	υLЭ	[Netzspann Phase 3-1]	V
	ıLn	[Netzstrom]	А
	1 L I	[Netzstrom L1]	А
	,L2	[Netzstrom L2]	А
	ıL 3	[Netzstrom L3]	А
	FAC	[Netzfrequenz]	Hz
	, PrW	[Aktive Wirkleistung]	kVar
	, 9 r W	[Eingangsblindleistung]	kVar
	, 5 r W	[Scheineingangsleistung]	kW
	PWF	[Eingangsleistungsfaktor]	%
	υΠV	[Netzunsymmetrieverhältnis]	%
	G,Vd	[Eingangserdungswert]	%
Leistungsstufendaten	<i>ЕЕ ІП</i>	[Transfo Schr. Temp. 1]	°C
(siehe Seite 103)	EP lu	[Wärmetransformator U1]	°C
	EP IV	[Wärmetransformator V1]	°C
	EP IW	[Wärmetransformator W1]	°C
	<u> Е Е 2 П</u>	[Transfo Schr. Temp. 2]	°C
	EP2u	[Wärmetransformator U2]	°C
	EP2V	[Wärmetransformator V2]	°C
	EP2W	[Wärmetransformator W2]	°C
Motordaten (siehe Seite 118)	FrH	[Vor Rampe Ref Freq]	Hz
	Fro	[Rampenausgangsfrequenz (mit Vorzeichen)]	
	υoP	[Motorspannung]	V
	L[r	[Motorstrom]	А
	rFr	[Motorfrequenz]	Hz
	5 P d	[Motordrehzahl]	U/min
	otr	[Motordrehmoment]	%
	otrn	[Motormoment (Nm)]	Nm
	EPr	[Einschätzung der aktiven elektrischen Ausgangsleistung]	%
	EPrW	[Ein. akt elek. Aus.]	kW
	o P r	[Motorleistung]	%
	oPrW	[Einsch. Leist.wert]	kW
	G o V d	[Ausgangserdungswert]	%
Thermische Motordaten	ЕНП І	[Thermische Wicklung U1]	°C
(siehe Seite 103)	FHUS	[Thermische Wicklung V1]	°C
	ЕНПЭ	[Thermische Wicklung W1]	°C
	LHN5	[Thermische Wicklung U2]	°C
	E H N B	[Thermische Wicklung V2]	°C
	ЕНПЛ	[Thermische Wicklung W2]	°C
	ЕНПЧ	[Thermisches Lager 1]	°C
	FHUB	[Thermisches Lager 2]	°C

Menü	Code	Kennzeichnung	Einheiten
Thermische Überwachung	EHIV	[Temperaturwert AI1]	°C
(siehe Seite 116)	E H J V	[Temperaturwert Al3]	°C
	ĿНЧV	[Temperaturwert Al4]	°C
	LH5V	[Temperaturwert AI5]	°C
	EHEV	[Temp.wert Enc.]	°C
	FHU a	[Temperaturfühler 9]	°C
	FHUU	[Temperaturfühler 10]	°C
	ЕНПЬ	[Temperaturfühler 11]	°C
	EHNC	[Temperaturfühler 12]	°C
Umrichterdaten	LFrA	[Sollwertfrequenz]	Hz
(siehe Seite 107)	LFrd	[DRIVECOM: Nenndrehzahlwert]	-
	LErA	[Sollw. Drehm.]	%
	[nF5	[Akt. Konfiguration]	-
	rFEE	[Kanal Sollwert]	-
	спас	[Befehlskanal]	-
	спаб	[Schaltschrank-Schalterstatus]	-
	9F05	[Befehlsstatus QF1]	-
	PL o I	[Sperrenregister]	Bit
	ELS I	[Überlastzustand 1]	%
	EL 52	[Überlastzustand 2]	%

Abschnitt 3.7 Umrichter-Bypass

Übersicht

Der Zweck des Bypasses besteht darin, den Motor direkt manuell oder im Falle eines vom Umrichter ausgelösten Fehlers auf Netzspannung zu schalten.

Es gibt zwei Arten der Umrichter-Bypass-Funktion

- Umrichter-Bypass-Überwachung
- Umrichter-Bypass Direkte Steuerung On Line (DOL)

Die Funktion des Umrichter-Bypass wird bei der Inbetriebnahme Ihres Systems eingestellt. Wenden Sie sich an den Inbetriebnahmeassistenten oder an Ihren Schneider-Vertreter vor Ort.

Die folgende Abbildung zeigt die mögliche Architektur, die mit Ihrer Anwendung zur Verfügung steht.



QF1 Leistungsschalter für Mittelspannung

QF11 Bypass-Leistungsschalter UMRICHTER (optional)

QF2 Bypass-Leistungsschalter MOTOR

QF3 Bypass-Leistungsschalter DOL

QF5 Drossel Bypass-Leistungsschalter (optional für Bypass-Umrichtersteuerung synchronisiert)

HINWEIS:

- Der Benutzer muss bestätigen, dass die Funktionsauswahl mit seiner Installation kompatibel ist.
- Bevor Sie einen Befehl auf den Leistungsschalter anwenden, überpr
 üfen Sie den Anfangsstatus und die R
 ückmeldung, die auf der HMI angezeigt werden.

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Umrichter-Bypass-Überwachung	61
Umrichter-Bypass-DOL-Steuerung	64

Umrichter-Bypass-Überwachung

Zugriff

[Anzeige] → [Umrichter-Bypass] → [Umrichter-Bypass-Überwachung]

Über dieses Menü

Dieses Menü ist schreibgeschützt und kann nicht konfiguriert werden.

Die Funktion des Umrichter-Bypass wird bei der Inbetriebnahme Ihres Systems eingestellt. Wenden Sie sich an den Inbetriebnahmeassistenten oder an Ihren Schneider-Vertreter vor Ort.

Mit der Funktion der Bypass-Überwachung:

- werden alle Leistungsschalter vom Benutzer manuell betätigt.
- werden alle Istwerte der Leistungsschalter QF11/QF2/QF3 überwacht.

[Umrichter-Bypass-Status] 6 9 5 0

Umrichter-Bypass-Status

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	no	Umrichter-Bypass nicht konfiguriert
[Undefiniert]	und	Schaltschrank Bypass-Steuerung nicht definiert
[Umrichter]	dr V	Schaltschrank Bypass-Steuerung Umrichter
[DOL]	doL	Schaltschrank Bypass-Steuerung DOL
[DOL Ein Fehler]	doLF	Schaltschrank Bypass-Steuerung DOL hat Fehler erkannt

[Status des Bypass-Leistungsschalters] 6 9 5 /

Status des Bypass-Leistungsschalters

		-
Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
Nicht konfiguriert	no	Bypass-Leistungsschalter: Nicht konfiguriert
[QF2=0 – QF3=0]	645 I	Bypass-Leistungsschalter: QF2=0 – QF3=0
[QF2=0 – QF3=1]	6952	Bypass-Leistungsschalter: QF2=0 – QF3=1
[QF2=1 – QF3=0]	6453	Bypass-Leistungsschalter: QF2=1 – QF3=0
[QF2=1 – QF3=1]	6954	Bypass-Leistungsschalter: QF2=1 – QF3=0
[QF11=0-QF2=0-QF3=0]	6455	Bypass-Leistungsschalter: QF2=1 – QF3=1
[QF11=0-QF2=0-QF3=1]	6456	Bypass-Leistungsschalter: QF11=0 – QF2=0 – QF3=0
[QF11=0-QF2=1-QF3=0]	6957	Bypass-Leistungsschalter: QF11=0 – QF2=0 – QF3=1
[QF11=0-QF2=1-QF3=1]	6958	Bypass-Leistungsschalter: QF11=0 – QF2=1 – QF3=0
[QF11=1 - QF2=0 - QF3=0]	6 Y S A	Bypass-Leistungsschalter: QF11=1 – QF2=0 – QF3=0
[QF11=1 - QF2=0 - QF3=1]	6956	Bypass-Leistungsschalter: QF11=1 – QF2=0 – QF3=1
[QF11=1-QF2=1-QF3=0]	6 4 5 C	Bypass-Leistungsschalter: QF11=1 – QF2=1 – QF3=0
[QF11=1 - QF2=1 - QF3=1]	645d	Bypass-Leistungsschalter: QF11=1 – QF2=1 – QF3=1

Umrichter-Bypass Sperrenregister PL a 2

Umrichter-Bypass Sperrenregister

Bit	Beschreibung, Wert
0	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=0 QF2=0 QF3=0
1	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=0 QF2=1 QF3=0
2	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=0 QF2=1 QF3=1
3	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=1 QF2=0 QF3=0
4	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=1 QF2=0 QF3=1
57	Reserviert
8	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF2=0 QF3=0
9	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF2=0 QF3=1
10	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF2=1 QF3=1
1115	Reserviert

[Umrichter-Bypass LS Status 2] 6W 5 4

Status des Bypass-Leistungsschalters

Bit	Beschreibung, Wert
0	Auf 0 setzen: Schaltschrank-Bypassschalter an Lokal Auf 1 setzen: Schaltschrank-Bypassschalter an Remote
1	Auf 1 setzen: Umrichter-Verbindung
2	Auf 1 setzen: DOL-Verbindung
3	Auf 0 setzen: Istwert QF11 offen Auf 1 setzen: Istwert QF11 geschlossen
4	Auf 0 setzen: Istwert QF2 offen Auf 1 setzen: Istwert QF2 geschlossen
5	Auf 0 setzen: Istwert QF3 offen Auf 1 setzen: Istwert QF3 geschlossen
6	Auf 0 setzen: Istwert QF5 offen Auf 1 setzen: Istwert QF5 geschlossen
7	Reserviert
8	Auf 1 setzen: Bereit zum Transfer zum Stromnetz
9	Auf 1 setzen: Bereit zum Transfer zum Umrichter
10	auf 1 setzen: Lüfter redundant GR1 Schaltschrank PoC Status "Run"
11	auf 1 setzen: Lüfter redundant GR1 Schaltschrank Transformator 1 Status "Run"
12	auf 1 setzen: Lüfter redundant GR1 Schaltschrank Transformator 2 Status "Run"
1315	Reserviert

[QF11 QF2 QF3 Stat] bW5 /

Status Bypass-Unterbrecher Option QF11 QF2 QF3

Bit	Beschreibung, Wert
0	Anweisung QF11 Schließen-Anforderung (statisch oder Impuls)
1	Anweisung QF11 Öffnen-Anforderung (statisch oder Impuls)
2	Anweisung QF2 Schließen-Anforderung (statisch oder Impuls)
3	Anweisung QF2 Öffnen-Anforderung (statisch oder Impuls)
4	Anweisung QF3 Schließen-Anforderung (statisch oder Impuls)
5	Anweisung QF3 Öffnen-Anforderung (statisch oder Impuls)
6	Anweisung QF5 Öffnen-Anforderung (statisch oder Impuls)
7	Anweisung QF5 Schließen-Anforderung (statisch oder Impuls)
8	Anweisung QF11 Schließen (1)-Befehl
9	Anweisung QF11 Öffnen (1)-Befehl

Bit	Beschreibung, Wert
10	Anweisung QF2 Schließen (1)-Befehl
11	Anweisung QF2 Öffnen (1)-Befehl
12	Anweisung QF3 Schließen (1)-Befehl
13	Anweisung QF3 Öffnen (1)-Befehl
14	Anweisung QF5 Öffnen (1)-Befehl
15	Anweisung QF5 Schließen (1)-Befehl

[Logikeingang Umrichter-Bypass] , L []

Logikeingangsstatus Umrichter-Bypass

Bit	Beschreibung, Wert
0	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI80"
1	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI81"
2	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI82"
3	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI83"
4	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI84"
5	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI85"
6	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI86"
7	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI87"
8	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI88"
9	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI89"
10	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI90"
11	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI91"
12	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI92"
13	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI93"
14	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI94"
15	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI95"

[Logikausgang Schaltschrankbefestigung] - L [2

Logikausgangsstatus Schaltschrankbefestigung

Bit	Beschreibung, Wert
0	Physisches Abbild des Relais "R70"
1	Physisches Abbild des Relais "R71"
2	Physisches Abbild des Relais "R72"
3	Physisches Abbild des Relais "R73"
4	Physisches Abbild des Relais "R74"
5	Physisches Abbild des Relais "R75"
6	Physisches Abbild des Relais "R76"
7	Physisches Abbild des Relais "R77"
8	Physisches Abbild des Relais "R80"
9	Physisches Abbild des Relais "R81"
10	Physisches Abbild des Relais "R82"
11	Physisches Abbild des Relais "R83"
12	Physisches Abbild des Relais "R84"
13	Physisches Abbild des Relais "R85"
14	Physisches Abbild des Relais "R86"
15	Physisches Abbild des Relais "R87"

Umrichter-Bypass-DOL-Steuerung

Zugriff

[Anzeige] → [Umrichter-Bypass] → [Umrichter-Bypass-DOL-Steuerung]

Über diese Funktion

Dieses Menü ist schreibgeschützt und kann nicht konfiguriert werden.

Die Funktion des Umrichter-Bypass wird bei der Inbetriebnahme Ihres Systems eingestellt. Wenden Sie sich an den Inbetriebnahmeassistenten oder an Ihren Schneider-Vertreter vor Ort.

Bei der Funktion für die Umrichter-Bypass-DOL-Steuerung werden alle Leistungsschalter:

- Manuell gesteuert entsprechend der benutzerdefinierten Umschaltbefehlreihenfolge. (Schließen und öffnen)
 - o Motorsteuerung befindet sich in UMRICHTER-Status
 - Motorsteuerung befindet sich in DOL-Status
- Automatisch gesteuert vom Umrichter nach DOL gemäß Fehlerstatus. (Bypass nach Fehlerauslösung)
- Steuerungskanalmodi für Bypass-Schalter
- Modus "Lokal/Dezentral" für Umschaltbefehlreihenfolge (Status "Geschlossen" und "Geöffnet")

[Umrichter-Bypass-Status] 6 9 5 0

Schreibgeschützter Parameter

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	n o	Umrichter-Bypass nicht konfiguriert
[Undefiniert]	und	Schaltschrank Bypass-Steuerung nicht definiert
[Umrichter]	dr V	Schaltschrank Bypass-Steuerung Umrichter
[DOL]	dol	Schaltschrank Bypass-Steuerung DOL
[DOL Ein Fehler]	dolF	Schaltschrank Bypass-Steuerung DOL nach Fehlererkennung

[Status des Bypass-Leistungsschalters] 6 9 5 /

Schreibgeschützter Parameter

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
Nicht konfiguriert	n 0	Bypass-Leistungsschalter: Nicht konfiguriert
QF2=0 – QF3=0	645 I	Bypass-Leistungsschalter: QF2=0 – QF3=0
QF2=0 – QF3=1	6452	Bypass-Leistungsschalter: QF2=0 – QF3=1
QF2=1 – QF3=0	6453	Bypass-Leistungsschalter: QF2=1 – QF3=0
QF2=1 – QF3=1	6 4 5 4	Bypass-Leistungsschalter: QF2=1 – QF3=0
QF11=0 - QF2=0 - QF3=0	6955	Bypass-Leistungsschalter: QF2=1 – QF3=1
QF11=0 - QF2=0 - QF3=1	6456	Bypass-Leistungsschalter: QF11=0 – QF2=0 – QF3=0
QF11=0 - QF2=1 - QF3=0	6957	Bypass-Leistungsschalter: QF11=0 – QF2=0 – QF3=1
QF11=0 - QF2=1 - QF3=1	6958	Bypass-Leistungsschalter: QF11=0 – QF2=1 – QF3=0
QF11=1 - QF2=0 - QF3=0	6 <i>4 5 A</i>	Bypass-Leistungsschalter: QF11=1 – QF2=0 – QF3=0
QF11=1 – QF2=0 – QF3=1	6456	Bypass-Leistungsschalter: QF11=1 – QF2=0 – QF3=1
QF11=1 – QF2=1 – QF3=0	6 4 5 C	Bypass-Leistungsschalter: QF11=1 – QF2=1 – QF3=0
QF11=1 – QF2=1 – QF3=1	6958	Bypass-Leistungsschalter: QF11=1 – QF2=1 – QF3=1

[Umrichter-Bypass Sperrenregister] PL ... 2

Sperrenregister der Bypass-Schaltschränke

Bit	Beschreibung, Wert
0	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=0 QF2=0 QF3=0
1	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=0 QF2=1 QF3=0
2	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=0 QF2=1 QF3=1
3	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=1 QF2=0 QF3=0
4	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=1 QF2=0 QF3=1
57	Reserviert
8	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF2=0 QF3=0
9	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF2=0 QF3=1
10	Auf 1 setzen: Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF2=1 QF3=1
1115	Reserviert

[Umrichter-Bypass LS Status 2] 6 W 5 4

Status des Bypass-Leistungsschalters

Bit	Beschreibung, Wert
0	Auf 0 setzen: Schaltschrank-Bypassschalter an Lokal Auf 1 setzen: Schaltschrank-Bypassschalter an Remote
1	Auf 1 setzen: Umrichter-Verbindung
2	Auf 1 setzen: DOL-Verbindung
3	Auf 0 setzen: Istwert QF11 offen Auf 1 setzen: Istwert QF11 geschlossen
4	Auf 0 setzen: Istwert QF2 offen Auf 1 setzen: Istwert QF2 geschlossen
5	Auf 0 setzen: Istwert QF3 offen Auf 1 setzen: Istwert QF3 geschlossen
6	Auf 0 setzen: Istwert QF5 offen Auf 1 setzen: Istwert QF5 geschlossen
7	Reserviert
8	Auf 1 setzen: Bereit zum Transfer zum Stromnetz
9	Auf 1 setzen: Bereit zum Transfer zum Umrichter
10	auf 1 setzen: Lüfter redundant GR1 Schaltschrank PoC Status "Run"
11	auf 1 setzen: Lüfter redundant GR1 Schaltschrank Transformator 1 Status "Run"
12	auf 1 setzen: Lüfter redundant GR1 Schaltschrank Transformator 2 Status "Run"
1315	Reserviert

[Befehlsstatus QF1] 9 F / 5

Befehlsstatus Motor-Leistungsschalter QF1

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung				
[Nicht konfiguriert]	n o	Leistungsschalter nicht konfiguriert				
[In Startimpuls]	С	Leistungsschalter in Status Startimpuls				
[Nicht geschlossen]	[bn[Leistungsschalter nicht geschlossen gemäß Startimpuls				
[Geschlossen]	СЬСБ	Leistungsschalter geschlossen				
[In Stoppimpuls]	С	Leistungsschalter in Status Stoppimpuls				
[Nicht offen]	[bno	Leistungsschalter nicht offen gemäß Stoppimpuls				
[Offen]	[605	Leistungsschalter offen				

[Befehlsstatus QF2] 9 F 2 5

Befehlsstatus Motor-Leistungsschalter QF2

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung				
[Nicht konfiguriert]	n 0	Leistungsschalter nicht konfiguriert				
[In Startimpuls]	С	Leistungsschalter in Status Startimpuls				
[Nicht geschlossen]	[bn[Leistungsschalter nicht geschlossen gemäß Startimpuls				
[Geschlossen]	Leistungsschalter geschlossen					
[In Stoppimpuls]	СЬЅР	Leistungsschalter in Status Stoppimpuls				
[Nicht offen]	[bno	Leistungsschalter nicht offen gemäß Stoppimpuls				
[Offen]	[605	Leistungsschalter offen				

[Befehlsstatus QF3] 9 F 3 5

Befehlsstatus Motor-Leistungsschalter QF3

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung					
[Nicht konfiguriert]	n 0	Leistungsschalter nicht konfiguriert					
[In Startimpuls]	Leistungsschalter in Status Startimpuls						
[Nicht geschlossen]	Leistungsschalter nicht geschlossen gemäß Startimpuls						
[Geschlossen]	Leistungsschalter geschlossen						
[In Stoppimpuls]	СЬЅР	Leistungsschalter in Status Stoppimpuls					
[Nicht offen]	[bno	Leistungsschalter nicht offen gemäß Stoppimpuls					
[Offen]	[605	Leistungsschalter offen					

[QF11 QF2 QF3 Stat] bW5 /

Status Bypass-Unterbrecher Option QF11 QF2 QF3

Bit	Beschreibung, Wert
0	Anweisung QF11 Schließen-Anforderung (statisch oder Impuls)
1	Anweisung QF11 Öffnen-Anforderung (statisch oder Impuls)
2	Anweisung QF2 Schließen-Anforderung (statisch oder Impuls)
3	Anweisung QF2 Öffnen-Anforderung (statisch oder Impuls)
4	Anweisung QF3 Schließen-Anforderung (statisch oder Impuls)
5	Anweisung QF3 Öffnen-Anforderung (statisch oder Impuls)
6	Anweisung QF5 Öffnen-Anforderung (statisch oder Impuls)
7	Anweisung QF5 Schließen-Anforderung (statisch oder Impuls)
8	Anweisung QF11 Schließen (1)-Befehl
9	Anweisung QF11 Öffnen (1)-Befehl
10	Anweisung QF2 Schließen (1)-Befehl
11	Anweisung QF2 Öffnen (1)-Befehl
12	Anweisung QF3 Schließen (1)-Befehl
13	Anweisung QF3 Öffnen (1)-Befehl
14	Anweisung QF5 Öffnen (1)-Befehl
15	Anweisung QF5 Schließen (1)-Befehl

[Logikeingang Umrichter-Bypass] , L []

Logikeingangsstatus Umrichter-Bypass

Bit	Beschreibung, Wert
0	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI80"
1	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI81"
2	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI82"

Bit	Beschreibung, Wert
3	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI83"
4	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI84"
5	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI85"
6	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI86"
7	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI87"
8	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI88"
9	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI89"
10	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI90"
11	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI91"
12	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI92"
13	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI93"
14	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI94"
15	Physisches Abbild der Logikeingänge "DI95"

[Logikausgang Schaltschrankbefestigung] a L [2

Logikausgangsstatus Schaltschrankbefestigung

Bit	Beschreibung, Wert
0	Physisches Abbild des Relais "R70"
1	Physisches Abbild des Relais "R71"
2	Physisches Abbild des Relais "R72"
3	Physisches Abbild des Relais "R73"
4	Physisches Abbild des Relais "R74"
5	Physisches Abbild des Relais "R75"
6	Physisches Abbild des Relais "R76"
7	Physisches Abbild des Relais "R77"
8	Physisches Abbild des Relais "R80"
9	Physisches Abbild des Relais "R81"
10	Physisches Abbild des Relais "R82"
11	Physisches Abbild des Relais "R83"
12	Physisches Abbild des Relais "R84"
13	Physisches Abbild des Relais "R85"
14	Physisches Abbild des Relais "R86"
15	Physisches Abbild des Relais "R87"

Abschnitt 3.8 Kennung

Frequenzumrichter-Kennung

Zugriff

[Anzeige] → [Kennung]

Übersicht

Über dieses Menü zeigen Sie allgemeine Informationen über das Gerät an:

- Umrichter
 - \circ Umrichtertyp
 - o Nennleistung
 - o Kühlmethode
 - o Umrichter-Design
- Transformator
 - о Тур
 - o Eingangsspannung
 - o Ausgangsspannung

Powerzelle

- o Variante
- $\circ \,\, \text{Menge}$
- \circ Nennspannung
- o Nennstromleistung
- Platine CPU
 - o Ethernet
 - o ...
- HMI-Panel-Kennung
 - o Version
- SPS-Innenkennung
 - Version

Übersicht

Auf diese Informationen können Sie über das Menü-Panel **Diagnose** zugreifen, das auf dem HMI-Panel des ATV6000 verfügbar ist.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Thema	Seite
4.1	Status-Synthese	70
4.2	Ereignis-Speicher	81
4.3	Warnungshistorie	83
4.4	Fehlerhistorie	84

Abschnitt 4.1 Status-Synthese

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema				
Status-Synthese	71			
Powerzellenstatus				
Lüfterkühlung Status - Standardmodus				
Lüfterkühlung Status - redundanter Modus				
Handhabung Zähler	80			

Status-Synthese

Zugriff

$[Diagnose] \rightarrow [Status-Synthesis] \rightarrow [Status-Synthesis]$

Übersicht

Über dieses Menü wird der thermische Zustand des Motors, der Transformatoren und der installierten Encoder angezeigt.



Das Menü "Status-Synthese" ist in vier Abschnitte unterteilt.

- 1. Umrichterstatus: zeigt den Status des Umrichters an.
- 2. Sperr-/Warnungs-/Alarmstatus: zeigt den Status an, der dem in der Statushistorie ausgewählten Fehler entspricht.

HINWEIS: Durch Klicken auf dieses Element wird ein neues Fenster geöffnet, das mit dem Fehlermenü verknüpft ist.

- 3. Transformatorstatus: zeigt die thermischen Informationen des Transformators an.
- 4. Motorstatus: zeigt die Merkmale und thermischen Informationen des Motors an.

Powerzellenstatus

Zugriff

$[Diagnose] \rightarrow [Status-Synthese] \rightarrow [Powerzellen-Information]$

Beschreibung

In diesem Menü wird der Status jeder installierten Powerzelle angezeigt.

	REM		0,0	Hz	ATV6000	DCEDBARDHONAJARR				Scł	Electric
Diagnose >> Powerzell	endetails								201	8/09/06	17:41:50
ſ		Power	zellenstatus								
Status-Synthese		1	2	3	4	5					
Status-Synthese		BYP TFB	RDY OK	RDY OK	RDY OK	RDY OK					
Powerzelleninformatio	'n										
Diagnosedaten		1	2	3	4	5					
Handhabung Zähler	r P	RDY	RDY	RDY	RDY	RDY					
Handhabung Zähler	Geod	OK	ОК	ОК	OK	ОК					
Ereignis-Speicher		<u></u>									
Ereignis-Speicher		1 RDY	2 RDY	3 RDY	4 RDY	5 BDY					
Fehlerhistorie	0004	OK	OK	OK	ОК	ОК					
4					r.						
	U	X	T	<	PANE	Lat STARTFREIG. STO	Einschalten deaktiviert	VORW Rückw	0,0 Hz	+	Reset

Wenn Sie auf **Powerzelle** klicken, können Sie den Status der entsprechenden Powerzelle im Detail einsehen.

RDY 0,0	A 0,0	Hz ATV	6000C113A6610BA9AB9		Schneider
Diagnose >> Powerzellenstatu	s				2020/02/11 16:56:17
	-	• 100			
	Powerzellensta	Kennzeichnung		Wert	
Status-Synthese	PCM0	Powerzellenstatus 1		PoC bereit	
Status Synthese	PCM1	Powerzellenstatus 2		0x 0000	
Status-Synthese		Bit 0 UOF	Aufwärts gerichteter optischer Fehler	0)	Phase: U
		(Bit 1 OBW	Warnung Überspannung	0)	Nummer: 1
Powerzellenstatus		(Bit 2 USF	Unterspannung	0)	
		(Bit 3 PHF	Phasenverlust Eingang	0)	
Lüfterkühlung Status		Bit 4 OHF	Fehler Überhitzung	0	
		Bit 5 RCF	Kurzschluss	0	
Diamandatan		Bit 6 OBF	Fehler Unterspannung	0	
Diagnosedaten		Bit 7 DOF	Abwärts gerichteter optischer Fehler	0	
		Bit 8 BYP	Aufwärts gerichteter optischer Fehler	0	
Handhabung Zahler		Bit 9 None		0	
Handhabung Zähler		Bit 10 None		0	
Tandhabarig Zunici		Bit 11 None		0	
		Bit 12 None		0	
Ereignis-Speicher		Bit 13 None		0	
		Bit 14 None		0)	
Ereignis-Speicher		Bit 15 POD	Spannungsausgang deaktiviert	0)	
4					Schließen
14 00		Ŋ << ₽	ANEL Izzentral	alten Rückw 0,0 H	z + Reset
Powerzellenstatus

Für jede Powerzelle werden 3 Stati überwacht. (z. B. a,b,c)



- Powerzellenstatus: Zeigt die Powerzellendiagnose bezogen auf den allgemeinen Status an.
 - a. Status 1 Zeigt den Funktionsstatus der Powerzelle an (NLP, RDY, RUN, FLT, BYP; POD, BYPF): über PCMO (siehe Seite 73)
 - **b.** Farb-Statusleiste: Zeigt eine bestimmte Farbe an, die dem Funktionsstatus der Powerzelle zugeordnet ist. PCMO *(siehe Seite 73)*
 - c. Status 2 Zeigt seinen detaillierten *(siehe Seite 72)* an, wenn die zugehörige Powerzelle einen Fehler oder eine Warnung erkennt: über PCM1 *(siehe Seite 74)* HINWEIS: PCM1 kann nur Hexadezimalwerte überwachen.

Beispie	mit St	tatus 1:	PCM0:
---------	--------	----------	-------

Elemen t	Farbe	Code	Beschreibung
1	Grau	no	Zeigt an, dass die Powerzelle nicht konfiguriert ist.
2	Grün	r d Y	Zeigt an, dass die Powerzelle bereit ist.
3	Rot	FLE	Zeigt an, dass der Umrichter einen Fehler in der Powerzelle erkannt hat.
4	Orange	ЬУР	Zeigt an, dass die Powerzelle umgangen wird.

Beispiel mit Status 2: PCM1:

Elemen t	Hexadezimalwert	Bit	Beschreibung
1	-	-	Nicht konfiguriert
2	-	Bit 0 auf 0 gesetzt: OK	Keine Warnung/kein Fehler
3	-	Bit 4 auf 1 gesetzt: OHF	Fehler Überhitzung
4	-	Bit 4 auf 1 gesetzt: OHF	Fehler Überhitzung

[Powerzellenstatus 1] P [П D

Powerzellenstatusliste 1

Schreibgeschützte Parameter, nicht konfigurierbar.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[PoC nicht konfiguriert]	n 0	Powerzelle nicht konfiguriert Farb-Statusleiste: Grau
[PoC Ungültige Konfig]	toPo	Powerzelle nicht konfiguriert, aber erkannt Farb-Statusleiste: Rot
[Keine PoC-Versorgung]	nLP	Powerzelle ist eingeschaltet, aber der DC-Bus ist nicht geladen. Farb-Statusleiste: Grün
[PoC bereit]	rdy	Powerzelle bereit Farb-Statusleiste: Grün
[PoC in Betrieb]	r u n	Powerzellen-Betriebsbefehl vorhanden und Sollwert Null Farb-Statusleiste: Grün
[Fehler PoC]	FLE	Fehler Powerzelle Farb-Statusleiste: Rot
[PoC umgangen]	6 <i>4 P</i>	Powerzelle umgangen Farb-Statusleiste: Orange
[Spannungsausgang deaktiviert]	Pod	Spannungsausgang deaktiviert Farb-Statusleiste: Orange
[Beschädigte PoC umgangen]	ЬУPF	Beschädigte Powerzelle umgangen Farb-Statusleiste: Rot

[Powerzellenstatus 2] P [I I

Powerzellenstatusliste 2

Schreibgeschützte Parameter, nicht konfigurierbar. Hexadezimalwerte werden auf dem HMI-Panel angezeigt *(siehe Seite 72).*

Bit	Beschreibung, Wert
0	Auf 1 setzen: Fehler UOF (Upward optical fiber) Aufsteigender Lichtleiter (PoC => FPGA)
1	Auf 1 setzen: OBW Überspannungswarnung Licht
2	Auf 1 setzen: Unterspannungsfehler USF DC-Bus
3	Auf 1 setzen: Phasenverlustfehler PHF-Eingang
4	Auf 1 setzen: Fehler OHF-Überhitzung
5	Auf 1 setzen: Fehler RCF-Gleichrichterbefehl
6	Auf 1 setzen: Überspannungsfehler USF DC-Bus
7	Auf 1 setzen: Fehler DOF (Downward optical fiber) Absteigender Lichtleiter (FPGA => PoC)
8	Auf 1 setzen: Powerzelle umgangen
9	Auf 1 setzen: Reserviert
10	Auf 1 setzen: BPA Bypass IGBT
11	Auf 1 setzen: Diagnose läuft
15	Auf 1 setzen: Spannungsausgang deaktiviert

Lüfterkühlung Status - Standardmodus

Zugriff

[Diagnose] → [Status-Synthesis] → [Lüfterkühlung]

Über dieses Menü

2 Arten von Befehlen sind möglich: Ohne oder mit Lüfterbefehl.

- Dieses Panel dient zur Anzeige von Informationen zur Lüfterkühlung mit Befehl:
- Betriebszeit Lüfter.
- Verbleibende Zeit Lüfter vor Servicemaßnahme.
- Lüfterstromversorgung Istwert.
- Lüfterkühlung Istwert.

nose >> Lüfterkühlung Statu	s					2012	02/16	03
1		Standard-Lüfterkühl	ung Status					
	Parameter	Kennzeichnung	Tage	Stunden		Minuten	Sek	unden
Status-Synthese	FT01	Lüfter Betriebszeit	900	4	:	56	:	16
Status-Synthese	FT00	Verbleibende Zeit Lüfter vor Service	349	19	:	3	:	44
QEx-Status	DI77	Spannungsversorgung des Lüfters						
	DI76	Lüfterkühlung						
Powerzellenstatus					_			
fterkühlung Status		Fan Command						
		Fan Command Feedack						
Diagnosedaten	TT1M	Transfo Cab Temp 1						
	TP1M	Transfo 1 Winding Max Temp						
andhabung Zähler	TT2M	Transfo Cab Temp 2						
andhabung Zähler	TP2M	Transfo 2 Winding Max Temp						
reignis-Speicher								
1								

Dieses Panel dient zur Anzeige von Informationen zur Lüfterkühlung ohne Befehl, und zusätzlich:

- Befehlsreihenfolge Lüfter.
- Transformatorwicklung Maximaltemperatur 1 & 2.
- Trafoschrank Temperatur 1 und 2.

Diagnose >> Lüfterkühlung Statı	us				2020/0	2/11 18:32:2
î		Standard-Lüfterkühlung Statu	s			
	Parameter	Kennzeichnung	Tage	Stunden	Minuten	Sekunden
Status-Synthese	FT01	Betriebszeit Lüfter	4	4	28	20
Status-Synthese	FT00	Verbleibende Zeit Lüfter vor Service	1245	19	31	44
Powerzellenstatus	DI77	Spannungsversorgung des Lüfters	C	N		
Lüfterkühlung Status	DI76	Lüfterkühlung	C	DN		
Disgracedator	BWS2.9	Lüfterbefehl	0	FF		
Diagnosedaten	TT1M	Trafoschrank Temperatur 1	11 °	С		
Handhabung Zähler	TP1M	Transformatorwicklung Maximaltemperatur 1	13 °	С		
	TT2M	Trafoschrank Temperatur 2	• ا	С		
Handhabung Zähler	TP2M	Transformatorwicklung Maximaltemperatur 2	• ا	С		
Ereignis-Speicher						
Ereignis-Speicher						
Ļ						

Dieses Grafikelement ermöglicht die Anzeige des Status des Lüfterbefehls, der Lüfterversorgung und den Lüfterbefehl:

Symbol	Legende
	Aktiviert
	Nicht aktiviert

HINWEIS: Alle überwachten Parameter stehen auch dem DTM zur Verfügung, Beschreibung hier *(siehe Seite 153).*

HINWEIS: Für redundante Lüfterkühlungsanwendungen, siehe hierzu entsprechendes Menü *(siehe Seite 77).*

Lüfterkühlung Status - redundanter Modus

Zugriff

[Diagnose] → [Status-Synthesis] → [Lüfterkühlung]

Übersicht

Dieses Menü dient zur Anzeige des Status jedes installierten Lüfters und jeder installierten Öffnung zum Transformator- und Powerzellenschrank. (Seite eins am HMI-Panel)

z. B. Schrank Transformator 1 und Schrank Powerzelle

	EM 0,0	Hz	ATV6000C63	8A6060NA3AM5					S	Chneider Electric
Diagnose >> Lüfterkühlung	Status								2020/02/1	12 19:00:24
	(Dedundante Löfferlei	iklung Cistus]
				Lüfter	mung status	Lüfter I	üfter		Lüfter	
Status-Synthese	Schrank Lüfterkühlu	ng Transforma	tor 1	31		35	21		2D	
Status-Synthese	Lüfter 31 Lüfter 3	2 Lüfter 33					6		C	
Powerzellenstatus	START- START FREIG. FREIG	ROT		T		1.000 C				
Lüfterkühlung Status	ÖFFNEN ÖFFNE	SCHLIEBEN								
Diagnosedaten	Kühlungsstatus:	MitRedu	ındanz						1.1	
	Schrank Lüfterkühlu	ng Schrank Po	werzelle							
Handhabung Zähler	Lüfter 21 Lüfter 2	2 Lüfter 23	Lüfter 24 Lüfter 25							
Handhabung Zähler	ee ee	•••	ee ee							
Ereignis-Speicher	FREIG. FREIG	- START- FREIG.	FREIG.							
Ereignis-Speicher	ÖFFNEN ÖFFNE	ÖFFNEN	ÖFFNEN SCHLIEBEN							
Ļ	Kühlungsstatus:	MitRedu	indanz						< 1	2 >
	> \% \{	<u> 5</u> 7 <	< PANEL Dezentral	START- FREIG. STOP	P Einschalter deaktiviert	n Rückv		0,0 Hz	+	Reset

Die Lüfterdaten sind als Objekt strukturiert und werden entsprechend der physischen Identifikation auf dem Produkt identifiziert:

Schaltschrank	Lüfte	Lüfter Kennung Nr.:											
Schrank Transformator 1	31	32	33	34	35								
Schrank Powerzelle	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D
Schrank Transformator 2	41	42	43	44	45								

HINWEIS: Diese Funktion wird bei der Inbetriebnahme Ihres Systems eingestellt. Wenden Sie sich zu Einstellungen an den Inbetriebnahmeassistenten oder an Ihren Schneider-Vertreter vor Ort.

HINWEIS: Für Standard-Lüfterkühlungsanwendungen, siehe hierzu entsprechendes Menü *(siehe Seite 77)*

Lüfterstatus

Lüfterstatus:

Symbol	Legende
	STARTFREIG.: Startfreig. (Läuft) RDY: Bereit (Stopp)
	ROT: Redundant (läuft nicht)

Symbol	Legende
	ONLK: Sperre
	STÖRUNG: Fehler erkannt

Öffnung Status

Um eine falsche Luftzirkulation zu vermeiden, wird ein Gerät hinzugefügt, das einen Luftstrom von einem defekten Lüfter nicht zulässt. Dieses Gerät heißt "Lüfteröffnung" und besteht aus einer Klappe, um die Luft zu blockieren.

Öffnung Status:

Symbol	Legende
	Öffnungen sind geöffnet.
Status. Onen	Öffaungen werden geschlessen, wenn:
	Lüfter werden nicht verwendet
	ein Fehler festgestellt wird,
Status: Schließen	In diesem Fall bleibt der Kühlkreislauf des Umrichters unverändert und nur die Strömung wird verändert.

Inkohärenter Status der Öffnung:

Symbol	Legende
	Istwert Öffnung geöffnet bei Befehl geschlossen
////	
Status: SW1	
	Istwert Öffnung schließen mit Befehl öffnen
Status: SW2	
[Zustand Lüfteröffnung Wa	rnung] 5 <i>L</i> W <i>D</i> 9 wird an der HMI überwacht.

HMI-Panel - Redundante Lüfterkühlung Status

Diese Seite 2 dient zur Anzeige folgender Informationen:

- Betriebszeit Lüfter.
 - Die gesamte Zeit und der Z\u00e4hler k\u00f6nnen \u00fcber den Parameter [Reset Z\u00e4hler] r P r auf [Z\u00e4hler L\u00fcfter zur\u00fccksetzen] F L H auf 0 zur\u00fcckgesetzt werden.
- Verbleibende Zeit Lüfter vor Servicemaßnahme.
- PoC Schaltschrank redundanter Lüfter Betriebszeit.
- Transformator 1 und 2 Schaltschrank redundanter Lüfter Betriebszeit.
- Lüfterstromversorgung Istwert.
- Befehlsreihenfolge Lüfter.
- Transformatorwicklung Maximaltemperatur 1 & 2.
- Trafoschrank Temperatur 1 und 2.

Diagnose >> Lüfterkühlung Statu	S						2020	/02/1	1	18:36:2
î		Redundante Lüfterkühlung Status								
	Parameter	Kennzeichnung	Tage	St	unden		linuten	S	ekun	den
Status-Synthese	FT01	Betriebszeit Lüfter	4		4		32		18	
Status-Synthese	FT00	Verbleibende Zeit Lüfter vor Service	1245		19		27		44	
Status-Synthese	FT10	PoC Schaltschrank redundanter Lüfter Betriebszeit	0		0	:	0	:	0	
Powerzellenstatus	FT11	Transformator 1 Schaltschrank redundanter Lüfter Betriebszeit	0		0	:	0	:	0	
Fowerzenenstatus	FT12	Transformator 2 Schaltschrank redundanter Lüfter Betriebszeit	0		0	:	0	;	0	
Lüfterkühlung Status										
	DI77	Spannungsversorgung des Lüfters		ON						
Diagnosedaten										
	BWS2.9	Lüfterbefehl		OFF						
Handhabung Zahler	TT1M	Trafoschrank Temperatur 1	12	°C						
Handhabung Zähler	TP1M	Transformatorwicklung Maximaltemperatur 1	12	°C						
	TT2M	Trafoschrank Temperatur 2		°C						
Ereignis-Speicher	TP2M	Transformatorwicklung Maximaltemperatur 2	3	°C						
Ereignis-Speicher										
							<	1	2	>

Dieses Element ermöglicht die Anzeige des Status des Lüfterbefehls und der Lüfterversorgung:

Symbol	Legende
	Aktiviert
	Nicht aktiviert

HINWEIS: Alle überwachten Parameter stehen auch dem DTM zur Verfügung, siehe Menü "Anzeige" hier: **Anzeige** → **Dashboardsystem** → **Lüfterkühlung** *(siehe Seite 150).*

Handhabung Zähler

Zugriff

[Diagnose] → [Status-Synthesis] → [Handhabung Zähler]

Übersicht

Mit diesem Menü werden die Umrichter-, Lüfter- und Motorzähler angezeigt.

HINWEIS: Spezifische Zähler sind verfügbar, sobald Sie sich mit Services-Zugriff angemeldet haben.

	0,0	Hz ATV6000C638A	6060NA3AM5				Schneide
Diagnose >> Handhabung Zähle	er					20	020/02/11 17:29:18
↑ (Handhabung Z	ähler					
	Netz Status	Netz Status	Netz Status	Tage	Stunden	Minuten	Sekunden
Status-Synthese	RTH	Betriebsstd. Motor		0	0	: 0	: 0
Deveragellanetation	PTH	Einschaltzeit		0	1	: 23	: 41
Powerzellenstatus	FT01	Betriebszeit Lüfter		4	5	: 46	: 12
	NSM	Anz der Starts	75				
Lüfterkühlung Status	NSV	Anz von MV einschalten	2				
D'	QFP0	QF1 Anz. der Starts	0				
Diagnosedaten	QFP3	QF3 Anz. der Starts	1				
Handhabung Zähler	QFP4	QF91 Anz. der Starts	0				
Handhabung Zähler							
Ereignis-Speicher							
Fehlerhistorie							
1)							
ji ji		S C PANEL Dezentral	START- FREIG, STOPP Ein de	schalten aktiviert	VORW Rückw	0,0 Hz	+ -

Parameter

Siehe zugehörige Parameter für Handhabung Zähler (siehe Seite 205)

Abschnitt 4.2 Ereignis-Speicher

Menü "Ereignis-Speicher"

Zugriff

[Diagnose] -> [Ereignis-Speicher]

Übersicht

Über das Menü "Ereignis-Speicher" können Sie die Ereignisprotokolldatei des Umrichters anzeigen und exportieren. Mit jedem Ereignisauslöser wird ein konfigurierbarer Kontext gespeichert.

Das konfigurierbare Ereignis kann nicht mit dem HMI-Panel konfiguriert werden, dies muss mit dem DTM erfolgen und am Ende der Inbetriebnahme durch Servicetechniker aktiviert werden.

HINWEIS:

- Diese Funktion kann jederzeit, unabhängig vom Status des Umrichters, konfiguriert werden.
- Die HMI kann 9 GB an Ereignissen speichern, was 40 Jahren an gespeicherten Daten auf der HMI entspricht.

sgnose >> Status-Synthese Angemeldeter Benutzer: Admin Status-Synthese	2018/0 g speich Au: ung EIN Aus (6238 Ere TMM TTT 0°C 0°(0°C 0°(109/06 1 Auslöser Ereignisse) TTM 3°C
Image: Synthese Image: Synthese <td< th=""><th>g speich Aus ung EIN Aus) (6238 Ere TMM TT 0°C 0°(0°C 0°(</th><th>Auslöser Auslöser Freignisse) FTM J°C J°C</th></td<>	g speich Aus ung EIN Aus) (6238 Ere TMM TT 0°C 0°(0°C 0°(Auslöser Auslöser Freignisse) FTM J°C J°C
Status-Synthese	0 (6238 Ere TMM TT 0°C 0°(0°C 0°(Auslöser Freignisse) FTM J°C J°C
Status-Synthese Bypass- (BYS) Efelterausilöser (LFT) Felterausilöser 0-100 Powerzellenstatus <	0 (6238 Ere TMM TT 0°C 0°(0°C 0°(Freignisse)
Powerzellenstatus C <erster 1="" 10="" 2="" 3="" 4="" 5="" 6="" 7="" 8="" 9="" latzter="">>> 1 Gene 0-100 Diagnosedaten HMIS VLN + KRR LCR OTR Handhabung Zähler HMIS RUN ⇒ ACC 2018/09/06 17.45.38820 ACC 5999 V 0.4 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% Handhabung Zähler HMIS RUN ⇒ ACC 2018/09/06 17.45.38820 RUN 5999 V 0.4 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% HMIS RDY ⇒ RUN 2018/09/06 17.45.38820 RUN 5999 V 0.4 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% HMIS RDY ⇒ RUN 2018/09/06 17.45.38820 RUN 5999 V 0.4 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% HMIS NST ⇒ RDY 2018/09/06 17.45.24450 NST 6000 V 0.4 0.0 Hz 0.0 A 0.0% Ereignis-Speicher HMIS RDY ⇒ NST 2018/09/06 17.45.24458 NST 6000 V 0.4 0.0 Hz 0.0</erster>	0 (6238 Ere TMM TT 0°C 0°0 0°C 0°0	Ereignisse) FTM D°C)°C
Diagnosedaten Ausiöser Ereignis Datum Zeit HMIS ULN ILN FRH RFR LCR OTR Handhabung Zähler HMIS RUN ~ ACC 2018/09/06 17.45.38820 ACC 599 V 0.4 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% Handhabung Zähler HMIS RDY ~ RUN 2018/09/06 17.45.38816 RUN 599 V 0.4 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% HMIS RDY ~ RUN 2018/09/06 17.45.38816 RUN 599 V 0.4 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% HMIS NST ~ RDY 2018/09/06 17.45.34816 RUN 599 V 0.4 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% CMD MDB MDB 2018/09/06 17.45.34820 NST 6000 V 0.4 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% HMIS RDY ~ NST 2018/09/06 17.45.24458 NST 6000 V 0.4 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 Hz	TMM TT 0°C 0°C 0°C 0°C	ГТМ D°C)°C
Diagnosedaten HMIS RUN ⇒ ACC 2018/09/06 17.45.38820 ACC 5999 0.A 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% Handhabung Zähler HMIS RDY ⇒ RUN 2018/09/06 17.45.38820 RCL 5999 V A 50.0 Hz 0.0 Hz <	0°C 0°0	0°C
Handhabung Zähler HMIS RDV ⇔ RUN 2018/09/06 17.45.38816 RUN 599 V 0.4 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% Handhabung Zähler HMIS NST ⇔ RDY 2018/09/06 17.45.36832 RDY 599 V 0.4 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% CMD MDB MDB 2018/09/06 17.45.24460 NST 6000 V 0.4 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% Ereignis-Speicher HMIS RDY ⇔ NST 2018/09/06 17.45.24458 NST 6000 V 0.4 0.0 Hz	0°C 0°	0°C
Handhabung Zähler HMIS NST ⇔ RDY 2018/09/06 17:45:36932 RDY 599 V 0.4 50.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% CMD MDB MDB 2018/09/06 17:45:24460 NST 6000 V 0.4 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% Ereignis-Speicher HMIS RDY ⇔ NST 2018/09/06 17:45:24458 NST 6000 V 0.4 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0%		21022
CMD MDB MDB 2018/09/06 17.45-24460 NST 6000 V 0.4 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0% Ereignis-Speicher HMIS RDY ~ NST 2018/09/06 17.45-24458 NST 6000 V 0.4 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0%	0°C 0°0	0°C
Ereignis-Speicher HMIS RDY ⇒ NST 2018/09/06 17:45:24458 NST 6000 ∨ 0.A 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 Hz	0°C 0°	0°C
	0°C 0°0	0°C
Ereignis-Speicher CMD HMIP HMIP 2018/09/06 17:45:24418 RDY 5999 V 0 A 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 Hz 0.0 A 0.0 Hz	0°C 0°	0°C
HMIS NST ⇒ RDY 2018/09/06 17:45:24418 RDY 5999 ∨ 0 A 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 Hz 0.0 A 0.0 Hz 0.0	0°C 0°	0°C
Status der Eingänge/ Ausgänge CMD MDB MDB 2018/09/06 17:45:24298 NST 6000 V 0 A 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 Hz 0.0 Hz<	0°C 0°	0°C
HMIS RDY ⇒ NST 2018/09/06 17:45:24298 NST 6000 V 0 A 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 Hz	0°C 0°0	0°C
		•

Das Ereignis-Speicher-Panel besteht aus zwei Bereichen

- 1. Auswahl-Auslöserbereich
- 2. Ereignisanzeigebereich

Auswahl-Auslöserbereich

Der Auswahl-Auswahl-Auslöserbereich besteht aus 2 Teilen

- Datumsauswahl
 - o Wird zur Auswahl des gewünschten Datums verwendet.
 - o Wenn ein Datum ausgewählt ist, wird der Bereich "Ereignislistenanzeige" automatisch aktualisiert.
 - O Bei Aufruf des Menüs ist standardmäßig das heutige Datum ausgewählt.
- Ereignisfilterauswahl
 - Wird zur Auswahl der gewünschten Ereignis-Speichertypen anhand von "Kontrollkästchen" verwendet.
 - Wenn ein Ereignistyp ausgewählt ist, wird der Bereich "Ereignislistenanzeige" automatisch aktualisiert.
 - o Bei Aufruf des Menüs sind standardmäßig alle Ereignisse ausgewählt.

HINWEIS: Alle Daten werden unabhängig von der Filterauswahl in der CSV-Datei gespeichert.

Ereignisanzeigebereich

Der Ereignisanzeigebereich setzt sich aus 2 Teilen zusammen

- Seitennavigation
 - o Jede Seite enthält 100 Ereignisse.
- Ereignislistenanzeige

Dateien exportieren

Die Betriebsparameter werden beim Betrieb des ATV6000 automatisch erfasst.

Es werden 6 Ereignistypen erfasst.

- Intervall
- Kanal für Befehle und Sollwerte
- Warnungscode
- Fehlercode
- Umrichterstatus
- Gespeicherte Konfiguration

Diese Ereignisse werden täglich in einer Textdatei im Ordner "Log" auf der HM-Festplatte gespeichert, siehe Menü Dateien exportieren *(siehe Seite 92)*.

Liste der verfügbaren Auslöser

Auslöser	Benennung	Auslöser	Benennung
UNK	Andere Auslöser	CMD	Bef Sollw Kanal Auslöser
CYCL	Periodische Auslöser	WGOF/W GON	Warnung EIN/AUS Auslöser
BYS	Bypass-Schaltschränke-Auslöser	ULN	Netz-Auslöser
POCS	PoC-Status-Auslöser	CMI	Konfig speich Auslöser
HMIS	Umrichterstatus-Auslöser	QFx	Leistungsschalterstatus-Auslöser
LFT	Fehlerauslöser	ONLK	Sperrauslöser

Abschnitt 4.3 Warnungshistorie

Warnungshistorie

Zugriff

[Diagnose] -> [Warnungshistorie]

Übersicht

Über dieses Menü zeigen Sie eine Liste mit Warnungen an, die auf dem Gerät aufgetreten sind.

	M 0,0 Hz	A TV6000	
gnose >> Status-Synthe	ese		2018/09/06 18:11
Ť	Letzte Warnungen		
	Datum und Uhrzeit	Datum und Uhrzeit	<u>.</u>
andhabung Zähler	2018/09/06 17:39	Warnung Überspannung	
	2018/09/06 17:29	Warnung ext. Fehler	
andhabung Zähler	2018/09/06 16:41	Warnung Therm. Al1	
ranunabung zamer	2018/09/06 16:41	Warnung Therm. Al5	
	2018/09/06 16:40	Warnung Therm. Al3	
reignis-Speicher	2018/09/06 16:40	Warnung ext. Fehler	
	2018/06/06 16:40		
reignis-Speicher	2018/06/06 16:40		E
	2018-06-06 16-40		
Fehlerhistorie	2018-09-06 16-40		
	2018/06/06 16 39		
	2018-09-06 16 39		
Fehlernistorie	2018-09-06 16 39		
	2018/09/06 16 39		
etzte 500 Febler	2018-09-06 16 39		
	2018-09-06 16 39		
	2018/06/06 16 38		
Varnungshistorie	2018-09-06 16 38		
	2018-06-06 N3-02		
etzte Warnungen	2018-09-06 12-01		
	2018-06-06 N2-08		
	2018-09-06-09-59		
Ļ			•
		PANEL START- Einschalten V	
	2125 15071 55	Dezentral FREIG. STOPP deaktiviert Ri	ückw U,U HZ Rese

Eine vollständige Liste der Warnungen finden Sie in Kapitel "Diagnose und Fehlerbehebung". *(siehe Seite 274)*

Abschnitt 4.4 Fehlerhistorie

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Fehlerhistorie	85
500 letzte erkannte Fehler	86

Fehlerhistorie

Zugriff

[Diagnose] -> [Fehlerhistorie]

Übersicht

In diesem Menü werden die vom Umrichter erkannten Fehler aufgelistet.

	REM	0,0	Hz	ATV6000	L.S.A.BER			Sch	Electric
Diagnose >> Fehlerhisto	orie							2018/10/10	17:04:38
1	Fehle	erhistorie		K					
Diagnosedaten	2018	10/10 16:23		Kennzeichnung Kein Fehler			Details	Hilfe	
Handhabung Zähler	2018	10/10 16:22		Unterspannung Netz			Details	Hilfe	
Handhabung Zähler	2018	/10/10 16:21		Opt 3 Komm.unterbr			Details	Hilfe	
Ereignis-Speicher	2018	10/10 16:21		Unterbrechung HMI-Komm			Details	Hilfe	
Ereignis-Speicher	2018	10/10 16:20		Wicklungsfehler PT100			Details	Hilfe	
Fehlerhistorie	2018	/10/10 16:19		WärmeFehlerpgl Encoder			Details	Hilfe	
Fehlerhistorie	2018	10/10 16:19		Falsche Konfiguration			Details	Hilfe	
Letzte 500 Fehler	2018	/10/10 16:18		PoC-Faserfehler			Details	Hilfe	
Warnungshistorie	2018	/10/10 16:17		Externer Fehler			Details	Hilfe	
Ļ									
	\mathbb{O}	<u>}</u>	<		STOP Switch Disab	On Ile FWD Rev	0.0 Hz	+	Reset

Das Fehlerhistorie-Panel umfasst mehrere, im Folgenden beschriebene Seiten:

• Fehlerhistorie

- Details: Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird eine neue Seite (Fehlerdetails) geöffnet, die mit dem ausgewählten Fehler verknüpft ist.
- **Hilfe**: Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird eine neue Seite (Fehlerbeschreibung) geöffnet, die mit dem ausgewählten Fehler verknüpft ist.
- Fehlerbeschreibung

Diese Seite enthält den **Code**, die **Beschreibung**, die **Zeit** und die wahrscheinliche **Ursache und Abhilfe** für den im Gerät erkannten aktiven Fehler.

HINWEIS: Eine vollständige Liste der Fehlercodes finden Sie unter "Diagnose und Fehlerbehebung" in *(siehe Seite 277)*

Fehlerdetails

Auf dieser Seite werden der Status und die Hauptmerkmale des Umrichters angezeigt.

- Hilfe: Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird eine neue Seite geöffnet, die mit dem ausgewählten Fehler verknüpft ist.
- Schließen: Durch Klicken auf diese Schaltfläche gelangen Sie zurück auf die Seite Fehlerhistorie.

500 letzte erkannte Fehler

Zugriff

[Diagnose] → [500 letzte erkannte Fehler]

Übersicht

nose >> 500 letzte Feh	ler			2018/09/06	18:11:
Î	500 letzte Fehler				
	Fehleranzahl	Datum und Uhrzeit	Beschreibung		-
ndhabung Zähler	1	2018/09/06 17:37	PoC-Faserfehler		
	2	2018/09/06 16:54	Wicklungsfehler PT100		-
andhabung Zähler	3	2018/09/06 16:39	WärmeFehlerpgl Encoder		_
ananabang Lunior	4	2018/09/06 16:38	Falsche Konfiguration	1	-
	5	2018/09/06 16:37	Transformator 1 Überhitzung		_
reignis-Speicner	6	2018/09/06 16:32	Unterbrechung HMI-Komm.		-
	7	2018/09/06 10:37	Interner Fehler 27		-
reignis-Speicher	8	2018/09/06 10:33	Interner Fehler 27		-
	9	2018/09/06 10:09	Opt 3 Komm.unterbr		-
Fehlerhistorie	10	2018/09/06 10:04	Unterspannung Netz		-
	11	2018/09/06 10:03	Externer Fehler		-
	12	2010/06/06 10:02			-
Fehlerhistorie	13	2016/06/06 10:01			-
	14	2010/06/06 10:01			-
etzte 500 Febler	15	2010/06/06 10:00			-
	16	2010/06/06 10:00			-
	17	2018/06/06 06 59			-
Varnungshistorie	18	2010/06/06 09 59			-
	19	2018/06/06 06 58			-
etzte Warnungen	20	2018/06/06 09 58			-
					- *
				*.CSV	·
\downarrow				exportie	ren

In diesem Menü werden die letzten 500 erkannten Fehler angezeigt. Sie können diese Daten exportieren, siehe Menü Dateien exportieren *(siehe Seite 92)*

Eine vollständige Liste der Fehlercodes finden Sie in Kapitel Diagnose und Fehlerbehebung. *(siehe Seite 277)*

Übersicht

Auf diesen Abschnitt können Sie über das Menü **Einstellungen** zugreifen, das nur auf dem HMI-Panel des ATV6000 verfügbar ist.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Thema	Seite
5.1	Meine Einstellungen	88
5.2	Dateimanagement	92
5.3	Motortemperatur-Einstellungen	93

Abschnitt 5.1 Meine Einstellungen

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Lokalisierungseinstellungen	89
Benutzeranmeldung	90

Lokalisierungseinstellungen

Zugriff

[Einstellungen] → [Meine Einstellungen] → [Lokalisierungseinstellungen]

Über dieses Menü

Der Lokalisierungsbildschirm wird verwendet, um Konfigurationseinstellungen für die Benutzerschnittstelle vorzunehmen.

• Sprachauswahl

Wird zum Ändern der internen HMI-Systemsprache verwendet:

- o English
- o Français
- $\circ \,\, {\rm Deutsch}$
- o Español
- o Italienisch
- о Русский язык
- っ 中文

• Datum/Uhrzeit einstellen

Wird verwendet, um das Datum und die Uhrzeit im Format jjjj/mm/tt / hh:mm:ss einzustellen.

• Anwendungsname

Wird verwendet, um den Anwendungsnamen anzuzeigen, ermöglicht die Eingabe eines neuen Anwendungsnamens für Ihr System.

Benutzeranmeldung

Zugriff

$[Einstellungen] \rightarrow [Meine Einstellungen] \rightarrow [Benutzeranmeldung]$

Über dieses Menü

Jedes Menü und jeder Parameter verfügt über eine Zugriffsebene. Diese Zugriffebenen sind passwortgeschützt und werden während der Inbetriebnahme definiert.

Beim ersten Start des HMI-Panels wird das Benutzerprofil Basis verwendet.

	Л 0,0 Н	Z ATV6000C 6 DEARDRONA LANK		Schneide
stellungen >> Benutzerann	neldung			2018/09/06 16:10:08
î	Anmelden			
	Parameter	Kennzeichnung	Wert	
Einstellungen	Benutzer	Anmeldung/Benutzername		
	ZUGRIFFSCODE	ZUGRIFFSCODE	***	
rehzahlgrenzwerte				Anmelden
Rampe				
2	Abmelden			
Sprung#equenz	Parameter	Kennzeichnung	Wert	
	Benutzer	Aktueller Benutzer		
Einstellungen E/A				Anmelden
Motortemperatur- Einstellungen				
Befehlskanal				
Kommunikation				
Kommunikation				
1				
	S 58	CONTRACT PANEL START-	Einschalten VORW 0,0	Hz + Reset
	142 82	Dezemirar in theo.		188 0 888

HINWEIS:

- Nach 15 Minuten Inaktivität wird der Benutzer automatisch abgemeldet.
- Benutzerpasswörter können nur vom Administrator oder von Schneider Services geändert werden.
- Wenn Sie versuchen, sich mit einem falschen Passwort bei der HMI anzumelden, wird Ihre Sitzung nach 10 Versuchen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.

Zugriffsebene und Profil

Sie können verschiedene Benutzerprofile verwenden, die mit unterschiedlichen Zugriffsebenen verknüpft sind.

Basis

- Benutzer: Bediener
- Zugriffsrechte:
 - Nur Datenüberwachung (Diagnosen, Einstellungen, Zugriff auf Konfigurations-Panels nicht möglich).
 Steuerung und Befehl-Panel

Erweitert

- Benutzer: Fortgeschrittener Bediener, Wartungsingenieur/-techniker, Support.
- Zugriffsrechte:
- o Einstellungen und Überwachung mit Einschränkungen.
- o Gerätename
- O Steuerung und Befehl-Panel
- o Kein Firmware-Update.

Services-Experte

- Benutzer: Wartungsingenieur/Supportingenieur, Inbetriebnahme-Ingenieur.
- Zugriffsrechte:
 - o Alle Zugriffsrechte, Überwachung und Einstellungen
 - Konto erstellen
 - o Firmware-Update
 - O Steuerung und Befehl-Panel

Zugriffsebenen für das HMI-Panel

Benutzerprofil	Benutzerdefinierte Anwendung (1)	Startseite (Home)	Anzeige	Diagnose	Ereignis- Speicherexport	Einstellungen	Befehl-Panel
Basis	¥	¥	¥	R	_	_	¥
Erweitert	¥	¥	¥	R	¥	R	¥
Services-Experte	¥	¥	¥	¥	4	4	4
(4) Nur vorfücher wonn engenegete Anwendungen programmiert wurden							

(1) Nur verfügbar, wenn angepasste Anwendungen programmiert wurden

✓ Vollständiger Zugriff

R Beschränkter Zugriff

- Kein Zugriff

Anmelden

Vorgehensweise bei der Anmeldung für jedes Benutzerprofil

Schritt	Aktion
1	Geben Sie das gewünschte Benutzerprofil ein. Beziehen Sie sich auf die Benennung der Benutzerprofile, die bei der Inbetriebnahme festgelegt wurde.
2	Geben Sie das Passwort für die jeweilige Ebene ein. Das Passwort kann direkt über die Bildschirmtastatur eingegeben werden.
3	Drücken Sie OK

Abmelden

Meldet das aktuell angemeldete Basis-Benutzerprofil ab.

Abschnitt 5.2 Dateimanagement

Dateien exportieren

Zugriff

[Einstellungen] → [Dateimanagement] → [Dateien exportieren]

Übersicht

Das HMI-Panel verfügt über einen SD-Kartensteckplatz und zwei USB-Anschlüsse für externe Speichermedien.

Der Modus **Dateien exportieren** kann mit verschiedenen Funktionen verwendet werden, von denen einige in eigenen Menüs verwaltet werden.

In diesem Menü besteht die Möglichkeit, die zu exportierenden Daten über "Kontrollkästchen" aus den folgenden Funktionen auszuwählen:

Vorgehensweise

Schritt	Aktion
1	Wählen Sie die Funktion(en) aus, die Sie exportieren möchten.
2	Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss. Resultat: Der USB-Stick wird erkannt und ein neues Element erscheint auf der HMI.
3	Klicken Sie auf das Element. Resultat: Während des Exports zeigt eine Meldung an, dass der Datenexport stattfindet. Resultat: Diese Daten werden dann an den USB-Stick übertragen.

HINWEIS:

Die Dateien werden auf dem ausgewählten USB-Stick im Ordner "ATV6000_export" gespeichert.

- Wenn der Ordner bereits existiert, wird er überschrieben.
- Es ist nicht möglich, Daten von einem USB-Stick auf das HMI-Panel zu importieren.

Abschnitt 5.3 Motortemperatur-Einstellungen

Temperatureinstellungen

Zugriff

$[Einstellungen] \rightarrow [Umrichter-Einstellungen] \rightarrow [Temperaturen]$

Über dieses Menü

Mit diesem Menü können Sie zwei Überwachungsstufen verwalten:

1. Eine Warnstufe der Temperatur: Der Umrichter löst ein Ereignis aus, ohne die Anwendung zu stoppen.

2. Eine Fehlerstufe der Temperatur: Der Umrichter löst ein Ereignis aus und stoppt die Anwendung.

3. Auswahl der nächsten Seite.

HINWEIS: Wenn Sie auf den Parameterwert klicken, wird die Bildschirmtastatur angezeigt.



ÜBERHITZUNG

Überprüfen Sie, ob die Parameter [Wicklung 1 Warnstufe Wärme] E HW I...[Sensor 12 Warnstufe Wärme] E HW B und [Wicklung 1 Fehlerstufe Wärme] E HE I...[Sensor 12 Fehlerstufe Wärme] E HE B entsprechend den technischen Daten des Motors korrekt eingestellt sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Thermische Überwachungsstufe für Motor(en):

Contract Contract Contract	Warnstufe Motorte	emperatur		
quenzumrichter-	Parameter	Kennzeichnung	Wert	Einheit (1)
Einstellungen	THW1	Wicklung 1 WärmeWarnpgl	130	°C 🗸
	THW2	Wicklung 2 Warnstufe Wärme	130	°C
renzanigrenzwerte	THW3	Lager 1 WärmeWarnpgl	105	°C
Bamna	THW4	Lager 2 WärmeWarnpgl	105	°C
Sprungfrequenz	Fehlerstufe Motor	temperatur		0
	Parameter	Kennzeichnung	Wert	Einheit (2)
Eingang/Ausgang	THT1	Wicklung 1 WärmeFehlerpgl	150	•c 🕒
Eingang/Ausgang	THT2	Wicklung 2 WärmeFehlerpgl	150	°C
T	THT3	Lager 1 WärmeFehlerpgl	115	°C
Temperaturen	THT4	Lager 2 WärmeFehlerpgl	115	°C
Befebiskanal				
Beremokunur				
Kommunikation				\sim
Kommunikation				(3)
				1 2

Thermische Überwachungsstufe für externe Geräte:

	Warnstufe Sensor	temperatur		
requenzumrichter-	Parameter	Kennzeichnung	Wert	Einheit (1)
Einstellungen	THW5	Sensor 9 Warnstufe Wärme	130	°C
and an a fall state state state	THW6	Sensor 10 Warnstufe Wärme	130	°C
renzanigrenzwerte	THW7	Sensor 11 Warnstufe Wärme	130	°C
Rampe	THW8	Sensor 12 Warnstufe Wärme	130	°C
Sprunafrequenz	Fehlerstufe Senso	ortemperatur		
	Parameter	Kennzeichnung	Wert	Einheit (2)
Eingang/Ausgang	THT5	Sensor 9 Fehlerstufe Wärme	150	•c 🕑
Lingang/Ausgang	THT6	Sensor 10 Fehlerstufe Wärme	150	°C
T	THT7	Sensor 11 Fehlerstufe Wärme	150	°C
Temperaturen	THT8	Sensor 12 Fehlerstufe Wärme	150	°C
Befehlskanal				
Kommunikation				
Kommunikation				(3)
1				< 1 2 >

[Wicklung 1 WärmeWarnpgl] E HW I

Wärme-Warnpegel für Wicklung 1 (U1,V1,W1)

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 130°C

[Wicklung 2 WärmeWarnpgl] E HW 2

Wärme-Warnpegel für Wicklung 2 (U2,V2,W2)

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 130°C

[Wicklung 1 WärmeFehlerpgl] EHE I

Wärme-Fehlerpegel für Wicklung 1 (U1,V1,W1)

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 150°C

[Wicklung 2 WärmeFehlerpgl] E H E 2

Wärme-Fehlerpegel für Wicklung 2 (U2,V2,W2)

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 150°C

[Lager 1 WärmeWarnpgl] L HW 3

Wärme-Warnpegel für Lager 1

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 105°C

[Lager 2 WärmeWarnpgl] E HW 4

Wärme-Warnpegel für Lager 2

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 105°C

[Lager 1 WärmeFehlerpgl] L H L 3

Wärme-Fehlerpegel für Lager 1

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 115°C

[Lager 2 WärmeFehlerpgl] L H L 4

Wärme-Fehlerpegel für Lager 2

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 115°C

[Sensor 9 Warnstufe Wärme] L HW 5

Thermische Warnstufe für Sensor 9

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 130°C

[Sensor 9 Fehlerstufe Wärme] EHE 5

Thermische Fehlerstufe für Sensor 9

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 150°C

[Sensor 10 Fehlerstufe Wärme] LHLG

Thermische Fehlerstufe für Sensor 10

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 150°C

[Sensor 10 Warnstufe Wärme] L H W 6

Thermische Warnstufe für Sensor 10

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich Werkseinstellung: 130°C

[Sensor 11 Fehlerstufe Wärme] EHE 7

Thermische Fehlerstufe für Sensor 11

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 150°C

[Sensor 11 Warnstufe Wärme] L HW 7

Thermische Warnstufe für Sensor 11

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 130°C

[Sensor 12 Fehlerstufe Wärme] E H E B

Thermische Fehlerstufe für Sensor 12

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 150°C

[Sensor 12 Warnstufe Wärme] L HWB

Thermische Warnstufe für Sensor 12

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 130°C

Übersicht

Im Menü **Anzeige** stehen Überwachungsdaten für den Umrichter und die Anwendung zur Verfügung. Es ermöglicht die anwendungsorientierte Anzeige von Daten in Bezug auf Energie, Kosten, Zyklen, Wirkungsgrad usw.

Die Daten können mit benutzerdefinierten Einheiten und Grafikansichten dargestellt werden.

Diese Informationen sind über das Menü **Anzeige** zugänglich, das im ATV6000 DTM verfügbar ist und über SoMove FDT oder das ATV6000-HMI-Panel aufgerufen wird.

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

Kapitel	KapiteIname	Seite
6	Systemdashboard	99
7	Energiedashboard	157
8	Pumpendashboard	168
9	Instrumententafel M/S	173
10	Motorsteuerung	179
11	Umrichter-Bypass	197

Kapitel 6 Systemdashboard

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Thema	Seite
6.1	Netzdaten	100
6.2	Leistungsstufendaten	103
6.3	Umrichterdaten	107
6.4	Motordaten	118
6.5	[Abbild Kommunikation]	128
6.6	Anzeige PoC-Bypass	145
6.7	Handhabung Zähler	146
6.8	Leistungsschalter Netzspannung	148
6.9	Einschaltstrom-Leistungsschalter	149
6.10	Lüfterkühlung	150

Abschnitt 6.1 Netzdaten

Netzdaten

Zugriff

$[Anzeige] \rightarrow [Systemdashboard] \rightarrow [Netzdaten]$

Über dieses Menü

In diesem Menü werden die netzspezifischen Parameter angezeigt. Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

[Netzspannung] u L n

Netzspannung basierend auf AC-Bus-Messung, Motor laufend oder angehalten.

Einstellung	Beschreibung
1,0860,0 VAC	Einstellbereich: [Wenn kein Wert gemessen wird, erscheint Nicht messbar] auf der Anzeige.
	Werkseinstellung: –

[Netzspann Phase 1-2] u L /

Messung der Netzspannungsphase 1-2.

Einstellung	Beschreibung
-3.276,73.276,7 VAC	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Netzspann Phase 2-3] u L 2

Messung der Netzspannungsphase 2-3.

Einstellung	Beschreibung
-3.276,73.276,7 VAC	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Netzspann Phase 3-1] u L 3

Messung der Netzspannungsphase 3-1.

Einstellung	Beschreibung
-3.276,73.276,7 VAC	Einstellbereich Werkseinstellung : –

[Netzstrom] IL n

Tatsächlicher Netzstrom (effektiver Wert des Grundmodus).

Genauigkeit: 2% (in Bezug auf den Umrichternennstrom).

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Einstellbereich Werkseinstellung : –

[Netzstrom] , L /

Berechneter Netzstrom Phase 1

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Netzstrom] , L 2

Berechneter Netzstrom Phase 2

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Einstellbereich Werkseinstellung : –

[Netzstrom] , L 3

Berechneter Netzstrom Phase 3

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Einstellbereich Werkseinstellung : –

[Netzfrequenz] F R C

Tatsächliche Netzfrequenz.

Einstellung	Beschreibung
-3476,73276,7 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Aktive Wirkleistung] , Pr W

Wirkleistungsaufnahme.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50Hz IEC] <i>5 D</i> eingestellt ist, oder Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60Hz NEMA] eingestellt ist. <i>b D</i> Werkseinstellung: _

[Eingangsblindleistung] , 9 r W

Eingangsblindleistung.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50Hz IEC] <i>5 D</i> eingestellt ist, oder Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60Hz NEMA] eingestellt ist. <i>5 D</i> Werkseinstellung: _

[Scheineingangsleistung] , 5 r W

Schätzung der scheinbaren Eingangsspannung

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50Hz IEC] 5 <i>D</i> eingestellt ist, oder Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60Hz NEMA] eingestellt ist. <i>B D</i> Werkseinstellung: _

[Eingangsleistungsfaktor] PWF

Netzeingangs-Leistungsfaktor.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Anzeige des Einstellbereichs in Prozent Werkseinstellung: _

[Netzunsymmetrieverhältnis] u П V

Netzunsymetrieverhältnis.

Einstellung	Beschreibung
-327,67327,67%	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Eingangserdungswert] G , V d

Anzeige für Überwachung des Erdungseingangs.

- Überwachungsverhalten
- Bei Erkennung einer Warnung wird der Wert fortlaufend aktualisiert.
- Bei Erkennung eines Fehlers wird der Wert so eingefroren, dass das Level überwacht und protokolliert werden kann.
- Nach der Fehlerrücksetzung wird der Wert laufend aktualisiert.

Einstellung	Beschreibung
-	Schreibgeschützt, Einheit: 0,1 % der Eingangsreferenzspannung Werkseinstellung: _
Fingangsreferenzspannung: Beispiel für ATV6000•••• A66•• = 6.6 kV	

Abschnitt 6.2 Leistungsstufendaten

Menü [Leistungsstufendaten] L L H P

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Leistungsstufendaten]

Über dieses Menü

In diesem Menü werden die transformatorspezifischen Parameter angezeigt. Folgende Parameter sind verfügbar, wenn **[Schr. Transfo PT100]** *a L L k* konfiguriert ist.

Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

Thermische Überwachung für:						
Schaltschrank	Transformator 1			Transformator 2		
	Wicklung U	Wicklung V	Wicklung W	Wicklung U	Wicklung V	Wicklung W
ЕЕ ІП	TP1U	TP1V	TP1W	-	-	-
FF5U	-	-	-	TP2U	TP2V	TP2W

[Transfo Schr. Temp. 1] E E I II

Wärmetransformator Schaltschrank-Überwachung 1

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Wärmetransformator U1] EP Iu

Wärmetransformator 1 Wicklung U

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Wärmetransformator V1] EP IV

Wärmetransformator 1 Wicklung V

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Wärmetransformator W1] E P /W

Primärer Wärmetransformator 1 Wicklung W

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o C	Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Transfo Schr. Temp. 2] E E 2 П

Wärmetransformator Schaltschrank-Überwachung 2

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	50	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Wärmetransformator U1] E P 2 u

Primärer Wärmetransformator 2 Wicklung U

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	٥С	Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Wärmetransformator V1] E P 2 V

Primärer Wärmetransformator 2 Wicklung V

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Wärmetransformator W1] EP2W

Primärer Wärmetransformator 2 Wicklung W

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Sekundärer Wärmetransformator U1] E 5 I u

Sekundärer Wärmetransformator 1 Wicklung U

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Sekundärer Wärmetransformator V1] E 5 / V

Sekundärer Wärmetransformator 1 Wicklung V

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n fl	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	50	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Sekundärer Wärmetransformator W1] E 5 /W

Sekundärer Wärmetransformator 1 Wicklung W

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n fl	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Sekundärer Wärmetransformator U2] Ł 5 2 u

Sekundärer Wärmetransformator 2 Wicklung U

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Sekundärer Wärmetransformator V2] E 5 2 V

Sekundärer Wärmetransformator 2 Wicklung V

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Sekundärer Wärmetransformator W2] Ł 5 2 W

Sekundärer Wärmetransformator 2 Wicklung W

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	٥ [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

Abschnitt 6.3 Umrichterdaten

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	
Umrichterparameter	108
[Umrichterstatus]	110
Menü [Befehlsstatus] ГПП -	
[PID-Anzeige] P , L - Menü	
Menü [Thermische Überwachung] Ł Р П -	

Umrichterparameter

Zugriff

[Anzeige] \rightarrow [Systemdashboard] \rightarrow [Umrichterdaten] \rightarrow [Umrichterparameter]

Über dieses Menü

In diesem Menü werden die umrichterspezifischen Parameter angezeigt.

[AIV1 Abbild Eingang] R , V /

AIV1 Abbild Eingang.

Dieser Parameter kann nur gelesen werden. Er ermöglicht die Anzeige des über den Motor angelegten Drehzahlsollwerts oder des Sensorwerts über den Feldbuskanal.

Einstellung	Beschreibung
-8.1928.192	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Vor Rampe Ref Freq] F r H

Frequenzsollwert vor Rampe.

Dieser Parameter kann nur gelesen werden. Er ermöglicht die Anzeige des auf den Motor angewendeten Drehzahlsollwerts unabhängig vom ausgewählten Kanal für den Sollwert.

Einstellung	Beschreibung
-300,0300,0 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0 Hz

[Sollwertfrequenz] L F r R

Sollwertfrequenz.

Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Funktion aktiviert wurde. Er wird verwendet, um die Sollwertfrequenz mithilfe der dezentralen Steuerung zu ändern.

Einstellung 🗘	Beschreibung
-300,0300,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : –

[Sollw. Drehm. HMI] L E r A 🖈

Drehmomentsollwert.

Dieser Parameter erscheint nur, wenn die Funktion aktiviert wurde. Er wird verwendet, um den Drehmomentsollwert mithilfe der dezentralen Steuerung zu ändern. OK muss zum Ändern des Sollwerts nicht gedrückt werden.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Umsch M / v Regel.] E 5 5 nicht auf [Nicht zugeordnet] n a eingestellt ist und
- [Kanal Sollw M] L r I auf [SollFreq dez Term.] L [C eingestellt ist.

Einstellung 🗘	Beschreibung
-300,0300,0%	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –
[Sollwert Moment HMI] E r r 🖈

Drehmomentsollwert.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [M/S Rolle Anlage] IT 5 d L auf [Slave] 5 L R V E und
- [M/S Steuerungstyp] П 5 *L L* auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 [Drehmoment direkt] *L r* 9 *d* oder
 - O [Drehm. rückwärts] Er 9r oder
 - \odot [Drehm. benutzerdef.] E = 9 E.

Einstellung 🗘	Beschreibung
-32.76732.767	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Gemessene Frequenz] F 9 5 🖈

Gemessene Frequenz Pulseingang.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Frequenzmesser] F 9 F nicht auf [Nicht konfiguriert] n a eingestellt ist.

Einstellung 🗘	Beschreibung
030 KHz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Umrichterstatus]

Zugriff

[Anzeige] \rightarrow [Umrichterdaten] \rightarrow [Umrichterstatus]

Über dieses Menü

In diesem Menü werden der Status des Umrichters, des Schaltschrankschalters sowie des Sperrstatusregisters angezeigt.

[Status Umrichter] H II , 5

Status Umrichter.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Autotuning]	Lun	Autotuning, die Motoridentifizierung läuft.
[Bereit]	r d Y	Umrichter bereit, alle Bedingungen zum Start des Umrichters sind in Ordnung.
[Freilauf]	n 5 E	Steuerung Freilaufstopp. Einer oder mehrere Befehle zum Freilaufstopp sind aktiv.
[In Betrieb]	run	Motor in Beharrungszustand oder Fahrbefehl und Sollwert Null
[Hochlauf]	ACC	Hochlauf
[Auslauf]	d E C	Verzögerung
[Strombegrenzung]	EL ,	Bei der Strombegrenzung hat der Umrichter den Schwellenwert für die Strombegrenzung gemäß Parameter [Strombegrenzung] <i>LL</i> rerreicht.
[Magnetfluss Mot]	FLu	Motormagnetisierung aktiviert
[Keine Netzspannung]	nLP	Steuerung ist eingeschaltet, aber DC-Bus ist nicht geladen.
[Anp. Verzögerung]	obr	Angepasste Verzögerung
[Momentbegrenzung]	EL ,	Momentbegrenzung. Der Umrichter hat den Schwellenwert für die Momentbegrenzung gemäß Parameter [Drehmomentbegrenzung Motor] <i>L L , Π</i> , [Drehmomentbegrenzung Generator] <i>L L , G</i> erreicht.
[Spannungsbegrenzung]	PL,	Spannungsbegrenzung
[INIT]	י חי	Umrichter wird initialisiert
[Reset]	r 5 E	Umrichter wird zurückgesetzt
[SD-Transfer bereit]	rttd	Bereit zum Transfer zum Umrichter
[Synchro. mit Umrichter]	5 <i>4 E d</i>	Mit Umrichter synchronisieren
[Transfer zu Umrichter wird ausgeführt]	EEd 1	Transfer zu Umrichter wird ausgeführt
[Warnung Unterspannung]	u 5 A	Warnung Unterspannung
[TC-Modus aktiv]	ΕC	TC indus-Modus aktiviert
[Autotest aktiv]	5 Ł	Selbsttest wird durchgeführt
[Fehler Autotest]	FA	Selbsttest fehlgeschlagen
[Autotest ok]	o K	Selbsttest ok
[Test EEPROM]	EP	Selbsttest EEPROM – Fehler
[Betriebszust Fehler]	FLE	Das Produkt hat einen Fehler erkannt.
[Blinkmodus DCP]	dСР	Blinkmodus DCP
[Firmware-Update]	FWuP	Firmware-Update
[Test Polrad]	A S A	Winkeleinstellung
[Sperre aktiv]	on L K	"Eingangs-MV gesperrt" ist aktiv. Eine oder mehrere Sperren sind aktiv, um den MV-Leistungsschalter daran zu hindern, den Kontakt zu schließen.
[POE aktiv]	Pod	Spannungsausgangsdeaktivierung aktiv. Der digitale Eingang POEA oder POEB wird nicht mit 24 V versorgt.

[Schaltschrank-Schalterstatus] [I] 35

Dieser Parameter bezeichnet den aktuellen Steuerungskanal des Umrichters. Dies lässt sich über Schaltschrank-Digitaleingänge (über dezentrale Steuerung) oder den Modusauswahlschalter auf der Frontabdeckung des Umrichters verwirklichen.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht ausgewählt]	no	Kein Befehl ausgewählt
[Remote]	rЕП	Dezentraler Befehl ausgewählt
[Lokal]	LoC	Lokaler Befehl ausgewählt
[Panel]	PAn	Panel-Befehl (HMI) ausgewählt

[Sperrenregister] PL o I

Geräte-Sperrstatusregister

Durch ein Relais, das mit dem Mittelspannungsleistungsschalter oder dem Sicherungsschalter verriegelt wurde, verhindert der Umrichter, dass die Mittelspannung mit Strom versorgt wird. (Im Anschlussplan finden Sie den Kontakt "Freigabe Schließen".)

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Tür offen
1	1 = Lüfter nicht bereit
2	1 = Netz-AUS-Schalter
3	1 = MV Leistungsschalter ausgelöst
4	1 = MV Leistungsschalter Erde-Kontakt
5	1 = MV Leistungsschalter isoliert
6	1 = QF2 ausgelöst
7	1 = QF3 ausgelöst
8	1 = QF91 ausgelöst
9	1 = QF1 ausgelöst
10	1 = Reserviert
11 bis 15	1 = Reservierte ETO

[POE-Funktionsstatus] P _ E 5

Status der Funktion Ausgangsleistungsfreigabe

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[nicht aktiv]	ıdLE	POE nicht aktiv
[Aktiv]	Pod	POE aktiv
[Störung]	FLE	Fehler POE

[Status POEx-Eingang] P o E F

Status POEx-Digitaleingang

Ausgangsleistungsfreigabe aus, Überwachung Istwert A und B

Bit	Beschreibung, Wert
0	Auf 1 setzen: Status Istwert POE_A
1	Auf 1 setzen: Status Istwert POE_B

Menü [Befehlsstatus] [ПП -

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Umrichterdaten] → [Befehlsstatus]

Über dieses Menü

Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

In diesem Menü werden die mit der Befehlsauswahl verbundenen Überwachungsparameter angezeigt. Weitere Informationen zu den Einstellungen und der Konfiguration finden Sie im Menü Befehl und Sollwert *(siehe Seite 249).*

[Befehlskanal] [II d [

Befehlskanal.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[SollFreq dez Term.]	ŁEr	Quelle Klemme Werkseinstellung
[SollFreq dez Term.]	LEE	Befehl über Anzeigeterminal
[Ref. SollwModbus]	ПдР	Befehl über Modbus
[Sollfreq. CANopen]	[An	Befehl über CANopen, wenn ein CANopen-Modul eingesteckt ist.
[Sollfreq KommModul]	nEL	Befehl über Feldbusmodul, wenn ein Feldbusmodul eingesteckt ist.
[Embedded Ethernet]	EEH	Befehl über integriertes Ethernet
[PC Tool]	PWS	DTM-basierte Software.
[Modbus 2]	ПдР5	Quelle Modbus 2
[HMI-Panel]	нп , Р	HMI-Panel von Quelle Modbus 2
[Ctrl innen]	PLC,	PLC in Quelle

[Befehlsregister] [II d

Befehlsregister.

[Steuerungsart] [H [F ist nicht auf [E/A-Profil] eingestellt. , ...

Mögliche Werte im CiA402-Profil, getrennter oder gemeinsamer Modus:

Bit	Beschreibung, Wert
0	Auf 1 setzen: "Einschalten"/Schützbefehl
1	Auf 0 setzen: "Spannung deaktivieren"/Berechtigung zur Wechselstromversorgung
2	Auf 0 setzen: "Schnellhalt"
3	Auf 1 setzen: "Betrieb aktivieren"/Fahrbefehl
4 bis 6	Reserviert (= 0)
7	"Fehlerreset"/Quittierung aktiv bei steigender Flanke (0 bis 1)
8	Auf 1 setzen: Stopp entsprechend des Parameters [Art des Stopps] 5 <i>L L</i> ohne Verlassen des Status "Betrieb aktiviert".
9 und 10	Reserviert (= 0)
11 bis 15	Können Befehlen zugeordnet werden.

Mögliche Werte im E/A-Profil. Bei Statusbefehl [2-Draht-Steuerung] 2 L :

Bit	Beschreibung, Wert
0	Befehl "Vorwärts" (Einschalten): 0: kein Befehl "Vorwärts" 1: Befehl "Vorwärts"
	HINWEIS: Die Zuordnung von Bit 0 kann nicht geändert werden. Sie entspricht der Anschlussklemmenzuordnung. Sie kann umgeschaltet werden. Bit 0 <i>L d</i> D ist nur aktiv, wenn der Kanal dieses Steuerworts aktiv ist.
1 bis 15	Können Befehlen zugeordnet werden.

Mögliche Werte im E/A-Profil. Bei Flankenbefehl [3-Draht-Steuerung] 3 L :

Beschreibung, Wert
Stopp (Startberechtigung): 0: Stopp 1: Startfreigabe für Vorwärts- oder Rückwärts-Befehl
Befehl "Vorwärts" (steigende Flanke 0 bis 1)
Können Befehlen zugeordnet werden.

HINWEIS: Die Zuordnung von der Bits 0 und 1 kann nicht geändert werden. Sie entspricht der Anschlussklemmenzuordnung. Sie kann umgeschaltet werden. Bit 0 *L d D D* und 1 *L d D I* sind nur aktiv, wenn der Kanal dieses Steuerworts aktiv ist.

[Kanal Sollwert] r F [[

Kanal für Sollwertfrequenz.

Identisch mit [Befehlskanal] [II d [

[Vor Rampe Ref Freq] F r H

Frequenzsollwert vor Rampe.

Dieser Parameter kann nur gelesen werden. Er ermöglicht die Anzeige der auf den Motor angewendeten Sollwertfrequenz unabhängig vom ausgewählten Kanal für den Sollwert.

Einstellung	Beschreibung
-300,0300,0 Hz	Einstellbereich
	werkseinstellung: _

[Statusreg. CIA402] E L R

Statusregister CIA402.

Mögliche Werte im CiA402-Profil, getrennter oder gemeinsamer Modus:

Bit	Beschreibung, Wert
0	"Einschaltbereit", warten auf Einschalten der Netzspannung
1	"Eingeschaltet", bereit
2	"Betrieb freigegeben", laufender Betrieb
3	Fehlerzustand im Betrieb erkannt: 0: Inaktiv 1: Aktiv
4	"Spannung aktiviert", Spannung im Netzteil vorhanden: 0: Spannung im Netzteil nicht verfügbar 1: Spannung im Netzteil vorhanden
	HINWEIS: Wenn der Umrichter nur durch das Netzteil mit Strom versorgt wird, ist das Bit immer auf 1 festgelegt.
5	Schnellhalt
6	"Einschalten deaktiviert", Spannung des Netzteils gesperrt
7	Warnung: 0: Keine Warnung 1: Warnung
8	Reserviert (= 0)
9	Remote: Befehl oder Sollwert über das Netzwerk 0: Befehl oder Sollwert über das Anzeigeterminal 1: Befehl oder Sollwert über das Netzwerk
10	Zielsollwert erreicht: 0: Der Sollwert wurde nicht erreicht. 1: Der Sollwert wurde erreicht.
	HINWEIS: Wenn sich der Umrichter im Drehzahl-Modus befindet, ist dies der Drehzahlsollwert.
HINWEIS: Die Bit- Kommunikationsanl	Kombination 0, 1, 2, 4, 5 und 6 definiert den Zustand in der DSP 402-Statusübersicht (siehe eitungen).

Bit	Beschreibung, Wert
11	"Interne Grenze aktiv", Sollwert außerhalb der Grenzen: 0: Der Sollwert liegt innerhalb der Grenzen. 1: Der Sollwert liegt nicht innerhalb der Grenzen.
	HINWEIS: Wenn sich der Umrichter im Drehzahl-Modus befindet, werden die Grenzwerte durch die Parameter [Niedrige Drehzahl] <i>L</i> 5 <i>P</i> und [Hohe Drehzahl] <i>H</i> 5 <i>P</i> definiert.
12	Reserviert
13	Reserviert
14	"Stopp-Taste", STOP über Stopp-Taste: 0: Stopp-Taste nicht gedrückt 1: Stopp durch STOPP-Taste auf Anzeigeterminal ausgelöst.
15	"Drehrichtung": 0: Vorwärtslauf am Ausgang 1: Rückwärtslauf am Ausgang
HINWEIS: Die Bit-Kombination 0, 1, 2, 4, 5 und 6 definiert den Zustand in der DSP 402-Statusübersicht (siehe Kommunikationsanleitungen)	

Mögliche Werte im E/A-Profil:

Bit	Beschreibung, Wert		
0	Reserviert (= 0 oder 1)		
1	Bereit: 0: Nicht bereit 1: Bereit		
2	Betrieb: 0: Der Umrichter startet nicht, wenn ein anderer Sollwert als Null anliegt 1: In Betrieb. Wenn ein Sollwert ungleich Null anliegt, kann der Umrichter starten.		
3	Fehlerzustand im Betrieb erkannt: 0: Inaktiv 1: Aktiv		
4	Spannung im Netzteil vorhanden: 0: Spannung im Netzteil nicht verfügbar 1: Spannung im Netzteil vorhanden		
5	Reserviert (= 1)		
6	Reserviert (= 0 oder 1)		
7	Warnung 0: Keine Warnung 1: Warnung		
8	Reserviert (= 0)		
9	Befehl über ein Netzwerk: 0: Befehl über die Klemmen oder das Anzeigeterminal 1: Befehl über ein Netzwerk		
10	Sollwert erreicht: 0: Der Sollwert wurde nicht erreicht. 1: Der Sollwert wurde erreicht.		
11	Sollwert außerhalb der Grenzen: 0: Der Sollwert liegt innerhalb der Grenzen. 1: Der Sollwert liegt nicht innerhalb der Grenzen.		
	HINWEIS: Wenn sich der Umrichter im Drehzahl-Modus befindet, werden die Grenzen durch die Parameter LSP und HSP definiert.		
12	Reserviert (= 0)		
13	Reserviert (= 0)		
14	Anhalten über STOPP-Taste: 0: Stopp-Taste nicht gedrückt 1: Stopp durch STOPP-Taste auf Anzeigeterminal ausgelöst.		
15	Drehrichtung: 0: Vorwärtslauf am Ausgang 1: Rückwärtslauf am Ausgang		
HINWEIS: Der We vereinfacht und bez	ert ist in den Profilen CiA402 und E/A identisch. Im Profil E/A wird die Beschreibung der Werte		

[PID-Anzeige] P , C - Menü

Zugriff

 $[Anzeige] \rightarrow [Systemdashboard] \rightarrow [Umrichter Daten] \rightarrow [PID-Anzeige]$

Über dieses Menü

HINWEIS: Diese Funktion kann nicht in Kombination mit bestimmten anderen Funktionen eingesetzt werden.

Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

[Int.Sollw. PID] r P , 🖈

Interner Sollwert PID.

Einstellung 🗘	Beschreibung
032.767	Einstellbereich Werkseinstellung : 150

[PID-Sollwert] r P [*

PID-Sollwert.

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich Werkseinstellung : 0

[Istwert PID] r PF *

PID-Istwert

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0

[Fehler PID] r P E ★

PID-Fehlerwert.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767	Einstellbereich Werkseinstellung: –

[PID-Ausgang] r P a 🖈

PID-Ausgangswert.

Einstellung	Beschreibung
[Min. Abgabe PID] P a L[Max.	Einstellbereich
Abgabe PID] P a h	Werkseinstellung: _

Menü [Thermische Überwachung] E P II -

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Umrichter Daten] → [Thermische Überwachung]

Über dieses Menü

Der Inhalt dieses Menüs ist bei aktivierter thermischer Überwachung zugänglich. Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

Verdrahtung

Siehe Menü Verkabelung für das Menü [Thermische Überwachung] E P P - .

[Temperaturwert Al1] L H I V 🖈

Wärmewert AI1.

Einstellung	Beschreibung
-15200°C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Temperaturwert AI3] L H 3 V 🖈

Wärmewert Al3. Identisch mit **[Temperaturwert Al1]** *L H I* V.

[Temperaturwert Al4] L H 4 V 🖈

Wärmewert Al4.

Identisch mit [Temperaturwert Al1] E H IV.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn das E/A-Erweiterungsmodul VW3A3203 eingesteckt ist.

[Temperaturwert AI5] L H 5 V 🖈

Wärmewert AI5.

Identisch mit [Temperaturwert Al1] E H IV.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn das E/A-Erweiterungsmodul VW3A3203 eingesteckt ist.

[Temp.wert Enc.] L h E V

Temperatursensorwert Encoder.

Einstellung	Beschreibung
-15200°C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Temperaturfühler 9] *L H П 9*

Thermische Überwachung: Temperatur von Sensor 9

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Stromkreisunterbrechung
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss

[Temperaturfühler 10] E H П R

Thermische Überwachung: Temperatur von Sensor 10

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Stromkreisunterbrechung
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss

[Temperaturfühler 11] E H П b

Thermische Überwachung: Temperatur von Sensor 11

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Stromkreisunterbrechung
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss

[Temperaturfühler 12] E H П C

Thermische Überwachung: Temperatur von Sensor 12

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Stromkreisunterbrechung
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss

Abschnitt 6.4 Motordaten

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Menü [Motorparameter] ПП	119
Menü [Thermische Motordaten] II L H P -	124

Menü [Motorparameter] ППם -

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Motordaten] → [Motorparameter]

Über dieses Menü

In diesem Menü werden die motorspezifischen Parameter angezeigt. Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

[Vor Rampe Ref Freq] F r H

Frequenzsollwert vor Rampe.

Dieser Parameter kann nur gelesen werden. Er ermöglicht die Anzeige der auf den Motor angewendeten Sollwertfrequenz unabhängig vom ausgewählten Kanal für den Sollwert.

Einstellung	Beschreibung
-300,0300,0 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Rampenausgangsfrequenz (mit Vorzeichen)] F r a

Rampenausgangsfrequenz

Einstellung	Beschreibung
-300,0300,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung: _

[Motorfrequenz] r F r

Motorfrequenz.

Dieser Parameter zeigt die berechnete Rotorfrequenz ohne Motorschlupf an.

Einstellung	Beschreibung
-3.276,73.276,7 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0 Hz

[Motordrehzahl] 5 P d

Motordrehzahl.

Dieser Parameter zeigt die berechnete Rotordrehzahl ohne Motorschlupf an.

Einstellung	Beschreibung
065.535 U/min	Einstellbereich Werkseinstellung:-

[Gem.Motorfrequenz] ППF

Gemessene Motorfrequenz.

Dieser Parameter ist nur zugänglich, wenn das Encoder-Modul eingesteckt ist. Die verfügbaren Auswahloptionen sind vom Typ des verwendeten Encoder-Moduls abhängig.

Einstellung	Beschreibung
-3.276,73.276,7	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Mechanische Motordrehzahl] 5 P d П

Mechanische Motordrehzahl.

Dieser Parameter zeigt die berechnete Rotordrehzahl mit Motorschlupf an.

Einstellung	Beschreibung
[Undefiniert] սոժ oder -	Einstellbereich
32.76732.765 U/min	Werkseinstellung:-

[Mech. DZ m. Vorz.] 5 P d 1

Mechanische Motordrehzahl mit Vorzeichen.

Einstellung	Beschreibung
[Undefiniert] ע ה ש 32.767 U/min	Einstellbereich Werkseinstellung:-

[Motorstrom] L E r

Motorstrom.

Einstellung	Beschreibung
0,0065.535 A	Einstellbereich: Je nach Nennleistung des Umrichters.
	Werkseinstellung: –

[Motorstrom-Id] , d П

Strommessung an Motor-Id

Einstellung	Beschreibung
-32.767 A32.767	Einstellbereich: Je nach Nennleistung des Umrichters.
	Werkseinstellung: –

[Motorstrom-lq] , 9 П

Strommessung an Motor-Iq

Einstellung	Beschreibung
-32.767 A32.767	Einstellbereich: Je nach Nennleistung des Umrichters.
	Werkseinstellung: –

[Motorspannung] u a P

Motorspannung.

Einstellung	Beschreibung
065.535 V	Einstellbereich
	Werkseinstellung:-

[Motordrehmoment] a E r

Motordrehmoment.

Ausgabedrehmoment (100% = [Nennmoment Motor] *L* 9 n).

HINWEIS: Der angezeigte Wert ist unabhängig von der Richtung im Motormodus immer positiv und im Generatormodus immer negativ.

Einstellung	Beschreibung
-300,0 300,0%	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Motormoment (Nm)] a E 9 n

Motormoment (Nm).

Ausgangsdrehmoment.

HINWEIS: Der angezeigte Wert ist unabhängig von der Richtung im Motormodus immer positiv und im Generatormodus immer negativ.

Einstellung	Beschreibung
-32.767 Nm32.767 Nm	Einstellbereich: Je nach Nennleistung des Umrichters.
	Werkseinstellung: –

[Motorleistung] _ P r

Motorleistung.

Ausgabeleistung in % (100 % = Nennleistung Motor).

Einstellung	Beschreibung
-300300%	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Einsch. Leist.wert] oPrW

Einschätzung (Berechnung) der mechanischen Motorleistung.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50Hz IEC] <i>5 D</i> eingestellt ist, oder Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60Hz NEMA] eingestellt ist. <i>b D</i> Werkseinstellung: _

[Ein. akt elek. Aus.] E P r W

Einschätzung der aktiven elektrischen Ausgangsleistung.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50Hz IEC] <i>5 D</i> eingestellt ist, oder Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60Hz NEMA] eingestellt ist. <i>5 D</i> Werkseinstellung: _

[Nennmoment Motor] E 9 n

Berechnetes Nennmoment des Motors in Nm (+/- 2 % Toleranz).

Einstellung	Beschreibung
0,0165.535 Nm	Einstellbereich: Je nach Nennleistung des Umrichters.
	Werkseinstellung: –

[Motormoment (Nm)] a E r n

Motormoment in Nm

Einstellung	Beschreibung
-32.767 Nm32.767 Nm	Einstellbereich: Je nach Nennleistung des Umrichters.
	Werkseinstellung: –

[Therm. Zust. Motor] E Hr

Thermischer Zustand des Motors.

Der thermische Normalzustand des Motors beträgt 100 %, der Wert **[Überlast Motor]** *L F* ist auf 118 % eingestellt.

Einstellung	Beschreibung
0200%	Einstellbereich Werkseinstellung : –

[Betriebsstd. Motor] r E H

Betriebsstunden Motor.

Anzeige der abgelaufenen Zeit (rücksetzbar) in Sekunden (Anzahl der Sekunden, die der Motor in Betrieb war).

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Einschaltzeit] P L H

Der Zähler für Einschaltzeit (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** – P – auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung:

[Überlastzustand 1] EL 5 /

Überlast-Überwachungszustand 1. Verbunden mit Menü [Monit. Überl. FU] a b r -

Einstellung	Beschreibung	
0100 %	Einstellbereich	
	Werkseinstellung: -	

[Überlastzustand 2] L L 5 2

Überlast-Überwachungszustand 2. Verbunden mit Menü [Monit. Überl. FU] ם Б г -

Einstellung	Beschreibung	
0100 %	Einstellbereich	
	Werkseinstellung: -	

[Statorfrequenz.] 5 F 9

Statorfrequenz.

Einstellung	Beschreibung
[Keine Freq. angel.] a300,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung –

[Rotorfrequenz] r F 9

Rotorfrequenz.

Dieser Parameter zeigt die berechnete Rotorfrequenz mit Motorschlupf an.

Einstellung	Beschreibung	
[Keine Freq. angel.] ם ח300,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : –	

[Ausgangserdungswert] L . V d

Anzeige für Überwachung des Erdungsausgangs.

Überwachung des Verhaltens von G o V d

- Bei Erkennung einer Warnung wird der Wert fortlaufend aktualisiert.
- Bei Erkennung eines Fehlers wird der Wert so eingefroren, dass das Level überwacht und protokolliert werden kann.
- Nach der Fehlerrücksetzung wird der Wert laufend aktualisiert.

- Der Wert wird nur angezeigt, wenn PoC PWM aktiviert ist, um einen "parasitären Wert" des Kondensators zu vermeiden.
 Wenn PoC PWM nicht aktiviert ist, gilt: *L* a V d = 0

Einstellung	Beschreibung		
032767	Schreibgeschützt, Einheit: 0,1 % Ausgangsreferenzspannung Werkseinstellung: _		
Ausgangsreferenzspannung: Beispiel für "ATV6000••••A••66" = 6,6 kV			

Menü [Thermische Motordaten] П L H P -

Zugriff

[Anzeige] \rightarrow [Systemdashboard] \rightarrow [Motordaten] \rightarrow [Thermische Motordaten]

Über dieses Menü

Menü Therm. Motordaten

Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

Folgende Parameter sind verfügbar, wenn [Motor PT100-Nutzung] _ L + I konfiguriert ist.

Zur thermischen Überwachung stehen bis zu 8 PT100-Sensoren für den **thermischen Motor** und 4 PT100-Sensoren für das **thermische System** zur Verfügung.

Mögliche Konfigurationen für die thermische Motorüberwachung

Beschreibung	PT100-S	PT100-Sensoren							
	Nr. 1 U1	Nr. 2 V1	Nr. 3 W1	Nr. 4 B1	Nr. 5 U2	Nr. 6 V2	Nr. 7 W2	Nr. 8 B2	
Modul TM3	Modul 1				Modul 2	Modul 2			
Parameter für tatsächliche Temperatur	THM1	THM2	ТНМЗ	THM4	THM5	THM6	THM7	THM8	
Zuweisung ein Motor (Minimum)	Wicklung Motor 1			Lager 1 Motor 1	-	-	-	-	
Zuweisung ein Motor (Maximum)	Wicklung Motor 1 (U1/V1/W1)		Lager 1 Motor 1	Wicklung Motor 1 (U2/V2/W2)		Lager 2 Motor 1			
Zuweisung zwei Motoren (Minimum)	Wicklung Motor 1		Lager 1 Motor 1	Wicklung Motor 2	Wicklung Motor 2		Lager 1 Motor 2		
Zuweisung zwei Motoren (Maximum)	Wicklung Motor 1		Lager 1 Motor 1	Wicklung Motor 2		Lager 1 Motor 2			
Zugeordnete Parameter zur Warnung / Fehlerstufe	THW1 THT1		THW3 THT3	THW2 THT2	THW2 THT2		THW4 THT4		
Fehlercode / Warncode	CF19 CW17		CF21 CW19	CF20 CW18		CF22 CW19			

Mögliche Konfigurationen für die thermische Systemüberwachung

Beschreibung	PT100-Sensoren				
	Nr. 9	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	
	S1	S2	S3	S4	
Modul TM3	Modul 3				
Parameter für tatsächliche Temperatur	THM9	THMA	THMB	THMC	
Beispiel für Benennung	Thermisches	Thermisches	Thermisches	Thermisches	
	Gerät 1	Gerät 2	Gerät 3	Gerät 4	
Zugeordnete Parameter zur Warnung / Fehlerstufe	THW5	THW5	THW7	THW8	
	THT5	THT5	THT7	THT8	
Fehlercode / Warncode	CF31	CF32	CF33	CF34	
	CW25	CW26	CW27	CW28	

[Thermische Wicklung U1] E H II I

Wärmeüberwachung Motor: Temperatur der Wicklung U1

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-32002 °C32000 °C		Einstellbereich
[Nein]	n A	Sensor nicht verfügbar
[DI50 (Pegel hoch)] [DI61 (Pegel hoch)]	o [Sensor Offener Stromkreis
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	5 C	Sensor Kurzschluss
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Thermische Wicklung V1] E H П 2

Wärmeüberwachung Motor: Temperatur der Wicklung V1

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-32002 °C32000 °C		Einstellbereich
[Nein]	n A	Sensor nicht verfügbar
[DI50 (Pegel hoch)] [DI61 (Pegel hoch)]	o [Sensor Offener Stromkreis
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	50	Sensor Kurzschluss
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Thermische Wicklung W1] E H П Э

Wärmeüberwachung Motor: Temperatur der Wicklung W1

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-32002 °C32000 °C		Einstellbereich
[Nein]	n A	Sensor nicht verfügbar
[DI50 (Pegel hoch)] [DI61 (Pegel hoch)]	o C	Sensor Offener Stromkreis
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	50	Sensor Kurzschluss
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Thermisches Lager 1] E H П Ч

Wärmeüberwachung Motor: Temperatur von Lager 1

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-32002 °C32000 °C		Einstellbereich
[Nein]	n A	Sensor nicht verfügbar
[DI50 (Pegel hoch)] [DI61 (Pegel hoch)]	o C	Sensor Offener Stromkreis
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	5 C	Sensor Kurzschluss
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Thermische Wicklung U2] E H II 5

Wärmeüberwachung Motor: Temperatur der Wicklung U2

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-32002 °C32000 °C		Einstellbereich
[Nein]	n A	Sensor nicht verfügbar
[DI50 (Pegel hoch)] [DI61 (Pegel hoch)]	o C	Sensor Offener Stromkreis
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	50	Sensor Kurzschluss
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Thermische Wicklung V2] E H П Б

Wärmeüberwachung Motor: Temperatur der Wicklung V2

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-32002 °C32000 °C		Einstellbereich
[Nein] n R		Sensor nicht verfügbar
[DI50 (Pegel hoch)] [DI61 (Pegel hoch)]	o [Sensor Offener Stromkreis
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	5 C	Sensor Kurzschluss
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Thermische Wicklung W2] E H II 7

Wärmeüberwachung Motor: Temperatur der Wicklung W2

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung	
-32002 °C32000 °C		Einstellbereich	
[Nein]	n A	Sensor nicht verfügbar	
[DI50 (Pegel hoch)] [DI61 (Pegel hoch)]	٥ [Sensor Offener Stromkreis	
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 5 <i>L</i> (Pegel niedrig)]		Sensor Kurzschluss	
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt	

[Thermisches Lager 2] L H П B

Wärmeüberwachung Motor: Temperatur von Lager 2

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung	
-32002 °C32000 °C		Einstellbereich	
[Nein]	n A	Sensor nicht verfügbar	
[DI50 (Pegel hoch)] [DI61 (Pegel hoch)]	o [Sensor Offener Stromkreis	
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 5 <i>L</i> (Pegel niedrig)]		Sensor Kurzschluss	
[DI50 (Pegel niedrig)] [DI61 (Pegel niedrig)]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt	

[Temperaturfühler 9] E H II 9

Thermische Überwachung: Temperatur von Sensor 9

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Stromkreisunterbrechung
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss

[Temperaturfühler 10] L H П R

Thermische Überwachung: Temperatur von Sensor 10

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n fl	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Stromkreisunterbrechung
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss

[Temperaturfühler 11] E H П b

Thermische Überwachung: Temperatur von Sensor 11

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Stromkreisunterbrechung
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss

[Temperaturfühler 12] E H П C

Thermische Überwachung: Temperatur von Sensor 12

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Stromkreisunterbrechung
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss

Abschnitt 6.5 [Abbild Kommunikation]

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Menü [Abbild Kommunikation] ГПП -	129
[Diagnose Modbus-Netzwerk] Ппd - Menü	132
[Eth Integr Diag] // P E - Menü	133
Menü [Abbild CANopen] [n [] -	134
[Diag Profibus] РгЬ- Menü	136
Menü [Diag PROFINET] Pra-	138
Menü [EtherCAT-Modul Diag] E Ł d -	140
[Diag DeviceNet] d V n - Menü	141
Menü [Modbus HMI Diag] II d H -	142
Menü [Eth Module Diag] II E -	143

Menü [Abbild Kommunikation] [ПП -

Zugriff

$[Anzeige] \rightarrow [Systemdashboard] \rightarrow [Abbild Kommunikation]$

Über dieses Menü

Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

[Befehlskanal] [II d [

Befehlskanal.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[SollFreq dez Term.]	t E r	Quelle Klemme Werkseinstellung
[SollFreq dez Term.]	LCC	Befehl über Anzeigeterminal
[Ref. SollwModbus]	Пар	Befehl über Modbus
[Sollfreq. CANopen]	[An	Befehl über CANopen, wenn ein CANopen-Modul eingesteckt ist.
[Sollfreq KommModul]	nEt	Befehl über Feldbusmodul, wenn ein Feldbusmodul eingesteckt ist.
[Embedded Ethernet]	EEH	Befehl über integriertes Ethernet
[PC Tool]	PW 5	DTM-basierte Software.
[Modbus 2]	ПЧР5	Quelle Modbus 2
[HMI-Panel]	нп,р	HMI-Panel von Quelle Modbus 2
[Ctrl innen]	PLC ,	PLC in Quelle

[Befehlsregister] [II d

Befehlsregister.

[Steuerungsart] [H [F ist nicht auf [E/A-Profil] eingestellt. , .

Mögliche Werte in CiA402-Profil, getrennter oder gemeinsamer Modus:

Bit	Beschreibung, Wert
0	Auf 1 setzen: "Einschalten"/Schützbefehl
1	Auf 0 setzen: "Spannung deaktivieren"/Berechtigung zur Wechselstromversorgung
2	Auf 0 setzen: "Schnellhalt"
3	Auf 1 setzen: "Betrieb aktivieren"/Fahrbefehl
4 bis 6	Reserviert (= 0)
7	"Fehlerreset"/Quittierung aktiv bei steigender Flanke (0 bis 1)
8	Auf 1 setzen: Stopp entsprechend Parameter [Art des Stopps] 5 <i>L L</i> ohne Verlassen des Status "Betrieb aktiviert"
9 und 10	Reserviert (= 0)
11 bis 15	Können Befehlen zugeordnet werden.

Mögliche Werte im E/A-Profil. Bei Statusbefehl [2-Draht-Steuerung] 2 L :

Bit	Beschreibung, Wert
0	Befehl "Vorwärts" (Einschalten): 0: kein Befehl "Vorwärts" 1: Befehl "Vorwärts"
	HINWEIS: Die Zuordnung von Bit 0 kann nicht geändert werden. Sie entspricht der Anschlussklemmenzuordnung. Sie kann umgeschaltet werden. Bit 0 <i>L d</i> D ist nur aktiv, wenn der Kanal dieses Steuerworts aktiv ist.
1 bis 15	Können Befehlen zugeordnet werden.

Bit	Beschreibung, Wert	
0	Stopp (Startberechtigung): 0: Stopp 1: Startfreigabe für Vorwärts- oder Rückwärts-Befehl	
1	Befehl "Vorwärts" (steigende Flanke 0 bis 1)	
2 bis 15	Können Befehlen zugeordnet werden.	

Mögliche Werte im E/A-Profil. Bei Flankenbefehl [3-Draht-Steuerung] 3 L :

HINWEIS: Die Zuordnung von der Bits 0 und 1 kann nicht geändert werden. Sie entspricht der Anschlussklemmenzuordnung. Sie kann umgeschaltet werden. Bit 0 *L d D D* und 1 *L d D I* sind nur aktiv, wenn der Kanal dieses Steuerworts aktiv ist.

[Kanal Sollwert] r F [[

Kanal für Sollwertfrequenz.

Identisch mit [Befehlskanal] [II d [

[Vor Rampe Ref Freq] F r H

Frequenzsollwert vor Rampe.

Einstellung	Beschreibung
-300,0300,0 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Statusreg. CIA402] E L R

Statusregister CIA402.

Mögliche Werte in CiA402-Profil, getrennter oder gemeinsamer Modus:

Bit	Beschreibung, Wert
0	"Einschaltbereit", warten auf Einschalten der Netzspannung
1	"Eingeschaltet", bereit
2	"Betrieb freigegeben", laufender Betrieb
3	Fehlerzustand im Betrieb erkannt: 0: Inaktiv 1: Aktiv
4	"Spannung aktiviert", Spannung im Netzteil vorhanden: 0: Spannung im Netzteil nicht verfügbar 1: Spannung im Netzteil vorhanden
	HINWEIS: Wenn der Umrichter nur durch das Netzteil mit Strom versorgt wird, ist das Bit immer auf 1 festgelegt.
5	Schnellhalt
6	"Einschalten deaktiviert", Spannung des Netzteils gesperrt
7	Warnung: 0: Keine Warnung 1: Warnung
8	Reserviert (= 0)
9	Remote: Befehl oder Sollwert über das Netzwerk 0: Befehl oder Sollwert über das Anzeigeterminal 1: Befehl oder Sollwert über das Netzwerk
10	Zielsollwert erreicht: 0: Der Sollwert wurde nicht erreicht. 1: Der Sollwert wurde erreicht.
	HINWEIS: Wenn sich der Umrichter im Drehzahl-Modus befindet, ist dies der Drehzahlsollwert.
HINWEIS: Die Bit- Kommunikationsanl	Kombination 0, 1, 2, 4, 5 und 6 definiert den Zustand in der DSP 402-Statusübersicht (siehe eitungen).

Bit	Beschreibung, Wert
11	"Interne Grenze aktiv", Sollwert außerhalb der Grenzen: 0: Der Sollwert liegt innerhalb der Grenzen. 1: Der Sollwert liegt nicht innerhalb der Grenzen.
	HINWEIS: Wenn sich der Umrichter im Drehzahl-Modus befindet, werden die Grenzwerte durch die Parameter [Niedrige Drehzahl] <i>L</i> 5 <i>P</i> und [Hohe Drehzahl] <i>H</i> 5 <i>P</i> definiert.
12	Reserviert
13	Reserviert
14	"Stopp-Taste", STOP über Stopp-Taste: 0: Stopp-Taste nicht gedrückt 1: Stopp durch STOPP-Taste auf Anzeigeterminal ausgelöst.
15	"Drehrichtung": 0: Vorwärtslauf am Ausgang 1: Rückwärtslauf am Ausgang
HINWEIS: Die Bit- Kommunikationsanl	Kombination 0, 1, 2, 4, 5 und 6 definiert den Zustand in der DSP 402-Statusübersicht (siehe eitungen).

Mögliche Werte im E/A-Profil:

Bit	Beschreibung, Wert
0	Reserviert (= 0 oder 1)
1	Bereit: 0: Nicht bereit 1: Bereit
2	Betrieb: 0: Der Umrichter startet nicht, wenn ein anderer Sollwert als Null anliegt 1: In Betrieb. Wenn ein Sollwert ungleich Null anliegt, kann der Umrichter starten.
3	Fehlerzustand im Betrieb erkannt: 0: Inaktiv 1: Aktiv
4	Spannung im Netzteil vorhanden: 0: Spannung im Netzteil nicht verfügbar 1: Spannung im Netzteil vorhanden
5	Reserviert (= 1)
6	Reserviert (= 0 oder 1)
7	Warnung 0: Keine Warnung 1: Warnung
8	Reserviert (= 0)
9	Befehl über ein Netzwerk: 0: Befehl über die Klemmen oder das Anzeigeterminal 1: Befehl über ein Netzwerk
10	Sollwert erreicht: 0: Der Sollwert wurde nicht erreicht. 1: Der Sollwert wurde erreicht.
11	Sollwert außerhalb der Grenzen: 0: Der Sollwert liegt innerhalb der Grenzen. 1: Der Sollwert liegt nicht innerhalb der Grenzen.
	HINWEIS: Wenn sich der Umrichter im Drehzahl-Modus befindet, werden die Grenzen durch die Parameter LSP und HSP definiert.
12	Reserviert (= 0)
13	Reserviert (= 0)
14	Anhalten über STOPP-Taste: 0: Stopp-Taste nicht gedrückt 1: Stopp durch STOPP-Taste auf Anzeigeterminal ausgelöst.
15	Drehrichtung: 0: Vorwärtslauf am Ausgang 1: Rückwärtslauf am Ausgang
HINWEIS: Der We vereinfacht und bez	ert ist in den Profilen CiA402 und E/A identisch. Im Profil E/A wird die Beschreibung der Werte rieht sich nicht auf die CiA402- (Drivecom-) Statusübersicht.

[Diagnose Modbus-Netzwerk] Ппd - Menü

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Abbild Kommunikation] → [Diagnose Modbus-Netzwerk]

Über dieses Menü

Verwendet für den seriellen Modbus-Kommunikationsanschluss. Die vollständige Beschreibung finden Sie im Handbuch für die integrierte serielle Modbus-Kommunikationsschnittstelle.

[Anz Frames Mdb] II I L L

Zähler für Modbus-Netzwerk-Frames: Anzahl der verarbeiteten Frames.

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Anz CRC-Fehler Mdb] II IE C

Anzahl der CRC-Fehler im Modbus-Netzwerk: Anzahl der CRC-Fehler

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich Werkseinstellung : Schreibgeschützt

[Bef.reg. Modbus] [I d I

Mit Modbus-Port-Quelle erstelltes Befehlswortabbild. Identisch mit [Befehlsregister] *L* П *d* (*siehe Seite 129*).

[Sollfreq. Modbus] L F r I

Mit Modbus-Port-Quelle (LFR_MDB) erstelltes Frequenzsollwert-Abbild.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0 Hz

[Eth Integr Diag] *ПPE* - Menü

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Abbild Kommunikation] → [Eth Inetgr Diag]

Über dieses Menü

Siehe das Handbuch zur Modbus-TCP-Ethernet-IP-Kommunikation für eine vollständige Beschreibung.

[Rx-Frames ETH emb] E r X E

Zähler Rx-Frames Ethernet, eingebettet.

Einstellung 🗘	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Tx-Frames ETH emb] E L X E

Zähler Embedded Ethernet-Tx-Frames.

Einstellung O	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Fehl.frames ETH emb] E E r E

Zähler Embedded Ethernet-Fehler-Frames.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Ethernet-Datenrate] R r d E 🖈

Aktuelle Datenrate.

Einstellung O	Code/Wert	Beschreibung
[Auto]	Auto	Automatisch
[10M voll]	IDF	10 Megabyte Vollduplex
[10M halb]	IDH	10 Megabyte Halbduplex
[100M voll]	100F	100 Megabyte Vollduplex
[100M halb]	100H	100 Megabyte Halbduplex

[Bef.reg. EthEmbd] [I d 5

Mit integrierter Ethernet-Quelle erstelltes Befehlswortabbild. Identisch mit **[Befehlsregister]** *L* П *d* (siehe Seite 129).

[Sollfreq. Eth Embd] L F r 5

Sollwertfrequenz Embedded Ethernet.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 0,0 Hz

Menü [Abbild CANopen] [n П -

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Abbild Kommunikation] → [Abbild CANopen]

Über dieses Menü

CANopen®-Abbild. Siehe Handbuch zum CANopen®-Kommunikationsmodul.

[NMT-Status CANopen] n II E 5

Umrichter NMT-Zustand des CANopen® Slave.

Einstellungen	Code/Wert	Beschreibung
[Einschalten]	600£	Einschalten
[Gestoppt]	StoP	Gestoppt
[Betrieb]	oPE	In Betrieb
[Pre-Operational]	PoPE	Pre-Operational

[Anzahl Tx-PDO] n b L P

Anzahl Sende-PDO.

Einstellung 🗘	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Anzahl Rx-PDO] n b r P

Anzahl Empfangs-PDO.

Einstellung ()	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[CANopen-Fehler] E r C a

CANopen®-Fehlerregister.

Einstellung	Beschreibung
05	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Fehler-Zähler Rx] r E [/

Wert Empfangsfehlerzähler (wird beim Ausschalten nicht gespeichert).

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Zähler Tx-Fehler] LEC /

Wert Sendefehlerzähler (wird beim Ausschalten nicht gespeichert).

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Bef.reg. CANopen] [I d 2

Mit CANopen® Port-Quelle erstelltes Befehlswortabbild. Identisch mit **[Befehlsregister]** *L* П *d* (*siehe Seite 129*).

[Sollfreq. CAN] L F r 2

Mit CANopen® Port-Quelle (LFR_CAN) erstelltes Frequenzsollwert-Abbild.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0 Hz

[Diag Profibus] Р г Ь - Мепü

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Abbild Kommunikation] → [Profibus Diag]

Über dieses Menü

Die folgenden Parameter sind zugänglich, wenn das Profibus DP-Modul (VW3A3607) installiert ist.

[Verw. Datenrate] b d r u 🖈

Die durch das Feldbusmodul verwendete Datenrate.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Automatisch]	Auto	Automatische Erkennung Werkseinstellung
[9,6 kbit/s]	9K 6	9600 Baud
[19,2 kbit/s]	1982	19.200 Baud
[93,75 kbit/s]	9 ЭК 7	93.750 Baud
[187,5 kbit/s]	ו 🛙 דא	187.500 Baud
[500 kbit/s]	5 O O K	500.000 Baud
[1,5 Mbit/s]	105	1,5 MBaud
[3 Mbit/s]	эп	3 MBaud
[6 Mbit/s]	БП	6 MBaud
[12 Mbit/s]	120	12 MBaud

[Verwendetes PPO-Profil] P r F L 🖈

Verwendetes PPO-Profil.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	unGG	Nicht konfiguriert
[1]	1	PROFIdrive
[100]	100	Gerätespezifisch
[101]	101	Gerätespezifisch
[102]	102	Gerätespezifisch
[106]	106	Gerätespezifisch
[107]	רסו	Gerätespezifisch

[DP-Master aktiv] ⊿ P П R ★

Aktiver Master: 1 oder 2

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[MCL1]	1	Master 1 Werkseinstellung
[MCL2]	2	Master 2

[Feldbusfehler] E P F 2

Externer Fehler bei Feldbusmodul erkannt.

[Unterbr. Feldbus-Komm.] L n F

Kommunikationsunterbrechung Feldbusmodul. Siehe das entsprechende Feldbus-Handbuch.

Einstellung	Beschreibung
065.535	0: Kein Fehler 1: Netzwerk-Timeout für empfangene Anfragen 2: Identifikationsfehler zwischen Modul und Master 3: Master im Löschmodus 4: Timeout Master Klasse 2

[Fehler InternKomm 1] , L F /

Kommunikationsunterbrechung Optionsmodul. Siehe das entsprechende Feldbus-Handbuch.

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[KOM. Mod.Bef.] [I d]

Mit Feldbusmodul-Quelle erstelltes Befehlswortabbild. Identisch mit [Befehlsregister] *L* Π *d* (siehe Seite 129).

[Sollfreq. Feld.mod.] L F r 3

Einstellung 🗘	Beschreibung
-32.76732.767 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 0,0 Hz

Menü [Diag PROFINET] Prn-

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Abbild Kommunikation] → [Diag PROFINET]

Über dieses Menü

Die folgenden Parameter sind zugänglich, wenn das PROFINET® Modul (VWA3A3627) installiert ist.

[Verwendetes PPO-Profil] P r F L 🖈

Verwendetes PPO-Profil.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	un 6 6	Nicht konfiguriert
[1]	1	PROFIdrive
[100]	100	Gerätespezifisch
[101]	101	Gerätespezifisch
[102]	102	Gerätespezifisch
[106]	106	Gerätespezifisch
[107]	רםו	Gerätespezifisch

[iPar-Status] , P R E 🖈

PROFINET: iPar-Dienststatus.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Leerlauf]	ıdLE	Leerlauf
[INIT]	in it	Initialisierung.
[Konfiguration]	ConF	Konfiguration
[Bereit]	r d Y	Bereit
[In Betrieb]	o P E	In Betrieb
[Nicht konfiguriert]	υCFG	Nicht konfiguriert
[Nicht behebb.Fehler]	urEC	Nicht behebbarer erkannter Fehler

[iPar-Fehlercode] , P R d 🖈

Erkannter iPar-Fehlercode.

Einstellung	Beschreibung
05	Einstellbereich Werkseinstellung : Schreibgeschützt

[DP-Master aktiv] ⊿ P П R ★

Aktiver Master: 1 oder 2

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[MCL1]	1	Master 1 Werkseinstellung
[MCL2]	2	Master 2

[Feldbusfehler] E P F 2

Externer Fehler bei Feldbusmodul erkannt.

Einstellung	Beschreibung
013	0: Kein Fehler
	9: Duplizierte IP
	10: Keine IP-Adresse
	12: IPAR nicht konfiguriert
	13: IPAR-Datei nicht erkannt

[Unterbr. Feldbus-Komm.] L n F

Kommunikationsunterbrechung Feldbusmodul

Einstellung	Beschreibung
065.535	0: Kein Fehler 1: Netzwerk-Timeout 2: Netzwerküberlastung 3: Verlust Ethernet-Träger 17: Fehler IOC-Scanner

[Fehler InternKomm 1] , L F /

Kommunikationsunterbrechung Feldbusmodul.

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich Werkseinstellung : Schreibgeschützt

[Feldbusmodul Mod.Bef.] [I I d]

Mit Feldbusmodul-Quelle erstelltes Befehlswortabbild. Identisch mit [Befehlsregister] *L* Π *d* (siehe Seite 129).

[Sollfreq. Feld.mod.] L F r 3

Einstellung 🗘	Beschreibung
-32.76732.767 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0 Hz

Menü [EtherCAT-Modul Diag] E L d -

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Abbild Kommunikation] → [EtherCAT-Modul Diag]

Über dieses Menü

Die folgenden Parameter sind zugänglich, wenn das EtherCAT-Modul (VW3A3601) eingesteckt ist.

[Externer Fehler] E P F 2

Externer Fehler bei Feldbusmodul erkannt.

[Unterbr. Feldbus-Komm.] L n F

Kommunikationsunterbrechung Feldbusmodul

Einstellung 🗘	Beschreibung
065.535	Einstellbereich Werkseinstellung: _

[Fehler InternKomm 1] , L F /

Unterbrechung interne Komm. 1.

Einstellung 🗘	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[KOM. Mod.Bef.] [П d Э

Mit Feldbusmodul-Quelle erstelltes Befehlswortabbild. Identisch mit [Befehlsregister] *L* П *d* (*siehe Seite 129*).

[Sollfreq. Feld.mod.] L F r 3

Einstellung 🗘	Beschreibung
-32.76732.767 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0 Hz

[Diag DeviceNet] d V n - Menü

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Abbild Kommunikation] → [DeviceNet Diag]

Über dieses Menü

Die folgenden Parameter sind zugänglich, wenn das DeviceNet-Modul (VW3A3609) installiert ist.

[Verw. Datenrate] b d r u 🖈

Die durch das Feldbusmodul verwendete Datenrate.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Automatisch]	Auto	Automatische Erkennung Werkseinstellung
[125 kbit/s]	125K	125.000 Baud
[250 kbit/s]	25 O K	250.000 Baud
[500 kbit/s]	5 O O K	500.000 Baud

[Feldbusfehler] E P F 2

Externer Fehler bei Feldbusmodul erkannt.

Einstellung	Beschreibung
01	0: Kein Fehler 1: Profilfehler; die Einstellungen im Menü [Befehl und Sollwert] <i>L r P -</i> prüfen.

[Unterbr. Feldbus-Komm.] L n F

Kommunikationsunterbrechung Feldbusmodul. Siehe das entsprechende Feldbus-Handbuch.

Einstellung	Beschreibung
065.535	0: Kein Fehler
	1: Fehler vom Netzwerk ausgelöst
	2: Duplizierte MAC-ID
	3: Fehler FIFO Rx
	4: Fehler FIFO Tx
	5: CAN-Überschreitung
	6: Übertragungsfehler
	7: Bus aus
	8: I/O-Zeitüberschreitung
	9: Quittierungsfehler
	10: Reset DeviceNet.Netzwerk
	11: I/O-Verbindung gelöscht
	12: Keine Netzspannung
	13: IOC-Fehler

[KOM. Mod.Bef.] [П d 3

Mit Feldbusmodul-Quelle erstelltes Befehlswortabbild. Identisch mit [Befehlsregister] *L* П *d* (siehe Seite 129).

[Sollfreq. Feld.mod.] L F r 3

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 0,0 Hz

Menü [Modbus HMI Diag] П d H -

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Abbild Kommunikation] → [Modbus HMI Diag]

Über dieses Menü

Wird für den seriellen Modbus-Kommunikationsport vorne am Steuerblock verwendet.

[Frames Modbus] П 2 С Ł

Modbus-Kanal 2: Anzahl der verarbeiteten Frames.

Einstellung ()	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Anzahl CRC-Fehler Modbus] П 2 Е С

Modbus-Kanal 2: Anzahl der CRC-Fehler.

Einstellung 🗘	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Bef.reg. Modbus 2] [I d 6

Befehlsregister Modbus 2.

Identisch mit [Befehlsregister] [II d (siehe Seite 129).

[Modbus 2 Ref Freq] L F r G

Mit Modbus-2-Port-Quelle (LFR_MDB2 oder LFR_HMIP) erstelltes Frequenzsollwert-Abbild.

Einstellung ()	Beschreibung
-32.76732.767 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 0,0 Hz

Menü [Eth Module Diag] II E -

Zugriff

[Anzeige] → [Abbild Kommunikation] → [Eth Module Diag]

Über dieses Menü

Die folgenden Parameter sind zugänglich, wenn das Ethernet-IP-Modbus-TCP-Modul installiert ist.

[Rx-Frames ETH Opt] E r X o

Zähler Rx-Frames Ethernet, eingebettet.

Einstellung 🗘	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[ETH opt Tx frames] E L X a

Zähler Embedded Ethernet-Tx-Frames.

Einstellung 🗘	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[ETH opt error frames] E E r a

Zähler Embedded Ethernet-Fehler-Frames.

Einstellung O	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Steuerung Integr Bef.] [I I I]

Steuerungsintegriertes Befehlsregister. Identisch mit [Befehlsregister] *L* П *d* (siehe Seite 129).

[Aktuelle Rate] Ar d *

Aktuelle Datenrate.

Einstellung 🗘	Code/Wert	Beschreibung
[Auto]	Auto	Automatisch
[10M voll]	IOF	10 Megabyte Vollduplex
[10M halb]	IDH	10 Megabyte Halbduplex
[100M voll]	100F	100 Megabyte Vollduplex
[100M halb]	100H	100 Megabyte Halbduplex

[Ethernet-Fehlercode] E r r *

Ethernet-spezifischer Fehlercode.

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich Werkseinstellung : Schreibgeschützt

[Steuerung Integr. Sollw.] L F r 7

Steuerungsintegrierte Sollwertfrequenz

Mit PLC in Quelle (LFR_HMIP) erstelltes Frequenzsollwert-Abbild.

Einstellung 🗘	Beschreibung
-32.76732.767 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 0,0 Hz
Abschnitt 6.6 Anzeige PoC-Bypass

Anzeige PoC-Bypass

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Anzeige PoC-Bypass]

Über dieses Menü

Dieses Menü zeigt die mit dem PoC-Bypass zusammenhängenden Parameter. Die folgenden Parameter sind schreibgeschützt.

HINWEIS: Diese Funktion wird während der Inbetriebnahme eingestellt. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Schneider-Vertreter.

Für wesentliche Prozesse ist es empfehlenswert, über eine Powerzellen-Bypass-Option zu verfügen, da so eine Verringerung der Kapazität statt einer kompletten Abschaltung möglich ist.

- Wenn eine Powerzelle ausfällt, umgeht sie automatisch die Powerzellen, um den Betrieb des VSD-Systems entsprechend der Kapazität aufrechtzuerhalten. Dadurch werden Produktionsausfälle oder ungeplante Unterbrechungen vermieden.
- Der Austausch der defekten Powerzelle sollte bei der nächsten planmäßigen Wartung erfolgen. Dabei handelt es sich um ein kontaktloses System, das vollständig in die Powerzelle integriert ist, wodurch die Powerzelle selbst mit Bypass-Funktion komplett modular wird.

[Status PoC-Bypass] 6 9 P 5

Status PoC-Bypass

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Kein Bypass der PoC-Stufe]	n o	Es gibt für keinen PoC einen Bypass.
[Bypass 1 PoC- Stufe]	ьчр і	Bypass für 1 PoC-Stufe
[Bypass 2 PoC- Stufe]	6985	Bypass für 2 PoC-Stufen
[Bypass 3 PoC- Stufe]	6993	Bypass für 3 PoC-Stufen
[Bypass 4 PoC- Stufe]	6 Y P Y	Bypass für 4 PoC-Stufen
[Fehler PoC- Stufen-Bypass]	FLE	Fehler beim Bypass einer PoC-Stufe

[Powerzellen-Ladeverhältnis] P o C r

Powerzellen-Ladeverhältnis

Einstellung	Beschreibung
in %	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

Abschnitt 6.7 Handhabung Zähler

Menü [Handhabung Zähler] E L E -

Zugriff

[Anzeige] → [Handhabung Zähler]

Über dieses Menü

Mit diesem Menü werden die Umrichter-, Lüfter- und Motorzähler angezeigt. Identisch mit dem Menü **[Handhabung Zähler]** *E L E - (siehe Seite 205)*

[Betriebsstd. Motor] r E H

Betriebsstunden Motor.

Anzeige der abgelaufenen Zeit (rücksetzbar) in Sekunden (Zeitdauer, die der Motor in Betrieb war).

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295 s	Einstellbereich
0	Werkseinstellung: _

[Einschaltzeit] P L H

Der Zähler für Einschaltzeit (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** r P r auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Anz der Starts] n 5 //

Der Zähler für Anzahl der Motorstarts (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** - P - auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Nb von MV einschalten] n 5 V

Anzeige für Anzahl der MV einschalten (rücksetzbar)

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Lüfter Betriebszeit] F L D /

Betriebszeit Lüfter.

Sobald der Parameter [Lüfter Betriebszeit] F L D I den vordefinierten Wert von 45.000 Stunden / 162.000.000 Sekunden erreicht, wird die Warnung [Lüfterzähl Warnung] F L L R ausgelöst.

Der Zähler für [Lüfter Betriebszeit] F L D I kann über den Parameter [Reset Zeitzähler] r P r auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
01.800.000.000 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[QF1 Anz. der Starts] 9 F P o

Der Zähler für das Einschalten des Hauptstromkreisunterbrechers (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** – P – auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[QF3 Anz. der Starts] 9 F P 3

Der Zähler für das Einschalten des Nebenstromkreisunterbrechers (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** – P – auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[QF91 Anz. der Starts] 9 F P 4

Der Zähler für das Einschalten des Einschaltstromkreisunterbrechers (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** *r P r* auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

Abschnitt 6.8 Leistungsschalter Netzspannung

Leistungsschalter Netzspannung

Zugriff

[Anzeige] → [Systemdashboard] → [Leistungsschalter Netzspannung]

Über dieses Menü

In diesem Menü werden die mit dem Leistungsschalter für die Netzspannung zusammenhängenden Parameter angezeigt.

[Status QF1] // V C b

Status QF1

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[QF1 gesperrt]	LoCK	QF1 gesperrt
[QF1 geschlossen]	ΠΝΕ5	QF1 geschlossen
[QF1 nicht verfügbar]	n 0	QF1 nicht verfügbar
[QF1 Freigabe Schließen]	rdy	QF1 Freigabe Schließen
[QF1 ausgelöst]	Er ıP	QF1 ausgelöst

[Befehlsstatus QF1] 9 F 0 5

Befehlsstatus QF1

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	n 0	Leistungsschalter nicht konfiguriert
[In Startimpuls]	С	Leistungsschalter in Status Startimpuls
[Nicht geschlossen]	СЬпС	Leistungsschalter nicht geschlossen gemäß Startimpuls
[Geschlossen]	СЬСЅ	Leistungsschalter geschlossen
[In Stoppimpuls]	СЬЅР	Leistungsschalter in Status Stoppimpuls
[Nicht offen]	[bno	Leistungsschalter nicht offen gemäß Stoppimpuls
[Offen]	[605	Leistungsschalter offen

Abschnitt 6.9 Einschaltstrom-Leistungsschalter

Einschaltstrom-Leistungsschalter

Zugriff

[Anzeige] -> [Instrumententafel-System] -> [Einschaltstrom-Leistungsschalter]

Über dieses Menü

In diesem Menü werden die mit dem Leistungsschalter für den Einschaltstrom zusammenhängenden Parameter angezeigt.

[Befehlsstatus QF91] 9 F 4 5

Befehlsstatus QF91

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	no	Leistungsschalter nicht konfiguriert
[In Startimpuls]	С	Leistungsschalter in Status Startimpuls
[Nicht geschlossen]	[bn[Leistungsschalter nicht geschlossen gemäß Startimpuls
[Geschlossen]	СЬСБ	Leistungsschalter geschlossen
[In Stoppimpuls]	СЬЅР	Leistungsschalter in Status Stoppimpuls
[Nicht offen]	[bno	Leistungsschalter nicht offen gemäß Stoppimpuls
[Offen]	C 6 o 5	Leistungsschalter offen

Abschnitt 6.10 Lüfterkühlung

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Steuerung Standard-Lüfterkühlung	151
Steuerung redundante Lüfterkühlung	153

Steuerung Standard-Lüfterkühlung

Zugriff

[Anzeige] → [Dashboardsystem] → [Lüfterkühlung]

Über dieses Menü

Dieses Menü zeigt den Status und Istwert des Standard-Lüfter-Kühlsystems an. Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

[Schaltschrank Status 1] 6W 5 2

Schaltschrank Wortstatus-Registrierung

- Der Istwert der Lüfterkühlung ist mit dem Register BWS2 Bit 4 verknüpft, siehe folgende Tabelle.
- Der Istwert der Lüfterspannungsversorgung ist mit dem Register BWS2 Bit 6 verknüpft, siehe folgende Tabelle.
- Der Istwert der Lüfterbefehlsreihenfolge ist mit dem Register BWS2 Bit 9 verknüpft, siehe folgende Tabelle.

Bit	Beschreibung, Wert		
0	1: Befehls- und Sollwertkanäle entfernt ausgewählt		
1	1: Befehls- und Sollwertkanäle lokal ausgewählt		
2	1: Befehls- und Sollwertkanäle am Panel ausgewählt		
3	1: Türverriegelung Istwert		
4	1: Lüfterkühlung Istwert		
5	1: Netz-Ausschalter Istwert		
6	1: Lüfterstromversorgung Istwert		
7	1: Rückmeldung Hilfsstromversorgung		
8	1: LV-Überspannungsschutz		
9	1: Befehlsreihenfolge Lüfter		
10	1: Ausführungsdelay: bit konfigurieren		
11	1: Ausführungsdelay: SPS betriebsbereit		
12	1: QF2 Massekontakt Istwert		
13	1: QF2 isolierter Kontakt Istwert		
14	1: Synchronisierung mit dem Netz anfordern (gültiger Auftrag)		
15	1: Synchronisierung mit dem Umrichter anfordern (gültiger Auftrag)		

[Transfo Schr. Temp. 1] *E E I Π*

Trafoschrank Temperatur 1

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Transfo Schr. Temp. 2] E E 2 П

Trafoschrank Temperatur 2

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Trafo 1 Wicklung Max Temp] E P I П

Transformatorwicklung Maximaltemperatur 1 (TP1U, TP1V, TP1W)

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

[Trafo 2 Wicklung Max Temp] E P 2 П

Transformatorwicklung Maximaltemperatur 2 (TP2U, TP2V, TP2W)

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
-50 °C250 °C		Einstellbereich Tatsächliche Temperatur
[-32000]	n A	Sensor nicht verfügbar
[-32001]	o [Sensor Offener Stromkreis
[-32002]	5 C	Sensor Kurzschluss
[-32003]	5 E	Kommunikationsfehler zwischen Faser-BOX und SPS erkannt

Steuerung redundante Lüfterkühlung

Zugriff

[Anzeige] → [Dashboardsystem] → [Lüfterkühlung] → [Lüfterkühlung Steuerung]

Über dieses Menü

Dieses Menü zeigt den Status und Istwert des redundanten Lüfter-Kühlsystems an. Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

[Lüfterkühlung Status] F r П Ч

PoC Schaltschrank Lüfterkühlung Status

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	n o	Kühllüfter nicht konfiguriert
[Gestoppt]	5 <i>L P</i>	Kühllüfter gestoppt
[Mit Redundanz]	rEd	Kühllüfter mit Redundanzfähigkeit
[Ohne Redundanz]	5 E d	Kühllüfter ohne Redundanzfähigkeit
[Reduzierter Modus]	d E G	Kühllüfter im reduzierten Modus
[Störung]	FLE	Kühllüfter mit Fehler erkannt

[Lüfterkühlung Status] F r П 5

Transformator 1 Schaltschrank Lüfterkühlung Status

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	no	Kühllüfter nicht konfiguriert
[Gestoppt]	SEP	Kühllüfter gestoppt
[Mit Redundanz]	r E d	Kühllüfter mit Redundanzfähigkeit
[Ohne Redundanz]	5 E d	Kühllüfter ohne Redundanzfähigkeit
[Reduzierter Modus]	dEG	Kühllüfter im reduzierten Modus
[Störung]	FLE	Kühllüfter mit Fehler erkannt

[Lüfterkühlung Status] F r П 6

Transformator 2 Schaltschrank Lüfterkühlung Status

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	no	Kühllüfter nicht konfiguriert
[Gestoppt]	5 <i>L P</i>	Kühllüfter gestoppt
[Mit Redundanz]	rEd	Kühllüfter mit Redundanzfähigkeit
[Ohne Redundanz]	5 <i>L d</i>	Kühllüfter ohne Redundanzfähigkeit
[Reduzierter Modus]	deG	Kühllüfter im reduzierten Modus
[Störung]	FLE	Kühllüfter mit Fehler erkannt

[PoC Schaltschrank Lüfter Istwert] F r П D

Lüfterkühlung Istwert:

- 0: Keine Kühlung
- 1: Kühlung ausführen

Bit	Beschreibung, Wert	
0	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_21	
1	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_22	

Bit	Beschreibung, Wert
2	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_23
3	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_24
4	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_25
5	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_26
6	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_27
7	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_28
8	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_29
9	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_2A
10	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_2B
11	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_2C
12	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_2D
13, 14	Reserviert
15	1: Schaltschrank PoC redundanter Lüfter Befehl Istwert

[Transformator Schaltschrank Lüfter Istwert] F r П I

Lüfterkühlung Istwert: • 0: Keine Kühlung

- 1: Kühlung ausführen

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_21
1	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_22
2	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_23
3	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_24
4	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_25
5	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_26
6	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_27
7	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_28
8	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_29
9	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_2A
10	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_2B
11	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_2C
12	1 : Schaltschrank PoC Lüfterkühlung Istwert Nb_2D
13, 14	Reserviert
15	Schaltschrank PoC redundanter Lüfter Befehl Istwert

[Transformator Schaltschrank Öffnung Istwert] F - П Э

Öffnung Istwert:

- 0: Öffnung geschlossen1: Öffnung geöffnet

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 : Schaltschrank Transformator 1 Lüfteröffnung Istwert Nb_31
1	1 : Schaltschrank Transformator 1 Lüfteröffnung Istwert Nb_32
2	1 : Schaltschrank Transformator 1 Lüfteröffnung Istwert Nb_33
3	1 : Schaltschrank Transformator 1 Lüfteröffnung Istwert Nb_34
4	1 : Schaltschrank Transformator 1 Lüfteröffnung Istwert Nb_35
57	Reserviert
8	1 : Schaltschrank Transformator 2 Lüfteröffnung Istwert Nb_41
9	1 : Schaltschrank Transformator 2 Lüfteröffnung Istwert Nb_42
10	1 : Schaltschrank Transformator 2 Lüfteröffnung Istwert Nb_43

Bit	Beschreibung, Wert
11	1 : Schaltschrank Transformator 2 Lüfteröffnung Istwert Nb_44
12	1 : Schaltschrank Transformator 2 Lüfteröffnung Istwert Nb_45
1315	Reserviert

[PoC Schaltschrank Öffnung Warnung] F - П 7

Powerzellen-Schaltschrank Öffnung Warnung

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_21
1	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_22
2	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_23
3	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_24
4	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_25
5	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_26
6	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_27
7	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_28
8	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_29
9	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_2A
10	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_2B
11	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_2C
12	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_2D
1315	Reserviert

[Transformator Schaltschrank Öffnung Warnung] F r П B

Transformator Schaltschrank Öffnung Warnung.

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_31
1	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_32
2	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_33
3	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_34
4	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_35
57	Reserviert
8	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_41
9	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_42
10	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_43
11	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_44
12	1 : Schaltschrank PoC Lüfteröffnung Istwert Nb_45
1315	Reserviert

[Umrichter-Bypass LS Status 2] 6W 5 4

Status des Umrichter-Bypass-Leistungsschalters 2 ist mit dem Register BSW4 Bit10...12 verknüpft

Bit	Beschreibung, Wert
0	Schaltschrank-Bypassschalter (0: Lokal / 1: Entfernt)
1	1 : UMRICHTER-Verbindung
2	1 : DOL-Verbindung
3	1 : QF11 Istwert (1) Geöffnet / (0) Geschlossen
4	1 : QF2 Istwert (1) Geöffnet / (0) Geschlossen
5	1 : QF3 Istwert (1) Geöffnet / (0) Geschlossen
6	1 : QF5 Istwert (1) Geöffnet / (0) Geschlossen

Bit	Beschreibung, Wert
7	1 : Reserviert
8	1 : Bereit zum Transfer zum Stromnetz
9	1 : Bereit zum Transfer zum Umrichter
10	1 : Lüfter redundant GR1 Schaltschrank PoC Status "Run"
11	1 : Lüfter redundant GR1 Schaltschrank Transformator 1 Status "Run"
12	1 : Lüfter redundant GR1 Schaltschrank Transformator 2 Status "Run"
13	Reserviert
14	Reserviert
15	Reserviert

[Betriebszeit Lüfter] F L D /

Betriebszeit Lüfter.

Sobald der Parameter [Lüfter Betriebszeit] F L D I den vordefinierten Wert von 45.000 Stunden / 162.000.000 Sekunden erreicht, wird die Warnung [Lüfterzähl Warnung] F L L R ausgelöst.

Der Zähler für [Lüfter Betriebszeit] F E D I kann über den Parameter [Reset Zeitzähler] r P r auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
01.800.000.000 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Verbleibende Zeit Lüfter vor Service] F L 0 0

Verbleibende Zeit Lüfter vor Service.

Einstellung	Beschreibung
01.800.000.000 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[PoC Schaltschrank redundanter Lüfter Betriebszeit] F L ID

Einstellung	Beschreibung
01.800.000.000 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Transformator 1 Schaltschrank redundanter Lüfter Betriebszeit] F E I I

Einstellung	Beschreibung
01.800.000.000 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Transformator 2 Schaltschrank redundanter Lüfter Betriebszeit] F E 12

Einstellung	Beschreibung
01.800.000.000 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

Kapitel 7 Energiedashboard

Abschnitt 7.1 [Parameter Energie]

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Menü [Elek Ener Eing Zähl] EL , -	159
Menü [Elek Ener Ausg Zähl] E L o -	161
Menü [Mechanische Energie] ПЕС-	163
[Energieeinsparung] E 5 A - Menü	164
Warnung Leistungsverbrauch	166

Menü [Elek Ener Eing Zähl] E L , -

Zugriff

[Anzeige] → [Instrumententafel Energie] → [Parameter Energie] → [Elek Ener Eing Zähl]

Über dieses Menü

Dieses Menü enthält Daten zur elektrischen Energiezufuhr. Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

[Aktive Wirkleistung] , Pr W

Wirkleistungsaufnahme.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50Hz IEC] <i>5 D</i> eingestellt ist, oder Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60Hz NEMA] eingestellt ist. <i>5 D</i> Werkseinstellung: _

[Eingangsblindleistung] , 9 r W

Eingangsblindleistung.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50Hz IEC] 5 <i>D</i> eingestellt ist, oder Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60Hz NEMA] eingestellt ist. <i>b D</i> Werkseinstellung: _

[Scheineingangsleistung] , 5 r W

Schätzung der scheinbaren Eingangsspannung

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50Hz IEC] 5 <i>D</i> eingestellt ist, oder Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60Hz NEMA] eingestellt ist. <i>b D</i> Werkseinstellung: _

[Eingangsleistungsfaktor] PWF

Netzeingangs-Leistungsfaktor.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Anzeige des Einstellbereichs in Prozent Werkseinstellung: _

[Tat. Energiez.(TWh)] , E 4 *

Eingangsleistungsaufnahme (TWh).

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Tat. Energiez.(TWh)] , E 4 nicht auf 0 eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
-999999 TWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Tat. Energiez.(GWh)] , E 3 *

Eingangsleistungsaufnahme (GWh).

Einstellung	Beschreibung
-999999 GWh	Einstellbereich Werkseinstellung:

[Tat. Energiez.(MWh)] , E 2 *

Eingangsleistungsaufnahme (MWh).

Einstellung	Beschreibung
-999999 MWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Tat. Energiez.(kWh)] , E 1*

Eingangsleistungsaufnahme (kWh).

Einstellung	Beschreibung
-999999 kWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Tat. Energiez.(Wh)] , E 0 *

Eingangsleistungsaufnahme (Wh).

Einstellung	Beschreibung
-999999 Wh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

Menü [Elek Ener Ausg Zähl] E L o -

Zugriff

[Anzeige] → [Instrumententafel Energie] → [Parameter Energie] → [Elek Ener Ausg Zähl]

Über dieses Menü

Dieses Menü enthält Daten zur elektrischen Energieabgabe.

[Ein. akt elek. Aus.] E P r W

Einschätzung der aktiven elektrischen Ausgangsleistung.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50Hz IEC] <i>5 D</i> eingestellt ist, oder Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60Hz NEMA] eingestellt ist. <i>b D</i> Werkseinstellung: _

[Tat. Verbrauch] _ E 4

Energieaufnahme (TWh).

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Tat. Verbrauch] _ E 4 nicht auf 0 eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
-999999 TWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Tat. Verbrauch] _ E 3

Energieaufnahme (GWh).

Einstellung	Beschreibung
-999999 GWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Tat. Verbrauch] _ E 2

Energieaufnahme (MWh).

Einstellung	Beschreibung
-999999 MWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Tat. Verbrauch] DE I

Energieaufnahme (kWh).

Einstellung	Beschreibung
-999999 kWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Tat. Verbrauch] _ E D

Energieaufnahme (Wh).

Einstellung	Beschreibung
-999999 Wh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Elk Energie Heute] D E E

Vom Motor heute verbrauchte elektrische Energie (kWh).

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295 kWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Elk Energie Gestern] a [4

Vom Motor gestern verbrauchte elektrische Energie (kWh).

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295 kWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Schw. Überverbr.] P [R H

Schwellwert für Überverbrauch.

Einstellung	Beschreibung
[Schw. Unterverbr.] P [R L200,0 %	Einstellbereich Werkseinstellung : 0,0%

[Schw. Unterverbr.] P [R L

Schwellwert für Unterverbrauch.

Höchstwert = $P \Box H H$ wenn $P \Box H H \le 100 \%$.

Einstellung	Beschreibung
0,0100,0 % oder [Schw. Überverbr.] <i>P L H H</i> wenn	Einstellbereich
<i>P L H H</i> ≤ 100 %	Werkseinstellung : 0,0%

[Verz. Üb/Unt.verbr.] P [R]

Erkennungszeit Über-/Unterverbrauch

Einstellung	Beschreibung
060 min	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 1 min

[Abgabeleistung Spitze] П о Е Р

Abgabeleistung Spitze.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Einstellbereich Werkseinstellung: _

Menü [Mechanische Energie] П Е С -

Zugriff

[Anzeige] →[Instrumententafel Energie] →[Parameter Energie] → [Mechanische Energie]

Über dieses Menü

Dieses Menü enthält Daten zur mechanischen Energieabgabe.

[Einsch. Leist.wert] oPrW

Einschätzung (Berechnung) der mechanischen Motorleistung.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50Hz IEC] <i>5 D</i> eingestellt ist, oder Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60Hz NEMA] eingestellt ist. <i>b D</i> Werkseinstellung: _

[VerbrauchMotor] П E 4 🖈

Energieverbrauch (TWh).

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [VerbrauchMotor] П Е Ч nicht auf 0 eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
0999 TWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[VerbrauchMotor] II E 3 *

Energieverbrauch (GWh).

Einstellung	Beschreibung
0999 GWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[VerbrauchMotor] П E 2 *

Energieverbrauch (MWh).

Einstellung	Beschreibung
0999 MWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[VerbrauchMotor] II E 1 *

Energieverbrauch (kWh).

Einstellung	Beschreibung
0999 kWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[VerbrauchMotor] П E 🛛 🖈

Energieverbrauch (Wh).

Einstellung	Beschreibung
0999 Wh	Einstellbereich Werkseinstellung:

[Energieeinsparung] E 5 R - Menü

Zugriff

[Anzeige] \rightarrow [Instrumententafel Energie] \rightarrow [Parameter Energie] \rightarrow [Energieeinsparung]

Über dieses Menü

Dieses Menü bietet einen Vergleich zwischen Anwendungen mit und ohne Umrichter hinsichtlich Kosten, Energieverbrauch und CO_2 -Ausstoß.

[Sollwert Leistung] Pr EF

Sollwert Leistung ohne Umrichter

Einstellung	Beschreibung
0,00655,35 kW	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50Hz IEC] <i>5 D</i> eingestellt ist, und Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60Hz NEMA] <i>b D</i> eingestellt ist. Werkseinstellung: 0,00 kW

[kWh-Kosten] E E 5 E

Kosten pro kWh.

Einstellung	Beschreibung
0,00655,35 \$	Einstellbereich in €, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50 Hz IEC] 5 <i>D</i> eingestellt ist, oder in \$, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60 Hz NEMA] <i>b D</i> eingestellt ist. Werkseinstellung

[CO2-Verhältnis] E C o 2

Menge CO₂ pro kWh.

Einstellung	Beschreibung
0,00065,535 kg/kWh	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,000 kg/kWh

[Energieeinsparung] E 5 R V

Energieeinsparung durch die Umrichterlösung.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295 kWh	Einstellbereich Werkseinstellung: _

[Geldeinsparung] [R 5 H

Kosteneinsparung durch die Umrichterlösung.

Einstellung	Beschreibung
0,0042.949.672 \$	Einstellbereich in €, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50 Hz IEC] 5 <i>D</i> eingestellt ist, oder in \$, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60 Hz NEMA] <i>b D</i> eingestellt ist. Werkseinstellung: _

[CO2-Einsparung] [o 2 5

Durch die Umrichterlösung eingesparter CO2-Ausstoß

Einstellung	Beschreibung
0,0429.496.729,5 t	Einstellbereich Werkseinstellung: _

Warnung Leistungsverbrauch

Zugriff

[Anzeige] → [Instrumententafel Energie] → [Parameter Energie] → [Warnung Leistungsverbrauch]

Über dieses Menü

Dieses Menü enthält Energiedaten zum Leistungspegel.

[Schw. Überverbr.] P [R H

Schwellwert für Überverbrauch.

Einstellung	Beschreibung
[Schw. Unterverbr.] P [A L200,0 %	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0%

[Schw. Unterverbr.] P [R L

Schwellwert für Unterverbrauch.

Höchstwert = $P \Box R H$ wenn $P \Box R H \leq 100$ %.

Einstellung	Beschreibung
0,0100,0 % oder [Schw. Überverbr.] <i>P L H H</i> wenn	Einstellbereich
<i>P L H H</i> ≤ 100 %	Werkseinstellung : 0,0%

[Verz. Üb/Unt.verbr.] P [R L

Erkennungszeit Über-/Unterverbrauch

Einstellung	Beschreibung
060 min	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 1 min

Kapitel 8 Pumpendashboard

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Menü [Applikationsparameter] APr -	169
Menü [Drehzahlg. Pumpe] ПРР -	170
Wärmeüberwachung Pumpe	172

Menü [Applikationsparameter] R P r -

Zugriff

[Anzeige] → [Instrumententafel Pumpe] → [Applikationsparameter]

Über dieses Menü

In diesem Menü werden anwendungsbezogene Informationen angezeigt.

[Anwendungszustand] RPP5

Anwendungszustand.

Dieser Parameter gibt den Anwendungszustand des Umrichters an.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[In Betrieb]	run	Keine Anwendungsfunktion aktiv; der Umrichter ist in Betrieb.
[Stopp]	StoP	Keine Anwendungsfunktion aktiv; der Umrichter ist nicht in Betrieb.
[Lokalmodus aktiv]	LoCAL	Modus "Forced lokal" aktiviert
[Kanal 2 aktiv]	oVEr	Steuerungsmodus Override-Drehzahl aktiviert
[Manueller Modus aktiv]	ΠΑσυ	Motor läuft; der manuelle PID-Modus ist aktiv.
[PID aktiv]	Auto	Motor läuft; der automatische PID-Modus ist aktiv.
[Boost aktiv]	6005E	Die Boost-Funktion ist aktiv.
[Ruhemodus aktiv]	SLEEP	Der Ruhemodus ist aktiv.
[Spiel aktiv]	695	Spielsequenz ist aktiv

[Stückzahl gesamt] F 5 / C

Stückzahl gesamt.

Einstellung	Beschreibung
-2,147,483,6472,147,483,647	Einstellbereich entsprechend [Einh. Durchfl.rate]. 5 u F r
	Werkseinstellung: –

[Höchster Durchfluss] F 5 /K

Höchster Durchfluss.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767	Einstellbereich entsprechend [Einh. Durchfl.rate]. 5 u F r
	Werkseinstellung: –

[Niedrigster Durchf.] F 5 I J

Niedrigster Durchf.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767	Einstellbereich entsprechend [Einh. Durchfl.rate]. 5 u F r
	Werkseinstellung: –

Menü [Drehzahlg. Pumpe] П P P -

Zugriff

[Anzeige] → [Instrumententafel Pumpe] → [Parameter Pumpe] → [Drehzahlg. Pumpe]

Über dieses Menü

In diesem Menü werden die pumpenspezifischen Parameter angezeigt.

[Betriebsstd. Motor] r E H

Betriebsstunden Motor.

Anzeige der abgelaufenen Zeit (rücksetzbar) in Sekunden (Zeitdauer, die der Motor in Betrieb war).

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Mechanische Motordrehzahl] 5 P d П

Mechanische Motordrehzahl.

Dieser Parameter zeigt die berechnete Rotordrehzahl mit Motorschlupf an.

Einstellung	Beschreibung
065.535 U/min	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Anz der Starts] n 5 П

Anzahl der Motorstarts (rücksetzbar).

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Ein. akt elek. Aus.] E P r W

Einschätzung der aktiven elektrischen Ausgangsleistung.

Einstellung	Beschreibung
-327,67327,67 kW	Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [50 Hz IEC] 5 <i>D</i> eingestellt ist, oder Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] <i>b F r</i> auf [60 Hz NEMA] eingestellt ist. <i>b D</i> Werkseinstellung: _

[Einsch. Durchfluss] 5 L F V 🖈

Geschätzter Durchflusswert.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767	Einstellbereich entsprechend [Einh. Durchfl.rate]. 5 u F r
	Werkseinstellung: -

[Berechn.Pumpdruck] 5 L H V 🖈

Berechneter Pumpdruck

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767	Einstellbereich entsprechend [Einh. D-Sens.]. 5 u P r
	Werkseinstellung: –

[Wirkungsgrad] E F Y

Der Wirkungsgrad basiert auf der mechanischen Leistung.

Einstellung	Beschreibung
0,0100,0 %	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Energieverbr. Ind.] E C ,

Die Anzeige des Energieverbrauchs basiert auf dem elektrischen Stromverbrauch.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Energieleist. Ind] EP ,

Die Anzeige der Energieleistung basiert auf dem elektrischen Strom.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767	Einstellbereich Werkseinstellung: -

[Höchst. Wirk.grad] E F YK

Höchster Wirkungsgrad.

Einstellung	Beschreibung
0,0100,0 %	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Niedrig. Wirk.grad] E F Y J

Niedrigster Wirkungsgrad.

Einstellung	Beschreibung
0,0100,0 %	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

Wärmeüberwachung Pumpe

Zugriff

[Anzeige] → [Instrumententafel Pumpe] → [Instrumententafel Pumpe] → [Wärmeüberwachung Pumpe]

Über dieses Menü

Identisch mit dem Menü "Thermische Überwachung tPM-" (siehe Seite 116)

Kapitel 9 Instrumententafel M/S

Abschnitt 9.1 [M/S Parameter]

Über dieses Menü

Dieses Menü ist zugänglich, wenn [M/S Komm.modus] П 5 С П nicht auf [Nein] п в eingestellt ist.

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

	Thema	Seite
Menü [M/S	_okales Display] // 5	175
Menü [M/S	Systemdisplay] П 5 г	177

Menü [M/S Lokales Display] П 5 - -

Zugriff

[Anzeige] → [Informationstafel M/S] → [M/S Parameter] → [M/S Lokale Anzeige]

Über dieses Menü

Dieses Menü beinhaltet die mit der lokalen Master/Slave-Anzeige verknüpften Parameter. Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

[M/S Status] II 5 5

M/S Funktionsstatus.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Keine]	nonE	Nicht konfiguriert
[M/S Lokale Steuerg]	n A C Ł	M/S Lokale Steuerung
[M/S Nicht bereit]	nrdy	M/S Nicht bereit
[M/S Bereit]	r E A d Y	M/S Bereit
[M/S in Betrieb]	run	M/S in Betrieb
[M/S Warnung]	ALArN	M/S Warnung

[M/S Master-DZ-Sollw] П 5 П 5 🖈

M/S Master-Drehzahl-Sollwert.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [M/S Komm.modus] П 5 С П nicht auf [Nein] п в eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
-300,0300,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung: _

[M/S Master-Drehmoment-Sollw] П 5 П L 🖈

M/S Master-Drehmoment-Sollwert.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [M/S Komm.modus] П 5 [П nicht auf [Nein] п ם eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767 Nm	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[M/S Lok. DZ-Sollw.] 17 5 5 r 🖈

M/S Lokaler Drehzahl-Sollwert.

- Dieser Parameter ist zugänglich, wenn
- [M/S Komm.modus] Π 5 \Box Π ist nicht auf [Nein] \Box \Box und
- [M/S Rolle Anlage] II 5 d L auf [Slave] 5 L II V E eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
-300,0300 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[M/S lok. Drehm-Sollw] П 5 Ł r 🖈

M/S lokaler Drehmoment-Sollwert.

- Dieser Parameter ist zugänglich, wenn
- [M/S Komm.modus] Π 5 \Box Π ist nicht auf [Nein] Π \Box und
- [M/S Rolle Anlage] II 5 d L auf [Slave] 5 L II V E eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767 Nm	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Motorfrequenz] r F r

Motorfrequenz.

Dieser Parameter zeigt die berechnete Rotorfrequenz ohne Motorschlupf an.

Einstellung	Beschreibung
-3.276,73.276,7 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0 Hz

[Motormoment (Nm)] a E 9 n

Motordrehmoment.

Ausgangsdrehmoment.

HINWEIS: Der angezeigte Wert ist unabhängig von der Richtung im Motormodus immer positiv und im Generatormodus immer negativ.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767 Nm	Einstellbereich: Je nach Nennleistung des Umrichters.
	Werkseinstellung: _

Menü [M/S Systemdisplay] П 5 г -

Zugriff

[Anzeige] → [Informationstafel M/S] → [M/S Parameter] → [M/S Systemanzeige]

Über dieses Menü

Dieses Menü beinhaltet die mit dem Master/Slave-System verknüpften Parameter.

Das Menü ist zugänglich, wenn [M/S Komm.modus] Π 5 L Π auf [MultiDrive Link] Π d L eingestellt ist. Schreibgeschützte Parameter sind nicht konfigurierbar.

[M/S Lok. DZ-Sollw.] 🛛 5 5 r 🖈

M/S Ausgangsdrehzahl-Sollwert.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [M/S Komm.modus] IT 5 [IT ist nicht auf [Nein] In D und
- [M/S Anlagen-ID] [7 5 , d auf [Slave] 5 L F V E eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
-300,0300 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[M/S lok. Drehm-Sollw] П 5 Ł r 🖈

M/S Ausgangsdrehmoment-Sollwert.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [M/S Komm.modus] II 5 [II ist nicht auf [Nein] II und
- [M/S Anlagen-ID] [7 5 , d auf [Slave] 5 L R V E eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767 Nm	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[M/S Auswahl Anlage] П 5 d n

M/S Auswahl Anlage.

Dieser Parameter dient zur Auswahl der Geräteparameter, die angezeigt werden sollen.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Master]	NSEEr	Master Werkseinstellung
[Slave 1]	5LV /	Slave 1
[Slave 2]	5LV2	Slave 2
[Slave 3]	5 L V J	Slave 3
[Slave 4]	5 L V 4	Slave 4
[Slave 5]	5 L V 5	Slave 5
[Slave 6]	5 L V 6	Slave 6
[Slave 7]	5LV7	Slave 7
[Slave 8]	5 L V 8	Slave 8
[Slave 9]	5LV9	Slave 9
[Slave 10]	5LV 10	Slave 10

[M/S Status Anlage] П 5 d 5

M/S Status Anlage.

Status des mit [M/S Auswahl Anlage] П 5 d п gewählten Geräts.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Keine]	nonE	Nicht konfiguriert
[M/S Lokale Steuerg]	n A C Ł	Inaktiv
[M/S Nicht bereit]	nrdy	M/S Nicht bereit
[M/S Bereit]	rEAdy	M/S Bereit
[M/S in Betrieb]	run	M/S in Betrieb
[M/S Warnung]	ALArN	M/S Warnung

[M/S DZ-Sollw. Anl.] /7 5 X 5

M/S Drehzahl-Sollwert Anlage.

Zeigt den lokalen Drehzahlsollwert des mit [M/S Auswahl Anlage] П 5 d n gewählten Geräts an.

Einstellung	Beschreibung
-300300 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[M/S Drehm.Sollw.Anl] // 5 X E

M/S Drehmoment-Sollwert Anlage.

Zeigt den lokalen Drehmomentsollwert des mit [M/S Auswahl Anlage] П 5 d п gewählten Geräts an.

Beschreibung
Einstellbereich Werkseinstellung

Kapitel 10 Motorsteuerung

Einführung

Auf diese Informationen können Sie über das HMI-Panel des ATV6000 zugreifen.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Thema	Seite
10.1	Motortypenschild	180
10.2	Motorsteuerungsdaten	194

Abschnitt 10.1 Motortypenschild

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Übersicht	181
Asynchronmotor	183
Synchronmotor mit Permanentmagnet	188
Synchronmotor mit externer Ansteuerung	191
Übersicht

Asynchronmotor

Spezielle Parameter sind zugänglich, wenn [Regelungsart Motor] *L L* auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:

- VVC,
- FVC,
- STD,
- UF5
- UFQ,
- NLD oder
- ECO

Synchronmotor mit Permanentmagnet

Spezielle Parameter sind zugänglich, wenn [Regelungsart Motor] *L L* auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:

- SYN oder
- FSY

Synchronmotor mit externer Ansteuerung

Spezielle Parameter sind zugänglich, wenn [**Regelungsart Motor**] *L L* auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:

- SYNE oder
- FSYE

ATV6000 Regelungsarten Motor

ATV6000 Umrichter ausgestattet mit 11 Motorregelungsarten, die je nach Anwendung alle Anwendungsfälle abdecken.

Die folgende Tabelle zeigt die Auswahl der Motorregelungsarten in Abhängigkeit von den Anforderungen der Anwendung:

Regelung	Motorart	[Motorregelungsart] <i>L L L</i> Auswahl	Beschreibung
Offener Regelkreis	Asynchronmotor	[Standard U/f VS] 5 Ł d	U/F-Vektorsteuerregel
		[Energieeinspar.] n L d	Energieeinsparungsregelun g
		[SVC V] V V <i>E</i>	Spannungsvektorregelung mit Schlupfkompensation
		F 5 اس F 5 [U/f VS 5 Pkte]	5 Punkte U/F- Vektorregelung
	Synchronmotor	[Quadr. U/F VS] נ F ק U	U/F-Vektorregelung für Anwendungen mit variablem Drehmoment (Pumpen und Lüfter).
		[Energieeinspar. U/f VS] E	U/F-Vektorregelung für Energieeinsparung optimiert.
		[Sync.motor] 5	Permanentmagnetregelung 2
		[Sync Ext Ansteuerung] 5 ש ה 3	Permanentmagnetregelung mit externer Ansteuerung ²
Geschlossener Kreis ¹	Asynchronmotor	[FVC] <i>F</i> V <i>E</i>	Stromgeführte Vektorregelung
	Synchronmotor	[Synchronregelung] F 5 9	Permanentmagnetregelung 2
		[Sync CL Ext Ansteuerung] F 5 9 E	Permanentmagnetregelung
			mit externer Ansteuerung ²
(1) Für diese Anwendungen	muss ein Encoder vorhander	n und konfiguriert sein.	

(2) Unterstützte PMSM-Motortechnologien: S-PMSM-Motor: Oberfläche Permanentmagnet/I-PMSM-Motor: Innerer Permanentmagnet.

Parameterliste für Asynchronmotoren

Die folgende Tabelle zeigt die Mindestparameterliste, die für Asynchronmotoren in Abhängigkeit von der Auswahl des **[Motorregelungsart]** *L L* konfiguriert werden muss:

HINWEIS: Nach der Einstellung dieser Parameter führen Sie ein [Autotuning] Ł u n durch, um die Leistung zu optimieren.

Parameter	[SVC V] V V <i>E</i>	[FVC] <i>F</i> V <i>C</i>	[U/f VS 5 Pkte] _ F 5	[Energieeinspar .] n L d	[Standard U/f VS] 5 <i>L d</i>	[Energieeinspar . U/f VS] E [_	[Quadr. U/F VS] 고 F 역
[Motor Standard] b F r	1	1	1	1	1	1	1
[Nennleistung Motor]	1	1	1	1	1	1	1
[Nennspannung Motor] ח ט 5	1	1	1	1	1	1	1
[Nennstrom Motor]	1	1	1	1	1	1	1
[Nennfrequenz Motor]	1	1	1	1	1	1	1
[Nenndrehzahl Motor]	1	1	1	1	1	1	1
[Encoder-Typ] _ E E P		√ ⁽¹⁾					
[Spg Encoder] _ E [V		√ ⁽¹⁾					
[Encoder aktiv] E n u		√ ⁽¹⁾					
(1) Die Encoder-Einstell	ungen sind v	om Encoder.	der für die Anwen	duna einaesetzt ist	. abhängig.	-	

Parameterliste für Synchronmotoren

Die folgende Tabelle zeigt die Mindestparameterliste, die für Synchronmotoren in Abhängigkeit von der Auswahl der **[Regelungsart Motor]** *L L* konfiguriert werden muss:

HINWEIS: Nach der Einstellung dieser Parameter führen Sie ein [Autotuning] Łun durch, um die Leistung zu optimieren.

Parameter	[Sync.motor] 5 4 n	[Synchronregelung] F 5 9	[Sync Ext Ansteuerung] 5 ש ה E	[Sync CL Ext Ansteuerung] F 5 9 E
[Nennstr. Synchr.mot]	1	1	1	1
[SyncMotor] Nenndrehzahl n 5 P 5	1	1	1	✓
[Nennmoment Motor] L 9 5	1	1	1	✓
[Polpaar] <i>P P n</i> 5	1	1	✓	1
[Typ Winkeleinstellung] R 5 L	1	1	1	✓
[Encoder-Typ] _ E [P		✓ ⁽¹⁾		✓ ⁽¹⁾
[Spg Encoder] _ E C V		✓ ⁽¹⁾		✓ ⁽¹⁾
[Encoder aktiv] E n u		✓ ⁽¹⁾		✓ ⁽¹⁾
(1) Die Encoder-Einstellu	ngen sind vom Encoder	der für die Anwendung einges	etzt ist abhängig	

(1) Die Encoder-Einstellungen sind vom Encoder, der für die Anwendung eingesetzt ist, abhängig.

Asynchronmotor

Zugriff

$[Anzeige] \rightarrow [Motorsteuerung] \rightarrow [Motortypenschild] \rightarrow [Asynchronmotor]$

Über dieses Menü

In diesem Menü werden die mit der Asynchronmotorsteuerung verknüpften Parameter angezeigt. Dieses Menü ist schreibgeschützt und kann nicht konfiguriert werden.

[Nennleistung Motor] n P r

Nennleistung Motor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[Regelungsart Motor]** *L L h* nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:

- [Sync.motor] 5 4 n, oder
- [Synchronregelung] F 5 4

Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors in kW, wenn [Motor Standard] *b F r* auf [50 Hz IEC] 5 *D* eingestellt ist, und Nennleistung in PS, wenn [Motor Standard] *b F r* auf [60 Hz NEMA] *b D* eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
Je nach Nennleistung des Umrichters.	-
	Werkseinstellung: Je nach Nennleistung des Umrichters.

[Nennspannung Motor] un 5

Nennspannung Motor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[Regelungsart Motor]** *L L* nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:

- [Sync.motor] 5 4 n, oder
- [Synchronregelung] F 5 4

Auf dem Typenschild angegebene Nennspannung des Motors.

Einstellung	Beschreibung
10020.000 VAC	Einstellbereich Werkseinstellung: Je nach Nennleistung des Umrichters und [Motor- Standard] <i>b F r</i>

[Nennstrom Motor] n [r

Motornennstrom gemäß Typenschild.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[Regelungsart Motor]** *L L h* nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:

- [Sync.motor] 5 4 n, oder
- [Synchronregelung] F 5 4

Einstellung	Beschreibung
0,251,5 ln ⁽¹⁾	Einstellbereich Werkseinstellung: Je nach Nennleistung des Umrichters und [Motor- Standard] <i>b F r</i>
(1) Entspricht dem Nennstrom des Umri- angegeben ist.	chters, der in der Installationsanweisung und auf dem Typenschild

[Nennfrequenz Motor] F r 5

Nennfrequenz Motor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[Regelungsart Motor]** *L L* nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:

- [Sync.motor] 5 4 n, oder
- [Synchronregelung] F 5 9

Die Werkseinstellung ist 50 Hz oder Voreinstellung 60 Hz, wenn [Motor Standard] *b F r* auf 60 Hz eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
10,020.000 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 50 Hz

[Nenndrehzahl Motor] n 5 P

Nenndrehzahl Motor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[Regelungsart Motor]** *L L h* nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:

- [Sync.motor] 5 4 n, oder
- [Synchronregelung] F 5 9

Einstellung	Beschreibung
065.535 U/min	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Je nach Nennleistung des Umrichters.

[Cosinus Phi Motor 1] [- 5

Nennwert Cosinus Phi Motor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Auswahl Mot Param] II P L auf [Cosinus Phi Motor] L a 5 eingestellt ist und
- [Regelungsart Motor] L L hicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - o [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - O [Synchronregelung] F 5 9

Einstellung	Beschreibung
0,501,00	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Je nach Nennleistung des Umrichters.

[Auswahl Mot Param] II P [

Auswahl Motorparameter.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[Regelungsart Motor]** *L L h* nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:

- [Sync.motor] 5 4 n, oder
- [Synchronregelung] F 5 4

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Mot Leist.]	nPr	Motorleistung Werkseinstellung
[Nenn. Cosinus Phi Motor]	C o 5	Cosinus Motor

[Nennmoment Motor] L 9 n

Berechnetes Nennmoment des Motors in Nm (+/- 2 % Toleranz).

Einstellung	Beschreibung
0,0165.535 Nm	Einstellbereich: Je nach Nennleistung des Umrichters.
	Werkseinstellung: –

[Status Autotuning] E u 5

Status des Autotuning-Vorgangs.

Dieser Parameter wird beim Ausschalten des Umrichters nicht gespeichert. Er zeigt den Autotuning-Status seit der letzten Inbetriebnahme an (nur zur Information, keine Änderung möglich).

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht ausgeführt]	£ A P	Autotuning wird nicht ausgeführt. Werkseinstellung
[Anstehend]	PEnd	Autotuning wurde angefordert, aber noch nicht ausgeführt.
[Aktiv]	ProG	Autotuning ist aktiv.
[Störung]	FRiL	Beim Autotuning ist ein Fehler aufgetreten.
[Ausgeführt]	donE	Die von der Autotuning-Funktion ermittelten Motorparameter werden zur Steuerung des Motors verwendet.

[Magnetflussstatus des Autotuning-Vorgangs.] Lur 5

Tuning-Status bei laufender Drehung (Nur zur Information, kann nicht verändert werden.)

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht ausgeführt]	EЯЬ	Zur Motorsteuerung wird der Standardwert des Statorwiderstands verwendet Werkseinstellung
[Anstehend]	PEnd	Autotuning wurde angefordert, aber noch nicht ausgeführt.
[Aktiv]	ProG	Autotuning ist aktiv.
[Störung]	FAIL	Störung während des Autotuning-Vorgangs aufgetreten
[Autotuning ausgeführt]	donE	Das Antriebsmanagement verwendet den Statorwiderstand, der von der Autotuning-Funktion ermittelt wird.

[AsyncMotor R Stator] r 5 R

Statorwiderstand Asynchronmotor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] L L L nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - o [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - o [Synchronregelung] F 5 9

Die Werkseinstellung wird durch das Ergebnis des Autotuning-Vorgangs ersetzt, falls dieser ausgeführt wurde.

Einstellung	Beschreibung
065.535 mOhm	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0 mOhm

[Magnetisierungsstrom] , d R

Magnetisierungsstrom.

- [Regelungsart Motor] [L L nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - o [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - O [Synchronregelung] F 5 4

Einstellung	Beschreibung
0 6.553,5 A	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0 A

[ASM L Induktivität] L F R

Streuinduktivität Asynchronmotor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] [E E nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - י [Sync.motor] 5 א ה, oder
 - [Synchronregelung] F 5 IJ

Einstellung	Beschreibung
0655,35 mH	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0 mH

[Zeitkonst. Rotor] E r R

Zeitkonstante Rotor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] L L hicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - O [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 IJ

Einstellung	Beschreibung
065.535 ms	Einstellbereich Werkseinstellung : 0 ms

[Nennmagnetfluss des Rotors] PH , R

Nennmagnetfluss des Rotors

Einstellung	Beschreibung
0,0655,35 Wb	Einstellbereich
	Werkseinstellung: -

[Haupt-Induktivität] L R

Haupt-Induktivität

Einstellung	Beschreibung
065535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: -

[Tangentiale Haupt-Induktivität] L D R

Tangentiale Haupt-Induktivität

Einstellung	Beschreibung
065535	Einstellbereich Werkseinstellung : 0

[Magnetflusskurvenkoeffizient A] R L F R

Zählerkoeffizient A der Sättigungsflusskurve

schreibung
stellbereich

[Magnetflusskurvenkoeffizient B] b E L D

Nennerkoeffizient B der Sättigungsflusskurve

Einstellung	Beschreibung
-327,67 %327,67 %	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0

Synchronmotor mit Permanentmagnet

Zugriff

[Anzeige] → [Motorsteuerung] → [Motortypenschild] → [Synchronmotor mit Permanentmagnet (PMSM-Motor)]

Über dieses Menü

In diesem Menü werden die mit der PMSM-Steuerung verknüpften Parameter angezeigt. Dieses Menü ist schreibgeschützt und kann nicht konfiguriert werden.

Unterstützte PMSM-Motortechnologien

- S-PMSM-Motor: Oberfläche Permanentmagnet
- I-PMSM-Motor: Innerer Permanentmagnet

[Nennstr. Synchr.mot] n [r 5

Nennstrom Synchronmotor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] L L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - י **[Sync.motor] 5 ש ה**, oder
 - [Synchronregelung] F 5 IJ

Einstellung	Beschreibung
0,251,5 ln ⁽¹⁾	Einstellbereich Werkseinstellung : Je nach Nennleistung des Umrichters.
(1) Entspricht dem Nennstrom des Umrichters, der in der Installationsanweisung und auf dem Typenschild angegeben ist.	

[Nenndrehz. SyncMot] n 5 P 5

Nenndrehzahl Synchronmotor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] L L nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - o [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 IJ

Einstellung	Beschreibung
048.000 U/min	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Je nach Nennleistung des Umrichters.

[Nennmoment Motor] L 9 5

Nennmoment Motor

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - o [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 9

Einstellung	Beschreibung
0,16.553,5 Nm	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Je nach Nennleistung des Umrichters.

[Polpaar] PPn5

Polpaar.

- [Regelungsart Motor] [L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - o [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 Y

Einstellung	Beschreibung
150	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Je nach Nennleistung des Umrichters.

[Syn. EMK-Konstante] P H 5

EMK-Konstante des Synchronmotors.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] *L L L* auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - o [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - O [Synchronregelung] F 5 4

Einstellung	Beschreibung
06.553,5 mV/U/min	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0 mV/U/min

[Stator R SyncMot] r 5 R 5

Berechneter Statorwiderstand Synchronmotor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - ס **[Sync.motor] 5 ש**ה, oder
 - [Synchronregelung] F 5 Y

Einstellung	Beschreibung
065.535 mOhm	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0 mOhm

[Autotng L d-Achse] L d 5

Autotng L d-Achse.

Statorinduktivität Achse "d" in mH (pro Phase).

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] L L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 4

Einstellung	Beschreibung
0655,35 mH	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0

[Autotuning L q-Achse] L 9 5

Autotuning L q-Achse.

Statorinduktivität Achse "q" in mH (pro Phase).

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - O [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - O [Synchronregelung] F 5 4

Einstellung	Beschreibung
0655,35 mH	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0

[Nennfreq. Sync] Fr 55

Nennfrequenz Synchronmotor.

- [Regelungsart Motor] L E auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - O [Sync.motor] 5 ⊻ n, oder
 - O [Synchronregelung] F 5 9

Einstellung	Beschreibung
10,0500,0 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: n 5 P 5 × P P n 5 / 60

Synchronmotor mit externer Ansteuerung

Zugriff

[Anzeige] → [Motorsteuerung] → [Motortypenschild] → [Synchronmotor mit externer Ansteuerung]

Über dieses Menü

In diesem Menü werden die mit der Steuerung des Synchronmotors mit externer Ansteuerung verknüpften Parameter angezeigt. Dieses Menü ist schreibgeschützt und kann nicht konfiguriert werden.

[Nennstr. Synchr.mot] n [r 5

Nennstrom Synchronmotor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] L L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 IJ

Einstellung	Beschreibung
0,251,5 ln ⁽¹⁾	Einstellbereich Werkseinstellung : Je nach Nennleistung des Umrichters.
(1) Entspricht dem Nennstrom des Umrichters, der in der Installationsanweisung und auf dem Typenschild angegeben ist.	

[Nenndrehz. SyncMot] n 5 P 5

Nenndrehzahl Synchronmotor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] [L L nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - o [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 4

Einstellung	Beschreibung
048.000 U/min	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Je nach Nennleistung des Umrichters.

[Nennmoment Motor] E 9 5

Nennmoment Motor

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] [L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - O [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 IJ

Einstellung	Beschreibung
0,16.553,5 Nm	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Je nach Nennleistung des Umrichters.

[Polpaar] PPn5

Polpaar.

- [Regelungsart Motor] L L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - O [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 IJ

Einstellung	Beschreibung
150	Einstellbereich Werkseinstellung : Je nach Nennleistung des Umrichters.

[Syn. EMK-Konstante] P H 5

EMK-Konstante des Synchronmotors.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 4

Einstellung	Beschreibung
06.553,5 mV/U/min	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0 mV/U/min

[Stator R SyncMot] r 5 R 5

Berechneter Statorwiderstand Synchronmotor.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - O [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 IJ

Einstellung	Beschreibung
065.535 mOhm	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0 mOhm

[Autotng L d-Achse] L d 5

Autotng L d-Achse.

Statorinduktivität Achse "d" in mH (pro Phase).

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] [L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - o [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - [Synchronregelung] F 5 4

Einstellung	Beschreibung
0655,35 mH	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0

[Autotuning L q-Achse] L 9 5

Autotuning L q-Achse.

Statorinduktivität Achse "q" in mH (pro Phase).

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Regelungsart Motor] [L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - o [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - O [Synchronregelung] F 5 9

Einstellung	Beschreibung
0655,35 mH	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0

[Nennfreq. Sync] Fr 55

Nennfrequenz Synchronmotor.

- [Regelungsart Motor] [L L auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - o [Sync.motor] 5 4 n, oder
 - O [Synchronregelung] F 5 9

Einstellung	Beschreibung
10,0500,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung: - 5 P 5 x P P - 5 / 60

Abschnitt 10.2 Motorsteuerungsdaten

Menü [Motorsteuerungsdaten]

Zugriff

[Anzeige] \rightarrow [Motorsteuerung] \rightarrow [Motorsteuerungsdaten]

Über dieses Menü

In diesem Menü werden die mit der Motorsteuerung verknüpften Parameter angezeigt. Dieses Menü ist schreibgeschützt und kann nicht konfiguriert werden.

[Regelungsart Motor] [L L L

Regelungsart Motor.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Standard U/f VS]	568	Typ Standard-Motorsteuerung. Für Anwendungen, die Drehmoment bei niedriger Drehzahl erfordern.
[SVC V]	VVC	Spannungsvektorregelung: Spannungsgeführte Vektorregelung im offenen Regelkreis mit automatischer Schlupfkompensation entsprechend der Last. Werkseinstellung
[FVC]	FVC	Stromgeführte Vektorregelung im geschlossenen Regelkreis: Stromgeführte Vektorregelung im geschlossenen Regelkreis für Motoren mit Encoder-Sensor.
		HINWEIS: Prüfen Sie den Encoder, bevor Sie [FVC] F V L wählen.
[U/f VS 5 Pkte]	uF5	5-Segment-U/f-Profil: Wie Profil [Standard U/f VS] 5 <i>L</i> , unterstützt jedoch die Resonanzvermeidung (Sättigung).
[Quadr. U/F VS]	uF9	Motorsteuerungstyp für Anwendungen mit variabler Drehzahl, normalerweise verwendet für Pumpen und Lüfter. Werkseinstellung
[Sync.motor]	5 Y n	Synchronmotoren im offenen Regelkreis: Spezieller Motorsteuerungstyp für Permanentmagnet-Synchronmotoren.
[Energieeinspar.]	nLd	Spezieller Motorsteuerungstyp, optimiert für Energieeinsparung.
		HINWEIS: Im Vergleich zu den Gesetzen der Konstantflussvektorregelung ist es normal, dass die Ausgangsspannung bei geringer Last sehr niedrig ist, da der Flusspegel entsprechend dem Lastniveau angepasst wird.
[Synchronregelung]	F 5 Y	Synchronmotor im geschlossenen Regelkreis: Für Permanentmagnet- Synchronmotoren mit Encoder.
[Energieeinspar. U/f VS]	ECo	Spezieller Motorsteuerungstyp, optimiert für Energieeinsparung.
[Sync Ext Ansteuerung]	59nE	Synchronmotoren im offenen Regelkreis: Spezieller Motorsteuerungstyp für Permanentmagnet-Synchronmotoren mit externer Ansteuerung.
[Sync CL Ext Ansteuerung]	FSYE	Synchronmotor im geschlossenen Regelkreis: Für Permanentmagnet- Synchronmotoren mit externer Ansteuerung und Encoder.

[Schlupfkomp.] 5 L P

Schlupfkomp.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[Regelungsart Motor]** *L L* nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:

- [Sync.motor] 5 4 n, oder
- [Synchronregelung] F 5 4

Einstellung	Beschreibung
0300%	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 100%

[Trägheitsfaktor] 5 P L u

Trägheitsfaktor

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

[Regelungsart Motor] *L L* auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 [U/f VS 5 Pkte] *u F* 5

Einstellung	Beschreibung
01.000%	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 40%

[Dämpfung n-Reg.] 5 L R

Dämpfung n-Reg. (Dämpfungsfaktor).

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Typ Drehzahlregler] 5 5 L auf [Hohe Performance] H P F und
- [Regelungsart Motor] *L L* nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 [U/f VS 5 Pkte] *L F* 5

Einstellung	Beschreibung
0100%	Einstellbereich Werkseinstellung : 20%

[P Ant. n-Regler] F L G

P Anteil n-Regler (Bandbreite).

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Typ Drehzahlregler] 5 5 L auf [Hohe Performance] H P F und
- [Regelungsart Motor] *L E L* nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 - о [U/f VS 5 Pkte] и F 5

Einstellung	Beschreibung
0100%	Einstellbereich Werkseinstellung : 20%

[Drehz.schl. FilterK] 5 F C

Drehzahlfilter-Koeffizient (0 (IP) bis 1 (PI)).

Einstellung	Beschreibung
0100	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 65

[Ber. Trägheit App.] JE5E

Berechnete Trägheit der Anwendung.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Typ Drehzahlregler] 5 5 L auf [Hohe Performance] HPF und
- [Regelungsart Motor] *L L* nicht auf einen der folgenden Werte eingestellt ist:
 [U/f VS 5 Pkte] *u F* 5

Durch [Trägh. Mult. Koeff.] J II u L: - 0,1 gm², 1 gm², 10 gm², 100 gm² oder 1.000 gm².

Einstellung	Beschreibung
19.999 kg.m²	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Magnet Mot] F L u

Konfiguration Magnetfluss Motor

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht kontinuierl.]	FnC	Nicht-permanenter Modus
[permanent]	FCL	Permanenter Modus Diese Option ist nicht möglich, wenn [Auto. DC-Bremsung] <i>H d E</i> auf [Ja] <i>Y E</i> 5 oder wenn [Art des Stopps] 5 <i>L L</i> auf [Freilauf] eingestellt ist. <i>n</i> 5 <i>L</i>
[Nein]	Fno	Funktion inaktiv Werkseinstellung

[Fluss-Einstellung für Experten] E F R P

Fluss Expertenansatz

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Linearer Fluss 1]	Linfl	Linearer Fluss 1 Werkseinstellung
[Linearer Fluss 2]	L inF2	Linearer Fluss 2
[Sättigungsfluss]	SAFE	Sättigungsfluss

[Anp. Verz.rampe] b r R

Anpassung der Verzögerungsrampe.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nein]	n o	Funktion inaktiv eingestellt ist.
[Ja]	<i>4E</i> 5	Funktion aktiv für Anwendungen, die keine hohe Auslaufzeit erfordern. eingestellt ist. Werkseinstellung
[Hohes Drehmoment]	dynfl	 Hinzufügung einer Konstantstromfluss-Komponente. Die Auswahl [Hohes Drehm.]Die Auswahl [A] d y n R wird abhängig von der Bemessung des Umrichters und der [Regelungsart Motor] <i>L L</i> angezeigt. Sie ermöglicht eine geringere Verzögerung als der Parameter [Ja] y E 5. Die Auswahl ist durch vergleichende Tests festzulegen. Wenn [Anp. Verz.rampe] b r R für [Hohes Drehm.]konfiguriert ist.[A] d y n R, die dynamische Bremsleistung wird durch eine zusätzliche Stromflusskomponente verbessert. Ziel ist es, den Eisenverlust und die im Motor gespeicherte Magnetenergie zu erhöhen.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Umrichter-Bypass-Überwachung	198
Umrichter-Bypass-DOL-Steuerung	199

Umrichter-Bypass-Überwachung

Zugriff

[Anzeige] → [Umrichter-Bypass] → [Umrichter-Bypass-Überwachung]

Über dieses Menü

Identisch mit dem Menü Umrichter-Bypass-Überwachung, unter "HMI-Funktionen" beschrieben. *(siehe Seite 61)*

Umrichter-Bypass-DOL-Steuerung

Zugriff

[Anzeige] → [Umrichter-Bypass] → [Umrichter-Bypass-DOL-Steuerung]

Über dieses Menü

Identisch mit dem Menü "Umrichter-Bypass-DOL-Steuerung", unter "HMI-Funktionen" beschrieben. *(siehe Seite 64)*

Teil V Diagnoseparameter für HMI und DTM

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Thema	Seite
12.1	Alarmgruppen	204
12.2	Handhabung Zähler	205
12.3	[Diagnosedaten]	207

Abschnitt 12.1 Alarmgruppen

Menüs [Def Warngruppe 1] R I L - bis [Def Warngruppe 5] R 5 L -

Zugriff

[Vollständige Einst.] → [Handh. Fehler/Warn.] → [Konfig. Warngruppen] → [Def Warngruppe 1] bis [Def Warngruppe 5]

Über dieses Menü

In den folgenden Untermenüs werden die Warnungen in einer bis fünf Gruppen zusammengefasst. Die einzelnen Gruppen können zur Remote-Signalisierung einem Relais oder einem digitalen Ausgang zugeordnet werden.

Wenn eine oder mehrere in einer Gruppe ausgewählte Warnungen auftreten, wird die entsprechende Warngruppe aktiviert.

Liste der Warnungen

Die Warncodes finden Sie im Kapitel "Diagnose und Fehlerbehebung" (siehe Seite 274).

Abschnitt 12.2 Handhabung Zähler

Menü [Handhabung Zähler] E L E -

Zugriff

[Diagnose] → [Abgelaufene Zeit] → [Handhabung Zähler]

Über dieses Menü

Mit diesem Menü werden die Umrichter-, Lüfter- und Motorzähler angezeigt.

[Betriebsstd. Motor] r E H

Betriebsstunden Motor.

Anzeige der abgelaufenen Zeit (rücksetzbar) in Sekunden (Zeitdauer, die der Motor in Betrieb war).

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295 s	Einstellbereich Werkseinstellung:

[Einschaltzeit] P L H

Der Zähler für Einschaltzeit (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** – P – auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Anz der Starts] n 5 П

Der Zähler für Anzahl der Motorstarts (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** - P - auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Nb von MV einschalten] n 5 V

Anzeige für Anzahl der MV einschalten (rücksetzbar)

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[Lüfter Betriebszeit] F P b b

Betriebszeit Lüfter.

Sobald der Parameter [Lüfter Betriebszeit] F P b L den vordefinierten Wert von 45.000 Stunden erreicht, wird die Warnung [Lüfterzähl Warnung] F L L R ausgelöst.

Der Zähler für **[Lüfter Betriebszeit]** F P b E kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** r P r auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
0500.000 h	Einstellbereich Werkseinstellung : Schreibgeschützt

[QF1 Anz. der Starts] 9 F P a

Der Zähler für das Einschalten des Hauptstromkreisunterbrechers (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** – P – auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

[QF2 Anz. der Starts] 9 F P 2

Der Zähler für das Einschalten des Nebenstromkreisunterbrechers (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** r P r auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich Werkseinstellung : _

[QF3 Anz. der Starts] 9 F P 3

Der Zähler für das Einschalten des Nebenstromkreisunterbrechers (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** r Pr auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich Werkseinstellung: _

[QF91 Anz. der Starts] 9 F P 4

Der Zähler für das Einschalten des Einschaltstromkreisunterbrechers (rücksetzbar) kann über den Parameter **[Reset Zeitzähler]** *r P r* auf 0 zurückgesetzt werden.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

Abschnitt 12.3 [Diagnosedaten]

Menü [Diagnosedaten] d d L -

Zugriff

[Diagnose] → [Diagnosedaten]

Über dieses Menü

In diesem Menü stehen aktuelle Warnungen, erkannte Fehler und Sperrenregister sowie Umrichterdaten zur Verfügung.

Fehlerregister	Warnungsregister	Sperrenregister
[Fehlerregister 1] <i>d</i> F /	[Warnungsregister 1] FL r I	[Sperrenregister] <i>P L _ I</i> , [Sperrenregister der Bypass-
[Fehlerregister 14] <i>d F I H</i>	[Warnungsregister 9] <i>FL </i>	Schaltschränke] PL - 2
	 [Warnungsregister 12] Я L г С	

[Fehlerregister 1] d F /

Statusparameter, die Fehlerstatus 1 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Serieller Flash-Formatfehler (INFF)
1	1 = Unbekannte Umrichterbaugröße (INF1)
2	1 = Unbekannte oder inkompatible Optionsplatine (INF6)
3	1 = Unterbrechung CPLD-Kommunikation (INF7)
4	1 = Im internen Speicher des Steuerblocks wurde ein Fehler festgestellt (EEF1)
5	1 = Leistungsfehler Eeprom (EEF2)
6	1 = Ungültige Konfiguration beim Einschalten (CFF)
7	1 = Falsche Parameterkonfiguration (CFI)
8	1 = Unterbrechung der lokalen seriellen Modbus-Kommunikation (SLF1)
9	1 = Unterbrechung interne Kommunikation (ILF)
10	1 = Kommunikationsunterbrechung auf Feldbusmodul (CNF)
11	1 = Externer Fehler vom Digitaleingang oder Feldbus (EPF1)
12	1 = Externer Fehler bei Feldbusmodul (EPF2)
13	1 = Fehler Motorkurzschluss (Hardware-Erkennung) (SCF1)
14	1 = Lastrelais Fehler (CRF1)
15	1 = Interner Ethernet-Embedded-Fehler (INFM)

[Fehlerregister 2] d F 2

Statusparameter, die Fehlerstatus 2 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Verlust Drehzahl-Encoder Sig (SPF)
1	1 = Instabilität oder Antriebslast zu hoch (SOF)
2	1 = Fehler Lastschlupf (ANF)
3	1 = Überstromfehler (OCF)
46	Reserviert
7	1 = Fehler Übertemperatur Umrichter (POC Thermische Überwachung) (OHF)

Bit	Beschreibung, Wert
8	1 = Fehler Überlast Motor (OLF)
9	Reserviert
10	1 = Fehler POC über Bremse (OBF)
11	1 = Netzüberspannungsfehler (OSF)
12	1 = Verlust einer Motorphase (OPF1)
13	1 = Verlust Netzeingang einer Phase (PHF)
14	1 = Unterspannungsfehler POC-Bus (USF)
15	1 = Fehler Stromversorgung (INF8)

[Fehlerregister 3] dF 3

Statusparameter, die Fehlerstatus 3 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Verlust von drei Motorphasen (OPF2)
1	1 = Tuning-Fehler (TNF)
2	1 = Verlust von drei Bremsmotorphasen (BLF)
3	1 = Fehler Istwert Bremse (BRF)
4	1 = Unterbrechung der PC-Software-Kommunikation (SLF2)
5	1 = Unterbrechung CANopen-Kommunikation (COF)
6	1 = Fehler Kupplung Encoder (ECF)
7	1 = Fehler Drehmomentbegrenzung (SSF)
8	1 = Fehler Drehmomentregelungs-Timeout (SRF)
9	Reserviert
10	1 = Fehler direkter Erdschluss (Hardware-Erkennung) (SCF3)
11	1 = Interner Fabrikationsfehler (INF4)
12	1 = Unbekannte oder inkompatible Leistungsplatine oder defekte Tastatur (INF2)
13	1 = Fehler der internen seriellen Kommunikation (INF3)
14	1 = Grafikterminal Kommunikationsfehler (SLF3)
15	1 = Interner Stromversorgungsfehler (INFC)

[Fehlerregister 4] dF4

Statusparameter, die Fehlerstatus 4 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
01	Reserviert
1	1 = Fehler-ID Encoder (ENF)
27	Reserviert
8	1 = Fehler Strommesskreis (INF9)
9	1 = Fehler Leitungsschütz (LCF)
10	1 = Fehler kundenseitige Versorgung (INFA)
11	1 = Fehler Temperaturfühler (OC oder SC) (INFB)
12,13	Reserviert
14	1 = Fehler Kurzschluss IGBT (Hardware-Erkennung) (SCF4)
15	1 = Fehler Lastkurzschluss bei Igon-Ladesequenz (Hardware-Erkennung) (SCF5)

[Fehlerregister 5] d F 5

Statusparameter, die Fehlerstatus 5 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = CPU-Fehler (RAM, Flash, Task) (INFE)
1	1 = Verlust Al3 4-20 mA (LFF3)

Bit	Beschreibung, Wert
2	1 = Verlust Al4 4-20 mA (LFF4)
3	1 = Fehler Drehmoment-Unterlast (ULF)
4	1 = Fehler Drehmoment-Überlast (OLC)
57	Reserviert
8	1 = Fehler Kanalumschaltung (Umschaltung zu nicht gültigen Kanälen) (CSF)
9	1 = Fehler Hardwarekonfiguration (HCF)
10	Reserviert
11	1 = Fehler Winkeleinstellung (ASF)
1215	Reserviert

[Fehlerregister 6] d F 6

Statusparameter, die Fehlerstatus 6 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
2	1 = Verlust AI1 4-20 mA (LFF1)
3	1 = Ungültige Konfiguration nach Übertragung einer neuen (CFI2)
46	Reserviert
7	1 = Fehler E/A-Relais-Option (INFG)
8	1 = Fehler E/A-Standard-Option (INFH)
9	Reserviert
10	1 = Differenzstrom – Abweichungsfehler Eingang (S7 und Umrichtersystem) (INFD)
11	1 = Unterbrechung interne Prozessorkommunikation (INF0)
12	1 = Fehler Motorblockierung (STF)
13	1 = Fehler der internen Echtzeituhr (INFL)
14	1 = Verlust AI5 4-20 mA (LFF5)
15	1 = Unterbrechung Ethernet-embedded-Kommunikation (ETHF)

[Fehlerregister 7] dF7

Statusparameter, die Fehlerstatus 7 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
01	Reserviert
2	1 = Thermische Fehlerstufe für Al3 (TH3F)
3	1 = Fehler Temperaturfühler für Al3 (T3CF)
4	1 = Fehler Pumpenzyklus-Überwachungsfunktion (PCPF)
57	Reserviert
8	1 = Thermische Fehlerstufe für Al1 (TH1F)
9	Reserviert
10	1 = Thermische Fehlerstufe für Al4 (TH4F)
11	1 = Fehler Temperaturfühler für Al4 (T4CF)
12	1 = Thermische Fehlerstufe für AI5 (TH5F)
13	1 = Fehler Temperaturfühler für Al5 (T5CF)
1415	Reserviert

[Fehlerregister 8] d F B

Statusparameter, die Fehlerstatus 8 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Fehler Trockenlauf erkannt (DRYF)
1	1 = Fehler Istwert PID erkannt (PFMF)
2	1 = Fehler Programm laden (PGLF)

Bit	Beschreibung, Wert
3	1 = Fehler Programm laden erkannt (PGRF)
4	1 = Inkompatibilität zwischen Steuerplatine und Softwareversion (INFP)
5	1 = Fehler Optionsschnittstelle PCBA (INFK)
6	1 = CPLD-Watchdogs (INFR)
79	Reserviert
10	1 = Fehler Firmware-Update (FWER)
11	1 = Fehler Konfigurationsvoreinstellung (CFI3)
12 (13)	Reserviert
14	1 = Überlast-Zeit überschritten (TLOF)
15	1 = Interner Fehler Encoder-Optionsplatine

[Fehlerregister 9] d F 9

Statusparameter, die Fehlerstatus 9 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Fehler Überwachung Kreis A (IFA)
1	1 = Fehler Überwachung Kreis A (IFB)
2	1 = Fehler Überwachung Kreis A (IFC)
3	1 = Fehler Überwachung Kreis A (IFD)
4	1 = Fehler Schrankkreis A (CFA)
5	1 = Fehler Schrankkreis A (CFB)
6	1 = Fehler Schrankkreis A (CFC)
7	1 = Fehler Motorwicklung A (TFA)
8	1 = Fehler Motorwicklung B (TFB)
9	1 = Fehler Motorlager A (TFC)
10	1 = Fehler Motorlager B (TFD)
11,12	Reserviert
13	1 = MultiDrive Link: Unterbrechung der Kommunikation (MDLF)
14	1 = Spielfehler (BSQF)
15	1 = Master/Slave Anlagenfehler (MSDF)

[Fehlerregister 10] dF ID

Statusparameter, die Fehlerstatus 10 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
1	1 = Schrank Temp. Fehl. (CHF)
2	Reserviert
3	1 = Powerzelle fehlt (beim Start nicht gefunden) (INFV)
4	1 = Kommunikationsfehler Abnahmefaser der Powerzellen (PWF8)
511	Reserviert
12	1 = Fehler Leistungsschalter (nicht in Übereinstimmung mit den Start- und Stoppimpuls) (CBF)
13,14	Reserviert
15	Fehler Temperatursensor Encoder-Modul erkannt (THEF)
0	Fehler Temperatursensor auf Encoder (TECF)

[Fehlerregister 11] dF I I

Statusparameter, die Fehlerstatus 11 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Fehler Temperatursensor auf Al1 (T1CF)
1	1 = Leere Konfiguration (CFI4)

Bit	Beschreibung, Wert
2	Fehler Synchronisierung mit Stromnetz (SMFT)
3	Fehler Synchronisierung mit Umrichter (SDTF)
4,5	Reserviert
6	1 = Embedded Ethernet: FDR-Fehler (FDR1)
7	1 = Fehler Ethernet Feldbus-Modul FDR (FDR2)
811	Reserviert
12	1 = Fehler PoC-Bypass (BYPF)
1315	Reserviert

[Fehlerregister 12] dF I2

Statusparameter, die Fehlerstatus 12 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Geräteoption Schnittstellenkompatibilitätsfehler (INFO)
1	1 = Option 3 Kommunikationsunterbrechung (CNF3)
2	1 = Opt 3 interner Verbindungsfehler (ILF3)
3	1 = Externer Fehler von Option 3 (EPF3)
4	1 = Netzspannung DIP 3 Phase verloren (3PF)
5	1 = Unterbrechung der lokalen seriellen Modbus 2-Kommunikation (SLF4)
6	1 = Netzüberstrom (PWF1)
7	1 = Fehler Kurzschluss in Netz-Erde-Spannung (PWF2)
8	1 = Fehler Kurzschluss in Motor-Erde-Spannung (PWF3)
9	1 = Kommunikationsunterbrechung Anstiegsfaser der Powerzellen (PWF4)
10	1 = Eingangsphasenverlust Powerzellen (PWF5)
11	1 = Interner FPGA-Fehler (PWF6)
12	1 = Energiezellen-Gate Treiberfehler (PWF7)
13	1 = Fehler Aktivierungsfunktion Spannungsausgang (PODF)
14	1 = Transformator 1 Überhitzung (CF01)
15	1 = Transformator 2 Überhitzung (CF02)

[Fehlerregister 13] dF I 3

Statusparameter, die Fehlerstatus 13 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Interner PLC-Fehler (CF03)
1	1 = Netz-Ausschalter (CF04)
2	1 = Türverriegelung (CF05)
3	1 = Lüfterkühlung nicht bereit (CF06)
4	1 = Schaltschranküberhitzung (CF07)
5	1 = QF1 Leistungsschalter ausgelöst (CF08)
6	1 = Stromversorgung für Kühllüfter nicht bereit (CF09)
7	1 = Fehler Hilfsversorgung (CF10)
8	1 = Fehler QF1 MV Hauptstromkreisunterbrecher geerdeter Kontakt (CF11)
9	1 = Fehler QF1 MV Hauptstromkreisunterbrecher isolierter Kontakt (CF12)
10	1 = Fehler Istwert QF2 (CF13)
11	1 = Fehler Istwert QF3 (CF14)
12	1 = Fehler Istwert QF91 (CF15)
13	1 = Fehler Istwert QF11 (CF16)
14	1 = Fehler LV-Überspannungsschutz (CF17)
15	1 = Fehler Sequenz Umrichter-Bypass (CF18)

[Fehlerregister 14] dF I4

Statusparameter, die Fehlerstatus 14 zurückgeben

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Fehler Motorwicklung 1 (CF19)
1	1 = Fehler Motorwicklung 2 (CF20)
2	1 = Fehler Motorlager 1 (CF21)
3	1 = Fehler Motorlager 2 (CF22)
4	1 = OC-/SC-Fehler Motorwicklung PT100 (CF23)
5	1 = OC-/SC-Fehler Motorlager PT100 (CF24)
6	1 = Fehler CF25 (CF25)
7	1 = Fehler CF26 (CF26)
8	1 = Anwendungsfehler 01 (AF01)
9	1 = Anwendungsfehler 02 (AF02)
10	1 = Anwendungsfehler 03 (AF03)
11	1 = Anwendungsfehler 04 (AF04)
12	1 = Anwendungsfehler 05 (AF05)
13	1 = Anwendungsfehler 06 (AF06)
14	1 = Anwendungsfehler 07 (AF07)
15	1 = Anwendungsfehler 08 (AF08)

[Alarmregister 1] RL r I

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = (FRF): Reaktion auf Ereignis: Rückfallfrequenz
1	1 = (RLS): Reaktion auf Ereignis: Drehzahl gehalten
2	1 = (STT): Reaktion auf Ereignis: Stopp nach [Stoppmodus] 5 <i>L L</i> ohne Fehlerauslösung
3	1 = (SRA): Frequenzsollwert erreicht
4	1 = (LCA1): Warnung Lebensdauer 1
5	1 = (LCA2): Warnung Lebensdauer 2
6	1 = (DRYA): Warnung Trockenlauf
12	1 = (PCPA): Warnung Überwachung des Pumpenzyklus

[Alarmregister 2] RL r 2

Bit	Beschreibung, Wert
1	1 = (PEE): Warnung PID-Fehler
2	1 = (PFA): Warnung PID-Istwert
3	1 = (PFAH): Oberer PID-Schwellenwert erreicht
4	1 = (PFAL): Unterer PID-Schwellenwert erreicht
5	1 = (PISH): Warnung PID-Istwertüberwachung
10	1 = (TP3A): Thermische Warnung Al3
11	1 = (TP4A): Thermische Warnung Al4
12	1 = (TP5A): Thermische Warnung Al5
13	1 = (AP1): Verlustalarm 4-20 an Al1
15	1 = (AP3): Verlustalarm 4-20 an Al3

[Alarmregister 3] RL r 3

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = (AP4): Verlustalarm 4-20 an Al4
1	1 = (AP5): Verlustalarm 4-20 an Al5

Bit	Beschreibung, Wert
2	1 = (THA): Warnung Umrichter Überhitzung
3	1 = (FCTA): Warnung Lüfterdrehzahlmesser
4	1 = (FFDA): Warnung Istwert Lüfter
5	1 = (EFA): Warnung externer Fehler
6	1 = (USA): Warnung Unterspannung
7	1 = (UPA): Gesteuerte Stoppschwelle wird erreicht
8	1 = (ERN): Notbetrieb
9	1 = (FTA): Schwellwert Motorfrequenz hoch 1 erreicht
10	1 = (FTAL): Schwellenwert Motorfrequenz niedrig 1 erreicht
11	1 = (FQLA): Schwellenwert Impulswarnung erreicht
12	1 = (F2AL): Schwellenwert Motorfrequenz niedrig 2 erreicht
13	1 = (FLA): Warnung hohe Drehzahl erreicht
14	1 = (AP4): Verlustalarm 4-20 an Al4
15	1 = (AP5): Verlustalarm 4-20 an AI5

[Alarmregister 4] RL r 4

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = (RTAH): Schwellenwert Sollwertfrequenz hoch erreicht
1	1 = (RTAL): Schwellenwert Sollwertfrequenz niedrig erreicht
2	1 = (F2A): Schwellwert Motorfrequenz hoch 2 erreicht
3	1 = (CTA): Schwellenwert Motorstrom hoch erreicht
4	1 = (CTAL): Schwellenwert Motorstrom niedrig erreicht
5	1 = (TTHA): Motordrehmoment hoher Schwellenwert erreicht
6	1 = (TTLA): Motordrehmoment niedriger Schwellenwert erreicht
7	1 = (ULA): Unterlast festgestellt
8	1 = (OLA): Überlast festgestellt
9	1 = (SSA): Zeitüberschreitung für Strom oder Drehmomentgrenze erreicht
10	1 = (RTA): Drehmomentregelungsalarm
11	1 = (TAD): Thermischer Schwellenwert Umrichter erreicht
12	1 = (TSA): Therm. Schwellenwert Motor erreicht
13	1 = (TS2): Therm. Schwellenwert Motor 2 erreicht
14	1 = (TS3): Therm. Schwellenwert Motor 3 erreicht
15	1 = (TS4): Therm. Schwellenwert Motor 4 erreicht

[Alarmregister 5] RL r 5

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = (PTHA): Schwellenwert Leistung hoch erreicht
1	1 = (PTHL): Schwellenwert Leistung niedrig erreicht
2	1 = (CAS1): Kundenwarnung 1 aktiv
3	1 = (CAS2): Kundenwarnung 2 aktiv
4	1 = (CAS3): Kundenwarnung 3 aktiv
5	1 = (CAS4): Kundenwarnung 4 aktiv
6	1 = (CAS5): Kundenwarnung 5 aktiv
8	1 = (POWD): Warnung Leistungsverbrauch

[Alarmregister 6] RL r 6

Bit	Beschreibung, Wert
2	1 = (ANA): Warnung Durchrutschen

Bit	Beschreibung, Wert
4	1 = (BSA): Warnung Lastbewegung
5	1 = (BCA): Warnung Bremskontakt
6	1 = (TP1A): Thermische Warnung Al1

[Alarmregister 7] RL r 7

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = (IWA): Monitoring Kreis A Warnung
1	1 = (IWB): Monitoring Kreis B Warnung
2	1 = (IWC): Monitoring Kreis C Warnung
3	1 = (IWD): Monitoring Kreis D Warnung
4	1 = (CWA): Schrank Stromkreis A Warnung
5	1 = (CWB): Schrank Stromkreis B Warnung
6	1 = (CWC): Schrank Stromkreis C Warnung
7	1 = (TWA): Motorwicklung A Warnung
8	1 = (TWB): Motorwicklung B Warnung
9	1 = (TWC): Motorwicklung C Warnung
10	1 = (TWD): Motorwicklung D Warnung

[Alarmregister 8] RL r B

Bit	Beschreibung, Wert
6	1 = (CHA): Schrank Temperatur Warnung
11	1 = (MSDA): Master/Slave Anlagenwarnung
12	1 = (BSQA): Getriebespiel-Sequenz: Alarm
13	1 = (TPEA): Encoder-Modul thermische Warnung

[Alarmregister 9] RL r 9

Bit	Beschreibung, Wert
3	1 = (OBW): Warnung Überspannung
4	1 = (TS1A): Temperaturfühler Al1 Warnung (offener Stromkreis)
6	1 = (TS3A): Temperaturfühler Al3 Warnung (offener Stromkreis)
7	1 = (TS4A): Temperaturfühler Al4 Warnung (offener Stromkreis)
8	1 = (TS5A): Temperaturfühler AI5 Warnung (offener Stromkreis)
9	1 = (MOTW): Motornormierung Warnung
10	1 = (IGW): Netzmasse Warnung
11	1 = (OGW): Motormasse Warnung
12	1 = (CW01): RTC-Batterie integrierter Controller Warnung
13	1 = (CW02): Lüfter Warnung
14	1 = (CW03): Schrank Überhitzung
15	1 = (CW04): Warnung MVCB-Status nicht OK

[Alarmregister 10] R L r R

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = (CW05): Lüfterstromversorgung Warnung
1	1 = (CW06): Hilfsstromversorgung Warnung
2	1 = (CW07): LV-Überspannungsschutz Warnung
3	1 = (CW08): Warnung PLC-Schrank 8 (reserviert)
4	1 = (CW09): Warnung PLC-Schrank 9 (reserviert)

Bit	Beschreibung, Wert
5	1 = (CW10): Warnung PLC-Schrank 10 (reserviert)
6	1 = (CW11): Istwert QF2 Warnung
7	1 = (CW12): Istwert QF3 Warnung
8	1 = (CW13): Istwert QF91 Warnung
9	1 = (CW14): Istwert QF11 Warnung
10	1 = (CW15): PLC-Schrank 15 Warnung
11	1 = (CW16): Warnung PLC-Schrank 16
12	1 = (CW17): Hitzewarnung Transformator 1
13	1 = (CW18): Hitzewarnung Transformator 8
14	1 = (CW19): Warnung Motorwicklung 1
15	1 = (CW20): Warnung Motorwicklung 2

[Alarmregister 11] RL r b

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = (CW21): Warnung Motorlager 1
1	1 = (CW22): Hitzewarnung Transformator 2
2	1 = (CW23): Warnung PLC-Schrank 23 (reserviert)
3	1 = (CW24): Warnung PLC-Schrank 24 (reserviert)
4	1 = (CW25): Warnung PLC-Schrank 25 (reserviert)
5	1 = (CW26): Warnung PLC-Schrank 26 (reserviert)
6	1 = (CW27): Warnung PLC-Schrank 27 (reserviert)
7	1 = (CW28): Warnung PLC-Schrank 28 (reserviert)
8	1 = (CW29): Warnung PLC-Schrank 29 (reserviert)
9	1 = (CW30): Warnung PLC-Schrank 30 (reserviert)
10	1 = (CW31): Warnung PLC-Schrank 31 (reserviert)
11	1 = (CW32): Warnung PLC-Schrank 32 (reserviert)
12	1 = (AW01): ETO-Warnung 1 PLC-Anwendung
13	1 = (AW02): ETO-Warnung 2 PLC-Anwendung
14	1 = (AW03): ETO-Warnung 3 PLC-Anwendung
15	1 = (AW04): ETO-Warnung 4 PLC-Anwendung

[Alarmregister 12] FL r C

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = (AW05): ETO-Warnung 5 PLC-Anwendung
1	1 = (AW06): ETO-Warnung 6 PLC-Anwendung
2	1 = (AW07): ETO-Warnung 7 PLC-Anwendung
3	1 = (AW08): ETO-Warnung 8 PLC-Anwendung
4	1 = (AW09): ETO-Warnung 9 PLC-Anwendung
5	1 = (AW10): ETO-Warnung 10 PLC-Anwendung
6	1 = (AW11): ETO-Warnung 11 PLC-Anwendung
7	1 = (AW12): ETO-Warnung 12 PLC-Anwendung
8	1 = (AW13): ETO-Warnung 13 PLC-Anwendung
9	1 = (AW14): ETO-Warnung 14 PLC-Anwendung
10	1 = (AW15): ETO-Warnung 15 PLC-Anwendung
11	1 = (AW16): ETO-Warnung 16 PLC-Anwendung
12	1 = (BYW1): PoC-Bypass Warnung 1
13	1 = (BYW2): PoC-Bypass Warnung 2

[Sperrenregister] PL a I

Geräte-Sperrstatusregister

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Tür offen
1	1 = Lüfter nicht bereit
2	1 = Netz-AUS-Schalter
3	1 = MV Leistungsschalter ausgelöst
4	1 = MV Leistungsschalter Erde-Kontakt
5	1 = MV Leistungsschalter isoliert
6	1 = QF2 ausgelöst
7	1 = QF3 ausgelöst
8	1 = QF91 ausgelöst
9	1 = QF1 ausgelöst
10	1 = Reserviert
11 bis 15	1 = Reservierte ETO

[Sperrenregister der Bypass-Schaltschränke] PL ... 2

Bit	Beschreibung, Wert
0	1 = Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=0 QF2=0 QF3=0
1	1 = Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=0 QF2=1 QF3=0
2	1 = Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=0 QF2=1 QF3=1
3	1 = Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=1 QF2=0 QF3=0
4	1 = Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF11=1 QF2=0 QF3=1
57	1 = Reserviert
8	1 = Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF2=0 QF3=0
9	1 = Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF2=0 QF3=1
10	1 = Bypass-Unterbrecher ONLock-Status = QF2=1 QF3=1
1115	1 = Reserviert
Teil VI Umrichtereinstellungen und Kommunikation für HMI-Panel

Übersicht

Auf diese Informationen können Sie über das Menü-Panel **Einstellungen** zugreifen, das auf dem HMI-Panel des ATV6000 verfügbar ist.

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

Kapitel	KapiteIname	Seite
13	Frequenzumrichter-Einstellungen	219
14	[Kommunikation] Г _ П -	257

Dieses Kapitel ist nur mit dem Profil "Erweitert" und dem Profil "Services-Experte" verfügbar.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Thema	Seite
13.1	[Drehzahlgrenzwerte]	220
13.2	Rampe	223
13.3	Sprungfrequenz	227
13.4	[Abbild E/A]	229
13.5	Motortemperatur-Einstellungen	245
13.6	Befehls- und Sollwertkanäle	248

Abschnitt 13.1 [Drehzahlgrenzwerte]

Menü [Drehzahlbegr] 5 L П -

Zugriff

$[Einstellungen] \rightarrow [Umrichter-Einstellungen] \rightarrow [Drehzahlbegr]$

Über dieses Menü

Diese Funktion definiert die Steuerung der Beschleunigung und Verzögerung beim Starten/Stoppen der Pumpe.

Der Betriebsbereich der Pumpe liegt innerhalb des Drehzahlbereichs [Niedrige Drehzahl] L 5 P – [Hohe Drehzahl] H 5 P.

Die minimale Drehzahl wird vom Pumpenhersteller entsprechend der Anwendung definiert.

Der Betrieb unterhalb der minimalen Drehzahl und/oder das Starten der Pumpe mit einer langen Beschleunigungsrampenzeit wirkt sich auf die Schmierung der Dichtung sowie auf die Kühlung des Impellers und der Lager aus.

Es ist eine spezielle Rückschlagventil-Verzögerungsrampe verfügbar, um große Druckabweichungen zu reduzieren, die eine Instabilität des Ventils verursachen können.



Beim Starten der Pumpe beschleunigt diese entsprechend dem Parameter [Beschl.rampe Start] L 5 P bis zur [Niedrigen Drehzahl] R L L 5 P liegt, werden die Beschleunigung und Verzögerung entsprechend den Funktionen [Hochlauf] R L L und [Verzögerung] d E L verwaltet, wenn keine andere Funktion aktiviert ist.

Wenn die Pumpe stoppt:

- Die Pumpe reduziert die Drehzahl entsprechend der [Verzögerung] L V H 5 bis zur [Drehzahl Rück. 2].
 d E L
- Die Pumpe reduziert die Drehzahl entsprechend [Verz. Rückschlagv.] L V H 5 von [Drehzahl Rück. 2]
 L V L 5 auf [Drehzahl Rück. 1]. d E L V
- Die Pumpe reduziert die Drehzahl entsprechend der [Verzögerung bei Stopp] *L* V *L* 5 von [Drehzahl Rück. 1]. *d E L* 5

Ist [Beschl.rampe Start] *A L L* 5 = 0, wird die Startrampe ignoriert und [Hochlauf] *A L L* zum Starten der Pumpe verwendet.

Ist [Verz. Rückschlagv.] *d E L V* = 0, wird die Rückschlagventilrampe ignoriert und für die Verzögerung auf [Niedrige Drehzahl] *L* 5 *P* verwendet. Anschließend wird [Verzögerung bei Stopp] *d E L* 5 verwendet (siehe unten).

Ist [Verzögerung bei Stopp] d E L 5 = 0, wird zum Stoppen der Pumpe die normale Verzögerung [Verzögerung] d E L verwendet.

[Niedrige Drehzahl] L 5 P

Motorfrequenz bei niedriger Drehzahl.

Einstellung ()	Beschreibung
0,0300,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 0 Hz

[Hohe Drehzahl] H 5 P

Motorfrequenz bei hoher Drehzahl.

Einstellung ()	Beschreibung
0,0300,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 50,0 Hz

[Vorlage Sollfreq.] 6 5 P

Management niedrige Drehzahl (Vorlage).

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie der Frequenzsollwert berücksichtigt wird (nur für Analogeingänge und Impulseingang). Beim PID-Regler handelt es sich dabei um den PID-Ausgangssollwert.

Die Grenzwerte werden durch die Parameter [Niedrige Drehzahl] L 5 P und [Hohe Drehzahl] H 5 P festgelegt.





Abschnitt 13.2 Rampe

Мепи [Rampe] - ППР -

Zugriff

 $[Einstellungen] \rightarrow [Umrichter-Einstellungen] \rightarrow [Rampe]$

[Rampentyp] r P L

Rampentyp.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Linear]	Lin	Lineare Rampe Werkseinstellung
[S-Rampe]	5	S-Rampe
[U-Rampe]	ц	U-Rampe
[Angepasst]	5 ت 5	Kundenspezifische Rampe

[Inkrement Rampe] In r

Dieser Parameter gilt für [Hochlauf] R [[, [Verzögerung] d E [, [Hochlauf 2] R [2 und [Verzögerung 2] d E 2.

Einstellung 🗘	Code/Wert	Beschreibung
[0,01]	0.0 I	Rampe bis zu 99,99 Sekunden
[0,1]	D. I	Rampe bis zu 999,9 Sekunden Werkseinstellung
[1]	1	Rampe bis zu 6.000 Sekunden

[Hochlauf] R C C

Zeit zum Hochlaufen von 0 bis [Nennfrequenz Motor] Fr 5.

Um die Wiederholbarkeit der Rampen zu gewährleisten, muss der Wert dieses Parameters entsprechend den Anwendungsmöglichkeiten festgelegt werden.

Einstellung 🗘	Beschreibung
0,006.000,00 s ⁽¹⁾	Einstellbereich Werkseinstellung : 60,0 s
(1) Bereich 0,01 bis 99,99 s, 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 6.000 s gemäß [Inkrement Rampe]. In r	

[Verzögerung] d E C

Zeit zum Auslaufen von [Nennfreq. Motor] F r 5 bis 0.

Um die Wiederholbarkeit der Rampen zu gewährleisten, muss der Wert dieses Parameters entsprechend den Anwendungsmöglichkeiten festgelegt werden.

	Einstellung ()	Beschreibung
	0,006.000,00 s ⁽¹⁾	Einstellbereich Werkseinstellung : 60,00 s
(1) Bereich 0,01 bis 99,99 s, 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 6.000 s gemäß [Inkrement Rampe]. In r		

[Start Verrundg. ACC] L R I 🛧

Rundung des Beginns der Hochlauframpe in % der Rampenzeit [Hochlaufzeit] A C C oder [Hochlaufzeit 2] A C 2.

Einstellbar von 0 bis 100 %.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] r P L auf [Angepasst] L u 5 eingestellt ist.

Einstellung 🗘	Beschreibung
0100 %	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 10 %

[Ende Verrundg. ACC] L R 2 ★

Rundung des Endes der Hochlauframpe in % der Rampenzeit [Hochlaufzeit] A C der [Hochlaufzeit 2] A C 2.

Einstellbar von 0 bis (100 % – [Start Verrundg. ACC] E R I).

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] r P L auf [Angepasst] L u 5 eingestellt ist.

Einstellung ()	Beschreibung
0100 %	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 10 %

[Start Verrundg. DEC] L R 3 ★

Rundung des Beginns der Verzögerungsrampe in % der Rampenzeit [Verzögerung] *d E L* oder [Verzögerung 2] *d E 2*.

Einstellbar von 0 bis 100 %.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] r P L auf [Angepasst] L u 5 eingestellt ist.

Einstellung ()	Beschreibung
0100 %	Einstellbereich Werkseinstellung: 10 %

[Ende Verrundg. DEC] L R 4 ★

Rundung des Endes der Verzögerungsrampe in % der Rampenzeit [Verzögerung] *d E L* oder [Verzögerung 2] *d E 2*.

Einstellbar von 0 bis (100 % – [Start Verrundg. DEC] E R 3).

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] r P L auf [Angepasst] L u 5 eingestellt ist.

Einstellung ()	Beschreibung
0100 %	Einstellbereich Werkseinstellung : 10 %

[Schwellw. Rampe 2] Fr E

Frequenzschwellenwert Rampe 2

Die zweite Rampe wird umgeschaltet, wenn der Wert von [Schwellw. Rampe 2] F r E nicht 0 ist (mit 0 wird die Funktion deaktiviert) und die Ausgangsfrequenz größer ist als [Schwellw. Rampe 2] F r E.

Die Umschaltung der Rampe durch den Schwellenwert kann wie folgt mit **[Zuord. Umsch. Rampe]** r P 5 kombiniert werden:

DI oder Bit	Frequenz	Rampe
0	< Fr E	RCC, dEC
0	>FrE	AC2, 4E2
1	< Fr E	AC2, dE2

DI oder Bit	Frequenz	Rampe
1	> F r Ł	AC2, 4E2

Einstellung 🗘	Beschreibung
0,0300,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 0,0 Hz

[Beschleunigung 2] A C 2 🖈

Hochlaufzeit 2.

Zeit zum Hochlaufen von 0 bis **[Nennfrequenz Motor]** *F* **r 5**. Um die Wiederholbarkeit der Rampen zu gewährleisten, muss der Wert dieses Parameters entsprechend den Anwendungsmöglichkeiten festgelegt werden.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Schwellw. Rampe 2] F r L größer ist als 0 oder wenn [Zuord. Umsch. Rampe] r P 5 zugeordnet ist.

Einstellung ()	Beschreibung
0,06.000 s ⁽¹⁾	Einstellbereich Werkseinstellung : 60,0 s
(1) Bereich 0,01 bis 99,99 s, 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 6.000 s gemäß [Inkrement Rampe]	

[Verzögerung 2] d E 2 🖈

Zeit zum Auslaufen von **[Nennfreq. Motor]** *F* **r 5** bis 0. Um die Wiederholbarkeit der Rampen zu gewährleisten, muss der Wert dieses Parameters entsprechend den Anwendungsmöglichkeiten festgelegt werden.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Schwellw. Rampe 2] F r L größer ist als 0 oder
- [Zuord. Umsch. Rampe] r P 5 zugeordnet ist.

Einstellung ()	Beschreibung
0,06.000 s ⁽¹⁾	Einstellbereich Werkseinstellung : 60,0 s
(1) Bereich 0,01 bis 99,99 s, 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 6.000 s gemäß [Inkrement Rampe]	

[Schwellw. Rampe 3] F L 3 🖈

Frequenzschwellenwert Rampe 3

Die dritte Rampe wird umgeschaltet, wenn der Wert von **[Schwellw. Rampe 2]** *F r L* nicht 0 ist (mit 0 wird die Funktion deaktiviert) und die Ausgangsfrequenz größer ist als **[Schwellw. Rampe 2]** *F r L*.

Die Umschaltung der Rampe durch den Schwellenwert kann wie folgt mit **[Zuord. Umsch. Rampe]** r P 5 kombiniert werden:

DI oder Bit	Frequenz	Rampe
0	< Fr Ł	ACC, dec
0	>Fr£	AC 3, 4E 3
1	< Fr E	AC 3, 4E 3
1	>FrE	AC 3, 4E 3

Einstellung ()	Beschreibung
0,0300 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 0 Hz

[Beschleunigung 3] A [3 🖈

Hochlaufzeit 3.

Zeit zum Hochlaufen von 0 bis **[Nennfrequenz Motor]** *F* **- 5**. Um die Wiederholbarkeit der Rampen zu gewährleisten, muss der Wert dieses Parameters entsprechend den Anwendungsmöglichkeiten festgelegt werden.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Schwellw. Rampe 2] F r Ł größer ist als 0 oder wenn [Zuord. Umsch. Rampe] r P 5 zugeordnet ist.

Einstellung ()	Beschreibung
0,06.000 s ⁽¹⁾	Einstellbereich Werkseinstellung : 60,0 s
(1) Bereich 0,01 bis 99,99 s, 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 6.000 s gemäß [Inkrement Rampe]	

[Verzögerung 3] d E 3 🖈

Verzögerung 3 Rampenzeit.

Zeit zum Auslaufen von **[Nennfreq. Motor]** *F* **- 5** bis 0. Um die Wiederholbarkeit der Rampen zu gewährleisten, muss der Wert dieses Parameters entsprechend den Anwendungsmöglichkeiten festgelegt werden.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- [Schwellw. Rampe 2] Fr E größer ist als 0 oder
- [Zuord. Umsch. Rampe] r P 5 zugeordnet ist.

Einstellung 🗘	Beschreibung
0,06.000 s ⁽¹⁾	Einstellbereich Werkseinstellung : 60,0 s

(1) Bereich 0,01 bis 99,99 s, 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 6.000 s gemäß [Inkrement Rampe]

Abschnitt 13.3 Sprungfrequenz

Menü [Sprungfrequenz] J u F -

Zugriff

$[Einstellungen] \rightarrow [Umrichter-Einstellungen] \rightarrow [Sprungfrequenz]$

Über dieses Menü

Diese Funktion verhindert einen längeren Betrieb innerhalb eines einstellbaren Bereichs um die geregelte Frequenz herum.

Mit dieser Funktion kann verhindert werden, dass eine Frequenz erreicht wird, die Resonanzen erzeugen könnte. Die Einstellung des Parameters auf 0 deaktiviert die Funktion.

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel für die Sprungfrequenzfunktion, wobei eine Sprungfrequenz definiert wird von **[Sprungfrequenz]** *JPF*:



t Zeit JPF [Sprungfrequenz] JFH [Sprung-Freq.Hysterese] FRH [Vor Rampe Ref Freq] FRH_out [Vor Rampe Ref Freq] nach Sprungfrequenzfunktion

[Sprungfrequenz] JPF

Sprungfrequenz.

Einstellung ()	Beschreibung
0,0300,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 0,0 Hz

[Sprungfrequenz 2] JF 2

Sprungfrequenz 2.

Einstellung 🗘	Beschreibung
0,0300,0 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0 Hz

[3. Sprungfrequenz] JF 3

Sprungfrequenz 3.

Einstellung ()	Beschreibung
0,0300,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 0,0 Hz

[Sprung-Freq.Hysterese] J F H *

Bandbreite Sprungfrequenz.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn mindestens eine Sprungfrequenz JPF, JF2 oder JF3 ungleich 0 ist.

Beispielbereich für die Sprungfrequenz: zwischen JPF – JFH und JPF + JFH.

Diese Einstellung gilt für alle 3 Frequenzen JPF, JF2, JF3.

Einstellung ()	Beschreibung
0,110,0 Hz	Einstellbereich Werkseinstellung : 1,0 Hz

Abschnitt 13.4 [Abbild E/A]

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Menü [Al1] A , I C -	230
Menüs [Al2] 用,2 C - bis [Al5] 用,5 C -	233
Menü [Analogeing. Abbild] R , R -	234
Menü [AQ1] R - I C -	235
Menü [AQ2] <i>R - 2 C -</i>	239
Menü [PTO Frequenz] P L o C -	240
Menü [DI7 gemessene Freq] P F [7 -	242
Menü [DI8 gemessene Freq] P F C B -	244

Menü [Al1] R , IC -

Zugriff

$[Einstellungen] \rightarrow [Umrichter-Einstellungen] \rightarrow [E/A-Abbild] \rightarrow [Analogeing. Abbild] \rightarrow [Al1]$

[AI1] R , IC

Physikalischer Wert Al1.

Kundenspezifisches Abbild Al1: Wert des Analogeingangs 1.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767	Einstellbereich
	Werkseinstellung: –

[Zuordnung Al1] R , IR

Funktionszuordnung für Analogeingang Al1.

Schreibgeschützter Parameter, Konfiguration nicht möglich. Der Parameter zeigt sämtliche dem Eingang Al1 zugewiesenen Funktionen an. So können beispielsweise Kompatibilitätsprobleme geprüft werden.

Wurden keine Funktionen zugewiesen, wird [Nein] n a angezeigt.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	n 0	Nicht zugeordnet
[AI1]	A , I	Analogeingang Al1 Werkseinstellung
[AI2][AI3]	A ,2A ,3	Analogeingang Al2Al3
[AI4][AI5]	А,ЧА,5	Analogeingang Al4Al5, wenn das E/A-Erweiterungsmodul VW3A3203 eingesteckt ist.
[Motorstrom]	o[r	Motorstrom
[Motorfrequenz]	oFr	Motordrehzahl
[Ausg. Rampe]	or P	Ausgang Rampe
[Motormoment]	tr9	Motordrehmoment
[Drehmoment Vorz.]	519	Motordrehmoment mit Vorzeichen
[Rampe Vorz.]	or 5	Ausgang Rampe mit Vorzeichen
[PID-Soll.]	o P 5	Sollwert PI(D)
[Istwert PID]	□PF	Istwert PI(D)
[Fehler PID]	οPE	Fehler PI(D)
[Ausgang PID]	oP,	Integral PI(D)
[Motorleistung]	oPr	Motorleistung
[Th. Zust. Motor]	<i>LHr</i>	Thermischer Zustand Motor
[Drehmoment 4Q]	tr 49	4 Quadranten-Dehmomentausgang
[Gemess. Motorfreq.]	ofrr	Echte Motordrehzahl
[Sollwertfrequenz über DI]	uPdE	Zuordnung der Auf-/Ab-Funktion durch DIx
[HMI]	LEE	Sollwertfrequenz über dezentrales Bedienterminal
[Modbus]	ПдР	Sollwertfrequenz über Modbus
[Modbus 2]	Пара	Quelle Modbus 2
[CANopen]	[An	Sollwertfrequenz über CANopen, wenn ein CANopen-Modul eingesteckt ist.
[Feldbusmodul KommModul]	nEt	Sollwertfrequenz über Feldbusmodul, wenn ein Feldbusmodul eingesteckt ist.
[Embedded Ethernet]	EEH	Embedded Ethernet
[Freq Mot +/-]	oF5	Ausgangsfrequenz mit Vorzeichen
[Th. Zust. Motor 2]	tHr2	Thermischer Zustand Motor 2
[Th. Zust. Motor 3]	EHr 3	Thermischer Zustand Motor 3

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Th. Zust. Motor 4]	EHr 4	Thermischer Zustand Motor 4
[DrehmSollw o. Vorz.]	utr	Drehmoment-Sollwert ohne Vorzeichen
[DrehmSollw m. Vorz.]	Str	Drehmoment-Sollwert mit Vorzeichen
[Drehmomentbegr.]	E9L	Momentbegrenzung
[Motorspannung]	uoP	Motorspannung
[Al Virtuell 1]	ΠιΝΙ	Virtueller Analogeingang 1
[DQ1]	do I	Analog-/Logikausgang DO1
[DI7 Pulseingang][DI8 Pulseingang]	P , 7P , 8	Digitaleingang DI7DI8 als Impulseingang verwendet
[Netzspannung]	uLn	Netzspannung
[Netzstrom]	ıLn	Netzstrom
[Elek. Eing. Leistung]	ıPr	Netzwirkleistung
[Eingangsblindleistung]	ı9r	Netzeingangsblindleistung
[Eingangsleistungsfakt or]	PWF	Leistungsfaktor
[HMI-Panel]	нп , р	HMI-Panel von Quelle Modbus 2
[Ctrl innen]	PLC ,	PLC in Quelle
[M/S Ausg DZ-Sollw.]	Π55σ	Master-Slave: Drehzahlausgang
[M/S AusgDrehmSollw]	ΠSto	Master-Slave: Drehmomentausgang

[Al1 Typ] R , 1 E

Konfiguration des Analogeingangs Al1.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Spannung]	100	0-10 VDC Werkseinstellung
[Strom]	0 A	0-20 mA
[PTC- Management]	PEC	1 bis 6 PTC (in Reihe)
[ΚΤΥ]	КЕЧ	1 KTY84
[PT100]	IPE2	1 PT100 angeschlossen mit 2 Adern
[PT1000]	IPE 3	1 PT1000 angeschlossen mit 2 Adern

[Al1 Min Wert] נ ג ג ו 🖈

Minimaler Wert für Al1.

Sklpara. Spannung 0 % Al1.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Typ Al1] R , I L auf [Spannung] I D u eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
0,010,0 VDC	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0 VDC

[Al1 Max Wert] u H I *

Maximaler Wert für Al1.

Sklparam. Spannung 100 % Al1.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Typ Al1] R , IL auf [Spannung] I D u eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
0,010,0 VDC	Einstellbereich Werkseinstellung : 10,0 VDC

[Al1 Min Wert] [r L 1*

Minimaler Wert für Al1.

Al1 aktueller Skalierungsparameter für 0 %.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Typ Al1] H , IL auf [Strom] D H eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
0,0 20,0 mA	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0 mA

[Al1 Max Wert] E r H 1 *

Maximaler Wert für Al1.

Al1 aktueller Skalierungsparameter für 100 %.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Typ Al1] A , IL auf [Strom] D R eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
0,0 20,0 mA	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 20,0 mA

[Filter Al1] R , IF

Filter Al1. Störfilterung.

Einstellung	Beschreibung
0,0010,00 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,00 s

Menüs [Al2] A , 2 C - bis [Al5] A , 5 C -

Zugriff

$[Einstellungen] \rightarrow [Umrichter-Einstellungen] \rightarrow [E/A-Abbild] \rightarrow [Analogeing. Abbild] \rightarrow [Al2]...[Al5]$

[AI2] *A* , *2 C* bis [AI5] *A* , 5 *C*

Physikalische Werte Al2 bis Al5. Kundenspezifisches Abbild Al2: Wert des Analogeingangs 2 bis Eingang 5. Identisch mit **[Al1]** *H*, *I L*.

[Zuordnung Al2] *H* , *2 H* bis [Zuordnung Al5] *H* , 5 *H*

Konfiguration von Al2 bis Al5. Identisch mit **[Zuordnung Al1]** *H* , *I H*.

[Typ Al2] R , 2 L bis [Typ Al5] R , 5 L

Konfiguration der Analogeingänge AI1 bis AI5. Identisch mit **[Typ AI1]** *H i I L*.

Minimaler Wert für Al2 bis minimaler Wert für Al5. Spannungsskalierungsparameter von 0 %. Identisch mit **[Al1 Min Wert]** u , L I.

[Max. Wert Al2] u H 2 bis [Max. Wert Al5] u H 5 🖈

Maximaler Wert für Al2 bis maximaler Wert für Al5. Spannungsskalierungsparameter von 100 %. Identisch mit **[Al1 Max Wert]** μ *i H I*.

[Filter Al2] R , 2 F bis [Filter Al5] R , 5 F

Filter Al2 bis Filter Al5. Störfilterung. Identisch mit **[Filter Al1]** *H* , *IF*.

Menü [Analogeing. Abbild] R , R -

Zugriff

[Einstellungen] → [Umrichter-Einstellungen] → [E/A-Abbild] → [Analogeing. Abbild]

[Widerst.wert Enc.] L H E r 🖈

Thermischer Widerstandswert des Encoders.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn

- ein Encoder-Optionsmodul eingesteckt ist und
- [Temp.sensortyp Enc.] L H E L nicht auf [Keine] n n E eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
-32.76732.767	Einstellbereich
	Werkseinstellung: _

Menü [AQ1] R - I E -

Zugriff

$[Einstellungen] \rightarrow [Umrichter-Einstellungen] \rightarrow [Abbild E/A] \rightarrow [Abild analoge Ausgänge] \rightarrow [AQ1]$

Minimale und maximale Ausgangswerte

Der Mindestausgangswert in V entspricht dem unteren Grenzwert und der Maximalwert dem oberen Grenzwert des zugeordneten Parameters. Der Mindestwert kann über dem Maximalwert liegen.



PA Zugeordneter Parameter C/VO Strom- oder Spannungsausgang UL Oberer Grenzwert

- LL Unterer Grenzwert
- 1 [Min. Ausgang] A L X oder L L X
- 2 [Max. Ausgang] H H X oder - H X

Skalierung des zugeordneten Parameters

Die Skala des zugeordneten Parameters kann entsprechend den Anforderungen angepasst werden. Dazu werden für jeden Analogausgang anhand der beiden entsprechenden Parameter der obere und untere Grenzwert geändert.

Die Parameterwerte werden in % angegeben. 100 % entspricht dem Gesamtvariationsbereich des konfigurierten Parameters. Entsprechend gilt: 100 % = oberer Grenzwert - unterer Grenzwert.

Zum Beispiel **[Drehmoment Vorz.]** 5 *L* **7**, wobei der Wert zwischen dem -3- und +3-Fachen des Bemessungsmoments variiert. Die Einstellung 100 % entspricht dem 6-Fachen des Bemessungsmoments.

- Der Parameter [AQx Skalierung min.] # 5 L X modifiziert den unteren Grenzwert: neuer Wert = unterer Grenzwert + (Bereich x # 5 L X). Durch den werkseitig eingestellten Wert 0 % erfolgt keine Änderung des unteren Grenzwerts.
- Der Parameter [AQx Skalierung max.] A 5 H X modifiziert den oberen Grenzwert: neuer Wert = unterer Grenzwert + (Bereich x A 5 L X). Durch den werkseitig eingestellten Wert 100 % erfolgt keine Änderung des oberen Grenzwerts.
- [Skalierung min. AQx] R 5 L X muss immer niedriger sein als [Skalierung max. AQx] R 5 H X.



UL Oberer Grenzwert des zugeordneten Parameters
 LL Unterer Grenzwert des zugeordneten Parameters
 NS Neue Skala
 R 5 H X Skalierung max.

H 5 *L* X Skalierung min.

Anwendungsbeispiel

Der Wert des Motorstroms am Ausgang AQ1 soll mit 0...20 mA (Bereich 2 In Motor) übertragen werden. In Motor entspricht dabei dem 0,8-Fachen von In Umrichter.

- Der Parameter [Motorstrom] C variiert zwischen dem 0- und 2-Fachen des Umrichternennstroms.
- [Skal. min AQ1] # 5 L I darf den unteren Grenzwert nicht ändern, daher bleibt die Werkseinstellung 0 % bestehen.
- [Skal. max AQ1] # 5 H / muss den oberen Grenzwert um das 0,5-Fache des Motorbemessungsmoments oder auf 100 - 100/5 = 80 % (neuer Wert = unterer Grenzwert + (Bereich x ASH1)) ändern.

[AQ1] # . I E

Kundenspezifisches Abbild AQ1: Wert des Analogausgangs 1.

Einstellung ()	Beschreibung
-32.76732.767	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[Zuordnung AQ1] R a I

Zuordnung AQ1.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	n 0	Nicht zugeordnet Werkseinstellung
[Motorstrom]	οCr	Strom im Motor, liegt zwischen 0 und 2 In (In = in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebener Nennstrom FU)
[Motorfrequenz]	oFr	Ausgangsfrequenz, zwischen 0 und [Max. Frequenz] E F r
[Ausg. Rampe]	or P	Zwischen 0 und [Max. Frequenz] E F r
[Motormoment]	Er 9	Motordrehmoment, zwischen 0 und dem 3-Fachen des Motorbemessungsmoments
[Drehmoment Vorz.]	569	Vorzeichenbehaftetes Motordrehmoment, zwischen dem -3- und dem +3- Fachen des Motorbemessungsmoments Das Vorzeichen + entspricht dem Motorbetrieb und das Vorzeichen - dem Generatorbetrieb (Bremsen).
[Rampe Vorz.]	or 5	Rampenausgang mit Vorzeichen, zwischen - [Max. Frequenz] <i>L F r</i> und + [Max. Frequenz] <i>L F r</i>

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[PID-Soll.]	o P 5	PID-Regler-Sollwert zwischen [Min. PID-Sollwert] P , P / und [Max. PID-Sollwert] P , P 2
[Istwert PID]	o P F	PID-Regler-Istwert zwischen [Min. Istwert PID] P , F / und [Max. Istwert PID] P , F 2
[Fehler PID]	o P E	Der PID-Regler hat einen Fehler zwischen -5 % und +5 % der Werte [Max. Istwert PID] P , F 2 – [Min. Istwert PID] erkannt. P , F I
[Ausgang PID]	oP,	PID-Regler-Ausgang zwischen [Niedrige Drehzahl] <i>L</i> 5 <i>P</i> und [Hohe Drehzahl] <i>H</i> 5 <i>P</i>
[Motorleistung]	oPr	Motorleistung, zwischen 0 und dem 2,5-Fachen von [Nennleistung Motor] <i>n P r</i>
[Th. Zust. Motor]	EHr	Therm. Zust. Motor, zwischen 0 und 200 % des thermischen Bemessungszustands
[Drehmoment 4Q]	£ r 49	Vorzeichenbehaftetes Motordrehmoment, zwischen dem -3- und dem +3- Fachen des Motorbemessungsmoments Die Vorzeichen + und - entsprechen der physikalischen Drehmomentrichtung, unabhängig von der Betriebsart (Motor oder Generator).
[Gemess. Motorfreq.]	oFrr	Gemessene Motorfrequenz
[Freq Mot +/-]	o F 5	Ausgangsfrequenz mit Vorzeichen, zwischen - [Max. Frequenz] <i>E F r</i> und + [Max. Frequenz] <i>E F r</i>
[Th. Zust. Motor 2]	EHr2	Therm. Zustand Motor 2
[Th. Zust. Motor 3]	EHr 3	Therm. Zustand Motor 3
[Th. Zust. Motor 4]	EHr4	Therm. Zustand Motor 4
[DrehmSollw o. Vorz.]	utr	Drehmoment-Sollwert ohne Vorzeichen
[DrehmSollw m. Vorz.]	5 <i>t</i> r	Drehmoment-Sollwert mit Vorzeichen
[Drehmomentbegr.]	E 9 L	Drehmomentbegrenzung
[Motorspannung]	υoP	Spannung, die am Motor anliegt, zwischen 0 und [Nennspannung Motor] ת ש ה ש
[Netzspannung]	υLn	Netzspannung
[Netzstrom]	ıLn	Netzstrom
[Elek. Eing. Leistung]	ıPr	Netzwirkleistung
[Eingangsblindleist ung]	19r	Netzeingangsblindleistung
[Eingangsleistungs faktor]	PWF	Leistungsfaktor
[Wert Einlassdruck]	PS lu	Wert Einlassdruck
[Wert Auslassdruck]	P 5 2 u	Wert Auslassdruck
[Install. Durchfluss]	F5 /u	Durchflusswert Installation
[M/S Ausg DZ- Sollw.]	Π55ο	Master/Slave Ausgangsdrehzahl-Sollwert
[M/S AusgDrehmSollw]	ΠSŁα	Master/Slave Ausgangsdrehmoment-Sollwert

[Min. Ausgang AQ1] L I 🖈

Minimaler Ausgangswert AQ1.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Typ AQ1] R . IL auf [Spannung] I . u eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
0,010,0 VDC	Einstellbereich Werkseinstellung : 0,0 VDC

[Max. Ausgang AQ1] ם ם H I 🖈

Maximaler Ausgangswert AQ1.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Typ AQ1] R . IL auf [Spannung] I . u eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
0,010,0 VDC	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 10,0 VDC

[Min. Ausgang AQ1] Fol It

Minimaler Ausgangswert AQ1.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Typ AQ1] R . IL auf [Strom] DR eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
0,020,0 mA	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0 mA

[Max. Ausgang AQ1] R - H / *

Maximaler Ausgangswert AQ1.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Typ AQ1] R . IL auf [Strom] DR eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
0,0 20,0 mA	Einstellbereich Werkseinstellung : 20,0 mA

[AQ1 Skalierung min.] R 5 L I

Skalierung des unteren Grenzwerts des zugeordneten Parameters als Prozentsatz der höchstmöglichen Schwankung.

Einstellung	Beschreibung
0,0100,0%	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,0%

[AQ1 Skalierung max.] R 5 H I

Skalierung des oberen Grenzwerts des zugeordneten Parameters als Prozentsatz der höchstmöglichen Schwankung.

Einstellung	Beschreibung
0,0100,0%	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 100,0%

[AQ1 Filter] R o IF

Störfilterung.

Einstellung	Beschreibung
0,0010,00 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0,00 s

Menü [AQ2] R ... 2 C -

Zugriff

 $[Einstellungen] \rightarrow [Umrichter-Einstellungen] \rightarrow [Abbild E/A] \rightarrow [Abbild analoge Ausgänge] \rightarrow [AQ2]$

Kundenspezifisches Abbild AQ2: Wert des Analogausgangs 2. Identisch mit **[AQ1]** *H* **D** *I E* (siehe Seite 236).

[Zuordnung AQ2] R - 2

Zuordnung AQ2. Identisch mit [Zuordnung AQ1] R I mit Werkseinstellung [Motorstrom] I C r (siehe Seite 236).

[Min. Ausgang AQ2] u a L 2 🖈

Minimaler Ausgangswert AQ2. Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[Typ AQ2]** $\Pi \Box Z L$ auf **[Spannung]** $I \Box \Box$ eingestellt ist. Identisch mit **[Min. Ausgang AQ1]** $\Box \Box L$ *I (siehe Seite 237)*.

[Max. Ausgang AQ2] 🖬 🛛 H 2 🖈

Maximaler Ausgangswert AQ2. Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[Typ AQ2]** $\Pi \Box Z L$ auf **[Spannung]** $I \Box \Box$ eingestellt ist. Identisch mit **[Max. Ausgang AQ1]** $\Box \Box H I$ (siehe Seite 238).

[Min. Ausgang AQ2] F a L 2 🖈

Minimaler Ausgangswert AQ2. Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[Typ AQ2]** *H* $_$ *2 L* auf **[Strom]** *D H* eingestellt ist. Identisch mit **[Min. Ausgang AQ1]** *H* $_$ *L I* (*siehe Seite 238*).

[Max. Ausgang AQ2] A - H 2 🖈

Maximaler Ausgangswert AQ2. Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[Typ AQ2]** *H* $_$ *Z* $_$ auf **[Strom]** \square *H* eingestellt ist. Identisch mit **[Max. Ausgang AQ1]** *H* $_$ *H I* (*siehe Seite 238*).

[AQ2 Skalierung min.] R 5 L 2

Skalierung des unteren Grenzwerts des zugeordneten Parameters als %-Wert der höchstmöglichen Schwankung. Identisch mit [AQ2 Skal. min] # 5 L I (siehe Seite 238).

[AQ2 Skalierung max.] R 5 H 2

Skalierung des oberen Grenzwerts des zugeordneten Parameters als %-Wert der höchstmöglichen Schwankung.

Identisch mit [AQ1 Skalierung max.] R 5 H I (siehe Seite 238).

[AQ2 Filter] R a 2 F

Störfilterung. Identisch mit **[AQ1 Filter]** *R* **_** *IF* (siehe Seite 238).

Menü [PTO Frequenz] P L o C -

Zugriff

[Einstellungen] \rightarrow [Umrichter-Einstellungen] \rightarrow [Abbild E/A] \rightarrow [Abbild analoge Ausgänge] \rightarrow [PTO Frequenz]

[PTO Frequenz] P L o C

Frequenzwert des Impulsfolgeausgangs.

Einstellung	Beschreibung
0,00655,35 kHz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[PTO Zuord.] P L a

Zuordnung des Impulsfolgeausgangs.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	n o	Nicht zugeordnet Werkseinstellung
[Motorstrom]	ο[r	Strom im Motor, liegt zwischen 0 und 2 In (In = in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebener Nennstrom FU)
[Motorfrequenz]	oFr	Ausgangsfrequenz, zwischen 0 und [Max. Frequenz] Ł F r
[Ausg. Rampe]	or P	Zwischen 0 und [Max. Frequenz] Ł F r
[Motormoment]	Er 9	Motordrehmoment, zwischen 0 und dem 3-Fachen des Motorbemessungsmoments
[Drehmoment Vorz.]	569	Vorzeichenbehaftetes Motordrehmoment, zwischen dem -3- und dem +3- Fachen des Motorbemessungsmoments Das Vorzeichen + entspricht dem Motorbetrieb und das Vorzeichen - dem Generatorbetrieb (Bremsen).
[Rampe Vorz.]	or 5	Rampenausgang mit Vorzeichen, zwischen - [Max. Frequenz] <i>Ł F r</i> und + [Max. Frequenz] <i>Ł F r</i>
[PID-Soll.]	o P 5	PID-Regler-Sollwert zwischen [Min. PID-Sollwert] P , P I und [Max. PID-Sollwert] P , P 2
[Istwert PID]	oPF	PID-Regler-Istwert zwischen [Min. Istwert PID] P , F I und [Max. Istwert PID] P , F 2
[Fehler PID]	o P E	Der PID-Regler hat einen Fehler zwischen -5 % und +5 % der Werte [Max. Istwert PID] P , F 2 – [Min. Istwert PID] erkannt. P , F /
[Ausgang PID]	o P ,	PID-Regler-Ausgang zwischen [Niedrige Drehzahl] <i>L</i> 5 <i>P</i> und [Hohe Drehzahl] <i>H</i> 5 <i>P</i>
[Motorleistung]	oPr	Motorleistung, zwischen 0 und dem 2,5-Fachen von [Nennleistung Motor]
[Th. Zust. Motor]	£ H r	Therm. Zust. Motor, zwischen 0 und 200 % des thermischen Bemessungszustands
[Drehmoment 4Q]	£r49	Vorzeichenbehaftetes Motordrehmoment, zwischen dem -3- und dem +3- Fachen des Motorbemessungsmoments Die Vorzeichen + und - entsprechen der physikalischen Drehmomentrichtung, unabhängig von der Betriebsart (Motor oder Generator).
[Gemess. Motorfreq.]	oFrr	Gemessene Motorfrequenz
[Freq Mot +/-]	of 5	Ausgangsfrequenz mit Vorzeichen, zwischen - [Max. Frequenz] <i>L F r</i> und +[Max. Frequenz] <i>L F r</i>
[Th. Zust. Motor 2]	EHr2	Therm. Zustand Motor 2
[Th. Zust. Motor 3]	EHr 3	Therm. Zustand Motor 3
[Th. Zust. Motor 4]	EHr 4	Therm. Zustand Motor 4
[DrehmSollw o. Vorz.]	utr	Drehmoment-Sollwert ohne Vorzeichen
[DrehmSollw m. Vorz.]	5 <i>t</i> r	Drehmoment-Sollwert mit Vorzeichen

·		
Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Drehmomentbegr.]	E 9 L	Drehmomentbegrenzung
[Motorspannung]	υoP	Spannung, die am Motor anliegt, zwischen 0 und [Nennspannung Motor] מ ח ב ה 5
[Netzspannung]	υLn	Netzspannung
[Netzstrom]	ıLn	Netzstrom
[Elek. Eing. Leistung]	ıPr	Netzwirkleistung
[Eingangsblindleist ung]	,9r	Netzeingangsblindleistung
[Eingangsleistungs faktor]	PWF	Leistungsfaktor
[Wert Einlassdruck]	P5 lu	Wert Einlassdruck
[Wert Auslassdruck]	P 5 2 u	Wert Auslassdruck
[Install. Durchfluss]	FSlu	Durchflusswert Installation
[M/S Ausg DZ- Sollw.]	Π55ο	Master/Slave Ausgangsdrehzahl-Sollwert
[M/S AusgDrehmSollw]	ΠSŁα	Master/Slave Ausgangsdrehmoment-Sollwert

[PTO max. Ausg.freq.] P L = H *

Maximale Ausgangsfrequenz des Impulsfolgeausgangs.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[PTO Zuordnung]** *P L* ^{*a*} nicht auf **[Nicht konfiguriert]** ^{*a*} ^{*a*} eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
1,0030,00 kHz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 4,00 kHz

[PTO min. Ausg.freq.] P L a L ★

Minimale Ausgangsfrequenz des Impulsfolgeausgangs.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[PTO Zuordnung]** *P L a* nicht auf **[Nicht konfiguriert]** *a a* eingestellt ist.

Einstellung	Beschreibung
1,0030,00 kHz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 1,00 kHz

Menü [DI7 gemessene Freq] PF [7 -

Zugriff

[Anzeige] → [Umrichter-Einstellungen] → [E/A-Abbild] → [Abbild Freq.signal] → [DI7 gemessene Freq]

[DI7 gemessene Freq] PFC 7

Gefilterter, kundenspezifischer Frequenzsollwert für den Impulseingang.

Einstellung	Beschreibung
04.294.967.295	Einstellbereich
	Werkseinstellung: Schreibgeschützt

[DI7 Pulsein Zuord] P , 7 R

DI7 Pulseingang Zuordnung

Es werden sämtliche dem Impulseingang zugewiesenen Funktionen angezeigt. So können beispielsweise Kompatibilitätsprobleme geprüft werden.

Wurden keine Funktionen zugewiesen, wird [Nein] n a angezeigt.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nein]	n 0	Nicht zugeordnet
[Sollw. Drehm.Offs.]	£90	Quelle des Drehmoment-Offsets
[Verh. Drehm.sollw.]	E9r	Quelle des Drehmoment-Verhältnisses
[Sollwertfrequenz 1]	Frl	Sollwertfrequenz 1
[Sollwertfrequenz 2]	Fr2	Sollwertfrequenz 2
[Sum Soll.Freq. 2]	582	Summierung Sollwertfrequenz 2
[Istwert PID]	P,F	Istwert PI-Regler
[Momentbegrenzu ng]	L A A	Momentenbegrenzung: Aktivierung durch einen Analogeingang
[Drehmomentbegr enzung 2]	LAA2	Momentenbegrenzung: Aktivierung durch einen Analogeingang
[Sub. Sollfreq. 2]	d A 2	Subtraktion Sollwertfrequenz 2
[PID-Soll. manuell]	Р,П	Manuell eingestellter Frequenzsollwert des PID-Reglers (Automatik- /Handbetrieb)
[PID Ref. Frequenz]	FP ,	Sollwertfrequenz PID
[Sum Soll.Freq. 3]	5 A J	Summierung Sollwertfrequenz 3
[Sollwertfrequenz 1B]	Fr Ib	Sollwertfrequenz 1B
[Sub. Sollfreq. 3]	d A 3	Subtraktion Sollwertfrequenz 3
[Forced lokal]	FLoC	Sollwertquelle "Forced lokal" 1
[Mult. Soll.Freq. 2]	ΠΑΖ	Multiplikator Sollwertfrequenz 2
[Mult. Soll.Freq. 3]	ΠΑЭ	Multiplikator Sollwertfrequenz 3
[Sollwert Moment HMI]	Er I	Drehmomentregelung: Drehmoment-Sollwert 1
[DrehmSollwert 2]	tr2	Drehmomentregelung: Drehmoment-Sollwert 2
[Frequenzmesser]	F9F	Aktivierung der Frequenzmesser-Funktion
[Ext. Istwert vorw.]	LEFF	Externer Istwert vorwärts
[M/S Eing. DZ- Sollw.]	Π55,	M/S Eingabe Master-Drehzahl-Sollwert
[M/S Eing DrehmSollw]	Π5Ε,	M/S Eingabe Master-Drehmoment-Sollwert

[DI7 Pulsein niedFrq] P , L 7

Di7 Pulseingang niedrige Frequenz

Skalierungsparameter für Impulseingang: 0 % in Hz x 10 [Einheit].

Einstellung	Beschreibung
0,0030.000,00 Hz	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0 Hz

[DI7 Pulsein hoheFrq] P , H 7

Di7 Pulseingang hohe Frequenz

Skalierungsparameter für Impulseingang: 100% in Hz x 10 [Einheit].

Einstellung	Beschreibung
0,0030,00 kHz	Einstellbereich Workgeinstellung: 30.00 kHz

[Frequenzfilter DI7] PF , 7

Filterzeit des Tiefpassfilters beim Filtern von Störungen (Impulseingang).

Einstellung	Beschreibung
01.000 ms	Einstellbereich Werkseinstellung : 0 ms

Menü [DI8 gemessene Freq] PF [B -

Zugriff

 $\label{eq:constellungen} [Einstellungen] \Rightarrow [E/A-Abbild] \Rightarrow [Abbild Freq.signal] \Rightarrow [DI8 gemessene Freq]$

[Gemessene Frequenz DI8] PF [B

Gefilterter, kundenspezifischer Frequenzsollwert für den Impulseingang. Identisch mit **[DI7 gemessene Freq]** *P F L* 7.

[DI8 Pulsein Zuord] P , B R

DI8 Pulseingang Zuordnung Identisch mit **[DI7 Pulsein Zuord]** *P* , 7*R*.

[DI8 Pulsein niedFrq] P . L B

DI8 Pulseingang niedrige Frequenz Identisch mit [DI7 Pulsein niedFrq] P , L 7.

[DI8 Pulsein hoheFrq] P , H B

DI8 Pulseingang hohe Frequenz Identisch mit **[DI7 Pulsein hoheFrq]** *P* , *H* 7.

[Frequenzfilter DI8] PF .B

Filterzeit des Tiefpassfilters beim Filtern von Störungen (Impulseingang). Identisch mit **[Frequenzfilter DI7]** *P F*, 7.

Abschnitt 13.5 Motortemperatur-Einstellungen

Temperatureinstellungen

Zugriff

[Einstellungen] \rightarrow [Umrichter-Einstellungen] \rightarrow [Temperaturen]

Über dieses Menü

- Mit diesem Menü können Sie zwei Überwachungsstufen verwalten:
- 1. Eine Warnstufe der Temperatur: Der Umrichter löst ein Ereignis aus, ohne die Anwendung zu stoppen.

HINWEIS

2. Eine Fehlerstufe der Temperatur: Der Umrichter löst ein Ereignis aus und stoppt die Anwendung.

ÜBERHITZUNG

Überprüfen Sie, ob die Parameter [Wicklung 1 Warnstufe Wärme] *L* HW *I*...[Sensor 12 Warnstufe Wärme] *L* HW *B* und [Wicklung 1 Fehlerstufe Wärme] *L* H *L I*...[Sensor 12 Fehlerstufe Wärme] *L* H *L B* entsprechend den technischen Daten des Motors korrekt eingestellt sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

[Wicklung 1 WärmeWarnpgl] E HW I

Wärme-Warnpegel für Wicklung 1 (U1,V1,W1)

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 130°C

[Wicklung 2 WärmeWarnpgl] L HW 2

Wärme-Warnpegel für Wicklung 2 (U2,V2,W2)

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 130°C

[Wicklung 1 WärmeFehlerpgl] *L H L 1*

Wärme-Fehlerpegel für Wicklung 1 (U1,V1,W1)

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 150°C

[Wicklung 2 WärmeFehlerpgl] L H L 2

Wärme-Fehlerpegel für Wicklung 2 (U2,V2,W2)

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 150°C

[Lager 1 WärmeWarnpgl] L H W 3

Wärme-Warnpegel für Lager 1

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 105°C

[Lager 2 WärmeWarnpgl] E HW 4

Wärme-Warnpegel für Lager 2

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 105°C

[Lager 1 WärmeFehlerpgl] L H L 3

Wärme-Fehlerpegel für Lager 1

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 115°C

[Lager 2 WärmeFehlerpgl] L H L 4

Wärme-Fehlerpegel für Lager 2

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 115°C

[Sensor 9 Warnstufe Wärme] *L H*W 5

Thermische Warnstufe für Sensor 9

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 130°C

[Sensor 9 Fehlerstufe Wärme] EHE 5

Thermische Fehlerstufe für Sensor 9

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich Werkseinstellung : 150°C

[Sensor 10 Fehlerstufe Wärme] EHEE

Thermische Fehlerstufe für Sensor 10

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 150°C

[Sensor 10 Warnstufe Wärme] L HW 6

Thermische Warnstufe für Sensor 10

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich Werkseinstellung : 130°C

[Sensor 11 Fehlerstufe Wärme] EHE 7

Thermische Fehlerstufe für Sensor 11

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 150°C

[Sensor 11 Warnstufe Wärme] E HW 7

Thermische Warnstufe für Sensor 11

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 130°C

[Sensor 12 Fehlerstufe Wärme] L H L B

Thermische Fehlerstufe für Sensor 12

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 150°C

[Sensor 12 Warnstufe Wärme] L H W B

Thermische Warnstufe für Sensor 12

Einstellung	Beschreibung
0 °C250 °C	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 130°C

Abschnitt 13.6 Befehls- und Sollwertkanäle

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Übersicht über Befehls- und Sollwertkanäle	249
Menü [Befehl und Sollwert] [r P -	252

Übersicht über Befehls- und Sollwertkanäle

Über dieses Menü

Dieses Menü beinhaltet:

- Übersicht über die Schalterauswahl
 - \circ einen Auswahlschalter mit maximal 4 Schalterstellungen: (an der Vorderseite des Geräts).
 - O HMI-Schalter: mit maximal 2 Schalterstellungen (in der HMI-Symbolleiste (siehe Seite 30)).
- Schalttransfer
- Festlegen der mit der Befehlskanalauswahl verbundenen Parameter. (siehe Seite 252)

HINWEIS: Siehe auch die mit der Befehlskanalauswahl verbundenen Überwachungsparameter. *(siehe Seite 112)*



UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRÜSTUNG

Stellen Sie sicher, dass der Motor stillsteht, bevor Sie die Position des Auswahlschalters für die Steuerungsart am Umrichter ändern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Stoppbefehle (DI STOPP in 3-Draht-Steuerung, NST), die für jeden der Kanalbefehle "Remote/Lokal/Panel" festgelegt sind, werden unabhängig vom aktiven Kanalbefehl weiterhin berücksichtigt.

Auswahl Schaltschrank-Schalter

Zur Auswahl der verschiedenen Befehls-/Sollwertkanäle hat dieser Schalter 2, 3 oder 4 Stellungen in der Gehäusetür. Diese Einstellung wird während der Inbetriebnahme festgelegt.



(1) Der Umrichter befindet sich im NST-Status

Typische Architektur für Befehle und Sollwerte



Steuerungstyp	Kanal	Beschreibung
Dezentrale Steuerung	FR1/CD1: Benutzereinstellung	Der Umrichter des Steuersystems erhält Eingaben zum Starten/Stoppen über E/A oder den Feldbus.
Lokale Steuerung	FR2/CD2: PLC innen	Der Umrichter des Steuersystems erhält Eingaben über die Starten/Stoppen IO oder über die Drucktaste an Ihrem Gerät.
Panel-Steuerung	FLOC: HMI-Panel	Der Umrichter des Steuersystems erhält Eingaben über das HMI- Panel.

Auswahl HMI-Schalter

Auf der HMI können Sie zwischen dem Remote- und dem Panelmodus wechseln.

Die Remote-/Paneltaste auf der HMI ist verfügbar, wenn die jeweiligen Parameter während der Inbetriebnahme festgelegt wurden.



Typische Architektur für Befehle und Sollwerte.



Steuerungstyp	Kanal	Beschreibung
Dezentrale Steuerung	FR1/CD1: Benutzereinstellung	Der Umrichter des Steuersystems erhält Eingaben zum Starten/Stoppen über E/A oder den Feldbus.
Panel-Steuerung	FLOC: HMI-Panel	Der Umrichter des Steuersystems erhält Eingaben über das HMI-Panel.

Schalttransfers der Befehls- und Sollwertkanäle

Mit dem Auswahlschalter oder über das HMI-Panel kann zwischen diesen Modi gewechselt werden. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Schalttransfers.

Quelle	Ziel	Beschreibung
Remote, Lokal	Panel (HMI)	 Das Schalten von Befehlen und Sollwerten wird definiert von [HMI-Befehl] <i>μ</i>Π<i>P</i>. BMP = [Stopp] 5 <i>μ μ P</i>: Kopieren, aber Motor stoppt. BMP = [Stoßfrei] <i>μ μ ΠP</i>: Kopieren bei laufendem Motor, Motor stoppt nicht. BMP = [Deaktiviert] <i>d</i> , 5: Keine Kopie
Remote	Lokal	Keine Kopie gemäß [Kopie Kanal 1-2] [
Panel (HMI)	Lokal	Keine Kopie
Panel (HMI)	Remote	
Lokal	Remote	

Menü [Befehl und Sollwert] [r P -

Zugriff

[Einstellungen] -> [Befehl und Sollwert]

Kanalparameter "Befehl und Sollwert" sind zugänglich

Fahrbefehle (Vorwärtslauf, Rückwärtslauf, Stopp usw.) und Sollwerte können über folgende Kanäle übertragen werden:

Befehl	Sollwert
Klemmen: Digitaleingänge DI	Klemmen: Analogeingänge AI, Impulseingang
Anzeigeterminal	Anzeigeterminal
Integrierter Modbus	Integrierter Modbus
Feldbusmodul	Feldbusmodul
-	+/- Drehzahl über Anzeigeterminal
HMI-Panel	HMI-Panel
PLC innen	PLC innen

HINWEIS: Die Stopp-Tasten auf dem Anzeigeterminal können als Tasten ohne Priorität programmiert werden. Eine Stopp-Taste kann nur Priorität haben, wenn der Parameter [Freig. Stopp-Taste] P 5 L auf [Ja] $\forall E$ 5 eingestellt ist.

Das Verhalten des Umrichters kann entsprechend den Anforderungen angepasst werden:

- [Nicht getrennt] 5, I. Befehl und Sollwert werden über denselben Kanal übertragen.
- [Getrennt] 5 *E P*: Befehl und Sollwert werden über unterschiedliche Kanäle übertragen. In diesen Konfigurationen erfolgt die Steuerung über den Kommunikationsbus in Übereinstimmung mit dem DRIVECOM-Standard (nur fünf frei zuweisbare Bits (siehe Handbuch Kommunikationsparameter)). Der Zugriff auf die Anwendungsfunktionen ist über die Kommunikationsschnittstelle nicht möglich.
- **[E/A-Profil]** *i* **a**: Befehl und Sollwert können aus unterschiedlichen Kanälen stammen. Mit dieser Konfiguration wird die Nutzung der Kommunikationsschnittstelle vereinfacht und erweitert. Befehle können über die digitalen Eingänge an den Terminals oder über den Kommunikationsbus übertragen werden. Bei einer Übertragung über den Bus sind die Befehle auf einem Wort verfügbar, das als virtuelles Terminal mit ausschließlich digitalen Eingängen fungiert. Den Bits in diesem Wort können Anwendungsfunktionen zugeordnet werden. Dabei können einem Bit mehrere Funktionen zugewiesen werden.

HINWEIS: Stopp-Befehle vom Anzeigeterminal bleiben auch dann aktiv, wenn die Klemmen nicht der aktive Befehlskanal sind.

Befehlskanal für [Nicht getrennt] 5 , I Konfiguration

Sollwert und Befehl, gemeinsam.

Der Befehlskanal ist vom Sollwertkanal anhängig. Die Parameter *F r I*, *F r 2*, *r F L*, *F L o* und *F L o L* gelten für Sollwert und Befehl.

Beispiel: Wenn der Sollwert F_r $I = R_i$ I ist (Analogeingang an Klemmen), erfolgt die Steuerung über den DI (Digitaleingang an den Klemmen).


Das schwarze Quadrat kennzeichnet die werkseitige Zuordnung.

Befehlskanal für Konfiguration [Getrennt] 5 E P

Sollwert und Befehl sind getrennt.

Die Parameter F L o und F L o L gelten für Sollwert und Befehl.

Beispiel: Wenn der Sollwert über Al1 (Analogeingang an Klemmen) im Modus "Forced lokal" ist, wird der Befehl im Modus "Forced lokal" über den DI (Digitaleingang an den Klemmen) ausgeführt.

Die Befehlskanäle [d I und [d 2 sind von den Sollwertkanälen Fr I, Fr I b und Fr 2 unabhängig.





CHCF.

[Befehlskanal 1] *L d I* und [Befehlskanal 2] *L d 2*: Klemmen, Grafikterminal, HMI-Panel, integrierter Modbus, integrierte CANopen® Kommunikationskarte

Befehlskanal für E/A-Profil-Konfiguration

Sollwert und Befehl sind getrennt, wie in Konfiguration [Getrennt] 5 E P.

Die Befehlskanäle [d I und [d 2 sind von den Sollwertkanälen Fr I, Fr I b und Fr 2 unabhängig.



Das schwarze Quadrat kennzeichnet die werkseitige Zuordnung, außer für **[Steuerungsart]**



[Befehlskanal 1] *L d I* und [Befehlskanal 2] *L d 2*: Klemmen, Grafikterminal, HMI-Panel, integrierter Modbus, integrierte CANopen® Kommunikationskarte.

Ein Befehl oder eine Aktion kann zugeordnet werden:

- Zu einem festen Kanal, indem ein digitaler Eingang (Dix) oder Cxxx Bit ausgewählt wird:
 - Wird beispielsweise LI3 ausgewählt, wird diese Aktion vom digitalen Eingang DI3 ausgelöst, unabhängig davon, welcher Befehlskanal eingeschaltet wird.
 - Wird beispielsweise C214 ausgewählt, wird diese Aktion vom integrierten CANopen® mit Bit 14 ausgelöst, unabhängig davon, welcher Befehlskanal eingeschaltet wird.
- Zu einem umschaltbaren Kanal, indem CDxx Bit ausgewählt wird:
 - Wird beispielsweise Cd11 ausgewählt, wird diese Aktion ausgelöst durch: Ll12, wenn der Kanal der Klemmen aktiv ist, C111, wenn der Kanal des integrierten Modbus aktiv ist, C211, wenn der Kanal vom integrierten CANopen® aktiv ist, C311, wenn der Kanal der Kommunikationskarte aktiv ist, C511, wenn der Ethernet-Kanal aktiv ist.

Ist der aktive Kanal das Grafikterminal, sind die Funktionen und die den umschaltbaren internen Bits CDxx zugeordneten Befehle nicht aktiv.

HINWEIS: Einige CDxx haben keine entsprechenden Digitaleingänge und können nur zum Umschalten zwischen zwei Netzwerken verwendet werden.

[Ref Freq 1 Konfig] Fr 1

Konfiguration Sollwertfrequenz 1.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	no	Nicht zugeordnet
[AI1]	A , I	Analogeingang Al1 Werkseinstellung
[AI2][AI3]	A 12A 13	Analogeingang Al2Al3
[AI4][AI5]	A , 4A , 5	Analogeingang Al4Al5, wenn das E/A-Erweiterungsmodul VW3A3203 eingesteckt ist.
[HMI]	LEE	Sollwertfrequenz über dezentrales Bedienterminal
[Modbus]	Пдв	Sollwertfrequenz über Modbus

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Modbus 2]	Пара	Quelle Modbus 2
[CANopen]	[80	Sollwertfrequenz über CANopen, wenn ein CANopen-Modul eingesteckt ist.
[Feldbusmodul KommModul]	nEt	Sollwertfrequenz über Feldbusmodul, wenn ein Feldbusmodul eingesteckt ist.
[Embedded Ethernet]	EEH	Embedded Ethernet
[HMI-Panel]	НП , Р	HMI-Panel von Quelle Modbus 2
[Ctrl innen]	PLC ,	PLC in Quelle

[Befehlskanal 1] [d I

Zuordnung Befehlskanal 1.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Steuerungsart] *L* H *L F* auf [Getrennt] 5 *E P* oder [E/A-Profil] , eingestellt ist.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[SollFreq dez Term.]	£Er	Quelle Klemme Werkseinstellung
[SollFreq dez Term.]	LEE	Befehl über Anzeigeterminal
[Ref. SollwModbus]	Пав	Befehl über Modbus
[Sollfreq. CANopen]	[An	Befehl über CANopen, wenn ein CANopen-Modul eingesteckt ist.
[Sollfreq KommModul]	nEt	Befehl über Feldbusmodul, wenn ein Feldbusmodul eingesteckt ist.
[Embedded Ethernet]	ELH	Befehl über integriertes Ethernet
[PC Tool]	PW 5	DTM-basierte Software.
[Modbus 2]	ПЧР5	Quelle Modbus 2
[HMI-Panel]	нп і Р	HMI-Panel von Quelle Modbus 2
[Ctrl innen]	PLC ,	PLC in Quelle

[KanSollw1B] Fr Ib

Konfiguration Sollwertfrequenz 1B.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nicht konfiguriert]	n 0	Nicht zugeordnet
[AI1]	A , I	Analogeingang Al1 Werkseinstellung
[AI2][AI3]	A ,2A ,3	Analogeingang Al2Al3
[AI4][AI5]	A , 4A , 5	Analogeingang Al4Al5, wenn das E/A-Erweiterungsmodul VW3A3203 eingesteckt ist.
[HMI]	LCC	Sollwertfrequenz über dezentrales Bedienterminal
[Modbus]	Пдр	Sollwertfrequenz über Modbus
[Modbus 2]	Пара	Quelle Modbus 2
[CANopen]	[An	Sollwertfrequenz über CANopen, wenn ein CANopen-Modul eingesteckt ist.
[Feldbusmodul KommModul]	nEt	Sollwertfrequenz über Feldbusmodul, wenn ein Feldbusmodul eingesteckt ist.
[Embedded Ethernet]	EEH	Embedded Ethernet
[HMI-Panel]	нп.р	HMI-Panel von Quelle Modbus 2
[Ctrl innen]	PLCI	PLC in Quelle

[Umsch Sollw 1B] r [b

WARNUNG

UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRÜSTUNG

Dieser Parameter kann unerwartete Bewegungen verursachen, zum Beispiel die Umkehrung der Drehrichtung des Motors, eine plötzliche Beschleunigung oder ein plötzliches Anhalten.

- Es ist sicherzustellen, dass die Einstellung dieses Parameters keine unerwarteten Bewegungen verursacht.
- Es ist sicherzustellen, dass die Einstellung dieses Parameters nicht zu unsicheren Zuständen führt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Auswahl Umschaltung (1 zu 1B).

- Bei Zustand D des zugeordneten Eingangs oder Bits ist [Ref Freq 1 Konfig] F r I aktiv.
- Bei Zustand I des zugeordneten Eingangs oder Bits ist [Referenzkanal 1B] Fr I b aktiv.

Für [Umsch Sollw 1B] r [b wird [Sollfreq. Kanal 1] F r / erzwungen, wenn [Steuerungsart] [H [F auf [Nicht getrennt] 5 , I eingestellt ist und [Ref Freq 1 Konfig] F r / über die Klemmen zugewiesen wird (Analogeingänge, Impulseingang).

HINWEIS: Bei Aktivierung dieser Funktion von einem anderen aktiven Befehlskanal aus wird auch die Überwachung dieses neuen Kanals aktiviert.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Sollfreq. Kanal 1]	Frl	Sollwertfrequenz Kanal 1
[Kanal1B aktiv]	Fr Ib	Sollwertfrequenz Kanal 1b
[DI1][DI8]	L , IL , 8	Digitaler Eingang DI1DI8
[DI11][DI16]	L , I IL , I6	Digitaleingang DI11DI16, wenn das E/A-Erweiterungsmodul VW3A3203 eingesteckt ist.
[CD00][CD10]	[] 0 0 [] 10	Virtueller Digitaleingang CMD.0CMD.10 in Konfiguration [E/A-Profil] , <i>a</i>
[CD11][CD15]	[d] [d] 5	Virtueller Digitaleingang CMD.11CMD.15, unabhängig von der Konfiguration
[C101][C110]	C I O IC I I O	Virtueller Digitaleingang CMD1.01CMD1.10 mit integriertem seriellem Modbus in Konfiguration [E/A-Profil] , a
[C111][C115]	[]]][]]5	Virtueller Digitaleingang CMD1.11CMD1.15 mit integriertem seriellem Modbus unabhängig von der Konfiguration
[C201][C210]	C 2 O IC 2 I O	Virtueller Digitaleingang CMD2.01CMD2.10 mit CANopen® Feldbusmodul in Konfiguration [E/A-Profil] ، م
[C211][C215]	C 2 I IC 2 I S	Virtueller Digitaleingang CMD2.11CMD2.15 mit CANopen® Feldbusmodul unabhängig von der Konfiguration
[C301][C310]	C 3 O IC 3 I O	Virtueller Digitaleingang CMD3.01CMD3.10 mit Feldbusmodul in Konfiguration [E/A-Profil] ، م
[C311][C315]	[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]	Virtueller Digitaleingang CMD3.11CMD3.15 mit Feldbusmodul unabhängig von der Konfiguration
[C501][C510]	C S O IC S I O	Virtueller Digitaleingang CMD5.01CMD5.10 mit integriertem Ethernet in Konfiguration [E/A-Profil] , a
[C511][C515]	C 5 / IC 5 / 5	Virtueller Digitaleingang CMD5.11CMD5.15 mit integriertem Ethernet unabhängig von der Konfiguration
[C601][C610]	C 6 0 IC 6 I 0	Virtueller Digitaleingang CMD5.01CMD5.10 mit HMI in Konfiguration [E/A-Profil] ، م
[C611][C615]	C6 IC6 S	Virtueller Digitaleingang CMD6.11CMD6.15 mit HMI unabhängig von der Konfiguration

Kapitel 14 [Kommunikation] *С ם П -*

Einführung

Das Menü [Kommunikation] L a II - beinhaltet die Feldbus-Untermenüs.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

Thema	Seite
Menü [Feldbus Modbus] II d I -	258
[Komm. Scan. Eingang] , C 5 - Menü	260
[Komm. Scanner Ausg] a [5 - Menü	261
Menü [Modbus HMI] П d 2 -	262
[Embd Eth Konfig] E L E - Menü	
Menü [Fast Device Replac.] F d r -	
[CANopen] [n p - Menü	268
[DeviceNet] d n [- Menü	
Menü [EtherCAT-Modul] E L C -	
Menü [Profibus] P b C -	
[Profinet] P n L - Menü	

Menü [Feldbus Modbus] П d I -

Zugriff

```
[Kommunikation] → [Kommunikationsparameter] → [Modbus SL] → [Feldbus Modbus]
```

Über dieses Menü

Dieses Menü bezieht sich auf den seriellen Modbus-Kommunikationsport unten am Steuerblock. Siehe Benutzerhandbuch für seriellen Modbus.

[Adresse Modbus] R d d

Modbus-Adresse Umrichter

Einstellung	Beschreibung
[AUS] = F F247	Einstellbereich
	Werkseinstellung: [Aus]

[Zus. FeldMod Modbus] R П ... С

Modbus-Adresse au der COM-Optionskarte

Einstellung	Beschreibung
[AUS] _ F F247	Einstellbereich
	Werkseinstellung: [Aus] o F F

[Bd.RateModbus] L b r

Baudrate Modbus.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[4800 bit/s]	чк 8	4.800 Baud
[9.600 bit/s]	9K 6	9.600 Baud
[19.200 bit/s]	1982	19.200 Baud Werkseinstellung
[38,4 kbit/s]	38кч	38.400 Baud

[Wortfolge Term] L W a

Modbus-Kanal: Wortfolge.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Aus]	oFF	Niederwertiges Wort zuerst
[EIN]	on	Höherwertiges Wort zuerst Werkseinstellung

[Format Modbus] E F a

Modbus-Kommunikationsformat.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[8-0-1]	8o I	8 Bit, ungerade Parität, 1 Stopp-Bit
[8-E-1]	8E I	8 Bit, gerade Parität, 1 Stopp-Bit Werkseinstellung
[8-N-1]	8n	8 Bit, keine Parität, 1 Stopp-Bit
[8-N-2]	8 n 2	8 Bit, keine Parität, 2 Stopp-Bits

[Modbus-Timeout] L L a

Modbus-Timeout.

Einstellung	Beschreibung
0,130,0 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 10.s

[Status Modbus-Komm.] [_ _ // /

Modbus-Kommunikationsstatus.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[rOtO]	r 0 E 0	Modbus kein Empfang, kein Senden
[r0t1]	rOE I	Modbus kein Empfang, Senden
[r1t0]	r IEO	Modbus Empfang, kein Senden
[r1t1]	r IE I	Modbus Empfang und Senden

[Comm Port 1-Zuweisung] П г J

Kommunikationsport 1 Zuweisung - unten

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Modbus 1]	Пдв	Kanal Modbus 1
[Modbus 2]	Пара	Kanal Modbus 2
[HMI-Panel]	НП,Р	HMI-Panel-Zugriff
[V-Bereich- Werkzeuge]	V 5 <i>C P</i>	V-Bereich-Zugriff
[MATLAB- Werkzeuge]	ΠΑΕ	MATLAB-Zugriff
[SHELL- Werkzeuge]	SHELL	SHELL-Zugriff
[Printf-Werkzeuge]	PrintF	Ausgang Printf-Zugriff

[Komm. Scan. Eingang] , [5 - Menü

Zugriff

[Kommunikation] \rightarrow [Kommunikationsparameter] \rightarrow [Modbus SL] \rightarrow [Feldbus Modbus] \rightarrow [Komm. Scan. Eingang]

[Adr. IN1 Adresse] n II R I

Adresse des 1. Eingangswortes.

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich Werkseinstellung : 3201 (<i>E L R</i>)

[Adr. IN2 Adresse] n II R 2

Adresse des 2. Eingangswortes.

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 8604 (г F г d)

[Adr. IN3 Adresse] n II A 3

Adresse des 3. Eingangswortes.

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0

[Adr. IN4 Adresse] - ПЯЧ

Adresse des 4. Eingangswortes. Identisch mit **[Scan. IN3 Adresse]** пППЭ.

[Adr. IN5 Adresse] n II R 5

Adresse des 5. Eingangswortes. Identisch mit **[Scan. IN3 Adresse]** пППЭ.

[Adr. IN6 Adresse] n П Я Б

Adresse des 6. Eingangswortes. Identisch mit **[Scan. IN3 Adresse]** ΠΠ∃.

[Adr. IN7 Adresse] n II R 7

Adresse des 7. Eingangswortes. Identisch mit **[Scan. IN3 Adresse]** *α* Π Π ∃.

[Adr. IN8 Adresse] n II A B

Adresse des 8. Eingangswortes. Identisch mit **[Scan. IN3 Adresse]** пППЭ.

[Komm. Scanner Ausg] D [5 - Menü

Zugriff

 $[Kommunikation] \rightarrow [Kommunikationsparameter] \rightarrow [Modbus SL] \rightarrow [Feldbus Modbus] \rightarrow [Komm. Scanner Ausg]$

[Scan.aus1 Adresse] n [R]

Adresse des 1. Ausgangswortes.

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich Werkseinstellung : 8501(<i>L П д</i>)

[Scan.aus2 Adresse] n [R 2

Adresse des 2. Ausgangswortes.

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 8602(LFrd)

[Scan.aus3 Adresse] n [R]

Adresse des 3. Ausgangswortes.

Einstellung	Beschreibung
065.535	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 0

[Scan.aus4 Adresse] n [R 4

Adresse des 4. Ausgangswortes. Identisch mit [Adr. Scan Aus3]

[Scan.aus5 Adresse] n [R 5

Adresse des 5. Ausgangswortes. Identisch mit **[Adr. Scan Aus3]**

[Scan.aus6 Adresse] n [R 6

Adresse des 6. Ausgangswortes. Identisch mit **[Adr. Scan Aus3]**

[Scan.aus7 Adresse] n [R 7

Adresse des 7. Ausgangswortes. Identisch mit [Adr. Scan Aus3]

[Scan.aus8 Adresse] n [R B

Adresse des 8. Ausgangswortes. Identisch mit [Adr. Scan Aus3]

Menü [Modbus HMI] П d 2 -

Zugriff

[Kommunikation] → [Kommunikationsparameter] → [Modbus SL] → [Modbus-HMI]

Über dieses Menü

Dieses Menü bezieht sich auf den seriellen Modbus-Kommunikationsport vorne am Steuerblock. Er wird standardmäßig für das Anzeigeterminal verwendet. Das Anzeigeterminal ist für Übertragungsraten von bis zu 19.200 bit/s ausgelegt.

[Baudrate HMI] E b r 2

Baudrate Modbus.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[4800 bit/s]	ЧКВ	4800 Baud
[9600 bit/s]	9K 6	9600 Baud
[19.200 bit/s]	1982	19.200 Baud Werkseinstellung
[38,4 kbit/s]	<u> Э Ө К Ч</u>	38.400 Baud

[Wortfolge Kanal 2] Ł W o 2 🖈

Modbus-Kanal 2: Wortfolge.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[LOW]	oFF	Niederwertiges Wort zuerst
[HIGH]	on	Höherwertiges Wort zuerst Werkseinstellung

[Format HMI] E F a 2

Format HMI.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[8-O-1]	8o I	8.0.1.
[8-E-1]	8E	8.E.1. Werkseinstellung
[8-N-1]	8n I	8.n.1.
[8-N-2]	8 n 2	8.n.2.

[Modbus 2-Timeout] L L a 2

Modbus 2-Timeout.

Einstellung	Beschreibung
0,130,0 s	Einstellbereich
	Werkseinstellung: 10.s

[Start Modbus-Komm.] [_] [2

Modbus-Kommunikationsstatus.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[r0t0]	r 0 E 0	Modbus kein Empfang, kein Senden
[r0t1]	r O E I	Modbus kein Empfang, Senden
[r1t0]	r IEO	Modbus Empfang, kein Senden
[r1t1]	r IE I	Modbus Empfang und Senden

[Comm Port 2-Zuweisung] П г J 2

Kommunikationsport 2 Zuweisung - oben

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Modbus 1]	ПдР	Kanal Modbus 1
[Modbus 2]	Паға	Kanal Modbus 2
[HMI-Panel]	НП,Р	HMI-Panel-Zugriff
[V-Bereich- Werkzeuge]	V 5 <i>C P</i>	V-Bereich-Zugriff
[MATLAB- Werkzeuge]	ΠΑΕ	MATLAB-Zugriff
[SHELL- Werkzeuge]	SHELL	SHELL-Zugriff
[Printf-Werkzeuge]	PrintF	Ausgang Printf-Zugriff

[Embd Eth Konfig] E L E - Menü

Zugriff

[Kommunikation] → [Kommunikationsparameter] → [Embd Eth Konfig]

Über dieses Menü

Siehe Benutzerhandbuch für integriertes Ethernet.

[IP-Modus Ether. Embd] , II II II

IP-Modus Ethernet Embedded

Einstellung 🗘	Code/Wert	Beschreibung
[Fest]	ΠΑσυ	Feste Adresse
[BOOTP]	bootP	BOOTP
[DHCP]	dhcp	DHCP Werkseinstellung

[FDR aktivieren] F d V o

Dieser Parameter dient zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der FDR-Funktion. Dieser Parameter ist zugänglich, wenn **[IP-Modus Ether. Embd]** , $\Pi \Box \Box$ auf **[DHCP]**eingestellt ist. $d H \Box P$

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nein]	n e /0	Nein: FDR-Funktion deaktiviert.
[Ja]	9E5 /1	Ja: FDR-Funktion aktiviert.

[FDR-Aktion] F d A a

Dieser Parameter dient zur Auswahl der FDR-Aktion, die ausgeführt werden muss.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [IP-Modus Ether. Embd] , I I I I auf [DHCP] eingestellt ist. H I P

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[NICHT AKTIV]]	, d L E /0	Nicht aktiv: Keine FDR-Aktion
[SPEICHERN]]	5 A V E/1	Speichern: FDR-Speicherbefehl
WIEDERH.]	r E 5 E/2	Wiederherstellen: FDR-Wiederherstellungsbefehl

[FDR-Betriebszustand] F d 5 a

Dieser Parameter dient zum Anzeigen des FDR-Betriebszustands.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [IP-Modus Ether. Embd] , II II II auf [DHCP] eingestellt ist. H II P

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[NICHT AKTIV]]	, d L E /0	Nicht aktiv: Keine FDR-Aktion
[SPEICHERN]	5 A V E/1	Speichern: FDR-Speicherbefehl
[WIEDERH.]	r E 5 E/2	Wiederherstellen: FDR-Wiederherstellungsbefehl
[Initialisierung.]	in i E/O	INIT: Initialisierung.
[Nicht aktiv]	, d L E /1	IDLE: Funktion nicht aktiv
[Operational]	o P E /2	OPE: Operational
[Bereit]	r d 9/4	RDY: Bereit
[IP-Konfiguration]	, Р С /5	IPC: IP-Konfiguration
[Nicht konfiguriert]	un [F/7	UNCF: Funktion nicht konfiguriert
[Konfig. lesen]	GE E /8	GET: Download der aktuellen Konfiguration
[Konfig. schreiben]	5 E E /9	SET: Speichern der aktuellen Konfiguration

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Konfig. anwenden]	<i>HPP</i> /10	APP: Anwendung der Konfiguration auf den Umrichter

[FDR-Betriebszustand] Fdro

Dieser Parameter dient zum Anzeigen des FDR-FDR-Fehlerstatus.

Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [IP-Modus Ether. Embd] , II II II auf [DHCP] eingestellt ist. H II P

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Kein Fehler]	n e/0	Kein Fehler
[Service Timeout]	EouE/1	Server Timeout
[Server keine Datei]	5 n F/2	Keine Datei auf Server
[ServerDatei beschäd]	[r P E /3	Ungültige Datei auf Server
[Server Datei leer]	EPL 9/4	Leere Datei auf Server
[LW Datei ungültig]	H in V/5	Ungültige Datei im Umrichter
[CRC Fehler]	[r [/6	CRC Fehler
[Version inkompat.]	V г П/7	Version von Umrichter und Datei inkompatibel
[LW keine Datei]	HnF/9	Keine Datei im Umrichter
[Server Gr. lesen]	5 ;ZE/10	Fehler beim Lesen der Dateigröße auf Server
[LW Datei öffnen]	oPEn/11	Umrichter kann die Datei nicht öffnen
[LW Datei lesen]	гЕЯ d /12	Umrichter kann die Datei nicht lesen
[Inkompatibilität]	5<i>E</i>n<i>E</i>/13	Datei-Inkompatibilität
[LW Name ungültig]	N/14 חים V/14	Name des Umrichters ist ungültig
[Server fal. Dateigr]	F5,Z/15	Falsche Dateigröße auf Server
[LW Datei schreiben]	HWF /16	Umrichter kann nicht in Datei schreiben
[Server Datei schr.]	5WF/17	Server kann nicht in Datei schreiben

Menü [Fast Device Replac.] F d r -

Zugriff

[Kommunikation] \rightarrow [Kommunikationsparameter] \rightarrow [Embd Eth Konfig] \rightarrow [Fast Device Replac.]

Über dieses Menü

Dieses Menü ist zugänglich, wenn [IP-Modus Ether. Embd] , II II II auf [DHCP] dH [P eingestellt ist.

[FDR aktivieren] F d V D

FDR-Funktion aktivieren.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Nein]	n o	FDR-Funktion deaktiviert. Werkseinstellung
[Ja]	<i>4E</i> 5	FDR-Funktion aktiviert.

[FDR-Aktion] F d A D

FDR-Aktion.

Einstellung 🗘	Code/Wert	Beschreibung
[nicht aktiv]	ıdLE	Keine FDR-Aktion Werkseinstellung
[Speichern]	5 A V E	FDR-Speicherbefehl
[Wiederh.]	rESE	FDR-Wiederherstellungsbefehl

[FDR-Betriebszustand] F d 5 D

FDR-Betriebszustand.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Initialisier.]	init	Initialisierung.
[nicht aktiv]	ıdLE	Funktion nicht aktiv Werkseinstellung
[Operational]	oPE	Operational
[Bereit]	rEAdy	Bereit
[IP-Konfiguration]	ı P C	IP-Konfiguration
[Nicht konfiguriert]	un[F	Funktion nicht konfiguriert
[Konfig. lesen]	GEŁ	Download der aktuellen Konfiguration
[Konfig. schreiben]	SEL	Speichern der aktuellen Konfiguration
[Konfig. anwenden]	RPP	Anwendung der Konfiguration auf den Umrichter

[FDR-Fehlerstatus] F d r D

FDR-Fehlerstatus.

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[Kein Fehler]	n o	Kein Fehler Werkseinstellung
[Server Timeout]	tout	Server Timeout
[Server keine Datei]	5 n F	Keine Datei auf Server
[ServerDatei beschäd]	C r P Ł	Ungültige Datei auf Server
[Server Datei leer]	EPLY	Leere Datei auf Server
[LW Datei ungültig]	HinV	Ungültige Datei auf Umrichter

Einstellung	Code/Wert	Beschreibung
[CRC Fehler]	[r[CRC Fehler
[Version inkompat.]	VгП	Version von Umrichter und Datei nicht kompatibel
[LW keine Datei]	HnF	Keine Datei im Umrichter
[Server Gr. lesen]	5 , Z E	Fehler beim Lesen der Dateigröße auf Server
[LW Datei öffnen]	oPEn	Umrichter kann Datei nicht öffnen
[LW Datei lesen]	rEAd	Umrichter kann Datei nicht lesen
[Inkompatibilität]	SCnt	Datei-Inkompatibilität
[LW Name ungültig]	חיח V	Name des Umrichters ungültig
[Server fal. Dateigr]	F5 ,Z	Falsche Dateigröße auf Server
[LW Datei schreiben]	HWF	Umrichter kann nicht in Datei schreiben
[Server Datei schr.]	5W <i>F</i>	Server kann nicht in Datei schreiben

[CANopen] [n a - Menü

Zugriff

[Kommunikation] → [Kommunikationsparameter] → [CANopen]

Über dieses Menü

Siehe das Handbuch zum CANopen-Feldbusmodul.

[DeviceNet] d n E - Menü

Zugriff

[Kommunikation] → [Kommunikationsparameter] → [DeviceNet]

Über dieses Menü

Siehe das Handbuch zum DeviceNet-Feldbusmodul.

Menü [EtherCAT-Modul] E E C -

Zugriff

[Kommunikation] - [EtherCAT-Modul]

Über dieses Menü

Dieses Menü ist zugänglich, wenn das EtherCAT-Modul eingesteckt ist. Weitere Informationen finden Sie im EtherCAT-Handbuch.

Menü [Profibus] P & C -

Zugriff

[Kommunikation] → [Komm Parameter] → [Profibus]

Über dieses Menü

Siehe das Handbuch zum Profibus-DP-Feldbusmodul.

[Profinet] P n L - Menü

Zugriff

[Kommunikation] → [Kommunikationsparameter] → [Profinet]

Über dieses Menü

Siehe das Handbuch zum PROFINET-Feldbusmodul.

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

Kapitel	KapiteIname	Seite
15	Wartung	271
16	Diagnose und Fehlerbehebung	273

Wartung

Garantiebeschränkung

Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt von anderen Personen als den Servicemitarbeitern von Schneider Electric geöffnet wurde.

Service

🚯 🗛 GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt **Sicherheitsinformationen** sorgfältig durch, bevor Sie in diesem Kapitel beschriebene Arbeiten durchführen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte können im Betrieb über 80 °C heiß werden.

WARNUNG

HEISSE OBERFLÄCHEN

- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit heißen Oberflächen.
- Halten Sie brennbare oder hitzeempfindliche Teile aus der unmittelbaren Umgebung heißer Flächen fern.
- Warten Sie vor der Handhabung, bis sich das Produkt ausreichend abgekühlt hat.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

A WARNUNG

UNZUREICHENDE WARTUNG

Es ist sicherzustellen, dass die Wartungsarbeiten wie unten beschrieben in den angegebenen Intervallen durchgeführt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Ist der Umrichter in Betrieb, müssen die Umgebungsbedingungen eingehalten werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass dies bei der Wartung geprüft wird und ggf. alle Faktoren korrigiert werden, die Einfluss auf die Umgebungsbedingungen haben.

	Betroffene Teile	Tätigkeit	Intervall (1)
Allgemeinzustand	Alle Teile wie Gehäuse, HMI, Steuerblock, Anschlüsse etc.	Sichtkontrolle durchführen	Mindestens einmal pro Jahr
Korrosion	Klemmen, Anschlüsse, Schrauben, EMV-Platte	Überprüfen und bei Bedarf reinigen	
Staub	Klemmen, Lüfter, Luftein- und - auslässe von Gehäusen, Luftfilter von Schränken	Überprüfen und bei Bedarf reinigen	
	Filtermatten (bodenmontierte	Überprüfen.	Mindestens einmal pro Jahr
	Umrichter)	Austauschen.	Mindestens alle vier Jahre
Kühlung	Lüfter (wandmontierte Umrichter)	Lüfterbetrieb prüfen.	Mindestens einmal pro Jahr
		Den Lüfter austauschen; siehe Katalog und Anleitung auf <u>www.schneider-electric.com</u> .	Nach drei bis fünf Jahren je nach Betriebsbedingungen
	Lüfter des Leistungsteils und Lüfter der Gehäusetür (bodenmontierte Umrichter)	Die Lüfter austauschen; siehe Katalog und Anleitung auf www.schneider-electric.com.	Alle 35.000 Betriebsstunden oder alle sechs Jahre
Befestigung	Alle Schrauben für elektrische und mechanische Anschlüsse	Anzugsmomente prüfen.	Mindestens einmal pro Jahr
(1) Maximale Wartun	osintervalle ab Datum der Inbetriebna	hme. Reduzieren Sie die Wartungsintervalle.	um die Wartung den

(1) Maximale Wartungsintervalle ab Datum der Inbetriebnanme. Reduzieren Sie die Wartungsintervalle, um die Wartung den Umgebungsbedingungen, den Betriebsbedingungen des Umrichters und anderen Faktoren anzupassen, die den Betrieb und/oder die Wartungsanforderungen des Umrichters beeinflussen können.

Ersatzteile und Reparaturen

Wartbares Produkt. Bitte wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Kundendienst unter:

www.schneider-electric.com/CCC.

Längere Lagerung

Wenn der Umrichter über längere Zeit nicht eingeschaltet war, müssen vor dem Starten des Motors zunächst die Kondensatoren wieder auf volle Leistung gebracht werden.

HINWEIS

REDUZIERTE LEISTUNG DER KONDENSATOREN

- Wenn der Umrichter über einen der folgenden Zeiträume nicht eingeschaltet war, legen Sie den Umrichter vor dem Einschalten des Motors eine Stunde lang an Netzspannung:
 - 12 Monate bei einer maximalen Lagertemperatur von +50 °C
 - $\odot~$ 24 Monate bei einer maximalen Lagertemperatur von +45°C (+113°F)
 - 36 Monate bei einer maximalen Lagertemperatur von +40°C (+104°F)
- Vergewissern Sie sich, dass vor Ablauf einer Stunde kein Fahrbefehl ausgeführt werden kann.
- Prüfen Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Umrichters das Herstellungsdatum. Wenn dieses länger als 12 Monate zurückliegt, führen Sie das angegebene Verfahren durch.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Falls das angegebene Verfahren aufgrund der internen Netzschützsteuerung nicht ohne Fahrbefehl durchgeführt werden kann, führen Sie das Verfahren bei aktiver Leistungsstufe durch. Der Motor muss sich jedoch im Stillstand befinden, damit kein spürbarer Netzstrom in den Kondensatoren vorhanden ist.

Austausch des Lüfters

Im Rahmen der Wartung des Umrichters kann ein neuer Lüfter bestellt werden. Siehe Katalognummern unter <u>www.schneider-electric.com</u>.

Kundendienst

Zur weiteren Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst unter: <u>www.schneider-electric.com/CCC</u>.

Übersicht

Dieses Kapitel enthält Beschreibungen der unterschiedlichen Diagnosetypen sowie Tipps zur Fehlerbehebung.

🚯 🕼 GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt **Sicherheitsinformationen** sorgfältig durch, bevor Sie in diesem Kapitel beschriebene Arbeiten durchführen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

Abschnitt	Thema	Seite
16.1	Warnungscodes	274
16.2	Fehlercodes	277
16.3	Häufig gestellte Fragen	367

Abschnitt 16.1 Warnungscodes

Warnungscodes

Liste der verfügbaren Warnmeldungen

Einstellung	Code	Beschreibung
[Keine Warnung gespeichert]	noA	Keine Warnung gespeichert
[Rückfallfrequenz]	FrF	Reaktion auf Ereignis: Rückfallfrequenz
[Drehzahl gehalten]	rL5	Reaktion auf Ereignis: Drehzahl gehalten
[Stoppmodus]	5 <i>E</i> E	Reaktion auf Ereignis: Stopp nach [Stoppmodus] 5 E E
		ohne Fehlerauslösung
[Warnung Sollwertfrequenz]	SrA	Frequenzsollwert erreicht
[Lebenszykl.Warn 1]	LEAI	Warnung Lebensdauer 1
[Lebenszykl.Warn 2]	LCA2	Warnung Lebensdauer 2
[Warnung Pumpenzyklus]	PCPA	Warnung Überwachung des Pumpenzyklus
[Warnung Druck nied.]	LPA	Warnung Druck niedrig
[Warnung PID-Fehler]	PEE	Warnung PID-Fehler
[Warnung PID-Istwert]	PFA	Warnung PID-Istwert
[PID Hoch Istw. Warn]	PFAH	Oberer PID-Schwellenwert erreicht
[PID Nied. Istw. Warn]	PFAL	Unterer PID-Schwellenwert erreicht
[Warnung Regelung]	P ,5H	Warnung PID-Istwertüberwachung
[Warnung Therm. Al2]	LP2A	Thermische Warnung AI2
[Warnung Therm. AI3]	LP JA	Thermische Warnung AI3
[Warnung Therm. Al4]	LРЧЯ	Thermische Warnung Al4
[Warnung Therm. AI5]	L P S A	Thermische Warnung AI5
[Warnung Verlust Al1 4-20]	AP I	Warnung Verlust 4-20 mA Al1
[Warnung Verlust Al2 4-20]	AP 2	Warnung Verlust 4-20 mA Al2
[Warnung Verlust Al3 4-20]	A P 3	Warnung Verlust 4-20 mA AI3
[Warnung Verlust Al4 4-20]	<i>ЯРЧ</i>	Warnung Verlust 4-20 mA Al4
[Warnung Verlust AI5 4-20]	APS	Warnung Verlust 4-20 mA AI5
[Warnung Therm. Umrichter]	L H A	Warnung Umrichter Überhitzung
[Warnung Therm. IGBT]	EJA	Warnung thermischer Zustand IGBT
[Warnung Zähler Lüfter]	FCLA	Warnung Lüfterdrehzahlmesser
[Warnung Istwert Lüfter]	FFdA	Warnung Istwert Lüfter
[Warnung ext. Fehler]	EFA	Warnung externer Fehler
[Warnung Unterspannung]	u 5 А	Warnung Unterspannung
[Schutz Unterspg akt]	JPA	Gesteuerte Stoppschwelle wird erreicht
[Mot Freq. hoch Schw]	FEA	Schwellwert Motorfrequenz hoch 1 erreicht
[kl. F-Schwellenwert]	FEAL	Schwellenwert Motorfrequenz niedrig 1 erreicht
[Mot Freq Nied Schw2]	F2AL	Schwellenwert Motorfrequenz niedrig 2 erreicht
[HSP erreicht]	FLA	Warnung hohe Drehzahl erreicht
[Schwell Sollfreq hoch erreicht]	rEAH	Schwellenwert Sollwertfrequenz hoch erreicht
[Schwell Sollfreq niedrig erreicht]	rEAL	Schwellenwert Sollwertfrequenz niedrig erreicht
[WarnDrehmom hoch]	LEHA	Schwellenwert Drehmoment hoch erreicht
[WarnDrehmom niedrig]	EELA	Schwellenwert Drehmoment niedrig
[2. Freqschw. erreicht]	F 2 A	Schwellwert Motorfrequenz hoch 2 erreicht
[Stromschw. erreicht]	CEA	Schwellenwert Motorstrom hoch erreicht

Einstellung	Code	Beschreibung
[Strom niedrig erreicht]	CEAL	Schwellenwert Motorstrom niedrig erreicht
[ProzUnterlstWarn]	υLA	Warnung Unterlast
[Warnung Überlast Prozess]	o L A	Warnung Überlast
[Umr therm. Schw. er]	EAd	Thermischer Schwellenwert Umrichter erreicht
[Therm. Schw. Motor erreicht]	£5A	Therm. Schwellenwert Motor erreicht
[Mot2 ThSchwellw erreicht]	£52	Therm. Schwellenwert Motor 2 erreicht
[Mot3 ThSchwellw erreicht]	£53	Therm. Schwellenwert Motor 3 erreicht
[Mot4 ThSchwellw erreicht]	£54	Therm. Schwellenwert Motor 4 erreicht
[Schwell.Leist. hoch]	PEHA	Schwellenwert Leistung hoch erreicht (siehe Seite 162)
[Schwell.Leist.nied.]	PEHL	Schwellenwert Leistung niedrig erreicht (siehe Seite 162)
[Kundenwarnung 1]	C A S I	Kundenwarnung 1 aktiv
[Kundenwarnung 2]	C A S 2	Kundenwarnung 2 aktiv
[Kundenwarnung 3]	C A S 3	Kundenwarnung 3 aktiv
[Kundenwarnung 4]	CAS4	Kundenwarnung 4 aktiv
[Kundenwarnung 5]	C A S S	Kundenwarnung 5 aktiv
[Warn Leistungsverb]	PoWd	Warnung Leistungsverbrauch
[Warng Durchrutschen]	A n A	Warnung Durchrutschen
[MonitorKreis A Warn]	ı₩ <i>R</i>	Monitoring Kreis A Warnung
[MonitorKreis B Warn]	'W b	Monitoring Kreis B Warnung
[MonitorKreis C Warn]	, W <i>E</i>	Monitoring Kreis C Warnung
[MonitorKreis D Warn]	'Wd	Monitoring Kreis D Warnung
[Schrank Kreis A War]	EWA	Schrank Stromkreis A Warnung
[Schrank Kreis B War]	EW 6	Schrank Stromkreis B Warnung
[Schrank Kreis C War]	EWE	Schrank Stromkreis C Warnung
[Motorwickl. A Warn]	EWA	Motorwicklung A Warnung
[Motorwickl. B Warn]	EW B	Motorwicklung B Warnung
[Motorlager A Warn]	EWC	Motorlager A Warnung
[Motorlager B Warn]	EWd	Motorlager B Warnung
[LS Warnung]	СЬW	Leistungsschalter Warnung
[Schranklüft. RkmWar]	FFCA	Schranklüfter Rückmeldung Warnung
[Schranklüft. z.Warn]	FCCA	Schrank Lüft. Betriebsstundenzähler Warnung
[Schrank Temp. Warn.]	CHR	Schrank Temperatur Warnung
[Warnung CMI-Brücke]	בחיז	CMI Jumper Warnung
[Warnung Trockenlauf]	dr AY	Warnung Trockenlauf
[Ethernet interne Warnung]	ιnWΠ	Ethernet interne Warnung
[Netzmasse Warnung]	, G W	Netzmasse Warnung
[Warnung Überspannung]	• 6 W	Warnung Überspannung
[Motormasse Warnung]	- G W	Motormasse Warnung
[RTC-Batterie integrierter Controller Warnung]		RTC-Batterie integrierter Controller Warnung
[Lüfter Warnung]	CW02	Lüfter Warnung
[Schrank Überhitzung]	EWD3	Schrank Überhitzung
[Lüfterstromversorgung Warnung]	C W O 5	Lüfterstromversorgung Warnung
[Hilfsstromversorgung Warnung]	E W D 6	Hilfsstromversorgung Warnung
[LV-Überspannungsschutz Warnung]		LV-Überspannungsschutz Warnung
[Lüfter Leistungsverlust Warnung]	<i>E</i> W <i>D B</i>	Lüfter Leistungsverlust Warnung
[Zustand Lüfteröffnung Warnung]	CW09	Zustand Lüfteröffnung Warnung (siehe Seite 78)
[Verwendung redundanter Lüfter Warnung]		Verwendung redundanter Lüfter Warnung
[Istwert QF2 Warnung]	EWII	Istwert QF2 Warnung

Einstellung	Code	Beschreibung
[Istwert QF3 Warnung]	EW 12	Istwert QF3 Warnung
[Istwert QF91 Warnung]	CW 13	Istwert QF91 Warnung
[Istwert QF11 Warnung]	EW 14	Istwert QF11 Warnung
[Warnung Umrichter-Bypass]	EW 15	Warnung Umrichter-Bypass-Sequenz
[Motorwickl. 1 Warn]	EW 17	Motorwickl. 1 Warnung
[Motorwickl. 2 Warn]	EW 18	Motorwickl. 2 Warnung
[Motorlager 1 Warn]	EW 19	Warnung Motorlager 1
[Motorlager 2 Warn]	C W 2 O	Warnung Motorlager 2
[Hitzewarnung Transformator 1]		Hitzewarnung Transformator 1
[Hitzewarnung Transformator 2]	CW22	Hitzewarnung Transformator 2
[Warnung Wärme-Netzdrossel]	C W 2 3	Warnung Wärme-Netzdrossel
[Istwert QF5 Warnung]	C W 2 4	Istwert QF5 Warnung
[Motornormierung Warn]	ΠοΕΨ	Motornormierung Warnung
[PoC-Bypass Warnung]	69W I	Bypass Powerzelle Warnung
[Leistungsverlust PoC-Bypass Warnung]	6 YW 2	Bypass Leistungsabnahme Warnung

Abschnitt 16.2 Fehlercodes

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

Thema	
Übersicht	281
[App-Fehler 1] R F D I	283
[App-Fehler 2]	
[App-Fehler 3]	
[App-Fehler 4] FF D 4	283
[App-Fehler 5] <i>H F D</i> 5	
[App-Fehler 6]	283
[App-Fehler 7]	284
[App-Fehler 8] F F D B	284
[Last im Ruhemodus] R n F	285
[Winkelfehler] R 5 F	285
[Bremsansteuerung] b L F	286
[Istwert Bremse] br F	286
[Fehler PoC-Bypass] 6 9 P F	287
[Transformator 1 Überhitzung] [F [] I	288
[Transformator 2 Überhitzung] [F [] 2	289
[Interner PLC-Fehler] [F []]	290
[Netz-Ausschalter] [F [] 4	290
[Türverriegelung] <i>L F D</i> 5	
[Lüfterfehler] [F [] 6	
[Schrank Überhitzung] E F D 7	
[QF1 ausgelöst] <i>L F D B</i>	
[Lüfter Versorgungsfehler] [F [] 9	293
[Fehler Hilfsversorgung] [F]	293
[Fehler QF1 geerdeter Kontakt] <i>L F I I</i>	294
[Fehler QF1 isolierter Kontakt] <i>E F 1 2</i>	
[Fehler Istwert QF2] [F]	
[Fehler Istwert QF3] [F 4	
[Fehler Istwert QF91] [F / 5	296
[Fehler Istwert QF11] [F 6	296
[Fehler LV-Überspannungsschutz] [F 7	297
[Fehler Sequenz Umrichter-Bypass] [F B	297
[MotorWickl 1 Fehler] [F 9	298
[MotorWickl 2 Fehler] [F 2 D	
[Motorlager 1 Fehler] [F 2 /	300
[Motorlager 2 Fehler] [F 2 2	
[Wicklungsfehler PT100] [F Z 3	302
[Lagerfehler PT100] <i>L F 2 4</i>	302
[Fehler Wärme-Netzdrossel] [F 2 5	
[Fehler QF2 isolierter Kontakt] [F 2 7	

Thema	Seite
[Fehler QF2 geerdeter Kontakt] [F 2 B	304
[Fehler QF3 geerdeter Kontakt] [F 2 9	304
[Fehler QF3 isolierter Kontakt] [F 3 D	305
[Thermischer Fehler Sensor 9] [F] /	305
[Thermischer Fehler Sensor 10] [F] 2	306
[Thermischer Fehler Sensor 11] [F 3 3	306
[Thermischer Fehler Sensor 12] [F] 4	307
[Fehler Istwert Befehl Lüfter] [F 3 5	307
[SchrankKreis A Fehl] <i>L F R</i>	308
[SchrankKreis B Fehl] <i>L F b</i>	308
[SchrankKreis C Fehl] [F [309
[Falsche Konfiguration] <i>L F F</i>	309
[Ungültige Konfiguration] <i>L F</i>	310
[Übertragungsfehler Konf.] [F , 2	310
[Übertragungsfehler Voreinstellungen] [F ; 3	311
[Konfiguration leer] <i>L F , H</i>	311
[Schrank Temp. Fehl.] <i>L H F</i>	312
[Unterbr. Feldbus-Komm.] L n F	312
[Opt 3 Komm.unterbr] L n F 3	313
[Unterbr. CANopen-Komm.] L _ F	313
[Fehler Umsch. Kanal] [5 F	314
[Kondensator laden] E r F /	314
[Fehler Trockenlauf] d r Y F	315
[Kupplung Encoder] E C F	315
[Steuerung EEPROM] E E F I	316
[Leistung EEPROM] E E F 2	316
[Encoder] E o F	317
[Externer Fehler] E P F /	317
[Feldbusfehler] E P F 2	
[Opt 3 externer Fehler] E P F 3	318
[Embd Eth KommUnterb] E L H F	319
[FDR 1 Fehler] F d r I	319
[FDR 2 Fehler] F d r 2	320
[Firmware Update Fehler] F W E r	320
[Komp. Module] H L F	321
[MonitorKreis A Fehl] , F R	321
[MonitorKreis B Fehl] , F L	322
[MonitorKreis C Fehl] , F L	322
[MonitorKreis D Fehl] , F d	323
[Fehler interne Verbindung] , L F	323
[Opt 3 interner Verbindungsfehler] , L F 3	324
[Interner Fehler 0] , p F D	324
[Interner Fehler 1] n F I	325
[Interner Fehler 2] In F 2	325
[Interner Fehler 3] In F 3	326
[Interner Fehler 4] , n F 4	326

Thema	Seite
[Interner Fehler 6] In F E	327
[Interner Fehler 7] In F 7	
[Interner Fehler 8] , n F B	328
[Interner Fehler 9] , n F 9	328
[Interner Fehler 10] In F R	
[Interner Fehler 11] In F b	329
[Interner Fehler 12] In F C	330
[Interner Fehler 14] In F E	330
[Interner Fehler 15] In F F	330
[Interner Fehler 16] In F L	331
[Interner Fehler 17] In F H	331
[Interner Fehler 19] In F J	332
[Interner Fehler 20] In F K	332
[Interner Fehler 21] In FL	333
[Interner Fehler 22] In F D	333
[Kompatibilitätsfehler] , n F a	334
[Interner Fehler 25] In F P	334
[Interner Fehler 27] In Fr	335
[Interner Fehler 31] In F V	335
[Eingangsschütz] L C F	336
[Verlust 4-20mA AI1] L F F /	336
[AI3 4-20mA Verlust] L F F 3	337
[Verlust 4-20 mA Al4] L F F 4	
[Verlust 4-20 mA AI5] L F F 5	338
[MultiDrive Link Feh] II d L F	338
[M/S Anlagenfehler] // 5 d F	339
[Überspannung DC-Bus] a b F	339
[Überstrom] _ C F	340
[Übertemperatur Umrichter]	340
[Überlast Prozess]	
[Überlast Motor] o L F	
[Phasenverlust Motor einzeln] _ P F /	
[Verlust Motorphase] _ P F 2	342
[Überspannung Versorgungsnetz] a 5 F	343
[Zyk.Pump.St.Fehler] P L P F	343
[Fehler Istwert PID] P F II F	344
[Fehler Programm laden] P G L F	344
[Fehler Programm läuft] P L r F	345
[Phasenverlust Eingang] P H F	345
[Fehler POE] <i>P a d F</i>	
[Netz Überstrom] PWF /	
[Netz Massefehler] PWF 2	347
[Motor Massefehler] PWF 3	347
[PoC-Faserfehler] PWF 4	348
[PoC-Versorgungsfehler] PWF 5	
[Interner FPGA-Fehler] PWF 5	

Thema	Seite
[PoC-Gate Treiberfehler] PWF 7	349
[PoC Lichtleiter DOF Fehler] PWF B	
[Kurzschluss Motor] 5 C F /	350
[Kurzschluss Erde] 5 [F 3	351
[Fehler SD] 5 d F Ł	351
[Unterbrechung Modbus-Komm.] 5 L F /	352
[Unterbrechung PC-Komm.] 5 L F 2	352
[Unterbrechung HMI-Komm.] 5 L F 3	353
[Unterbrechung HMI-Komm.] 5 L F 4	353
[Fehler SM] 5 // F Ł	354
[Überdrehzahl Motor] 5 o F	354
[Verlust Encoder Sig] 5 P F	355
[Drehmoment Timeout] 5 r F	355
[Fehler Drehmomentbegrenzung] 5 5 F	356
[Fehler Motorblockierung] 5 L F	356
[Al1 Fehler Temperatursensor] L I C F	
[AI3 Tempsensor Fehl] Ł J C F	
[Al4 Tempsensor Fehl] Ł 4 C F	
[AI5 Tempsensor Fehl] £ 5 C F	358
[Enc Tempsensor Fehl] <i>L E L F</i>	
[MotorWickl A Fehler] <i>E F R</i>	
[MotorWickl B Fehler] <i>E F b</i>	
[Motorlager A Fehler] <i>L F C</i>	
[Motorlager B Fehler] <i>L F d</i>	
[WärmeFehlerpgI AI1] <i>L H I F</i>	361
[WärmeFehlerpgI AI3] <i>L H ∃ F</i>	362
[WärmeFehlerpgI Al4] <i>L H H F</i>	362
[WärmeFehlerpgI AI5] <i>L H 5 F</i>	363
[Fehl Tempsensor erk] L H E F	363
[Überlast FU] L L o F	364
[Fehler Autotuning] L n F	364
[Unterlast Prozess] u L F	365
[Unterspannung Netz] u 5 F	
[Netzspannung DIP-Fehler] 3 P F	366

Übersicht

Löschen des festgestellten Fehlers

In dieser Tabelle sind die Schritte aufgelistet, die durchzuführen sind, wenn das Umrichtersystem eine Intervention erfordert:

Schritt	Aktion
1	Bevor Sie die Netzspannung trennen, muss sichergestellt werden, dass die roten LEDs der Powerzellen angeschaltet sind. Prüfen Sie hierzu den LED-Status über die Öffnungen in den Schaltschranktüren. Wenn eine oder mehrere der roten LEDs der Powerzellen ausgeschaltet sind, stellen Sie die Arbeiten umgehend ein und kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.
2	Trennen Sie jegliche Spannungsversorgung, gegebenenfalls auch die externe Spannung des Steuerteils. Beachten Sie, dass der Leistungs- oder Hauptschalter nicht alle Stromkreise stromlos macht.
3	Warten Sie 20 Minuten, damit sich die DC-Bus-Kondensatoren der Energiezellen entladen können. Die DC-Bus-LEDs der einzelnen Powerzellen zeigen nicht an, ob noch DC-Bus-Spannung anliegt oder nicht.
4	Wenn eine oder mehrere der roten LEDs der Powerzellen länger als 20 Minuten nach der Trennung der Netzspannung angeschaltet bleiben, stellen Sie die Arbeiten umgehend ein und kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.
5	Verriegeln Sie alle Leistungsschalter in der geöffneten Stellung.
6	Bringen Sie ein Schild mit der Aufschrift "Nicht einschalten" an allen mit dem Umrichtersystem verbundenen Leistungsschaltern an.
7	Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Prüfung auf Spannungsfreiheit" in der Installationsanleitung des Produkts.
8	Erden und schließen Sie die Netzeingangsklemmen und Motorausgangsklemmen kurz.
9	Suchen und beheben Sie die Ursache des erkannten Fehlers.
10	Stellen Sie die Spannungsversorgung der Umrichter wieder her, um zu überprüfen, ob der Fehler behoben wurde. Befolgen Sie die Anweisungen zum Einschalten, die in den Anweisungen zur Inbetriebnahme zu finden sind.

Nachdem die Ursache behoben wurde, kann der erkannte Fehler wie folgt gelöscht werden:

- Abschalten der Umrichter.
- Verwendung des Parameters [Wiederanlauf Produkt] r P
- Verwenden Sie den digitalen Eingang oder das Steuerbit, das [Zuord Wieder. Prod] ~ P R zugeordnet ist.
- Verwendung der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r -
- Setzen eines Digitaleingangs oder Steuerbits f
 ür die Funktion [Fehlerreset] r 5 E F
 ür die Konfiguration [Zuord. Fehlerreset] r 5 F und [Erw. Fehlerreset] H r E F .
- Drücken der Taste **RESET** auf dem HMI-Panel.

Wie löscht man den Fehlercode?

Die folgende Tabelle fasst die Möglichkeiten zusammen, wie sich ein erkannter Fehler löschen lässt, nachdem die Ursache behoben wurde:

So wird der Fehlercode nach Beseitigung der Ursache gelöscht	Liste der gelöschten Fehler
 Schalten Sie den Umrichter aus. Verwenden Sie den Parameter [Produkt Neustart] <i>r P</i>. Verwenden Sie den digitalen Eingang oder das Steuerbit, das [Zuord Wieder. Prod] <i>r P R</i> zugeordnet ist. 	Alle erkannten Fehler.
• Sobald die Ursache beseitigt ist.	CFF, CFI, CFI2, CFI3, CFI4, CSF, FWER, HCF, PGLF, PHF, URF, USF
 Verwenden Sie den digitalen Eingang oder das Steuerbit, das [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zugeordnet ist. Drücken der Taste RESET auf dem HMI-Panel. 	ANF, ASF, BRF, BSQF, CF01, CF02, CF03, CF04, CF05, CF06, CF07, CF08, CF09, CF10, CF11, CF12, CF13, CF14, CF15, CF16, CF17, CF18, CF27, CF28, CF29, CF30, CF35, CNF3, ECF, ENF, SDFT, SLF4, SMFT, SOF, SPF, TNF

So wird der Fehlercode nach Beseitigung der Ursache gelöscht		Liste der gelöschten Fehler
•	Verwenden Sie den digitalen Eingang oder das Steuerbit, das [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zugeordnet ist. Drücken der Taste RESET auf dem HMI-Panel. Verwenden Sie die Funktion Ruto FRutt r E 5 E t Rt r	3PF, AF01AF08, CF19, CF20, CF21, CF22, CF23, CF24, CF32, CF33, CF34, BLF, BOF, CFA, CFB, CFC, CHF, CNF, COF, DLF, DRYF, EPF1, EPF2, EPF3, ETHF, FDR1, FDR2, IFA, IFB, IFC, IFD, INF9, INFB, INFV, LFF1, LFF3, LFF4, LFF5, MDLF, MSDF, OBF, OHF, OLC, OLF, OPF1, OPF2, OSF, PCPF, PFMF, SLF1, SLF2, SLF3, SRF, SSF, STF, T1CF, T3CF, T4CF, T5CF, TECF, TFA, TFB, TFC, TFD, TH1F, TH3F, TH4F, TH5F, THEF, TJF, TJF2, TLOF, ULF
•	Verwenden Sie den Digitaleingang oder das Steuerungsbit, das [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zugewiesen ist, wenn [Erw. Fehlerreset] H r F C auf J E 5 eingestellt ist.	BYPF, CRF1, INFA, INFC, OCF, PODF, PWF1, PWF2, PWF3, PWF4, PWF5, PWF7, SCF1, SCF3

[App-Fehler 1] R F D I



Der Fehler AF01 ist an die spezifische ETO-Anwendungs-Firmware angepasst. Siehe Firmware-Spezifikation für die Diagnose.

[App-Fehler 2] R F D 2



Wahrscheinliche Ursache

Der Fehler AF02 ist an die spezifische ETO-Anwendungs-Firmware angepasst. Siehe Firmware-Spezifikation für die Diagnose.

[App-Fehler 3] R F D 3



Wahrscheinliche Ursache

Der Fehler AF03 ist an die spezifische ETO-Anwendungs-Firmware angepasst. Siehe Firmware-Spezifikation für die Diagnose.

[App-Fehler 4] RF D 4



Wahrscheinliche Ursache

Der Fehler AF04 ist an die spezifische ETO-Anwendungs-Firmware angepasst. Siehe Firmware-Spezifikation für die Diagnose.

[App-Fehler 5] RF D 5



Wahrscheinliche Ursache

Der Fehler AF05 ist an die spezifische ETO-Anwendungs-Firmware angepasst. Siehe Firmware-Spezifikation für die Diagnose.

[App-Fehler 6] RFD6



Wahrscheinliche Ursache

Der Fehler AF06 ist an die spezifische ETO-Anwendungs-Firmware angepasst. Siehe Firmware-Spezifikation für die Diagnose.

[App-Fehler 7] R F D 7



Der Fehler AF07 ist an die spezifische ETO-Anwendungs-Firmware angepasst. Siehe Firmware-Spezifikation für die Diagnose.

[App-Fehler 8] RF DB



Der Fehler AF08 ist an die spezifische ETO-Anwendungs-Firmware angepasst. Siehe Firmware-Spezifikation für die Diagnose.

[Last im Ruhemodus] An F



Keine Rampenverfolgung. Der Unterschied zwischen der Ausgangsfrequenz und dem Istwert der Drehzahl ist nicht korrekt.

Das Signal des Drehzahlistwerts unterscheidet sich vom Signal des Sollwerts.

Die Last im Ruhemodus ist höher als 10% der Nenndrehzahl (FRS).



- Die Antriebsleistung der Anwendung (Motor, Last usw.) entsprechend bestätigen.
- Prüfen Sie die Motor-, Verstärkungs- und Stabilitätsparameter.
- Fügen Sie einen Bremswiderstand hinzu.
- Pr
 üfen Sie die mechanische Kupplung und die Verdrahtung des Encoders.
- Wenn die Funktion f
 ür Drehmomentregelung verwendet wird und die Zuordnung des Encoders auf Drehzahl-Istwert lautet:
 - O Setzen Sie [Last Schlupf Erken] 5 d d auf [Nein] n a.
 - Stellen Sie [M.-Stg. pos Bandbr] d b P und [M.-Stg. neg Bandbr] d b n auf einen Wert von weniger als 10 % der Motornennfrequenz ein.

i Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] ~ 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Winkelfehler] R 5 F



Wahrscheinliche Ursache

Dieser Fehler wird bei der Messung des Phasenverschiebungswinkels ausgelöst, wenn die Motorphase getrennt oder die Motorinduktivität zu hoch ist.



• Motorphasen und den maximal zulässigen Strom für den Umrichter überprüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Bremsansteuerung] **b** L F



- Öffnungsstrom der Bremse nicht erreicht.
- Der Schwellwert der Ansprechfrequenz der Bremse [Freq. Bremsabfall] b E n wird nur geregelt, wenn ٠ die Logiksteuerung der Bremse zugeordnet ist.



Fehlerbehebung

- Verbindung FU/Motor prüfen.
- Motorwicklungen pr
 üfen.
- Einstellungen [Strom Bremsöffnung] , br und [Bremsöffnung | Rev] , r d prüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Istwert Bremse] b r F



Wahrscheinliche Ursache

- Der Status des Istwertkontakts der Bremse oder des Bremsrelais-Istwerts im Vergleich zur Logiksteuerung der Bremse ist nicht korrekt.
- Die Bremse hält den Motor nicht schnell genug an (Erkennung durch Drehzahlmessung am Eingang "Pulseingang").



- Sollwertkreis der Bremse prüfen. •
- Logiksteuerkreis der Bremse pr
 üfen.
- Bremsverhalten prüfen.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für [Bremsöffnungszeit] br L und [Bremsschließzeit] BET Bremsansprechzeit, [Filter Istw. Bremse] F b C , und [Filter Istw. Bremsrelais] F b r , berücksichtigen.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler PoC-Bypass] **b Y P F**



[●]Wahrscheinliche Ursache

Bei Umrichtern, die eine Leistungsstufe mit Bypass-Schaltung verwenden, werden, wenn von einer Powerzelle ein Fehler erkannt wird, diese Powerzelle und die beiden anderen auf gleicher Ebene überbrückt.

Die Bypass-Sequenz kann durch die folgenden Powerzellenfehler ausgelöst werden: OBF-Überspannung, OHF-Überhitzung und RCF: Kurzschluss.

Der Bypass-Powerzellenfehler kann auftreten, wenn die Anzahl der Bypass-Powerzellen-Sequenzen die konfigurierte maximale Bypass-Anzahl BYP1 erreicht.

Der HMI-Diagnosebildschirm "Powerzellenstatus" kann zur Identifizierung der überbrückten Powerzelle(n) und des Fehlertyps verwendet werden.

Der Fehler kann mit einer oder mehreren Powerzelle(n) in Verbindung gebracht werden:

- durch Kurzschluss, Überhitzung oder Überspannung dauerhaft beschädigt, oder
- gelegentliche Auslösung eines Überhitzungsfehlers entsprechend der Entwicklung des thermischen Zustands der Anwendung oder der Umgebung, oder
- gelegentliche Auslösung eines Überspannungsfehlers entsprechend der Entwicklung des Lastprofils.

Der Fehler kann bei inkompatiblen Umrichterzuständen auftreten, wie z. B:

- Automatischer Abstimmungsmodus für Stillstand.
- Automatischer Abstimmungsmodus f
 ür magnetische Flusssättigung.
- Modus Umrichter-Bypass mit Netz synchronisieren
- Modus Umrichter-Bypass mit Umrichter synchronisieren



- Unterscheidung zwischen kontinuierlichem und gelegentlichem Powerzellenfehler.
- Tritt der Fehler nach Fehlerreset, Sequenz ohne Bypass und neuem Ausführungsbefehl immer noch auf: Die Powerzelle ist dauerhaft beschädigt und muss ausgetauscht werden.
- Für Bypass-Fehler im Zusammenhang mit gelegentlichem OHF oder OBF siehe spezielle Fehlerbehebung.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric, um den Inbetriebnahmezustand der Funktion zu überprüfen.

i Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Erw. Fehlerreset]** *H r F L* manuell zurückgesetzt werden.

[Transformator 1 Überhitzung] [F [] I



• Lüfter arbeiten nicht.

- Türfiltermatten blockiert.
- Hohe Umgebungstemperatur im Elektroraum.
- Kühlungslüfter dreht sich in die falsche Richtung.
- Der Transformator ist überlastet.
- Der im SPS eingestellte Schwellenwert ist falsch.
- Das SPS hat eine falsche Messung erkannt.
- Faserbox arbeitet nicht.



- Überprüfen Sie, dass der Temperaturschwellenwert des Transformators (*LP Iu/LP IV/LP IW*) den Fehlerschwellenwert nicht überschreitet: (Drei Schwellenwerte:
 - o 1. Absolute Temperatur der von Fasern überwachten Transformatorwicklung übersteigt 155 °C;
 - O 2. Temperaturanstieg (Absolute Temperatur der von Fasern überwachten Transformatorwicklung Schaltschranktemperatur überwacht von PT100) übersteigt 155 °C;
 - o 3. Schaltschranktemperatur von PT100 übersteigt dann 60 °C)
- Prüfen, dass alle Kühlungslüfter korrekt arbeiten und sich in die richtige Richtung drehen.
- Pr
 üfen, das T
 ürfiltermatten staubfrei sind und die erforderliche Luftzirkulation sichergestellt ist.
- Pr
 üfen, dass der externe K
 ühlungsstromkreis (AC) in den Elektror
 ä
 umen korrekt arbeitet.
- Einhaltung der Umweltbedingungen gemäß der Spezifikation im Elektroraum prüfen.
- Prüfen, dass der Messungsstromkreis korrekt funktioniert (PT100-Sensor auf der Schaltschranktür des Transformators / Fasersensor auf der Transformatorwicklung / SPS / Verdrahtung / Faserbox
- Logdatei pr
 üfen, um sicherzustellen, dass sich ATV6000 bereit im Zustand "Überlast" befand, bevor der *L F D I*-Fehler ausgelöst wurde.
- Im SPS-Programm die Temperatur des Transformators pr
 üfen und direkt den Eingang an der SPS-Erweiterungskarte pr
 üfen.
- Prüfen, ob tatsächliche Messung (*LP Iu/LP IV/LP IW/LL III/L5 Iu/L5 IV/L5 IW*) den Schwellenwert (155 °C) übersteigt.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** - 5 F manuell zurückgesetzt werden.
[Transformator 2 Überhitzung] [F [] 2



• Lüfter arbeiten nicht.

- Türfiltermatten blockiert.
- Hohe Umgebungstemperatur im Elektroraum.
- Kühlungslüfter drehen sich in die falsche Richtung.
- Der Transformator ist überlastet.
- Das SPS hat eine falsche Messung erkannt.
- Faserbox arbeitet nicht.



- Überprüfen Sie, dass der Temperaturschwellenwert des Transformators (*LP2u/LP2V/LP2W*) den Fehlerschwellenwert nicht überschreitet: (Drei Schwellenwerte:
 - 1. Absolute Temperatur der von Fasern überwachten Transformatorwicklung übersteigt 155 °C;
 - 2. Temperaturanstieg (Absolute Temperatur der von Fasern überwachten Transformatorwicklung Schaltschranktemperatur überwacht von PT100) übersteigt 155 °C;
 - O 3. Schaltschranktemperatur von PT100 übersteigt dann 60 °C)
- Prüfen, dass alle Kühlungslüfter korrekt arbeiten und sich in die richtige Richtung drehen.
- Prüfen, das Türfiltermatten staubfrei sind und die erforderliche Luftzirkulation sichergestellt ist.
- Pr
 üfen, dass der externe K
 ühlungsstromkreis (AC) in den Elektror
 ä
 umen korrekt arbeitet.
- Einhaltung der Umweltbedingungen gemäß der Spezifikation im Elektroraum prüfen.
- Prüfen, dass der Messungsstromkreis korrekt funktioniert (PT100-Sensor auf der Schaltschranktür des Transformators / Fasersensor auf der Transformatorwicklung / SPS / Verdrahtung / Faserbox
- Logdatei pr
 üfen, um sicherzustellen, dass sich ATV6000 bereit im Zustand "Überlast" befand, bevor der *L F D 2*-Fehler ausgelöst wurde.
- Prüfen, ob tatsächliche Messung (*LP2u/LP2V/LP2W/LL2П/L52u/L52V/L52W*) den Schwellenwert (155 °C) übersteigt.



eniercode loscnen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Interner PLC-Fehler] [F []]



Das SPS hat einen internen Fehler erkannt.

- Falsche SPS-Software geladen.
- SPS-Software ist nicht kompatibel mit der Steuerblock-Firmware.
- Interner Fehler auf der SPS.



- Softwareversion auf SPS und Steuerung prüfen. (Kompatibilität prüfen).
- Korrekte SPS-Software auf das SPS hochladen und sicherstellen, dass sich das SPS im Modus "RUN" befindet.
- SPS austauschen.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Netz-Ausschalter] [F] [] 4



Der Taster "Netzspannung aus" am Steuerungsschrank wurde aktiviert.

- Der Taster "Netzspannung aus" vor dem Steuerungsschrank wurde gedrückt.
- Die Verdrahtung des Tasters "Netzspannung aus" ist nicht korrekt verbunden.



- Den Taster "Netzspannung aus" am Steuerungsschrank freigeben.
- Die Verdrahtung des Tasters "Netzspannung aus" sowie den entsprechenden Eingang am SPS prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Türverriegelung] [F [] 5



Die Funktion "Türverriegelung" hat eine geöffnete Schranktür erkannt.

- Mindestens eine Schranktür ist nicht geschlossen.
- Die Schranktür ist nicht korrekt geschlossen und deshalb kann der Türbegrenzungsschalter nicht aktiviert werden.
- Der Türbegrenzungsschalter arbeitet nicht korrekt.
- Leitungsunterbrechung des Türbegrenzungsschalter oder am zugeordneten SPS-Eingang.
- Wenn die Option "TOP-Eintrag" verfügbar ist, ist der zusätzliche Türbegrenzungsschalter nicht verkabelt (muss vor Ort erledigt werden).



- Sicherstellen, dass die Schaltschranktüren korrekt geschlossen und mit den entsprechenden Schrauben befestigt werden.
- Sicherstellen, dass alle Türbegrenzungsschalter korrekt arbeiten.
- Die vollständige Verdrahtung des Türbegrenzungsschalters und SPS pr
 üfen.
- Wenn die Option "TOP-Eintrag" Schaltschrank verfügbar ist, überprüfen, dass die Verdrahtung des zusätzlichen Türbegrenzungsschalters korrekt vorgenommen wurde.

Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F manuell zurückgesetzt werden.



Vahrscheinliche Ursache

- Der Leistungsschalter der K
 ühlungsl
 üfter hat aufgrund einer
 Überlast ausgel
 öst.
- Der Motorleistungsschalter ist ausgeschaltet
- Der Versorgung für externe Kühlungslüfter ist ausgeschaltet



- Sicherstellen, dass die externe Stromversorgung für die Lüfter vorhanden ist (wenn extern bereitgestellt)



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Schrank Überhitzung] [F]]



Die Überwachung der Schaltschranktemperatur hat eine Übertemperatur festgestellt.

- Die Kühlungslüfter arbeiten nicht.
- Die Filtermatten sind blockiert und voller Staub.
- Die Umgebungstemperatur im Elektroraum ist zu hoch.
- Die Klimaanlage im Elektroraum arbeitet nicht.
- Die interne Temperaturmessung funktioniert nicht.
- Messstromkreis erkennt die falsche Temperatur (PT100 & Anpassungsplatine).



- Umgebungsraumtemperatur pr
 üfen.
- Prüfen, dass alle Kühlungslüfter korrekt arbeiten und sich in die richtige Richtung drehen.
- Sicherstellen, das Türfiltermatten staubfrei sind und gegebenenfalls austauschen.
- Prüfen, ob die Temperaturbegrenzungen und Messstromkreise korrekt funktionieren.
- Prüfen, ob der PT100-Sensor korrekt funktioniert.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[QF1 ausgelöst] [F [] B



- Ein externes Ereignis, wie z. B. Überspannung, Überstrom, interner MV-Leistungsschalterfehler hat QF1 ausgelöst.
- QF1-Istwert-Signalverlust während des Betriebs des ATV6000 (wenn verfügbar).



- Ursache für die QF1-Auslösung prüfen (extern).
- SPS-Eingang arbeitet (wenn verfügbar).



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Lüfter Versorgungsfehler] [F [] 9



- Der Leistungsschalter der Kühlungslüfter hat aufgrund einer Überlast ausgelöst.
- Der Leistungsschalter wurde ausgeschaltet.
- Der Versorgung für externe Kühlungslüfter ist ausgeschaltet.



- Zugeordnete Leistungsschalter für die Kühlungslüfter einschalten.
- Sicherstellen, dass die externe Stromversorgung f
 ür die L
 üfter vorhanden ist (wenn extern bereitgestellt).



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler Hilfsversorgung] [F I]



Wahrscheinliche Ursache

Die Hilfsstromversorgung mit 230 V ist unterbrochen.

- Die externe Hilfsstromversorgung mit 230 V ist ausgeschaltet.
- Der interne Leistungsschalter für die 230 V ist geöffnet.
- Falsche Verdrahtung am zugeordneten Relais K1A und dem zugeordneten SPS-Eingang (DI23).



- Prüfen Sie, ob die externen 230 V verfügbar sind (mit dem Multimeter messen).
- Die Verdrahtung am zugeordneten Relais K1A und dem SPS-Eingang (DI23) pr
 üfen.
- Prüfen Sie, ob der interne Leistungsschalter für die 230 V eingeschaltet ist.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler QF1 geerdeter Kontakt] [F I I



Der Leistungsschalter/Schütz QF1 ist geerdet.

- Der Leistungsschalter/Schütz ist geerdet.
- Istwertsignal fehlt.



- Prüfen, dass der Leistungsschalter/Schütz nicht geerdet ist.
- Verdrahtung und Verbindungen an den zugeordneten Klemmen und Digitaleingängen prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler QF1 isolierter Kontakt] [F 12



Wahrscheinliche Ursache

Der Leistungsschalter/Schütz QF1 sendet den isolierten Rückmeldekontakt

- Der Leistungsschalter/Schütz ist isoliert.
- Istwertsignal fehlt.



- Prüfen, dass der Leistungsschalter/Schütz nicht isoliert ist.
- Verdrahtung und Verbindungen an den zugeordneten Klemmen und Digitaleingängen prüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler Istwert QF2] [F I]



Das Istwertsignal "QF2 ist geschlossen" wurde am zugeordneten Digitaleingang auf dem SPS nicht erkannt.

- Istwertsignal fehlt.
- Istwertsignal von QF2 nicht verdrahtet oder Kontaktverlust.
- Istwertsignal innerhalb des SPS-Timeouts nicht aktiv oder stabil.

Fehlerbehebung

- Verdrahtung und Verbindungen an den zugeordneten Klemmen und Digitaleingängen prüfen.
- Istwertsignal im SPS-Programm prüfen.
- Verdrahtung am QF2-Leistungsschalter "Hilfskontakt" prüfen.
- Prüfen Sie, ob die korrekte SPS-Software geladen wurde.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler Istwert QF3] [F I 4



Das Istwertsignal "QF3 ist geschlossen" wurde am zugeordneten Digitaleingang auf dem SPS nicht erkannt

- Istwertsignal fehlt
- Istwertsignal von QF3 nicht verdrahtet oder Kontaktverlust
- Istwertsignal innerhalb des SPS-Timeouts nicht aktiv oder stabil



- Verdrahtung und Verbindungen an den zugeordneten Klemmen und Digitaleingängen prüfen
- Istwertsignal im SPS-Programm prüfen
- Verdrahtung am QF3-Leistungsschalter "Hilfskontakt" prüfen
- Prüfen Sie, ob die korrekte SPS-Software geladen wurde



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler Istwert QF91] [F 15



Das Istwertsignal "QF91 ist geschlossen" wurde am zugeordneten Digitaleingang auf dem SPS nicht erkannt

- Istwertsignal fehlt
- Istwertsignal von QF91 nicht verdrahtet oder Kontaktverlust
- Istwertsignal innerhalb des SPS-Timeouts nicht aktiv oder stabil



- Verdrahtung und Verbindungen an den zugeordneten Klemmen und Digitaleingängen prüfen
- Istwertsignal im SPS-Programm prüfen
- Verdrahtung am QF91-Leistungsschalter "Hilfskontakt" prüfen
- Prüfen Sie, ob die korrekte SPS-Software geladen wurde



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler Istwert QF11] [F I 6



Wahrscheinliche Ursache

Das Istwertsignal "QF11 ist geschlossen" wurde am zugeordneten Digitaleingang auf dem SPS nicht erkannt.

- Istwertsignal fehlt.
- Istwertsignal von QF11 nicht verdrahtet oder Kontaktverlust.
- Istwertsignal innerhalb des SPS-Timeouts nicht aktiv oder stabil.



- Verdrahtung und Verbindungen an den zugeordneten Klemmen und Digitaleingängen prüfen.
- Istwertsignal im SPS-Programm prüfen.
- Verdrahtung am QF11-Leistungsschalter "Hilfskontakt" prüfen.
- Prüfen Sie, ob die korrekte SPS-Software geladen wurde.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler LV-Überspannungsschutz] [F | 7



Der LV-Überspannungsschutz wurde ausgelöst, der Digitaleingang 19 auf dem SPS wurde aktiviert



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F

manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler Sequenz Umrichter-Bypass] [F | B



Wahrscheinliche Ursache

Die Rückmeldung des Leistungsschalters QF11 QF2 QF3, die in der Funktion Bypass-Antriebssteuerung DOL verwendet wird, ist falsch.

Der Fehler tritt auf, wenn Netzspannung vorhanden ist und der Bypass-Leistungsschalter den Zustand BYS1 hat:

- QF11=offen / QF2=geschlossen / QF3=geschlossen
- QF11=geschlossen / QF2=offen / QF3=geschlossen
- QF11=geschlossen / QF2=geschlossen / QF3=geschlossen
- Falscher physikalischer Zustand der Leistungsschalters QF11, QF2 und QF3.
- Rückmeldung Leistungsschalter QF11, QF2, QF3 Signal fehlt oder nicht verdrahtet oder kein Kontakt.



- Konsistenz zwischen Leistungsschalterrückmeldung und Bypass-Leistungsschalterstatus (BYS1) an der HMI pr
 üfen.
- Den physikalischen Zustand der Leistungsschalter QF11, QF2 und QF3 prüfen.
- Verdrahtung und Verbindungen an den zugeordneten Klemmen und Digitaleingängen prüfen.

U Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F

manuell zurückgesetzt werden.

[MotorWickl 1 Fehler] [F 19



Die Wicklungstemperatur des Motors 1 hat den Schwellenwert EHE I erreicht.

- Motorkühlungslüfter arbeiten nicht oder Motorflüssigkeitskühlung ist abgeschaltet.
- Motor ist überlastet.
- Umgebungstemperatur ist zu hoch.
- Externer Motorkühlungslüfter arbeitet nicht oder dreht sich in der falschen Richtung.
- Die Parametereinstellung des Temperaturschwellenwerts *E H E 1* ist falsch.
- Die Messung ist falsch.
- Der Motor verfügt über eine Selbstkühlung und arbeitet mit niedriger Drehzahl.
- Motoroberfläche ist voller Staub.



- Prüfen, ob die Kühlungslüfter des Motors korrekt arbeiten und sich in die richtige Richtung drehen.
- Prüfen, ob der externe Kühlungsstromkreis arbeitet.
- Prüfen, ob die Umweltbedingungen gemäß der Spezifikation eingehalten werden.
- Prüfen, ob der Messungsstromkreis korrekt funktioniert (PT100-Sensoren/Verdrahtung auf der SPS).
- Prüfen, ob der Motor sich im Zustand "Überlastung" befunden hat, bevor der Fehler ausgelöst wurde.
- Sicherstellen, dass die Motoroberfläche frei von Staub ist.
- Prüfen, ob der Schwellenwert gemäß der Motorspezifikation richtig eingestellt ist.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *R L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* 5 *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[MotorWickl 2 Fehler] [F 2 []



Die Wicklungstemperatur des Motors 2 hat den Schwellenwert EHE 2 erreicht.

- Motorkühlungslüfter arbeiten nicht oder Motorflüssigkeitskühlung ist abgeschaltet.
- Motor ist überlastet.
- Umgebungstemperatur ist zu hoch.
- Externer Motorkühlungslüfter arbeitet nicht oder dreht sich in der falschen Richtung.
- Die Parametereinstellung des Temperaturschwellenwerts *L H L 2* ist falsch.
- Die Messung ist falsch.
- Der Motor verfügt über eine Selbstkühlung und arbeitet mit niedriger Drehzahl.
- Motoroberfläche ist voller Staub.



- Prüfen, ob die Kühlungslüfter des Motors korrekt arbeiten und sich in die richtige Richtung drehen.
- Prüfen, ob der externe Kühlungsstromkreis arbeitet.
- Prüfen, ob die Umweltbedingungen gemäß der Spezifikation eingehalten werden.
- Pr
 üfen, ob der Messungsstromkreis korrekt funktioniert (PT100-Sensoren/Verdrahtung auf der SPS).
- Prüfen, ob der Motor sich im Zustand "Überlastung" befunden hat, bevor der Fehler ausgelöst wurde.
- Sicherstellen, dass die Motoroberfläche frei von Staub ist.
- Prüfen, ob der Schwellenwert gemäß der Motorspezifikation richtig eingestellt ist.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $P \vdash r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \subseteq F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Motorlager 1 Fehler] [F 2 I



Die Lagertemperatur des Motors 1 hat den Schwellenwert EHE 3 erreicht.

- Motorkühlungslüfter arbeiten nicht oder Motorflüssigkeitskühlung ist abgeschaltet.
- Motor ist überlastet.
- Umgebungstemperatur ist zu hoch.
- Externer Motorkühlungslüfter arbeitet nicht oder dreht sich in der falschen Richtung.
- Die Parametereinstellung des Temperaturschwellenwerts *L H L 3* ist falsch.
- Die Messung ist falsch.
- Der Motor verfügt über eine Selbstkühlung und arbeitet mit niedriger Drehzahl.
- Motoroberfläche ist voller Staub.



- Prüfen, ob die Kühlungslüfter des Motors korrekt arbeiten und sich in die richtige Richtung drehen.
- Prüfen, ob der externe Kühlungsstromkreis arbeitet.
- Prüfen, ob die Umweltbedingungen gemäß der Spezifikation eingehalten werden.
- Prüfen, ob der Messungsstromkreis korrekt funktioniert (PT100-Sensoren/Verdrahtung auf der SPS).
- Prüfen, ob der Motor sich im Zustand "Überlastung" befunden hat, bevor der Fehler ausgelöst wurde.
- Sicherstellen, dass die Motoroberfläche frei von Staub ist.
- Prüfen, ob der Schwellenwert gemäß der Motorspezifikation richtig eingestellt ist.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *R L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* 5 *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Motorlager 2 Fehler] [F 2 2



Die Lagertemperatur des Motors 2 hat den Schwellenwert EHE 4 erreicht.

- Motorkühlungslüfter arbeiten nicht oder Motorflüssigkeitskühlung ist abgeschaltet.
- Motor ist überlastet.
- Umgebungstemperatur ist zu hoch.
- Externer Motorkühlungslüfter arbeitet nicht oder dreht sich in der falschen Richtung.
- Die Parametereinstellung des Temperaturschwellenwerts *L H L 4* ist falsch.
- Die Messung ist falsch.
- Der Motor verfügt über eine Selbstkühlung und arbeitet mit niedriger Drehzahl.
- Motoroberfläche ist voller Staub.



- Prüfen, ob die Kühlungslüfter des Motors korrekt arbeiten und sich in die richtige Richtung drehen.
- Prüfen, ob der externe Kühlungsstromkreis arbeitet.
- Prüfen, ob die Umweltbedingungen gemäß der Spezifikation eingehalten werden.
- Pr
 üfen, ob der Messungsstromkreis korrekt funktioniert (PT100-Sensoren/Verdrahtung auf der SPS).
- Prüfen, ob der Motor sich im Zustand "Überlastung" befunden hat, bevor der Fehler ausgelöst wurde.
- Sicherstellen, dass die Motoroberfläche frei von Staub ist.
- Pr
 üfen, ob der Schwellenwert gem
 ä
 ß der Motorspezifikation richtig eingestellt ist.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $\Pi \perp r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Wicklungsfehler PT100] [F 2 3



Der Messstromkreis auf der SPS hat einen offenen Stromkreis oder einen Kurzschluss im angegebenen Temperatursensor erkannt.

PT100-Sensor ist nicht angeschlossen



Temperatursensor erneut anschließen oder austauschen



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] AL r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Lagerfehler PT100] [F 2 4



Vahrscheinliche Ursache

Der Messstromkreis auf der SPS hat einen offenen Stromkreis oder einen Kurzschluss im angegebenen Temperatursensor erkannt.

• PT100-Sensor ist nicht angeschlossen



Temperatursensor erneut anschließen oder austauschen



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Fehler Wärme-Netzdrossel] [F 2 5



Die digitalen Ein- und Ausgänge DI50 und DI64 des Schaltschranks sind als Temperaturüberwachung der Schrankdrossel konfiguriert. Wenn der Thermoschalter der Schaltschrankdrossel auf hohem Pegel ist, tritt bei Übertemperatur der CF25-Fehler auf.

- Die Temperatur in der Schaltschrankdrossel ist zu hoch.
- Der Lüfter auf dem Drosselschrank wird nicht versorgt.
- Der Lüfter dreht sich in die falsche Richtung.
- Die Lufteinlassfilter sind verstopft.



- Prüfen Sie die Verdrahtung vom Thermoschalter zu den Ein- und Ausgängen DI50 und DI64 des Schaltschranks auf der Netzplatine.
- Die Kühlung der Schaltschrankdrossel prüfen.
- Prüfen, dass sich der Lüfter in die richtige Richtung dreht.
- Reinigen Sie die Lufteinlassfilter.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $R \perp r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \leq F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Fehler QF2 isolierter Kontakt] [F 2 7



Wahrscheinliche Ursache

Der Leistungsschalter/Schütz QF2 erkennt einen isolierten Kontakt.

- Der Leistungsschalter/Schütz ist isoliert.
- Istwertsignal fehlt.



- Prüfen, dass der Leistungsschalter/Schütz nicht isoliert ist.
- Verdrahtung und Verbindungen an den zugeordneten Klemmen und Digitaleingängen prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler QF2 geerdeter Kontakt] [F 2 B



Der Leistungsschalter/Schütz QF2 ist geerdet.

- Der Leistungsschalter/Schütz ist geerdet.
- Istwertsignal fehlt.



- Prüfen, dass der Leistungsschalter/Schütz nicht geerdet ist.
- Verdrahtung und Verbindungen an den zugeordneten Klemmen und Digitaleingängen prüfen



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler QF3 geerdeter Kontakt] [F 2 9



Der Leistungsschalter/Schütz QF3 ist geerdet.

- Der Leistungsschalter/Schütz ist geerdet.
- Istwertsignal fehlt. •



- Prüfen, dass der Leistungsschalter/Schütz nicht geerdet ist.
- Verdrahtung und Verbindungen an den zugeordneten Klemmen und Digitaleingängen prüfen. •



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler QF3 isolierter Kontakt] [F] []



Der Leistungsschalter/Schütz QF3 erkennt einen isolierten Kontakt.

- Der Leistungsschalter ist isoliert.
- Istwertsignal fehlt.



- Prüfen, dass der Leistungsschalter/Schütz nicht isoliert ist.
- Verdrahtung und Verbindungen an den zugeordneten Klemmen und Digitaleingängen prüfen



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Thermischer Fehler Sensor 9] [F] I



Die thermische Überwachungsfunktion hat eine hohe Temperatur am PT100-Sensor 9 des optionalen SPS-Moduls TM3 festgestellt.

- Überhitzung des überwachten Teils.
- Parameter THT5 ist auf einen niedrigen Wert eingestellt.
- Defekter Klemmenanschluss



- Suchen Sie nach einer möglichen Überhitzungsursache.
- Prüfen Sie die Einstellung der Überwachungsfunktion.
- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen dem überwachten Gerät und dem TM3-Optionsmodul



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] $P \vdash r$ oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Thermischer Fehler Sensor 10] [F 3 2



Die thermische Überwachungsfunktion hat eine hohe Temperatur am PT100-Sensor 10 des optionalen SPS-Moduls TM3 festgestellt.

- Überhitzung des überwachten Teils.
- Parameter THT6 ist auf einen niedrigen Wert eingestellt.
- Defekter Klemmenanschluss



- Suchen Sie nach einer möglichen Überhitzungsursache.
- Prüfen Sie die Einstellung der Überwachungsfunktion.
- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen dem überwachten Gerät und dem TM3-Optionsmodul



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *H L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* 5 *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Thermischer Fehler Sensor 11] [F]]



Wahrscheinliche Ursache

Die thermische Überwachungsfunktion hat eine hohe Temperatur am PT100-Sensor 11 des optionalen SPS-Moduls TM3 festgestellt.

- Überhitzung des überwachten Teils.
- Parameter THT7 ist auf einen niedrigen Wert eingestellt.
- Defekter Klemmenanschluss



- Suchen Sie nach einer möglichen Überhitzungsursache.
- Prüfen Sie die Einstellung der Überwachungsfunktion.
- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen dem überwachten Gerät und dem TM3-Optionsmodul



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *H L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* **5** *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Thermischer Fehler Sensor 12] [F 3 4



Die thermische Überwachungsfunktion hat eine hohe Temperatur am PT100-Sensor 12 des optionalen SPS-Moduls TM3 festgestellt.

- Überhitzung des überwachten Teils.
- Parameter THT8 ist auf einen niedrigen Wert eingestellt.
- Defekter Klemmenanschluss



- Suchen Sie nach einer möglichen Überhitzungsursache.
- Prüfen Sie die Einstellung der Überwachungsfunktion.
- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen dem überwachten Gerät und dem TM3-Optionsmodul



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Fehler Istwert Befehl Lüfter] [F 3 5



Der Istwert des Lüfters und der Status des Lüfterschützes (offen oder geschlossen) sind inkonsistent

- Istwertsignal Lüfter oder Befehlssignal fehlt an der zugeordneten Klemme.
- Istwertsignal Lüfter oder Befehlssignal nicht verdrahtet oder Kontakt am Lüfterschütz verloren.
- Istwertsignal Lüfter innerhalb des SPS-Timeouts (1 Sekunde) nicht aktiv oder stabil



- Überprüfen Sie die Verdrahtung und Anschlüsse an den dedizierten Klemmen und digitalen Eingängen (Istwert) und digitalen Ausgängen (Befehl).
- Überprüfen Sie die Verdrahtung des Lüfterschützes.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[SchrankKreis A Fehl] *L F R*



Die Überwachungsfunktion hat einen Fehler erkannt. Der **[Schrank Stkr. A Zu]** *L F H R* zugeordnete Digitaleingang ist aktiv, wenn die erkannte Fehlerdauer länger als **[Schrank Stkr. A Ver]** *F d R* ist.



- Ursache der Erfassung feststellen.
- Das angeschlossene Gerät (Türkontaktschalter, Thermoschalter...) und dessen Verdrahtung prüfen.
- Die Zuordnung des Parameters [Schrank Stkr. A Zu] L F H H prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $P \vdash r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[SchrankKreis B Fehl] [F b



Die Überwachungsfunktion hat einen Fehler erkannt. Der **[Schrank Stkr. B Zu]** *L F R b* zugeordnete Digitaleingang ist aktiv, wenn die erkannte Fehlerdauer länger als **[Schrank Stkr. B Ver]** *F d b* ist.



- Ursache der Erfassung feststellen.
- Das angeschlossene Gerät (Türkontaktschalter, Thermoschalter...) und dessen Verdrahtung prüfen.
- Die Zuordnung des Parameters [Schrank Stkr. B Zu] L F R b prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *H L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* 5 *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[SchrankKreis C Fehl] [F [



Die Überwachungsfunktion hat einen Fehler erkannt. Der [Schrank Stkr. C Zu] [F F I] zugeordnete Digitaleingang ist aktiv, wenn die erkannte Fehlerdauer länger als [Schrank Stkr. C Ver] F d L ist.



- Ursache der Erfassung feststellen.
- Das angeschlossene Gerät (Türkontaktschalter, Thermoschalter...) und dessen Verdrahtung pr
 üfen.
- Die Zuordnung des Parameters [Schrank Stkr. C Zu] [F R [prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Falsche Konfiguration] [F F



- Optionsmodul ausgetauscht oder entfernt (E/A, encoder, COM ...).
- Die Steuerplatine wurde durch eine Steuerplatine ersetzt, die für einen Umrichter mit anderen Bemessungsdaten konfiguriert wurde.
- Die aktive Konfiguration ist inkonsistent.



Stellen Sie sicher, dass kein Fehler des Optionsmoduls vorliegt.



Fehlercode löschen

[Ungültige Konfiguration] [F ,



Ungültige Konfiguration. Die über das Inbetriebnahme-Tool oder den Feldbus in der Umrichter geladene Konfiguration ist inkonsistent.



- Die geladene Konfiguration prüfen.
- Die gültige Konfiguration laden.



Dieser erkannte Fehler wird gelöscht, sobald die Ursache beseitigt wurde.

[Übertragungsfehler Konf.] [F , 2



Wahrscheinliche Ursache

- Die Übertragung der Konfiguration auf den Umrichter ist fehlgeschlagen oder wurde unterbrochen.
- Die geladene Konfiguration ist nicht mit der Umrichter kompatibel.



- Die zuletzt geladene Konfiguration pr
 üfen.
 - Eine kompatible Konfiguration laden.
 - Das Inbetriebnahme-Tool der PC-Software zur Übertragung einer kompatiblen Konfiguration verwenden.
- Eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen durchführen.



[Übertragungsfehler Voreinstellungen] [F , 3



[Schrank Temp. Fehl.] *L H F*



Der Thermoschalter des Schaltschranks ist aktiv, der bzw. die Schranklüfter wurden eingeschaltet, jedoch wird kein Istwert von dem bzw. den Lüftern empfangen.

Die digitalen Eingänge DI50 und DI51 der Umrichter mit Schrank-E/A sind für die Überwachung der Schranktemperatur konfiguriert. Wenn der Thermoschalter des Schaltschranks im Falle einer Übertemperatur öffnet, wird der Fehler [Schrank Temp. Fehl.] [HF ausgelöst.

Dieser Fehler kann nur im Status RUN ausgelöst werden. Im Falle eines anderen Status ist [Schrank Temp. Warn.] *L* H *R* aktiv.



- Den bzw. die Schranklüfter nebst Verdrahtung prüfen.
- Sicherstellen, dass die Temperatur im Schaltschrank nicht zu hoch ist.
- Die Einstellung des Thermoschalters prüfen (der Wert muss 60 °C (140 °F) lauten). •



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] ALr oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Unterbr. Feldbus-Komm.] [n F



Kommunikationsunterbrechung auf Feldbusmodul

Dieser Fehler wird bei einer Unterbrechung der Kommunikation zwischen dem Feldbusmodul und dem Master (SPS) ausgelöst.



Fehlerbehebung

- Umgebung pr
 üfen (elektromagnetische Vertr
 äglichkeit).
- Die Verdrahtung prüfen.
- Das Timeout prüfen.
- Optionsmodul ersetzen.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Opt 3 Komm.unterbr] [n F]



Die dritte Optionskarte hat einen Kommunikationsfehler erkannt.

- Ethernet-Kabel zwischen Steuerblock und SPS nicht richtig angeschlossen.
- IP-Adresse für Steuerblock oder SPS nicht konfiguriert.
- SPS nicht im Modus "RUN" (FAHREN).



- Ethernet-Verbindung auf dem Steuerblock und der SPS prüfen.
- Korrekte IP-Adresse auf dem Steuerblock und der SPS konfigurieren. •
- Sicherstellen, dass sich die SPS im Modus "RUN" (FAHREN) befindet.
- Ethernet-Optionskarte aktualisieren oder austauschen.
- Steuerblock oder SPS austauschen.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Unterbr. CANopen-Komm.] [_ F



Kommunikationsunterbrechung am CANopen® Feldbus



- Den Kommunikationsfeldbus prüfen.
- Das Timeout prüfen.
- Siehe CANopen® Benutzerhandbuch.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] AL r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Fehler Umsch. Kanal] [5 F



Zu einem ungültigen Kanal umschalten.



Die Funktionsparameter prüfen.



Dieser erkannte Fehler wird gelöscht, sobald die Ursache beseitigt wurde.

[Kondensator laden] [r F I



Wahrscheinliche Ursache

Nach dem Einschalten der Stromversorgung wird der DC-Bus durch die Powerzellen geladen. Wenn sich die gesamte DC-Busspannung der Powerzellen nicht innerhalb von einer Sekunde stabilisiert, wird der Fehler CrF1 ausgelöst.

- Instabile Netzspannung.
- Die Lebensdauer der DC-Bus-Kondensatoren ist abgelaufen.
- Die Lebensdauer der Powerzellen-DC-Bus-Kondensatoren ist abgelaufen.



benebung

- Schalten Sie den Umrichter aus und wieder ein.
- Überprüfen und analysieren Sie die Netzeingangsspannung.
- Überprüfen Sie die DC-Busspannung an den Powerzellen.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Fehler Trockenlauf] dr YF



Die Trockenlaufüberwachung hat einen Fehler erkannt.

HINWEIS: Nach dem Auslösen des Fehlers kann der Motor erst nach [Verz. Wied. Trock.] dr gestartet werden, auch wenn der erkannte Fehler inzwischen nicht mehr besteht.



- Prüfen Sie, ob die Pumpe beim Start gut Wasser angesaugt hat.
- Prüfen Sie, ob sich in der Ansaugleitung kein Luftleck befindet.
- Prüfen Sie die Einstellungen der Überwachungsfunktion.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $H \ge r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \le F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Kupplung Encoder] E C F



Wahrscheinliche Ursache

Die mechanische Kupplung des Encoders ist defekt.

Die Erkennung ist aktiv, wenn der Parameter [Encoder Kuppl.überw] E C L auf [Ja] 4 E 5 eingestellt ist.

Der Fehler wird ausgelöst, wenn der Drehzahl-Istwert 0 ist und der Umrichter sich im Zustand Momentenbegrenzung oder Strombegrenzung befindet.

Die Grenzwerte für den Drehzahl-Istwert lauten wie folgt:

- 5 Hz für den Mindestwert
- 10 % von [Nennfrequenz Motor] F r 5 für den Höchstwert
- Die Einstellung des Parameters [Encoder Kuppl.überw] E [] prüfen.
- Die Einstellung des Parameters [Encoder-Prüfzeit] E [L prüfen.

Die Überwachung ist nicht mit den Funktionen für Momenten- oder Strombegrenzung kompatibel.



Mechanische Kupplung des Encoders prüfen.

Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Steuerung EEPROM] E E F /



Im internen Speicher des Steuerblocks wurde ein Fehler festgestellt.



- Umgebung prüfen (elektromagnetische Verträglichkeit).
- Das Produkt ausschalten.
- Die Werkseinstellungen wiederherstellen.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Leistung EEPROM] E E F 2



Im internen Speicher der Leistungskarte wurde ein Fehler festgestellt.



- Umgebung prüfen (elektromagnetische Verträglichkeit).
- Das Produkt ausschalten.
- Die Werkseinstellungen wiederherstellen.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Encoder] E n F



Fehler Encoder-Istwert.

Die Differenz zwischen dem gemessenen und dem berechneten Wert ist größer als 4 % von [Nennfrequenz Motor] F r 5 oder [Nennfreq. Sync] F r 55.



- Die Konfigurationsparameter für den verwendeten Encoder prüfen.
- Den Betrieb der mechanischen und elektrischen Komponenten des Encoders prüfen.
- Die Konsistenz zwischen den Encoder-Signalen und der Drehrichtung des Motors prüfen.
- Falls erforderlich, die Drehrichtung des Motors (Parameter **[Ph.drehung Ausg.]** *P H r*) oder die Encoder-Signale umkehren.
- Das Encoder-Modul prüfen.
- Den Encodertyp und die Versorgungsspannung prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Externer Fehler] E P F I



Wahrscheinliche Ursache

- Durch ein externes Gerät ausgelöstes Ereignis, abhängig vom Benutzer.
- Über Embedded Ethernet wurde ein externer Fehler ausgelöst.
- Der Fehler wird von einem externen Stromkreis verursacht.



Die Ursache des externen Fehlers beheben.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $P \vdash r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Feldbusfehler] E P F 2



Durch ein externes Gerät ausgelöstes Ereignis, abhängig vom Benutzer.



Die Ursache des externen Fehlers beheben.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $\Pi L \Gamma$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $\Gamma 5F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Opt 3 externer Fehler] E P F 3

Es wurde ein Kommunikationsfehler bei der dritten Optionskarte erkannt.



- Konfiguration der IP-Adresse auf der SPS und dem Steuerblock überprüfen.
- Sicherstellen, dass die SPS-Software erfolgreich hochgeladen wurde und kompatibel mit der Steuerblock-Firmware ist.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $H \ge r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \le F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Embd Eth KommUnterb] E L H F



Kommunikationsunterbrechung auf Ethernet-IP-Modbus-TCP-Bus.



- Kommunikationsbus überprüfen.
- Siehe Ethernet-Benutzerhandbuch.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** H L r oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[FDR 1 Fehler] Fdr I



- Embedded Ethernet: FDR-Fehler
- Kommunikationsunterbrechung zwischen Umrichter und PLC
- Inkompatible, leere oder ungültige Konfigurationsdatei
- Nennleistung der Umrichter nicht mit Konfigurationsdatei konsistent



- Prüfen Sie die Anschlüsse der Umrichter und PLC.
- Kommunikationsauslastung überprüfen.
- Transfer der Konfigurationsdatei von der Umrichter zum PLC neu starten.

1 Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $R \perp r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[FDR 2 Fehler] F d r 2



- Fehler Ethernet Feldbus-Modul FDR
- Kommunikationsunterbrechung zwischen Umrichter und SPS
- Inkompatible, leere oder beschädigte Konfigurationsdatei
- Baugröße des Umrichters nicht mit Konfigurationsdatei konsistent



- Anschluss von Umrichter und SPS prüfen.
- Kommunikationsauslastung überprüfen.
- Transfer der Konfigurationsdatei vom Umrichter zur SPS neu starten.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *H L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* **5** *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Firmware Update Fehler] F W E r



UWahrscheinliche Ursache

Die Firmware Update-Funktion hat einen Fehler erkannt.



Fehlerbehebung

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Fehlercode löschen

[Komp. Module] H E F



Fehler Hardwarekonfiguration.

Der Parameter [Pairing-Passwort] PP, wurde aktiviert und ein Optionsmodul geändert.



- Das ursprüngliche Optionsmodul verwenden.
- Die Konfiguration durch Eingeben des [Pairing-Passworts] PP , bestätigen, wenn das Modul absichtlich geändert wurde.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler wird gelöscht, sobald die Ursache beseitigt wurde.

[MonitorKreis A Fehl] , F R



Vahrscheinliche Ursache

Der [MonitorKr. A Zuord.] , F R R zugeordnete Digitaleingang ist über eine längere Zeitdauer aktiv als in [MonitorKr. A Verzög] , F d R festgelegt.



- Das angeschlossene Gerät sowie dessen Verdrahtung prüfen.
- Die Zuordnung des Parameters [MonitorKr. A Zuord.] , F R R prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] H L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[MonitorKreis B Fehl] , F b



Der [MonitorKr. B Zuord.] , F R b zugeordnete Digitaleingang ist über eine längere Zeitdauer aktiv als in [MonitorKr. B Verzög] , F d b festgelegt.



- Das angeschlossene Gerät sowie dessen Verdrahtung prüfen.
- Die Zuordnung des Parameters [MonitorKr. B Zuord.] , F R b prüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] AL r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[MonitorKreis C Fehl] , F [



Vahrscheinliche Ursache

Der [MonitorKr. C Zuord.] , F R L zugeordnete Digitaleingang ist über eine längere Zeitdauer aktiv als in [MonitorKr. C Verzög] , F d L festgelegt.



• Das angeschlossene Gerät sowie dessen Verdrahtung prüfen.

• Die Zuordnung des Parameters [MonitorKr. C Zuord.] , F R L prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[MonitorKreis D Fehl] , F d



Der [MonitorKr. D Zuord.] , F A d zugeordnete Digitaleingang ist über eine längere Zeitdauer aktiv als in [MonitorKr. D Verzög] , F d d festgelegt.



- Das angeschlossene Gerät sowie dessen Verdrahtung prüfen.
- Die Zuordnung des Parameters [MonitorKr. D Zuord.] , F A d prüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $R \perp r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \leq F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Fehler interne Verbindung] , L F



Wahrscheinliche Ursache

Kommunikationsunterbrechung zwischen Optionsmodul und Umrichter.



- Umgebung prüfen (elektromagnetische Verträglichkeit).
- Anschlüsse prüfen.
- Optionsmodul ersetzen.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Opt 3 interner Verbindungsfehler] , L F 3



- Die dritte Optionskarte hat einen internen Fehler im Ethernet-Optionsmodul erkannt.
- Falsche Verbindung zwischen Ethernet-Optionsmodul-Steckplatz C und Steuerplatine.



- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.
- Ersetzen Sie das Ethernet-Optionsmodul am 3. Optionssteckplatz.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Interner Fehler 0] In F D



Wahrscheinliche Ursache

- Kommunikationsunterbrechung zwischen Mikroprozessoren der Steuerplatine.
- Die Nennleistung der Leistungskarte ist nicht gültig.



Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.
[Interner Fehler 1] In F I



[Interner Fehler 3] , n F 3



Interner Kommunikationsfehler erkannt



- Verdrahtung an den Steuerklemmen des Umrichters prüfen (Überlastung der internen 10-V-Spannungsversorgung für Analogeingänge).
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Interner Fehler 4] In F 4



Wahrscheinliche Ursache

Interne Daten inkonsistent.



Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



[Interner Fehler 6] In F 6



- Das in der Umrichter installierte Optionsmodul wird nicht erkannt.
- Die abnehmbaren Steuerklemmenmodule (falls vorhanden) sind nicht vorhanden oder werden nicht erkannt.
- Der integrierte Ethernet-Adapter wird nicht erkannt.



- Überprüfen Sie die Bestellnummer und Kompatibilität des Optionsmoduls.
- Stecken Sie die abnehmbaren Steuerklemmenmodule nach dem Abschalten der Umrichter wieder ein.
 - Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Interner Fehler 7] In F 7



Wahrscheinliche Ursache

Kommunikationsunterbrechung bei CPLD-Komponente der Steuerplatine an.



Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Fehlercode löschen

[Interner Fehler 8] In FB



Das interne Schaltnetzteil ist nicht einwandfrei.



Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Interner Fehler 9] , n F 9



Wahrscheinliche Ursache

Bei der Strommessung wurde ein Fehler festgestellt.



Fehlerbehebung

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $\Pi L \Gamma$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $\Gamma 5F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Interner Fehler 10] , n F R



[Interner Fehler 12] In F C



[Interner Fehler 16] , n F G



Kommunikationsunterbrechung oder interner Fehler des Ausgangsrelais-Optionsmoduls



- Vergewissern Sie sich, dass das Optionsmodul korrekt mit dem Steckplatz verbunden ist.
- Optionsmodul ersetzen.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Interner Fehler 17] In FH



Wahrscheinliche Ursache

Kommunikationsunterbrechung beim Erweiterungsmodule der Digital- und Analog-E/A oder interner Fehler des Erweiterungsmoduls der Digital- und Analog-E/A.



- Vergewissern Sie sich, dass das Optionsmodul korrekt mit dem Steckplatz verbunden ist.
- Optionsmodul ersetzen.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Fehlercode löschen

[Interner Fehler 19] In F J



Am Encoder-Modul wurde ein Fehler festgestellt.



- Überprüfen Sie, ob das Encoder-Optionsmodul korrekt am Steckplatz angeschlossen ist.
- Kompatibilität des Encoder überprüfen.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Interner Fehler 20] , n F K



Wahrscheinliche Ursache

Fehler der Schnittstelle des Optionsmoduls.



Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



[Interner Fehler 21] In FL



Fehler der internen Echtzeituhr. Es kann ein Kommunikationsfehler zwischen der Tastatur und dem Umrichter oder ein Startfehler des Taktoszillators sein.



Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Interner Fehler 22] In F II



Wahrscheinliche Ursache

Es wurde ein Fehler am Embedded-Ethernet-Adapter festgestellt. Instabilität der externen 24-VDC-Versorgung.



Die Verbindung zum Ethernet-Port prüfen. Die Stabilität der 24-VDC-Versorgung prüfen. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Fehlercode löschen

[Kompatibilitätsfehler] , n F a



Interne Inkompatibilität zwischen Steuerung und SPS oder Steuerung und HMI erkannt.



- INFO-Parameter prüfen, um Kompatibilitätsfehler zwischen Geräten zu ermitteln.
- Umrichter neu starten (Umrichter an-/ausschalten).
- Kompatibilität zwischen Steuerungsoption Ethernet und SPS und HMI prüfen .
- Kompatibilität zwischen Steuerblock und Ethernet-Optionsmodul prüfen.
- Steuerblock austauschen, HMI FW und SLS FW aktualisieren.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Interner Fehler 25] In FP



■Wahrscheinliche Ursache

Hardwareversion und Firmwareversion der Steuerplatine nicht kompatibel.



- Aktualisieren Sie das Firmwarepaket.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



[Interner Fehler 27] In Fr



[Eingangsschütz] L E F



Das Netzschütz/der Netzleistungsschalter ist geschlossen und die Netzversorgung wird nicht vor der Zeitüberschreitung [[Timeout Netzspg.] L L Ł erfasst.

Fehlerbehebung

- Überprüfen Sie die Zuleitung zwischen Netz, Schütz/Leistungsschalter und Umrichter.
- Überprüfen Sie, dass eine Netzversorgung vor dem Schütz/Leistungsschalter vorhanden ist.
- Überprüfen Sie die Verdrahtung des Eingangsschützes oder -leistungsschalters.
- Prüfen Sie die Einstellung der Zeitüberschreitung [Timeout Netzspg.] L C E.
- Überprüfen Sie die Konfiguration des Eingangsschützes oder -leistungsschalters.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *H L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* 5 *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Verlust 4-20mA AI1] L F F I



Wahrscheinliche Ursache

Verlust 4-20 mA auf dem analogen Eingang Al1.

Dieser Fehler wird ausgelöst, wenn der gemessene Strom weniger als 2 mA beträgt.



- Anschluss an den analogen Eingängen prüfen.
- Die Einstellung des Parameters [Verlust 4-20mA Al1] L F L / prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *H L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* 5 *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[AI3 4-20mA Verlust] L F F 3



Verlust 4-20 mA am analogen Eingang Al3 Dieser Fehler wird ausgelöst, wenn der gemessene Strom weniger als 2 mA beträgt.



- Anschluss an den analogen Eingängen prüfen.
- Die Einstellung des Parameters [Verlust 4-20mA Al3] L F L 3 prüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] H L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Verlust 4-20 mA Al4] L F F 4



Verlust 4-20 mA auf dem analogen Eingang Al4.

Dieser Fehler wird ausgelöst, wenn der gemessene Strom weniger als 2mA beträgt.



- Anschluss an den analogen Eingängen prüfen.
- Die Einstellung des Parameters [Verlust 4-20 mA Al4] L F L 4 prüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Verlust 4-20 mA AI5] L F F 5



Verlust 4-20 mA auf dem analogen Eingang AI5. Dieser Fehler wird ausgelöst, wenn der gemessene Strom weniger als 2 mA beträgt.



- Anschluss an den analogen Eingängen prüfen.
- Die Einstellung des Parameters [Verlust 4-20 mA Al5] L F L 5 pr
 üfen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] ALr oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[MultiDrive Link Feh] II d L F



- Die Kommunikation wurde während des Betriebs unterbrochen.
- Die Funktion hat eine Inkonsistenz in der Systemkonfiguration festgestellt.



Fehlerbehebung

- Kommunikationsnetz pr
 üfen.
- Konfiguration der MultiDrive-Link-Funktion prüfen.

Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] ALr oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[M/S Anlagenfehler] IT 5 d F



- Ein oder mehrere Slaves eines Masters sind nicht vorhanden oder nicht bereit.
- Der Master eines Slaves ist nicht vorhanden.



- Den Umrichterstatus prüfen.
- Die Einstellungen der Master-Slave-Architektur prüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Überspannung DC-Bus] _ b F



- Verzögerungszeit zu kurz oder antreibende Last zu hoch.
- Netzversorgungsspannung zu hoch.



- Auslaufzeit erhöhen.
- Die Funktion [Anp. Verz.rampe] b r R konfigurieren, sofern mit der Anwendung kompatibel.
- Die Netzversorgungsspannung prüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] AL r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Überstrom] _ C F



- Die Parameter im Menü [Motordaten] П ... Я stimmen nicht.
- Trägheit oder Last zu hoch.
- Mechanische Absperrung.



• Die Motorparameter prüfen.

- Die Dimensionierung des Motors/des Umrichters/die Last prüfen.
- Zustand der Mechanik überprüfen.
- [Strombegrenzung] [L], reduzieren.
- Die Schaltfrequenz erhöhen.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Übertemperatur Umrichter] - HF



Wahrscheinliche Ursache

Die Temperatur des Umrichters ist zu hoch.



Fehlerbehebung

Motorlast, Belüftung des Umrichters und Umgebungstemperatur prüfen. Vor dem Wiedereinschalten den Umrichter abkühlen lassen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] AL r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Überlast Prozess] a L C



Überlast Prozess.



- Die Ursache für die Überlast feststellen und beseitigen.
- Die Parameter der Funktion [Überlast Prozess] a L d überprüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $P \vdash r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \subseteq F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Überlast Motor] _ L F



Vahrscheinliche Ursache Ausgelöst durch zu hohen Motorstrom.



- Die Einstellung der thermischen Überwachung des Motors prüfen.
- Die Motorlast prüfen. Vor dem Wiedereinschalten den Motor abkühlen lassen.
- Die Einstellung der folgenden Parameter prüfen:
 - [ThermNennst. Mot.] , E H
 - [Therm. Modus Motor] *E* H E
 - [Therm. Schw. Motor] Ł Ł d
 - [FehlReak MotorTemp] □ L L



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $P \vdash r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \subseteq F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Phasenverlust Motor einzeln] _ P F I



Verlust einer Phase am Umrichterausgang.



Verdrahtung zwischen Umrichter und Motor prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $\Pi L \Gamma$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $\Gamma 5F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Verlust Motorphase] _ P F 2



- Motor nicht angeschlossen oder Motorleistung zu niedrig.
- Ausgangsschütz geöffnet
- Plötzlich auftretende Instabilität des Motorstroms



- Verdrahtung zwischen Umrichter und Motor prüfen.
- Wenn der Umrichter mit einem leistungsschwachen Motor oder mit keinem Motor verbunden ist: Im Modus für die Werkseinstellungen ist die Motorphasen-Verlusterkennung aktiv [Phasenverlust Ausgang]
 a P L = [OPF Fehler ausgelöst]
 J E 5. Um den Umrichter in einer Test- oder Wartungsumgebung zu testen, ohne auf einen Motor mit der gleichen Nennleistung wie der Umrichter wechseln zu müssen, die Motorphasen-Verlusterkennung deaktivieren [Phasenverlust Ausgang]
 a P L = [Funktion inaktiv]
 n a.
- Folgende Parameter pr
 üfen und optimieren: [IR-Kompens.]
 μ F r, [Nennspannung Motor]
 μ n 5 und
 [Motornennstrom]
 μ Γ r. [Autotuning]
 μ μ α durchf
 ühren.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *R L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* 5 *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Überspannung Versorgungsnetz] - 5 F



- Netzversorgungsspannung zu hoch.
- Gestörte Netzversorgung.



Die Netzversorgungsspannung prüfen.



enlercode loschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $P \vdash r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \subseteq F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Zyk.Pump.St.Fehler] P [P F



Nahrscheinliche Ursache

Die Pumpenzyklusüberwachung hat mehr als die innerhalb des Zeitfensters zulässige Maximalzahl an Sequenzen festgestellt.



- Suchen Sie nach einer möglichen Ursache für die Systemstartwiederholungen.
- Prüfen Sie die Einstellungen der Überwachungsfunktion.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *H L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* **5** *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Fehler Istwert PID] P F П F



Der Fehler Istwert PID hat während des Zeitfensters den zulässigen Sollwertbereich überschritten.



- Prüfen Sie, ob mechanische Rohrprobleme vorliegen.
- Prüfen Sie, ob Wasserlecks vorhanden sind.
- Prüfen Sie, ob ein Ablassventil geöffnet ist.
- Prüfen Sie, ob ein Hydrant geöffnet ist.
- Prüfen Sie die Einstellungen der Überwachungsfunktion.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *H L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* 5 *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Fehler Programm laden] P G L F



Versuchen, den Fehlercode zu löschen.



Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler wird gelöscht, sobald die Ursache beseitigt wurde.

[Fehler Programm läuft] P G r F



Versuchen, den Fehlercode zu löschen.



Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Phasenverlust Eingang] PHF



Wahrscheinliche Ursache

- Umrichter fehlerhaft versorgt oder Sicherung ausgelöst.
- Eine Phase ist nicht verfügbar.
- Verwendung einer dreiphasigen Umrichter in einem einphasigen Versorgungsnetz.
- Last mit Unwucht.



- Stromanschluss und Sicherungen überprüfen.
- Ein dreiphasiges Versorgungsnetz verwenden.
- Den Detektorfehler mit der Einstellung [Phasenverlust Eingang] , PL = [Nein] n a deaktivieren, wenn ein einphasiges Versorgungsnetz oder eine DC-Bus-Versorgung verwendet wird.



Dieser erkannte Fehler wird gelöscht, sobald die Ursache beseitigt wurde.

[Fehler POE] P o d F



Interner Hardwarefehler



- Verdrahtung der Digitaleingänge POE_A und POE_B pr
 üfen.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Erw. Fehlerreset] Hr F L manuell zurückgesetzt werden.

[Netz Überstrom] PWF I



- Kurzschluss an der Primärseite des Transformators
- Netzkabel beschädigt
- Internes Netzkabel vom Terminal zum Transformator beschädigt
- Stromsensor arbeitet nicht oder nicht korrekt angeschlossen
- Anpassungsplatine oder Steuerung arbeitet nicht korrekt



- Visuelle Prüfung des Transformators und Prüfung, dass keine offensichtlichen Schäden vorliegen •
- Isolationstest des Transformators and aller Eingangskabel.
- Den Anschluss des Eingangsstromsensors überprüfen.
- Anschluss an der Anpassungsplatine prüfen.
- Sicherstellen, dass alle Stromversorgungen eingeschaltet sind und die Anpassungsplatine • entsprechend versorgt wird.
- Eingangsstromsensoren austauschen
- Anpassungsplatine austauschen
- Steuerblock austauschen
- Wicklungswiderstand des Transformators mit einem Mikro-Ohmmeter prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Erw. Fehlerreset] Hr F L manuell zurückgesetzt werden.

[Netz Massefehler] PWF 2



• Kurzschluss gegen Erde am Eingang des Umrichters



- Alle Netzverbindungen prüfen und einen Isolierungstest an den Eingangskabel ausführen.
- Netzspannung mit einem elektrisch isoliertem Werkzeug mit entsprechendem Nennwert prüfen. (SEPAM-Digitalrelais / Entsprechende Sonden und Oszilloskope).
- Anschluss der Eingangsspannungsmessung an der Anpassungsplatine an Klemme X11 prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Erw. Fehlerreset] Hr F C manuell zurückgesetzt werden.

[Motor Massefehler] PWF 3



Wahrscheinliche Ursache

• Kurzschluss gegen Erde am Ausgang des Umrichters



- Alle Motorkabelverbindungen prüfen und einen Isolierungstest and Motorkabeln und Motor ausführen.
- Anschluss der Ausgangsspannungsmessung an der Anpassungsplatine an Klemme X12 prüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Erw. Fehlerreset]** *H r F L* manuell zurückgesetzt werden.

[PoC-Faserfehler] PWF 4



- Lichtleiterkabel auf der Anpassungsplatine oder Powerzelle nicht verbunden.
- Lichtleiterkabel sind nicht korrekt verbunden •
- Lichtleiterkabel geknickt oder beschädigt. •
- Anpassungsplatine / Steuerung arbeitet nicht korrekt
- Anpassungsplatine arbeitet nicht korrekt (Steuerung auf der Powerzelle arbeitet nicht korrekt).

Fehlerbehebung

- Verbindungen aller Lichtleiterkabel prüfen. •
- Faserverbindungen reinigen •
- Anpassungsplatine oder Faserplatine austauschen. •
- Tauschen Sie die zugeordnete Powerzelle aus.
- Lichtleiterkabel austauschen.

Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Erw. Fehlerreset] Hr F L manuell zurückgesetzt werden.

[PoC-Versorgungsfehler] PWF 5



Nahrscheinliche Ursache

- Powerzellensicherung offen.
- Powerzellengleichrichter funktioniert nicht korrekt. •



Zugeordnete Powerzelle austauschen



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Erw. Fehlerreset] Hr F L manuell zurückgesetzt werden.

[Interner FPGA-Fehler] PWF 6



Anpassungsplatine arbeitet nicht korrekt.



• Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[PoC-Gate Treiberfehler] PWF 7



Wahrscheinliche Ursache

- Powerzelle beschädigt IGBT defekt
- Powerzelle beschädigt Gate-Teiberplatine beschädigt
- Powerzelle beschädigt Stromversorgung der Steuerplatine arbeitet nicht korrekt.
- Oberer Stromschwelle



- Strom am Ausgang messen und sicherstellen, dass er im Normalbereich ist
- Zugeordnete Powerzelle austauschen, wenn der erkannte Fehler dauerhaft an der gleichen Powerzelle auftritt



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Erw. Fehlerreset]** *H r F L* manuell zurückgesetzt werden.

[PoC Lichtleiter DOF Fehler] PWF B



Die Anpassungsplatine hat einen Fehler in der Lichtleiter-Kommunikation DOF zwischen der Anpassungsplatine und der Powerzelle erkannt.

Falsche Kommunikation von Rx-Lichtleitersignal der Steuerplatine der Powerzelle erkannt, das von Tx auf der Anpassungsplatine gesendet wird.

- Lichtleiterkabel der Anpassungsplatine oder der Powerzelle ist nicht korrekt angeschlossen.
- Lichtleiterkabel geknickt oder beschädigt.
- Anpassungsplatine/Steuerblock arbeitet nicht korrekt
- Defekte Powerzelle



- Pr
 üfen Sie, ob sich alle Lichtleiterkabel in einem guten Zustand befinden und ob die Anschl
 üsse korrekt vorgenommen wurden.
- Tauschen Sie die zugeordnete Powerzelle aus.
- Tauschen Sie das Lichtleiterkabel aus.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Erw. Fehlerreset]** *H r F L* manuell zurückgesetzt werden.

[Kurzschluss Motor] 5 [F]



UWahrscheinliche Ursache

Kurzschluss oder Erdung am Umrichterausgang.



- Anschlusskabel vom Umrichter zum Motor und Isolierung des Motors überprüfen.
- Schaltfrequenz anpassen.
- Drosseln in Reihenschaltung zum Motor anschließen.
- Drehzahlregelung und Bremseinstellung überprüfen.
- [Wiederanlaufzeit] erhöhen. L L r



[Kurzschluss Erde] 5 [F 3



Starker Ableitstrom gegen Erde bei Parallelanschluss mehrerer Motoren



- Anschlusskabel vom Umrichter zum Motor und Isolierung des Motors überpr
 üfen.
- Schaltfrequenz anpassen.
- Drosseln in Reihenschaltung zum Motor anschließen.
- Drehzahlregelung und Bremseinstellung überprüfen.
- [Wiederanlaufzeit] erhöhen. E E r •
- Wenn Sie lange Kabel haben, überprüfen Sie die Einstellung von [Akt. Erdschluss] GrFL.



Dieser erkannte Fehler erfordert ein Rücksetzen der Spannung.

[Fehler SD] 5 d F Ł



Der Umrichter konnte seine Ausgangsspannung nicht innerhalb der zulässigen Zeit mit dem Netz synchronisieren.

- Hoher Störpegel bei der Netzspannung.
- Einstellungsfehler bei der Bypass-Funktion "Netz an Umrichter".



- Überprüfen Sie die Spannung und Frequenz auf Netzstabilität.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric, um den Inbetriebnahmezustand der Funktion zu überprüfen.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Unterbrechung Modbus-Komm.] 5 L F I



Kommunikationsunterbrechung auf Modbus-Port.



- Kommunikationsbus überprüfen.
- Das Timeout prüfen.
- Siehe Modbus-Benutzerhandbuch.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** R L r oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Unterbrechung PC-Komm.] 5 L F 2



Nahrscheinliche Ursache

Kommunikation mit Inbetriebnahmesoftware unterbrochen



- Das Anschlusskabel der Inbetriebnahmesoftware prüfen.
- Das Timeout prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *R L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* **5** *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Unterbrechung HMI-Komm.] 5 L F 3



Kommunikation mit dem Grafikterminal unterbrochen.

Dieser Fehler wird ausgelöst, wenn der Befehl oder Referenzwert über das Grafikterminal vorgegeben wird und die Kommunikation länger als 2 Sekunden unterbrochen wird.



lierbenebung

- Überprüfen Sie die Kommunikation des Grafikterminals.
- Das Timeout prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $H \perp r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \leq F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Unterbrechung HMI-Komm.] 5 L F 4



• Modbus-Kabel zwischen HMI und Steuerblock nicht angeschlossen.

- Parametereinstellung für [Modbus 2-Timeout] L L o 2 zu kurz.
- Modbus-Port auf dem Steuerblock oder der HMI arbeitet nicht korrekt.
- Steuerblock arbeitet nicht korrekt.
- HMI arbeitet nicht korrekt (Programm konnte vor Timeout nicht geladen werden).



- Modbus-Verbindung auf dem Steuerblock und der HMI prüfen
- Prüfen, ob alle Modbus-Parametereinstellungen korrekt sind
- Steuerblock/HMI austauschen
- HMI-Programm erneut laden
- Steuerblock-Firmware erneut laden



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Fehler SM] 5 IT F E



Der Umrichter konnte seine Ausgangsspannung nicht innerhalb der zulässigen Zeit mit dem Netz synchronisieren.

- Hoher Störpegel bei der Netzspannung.
- Einstellungsfehler bei der Bypass-Funktion "Umrichter an Netz".



- Überprüfen Sie die Spannung und Frequenz auf Netzstabilität.
- Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric, um den Inbetriebnahmezustand der Funktion zu überprüfen.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Überdrehzahl Motor] 5 a F



Wahrscheinliche Ursache

- Instabilität oder Antriebslast zu hoch.
- Wenn ein nachgeschaltetes Schütz verwendet wird, wurden die Kontakte zwischen Motor und Umrichter vor der Ausführung eines Fahrbefehls nicht geschlossen.
- Die Überdrehzahlschwelle (entsprechend 110 % der [Max. Frequenz] EFr) wurde erreicht.



- Parametereinstellungen des Motors überprüfen.
- Dimensionierung von Motor/Umrichter/Last prüfen.
- Vor Ausführung eines Fahrbefehls die Kontakte zwischen Motor und Umrichter prüfen.
- Überprüfen Sie die Übereinstimmung zwischen [Max. Frequenz] *L F r* und [Hoher Drehzahl] *H* 5 *P*. Es wird empfohlen, die [Maximale Frequenz] *L F r* ≥ 110 % der [Hohen Drehzahl] *H* 5 *P* zu wählen.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Verlust Encoder Sig] 5 P F



- Encoder-Istwertsignal fehlt.
- Kein Signal am Pulseingang bei Verwendung des Eingangs zur Drehzahlmessung.
- Störgeräusch im Encoder-Istwertsignal
- Encoderverbrauch übersteigt Maximalstrom der Spannungsversorgung.



- Fehlercodewert [Encoder-Istw. Fehl.] E n L E überprüfen. •
- Verdrahtung zwischen Encoder und Frequenzumrichter prüfen.
- Die Encoder-Einstellungen pr
 üfen.
- Die Verdrahtung des Pulseingangs und des verwendeten Sensors überprüfen.
- Ein abgeschirmtes Kabel verwenden und beide Enden erden.
- Die Stromversorgung des Encoders prüfen. Den Wert der [Versorgungsspannung des Encoders] LECV verringern.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Drehmoment Timeout] 5 r F



Wahrscheinliche Ursache

Die Drehmomentregelungsfunktion kann das Drehmoment nicht innerhalb der konfigurierten Bandbreite regulieren. Der Umrichter hat für länger als [M.-Stg. Timeout] r L a auf Drehzahlregelung geschaltet.



- Die Einstellungen der Funktion [Drehmomentregelung] Lor prüfen.
- Prüfen, ob mechanische Einschränkungen vorliegen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] AL r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Fehler Drehmomentbegrenzung] 5 5 F



Der Frequenzumrichter befand sich während [Drehm/I Grzw. Tmout] 5 L a im Zustand Momentenbegrenzung oder Strombegrenzung.



- Einstellungen der Funktion [Momentenbegrenzung] L a L prüfen.
- Prüfen, ob mechanische Einschränkungen vorliegen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Fehler Motorblockierung] 5 L F



Die Überwachung auf Motorblockierung hat einen Fehler erkannt.

[Fehler Motorblockierung] 5 L F wird unter folgenden Bedingungen ausgelöst:

- Die Ausgangsfrequenz ist niedriger als die Blockierfrequenz [Blockierfrequenz] 5 L P 3
- Der Ausgangsstrom ist höher als der Blockierstrom [Blockierstrom] 5 L P 2
- Dies ist über einen längeren Zeitraum der Fall als die Blockierzeit [Max. Blockierzeit] 5 L P 1.



- Suchen Sie nach einer mechanischen Blockierung des Motors.
- Suchen Sie nach einer möglichen Ursache für die Motorüberlast.
- Pr
 üfen Sie die Einstellungen der
 Überwachungsfunktion.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Al1 Fehler Temperatursensor] L I C F



Die thermische Überwachungsfunktion hat einen Fehler des thermischen Sensors am analogen Eingang Al1 festgestellt:

- Offener Stromkreis oder
- Kurzschluss



- Überprüfen Sie den Sensor und die Verdrahtung.
- Tauschen Sie den Sensor aus.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $P \vdash r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \equiv F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[AI3 Tempsensor Fehl] L 3 C F



Die thermische Überwachungsfunktion hat einen Fehler des thermischen Sensors am analogen Eingang Al3 festgestellt:

- Offener Stromkreis oder
- Kurzschluss



- Überprüfen Sie den Sensor und die Verdrahtung.
- Tauschen Sie den Sensor aus.
- Prüfen Sie die Einstellung des Parameters [Typ Al3] H , J L.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $R \perp r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \leq F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Al4 Tempsensor Fehl] L 4 C F



Die thermische Überwachungsfunktion hat einen Fehler des thermischen Sensors am analogen Eingang Al4 festgestellt:

- Offener Stromkreis oder
- Kurzschluss



- Überprüfen Sie den Sensor und die Verdrahtung.
- Tauschen Sie den Sensor aus.
- Prüfen Sie die Einstellung des Parameters [Typ Al4] H , 4 L.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** *R L r* oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** *r* **5** *F* zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[AI5 Tempsensor Fehl] L 5 C F



JWahrscheinliche Ursache

Die thermische Überwachungsfunktion hat einen Fehler des thermischen Sensors am analogen Eingang AI5 festgestellt:

- Offener Stromkreis oder
- Kurzschluss



- Überprüfen Sie den Sensor und die Verdrahtung.
- Tauschen Sie den Sensor aus.
- Prüfen Sie die Einstellung des Parameters [Typ Al5] H , 5 L.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $H \ge r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \le F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Enc Tempsensor Fehl] L E C F



Die Überwachungsfunktion des Temperatursensors hat am Analogeingang des Encoder-Moduls einen Fehler des Temperatursensors festgestellt:

- Offener Stromkreis oder
- Kurzschluss.



- Überprüfen Sie den Sensor und die Verdrahtung.
- Tauschen Sie den Sensor aus.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $\Pi L \Gamma$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $\Gamma 5F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[MotorWickl A Fehler] *L F R*



Der [Motorwicklung A Zuord] *L F R R* zugeordnete Digitaleingang ist über eine längere Zeitdauer aktiv als in [Motorwicklung A Verzög] *L F d R* festgelegt.



- Das angeschlossene Gerät (Thermoschalter Motorwicklung) sowie dessen Verdrahtung prüfen.
- Die Motorlast und die Umgebungstemperatur prüfen. Vor dem Wiedereinschalten den Motor abkühlen lassen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $H \perp r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[MotorWickl B Fehler] *L F b*



Der [Motorwicklung A Zuord] E F R b zugeordnete Digitaleingang ist über eine längere Zeitdauer aktiv als in [Motorwicklung B Verzög] E F d b festgelegt.



- Das angeschlossene Gerät (Thermoschalter Motorwicklung) sowie dessen Verdrahtung prüfen. •
- Die Motorlast und die Umgebungstemperatur prüfen. Vor dem Wiedereinschalten den Motor abkühlen lassen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Motorlager A Fehler] *L F C*



Der [Motorlager A Zuord] E F R L zugeordnete Digitaleingang ist über eine längere Zeitdauer aktiv als in [Motorlager A Verzög] E F d C festgelegt.



- Das angeschlossene Gerät (Thermoschalter Motorwicklung) sowie dessen Verdrahtung prüfen.
- Die Motorlast und die Umgebungstemperatur prüfen. Vor dem Wiedereinschalten den Motor abkühlen lassen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.
[Motorlager B Fehler] L F d



Der [Motorlager B Zuord] *E F R d* zugeordnete Digitaleingang ist über eine längere Zeitdauer aktiv als in [Motorlager B Verzög] *E F d d* festgelegt.



- Das angeschlossene Gerät (Thermoschalter Motorwicklung) sowie dessen Verdrahtung prüfen.
- Die Motorlast und die Umgebungstemperatur pr
 üfen. Vor dem Wiedereinschalten den Motor abk
 ühlen lassen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** H L r oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[WärmeFehlerpgl AI1] E H I F



Vahrscheinliche Ursache

Die thermische Überwachungsfunktion hat eine zu hohe Temperatur am analogen Eingang Al1 festgestellt.



- Suchen Sie nach einer möglichen Überhitzungsursache.
- Prüfen Sie die Einstellungen der Überwachungsfunktion.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $R \perp r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \leq F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[WärmeFehlerpgl AI3] L H 3 F



Die thermische Überwachungsfunktion hat eine zu hohe Temperatur am analogen Eingang AI3 festgestellt.



- Suchen Sie nach einer möglichen Überhitzungsursache.
- Prüfen Sie die Einstellungen der Überwachungsfunktion. •



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] R L r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[WärmeFehlerpgl Al4] L H 4 F



Wahrscheinliche Ursache

Die thermische Überwachungsfunktion hat eine zu hohe Temperatur am analogen Eingang Al4 festgestellt.



- Suchen Sie nach einer möglichen Überhitzungsursache.
- Prüfen Sie die Einstellungen der Überwachungsfunktion.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] ALr oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] r 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[WärmeFehlerpgl AI5] L H 5 F



Die thermische Überwachungsfunktion hat eine zu hohe Temperatur am analogen Eingang AI5 festgestellt.



- Suchen Sie nach einer möglichen Überhitzungsursache.
- Prüfen Sie die Einstellungen der Überwachungsfunktion.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] AL r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Fehl Tempsensor erk] L H E F



Die Überwachungsfunktion des Temperatursensors hat eine zu hohe Temperatur am Analogeingang des Encoder-Moduls festgestellt.



- Suchen Sie nach einer möglichen Überhitzungsursache.
- Prüfen Sie die Einstellungen der Überwachungsfunktion.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion [Auto. Fehlerreset] AL r oder manuell mit dem Parameter [Zuord. Fehlerreset] - 5 F zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Überlast FU] L L F



Die Funktion [Monit. Überl. FU] _ b - - hat einen Fehler erkannt.



- Die Dimensionierung von Last/Motor/Umrichter in Bezug auf die Umgebungsbedingungen prüfen.
- Die Einstellungen des Parameters [Monit. Überl. FU] Ł L o L prüfen.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $R \perp r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \leq F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Fehler Autotuning] L n F



Wahrscheinliche Ursache

- Spezieller Motor oder Motor, dessen Leistung für den Umrichter nicht geeignet ist.
- Motor nicht an den Umrichter angeschlossen.
- Motor nicht angehalten.



- Prüfen, ob Motor und Umrichter kompatibel sind.
- Sicherstellen, dass der Motor während des Autotunings mit dem Umrichter verbunden ist.
- Bei Verwendung eines Ausgangsmotorschützes sicherstellen, dass dieses während des Autotunings geschlossen ist.
- Sicherstellen, dass der Motor anliegt und sich während der Motormessung (Autotuning) im Stoppmodus befindet.



Dieser erkannte Fehler kann nach Behebung der Ursache über den Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** - 5 F manuell zurückgesetzt werden.

[Unterlast Prozess] u L F



Prozessunterlast



- Die Ursache der Unterlast prüfen und beseitigen.
- Die Parameter der Funktion [Unterlast Prozess] u L d überprüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $P \vdash r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \subseteq F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

[Unterspannung Netz] u 5 F



Wahrscheinliche Ursache

- Versorgungsnetz zu niedrig.
- Transienter Spannungsabfall.



Die Spannung und Parameter für **[Handhabung Unterspannung] u 5** b prüfen.



Fehlercode löschen

Dieser erkannte Fehler wird gelöscht, sobald die Ursache beseitigt wurde.

[Netzspannung DIP-Fehler] 3 P F



Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Schneider Electric.



Dieser erkannte Fehler kann mit der Funktion **[Auto. Fehlerreset]** $P \vdash r$ oder manuell mit dem Parameter **[Zuord. Fehlerreset]** $r \in F$ zurückgesetzt werden, nachdem die Ursache behoben wurde.

Abschnitt 16.3 Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Einführung

Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, überprüfen Sie die Stromversorgung des Umrichters.

Die Zuweisung der Funktion "Freilauf" verhindert einen Start des Umrichters, wenn die entsprechenden Digitaleingänge nicht eingeschaltet werden. Der Umrichter zeigt dann **[Freilauf]** n 5 *L* im Stopp-Modus Freilauf an. Dies ist normal, da diese Funktionen bei Null aktiv sind und der Umrichter im Falle eines Drahtbruchs gestoppt wird.

Stellen Sie sicher, dass der Eingang für Fahrbefehle gemäß der gewählten Steuerungsart (Parameter**[2/3-Draht-Steuerung]** *L L* und **[Typ 2-Draht-Strg.]** *L L*) aktiviert ist.

Wenn der Sollwert- oder Befehlskanal einem Feldbus zugeordnet ist, zeigt der Umrichter beim Anschließen der Spannungsversorgung **[Freilauf]** n 5 *L* an. Er bleibt im Anhaltemodus, bis der Feldbus einen Befehl ausgibt.

Umrichter im blockierten Zustand

Der Umrichter befindet sich in einem blockierten Zustand und zeigt **[Stopp Freilauf]** n 5 *L* an, wenn ein Fahrbefehl wie Vorwärtslauf, Rückwärtslauf oder DC-Bremsung noch aktiv ist, während:

- Eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen stattfindet,
- eine manuelle Fehlerrücksetzung mit [Zuord. Fault Rest] r 5 F durchgeführt wird,
- eine manuelle Fehlerrücksetzung durch Aus- und Einschalten des Produkts erfolgt,
- ein Haltebefehl von einem Kanal ausgegeben wird, der nicht der aktive Kanalbefehl ist (z. B. die Stopptaste des Anzeigeterminals in einer 2/3-Draht-Steuerung),

Alle aktiven Fahrbefehle müssen vor der Autorisierung eines neuen Fahrbefehls deaktiviert werden.

Glossar

	C
CPLD	Complex Programmable Logic Device (Komplexe programmierbare Logikschaltung).
	F
Fehler	Ein Fehler ("Fault") ist ein Betriebszustand. Wenn die Überwachungsfunktionen einen Fehler feststellen, wird je nach Fehlerklasse ein Wechsel in diesen Betriebszustand ausgelöst. Zum Verlassen dieses Betriebszustands nach Behebung der Störungsursache ist eine Fehlerrücksetzung ("Fault Reset") erforderlich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den einschlägigen Standards, wie z. B. IEC 61800-7, ODVA Common Industrial Protocol (CIP).
Fehlerreset	Funktion, mit der der Umrichter wieder in den betriebsbereiten Zustand versetzt wird, nachdem die Störungsursache beseitigt wurde und die Störung nicht mehr anliegt.
FPGA	Field-Programmable Gate Array (Anwenderprogrammierbare Logikgatter-Anordnung).
	L
Leistungsstufe	Die Leistungsstufe steuert den Motor. Sie erzeugt den Strom für die Steuerung des Motors.
	Μ
MV	Medium Voltage (Mittelspannung)
	P
Parameter	Daten und Werte von Geräten, die vom Benutzer gelesen und (in gewissem Umfang) geändert werden können.
PELV	Protective Extra Low Voltage (Schutzkleinspannung) Weitere Informationen: IEC 60364-4-41.
PoC	Power Cell (Powerzelle).
POE	Power Output Enable (Ausgangsleistungsfreigabe).
PWM	Pulse Width Modulation (Pulsweitenmodulation).
	S
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung.
Störung	Abweichung ("Error") zwischen einem festgestellten (berechneten, gemessenen oder angezeigten) Wert bzw. Zustand und dem spezifizierten oder theoretisch korrekten Wert bzw. Zustand.

U

Überwachungsfunktion

Überwachungsfunktionen erfassen kontinuierlich oder zyklisch (z. B. mittels Messung) einen Wert um zu prüfen, ob dieser innerhalb der zulässigen Grenzen liegt. Überwachungsfunktionen dienen der Fehlererkennung.

W

Warnung

Wenn dieser Begriff außerhalb des Kontextes von Sicherheitshinweisen verwendet wird, dient er als Hinweis auf einen potenziellen, von einer Überwachungsfunktion festgestellten Fehler. Eine Warnung hat keine Änderung des Betriebszustands zur Folge.

Werkseinstellung

Werkseitige Einstellungen beim Versand des Produkts.



ATV6000_Programming_Manual_Operator_Adv_Operator_DE_QGH83268_03