





O BYPASS O FAULT	Please wait			
 FAULT FAULT Tipica schermata di autoverifica Cosa si legge: Nessun errore di sistema rilevato. Nessun codice di errore lampeggiante. I numero di rack impostato compare sul fronte di ciascun rack. Altre informazioni: Per garantire una stima precisa dell'autonomia, eseguire la calibrazione subito dopo l'installazione iniziale o dopo la sostituzione di una batteria. Consultare il Manuale dell'utente Symmetra™. L'alimentatore a rack Symmetra[™] deve essere acceso e in funzione durante le procedure di avviamento. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica. Visitare il sito Web APC all'indirizzo. 				
telefonici dell'assistenza tecnica.				
rohlema		Soluzione		
LED di stato verde ul retro del rack) e uello rosso del numero rack (sul fronte) non accendono dopo aver stallato il cavo di omunicazione.	L'alimentazione a batteria non è presente nel rack. Il cavo di comunicazione non è installato.	Accertarsi che il cavo della batteria ed i moduli siano installati correttamente. Assicurarsi che il cavo di comunicazione sia installato correttamente.		
LED di stato verde si ccende ma quello isso al numero di ick non visualizza il umero.	Si tratta probabilmente di un guasto hardware.	Chiamare l'assistenza tecnica.		
LED rosso del umero di armatura mpeggia interrottamente.	Si sono impostate più armature sul medesimo numero.	Assicurarsi che i numeri di armatura impostati sulle schede di comunicazione non siano duplici.		
messaggio "# of attery modules has creased" non ompare a seguito ell'installazione del avo di comunicazione.	Non è stato installato alcun modulo batteria nell'armatura.	Installare i moduli a batteria nel rack.		
	L'alimentatore a rack Symmetra [™] non è compatibile con la funzione di gestione della batteria per autonomia estesa.	Rivolgersi all'assistenza tecnica per ulteriori informazioni su come aggiornare l'alimentatore a rack Symmetra [™] per il supporto di questa funzione.		

Problema

L'autonomi dell'installa rack non è rispetto a q

Si visualizz condizione falsa indica funzioname batteria.

Problema

La quantità batteria reg corretta.

II LED ross del rack lar maniera al numero di dicitura Lx messaggio modulo a b guasto e rij numero di posizione o

Problema

Al termine dell'autove visualizza messaggio

Viene visua messaggio failure". II L numero di I sull'armatu con un cod

Punto 4				
	Causa	Soluzione		
a a seguito zione di un maggiore uella iniziale. a una di allarme inte il ento a	I moduli a batteria non sono stati caricati completamente dopo averli installati nel rack.	Consentire ai moduli a batteria di caricarsi completamente. Questa condizione è temporanea e generata dall'equalizzazione delle batterie. L'indicatore di carburante nella schermata "Startup" riporterà il valore 100% e la nuova autonomia sarà maggiore di quella iniziale.		
Punto 5				
	Causa	Soluzione		
di moduli a jistrata non è	l moduli a batteria non sono stati installati correttamente.	Accertarsi che tutti i moduli a batteria siano installati in Symmetra [™] o nelle armature per uso prolungato.		
o sul fronte npeggia in ernata con il rack e la o Rx. Un indica che un atteria è porta il rack e la lel modulo.	È stata rilevata la presenza di un modulo a batteria guasto nella posizione visualizzata.	Sostituire il modulo a batteria. Visitare il sito Web APC per ordinare le batterie di ricambio. Per istruzioni sull'estrazione e l'installazione di una nuova batteria, consultare il manuale di impostazione.		
Punto 6				
	Causa	Soluzione		
rifica si un di errore.	Si è verificato un errore di sistema.	Consultare la sezione riguardante i messaggi di errore nel Manuale dell'utente Symmetra [™] .		
alizzato il "XR frame ED rosso del rack ra lampeggia ice di errore.	Il codice di errore "E_O" del rack potrebbe indicare che il cavo della batteria non è installato.	Assicurarsi che il cavo della batteria sia installato correttamente. Se l'errore continua a lampeggiare, rivolgersi all'assistenza tecnica.		
	Il codice di errore "E_7" del rack potrebbe indicare che il cavo di comunicazione non è installato.	Assicurarsi che il cavo di comunicazione sia installato correttamente. Se l'errore continua a lampeggiare, rivolgersi all'assistenza tecnica.		
	Tutti gli altri codici di errore visualizzati indicano probabilmente un guasto hardware.	Rivolgersi all'assistenza tecnica e comunicare il codice di errore.		