# Smart-UPS™ Ultra Unterbrechungsfreie Stromversorgung

SRTL8KRM4UT/SRTL10RM4UT SRTL8KRM4UI/SRTL10KRM4UI SRTL8KRM4UJ/SRTL10KRM4UJ

# Bedienungsanleitung

DE TME20245 12/2023







# **Rechtliche Informationen**

Die Marke APC und alle in diesem Handbuch genannten Warenzeichen der Schneider Electric SE und ihrer Tochtergesellschaften sind Eigentum der Schneider Electric SE oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Dieses Handbuch und sein Inhalt sind durch geltende Urheberrechtsgesetze geschützt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von APC in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder auf andere Weise) für irgendeinen Zweck reproduziert oder übertragen werden.

APC gewährt kein Recht oder keine Lizenz zur kommerziellen Nutzung des Handbuchs oder seines Inhalts, mit Ausnahme einer nicht-exklusiven und persönlichen Lizenz, ihn "wie besehen" zu konsultieren. APC-Produkte und -Geräte sollten nur von qualifiziertem Personal installiert, bedient, gewartet und gewartet werden.

Da sich Standards, Spezifikationen und Designs von Zeit zu Zeit ändern, können die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen APC und seine Tochtergesellschaften keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen im Informationsgehalt dieses Materials oder für Konsequenzen, die sich aus der Nutzung der hierin enthaltenen Informationen ergeben.

# Inhalt

Allgemeine Informationen	5
Wichtige Sicherheitsanweisungen	5
Richtlinien zur Produkthandhabung	5
Sicherheitshinweise und Allgemeine Informationen	6
Energifreie sicherheit	6
	7
Batterien sicherheit	۲ 1
Physische standortsicherheit	8
Richtlinien zur Cybersicherheit	9
Allgemeine informationen	. 10
FCC-Klasse A, Funkfrequenzwarnung	.11
Warnung vor Hochfrequenz	.11
VCCI-A Vorsicht	.11
Produktübersicht	. 12
Especificaciones	. 12
Umweltschutz	. 12
Körperlich	. 12
Batterie	. 13
	. 13
Funktionen der frontplatte	.14
Funktionen auf der rückseite	.15
	. 15
Abor Sterner Detterioneek (XLDD)	. 10
Schließen Sie des erdungskabel en	. 19
Anschluss eines einzelnen XLBP an UPS	. 19
Anschluss mehrerer XLBPs an UPS	. 20
Betrieb	21
Gerät Anschließen	. 21
UPS ein/ausschalten	. 21
LCD-Anzeige Schnittstelle	. 22
Drehung der LCD-Anzeigeschnittstelle	. 23
	. 23 24
	. 24 25
Liste der in der UPS-Menüübersicht verwendeten Abkürzungen	. 23
Konfiguration	.32
Startkonfiguration	. 32
Allgemeine einstellungen	. 33

Notabschaltung (EPO)	41
Übersicht	41
Normalerweise offene kontakte	41
Normalerweise geschlossene kontakte	41
Netzwerkverwaltungsschnittstell	43
Einführung	43
Firmware-Aktualisierung	
Smart-Batterieverwaltung	45
Definitionen	
Wartung	
Ende der betriebslebenszeit	45
Recyceln Sie die RBM	45
Empfohlene Aktionen nach Installation neuer RBM oder XLBP	
Benutzerobertläche	
Installation und austausch des externen Batteriepacks (XLBP)	
Fehlerbehehung	18
I ransport	
Dienstleistung	50
Begrenzte Werksgarantie	51
APC Kundendienst Weltweit	52
ENERGY STAR <sup>®</sup>	

# Allgemeine Informationen

#### Wichtige Sicherheitsanweisungen

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen, die bei der Installation und Wartung der Smart-UPS und der Batterien befolgt werden müssen.



Dies ist das Symbol "Benutzerhandbuch lesen". Lesen Sie die Benutzerdokumentation, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und schauen Sie sich das Gerät an, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen, bevor Sie versuchen, es zu installieren oder zu bedienen.

Die folgenden speziellen Meldungen können im gesamten Bulletin oder auf dem Gerät erscheinen, um vor möglichen Gefahren zu warnen oder auf Informationen aufmerksam zu machen, die ein Verfahren erklären oder vereinfachen.



Wenn zusätzlich zu einem Produktsicherheitskennzeichen mit einem "Gefahr" oder "Warnung" dieses Symbol zu sehen ist, wird auf eine elektrische Gefahr hingewiesen, die bei Nichtbeachtung der gegebenen Anweisungen zu Verletzungen führen kann.



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es soll Sie vor möglichen Verletzungsgefahren warnen. Beachten Sie zur Vermeidung möglicher lebensgefährlicher Verletzungen alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen.

# **GEFAHR**

**GEFAHR** zeigt eine gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu einer tödlichen oder schweren Verletzung **führen kann**.

# 

**WARNUNG** zeigt eine gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu einer tödlichen oder schweren Verletzung **führen kann**.

# 

**VORSICHT** zeigt eine gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht verhindert wird, zu einer kleineren oder mittelschweren Verletzung **führen kann**.

## HINWEIS

**HINWEIS** wird in Verbindung mit Verfahrensweisen verwendet, die keine Verletzungen zur Folge haben können.

#### **Richtlinien zur Produkthandhabung**

				İ.	
<18 kg	18-32 kg	32-55 kg	>55 kg		
<40 lb	40-70 lb	70-120 lb	>120 lb		

Elektrische Geräte sollten nur von qualifiziertem personal installiert und betrieben gehalten werden. Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die sich aus der Verwendung dieses Materials ergeben.

# Sicherheit und Allgemeine Informationen

- · Halten Sie sich an die einschlägigen Elektrovorschriften.
- Sämtliche Verdrahtung muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Jegliche Änderungen und Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Schneider Electric genehmigt wurden, können die Garantie erlöschen lassen.
- Diese UPS ist für nur Professionelle Geschäftsanwendungen und nicht für Verbraucheranwendungen.
- Diese UPS ist ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Diese UPS darf nur in speziellen IT-Umgebungen installiert werden.
- Betreiben Sie dieses UPS nicht in direktem Sonnenlicht, in Kontakt mit Flüssigkeiten oder an Orten mit übermäßigem Staub oder hoher Feuchtigkeit.
- Überzeugen Sie sich davon, dass die L
  üftungsschlitze der UPS nicht blockiert sind. Lassen Sie gen
  ügend Platz f
  ür eine ordnungsgem
  ä
  ße Bel
  üftung.
- Die Anlage ist sehr schwer. Halten Sie stets sichere Hebetechniken ein die dem Gewicht der Anlage angemessen sind.
- · Achten Sie darauf, dass die Tiefe des Regals mindestens 1070 mm beträgt.
- - des racks, wenn die UPS in einem rack installiert ist.
  - der UPS, wenn die UPS in Turmausrichtung installiert ist.
- Bewegen oder versenden Sie das Rack nach der Installation der UPS nicht.
- Die die Batteriemodule sind schwer. Entfernen Sie die Batteriemodule, bevor Sie die UPS und die externen Batteriepakete (XLBPs) in einem Rack installieren.
- Sie externe Batterieerweiterungen (XLBPs) beim Rackmount-Konfigurationen immer unten. Die UPS muss über den XLBPs eingebaut werden.
- Installieren Sie Peripheriegeräte immer oberhalb der UPS in einer Rack-Montage-Konfiguration.
- Zusätzliche Sicherheitsinformationen können Sie in der mit diesem Gerät gelieferten Sicherheitsanleitung finden.
- Diese UPS muss von Servicepersonal oder einem qualifizierten Elektriker gewartet werden.

#### **Energifreie sicherheit**

- Die UPS enthält interne Batterien und kann selbst dann noch Stromschläge abgeben, wenn sie von der Gleich (AC) und Wechselstromversorgung (DC) getrennt ist.
- · Prüfen Sie vor Installation UPS oder Wartung des Gerätes, ob:
  - Der Netzschutzschalter befindet sich in der OFF oder die UPS ist von der Stromversorgung getrennt Wechstrom (AC) quelle
  - Interne UPS-Batteriemodule sind entfernt
  - Batteriemodule des externen Batteriepacks (XLBP) getrennt sind

# Elektrische sicherheit Der Anschluss an den Abzweigschaltung (Netz) muss von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden. Nur beim Modell 4UI: Um die Einhaltung der EMC -Vorschriften aufrechtzuerhalten, dürfen die an die UPS angeschlossenen Ausgangskabel und Netzkabel 10 Meter nicht überschreiten. Der Schutzerdungsleiter der UPS leitet den Leckstrom von den Lastgeräten

- Der Schutzerdungsleiter der UPS leitet den Leckstrom von den Lastgeräten (Computerausrüstung). Ein isolierter Erdleiter muss als Teil des Abzweigstromkreises, der den UPS mit Eingangsstrom versorgt, installiert werden. Der Leiter muss die gleiche Größe und das gleiche Isoliermaterial haben wie die geerdeten und ungeerdeten Versorgungsleiter des Abzweigstromkreises. Der Leiter ist üblicherweise grün, mit oder ohne einen gelben Streifen.
- Der UPS-Erdleiter muss ordnungsgemäß mit der Schutzerde an der Bedienkonsole verbunden sein. Wenn der UPS-Eingangsstrom von einem separat abgeleiteten System geliefert wird, muss der Erdungsleiter am Versorgungstransformator oder Motorgeneratorsatz ordnungsgemäß angeschlossen werden.
- Schließen Sie nur SELV-Stromkreise an alle Kommunikationsanschlüsse an.

### Batterien sicherheit

## 🚹 WARNUNG

#### GEFAHR DURCH CHEMIKALIEN UND ÜBERMÄSSIGEN RAUCH

- Ersetzen Sie die Batterie mindestens alle 10 Jahre oder am Ende ihrer Nutzungsdauer, je nachdem, was früher eintritt.
- Ersetzen Sie die Batteriemodule sofort, wenn die UPS anzeigt, dass ein Batterieaustausch erforderlich ist.
- Ersetzen Sie das Batteriemodul durch denselben Typ, der ursprünglich im Gerät installiert war.

# Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann es zu schweren, bisweilen auch tödlichen Verletzungen kommen.

- Schneider Electric verwendet Lithium-Ionen-Batterien. Bei normalem Gebrauch und normaler Handhabung gibt es keinen Kontakt mit den internen Komponenten der Batterie.
- Das austauschbare Batteriemodul (RBM) hat eine typische Lebensdauer von 10 Jahren. Umweltfaktoren beeinflussen die Batterielebensdauer. Durch erhöhte Umgebungstemperatur, zu schwachen Netzstrom oder häufige Entladungen von kurzer Dauer verkürzt sich die Batterielebensdauer.
- VORSICHT: Legen Sie leitfähigen Schmuck wie Ketten, Armbanduhren und Ringe vor dem Einbauen oder Auswechseln der RBM ab. Kontakt mit Starkstrom über leitfähige Materialien kann schwere Verbrennungen verursachen.
- VORSICHT: Platzieren oder verwenden Sie das RBM oder XLBP nicht in der Nähe von Hitze oder Feuer. Nicht zerkleinern, ein RBM oder XLBP nicht ins Feuer werfen. Die Batterien könnten explodieren.
- VORSICHT: Das RBM-Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Dadurch werden die Zellenklemmen freigelegt, wodurch eine Stromschlaggefahr entsteht.
- VORSICHT: Bei den RBM besteht die Gefahr von Stromschlägen und Verbrennungen durch hohe Kurzschlussströme.

- VORSICHT: Defekte RBMs können Temperaturen erreichen, die die Verbrennungsgrenzwerte für berührbare Oberflächen überschreiten.
- · Verwenden Sie kein gefallenes, beschädigtes oder verformtes RBM.
- Das RBM darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Keine Nägel in den RBM einschlagen.
- Schlagen Sie nicht mit einem Hammer auf den RBM.
- Die XLBPs sollten nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- Die RBMs können vom Benutzer ersetzt werden.
   HINWEIS: Der Live-Tausch von RBM sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

#### Sicherheit bei der festverdrahtung

- Stellen Sie sicher, dass alle Stromzweige (Netz) und Niederspannungs (Steuer) Stromkreise spannungslos und gesperrt sind, bevor in der Anschlussdose oder zur UPS, Kabel angeschlossen oder Anschlüsse hergestellt werden.
- Die Verkabelung darf nur von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
- Überprüfen Sie nationale und lokale Codes vor der Verdrahtung.
- Gesamte Festverdrahtung (bei ausgewählten Produkten mitgeliefert) muss zugentlastet sein. Einrastende Zugentlastungen werden empfohlen.
- Sämtliche Öffnungen, die Zugang zu den Anschlüssen für die Festverdrahtung der UPS bieten, sind abzudecken. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder zu Schäden an der Anlage kommen.
- Wählen Sie die Kabelgröße und die Anschlüsse entsprechend den nationalen und örtlichen Vorschriften aus.

#### Physische standortsicherheit

Empfehlungen zur Sicherung des Standorts, um physische Angriffe zu verhindern:

- Sichern Sie die Frontplatte Ihres Geräts und stellen Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf.
- Sichern Sie die Frontplatte, indem Sie das Gerät in Schränken installieren, oder schützen Sie das Gerät durch physische Sicherungen, die den unbefugten Zugriff oder die Entfernung aus Sperrbereichen verhindern. Schränke sollten mit einem geeigneten Schlüssel oder anderen physischen Methoden verschlossen werden.

So sichern Sie den Standort (sperrbereich):

- Kennzeichnen Sie den Sperrbereich deutlich als "Nur für autorisiertes Personal".
- Verschließen Sie die Türen zum Sperrbereich.
- Gewähren Sie den Zugang zu Sperrbereichen nur dem Personal, das die entsprechende Funktion innehat.
- Geben Sie ein Mindestmaß an Hinweisen auf den Zweck der abgedeckten Geräte in Sperrbereichen, ohne das Vorhandensein damit verbundener Funktionen zu kennzeichnen.

- Stellen Sie Kontrollgeräte (für den physischen Zugang) bereit, z. B. Schlüsselkartenleser, Schlösser für Türen und Schränke. Diese physischen Zugangskontrollgeräte sollten vor der Inbetriebnahme sowie in regelmäßigen Abständen getestet werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Personalinventar, das physischen Zugang zu den Kontrollgeräten hat, und entfernen Sie umgehend alle bei diesen Überprüfungen festgestellten unangemessenen Zugangsberechtigungen.
- Berücksichtigen Sie die physische Sicherheit der Verkabelung, wenn unsichere Protokolle wie Modbus TCP verwendet werden.

#### **Richtlinien zur Cybersicherheit**

#### 🔥 WARNUNG

#### POTENZIELLE BEEINTRÄCHTIGUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, INTEGRITÄT, UND VERTRAULICHKEIT

Nutzen Sie bewährte Verfahren zur Cybersicherheit, um den unbefugten Zugriff auf die Systemsoftware zu verhindern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Besuchen Sie das Schneider Electric Cybersecurity Support Portal, um mehr über die neuesten Cybersecurity-Nachrichten zu erfahren, sich für Sicherheitsben achrichtigungen anzumelden oder um eine Schwachstelle zu melden.

#### **Empfohlene Aktionen**

**HINWEIS**: Die Liste der empfohlenen Maßnahmen unten ist keine vollständige Liste möglicher Cybersicherheitsmaßnahmen. Sie soll als Ausgangspunkt dienen, um die Sicherheit Ihres Systems zu verbessern.

#### Aktualisieren

- Verwenden Sie immer die neueste Firmware f
  ür Ihre Schneider Electric-Ger
  äte, um neue Funktionen, Cybersicherheitskorrekturen und Verbesserungen zu erhalten.
- WICHTIGE: Verwenden Sie zum Herunterladen der Firmware für Schneider Electric-Geräte ausschließlich die offiziellen Webseiten von Schneider Electric. Verwenden Sie ausschließlich die Aktualisierungsverfahren aus dem Benutzerhandbuch des Produkts.
- Halten Sie Ihre Geräte auf dem neuesten Stand; suchen Sie nach neuer Firmware oder akzeptieren Sie Aufforderungen zur Firmware-Aktualisierung.
- Installieren Sie die neuesten Aktualisierungen für das Betriebssystem.

#### Passwörter

- Passwörter sollten Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten.
- Die Passwörter müssen mindestens 10 Zeichen lang sein.
- Das Passwort sollte nicht leicht im Wörterbuch zu finden sein und eine Phrase wird bevorzugt.
- · Ändern Sie Passwörter regelmäßig, mindestens einmal im Jahr.
- Ändern Sie das Standardpasswort sofort nach der ersten Anmeldung am System und nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
- Passwörter nicht wiederverwenden.

#### Netzwerk

- Geräte von Schneider Electric sollten keine öffentlich zugängliche IP-Adresse haben.
- Verwenden Sie keine Portweiterleitung, um über das öffentliche Internet auf ein Schneider Electric-Gerät zuzugreifen.
- Schneider Electric-Geräte sollten sich in ihrem eigenen Netzwerksegment befinden. Wenn Ihr Router ein Gastnetzwerk oder VLAN unterstützt, sollten Sie die Geräte vorzugsweise dort unterbringen.
- · Verwenden Sie die stärkste verfügbare Wi-Fi-Verschlüsselung.
- Verwenden Sie HTTPs im lokalen Netzwerk.

#### Datenlokalisierung

Datenlokalisierung bezieht sich auf eine zwingende gesetzliche oder verwaltungstechnische Vorschrift, die direkt oder indirekt vorschreibt, dass Daten ausschließlich oder nicht ausschließlich innerhalb einer bestimmten Gerichtsbarkeit gespeichert oder verarbeitet werden müssen.

Wenn in Ihrer Region Datenlokalisierungsgesetze gelten, empfehlen wir dringend, dieses Gerät oder System so einzurichten, dass keine grenzüberschreitende Datenübertragung direkt oder über andere Kanäle durchgeführt wird. Einzelheiten zu den Datenlokalisierungsgesetzen können je nach Region variieren. Ihr Rechtsteam ist die beste Ressource, um Sie in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen in Ihrer spezifischen Situation zu beraten.

#### Außerbetriebnahme

Bevor ein Gerät oder System dauerhaft aus Ihrem Netzwerk entfernt wird, führen Sie einen vollständigen Werksreset durch, um alle Daten zu löschen.

#### Allgemeine informationen

- Die UPS erkennt bis zu 10 mit der UPS verbundene XLBPs.
   HINWEIS: Jeder hinzugefügten externen Batterieerweiterung (XLBP) erhöht sich die Ladezeit.
- Die Modell- und Seriennummern befinden sich auf einem Etikett an der oberen Abdeckung. Bei einigen Modellen befindet sich am Gehäuse unter der Frontblende ein zusätzliches Etikett.
- Gebrauchte RBMs immer recyceln.
- Führen Sie die Verpackungsmaterialien dem Recycling zu oder bewahren sie zur künftigen Wiederverwendung auf.

# FCC-Klasse A Funkfrequenzwarnung

HINWEIS: Gilt nur für die Modelle SRTL8KRM4UT und SRTL10KRM4UT.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A, gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte bieten hinreichenden Schutz gegen schädliche Störungen wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie, kann diese ausstrahlen und verursacht, wenn es nicht gemäß den Bedienungsanweisungen installiert und benutzt wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs. Beim Betrieb des Geräts in einem Wohnbereich werden mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährliche Störungen erzeugt, die der Betreiber auf eigene Kosten beseitigen muss.

## Warnung vor Hochfrequenz

HINWEIS: Gilt nur für die Modelle SRTL8KRM4UI und SRTL10KRM4UI.

WARNUNG: Dies ist ein UPS-Produkt der Kategorie C2. In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen, in diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise zusätzliche Maßnahmen ergreifen.

# **VCCI-A Vorsicht**

#### HINWEIS: Gilt nur für die Modelle SRTL8KRM4UJ und SRTL10KRM4UJ

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨 害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずる よう要求されることがあります。

VCCI-A

Die APC Smart-UPS Ultra SRTL ist eine hochleistungsfähige Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS). Die UPS hilft beim Schutz elektronischer Geräte vor Netzausfällen, Versorgungsnetz-Überlastungen, Spannungsabfällen und Spannungsstößen, vor kleineren Schwankungen im Stromnetz ebenso wie vor größeren Störungen. Darüber hinaus versorgt die UPS angeschlossene Geräte per Batterie weiterhin mit Energie; bis wieder eine verlässliche Netzversorgung besteht oder die Batterien erschöpft sind.

Dieses Benutzerhandbuch ist auf der Website von APC unter, *www.apc.com* verfügbar.

# **Especificaciones**

Weitere Spezifikationen finden Sie auf unserer Website, www.apc.com.

#### Umweltschutz

Temperatur Betrieb Lagerung		0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)	
		-15 bis 45 °C (5 bis 113 °F)	
Maximale Höhe Betrieb		0 - 3 000 m (0 - 10 000 ft)	
Lagerung		0 - 15 000 m (50 000 ft)	
Feuchtigkeit		0% bis 95% relative Feuchtigkeit,	
		nicht kondensierend	
Internationaler Schutzkodex		IP20 Einstufung	
Verschmutzungsgrad <sup>†</sup>		PD2	
HINWEIS:			

• Laden Sie die RBMs sofort nach Erhalt / Erstinstallation und mindestens einmal in neun Monaten während der Lagerung oder bei Nichtgebrauch auf.

• Umweltfaktoren beeinflussen die Batterielebensdauer. Durch erhöhte Umgebungstemperatur, hohe Feuchtigkeit, zu schwachen Netzstrom oder häufige Entladungen von kurzer Dauer verkürzt sich die Batterielebensdauer.

† Gilt nur für die Modelle SRTL8KRM4UI und SRTL10KRM4UI.

#### Körperlich

Die UPS ist schwer. Befolgen Sie alle Anweisungen zum Heben.		
Stückgewicht ohne Batterien und ohne	35 kg (77,16 lb)	
Verpackung (ca.)		
Stückgewicht mit Batterien und Verpackung (ca.) 88,50 kg (195,15 lb)		
Geräteabmessungen ohne Verpackung	175 x 432 x 832 mm	
Höhe x Breite x Tiefe	(6,89 x 17,01 x 32,76 in)	
Geräteabmessungen mit Verpackung 630 x 650 x 1000 mm		
Höhe x Breite x Tiefe	(24,85 x 25,59 x 39,37 in)	

#### **Batterie**

Batterie-Typ	Lithium-Ion
Ersatzbatterie Modul	SRYLBM
Diese UPS hat austauschbare Batteriemodule.	
Installationsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch	
der entsprechenden Ersatzbatterie.	
Wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie	
unsere Website, <i>www.apc.com</i> für Informationen über	
Ersatzbatterien.	
Anzahl Batteriemodule	2
Batteriemodul spannung	180 V
Ah-Einstufung	4 Ah pro Batteriemodul
	Verwendbar: 2,47 Ah

Batteriemodul	UPS	XLBP
SRYLBM	SRTL8KRM4UI	SRTL180RM2UBP
	SRTL10KRM4UI	
	SRTL8KRM4UT	
	SRTL10KRM4UT	
	SRTL8KRM4UJ	SRTL180RM2UBPJ
	SRTL10RM4UJ	

**HINWEIS**: Wenn das Batteriemodul in Ordnung ist und die Kommunikation aktiviert ist, leuchtet die **Status**-LED des **Batteriemoduls** auf der Vorderseite des Batteriemoduls **Grün**, andernfalls leuchtet sie **Rot**.

#### Eléctricas

**VORSICHT:** Um das Brandrisiko zu reduzieren, verbinden Sie die UPS nur mit einem Stromkreis mit dem empfohlenen maximalen Nebenkreis-Überstromschutz, in Übereinstimmung mit dem National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 und dem Canadian Electrical Code, Teil I, C22.1.

	Einstufung		Nebenkreis-Nennüberstrom /	
Modelle	Online	Grün-Modus	Nennstrom des Gebäudeleistungsschalters (CB) <sup>†</sup>	
SRTL8KRM4UI	8 kVA / 8 kW	8 kVA	63 A	
SRTL8KRM4UT			70 A	
SRTL8KRM4UJ				
SRTL10KRM4UI	10 kVA / 10 kW	10 kVA	70 A	
SRTL10KRM4UT				
SRTL10KRM4UJ				

† Wenn Sie beabsichtigen, einen Fehlerstromschutzschalter (ELCB) am statt dessen zu installieren, wenden Sie sich an Ihren Schneider Electric-Kundendienst vor Ort, um die Nennwerte des ELCB zu erfahren.

Überspannungskategorie	OVC II
Anwendbares stromnetz-stromverteilungssystem	TN-Stromsystem
Zutreffende Norm	IEC 62040-1 / UL 1778

#### Ausgang

Modell	SRTL8KRM4UI SRTL10KRM4UI	SRTL8KRM4UT SRTL10KRM4UT	SRTL8KRM4UJ SRTL10KRM4UJ
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz ± 3 Hz		
Nennausgangs Spannung	220/230/240 VAC	208240 VAC	200 VAC

#### Eingangs

Modell	SRTL8KRM4UI SRTL10KRM4UI	SRTL8KRM4UT SRTL10KRM4UT	SRTL8KRM4UJ SRTL10KRM4UJ
Eingangsfrequenz	40 bis 70 Hz ± 0,1 Hz		
Nominale Eingangsspannung	220/230/240 VAC 208240 VAC 200 VAC		200 VAC

# Funktionen der frontplatte



	LCD-Anzeige
--	-------------

- **B** STROM EIN (POWER ON) **taste**
- **O** UPS Status-LED-Anzeige (befindet sich an der Seitenwand der LCD Anzeige)
- **D** Batteriemodul Rechts
- **B**atteriemodul Links
- BATTERIE EIN/AUS (BATTERIE ON/OFF)-Schalter (Batteriemodul Links)
- **G** Batteriestatus-LED (Batteriemodul Links); befindet sich hinter dem Griff
- **B** Rändelschraube (Batteriemodul Links)
- Rändelschraube (Batteriemodul Rechts)
- Batteriestatus-LED (Batteriemodul Rechts); befindet sich hinter dem Griff
- BATTERIE EIN/AUS (BATTERIE ON/OFF)-Schalter (Batteriemodul Rechts)
- Frontblende

# Funktionen auf der rückseite

#### UPS



<b>A</b>	SmartSlot	Der SmartSlot unterstützt die NMC-Karten AP9640, AP9641, AP9643 <sup>†</sup> .
8	Geschaltete Steckdosengruppe1 (SOG1) - IEC C13 Steckdosen	Schließen Sie elektronische Geräte an diese Ausgänge an.
G	15 A thermoschutz schalter für SOG1	Schützt die Steckdosen im Falle einer Überlastung. Die Anschlussleistung sollte geringer sein als die Kapazität des Leistungsschalters.
D	20 A Thermoschutz schalter für SOG2	Schützt die Steckdosen im Falle einer Überlastung. Die Anschlussleistung sollte geringer sein als die Kapazität des Leistungsschalters.
0	Inspektionsdeckel - Ausgangsklemmen	Öffnen Sie diese Abdeckung, um Zugang zu den Ausgangsklemmen zu erhalten.
G	Zugentlastungsle - Ausgang	Führen Sie die Ausgangsfestverdrahtung durch diese Zugentlastung ein.
G	SYSTEM ENABLE Schalter	Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems.
0	Chassis-Erdung	Für den Erdungsanschluss des XLBP.
0	Festverdrahtete Anschlussabdeckung	Den Eingang und Ausgang der UPS fest verdrahten.
0	Abdeckung der Buchse für den externen Batteriesatz	Öffnen Sie die Abdeckung, um auf den Anschluss für den externen Batteriesatz und den Sicherheitsverriegelungsschalter zuzugreifen.
ß	SICHERHEIT SVERRIEGELUNGS <b>Schalter</b>	Aktiviert/Deaktiviert den XLBP.
0	Externer Akkupackbehälter	Schließen Sie externe Akkus an, um die Betriebszeit zu verlängern. Die UPS erkennt automatisch bis zu 10 externe Batteriepacks.
0	Inspektionsdeckel - Eingangsklemmen	Öffnen Sie diese Abdeckung, um Zugang zu den Eingangsklemmen zu erhalten.

0	Zugentlastungsle	Führen Sie die Eingangsfestverdrahtung durch diese
	- Eingangs	Zugentlastung ein.
Θ	Geschaltete	Schließen Sie elektronische Geräte an diese
	Steckdosengruppe2 (SOG2) - IEC C19 steckdosen	Ausgänge an.
P	Geschaltete	Schließen Sie elektronische Geräte an diese
	Steckdosengruppe3 (SOG3) IEC C19 steckdosen	Ausgänge an.
0	20 A	Schützt die Steckdosen im Falle einer Überlastung.
	I hermoschutzschalter	Die Anschlussleistung sollte geringer sein als die
	101 0000	Kapazität des Leistungsschalters.
ß	EPO-Anschlussleiste	Über die Anschlussleiste für die Notabschaltung
		(EPO) kann die UPS mit einem zentralen EPO
		System verbunden werden.
g	Kommunikationsanschlu ss für externe Akkus	Kommunikation zwischen XLBP und UPS.
Û	RESET schalter	Verwenden Sie diesen Schalter, um die
		Netzwerkmanagement-Schnittstelle zurückzusetzen.
O	Universeller I/O-Port	Zum Verbinden verwenden:
		<ul> <li>Temperatursensor AP9335T (mitgeliefert)</li> </ul>
		<ul> <li>Temperatur-/Feuchtigkeitssensor AP9335TH (nicht mitgeliefert)</li> </ul>
		<ul> <li>Relais-Eingangs-/Ausgangsplatine AP9810 (nicht mitgeliefert).</li> </ul>
Ø	Netzwerkanschluss	Verwenden Sie den Netzwerkanschluss zum
		Verbinden der UPS mit dem Netzwerk.
		HINWEIS: Verwenden Sie für diese Verbindung ein
		abgeschirmtes Kabel.
•	Konsolenschnittstelle	Verwenden Sie den Konsolenanschluss zum
		Konfigurieren der Netzwerkverwaltungsfunktionen.
⊗	Host-USB-Anschluss	Für ein USB-Flash-Laufwerk.

† Die UPS-Modelle unterstützen derzeit keine MODBUS-Funktion.

# SRTL8KRM4UT/SRTL10KRM4UT/SRTL8KRM4UJ/SRTL10KRMUJ



۵	SmartSlot	Der SmartSlot unterstützt die NMC-Karten AP9640, AP9641, AP9643 <sup>†</sup> .
B	Ausgangssicherungssc halter 20 A für SOG1	Schützt die Steckdosen im Falle einer Überlastung. Die Anschlussleistung sollte geringer sein als die Kapazität des Leistungsschalters.
G	Geschaltete Steckdosengruppe1 (SOG1) L6-20R Steckdosen	Schließen Sie elektronische Geräte an diese Ausgänge an.
D	Inspektionsdeckel - Ausgangsklemmen	Öffnen Sie diese Abdeckung, um Zugang zu den Ausgangsklemmen zu erhalten.
Ø	Zugentlastungsle - Ausgang	Führen Sie die Ausgangsfestverdrahtung durch diese Zugentlastung ein.
G	SYSTEM ENABLE-Schalter	Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems.
G	Chassis-Erdung	Für den Erdungsanschluss des XLBP.
0	Festverdrahtete Anschlussabdeckung	Den Eingang und Ausgang der UPS fest verdrahten.
0	Abdeckung der Buchse für den externen Batteriesatz	Öffnen Sie die Abdeckung, um auf den Anschluss für den externen Batteriesatz und den Sicherheitsverriegelungsschalter zuzugreifen.
0	SICHERHEIT SVERRIEELUNGS <b>Schalter</b>	Aktiviert/Deaktiviert den XLBP.
ß	Externer Akkupackbehälter	Schließen Sie externe Akkus an, um die Betriebszeit zu verlängern. Die UPS erkennt automatisch bis zu 10 externe Batteriepacks.
0	Inspektionsdeckel - eingangsklemmen	Öffnen Sie diese Abdeckung, um Zugang zu den Eingangsklemmen zu erhalten.
۵	Zugentlastungsle - Eingangs	Führen Sie die Eingangsfestverdrahtung durch diese Zugentlastung ein.
8	Geschaltete Steckdosengruppe2 (SOG2) L6-30R Steckdosen	Schließen Sie elektronische Geräte an diese Ausgänge an.
0	30 A Ausgangs sicherungsschalter SOG2	Schützt die Steckdosen im Falle einer Überlastung. Die Anschlussleistung sollte geringer sein als die Kapazität des Leistungsschalters.
P	EPO-Anschlussleiste	Über die Anschlussleiste für die Notabschaltung (EPO) kann die UPS mit einem zentralen EPO System verbunden werden.
0	Kommunikationsanschl uss für externe Akkus	Kommunikation zwischen XLBP und UPS.
ß	RESET Schalter	Verwenden Sie diesen Schalter, um die Netzwerkmanagement-Schnittstelle zurückzusetzen.
g	Universeller I/O-Port	Zum Verbinden verwenden:
		Temperatursensor AP9335T (mitgeliefert)
		<ul> <li>Temperatur-/Feuchtigkeitssensor AP9335TH (nicht mitgeliefert)</li> </ul>
		<ul> <li>Relais-Eingangs-/Ausgangsplatine AP9810 (nicht mitgeliefert).</li> </ul>

Ũ	Netzwerkanschluss	Verwenden Sie den Netzwerkanschluss zum			
		Verbinden der UPS mit dem Netzwerk.			
		HINWEIS: Verwenden Sie für diese Verbindung ein			
		abgeschirmtes Kabel.			
O	Konsolenschnittstelle	Verwenden Sie den Konsolenanschluss zum			
		Konfigurieren der Netzwerkverwaltungsfunktionen.			
Ø	Host-USB-Anschluss	Für ein USB-Flash-Laufwerk.			

† Die UPS-Modelle unterstützen derzeit keine MODBUS-Funktion.

## **XLBP**



A	Batteriesteckdose	Schließen Sie das Batterieanschlusskabel eines weiteren
		XLBP an diese Buchse an.
₿	Erdungsklemme	Schließen Sie die Erdungsdrähte an diese Klemme an.
		Siehe "Schließen Sie das erdungskabel an" Auf Seite 19
		Einzelheiten.
G	Batterieanschluss	Schließen Sie das Kabel an die Batterieanschlussbuchse an
	kabel	der Rückseite der UPS an.
D	XLBP-AKTIVIEREN	Drehen Sie die Rändelschraube vollständig im
	Schalter	Uhrzeigersinn, um die Kommunikation zwischen XLBP und
		UPS zu ermöglichen.
Ø	Status-LED der	Leuchtet grün, um anzuzeigen, dass die Kommunikation
	externen	zwischen dem XLBP und der UPS aktiviert ist.
	Batterieerwiterung	
	(XLBP)	
Ø	XLBP ID WAHL	Stellen Sie mit diesem Schalter eine eindeutige ID für jeden
	schalter	angeschlossenen XLBP ein (stellen Sie nicht dieselbe
		eindeutige ID für mehrere XLBPs ein).
G	Batteriekommunik	Schließen Sie das Kommunikationskabel von der UPS oder
	ationsanschluss	von einem zusätzlichen XLBP an diesen Anschluss an.

# Anschließen Externen Batteriepack (XLBP)

Das Aussehen des USP-Modells kann von den Abbildungen unten abweichen. Der Installationsprozess ist für alle Modelle gleich.

#### Schließen Sie das erdungskabel an

- 1. Suchen Sie die Erdungsschraube auf der Rückseite der UPS und des XLBP und entfernen Sie sie.
- 2. Befestigen Sie den Kabelschuh an einem Ende des Erdungsdrahtes an der Erdungsklemme der UPS und den Kabelschuh am anderen Ende an der Erdungsklemme des XLBP mit der Schraube, die in *Schritt 1* entfernten Schraube.



#### Anschluss eines einzelnen XLBP an UPS





#### Anschluss mehrerer XLBPs an UPS



#### Betrieb

#### **Betrieb**

#### Gerät Anschließen

# 

#### STROMSCHLAGGEFAHR

- Vor der Installation oder Wartung der UPS den Netzstromkreisunterbrecher abschalten.
- Trennen Sie die RBM und XLBPs, bevor Sie die UPS installieren oder warten.
- Die UPS enthält RBM und XLBP, die auch bei Trennung von der Stromversorgung Stromschläge verursachen können.
- Festverdrahtete und steckbare UPS-Wechselstrom (AC) steckdosen können jederzeit per Fernbedienung oder automatischer Steuerung mit Strom versorgt werden.
- Trennen Sie vor jeglichen Wartungsarbeiten an der Ausrüstung die Geräte von der UPS.
- Verwenden Sie die UPS nicht als sichere Trennvorrichtung.
- Einrast-Zugentlastungen verwenden.
- Empfohlenes Drehmoment für Eingangsterminalschraube: 16 lbf-in (2 Nm).

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann es zu Schäden an der Anlage und kleinen bis mittelschweren Verletzungen kommen.

**HINWEIS:** Die UPS-Batterien laden in den ersten Stunden des three Normalbetriebs bis zu 90% Kapazität auf. **Während dieser ersten Ladephase liefert die Batterie** nicht die volle Laufzeit.

- Installierten RBM. Einzelheiten finden Sie im UPS-Installationshandbuch. HINWEIS: Damit die UPS im Batteriebetrieb funktioniert, müssen beide RBMs installiert und eingeschaltet sein.
- 2. Schließen Sie Geräte an die Stromausgänge auf der Rückseite der UPS an.
- 3. Schließen Sie die UPS an das Stromnetz des Gebäudes an.
- 4. Stellen Sie sicher, dass der SYSTEM ENABLE schalter auf der Rückwand der UPS eingeschaltet ist.

#### **UPS** ein/ausschalten

Wenn Sie die UPS das erste Mal einschalten, öffnet sich der **Einrichtungsassistent**. Befolgen Sie die Anweisungen zum Konfigurieren der UPS-Einstellungen. Einzelheiten "UPS Menüübersicht" Auf Seite 25 siehe unter.

#### Einschalten

Die UPS schaltet sich *ein*, wenn die Netzspannung an den AC-Eingangsklemmen anliegt. Die Display-Schnittstelle leuchtet auf und zeigt einen "Warte" Bildschirm an, der anzeigt, dass das System initialisiert wird. Dieser Vorgang dauert etwa 1 Minute. Nach erfolgreicher Initialisierung sind die Benutzermenüs über die Display Schnittstelle zugänglich.

Um den Ausgang *ein*zuschalten und die angeschlossenen Geräte mit Strom zu versorgen, wählen Sie das Symbol Menü auf dem Display und danach OK. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm das Symbol Steuerung und klicken Sie auf OK. Wählen Sie je nach Bedarf entweder ein Sofort *ein*schalten / Mit Verzögerung *ein*schalten ein OK. Die Ausgabe wird *ein*geschaltet.

#### Einschalten ohne Stromzufuhr

Die UPS kann durch *ein*en Kaltstart auch ohne Netzstrom eingeschaltet werden. Um die UPS kalt zu starten, drücken Sie lange (2 sek.) STROM EIN/AUS (POWER ON/OFF) Taste. Dadurch wird der Akku *ein*geschaltet und die UPS aufgeweckt. Das Display schaltet sich *ein* und zeigt einen "Warte" Bildschirm an, der anzeigt, dass das System

initialisiert wird. Dieser Vorgang dauert etwa 1 Minute. Nach erfolgreicher Initialisierung sind die Benutzermenüs über die Display-Schnittstelle zugänglich. Um den Ausgang *ein*zuschalten und die angeschlossene Last mit Strom zu versorgen, wählen Sie das Symbol Menü auf dem Display und klicken Sie auf OK. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm das Symbol Steuerung und klicken Sie auf OK. Wählen Sie *"Ein*schalten ohne AC" und klicken Sie auf OK. Der Ausgang sollte an s*ein*.

#### Ausschalten

Um die Ausgangsleistung auszuschalten, wählen Sie das Symbol Menü auf dem Display und klicken Sie auf OK. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm das Symbol Steuerung und klicken Sie auf OK. Wählen Si je nach Bedarf Sofort *aus*schalten/ Mit Verzögerung *aus*schalten und klicken Sie auf OK. Der Ausgang sollte *aus* sein.

Nach dem Abschalten der Wechselstromversorgung (AC) arbeitet die UPS für eine kurze Zeit mit Batteriestrom weiter, je nach Last und verbleibender Batteriekapazität. Um die UPS vollständig auszuschalten, berühren Sie die STROM (POWER) auf dem LCD Bildschirm, wählen *Sie Internes Ausschalten* und klicken Sie auf OK. Die UPS schaltet sich vollständig aus.

#### LCD-Anzeige Schnittstelle



#### Drehung der LCD-Anzeigeschnittstelle

Die Ausrichtung des LCD-Displays wird automatisch an die Ausrichtung der UPS angepasst.



#### Betrieb der UPS-Anzeigeschnittstelle

Das Display der UPS ist eine Touchscreen-Schnittstelle.

Tippen Sie auf das Symbol, um die Tastenfunktion zu aktivieren.



Mit den AUFWÄRTS/ABWÄRTS (UP/DOWN) Tasten blättern Sie durch die Optionen. Drücken Sie die OK Taste, um die ausgewählte Option zu bestätigen. Drücken Sie die ESC Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

#### **UPS-Statusinformationen**

Das Statusinformationen-Feld bietet Schlüsselinformationen zum Status der UPS.

Das **Standard**-Menü erlaubt dem Benutzer die Auswahl eines der folgenden Bildschirme. Mit den AUFWÄRTS/ABWÄRTS (UP/DOWN) Tasten blättern Sie durch die Bildschirme.

Im Menü **Erweiterte (Advanced)** blättern Sie automatisch durch die vier Bildschirme.

- Eingangsspannung
- Ausgangsspannung
- Ausgangsfrequenz
- Laufzeit

Im Falle eines UPS-Ereignisses werden Statusaktualisierungen angezeigt, die das aufgetretene Ereignis oder den Zustand definieren.

Das Display zeigt je nach Schweregrad eines Ereignisses oder Zustandes durch gelbes Aufleuchten eine Warnung und durch rotes Aufleuchten einen Alarm.

Die Symbole im LCD-Display können je nach installierter Firmware-Version variieren.

	Ladung-Symbol: Der ungefähre Prozentsatz der Tragfähigkeit
	wird durch die Anzahl der beleuchteten Abschnitte der Ladebalken
	angezeigt. Jeder Balken steht für 16% der Ladekapazität.
M	Stumm-Symbol: Zeigt an, dass der akustische Alarm
	deaktiviert/stumm ist.
Betriebsmodus-	Symbole
$\bigcirc$	On-Line-Modus: Die UPS versorgt angeschlossene Geräte mit
	bereinigtem Netzstrom.
	Bypass-Modus: Die UPS befindet sich im Bypass-Modus und die
	angeschlossenen Geräte werden mit Netzstrom versorgt, solange
	Eingangsspannung und -frequenz innerhalb der konfigurierten
	Grenzwerte liegen.
	Grüner Modus: Im Grüner Modus werden die angeschlossenen
	Geräte direkt mit Netzstrom versorgt.
	Bei einem Stromausfall wird die Stromversorgung der Last bis zu
	10 ms unterbrochen, während die UPS in den <b>On-Line</b> oder
	Batterie-Modus wechselt.
	Bei Aktivierung des Energiesparmodus sind <b>Grüner</b> zu
	berücksichtigen, die empfindlich auf Stromschwankungen
	reagieren können.
<u></u>	Batteriemodus: Die UPS versorgt die angeschlossenen Geräte
	mit Batteriestrom.
	UPS Ausgang aus: Die UPS versorgt die angeschlossenen
-X-	Geräte mit Batteriestrom.
Batteriestatussy	/mbole
	Batterieladestatus: Zeigt den Batterieladestatus an. Jeder
·/	leuchtende Balken entspricht etwa 20% Ladung.
$\square$	Batterieladung erfolgt: Zeigt an, dass die Batterie geladen wird.
,	1

# Menüübersicht

Das UPS-Display hat **Standard** und **Erweiterte (Advanced)** Menübildschirme. Bei der ersten Installation wird ausgewählt, ob die **Standard** menüs oder die **Erweiterte** (**Advanced**) Menüs angezeigt werden. Diese Auswahl kann jederzeit über das Menü Konfiguration geändert werden.

In den Standard Menüs finden Sie besonders häufig verwendete Funktionen.

Die Erweiterte (Advanced) Menüs bieten zusätzliche Optionen.

HINWEIS: Die Menüanzeigen können je nach Modell und Firmware-Vision variieren.





suo2177a





suo2179a



suo2180a



#### Liste der in der UPS Menüübersicht verwendeten Abkürzungen

SI	Abkürzung	Vollständige Form
1.	BP	Batterie-Einheit
2.	FW	Firmware
3.	IMA	Intelligenzmodul
4.	IP	Internetprotokoll
5.	LCD	Flüssigkristallanzeige
6.	MAC	Medienzugriffskontrolle
7.	NMC	Netzwerkmanagementkarte
8.	PDU	Stromverteilungseinheit
9.	PMA	Leistungsmodul
10.	RBM	Auswechselbares Batteriemodul
11.	UPS	Unterbrechungsfreie Stromversorgung
12.	USB	Universal Serial Bus
13.	Volt	Stromspannung

# Konfiguration

Es gibt drei Möglichkeiten, UPS-Konfigurationsoptionen zu wählen.

- Wenn Sie die UPS das erste Mal einschalten, öffnet sich der Einrichtungsassistent. Wählen Sie in jedem Menübildschirm die gewünschten Einstellungen. Drücken Sie nach Auswahl der jeweiligen UPS-Einstellung die OK-Taste. Die UPS schaltet sich nicht *ein*, bis die Einrichtung abgeschlossen ist.
- Hauptmenü → Konfiguration → UPS → Standarde Instellungen. Dieser Bildschirm ermöglicht dem Nutzer die Rücksetzung der UPS auf die Werkseinstellungen. Drücken Sie nach Auswahl der UPS-Einstellung die OK-Taste.
   Weitere Informationen finden Sie unter und Übersicht über "UPS

Weitere Informationen finden Sie unter und Übersicht über "UPS Menüübersicht" Auf Seite 25 das UPS-Menü.

3. Konfigurieren Sie die Einstellungen über eine externe Schnittstelle, z. B. die Netzwerkmanagement-Webschnittstelle.

#### Startkonfiguration

HINWEIS: Die Konfigurationsmenüoptionen variieren gemäß das UPS-Modell.

<b>F</b> unktion		Deeskusikuusu		
FUNKTION		Beschreibung		
← Language ← English Français Deutsch		<ul> <li>Wählen Sie die für die Anzeige verwendete Sprache.</li> <li>Welche Sprachoptionen verfügbar sind, hängt vom Modell und von der Firmwareversion ab.</li> <li>Optionen:</li> <li>Englisch</li> </ul>		
✓ Italiano ✓		<ul> <li>Französisch</li> <li>Italiano</li> <li>Deutsch</li> <li>Spanisch</li> </ul>		
		• Japanisch • Russisch		
<ul> <li>← Menu Type</li> <li>Standard</li> <li>Advanced</li> <li>✓</li> </ul>	such the	Die Optionen des <b>Standard</b> menüs sind die am häufigsten verwendeten Optionen. Die <b>Erweiterten (Advanced)</b> Menüoptionen werden von IT-Experten verwendet, die ausführliche Angaben zu Konfigurationen und Berichten benötigen.		
✓AC Setting           208 ∨           240 ∨		Wählen Sie die Ausgangsspannung. <b>HINWEIS</b> : Die Optionen sind von Modell zu Modell unterschiedlich. Optionen: • 200 VAC • 208 VAC		
	suo 1904.	• 220 VAC • 230 VAC • 240 VAC		

#### Allgemeine einstellungen

Diese Einstellungen können Sie jederzeit über das Display oder die Netzwerkmanagement-Webschnittstelle konfigurieren.

	Parameter Standardwer		Optionen	Beschreibung
Konfig Menü	Grün-Modus	Deaktiviert	<ul> <li>Deaktiviert</li> </ul>	Deaktivieren oder aktivieren Sie den
UPS			<ul> <li>Aktivieren</li> </ul>	Grün modus
	AC-Einstellung	Nicht eingestellt	• 4UI-Modelle:	Dient zum Einstellen der
		(Siehe	- 220 V	Ausgangsspannung für die UPS.
		Beschreibung)	- 230 V	Diese Einstellung kann nur geändert
			- 240 V	ist
			<ul> <li>4UT-Modelle:</li> </ul>	Diese Einstellungen können is nach
			- 208 V	UPS-Modell variieren.
			- 240 V	Standardwert:
			<ul> <li>4UJ-Modelle:</li> </ul>	Der Wert sollte vom Benutzer bei der
			- 200 V	ersten Inbetriebnahme ausgewählt
				werden. Ein Rücksetzen auf die
				Werkseinstellungen ändert nicht
		400.141.1000.14	<u> </u>	den gewählten Wert.
	Erlaubte Untergrenze	180 V bei 200 V	200 V: 180 an 192 V	Wenn die UPS-Eingangsspannung
	der Ausgengeen Annung		208 V: 187 an 192 V	zwischen dem unteren und dem
	Ausgangsspannung		220 V. 190 all 210 V	liggt arbeitet die LIPS bei Aktivierung
		198 V bei 220 V	240 V: 198 an 216 V	in <b>Grün</b> modus
		ausgabe	240 0. 100 an 210 0	Wenn die Ausgangsspannung den
		207 V bei 230 V		akzentierten Bereich verlässt schaltet
		ausgabe		die UPS vom <b>Grün</b> modus in den
		216 V bei 240 V		On-Line- oder Batterie modus.
		ausgabe		
	Erlaubte Obergrenze	220 V bei 200 V	200 V: 210 an 220 V	
	der	ausgabe	208 V: 218 an 230 V	
	AusgangsspAnnung	230 V bei 208 V	220 V: 242 an 264 V	
		ausgabe	230 V: 242 an 264 V	
		242 V bei 220 V	240 V: 242 an 264 V	
		ausgabe		
		264 V bei 240 V		
		ausqabe		
	Ausgangsfrequenz	Auto 50/60 ± 3Hz	• Auto 50/60 ± 3 Hz	Dient zum Einstellen der
			• 50 ± 0,1 Hz	Ausgangsfrequenz für die UPS.
			• 50 ± 3,0 Hz	
			• 60 ± 0,1 Hz	
			• 60 ± 3,0 Hz	
	Anstiegsgeschwindig	1 Hz/sec	• 1 Hz/sec	Wählen Sie die Geschwindigkeit zur
	keit der		• 2 Hz/sec	Änderung der Ausgangsfrequenz in
	Ausgangsfrequenz		• 4 Hz/sec	Hz pro Sekunde.

	Parameter	Standardwert	Optionen	Beschreibung
Konfig Menü	Erlaubte Untergrenze	160 V bei 200/208/	160 an 184 V bei	Wenn die UPS Eingangsspannung
UPS	der Bypass	220/230/240 V	200/208/220/230/	zwischen dem unteren und dem
	Spannung	ausgabe	240 V ausgabe	oberen akzeptablen Spannungswert
	Erlaubte Obergrenze	240 V bei 200 V	220 an 270 V bei	liegt, arbeitet die UPS bei Aktivierung
	der Bypass-	ausgabe	200/208/220/230/	im <b>Bypass</b> Modus.
	Spannung	250 V bei 208 V	240 V ausgabe	
		ausgabe		
		264 V bei 220 V		
		ausgabe		
		270 V bei 230 V		
		ausgabe		
		270 V bei 240 V		
	<b>—</b>	ausgabe		
	Bypass Einstellung	Breitere Frequenz		Die Einstellung Breitere Frequenz
	Akzeptable Frequenz	47 - 03 HZ	47 - 05 112	aktivien den Bypass-wodusbetrieb
			• Ausgangstrequenz	ur einen Eingangstrequenzbereich
			verwenden	VOII 47-03 HZ.
	Alarm bei geringer	150 Sekunden	120 bis 3600	Die UPS gibt einen akustischen Alarm
	Laufzeit		Sekunden	ab. wenn die verbleibende Laufzeit
				diesen Schwellwert erreicht hat.
	Selbsttestzeitplan	Start + alle 14	• Nie	Dies ist das Intervall, in dem die UPS
		Tage nach dem	• Startup	einen Selbsttest durchführt.
		letzten Test	• Start + alle 14	
			Tage nach dem	
			letzten Test	
			Start + alle 7 Tage	
			nach dem letzten	
			lest	
	Standardein	Nein	• Ja	Erlaubt dem Nutzer die
	Stellungen		• Nein	Wiederherstellung der UPS
				Werkseinstellungen.
	Energiemesser	Nein	• Ja	Der Energiemesser speichert
	Rucksetzen		• Nein	Informationen zur UPS
				Ausgangsenergienutzung.
				Die Reset-Funktion erlaubt dem
				Benutzer die Rücksetzung des
				Energiemessers auf 0 kWh.

	Parameter	Standardwert	Optionen	Beschreibung
Konfig Menü	Austauschbenachric	183 tage	• 0-730 tage	Wählen Sie zum Einstellen des
Batterie	htigungszeit		• -1	akustischen Alarms Bevorstehendes
				Ende der Betriebslebenszeit die
				Anzahl der Tage vor Ablauf des
				geschätzten Endes der
				Batterielebenszeit.
				Wenn dieses Datum erreicht ist, gibt
				die OPS einen akustischen Alarm
				Bildschirm
				Poissiel: Poim Standardwort arabaint
				der akustische Alarm Bovorstehendes
				Ende der Betriebslebenszeit 183
				Tage vor dem geschätzten Ende der
				Betriebslebenszeit.
				Um die Benachrichtigung/den Alarm
				zu deaktivieren, wählen Sie <b>-1</b> .
	Ersatz-Alarmhinweis	14 tage	• 0-365 tage	Der akustische Alarm <b>Ende der</b>
			• -1	Betriebslebenszeit steht bevor kann
				stumm geschaltet werden.
				Geben Sie die Anzahl der Tage
				akustischen Alarms Ende der
				Betriebslebenszeit steht bevor und
				dem nächsten Alarm <b>Ende der</b>
				Betriebslebenszeit steht bevor ein.
				Um die Benachrichtungen zu
				deaktivieren, wählen Sie <b>-1</b> .
Konfig Menü	Einschalten	0 Sekunden	0-1800 Sekunden	Wählen Sie die von den regelbaren
Ausaänae	Verzögerung			Ausgangs abgewartete Zeit zwischen
Ausgunge				Empfang des Einschaltbefehls und
Hauptaus				tatsächlichem Startvorgang.
gang	Ausschalten	0 Sekunden	0-32767 Sekunden	Wählen Sie die von den regelbaren
	Verzögerung			Ausgangs abgewartete Zeit zwischen
				Emptang des Abschaltbetehls und
	Daharat		4.000.0.1	tatsächlichem Abschalten.
	Reboot	8 Sekunden	4-300 Sekunden	Legen Sie fest, wie lange die
	Dauer			heiben sellen, bever die LIPS neu
				startet.
	Minimale	0 Sekunden	0-32767 Sekunden	Wählen Sie die Dauer der
	Ausgegebene			Batterielaufzeit, die zur Verfügung
	Laufzeit			stehen muss, bevor sich die
				regelbaren Ausgangs nach dem
				Herunterfahren mittels Batteriebetrieb
				wieder einschalten.

	Parameter	Standardwert	Optionen	Beschreibung
Konfig Menü	Lastabwurf an	Deaktiviert	Deaktiviert	Um Batteriestrom zu sparen, kann die
Ausgänge	Batterie		<ul> <li>Aktivieren</li> </ul>	UPS nach der konfigurierten
Auogungo				Verzögerungszeit den Strom von der
Hauptaus				Hauptsteckdose trennen.
gang				Verwenden Sie zum Konfigurieren der
				Trennverzögerungszeit für diese
				Funktion die Einstellung
				Lastabwurfzeit im Batteriebetrieb.
	Lastabwurfzeit im	32767 Sekunden	5-32767 Sekunden	Legen Sie fest, wie lange die
	Batteriebetrieb			Hauptausgangs vor dem Abschaltung
				im Batteriebetrieb arbeiten dürfen.
	Lastabwurf an	Deaktiviert	Deaktiviert	Zum Sparen der Energieleistung kann
	Laufzeit		<ul> <li>Aktivieren</li> </ul>	die UPS die Stromversorgung von
				Hauptausgangs trennen, wenn der
				Schwellwert für die Lastabwurf
	1		0.0000.0.1	
	Lastadwurt-Lautzeit	0 Sekunden	0-3600 Sekunden	venn der ausgewanite
				Lauizeuschweilwert erreicht ist,
				ab
Konfiguration	Finschalten	0 Sekunden	0-1800 Sekunden	Wählen Sie die von den regelbaren
smenü	Verzögerung	0 Sekunden	0-1000 Sekulideli	Ausgangsgruppen1 abgewartete Zeit
	Voizogorang			zwischen Empfang des
Ausgänge				Einschaltbefehls und tatsächlichem
Ausgang				Startvorgang.
sgruppe1	Ausschalten	90 Sekunden	0-32767 Sekunden	Wählen Sie die von den regelbaren
	Verzögerung			Ausgangsgruppen1 abgewartete Zeit
				zwischen Empfang des
				Abschaltbefehls und tatsächlichem
				Abschalten.
	Reboot	8 Sekunden	4-300 Sekunden	Legen Sie fest, wie lange die
	Dauer			regelbaren Ausgangsgruppen1
				abgeschaltet bleiben sollen, bevor die
				UPS neu startet.
	Minimale	0 Sekunden	0-32767 Sekunden	Wählen Sie die Dauer der
	Ausgegebene			Batterielaufzeit, die zur Verfügung
	Laufzeit			stehen muss, bevor sich die
				regelbaren Ausgangsgruppen1 nach
				dem Herunterfahren mittels
				Batteriebetrieb wieder einschalten.

Konfig Menü Ausgänge Ausgang sgruppe1Lastabwurf an BatterieDeaktiviert PatterieUm Batteriestrom zu sparen, kann die UPS die Stromversorgung von Steckdosengruppe 1 nach der konfigurierten Verzögerungszeit oder der konfigurierten Verzögerungszeit i der Hauptsteckdose trennen, je nachdem, was früher eintritt. Verwenden Sie zum Konfigurieren der Trennverzögerungszeit für diese Funktion die Einstellung Lastabwurfzeit im• DeaktiviertUm Batteriestrom zu sparen, kann die UPS die Stromversorgung von Steckdosengruppe 1 nach der konfigurierten Verzögerungszeit oder der Hauptsteckdose trennen, je nachdem, was früher eintritt. Verwenden Sie zum Konfigurieren der Trennverzögerungszeit für diese Funktion die Einstellung Lastabwurfzeit im Batteriebetrieb.Lastabwurfzeit im32767 Sekunden5-32767 SekundenLegen Sie fest, wie lange die
Ausgänge Ausgang sgruppe1Batterie· AktivierenUPS die Stromversorgung von Steckdosengruppe 1 nach der konfigurierten Verzögerungszeit oder der konfigurierten Verzögerungszeit der Hauptsteckdose trennen, je nachdem, was früher eintritt. Verwenden Sie zum Konfigurieren der Trennverzögerungszeit für diese Funktion die Einstellung Lastabwurfzeit im· AktivierenUPS die Stromversorgung von Steckdosengruppe 1 nach der konfigurierten Verzögerungszeit oder der konfigurierten Verzögerungszeit der Hauptsteckdose trennen, je nachdem, was früher eintritt. Verwenden Sie zum Konfigurieren der Trennverzögerungszeit für diese Funktion die Einstellung Lastabwurfzeit im Batteriebetrieb.
Ausgang sgruppe1       Steckdosengruppe 1 nach der konfigurierten Verzögerungszeit oder der konfigurierten Verzögerungszeit der Hauptsteckdose trennen, je nachdem, was früher eintritt.         Verwenden Sie zum Konfigurieren der Trennverzögerungszeit für diese Funktion die Einstellung Lastabwurfzeit im Batteriebetrieb.         Lastabwurfzeit im       32767 Sekunden       5-32767 Sekunden       Legen Sie fest, wie lange die
Ausgang sgruppe1       konfigurierten Verzögerungszeit oder der konfigurierten Verzögerungszeit der Hauptsteckdose trennen, je nachdem, was früher eintritt.         Verwenden Sie zum Konfigurieren der Trennverzögerungszeit für diese Funktion die Einstellung Lastabwurfzeit im Batteriebetrieb.         Lastabwurfzeit im       32767 Sekunden       5-32767 Sekunden       Legen Sie fest, wie lange die
Sgrupper       der konfigurierten Verzögerungszeit         der Hauptsteckdose trennen, je       nachdem, was früher eintritt.         Verwenden Sie zum Konfigurieren der       Trennverzögerungszeit für diese         Funktion die Einstellung       Lastabwurfzeit im         32767 Sekunden       5-32767 Sekunden         Legen Sie fest, wie lange die
Lastabwurfzeit im       32767 Sekunden       5-32767 Sekunden       Legen Sie fest, wie lange die
Lastabwurfzeit im       32767 Sekunden       5-32767 Sekunden       Legen Sie fest, wie lange die
Lastabwurfzeit im       32767 Sekunden       5-32767 Sekunden       Legen Sie zum Konfigurieren der Trennverzögerungszeit für diese Funktion die Einstellung Lastabwurfzeit im Batteriebetrieb.
Lastabwurfzeit im       32767 Sekunden       5-32767 Sekunden       Legen Sie fest, wie lange die
Lastabwurfzeit im       32767 Sekunden       5-32767 Sekunden       Legen Sie fest, wie lange die
Lastabwurfzeit im         32767 Sekunden         5-32767 Sekunden         Legen Sie fest, wie lange die
Lastabwullzeit in 32707 Sekulden 3-32707 Sekulden Legen Sie lest, wie lange die
Batteriebetrieb
Abschaltung im Batteriebetrieb
arbeiten dürfen.
Lastabwurf an Deaktiviert • Deaktiviert Zum Sparen der Energieleistung kann
• Aktivieren die UPS die Stromversorgung von
Hauptausgangsgruppen1 trennen,
wenn der Schwellwert für die
Lastabwurf-Laufzeit erreicht ist.
Lastabwurf-Laufzeit0 Sekunden0-3600 SekundenWenn der ausgewählte
Laufzeitschwellwert erreicht ist,
schaltet die UPS die regelbaren
Ausgangsgruppen1 ab.
Konfig Menu Einschalten 0 Sekunden 0-1800 Sekunden Wahlen Sie die von den regelbaren
Ausgänge Verzogerung Ausgangsgruppenz abgewantete Zeit
Ausgang Einschaltbefehls und tatsächlichem
sgruppe2
Ausschalten 90 Sekunden 0-32767 Sekunden Wählen Sie die von den regelbaren
Verzögerung Ausgangsgruppen2 abgewartete Zeit
zwischen Empfang des
Abschaltbefehls und tatsächlichem
Abschalten.
Reboot         8 Sekunden         4-300 Sekunden         Legen Sie fest, wie lange die
Dauer regelbaren Ausgangsgruppen2
abgeschaltet bleiben sollen, bevor die
UPS neu startet.
Minimale         0 Sekunden         0-32767 Sekunden         Wählen Sie die Dauer der
ausgegebene Batterielaufzeit, die zur Verfügung
Laufzeit stehen muss, bevor sich die
regelbaren Ausgangsgruppen2 nach
Batteriebetrieb wieder einschalten

	Parameter	Standardwert	Optionen	Beschreibung
Konfig Menü	Lastabwurf an	Deaktiviert	Deaktiviert	Um Batteriestrom zu sparen, kann die
Ausgänge	Batterie		<ul> <li>Aktivieren</li> </ul>	UPS die Stromversorgung von
A				Ausgang sgruppe2 nach der
Ausgang				konfigurierten Verzögerungszeit oder
sgruppez				der konfigurierten Verzögerungszeit
				der Hauptsteckdose trennen, je
				hachdem, weicher Zeitpunkt fruher
				Verwenden Sie zum Konfigurieren der
				Funktion die Einstellung
				Lastabwurfzeit im Batteriebetrieb
	Lastabwurfzoit im	32767 Sekunden	5-32767 Sekunden	Legen Sie fest wie lange die
	Batteriehetrieh	SZTOT Sekulldeli	J-J2707 Sekunden	Ausgang sgruppe2 vor dem
	Datterrebetrieb			Abschaltung im Batteriebetrieb
				arbeiten dürfen.
	Lastabwurf/Laufzeit	Deaktiviert	Deaktiviert	Zum Sparen der Energieleistung kann
			Aktivieren	die UPS die Stromversorgung von
				Ausgang sgruppe2 trennen, wenn der
				Schwellwert für die Lastabwurf
				Laufzeit erreicht ist.
	Lastabwurf-Laufzeit	0 Sekunden	0-3600 Sekunden	Wenn der ausgewählte
				Laufzeitschwellwert erreicht ist,
				schaltet die UPS die regelbaren
	<b></b>			Ausgangsgruppe2 ab.
Konfiguration	Einschalten	0 Sekunden	0-1800 Sekunden	Wählen Sie die von den regelbaren
smenu	Verzogerung			Ausgangsgruppe3 abgewartete Zeit
Ausgänge				Einschaltbefehls und tatsächlichem
Ausgang				Startyorgang
sgruppe3	Ausschalten	90 Sekunden	0-32767 Sekunden	Wählen Sie die von den regelbaren
HINWEIS:	Verzögerung	50 Ockunden		Ausgangsgruppe3 abgewartete Zeit
Diese Option	roi_ogoialig			zwischen Empfang des
ist nur				Abschaltbefehls und tatsächlichem
verfügbar, wenn SRTL010 installiert ist.				Abschalten.
	Reboot	8 Sekunden	4-300 Sekunden	Legen Sie fest, wie lange die
	Dauer			regelbaren Ausgangsgruppe3
				abgeschaltet bleiben sollen, bevor die
				UPS neu startet.
	Minimale	0 Sekunden	0-32767 Sekunden	Wählen Sie die Dauer der
	Ausgegebene			Batterielaufzeit, die zur Verfügung
	Laufzeit			stehen muss, bevor sich die
				regeibaren Ausgangsgruppe3 nach
				Batteriebetrieb wieder einschalten

	Parameter	Standardwert	Optionen	Beschreibung
Konfig Menü	Lastabwurf an	Deaktiviert	Deaktiviert	Um Batteriestrom zu sparen, kann die
Ausgänge	Batterie		<ul> <li>Aktivieren</li> </ul>	UPS nach der konfigurierten
Auogungo				Verzögerungszeit oder der
Ausgang				konfigurierten Verzögerungszeit der
sgruppe3				Hauptsteckdose, je nachdem, was
HINWEIS:				früher eintritt, den Strom von der
Diese Option				Ausgangsgruppe3 trennen.
ist nur				Verwenden Sie zum Konfigurieren der
verfügbar,				Trennverzögerungszeit für diese
wenn SRTL010				Funktion die Einstellung
installiert ist.				Lastabwurfzeit im Batteriebetrieb.
	Lastabwurfzeit im	32767 Sekunden	5-32767 Sekunden	Legen Sie fest, wie lange die
	Batteriebetrieb			Ausgangsgruppe3 vor dem
				Abschaltung im Batteriebetrieb
				arbeiten dürfen.
	Lastabwurf/Laufzeit	Deaktiviert	<ul> <li>Deaktiviert</li> </ul>	Zum Sparen der Energieleistung kann
			<ul> <li>Aktivieren</li> </ul>	die UPS die Stromversorgung von
				Ausgangsgruppe3 trennen, wenn der
				Schwellwert für die Lastabwurf-
				Laufzeit erreicht ist.
	Lastabwurf-Laufzeit	0 Sekunden	0-3600 Sekunden	Wenn der ausgewählte
				Laufzeitschwellwert erreicht ist,
				schaltet die UPS die regelbaren
Kanfin Manö			Manuall	Ausgangsgruppe3 ab.
Konfig Menu	IP-Adressmodus			Blattern Sie durch die Feider, um den
Kommunika				in-Adressinodus und die IP-Adresse
tion		_	• BOOTP	
	IP-Adresse		Programm-IP	
			Subnetz	
			• Gateway	
Konfig Menü	Sprache	Englisch	Englisch	Wählen Sie die für die Anzeige
Display			<ul> <li>Französisch</li> </ul>	verwendete Sprache.
			• Italiano	Welche Sprachoptionen verfügbar
			Deutsch	sind, hängt vom Modell und von der
			<ul> <li>Spanisch</li> </ul>	Firmwareversion ab.
			<ul> <li>Portugiesisch</li> </ul>	
			<ul> <li>Japanisch</li> </ul>	
			Russisch	
	Akustischer Alarm	Aktiviert	Deaktiviert	Wenn akustische Alarme deaktiviert
			Aktivieren	sind, gibt die UPS niemals einen
				akustischen Alarm aus.

	Parameter	Standardwert	Optionen	Beschreibung
Konfig Menü	LCD	Automatische	Immer An	Zum Energiesparen verdunkelt sich
Display	Hintergrund	Abblendung	Automatische	die LCD-Hintergrundbeleuchtung
	Beleuchtung		Abblendung	bzw. schaltet sich ab, wenn keine
			<ul> <li>Automatisch Aus</li> </ul>	Ereignisse aktiv sind.
				Die Bildschirmbeleuchtung wird
				vollständig wiederhergestellt, wenn
				sich der UPS-Status aufgrund eines
				Ereignisses ändert oder eine Taste
				am Display gedrückt wird.
	LCD Einstellungen	Hoch	Niedrig	Zum Einstellen der Helligkeit des
	Helligkeit		Mittel	LCD-Hintergrundbeleuchtung.
			Hoch	
			• Ultra High	
	Menüart	Nutzerauswahl	Standard	In den Standard-Menüs finden Sie
			Erweiterten	besonders häufig verwendete
			(Advanced)	Funktionen.
				Die Erweiterten (Advanced)
				Menüoptionen enthalten alle
				Parameter.

# Notabschaltung (EPO)

#### Übersicht

Die Not-Aus-Funktion EPO *schaltet* die Stromversorgung aller an die UPS angeschlossenen Geräte in allen Betriebsmodi ab.

In Konfigurationen, bei denen mehrere Einheiten parallel miteinander verbunden sind, müssen alle UPSs mit dem EPO-Schalter verbunden sein.

Während eines EPO-Ereignisses wird der SYSTEM ENABLE in die Position *Aus* gebracht.

Um die angeschlossenen Geräte wieder einzuschalten, SYSTEM ENABLE Aktivieren manuell in die Position *ein*. Nach dem Einschalten der UPS muss der Benutzer das vorherige EPO-Ereignis auf dem Bildschirm bestätigen und die STROM EIN (POWER ON) Taste drücken, um mit dem Normalbetrieb fortzufahren.

#### Normalerweise offene kontakte

 Wenn es sich beim Notabschaltungsschalter oder bei den Relaiskontakten um Schließkontakte handelt, verbinden Sie die vom Schalter bzw. den Kontakten abzweigenden Drähte mit Pol 1 und 4 der Klemmleiste für die Notabschaltung. Verwenden Sie einen 16-28 AWG-Draht.



2. Ziehen Sie die Schrauben fest, um die Drähte zu sichern.

Wenn die Kontakte geschlossen sind, wird die UPS AUS (OFF) geschaltet und die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte unterbrochen.

#### Normalerweise geschlossene kontakte

 Wenn es sich beim Notabschaltungsschalter (EPO) oder bei den Relaiskontakten um Öffnerkontakte handelt, verbinden Sie die vom Schalter bzw. den Kontakten abzweigenden Drähte mit Pol 1 und 2 der Klemmleiste für die Notabschaltung (EPO). Verwenden Sie einen 16-28 AWG-Draht.



2. Setzen Sie eine Drahtbrücke zwischen Pol 1 und 4 ein. Ziehen Sie die Schrauben der Stifte 1, 2 und 4 fest, um die Drähte zu sichern.

Wenn die Kontakte geöffnet werden, schaltet die UPS *aus* und die angeschlossenen Geräte werden von der Stromversorgung getrennt.

**HINWEIS:** Pol 4 ist die Stromquelle des EPO-Stromkreises und liefert einige Milliampere des 24-V-Stroms.

Wenn die normalerweise geschlossene (NC) EPO-Konfiguration verwendet wird, sollte der EPO-Schalter oder das Relais für "trockene" Stromkreisanwendungen ausgelegt sein. Der Schalter oder Relaiskontakt sollte für Anwendungen mit niedriger Spannung und niedrigem Strom ausgelegt sein. Im Allgemeinen sind dafür vergoldete Kontakte erforderlich. Bei der EPO-Schnittstelle handelt es sich um einen Sicherheits Niederspannungsstromkreis (SELV) Stromkreis. Die EPO-Schnittstelle darf ausschließlich an andere SELV-Schaltungen angeschlossen werden. Die EPO Schnittstelle überwacht Schaltungen, bei denen kein definiertes Spannungspotenzial vorliegt. SELV-Schaltkreise werden durch einen Schalter oder ein sachgemäß gegen die Stromversorgung isoliertes Relais gesteuert. Die EPO-Schnittstelle darf nur an eine solche SELV-Schaltung angeschlossen werden. Andernfalls muss mit Schäden an der UPS gerechnet werden.

Verwenden Sie einen der folgenden Kabeltypen, um die UPS mit der Notabschaltung (EPO) zu.

- CL2: Kabel der Klasse 2 für allgemeine Anwendungen.
- CL2P: Plenumkabel zur Verwendung in Rohrleitungen, Deckenhohlräumen und anderen zur Luftversorgung genutzten Räumen.
- CL2R: Steigleitung für vertikale Verlegung in Schächten und zwischen Stockwerken.
- CLEX: Spezialkabel zur Verwendung in Wohnungen und in Kabelkanälen.
- Bei Installation in Kanada: Nur CSA-zertifizierte Kabel, Typ ELC (Kleinstspannungskabel) verwenden.
- Bei Installation außerhalb der USA und Kanadas: Verwenden Sie handelsübliche Niederspannungskabel, die den in Ihrem Land geltenden Elektrovorschriften entsprechen.

## Netzwerkverwaltungsschnittstell

#### Einführung

Die UPS besitzt einen Netzwerk- und Konsolenanschluss, die zum Zugreifen auf die Netzwerkverwaltungsschnittstelle genutzt werden können.

Die Netzwerkverwaltungsschnittstelle hat die gleiche Firmware, Betriebsmodi und Interaktion mit anderen APC-Produkten wie PowerChute Network Shutdown.

#### Funktionen

Die Netzwerkverwaltungsschnittstelle erlaubt der UPS, als webbasiertes IPv6-fähiges Produkt zu fungieren.



Die Netzwerkverwaltungsschnittstelle kann die UPS über mehrere offene Standards verwalten, wie:

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	Secure SHell (SSH)
Simple Network Management Protocol	Hypertext Transfer Protocol über Secure
Version 1 und 3 (SNMPv1, SNMPv3)	Sockets-Layer (HTTPS)
File Transfer Protocol (FTP)	Secure Copy (SCP)
Telnet	Syslog
RADIUS	Serielle/Konsolenschnittstelle

Die Netzwerkverwaltungsschnittstelle:

- Bietet UPS-Steuerungs- und Selbsttest-Zeitplanfunktionen.
- Liefert Daten- und Ereignisprotokolle.
- Ermöglicht die Einrichtung von Benachrichtigungen über Ereignisprotokollierung, E-Mail, Syslog und SNMP-Traps.
- Bietet Hilfe für PowerChute Network Shutdown.
- Unterstützt die Nutzung eines Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) oder BOOTstrap Protocol (BOOTP) Servers zur Bereitstellung von Netzwerkwerten (TCP/IP).
- Stellt die Möglichkeit zum Exportieren einer Nutzerkonfigurationsdatei (.ini) von einer konfigurierten UPS an eine oder mehrere UPSs ohne Konvertierung in eine binäre Datei bereit.
- Bietet mehrere Sicherheitsprotokolle für Authentifizierung und Verschlüsselung.
- Kommuniziert mit StruxureWare Central und InfraStruxure Manager.
- Unterstützt einen universellen Eingangs-/Ausgangsanschluss zur Verbindung mit:
  - Temperatursensor, AP9335T (mitgeliefert)
  - Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, AP9335TH (optional)
  - Relaiseingangs-/Ausgangsanschluss, der zwei Eingangskontakte und ein Ausgangsrelais unterstützt, AP9810 Trockenkontakt-I/O-Zubehör (optional)
- Unterstützt WIFI-Gerätezubehör (AP9834) (optional)
- Unterstützt die folgenden Schnittstellen:
  - NMC WEB UI
  - Befehlszeile Schnittstelle CLI
  - SNMP MIB Browser (MG-Soft, iReasoning usw.)

- EcoStruxure IT-Rechenzentrumsexperte
- StruxureWare Data Center Operation (SWDCO)
- EcoStruxure IT Gateway
- EcoStruxure IT Experte
- EcoStruxure IT-Mobile Anwendung (iOS und Android)
- EcoStruxure IT-Berater
- App f
  ür vernetzte Dienste
- Netbotz-550

#### Verwandte Dokumente

Zugehörige Dokumente finden Sie unter

- NMC3 Benutzerhandbuch: https://www.apc.com/us/en/download/document/SPD\_CCON-AYCEFJ\_EN/
- NMC3 Befehlszeile Schnittstelle (CLI) handbuch: https://www.apc.com/us/en/download/document/SPD\_CCON-AYCELJ\_EN/

#### **IP-Adresskonfiguration**

Die Standard-TCP/IP-Konfigurationseinstellung (DHCP) geht davon aus, dass ein richtig konfigurierter DHCP-Server zur Bereitstellung von TCP/IP-Einstellungen an die Netzwerkverwaltungsschnittstelle verfügbar ist.

Wenn die Netzwerkverwaltungsschnittstelle eine IPv4-Adresse von einem DHCP Server erhält, verwenden Sie die Menüs der UPS-Anzeigeschnittstelle Info/ Schnittstelle  $\rightarrow$  Zubehör  $\rightarrow$  Netzwerk, um die Adresse anzuzeigen.

Verwenden Sie zur Einrichtung einer statischen IPv4-Adresse das Konfigurationsmenü im Display. Stellen Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway über das Konfigurationsmenü ein.

#### **Firmware-Aktualisierung**

Die Firmware der UPS des RBM und der XLBPs kann über das Web-Interface aktualisiert werden, das in die UPS-Netzwerkmanagementkarte integriert ist. Das verschlüsselte Bild jedes Teilsystems wird zu einem einzigen, digital signierten Binärbild kombiniert, um ein höheres Maß an Sicherheit und Manipulationssicherheit zu gewährleisten.

- Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkmanagement-Karte konfiguriert und mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Lesen Sie die Versionshinweise zur Firmware-Aktualisierung und vergewissern Sie sich, dass das neue Firmware-Image mit dem UPS-Modell und der vorhandenen Firmware-Version kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass eine ausreichende Batteriesicherung vorhanden ist, bevor Sie das Firmware-Update einleiten.
- Gehen Sie zum Abschnitt Firmware-Update in der Webschnittstelle, wählen Sie das gültige signierte Binär-Image aus und starten Sie das Update. Es kann einige Minuten dauern, bis die Aktualisierung(en) installiert sind.
- Überprüfen Sie die Firmware-Version im Menü Info, um sicherzustellen, dass das Firmware-Update erfolgreich war.

# Smart-Batterieverwaltung

#### Definitionen

- Auswechselbares Batteriemodul (RBM): Eine zur Produktion einer Batteriemontage mit einem Anschluss angeordnete Reihe von Batteriezellen. Ersatz-RBMs können über unsere Website bestellt werden, www.apc.com.
- Externe Batterie-Einheit (XLBP): Ein Gehäuse, das (eine) Ersatzbatterie(n) und Batterieverwaltungselektronik enthält.
- Nutzerschnittstelle (UI): Eine Schnittstelle, über die ein Nutzer mit dem System interagieren kann. Dazu kann eine LCD-Anzeigeschnittstelle, eine Netzwerkverwaltungsschnittstelle oder die PowerChute™ Network Shutdown Software gehören.

#### HINWEIS:

- Verwenden Sie kein RBM, das nicht von Schneider Electric zugelassen ist.
- Das System erkennt das Vorhandensein eines nicht von Schneider Electric zugelassenen RBM nicht und kann den Betrieb des Systems beeinträchtigen.
- Bei Verwendung eines nicht von Schneider Electric zugelassenen RBM erlischt die Herstellergarantie.

#### Wartung

- Ersatzbatteriewartung: Der APC RBM verwendet Lithium-Ionen-Batteriezellen und muss nicht gewartet werden.
- **Batteriezustandsüberwachung:** Batterieenergieabgabe und spannung werden zum Bewerten des Zustands der installierten Batterien überwacht, wenn die UPS im Batteriebetrieb arbeitet.

Die Überwachung des Batteriezustands erfolgt während eines UPS **Selbsttests** und wenn die UPS mit Batteriestrom betrieben wird.

#### Ende der betriebslebenszeit

• Nachricht über nahendes Ende der Betriebslebenszeit: Eine Warnmeldung erscheint im UPS-Display, wenn das Ende der Betriebslebenszeit einer Ersatzbatterie bevorsteht. Einzelheiten zur Konfiguration finden Sie unter "Austauschbenachrichtigungszeit" Auf Seite 35 und "Ersatz-Alarmhinweis" Auf Seite 35.

Das geschätzte Datum zum Austausch einzelner Ersatzbatterien (RBM) finden Sie über die Benutzerschnittstelle (UI).

• Benachrichtigung über erforderlichen Austausch: Das Fälligkeitsdatum für den Austausch eines RBM wird auf dem LCD-Display angezeigt. Die Ersatzbatterien sollten so bald wie möglich ersetzt werden. Wenn ein RBM ausgetauscht werden muss, erscheint auf dem LCD-Display auch eine Empfehlung für weitere RBM, deren Nutzungsdauer bald abläuft.

**HINWEIS:** Wenn Sie das Gerät nach der Benachrichtigung über den notwendigen Austausch weiter betreiben, können die Batterien beschädigt werden.

#### **Recyceln Sie die RBM**

- 1. Entfernen Sie das RBM vom UPS oder der XLBP.
- 2. Recyceln Sie die RBM. VORSICHT: Das RBM darf nicht zerlegt werden.

#### Empfohlene Aktionen nach Installation neuer RBM oder XLBP

Folgende Aktionen sollte nach Installation einer neuen RBM oder XLBP durchgeführt werden:

- Wenn ein neues RBM oder XLBP installiert wird, leuchtet die Batteriestatus-LED in beiden RBM(s) grün und zeigt damit an, dass das RBM oder XLBP vom System erkannt wurde und normal funktioniert.
   Wenn die Batteriestatus-LED in einem der RBMs entweder rot oder gelb leuchtet, finden Sie weitere Informationen unter "Benutzeroberfläche" Auf Seite 46.
- Stellen Sie sicher, dass die UPS an die Stromversorgung angeschlossen und die Ausgangsleistung eingeschaltet ist.
  - Navigieren Sie mithilfe des LCD-Displays zu den Statusmenüs, um zu überprüfen, ob die UPS das/die RBM/XLBP erkennt.
  - Stellen Sie sicher, dass die an die UPS angeschlossene Last größer als 400 Watt ist. Diese Informationen werden auf dem LCD-Display angezeigt.
  - Führen Sie einen Selbsttest durch, indem Sie zu Startseite → Tests und Diagnosen → UPS-Selbsttest navigieren. Während dieses Tests wechselt die UPS für kurze Zeit in den Batteriebetrieb, um den Zustand der BMs und XBP (sofern angeschlossen) zu beurteilen.
  - Falls die UPS-Netzstromversorgung zum Zeitpunkt der Installation des externen Batteriepacks (XLBP) nicht verfügbar ist, schalten Sie die UPS Ausgabe vom Batteriestrom 30 Sekunden ein. Dadurch kann die UPS alle installierten XLBPs oder RBMs erkennen. Anweisungen zum Einschalten der UPS, wenn kein Strom verfügbar ist, finden "Einschalten ohne Stromzufuhr" Auf Seite 21 Sie unter.
  - Lassen Sie die RBM(s) 24 Stunden lang aufladen, um die volle Laufzeit sicherzustellen.

Einzelheiten zu den folgenden Tests finden Sie in den Optionen des Menüs Test und Diagnose.

#### Benutzeroberfläche

**Status/Fehler-Benachrichtigungen ansehen:** Der Status der angeschlossenen XLBPs kann mithilfe der Menüoptionen auf dem LCD-Display angezeigt werden.

Batteriestatus-LED: Batterie-Status-LED zeigt drei mögliche Zustände an.

- Ist nicht beleuchtet: Das Batteriemodul befindet sich im Ruhezustand. Dies ist der Standardzustand.
- · Leuchtet rot auf: Es wurde ein interner Fehler im RBM festgestellt.
- Blinkt rot: Das Batteriemodul kann nicht mit der UPS kommunizieren.
- Leuchtet grün: Das Batteriemodul arbeitet normal.
- **leuchtet gelb**: Überprüfen Sie das LCD-Display der UPS. Wenn das Symbol für den Akkumodus auf dem LCD-Display angezeigt wird, wird der Akku gerade entladen. Andernfalls wurde ein interner Fehler im RBM festgestellt.

Zum Löschen des festgestellten internen Fehlers

- 1. Trennen Sie das RBM durch Lösen der Rändelschraube (an der Vorderseite des RBM).
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Batteriestatus-LED is nicht leuchtet.
- 3. Ziehen Sie die Rändelschraube an, um das RBM anzuschließen.

Wenn das Problem nach 3 Versuchen weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

**Systemschnittstellen:** Batteriestatus, Alarme und Messungen werden im LCD Display angezeigt.

#### Ersetzen Sie die RBM in UPS

#### Eine Ersatzbatterie (RBM) darf nur vorübergehend als Teil des Batterieaustauschverfahrens von der UPS getrennt oder entfernt werden.

- 1. Entfernen Sie die Frontblende der unterbrechungsfreien Stromversorgung (UPS).
- 2. Drehen Sie den Batterieschalter mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn, um die Batterie auszuschalten.
- 3. Drehen Sie die Rändelschraube gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriemodul zu entriegeln.
- Drücken und halten Sie die Rändelschraube nach unten und schieben Sie das Batteriemodul heraus.
   HINWEIS: Stützen Sie das Akkumodul mit beiden Händen ab, während Sie es herausziehen.
- 5. Schieben Sie das Ersatzbatteriemodul in die UPS, bis es einrastet.
- 6. Drücken Sie die Rändelschraube, bis sie einrastet, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Batterie zu verriegeln.
- 7. Drehen Sie den Batterieschalter mit einem Schraubendreher im Gegenuhrzeigersinn, um die Batterie einzuschalten.

#### Installation und austausch des externen Batteriepacks (XLBP)

Beachten Sie die Installations- und Austauschanweisungen in der Installationsanleitung des externen Batteriepacks.

# Fehlerbehebung

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um kleinere Installations- und Betriebsprobleme selbst zu lösen.

Weitere Informationen zu komplexen UPS-Problemen finden Sie auf unserer Website www.apc.com.

Die UPS verfügt über aktualisierbare Firmware.

Weitere Informationen finden Sie auf der -Webseite, www.apc.com/Support, oder bei Ihrem örtlichen Kundencenter.

Problem und Mögliche Ursache	Lösung		
Die UPS lässt sich nicht einschalten oder gibt keinen Strom ab			
Die UPS ist nicht mit dem Stromnetz	Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel richtig an UPS und Steckdose		
verbunden.	angeschlossen ist.		
Die UPS ist mit dem Stromnetz	Stellen Sie sicher, dass		
verbunden.	<ul> <li>die UPS-Ausgangsverbindungen ordnungsgem</li></ul>		
	• Der SYSTEM ENABLE schalter ist <i>ein</i> geschaltet.		
	Die Rändelschraube am Batteriemodul ist vollständig eingerastet.		
Das UPS-Display zeigt sehr niedrige	Überprüfen Sie die Netzstromversorgung, um sicherzustellen, dass die		
oder keine Netzstromversorgung.	Stromqualität innerhalb akzeptabler Grenzen liegt.		
Es gibt einen internen UPS-Alarm	Das UPS-Display zeigt eine Meldung zur Identifikation des Alarms oder der		
oder eine Warnung.	Warnung und die Korrekturmaßnahme.		
UPS gibt einen akustischen Alarm a	ius		
Normaler UPS-Betrieb bei	Die UPS arbeitet im Batteriebetrieb.		
Batteriebetrieb.	Beachten Sie den Status der UPS entsprechend der UPS-Displayanzeige.		
	Drücken Sie eine beliebige Taste zum Stummschalten aller akustischen		
	Alarme.		
Die UPS gibt einen akustischen	Es gibt einen internen UPS-Alarm oder eine Warnung.		
Alarm aus und die Farbe des UPS	Informationen entnehmen Sie bitte dem Display-Bildschirm.		
Displays wechselt zu rot oder gelb.			
Die Back-UPS liefert nicht für die er	wartete Zeit Notstrom		
Der UPS-Batterien sind durch einen	Laden Sie die Batterien auf. Batterien müssen nach längeren Stromausfällen		
kürzlich aufgetretenen Stromausfall	aufgeladen werden und haben eine kürzere Nutzungsdauer, wenn sie häufig		
fast erschöpft oder nähern sich dem	zugeschaltet oder bei hohen Temperaturen verwendet werden. Kurz vor		
Ende ihrer Betriebslebenszeit.	Ablauf der Nutzungsdauer der Batterien sollten sie ersetzt werden, auch		
	wenn die Meldung Batterie Ersetzen noch nicht angezeigt wird.		
Es tritt eine Überlastung der UPS auf.	Die angeschlossenen Geräte überschreiten die maximale Last.		
	Produktspezifikationen finden Sie auf der Website, <i>www.apc.com</i> .		
	Die UPS gibt einen anhaltenden akustischen Alarm aus, bis die Überlastung korrigiert ist.		
	Trennen Sie zum Korrigieren der Überlastung nicht benötigte Geräte von		
	der UPS.		
	HINWEIS: Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie die UPS vom		
	Wechselstromnetz (AC), schalten Sie den SYSTEM ENABLE schalter aus und		
	starten Sie die UPS erneut.		
UPS arbeitet im Batteriebetrieb, wäl	nrend sie an den Netzstrom angeschlossen ist		
Der Eingangs	Verringern Sie die Last an der UPS. Trennen Sie nicht unbedingt benötigte		
Leistungsschutzschalter hat	Geräte, und setzen Sie den Leistungsschutzschalter zurück.		
ausgelöst.	Stellen Sie sicher, dass der Schutzschalter für die an die UPS		
	angeschlossene Last ausgelegt ist.		

Problem und Mögliche Ursache	Lösung	
Die Eingangsspannung ist sehr hoch, sehr niedrig oder schwankt.	Navigieren Sie zu dem UPS-Bildschirm, der die Eingangsspannung anzeigt. Prüfen Sie, ob sich die Eingangsspannung innerhalb der angegebenen Grenzwerte befindet.	
	Falls keine Eingangsspannung am UPS-Bildschirm angezeigt wird, wenden Sie sich über die Webseite an den Kundendienst, <i>www.apc.com</i> .	
Das UPS-Display zeigt die <b>Meldung</b> <b>Warte auf minimale</b> Laufzeit.	Der UPS-Ausgang schaltet sich nicht ein, wenn die Batterielaufzeit niedriger ist als die konfigurierte <i>Mindestrücklaufzeit</i> .	
	Warten Sie, bis der Batterie aufgeladen ist oder	
	<ul> <li>Ändern Sie die Einstellung f ür die Mindestr ücklaufzeit  über das Men ü Konfig → UPS.</li> </ul>	
Der UPS-Statusbildschirm zeigt eine aus	e Überlastung an und die UPS gibt einen anhaltenden akustischen Alarm	
Es tritt eine Überlastung der UPS auf.	Die Leistung der angeschlossenen Geräte übersteigt die Kapazität der UPS.	
	Die UPS gibt einen anhaltenden akustischen Alarm aus, bis die Überlastung korrigiert ist.	
	Trennen Sie zum Korrigieren Überlastung nicht benötigte Geräte von der UPS. Hinweis: Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie die UPS vom Wechselstromnetz (AC), schalten Sie den SYSTEM ENABLE schalter <i>aus</i> und starten Sie die UPS erneut.	
Der UPS-Statusbildschirm zeigt, das	ss die UPS im Bypass-Modus arbeitet	
Die UPS empfing den Befehl, im	Es ist kein Eingreifen erforderlich.	
Bypass-Modus zu arbeiten.		
Es gibt einen internen UPS-Alarm	Das UPS-Display zeigt eine Meldung zur Identifikation des Alarms oder der	
oder eine Warnung. Die UPS hat in	warnung und die Korrekturmalshähme.	
Das UPS-Display ist rot oder gelb u	nd zeigt eine Alarm- oder Warnmeldung	
	a zeigt eine Alami- oder Wahlneidung	
UPS gibt einen akustischen Alarm a	US Defetrer Sie die Anweieungen en LIDS Bildeshim	
Normalbetrieb festgestellt	Beroigen Sie die Anweisungen am OPS-Blidschirm.	
	Drücken Sie eine beliebige Taste zum Stummschalten aller akustischen Alarme.	
Das UPS-Display zeigt die Meldung <b>Batterie getrennt</b> .	Vergewissern Sie sich, dass der RBM vollständig eingesetzt ist, die Rändelschraube vollständig eingerastet ist und der BATTERIE EIN/AUS (BATTERIE ON/OFF)-Schalter auf <i>ein</i> gestellt ist.	
	Prüfen Sie über einen UPS- <b>Selbsttest</b> , ob die UPS alle angeschlossenen RBM/XLBPs.	
	Verwenden Sie zur Durchführung eines UPS- <b>Selbsttests</b> die Menüoption <b>Test und Diagnose</b> am UPS-Display.	
Das UPS-Display zeigt die Meldung <b>Batterie ersetzen</b> an.	Ersetzen Sie alle RBMs. Wenden Sie sich an den Kundendienst.	
Das UPS-Display wird rot oder gelb,	zeigt Alarmmeldung und gibt einen anhaltenden akustischen Alarm aus	
Rote Beleuchtung zeigt einen UPS-	Alarm, der sofortige Aufmerksamkeit erfordert	
Gelbe Beleuchtung zeigt einen UPS-Alarm, der Aufmerksamkeit erfordert		
Es gibt einen internen UPS-Alarm	Benutzen Sie die UPS nicht. Schalten Sie die UPS aus, und wenden Sie sich	
oder eine Warnung.	an den Kundendienst.	
Event Code 0x3432		

Problem und Mögliche Ursache	Lösung
Es tritt eine Überlastung der UPS auf.	Verringern Sie die Last an der UPS. Trennen Sie nicht unbedingt benötigte Geräte.
Der Batterie ersetzen-Alarm wird an	gezeigt
Die Batterie ist schwach.	Warten Sie mindestens vier Stunden, bis sich die Batterie wieder aufgeladen
	hat. Führen Sie dann einen <b>Selbsttest</b> durch. Besteht das Problem nach
	Neuaufladen der Batterie weiterhin, tauschen Sie die Batterie aus.
Die Ersatzbatterie ist nicht richtig	Vergewissern Sie sich, dass der RBM vollständig eingesetzt ist, die
angeschlossen.	Rändelschraube vollständig eingerastet ist und der BATTERIE EIN/AUS
	(BATTERIE ON/OFF)-Schalter auf <i>ein</i> gestellt ist.

## Transport

- 1. Alle angeschlossenen Geräte müssen abgeschaltet und getrennt werden.
- 2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- 3. Trennen Sie das RBM und alle XLBPs (falls zutreffend).
- 4. Folgen Sie den Versandanweisungen unter *Dienstleistung* in diesem Handbuch.

# Dienstleistung

Falls die Einheit einmal instandgesetzt werden muss, senden Sie sie bitte nicht an den Händler ein. Befolgen Sie diese Schritte:

- 1. Sehen Sie "Fehlerbehebung" Auf Seite 48 sich den Abschnitt des Handbuchs an, um häufig auftretende Probleme zu beseitigen.
- 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von über die Website, *www.apc.com*.
- a. Notieren Sie die Modell- und Seriennummer sowie das Kaufdatum. Die Modell- und die Seriennummern befinden sich auf der Rückseite des Geräts und können bei einigen Modellen auf der LCD-Anzeige angezeigt werden.
- b. Rufen Sie den Kundendienst an. Ein Mitarbeiter wird dann versuchen, das Problem am Telefon für Sie zu lösen. Ist dies nicht möglich, wird der Techniker Ihnen eine Warenrücknahmenummer (RMA-Nr.)
- c. Wenn die Garantie noch besteht, wird die Reparatur kostenlos durchgeführt.
- d. Die Service-Verfahren und Rücksendebestimmungen können von Land zu Land unterschiedlich sein. Für länderspezifische Anweisungen beziehen Sie sich bitte auf das APC unter, *www.apc.com*.
- 3. Der Versand von Lithium-Ionen-Batterien ist stark reguliert und die Regulierung entwickelt sich weiter. Verpacken Sie Batterie und UPS getrennt.
- 4. Wenden Sie sich immer an den Kundendienst, um die neuesten Hinweise zum Versand von Lithium-Ionen-Akkus und UPS zu erhalten.
- Verpacken Sie das Gerät sorgfältig, um Transportschäden zu vermeiden. Verwenden Sie keine Schaumstoffperlen für die Verpackung. Transportschäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
- 6. Schreiben Sie die vom Kundendienst bereitgestellte RMA-Nummer auf die Außenseite des Pakets.
- 7. Senden Sie das Gerät per versichertem und vorausbezahltem Paket an die vom Kundendienst angegebene Adresse zurück.

# **Begrenzte Werksgarantie**

Schneider Electric IT Corporation (SEIT) garantiert, dass dieses Produkt für die Dauer vonfünf (5) Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Die Verpflichtung von SEIT gemäß dieser Garantie ist auf die Reparatur oder den Ersatz (Entscheidung trifft SEIT) jeglicher defekter Produkte begrenzt. Die Reparatur oder der Austausch eines fehlerhaften Produkts oder Teils verlängert nicht den ursprünglichen Garantiezeitraum.

Diese Garantie gilt nur für den Originalkäufer, der das Produkt vorschriftsmäßig innerhalb von 10 Tagen nach dem Kauf registriert haben muss. Die Produktregistrierung kann online unter warranty.apc.com vorgenommen werden.

SEIT haftet nicht gemäß der Garantie, wenn hauseigene Prüfungen und Untersuchungen ergeben haben, dass der vermeintliche Produktschaden nicht existiert beziehungsweise durch Missbrauch, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation oder Prüfungen von Endverbrauchern oder Dritten bzw. durch eine Verwendung entgegen den Empfehlungen oder Spezifikationen von SEIT verursacht wurde. Darüber hinaus haftet SEIT nicht für Schäden infolge von: 1) nicht autorisierten Reparatur- oder Umbauversuchen an dem Produkt, 2) falschen oder inadäquaten elektrischen Spannungen oder Verbindungen, 3) nicht vorschriftsmäßigen Betriebsbedingungen vor Ort, 4) höherer Gewalt, 5) ungenügendem Schutz vor Witterungseinflüssen, oder 6) diebstahl. Keinesfalls haftet SEIT im Rahmen dieser Garantie für Produkte, bei denen die Seriennummer verändert, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde.

ES BESTEHEN ÜBER DIE VORSTEHEND GENANNTEN BESTIMMUNGEN HINAUS KEINE ANDEREN GARANTIEN AUSDRÜCKLICHER, STILLSCHWEIGENDER, GESETZLICHER ODER SONSTIGER NATUR FÜR IRGENDWELCHE PRODUKTE, DIE AUFGRUND ODER IN VERBINDUNG MIT DIESER VEREINBARUNG VERKAUFT, GEWARTET ODER BEREITGESTELLT WURDEN.

SEIT LEHNT ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB.

AUSDRÜCKLICHE GARANTIEN VON SEIT KÖNNEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERTEILUNG VON TECHNISCHEN ODER ANDEREN RATSCHLÄGEN ODER DIENSTLEISTUNGEN DURCH SEIT BEZÜGLICH DER PRODUKTE NICHT ERWEITERT, VERRINGERT ODER BEEINTRÄCHTIGT WERDEN.

DIE VORANGEGANGENEN GARANTIEN UND RECHTSMITTEL SIND DIE EINZIGEN FÜR JEDERMANN VERFÜGBAREN GARANTIEN UND RECHTSMITTEL. DIE OBEN GENANNTEN GARANTIEN BEGRÜNDEN DIE EINZIGE LEISTUNGSVERPFLICHTUNG VON SEIT UND STELLEN IHRE EINZIGEN RECHTSMITTEL IM FALLE VON GARANTIEVERLETZUNGEN DAR. DIE GARANTIEN VON SEIT GELTEN NUR FÜR DEN URSPRÜNGLICHEN KÄUFER UND KÖNNEN NICHT AUF DRITTE ÜBERTRAGEN WERDEN.

IN KEINEM FALL HAFTEN SEIT, SEINE VERANTWORTLICHEN, DIREKTOREN, TOCHTERUNTERNEHMEN ODER ANGESTELLTEN FÜR IRGENDWELCHE INDIREKTEN, SPEZIELLEN, IN DER FOLGE ENTSTANDENEN ODER STRAFRECHTLICH RELEVANTEN SCHÄDEN, DIE AUS DER VERWENDUNG, WARTUNG ODER INSTALLATION DER PRODUKTE ENTSTEHEN. DIES GILT UNABHÄNGIG DAVON, OB SOLCHE SCHÄDEN AUS EINEM VERTRAG ODER AUS UNERLAUBTER HANDLUNG RESULTIEREN, OB MIT ODER OHNE VERSCHULDEN, FAHRLÄSSIGKEIT ODER KAUSALHAFTUNG, UND ZWAR AUCH DANN NICHT, WENN SEIT ZUVOR AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WURDE. HAFTET INSBESONDERE NICHT FÜR ENTSTANDENE KOSTEN IRGENDWELCHER ART, Z. B. ENTGANGENE GEWINNE ODER EINKÜNFTE (OB AUF DIREKTEM ODER INDIREKTEM WEGE), VERLUST VON GERÄTEN, VERLUST DER NUTZUNGSMÖGLICHKEIT EINES

# GERÄTS, VERLUST VON SOFTWARE ODER DATEN, ERSATZKOSTEN, ANSPRÜCHE DRITTER ODER ANDERE KOSTEN.

NICHTS IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE IST DAHINGEHEND AUSZULEGEN, DASS SEIT EINEN AUSSCHLUSS ODER EINE EINSCHRÄNKUNG SEINER HAFTUNG BEI TOD ODER VERLETZUNG INFOLGE SEINER EIGENEN FAHRLÄSSIGKEIT ODER ARGLISTIGER FALSCHDARSTELLUNG ANSTREBT – IN DEM MASS, IN DEM DIES NACH GELTENDEM RECHT NICHT AUSGESCHLOSSEN ODER EINGESCHRÄNKT WERDEN KANN.

Bevor unter die Garantie fallende Reparaturleistungen in Anspruch genommen werden können, muss beim Kundendienst eine Warenrücknahmenummer (Returned Material Authorization; RMA) angefordert werden. Garantieansprüche können im weltweiten Kundendienst-Netzwerk von SEIT über die Supportseiten auf der Website von APC unter: *www.apc.com*. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das entsprechende Land aus. Öffnen Sie die Registerkarte Support oben auf der Webseite, um Kontaktinformationen für den Kundendienst in Ihrer Region zu erhalten. Produkte müssen als vom Absender bezahlte Sendung zurückgeschickt werden und eine kurze Beschreibung des aufgetretenen Problems sowie einen Nachweis von Ort und Datum des Kaufs enthalten.

# **APC Kundendienst Weltweit**

Der Kundendienst zu diesem und anderen Produkten von APC ist für Sie gebührenfrei. Sie können ihn wie folgt anfordern:

- Besuchen Sie die APC-Webseite. Dort können Sie auf die Dokumente der APC Knowledge Base zugreifen und Anfragen an den Kundendienst senden.
  - www.apc.com(Unternehmenszentrale)

Auf der lokalisierten APC-Website des gewünschten Landes können Sie Informationen zum Kundendienst in der entsprechenden Sprache abrufen.

www.apc.com/support/

Weltweiter Support durch Suche in der APC Knowledge Base und Nutzung des E-Supports.

- Kontaktieren Sie das APC Customer Support Center per Telefon oder E-Mail.
  - Kontaktinformationen f
    ür lokale, landesspezifische Zentren finden Sie unter www.apc.com/support/contact.
  - Für Informationen darüber, wie Sie lokalen Kundensupport erhalten, wenden Sie sich an unseren Vertreter oder den Händler, bei dem Sie Ihr APC-Produkt gekauft haben.

# ENERGY STAR<sup>®</sup>



Ausgewählte Modelle sind ENERGY STAR® zertifiziert.

-Weitere Informationen zu Ihrem speziellen Modell finden Sie auf unserer Website, www.apc.com.

Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - France Telefon: +33 (0) 1 41 29 70 00 www.apc.com

Da sich Normen, Spezifikationen, und Konstruktionen von Zeit zu Zeit ändern, fragen Sie bitte nach einer Bestätigung der in dieser Publikation enthaltenen Informationen.

© 2023 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

DE TME20245