MicroLogic[™] 2.0 A, 3.0 A, 5.0 A, and 6.0 A Electronic Trip Units



Unidades de disparo electrónico MicroLogic™ 2.0 A, 3.0 A, 5.0 A y 6.0 A

Déclencheurs électroniques MicroLogic^{MC} 2.0 A, 3.0 A, 5.0 A et 6.0 A

Instruction Bulletin / Boletín de instrucciones / Directives d'utilisation

48049-136-06 Rev. 04, 02/2024

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.







MicroLogic[™] 2.0A, 3.0A, 5.0A, and 6.0A Electronic Trip Units

Instruction Bulletin

48049-136-06 Rev. 04, 02/2024

Retain for future use.







Hazard Categories and Special Symbols

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service or maintain it. The following special messages may appear throughout this bulletin or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.



The addition of either symbol to a "Danger" or "Warning" safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are not followed.



IFC

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

A DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, **will result in** death or serious injury.

A WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, **can result in** death or serious injury.

ACAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, **can result in** minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to physical injury. The safety alert symbol is not used with this signal word.

NOTE: Provides additional information to clarify or simplify a procedure.

Please Note

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference at his own expense. This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Table of Contents

SECTION 1:GENERAL INFO	ORMATION	5
	Introduction	5
	Communications	5
	Trip Unit Settings	5
	MicroLogic 2.0A Trip Unit MicroLogic 3.0A Trip Unit MicroLogic 5.0A Trip Unit MicroLogic 6.0A Trip Unit Zone-Selective Interlocking	6 7 8 9 10
	Trip Unit Switches Long-Time Protection Short-Time Protection Instantaneous Protection Ground-Fault Protection	11 11 13 14 15
	Indicator Lights Overload Indicator Light Trip Indicator Lights	16 16 16
	Ammeter	17
	Trip Unit Testing	17
	MicroLogic Trip Unit Configuration Control Power External Power Supply	18 18 19
SECTION 2:AMMETER		20
	Display	20
	Ammeter Measurements	20
	Accessing Information Current Menu Peak Menu Switch Settings Menu	21 22 23 25
SECTION 3:OPERATION		28
	Switch Setting Adjustment	28
	Examples MicroLogic 2.0A Trip Unit MicroLogic 3.0A Trip Unit MicroLogic 5.0A Trip Unit MicroLogic 6.0A Trip Unit	28 29 29 30 31
	Zone-Selective Interlocking (ZSI)	32
	Communication Module Values	33
	Trip Unit Settings Check	35
	Trip Unit Operation Verification	36

Equipment Ground-Fault Trip Functions Testing	
Trip Unit Resetting	
Trip Unit Status Check	
SECTION 4:TRIP UNIT REPLACEMENT	
Required Tools	
Preparation Record Switch Settings Circuit Breaker Disconnection Circuit Breaker Accessory Cover Removal Rating Plug Removal Trip Unit Removal Trip Unit Replacement Battery Installation Trip Unit Installation	
Circuit Breaker Accessory Cover Replacement	43
Trip Unit Installation Check Secondary Injection Testing Primary Injection Testing Check Accessory Operation	
Trip Unit Setup	
Circuit Breaker Reconnection	
SECTION 5:ADJUSTABLE RATING PLUG REPLACEMENT	45
Rating Plug Removal	45
New Rating Plug Installation	
SECTION 6:BATTERY REPLACEMENT	47
Circuit Breaker Disconnection	
Accessory Cover Removal	
Withstand Module Shifting	
Battery Replacement	
Withstand Module Replacement	
Accessory Cover Replacement	
Circuit Breaker Reconnection	

Section 1— General Information

Introduction

ENGLISH

MicroLogic[™] trip units (A) provide adjustable tripping functions on electronic trip circuit breakers. The product name (B) specifies the level of protection provided by the trip unit.



A—Provides protection plus ammeter measurements

MicroLogic trip units are field replaceable to allow for upgrading of the trip unit in the field. For complete information on available circuit breaker models, frame sizes, interrupting ratings, sensor plugs, rating plugs and trip units, see the product catalog.

Figure 1 – MicroLogic Trip Unit



Communications

MicroLogic trip units can communicate with other devices if the optional Circuit Breaker Communication Module (BCM) is installed. For information on the register lists and other communication devices refer to bulletin 0613IB1313: *Modbus Communications System*.

Trip Unit Settings

On the face of the trip unit are adjustable switches to allow changing of trip characteristics. Trip units are shipped with the long-time pickup switch set at 1.0 and all other trip unit adjustments set at their lowest settings.

MicroLogic 2.0A Trip Unit

The MicroLogic 2.0 A trip unit provides basic IEC (LS0) protection and a built-in ammeter.

NOTE: For use with IEC circuit breakers only.

Figure 2 – 2.0 A Trip Unit



- B. Instantaneous trip cause indication LED
- C. Auto-protection trip cause indication LED
- D. Fault-trip reset and battery test button
- E. Digital display
- F. Three-phase bargraph and ammeter
- G. Menu scroll button
- H. LED indicating an overload
- I. Screw for long-time rating plug
- J. Test connector
- K. Menu selection button
- L. Long-time, time delay tr
- M. Long-time current setting Ir
- N. Instantaneous pickup Isd

MicroLogic 3.0 A Trip Unit

The MicroLogic 3.0 A trip unit provides basic UL (LI) protection and a built-in ammeter.

Figure 3 – 3.0 A Trip Unit





- B. Instantaneous trip cause indication LED
- C. Auto-protection trip cause indication LED
- D. Fault-trip reset and battery test button
- E. Digital display
- F. Three-phase bargraph and ammeter
- G. Menu scroll button
- H. LED indicating an overload
- I. Screw for long-time rating plug
- J. Test connector
- K. Menu selection button
- L. Long-time time delay tr
- M. Long-time current setting Ir
- N. Instantaneous pickup Isd

MicroLogic 5.0A Trip Unit

The MicroLogic 5.0 A trip unit provides selective (LSI) protection and a built-in ammeter.

Figure 4 – 5.0 A Trip Unit



- A. Long-time trip cause indication LED
- B. Short-time or instantaneous trip cause indication LED
- C. Auto-protection trip cause indication LED
- D. Fault-trip reset and battery test button
- E. Digital display
- F. Three-phase bargraph and ammeter
- G. Menu scroll button
- H. LED indicating and overload
- I. Screw for long-time rating plug
- J. Test connector
- K. Menu selection button
- L. Long-time, time delay tr
- M. Long-time current setting Ir
- N. Short-time pickup Isd
- O. Short-time, time delay tsd
- P. Instantaneous pickup li

MicroLogic 6.0 A Trip Unit

The MicroLogic 6.0 A trip unit provides selective and ground-fault protection for equipment (\leq 1200 A) (LSIG) and a built-in ammeter.

(D)

Figure 5 – 6.0 A Trip Unit

(A)

(B) $(\mathbf{\hat{c}})$

Micro **Logic** 6.0 A

E) <u>`</u>\' lg I∆r test / reset (F)2 B 1 Δ 6 100% ۲ 40% M (H) Menu S (N) $(\cap$ 0 ര് Ir Isd li J t K l²t on l²t off (Γ)

> 0 lg

- A. Long-time trip cause indication LED
- B. Short-time or instantaneous trip cause indication LED
- C. Ground-fault trip cause indication LED
- D. Auto-protection trip cause indication LED
- E. Fault-trip reset and battery test button
- F. Digital display
- G. Three-phase bargraph and ammeter
- H. Menu scroll button
- I. LED indicating an overload
- J. Screw for long-time rating plug K. Test button for ground-fault and earth-
- leakage protection
- L. Test connector
- M. Menu selection button
- N. Long-time, time delay tr O. Long-time current setting Ir
- P. Short-time pickup lsd
- Q. Short-time, time delay tsd R. Instantaneous pickup li
- S. Ground-fault pickup Ig
- T. Ground-fault time delay tg

Zone-Selective Interlocking

Short-time and ground-fault protection can be interlocked to provide zone-selective interlocking.

NOTE: Use I²t off with ZSI for proper coordination. Using I²t on with ZSI is not recommended as the delay in the upstream device receiving a restraint signal could result in the trip unit tripping in a time shorter than the published trip curve.

NOTE: Setting short-time delay (tsd) or ground-fault delay (tg) to the 0 setting will eliminate selectivity for that circuit breaker.

Control wiring links several trip units in the distribution network and in the event of a fault, a trip unit will obey the set delay time only if receiving a signal from a downstream trip unit.

If the trip unit does not receive a signal, tripping will be instantaneous (with no intentional delay).

- The fault is cleared instantaneously by the nearest upstream circuit breaker.
- Thermal stresses (I²t) in the network are minimized without any effect on the correct time delay coordination of the installation.

Figure 6 shows circuit breakers 1 and 2 zone-selective interlocked.

- A fault at A is seen by circuit breakers 1 and 2. Circuit breaker 2 trips instantaneously and also informs circuit breaker 1 to obey set delay times. Thus, circuit breaker 2 trips and clears the fault. Circuit breaker 1 does not trip.
- A fault at B is seen by circuit breaker 1. Circuit breaker 1 trips instantaneously since it did not receive a signal from the downstream circuit breaker 2. Circuit breaker 1 trips and clears the fault. Circuit breaker 2 does not trip.





Trip Unit Switches

Long-Time Protection

Long-time protection protects equipment against overloads.

NOTE: MicroLogic trip units are powered from the circuit to always provide fault protection. All other functions (display, metering, communications, etc.) require external power. See page 19 for more information.

- Long-time protection is standard on all trip units.
- The long-time pickup (Ir) (A) sets the maximum current level (based on sensor plug rating In) which the circuit breaker can continuously carry. If current exceeds this value, circuit breaker will trip after the preset time delay. The long-time pickup (Ir) is adjustable from 0.4–1.0 times the sensor plug rating (In).
- The long-time delay (tr) (B) sets the length of the time that the circuit breaker will carry an overcurrent (below the short-time or instantaneous pickup current level) before tripping. See Table 1 on page 12 for delay settings.
- Both long-time pickup and long-time delay are on the field-replaceable adjustable rating plug. To change settings to more precisely match the application, various rating plugs are available. For instructions on replacing the rating plug, see Section 5 —Adjustable Rating Plug Replacement.
- For MasterPacT[™] NT and NW circuit breakers, the In value can be changed by replacing the sensor plug below the trip unit. For further information, see the instructions packed with the sensor plug replacement kit.
- The overload indicator light (C) indicates that the Ir long-time pickup threshold has been exceeded.

в

С

• Long-time protection uses true RMS measurement.

Figure 7 – Long-Time Protection Switches MicroLogic 2.0 A Trip Unit MicroLogic 3.0 A Trip Unit



MicroLogic 5.0 A Trip Unit



MicroLogic 6.0 A Trip Unit



Setting ¹	Long-Tir	_ong-Time Delay in Seconds ²							
tr at 1.5 x Ir	12.5	25	50	100	200	300	400	500	600
tr at 6 x lr	0.5	1	2	4	8	12	16	20	24
tr at 7.2 x Ir	0.34 ³	0.69	1.38	2.7	5.5	8.3	11	13.8	16.6

Table 1 – MicroLogic Trip Unit Long-Time Delay Values

¹Ir = In x long-time pickup. In = sensor rating. Trip threshold between 1.05 and 1.20 Ir. ²Time-delay accuracy +0/-20%

³For MicroLogic 5.0 A and 6.0 A trip units, when tsd is set to 0.4 on or 4.0 off, then tr = 0.5 instead of 0.34.

Thermal imaging provides continuous temperature rise status of the wiring, both before and after the device trips. This allows the circuit breaker to respond to a series of overload conditions which could cause conductor overheating, but would go undetected if the long-time circuit was cleared every time the load dropped below the pickup setting or after every tripping event.

NOTE: If checking trip times, wait a minimum of 15 minutes after circuit breaker trips before resetting to allow the thermal imaging to reset completely to zero or use a test kit to defeat the thermal imaging.

Short-Time Protection

Short-time protection protects equipment against short circuits.

- Short-time protection is standard on 2.0 A, 5.0 A and 6.0 A trip units. It is not available on 3.0 A trip units.
- Short-time protection is based on the long-time pickup (Ir).
- The short-time pickup (Isd) (A) sets current level (below instantaneous trip level) at which circuit breaker will trip after the preset time delay.
- The short-time delay (tsd) (B) sets the length of time that the circuit breaker will carry an overcurrent above the short-time pickup current level before tripping. It is adjustable on the 5.0 A and 6.0 A trip unit and factory set to zero on the 2.0 A trip unit.

Figure 8 – Short-Time Protection Switches



Table 2 – MicroLogic Trip Unit Short-Time Delay Values

Setting	Short-Time Delay					
I ² t off (Isd at 10 Ir) (seconds)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	
l ² t on (Isd at 10 Ir) (seconds)		0.1	0.2	0.3	0.4	
tsd (min. trip) (milliseconds)	20	80	140	230	350	
tsd (max. trip) (milliseconds)	80	140	200	320	500	

- The I²t on/I²t off option provides improved selectivity with downstream protective devices:
 - With I²t off selected, fixed time delay is provided.
 - With I²t on selected, inverse time I²t protection is provided up to 10 x Ir. Above 10 x Ir, fixed time delay is provided.
- Intermittent currents in the short-time tripping range which do not last sufficiently long to trigger a trip are accumulated and shorten the trip delay appropriately.
- Short-time protection can be zone-selective interlocked (ZSI) with upstream or downstream circuit breakers.
- Setting tsd to the 0 setting turns off zone-selective interlocking.
- Short-time protection uses true RMS measurement.
- Short-time pickup and delay can be adjusted to provide selectivity with upstream or downstream circuit breakers.

NOTE: Use I²t off with ZSI for proper coordination. Using I²t on with ZSI is not recommended as the delay in the upstream device receiving a restraint signal could result in the trip unit tripping in a time shorter than the published trip curve.

Instantaneous Protection

Instantaneous protection protects equipment against short circuits with no intentional time delay.

- Instantaneous protection (Ii) (A) is standard on the 3.0 A, 5.0 A and 6.0 A trip units.
- Instantaneous protection on 2.0 A trip units is achieved by using short-time protection (Isd) with the short-time delay factory set to 0 (zero).
- Instantaneous protection on the 3.0 A, 5.0 A and 6.0 A trip units is based on the circuit breaker sensor rating (In).
- Instantaneous protection on the 2.0 A trip unit is based on the long-time pickup setting (Ir).
- Circuit breaker open command is issued as soon as threshold current is exceeded.
- · Instantaneous protection uses peak current measurement.
- When instantaneous protection switch is set to off, the instantaneous protection is disabled.

Figure 9 – Instantaneous Protection Switches

MicroLogic 2.0 A Trip Unit



MicroLogic 5.0 A Trip Unit

MicroLogic 6.0 A Trip Unit



 Image: state state

Table 3 – MicroLogic Instantaneous Values

Setting	Interrupt	nterruption Current							
2.0A lsd (= lr x)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
3.0A li (= ln x)	1.5	2	3	4	5	6	8	10	12
5.0A li (= ln x)	2	3	4	6	8	10	12	15	off
6.0A li (= ln x)	2	3	4	6	8	10	12	15	off

li = UL and ANSI instantaneous

Isd = IEC instantaneous (short-time with zero delay)

In = sensor rating

Ir = long-time pickup

Ground-Fault Protection

ENGLIS

Equipment ground-fault protection protects conductors against overheating and faults from ground-fault currents (\leq 1200 A).

- Equipment ground-fault protection is standard on 6.0 A trip units.
- Ground-fault pickup (Ig) (A) sets ground current level where circuit breaker will trip after the preset time delay.
- Ground-fault delay (tg) (B) sets the length of time that the circuit breaker will carry a ground-fault current above the ground-fault pickup current level before tripping.
- Equipment ground-fault protection can be zone-selective interlocked (ZSI) with upstream or downstream circuit breakers.
- Setting the ground-fault delay (tg) to the 0 setting turns off zone-selective interlocking.
- Neutral protection and equipment ground-fault protection are independent and can operate concurrently.

NOTE: Use I²t off with ZSI for proper coordination. Using I²t on with ZSI is not recommended as the delay in the upstream device receiving a restraint signal could result in the trip unit tripping in a time shorter than the published trip curve.

Figure 10 – Ground-Fault Protection Switches



Table 4 – MicroLogic Trip Unit Ground-Fault Pickup Values

lg (= ln x)	Α	В	С	D	E	F	G	Н	J
In ≤ 400 A	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
400 A < In \leq 1200 A	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
In > 1200 A	500 A	640 A	720 A	800 A	880 A	960 A	1040 A	1120 A	1200 A

In = sensor rating. Ig = ground-fault pickup

Table 5 – MicroLogic Trip Unit Ground-Fault Delay Values

Setting	Ground-Fault Delay					
I ² t off (ms at In) (seconds)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	
l ² t on (ms at ln) (seconds)	-	0.1	0.2	0.3	0.4	
tsd (min. trip) (milliseconds)	20	80	140	230	350	
tsd (max. trip) (milliseconds)	80	140	200	320	500	

Indicator Lights

Overload Indicator Light

The overload indicator light (A) lights when the Ir long-time pickup level has been exceeded (over 100% on the bar graph).

Figure 11 – Overload Indicator Light



Trip Indicator Lights

The Ir trip indicator light (A) lights when a trip occurs because the Ir long-time pickup level was exceeded.

The Isd/li trip indicator light (B) lights when a trip occurs because the Isd short-time pickup or the li instantaneous pickup was exceeded.

The Ig trip indicator light (C) lights when a trip occurs because the Ig ground fault pickup was exceeded.

The Ap self-protection indicator light (D) lights when the trip unit overheats, the instantaneous override level is exceeded, or a trip unit power supply failure occurs.

Figure 12 – Trip Indicator Lights



Ammeter

The ammeter monitors and displays the circuit breaker currents. An alphanumeric screen (A) continuously displays the phase at the highest load. Navigation buttons (B) can be pressed to display the various monitored currents.

The process of checking the ammeter values can be stopped at any time. After several seconds, MicroLogic trip units automatically return to displaying the phase at the highest load.

See the following section for addition information concerning the ammeter.

Figure 13 – Ammeter



Trip Unit Testing

Trip unit functions can be tested using primary injection testing or secondary injection testing.

MicroLogic Trip Unit Configuration

Control Power

Sensor Plug Value (In)	Minimum Ground-Fault Pickup
100–250 A	30% of Sensor Rating
400–1200 A	20% of Sensor Rating
1600–6300 A	500 A

The A trip unit was designed to be used with or without an external 24 Vdc power supply.

The following will be powered and functional even if the trip unit is not externally powered:

- Fault protection for LSIG functions. The A trip unit is fully circuit powered for fault protection.
- LED trip indication (powered by an onboard battery). The battery's only function is to provide LED indication if all other power is off
- All display functions and trip unit features power-up with current flow on one phase greater than or equal to the values in Table 6.
- Ground-fault push-to-trip button works for testing ground fault with current flow on one phase greater than or equal to the values in Table 6.

The ground-fault push-to-trip is also functional if a test kit is powering the trip unit.

The following will be powered and functional with external power:

- All of the above functions which are functional without external power.
- Ammeter and bar graph displays are functional with or without current flowing through the circuit breaker. With current flow between 0 and 20% of sensor value, the ammeter may not be accurate.
- Trip settings and max. current readings can be accessed on the display be pressing the navigation buttons with or without current flowing through the circuit breaker.
- Ground-fault push-to-trip button works for testing ground fault with or without current flowing through the circuit breaker.
- Optional Modbus communications are functional, using a separate 24 Vdc power supply for the circuit breaker communications module. This separate 24 Vdc power supply is required to maintain the isolation between the trip unit and communications.

The ground-fault push-to-trip is also functional if a test kit is powering the trip unit.

External Power Supply

A A DANGER

HAZARD OF SHOCK, ARC FLASH OR EQUIPMENT DAMAGE

Trip unit and communication module must use separate power supplies.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

The trip unit display can be powered by a 24 Vdc external power supply.

Table 7 – Power Supply Specifications

Function	Specification		
Power for Trip Unit Alone	24 Vdc, 50 mA		
Minimum Input-to-Output Isolation	2400 V		
Output (Including Max. 1% Ripple)	±5%		
Dielectric Withstand (Input/Output)	3 kV rms		
Connections	Connections UC3 F1 (-) 24 Vdc F2 (+) 24 Vdc		

Power supply is used for graphic screen display when the circuit breaker is open or not carrying current.

Section 2— Ammeter

Display

NOTE: The ammeter display will function only if the trip unit is powered. The trip unit is powered by the circuit breaker carrying more than 0.20×1 n of load current, by being connected to a 24 Vdc external power supply, or by having a test kit connected and on. Even with external power supplied, current through the circuit breaker must exceed 0.20×1 n for the ammeter reading to be accurate to within 1.5%.

- A. Alphanumeric screen: Displays ammeter information
- B. Bar graph: Displays currents using an LED bar graph
- C. Menu button: Used to navigate between the various menus
- D. Scroll button: Used to scroll to the next screen in the menus

The default display is the current value of the phase at the highest load.

If no information is displayed, contact the local field office.

Figure 1 – Ammeter



Ammeter Measurements

MicroLogic A trip units measure the true RMS value of currents. They provide continuous current measurement from 0.2 to 20 x ln with an accuracy of 1.5% (including sensors). No auxiliary source is needed where I > 0.2 x ln. The optional external power supply (24 Vdc) makes it possible to display currents where I < 0.2 x ln.

A digital LCD screen continuously displays the most heavily loaded phases (Imax) or displays the Ia, Ib, Ic, Ig, and (on 4-pole circuit breakers only) In stored current and setting values by successively pressing the navigation button.

Accessing Information

Three different menus can be accessed:

- A. Current measurements
- B. Stored peak current measurements
- C. Switch settings

In addition, the ammeter can be used to address the circuit breaker communication module (BCM) in circuit breakers which have the optional circuit breaker communication module installed.

Figure 2 – Menus



To access the next menu, press the menu button (A). To access the next screen in a menu, press the scroll button (B).

Figure 3 – Navigation Buttons



Current Menu

The current (default) menu displays:

- A. Phase current (IA) in A phase
- B. Phase current (IB) in B phase
- C. Phase current (IC) in C phase
- D. Ground-fault current (Ig) (MicroLogic 6.0 A trip units only)
- E. Neutral current (In)

To display next current, press scroll button.

NOTE: Neutral current is only displayed with a 4-pole circuit breaker with the neutral protection set to half or full. Refer to bulletin 48041-082-03 for NC CT wiring guidelines.

Figure 4 – Current Menus

A. A-Phase Current (IA)



C. C-Phase Current (IC)



E. Neutral Current (In)



B. B-Phase Current (IB)



D. Ground-Fault Current (Ig)



Return to A-Phase Current



Peak Menu

To access the peak menu:

- 1. Current menu is displayed.
- 2. Press menu button.
- 3. Peak menu appears.

To access menu screens, press scroll button.

Figure 5 – Access the Peak Menu

Current Menu

Peak Menu





The peak menu displays:

- A. Peak current (IpA) in A phase
- B. Peak current (IpB) in B phase
- C. Peak current (IpC) in C phase
- D. Peak ground-fault current (Ipg) (MicroLogic 6.0 A trip unit only)
- E. Peak neutral current (Ipn)

To display next peak current, press scroll button.

To reset a max value, scroll to the particular max value screen to be reset and hold the scroll button for three seconds.

Figure 6 – Peak Menus

A. Peak A-Phase Current (IpA)



C. Peak C-Phase Current (IpC)



E. Peak Neutral Current (Ipn)



B. Peak B-Phase Current (IpB)



D. Peak Ground-Fault Current (Ipg)



Return to Peak A-Phase Current



Switch Settings Menu

The switch settings menu displays the values at which the switches are set.

To access the switch settings menu:

- 1. Peak menu is displayed.
- 2. Press menu button.
- 3. Switch settings menu will appear.

To access menu screens, press scroll button.

Figure 7 – Access the Switch Settings Menu

Peak Menu

100%





The switch settings menu displays:

- A. Long-time pickup (Ir) setting
- B. Long-time delay (tr) setting
- C. Short-time pickup (Isd) setting
- D. Short-time delay (tsd) setting
- E. Instantaneous pickup (li) setting
- F. Ground-fault pickup (lg) setting (6.0 A trip units only)
- G. Ground-fault delay (tg) setting (6.0 A trip units only)

To display next switch setting, press scroll button.

Figure 8 – Trip Unit Switch Settings







E. li Setting



G. tg Setting







A. Ir Setting



To return to the current menu:

- 1. Switch settings menu is displayed.
- 2. Press menu button.
- 3. Current menu will appear.

Or wait several seconds and ammeter will automatically return to the current (i.e., default) menu.

Figure 9 - Return to Current Menu

 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →
 →

Current Menu

Section 3— Operation

Switch Setting Adjustment

- 1. Open switch cover (A).
- 2. Adjust the appropriate switches (B) to desired values.
- 3. Replace switch cover. Use wire seal MICROTUSEAL (C, not provided), if necessary, to provide tamper evidence.

Figure 1 – Adjust Switch Settings



Examples

ENGLISH

Circuit breaker is rated 2000 A.

Figure 2 – Circuit Breaker Rating



MicroLogic 2.0 A Trip Unit

- 1. Set pickup levels.
- Figure 3 Set Pickup Levels



2. Set time delay.

Figure 4 – Set Time Delay



MicroLogic 3.0 A Trip Unit

1. Set pickup levels.

Figure 5 – Set Pickup Levels



2. Set time delay.

Figure 6 – Set Time Delay



MicroLogic 5.0 A Trip Unit

ENGLISH

1. Set pickup levels.

Figure 7 – Set Pickup Levels



2. Set time delay.

Figure 8 – Set Time Delays



MicroLogic 6.0 A Trip Unit



2. Set time delays.

1. Set pickup levels.





Zone-Selective Interlocking (ZSI)

The number of devices which can be interlocked are shown in Table 1.

Table 1 –	ZSI Combinations
-----------	------------------



R—RIM module is required to restrain any devices.

Numerical References—Maximum number of upstream circuit breakers which can be restrained without requiring a RIM Module.

Circuit breaker terminals are shipped with terminals Z3, Z4 and Z5 jumpered to self-restrain the short-time and ground-fault functions. Remove the jumpers when activating zone-selective interlocking.

Figure 11 – Jumpered Terminals



Auxiliary Connections

Wire circuit breakers for zone-selective interlocking.

Figure 12 – ZSI Wiring Example



Communication Module Values

If the optional circuit breaker communication module (BCM) is installed, use the ammeter to set communication module values.

To access the communication module menu:

- 1. Current menu is displayed.
- 2. Simultaneously press both menu button and scroll button down for three seconds.
- 3. Communication module addressing menu will appear.

Figure 13 – Access Communication Module Menu



Set communication module values:

1. Press and release scroll button to sequence addresses (1 through 47). When the correct address number is reached, enter the value by pressing and holding scroll button until the display stops flashing.

Baud rate screen will appear after address has been entered.

Figure 14 – Set Communication Module Values



 Press and release scroll button to sequence baud rates (4.8k, 9.6k or 19.2k). When the desired baud rate appears, enter the value by pressing and holding scroll button until the display stops flashing.

Parity screen will appear after baud rate has been entered.



 Press and release scroll button to sequence parities (E [even] or n [none]). When the desired parity appears, enter the value by pressing and holding scroll button until the display stops flashing.

Languages screen will appear after parity has been entered.



4. Press and release scroll button to scroll through languages (French [Fr], US English [En US], UK English [En], German [d], Spanish [SP] or Italian [It]). When the desired language appears, enter the value by pressing and holding scroll button until the display stops flashing.

Ammeter display will return to the default screen after language is entered.



After the communication module values have been set, ammeter will automatically return to the current (i.e., default) menu.

Refer to the *Modbus Communications Guide* 0613IB1313 for other components and setup instructions.

Trip Unit Settings Check

Use the ammeter switch setting menu to check the trip unit settings.

- 1. Press menu button twice.
- 2. Switch settings menu will appear.
- 3. Press scroll button to advance to next screen.
- 4. After checking trip unit settings, press menu button once to return to main menu.



Table 2 – Trip Unit Settings
Trip Unit Operation Verification

Use a test kit connected to the trip unit test plug receptacle (A) to verify trip unit is functioning as desired. See instructions shipped with test kit to perform verification tests.

Figure 15 – Verify Trip Unit Operation



Equipment Ground-Fault Trip Functions Testing

Paragraph 230-95 (c) of the National Electrical Code requires that all equipment ground-fault protection systems be tested when first installed.

With the circuit breaker closed, test the ground-fault (MicroLogic 6.0 A trip unit only) trip functions. For instructions on how to close circuit breaker, refer to the circuit breaker installation instructions shipped with the circuit breaker.

- 1. Press the ground-fault test button (A). Circuit breaker should trip.
- 2. If circuit breaker does not trip, contact the local field office.

NOTE: Trip unit must be powered to test ground-fault trip function. The trip unit is powered if the circuit breaker is carrying more than $0.20 \times 1n$ of load current, if the 24 Vdc external power supply is connected or if a Test Kit is connected and on.

Figure 16 – Test Equipment Ground-Fault Trip Function



Trip Unit Resetting

When the circuit breaker trips, the fault indicator will remain lit until the trip unit is reset.

Press the reset/test button (A) to reset the trip unit after trip.

Do not return circuit breaker to service until cause of trip is determined. For more information, refer to the circuit breaker installation instructions shipped with the circuit breaker.

Figure 17 – Reset Trip Unit



Trip Unit Status Check

NOTE: Trip unit must be powered to test battery. The trip unit is powered if the circuit breaker is carrying more than 0.20 x In of load current, if the 24 Vdc external power supply is connected or if a Test Kit is connected and on.

To check trip unit battery and trip indicators, press the test/reset button (A).

- All trip indicators (B) will light up
- · Battery status will be displayed
- If no battery status is displayed, there is no battery installed.
- The battery bar graph reading is valid after the reset button has been released.
- If the battery bar graph shows the battery needs to be changed, use Square D battery catalog number S33593:
 - lithium battery
 - 1.2AA, 3.6 V, 800 ma/h

For instructions on replacing battery, see Section 6-Battery Replacement.

Figure 18 – Check Trip Unit Status



Section 4— Trip Unit Replacement

Trip unit replacement must be done by qualified persons, as defined by the National Electric Code, who are familiar with the installation and maintenance of power circuit breakers.

Before replacing trip unit, confirm that the circuit breaker is in good working condition. If the condition of the circuit breaker is unknown, do not proceed. For assistance in evaluating the condition of the circuit breaker, call Technical Support.

Read this entire section before starting the replacement procedure.

NOTE: If trip unit being replaced is a MicroLogic 2.0 A, 3.0 A or 5.0 Atrip unit, order connector block S33101 and circuit breaker or cradle wiring harness if necessary.

A A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Failure to follow these instructions for installation, trip test and primary injection testing may result in the failure of some or all protective function.
- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E or CSA Z462.
- Replacement/upgrading of a trip unit in the field must be done by qualified persons, as defined by the National Electric Code, who are familiar with the installation and maintenance of power circuit breakers.
- Before replacing/upgrading trip unit, confirm that the circuit breaker is in good working condition. If the condition of the circuit breaker is unknown, do not proceed. For assistance in evaluating the condition of the circuit breaker, call Technical Support.
- If the circuit breaker fails to function properly in any manner upon completion
 of the trip unit installation, immediately remove the circuit breaker from service
 and call Field Services.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Follow instructions shipped with circuit breaker to disconnect and reconnect circuit breaker.
- Replace all devices, doors and covers before returning equipment to service.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Required Tools

- Torque-controlled screwdriver, set at 7 in.-lbs (0.8 N•m) ± 10% (Lindstrom torque driver MAL500-2 or equivalent)
- Circuit breaker trip unit operation can be tested using the available test kit(s) found in Section 7 of The Digest (Reference 0100CT1901).



Preparation

Record Switch Settings

Record all trip unit switch settings for later use.

Circuit Breaker Disconnection

Disconnect circuit breaker as directed in the circuit breaker instruction bulletin shipped with the circuit breaker. The circuit breaker must be completely isolated. (For a drawout circuit breaker, place circuit breaker in the disconnected position. For a fixed-mounted circuit breaker, all voltage sources, including auxiliary power, must be disconnected.)

Circuit Breaker Accessory Cover Removal

Remove circuit breaker accessory cover as directed in the Install Accessories section of the circuit breaker instruction bulletin shipped with the circuit breaker.

Rating Plug Removal

A small Phillips screwdriver is needed to remove the adjustable rating plug.

- 1. Open switch cover (A).
- 2. Unscrew adjustable rating plug mounting screw (B).
- 3. Remove adjustable rating plug (C). Save for installation in replacement trip unit.

B

Figure 1 – Remove Adjustable Rating Plug



Trip Unit Removal

- 1. Remove connector block (A) from top of trip unit, if present.
- 2. Loosen two trip unit screws (B).
- 3. Slide out trip unit (C).



Trip Unit Replacement

Battery Installation

ENGLISH

If a new trip unit is being installed, install the trip unit battery.

Install battery holder with battery (A) in trip unit, observing the correct polarity as indicated on the battery compartment.

NOTE: Battery holder with battery is located under the side flap in the cardboard box the trip unit is shipped in.

Figure 3 – Install Battery



Press test/reset button (A). All four indicator lights (B) should light. If they do not light, check polarity of battery and retest. If indicator lights still do not light up when test/reset button is pressed, stop installation and contact the local sales office for factory authorized service.

Figure 4 – Trip Indicator Lights



Trip Unit Installation

- 1. Inspect trip unit connector pins and surfaces. If there is any damage, misaligned pins, or contamination, stop installation and contact the local sales office for factory authorized service.
- 2. Inspect trip unit mounting base on the circuit breaker. Clear any debris from area and check that all accessory wiring is properly routed for the trip unit being installed. If there is any damage or contamination, stop installation and contact the local sales office for factory authorized service.
- 3. For MasterPacT NW circuit breaker only: Manually depress trip unit interlock (A) and hold it in place during steps 4–6.
- 4. Align guide rail (B) on bottom of trip unit with guide rail slot (C) on trip unit mounting base in circuit breaker and gently slide the trip unit in until it stops.

NOTE: The MasterPacT NT and NW trip unit mounting bases are shock mounted and therefore can flex slightly.

Figure 5 – Install Trip Unit

MasterPacT NW Circuit Breaker



NOTICE

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

Check installation of trip unit to assure proper connections and seating.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage or improper circuit breaker tripping.

- 5. Align the trip unit so top mounting screw (A) aligns with the top threaded insert and start the screw by turning the screw two full rotations.
- Use a torque-controlled screwdriver to drive the bottom screw (B) to 7 in.-lbs. (0.8 N•m) ± 10%. The back of the trip unit must be flush with the trip unit mounting base.
- Use a torque-controlled screwdriver to drive the top screw to 7 in.-lbs. (0.8 N•m) ± 10%. Mounting tab must be flush with the mounting standoff and sensor plug.

NOTE: The face of the closed switch cover must be flush with adjoining mounting base surfaces. If these surfaces are not flush, stop installation and contact the local sales office for factory authorized service.

NOTE: If you are upgrading from a MicroLogic 2.0, 3.0 or 5.0 trip unit, the connector block must be ordered separately (Part Number S33101). See instructions shipped with the connector block for installation into circuit breaker.

8. Install connector block (C) into top of trip unit.



Figure 6 – Install Trip Unit

- 9. Install adjustable rating plug into the trip unit.
 - a. Open switch cover (A) on new trip unit.
 - b. Inspect mounting area for debris and contamination.
 - c. Gently push adjustable rating plug (B) into new trip unit.
 - d. Tighten adjustable rating plug mounting screw (C). The plug will be drawn into position flush with front face as screw is tightened.
- 10. Set trip unit switches to values recorded above or per coordination study results.
- 11. Close switch cover (A).

Figure 7 – Install Adjustable Rating Plug



Circuit Breaker Accessory Cover Replacement

Replace circuit breaker accessory cover as directed in the Install Accessories section of the circuit breaker instruction bulletin shipped with the circuit breaker.

Trip Unit Installation Check

Secondary Injection Testing

Field installation of a trip unit requires secondary injection testing with a test kit to ensure that the newly-installed trip unit is functioning properly. The test will require opening and closing the circuit breaker. Follow the procedures outlined in the instruction bulletins shipped with the circuit breaker and the test kit. 1. Make sure the circuit breaker is isolated from all upstream and downstream devices. 2. Perform secondary injection testing as outlined in the instruction bulletin shipped with the test kit. Verify that all applicable trip unit functions are operating properly. 3. Repeat step 2 with the circuit breaker in the open position. NOTE: The test kit states that the circuit breaker should be closed when performing the test. Do not close the circuit breaker for this step. 4. If any test fails, do not put the circuit breaker into service and contact the local sales office for factory authorization service. Primary Injection Testing Primary injection testing is recommended to ensure that all trip system connections have been correctly made. Perform primary injection testing per the instructions in the Field Testing and Maintenance Guide, bulletin number 0600IB1201. **Check Accessory Operation** 1. Installed accessories - Validate the proper operation of all installed accessories. See the corresponding accessory instruction bulletins for operational testing procedures. 2. Zone selective interlocking - If the circuit breaker is part of a ZSI system, follow the zone selective interlocking test procedures as outlined in the test kit instruction bulletin. Communications – If communication modules exist, validate circuit breaker has re-established communications with the supervisor. **Trip Unit Setup** 1. If an auxiliary power supply is being used for the MicroLogic trip unit, reconnect the auxiliary power supply.

2. Reset the trip unit switches to original values, as recorded at the beginning of this section.

Circuit Breaker Reconnection

Reconnect circuit breaker as directed in the circuit breaker instruction bulletin shipped with the circuit breaker.

Section 5— Adjustable Rating Plug Replacement

ENGLISH

NOTE: To select correct replacement rating plug, see the product catalog.

NOTE: If adjustable rating plug is removed, the circuit breaker will default to a long-time pickup rating of 0.4 x In and a long-time delay at whatever setting was selected before the rating plug was removed.

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E or CSA Z462.
- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Follow instructions shipped with circuit breaker to disconnect and reconnect circuit breaker.
- Replace all devices, doors and covers before returning equipment to service.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Rating Plug Removal

- 1. Open circuit breaker contacts:
 - For MasterPacT NT and NW circuit breakers, press the "Push to open" button on the circuit breaker.
 - For other circuit breakers, move handle to the off (O) position.
- 2. Open switch cover (A).
- 3. Unscrew adjustable rating plug mounting screw (B).
- 4. Remove adjustable rating plug (C).

Figure 1 – Remove Adjustable Rating Plug



New Rating Plug Installation

- 1. Inspect mounting area for debris and contamination.
- 2. Gently push in new adjustable rating plug (A).
- 3. Tighten adjustable rating plug mounting screw (B).
- 4. Set the switches on the trip unit (see Section 3 Operation).
- 5. Close switch cover (C).





Section 6— Battery Replacement

Circuit Breaker Disconnection

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E or CSA Z462.
- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Follow instructions shipped with circuit breaker to disconnect and reconnect circuit breaker.
- Replace all devices, doors and covers before returning equipment to service.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Disconnect circuit breaker as directed in the circuit breaker instruction bulletin shipped with the circuit breaker.

Accessory Cover Removal

Remove circuit breaker accessory cover as directed in the Install Accessories section of the circuit breaker instruction bulletin shipped with the circuit breaker.

Withstand Module Shifting

NOTE: Some R-frame and NS1600b–NS3200 circuit breakers have a withstand module that needs to be moved to access the battery.

Loosen screws (A) securing withstand module (B). Swing module to side to access trip unit battery cover. Do not remove withstand module connector.

Figure 1 – Shift Withstand Module



Battery Replacement

1. Insert small screwdriver blade into battery housing cover notch and rotate to slide battery housing cover (A) out of trip unit.

Figure 2 – Remove Battery Cover



- 2. Remove battery (A).
- 3. Insert new battery (B). Make sure that the polarity is correct.
- 4. Replace battery housing cover (C).

Figure 3 – Replace Battery



Withstand Module Replacement

If the withstand module was moved to access the battery, replace the withstand module (A) and tighten the screws (B).

Figure 4 – Replace Withstand Module



Accessory Cover Replacement

Replace circuit breaker accessory cover as directed in the Install Accessories section of the circuit breaker instruction bulletin shipped with the circuit breaker.

Circuit Breaker Reconnection

Reconnect circuit breaker as directed in the circuit breaker instruction bulletin shipped with the circuit breaker.

Schneider Electric USA, Inc. 800 Federal Street Andover, MA 01810 USA 888-778-2733 www.se.com/us

Standards, specifications, and designs may change, so please ask for confirmation that the information in this publication is current.

Schneider Electric, Square D, and MicroLogic are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 1999–2024 Schneider Electric All Rights Reserved

48049-136-06, Rev. 04, 02/2024 Replaces 48049-136-05 Rev. 03, 06/2020

Unidades de disparo electrónico MicroLogic™ [



Boletín de instrucciones 2.0 A, 3.0 A, 5.0 A y 6.0 A

48049-136-06 Rev. 04, 02/2024

Conservar para uso futuro.









Categorías de peligros y símbolos especiales

Asegúrese de leer detenidamente estas instrucciones y realice una inspección visual del equipo para familiarizarse con él antes de instalarlo, hacerlo funcionar o prestarle servicio de mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer en este boletín o en el equipo para advertirle sobre peligros potenciales o llamar su atención sobre cierta información que clarifica o simplifica un procedimiento.



La adición de cualquiera de los dos símbolos a una etiqueta de seguridad de "Peligro" o "Advertencia" indica que existe un peligro eléctrico que causará lesiones si no se siguen las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para avisar sobre peligros potenciales de lesiones. Respete todos los mensajes de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, **podrá** causar la muerte o lesiones serias.

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, **puede** causar la muerte o lesiones serias.

APRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, si no se evita, **puede** causar lesiones menores o moderadas.

AVISO

AVISO se usa para hacer notar prácticas no relacionadas con lesiones físicas. El símbolo de alerta de seguridad no se usa con esta palabra de indicación.

NOTA: Proporciona información adicional para clarificar o simplificar un procedimiento.

Observe que

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Aviso FCC

El equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase A, según la sección 15 de las normas de la FCC (Comisión federal de comunicaciones de los EUA). Estos límites han sido establecidos para proporcionar la protección adecuada contra interferencias que puedan dañar el equipo cuando éste se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones, puede provocar interferencias que afecten a las radiocomunicaciones. Si se utiliza en una zona residencial, las interferencias podrían causar daños. En tal caso, el usuario es el responsable de corregir dichas interferencias por su propia cuenta y riesgo.



Contenido

SECCIÓN 1:INFORMACIÓN (5
	Introducción	5
	Comunicaciones	5
	Ajustes de la unidad de disparo Unidad de disparo MicroLogic 2.0A Unidad de disparo MicroLogic 3.0A Unidad de disparo MicroLogic 5.0A Unidad de disparo MicroLogic 6.0A	6 6 7 8 9
	Enclavamiento selectivo de zona	. 10
	Selectores de la unidad de disparo Protección de tiempo largo Protección de tiempo corto Protección instantánea Protección del equipo contra fallas a tierra	11 11 13 14 .15
	Luces indicadoras Luz indicadora de sobrecarga Luces indicadoras de disparo	. 17 . 17 . 17
	Ampérmetro	. 18
	Pruebas de la unidad de disparo	. 18
	Configuración de la unidad de disparo MicroLogic Potencia de control	. 18 . 18
	Fuente De Alimentación externa	. 19
SECCIÓN 2:AMPÉRMETRO		. 21
	Visualización	. 21
	Mediciones de ampérmetro	. 21
	Acceso a la Información Menú de corrientes Menú de máximos Menú de ajustes de los selectores	22 23 24 26
SECCIÓN 3:FUNCIONAMIEN	то	. 28
	Aiuste de las configuraciones de los selectores	. 28
	Ejemplos	. 28
	Unidad de disparo MicroLogic 2.0A	. 29 29
	Unidad de disparo MicroLogic 5.0A Unidad de disparo MicroLogic 5.0A Unidad de disparo MicroLogic 6.0A	. 30 . 31
	Enclavamiento selectivo de zona (ZSI)	. 32
	Valores de ajuste del módulo de comunicación	. 33
	Verificación de los ajustes de la unidad de disparo	. 35
	Verificación del funcionamiento de la unidad de disparo	. 36
	Prueba de las funciones de disparo por falla a tierra del equipo	. 36

	Restablecimiento de la unidad de disparo	37
	Verificación del estado de la unidad de disparo	37
SECCIÓN 4:SUSTITUCIÓN DE	LA UNIDAD DE DISPARO	38
	Herramientas necesarias	39
	Preparación	39
	Anotación de los ajustes de los selectores	39
	Desconexión del interruptor	39
	Extracción de la cubierta de accesorios del interruptor	39
	Desmontaje del calibrador	
	Desmontaje de la unidad de disparo	40
	Sustitución de la unidad de disparo	40
	Instalación de la batería	40
	Colocación de la cubierta de accesorios del interruptor	43
	Verificación de la instalación de la unidad de disparo	44
	Pruebas de inyección secundaria	44
	Pruebas de inyección primaria	44
	Verificación del funcionamiento de los accesorios	44
	Configuración de la unidad de disparo	44
	Re-energización del interruptor	44
SECCIÓN 5:SUSTITUCIÓN DE		45
	Desmontaje del calibrador	45
	Instalación del nuevo calibrador	46
SECCIÓN 6:SUSTITUCIÓN DE	LA BATERÍA	47
	Desconexión del interruptor	47
	Desmontaje de la cubierta de accesorios del interruptor	47
	Desplazamiento del módulo de aguante	47
	Sustitución de la batería	48
	Colocación del módulo de aguante	48
	Colocación de la cubierta de accesorios del interruptor	49
	Conexión del interruptor 49	

ESPAÑOL

Sección 1—Información general

Introducción

Las unidades de disparo MicroLogic™ (A) proporcionan funciones de disparo ajustables a los interruptores de disparo electrónico. El nombre del producto (B) especifica el nivel de protección provisto por la unidad de disparo.



ampérmetro.

Las unidades de disparo MicroLogic se pueden sustituir en campo a una versión más reciente. Consulte el catálogo de productos para obtener información mas detallada acerca de los modelos de interruptores, tamaños de marcos, valores nominales de interrupción, enchufes sensores, calibradores y unidades de disparo disponibles.





Comunicaciones

Las unidades de disparo MicroLogic se pueden comunicar con otros dispositivos si el Módulo de comunicación del interruptor (MCI) optativo está instalado. Para obtener información sobre las listas del registro y otros dispositivos de comunicación, consulte el boletín 0613IB1313: Sistema de comunicaciones Modbus.

G

Ajustes de la unidad de disparo

Las funciones de disparo se pueden ajustar en los selectores ubicados en la parte frontal de la unidad de disparo. Las unidades de disparo vienen de fábrica con el selector de activación de tiempo largo ajustado en 1,0 y los otros selectores ajustados en su valor más bajo.

Unidad de disparo MicroLogic 2.0 A

La unidad de disparo MicroLogic 2.0 A proporciona protección básica IEC (LS0) y viene con un ampérmetro integrado.

NOTA: Para utilizarse sólo con los interruptores IEC.

Figura 2 – Unidad de disparo 2.0 A



- A. LED de indicación de la causa del disparo de larga duración
- B. LED de indicación de la causa del disparo instantáneo
- C. LED de indicación de la causa del disparo de autoprotección
- D. Botón de restablecimiento del disparo por falla y de prueba de la batería
- E. Pantalla digital
- F. Gráfico de barras y amperímetro trifásicos
- G. Botón de desplazamiento del menú
- H. LED que indica una sobrecarga
- I. Tornillo para enchufe de clasificación de larga duración
- J. Conector de prueba
- K. Botón de selección del menú
- L. Tr de retardo de larga duración
- M. Lr de configuración de corriente de larga duración
- N. Lsd de activación instantánea

Unidad de disparo MicroLogic 3.0 A

La unidad de disparo MicroLogic 3.0 A proporciona protección básica UL (LI) y viene con un ampérmetro integrado.

Figura 3 – Unidad de disparo 3.0 A

- A. LED de indicación de la causa del disparo de larga duración
- B. LED de indicación de la causa del disparo instantáneo
- C. LED de indicación de la causa del disparo de autoprotección
- D. Botón de restablecimiento del disparo por falla y de prueba de la batería
- E. Pantalla digital
- F. Gráfico de barras y amperímetro trifásicos
- G. Botón de desplazamiento del menú
- H. LED que indica una sobrecargaI. Tornillo para enchufe de
- clasificación de larga duración
- J. Conector de prueba
- K. Botón de selección del menú
- L. Tr de retardo de larga duración
- M. Lr de configuración de corriente de larga duración
- N. Lsd de activación instantánea



Unidad de disparo MicroLogic 5.0 A

La unidad de disparo MicroLogic 5.0 A proporciona protección selectiva (LSI) y viene con un ampérmetro incorporado.

Figura 4 – Unidad de disparo 5.0 A



- A. LED de indicación de la causa del disparo de larga duración
- B. LED de indicación de la causa del disparo instantáneo
- C. LED de indicación de la causa del disparo de autoprotección
- D. Botón de restablecimiento del disparo por falla y de prueba de la batería
- E. Pantalla digital
- F. Gráfico de barras y amperímetro trifásicos
- G. Botón de desplazamiento del menú
- H. LED que indica una sobrecarga
- I. Tornillo para enchufe de clasificación de larga duración
- J. Conector de prueba
- K. Botón de selección del menú
- L. Tr de retardo de larga duración M. Lr de configuración de corriente de
- larga duración N. Lsd de activación instantánea
- O. Tsd de retardo de corta duración
- P. Li de activación instantánea

Unidad de disparo MicroLogic 6.0 A

La unidad de disparo MicroLogic 6.0 A proporciona protección selectiva y contra fallas a tierra del equipo (LSIG) (≤ 1 200 A) y viene con un ampérmetro incorporado.

Figura 5 – Unidad de disparo 6.0 A

- A. LED de indicación de la causa del disparo de larga duración
- B. LED de indicación de la causa del disparo instantáneo o de corta duración
- C. LED de indicación de la causa del disparo por falla a tierra
- D. LED de indicación de la causa del disparo de autoprotección
- E. Botón de restablecimiento del disparo por falla y de prueba de la batería
- F. Pantalla digital
- G. Gráfico de barras y amperímetro trifásicos
- H. Botón de desplazamiento del menú
- I. LED que indica una sobrecarga
- J. Tornillo para enchufe de clasificación de larga duración
- K. Botón de prueba para protección contra falla a tierra y fuga a tierra
- L. Conector de prueba
- M. Botón de selección de menú
- N. Lsd de activación instantánea
- O. Tsd de retardo de corta duración P. Lsd de captación de corta
- duración Q. Tsd de retardo de corta duración
- R. Li de captación instantánea
- S. Lg de captación de falla a tierra
- T. Tg de retardo de falla a tierra
- (M) Menu S (N) \bigcirc (P Q







Enclavamiento selectivo de zona

Es posible interbloquear la protección de tiempo corto y falla a tierra para proporcionar un enclavamiento selectivo de zona.

El cableado de control conecta varias unidades de disparo en la red de distribución y, en caso de una falla, una unidad de disparo obedecerá el tiempo de retardo ajustado sólo si recibe una señal de una unidad de disparo de corriente descendente.

Si la unidad de disparo no recibe una señal, el disparo será instantáneo (sin retardo intencional).

- La falla es restablecida instantáneamente por el interruptor de corriente ascendente más cercano.
- Los esfuerzos térmicos (l²t) en la red se ven reducidos sin afectar la correcta coordinación del retardo de tiempo de instalación..

NOTA: Para obtener una coordinación correcta utilice la función l²t off en un sistema de enclavamiento selectivo de zona (ZSI). No se recomienda utilizar la función l²t on en un sistema ZSI ya que el retardo en el dispositivo de corriente ascendente que recibe la señal de restricción puede causar el disparo de la unidad en un período más corto que el indicado en la curva de disparo publicada.

NOTA: Cuando se ajusta en 0 el retardo de tiempo corto (tsd) o retardo de falla a tierra (tg), se borra (de la memoria) el criterio selectivo del interruptor automático.

La figura 6 muestra los interruptores 1 y 2 con enclavamiento selectivo de zona.

- Los interruptores 1 y 2 muestran la detección de una falla en A. El interruptor 2 se dispara instantáneamente y ordena al interruptor 1 que respete los tiempos de retardo ajustados. Por consiguiente, el interruptor 2 se dispara y restablece la falla. El interruptor 1 no se dispara.
- El interruptor 1 muestra la detección de una falla en B. El interruptor 1 se dispara instantáneamente puesto que no recibió una señal del interruptor de corriente descendente 2. El interruptor 1 se dispara y restablece la falla. El interruptor 2 no se dispara.





Selectores de la unidad de disparo

Protección de tiempo largo

La protección de tiempo largo protege al equipo contra sobrecargas.

- La protección de tiempo largo es una función estándar en todas las unidades de disparo.
- La activación de tiempo largo (Ir) (A) establece el nivel máximo de la corriente (en base a los valores nominales del enchufe sensor In) que llevará el interruptor continuamente. Si la corriente excede este valor, se disparará el interruptor una vez que alcanza el valor del retardo de tiempo prefijado. La activación de tiempo largo (Ir) se puede ajustar entre 0,4 y 1,0 veces el valor nominal del enchufe sensor (In).
- El retardo de tiempo largo (tr) (B) establece el período durante el cual el interruptor llevará una sobrecorriente por debajo del nivel de la corriente de activación de tiempo corto o instantánea antes de dispararse. Consulte la tabla 1 para obtener los valores de ajuste del retardo de tiempo largo.

Unidad de disparo Unidad de disparo MicroLogic 2.0 A B Δ

Figura 7 – Selectores de protección de tiempo largo

Unidad de disparo MicroLogic 5.0 A





Unidad de disparo MicroLogic 6.0 A R





C

- Encontrará los valores a) máximo de activación de tiempo largo y b) de retardo de tiempo largo en el calibrador ajustable para sustitución en campo. Para modificar los valores de los ajustes apropiados para su aplicación, se encuentran disponibles calibradores diferentes. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir el calibrador, consulte la Sección 4-Sustitución del calibrador ajustable.
- Es posible cambiar el valor del sensor In en los interruptores de potencia MasterPacT™ NT y NW sustituyendo el enchufe sensor ubicado debajo de la

unidad de disparo. Lea las instrucciones incluidas con el accesorio de sustitución del enchufe sensor para obtener información adicional.

- La luz indicadora de sobrecarga (C) se ilumina cuando se ha excedido el valor de umbral de activación de tiempo largo (Ir).
- La protección de tiempo largo utiliza valores de medición de corriente rcm verdadero.

	MicroLogic								
Ajuste ¹	Retardo	Retardo de tiempo largo, en segundos ²							
tr a 1,5 x Ir	12,5	25	50	100	200	300	400	500	600
tr a 6 x Ir	0,5	1	2	4	8	12	16	20	24
tr a 7,2 x Ir	0,34 ³	0,69	1,38	2,7	5,5	8,3	11	13,8	16,6

Tabla 1 – Valores de retardo de tiempo largo de la unidad de disparo MicroLogic

¹Ir = activación de tiempo largo x ln. In = valor nominal del enchufe sensor. Umbral de disparo entre 1,05 y 1,20 lr. ²Precisión de tiempo de retardo +0/-20%.

³Para las unidades de disparo MicroLogic 5.0 A y 6.0 A, cuando tsd está ajustado en 0,4 on o 4,0 off, entonces tr = 0,5 en lugar de 0,34.

NOTA: Cuando verifique los tiempos de disparo, antes de restablecer el interruptor automático, espere un mínimo de 15 minutos después de que se dispara para que la imagen térmica se restablezca completamente a cero, o use un kit de prueba para invalidarla.

Imágenes térmicas proporcionan información sobre el estado continuo de elevación de la temperatura del cableado, antes y después de dispararse el dispositivo. Esto permite al interruptor responder a una serie de condiciones de sobrecarga que podrían provocar el sobrecalentamiento del conductor, las cuales podrían pasar desapercibidas si se restablece el circuito de tiempo largo cada vez que la carga desciende por debajo del ajuste de activación o después de cada disparo.

Protección de tiempo corto

Esta función brinda protección al equipo contra cortocircuitos.

- La protección de tiempo corto es una función estándar en las unidades de disparo 2.0 A, 5.0 A y 6.0 A. No está disponible en las unidades de disparo 3.0A.
- La protección de tiempo corto se basa en la activación de tiempo largo (lr).
- La activación de tiempo corto (Isd) (A) ajusta el nivel de la corriente (inferior al nivel de disparo instantáneo) en el que el interruptor se disparará después de alcanzar el valor de retardo de tiempo preajustado.
- El retardo de tiempo corto (tsd) (B) ajusta el período durante el cual el interruptor llevará una sobrecorriente, por encima del nivel de la corriente, con la activación de tiempo corto antes de dispararse. Este retardo se puede ajustar en las unidades de disparo 5.0 A y 6.0 A. En las unidades de disparo 2.0 A este retardo viene de fábrica ajustado en cero.

Figura 8 – Selectores de protección de tiempo corto



Tabla 2 – Valores de retardo de tiempo corto de la unidad de disparo MicroLogic Valores de retardo de tiempo corto de la unidad de disparo

Ajuste Retardo de tiempo corto					
l ² t off (ms a 10 lr) (segundos)	0	0,1	0,2	0,3	0,4
l ² t on (ms a 10 lr) (segundos)	-	0,1	0,2	0,3	0,4
tsd (disparo mín.) (milisegundos)	20	80	140	230	350
tsd (disparo máx.) (milisegundos)	80	140	200	320	500

- La opción l²t on/l²t off proporciona un criterio selectivo mejorado mediante los dispositivos de protección de corriente descendente:
 - Cuando se selecciona l²t off, se proporciona un retardo con tiempo fijo.
 - Cuando se selecciona l²t on, se proporciona una protección l²t de tiempo inverso hasta un máximo de 10 veces Ir. Para valores mayores que 10 veces el valor de Ir, se proporciona un retardo de tiempo fijo.
- Las corrientes intermitentes, en la gama de disparo de tiempo corto con una duración insuficiente para activar un disparo, acumulan y acortan el retardo de tiempo adecuadamente.
- Es posible seleccionar un enclavamiento selectivo de zona (ZSI) en la protección de tiempo corto con los interruptores de corriente ascendente o descendente.
- Al ajustar en 0 tsd, se desactiva el enclavamiento selectivo de zona.

 La protección de tiempo corto utiliza valores de medición de corriente rcm verdadero.

La activación y retardo de tiempo corto pueden ser ajustados para proporcionar un criterio selectivo con los interruptores de corriente ascendente o descendente.

NOTA: Para obtener una coordinación correcta utilice la función l²t off en un sistema de enclavamiento selectivo de zona (ZSI). No se recomienda utilizar la función l²t on en un sistema ZSI ya que el retardo en el dispositivo de corriente ascendente que recibe la señal de restricción puede causar el disparo de la unidad en un período más corto que el indicado en la curva de disparo publicada.

Protección instantánea

La función instantánea brinda protección al equipo contra cortocircuitos sin retardo de tiempo intencional.

- La protección instantánea (Ii) (A) es una función estándar en las unidades de disparo 3.0 A, 5.0 A y 6.0 A.
- La protección instantánea en las unidades de disparo 2.0 A se logra utilizando una protección de tiempo corto (lsd) con un retardo de tiempo corto de 0 (cero), ajustado en la fábrica.
- La protección instantánea en las unidades de disparo 3.0 A, 5.0 A y 6.0 A se basa en los valores nominales del enchufe sensor (In) del interruptor.
- La protección instantánea en las unidades de disparo 2.0 A se basa en el ajuste de activación de tiempo largo (Ir).
- Se emite un comando de apertura del interruptor tan pronto se excede la corriente de umbral.
- La protección instantánea utiliza los valores de medición de la corriente máxima.
- Cuando se ajusta en "off" el selector de protección instantánea, ésta última queda inhabilitada.



Figura 9 – Selectores de protección instantánea



Unidad de disparo MicroLogic 5.0 A



Unidad de disparo

MicroLogic 3.0 A

Tabla 3 – Valores de protección instantánea de las unidades de disparo MicroLogic

Ajuste	Corrie	nte de in	terrupció	ı					
2.0A lsd (= lr x)	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
3.0A li (= ln x)	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12
5.0A li (= ln x)	2	3	4	6	8	10	12	15	off
6.0A li (= ln x)	2	3	4	6	8	10	12	15	off

li = instantánea (UL y ANSI)

Isd = instantánea IEC (tiempo corto con retardo de cero)

In = valor nominal del enchufe sensor del interruptor.

Ir = activación de tiempo largo.

Protección del equipo contra fallas a tierra

La protección del equipo contra fallas a tierra protege a los conductores contra sobrecalentamiento y fallas de las corrientes de falla a tierra (≤1200 A).

- La protección del equipo contra fallas a tierra es una función estándar en las unidades de disparo 6.0 A.
- La activación de falla a tierra (Ig) (A) ajusta el nivel de la corriente de falla a tierra cuando se dispare el interruptor después de transcurrido un retardo de tiempo predefinido.
- El retardo de falla a tierra (tg) (B) ajusta el período durante el cual el interruptor llevará una corriente de falla a tierra por encima del valor de activación del nivel de la corriente de falla a tierra antes de dispararse.

- Es posible utilizar un enclavamiento selectivo de zona en la protección del equipo contra fallas a tierra con los interruptores de corriente ascendente o descendente.
- Al ajustar en 0 el retardo de falla a tierra (tg) se desactiva el enclavamiento selectivo de zona.
- Las protecciones del neutro y de falla a tierra son independientes y pueden funcionar simultáneamente.

NOTA: Para obtener una coordinación correcta utilice la función l²t off en un sistema de enclavamiento selectivo de zona (ZSI). No se recomienda utilizar la función l²t on en un sistema ZSI ya que el retardo en el dispositivo de corriente ascendente que recibe la señal de restricción puede causar el disparo de la unidad en un período más corto que el indicado en la curva de disparo publicada.

Figura 10 - Selectores de protección de falla a tierra

Unidad de disparo MicroLogic 6.0 A



Tabla 4 –	Valores de activación de falla a tierra de la unidad de disparo
	MicroLogic

lg (= ln x)	A	в	с	D	E	F	G	н	J
$ln \le 400 A$	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
400 A < In \le 1 200 A	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
ln > 1 200 A	500 A	640 A	720 A	800 A	880 A	960 A	1 040 A	1 120 A	1 200 A

In = valor nominal del enchufe sensor del interruptor.

lg = activación de falla a tierra.

Tabla 5 – Valores de retardo de falla a tierra de la unidad de disparo MicroLogic Valores de retardo de falla a tierra de la unidad de disparo

Ajuste	Retardo de falla a tierra				
l ² t off en 10 lr (segundos)	0	0,1	0,2	0,3	0,4
l ² t on en 10 lr (segundos)	-	0,1	0,2	0,3	0,4
tg (disparo mín.) (milisegundos)	20	80	140	230	350
tg (disparo máx.) (milisegundos)	80	140	200	320	500

Luces indicadoras

Luz indicadora de sobrecarga

La luz indicadora de sobrecarga (A) se ilumina cuando se ha excedido el nivel de activación de tiempo largo Ir (por encima del 100% del valor mostrado en la gráfica de barras).

Figura 11 – Luz indicadora de sobrecarga



Luces indicadoras de disparo

La luz indicadora de disparo Ir (A) se enciende cuando se produce un disparo como consecuencia de rebasar la activación de tiempo largo Ir.

La luz indicadora de disparo Isd/li (B) se enciende cuando se produce un disparo como consecuencia de rebasar la activación de tiempo corto Isd o la activación instantánea li.

La luz indicadora de disparo Ig (C) se enciende cuando se produce un disparo como consecuencia de rebasar la activación de falla a tierra Ig.

La luz indicadora de autoprotección Ap (D) se enciende cuando la unidad de disparo se sobrecalienta, se rebasa el nivel máximo de protección instantánea o se produce una falla en la fuente de alimentación de la unidad de disparo.

Figura 12 – Luces indicadoras de disparo



Ampérmetro

El ampérmetro supervisa y muestra las corrientes del interruptor. Una pantalla alfanumérica (A) ininterrumpidamente muestra la fase con la carga mayor. Es posible supervisar las diferentes corrientes con los botones de navegación (B).

El proceso de verificación de los valores del ampérmetro se puede detener en cualquier momento. Después de algunos segundos, las unidades de disparo MicroLogic automáticamente muestran la fase con la carga mayor.

Para obtener más información relativa al ampérmetro, consulte la siguiente sección.

Figura 13 – Ampérmetro



Pruebas de la unidad de disparo

Las funciones de la unidad de disparo se pueden verificar con una prueba de inyección primaria o secundaria.

Configuración de la unidad de disparo MicroLogic

Potencia de control

Tabla 6 –	Valores	de activación

Valor del enchufe del sensor (En)	Activación mínima de falla a tierra
100–250 A	30% de la clasificación del sensor
400–1200 A	20% de la clasificación del sensor
1600–6300 A	500 A

La unidad de disparo A fue diseñada para utilizarse con una fuente de alimentación externa de 24 VCC o sin ella.

Los siguientes elementos estarán energizados y funcionarán incluso si la unidad de disparo no está alimentada externamente:

- Protección contra fallas para funciones LSIG. La unidad de disparo A está completamente alimentada por circuito para la protección contra fallas.
- Indicación LED de disparo (alimentada por una batería integrada). La única función de la batería es proporcionar una indicación LED si el resto de la alimentación está apagada.
- Todas las funciones de visualización y las características de la unidad de disparo se encienden con un flujo de corriente en una fase mayor o igual a los valores de la tabla 6.
- El botón de disparo por falla a tierra funciona para probar la falla a tierra con un flujo de corriente en una fase mayor o igual a los valores de la tabla 6.

El botón de disparo por falla a tierra también funciona si un kit de prueba alimenta la unidad de disparo.

Los siguientes dispositivos estarán alimentados y funcionarán con energía externa:

- · Todas las funciones anteriores que funcionan sin alimentación externa.
- Las pantallas del gráfico de barras y del amperímetro funcionan con corriente que fluye a través del interruptor automático o sin ella. Con un flujo de corriente de entre el 0 y el 20% del valor del sensor, el amperímetro puede no ser preciso.
- Para acceder a la configuración de disparo y a las lecturas de corriente máxima en la pantalla, presione los botones de navegación con corriente fluyendo a través del interruptor automático o sin ella.
- El botón de disparo por falla a tierra funciona para probar la falla a tierra con corriente fluyendo a través del interruptor o sin ella.
- Las comunicaciones Modbus opcionales están funcionales y utilizan una fuente de alimentación independiente de 24 VCC para el módulo de comunicaciones del interruptor automático Esta fuente de alimentación independiente de 24 VCC es necesaria para mantener el aislamiento entre la unidad de disparo y las comunicaciones.

El botón de disparo por falla a tierra también funciona si un kit de prueba alimenta la unidad de disparo.

Fuente De Alimentación externa

A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS O DAÑO AL EQUIPO

La unidad de disparo y el módulo de comunicación deben usar fuentes de alimentación separadas.

El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

La pantalla de la unidad de disparo puede estar alimentada por una fuente de alimentación externa de 24 VCC.

Tabla 7 – Especificaciones de la fuente de alimentación

Función	Especificación
Alimentación solo para la unidad de disparo	24 Vdc, 50 mA
Aislamiento mínimo de entrada a salida	2400 V
Salida (Incluida ondulación máx. del 1%)	±5%
Resistencia dieléctrica (entrada/salida)	3 kV rms
Conexiones	Conexiones UC3 F1 (-) 24 Vdc F2 (+) 24 Vdc

La fuente de alimentación se utiliza para la visualización de la pantalla gráfica cuando el interruptor automático está abierto o no transporta corriente.

Sección 2—Ampérmetro

Visualización

NOTA: La pantalla del ampérmetro funcionará sólo si la unidad de disparo está energizada. La unidad de disparo está alimentada por el interruptor automático que lleva más de 0,20 x ln de corriente de carga, ya sea por estar conectada a una fuente de alimentación externa de 24 VCC o por tener un kit de prueba conectado y encendido. Aun con alimentación extrna provista, la corriente que pasa por el interruptor debe exceder 0,20 x ln para que las lecturas del ampérmetro sean precisas dentro del 1,5%.

- A. Pantalla alfanumérica: Muestra la información del ampérmetro
- B. Gráfica de barras: Muestra las corrientes utilizando los LED de gráficas de barra
- C. Botón de menú: Se utiliza para navegar entre los distintos menús
- D. Botón de desplazamiento: Se utiliza para desplazarse por los menús

El valor predeterminado que aparece en la pantalla es el valor de la corriente de la fase con mayor carga.

Si no aparece ningún valor, póngase en contacto con su representante local.

Figura 1 – Ampérmetro



Mediciones de ampérmetro

Las unidades de disparo MicroLogic A miden el valor real de rcm de las corrientes. Estas proporcionan mediciones continuas de corriente desde 0,2 hasta 20 x ln con una precisión del 1,5% (incluyendo los sensores). No es necesaria una fuente auxiliar, donde l > 0,2 x ln. La fuente de alimentación externa opcional (24 V cd) hace posible la visualización de las corrientes donde l < 0,2 x ln.

Una pantalla digital de cristal líquido muestra continuamente las fases más cargadas (Imáx) o bien, muestra la corriente almacenada de la, lb, lc, lg y (en los interruptores automáticos de 4 polos solamente) In asi como los valores de ajuste presionando sucesivamente el botón de navegación.

Acceso a la Información

Se puede tener acceso a tres menús distintos:

- A. Mediciones de corriente
- B. Mediciones de la corriente máxima almacenada
- C. Ajustes de los selectores

Además, el ampérmetro se puede utilizar para configurar las direcciones del módulo de comunicación del interruptor (MCI) en los interruptores con este módulo instalado.

Figura 2 – Menús



Para tener acceso al menú siguiente, presione el botón "menú" (A). Para tener acceso a la siguiente pantalla en un menú, presione el botón de desplazamiento (B).

Figura 3 – Botones de navegación



Menú de corrientes

ESPAÑOI

El menú de corrientes (predeterminado) muestra:

- A. Corriente de la fase A (IA)
- B. Corriente de la fase B (IB)
- C. Corriente de la fase C (IC)
- D. Corriente de falla a tierra (Ig) (en las unidades de disparo MicroLogic 6.0A solamente)
- E. Corriente del neutro (In)

Para ver la siguiente corriente, presione el botón de desplazamiento.

NOTA: La corriente del neutro es supervisada solamente en un interruptor de cuatro polos o en uno de tres polos con sensor de neutro externo. Consulte el boletín no. 48041-082-03 para obtener las instrucciones de alambrado del TC al neutro.

Figura 4 – Mediciones de la corriente



D-Corriente de falla a tierra (Ig)





E-Corriente del neutro

Ν

100%

40 %

100





Regreso a la corriente de fase



23
Menú de máximos

Para tener acceso al menú de máximos, a partir del menú de corrientes:

- 1. Presione el botón "menú".
- 2. El menú de máximos aparece.
- 3. Aparecerá el menú Pico.

Para tener acceso a las pantallas del menú, presione el botón de desplazamiento.

Figura 5 – Acceso al menú de máximos

Menú de corrientes

Menú de máximos





El menú de máximos muestra:

- A. Corriente máxima en la fase A (IpA)
- B. Corriente máxima en la fase B (IpB)
- C. Corriente máxima en la fase C (IpC)
- D. Corriente máxima de falla a tierra (lpg) (en las unidades de disparo MicroLogic 6.0 A solamente)
- E. Corriente máxima del neutro (Ipn)

Para mostrar la siguiente corriente máxima, presione el botón de desplazamiento.

Para restablecer los valores máximos, desplácese a la pantalla deseada de valores máximos y sostenga el botón del menú durante tres segundos.

Figura 6 – Corrientes máximas

A–Corriente máxima en la fase A (IpA)



D-Corriente máxima de falla a tierra (Ipg)





E-Corriente máxima del neutro (Ipn)



C–Corriente máxima en la fase C (IpC)



Regreso a la corriente máxima en la fase A



Menú de ajustes de los selectores

El menú de ajustes de los selectores muestra los valores en que están ajustados.

Para tener acceso a los ajustes de los selectores, apartir del menú de máximos:

- 1. Presione el botón "menú".
- 2. El menú de ajustes de los selectores aparece.
- 3. Aparecerá el menú de configuración del Interruptor.

Para tener acceso a las pantallas de menú, presione el botón de desplazamiento.

Figura 7 – Acceso a los ajustes de los selectores

Menú de máximos







El menú de ajustes de los selectores muestra:

- A. Ajuste de activación de tiempo largo (Ir)
- B. Ajuste de retardo de tiempo largo (tr)
- C. Ajuste de activación de tiempo corto (Isd)
- D. Ajuste de retardo de tiempo corto (tsd)
- E. Ajuste de activación instantáneo (li)
- F. Ajuste de activación de falla a tierra (Ig) (unidades de disparo 6.0 A)
- G. Ajuste de retardo de falla a tierra (tg) (unidades de disparo 6.0 A)

Para mostrar el siguiente ajuste de los selectores, presione el botón de desplazamiento.

Figura 8 – Ajustes de la unidad de disparo



Para volver al menú de corrientes, a partir del menú de ajustes de los selectores:

- 1. Presione el botón "menú".
- 2. El menú de corrientes aparecerá.

O espere unos segundos y el ampérmetro volverá automáticamente al menú de corrientes (el menú predeterminado).

Figura 9 – Regreso al menú de corrientes



Sección 3—Funcionamiento

Ajuste de las configuraciones de los selectores

- 1. Abra la cubierta de los selectores (A).
- 2. Ajuste los selectores apropiados (B) en los valores deseados.
- Vuelva a colocar la cubierta de los selectores. Utilice un sello de alambre MICROTUSEAL (C, no incluido), si es necesario, para proporcionar evidencia de manipulaciones no autorizadas.

Figura 1 – Ajuste de las configuraciones de los selectores



Ejemplos

El valor nominal del interruptor es de 2 000 A.

Figura 2 – Valor nominal del interruptor



Unidad de disparo MicroLogic 2.0 A

1. Ajuste los niveles de activación.

Figura 3 – Ajuste de los niveles de activación



2. Ajuste el retardo de tiempo.





Unidad de disparo MicroLogic 3.0 A

1. Ajuste los niveles de activación.

Figura 5 – Ajuste de los niveles de activación



2. Ajuste el retardo de tiempo.





Unidad de disparo MicroLogic 5.0 A

1. Ajuste los niveles de activación.

2. Ajuste el retardo de tiempo.







0

- 1 400 A

- 6 000 A - 2 800 A

Unidad de disparo MicroLogic 6.0 A

1. Ajuste los niveles de activación.





2. Ajuste el retardo de tiempo.

Figura 10 – Ajuste del retardo de tiempo



Enclavamiento selectivo de zona (ZSI)

La tabla 6 muestra la cantidad de dispositivos que pueden ser enclavados.

Tabla 8 – Combina	aciones de ZSI
-------------------	----------------



R—Se necesita un módulo de interfaz retardador (MIR) para controlar cualquier dispositivo.

Referencias númericas—Cantidad máxima de interruptores de corriente ascendente que pueden restringirse sin necesitar un módulo MIR.

Las terminales Z3, Z4 y Z5 del interruptor vienen de fábrica conectadas en puente para restringir automáticamente las funciones de tiempo corto y de falla a tierra. Retire los puentes cuando se active el enclavamiento.

Figura 11 – Terminales en puente

	UC1		
+	Z5	M1	
•	Z3	Z4	-•
	Z1	Z2	
Con	exione	es auxi	iliares

Conecte los interruptores para enclavamiento selectivo de zona.

Figura 12 – Ejemplo de cableado de ZSI



Valores de ajuste del módulo de comunicación

Si el módulo de comunicación del interruptor (MCI) opcional está instalado, utilice el ampérmetro para configurar sus valores.

Para tener acceso al menú del módulo de comunicación, desde el menú de corrientes:

- Presione simultáneamente los botones "menú" y de desplazamiento durante tres segundos.
- 2. El menú de direccionamiento del módulo de comunicación aparecerá.

Figura 13 – Acceso al menú del módulo de comunicación

Configure los valores del módulo de comunicación:

 Presione y suelte el botón de desplazamiento para desplazarse a través de las direcciones (de la 1 a la 47). Cuando alcance el número de dirección correcto, presione el botón de desplazamiento y manténgalo oprimido hasta que la pantalla deje de parpadear para ingresar el valor.

La pantalla de velocidad en baudios aparecerá después de ingresar la dirección.

Figura 14 – Ajuste de los valores del módulo de comunicación



 Presione y suelte el botón de desplazamiento para desplazarse a través de los distintos valores de velocidad en baudios (4,8k, 9,6k o 19,2k). Cuando la velocidad en baudios deseada esté en la pantalla, presione el botón de desplazamiento y manténgalo oprimido hasta que la pantalla deje de parpadear para ingresar el valor.

La pantalla de paridad aparecerá después de ingresar la velocidad en baudios.



 Presione y suelte el botón de desplazamiento para desplazarse a través de las paridades de secuencia (E [par] o n [ninguna]). Cuando la paridad deseada aparezca, presione el botón de desplazamiento y manténgalo oprimido hasta que la pantalla deje de parpadear para ingresar el valor.

La pantalla de idioma aparecerá después de ingresar el valor de paridad.



 Presione y suelte el botón de desplazamiento para desplazarse a través de los idiomas (francés [Fr], inglés americano [En US], inglés británico [En], alemán [d], español [SP] o italiano [It]). Cuando aparezca el idioma deseado, presione y mantenga oprimido el botón hasta que deje de parpadear la pantalla.

La pantalla del ampérmetro regresará a la pantalla predeterminada después de ingresar el idioma.



Después de ajustar los valores del módulo de comunicación el ampérmetro regresará automáticamente al menú de corrientes (predeterminado).

Para obtener información acerca de otros componentes y las instrucciones de configuración, consulte la *Guía de comunicaciones Modbus* 0613/B1313.

Verificación de los ajustes de la unidad de disparo

Utilice el menú de ajustes de los selectores del ampérmetro para comprobar los ajustes de la unidad de disparo.

- 1. Presione el botón "menú" dos veces.
- 2. Aparecerá el menú de ajustes de los selectores.
- 3. Presione el botón de desplazamiento para avanzar a la pantalla siguiente.
- 4. Después de verificar los ajustes de la unidad de disparo, presione el botón "menú" una vez para volver al menú principal.

Ajuste		Ventana		2.0 A	3.0 A	5.0 A	6.0 A
lr	Activación de tiempo largo		I= 1600 A	x	x	x	x
tr	Retardo de tiempo largo	× (x)	tr= S	x	x	x	x
lsd	Activación de tiempo corto	(X)	^{Isd=} 2500 a	x		x	x
tsd	Retardo de tiempo corto		tsd=			x	x
li	Activación instantánea	× ())	⊫ 6000 <u>a</u>		x	x	x
lg	Activación de falla a tierra	» (xx)	1g= 640 A				x
tg	Retardo de falla a tierra	» (Fr)	0,200 s				x

 Tabla 9 –
 Ajustes de la unidad de disparo

Verificación del funcionamiento de la unidad de disparo

Utilice un equipo de pruebas conectado al enchufe de pruebas de la unidad de disparo (A) para verificar el funcionamiento de ésta. Lea las instrucciones adjuntas con el equipo de pruebas para realizar las pruebas de verificación.





Prueba de las funciones de disparo por falla a tierra del equipo

El inciso 230-95 (c) del Código nacional eléctrico (NEC) y la NOM-001-SEDE requiere pruebas de los sistemas de protección contra fallas a tierra cuando se instalan por primera vez.

Con el interruptor cerrado, pruebe la función de disparo por falla a tierra (en la unidad de disparo MicroLogic 6.0 A). Para obtener instrucciones sobre el cierre del interruptor, consulte el boletín de instrucciones correspondiente incluido.

- 1. Presione el botón de prueba de la falla a tierra (A). El interruptor se debe disparar.
- 2. Si esto no sucede, comuníquese a la oficina local de campo.

NOTA: La unidad de disparo deberá estar energizada para probar la función de disparo por falla a tierra. La unidad de disparo está alimentada si el interruptor automático lleva más de 0,20 x ln de corriente de carga, si la fuente de alimentación externa de 24 VCC está conectada o si un kit de prueba conectado y encendido.

Figura 16 – Prueba de las funciones de disparo por falla a tierra del equipo



Restablecimiento de la unidad de disparo

Cuando se dispara el interruptor, el indicador de falla permanecerá iluminado hasta que se restablezca la unidad de disparo.

Presione el botón de restablecimiento/prueba (A) para restablecer la unidad de disparo después de dispararse.

No haga funcionar el interruptor sin antes haber determinado la causa del disparo. Si desea obtener más información, consulte las instrucciones de instalación del interruptor incluidas con el envío.

Figura 17 – Restablecimiento de la unidad de disparo



Verificación del estado de la unidad de disparo

NOTA: La unidad de disparo deberá estar energizada para probar la batería. La unidad de disparo está alimentada si el interruptor automático lleva más de 0,20 x ln de corriente de carga, si la fuente de alimentación externa de 24 VCC está conectada o si un kit de prueba conectado y encendido.

Para verificar la batería de la unidad de disparo y los indicadores de disparo, presione el botón de restablecimiento/prueba (A).

- Todos los indicadores de disparo (B) se iluminarán
- Se mostrará el estado de la batería
- Si no está instalada una batería no se mostrará, el estado de la batería.
- La lectura de la gráfica de barras de la batería es válida después de haber soltado el botón de restablecimiento.
- Si el gráfico de barras muestra que es necesario cambiar la batería, emplee el número de catálogo S33593 Square D para solicitar una batería de repuesto:
 - batería de litio
 - 1,2 AA; 3,6 V, 800 ma/h

Figura 18 – Verificación del estado de la unidad de disparo



Consulte la Sección 6—Sustitución de la batería para obtener instrucciones al respecto.

Sección 4—Sustitución de la unidad de disparo

Según la definición del Código nacional eléctrico de EUA (NEC), NOM-001-SEDE, solamente personal especializado, familiarizado con la instalación y servicios de mantenimiento de los interruptores de potencia, deberá sustituir la unidad de disparo.

Antes de sustituir la unidad de disparo, asegúrese de que el interruptor esté funcionando correctamente. Si no es posible determinar la condición de funcionamiento del interruptor, deténgase aquí. Si desea obtener asistencia para evaluar la condición del interruptor, comuníquese con el Centro de asistencia técnica.

Cerciórese de leer completamente esta información antes de iniciar el procedimiento de sustitución.

NOTA: Si la unidad que va a sustituir es una unidad de disparo MicroLogic 2.0 A, 3.0 A o 5.0 A, solicite el bloque de conectores S33101 y un arnés para cables para el interruptor o cuna, si fuese necesario.

A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- El incumplimiento de estas instrucciones durante la instalación, la prueba de disparo y las pruebas de inyección primaria podrá causar problemas a algunas o todas las funciones de protección.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA o Z462 de CSA y NOM-029-STPS.
- Según la definición del Código nacional eléctrico de EUA (NEC), NOM-001-SEDE, solamente personal especializado, familiarizado con la instalación y servicios de mantenimiento de los interruptores de potencia, deberá sustituir/actualizar la unidad de disparo en campo.
- Antes de sustituir/actualizar la unidad de disparo, asegúrese de que el interruptor esté funcionando correctamente. Si no es posible determinar la condición de funcionamiento del interruptor, deténgase aquí. Si desea obtener asistencia para evaluar la condición del interruptor, comuníquese con el Centro de asistencia técnica.
- Si el interruptor no funciona correctamente al completar la instalación de la unidad de disparo, de inmediato ponga el interruptor fuera de servicio y llame al Centro de servicios en campo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siga las instrucciones incluidas con el interruptor para desconectar y volver a conectarlo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a poner en servicio el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Herramientas necesarias

- Desatornillador de par prefijado en 0,8 N•m (7 lbs-pulg) ± 10% (desatornillador Lindstrom MAL500-2 o uno equivalente)
- El funcionamiento de la unidad de disparo del interruptor automático se puede probar usando los kits de prueba disponibles que se encuentran en la Sección 7 del Resumen (referencia 0100CT1901).



Preparación

Anotación de los ajustes de los selectores

Anote todos los ajustes de la unidad de disparo para utilizarlos posteriormente.

Desconexión del interruptor

Desconecte el interruptor tal como se indica en el boletín de instrucciones correspondiente incluido. El interruptor debe estar completamente aislado. (En un interruptor removible, coloque el interruptor en la posición de desconectado. En un interruptor fijo, todas las fuentes de tensión, incluyendo la fuente auxiliar, deben ser desconectadas).

Extracción de la cubierta de accesorios del interruptor

Retire la cubierta de accesorios del interruptor como se indica en la sección "Instalación de accesorios" en el boletín de instrucciones correspondiente incluido.

Desmontaje del calibrador

Se necesita un desatornillador Phillips pequeño para desmontar el calibrador ajustable.

- 1. Abra la cubierta de los selectores (A).
- 2. Desatornille el tornillo de montaje (B) del calibrador ajustable.
- Retire el calibrador ajustable (C).Guárdelo para instalarlo en la unidad de disparo de repuesto.

Figura 41 – Desmontaje del calibrador ajustable



Desmontaje de la unidad de disparo

- 1. Retire el bloque de conectores (A) de la parte superior de la unidad de disparo, si está instalado.
- 2. Afloje los dos tornillos (B) de la unidad de disparo.
- 3. Deslice la unidad de disparo (C) hasta que esté totalmente afuera.

Figura 42 – Desmontaje de la unidad de disparo existente



Sustitución de la unidad de disparo

Instalación de la batería

Si se está instalando una unidad de disparo nueva, primero instale la batería en la unidad.

Instale la cubierta con batería (A) en la unidad de disparo, observe la polaridad correcta marcada en el compartimiento de la batería.

NOTA: La cubierta del compartimiento de la batería y la batería vienen debajo de la tapa de la caja de embalaje de la unidad de disparo.

Figura 43 – Instalación de la batería



Presione el botón de prueba/restablecimiento (A). Las cuatro luces indicadoras (B) deberán iluminarse. Si no se iluminan, verifique la polaridad de la batería y vuelva a realizar la prueba. Si las luces indicadoras todavía no se iluminan al presionar el botón de prueba/restablecimiento, detenga la instalación y póngase en contacto con la oficina local de ventas para solicitar servicio autorizado de fábrica.

Figura 44 – Luces indicadoras



ESP/

Instalación de la unidad de disparo

- Inspeccione visualmente las espigas del conector y las superficies de la unidad de disparo. Si encuentra algún daño, por ejemplo, espigas desalineadas o contaminación, detenga la instalación y póngase en contacto con la oficina local de ventas y solicite servicio autorizado de fábrica.
- 2. Inspeccione la base de montaje de la unidad de disparo en el interruptor. Retire los residuos del área y asegúrese de que los cables de los accesorios se hayan dirigido correctamente hacia la unidad de disparo que se está instalando. Si encuentra algún daño o contaminación, detenga la instalación y póngase en contacto con la oficina local de ventas y solicite servicio autorizado de fábrica.
- En los interruptores de potencia MasterPacT NW solamente: Al realizar los pasos 4 a 6, manualmente presione y sostenga en su lugar el bloqueo (A) de la unidad de disparo.
- 4. Alinee el riel guía (B) situado en la parte inferior de la unidad de disparo con la ranura (C) del riel guía en la base de montaje de la unidad de disparo en el interruptor y deslice suavemente la unidad hacia adentro hasta llegar al tope.

NOTA: Las bases de montaje de las unidades de disparo para los interruptores de potencia MasterPacT NT y NW se han montado sobre amortiguadores; por consiguiente, es posible doblarlas ligeramente.

Figura 45 – Instalación de la unidad de disparo

Interruptor de potencia MasterPacT NW



AVISO

PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO

Compruebe la instalación de la unidad de disparo y asegúrese de que esté correctamente conectada y apoyada en su lugar.

El incumplimiento de estas instrucciónes puede causar daño al equipo o el disparo incorrecto del interruptor.

- 5. Alinee la unidad de disparo de manera que el tornillo de montaje (A) esté alineado con el inserto roscado superior y gire dos vueltas.
- Utilice un desatornillador de par prefijado para apretar el tornillo inferior (B) a 0,8 N•m (7 lbs-pulg) ± 10%. La parte posterior de la unidad de disparo debe estar a ras con la base de montaje.
- Utilice un desatornillador de par prefijado para apretar el tornillo superior a 0,8 N•m (7 lbs-pulg) ± 10%. La lengüeta de montaje debe estar a ras con el separador de montaje y el enchufe sensor.

NOTA: Cuando está cerrada, la parte frontal de la cubierta de los selectores deberá estar a ras con las superficies de la base de montaje. En caso de que las superficies no se encuentren a ras, detenga la instalación y póngase en contacto con la oficina local de ventas y solicite servicio autorizado de fábrica.

NOTA: Si está actualizando una unidad de disparo MicroLogic 2.0 A, 3.0 A o 5.0 A, debe solicitar el bloque de conectores por separado (número de pieza S33101). Consulte las instrucciones incluidas con el bloque de conectores al instalarlo en el interruptor.

8. Instale el bloque de conectores (C) en la parte superior de la unidad de disparo.

Figura 46 – Instalación de la unidad de disparo



- 9. Instale el calibrador ajustable en la unidad de disparo.
 - a. Abra la cubierta de los selectores (A) de la unidad nueva.
 - b. Realice una inspección visual del área de montaje y retire cualquier material residual y/o contaminante que llegase a encontrar.
 - c. Suavemente empuje el calibrador ajustable (B) hasta que encaje en la nueva unidad de disparo.
 - Apriete el tornillo de montaje (C) del calibrador ajustable. El calibrador encajará debidamente en su posición, hasta encontrarse a ras con la parte frontal, a medida que se aprieta el tornillo.
- 10. Restablezca los ajustes de la unidad de disparo en los valores originales anotados anteriormente o según los resultados de los.
- 11. Cierre la cubierta de los selectores (A).

Figure 47: Instalación del calibrador ajustable



Colocación de la cubierta de accesorios del interruptor

Vuelva a colocar la cubierta de accesorios del interruptor como se indica en la sección "Instalación de los accesorios" del boletín de instrucciones del interruptor correspondiente incluido.

Verificación de la instalación de la unidad de disparo

Pruebas de inyección secundaria

Para la instalación en campo de una unidad de disparo es necesario realizar pruebas de inyección secundaria con un equipo de pruebas de amplias funciones. Esto garantizará el funcionamiento correcto de la unidad de disparo recién instalada. Siga los procedimientos que se detallan en los boletines de instrucciones incluidos con el interruptor automático y el kit de prueba.

- 1. Asegúrese de que el interruptor esté aislado de todos los dispositivos de corriente ascendente y corriente descendente.
- 2. Realice las pruebas de inyección secundaria de acuerdo con las instrucciones del boletín incluido con el equipo de pruebas de amplias funciones. Asegúrese de que todas las funciones aplicables de la unidad de disparo funcionen correctamente.
- 3. Repita el paso 2 con el interruptor en la posición de abierto.

NOTA: No cierre el interruptor durante este paso aun cuando el equipo de pruebas indique que deberá estar cerrado.

 Si falla alguna de las pruebas, no ponga el interruptor en servicio y comuníquese con la oficina local de ventas y solicite servicio autorizado de fábrica.

Pruebas de inyección primaria

Se recomienda realizar las pruebas de inyección primaria para garantizar que todas las conexiones del sistema de disparo se han realizado correctamente. Realice las pruebas de inyección primaria según las instrucciones en Pruebas de campo y guía de mantenimiento, boletín número 0600IB1201.

Verificación del funcionamiento de los accesorios

- Accesorios instalados Compruebe el funcionamiento apropiado de todos los accesorios instalados. Consulte los boletines de instrucciones correspondientes de los accesorios para conocer los procedimientos de prueba.
- Enclavamiento selectivo de zona Si el interruptor automático es parte de un sistema ZSI, siga los procedimientos de prueba para el enclavamiento selectivo de zona, tal como se describe en el boletín de instrucciones del kit de prueba.
- 3. Comunicaciones Si el interruptor viene con un módulo de comunicación, compruebe que se haya restablecido la comunicación con el supervisor.

Configuración de la unidad de disparo

- 1. Si se utiliza una fuente de alimentación auxiliar en la unidad de disparo MicroLogic, vuelva a conectarla.
- 2. Restablezca los ajustes de la unidad de disparo en los valores originales anotados anteriormente o según los resultados de los.

Re-energización del interruptor

Vuelva a conectar el interruptor tal como se indica en el boletín de instrucciones correspondiente incluido.

Sección 5—Sustitución del calibrador ajustable

NOTA: Para seleccionar el calibrador de repuesto correcto, consulte el catálogo de productos.

NOTA: Al desmontar el calibrador ajustable, el interruptor se ajustará en un valor nominal de activación de tiempo largo de 0,4 x ln y en un retardo de tiempo largo igual al valor ajustado antes de desmontar el calibrador.

A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA o Z462 de CSA y NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desernegice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siga las instrucciones incluidas con el interruptor para desconectarlo y volverlo a conectar.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de hacer funcionar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Desmontaje del calibrador

- 1. Abra los contactos del interruptor.
 - Para los interruptores MasterPacT NT y NW, presione el botón de apertura en el interruptor.
 - Para otros interruptores, mueva la palanca a la posición de abierto (O).
- 2. Abra la cubierta de los selectores (A).
- 3. Desatornille el tornillo de montaje del calibrador (B).
- 4. Retire el calibrador ajustable (C).

Figura 1 – Extracción del calibrador ajustable



Instalación del nuevo calibrador

- 1. Realice una inspección visual del área de montaje y retire cualquier material residual y/o contaminante que llegase a encontrar.
- 2. Suavemente empuje el calibrador ajustable (A) hasta que encaje en la nueva unidad de disparo.
- 3. Apriete el tornillo de montaje del calibrador ajustable (B).
- 4. Ajuste los selectores de la unidad de disparo (consulte la sección 3— Funcionamiento).
- 5. Cierre la cubierta de los selectores (C).

Figura 2 – Instalación del nuevo calibrador ajustable



Sección 6—Sustitución de la batería

Desconexión del interruptor

A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA o Z462 de CSA y NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desernegice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siga las instrucciones incluidas con el interruptor para desconectarlo y volverlo a conectar.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de hacer funcionar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Desconecte el interruptor tal como se indica en el boletín de instrucciones correspondiente incluido.

Desmontaje de la cubierta de accesorios del interruptor

Retire la cubierta de accesorios del interruptor como se indica en la sección "Instalación de accesorios" en el boletín de instrucciones correspondiente incluido.

Desplazamiento del módulo de aguante

NOTA: Algunos interruptores automáticos marco R y NS1600b a NS3200 tienen un módulo de aguante que necesita retirarse para acceder a la batería.

Afloje los tornillos (A) asegurando el módulo de aguante (B). Gire el módulo hacia un lado para tener acceso a la cubierta de la batería de la unidad de disparo. No retire el conector del módulo de aguante.

Figura 1 – Desplazamiento del módulo de aguante



Sustitución de la batería

 Inserte la punta de un desatornillador pequeño en la muesca de la cubierta del compartimiento de la batería y gírelo para sacar la cubierta (A) de la unidad de disparo.

Figura 2 – Extracción de la cubierta de la batería



- 2. Retire la batería (A).
- 3. Coloque la nueva batería (B). Asegúrese de que los polos estén en el lugar correcto.
- 4. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la batería (C).

Figura 3 – Sustitución de la batería



Colocación del módulo de aguante

Si el módulo de aguante se retiró para acceder a la batería, vuelva a colocar el módulo (A) y apriete los tornillos (B).





Colocación de la cubierta de accesorios del interruptor

Coloque la cubierta de accesorios del interruptor tal como se indica en la sección "Instalación de accesorios" en el boletín de instrucciones correspondiente incluido.

Conexión del interruptor

Vuelva a conectar el interruptor tal como se indica en el boletín de instrucciones correspondiente incluido.

Importado en México por: Schneider Electric México, S.A. de C.V. Av. Ejercito Nacional No. 904 Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F. 55-5804-5000 www.se.com/mx

Normas, especificaciones y diseños pueden cambiar, por lo tanto pida confirmación de que la información de esta publicación está actualizada.

Schneider Electric, Square D y MicroLogic son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 1999–2024 Schneider Electric Reservados todos los derechos

48049-136-06, Rev. 04, 02/2024 Reemplaza 48049-136-05 Rev. 03, 06/2020

Déclencheurs électroniques MicroLogic^{MC} 2.0 A, 3.0 A, 5.0 A et 6.0 A

Directives d'utilisation

48049-136-06 Rev. 04, 02/2024

À conserver pour usage ultérieur.



FRANÇAIS





Catégories de dangers et symboles spéciaux

Lisez soigneusement ces directives et examinez l'appareillage afin de vous familiariser avec lui avant son installation, son fonctionnement ou son entretien. Les messages spéciaux qui suivent peuvent apparaître dans ce document ou sur l'appareillage. Ils vous avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur des renseignements pouvant éclaircir ou simplifier une procédure.



ANS

IEC

L'ajout de l'un ou l'autre des symboles à une étiquette de sécurité " Danger " ou " Avertissement " vous indique qu'un danger électrique existe et qu'il pourra y avoir des blessures corporelles si les directives ne sont pas suivies.

Ceci est le symbole d'une alerte de sécurité. Il sert à vous avertir d'un danger potentiel de blessures corporelles. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter toute situation potentielle de blessure ou de mort.

A DANGER

DANGER indique une situation de danger qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

A AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de danger qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS est utilisé pour commenter des pratiques sans rapport avec les blessures physiques. Le symbole d'alerte de sécurité n'est pas employé avec ce mot de signalement.

REMARQUE: Fournit des renseignements complémentaires pour clarifier ou simplifier une procédure.

Veuillez noter

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Avis FCC

Cet appareil a subi des essais et a été reconnu conforme aux limites des appareils numériques de classe A, selon le paragraphe 15 de la réglementation FCC (Commission fédérale des communications des É.-U.). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsqu'un appareil est employé dans un milieu commercial. Cet appareil produit, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréguence et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Table des matières

SECTION 1:GÉNÉRALITÉS		5
	Introduction	5
	Communications	5
	Réglages du déclencheur Déclencheur Microl ogic 2.0A	6
	Déclencheur MicroLogic 3.0A Déclencheur MicroLogic 5.0A Déclencheur MicroLogic 6.0A	7 8 9
	Interverrouillage sélectif de zone (ZSI)	. 10
	Commutateurs du déclencheur Protection de longue durée Protection de courte durée Protection instantanée Protection d'appareil contre les défauts à la terre	. 11 . 11 . 13 . 14 . 15
	Voyants Voyant de surcharge Voyants de déclenchement	. 16 . 16 . 17
	Ampèremètre	. 17
	Essai du déclencheur	. 17
	Configuration d'un déclencheur MicroLogic Alimentation dédiée	. 18 . 18
	Alimentation externe	. 19
SECTION 2: AMPÈREMÈTRE		. 20
	Affichage	. 20
	Mesures par ampèremètre	. 20
	Accès aux informations	. 21
	Menu de courant Menu de crête	. 22 23
	Menu de réglage des commutateurs	. 25
SECTION 3:FONCTIONNEME	NT	. 28
	Affinement des réglages des commutateurs	. 28
	Exemples Déclencheur MicroLogic 2.0A Déclencheur MicroLogic 3.0A Déclencheur MicroLogic 5.0A Déclencheur MicroLogic 6.0A	. 28 . 29 . 29 . 30 . 31
	Interverrouillage sélectif de zone (ZSI)	. 32
	Valeurs du module de communication	. 34
	Vérification des réglages du déclencheur	. 36
	Vérification du fonctionnement du déclencheur	. 37
	Vérification des fonctions de déclenchement d'appareil sur défaut à la terre	37

Réarmement du déclencheur				
	Vérification de l'état du déclencheur	38		
SECTION 4:REMPLACEMENT DU DÉCLENCHEUR				
	Outils nécessaires	39		
Préparation	Préparation	40		
	Noter les réglages des commutateurs	40		
Deconnexion du disjoncteur Retrait du couvercle des accessoires du disjoncteur Retrait de la fiche de valeur nominale		40		
		40		
	Retrait du déclencheur	40		
	Remplacement du déclencheur	41		
	Installation de la pile	41		
	Installation du déclencheur	42		
	Remise en place du couvercle des accessoires du disjoncteur	44		
	Vérification de l'installation du déclencheur	45		
	Essai d'injection secondaire	45		
	Essai d'injection primaire			
	Configuration du déclaration	45		
		45		
	Reconnexion du disjoncteur	45		
SECTION 5: REMPLACEMEN	IT DE LA FICHE DE VALEUR NOMINALE RÉGLABLE	46		
	Retrait de la fiche de valeur nominale réglable	46		
	Installation de la nouvelle fiche de valeur nominale réglable	47		
SECTION 6:REMPLACEMENT DE LA PILE				
	Retrait du couvercle des accessoires du disjoncteur	48		
	Déplacement du module de tenue	48		
	Remplacement de la pile	49		
	Remise en place du module de tenue	49		
	Remise en place du couvercle des accessoires du disjoncteur	49		
	Reconnexion du disjoncteur	50		

48049-136-06

Section 1—Généralités

Introduction

Les déclencheurs MicroLogic^{MC} (A) offrent des fonctions de déclenchement réglables aux disjoncteurs à déclenchement électronique. Le nom du produit (B) spécifie le niveau de protection fourni par le déclencheur.



d'ampèremètre

Les déclencheurs MicroLogic sont remplaçables sur place, pour permettre la mise à niveau du déclencheur. Pour des renseignements complets sur les modèles de disjoncteurs, les capacités de châssis, les valeurs nominales d'interruption, les fiches de capteurs, les fiches de valeur nominale et les déclencheurs disponibles, voir le catalogue de produits.





Communications

Les déclencheurs MicroLogic peuvent communiquer avec d'autres appareils si le module de communication de disjoncteur (BCM) optionnel est installé. Pour des informations sur les listes de registres et autres dispositifs de communication, se reporter aux directives d'utilisation 0613IB1313 : *Système de communications Modbus*.

48049-136-06

Réglages du déclencheur

Sur la face avant du déclencheur, il y a des commutateurs réglables permettant de modifier les caractéristiques de déclenchement du déclencheur. Les déclencheurs sont expédiées avec le commutateur d'enclenchement de longue durée réglé à 1,0 et tous les autres réglages du déclencheur réglés à leurs valeurs les plus basses.

Déclencheur MicroLogic 2.0 A

Le déclencheur MicroLogic 2.0 A fournit la protection de base IEC (LS0) et un ampèremètre intégré.

REMARQUE : À n'utiliser qu'avec les disjoncteurs IEC.





FRANÇAIS

- A. Voyant d'indication de cause de déclenchement de longue durée
- B. Voyant d'indication de cause de déclenchement instantané
- C. Voyant d'indication de cause de déclenchement d'auto-protection
- D. Bouton de réarmement après déclenchement et d'essai de la batterie
- E. Affichage numérique
- F. Bargraphe et ampèremètre triphasés
- G. Bouton de défilement du menu
- H. Voyant d'indication de surcharge
- I. Vis pour la fiche de valeur
- nominale de longue durée J. Connecteur d'essai
- K. Bouton de sélection du menu
- L. Retard de longue durée (tr)
- M. Enclenchement de longue durée (Ir)
- N. Seuil d'enclenchement instantané (lsd)

Déclencheur MicroLogic 3.0 A

Le déclencheur MicroLogic 3.0 A fournit la protection de base UL (LI) et un ampèremètre intégré.

Figure 3 – Déclencheur 3.0 A

(в) C Micro Logic 3.0 A -ੇਨੂੰ (D) est / res (E) 3 C N G • (F) 100% • 0 40% • **(K)** 6 Menu ⊗ Ē (H) (M) 1) (N (\mathbf{J})

 D. Bouton de réarmement après déclenchement et d'essai de la batterie
 E. Affettement au établission

d'auto-protection

longue durée

instantané

- E. Affichage numérique
- F. Bargraphe et ampèremètre triphasés

A. Voyant d'indication de cause de déclenchement de

B. Voyant d'indication de cause de déclenchement

C. Voyant d'indication de cause de déclenchement

- G. Bouton de défilement du menu
- H. Voyant d'indication de surchargeI. Vis pour la fiche de valeur nominale de longue durée
- J. Connecteur d'essai
- K. Bouton de sélection du menu
- L. Retard de longue durée (tr)
- M. Enclenchement de longue durée (lr)
- N. Seuil d'enclenchement instantané (lsd)

Isd

li

Déclencheur MicroLogic 5.0 A

Le déclencheur MicroLogic 5.0 A fournit une protection sélective (LSI) et un ampèremètre intégré.

Figure 4 – Déclencheur 5.0 A

(B) (A` C Micro **Logic** 5.0 A \bigcirc E) t 2 B Ν ė (F)100% 0 Ir 40% B **(G**) Menu Σ C (H) (M) $\widehat{}$ (N 0 P J)

- A. Voyant d'indication de cause de déclenchement de longue durée
- B. Voyant d'indication de cause de déclenchement instantané
- C. Voyant d'indication de cause de déclenchement d'auto-protection
- D. Bouton de réarmement après déclenchement et d'essai de la batterie
- E. Affichage numérique
- F. Bargraphe et ampèremètre triphasés
- G. Bouton de défilement du menu
- H. Voyant d'indication de surcharge
- I. Vis pour la fiche de valeur nominale de longue durée
- J. Connecteur d'essai
- K. Bouton de sélection du menu
- L. Retard de longue durée (tr)M. Enclenchement de longue durée (lr)
- N. Seuil d'enclenchement instantané (lsd)
- O. Retard de courte durée (tsd)
- P. Seuil d'enclenchement instantané (li)

Déclencheur MicroLogic 6.0 A

Le déclencheur MicroLogic 6.0 A fournit une protection sélective et une protection d'appareil contre les défauts à la terre (\leq 1 200 A) (LSIG) et un ampèremètre intégré.

Figure 5 – Déclencheur 6.0 A

- A. Voyant d'indication de cause de déclenchement de longue durée
- B. Voyant d'indication de cause de déclenchement de courte durée ou instantané
- C. Voyant d'indication de cause de déclenchement pour défaut à la terre
- D. Voyant d'indication de cause de déclenchement d'auto-protection
- E. Bouton de réarmement après déclenchement et d'essai de la batterie
- F. Affichage numérique

FRANÇAIS

- G. Bargraphe et ampèremètre triphasés
- H. Bouton de défilement du menu
- I. Voyant d'indication de surcharge
- J. Vis pour la fiche de valeur nominale de longue durée
- K. Bouton d'essai de protection contre les défauts à la terre et différentielle
- L. Connecteur d'essai
- M. Bouton de sélection du menu
- N. Seuil d'enclenchement instantané (lsd)
- O. Retard de courte durée (tsd)
- P. Seuil d'enclenchement de courte durée (lsd)
- Q. Retard de courte durée (tsd)
- R. Seuil d'enclenchement instantané (li)
- S. Seuil d'enclenchement pour défaut à la terre
- T. Retard pour défaut à la terre (tg)





0 lg
Interverrouillage sélectif de zone (ZSI)

La protection de courte durée et contre les défauts à la terre peut être interverrouillée pour fournir l'interverrouillage sélectif de zone.

REMARQUE : Utiliser la fonction l²t désactivée avec ZSI pour une bonne coordination. L'utilisation de l²t activée avec ZSI n'est pas recommandée puisque le retard avec lequel le dispositif en amont recevra un signal d'entrave peut entraîner le déclenchement du déclencheur en un temps plus court que la courbe de déclenchement publiée.

REMARQUE : Le réglage d'un retard de courte durée (tsd) ou d'un retard de défaut à la terre (tg) à la valeur 0, élimine la sélectivité pour ce disjoncteur.

Le câblage de commande relie plusieurs déclencheurs du réseau de distribution et, en cas de défaut, un déclencheur n'obéit au temps du retard établi que s'il reçoit un signal d'un déclencheur en aval.

Si le déclencheur ne reçoit pas de signal, le déclenchement est instantané (sans retard intentionnel).

- Le défaut est effacé instantanément par le disjoncteur en amont le plus proche.
- Les contraintes thermiques (l²t) du réseau sont minimisées, sans avoir d'effet sur la coordination de la bonne temporisation de l'installation.

La figure 6 montre l'interverrouillage sélectif de zone des disjoncteurs 1 et 2.

- Un défaut en A est détecté par les disjoncteurs 1 et 2. Le disjoncteur 2 se déclenche instantanément et informe également le disjoncteur 1 d'obéir aux temps de retard établis. En conséquence, le disjoncteur 2 se déclenche et efface le défaut. Le disjoncteur 1 ne se déclenche pas.
- Un défaut en B est détecté par le disjoncteur 1. Le disjoncteur 1 se déclenche instantanément puis qu'il n'a pas reçu de signal de la part du disjoncteur 2 en aval. Le disjoncteur 1 se déclenche et efface le défaut. Le disjoncteur 2 ne se déclenche pas.

Figure 6 – Interverrouillage sélectif de zone



Commutateurs du déclencheur

Protection de longue durée

La protection de longue durée protège les appareils contre les surcharges.

- La protection de longue durée est une fonction standard sur tous les déclencheurs.
- L'enclenchement de longue durée (Ir) (A) définit le niveau maximum de courant (en fonction de la valeur nominale In de la prise du capteur) que le disjoncteur porte continuellement. Si le courant dépasse cette valeur, le disjoncteur se déclenche après la temporisation prédéfinie. La valeur de l'enclenchement de longue durée (Ir) est réglable à entre 0,4 et 1,0 fois la valeur nominale (In) de la prise du capteur.
- Le retard de longue durée (tr) (B) définit la durée pendant laquelle le disjoncteur portera une surintensité en dessous du niveau de courant d'enclenchement de courte durée ou instantané avant de se déclencher. Voir le tableau 1 pour les réglages du retard de longue durée.
- L'enclenchement de longue durée et le retard de longue durée sont tous les deux situés sur la fiche de valeur nominale réglable et remplaçable sur place. Pour modifier les réglages en vue de s'accorder plus précisément avec l'application, des fiches de diverses valeurs nominales sont disponibles. Pour les directives de remplacement de la fiche de valeur nominale, voir la section 4—Remplacement de la fiche de valeur nominale réglable.
- Le retard de longue durée (tr) (B) définit la durée pendant laquelle le disjoncteur portera une surintensité en dessous du niveau de courant d'enclenchement de courte durée ou instantané avant de se déclencher. Voir le tableau 1 pour les réglages du retard de longue durée.
- L'enclenchement de longue durée et le retard de longue durée sont tous les deux situés sur la fiche de valeur nominale réglable et remplaçable sur place. Pour modifier les réglages en vue de s'accorder plus précisément avec l'application, des fiches de diverses valeurs nominales sont disponibles. Pour les directives de remplacement de la fiche de valeur nominale, voir la section 4—Remplacement de la fiche de valeur nominale réglable.
- Pour les disjoncteurs MasterPacT^{MC} NT et NW, la valeur In peut être modifiée en remplaçant la prise de capteur située sous le déclencheur. Pour obtenir d'autres informations, voir les directives jointes au kit de remplacement de la prise du capteur.
- Le voyant de surcharge (C) indique que le seuil de l'enclenchement de longue durée lr a été dépassé.
- La protection de longue durée utilise la mesure efficace vraie (RMS).



Figure 7 – Commutateurs de protection de longue durée





Tableau 1 – Valeurs du retard de longue durée du déclencheur MicroLogic

Réglage ¹	Retard de	Retard de longue durée en secondes ²								
tr à 1,5 x Ir	12,5	25	50	100	200	300	400	500	600	
trà6xlr	0,5	1	2	4	8	12	16	20	24	
tr à 7,2 x Ir	0,34 ³	0,69	1,38	2,7	5,5	8,3	11	13,8	16,6	

¹Ir = In x enclenchement de longue durée. In = valeur nominale de la prise du capteur. Seuil de déclenchement entre 1,05 et 1,20 Ir.

²Précision de la temporisation +0 / -20 %.

³Pour les déclencheurs MicroLogic 5.0 A et 6.0 A, lorsque tsd est réglé à 0,4 activé (on) ou 4,0 désactivé (off), tr = 0,5 au lieu de 0.34.

L'image thermique fournit en permanence l'état d'échauffement du câblage, avant et après les déclenchements du dispositif. Cela permet au disjoncteur de répondre à une suite de conditions de surcharge qui pourraient entraîner la surchauffe des conducteurs, mais resteraient indétectables si le circuit de longue durée était remis à zéro à chaque chute de la charge en dessous du réglage de l'enclenchement ou après chaque événement de déclenchement.

REMARQUE : Lorsque vous vérifiez les temps de déclenchement, attendez au moins 15 minutes après le déclenchement du disjoncteur avant de le réinitialiser pour permettre à l'imagerie thermique de se remettre complètement à zéro, ou utilisez un kit d'essai pour désactiver l'imagerie thermique.

Protection de courte durée

La protection de courte durée protège les appareils contre les courts-circuits.

- La protection de courte durée est une fonction standard sur les déclencheurs 2.0 A, 5.0 A et 6.0 A. Elle n'est pas disponible sur les déclencheurs 3.0 A.
- La protection de courte durée est fonction de l'enclenchement de longue durée (lr).
- L'enclenchement de courte durée (Isd) (A) définit le niveau de courant (en dessous du niveau de déclenchement instantané) auquel le disjoncteur se déclenchera après la temporisation prédéfinie.
- Le retard de courte durée (tsd) (B) définit la durée pendant laquelle le disjoncteur portera une surintensité au-dessus du niveau de courant d'enclenchement de courte durée avant de se déclencher. Il est réglable sur les déclencheurs 5.0 A et 6.0 A et réglé en usine à zéro sur le déclencheur 2.0 A.

Figure 8 – Commutateurs de protection de courte durée



Tableau 2 – Valeurs du retard de courte durée du déclencheur MicroLogic

Réglage	Retard de	Retard de courte durée					
l ² t désactivée (ms à 10 lr) (secondes)	0	0,1	0,2	0,3	0,4		
l ² t activée (ms à 10 lr) (secondes)		0,1	0,2	0,3	0,4		
tsd (déclenchement min.) (millisecondes)	20	80	140	230	350		
tsd (déclenchement max.) (millisecondes)	80	140	200	320	500		

- L'option l²t activée/l²t désactivée fournit une sélectivité améliorée avec les dispositifs de protection en aval :
 - Avec I²t désactivée sélectionné, une temporisation fixe est fournie.
 - Avec l²t activée sélectionné, une protection à retard inverse l²t est fournie jusqu'à 10 x lr. Au-dessus de 10 x lr, une temporisation fixe est fournie.
- Des courants intermittents dans la gamme de déclenchement de courte durée qui ne durent pas suffisamment longtemps pour provoquer un déclenchement sont accumulés et raccourcissent le retard de déclenchement de façon adéquate.
- La protection de courte durée peut être interverrouillée sélective de zone (ZSI) avec des disjoncteurs en amont ou en aval.
- Le réglage de tsd à 0 désactive l'interverrouillage sélectif de zone.

- La protection de courte durée utilise la mesure efficace vraie (RMS).
- L'enclenchement et le retard de courte durée peuvent être réglés pour fournir la sélectivité avec des disjoncteurs en amont ou en aval.

REMARQUE : Utiliser la fonction l²t désactivée avec ZSI pour une bonne coordination. L'utilisation de l²t activée avec ZSI n'est pas recommandée puisque le retard avec lequel le dispositif en amont recevra un signal d'entrave peut entraîner le déclenchement du déclencheur en un temps plus court que la courbe de déclenchement publiée.

Protection instantanée

La protection instantanée protège les appareils contre les courts-circuits sans retard intentionnel.

- La protection instantanée (li) (A) est une fonction standard sur les déclencheurs 3.0 A, 5.0 A et 6.0 A.
- La protection instantanée sur les déclencheurs 2.0 A est obtenue en utilisant la protection de courte durée (lsd) avec le retard de courte durée réglé en usine à 0 (zéro).
- La protection instantanée sur les déclencheurs 3.0 A, 5.0 A et 6.0 A est basée sur la valeur nominale (In) du capteur du disjoncteur.
- La protection instantanée sur les déclencheurs 2.0 A est basée sur le réglage de l'enclenchement de longue durée (Ir).
- La commande d'ouverture du disjoncteur est donnée aussitôt que le courant de seuil est dépassé.
- La protection instantanée utilise la mesure de courant de crête.
- Quand le commutateur de protection instantanée est mis hors tension (off), la protection instantanée est désactivée.

Figure 9 – Commutateurs de protection instantanée



Déclencheur MicroLogic 3.0 A



Déclencheur MicroLogic 5.0 A



Déclencheur MicroLogic 6.0 A



Réglage	Courant	ourant d'interruption							
2.0A lsd (= lr x)	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
3.0A li (= ln x)	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12
5.0A li (= ln x)	2	3	4	6	8	10	12	15	off
6.0A li (= ln x)	2	3	4	6	8	10	12	15	off

Tableau 3 – Valeurs de protection instantanée du déclencheur MicroLogic

li = instantanée UL et ANSI

Isd = instantanée IEC (courte durée avec retard de zéro)

In = valeur nominale du capteur du disjoncteur.

Ir = enclenchement de longue durée

Protection d'appareil contre les défauts à la terre

La protection d'appareil contre les défauts à la terre protège les conducteurs contre la surchauffe et les défauts en provenance de courants de défaut à la terre (\leq 1 200 A).

- La protection d'appareil contre les défauts à la terre est une fonction standard sur les déclencheur 6.0 A.
- L'enclenchement sur défaut à la terre (lg) (A) définit le niveau de courant de défaut à la terre auquel le disjoncteur se déclenche après la temporisation prédéfinie.
- Le retard de défaut à la terre (tg) (B) définit la durée pendant laquelle le disjoncteur portera un courant de défaut à la terre au-dessus du niveau de courant de défaut à la terre avant de se déclencher.
- La protection d'appareil contre les défauts à la terre peut être interverrouillée sélective de zone (ZSI) avec des disjoncteurs en amont et en aval.
- Le réglage du retard de défaut à la terre (tg) à 0 désactive l'interverrouillage sélectif de zone.
- La protection du neutre et la protection d'appareil contre les défauts à la terre sont indépendantes et peuvent fonctionner en même temps.

REMARQUE : Utiliser la fonction l²t désactivée avec ZSI pour une bonne coordination. L'utilisation de l²t activée avec ZSI n'est pas recommandée puisque le retard avec lequel le dispositif en amont recevra un signal d'entrave peut entraîner le déclenchement du déclencheur en un temps plus court que la courbe de déclenchement publiée.

Figure 10 – Commutateurs de protection contre les défauts à la terre

Déclencheur MicroLogic 6.0 A



Tableau 4 – Valeurs d'enclenchement sur défaut à la terre du déclencheur MicroLogic

lg (= ln x)	A	в	с	D	E	F	G	н	J
$ln \le 400 A$	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
400 A < In ≤ 1200 A	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
ln > 1200 A	500 A	640 A	720 A	800 A	880 A	960 A	1 040 A	1 120 A	1 200 A

In = valeur nominale du capteur du disjoncteur. Ig = enclenchement sur défaut à la terre

Tableau 5 – Valeurs de retard de défaut à la terre du déclencheur MicroLogic

Réglage	Retard	Retard du défaut à la terre				
I ² t désactivée à 10 Ir (secondes)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	
l ² t activée à 10 lr (secondes)	-	0,1	0,2	0,3	0,4	
tg (déclenchement min.) (millisecondes)	20	80	140	230	350	
tg (déclenchement max.) (millisecondes)	80	140	200	320	500	

Voyants

Voyant de surcharge

Le voyant de surcharge (A) s'allume lorsque le niveau d'enclenchement de longue durée (Ir) a été dépassé (au délà du 100% sur le graphique à barres).

Figure 11 – Voyant de surcharge



Voyants de déclenchement

Le voyant de déclenchement Ir (A) s'allume quand un déclenchement se produit lors du dépassement de l'enclenchement de longue durée Ir.

Le voyant de déclenchement Isd/li (B) s'allume quand un déclenchement se produit lors du dépassement de l'enclenchement de courte durée Isd ou de l'enclenchement instantané li.

Le voyant de déclenchement lg (C) s'allume quand un déclenchement se produit lors du dépassement de l'enclenchement du défaut à la terre lg.

Le voyant d'auto-protection Ap (D) s'allume quand le déclencheur surchauffe, le niveau de forçage instantané est dépassé ou une panne d'alimentation du déclencheur se produit.

Figure 12 – Voyants de déclenchement



Ampèremètre

L'ampèremètre surveille et affiche les courants du disjoncteur. Un écran alphanumérique (A) affiche en permanence la phase avec la charge la plus élevée. Pour afficher les divers courants sous surveillance, on peut appuyer sur les boutons de navigation (B).

Le processus de vérification des valeurs de l'ampèremètre peut être arrêté à tout moment. Après plusieurs secondes, les déclencheurs MicroLogic reviennent automatiquement en mode d'affichage de la phase ayant la charge la plus élevée.

Voir la section suivante pour des renseignements complémentaires au sujet de l'ampèremètre.

Figure 13 – Ampèremètre



Essai du déclencheur

Les fonctions du déclencheur peuvent être vérifiées à l'aide de l'essai d'injection primaire ou l'essai d'injection secondaire.

Configuration d'un déclencheur MicroLogic

Alimentation dédiée

Valeur de la fiche de capteur (In)	Seuil minimum d'enclenchement pour défaut à la terre
100–250 A	30 % de la valeur nominale du capteur
400–1200 A	20% de la valeur nominale du capteur
1600–6300 A	500 A

Tableau 6 – Valeurs d'enclenchement

Le déclencheur A a été conçu pour être utilisé avec ou sans alimentation 24 Vcc externe.

Les éléments suivants seront sous tension et fonctionnels même si le déclencheur n'est pas sous tension externe :

- Protection contre les défauts pour les fonctions LSIG. Le déclencheur A est intégralement alimenté par le circuit pour la protection contre les défauts.
- Indication de déclenchement par DEL (alimentée par une batterie interne). La seule fonction de la batterie est de fournir une indication par DEL lorsqu'il n'y a aucune autre alimentation.
- Toutes les fonctions d'affichage et caractéristiques du déclencheur sont mises sous tension avec un flux de courant sur une phase supérieur ou égal aux valeurs du tableau 6.
- Le poussoir de déclenchement (« push-to-trip ») de défaut à la terre permet de tester le défaut à la terre avec un flux de courant sur une phase supérieur ou égal aux valeurs du tableau 6.

Le poussoir de déclenchement (« push-to-trip ») de défaut à la terre est également fonctionnel si un kit d'essai alimente le déclencheur.

Les éléments suivants seront alimentés et fonctionnels avec une alimentation externe :

- Toutes les fonctions ci-dessus qui sont fonctionnelles sans alimentation externe.
- Les affichages d'ampèremètre et de graphiques à barres fonctionnent avec ou sans courant traversant le disjoncteur. Avec un flux de courant compris entre 0 et 20 % de la valeur du capteur, il est possible que l'ampèremètre ne soit pas précis.
- Les réglages de déclenchement et les mesures de courant max. sont accessibles sur l'afficheur en appuyant sur les boutons de navigation avec ou sans courant traversant le disjoncteur.
- Le poussoir de déclenchement (« push-to-trip ») de défaut à la terre permet de tester le défaut à la terre avec ou sans courant traversant le disjoncteur.
- Les communications Modbus en option sont fonctionnelles avec une alimentation 24 Vcc séparée pour le module de communication du disjoncteur. Cette alimentation 24 Vcc séparée est nécessaire pour maintenir l'isolement entre le déclencheur et les communications.

Le poussoir de déclenchement (« push-to-trip ») de défaut à la terre est également fonctionnel si un kit d'essai alimente le déclencheur.

Alimentation externe



RISQUE D'ÉLECTROCUTION, DE BRÛLURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS

Le déclencheur et le module de communication doivent utiliser des alimentations séparées.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

L'afficheur du déclencheur peut être alimenté par une alimentation externe 24 Vcc.

Tableau 7 – Spécification de l'alimentation

Fonction	Spécifications
Alimentation du déclencheur seul	24 Vdc, 50 mA
Isolation entrée-sortie minimum :	2400 V
Alimentation en sortie (y compris l'ondulation de 1 % maximum)	±5%
Tenue diélectrique (entrée/sortie)	3 kV rms
Connexions	Connexions UC3 F1 (-) 24 Vdc F2 (+) 24 Vdc

L'alimentation est utilisée pour l'affichage graphique lorsque le disjoncteur est ouvert ou ne transporte pas de courant.

Section 2—Ampèremètre

Affichage

REMARQUE : L'affichage de l'ampèremètre fonctionne seulement si le déclencheur est alimenté. Le déclencheur est alimenté par le disjoncteur véhiculant plus de 0,20 × In de courant de charge, par le biais de la connexion à une alimentation externe 24 Vcc ou de la connexion à un kit d'essai activé. Même avec une alimentation externe, le courant passant par le disjoncteur doit dépasser 0,20 x In pour que le relevé de l'ampèremètre soit précis avec une marge de 1,5%.

- A. Écran alphanumérique : Affiche les informations de l'ampèremètre
- B. Graphique à barres : Affiche les courants à l'aide d'un graphique à barres à DÉL
- C. Bouton de menu : Utilisé pour naviguer entre les divers menus
- D. Bouton de défilement : Utilisé pour aller à l'écran suivant dans les menus

L'affichage par défaut est la valeur du courant de la phase avec la charge la plus élevée.

Si aucune information n'est affichée, communiquer avec le bureau de service local.

Figure 1 – Ampèremètre



Mesures par ampèremètre

Les déclencheurs MicroLogic A mesurent la valeur efficace vraie (RMS) des courants. Ils fournissent une mesure continue de courant de 0,2 à 20 x ln avec une précision de 1,5 % (y compris les capteurs). Aucune source auxiliaire n'est nécessaire où l > 0,2 x ln. L'alimentation externe en option (24 Vcc) rend possible d'afficher des courants où l < 0,2 x ln.

Un afficheur à cristaux liquides (ACL) numérique affiche continuellement les phases les plus lourdement chargées (Imax) ou le courant mémorisé de la, lb, lc, lg et (sur les disjoncteurs à 4 pôles uniquement) In et les valeurs de réglage en appuyant successivement sur le bouton de navigation.

Accès aux informations

Il est possible d'accéder à trois menus différents :

- A. Mesures de courant
- B. Mesures enregistrées de courants de crête
- C. Réglages des commutateurs

De plus, l'ampèremètre peut être utilisé pour effectuer l'adressage du module de communication du disjoncteur (BCM) pour les disjoncteurs dont le module optionnel a été installé.



Pour accéder au menu suivant, appuyer sur le bouton « menu » (A). Pour accéder à l'écran suivant dans un menu, appuyer sur le bouton de défilement (B).

Figure 3 – Boutons de navigation



Menu de courant

Le menu de courant (menu par défaut) affiche :

- A. Courant de la phase A (IA)
- B. Courant de la phase B (IB)
- C. Courant de la phase C (IC)
- D. Courant de défaut à la terre (Ig) (déclencheurs MicroLogic 6.0 A seulement)
- E. Courant du neutre (In)

Pour afficher le courant suivant, appuyer sur le bouton de défilement.

REMARQUE : Le courant du neutre n'est contrôlé que sur un disjoncteur quadripolaire ou un disjoncteur tripolaire avec capteur de neutre externe. Se reporter aux directives d'utilisation 48041-082-03 pour les directives de câblage du TC du neutre.

Figure 4 – Mesures de courant



D–Courant de défaut à la terre (lg)







E-Courant du neutre (In)



Revenir au courant de la phase A



Menu de crête

Pour accéder au menu de crête :

- 1. Le menu de courant est affiché.
- 2. Appuyer sur le bouton « menu ».
- 3. Le menu de crête apparaît.

Pour accéder aux écrans du menu, appuyer sur le bouton de défilement.

Figure 5 – Accès au menu de crête

Menu de courant





Le menu de crête affiche :

- A. Courant de crête de la phase A (IpA)
- B. Courant de crête de la phase B (lpB)
- C. Courant de crête de la phase C (IpC)
- D. Courant de crête de défaut à la terre (Ipg) (déclencheurs MicroLogic 6.0 A seulement)
- E. Courant de crête du neutre (Ipn)

Pour afficher le courant de crête suivant, appuyer sur le bouton de défilement.

Pour rétablir les valeurs maximales, défiler jusqu'à l'écran désiré des valeurs maximales et maintenir le bouton de menu enfoncé pendant trois secondes.

Figure 6 – Courants de crête

A–Courant de crête de la phase A (IpA)



D-Courant de crête de défaut à la terre (Ipg)





E–Courant de crête du neutre (Ipn)



C–Courant de crête de la phase C (IpC)



Revenir au courant de crête de la phase A



Menu de réglage des commutateurs

Le menu de réglage des commutateurs affiche les valeurs auxquelles les commutateurs sont ajustés.

Pour accéder au menu de réglage des commutateurs :

- 1. Le menu de crête est affiché.
- 2. Appuyer sur le bouton « menu ».
- 3. Le menu de réglage des commutateurs apparaît.

Pour accéder aux écrans du menu, appuyer sur le bouton de défilement.

Figure 7 – Accès au menu de réglage des commutateurs

Menu de crête

Max



Le menu de réglage des commutateurs affiche :

- A. Réglage de l'enclenchement de longue durée (Ir)
- B. Réglage du retard de longue durée (tr)
- C. Réglage de l'enclenchement de courte durée (Isd)
- D. Réglage du retard de courte durée (tsd)
- E. Réglage de l'enclenchement instantané (li)
- F. Réglage de l'enclenchement sur défaut à la terre (Ig) (déclencheurs 6.0 A uniquement)
- G. Réglage du retard de défaut à la terre (tg) (déclencheurs 6.0 A uniquement)

Pour afficher le réglage suivant des commutateurs, appuyer sur le bouton de défilement.

Figure 8 – Réglages du déclencheur

A-Réglage Ir B-Réglage tr tr= C-Réglage Isd D-Réglage tsd sd= sd= 25 020 E-Réglage li F-Réglage Ig 6000 h Δ G-Réglage tg A–Réglage Ir 020 ⊫ Ib00 Pour revenir au menu courant :

- 1. Le menu de réglage des commutateurs est affiché.
- 2. Appuyer sur le bouton « menu ».
- 3. Le menu de courant apparaîtra.

Ou attendre quelques secondes et l'ampèremètre reviendra automatiquement au menu de courant (c.-à-d. le menu par défaut).

Figure 9 - Revenir au menu de courant

Menu de réglage des commutateurs

Menu de courant





Section 3—Fonctionnement

Affinement des réglages des commutateurs

- 1. Ouvrir le couvercle des commutateurs (A).
- 2. Régler les commutateurs (B) appropriés aux valeurs désirées.
- Replacer le couvercle des commutateurs. Utiliser un kit de scellement à fils MICROTUSEAL (C, non fourni), si nécessaire, pour fournir une preuve d'effraction.

Figure 1 – Réglage des commutateurs



FRANÇAIS

Exemples

Le disjoncteur a une valeur nominale de 2 000 A.





Déclencheur MicroLogic 2.0 A

1. Régler les niveaux d'enclenchement.

Figure 3 – Régler les niveaux d'enclenchement



2. Régler la temporisation.





Déclencheur MicroLogic 3.0 A

1. Régler les niveaux d'enclenchement.

Figure 5 – Régler les niveaux d'enclenchement



2. Régler la temporisation.

Figure 6 – Régler la temporisation



Déclencheur MicroLogic 5.0 A

1. Régler les niveaux d'enclenchement.





2. Régler les temporisations.





Déclencheur MicroLogic 6.0 A

- 2. Régler les temporisations.

Figure 10 – Régler les temporisations

1. Régler les niveaux d'enclenchement.

Figure 9 – Régler les niveaux d'enclenchement



Interverrouillage sélectif de zone (ZSI)

Le nombre de dispositifs qui peuvent être interverrouillés est indiqué au tableau 1.

Tableau 1 – Combinaisons ZSI (Int	terverrouillage sélectif de zone)
-----------------------------------	-----------------------------------

Appareil en amont (reçoit une entrée du RIM)	Déclencheurs MicroLogic n°.0x	Déclencheurs Square D MicroLogic série B	Relais de défauts à la terre Square D GC-100 pour protection d'appareil	Relais de défauts à la terre Square D GC-200 pour protection d'appareil	Déclencheurs Merlin Gerin STR58	Déclencheurs Federal Pioneer USRC et USRCM
Déclencheurs MicroLogic nº.0x	15	R	R	15	15	R
Déclencheurs Square D MicroLogic série B	R	26	R	R	R	15
Relais de défauts à la terre Square D GC-100 pour protection d'appareil	R	R	7	R	R	R
Relais de défauts à la terre Square D GC-200 pour protection d'appareil	15	R	R	15	15	R
Déclencheurs Merlin Gerin STR58	15	R	R	15	15	R
Déclencheurs Merlin Gerin STR53	15	R	R	15	15	R
Déclencheur Federal Pioneer USRC et USRCM	R	15	R	R	R	15
Module de défauts à la terre supplémentaire Square D pour protection d'appareil	R	5	R	R	R	R

R-Une module d'interface retardateur (RIM) est requis pour retarder n'importe quel appareil.

Références numériques—Nombre maximum de disjoncteurs en amont peuvant être retardés sans besoin d'un module RIM.

48049-136-06

Les bornes des disjoncteurs sont expédiées avec les bornes Z3, Z4 et Z5 reliées par cavalier pour produire une auto-entrave des fonctions de courte durée et de défaut à la terre. Enlever les cavaliers lors de l'activation de l'interverrouillage sélectif de zone.

Figure 11 – Bornes reliées par cavalier



Connexions auxiliaires

Câbler les disjoncteurs pour l'interverrouillage sélectif de zone.

Figure 12 – Exemple de câblage ZSI



48049-136-06

Valeurs du module de communication

Si le module de communication du disjoncteur (BCM) optionnel est installé, utiliser l'ampèremètre pour régler les valeurs du module de communication.

Pour accéder au menu du module de communication :

- 1. Le menu de courant est affiché.
- 2. Appuyer simultanément sur les deux boutons « menu » et de défilement pendant trois secondes.
- 3. Le menu d'adressage du module de communication apparaîtra.

Figure 13 – Accès au menu du module de communication

Menu du courant Adresse de communications AdI 360 🗚

Régler les valeurs du module de communication :

1. Appuyer sur le bouton de défilement pour faire défiler les adresses (1 à 47). Lorsque le bon numéro d'adresse est atteint, appuyer sur le bouton de défilement et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'affichage cesse de clignoter, pour entrer la valeur.

L'écran de vitesse de transmission apparaît après l'entrée de l'adresse.

Figure 14 – Réglage des valeurs du module de communication



2. Appuyer sur le bouton de défilement pour faire défiler les vitesses de transmission possibles (4,8k, 9,6k, ou 19,2k). Lorsque la vitesse de transmission désirée apparaît, appuyer sur le bouton de défilement et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'affichage cesse de clignoter, pour entrer la valeur.

L'écran de parité apparaît après l'entrée de la vitesse de transmission

Vitesse de transmission (en bauds)





 Appuyer sur le bouton de défilement pour faire défiler les parités (E [paire] ou n [aucune]). Lorsque la parité désirée apparaît, appuyer sur le bouton de défilement et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'affichage cesse de clignoter.

L'écran de langue apparaît après l'entrée de la parité.



4. Appuyer sur le bouton de défilement pour faire défiler les langues (français [Fr], anglais É.-U. [En US], anglais R.U. [En], allemand [D], espagnol [Sp] ou italien [It]). Lorsque la langue désirée apparaît, appuyer sur le bouton de défilement et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'affichage cesse de clignoter.

L'affichage de l'ampèremètre revient sur l'écran par défaut après l'entrée de la langue.



Après le réglage des valeurs du module de communication, l'ampèremètre revient automatiquement sur le menu de courant (c.-à-d. celui par défaut).

Pour les renseignements d'autres composants et les directives de configuration, consulter le *Guide de communications Modbus* 0613IB1313.

Vérification des réglages du déclencheur

Utiliser le menu des réglages des commutateurs de l'ampèremètre pour vérifier les réglages du déclencheur.

- 1. Appuyer deux fois sur le bouton « menu ».
- 2. Le menu des réglages des commutateurs apparaît.
- 3. Appuyer sur le bouton de défilement pour aller à l'écran suivant.
- 4. Après avoir vérifié les réglages du déclencheur, appuyer une fois sur le bouton « menu » pour revenir au menu principal.

Réglage		Fenêtre		2.0 A	3.0 A	5.0 A	6.0 A
lr	Enclenchement de longue durée		1500 a	x	x	x	x
tr	Retard de longue durée	X	tr= / s	x	x	x	x
Isd	Enclenchement de courte durée	» A	^{Isd=} 2500 a	x		x	x
tsd	Retard de courte durée	(A)	tsd= 0,200 s			x	x
li	Enclenchement instantané	× (X)	II= 6000 A		x	x	x
lg	Enclenchement de défaut à la terre	(RA)	19= 640 a				x
tg	Retard de défaut à la terre		0,200 s				x

Tableau 2 – Réglages du déclencheur

48049-136-06

Vérification du fonctionnement du déclencheur

Utiliser une trousse d'essais raccordée à la prise d'essai (A) du déclencheur pour vérifier si le déclencheur fonctionne comme prévu. Voir les directives expédiées avec la trousse d'essais pour effectuer les essais de vérification.

Figure 15 – Vérification du fonctionnement du déclencheur



Vérification des fonctions de déclenchement d'appareil sur défaut à la terre

Le paragraphe 230-95 (c) du Code national de l'électricité (NEC; É.-U.) exige que tous les systèmes de protection d'appareils contre les défauts à la terre soient essayés lors de leur installation initiale.

Avec le disjoncteur fermé, vérifier les fonctions de déclenchement sur défaut à la terre (déclencheurs MicroLogic 6.0 A uniquement). Pour obtenir les directives de fermeture du disjoncteur, se reporter aux directives d'installation expédiées avec le disjoncteur.

- 1. Appuyer sur le bouton d'essai de défaut à la terre (A). Le disjoncteur devrait se déclencher.
- 2. Si le disjoncteur ne se déclenche pas, communiquer avec le bureau de service local.

REMARQUE : Le déclencheur doit être sous tension pour vérifier la fonction de déclenchement d'appareil sur défaut à la terre. Le déclencheur est alimenté si le disjoncteur véhicule plus de 0,20 × In de courant de charge, lorsque l'alimentation externe 24 Vcc est connectée ou lorsqu'un kit d'essai est connecté et activé.

Figure 16 – Vérification des fonctions de déclenchement d'appareil sur défaut à la terre



Réarmement du déclencheur

Lorsque disjoncteur se déclenche, le voyant de défaut reste allumé jusqu'au réarmement du déclencheur.

Appuyer sur le bouton remise à zéro/essai (A) pour réarmer le déclencheur après un déclenchement.

Ne pas remettre le disjoncteur sous tension tant que la cause du déclenchement n'a pas été déterminée. Pour des renseignements complémentaires, se reporter aux directives d'installation accompagnant le disjoncteur.

Figure 17 – Réarmement du déclencheur



Vérification de l'état du déclencheur

REMARQUE: Le déclencheur doit être sous tension pour vérifier la pile. Le déclencheur est alimenté si le disjoncteur véhicule plus de 0,20 × In de courant de charge, lorsque l'alimentation externe 24 Vcc est connectée ou lorsqu'un kit d'essai est connecté et activé.

Pour vérifier la pile et les voyants de déclenchement du déclencheur, appuyer sur le bouton de remise à zéro/essai (A).

- Tous les voyants de déclenchement (B) s'allument
- L'état de la pile est affiché
- Si aucun état de la pile n'est affiché, la pile n'est pas installée.
- Le relevé du graphique en barres de la pile est valide après avoir relâché le bouton de réarmement.
- Si le graphique en barres de la pile indique que la pile a besoin d'être remplacée, utiliser le numéro de catalogue S33593 Square D :
 - pile au lithium
 - 1,2AA, 3,6 V, 800 ma/h

Pour les directives de remplacement de la pile, voir la section 6—Remplacement de la pile.

Figure 18 – Vérification de l'état du déclencheur



Section 4—Remplacement du déclencheur

Le remplacement du déclencheur doit être effectué par des personnes qualifiées, selon la définition du Code national de l'électricité (É.-U.), qui sont familiarisées avec l'installation et l'entretien des disjoncteurs de puissance.

Avant de remplacer le déclencheur, s'assurer que le disjoncteur est en bon état de fonctionnement. Si la condition du disjoncteur n'est pas connue, ne pas continuer. Pour obtenir de l'assistance concernant l'évaluation de la condition du disjoncteur, appeler l'assistance technique.

Lire cette section en entier avant d'entamer la procédure de remplacement.

Si le déclencheur à remplacer est un MicroLogic 2.0 A, 3.0 A ou 5.0 A, commander un bloc connecteur S33101 et un faisceau de câbles de disjoncteur ou de berceau si nécessaire.

A A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- L'inobservation de ces directives d'installation, d'essai de déclenchement et d'essai d'injection primaire peut aboutir à la défaillance de certaines fonctions de protection.
- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) appropré et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E ou CSA Z462.
- Le remplacement ou la mise à niveau d'un déclencheur sur place doit être effectué par des personnes qualifiées, selon la définition du Code national de l'électricité (É.-U.), qui sont familiarisées avec l'installation et l'entretien des disjoncteurs de puissance.
- Avant de remplacer ou de mettre à niveau un déclencheur, assurez-vous que le disjoncteur est en bon état de fonctionnement. Si la condition du disjoncteur n'est pas connue, ne pas continuer. Pour obtenir de l'assistance concernant l'évaluation du disjoncteur, appelez l'assistance technique.
- Si le disjoncteur cesse de fonctionner correctement d'une manière quelconque après avoir terminé l'installation du déclencheur, arrêtez immédiatement d'utiliser le disjoncteur et appelez les services d'intervention sur place.
- Couper l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler. Suivez les directives expédiées avec le disjoncteur pour le débrancher et le rebrancher.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Outils nécessaires

- Tournevis dynamométrique micro-réglable, réglé à 0,8 N•m (7 lb-po) ± 10 % (tournevis dynamométrique Lindstrom MAL500-2 ou équivalent)
- Le fonctionnement du déclencheur du disjoncteur peut être testé à l'aide des kits d'essai disponibles à la section 7 du Digest (référence 0100CT1901).



Préparation

Noter les réglages des commutateurs

Noter tous les réglages des commutateurs du déclencheur pour usage ultérieur.

Déconnexion du disjoncteur

Débrancher le disjoncteur selon les directives d'utilisation du disjoncteur qui l'accompagnent. Le disjoncteur doit être complètement isolé. (Pour les disjoncteurs débrochables, placer le disjoncteur en position Déconnecté. Pour les disjoncteurs fixes, toutes les sources de tension, notamment une alimentation auxiliaire, doivent être déconnectées.)

Retrait du couvercle des accessoires du disjoncteur

Retirer le couvercle des accessoires du disjoncteur comme indiqué dans la section « Installation des accessoires » des directives d'utilisation du disjoncteur expédiées avec ce dernier.

Retrait de la fiche de valeur nominale

Un petit tournevis cruciforme est nécessaire pour retirer la fiche de valeur nominale réglable.

- 1. Ouvrir le couvercle des commutateurs (A).
- 2. Dévisser la vis de montage (B) de la fiche de valeur nominale réglable.
- Retirer la fiche de valeur nominale réglable (C).La mettre de côté pour l'installer dans le déclencheur de rechange.

Figure 1 – Retrait de la fiche de valeur nominale réglable



Retrait du déclencheur

- 1. Enlever le bloc connecteur (A) du dessus du déclencheur, si présent.
- 2. Desserrer les deux vis (B) du déclencheur.
- 3. Extraire le déclencheur (D).



Remplacement du déclencheur

Installation de la pile

Si un déclencheur neuf est installé, installer la pile du déclencheur.

Installer le logement de la pile avec la pile (A) dans le déclencheur en respectant la bonne polarité indiquée sur le compartiment de la pile.

REMARQUE : Le logement de la pile avec la pile se trouve sous le rabat latéral de la boîte d'expédition du déclencheur.

Figure 3 – Installation de la pile



Appuyer sur le bouton d'essai/de remise à zéro (A). Les quatre voyants lumineux (B) doivent s'allumer. S'ils ne s'allument pas, vérifier la polarité de la pile et réessayer. Si les voyants lumineux ne s'allument toujours pas lorsqu'on appuie sur le bouton d'essai/de remise à zéro, arrêter l'installation et contacter le bureau de vente local pour obtenir un service autorisé par l'usine.

Figure 4 – Voyants lumineux



Installation du déclencheur

- Inspecter les broches du connecteur et surfaces du déclencheur. En présence de dommage, de broches non alignées ou de contamination, arrêter l'installation et contacter le bureau de vente local pour obtenir un service autorisé par l'usine.
- 2. Inspecter la base de montage du déclencheur sur le disjoncteur. Enlever tous débris pouvant s'y trouver et s'assurer que tout le câblage des accessoires est correctement acheminé pour le déclencheur à installer. En présence de dommage ou de contamination, arrêter l'installation et contacter le bureau de vente local pour obtenir un service autorisé par l'usine.
- Pour le disjoncteur MasterPacT NW uniquement : appuyer manuellement sur l'interverrouillage (A) du déclencheur et le maintenir en place pendant les points 4 à 6 ci-dessous.
- Aligner le rail guide (B) sur le bas du déclencheur avec la fente (C) de rail guide sur la base de montage du déclencheur sur le disjoncteur et faire glisser soigneusement le déclencheur jusqu'à ce qu'il s'arrête.

REMARQUE : Les bases de montage des déclencheurs pour les disjoncteurs MasterPacT NT et NW sont montés sur amortisseur et peuvent donc fléchir légèrement

Figure 5 – Installation du déclencheur

Disjoncteur MasterPacT NW



AVIS

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Vérifiez l'installation du déclencheur afin d'assurer que les raccordements et la mise en place sont corrects.

Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

- 5. Aligner le déclencheur de sorte que la vis de montage supérieure (A) s'aligne avec la pièce encastrée filetée et visser la vis sur deux tours complets.
- Utiliser un tournevis dynamométrique micro-réglable pour serrer la vis inférieure (B) au couple de 0,8 N•m (7 lb-po) ± 10 %. L'arrière du déclencheur doit être de niveau avec la base de montage.
- Utiliser un tournevis dynamométrique micro-réglable pour serrer la vis supérieure au couple de 0,8 N•m (7 lb-po) ± 10 %. L'onglet de montage doit être de niveau avec l'espaceur de montage et la prise du capteur.

REMARQUE : La face avant du couvercle des commutateurs doit être de niveau avec le surfaces de montage adjacentes. Si ces surfaces ne sont pas de niveau, arrêter l'installation et contacter le bureau de vente local pour obtenir un service autorisé par l'usine.

REMARQUE : S'il s'agit d'une mise à jour à partir d'un déclencheur de base MicroLogic 2.0 A, 3.0 A ou 5.0 A, le bloc connecteur doit être commandé séparément (no de pièce S33101). Consulter les directives expédiées avec le bloc connecteur pour l'installation sur un disjoncteur.

8. Installer le bloc connecteur (C) sur le dessus du déclencheur.

Figure 6 – Installation du déclencheur



- 9. Installer la fiche de valeur nominale réglable sur le déclencheur.
 - a. Ouvrir le couvercle des commutateurs (A) sur le déclencheur neuf.
 - b. Inspecter la zone de montage pour s'assurer de l'absence de débris ou de contamination.
 - c. Enfoncer doucement la fiche de valeur nominale réglable (B) dans le déclencheur neuf.
 - d. Serrer la vis de montage (C) de la fiche de valeur nominale réglable. La fiche se trouvera mise en place, de niveau avec la face avant, par le serrage de la vis.

FRANÇAIS

- 10. Régler le déclencheur aux valeurs indiquées ci-dessus ou en fonction des résultats des études de coordination.
- 11. Fermer le couvercle des commutateurs (A).

Figure 7: Installation de la fiche de valeur nominale réglable



Remise en place du couvercle des accessoires du disjoncteur

Replacer le couvercle des accessoires du disjoncteur comme indiqué dans la section « Installation des accessoires » des directives d'utilisation du disjoncteur expédiées avec ce dernier.

Vérification de l'installation du déclencheur

Essai d'injection secondaire

L'installation sur place d'un déclencheur nécessite un essai d'injection secondaire à l'aide d'une trousse d'essai des fonctions complètes. Cela assurera que le déclencheur nouvellement installé fonctionnera correctement. L'essai impose d'ouvrir et de fermer le disjoncteur. Suivre les procédures détaillées dans les directives d'utilisation expédiées avec le disjoncteur et le kit d'essai

- 1. S'assurer que le disjoncteur est isolé de tous les dispositifs en amont et en aval.
- Exécuter un essai d'injection secondaire comme expliqué dans les directives d'utilisation expédiées avec la trousse d'essai des fonctions complètes. Vérifier si toutes les fonctions utilisables du déclencheur fonctionnent correctement.
- 3. Répéter le point 2 avec le disjoncteur en position ouverte

REMARQUE : Ne pas fermer le disjoncteur pour ce point même si la trousse d'essai indique que le disjoncteur doit être fermé pendant l'essai.

4. Si certains essais échouent, ne pas mettre le disjoncteur en service et contacter le bureau de vente local pour obtenir un service autorisé par l'usine.

Essai d'injection primaire

L'essai d'injection primaire est recommandé pour s'assurer que toutes les connexions du système de déclenchement ont été correctement effectuées. Effectuer l'essai d'injection primaire selon les directives dans le Guide d'essai sur place et d'entretien, directives d'utilisation numéro 0600IB1201.

Vérification du fonctionnement des accessoires

- Accessoires installés Valider le bon fonctionnement de tous les accessoires installés. Consulter les directives d'utilisation correspondantes pour les procédures d'essais de fonctionnement.
- Enclavamiento selectivo de zona Si el interruptor automático es parte de un sistema ZSI, siga los procedimientos de prueba para el enclavamiento selectivo de zona, tal como se describe en el boletín de instrucciones del kit de prueba.
- 3. Communications En présence de modules de communication, valider que le disjoncteur a rétabli les communications avec le superviseur.

Configuration du déclencheur

- 1. Si une alimentation auxiliaire est utilisée pour le déclencheur MicroLogic, rebrancher l'alimentation auxiliaire.
- 2. Régler le déclencheur aux valeurs indiquées ci-dessus ou en fonction des résultats des études de coordination.

Reconnexion du disjoncteur

Rebrancher le disjoncteur selon les directives d'utilisation du disjoncteur qui l'accompagnent.
Section 5—Remplacement de la fiche de valeur nominale réglable

REMARQUE : Pour sélectionner la bonne fiche de valeur nominale de rechange, voir le catalogue de produits.

REMARQUE : Si la fiche de valeur nominale réglable est retirée, le disjoncteur se règle par défaut à la valeur nominale d'enclenchement de longue durée de 0,4 x ln et un retard de longue durée du réglage sélectionné avant le retrait de la fiche de valeur nominale.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E ou CSA Z462.
- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Couper l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler. Suivez les directives expédiées avec le disjoncteur pour le débrancher et le rebrancher.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Retrait de la fiche de valeur nominale réglable

- 1. Ouvrir les contacts du disjoncteur :
 - Pour les disjoncteurs MasterPacT NT et NW, appuyer sur le bouton Pousser pour ouvrir du disjoncteur.
 - Pour les autres disjoncteurs, amener la manette à la position d'arrêt (O).
- 2. Ouvrir le couvercle des commutateurs (A).
- 3. Desserrer la vis de montage de la fiche (B).
- 4. Enlever la fiche de valeur nominale réglable (C).

Figure 1 – Enlever la fiche de valeur nominale réglable



Installation de la nouvelle fiche de valeur nominale réglable

- 1. Inspecter la zone de montage pour s'assurer de l'absence de débris ou de contamination.
- 2. Enfoncer doucement la fiche de valeur nominale réglable (A) dans le déclencheur neuf.
- 3. Serrer la vis de montage de la fiche de valeur nominale réglable (B).
- 4. Régler les commutateurs sur le déclencheur (voir la Section 3— Fonctionnement).
- 5. Fermer le couvercle des commutateurs (C).

Figure 2 – Installer la nouvelle fiche de valeur nominale réglable



Section 6—Remplacement de la pile

A A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E ou CSA Z462.
- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Couper l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler. Suivez les directives expédiées avec le disjoncteur pour le débrancher et le rebrancher.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Déconnexion du disjoncteur

Débrancher le disjoncteur comme qu'indiqué dans les directives d'utilisation du disjoncteur expédiées avec ce dernier.

Retrait du couvercle des accessoires du disjoncteur

Enlever le couvercle des accessoires du disjoncteur comme indiqué dans la section « Installation des accessoires » des directives d'utilisation du disjoncteur expédiées avec ce dernier.

Déplacement du module de tenue

REMARQUE : Certains disjoncteurs à châssis R et NS1600b–NS3200 possèdent un module de tenue qui doit être déplacé pour accéder à la batterie.

Desserrer les vis (A) fixant le module de tenue (B). Basculer le module sur le côté afin d'accéder au couvercle de la pile du déclencheur. Ne pas retirer le connecteur du module de tenue.

Figure 1 – Déplacer le module de tenue



Remplacement de la pile

1. Insérer l'extrémité d'un petit tournevis plat dans l'encoche du couvercle du logement de la pile et le faire pivoter pour dégager le couvercle (A).

Figure 2 – Enlever le couvercle de la pile



- 2. Enlever la pile (A).
- 3. Insérer la nouvelle pile (B). S'assurer que la polarité est respectée.
- 4. Remettre en place le couvercle du logement de la pile (C).

Figure 3 - Remplacer la pile



Remise en place du module de tenue

Si le module de tenue a été déplacé pour accéder à la batterie, remettre en place le module (A) et serrer les vis (B).

Figure 4 – Replacer le module de tenue



Remise en place du couvercle des accessoires du disjoncteur

Replacer le couvercle des accessoires du disjoncteur comme indiqué dans la section « Installation des accessoires » des directives d'utilisation du disjoncteur expédiées avec ce dernier.

Reconnexion du disjoncteur

Brancher de nouveau le disjoncteur comme indiqué dans les directives d'utilisation expédiées avec le disjoncteur.

Schneider Electric Canada, Inc. 5985 McLaughlin Road Mississauga, ON L5R 1B8 Canada 800-565-6699 www.se.com/ca

Du fait que les normes, caractéristiques et conceptions peuvent changer, demander confirmation que l'information contenue dans cette publication est à jour.

Schneider Electric, Square D et MicroLogic sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 1999–2024 Schneider Electric Tous droits réservés

48049-136-06, Rev. 04, 02/2024 Remplace 48049-136-05 Rev. 03, 06/2020

Schneider Electric USA, Inc. 800 Federal Street Andover, MA 01810 USA 888-778-2733 www.se.com/us

Standards, specifications, and designs may change, so please ask for confirmation that the information in this publication is current.

Schneider Electric, Square D, and MicroLogic are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 1999–2024 Schneider Electric All Rights Reserved

48049-136-05, Rev. 04, 02/2024 Replaces 48049-136-05 Rev. 03, 06/2020 Importado en México por: Schneider Electric México, S.A. de C.V. Av. Ejercito Nacional No. 904 Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F. 55-5804-5000 www.se.com/mx

Normas, especificaciones y diseños pueden cambiar, por lo tanto pida confirmación de que la información de esta publicación está actualizada.

Schneider Electric, Square D y MicroLogic son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 1999–2024 Schneider Electric Reservados todos los derechos

48049-136-05, Rev. 04, 02/2024 Reemplaza 48049-136-05 Rev. 03, 06/2020 Schneider Electric Canada, Inc. 5985 McLaughlin Road Mississauga, ON L5R 1B8 Canada 800-565-6699 www.se.com/ca

Du fait que les normes, caractéristiques et conceptions peuvent changer, demander confirmation que l'information contenue dans cette publication est à jour.

Schneider Electric, Square D et MicroLogic sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 1999–2024 Schneider Electric Tous droits réservés

48049-136-05, Rev. 04, 02/2024 Remplace 48049-136-05 Rev. 03, 06/2020