KNX KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1

Description de l'application

Ce document décrit l'application logicielle *DALI Control IP1 DCA 7310/1.0*. L'application logicielle est conçue pour programmer le KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1, MTN6725-0001.







Table des matières

1	Utilisa	Utilisation du programme d'application7				
2	Inform	mations générales sur le produit				
	2.1	Propriétés du système du bus DALI	7			
	2.2	Caractéristiques du produit KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1	8			
3	Conce	pt d'installation et de mise en service	10			
	3.1	DALI Nouvelle installation	11			
	3.2	Identification et affectation des ballasts DALI	11			
	3.3	ETS-App (DCA)	12			
	3.4	Configuration	13			
4	Mainte	enance et extension	14			
	4.1	Échange rapide de ballasts individuels	14			
	4.2	Post-installation de DALI	14			
5	Mise e	en service DCA	16			
	5.1	Préparation	16			
	5.2	Nouvelle installation	19			
	5.3	Informations sur les détails de ballast et de groupe	22			
	5.4	Affichage des erreurs et des états	23			
	5.4.1	Informations de ballast dans l'arborescence de droite	24			
	5.4.2	Informations de ballast dans le tableau de ballasts	25			
	5.4.3	Informations de groupe dans l'arborescence de groupe	25			
	5.5	Fonctionnement des appareils DALI	26			
	5.6	Post-installation	28			
	5.7	Échange rapide de ballast	29			
	5.8	Synchronisation des états	29			
	5.9	Restauration de la configuration DALI	30			



6 Mise	en service et fonctionnement du serveur Web	
6.1	Chargement du site Web et connexion	
6.2	Page de configuration de ballast	
6.2.	1 Boutons de configuration	
6.2.	2 Boutons de commande	
6.2.	3 Champs de ballast	
6.2.	4 Champs de groupe	
6.2.	5 Champs d'informations et d'état	
6.3	Page d'affectation de ballast	
7 Mise	en service et fonctionnement via l'affichage et les boutons-poussoirs	
7.1	Menu principal niveau 1	
7.2	Sous-menu niveau 2	
7.2.	1 Langue du sous-menu	
7.2.	2 Réseau/adresse IP du sous-menu	
7.2.	3 Sous-menu Nouvelle installation	
7.2.	4 Sous-menu Post-installation	
7.2.	5 Sous-menu Échange rapide de ballast	
7.2.	6 Sous-menu Affectation de groupe	
7.2.	7 Sous-menu Test de groupe	
7.2.	8 Sous-menu Test de scène	
7.2.	9 Sous-menu Test système	
7.2.	10 Sous-menu Maintenance ballast/lampe	50
7.2.	11 Sous-menu Mode d'inhibition convertisseur	50
8 Mode	s de fonctionnement	51
8.1	Mode normal	51
8.2	Mode permanent	51
8.3	Mode escalier	51
8.4	Mode nuit	
8.5	Mode panique (cas particulier)	
8.6	Mode d'essai pour les éclairages de secours à batterie centrale	
8.7	Hiérarchie des modes de fonctionnement	



9 Fonct	nctions d'analyse et de service	
9.1	Enregistrement des heures de fonctionnement	54
9.2	Reconnaissance des erreurs au niveau du ballast	
9.3	Analyse des erreurs au niveau du groupe	
9.4	Analyse des erreurs au niveau de l'appareil	
10 Contr	ntrôle de couleur (DT-8)	
10.1	Caractéristiques du type d'appareil DALI	
10.2	Affichage des couleurs via les coordonnées XY	
10.3	Affichage des couleurs via la température de couleur	57
10.4	Affichage couleur via 3 ou 4 canaux couleur (RGBWAF)	
11 Éclair	airages de secours autonomes à batterie	
11.1	Éclairages de secours autonomes à batterie	
11.2	ldentification des éclairages de secours autonomes à batterie	
11.3	Mode d'inhibition du convertisseur	60
11.4	Mode de test pour les éclairages de secours autonomes à batterie	
12 Modu	dule de scène	61
12.1	Configuration de scène via DCA	
12.1	2.1.1 Configuration	
12.1	2.1.2 Réglage de couleur	
12.1	2.1.3 Scènes de programmation	
12.1	2.1.4 Test d'un événement de scène	
12.1	2.1.5 Test de la scène dans son ensemble	
12.2	Configuration de la scène via le serveur Web	
12.2	2.2.1 Configuration	
12.2	2.2.2 Entrée de couleur	
12.2	2.2.3 Scènes de programmation et test de scène	70
13 Modu	dule d'effet	71
13.1	Configuration des effets avec le DCA	71
13.1	3.1.1 Configuration	71
13.1	3.1.2 Entrées de couleur	73
13.1	3.1.3 Effets de programmation	74
13.1	3.1.4 Test d'un événement d'effet	74
13.1	3.1.5 Test de l'ensemble de l'effet	74



13.2 Cor	figuration des effets via le serveur Web	75
13.2.1	Configuration	75
13.2.2	Entrée de couleur	77
13.2.3	Programmation et démarrage d'un effet	78
14 Module de	contrôle de l'heure pour les valeurs et les couleurs	79
14.1 Cor	figuration des programmes horaires DCA	79
14.1.1	Configuration	
14.1.2	Types d'action	82
14.1.3	Désactiver/activer	85
14.1.4	Export/Import	85
14.2 Cor	figuration des calendriers via le serveur Web	
14.2.1	Configuration	
14.2.2	Types d'action	88
14.2.3	Désactiver/activer	
14.2.4	Programmation d'un calendrier	91
1425	Event/Import	02
14.2.5		
14.2.5 14.3 Min	uterie	
14.2.5 14.3 Min 15 Fonctions	uterie	
14.2.3 14.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap	export/import uterie spéciales DCA	
14.2.3 14.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1	expolizimpolit uterie spéciales DCA port DCA Informations détaillées sur les éclairages de secours	92
14.2.3 14.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2	export/import uterie spéciales DCA oport DCA Informations détaillées sur les éclairages de secours Exportation des résultats de test	92 92 93 93 93 93 94 94
14.2.3 14.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2 15.2 Extr	export/import uterie spéciales DCA port DCA Informations détaillées sur les éclairages de secours Exportation des résultats de test as DCA	92 92 93 93 93 94 94 94 95
14.2.3 14.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2 15.2 Extr 16 Objets de	export/import uterie spéciales DCA oport DCA Informations détaillées sur les éclairages de secours Exportation des résultats de test ras DCA communication ETS	92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 95 97
14.2.3 14.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2 15.2 Extr 16 Objets de 16.1 Obje	export/import uterie spéciales DCA port DCA Informations détaillées sur les éclairages de secours Exportation des résultats de test as DCA communication ETS	92 92 93 93 93 94 94 94 94 95 97 97
14.2.3 14.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2 15.2 Extr 16 Objets de 16.1 Objet 16.2 Objet	export/import uterie spéciales DCA port DCA Informations détaillées sur les éclairages de secours Exportation des résultats de test ras DCA communication ETS ets généraux	92 93 93 93 94 94 94 95 97 97
14.2.3 Min 14.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2 15.2 Extr 16 Objets de 16.1 Obj 16.2 Obj 16.3 Obj	Expolizimport uterie	92 93 93 93 94 94 94 94 95 97 97 97 103 104
14.2.3 14.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2 15.2 Extr 16 Objets de 0 16.1 Objet 16.2 Objet 16.3 Objet 16.3.1	Export/Import uterie spéciales DCA port DCA Informations détaillées sur les éclairages de secours Exportation des résultats de test ras DCA communication ETS ets généraux ets ballast objets selon la nouvelle norme KNX :	92 92 93 93 93 94 94 94 94 95 97 97 97 103 104 105
14.2.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2 15.2 Extr 16 Objets de 16.1 Obj 16.2 Obj 16.3 Obj 16.3.1 16.3.2	exportimport uterie spéciales DCA port DCA Informations détaillées sur les éclairages de secours Exportation des résultats de test ras DCA communication ETS ets généraux ets ballast ets ballast objets selon la nouvelle norme KNX : Objets selon les versions antérieures	92 92 93 93 93 94 94 94 95 97 97 97 97 103
14.2.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2 15.2 Extr 16 Objets de 0 16.1 Obj 16.2 Obj 16.3 Obj 16.3.1 16.3.2 16.4 Obj	Export/Import spéciales DCA	92 92 93 93 93 94 94 94 94 95 97 97 97 97 97 103 104 105 109 110
14.2.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2 15.2 Extr 16 Objets de 0 16.1 Objet 16.2 Objet 16.3 Objet 16.3.1 16.3.2 16.4 Objet 16.5 Objet	Exportition port spéciales DCA	92 93 93 93 94 94 94 94 95 97 97 97 103 104 105
14.2.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2 15.2 Extr 16 Objets de 16.1 Obj 16.2 Obj 16.3 Obj 16.3.1 16.3.2 16.4 Obj 16.5 Obj 16.5.1	exportition port spéciales DCA port DCA Informations détaillées sur les éclairages de secours Exportation des résultats de test as DCA communication ETS. ets généraux ets ballast ets ballast objets selon la nouvelle norme KNX :	92 92 93 93 93 94 94 94 94 95 97 97 97 97 103 104 105 109 110 113 114
14.2.3 Min 15 Fonctions 15.1 Rap 15.1.1 15.1.2 15.2 Extr 16 Objets de 0 16.1 Objet 16.2 Objet 16.3 Objet 16.3.1 16.3.2 16.4 Objet 16.5 Objet 16.5.1 16.5.2	Exportimport spéciales DCA port DCA Informations détaillées sur les éclairages de secours Exportation des résultats de test ras DCA communication ETS ets généraux ets ballast ets ballast objets selon la nouvelle norme KNX : Objets selon les versions antérieures ets de groupe ets de groupe ets pour le contrôle des couleurs Température de couleur RGB (DPT 232.600)	92 92 93 93 94 94 94 94 95 97 97 97 103 104 105



16.5.4	TSV			
16.5.5	RGBW (DPT 251.600)			
16.5.6	RGBW (objets séparés)118			
16.5.7	HSVW (objets séparés)			
16.5.8	XY (DPT 242.600)			
16.5.9	XY (objets séparés) 122			
16.6 Obje	ets de scène			
16.7 Obje	ets de contrôle de temps			
17 Paramètres	s ETS			
17.1 Gén	éral			
17.1.1	Page Paramètres : Comportement			
17.1.2	Page Paramètres : Analyse et maintenance 126			
17.1.3	Page Paramètres : Fonctions spéciales 128			
17.1.4	Page Paramètres : Réglages IP 129			
17.2 Grou	Jpe			
17.2.1	Général			
17.2.2	Comportement			
17.2.3	Analyse et service			
17.2.4	Contrôle de la couleur			
17.3 Balla	ast			
17.3.1	Général144			
17.3.2	Comportement			
17.3.3	Réglages du mode d'urgence			
18 Mise à iour	du micrologiciel			
18.1 Vers	sion du micrologiciel 152			
18.2 Miee	a jour du micrologiciel 152			
18 2 1	Conditions requises			
18.2.1	Procédure 153			
20 Logiciel Open Source DCA				



1 Utilisation du programme d'application

Cette description du programme d'application décrit la fonction du logiciel KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1 pour les appareils équipés du micrologiciel version 3.0.0 ou supérieure. L'application ne peut pas être utilisée pour les appareils avec un micrologiciel plus ancien (1.X.X). Dans ce cas, vous devez d'abord <u>mettre à niveau l'appareil vers la version 3.0.0</u> ou supérieure du micrologiciel, ou utiliser l'ancienne application.

Famille de produits :	1.3 Interfaces/Passerelles
Type de produit :	1.3.13 Passerelle DALI
Fabricant :	Schneider Electric
Nom :	KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1
Numéro de commande :	MTN6725-0001

Nombre d'objets de communication : 1343

2 Informations générales sur le produit

2.1 Propriétés du système du bus DALI

Le bus DALI fonctionnel croisé (DALI = Digital Addressable Lighting Interface) est un système utilisé pour contrôler les ballasts électroniques (ECG) dans la technologie d'éclairage. Les spécifications de l'interface de communication DALI sont définies dans la norme internationale EN62386.

Le bus DALI permet de recevoir les commandes de commutation et de variation. De plus, le DALI peut être utilisé pour la notification d'un état d'erreur, comme des erreurs de lumière ou de ballast, ou pour d'autres informations d'état de lumière. Conformément à la dernière norme DALI, les appareils dotés d'une fonction d'éclairage de secours (EN 62386-202) sont également pris en charge. L'état et le mode de fonctionnement des éclairages de secours peuvent être surveillés et différentes procédures de test prescrites peuvent être effectuées.

Par l'intermédiaire de l'appareil de contrôle connecté/passerelle (maître), jusqu'à 64 ballasts DALI individuels (esclaves) peuvent être connectés dans un segment DALI. Lors de la mise en service du DALI, les ballasts reçoivent une adresse de 3 octets générée automatiquement. Selon l'adresse longue, une adresse courte comprise entre 0 et 63 est attribuée lors de la mise en service suivante. Comme l'affectation des adresses est automatique, l'ordre des appareils est aléatoire. Les différents ballasts/lumières doivent donc être identifiés lors du processus de mise en service ultérieur (voir cidessous).



L'adressage de chaque ballast du système est basé sur l'adresse courte (adressage individuel) ou sur une adresse de groupe DALI (adressage de groupe). Pour ce faire, un nombre quelconque de ballasts dans un segment peut être affecté à 16 groupes au maximum. L'adressage de groupe dans le système DALI garantit que les processus de commutation et de variation des différents éclairages d'un système sont exécutés simultanément sans imposer de temporisation.

En plus des adresses courtes et groupées, les valeurs lumineuses des ballasts DALI individuels peuvent également être fusionnées en scènes et adressées via des adresses de scène.

Pour une description détaillée du système DALI, consultez le manuel DALI à l'adresse

--> https://www.digitalilluminationinterface.org

2.2 Caractéristiques du produit KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1

La passerelle KNX DALI-Gateway REG-K/1/16(64)/64/IP1 est un dispositif utilisé pour contrôler les ballasts avec une interface DALI via le bus d'installation KNX. L'appareil transforme les commandes de commutation et de variation du système KNX connecté en télégrammes DALI et informations d'état du bus DALI en télégrammes KNX. La passerelle DALI est un appareil de catégorie 1 (conformément à la norme EN 62386-103). Cela signifie que l'appareil ne doit être utilisé que dans les segments DALI avec des ballasts connectés et <u>non</u> avec d'autres appareils de contrôle DALI au sein du segment (pas de fonction multimaître). L'alimentation de jusqu'à 64 ballasts connectés provient directement de la passerelle DALI. Une alimentation DALI supplémentaire n'est **pas** requise et <u>n'est pas</u> autorisée.

L'appareil est livré dans un boîtier de rail DIN 4TE large pour pouvoir être directement intégré dans le boîtier de distribution réseau.

Outre les fonctions de passerelle pures, le La passerelle DALI offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires :

- Adressage de 16 groupes DALI et/ou adressage individuel d'un maximum de 64 ballasts
- Concept de mise en service flexible DALI : directement sur l'appareil ou via le serveur Web intégré ou dans l'ETS
- Commande d'éclairage couleur avec type d'appareil 8 ballasts (DT-8)
- Commande d'éclairage couleur en fonction du sous-type de ballast :
 - Température de couleur (DT-8 sous-type Tc)
 - Couleur XY (DT-8 sous-type XY)
 - RGB (DT-8 sous-type RGBWAF)
 - TSV (DT-8 sous-type RGBWAF)
 - RGBW (DT-8 sous-type RGBWAF)
 - Le sous-type DT-8 PrimaryN n'est pas pris en charge





- Contrôle des valeurs de couleur pour les groupes DALI via les objets de communication KNX (pas d'objets de communication de couleur pour les ballasts individuels)
- Réglage automatique et temporisé de la valeur de la lumière, de la couleur de la lumière et de la température de couleur (également pour les applications d'éclairage centré sur l'homme) pour les groupes et/ou les ballasts individuels.
- Objets de diffusion pour le contrôle simultané de tous les ballasts connectés (également possible pour les valeurs de couleur)
- Différents modes de fonctionnement tels que le mode permanent, le mode nuit ou le mode escalier
- Compteur intégré d'heures de fonctionnement pour chaque groupe et/ou ballast avec une alarme lorsque la durée de vie maximale est atteinte.
- Reconnaissance individuelle des erreurs avec des objets pour chaque éclairage/ballast
- Analyse complexe des erreurs au niveau du groupe/de l'appareil avec le nombre d'erreurs et le calcul du taux d'erreur
- Surveillance du seuil d'erreur avec des valeurs de seuil configurables individuellement
- Module scène pour jusqu'à 16 scènes, qui peut être affecté à n'importe lequel des scènes KNX 1 à 64
- Programmation étendue des scènes y compris possibilité de scènes de variation
- Réglage des couleurs dans les lumières DT-8 via des scènes pour des groupes et/ou des ballasts individuels
- Module d'effet pour le contrôle des processus et les effets lumineux, y compris le réglage des couleurs dans les éclairages DT-8
- Mode de test pour les systèmes d'éclairage de secours à alimentation centrale
- Prise en charge de ballasts de secours autonomes DT-1
- Prise en charge des procédures de test des éclairages de secours avec horodateur
- « Fonction d'échange rapide » pour remplacer facilement des ballasts défectueux individuels
- La « fonction d'économie d'énergie » permet de désactiver l'alimentation du ballast lorsque les lumières sont éteintes (uniquement au niveau du groupe)
- Serveur Web intégré avec de nombreuses possibilités de mise en service et de maintenance
- Visualisation intégrée via un navigateur Web pour un contrôle direct et un affichage
- Commande manuelle des télégrammes de groupe et de diffusion via des boutons de commande et affichage sur l'appareil
- Indication d'un état d'erreur et d'un diagnostic d'état via des voyants et un affichage sur l'appareil

La surface spéciale de configuration des segments DALI est conçue comme une DCA (Device Control App) pour ETS5. N'oubliez pas d'installer l'application ETS correspondante en plus de la base de données produit .knxprod. L'application ETS est disponible en téléchargement sur le site Web de Schneider Electric ou depuis KONNEX.



3 Concept d'installation et de mise en service

Le graphique ci-dessous présente les étapes requises pour la nouvelle installation et la mise en service d'une passerelle DALI.



* Lors de la mise en service via DCA, l'affectation de groupe peut déjà être effectuée au cours de la phase de planification (hors ligne). Lors de la mise en service via un serveur Web, le système doit être en ligne.

** Le téléchargement DALI n'est nécessaire que lors de la mise en service via DCA.



3.1 DALI Nouvelle installation

Après avoir câblé le segment DALI (voir instructions de montage et d'utilisation) et préparé les logiciels tels que l'installation, la planification et la configuration (voir ci-dessous), qui peuvent être exécutés sans connexion à la passerelle DALI (hors ligne), vous êtes prêt à lancer une nouvelle installation DALI. **Une nouvelle installation n'est possible qu'avec une connexion à la passerelle DALI et lorsque les ballasts à installer sont connectés et alimentés.**

Comme pour chaque processus de configuration, la nouvelle installation est possible de plusieurs manières :

- Configuration et exécution via DCA (Device Control App) dans ETS5
- Configuration et exécution via un serveur Web intégré (connexion réseau Ethernet requise)
- Configuration et exécution via des boutons-poussoirs et affichage sur l'appareil

Si vous lancez une nouvelle installation, les ballasts connectés à la passerelle DALI sont réinitialisés, reconnus et programmés automatiquement par la passerelle DALI. Au cours du processus de programmation, chaque ballast reçoit une adresse courte comprise entre 0 et 63 sur la base d'une adresse longue aléatoire. Comme l'adresse longue est générée de manière aléatoire, les adresses courtes et les voyants doivent être attribués par la suite. La nouvelle installation fait connaître les ballasts connectés à la passerelle et permet à la passerelle de les contacter via l'adresse courte.

N'oubliez pas que chaque fois qu'une nouvelle installation est démarrée, les ballasts sont réinitialisés et donc réaffectés de manière aléatoire. Toute configuration précédente est écrasée et supprimée.

3.2 Identification et affectation des ballasts DALI

Comme les ballasts sont attribués de manière aléatoire après la nouvelle installation, les ballasts individuels doivent être identifiés et affectés selon les besoins. Lors de la mise en service, les ballasts sont généralement identifiés en mettant un ballast/une lampe en mode clignotant. Cela signifie que dans l'installation, la lampe peut être identifiée visuellement de manière à pouvoir être affectée selon les préférences de l'utilisateur. Au lieu de clignoter, les lumières peuvent également être allumées ou éteintes. Pour les éclairages de secours autonomes selon DT-1, l'identification est légèrement différente. Comme tous les voyants ne prennent pas en charge la mise sous/hors tension ou ne peuvent s'allumer qu'en cas de coupure de courant, la norme EN 62386-202 permet d'activer un état d'identification. Lorsque la passerelle met ces ballasts en mode clignotant, l'état d'identification démarre à la place. L'exécution exacte de cet état incombe au fabricant. Normalement, le voyant de contrôle connecté au convertisseur clignote en rouge ou en rouge-vert pendant quelques secondes. Reportez-vous aux instructions relatives aux éclairages de secours ou aux convertisseurs utilisés.

Une fois qu'un ballast a été identifié, il peut être affecté au ballast précédemment planifié. Là encore, il existe différentes options pour l'affectation (DCA, serveur Web, boutons-poussoirs et affichage sur l'appareil). Les différentes options sont décrites dans les chapitres suivants.



3.3 ETS-App (DCA)

L'application de la passerelle DALI repose sur la surface standard de configuration des objets et paramètres de communication, ainsi que sur une surface spéciale de mise en service du système de bus DALI. Cette surface spéciale est conçue comme une DCA (Device Control App) pour ETS5. Toutes les données de programme requises sont automatiquement créées lors de l'importation de l'application.

Cliquez sur le bouton 'App' dans le pied de page ETS5, puis sélectionnez le bouton 'plus' pour ajouter une nouvelle application à votre système ETS5 :



Une zone de fichier apparaît pour sélectionner l'application ETS pour la passerelle DALI :

Elect an ETS App		×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \bigstar \bigstar This PC $>$ OS (C:)	✓ 🖑 Search OS (C:)	2
Organize Vew folder		
✓ San This PC	Date modified Type	^
> 🔚 Desktop 🔋 Apps	09.09.2016 23:16 File folder	
> 📔 Documents 📃 Dell	23.09.2016 23:30 File folder	
> 🖡 Downloads	09.09.2016 23:35 File folder	U
> 🕽 Music 🗸 <	>	
File name:	ETS Apps (*.etsapp)	
	Open Cancel	

L'application est maintenant installée et affichée dans la liste de toutes les applications ETS5.

	KNX DALI-Gateway REG-K IP1	Schneider Electric SAS	1.1.1.0
--	----------------------------	------------------------	---------

Après l'installation, l'ETS doit être redémarré. Lorsque le produit est sélectionné, un onglet 'DCA' supplémentaire est affiché dans ETS5.

Group Objects	Channels	Parameter	DCA	
---------------	----------	-----------	-----	--



3.4 Configuration

Les paramètres et les adresses de groupe correspondantes peuvent maintenant être configurés comme n'importe quel autre produit KNX. Les paramètres permettent également de configurer différents modes de fonctionnement. Ils sont décrits plus en détail au chapitre : --> <u>Modes de fonctionnement</u>.

La configuration propre à DALI est effectuée dans l'onglet DCA. Vous devez commencer par planifier et nommer les ballasts que vous souhaitez utiliser et par les affecter aux groupes requis. Ce travail peut être effectué hors ligne sans connexion au KNX et sans connexion à la passerelle DALI. La mise en service DALI réelle n'est possible qu'en ligne, ce qui signifie qu'une connexion à l'appareil est nécessaire. Au cours de ce processus, les ballasts connectés sont reconnus de manière à pouvoir être affectés à la configuration précédemment configurée.

Après l'affectation, la configuration DALI spéciale doit être chargée sur l'appareil à l'aide du bouton 'Programme' de l'onglet DCA, voir chapitre :--> <u>Mise en service DALI</u>.

Enfin, les paramètres et les liens vers les adresses de groupe doivent être chargés sur l'appareil. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.



4 Maintenance et extension

4.1 Échange rapide de ballasts individuels

Lors de la mise en service d'un segment DALI, l'adresse courte, l'affectation de groupe (le cas échéant) et d'autres données de configuration sont programmées dans la mémoire interne du ballast. Si vous devez remplacer un ballast en raison d'un défaut, vous devez programmer ces données sur le nouvel appareil. La passerelle DALI offre une fonction qui permet de remplacer rapidement et facilement des ballasts individuels. L'échange rapide de ballasts peut être lancé à partir du DCA, du serveur Web (lorsqu'il est connecté en tant qu'administrateur) ou sur l'appareil lui-même (boutons-poussoirs, écran) (voir ci-dessus).

La passerelle vérifie d'abord si l'un des ballasts configurés qui lui sont connus a été signalé comme défectueux. Ensuite, le segment est recherché pour de nouveaux appareils inconnus. Si un nouvel appareil est trouvé, tous les détails de configuration de l'ancien ballast sont automatiquement programmés sur le nouvel appareil et l'installation est immédiatement prête à être réutilisée.

Cependant, l'échange rapide de ballast ne fonctionne que si un seul ballast d'un segment est défectueux et remplacé par un nouveau. Si plusieurs appareils sont défectueux, les ballasts doivent être identifiés et vous devez utiliser la fonction de post-installation. N'oubliez pas non plus que l'échange rapide n'est possible que pour les appareils du même type. Vous ne pouvez pas, par exemple, remplacer un ballast pour les éclairages de secours autonomes à batterie par un dispositif pour LED.

Si un échange rapide n'est pas possible en raison de l'une des conditions ci-dessus, la passerelle termine le processus par un code d'erreur. Les différents codes d'erreur ont la signification suivante :

- Type d'erreur 7 : Aucun défaut de ballast
- Type d'erreur 8 : Plus d'un ballast défectueux
- Type d'erreur 9 : Aucun nouveau fichier de ballast n'a été trouvé
- Type d'erreur 10 : Ballast n'a pas le bon type d'appareil
- Type d'erreur 11 : Plus d'un ballast nouveau

4.2 Post-installation de DALI

Si vous souhaitez développer un segment DALI déjà mis en service avec de nouveaux ballasts ou si vous souhaitez remplacer plusieurs segments défectueux dans le segment, utilisez la fonction 'post-installation'. Il est possible d'activer 'post-installation' sur DCA ou sur l'appareil lui-même (boutons-poussoirs, affichage) et dans le navigateur Web lors de la connexion en tant qu'administrateur.

Lorsque vous démarrez la post-installation, la passerelle vérifie d'abord sur la base de l'adresse longue DALI si tous les ballasts précédemment configurés sont toujours disponibles dans le segment. En général, les ballasts qui n'existent plus ou qui sont introuvables sont supprimés de la mémoire interne de la passerelle. Si les ballasts non disponibles sont conservés (c'est-à-dire si certaines parties du système ne sont pas alimentées temporairement), la suppression peut être évitée en utilisant une option supplémentaire.



🔢 Post Installation	_			×
Do you really want t Please, verify that all ECG	o start a Post is are connect	Insta ed a	allation? nd powe	ered!
Keep already assign Delete externally pression	ed ECGs ogrammed Sh	ort /	Address	
[Cancel		OK	

En général, les ballasts n'ont pas d'adresse courte ni d'adresse longue 0xFFFFFF à la livraison par défaut. Il est possible que les ballasts aient une adresse courte même si l'adresse longue est toujours 0xFFFFF (c'est-à-dire si un outil externe a été utilisé pour la programmation). Pour supprimer une adresse courte dans ce cas, veuillez activer l'élément de commande « Supprimer une adresse courte programmée en externe ».

Après vérification, le segment est recherché pour les nouveaux ballasts. Les nouveaux appareils trouvés sont insérés dans les espaces existants ou ajoutés à la fin. (Attention : n'oubliez pas que le nombre maximal de ballasts dans un segment est de 64 !)

Comme la position (adresse courte) d'un appareil nouvellement trouvé est attribuée de manière aléatoire, vous devez identifier les lumières après l'installation et, si nécessaire, les affecter à des groupes.

5 Mise en service DCA

Suite à l'installation physique et au câblage des ballasts et des lumières DALI et à la mise en service électronique, la configuration de ballasts doit être préparée et planifiée dans le DCA. Pour cela, ouvrez la page de mise en service dans le DCA :

🛛 🗿 Commissioning	Scenes	Effects	IIII Time Control	💮 Report	📌 Extras	i About
Restore	🔅 New Installat	ion 🛛 💰 Post Instal	lation 🛛 🛱 Easy Repl	ace 🧳 State Sy	rnc 👤 Dowr	nload
🕂 Group01	Type Flag	ECG No. Descriptio	on	Group	No. Group Descriptio	on
📕 Group02	1 -	1				
Roup03		2				
💻 Group04		4				
Roup05	-	5				
Group06		6				
Group07	1 -	7				
Group08		8				
Group09		10				
Group10		11				
Group10		12				
Group 12	- <mark>1</mark>	13				
Group 12	1 -	14				
Roup13	<u>n</u> -	15				
Group14		17				
🗛 Group15	-	18				
嚞 Group16		19				
		20				

La configuration de groupe est affichée dans une arborescence à gauche. La partie médiane présente un tableau pour la configuration et les noms des ballasts. Une liste sur la droite indique les dispositifs réels trouvés dans le système qui n'ont pas encore été identifiés. Pendant la phase de planification, la liste est vide car ETS n'est pas encore connecté au système.

5.1 Préparation

Vous devez d'abord planifier et nommer les ballasts. Utilisez le champ Description pour saisir un nom (numéro de lumière, numéro de chambre, etc.).

Туре	Flag	ECG No.	Description
-	-	1	T101

Double-cliquez pour afficher une fenêtre d'édition qui vous permet d'entrer un maximum de 30 caractères.



Vous devez également définir le type de ballast correct dans les paramètres (dans cet exemple, le contrôle de couleur via RGB) :

ECG 1, Description	T101		
Group Assignment	Not Assigned		
ECG Type	ECG with Colour Control		
The Colour Control Type is important to	set the Scene, Effect or TimeControl events		
Colour Control Type	RGB Colour 🔹		

L'affichage correspondant s'affiche dans le champ Type du DCA :

Туре	Flag	ECG No.	Description
-	-	1	T101

<u>Remarque :</u> L'icône de la première colonne reflète toujours le réglage ETS.

A l'étape suivante, vous devez définir le type de contrôle de groupe dans les paramètres (dans cet exemple, le contrôle de couleur via RGB) :

– G1,	Colour Control Type	RGB Colour	•
General	Selection of Object Type	RGB (3 Byte combined Object)	•
Behaviour	Colour Value when Switching On	#FF0000	
Analysis and Service	Behaviour when Switching On	Keep last Object Value	
Colour Control		Use ETS Parameter above	

L'affichage correspondant s'affiche dans l'arborescence de groupe du DCA :



Vous pouvez maintenant affecter les différents ballasts aux groupes correspondants. Tirez les ballasts par Glisser-Déposer sur le groupe correspondant dans l'arborescence à gauche.

4 😽 Group01 (Room 111)	Туре	Flag	ECG No.	Description	Group No.	Group Description
ECG01 (T101)	-	Plan	1	T101	1	Room 111
		-	2			



Si un ballast est affecté à un groupe via Glisser-Déposer, le numéro de groupe correspondant est automatiquement affiché dans le champ 'numéro de groupe' du tableau de configuration de ballasts. Pour supprimer une allocation de groupe, allez dans le menu contextuel du tableau de configuration de ballasts :

Blink
Off
On

Vous pouvez entrer un nom convivial dans le champ voisin 'description de groupe'. Les ballasts et noms de groupe sont automatiquement affichés dans l'arborescence de configuration de groupe (affichée entre parenthèses) et dans les descriptions des objets de communication ETS. Vous pouvez également renommer des groupes via la page de paramètres :

— G1, Room 111	Group 1, Description	Room 111
General	Operating Mode	Normal Mode

Les noms facilement reconnaissables facilitent la tâche de l'intégrateur système lors de la liaison d'adresses de groupe à des objets de communication.

■≵ 32	G1, Switching, Room 111	On/Off
■ ‡ 33	G1, Dimming, Room 111	Brighter/Darker
■2 34	G1, Set Value, Room 111	Value
■2 37	G1, Status, Room 111	On/Off
■‡ 38	G1, Status, Room 111	Value
■‡ 39	G1, Failure Status, Room 111	Yes/No
■≵ 42	G1, Colour RGB, Room 111	Value
■‡ 51	G1, Colour RGB, Room 111	Status



5.2 Nouvelle installation

Une fois la planification, le paramétrage et la liaison des adresses de groupe terminés, le segment DALI peut être mis en service. Pour ce faire, connectez le PC de mise en service avec ETS au système KNX via une interface (RS-232, USB ou IP). Une fois la connexion active, vous devez programmer l'adresse physique de la passerelle. La communication entre le plug-in et la passerelle est basée sur l'adresse physique.

Utilisez la page 'Mise en service' et le bouton 'Nouvelle installation' pour lancer le processus de programmation du segment DALI connecté.



Pendant le processus d'apprentissage, tous les ballasts sont automatiquement reconnus et chaque ballast reçoit une adresse courte comprise entre 0 et 63. Selon la taille du segment DALI connecté, le processus peut prendre jusqu'à 3 minutes.

Une barre située dans l'angle inférieur droit indique la progression de ce processus. Dans le même temps, un affichage fournit également des informations sur le processus en cours et le nombre de ballasts trouvés jusqu'à présent.

Found ECCs. (0)	
Found ECGS(0)	

Une fois le processus terminé, tous les ballasts trouvés sont affichés dans la liste des dispositifs à identifier sur la droite.



Pour identifier les appareils, allumez et éteignez la lampe correspondante. Si vous sélectionnez un ballast et appuyez avec le bouton droit de la souris, un menu contextuel s'affiche et vous permet de sélectionner la fonction requise.



Vous pouvez également sélectionner 'activé' dans la zone 'Clignote automatiquement'.



Dans ce cas, le mode de clignotement d'un ballast démarre seul lorsqu'un appareil est sélectionné.

Pour les éclairages de secours autonomes à batterie, la sélection de 'clignotement' active le processus d'identification de la lumière. La LED d'état de l'éclairage de secours clignote généralement pendant ce processus. Veuillez noter la description des lumières que vous utilisez. Si la LED d'état ne fonctionne pas ou n'est pas visible pour certaines lumières, vous pouvez également lancer un test de fonctionnement. Pendant le test de fonctionnement, le ballast allume généralement les lumières pendant quelques secondes.

On
Off
Blink
Execute Functional Test
Initialize ECG

Le menu contextuel est également disponible au niveau du groupe. Au cours du processus d'identification, il peut être utile d'allumer ou d'éteindre certains groupes ou toutes les lampes connectées. Vous pouvez également envoyer des commandes de diffusion via le menu contextuel, afin, par exemple, d'allumer ou d'éteindre toutes les lumières. Reportez-vous à la section <u>Fonctionnement des appareils DALI</u>.

Une fois qu'un ballast a été identifié, vous pouvez le faire glisser sur l'élément précédemment planifié dans le tableau de configuration du ballast.

🔿 Restore	New	Installation	@ ⁸	Post Installation	😑 Easy Replace	📌 State Sync	上 Download		
4 😽 Group01 (Room 111)	Туре	Flag	ECG No.	Description		Group No.	Group Description	Addr	Automatic Blinking Of
A ECG01 (T101)	8	Plan	1	T101		1	Room 111	5 ^	Device ECG00
Group02		-	2						Device ECG02
Group03		- Dian	3	T104		6			Device ECG03
Group04	-	-	4	1104		3			Device ECG04
			6						
Group05		-	7						Device ECG06

Une fois qu'un ballast a été déplacé dans la table de configuration du ballast, il disparaît de la liste des ballasts non identifiés. Dans le même temps, l'indicateur 'PLAN' du tableau de configuration indique que le ballast a été affecté à l'élément planifié. La dernière colonne du tableau indique l'adresse courte du ballast



réel. Vérifiez que l'adresse courte est comprise entre 0 et 63.

Si un ballast a été affecté à tort, il peut être déplacé vers la liste des appareils non identifiés à l'aide du même mécanisme de glisser-déposer.

Restore	🕽 New	Installation	۴.	Post Installation	😑 Easy Replace	📌 State Sync	上 Download		
4 😽 Group01 (Room 111)	Туре	Flag	ECG No.	Description		Group No.	Group Description	Addr	Automatic Blinking Of
& ECG01 (T101)	-	OK	1	T101		1	Room 111	5	Device ECG00
Crewn02		OK	2	T102		S		2	Davica ECG02
Groupoz		Plan (E)	3	T103					II Device LCOOS
Group03		OK	4	T104		S		1	Device ECG04
💻 Group04		-	5						Device ECG06
			6						~

L'élément de la table de configuration est à nouveau disponible (drapeau : 'PLAN (E)' \rightarrow vide) et le ballast réapparaît dans la liste des dispositifs non identifiés à partir desquels il peut être déplacé vers un autre élément si nécessaire.

N'oubliez pas qu'à ce stade, toutes les opérations effectuées sont uniquement affichées dans l'espace de travail. Ils ne sont pas immédiatement chargés sur la passerelle DALI. Pour lancer le processus de téléchargement des paramètres sur la passerelle et les ballasts, you

Pour lancer le processus de téléchargement des paramètres sur la passerelle et les ballasts, vous devez appuyer sur le bouton 'Télécharger'.



Le téléchargement peut prendre jusqu'à 1 minute. La barre de progression fournit des informations sur l'état actuel.

Une fois le téléchargement terminé, tous les ballasts précédemment planifiés sont programmés dans le système avec la configuration DALI. Les appareils correspondants sont marqués d'un indicateur 'OK' dans le tableau de configuration du ballast.

C Restore	New	Installation	ø ⁸	Post Installation	= Easy Replace	📌 State Sync	👤 Download	
4 😽 Group01 (Room 111)	Туре	Flag	ECG No.	Description		Group No.	Group Description	Addr
	-	OK	1	T101		1	Room 111	5
() () () () () () () () () ()		OK	2	T102		S		2
Groupu2 (Room 222)		OK	3	T103		S		3
ECG06	, iii	OK	4	T104		S		1
Froup03		OK	5			S		4
Group04		OK	6			2	Room 222	6
Converting of	- -	-	7					
aroupus		-	8					
📕 Group06		-	9					
Group07	Ø	OK	10			S		0

<u>Attention :</u> N'oubliez pas que le téléchargement sur la 'page de mise en service' ne programme que les données de configuration DALI sur la passerelle et les ballasts. L'application ETS réelle avec les paramètres et les adresses de groupe doit toujours être téléchargée sur l'appareil avant ou après l'identification et la mise en service DALI.

Cette opération s'effectue, comme d'habitude, via le processus de téléchargement normal dans ETS



5.3 Informations sur les détails de ballast et de groupe

Type

Type Les icônes suivantes s'affichent pour les différents types de ballast dans le DCA :

Un arrière-plan vert indique que ce ballast a été configuré comme éclairage de secours avec batterie centrale. Voir ci-dessous.

, H	Type de ballast 0 : Lampe fluorescente
G	Type de ballast 1 : Éclairage de secours commutable
ß	Type de ballast 1 : Éclairage de secours non commutable
è	Type de ballast 2 : Lampe de décharge
π	Type de ballast 3 : Lampe basse tension
-	Type de ballast 4 : Lampe à incandescence
•	Type de ballast 5 : Convertisseur 0 à 10 V
	Type de ballast 6 : LED
_	Type de ballast 7 : Module Relais
	Type de ballast 8 : Module couleur RGB
Ø	Type de ballast 8 : Module couleur blanc réglable



5.4 Affichage des erreurs et des états

Lors de la mise en service, les voyants/ballasts sont identifiés visuellement (ON, OFF, clignotant). Il est donc crucial que toutes les lampes et les ballasts fonctionnent correctement. Si la passerelle identifie un défaut de voyant ou de ballast pendant le processus d'installation, le ballast concerné est mis en surbrillance rouge.

Des erreurs sont affichées pour les appareils non identifiés (arborescence de droite)

-	Device ECG05
•	Device ECG06

et pour les ballasts déjà affectés (tableau du milieu).

Туре	Flag	ECG No.	Description	Group No.	Group Description
-	OK	1	T101	1	Room 1
- <mark>-</mark> - •	OK	2	T102	1	Room 1
8.	OK	3	T103	1	Room 1
8	OK	4	T104	S	
6	OK	5	T105	S	

Les erreurs sont signalées par un point rouge. Pour plus d'informations, double-cliquez (voir le chapitre suivant).

Comme la vue n'est pas automatiquement mise à jour et qu'il peut prendre quelques minutes pour que la passerelle DALI reconnaisse un défaut, il est recommandé d'appuyer brièvement sur le bouton 'Synchronisation d'état' après l'installation.



Cela garantit que l'état affiché est mis à jour avec l'état réel et que toutes les erreurs détectées entre-temps sont affichées correctement.

<u>Attention :</u> Si une erreur de ballast existe déjà pendant le processus de recherche de l'installation initiale, l'appareil n'est généralement pas détecté. Cela signifie que le nombre de ballasts trouvés ne correspond pas au nombre attendu. Les erreurs de ballast ne s'affichent de la manière décrite ci-dessus que si le ballast concerné a été préalablement programmé et est connu de la passerelle.

Outre les erreurs de ballast, d'autres informations de ballast sont exportées ou affichées. Ces informations comprennent :

- Adresse longue
- Adresse courte
- Type d'appareil



- Sous-type d'appareil (important pour les ballasts couleur DT-8)
 - TC : Couleur de température
 - XY : Couleur XY
 - RGBW : Couleur RGB ou TSV
- Sous-type d'appareil (important pour les ballasts de secours DT-1)
 - SW : éclairages de secours commutables
 - NSW : éclairages de secours non commutables
- État d'erreur

Pour les ballasts DT-8 avec contrôle de la température des couleurs, les éléments suivants sont également affichés :

- Température min.
- Température max.

Appuyez sur le bouton 'Synchronisation d'état' pour exporter et mettre à jour les informations.

		📌 Status Sync	
Le pro	cessus peut prendre quelqu	es secondes :	
	Read device status data		

5.4.1 Informations de ballast dans l'arborescence de droite

Pour plus d'informations sur les ballasts, consultez l'info-bulle :

3 ^ De	vice ECG05	5	
Long Address:	9E46B3		
Short Address:	5	Fail State:	Error ECG
Туре:	DT-6	Subtype:	

Pour activer l'info-bulle, placez le pointeur de la souris sur la position.



5.4.2 Informations de ballast dans le tableau de ballasts

Double-cliquez pour ouvrir une autre fenêtre contenant plus de détails :

🛞 ок	3 T103		1 Room 1	
	Long Address:	6600A4		
	Short Address:	1	Fail State:	Ok
	Туре:	DT-8	Subtype:	тс
	Min-Temperature:	3012	Max-Temperature:	6493

<u>Attention :</u> L'icône de la fenêtre des détails indique le type de ballast réel. Assurez-vous que la définition ETS est identique au type réel.

Informations complémentaires :
Adresse longue
Adresse courte réelle
Туре
Sous-type
État d'erreur
Température min. (uniquement pour le sous-type TC)
Température max. (uniquement pour le sous-type TC)

5.4.3 Informations de groupe dans l'arborescence de groupe

Des informations supplémentaires sur le groupe sont affichées dans l'info-bulle de l'arborescence du groupe.





5.5 Fonctionnement des appareils DALI

Les appareils DALI peuvent être commandés directement de cinq manières différentes.

• Diffusion :

Dans ce cas, les télégrammes auxquels tous les appareils participants réagissent sont envoyés au bus DALI.

Les commandes sont exécutées par tous les ballasts même si elles n'ont pas encore été mises en service. Ces commandes fonctionnent donc indépendamment de l'état du système DALI.

• Contrôle de groupe :

Dans ce cas, des télégrammes de groupe sont envoyés pour contrôler un groupe particulier. Pour que ce processus fonctionne correctement, les ballasts doivent avoir été affectés à des groupes et la configuration doit être téléchargée sur la passerelle.

• Contrôle de ballast :

Dans ce cas, les ballasts peuvent être contrôlés individuellement.

• Inhibition d'urgence (convertisseur)

Pour désactiver les convertisseurs, utilisez le menu contextuel de l'arborescence de groupe à gauche. Si l'alimentation des éclairages de secours connectés est coupée dans les 15 minutes suivant l'activation du mode d'inhibition du convertisseur, les lumières sont éteintes au lieu de passer en mode d'urgence. Ce mode de fonctionnement peut être nécessaire lors de la mise en service et de l'installation pour éviter un éclairage de secours constant et une décharge de batterie.

• Test fonctionnel de démarrage d'urgence (convertisseur)

Utilisez le menu contextuel de l'arborescence de droite ou de la liste pour lancer un test de fonction avec des convertisseurs.

• Initialiser le ballast

Cette fonction n'est disponible que dans l'arborescence de droite. Ceci permet de supprimer complètement un ballast. Après cette action, il n'est plus présent et ne peut être trouvé que par une nouvelle postinstallation. Par conséquent, cette action doit être confirmée par l'opérateur :





Le DCA propose différentes options pour activer ces commandes. La DALI doit être mise en service et une connexion à la passerelle doit être disponible pour toutes les options.

Menu Groupe dans l'arborescence de gauche :

Group On
Group Off
Group Blink
Broadcast On
Broadcast Off
Broadcast Blink
Broadcast converter inhibit

Menu contextuel du tableau de ballasts :

On
Off
Blink
Unlink ECG from group

Menu Ballast dans l'arborescence de droite :

On
Off
Blink
Initialize ECG



5.6 Post-installation

Si vous souhaitez développer un segment DALI déjà mis en service avec de nouveaux ballasts ou si vous souhaitez remplacer plusieurs segments défectueux dans le segment, utilisez la fonction 'post-installation'.



Lorsque vous démarrez la post-installation dans ETS, la passerelle vérifie d'abord si tous les ballasts précédemment configurés sont toujours disponibles dans le segment. Les ballasts qui n'existent plus ou qui sont introuvables sont généralement supprimés de la mémoire interne de la passerelle. Si les ballasts non disponibles sont conservés (c'est-à-dire si certaines parties du système ne sont pas alimentées temporairement), la suppression peut être évitée en utilisant une option supplémentaire.

Appuyez sur OK pour confirmer la post-installation.



En général, les ballasts n'ont pas d'adresse courte ni d'adresse longue 0xFFFFFF à la livraison par défaut. Il est possible que les ballasts aient une adresse courte même si l'adresse longue est toujours 0xFFFFF (c'est-à-dire si un outil externe a été utilisé pour la programmation). Pour supprimer une adresse courte dans ce cas, veuillez activer l'élément de commande « Supprimer une adresse courte programmée en externe ».

Après vérification, le segment est recherché pour les nouveaux ballasts. Les nouveaux appareils trouvés sont insérés dans les espaces existants ou ajoutés à la fin.

Attention : N'oubliez pas que le nombre maximum de ballasts dans un segment est de 64 !

Comme la position (adresse courte) d'un appareil nouvellement trouvé est attribuée de manière aléatoire, vous devez identifier les lumières et, si nécessaire, les affecter à des groupes.

Attention : Si vous choisissez le paramètre 'Activer l'alimentation électrique ballast via objet', les objets correspondants sont envoyés avant la post-installation.

Ensuite, le ballast peut être réaffecté à un groupe.



5.7 Échange rapide de ballast

Si vous devez échanger un ballast individuel en raison d'un défaut, vous pouvez également utiliser la fonction d'échange rapide \rightarrow voir chapitre ci-dessus. Appuyez sur le bouton d'échange rapide dans le DCA.



Appuyez sur OK pour confirmer.

Confirma	ition	×
	Easy Replace will search for replaceable DALI devices! Are you sure?	
	OK Cancel	

Si un échange rapide n'est pas possible en raison de circonstances externes, la passerelle termine le processus par un code d'erreur. Les différents codes d'erreur ont la signification suivante :

- Type d'erreur 7 : Aucun défaut de ballast
- Type d'erreur 8 : Plus d'un ballast défectueux
- Type d'erreur 9 : Aucun nouveau fichier de ballast n'a été trouvé
- Type d'erreur 10 : Ballast n'a pas le bon type d'appareil
- Type d'erreur 11 : Plus d'un ballast nouveau

5.8 Synchronisation des états

Utilisez cette fonction pour lire et afficher l'état de tous les ballasts,voir chapitre : --> Informations sur les détails de ballast et de groupe. La passerelle DALI interroge cycliquement l'état de ballast.





5.9 Restauration de la configuration DALI

Cette commande permet de restaurer complètement une passerelle DALI, par exemple en la remplaçant par un appareil entièrement non programmé.



Dans ce cas, toutes les données pertinentes DALI de l'ETS sont écrites sur l'appareil. Une fois ce processus terminé, l'appareil redémarre automatiquement. Cette fonction s'applique uniquement à la configuration DALI. Il est donc essentiel d'effectuer un téléchargement ETS normal pour les paramètres ETS et les objets de communication.

Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde ETS une fois la configuration terminée.



6 Mise en service et fonctionnement du serveur Web

Outre le DCA, vous pouvez également facilement mettre en service le DALI via le serveur Web intégré. Pour cela, connectez la passerelle DALI directement au réseau IP. Une prise RJ-45 est située au-dessus du connecteur de bus KNX, dans la partie inférieure gauche de l'appareil.



Utilisez un câble de raccordement standard pour connecter l'appareil à un commutateur, un concentrateur ou un routeur du réseau IP. Vous pouvez également utiliser un point d'accès WLAN comme coupleur réseau. Cela signifie que vous pouvez mettre en service DALI via un carnet de notes portable, une tablette PC ou un téléphone mobile.

Une fois le réseau connecté physiquement, vous devez attribuer une adresse IP à la passerelle DALI pour



permettre l'accès via le navigateur Web. Par défaut, tous les appareils Schneider Electric disposant d'une interface IP sont réglés sur l'affectation d'adresses DHCP. Si le réseau contient un serveur DHCP, l'appareil reçoit automatiquement une adresse IP après l'initialisation. Cette adresse est indiquée sur l'écran de l'appareil (voir ci-dessus). Si aucun service DHCP n'est disponible ou si vous préférez utiliser une adresse IP fixe, vous devez définir l'adresse via ETS. Vous devrez peut-être également configurer le masque de sous-réseau et la passerelle standard (pour un accès direct via Internet). Ces deux paramètres ne peuvent être configurés que dans ETS.

Une fois l'adresse IP correctement affectée, chargez le site Web de l'appareil via un navigateur Web. Les navigateurs Web actuellement pris en charge sont :

- Microsoft Internet Explorer
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Apple Safari
- Google Chrome

6.1 Chargement du site Web et connexion

Une fois la connexion IP à l'appareil active, saisissez l'adresse IP dans le champ URL du navigateur Web pour charger le site Web. Vous pouvez charger la page avec des droits d'utilisateur ou d'administrateur. Les droits utilisateur signifient que les fonctions du site Web sont restreintes et que les commandes de configuration sont désactivées. Utilisez ce login si vous souhaitez utiliser le site Web uniquement à des fins de visualisation et d'exploitation. Pour mettre en service DALI via le site Web, des droits d'administrateur sont requis. Les images et descriptions ci-dessous sont toutes basées sur l'affichage administrateur.

Pour charger le site en tant qu'administrateur, entrez l'adresse IP suivie du mot-clé /admin.

c'est-à-dire : <adresse_ip>/admin.

Pour charger le site en tant qu'utilisateur, entrez simplement l'adresse IP : **<adresse_ip>** Si vous chargez le site de l'administrateur, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous demande de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe :

-	Authentication Required +	×
Þ	http://192.168.7.101 is requesting your username and password. The site says: "DALI- Controller@192.168.7.101"	
User Name:	admin	
Password:		
	Cancel OK	5

Le nom d'utilisateur de la connexion administrateur est **admin**. Le paramètre par défaut du mot de passe administrateur est 'dali'. Pour vous connecter en tant qu'utilisateur, il n'y a pas de mot de passe prédéfini. Les mots de passe peuvent être modifiés dans les paramètres ETS.

Après vous être connecté en tant qu'administrateur, vous avez accès au site Web de configuration suivant.





La page de configuration est divisée en différentes sections. La section située en haut de la page contient les boutons de configuration requis pour la mise en service. (Certains de ces boutons ne sont visibles que si vous vous connectez en tant qu'administrateur). Les champs situés sous les boutons de configuration correspondent aux fonctions 16 groupes et 64 ballasts. La section inférieure contient les informations et la zone d'état. Les trois onglets du pied de page permettent de changer entre les différentes pages de configuration.

Tous les boutons opérationnels fonctionnent avec des info-bulles. Cela signifie qu'une description de la fonction apparaît si le curseur pointe sur le bouton.



6.2 Page de configuration de ballast

6.2.1 Boutons de configuration

Utilisez la barre d'outils pour différentes fonctions de mise en service. Les icônes affichées ont la signification suivante :



Actualiser

Cette fonction actualise le contenu du site Web. En principe, le site Web est statique. Cela signifie que les détails de la page ne sont mis à jour que lors du premier chargement du site. Les modifications qui ne sont pas effectuées sur le site Web lui-même, telles qu'un réglage de l'état de l'éclairage via un télégramme KNX, ne sont pas automatiquement mises à jour.



Requête Heure/Date

La passerelle requiert l'heure et la date exactes pour l'horodatage pendant les tests des éclairages de secours et pour le contrôle de couleur en fonction du temps (DT-8).

Appuyez sur ce bouton pour demander le réglage de l'heure et de la date sur la passerelle afin de vérifier si l'heure et la date internes ont été correctement envoyées via le bus KNX.



Nouvelle installation

Appuyez sur ce bouton pour lancer une nouvelle installation (réinitialisation et apprentissage) du segment DALI connecté. Attention : Lors d'une nouvelle installation, toutes les configurations existantes du segment DALI sont supprimées.



Post-installation

Appuyez sur ce bouton pour démarrer une post-installation dans le segment DALI. Tout ballast qui n'existe plus est supprimé pendant le processus de post-installation. Parallèlement, de nouveaux appareils sont ajoutés.



Échange rapide de ballast

Appuyez sur ce bouton pour lancer un échange rapide de ballast dans le segment DALI. L'échange rapide n'est possible que lorsqu'un seul ballast défectueux est remplacé par un nouveau.





Mode d'inhibition du convertisseur

Ce bouton permet d'activer le mode d'inhibition pour tous les éclairages de secours autonomes connectés. Si l'alimentation des éclairages de secours connectés est coupée dans les 15 minutes suivant l'activation du mode d'inhibition du convertisseur, les lumières sont éteintes au lieu de passer en mode d'urgence. Ce mode de fonctionnement peut être nécessaire lors de la mise en service et de l'installation pour éviter un éclairage de secours constant et une décharge de batterie.



État de l'appareil

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'état de la passerelle dans la zone d'informations et d'état au bas de la page. Cliquez sur un champ de groupe ou de ballast pour afficher les informations d'état du ballast ou du groupe sélectionné.



Utilisez ces fonctions pour activer ou désactiver simultanément tous les ballasts/lampes du segment DALI ou pour les mettre en mode clignotant via un télégramme de diffusion DALI.

6.2.2 Boutons de commande

D'autres boutons de commande se trouvent au-dessus du champ de ballast. Ils sont utilisés pour effectuer des opérations de ballast ou spécifiques au groupe. Pour effectuer l'une des opérations, vous devez d'abord sélectionner l'opération, puis cliquer sur le groupe ou le ballast concerné.

Si une fonction est sélectionnée, le bouton correspondant apparaît dans un cadre blanc. Appuyez de nouveau sur le bouton pour annuler la sélection.



Les différents boutons ont la signification suivante :



Supprimer le ballast

Ce bouton permet de supprimer l'affectation d'un ballast. Sélectionnez d'abord le bouton. Cliquez ensuite sur le fichier de ballast dont vous souhaitez supprimer l'affectation. Le fichier de ballast disparaît du champ de ballast et apparaît dans la liste des fichiers de ballast non affectés sur la droite.





Supprimer l'affectation de groupe

Ce bouton permet de supprimer l'affectation de groupe d'un ballast. Sélectionnez d'abord le bouton. Cliquez ensuite sur le ballast dont vous souhaitez supprimer le groupe. Si le ballast a été affecté à un groupe, l'affectation de groupe est supprimée et le ballast est marqué pour un contrôle individuel.



Attribuer un groupe

Ce bouton permet d'affecter un ballast à un groupe. Sélectionnez d'abord le bouton. Cliquez ensuite sur le groupe. Pour terminer le processus, cliquez sur le fichier de ballast à affecter au groupe. Si le ballast a déjà été affecté à un groupe, l'affectation précédente est automatiquement supprimée.



Marquer les ballasts pour contrôle individuel

Ce bouton permet de supprimer l'affectation de groupe d'un ballast et de marquer un ballast pour un contrôle individuel. Si vous souhaitez activer un ballast pour un contrôle individuel, sélectionnez le bouton puis cliquez sur le ballast concerné. Le ballast est marqué par la lettre 'S' (Single) et est maintenant utilisé.



Basculer la valeur de lumière

Ce bouton permet d'activer ou de désactiver la valeur d'un groupe. Sélectionnez d'abord le bouton. Cliquez ensuite sur un champ de groupe pour basculer entre les valeurs de lumière de toutes les lampes affectées au groupe. Le même processus est utilisé pour les champs de ballast.



Mode clignotant ballast/groupe

Ce bouton permet de mettre un ballast individuel ou un groupe en mode clignotant. Pour exécuter cette fonction, sélectionnez d'abord le bouton. Si vous appuyez maintenant sur un champ de ballast ou de groupe, les ballasts/lampes correspondantes clignotent. Le mode clignotant est utilisé à des fins d'identification pendant le processus de mise en service DALI. Si vous appuyez de nouveau sur le même champ de ballast ou de groupe, le clignotement s'arrête. Si vous appuyez sur un autre champ de ballast ou groupe alors que le bouton est toujours sélectionné, cet élément clignote et la lampe clignotante précédente est désactivée.


6.2.3 Champs de ballast

Les entrées de ballast et de groupe sur le site Web permettent à l'utilisateur de voir en un coup d'œil la fonction complète et l'état d'erreur d'un segment DALI connecté. Les champs de ballast sont numérotés de 1 à 64 dans le coin inférieur gauche. Le numéro correspond au numéro de ballast planifié dans ETS et non à l'adresse courte du ballast. Les icônes ne s'affichent dans les champs qu'une fois un ballast affecté, \rightarrow page d'affectation, voir ci-dessous. Le type ICON fournit des informations sur le type de ballast utilisé. Les ICON suivantes sont possibles :



Ballast

Ballast pour lampe de secours autonome à batterie non commutable



+ -

Ballast pour lampe de secours autonome à batterie commutable

La valeur et l'état d'erreur d'un ballast sont symbolisés par différentes couleurs d'arrière-plan.



ICON gris clair => Lumière désactivée



ICON jaune => Lumière activée



ICON rouge => Erreur de voyant sur l'appareil



Arrière-plan rouge => Erreur de ballast

L'affectation d'un ballast est également indiquée dans le champ. Les ballasts utilisés pour le contrôle individuel sont marqués par la lettre 'S' (Single). Sinon, ils reçoivent un numéro de groupe.



Ballast utilisé pour le contrôle individuel



Ballast avec affectation de groupe (par exemple, groupe 3)



6.2.4 Champs de groupe

Comme les champs de ballast, les champs de groupe affichent l'état d'un groupe. Cependant, l'affichage est limité à l'état du commutateur. Aucun état d'erreur n'est affiché sous forme graphique.



Si vous changez de groupe ou de ballast via le site Web, son statut est automatiquement mis à jour et affiché sur le site. Cependant, si la commande de commutation a été initiée en externe via un télégramme KNX, l'état n'est pas automatiquement mis à jour. Pour afficher l'état correct, appuyez sur le bouton d'actualisation ou rechargez la page Web.

6.2.5 Champs d'informations et d'état

La section inférieure du site Web de configuration affiche également des informations d'état pour l'appareil dans son ensemble ou pour un groupe sélectionné ou un ballast sélectionné.

Lorsque le site Web est chargé pour la première fois, les informations d'état s'appliquent toujours à l'ensemble de l'appareil, ce qui vous permet de voir en un coup d'œil le nombre de voyants, de ballasts et de convertisseurs connectés, ainsi que les erreurs et le taux d'erreur.

MAC-Address:	00-05	-26-8F-F	F-47 /	Physical	Addre	ss: 15.15	.255 /	Version:	3.1_0	0	
Failure Status											
Lamp	ECG		Conv	erter	KNX		DALI		Tot.	Fail-rate	
										0 %	
				Lamps		ECGs		Converte	er		
		Count		29		28		1			
		Failures	5	0		0		0			
		Failure	rate	0 %	6	0 %	6	0 %	,		

La couleur verte signifie qu'aucune erreur ne s'est produite. Sinon, la couleur devient rouge.

Ces informations peuvent être affichées à tout moment en appuyant sur le bouton d'état de l'appareil dans la barre de configuration du site Web.



			<u>General</u> Operating Hours	Test
Group No. Name Grou	3 p 3	\checkmark	Number of ECG 3 Number of Converter 1 Lamp Failures 0	
Value	100%		ECG Failures 0 Converter Failures 0 Failure rate 0%	

Pour afficher les informations d'état d'un groupe, cliquez sur l'un des 16 champs du groupe.

Outre le nombre d'appareils et de convertisseurs et les types d'erreur individuels, le taux d'erreur total dans un groupe est affiché. N'oubliez pas que le taux est calculé en pourcentage du nombre total de ballasts et de convertisseurs du groupe. Utilisez le champ Nom pour entrer un nom convivial pour le groupe. Le nombre maximal de caractères est de 10. Appuyez sur le bouton $\sqrt{}$ pour confirmer votre saisie. Le nom est maintenant enregistré sur la passerelle et chargé dans ETS lors de la synchronisation suivante.

Pour afficher les informations d'état d'un ballast, cliquez sur l'un des 64 champs de ballast. Choisissez l'une des options suivantes : Général, heures de fonctionnement et test

			<u>General</u>	Operating Hours	Test
				Alarm:	
ECG No.	10	XY,TC,PC,RGBW		Mode:	
Name	ECG No.10			Address:	16 / 6DD699
Value	0%	, ř		Min. Colour Temperature:	1597 К
				Max. Colour Temperature:	10000 K

Sur la page Général, la première ligne indique le numéro de ballast ainsi que les sous-types possibles pour les appareils DT-8. Pour tous les autres types d'appareils de ballast (DT-0 à DT-7), l'entrée reste vide. Pour DT-8, les entrées marquent les sous-types suivants :

- XY → DT-8 Sous-type XY
- TC → DT-8 Sous-type température de couleur Tc
- PC → DT-8 Sous-type PrimaryN (affiché mais non pris en charge par l'appareil !)
- RGBW → DT-8 Sous-type RGBWAF

Utilisez le champ Nom pour saisir un nom convivial pour le fichier de ballast. Le nombre maximal de caractères est à nouveau de 10. Appuyez sur le bouton $\sqrt{}$ pour confirmer votre saisie. Le nom est maintenant enregistré sur la passerelle et chargé dans ETS lors de la synchronisation suivante.



Une icône apparaît derrière le mot Alarme si une erreur ou une alarme s'est produite. La signification des icônes est la suivante :



Erreur lampe

Erreur ballast



Erreur convertisseur

Cycle de vie dépassé

Une icône apparaît dans la barre de mode si le ballast n'est pas en mode normal. La signification des icônes est la suivante :



Mode permanent

Mode panique

Mode de test de la batterie centrale

L'entrée d'adresse indique l'adresse courte de l'appareil ainsi que l'adresse longue trouvée lors de la nouvelle installation. Ces informations peuvent être utiles à des fins de service.

Les appareils DT-8 de sous-type Tc ont généralement une température de couleur minimale et maximale configurable. Les valeurs de seuil de ces ballasts sont également affichées dans la fenêtre.

Cliquez sur l'onglet Exécution dans l'en-tête pour passer aux heures de fonctionnement.



Cet écran affiche les heures de fonctionnement cumulées d'une lampe depuis sa dernière réinitialisation, ainsi que la durée de vie maximale configurée dans ETS. Utilisez le bouton sur le côté pour remettre le compteur interne à 0.



Si le ballast sélectionné est un dispositif pour les éclairages de secours autonomes à batterie, vous pouvez également cliquer sur l'onglet Test.

					General		Operating Hour	s Test
	ECG	Test	Load/Duration	Datetime		Execu	te Test	
	2	FT	100%	2019-03-05 16:55:51		FT	LT BT	
Fai	lure Fla	gs						
Inv	erter		Bat. Duration	Battery	Lamp		Delay	Test Result

Cet affichage indique le type de test, le résultat du test et la date et l'heure du dernier test. La barre d'état affiche les indicateurs d'erreur. Une barre verte signifie qu'il n'y a pas d'indicateurs d'erreur et que le test est positif. Une barre rouge signale un résultat de test négatif.

Vous pouvez utiliser les boutons de cette page pour exécuter manuellement un test. Les icônes situées en dessous ont la signification suivante :

BT

FT

LT

Test de batterie

Test fonctionnel

Test de longue durée

N'oubliez pas que le site Web est statique et n'est pas automatiquement mis à jour une fois le test terminé. Si vous souhaitez afficher le résultat d'un test activé et terminé manuellement, appuyez d'abord sur le bouton 'Mettre à jour le résultat du test'.





6.3 Page d'affectation de ballast

Utilisez la page d'affectation pour lier les ballasts trouvés lors d'une nouvelle installation (ou après installation) aux ballasts précédemment planifiés. Utilisez l'onglet Affectation pour accéder à la page :



Contrairement à la page de configuration, la page d'affectation comporte un champ supplémentaire à droite. Ce champ répertorie les ballasts trouvés lors de la nouvelle installation mais qui n'ont pas encore été affectés.

			×	+						
	C 🛈				i 🔏	192.16	58.10.14	47/adm	in	
\odot	• % Ti	Û				i	\mathbf{X}	?	ON OFF	Not Assigned ECGs
	Groups	ECG	ECG	1,2 X	1,2	s, -	•	1		Blink Mode ON V
II)	19)	01	02	03	04	05	06	07	08	Device-ECG 0
112])	110	09	10	11	12	13	14	15	16	Device-ECG 1 Device-ECG 2
13	11	17	18	19	20	21	22	23	24	Device-ECG 3
II4])	112)	25	26	27	28	29	30	31	32	Device-ECG 4 Device-ECG 5
II 5)	113)	33	34	35	36	37	38	39	40	Device-ECG 6 Device-ECG 7
IIG	11 4)	41	42	43	44	45	46	47	48	Device-ECG 8
17)	m <u>5</u>)	40	50	51	52	52	54	55	56	Device-ECG 9 Device-ECG 10
118)	116	57	50	50	60	61	67	62	64	Device-ECG 11
MAC-Address	s: 00-05-26-8	F-FF-47 / P	hysical Ad	dress:	15.15.11 /	/ Version:	3.1_00	05		Device-ECG 12
Failure Statu	s									Device-ECG 13 Converter 14
Lamp	ECG	Conver	ter H	(NX	DA	LI	Tot. F	ail-rate		Device-ECG 15
	<u></u>						0	%		• Device-ECG 16
			Lamps	EC	Gs	Conve	rter			Device-ECG 17
	Cou	ures	29 0		28		1 0			
	Fail	ure rate	0 %		0 %		%			
						-				

Si vous sélectionnez un ballast à droite, il passe automatiquement en mode clignotant dans le réglage standard (FLASH Mode ON). Une fois l'appareil identifié, faites-le glisser pour l'extraire vers le champ de ballast précédemment planifié au milieu.



				×	+							
$\langle \boldsymbol{\leftarrow} \rangle \rightarrow$	G	۵				(i) 💋	192.16	58.10.14	47 /adm	nin		
\mathbf{O}	°°	TI	Û				i			ON OFF	Not Assigned ECGs	
	Gr	oups	ECG	ECG	1,2 X	1,2	s, -	•	3		Blink Mode ON	-
ц)	E9		01	S 02	03	04	05	06	07	08	• Device-ECG 1	^
12)	110		<u>د</u> 09	10	II 11	12	13	14	15	16	Device-ECG 4Device-ECG 5	
I 3	11		17	18	19	20	21	27	23	24	Device-ECG 6	
114)	m2)		25	26	27	28	29	30	31	32	Device-ECG 7 Device-ECG 8	
115)	II 3		33	34	35	36	37	38	39	40	Device-ECG 9 Device-ECG 10	
16)	11 4)		41	42	43	44	45	46	47	48	Device-ECG 11	
117)	115		49	50	51	52	53	54	55	56	Device-ECG 12Device-ECG 13	
118)	116		57	58	59	60	61	62	63	64	Converter 14	
MAC-Addres	s: 00-05-	26-8F-I	FF-47 / F	hysical A	ddress:	15.15.11 /	/ Version	: 3.1_00			Device-ECG 15 Device ECC 16	
Failure Statu	IS										Device-ECG 17	
Lamp	ECG		Conve	rter	KNX	DA	LI	Tot. F	ail-rate		Device-ECG 18	
	Ì										Device-ECG 19	
		Count		Lamps 29	E	265 28	Conve	1			Device-ECG 20	~
		Failure	s	0		0		0				
		Failure	e rate	0 %		0 %	0	%				
										• Second		

Les ballasts apparaissent d'abord comme des ballasts uniques et sont donc marqués d'un S (simple). Si vous les avez accidentellement mal alloués, il vous suffit de les supprimer de leur ballast attribué en cliquant sur



Si vous souhaitez contrôler les ballasts via des groupes DALI, cliquez sur

pour l'affectation de groupe. Cliquez ensuite sur le champ de groupe dans le groupe requis. Un dernier clic sur le champ de ballast que vous souhaitez affecter au groupe termine le processus. Le fichier de ballast affiche maintenant le numéro du groupe.

ECG	ECG	12. X	1.2	s, -	•
1) 01	15 02	1 ³ 03	11 ^S 04	05	06
1 ^S 09	10	11 11	12	13	14



7 Mise en service et fonctionnement via l'affichage et les boutons-poussoirs

Vous pouvez mettre en service le segment DALI connecté et définir et modifier certaines fonctions et certains tests via les trois boutons-poussoirs (MOVE, Set/Prg, ESC) et l'affichage 2x12 caractères à l'avant de l'appareil. Le concept utilisateur est basé sur des menus. Selon la position du menu, vous pouvez sélectionner deux sous-niveaux. La position actuelle dans le menu est affichée à l'écran.

Pour naviguer dans le menu, appuyez brièvement sur les boutons-poussoirs. Utilisez le bouton Déplacer pour sélectionner l'élément de menu suivant sur le même niveau. Utilisez le bouton Prg/Set pour passer au niveau inférieur suivant. Appuyez sur le bouton ESC pour quitter un niveau et revenir au niveau supérieur suivant.

7.1 Menu principal niveau 1

Le menu principal (niveau 1) présente la structure suivante :

DALI-Gateway- Vxyz	Le nom du produit et la version du micrologiciel sont affichés. Le sous-menu permet de définir la langue d'affichage.
NETWORK IP ADDRESS	Ce sous-menu affiche l'adresse IP définie dans ETS ou affectée par le serveur DHCP.
NEW INSTALLATION	Lorsqu'un segment DALI vient d'être installé, utilisez le sous-menu pour réinitialiser les appareils DALI connectés et rechercher automatiquement les ballasts. Contrairement à une nouvelle installation qui a été démarrée via DCA ou un serveur Web, les ballasts dans ce cas sont directement affectés 1:1 aux ballasts réels.
POST INSTALLATION	Ce sous-menu permet de lancer le processus de recherche automatique et éventuellement d'ajuster la configuration après l'installation des ballasts DALI.
ECG QUICK EXCHANGE	Utilisez ce sous-menu pour activer la fonction d'échange rapide de ballast et éventuellement programmer et intégrer les ballasts remplacés individuellement dans le système.
GROUP ASSIGNMENT	Identifie les ballasts et les attribue aux groupes DALI
GROUP TEST	Permet de commuter les groupes programmés à des fins de test.
SCENE TEST	Teste les scènes programmées individuellement.
SYSTEM TEST	Ce sous-menu permet de charger individuellement les erreurs système existantes.
MAINTENANCE ECG/LAMP	Réinitialise les heures de fonctionnement.
CONVERTER INHIBIT MODE	Active le mode d'inhibition du convertisseur pendant la phase d'installation.





Pour exécuter une fonction ou modifier une configuration dans un sous-menu, accédez à la position correspondante et passez en mode programmation. Pour passer en mode programmation, maintenez le bouton Prg/Set enfoncé pendant plus de 2 secondes. Une fois la fonction en mode programmation, un symbole → apparaît à l'écran. Si le mode de programmation est actif, utilisez le bouton Déplacer pour modifier un paramètre ou un réglage. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Prg/Set pour terminer le processus et enregistrer le paramètre réglé ou activer la fonction.

7.2 Sous-menu niveau 2

7.2.1 Langue du sous-menu

La structure du langage de sous-menu est la suivante :

DALI-Gateway-Vxyz La description du produit et la version du micrologiciel s'affichent. La langue d'affichage peut être définie dans le sous-menu.

LANGUAGE GERMAN

La langue d'affichage actuellement définie est affichée. Maintenez le bouton Prg/Set enfoncé pour passer en mode de programmation. Utilisez le bouton MOVE pour choisir l'une des langues suivantes : ALLEMAND, ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, NÉERLANDAIS, SUÉDOIS, DANOIS. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Prg/Set pour enregistrer la configuration. L'affichage fonctionne désormais dans la langue sélectionnée. Le paramètre de langue fonctionne également pour le serveur Web.

7.2.2 Réseau/adresse IP du sous-menu

La structure du sous-menu IP/adresse est la suivante :

NETWORK IP ADDRESSE	Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour passer du menu principal IP ADDRESS au sous-menu.
DHCP: 192. 168.004.xxx	Ce sous-menu affiche l'adresse IP actuellement définie dans ETS ou assignée par le serveur DHCP.

7.2.3 Sous-menu Nouvelle installation

Le sous-menu Nouvelle installation a la structure suivante :

NEW INSTALLATION	Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour passer du menu principal NEW INSTALLATION au sous-menu SEARCH ECGs via PROG-MODE.
SEARCH ECGs via PROG-MODE	Ce sous-menu affiche l'adresse IP actuellement définie dans ETS ou assignée par le serveur DHCP.
FOUND ECGs: xx	Ce sous-menu permet de réinitialiser les appareils DALI connectés et de rechercher automatiquement les ballasts pendant une nouvelle installation.



7.2.4 Sous-menu Post-installation

Le sous-menu post-installation a la structure suivante :

POST-	Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour passer du menu principal POST-
INSTALLATION	INSTALLATION au sous-menu SEARCH ECGs via PROG-MODE.
SEARCH ECGs via PROG-MODE	Maintenez le bouton Prg/Set enfoncé pour passer en mode programmation. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Prg/Set pour lancer le processus de vérification et de recherche. L'appareil recherche les ballasts connectés via leur adresse longue et les compare automatiquement à la configuration précédente
DELETED	Si des ballasts ont été supprimés du segment DALI, les entrées sont supprimées de l'appareil.
ECGs: x	Le nombre d'appareils supprimés s'affiche pendant le processus de vérification
NEW ECGs: x	Ensuite, le segment DALI est recherché pour les appareils nouvellement installés. Les nouveaux ballasts ajoutés sont automatiquement réinitialisés et tous les paramètres précédemment programmés et les assignations de groupe sont supprimés. Selon le nombre de ballasts connectés, le processus de recherche peut prendre quelques minutes. Pendant le

DELETED/NEW ECGs: x/x Une fois le processus complet (vérification et recherche) terminé, l'affichage affiche les ballasts supprimés et les nouveaux ballasts trouvés (appareils supprimés/nouveaux appareils de gauche à droite, voir l'image de gauche). Appuyez sur le bouton ESC (ou attendez environ 30 secondes) pour revenir au niveau ci-dessus).

processus de recherche, le nombre d'appareils nouvellement trouvés est affiché.

7.2.5 Sous-menu Échange rapide de ballast

Le sous-menu Échange rapide de ballast possède la structure suivante :

ECG QUICK EXCHANGE	Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour passer du menu principal ECG QUICK EXCHANGE au sous-menu SEARCH ECGs via PROG-MODE.
SEARCH ECGs via PROG-MODE	Maintenez le bouton Prg/Set enfoncé pour passer en mode programmation. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Prg/Set pour lancer l'échange rapide. L'appareil vérifie d'abord si un ou plusieurs ballasts du système étaient défectueux. Il recherche ensuite automatiquement les ballasts pouvellement connectés dans le segment L'échange rapide.

d'abord si un ou plusieurs ballasts du système étaient défectueux. Il recherche ensuite automatiquement les ballasts nouvellement connectés dans le segment. L'échange rapide n'est possible que si un seul ballast du segment était défectueux et qu'un nouveau ballast est trouvé. Si le processus aboutit, le numéro du fichier de ballast remplacé est affiché. Si le processus de recherche ne peut pas être terminé car les conditions requises ne sont pas remplies, un code d'erreur s'affiche à l'écran.

ECG xx	
REPLACED	
ERROR	Les codes d'erreur ont la signification suivante :
TYPE xx	- Type d'erreur 7 : Aucun ballast défectueux
	- Type d'erreur 8 : Plus d'un ballast défectueux
	- Type d'erreur 9 : Aucun nouvel ballast trouvé
	Ture diamage 40 · Dellast dia peo la ban ture diamageail

- Type d'erreur 10 : Ballast n'a pas le bon type d'appareil



- Type d'erreur 11 : Plus d'un ballast nouveau

Appuyez sur le bouton ESC (ou attendez environ 30 secondes) pour revenir au niveau cidessus.

7.2.6 Sous-menu Affectation de groupe

Le sous-menu Affectation de groupe a la structure suivante :

GROUP	Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour passer du menu principal GROUP			
ASSIGNMENT	ASSIGNMENT au sous-menu. Dans ce menu, les ballasts individuels trouvés lors du			
	processus de recherche peuvent être affectés à 16 groupes DALI et les affectations			
	précédentes peuvent être modifiées.			
FCC NR : YY	Appuyez brièvement sur le bouton MOVE pour parcourir les différents ballast. Le puméro du			
ECO MIC. · AA	fichiar de ballact sélectionné est affiché sur la première ligne d'affichage. Tant que le voyant			
GROUP:	hallast est sélectionné la lambe connectée cliquote. Le programmateur peut ainsi déterminer			
	guelle lampe est affectée au numéro			
	quelle lampe est allectee au numero.			
KONV. NR.: xx	Si l'appareil sélectionné est un convertisseur pour les éclairages de secours, la sélection met			
GROUP:	l'appareil en mode identification et l'écran affiche le mot CONV. Pour des raisons			
	d'identification, le voyant de fonction du convertisseur clignote pendant le test (voir le manuel			
	d'utilisation du convertisseur).			
-]			
KONV. NR.: xx	Maintenez le bouton Prg/Set enfoncé pour passer en mode programmation. Appuyez à			
GROUP: xx	nouveau sur le bouton MOVE pour sélectionner le groupe auquel vous souhaitez affecter le			
	ballast. Si le groupe est sélectionné, appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour			
	confirmer et enregistrer le paramètre. Appuyez sur le bouton ESC (ou attendez environ 30			

secondes) pour revenir au niveau ci-dessus.

7.2.7 Sous-menu Test de groupe

Le sous-menu Test de groupe a la structure suivante :

GROUP	
TEST	

Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour passer du menu principal GROUP TEST au sous-menu. Dans le menu, les groupes peuvent être commutés individuellement ou ensemble (TOUS GROUPES TEST = DIFFUSION) pour tester l'installation.

GROUP:	Х
TEST	
GROUP:	Х
> OF	F

Appuyez brièvement sur le bouton MOVE pour parcourir les différents groupes. Le numéro du groupe sélectionné est indiqué sur la première ligne d'affichage.

Maintenez le bouton Prg/Set enfoncé pour passer en mode programmation. Appuyez brièvement sur le bouton Déplacer pour sélectionner si vous souhaitez activer ou désactiver le groupe. Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour exécuter la commande sélectionnée. Appuyez sur le bouton ESC (ou attendez environ 30 secondes) pour revenir au niveau cidessus.



7.2.8 Sous-menu Test de scène

Le sous-menu Test de scène possède la structure suivante :

SCENE TEST	Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour passer du menu principal TEST DE SCÈNE au sous-menu. Dans le menu, vous pouvez appeler toutes les séquences à des fins de test ou programmer de nouvelles scènes de lumière dans la scène.
SCENE: X TEST	Appuyez brièvement sur le bouton MOVE pour parcourir les différentes scènes. Le numéro de la nouvelle scène sélectionnée est indiqué sur la première ligne d'affichage.
SCENE: X > INVOKE	Maintenez le bouton Prg/Set enfoncé pour passer en mode programmation. Appuyez brièvement sur le bouton Déplacer pour indiquer si vous souhaitez appeler ou enregistrer une

brièvement sur le bouton Déplacer pour indiquer si vous souhaitez appeler ou enregistrer une
scène. Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set-Taste pour exécuter la commande
sélectionnée et appeler ou enregistrer la scène. Appuyez sur le bouton ESC (ou attendez environ 30 secondes) pour revenir au niveau ci-dessus.

7.2.9 Sous-menu Test système

Le sous-menu Test système a la structure suivante :

SYSTEM	
TEST	

Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour passer du menu principal SYSTEM TEST au sous-menu. Dans le menu, vous pouvez rechercher les erreurs potentielles.

DALI				
NO	ERROR			

En l'absence d'erreur, l'écran affiche cette information. Les erreurs suivantes peuvent être reconnues par le système. Elles sont affichées sur l'écran et éteignent simultanément le voyant d'erreur rouge :

DALI	- Court-circuit DALI
ERROR	- Défaut de la lampe avec affichage du numéro de la lampe ou du ballast
	- Erreur de ballast avec affichage du numéro de ballast

- Pas de bus KNX

En cas de court-circuit DALI, aucune autre erreur ne peut être reconnue. Pour tous les autres types d'erreur, plusieurs erreurs peuvent être reconnues simultanément. Dans le menu, vous pouvez basculer entre différentes erreurs en appuyant brièvement sur le bouton Déplacer.

LAMP XX NO ERROR	Le numéro du ballast est affiché pour les erreurs de lampe. Cela signifie qu'une erreur peut être facilement localisée.
ECG XX NO ERROR	Le numéro du fichier de ballast est affiché pour les erreurs de ballast. Cela signifie qu'une erreur peut être facilement localisée.
KNX	S'il n'y a pas d'erreur, cela s'affiche sur l'écran.
NO ERROR	



7.2.10 Sous-menu Maintenance ballast/lampe

La structure du sous-menu Maintenance ballast/lampe est la suivante :

MAINTENANCE ECG/LAMP	Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour passer du menu principal MAINTENANCE ECG/LAMP au sous-menu. Le menu permet de démarrer le déverminage d'une lampe et de réinitialiser le lecteur pendant ses heures de fonctionnement.
ECG NR.: xx xxx h	Appuyez brièvement sur le bouton MOVE pour parcourir les différents ballasts. Le numéro du fichier de ballast sélectionné est affiché sur la première ligne d'affichage.
	La ligne 2 indique le nombre d'heures de fonctionnement depuis la dernière réinitialisation.
ECG. NR.: xx RESET	Maintenez le bouton Prg/Set enfoncé pour passer en mode programmation. Appuyez brièvement sur le bouton Prg/Set pour exécuter la commande sélectionnée. Appuyez sur le bouton ESC (ou attendez environ 30 secondes) pour revenir au niveau ci-dessus.

7.2.11 Sous-menu Mode d'inhibition convertisseur

Le sous-menu Mode d'inhibition convertisseur a la structure suivante :

CONVERTER INHIBIT MODE Appuyez sur le bouton Prg/Set pour passer du menu principal CONVERTER INHIBIT MODE au sous-menu. Dans le menu, vous pouvez activer le mode Inhiber pour toutes les éclairages de secours autonomes à batterie connectées. Si l'alimentation secteur est coupée dans les 15 minutes suivant l'activation du mode Inhibit, les lumières ne passent pas en mode urgence mais restent éteintes. En particulier lors de la phase d'initialisation d'un bâtiment, ce mode de fonctionnement peut être nécessaire pour éviter que les éclairages de secours ne soient allumés en permanence.

INHIBIT MODE via PROG-MODE

INHIBIT CONVERTER? Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton Prg/Set pour activer le mode Inhibit. Appuyez sur le bouton ESC (ou attendez environ 30 secondes) pour revenir au niveau ci-dessus.

Maintenez le bouton Prg/Set enfoncé pour passer en mode programmation.



8 Modes de fonctionnement

Chaque groupe et chaque ballast offrent différents modes de fonctionnement qui peuvent être définis individuellement sur la page de paramètres.

8.1 Mode normal

En mode normal, les ballasts peuvent être variés et commutés sans restriction, à la fois par commande individuelle et par commande de groupe. Le contrôle de chaque ballast et de chaque groupe est basé sur trois objets de communication (commutation, variation, réglage des valeurs).

Pour les ballasts DT-8, de nombreux objets supplémentaires de contrôle de la couleur de la lumière sont disponibles. Il n'est pas possible de contrôler la couleur de la lumière via des objets pour des ballasts individuels.

Un ballast ne peut être affecté qu'à un seul groupe DALI. La passerelle DALI ne prend pas en charge les affectations de groupes multiples au niveau DALI. Si une telle affectation est nécessaire, veuillez utiliser les objets de communication KNX à cet effet. Des objets d'état distincts renseignent sur l'état du commutateur et de la valeur au niveau du groupe et de chaque ballast.

8.2 Mode permanent

Si vous souhaitez exécuter un ballast individuel ou un groupe entier de manière permanente avec une certaine valeur lumineuse (par exemple, un couloir ou un atelier éclairé en permanence), vous pouvez choisir l'option de mode permanent. Le ballast ou le groupe est automatiquement défini sur la valeur requise après la programmation ou l'activation de la passerelle. Les objets de commutation et de variation restent masqués. L'état de l'éclairage, les erreurs et les fonctions de service sont également disponibles en mode permanent.

Attention : Si un appareil dans ce mode ne fonctionne pas au niveau de la lumière prédéfinie en raison d'une opération spéciale (par exemple, processus d'identification sur l'écran de l'appareil) ou d'une erreur (par exemple, ballast était sans alimentation lorsque la passerelle a été démarrée), le niveau de luminosité est automatiquement corrigé au bout de 60 secondes.

8.3 Mode escalier

En mode escalier, la valeur définie via un télégramme de commutation, de variation ou de valeur passe automatiquement à la valeur de désactivation après un temps programmable. Les lumières peuvent être éteintes immédiatement ou en 2 étapes (en une minute) ou par un affaiblissement (en une minute).

En mode escalier, chaque télégramme reçu supplémentaire redémarre le temporisateur interne. Les lumières s'éteignent lorsque le temporisateur s'arrête après le dernier télégramme reçu.

Le mode escalier peut être désactivé ou activé via un objet supplémentaire. Si le mode escalier est désactivé, le groupe se comporte comme en mode normal et ne s'éteint pas automatiquement. Si le mode



est désactivé alors que le temporisateur de mise hors tension est déjà en cours d'exécution, le temporisateur s'arrête et le groupe conserve la valeur actuellement définie. Si le mode est à nouveau activé, le temporisateur redémarre à partir du début.

8.4 Mode nuit

Le mode nuit correspond en grande partie au mode escalier. La seule différence est que la mise hors tension automatique dépend de l'objet de nuit central de la passerelle. Si l'objet de nuit n'est pas défini (jour), le groupe se comporte comme en mode normal. Si l'objet est défini (nuit), le groupe se désactive après un temps programmable ou passe en mode permanent.

8.5 Mode panique (cas particulier)

Le mode panique peut être activé via un objet central pour l'ensemble de la passerelle. Tous les groupes qui ont été activés pour le mode panique passent en permanence à une valeur de voyant panique programmable à la réception de l'objet. Ils ne peuvent plus être contrôlés individuellement. Lorsque le mode panique est désactivé, les appareils repassent à la valeur précédente de l'éclairage ou à la valeur d'activation/de désactivation et peuvent à nouveau être contrôlés individuellement.

Attention : Lorsque le mode panique est actif, les modules de planification de scène et de temps sont désactivés.

8.6 Mode d'essai pour les éclairages de secours à batterie centrale

Grâce à sa fonction interne, la passerelle DALI prend en charge les installations avec des lampes de secours avec batterie centrale. Tout ballast (à l'exception de ceux de type batterie autonome) peut être configuré comme un éclairage de sécurité (même lorsqu'il est affecté à un groupe). Vous pouvez choisir un temps de test compris entre 15 minutes et 4 heures. Si la passerelle reçoit l'objet de test de la batterie centrale, les lumières respectives passent à une valeur programmable pendant cette période. Elles ne peuvent plus être commutées ou variées via les objets correspondants. Le temps et la capacité de décharge de la batterie centrale peuvent ainsi être testés dans des conditions prédéfinies.

Pour que les ballasts individuels d'un groupe ne puissent plus être commutés par des télégrammes de groupe ou des scènes, l'affectation de groupe est dissoute pendant toute la durée du mode test. Une fois le test terminé, les groupes et les scènes sont automatiquement reprogrammés sur les ballasts. En cas de coupure d'alimentation de la passerelle en mode test, les appareils non programmés sont marqués et automatiquement programmés au retour de l'alimentation. Le mode test ne se poursuit toutefois pas. Il doit être redémarré.

Lorsque le mode test se termine normalement, les appareils reprennent la valeur de l'éclairage précédent ou la valeur d'activation/désactivation de l'interrupteur et peuvent à nouveau être contrôlés individuellement.



8.7 Hiérarchie des modes de fonctionnement

Certains des modes de fonctionnement décrits ci-dessus ont des fonctions et des rôles plus élevés pour le fonctionnement du système dans son ensemble. Une hiérarchisation ou une hiérarchie des modes de fonctionnement est donc nécessaire. Le mode de test de la batterie centrale a la priorité la plus élevée, suivi du mode panique. Les modes permanent, normal et nocturne ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie.

Mode d'essai Batterie centrale (Valeur fixe = 1 à 100%)						
Mode urgence / Panique (Valeur fixe = 1 à 100%)						
$ \begin{array}{ c c c } \hline Mode & & & \\ permanent & & \\ (Valeur & & \\ 1 \dots 100\% & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{ c c } Mode normal & & \\ (valeur & & \\ variable & & \\ \hline \end{array} \begin{array}{ c } \hline Mode nouit & & \\ (valeur variable & & \\ avec \ \Delta T \ ou \ fixe = \\ 1 \ a \ 100\% & \\ \hline \end{array} \end{array} $						

Par défaut, le mode manuel est activé et peut toujours être utilisé pour les fonctions de service et de maintenance. *Il peut cependant être désactivé au moyen des paramètres ETS, voir chapitre* : --><u>page des paramètres : Fonctions spéciales.</u>



9 Fonctions d'analyse et de service

9.1 Enregistrement des heures de fonctionnement

La passerelle DALI permet d'enregistrer individuellement les heures de fonctionnement (temps de déverminage) de chaque lampe pour chaque groupe et chaque ballast individuel. L'enregistrement interne est précis à la seconde. La valeur est disponible en externe via les objets de communication. (DPT 13 100). L'enregistrement des heures de fonctionnement est indépendant de la valeur de variation. Cela signifie que toute valeur lumineuse > 0 % contribue à une augmentation des heures de fonctionnement d'un groupe. Le compteur peut être réinitialisé (lorsqu'une lampe est changée). Pour réinitialiser le compteur, la valeur 0 est écrite sur la communication 'Réinitialiser les heures de fonctionnement'.

Une valeur maximale peut être configurée pour chaque compteur de temps de fonctionnement (durée de vie), qui active un objet alarme sur le bus KNX. Ces informations peuvent être utilisées à des fins de maintenance.

<u>Attention :</u> Conformément aux normes KNX, les heures de fonctionnement sont envoyées en secondes. Toutefois, ces unités peuvent être changées en d'autres unités.

9.2 Reconnaissance des erreurs au niveau du ballast

L'un des principaux avantages de la technologie DALI est la reconnaissance individuelle des erreurs de lumière ou des ballasts défectueux. La passerelle DALI prend en charge cette fonction.

Le cycle de scrutation peut être configuré. Si le temps est d'1 seconde (réglage standard) et qu'il y a 64 ballasts connectés, le processus complet de scrutation de tous les ballasts pour détecter les erreurs de lumière et de ballast prend 128 secondes (1 seconde par ballast et type d'erreur). Il peut donc prendre jusqu'à 2 minutes avant qu'un défaut ne soit reconnu. Pour chaque ballast, un objet de communication est disponible pour envoyer les informations au bus KNX (objet 1 bit ou 1 octet). De plus, l'état d'erreur peut également être vérifié sur le DCA dans ETS.

Vous pouvez également demander l'état d'erreur de tous les ballasts et lampes individuels via un objet d'état d'erreur spécial (objet n° 20), voir --> *Fonctions d'analyse et de service --> Description de l'objet de communication*.

<u>Attention :</u> Si le paramètre est défini sur 'Cycle de scrutation des erreurs' = 'Aucune requête', toutes les requêtes d'erreur sont désactivées. Dans ce cas, aucune erreur de ballast, de convertisseur ou de lampe n'est détectée. Ce paramètre n'est utile qu'à des fins de service lorsqu'une réduction extrême de la charge du bus DALI est requise.

L'état d'erreur de tous les ballasts est également affiché sur le site Web de la passerelle.



9.3 Analyse des erreurs au niveau du groupe

Si les ballasts et/ou les convertisseurs sont fusionnés en groupes, de nombreuses données d'erreur spécifiques au groupe sont disponibles en plus des données de ballast individuelles. Pour cela, différents objets de communication sont disponibles pour chaque groupe. En plus d'informations générales telles que l'existence d'une erreur au sein d'un groupe et de quel type, le nombre total d'appareils défectueux au sein du groupe et le taux d'erreur peuvent être répertoriés via un objet de communication. Un objet alarme est envoyé lorsqu'un certain taux d'erreur est dépassé. Un objet complexe avec un résumé des données ajoute encore aux options d'analyse.

Pour plus d'informations sur les objets de communication propres au groupe, reportez-vous à la description des objets de communication ci-dessous.

Les informations d'erreur d'un groupe sont également clairement affichées sur le site Web du serveur Web intégré.

9.4 Analyse des erreurs au niveau de l'appareil

Les objets d'analyse d'erreur similaires à ceux du groupe sont également disponibles au niveau de l'appareil (c'est-à-dire pour tous les ballasts connectés à la passerelle). Le taux d'erreur ou le nombre de ballasts défectueux dans l'ensemble du segment DALI peut être rendu disponible via des objets de communication. Contrairement au niveau du groupe, au niveau de la passerelle, le pourcentage et le nombre d'erreurs peuvent être répartis en fonction du type d'erreur. Le seuil d'alarme du taux d'erreur peut être réglé individuellement pour les erreurs de ballast, de voyant et de convertisseur. Pour plus d'informations sur les objets de communication, consultez la description des objets de communication ci-dessous.

Comme précédemment, les informations d'erreur pour l'ensemble de la passerelle sont également affichées sur le site Web.



10 Contrôle de couleur (DT-8)

La passerelle DALI prend également en charge les ballasts pour le contrôle des couleurs (type d'appareil 8 selon la norme EN 62386-209). Ces appareils permettent un contrôle de couleur multi-canaux (RGB) et permettent ainsi le mélange d'une couleur de lumière ou le réglage d'une température de couleur via DALI.

10.1 Caractéristiques du type d'appareil DALI

Les ballasts pour le contrôle de la couleur (DT-8) sont disponibles auprès de nombreux. Généralement, ces appareils permettent le contrôle direct de modules LED avec des LED multi-couleurs. Les modules les plus courants sont les modules avec des voyants dans les trois couleurs rouge, vert, bleu (RGB), ainsi que les modules avec deux tons blancs différents (blanc réglable).

Attention : Les ballasts DT-8 du sous-type PrimaryN ne sont pas pris en charge par la passerelle DALI.

Des modules LED avec un autre canal blanc intégré (RGBW) sont parfois proposés sur le marché. Bien qu'il soit, bien sûr, possible de contrôler les différents canaux de couleur individuellement, chacun via un appareil de commande DALI distinct pour les LED (appareil de type 6), cette solution présente l'inconvénient que chacun de ces appareils se voit attribuer une adresse courte DALI distincte. Cela signifie que deux (blanc réglable), trois (RGB) ou même quatre adresses courtes sont nécessaires pour contrôler un module.

Avec un nombre maximum de 64 adresses courtes disponibles par segment DALI, le nombre de lumières utilisables serait considérablement réduit.

Toutefois, avec un appareil DT-8 une seule adresse courte est nécessaire pour tous les canaux de couleur et la plage maximale possible de 64 lumières peut être contrôlée.

La norme DALI EN 62386-209 définit différentes méthodes de contrôle de la couleur pour les appareils DT-8. Normalement, un certain appareil prend en charge une seule de ces méthodes possibles. Veuillez donc prendre en compte les spécifications du fabricant de l'appareil ou de la lampe concernée.

10.2 Affichage des couleurs via les coordonnées XY

L'affichage d'une couleur via deux coordonnées nommées dans ce qu'on appelle un espace de couleur est une méthode courante. Par le biais de coordonnées x-y, tout point dans cet espace est accessible et toute couleur peut donc être définie.

Le diagramme utilisé dans la norme DALI est le diagramme chromatique de l'espace colorimétrique selon la norme CIE de 1931. (Cambridge University Press) qui est illustré dans le graphique suivant.





Dans les dispositifs qui prennent en charge la méthode des coordonnées x-y, la couleur est définie via deux valeurs comprises entre 0,0 et 1,0. Toutefois, en raison des propriétés physiques d'une LED, même dans un module LED RGB, les couleurs ne sont pas toutes possibles pour des raisons pratiques. Dans la pratique, il est courant de définir la valeur qui est la plus proche.

Veuillez prendre en compte les instructions du fabricant de la lampe ou du ballast. En général, les valeurs xy prises en charge par la lampe sont spécifiées ici. Les valeurs XY en dehors de la plage spécifiée peuvent entraîner des valeurs incorrectes et des couleurs non reproductibles.

10.3 Affichage des couleurs via la température de couleur

Un sous-ensemble de toutes les couleurs possibles dans l'espace colorimétrique affiché ci-dessus est constitué des différents tons de blanc. Les tons de blanc se trouvent sur une ligne traversant la totalité de l'espace de couleur.



Les points sur cette dite ligne de corps noir (DCN) sont généralement définis par une température de couleur en Kelvin. Cela permet de déterminer exactement le ton blanc d'une lumière entre chaud et froid avec une seule valeur. Le principe de la température de couleur est



donc parfait pour le contrôle des appareils à lumière blanche (blanc réglable).

Les appareils utilisant le DT-8 règlent la température de couleur désirée sur un module LED en mélangeant les LED blanches chaudes et froides. Bien sûr, comme indiqué précédemment, cela n'est possible que dans certaines limites physiques. Grâce aux modules LED sur le marché aujourd'hui, des températures de couleur entre 2 000 et 8 000 Kelvin sont courantes.

10.4 Affichage couleur via 3 ou 4 canaux couleur (RGBWAF)

En principe, une couleur est toujours créée en mélangeant différentes couleurs individuelles (différentes tons de blanc, RGB ou RGBW). Une couleur peut donc également être affichée en fonction du rapport de mélange de différentes couleurs simples, par exemple, 50 % de rouge, 0 % de vert, 60 % de bleu.

Contrairement aux méthodes décrites ci-dessus, la définition de la couleur dans ce cas n'est pas exacte mais dépend largement des attributs physiques spécifiques des LED utilisées pour créer la couleur (longueur d'onde, intensité).

Néanmoins, l'indication des pourcentages de couleurs primaires dans un système est utile pour la description relative d'une couleur. Dans certains ballasts DT-8, la couleur est définie en définissant 3 (RGB) ou 4 valeurs (RGBW) entre 0 et 100 %.

Selon la norme DALI EN 62386-209, jusqu'à six couleurs (RGBWAF) peuvent théoriquement être utilisées. Cependant, la passerelle DALI ne prend en charge que 4 couleurs au maximum, conformément aux ballasts actuellement disponibles sur le marché.



11 Éclairages de secours autonomes à batterie

La passerelle DALI-Gateway prend également en charge les ballasts pour le contrôle des éclairages de secours autonomes à batterie. (Type d'appareil 1 selon la norme EN 62386-202). De tels dispositifs contiennent une pile à l'intérieur de la lampe qui activera la lumière pendant un certain temps en cas de perte d'alimentation.

11.1 Éclairages de secours autonomes à batterie

On distingue principalement les dispositifs commutables et non commutables pour les lampes à batterie autonome. Un appareil commutable peut être raccordé directement à une lampe comme un ballast 'normal'. En mode normal, l'éclairage (généralement une LED) peut être commuté et varié via DALI. Les éclairages de secours avec ballasts commutables ne nécessitent donc qu'un seul appareil DALI. Les paramètres et objets de commutation standard sont disponibles pour ces appareils.

Contrairement au dispositif 'commutable', un dispositif 'non commutable' (convertisseur) ne peut commander la lampe connectée qu'en cas d'urgence.

L'éclairage est normalement toujours allumé ou toujours éteint. Comme ces appareils ne permettent pas la commutation directe, aucun objet n'est disponible à cet effet.

Lors de la nouvelle installation et de la post-installation, la passerelle DALI reconnaît automatiquement si l'appareil connecté est un ballast 'commutable' ou 'non commutable'.

Parfois, des convertisseurs spéciaux non commutables sont utilisés avec des ballasts DALI 'normaux' dans une lumière. Ces éclairages sont donc appelés 'éclairages de secours' avec 2 dispositifs DALI. Les deux ballast forment une paire d'appareils qui partage une lumière commune. L'appareil 'non commutable' utilise la communication DALI pour interroger l'état de l'appareil et lancer des phases de test obligatoires. L'appareil commutable contrôle la lumière en mode normal.

Toutefois, en raison de la structure DALI avec son attribution aléatoire d'adresses courtes, l'appariement d'un dispositif 'normal' avec un dispositif 'non commutable' ne se produit pas automatiquement. Elle doit être effectuée manuellement sur la page des paramètres dans ETS.

L'affectation est cruciale pour l'analyse des erreurs, car les appareils 'non commutables' partagent généralement la lampe connectée avec un appareil 'normal'. Sans cette affectation, une erreur de lampe peut être comptée deux fois. En outre, le ballast 'normal' d'une paire est généralement automatiquement déconnecté de l'alimentation lorsque l'éclairage de secours est testé. Cette perte de fonction génère une erreur de ballast. Toutefois, en effectuant une paire, la passerelle reconnaît automatiquement si une erreur ballast réelle s'est produite ou si le convertisseur correspondant a simplement été testé. Seules les erreurs réelles de ballast sont prises en compte pour l'analyse.



11.2 Identification des éclairages de secours autonomes à batterie

Pour identifier les convertisseurs après installation, un processus d'identification démarre lors de la sélection du mode de clignotement. Pendant ce processus, la LED d'état de la lumière de secours clignote.

N'oubliez pas de vérifier la description de vos lumières. Si la LED d'état n'est pas visible ou ne fonctionne pas pour certaines lumières, vous pouvez également exécuter un test de fonction. Pendant le test de fonctionnement, le ballast allume généralement la lumière pendant quelques secondes.

11.3 Mode d'inhibition du convertisseur

En cas de panne d'alimentation électrique, les éclairages de secours autonomes à batterie passent toujours en mode urgence. La lampe est maintenant actionnée par la batterie interne. Cependant, il peut parfois être nécessaire de couper l'alimentation électrique, par exemple lors des travaux de maintenance ou de mise en service d'un bâtiment. Pour éviter que les lumières ne passent en mode urgence, les convertisseurs connectés à la passerelle DALI peuvent être désactivés via les boutons-poussoirs et l'affichage sur l'appareil (voir ci-dessus). Ce mode d'inhibition du convertisseur n'est disponible que pour tous les appareils connectés en même temps. Si l'alimentation est coupée dans les 15 minutes suivant l'activation du mode, les lumières connectées ne passent pas en mode urgence et les lumières restent éteintes. À la reprise de l'alimentation, les lumières reviennent à la normale. Si les 15 minutes s'écoulent sans coupure de courant, tous les convertisseurs sont automatiquement réinitialisés en mode normal.

11.4 Mode de test pour les éclairages de secours autonomes à batterie

La passerelle DALI-Gateway prend en charge l'exécution et l'enregistrement des tests obligatoires pour les lampes de secours autonomes à batterie.

Attention : Les réglementations et normes juridiques varient selon les pays. Assurez-vous de respecter toutes les exigences propres à votre pays.

La passerelle DALI-Gateway prend en charge les tests fonctionnels, les tests de longue durée et les tests d'état des batteries. Les tests fonctionnels et de durée peuvent être démarrés en externe via des télégrammes KNX (télégrammes d'un octet, voir ci-dessous) ou via le site Web de l'appareil. Vous pouvez également choisir de définir des intervalles de test automatiques. Cela signifie que les tests sont effectués automatiquement via les convertisseurs connectés. (Veuillez vérifier la description du convertisseur pour connaître la fonction exacte).

Une fois le test terminé, les résultats du test sont disponibles sur le bus KNX via des objets de



communication et peuvent être enregistrés dans la visualisation. Les objets correspondants sont mis à jour avec le résultat du test et envoyés automatiquement après chaque nouveau test.

Pour connaître la fonction exacte, reportez-vous à la description d'objet \rightarrow objets de communication cidessous.

Vous pouvez également afficher les résultats des tests sur le site Web si vous sélectionnez le convertisseur correspondant.

12 Module de scène

La passerelle DALI permet de programmer et d'appeler jusqu'à 16 scènes lumineuses internes. Une scène est déclenchée via un objet de scène d'1 octet. Elle peut être ajustée en fonction de la scène KNX 1 à 64 (valeur 0 à 63), laquelle des scènes DALI 1 à 16 est appelée.

Cet objet peut aussi être utilisé pour enregistrer des scènes (bit 7 défini). La valeur actuellement définie est enregistrée en tant que valeur de scène. Dans le cas des appareils DALI DT-8, la température de couleur ou la couleur de lumière actuellement définie devient également partie de la scène et est réglée automatiquement lorsqu'une scène est appelée.

En principe, une scène peut être constituée de groupes et de ballasts individuels (à condition qu'ils n'aient pas été affectés à un groupe).

Pour affecter un groupe à une scène ou pour supprimer un groupe d'une scène et pour affecter le numéro de scène KNX à la scène DALI, utilisez le DCA ou le site Web. Les deux méthodes de configuration permettent de définir des valeurs et des couleurs pour appeler une scène.

Par défaut, la scène programmée est lancée immédiatement sans durée de variation. Si vous voulez commencer une scène par une variation de luminosité, vous pouvez définir une durée de variation pour chaque scène.

Le fait de commuter un groupe (ou un ballast) spécifique de la scène alors que cette scène se trouve déjà dans un processus de variation n'affecte que le groupe en question. Les autres groupes poursuivent leur variation.

Pour chaque scène, un objet variation 4 bits est disponible. Cela permet de varier ensemble toutes les lumières d'une scène.

12.1 Configuration de scène via DCA

Les scènes peuvent être programmées et affectées dans le DCA. Pour cela, passez de la mise en service à la page de scène.

O Commissioning Scenes	Effects IIII Time Cor	ntrol 👸 Report 🤳 🤌 E	Extras	i About
Scene 1 (1) 🗸 🔹 Description Meeting	Fade Time	1s 🔹 KNX Scene 1 🔹 🥳	💲 Test Scene	上 Download
Item	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour 🔺 丸 Groups
ECG03 (Toilette)	25%	СТ: 3700°К		Group0
Group01 (Room 100)	25%	H: 120° ; S: 100% ; V: 100% ; W: 0		
Group02 (Room 101)	100%	R: 0 ; G: 0 ; B: 255 ; W: 0		Group0
Group10 (Room 1012)	25%	N/A		Group0
Scene 1 (1) 🗸 🔹 Description	Meeting	Fade Time	1s 🔹	KNX Scene 1

12.1.1 Configuration

Vous pouvez saisir un nom convivial pour chaque scène dans le champ Description. Le nom peut comporter jusqu'à 20 caractères. Si vous ne souhaitez pas qu'une scène démarre immédiatement mais que vous préférez l'atténuer jusqu'à sa valeur finale, vous pouvez définir la durée de variation individuellement pour chaque scène.

N'oubliez pas que le temps de variation fait toujours référence à la plage de valeurs complète. Par conséquent, un temps de variation de 30 s signifie un changement de valeur de 100 % en 30 s. Si la valeur d'une scène n'est modifiée que de 50 %, la modification est effectuée en 15 s.

Sélectionnez la scène souhaitée dans la liste déroulante à gauche.

	Scene 1 🗸 🔹
н	Scene 1 🗸
G	Scene 2
FC	Scene 3

Une coche signifie que la scène a déjà été définie.

Une scène est activée par un objet scène d'un octet selon la DPT 18.001. Dans la norme KNX, vous pouvez traiter jusqu'à 64 scènes par ce point de données. La passerelle DALI ne contient que 16 scènes. Par défaut, les scènes DALI sont attribuées une à une aux scènes KNX, ce qui signifie que la scène 1 de la passerelle DALI est généralement appelée par la valeur d'objet 0 (KNX scène 1) respectivement par la valeur d'objet 128 qu'elle est programmée. Dans le DCA, il est désormais possible de modifier cette affectation. Ce réglage peut être effectué dans le titre de l'éditeur de scène.



KNX Scene	20	•	
	20	^	
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31	¥	

Dans l'exemple ci-dessus, la scène DALI sélectionnée peut être appelée valeur d'objet 19 (scène KNX 20), respectivement programmée par valeur 147. Veuillez noter que l'affectation doit être unique. Si des scènes DALI différentes sont affectées à la même scène KNX, seule la première scène DALI est activée/programmée.

Les groupes que vous souhaitez utiliser pour cette scène peuvent être déplacés à partir de l'arborescence située à droite dans le champ du milieu à l'aide du glisser-déposer.

Scene 1 🗸 🔹 Description Meeting	Fade Time 1s	🔹 💰 Test Scene 📕	Download		
Item	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	🖌 📩 Groups
Group01 (Room 1)	35%	N/A			Group02 (Room 2)
ECG03 (T103)	40% ~	CT: 1000°K			Group02
ECG04 (T104)	100% ~	R: 16 ; G: 19 ; B: 228			
					Group04
					🚠 Group05
	4				🚮 Group06

Utilisez les champs de saisie pour saisir les valeurs requises pour cette scène.

• Valeur

Un niveau de luminosité compris entre 0 et 100 % peut être sélectionné via un champ déroulant.

• Couleur

Définit la couleur en fonction du type de contrôle de couleur pour ce groupe. Utilisez le menu contextuel ou double-cliquez pour ouvrir une fenêtre et sélectionner la couleur dans un sélecteur de couleurs.

• Conserver la valeur

Dans ce cas, la valeur courante reste inchangée lorsque la scène est appelée. Le champ de saisie de la valeur est désactivé. Toute entrée du champ de valeur est ignorée.

• Conserver la couleur

Dans ce cas, la couleur actuelle reste inchangée lorsque la scène est appelée. Le champ de saisie de la couleur est désactivé. Toute entrée du champ de couleur est ignorée.



Pour supprimer une entrée, sélectionnez un groupe et utilisez la fonction glisser-déposer pour la déplacer vers l'arborescence située à droite.

Scene 1 🗸 🔹 Descri	otion Meeting	Fade Time 1s	🔹 💰 Test Scene 👤	Download		
Item		Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	4 📩 Groups
Group01 (Room 1)		35%	N/A			Group02 (Room 2)
ECG03 (T103)		40% ~	CT: 1000°K			Group02
ECG04 (T104)		100% ~	R: 16 ; G: 19 ; B: 228			Group04
		_				
						Groupus
						Group06
						Group07

Vous pouvez également supprimer une entrée via le menu contextuel (clic droit sur une ligne) :

ECG04 (T104)	
	Open Colour Dialog
	Test Setting
	Delete Item

12.1.2 Réglage de couleur

Chaque groupe ou ballast ne peut prendre en charge qu'un seul type de contrôle de couleur. La fenêtre suivante s'affiche pour la 'température de couleur'.





Pour RGB (RGBW) ou TSV, la fenêtre est la suivante :



Pour l'option XY, la fenêtre suivante apparaît :



12.1.3 Scènes de programmation

Une fois toutes les valeurs de scène définies et affectées, vous devez télécharger la scène sur les ballasts DALI. Pour cela, appuyez sur le bouton de téléchargement situé dans le coin supérieur droit.



Une connexion à la passerelle DALI est requise.

En principe, vous pouvez également planifier des scènes individuelles dans ETS 'hors ligne', indépendamment du système DALI. Le DCA doit uniquement être connecté à la passerelle pendant la durée de la programmation.



12.1.4 Test d'un événement de scène

Pour tester les paramètres d'un événement, vous pouvez utiliser le menu contextuel (clic droit avec la souris).

ECG04 (T104)	
	Open Colour Dialog
	Test Setting
	Delete Item

Une connexion à la passerelle DALI est requise.

La commande qui définit la valeur et la couleur du groupe est exécutée. Cela signifie que vous pouvez vérifier les propriétés correctes avant de programmer toute la scène. Si l'option 'Conserver la valeur' ou 'Conserver la couleur' a été sélectionnée, les valeurs actuelles sont conservées et les nouvelles valeurs ne sont pas activées.

12.1.5 Test de la scène dans son ensemble

Une fois la scène programmée, le bouton devient actif. Appuyez sur le bouton pour activer et exécuter la scène sélectionnée. Une connexion à la passerelle DALI est requise à cet effet.



12.2 Configuration de la scène via le serveur Web

Les scènes peuvent être affectées et programmées via le site Web sur le serveur Web. Après avoir démarré le site Web, passez de la page de mise en service à la page de scène en cliquant sur l'onglet de configuration de la scène.





La page de scène a la disposition suivante

				×	+										ĺ
$\langle \boldsymbol{\leftarrow} \rangle$	G	۵				i 🔏	192.16	8.10.14	12/adm	iin					
											Scene Editor				
	Gr	oups									🔊 🕐	Fade time	1 s ~	KNX	1 ~
II)	E9			I)	∎ ²)	04	10 05	05	07	0.0	Target	Value	Colour	КV	кс
12)	II 0		S 00	10	11	12	13	14	15	16					Î
13)	11		17	18	19	20	21	22	23	24					
II4])	112)		25	26	27	28	29	30	31	32					
15)	II 3)		33	34	35	36	37	38	39	40					
116)	114		41	42	43	44	45	46	47	48					
17)	115		49	50	51	52	53	54	55	56					
118)	116		57	58	59	60	61	62	63	64					
MAC-Addres	s: 00-05-	26-8F-	FF-47 / I	Physical A	ddress: 1	5.15.31 /	Version:	3.1_01			1				
				Scenes Scenes	Scene	1									
		1	2	3	4	5 6	7	8							
		9	10	11 1	12 1	.3 14	15	16							
				2		€									
							-				8				

12.2.1 Configuration

Sélectionnez d'abord l'une des 16 scènes disponibles en appuyant sur le bouton correspondant dans le champ de la scène.

Scenes Scene 1								
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16	

Une scène est activée par un objet scène d'un octet selon la DPT 18.001. Dans la norme KNX, vous pouvez traiter jusqu'à 64 scènes par ce point de données. La passerelle DALI ne contient que 16 scènes. Par défaut, les scènes DALI sont attribuées une à une aux scènes KNX, ce qui signifie que la scène 1 de la passerelle DALI est généralement appelée par la valeur d'objet 0 (KNX scène 1) respectivement par la valeur d'objet 128 qu'elle est programmée. Il est désormais possible de modifier cette affectation sur la page Web. Ce réglage peut être effectué dans le titre de l'éditeur de scène.



Scene Editor					
🐴 🐒	Fade time	1 s ~	KNX	1	~
Target	Value	Colour	КV	1	Â
Group 1 Group 2	25% ~ 100% ~	H:120; S: 0; V: 0; W: 0 R:50; G: 100; B: 0; W: 0		3	
ECG No. 2	30% ~	R:0; G: 0; B: 0		4 5	
				6 7	
				8	
				9	
				10	
				11	
				12	
				20	~

Utilisez Glisser-Déposer pour déplacer les groupes et les ballasts uniques que vous souhaitez contrôler dans la scène dans la liste située à droite.



N'oubliez pas que seuls ces ballasts peuvent être utilisés dans une scène définie comme des ballasts individuels. Si un ballast a été affecté, il ne peut plus être déplacé vers la liste. Une fois que tous les éléments ont été déplacés dans la scène, les valeurs requises peuvent être définies.



Target	Value	Colour	ку	КС
ECG No. 1	0 ~	R:0; G: 0; B: 0		
Group 1	0 ~	N/A		
Group 3	0 ~	N/A		
ECG No. 3	0 ~	TC: 0		

Sélectionnez un élément et appuyez sur



pour le supprimer de la liste.

Pour supprimer toutes les entrées d'une scène sélectionnée, appuyez sur :



12.2.2 Entrée de couleur

Une fois que des ballasts ou des groupes individuels ont été configurés pour le contrôle de couleur (DT-8), une couleur peut être définie en plus de la valeur de lumière. Veuillez cliquer sur le champ de couleur du ballast requis.

<u>Attention : Une couleur ne peut être définie que si le groupe ou le ballast a été activé pour le</u> contrôle de couleur. Sinon, N/A (non applicable) apparaît dans le champ de couleur.

Une autre fenêtre de saisie des données de couleur s'ouvre.

Group 3	0	~	N/A		
ECG No. 3	100%	\sim	TC: 0		
Please sele	Change of the colour fun Colour T	colour for Ed ction and afterwards emperature ~ Apply Colour	CG No. 3 s type in the appropriate v 2700	ralues.	×

Cliquez sur 'Accepter la valeur de couleur' pour charger la couleur sélectionnée pour le groupe/ballast individuel dans la scène.

Target	Value	Colour	КV	КС
ECG No. 1	40% 🖂	R:100; G: 0; B: 0		
Group 2	100% ~	N/A		
Group 1	0 ~	N/A		
Group 3	0 ~	N/A		
ECG No. 3	20% ~	TC: 2700		

Deux autres indicateurs sont disponibles pour sélectionner uniquement le paramètre de valeur ou uniquement le paramètre de couleur :

- KV (Conserver la valeur) → La valeur reste configurée, seule la couleur est prise en compte
- La couleur KC (Conserver la couleur) → reste configurée, seule la valeur est prise en compte

12.2.3 Scènes de programmation et test de scène

Une fois toutes les entrées des scènes requises terminées, vous devez les télécharger depuis le navigateur vers l'appareil. Pour ce faire, appuyez sur le bouton 'Programmation de scène'. Les données de scène sont transférées simultanément aux ballasts connectés.



Pendant la programmation, vous pouvez attribuer un nom (max. 10 caractères) à la scène. Avant d'enregistrer la scène, entrez son nom dans la zone de texte située au-dessus du bloc de scène.

Pour tester la scène sélectionnée, utilisez le bouton 'Tester scène'.

Pour charger les données de scène de la passerelle vers le navigateur Web, utilisez le bouton situé à gauche.



13 Module d'effet

Outre les scènes lumineuses, DaliControl permet également l'utilisation d'effets. Un effet est essentiellement le contrôle de processus des valeurs lumineuses de différents groupes et ballasts individuels. Les valeurs de chaque lumière peuvent être commandées directement ou diminuées par une valeur de variation. N'oubliez pas que la valeur concerne un temps de variation compris entre 0 et 100 % (voir le module de scène). La passerelle DALI active 16 effets indépendants. Un effet est démarré ou arrêté via un objet 1 octet. Définissez le bit 7 dans l'objet pour démarrer l'effet. La réception de l'objet avec un bit 7 supprimé arrête l'effet.

Au total, 500 étapes d'effet peuvent être programmées, qui peuvent être réparties sur 16 effets. Une étape d'effet peut également être programmée en tant que temporisation.

13.1 Configuration des effets avec le DCA

La programmation et l'affectation des effets peuvent être effectuées via le DCA. Pour cela, passez de la mise en service à la page d'effet.

Effect 1 🗸 🔹 Description		Loop Mode		Start Effect	🛛 😢 Stop	. 🛓 D	ownload
Item	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	Fade Time	Delay	Group14
Group01 (Room 1)	10%	N/A			1s	Os	Group15
ECG03 (T103)	85% ~	CT: 1000°K			1s	0s	📥 Group16
Group02 (Room 2)	100% ~	R: 0 ; G: 31 ; B: 255			1s	0s	🔺 丸 ECGs
							🛞 ECG03 (T103)
							G ECG05 (T105)
							ECG07

13.1.1 Configuration

Dans la page d'effet, sélectionnez l'effet souhaité dans le champ déroulant. Faites glisser les groupes et les ballasts individuels requis pour cet effet à partir de l'arborescence située à droite dans le champ central répertoriant les étapes d'effet.

L'ordre des entrées de la liste correspond aux différentes étapes d'effet. Pour modifier l'ordre dans la liste, utilisez la souris pour déplacer les entrées.

Effect 1 🗸 🔹 Description		Loop Mode	e 🗆 💰	Start Effect	😣 Stop		Download
Item	Value	Colour	Keep Value	Keep Colour	Fade Time	Delay	Group14
Group01 (Room 1)	10%	N/A			1s	0s	🕂 Group15
ECG03 (T103)	85% ~	CT: 1000°K			1s	0s	🕂 Group16
Group02 (Room 2)	100% ~	R: 0 ; G: 31 ; B: 255			1s	0s	🔺 丸 ECGs
	•						😪 ECG03 (T103)
				`			🛃 ECG05 (T105)
							ECG07
							ECG08
N							



Entrez les valeurs requises pour la scène dans les différents champs.

Valeur

Définit la valeur de la lumière entre 0 et 100 %. La valeur peut être sélectionnée via un champ déroulant.

Couleur

Définit la couleur en fonction du type de contrôle de couleur pour ce groupe. Double-cliquez avec la souris ou utilisez le menu contextuel pour ouvrir une fenêtre et sélectionner simplement la couleur dans un sélecteur de couleurs.

Conserver la valeur

Avec ce paramètre, la valeur courante reste inchangée lorsque la scène est rappelée. Le champ de saisie de la valeur est désactivé avec ce paramètre car il n'est pas nécessaire. Toute entrée du champ de valeur sera ignorée.

Conserver la couleur

Avec ce paramètre, la couleur actuelle reste inchangée lorsque la scène est rappelée. Le champ de saisie de la valeur est désactivé avec ce paramètre car il n'est pas nécessaire. Toute entrée du champ de couleur sera ignorée.

Durée de fondu

Définit le temps nécessaire pour atteindre le paramètre requis. Cette entrée permet de définir des effets de fondu.

Temporisation

Définit le temps jusqu'à l'événement suivant.

Pour supprimer une entrée, sélectionnez un groupe et faites-le glisser vers l'arborescence située à droite. Pour supprimer une entrée, vous pouvez également utiliser le menu contextuel (supprimer l'élément) :


13.1.2 Entrées de couleur

Chaque groupe ou ballast ne peut prendre en charge qu'un seul type de contrôle de couleur.

Pour le type 'température de couleur', la fenêtre de saisie des couleurs suivante s'affiche :



La fenêtre suivante s'affiche pour le type RGB (RGBW) ou le type TSV :





Pour le type XY, la fenêtre suivante apparaît :





13.1.3 Effets de programmation

Une fois toutes les valeurs d'effet définies et affectées, enregistrez l'effet sur l'appareil. Appuyez sur le bouton 'download' (télécharger) dans le coin supérieur droit.



Une connexion à la passerelle DALI est requise pour le téléchargement. Des effets individuels peuvent également être planifiés 'hors ligne' dans ETS, indépendamment du système DALI. Le DCA doit uniquement être connecté à la passerelle pour le téléchargement.

13.1.4 Test d'un événement d'effet

Pour tester les paramètres d'un événement, utilisez le menu contextuel (clic droit sur un champ) :

Group02 (Room 21
	Open Colour Dialog
	Apply Settings
	Move Up
	Move Down
	Delete Item

La connexion à la passerelle DALI est requise. La commande est exécutée avec les paramètres valeur et couleur définis pour ce groupe ou ballast. Ceci permet de vérifier les propriétés avant la programmation de l'ensemble de l'effet. Si 'Conserver la valeur' ou 'Conserver la couleur' a été défini, les valeurs respectives ne sont pas activées et la valeur actuelle est conservée.

13.1.5 Test de l'ensemble de l'effet

Après la programmation d'un effet, le bouton est activé. Appuyez sur le bouton pour démarrer l'effet sélectionné. La connexion à la passerelle DALI est requise.



Pour arrêter un effet indéfini, appuyez sur le bouton d'arrêt.



13.2 Configuration des effets via le serveur Web

Vous pouvez définir et programmer des effets via le site Web du serveur. Après avoir démarré le site Web, passez de la mise en service à la page d'effets accessible via l'onglet d'effet en bas de la page :



La page d'effet possède la disposition suivante :



13.2.1 Configuration

Pour configurer un effet, sélectionnez d'abord l'un des 16 effets du bloc de sélection d'effet.

Effects	5						
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16



Utilisez Glisser-Déposer pour déplacer les groupes et les ballasts individuels que vous souhaitez contrôler dans l'effet vers la liste de droite.

(←) → Ĉ 🏠 Effect Editor ×) 1 1 Effect loop mode Group Colour ки кс FT Time Target n) **19** ECG No. 1 R:0; G: 0; B: 0 1 s 0 2 10 Group 2 N/A 1 s 1 s 14 N/A Group 3 3 11 ECG No.10 тс: 0 18 19 24 4 12 5 13 35 6 **1**4 7) 15 54 8 16 MAC-Address: 00-05-26-8F-FF-47 / Physical Address: 15.15.11 / Version: 3.1_00 Effects 2 3 4 5 7 6 15 10 11 12 13 14 16 🛏 💾 🔁

Les étapes d'effet sont exécutées dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées.

N'oubliez pas que seuls les ballasts définis comme des ballasts individuels peuvent être utilisés dans un effet. Un ballast affecté à un groupe ne peut plus être tiré dans la liste.

Utilisez le bouton



pour déplacer les étapes d'effet déjà saisies vers le haut et vers le bas et modifier ainsi l'ordre dans lequel les étapes d'effet sont exécutées.

Cliquez sur



pour supprimer une étape d'effet individuelle ou toute la liste.

La liste peut être exécutée une seule fois ou répétée périodiquement. Sélectionnez la case à cocher 'Répéter effet' en haut de la page si vous souhaitez qu'il soit répété.



Target	Value	Colour	KV	КС	FT	Time
ECG No. 1	10% ~	R:0; G: 0; B: 100			1 s ~	5 s 🖂
Group 2	30% ~	N/A			10 s \vee	10 s 🗠
Group 3	100% ~	N/A			1 s ~	5 s ~
ECG No.10	75% 🗸	TC: 5000	\checkmark		1 s 🗠	5 s 🗠

Une fois toutes les étapes d'effet configurées dans l'ordre requis, entrez les valeurs correspondantes.

Les entrées suivantes sont possibles pour chaque élément :

- Valeur → valeur de variation
- Couleur → valeur de couleur (uniquement pour les lumières DT-8)
- KV → (Conserver la valeur) La valeur actuelle reste telle que configurée, seule la couleur change
- KC → (Conserver la couleur) La couleur actuelle reste telle que configurée, seule la valeur change
- FT → (Temps de fondu) pour définir la valeur de variation et couleur
- Temps → Durée avant exécution de l'étape d'effet suivante

13.2.2 Entrée de couleur

Une fois que des ballasts ou des groupes individuels ont été configurés pour le contrôle de couleur (DT-8), une couleur peut être définie en plus de la valeur de lumière. Veuillez cliquer sur le champ de couleur du ballast requis.

<u>Attention : Une couleur ne peut être définie que si le groupe ou le ballast a été activé pour le contrôle de couleur. Sinon, N/A (non applicable) apparaît dans le champ de couleur.</u>

Une autre fenêtre de saisie des données de couleur s'ouvre.



Group 3 ECG No.10	100% ∨ 75% ∨	N/A TC: 5000			1 s ~ 1 s ~	5 s ~ 5 s ~
Plei	Ch: ase select first the	ange colou colour function and Colour Temper Apply	r for EC d afterwards ature v s colour	G No.10 type in the ap) propriate values.	

Cliquez sur 'Accepter la valeur de couleur' pour transférer la couleur sélectionnée pour le groupe/ballast individuel à l'étape d'effet.

13.2.3 Programmation et démarrage d'un effet

Une fois toutes les entrées pour les effets requis terminées, vous devez télécharger les paramètres du navigateur sur l'appareil. Pour ce faire, appuyez sur le bouton 'Enregistrer l'effet'.

_	Effects								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	16	
_	_	/							
	Reload	Effects	Star	t Effect	Sto	p Effect	: Sav	e Effects	;
_			_				_		

Pour démarrer ou arrêter un effet sélectionné, utilisez les boutons du navigateur.

Cliquez sur le bouton de gauche pour charger les données d'effet de la passerelle dans le navigateur Web.



14 Module de contrôle de l'heure pour les valeurs et les couleurs

Afin d'utiliser les options de paramétrage des couleurs des appareils DT-8, la passerelle DALI propose un module de contrôle de l'heure intégré. Avec ce module, les utilisateurs peuvent définir automatiquement une couleur de lumière définie et éventuellement une valeur de lumière en fonction de l'heure et de la date actuelles. Jusqu'à 16 modèles sont disponibles. Un modèle combine différentes actions qui déclencheront un événement à un moment configurable.

Le contrôle de l'heure des ballasts couleur DT-8 est particulièrement intéressant pour le contrôle de la lumière blanche. Les changements de température de couleur au cours de la journée ont un effet positif sur le bien-être et l'efficacité sur le lieu de travail. Les établissements d'enseignement, de santé, (Ehpad, hôpitaux) et dans de nombreux autres environnements, on utilise le contrôle de la lumière blanche en fonction du moment de la journée. Cependant, le module de contrôle de l'heure peut également être utilisé pour des changements de couleur généraux basés sur l'heure. Par exemple, un bâtiment pourrait être illuminé en rouge pour la première moitié de la nuit et en bleu pour la deuxième moitié. Des valeurs de variation peuvent également être automatiquement définies par rapport à l'heure.

14.1 Configuration des programmes horaires DCA

Le contrôle de l'heure peut être programmé et affecté dans le DCA. Pour cela, passez de la mise en service à la page de contrôle de l'heure.

Template 1 🗸 🔹	Description			Mode	Te	mpla	te di	sable	d		٠	!	Download	
Function	Value	Hour	Minute	Fade Time	м	т	w	т	F	s	S			🔺 丸 Groups
Set Value	100	09	00	0s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Group01 (Room 1)
Colour Temperature	СТ: 1000°К	09	00	1s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	\checkmark			Group02 (Room 2)
Colour Temperature	CT: 5453°K	10	00	1s	~	~	✓	~	~	~	✓			Group03 (Room 3)
Set Value	80	10	00	0s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Group04
Colour HSVW	H: 250° ; S: 100% ; V: 100% ; W: 0	11	00	1s	~	~	~	~	~	✓	\checkmark			Group05
Set Value	50	12	30	0s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Set Value	100	23	30	0s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Group07



14.1.1 Configuration

Utilisez la liste déroulante à gauche pour sélectionner un modèle.

	Template 1 🗸 🔹
F	Template 1 🗸
	Template 2
0	Template 3
1	Template 4
C	Template 5
Se	Template 6
C	Template 7
Se	Template 8
Se	Template 9

Une coche signifie que le modèle a déjà été défini.

Utilisez le champ Description pour entrer un nom convivial pour le modèle. Le nom peut comporter jusqu'à 20 caractères et est affiché entre parenthèses dans la liste déroulante à des fins d'information. Vous pouvez également définir le comportement du modèle :



Le modèle peut être désactivé. Par défaut, tous les modèles sont activés.

Il est également possible d'activer ou de désactiver le modèle via un objet de communication. Si vous choisissez l'option 'Contrôler modèle via objet', les objets correspondants s'affichent. Voir chapitre --> Éléments de communication ETS --> Objets pour le module de contrôle de l'heure.

■≵ 1328	Template 1, Activation	Activate/Stop	1 bit

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre : --> <u>Contrôle de l'heure DCA --> Désactiver/activer</u>.



Utilisez l'arborescence à droite pour sélectionner les groupes DALI à inclure dans le modèle.

Template 1 🧹 🔹	Description			Mode	Te	mpla	te di	sable	d		•	Download	
Function	Value	Hour	Minute	Fade Time	м	т	w	т	F	s	S		4 📩 Groups
Set Value	100	09	00	0s	✓	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~	\checkmark	\checkmark		Group01 (Room 1)
Colour Temperature	СТ: 1000°К	09	00	1s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Colour Temperature	CT: 5453°K	10	00	1s	✓	~	✓	✓	✓	~	✓		Group03 (Room 3)
Set Value	80	10	00	0s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	~		Group04
Colour HSVW	H: 250° ; S: 100% ; V: 100% ; W: 0	11	00	1s	✓	✓	✓	~	~	✓	✓		Group05
Set Value	50	12	30	0s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Group06
Set Value	100	23	30	0s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Group07

La partie centrale de la page permet de créer une liste d'actions. Tous les groupes sélectionnés effectuent automatiquement une action à l'heure configurée. Un maximum de 300 actions peut être stocké sur une passerelle DALI si tous les modèles sont utilisés. Un menu contextuel permet de contrôler et de créer des listes d'actions.

Pour ouvrir le menu, déplacez la souris vers une action et cliquez sur le bouton droit de la souris. Les fonctions suivantes permettent de créer et de modifier des listes d'actions :

• Importer un modèle

voir Exporter/Importer

• Exporter un modèle

voir Exporter/Importer

• Modèle vide

Supprime complètement la configuration de ce modèle.

• Ajouter une action

Crée une nouvelle action et l'ajoute à la fin de la liste.

Insérer une action

Crée une nouvelle action et l'insère entre deux entrées existantes de la liste.

• Copier et ajouter une action

Copie une action sélectionnée et l'ajoute à la fin de la liste.

• Supprimer une action

Supprime une action sélectionnée.

• Trier chronologiquement

Trie la liste d'actions dans l'ordre chronologique croissant.



• Trier par fonction

Trie la liste d'actions en fonction des entrées des fonctions.

• Tester l'action

Exécute immédiatement l'action choisie (sans tenir compte du temps de transition potentiellement configuré) pour tous les groupes sélectionnés dans un modèle. Une connexion à la passerelle DALI est requise.

• Tester action de groupe

Exécute immédiatement l'action choisie (sans tenir compte du temps de transition potentiellement configuré) pour un groupe sélectionné dans un modèle. Vous pouvez également sélectionner le groupe via le menu contextuel. Une connexion à la passerelle DALI est requise.

14.1.2 Types d'action

Une fois que vous avez créé une action, définissez la fonction correspondante dans la case de sélection. Pour chaque fonction, vous pouvez sélectionner une valeur, l'heure de l'action et (si vous voulez un fondu enchaîné graduel pour cette valeur) un temps de transition. Si vous ne voulez pas que l'action soit effectuée tous les jours, veuillez saisir les jours de la semaine où vous voulez que l'action soit effectuée. N'oubliez pas que seulement certaines plages de valeurs sont appropriées pour chaque fonction. En principe, toute valeur peut être saisie dans le champ de valeur. Cependant, si cette valeur dépasse la plage de valeurs possibles, elle est automatiquement limitée à la valeur maximale. (Par exemple, si vous saisissez 200 pour la fonction « Définir valeur », la valeur maximale de 100 % est saisie automatiquement.) Les fonctions suivantes sont possibles pour une action :

• Définir valeur

Définit le niveau de luminosité d'un groupe. La plage de valeurs autorisée est comprise entre 0 et 100 %.

• ValeurMin

Définit la valeur minimale de variation du groupe sélectionné pour la variation relative (4 bits) et absolue (8 bits). Lors de l'utilisation de cette action, toute valeur de variation minimale définie dans les paramètres ETS est automatiquement remplacée. La plage de valeurs autorisée est comprise entre 0 et 100 %.

• ValeurMax

Définit la valeur de variation maximale du groupe sélectionné pour la variation relative (4 bits) et absolue (8 bits). Lorsque vous utilisez cette action, toute valeur de variation maximum définie dans les paramètres de ETS est automatiquement remplacée. La plage de valeurs autorisée est comprise entre 0 et 100 %.

• Température de couleur

Cette fonction définit la température de couleur des appareils DT-8 qui prennent en charge le réglage de la température de couleur (TC).

Sur le ballast, la couleur est également modifiée si la lampe est éteinte au moment de l'action. Vous pouvez saisir la plage de température de couleur. La plage de valeurs autorisée est comprise entre



1000 et 10000 K, mais n'oubliez pas les limites physiques des ballasts et des lumières connectées.

• Couleur RGB

Définit les valeurs de couleur des appareils DT-8 qui prennent en charge les couleurs RGB. Sur le ballast, la couleur est également modifiée si la lampe est éteinte au moment de l'action. Les valeurs de chaque couleur peuvent être saisies séparément. La plage de valeurs autorisée pour R, G et B est comprise entre 0 et 100 %. La couleur finale est un mélange des couleurs primaires différentes en fonction de leur pourcentage.

• Couleur TSV

Définit les valeurs de couleur des appareils DT-8 qui prennent en charge les couleurs RGB. Cependant, la valeur est saisie au moyen des niveaux de saturation, de teinte et de luminosité dans ce cas.

Sur le ballast, la couleur est également modifiée si la lampe est éteinte au moment de l'action. La plage de valeurs autorisée pour la teinte est comprise entre 0 et 360°, la plage de valeurs pour la saturation et la luminosité est comprise entre 0 et 100 %.

• Couleur RGBW

Définit les valeurs de couleur des appareils DT-8 qui prennent en charge les couleurs RGB ou RGBW. Sur le ballast, la couleur est également modifiée si la lampe est éteinte au moment de l'action. Les valeurs de chaque couleur peuvent être saisies séparément. La plage de valeurs autorisée pour R, G,

B et W est comprise entre 0 et 100 %. La couleur finale est un mélange des couleurs primaires différentes en fonction de leur pourcentage.



• Couleur XY

Définit la température de couleur des appareils DT-8 qui prennent en charge l'affichage XY de l'espace colorimétrique (XY).

Sur le ballast, la couleur est également modifiée si la lampe est éteinte au moment de l'action. Les coordonnées X et Y de la couleur peuvent être saisies séparément. La plage de valeurs autorisée pour X et Y est de 0,0 à 1,0. N'oubliez pas les limites physiques des ballasts/lumières connectés. Il n'est pas possible de définir toutes les couleurs du spectre de couleurs.





En principe, chaque groupe peut être ajouté à un modèle indépendamment des types d'appareil ballast utilisés dans le groupe. Alors que les fonctions 'Set Value', 'MinValue' et 'MaxValue' fonctionnent pour tous les types d'appareil (y compris, par exemple, les voyants fluorescents DT-0 et les modules LED DT-6), les fonctions de contrôle de couleur 'Température de la couleur', 'Couleur XY', 'Couleur RGBW', 'Couleur RGB' et 'Couleur TSV' peuvent uniquement être exécutées par les appareils DT-8 connectés. Les autres types d'appareils ignoreront ces actions. Cela vaut également pour la méthode sélectionnée. Par exemple, un appareil DT-8 avec contrôle XY ignorera une action RGBW et vice versa.

Si les appareils DT-8 d'un groupe ou d'un modèle utilisent des méthodes différentes mais doivent effectuer un changement de couleur en même temps, vous devez configurer deux actions avec des fonctions différentes pour le même point dans le temps :

Function	Value	Hour	Minute	Fade	Time	М	Т	w	Т	F	S	S
Colour HSV	H: 246° ; S: 92% ; V: 92%	11	00		1s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colour Temperature	CT: 2200°K	11	00		1s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Set Value	66	11	00		0s	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Une fois la table d'actions d'un modèle terminée, vous devez enregistrer le modèle sur la passerelle DALI. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de téléchargement.



N'oubliez pas que les actions en fonction du temps ne peuvent être effectuées que si elles ont été préalablement enregistrées sur la passerelle. Toutefois, vous pouvez tester des actions individuelles via le bouton de test sans les enregistrer sur la passerelle. Cela ne change pas les données sur l'appareil.



14.1.3 Désactiver/activer

Un modèle peut être activé ou désactivé dans l'en-tête de l'éditeur.

Il est ainsi possible de préparer complètement un modèle tout en désactivant l'exécution de celui-ci. De cette façon, vous pouvez, par exemple, créer deux modèles : un pour un bâtiment en mode normal et un pour la période des Fêtes. Vous pouvez maintenant tout simplement activer le modèle requis sans avoir à modifier l'une des actions. Il est encore plus facile de contrôler les dépendances temporelles via des objets externes. Si vous sélectionnez ce paramètre pour un modèle, vous pouvez le contrôler via les objets externes 1328ff.

Mode Template controlled by KNX-Object *

La valeur à la réception de l'objet détermine si un modèle est désactivé ou activé.

14.1.4 Export/Import

Pour réutiliser un modèle précédemment créé, il est possible d'exporter le modèle. Le fichier xml résultant peut être enregistré séparément pour pouvoir être réutilisé dans un autre projet ou modèle. Les commandes d'exportation et d'importation se trouvent dans le menu contextuel.

Import Template Export Template
Empty Template
Open Colour Dialog
Add action
Insert action
Copy & Add action
Remove action
Sort by time
Sort by function
Test action
Test group action

Le modèle est enregistré en tant que fichier XLM dans le répertoire de destination choisi.



14.2 Configuration des calendriers via le serveur Web

Les calendriers et les modèles peuvent également être définis et programmés via le navigateur Web. Après le chargement du site Web, passez de la page de mise en service à la page de configuration pour les programmes de temps via l'onglet 'Configuration de la valeur de couleur'.



La page de configuration se présente comme suit :



14.2.1 Configuration

Sélectionnez d'abord l'un des 16 modèles possibles en cliquant sur le champ correspondant.

Tem	Template Selection												
1		2	3	4	5	6	7	8					
9		10	11	12	13	14	15	16					



Une fois le modèle sélectionné et les premières actions ajoutées, des cases à cocher apparaissent dans les champs ballast et de groupe. Cliquez sur une case pour sélectionner les éléments à inclure dans le modèle.

	G	roups								
Щ)	v 🔊		rs ₀1	r 2	2 03	04	05	06	07	08
II2)	∠ ∎0			10	10 11	∎ 12	13	14	15	16
II 3)			17	18	19	20	21	22	23	24
114))	□ ^{III} 2		25	26	27	28	29	30	31	32
15)	□ ^{Ⅲ3}		33	34	35	36	37	38	39	40
16			41	42	43	44	45	46	47	48
117))	□ ^{∎15)}		49	50	51	52	53	54	55	56
II8)			57	58	59	60	61	62	63	64

Utilisez les boutons de l'en-tête pour ajouter ou modifier des actions :



Ajouter une action



Supprimer une action



Supprimer toutes les actions



Tester une action

Template Editor									4 /	300		
	ŧ	I) 🐴 🕱) 🕗	Enable Te	mpla	ate					~	/
Function	Value		Time	Fade time	Da	ays of	Week	c				
Set value	<	20	07 ~ 00	✓ 0 ✓	Mo 🔽	Tu ☑	We	Th ☑	Fr ✓	Sa 🗸	Su 🗹	^
Colour Temperature	~	4000	07 ~ 00	∨ 1s ∨	Mo 🗹	Tu ☑	We	Th	Fr ✓	Sa 🗹	Su 🔽	
Colour Temperature	×	2700	08 ~ 00	✓ 1 s <	Mo 🗹	Tu 🔽	We	Th	Fr	Sa 🗹	Su 🗹	
Colour Temperature	~	3500	12 🗸 00	∨ 1s ∨	Mo 🗹	Tu 🔽	We	Th	Fr ✓	Sa 🔽	Su 🗹	

14.2.2 Types d'action

Une fois que vous avez créé une action, définissez la fonction correspondante dans la case de sélection. Pour chaque fonction, vous pouvez sélectionner une valeur, l'heure de l'action et (si vous voulez un fondu enchaîné graduel pour cette valeur) un temps de transition. Si vous ne voulez pas que l'action soit effectuée tous les jours, veuillez saisir les jours de la semaine où vous voulez que l'action soit effectuée. N'oubliez pas que seulement certaines plages de valeurs sont appropriées pour chaque fonction. En principe, toute valeur peut être saisie dans le champ de valeur. Cependant, si cette valeur dépasse la plage de valeurs possibles, elle est automatiquement limitée à la valeur maximale. (Par exemple, si vous saisissez 200 pour la fonction « Définir valeur », la valeur maximale de 100 % est saisie automatiquement.) Les fonctions suivantes sont possibles pour une action :

Set value
Min value
Max value
Colour Temperature
Colour XY
Colour RGBW
Colour RGB
Colour HSV
Colour HSVW



• Définir valeur

Définit le niveau de luminosité d'un groupe. La plage de valeurs autorisée est comprise entre 0 et 100 %.

• ValeurMin

Définit la valeur minimale de variation du groupe sélectionné pour la variation relative (4 bits) et absolue (8 bits). Lorsque vous utilisez cette action, toute valeur de variation minimum définie dans les paramètres ETS est automatiquement remplacée. La plage de valeurs autorisée est comprise entre 0 et 100 %.

• ValeurMax

Définit la valeur de variation maximale du groupe sélectionné pour la variation relative (4 bits) et absolue (8 bits). Lorsque vous utilisez cette action, toute valeur de variation maximum définie dans les paramètres de ETS est automatiquement remplacée. La plage de valeurs autorisée est comprise entre 0 et 100 %.

• Température de couleur

Cette fonction définit la température de couleur des appareils DT-8 qui prennent en charge le réglage de la température de couleur (TC).

Sur le ballast, la couleur est également modifiée si la lampe est éteinte au moment de l'action. Vous pouvez saisir la plage de température de couleur. La plage de valeurs autorisée est comprise entre 1000 et 10000 K, mais n'oubliez pas les limites physiques des ballasts et des lumières connectées.

Couleur RGB

Définit les valeurs de couleur des appareils DT-8 qui prennent en charge les couleurs RGB.

Sur le ballast, la couleur est également modifiée si la lampe est éteinte au moment de l'action. Les valeurs de chaque couleur peuvent être saisies séparément. La plage de valeurs autorisée pour R, G et B est comprise entre 0 et 100 %. La couleur finale est un mélange des couleurs primaires différentes en fonction de leur pourcentage.

•

• Couleur TSV

Définit les valeurs de couleur des appareils DT-8 qui prennent en charge les couleurs RGB. Cependant, la valeur est saisie au moyen des niveaux de saturation, de teinte et de luminosité dans ce cas.

Sur le ballast, la couleur est également modifiée si la lampe est éteinte au moment de l'action. La plage de valeurs autorisée pour la teinte est comprise entre 0 et 360°, la plage de valeurs pour la saturation et la luminosité est comprise entre 0 et 100 %.

Couleur RGBW

Définit les valeurs de couleur des appareils DT-8 qui prennent en charge les couleurs RGB ou RGBW. Sur le ballast, la couleur est également modifiée si la lampe est éteinte au moment de l'action. Les valeurs de chaque couleur peuvent être saisies séparément. La plage de valeurs autorisée pour R, G, B et W est comprise entre 0 et 100 %. La couleur finale est un mélange des couleurs primaires différentes en fonction de leur pourcentage.

• Couleur XY



Définit la température de couleur des appareils DT-8 qui prennent en charge l'affichage XY de l'espace colorimétrique (XY).

Sur le ballast, la couleur est également modifiée si la lampe est éteinte au moment de l'action. Les coordonnées X et Y de la couleur peuvent être saisies séparément. La plage de valeurs autorisée pour X et Y est de 0,0 à 1,0. N'oubliez pas les limites physiques des ballasts/lumières connectés. Il n'est pas possible de définir toutes les couleurs du spectre de couleurs.

En principe, chaque groupe peut être ajouté à un modèle indépendamment des types d'appareil ballast utilisés dans le groupe. Alors que les fonctions 'Set Value', 'MinValue' et 'MaxValue' fonctionnent pour tous les types d'appareil (y compris, par exemple, les voyants fluorescents DT-0 et les modules LED DT-6), les fonctions de contrôle de couleur 'Température de la couleur', 'Couleur XY', 'Couleur RGBW', 'Couleur RGB' et 'Couleur TSV' peuvent uniquement être exécutées par les appareils DT-8 connectés. Les autres types d'appareils ignoreront ces actions. Cela vaut également pour la méthode sélectionnée. Par exemple, un appareil DT-8 avec contrôle XY ignorera une action RGBW et vice versa.

Si les appareils DT-8 d'un groupe ou d'un modèle utilisent des méthodes différentes mais doivent effectuer un changement de couleur en même temps, vous devez configurer deux actions avec des fonctions différentes pour le même point dans le temps :

14.2.3 Désactiver/activer

Un modèle peut être activé ou désactivé dans l'en-tête de l'éditeur.

Il est ainsi possible de préparer complètement un modèle tout en désactivant l'exécution de celui-ci. De cette façon, vous pouvez, par exemple, créer deux modèles : un pour un bâtiment en mode normal et un pour la période des Fêtes. Vous pouvez maintenant tout simplement activer le modèle requis sans avoir à modifier l'une des actions. Il est encore plus facile de contrôler les dépendances temporelles via des objets externes. Si vous sélectionnez ce paramètre pour un modèle, vous pouvez le contrôler via les objets externes 1328ff.



14.2.4 **Programmation d'un calendrier**

Une fois toutes les entrées d'un calendrier terminées, vous devez charger les paramètres du navigateur sur l'appareil. Cliquez sur le bouton 'Enregistrer le modèle'.

Template Selection										
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<u>~</u> • • •									
	Reload Templates Save Templates									

Pour charger un calendrier à partir de la passerelle sur le navigateur, utilisez le bouton de gauche.



14.2.5 Export/Import

Pour réutiliser un modèle précédemment créé, il est possible d'exporter le modèle. Le fichier xml résultant peut être enregistré séparément pour pouvoir être réutilisé dans un autre projet ou modèle. Utilisez les boutons suivants pour l'exportation et l'importation.



Exporter un calendrier horaire



Importer un calendrier horaire

Le modèle est enregistré en tant que fichier XLM dans le répertoire de destination choisi.

14.3 Minuterie

Pour garantir le bon fonctionnement du module de contrôle des couleurs, l'heure et la date exactes sont requises sur l'appareil. Ceci doit être fourni par le KNX sous forme d'objets de communication de 3 octets. La précision de calcul interne du temps de la passerelle DALI est limitée. Il est donc essentiel de mettre à jour l'heure au moins une fois par jour. Lorsque l'application est lancée, l'appareil envoie automatiquement une demande de lecture pour l'heure et la date au bus KNX.

Le module de contrôle de la couleur reste complètement désactivé jusqu'à ce que l'heure mise à jour ait été reçue. Les actions ne sont effectuées qu'après réception d'une heure valide. N'oubliez pas que l'objet de temps de 3 octets transmet également des informations sur la semaine en cours (lundi – dimanche). (Dans le cas de certaines horloges KNX, cela est configurable). Si un objet de 3 octets est reçu sans cette information, le jour de la semaine n'est pas vérifié. Cela signifie qu'une action qui est, en fait, activée seulement pour le samedi et le dimanche serait également effectuée un lundi.

Comme la date n'est pas calculée en interne, la passerelle DALI envoie automatiquement une requête de lecture à l'objet de date à 00:01 et 00:04. Au même moment, l'objet de temps est automatiquement demandé. Une autre demande de lecture est envoyée à 03:01. Cela évite les erreurs potentielles lorsque les horloges passent à l'heure d'été et inversement.



15 Fonctions spéciales DCA

15.1 Rapport DCA

L'onglet 'Rapport' affiche des données statistiques d'erreur pour les ballasts connectés ainsi que des rapports de test pour les éclairages de secours connectés. Les informations suivantes s'affichent en haut :

- Nombre de lumières
- Nombre de ballasts
- Nombre de convertisseurs
- Nombre de lumières défectueuses
- Nombre de ballasts
- Nombre d'erreurs de convertisseur
- Taux d'erreurs légères
- Taux d'erreurs de ballast
- Taux d'erreur du convertisseur

🕴 🧈 Refresh Rep	ort	Export								
Lamp Count:	,		ECG Cou	nt: 6		Conv	erter Count:	1		
Lamp Failed: ()		ECG Faile	e d: 0		Conv	erter Failed:	0		
Lamp Fail Rate: 0	Lamp Fail Rate: 0%			Rate: 0%		Conv	erter Fail Rat	t e: 0%		
Date	ECG	ECG Name	Mode	Result	Converter	Duration	Battery	Lamp	Delay	Test
2012-01-01 00:20:19	5	ECG05 (T105)	FT	?		۲				

Appuyez sur le bouton 'Actualiser' pour afficher les rapports de test (résultat du dernier test d'éclairage de secours de tous les éclairages de secours).

Ces informations sont directement obtenues à partir des éclairages de secours via une commande DALI.

Ballast : Nombre de ballasts (définition ETS)

Nom du ballast : Nom du ballast attribué par ETS

Mode : FT = test de fonction ; DT : test de durée ; BT : test de batterie

Résultat : Lors d'un test de batterie, l'état de la batterie est affiché ; pendant un test de durée, la durée du test est affichée.

Convertisseur : vert : aucune erreur; rouge : Le convertisseur était défectueux pendant le test (DALI QUERY 252 : bit 0)

Durée : vert : aucune erreur; rouge : La durée de la batterie est insuffisante (DALI QUERY 252 : bit 1) Batterie : vert : aucune erreur; rouge : Batterie défectueuse (DALI QUERY 252 : bit 2)

Lampe : vert : aucune erreur; rouge : L'éclairage de secours est défectueux (DALI QUERY 252 : bit 3) Délai : vert : aucune erreur; rouge : Le délai maximum a été dépassé pendant le test de fonction ou de durée (DALI QUERY 252 : bit 4 ou bit 5)



15.1.1 Informations détaillées sur les éclairages de secours

Double-cliquez sur un éclairage de secours (convertisseur) pour afficher des informations détaillées.

Date	ECG	ECG Name	Mode	Result	Converter	Duration	Battery	Lamp	Delay	Test
2012-01-01 00:20:19	5	ECG05 (T105)	FT	?						
	Convert Emergei	er Statemachine: ncv Mode:	1 130		Eme	ergency Stat	us: 0 ure: 0			
	FT Pend	ing:	No		DT	Pending:	No			
	FT Running:		No		DT	DT Running:				

État du convertisseur : état selon DTP 244.600 :

- 0 : Inconnu
- 1 : Mode normal actif, tout OK
- 2 : Mode inhibition actif
- 3 : Mode d'inhibition câblé actif
- 4 : Mode repos actif
- 5 : Mode d'urgence actif
- 6 : Mode d'urgence étendu actif
- 7 : FT en cours
- 8 : DT en cours

État de l'éclairage de secours : état selon DALI Query_Emergency_Status 253 Mode d'éclairage de secours : état selon DALI Query_Emergency_Mode 250 Panne d'éclairage de secours : état selon DALI Query_Failure_Status 252

15.1.2 Exportation des résultats de test

Appuyez sur le bouton Exporter pour enregistrer les résultats du test dans un fichier xml. Le fichier peut être enregistré à n'importe quel emplacement.

🕴 🦸 Refresh R	eport	上 Export		
Lamp Count:	7		ECG Count:	6
Lamp Failed:	0		ECG Failed:	0
Lamp Fail Rate:	0%		ECG Fail Rate:	0%



15.2 Extras DCA

L'option de menu Extras propose d'autres fonctions spéciales.



• Importer la configuration de l'appareil

Cette fonction permet de charger une configuration d'appareil précédemment enregistrée dans ETS.



N'oubliez pas que toutes les données DCA de l'ETS seront remplacées par ces données. Appuyez sur le bouton 'Restaurer' en cours de mise en service pour charger la configuration sur la passerelle Dali. Voir chapitre :

: --> Restaurer la configuration DALI

• Exporter la configuration de l'appareil

La configuration ETS DCA peut être enregistrée en tant que fichier XML.

• Lire la configuration de l'appareil

Toutes les données de la passerelle DALI sont exportées et transférées vers la configuration ETS-DCA.

• Lire les textes de description

Les textes descriptifs des ballasts, groupes et scènes peuvent également être enregistrés sur la passerelle DALI. Les descriptions de l'appareil sont disponibles sur le site Web de l'appareil. N'oubliez pas que



l'appareil ne peut contenir que 10 caractères par nom.

Si le site Web a déjà été utilisé pour la mise en service, les textes sont transférés à l'ETS.

• Écriture de textes de description

Les textes descriptifs des ballasts, groupes et scènes peuvent être enregistrés sur la passerelle DALI. Les descriptions de l'appareil sont disponibles sur le site Web de l'appareil. N'oubliez pas que l'appareil n'autorise que 10 caractères par nom et que les textes de l'ETS seront coupés après 10 caractères.



16 Objets de communication ETS

La passerelle DALI communique via le bus KNX à partir d'une puissante pile de communication de type Système B. Au total, 1343 objets de communication sont disponibles, qui sont décrits ci-dessous, séparés par un bloc fonction.

16.1 Objets généraux

	Number 4	Name	Object Function
‡	1	Broadcast, Switching	On/Off
∎ ‡	2	Broadcast, Set Value	Value
₹	3	Broadcast, (RGB) Red	Value
₽	4	Broadcast, (RGB) Green	Value
₹	5	Broadcast, (RGB) Blue	Value
₹	6	Broadcast, White	Value
₽	7	Broadcast, ColourTemperature	Value
₽	8	Activate Panic Mode	Activate/Stop
₹	9	ActivateTest Mode	Activate/Stop
₽	10	Activate Night Mode	Activate/Stop
₽	11	Scene invoke / programm	Scene No.
₹	12	Effects start / stop	Effect No.
₹	13	General Failure	Yes/No
₹	14	DALI Failure	Yes/No
₹	15	General Failure Exceeds Threshold	Yes/No
₹	16	General Failure in Total	Value
₹	17	Lamp Failure Exceeds Threshold	Yes/No
₹	18	Lamp Failure in Total	Value
₹	19	ECG Failure Exceeds Threshold	Yes/No
₹	20	ECG Failure in Total	Value
₹	21	Converter Failure Exceeds Threshold	Yes/No
₹	22	Converter Failure in Total	Value
₹	23	Status On/Off (Group1-Group16)	Status
₹	24	Status On/Off (ECG1-ECG16)	Status
₹	25	Status On/Off (ECG17-ECG32)	Status
₹	26	Status On/Off (ECG33-ECG48)	Status
₹	27	Status On/Off (ECG49-ECG64)	Status
•₹	30	Time	Time
₽	31	Date	Date



Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux
1	Diffusion	Marche/Arrêt	1 bit	CW
	Commutateur		1.001	

Cet objet est utilisé pour activer ou désactiver tous les éclairages connectés. Toutefois, les ballasts connectés en mode spécial (mode test, mode panique) ne sont pas commutés et le bus DALI est adressé de manière séquentielle. Un délai entre la mise hors tension du premier et du dernier éclairage peut donc être visible. Si aucun des ballasts n'est en mode spécial, la commutation est effectuée simultanément via des télégrammes de diffusion DALI. La fonction Diffusion passe toujours à 0 ou 100 %. Les paramètres 'valeur de coupure' et 'valeur d'allumage' ne sont pas pris en compte.

Attention : Cet objet n'est visible que si 'Activer la diffusion' a été sélectionné dans les paramètres <u>Général</u> --> Fonction spéciale

2	Diffusion,	Valeur	1 octet	CW
	Définir valeur		5.001	

Cet objet est utilisé pour régler toutes les lumières connectées sur une certaine valeur. Toutefois, les ballasts connectés en mode spécial (mode test, mode panique) sont exclus et le bus DALI est adressé de manière séquentielle. Un retard entre le réglage de la valeur du premier et du dernier éclairage peut donc être visible. Si aucun des ballasts n'est en mode spécial, le réglage de la valeur est effectué simultanément via les télégrammes de diffusion DALI.

Attention : Cet objet n'est visible que si 'Activer la diffusion' a été sélectionné dans les paramètres <u>Général</u> --> Fonction spéciale

La diffusion peut également être activée pour la commande à distance. Dans ce cas, jusqu'à 4 autres objets (n° 3 à 7) sont représentés. Voir page de paramètres : --> *Fonctions spéciales*. La description des différents objets de contrôle de couleur est expliquée au chapitre : --> *Objets pour le contrôle des couleurs*.

3	Diffusion, contrôle de couleur (RGB rouge)	Valeur	1 octet 5.001	CW				
Utilisez cet objet pou transmises.	r configurer le contrôle	e des couleurs de diffu	ision. Les valeurs de r	ouge (R) sont				
4	Diffusion, contrôle de couleur (RGB vert)	Valeur	1 octet 5.001	CW				
Utilisez cet objet pour configurer le contrôle des couleurs de diffusion. Les valeurs de vert (G) sont transmises.								
5	Diffusion, contrôle de couleur (RGB bleu)	Valeur	1 octet 5.001	CW				
Utilisez cet objet pou transmises.	r configurer le contrôle	e des couleurs de diffu	ision. Les valeurs de b	oleu (B) sont				
6	Diffusion, contrôle de couleur (RGB blanc)	Valeur	1 octet 5.001	CW				
Utilisez cet objet pou transmises.	r configurer le contrôle	e des couleurs de diffu	ision. Les valeurs de b	planc sont				
7	Diffusion, température de couleur	Valeur	2 octets 7.600	CW				
Utilisez cet objet pour définir la température de couleur dans le contrôle des couleurs de diffusion relativement entre 0 et 100 %. La plage de valeurs 0 à 100 % est automatiquement convertie en la plage de température de couleur possible.								

Objet	Nom de l'obj	et	Fonction	Туре		Drapeaux			
8	Activer le mo	ode	Activer/arrêter	1 bit		CW			
	panique	<u>^</u>	<u> </u>	1.010					
Utilisez cet objet	pour activer ou ai	reter le	mode panique via le	bus.					
9	Activer le mo	ode test	Activer/arrêter	1 bit 1.010		CW			
Active le mode t	est.								
10	Activer le mo	de nuit	Activer/arrêter	1 bit 1.010		CW			
Cet objet est utilisé pour activer ou arrêter le mode nuit via le bus.									
11	Démarrer / Programme		N° de scène	1 octe	et 1	CW			
Utilisez cet obiet	pour appeler des	scènes	de programme. Juso	u'à 16 s	cènes sont dis	ponibles sur la			
passerelle DALI	Les scènes DALI	peuven	t être affectées aux s	scènes K	(NX 1 à 64 dar	ns le DCA ou sur la			
page Web. Pour	programmer une	scène, v	ous devez définir le	bit supéi	rieur :				
scène DALI	scène KNX	Vale	Valeur pour Appel			nme			
Scène 1	1	0		128	1 0				
Scène 2	29	28	28		156				
Scàne 3	32	31	31						
		<u> </u>	NI Affet		.4				
12	Demarren/Ar	reter	N° ellet	1 octet		CW			
Cet obiet est util	isé pour démarrer	ou arrêt	er des effets. Jusau'	à 16 effe	ets sont dispon	ibles sur la passerelle			
DALI. Pour dém	arrer un effet, défi	nissez le	e bit supérieur. L'effet	t s'arrête	lorsque le bit	7 est supprimé. Cela			
signifie :									
		Effet o	désactivé						
Effet 1		0							
Effet 2		1			129				
					<u></u>				
Effet 16		15			1/3				
12			Qui/Non	1.0010	145				
13	Eneurs gene	erales	Oul/Non	5 010	÷l	CRI			
Cet objet est util	isé pour signaler la	a préser	nce d'une erreur géné	érale dar	ns le segment	DALI connecté, quel			
que soit son type	э.	•	Ŭ		Ū				
14	14 Erreur DALI		Oui/Non	1 octe	et	CRT			
Cet objet perme	t de signaler la pré	sence d	l'un court-circuit DAL	l dans le	segment DAL	l connecté.			
15	Erreurs déné	rales	Qui/Non	1 bit		CRT			
	Dépasseme	nt du	t du						
	seuil								
Cet objet est util	isé pour signaler c	ue le to	tal de toutes les errei	urs de la	mpe, ballast e	t convertisseur			
reconnues par la	i passerelle, depa	sse lê se	euil aetini.						



16	Erreurs générales Total	Valeur	1 octet 5.010	CRT
Cet objet est utilisé p la passerelle. N'oubli fois. Une erreur de la reconnue ou compté	oour signaler le nombro iez pas que pour chaq ampe simultanée en ca e.	e total d'erreurs de lan ue appareil connecté, as d'erreur d'un ballas	npe, ballast et convert une erreur n'est comp t ou d'un convertisseu	isseur détectées par otée qu'une seule r ne peut pas être
Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux
16a	Erreurs générales En %	Valeur	1 octet 5.001	CRT
Cet objet permet également de signaler le taux d'erreur sous forme de pourcentage du nombre total d'appareils dans le segment DALI. Toutes les erreurs de lampe, ballast et de convertisseur sont prises en compte. N'oubliez pas que pour chaque appareil connecté, une erreur est comptée une seule fois. Une erreur de lampe simultanée en cas d'erreur d'un ballast ou d'un convertisseur ne peut pas être reconnue ou comptée.				
17	Erreurs de lampe Dépassement du seuil	Oui/Non	1 bit 1.005	CRT
Cet objet est utilisé p dépasse le seuil défi	oour signaler que le tot ni.	al de toutes les erreur	s de lampe détectées	par la passerelle
18	Erreurs de lampe Total	Valeur	1 octet 5.010	CRT
Indique le nombre total d'erreurs de lampe détectées par la passerelle.				
18a	Erreurs de lampe en %	Valeur	1 octet 5.001	CRT
Cet objet permet éga lampes dans le segn	alement de signaler le nent DALI.	taux d'erreur sous for	me de pourcentage du	nombre total de
19	Erreurs ballast Dépassement du seuil	Oui/Non	1 bit 1.005	CRT
Cet objet est utilisé p dépasse le seuil défi	oour signaler que le tot ni.	al de toutes les erreur	s ballast reconnues p	ar la passerelle
20	Erreurs de ballast Total	Valeur	1 octet 5.010	CRT
Indique le nombre to	tal d'erreurs ballast re	connues par la passer	elle.	
20a	Erreurs de ballast en %	Valeur	1 octet 5.010	CRT
Cet objet permet éga ballasts dans le segr	alement de signaler le nent DALI.	taux d'erreur sous for	me de pourcentage du	nombre total de
21	Erreurs de convertisseur Dépassement du seuil	Oui/Non	1 bit 1.005	CRT
Cet objet est utilisé p passerelle dépasse l	our signaler que le tot e seuil défini.	al de toutes les erreur	s de convertisseur rec	connues par la
22	Erreurs de convertisseur Total	Valeur	1 octet 5.010	CRT
Indique le nombre to	tal d'erreurs de conve	rtisseur reconnues par	r la passerelle.	
22a	Erreurs de convertisseur en %	Valeur	1 octet 5.010	CRT



Cet objet permet également de signaler le taux d'erreur sous forme de pourcentage du nombre total de convertisseurs dans le segment DALI.

23	État On/Off	État	4 octets	CRT
	Groupe 1 - Groupe		27.001	
	16			
Active l'affichage d'ét	tat pour les groupes 1	à 16.		
24	État On/Off	État	4 octets	CRT
	ballast 1 - ballast 16		27.001	
Envoie l'état du commutateur pour les ballasts 1 à 16. Chaque valeur >0 % est interprétée comme étant				
ON.				

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux
25	État On/Off ballast 17 - ballast 32	État	4 octets 27.001	CRT
Envoie l'état du commutateur pour les ballasts 17 à 32. Chaque valeur >0 % est interprétée comme étant ON.				
26	État On/Off ballast 33 - ballast 48	État	4 octets 27.001	CRT
Envoie l'état du com ON.	mutateur pour les balla	asts 33 à 48. Chaque	valeur >0 % est interp	rétée comme étant
27	État On/Off ballast 49 - ballast 64	État	4 octets 27.001	CRT
Envoie l'état du com ON.	nutateur pour les balla	asts 49 à 64. Chaque	valeur >0 % est interp	rétée comme étant
29	État erreur Voyant/ballast	État	1 octet 238.600	CRT
Envoie l'état de com lors d'une modificatio de ballast, le bit 6 un	mutation des lampes in on. Les bits 0 à 5 font r e erreur de lampe. Pa	ndividuelles dans le se éférence au numéro c r exemple :	egment DALI au déma du ballast. Le bit 7 rep	rrage du système ou résente une erreur
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0ECG 5 / ECG error1 0 0 0 0 1 0 0ECG 6 / Lamp error0 1 0 0 0 1 0 1Si une valeur est reçue lorsque les bits 7 et 6 sont définis, elle est interprétée comme une requête d'état.Par exemple :				
Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 ECG 5 / Query 1 1 0 0 0 1 0 0 La passerelle répond avec l'état actuel du ballast interrogé.				
ECG 5 / ECG erro	Bit or 1	7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0		

L'heure et la date actuelles sont requises pour les processus contrôlés dans le temps. Elles doivent être disponibles via le bus. Deux objets sont utilisés à cet effet.

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux



30	Heure	Heure	3 octets 10.001	СМТ
Cet objet permet de définir l'heure. L'heure doit être fournie par un temporisateur central et mise à jour au moins deux fois par jour.				
31	Date	Date	3 octets 11.001	CWT
Cet objet permet de définir la date. La date doit être fournie par un temporisateur central et mise à jour au moins deux fois par jour. Les années bissextiles et le passage à/de l'heure d'été ne sont pas pris en compte lors des calculs internes de l'heure et de la date. Par conséquent, veillez à ce que le temporisateur envoie la date correcte à ces occasions.				

16.2 Objets ballast

Un objet de communication est disponible pour chacun des 64 ballasts connectés et les lampes correspondantes pour afficher l'état d'erreur. (Exemple ballast 1) :

■‡ 480	ECG 1, Switching, RGB right	On/Off
■‡ 481	ECG 1, Dimming, RGB right	Brighter/Darker
4 82	ECG 1, Set Value, RGB right	Value
4 83	ECG 1, Disable, RGB right	Yes/No
■‡ 484	ECG 1, Status, RGB right	On/Off
■‡ 485	ECG 1, Status, RGB right	Value
■‡ 486	ECG 1, Failure Status, RGB right	Status
■‡ 487	ECG 1, Operating Hours Reset, RGB ri	.Yes/No
■‡ 488	ECG 1, Operating Hours, RGB right	Value
■‡ 489	ECG 1, Life Time Exceeded, RGB right	Yes/No

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux
480	Ballast 1, commutation	Marche/Arrêt	1 bit 1.001	CW
Litilizar est objet neur ellumer eu étaindre un bellest d'il riest neu en mode en ésiel (mode de test				

Utilisez cet objet pour allumer ou éteindre un ballast s'il n'est pas en mode spécial (mode de test, éclairages de secours, mode panique/urgence).

481	Ballast 1, variation	Plus clair / plus	4 bits	CW
		sombre	3.007	

Cet objet est utilisé pour la variation relative d'un ballast qui n'est pas en mode spécial (mode de test, éclairages de secours, mode panique/urgence). Le bit 4 est réglé pour augmenter et supprimé pour diminuer la luminosité. Les bits 0 à 3 font référence à la taille de l'incrément. Les bits 0 à 3 supprimés sont interprétés comme un télégramme d'arrêt.

482	Ballast 1, réglage de	Valeur	1 octet	CW
	la valeur		5.001	

Définit la valeur de Ballast1, sauf s'il est en mode spécial (mode test, éclairages de secours, mode panique/urgence).

483a		Oui/Non	1 bit	CW
	16.2.1.1 EVG1,		1.003	
	activer			

Attention : L'objet 482 s'affiche pour le paramètre suivant : G1 -->Général -->Fonction de l'objet

supplémentaire.

Utilisez cet objet pour activer le fonctionnement Ballast1 :

Objet = 0 → Fonctionnement désactivé

Objet = 1 \rightarrow Activer le fonctionnement

483b		Oui/Non	1 bit	CW	
	16.2.1.2 Ballast1,		1.003		
	verrouillé				
Utilisez cet objet pou	r désactiver le fonctior	nnement Ballast1 :			
Objet = $0 \rightarrow \text{Activer le}$	fonctionnement				
Objet = 1 \rightarrow Fonction	Objet = 1 →Fonctionnement désactivé				
484	Ballast1, état	Marche/Arrêt	1 bit	CRT	
			1.001		



Envoie l'état de commutation du ballast. Chaque valeur >0 % est interprétée comme étant ON.

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux
485	Ballast1, état	Valeur	1 octet 5.001	CRT
Envoie l'état de la valeur ballast.				
486	Ballast1, État d'erreur	État	1 bit 1.005	CRT
Envoie l'état d'erreur pour les erreurs de lampe, de ballast et de convertisseur.				
486a	EVG 1, état d'erreur	État	1 octet 5.010	CRT
Cet objet permet éga sous la forme d'un ol	alement d'envoyer l'éta ojet d'un octet.	t d'erreur pour les erre	eurs de lampe, ballast	et convertisseur
487	Ballast 1, Réinitialiser les heures de fonctionnement	Oui/Non	1 bit 1.015	KS
Réinitialise le compteu	r d'heures de fonctionner	nent.		
488	Ballast1, Heures de fonctionnement	Valeur	4 octets 13.100	CRT
Les heures de fonctionnement d'une lampe sont envoyées via cet objet. Le compteur interne peut être réglé sur 0 (réinitialisation) ou une autre valeur via cet objet. N'oubliez pas : L'indicateur 'Write' est désactivé lors du préréglage.				
489	Ballast1, Durée de vie dépassée	Oui/Non	1 bit 1.002	CRT
Cet objet est utilisé pour envoyer un message d'état lorsque la durée de vie configurée d'une lampe est dépassée.				

16.3 Objets pour éclairages de secours

Deux types d'objets de communication sont proposés sur l'appareil.

La sélection est définie via les paramètres :



-	GENERAL			
	Behaviour			
	Analysis and Service		nly updated if the selected colour type is matching the	
	Special Functions	Status Information in the Group Object is onl group colour type.		
	IP Settings	Disable Manual Operation	No Yes, all settings disabled	
-	G1,	-		
	General	1 The type of objects for emergency tes	t can be defined in "old" style or "new" style	
	Behaviour	Type of Objects for Emergency	Objects according new KNX Standard Objects according legacy "old" style	
	Analysis and Service			

16.3.1 Objets selon la nouvelle norme KNX :

4 90	Converter 1, Test Start, RGB right	Start
4 91	Converter 1, Test Result, RGB right	Test
■₽ 492	Converter 1, Status, RGB right	Status

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux					
490	Convertisseur 1, début du	Démarrer	1 octet	CW					
	test								
Utilisez ce	Utilisez cet objet pour lancer un test de longue durée, un test de fonction et une requête d'état de batterie								
du convertisseur. Les différents bits ont la signification suivante :									
Object Point de rouget									



491Convertisseur 1, résultat du testTest6 octets 245.600KLÜ							
Cet objet indique l'état du convertisseur en fonction du type de point de données Konnex 245.600.							
	6.9 DP	[_Converter_Tes	t_Result				
	Format:	6 octets: N ₄ N ₄ N ₄ N ₂ N ₂ N ₂ N	$V_2 N_2 U_{16} U_8$				
	octet nr.	6 _{MSB}	5	4	3	2	
	field names			SFSDSP00	LDTR		
	encoding		NNN r r r r l	NNNNN r r U		JUUUU	JU
	octet nr.	1 _{LSB}					
	field names	LPDTR					
	encoding						
	<u>Unit:</u>	None.					
	Resol.	(not applicable)					
	PDT:	PDT_GENERIC_06					
No	oms de char	nps Descriptio	on	Codage		Plage	
LT	"RF	Last Test Résultat d test de for	Result FT : e test du der action	0 : Inconnu nier 1 : Passé à 2 : Délai ma dépassé 3 : Échec, t temps 4 : Echec, c dépassé 5 : Test arré manuelleme 6 à 15 : Rés utiliser	temps aximum est exécuté à lélai maximum èté ent servé, ne pas	{015}	
LT	RD	Last Test Résultat d test de du	Result DT : e test du der rée	0 : Inconnu nier 1 : Passé à 2 : Délai ma dépassé 3 : Échec, t temps 4 : Échec, c dépassé 5 : Test arré manuelleme 6 à 15 : Rés utiliser	temps aximum est exécuté à lélai maximum èté ent servé, ne pas	{015}	
LT	"RP	Last Test Résultat d durée part	Result PDT : u dernier tes ielle	Last Test R t de Résultat du durée partie 0 : Inconnu 1 : Passé à 2 : Délai ma dépassé 3 : Échec, t temps	esult PDT dernier test de elle temps aximum est exécuté à	{015}	



SF		Méthode de dé dernier FT	marrage du	4 : Échec, délai max dépassé 5 : Test arrêté manuellement 6 à 15 : Réservé, ne utiliser 10 : Inconnu 1 : Démarré automatiquement 2 : Démarré par la passerelle 3 : Réservé Mis à jour après la f test.	kimum e pas {03 in d'un	}
Noms de	champs	Description		Codage	Plage	•
SD	·	Méthode de dé dernier DT	marrage du	Méthode de démarr dernier DT 0 : Inconnu 1 : Démarré automatiquement 2 : Démarré par la passerelle 3 : Réservé Mis à jour après la f	age du {0…3 in d'un	}
SP		Méthode de dé dernier PDT	marrage du	test. Méthode de démarr dernier PDT 0 : Inconnu 1 : Démarré automatiquement 2 : Démarré par la passerelle 3 : Réservé Mis à jour après la f	age du {03 in d'un	}
LDTR		Contient le tem décharge de la résultant du de de durée réuss Selon DALLCm	ps de batterie rnier test i (DT). ad 243	DPT 7.006 DPT_TimePeriodMi La valeur max. de 5 doit être interprétée comme 510 min ou	{05 n 10 min plus	10}
LPDTR		Résultat du dei Indique le nivea charge de la ba restant après le PDT	rnier PDT au de atterie e dernier	0 : point de décharg profond 254 : entièrement cl 255 : inconnu Selon DALI Cmd. 24	e {02 nargé 41	55}
492	Convertisseur 1	I, état	État		2 octets 244.600	CRT



6.8 DPT Converter Status			
Format: 2 octets: N4B4N2N2N2N2			
octet nr. 2 _{MSB} 1 _{LSB}			
field names CM HS FP DP PP CF			
encoding NNNNBBBB NNNNNNN			
Unit: None.	1		
Resol. (not applicable)			
PDT_GENERIC_02			
Datapoint Types			
ID: Name:	Usa	age:	
244.600 DPT_Converter_Status	FB		
hamp de données	Description	Codage	Plage
Μ	Mode convertisseur selon la machine à	états0 : Inconnu	{015}
	de convertisseur DALI	1 : Mode normal actif, tout OK	
		2 : Mode inhibition actif	
		3 : Mode d'inhibition câblé actif	
		4 : Mode repos actif	
		5 : Mode d'urgence actif	
		6 : Mode d'urgence étendu actif	
		7 : FT en cours	
		8 : DT en cours	
		9 : PDT en cours	
6	Etat du matérial	10 a 15 : Reserve Dolt etre 0.	(0.4)
5	Etat du materier	Bit 0 : Innibit cable actin	{0,1}
		Bits 2 et 3 : Réservé Doit être 0	
P	Test de fonction en attente		(0 3)
		1 : Aucun test en attente	[00]
		2 : Test en attente	
		3 : Réservé	
		REMARQUE 26 Les informations relatives à	à
		un test en cours d'exécution sont données	
		dans le champ Mode convertisseur.	
		REMARQUE 27 L'état 'Inconnu' peut par	
		exemple se produire à la mise sous tension.	
P	Test de durée en attente	Test de durée en attente	{03}
		0 : Inconnu	
		1 : Aucun test en attente	
		2 : Test en attente	
		3 : Réservé	
		REMARQUE 28 Les informations relatives à	à
		un test en cours d'exécution sont données	
		dans le champ Mode convertisseur.	
		REMARQUE 29 L'état 'Inconnu' peut par	
_		exemple se produire à la mise sous tension.	
P	Test de durée partielle en attente	0 : Inconnu	{03}
		1 : Aucun test en attente	
		2 : lest en attente	
		3 : Reserve	
		REMARQUE 30 Les informations relatives a	1
		dans lo champ Mode convertissour	
		REMAROLIE 31 L'état 'Inconnu' neut par	
		exemple se produire à la mise sous tension	
F	Défaillance du convertisseur	Indique qu'une ou plusieurs défaillances ont	{03}
		été détectées. Pour plus d'informations sur	
		le type de défaillance, consultez le	
		document CTR.	
		0 : Inconnu	
		1 : Aucune défaillance détectée	
		2 : Échec détecté	
		3 : Réservé	


16.3.2 Objets selon les versions antérieures

4 90	Converter 1, Test Start, RGB right	Start
4 91	Converter 1, Test Result, RGB right	Test

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapea ux			
490	Convertisseur 1, début du test	Démarrer	1 octet	CW			
Cet objet convertise	Cet objet permet de lancer un test de longue durée, un test de fonction et une requête d'état de batterie du convertisseur. Les différents bits ont la signification suivante :						
Bit 0 → Dér	narrer test de fonction						
Bit 1 → Tes	t de fonction en attente						
Bit 2 → Dér	narrer test de durée						
Bit 3 → Tes	t de durée en attente						
Bit 4 → Inte	rroger l'état de la batterie						
Bit 5 → Red	quête d'état de la batterie en attente						
Bit 6 → Tes	t de fonction en cours						
Bit 7 → Tes	t de durée en cours						
491	Convertisseur 1, résultat du test	Test	3 octets	CRT			
Cet objet	permet d'analyser les résultats des te	ests de fonction et de durée, ainsi q	ue l'état de la bat	tterie.			
Les différe	ents bits ont la signification suivante	:					
Bits 23 à 16	\rightarrow Si le test est un test de fonction ou de batt	erie : État de la batterie 0 à 100 %					
\rightarrow	Si le test est un test de durée : Délai du test d	de durée par étapes de 2 minutes					
Bit 15 →	Erreur lors du test de durée						
Bit 14 →	Erreur lors du test de fonction						
Bit 13 →	Délai max. du test de durée dépassé						
Bit 12 →	Délai max. du test de fonction dépassé						
Bit 11 →	Lampe de secours défectueuse						
Bit 10 →	Batterie défectueuse						
Bit 9 \rightarrow	Heures de fonctionnement de la batterie trop	courtes					
Bit 8 \rightarrow	Convertisseur défectueux						
Bit 7 \rightarrow	Test de durée en attente						
Bit 6 \rightarrow	→ Test de fonction en attente						
Bit 5 \rightarrow	Test de durée en cours						
Bit 4 \rightarrow	Test de fonction en cours						
Bit 3 \rightarrow	→ Erreur de test lors du dernier test						
Bit 2 \rightarrow	Le dernier test était une requête batterie						
Bit 1 \rightarrow	Le dernier test était le test de durée						
Bit 0 \rightarrow	Le dernier test était le test de fonction						



16.4 Objets de groupe

1 2 32	G1, Switching,	On/Off
■2 33	G1, Dimming,	Brighter/Darker
1	G1, Set Value,	Value
■‡ 36	G1, Disable,	Yes/No
■‡ 37	G1, Status,	On/Off
■‡ 38	G1, Status,	Value
■ ‡ 39	G1, Failure Status,	Yes/No
■‡ 42	G1, Colour RGB,	Value
■ ‡ 51	G1, Colour RGB,	Status
■‡ 56	G1, Operating Hours Reset,	Yes/No
■‡ 57	G1, Operating Hours,	Value
■⊉ 58	G1, Life Time Exeeded,	Yes/No
■‡ 59	G1, Control ECG Power Line,	On/Off

Un ensemble d'objets de communication est disponible pour chacun des 16 groupes possibles. Les objets suivants sont disponibles (groupe d'exemples 1) :

Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux		
G1, commutation	Marche/Arrêt	1 bit	CW		
		1.001			
r activer ou désactiver	le groupe 1.				
G1, variation	Plus clair/plus	4 bits	CW		
	sombre	3.007			
on relative du groupe 1	 Le bit 4 est réglé po 	our augmenter et supp	primé pour diminuer		
s 1 à 3 font référence à	à la taille de l'incréme	nt. Les bits 0 à 3 supp	rimés sont		
n télégramme d'arrêt.					
G1, réglage de la	Valeur	1 octet	CW		
valeur		5.001			
Utilisez cet objet pour régler le groupe 1 à la valeur requise.					
	Nom de l'objet G1, commutation activer ou désactiver G1, variation on relative du groupe 1 a 1 à 3 font référence a n télégramme d'arrêt. G1, réglage de la valeur régler le groupe 1 à l	Nom de l'objetFonctionG1, commutationMarche/Arrêtactiver ou désactiver le groupe 1.G1, variationPlus clair/plus sombreon relative du groupe 1.Le bit 4 est réglé pois a 1 à 3 font référence à la taille de l'incrément télégramme d'arrêt.G1, réglage de la valeurValeurrégler le groupe 1 à la valeur requise.	Nom de l'objetFonctionTypeG1, commutationMarche/Arrêt1 bit 1.001activer ou désactiver le groupe 1.G1, variationPlus clair/plus sombre4 bits 3.007on relative du groupe 1.Le bit 4 est réglé pour augmenter et supp a 1 à 3 font référence à la taille de l'incrément. Les bits 0 à 3 supp télégramme d'arrêt.G1, réglage de la valeurValeur1 octet 5.001régler le groupe 1 à la valeur requise.1		



			-				
Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux			
35	G1,	Valeur/Duree	3 octets	CW			
	Reglage de la		225.001				
Attention - Liebiet 0				mant . Obiat da			
Attention : L'objet 35 est représente pour le parametre suivant : G1> Comportement> Objet de							
réglage de valeur s	supplémentaire avec	temps de variation.					
Utilisez cet objet pou	Utilisez cet objet pour définir le groupe 1 sur la valeur et la durée de variation requises.						
Format: 3 octets: U ₁₆	5U8						
octet nr. 3 MSB	2	1 LSB					
field names T	imePeriod	Percent					
	n multiples de 100 ma		átás Dali una placa d				
Le temps est delini e	n multiples de 100 ms	s en raison des propri	etes Dall, une plage d	e valeurs comprise			
	i accepiee. Les valeur	s en denois de celle p	hage de valeurs sont				
Un temps de variatio	n de 10 s est codé cor	nme suit : 10 s = 10x1	10x100 ms				
36	G1, Activer	Oui/Non	1 bit	CW			
	,		1.003				
Attention : L'objet 3	6 est représenté pou	ir le paramètre suiva	nt : G1> Général	> Fonction de			
l'obiet supplément	airo						
Cet objet active le foi	nctionnement du grou	pe 1 :					
Objet = 0 → Desactiv	/e						
$Objet = 1 \rightarrow Active$	C1 Décestiver	Qui/Non	1 hit	CW			
308	GT, Desactiver	Oui/Non		CVV			
Cot objet désactive le	l a fonctionnement du a	roupe 1 :	1.005				
Objet $= 0 \rightarrow \text{Active}$	e fonctionnement du g						
Objet = 1 → Désactiv	/é						
36c	G1, Désactiver la	Oui/Non	1 bit	CW			
	fonction escalier		1.003	-			
Cet objet désactive la	a fonction escalier du	groupe 1 :					
Objet = 0 —> Fonction	on escalier activée						
Objet = 1 -> Fonction	on escalier désactivée						
37	G1, État	Marche/Arrêt	1 bit	CRT			
			1.001				
Envoie l'état du comr	mutateur du groupe. T	oute valeur >0 % est i	nterprétée comme éta	ant ON.			
00							
38	G1, Etat	Valeur	8 bits	CRT			
			5.001				
Envoie l'etat de la va	leur du groupe.						



Obiet	Nom de l'obiet	Fonction	Type	Drapeaux			
39	G1, État d'erreur	Marche/Arrêt	1 bit 1.001	CRT			
Attention : L'objet 3	9 s'affiche pour le pa	aramètre suivant : G	1 —> Analyse et maiı	ntenance-> objet			
état type d'erreur							
Cet objet permet d'envoyer l'état d'erreur pour les erreurs de lampe, de ballast et de convertisseur au sein du groupe.							
39a	G1, état d'erreur	État	1 octet 5.x	CRT			
Envoie l'état d'erreur	pour les erreurs de vo	oyant, ballast et conve	rtisseur au sein du gro	oupe sous la forme			
Bit 0	> Erreurs de lampe	•					
Bit 1	> Erreurs de ballast		[
40	G1, état d'erreur	Etat	4 octets	CRT			
Cet objet est utilisé p du type d'erreur. Les	our signaler le nombre différents bits de l'obj	e total d'appareils au s jet ont la signification s	ein du groupe et l'état suivante :	d'erreur en fonction			
Norm.EVG Not]	. EVG Numer EC	<u>24</u> CG+converter erro	ors				
	· .						
Bit 23 Bit	22 Bit 21.	.16 of lamps errors					
	19.1amp Number	or ramps errors					
Bit 15 Bit	14 Bit 13	.8					
Def.Conv. Idle	e Number o	of converters					
Bit 7 Bit	6 Bit 50)					
Idle Id]	le Number E	ICGs		0.0.7			
41	G1, État d'erreur	Oui/Non	1 bit 1 005	CRI			
Attention : L'objet 4	1 s'affiche pour le pa	aramètre suivant : Gʻ	1 —> Analyse et mai	ntenance-> Autres			
obiets d'erreur							
Cet objet indique lors	que le total des défail	lances de lampe, balla	ast et convertisseur dé	tectées dans le			
groupe dépasse le se	euil défini par les para	mètres.					
				0.0.7			
41a	G1, Etat d'erreur	valeur	1 octet 5 010	CRI			
Envoie le total de tou	tes les erreurs de lam	pe et de ballast au sei	in du groupe.				
			.				
41b	G1, Taux d'erreur	Valeur	1 octet 5.010	CRT			
Indique le taux d'erre	ur sous forme de pour	rcentage du nombre to	otal d'appareils au seir	n du groupe.			
41c	G1, taux d'erreur en	Valeur	1 octet	CRT			
Indique le taux d'erre	ur sous forme de pour	rcentage du nombre to	otal d'appareils au seir	n du groupe.			
56	G1. Réinitialiser les	Oui/Non	1 bit	CW			
	heures de fonctionnement		1.015				



Réinitialise les heures de fonctionnement d'un groupe via la valeur '1'.

Objet	Nom de l'obiet	Fonction	Type	Drapeaux		
57	G1, heures de fonctionnement	Valeur	4 octets 13.100	CW		
Compte les heures d DPT 13.100.	e fonctionnement dan	s le groupe. La valeur	est transmise en seco	ondes selon la norme		
58	G1, durée de vie dépassée	Oui/Non	1 bit 1.005	CW		
Indique si la durée de vie maximale définie dans les paramètres a été dépassée. Remarque : Si la valeur seuil est dépassée, une alarme est envoyée via cet objet (en envoyant la valeur '1'). Une alarme est renvoyée pour chaque heure de fonctionnement supérieure à la valeur de seuil						
59 G1, Ballast Commutation de l'alimentation électrique par objet						
Utilisez cet objet pour couper l'alimentation du ballast. Dès qu'un groupe est désactivé, cet objet est mis à 0. Lorsqu'un groupe est mis sous tension, cet objet est initialement défini sur 1 et après 300 ms, les commandes d'activation sont envoyées au bus Dali. Selon la norme Dali, tous les ballasts doivent être en mode normal après 200 ms.						

L'objectif de cet objet est d'économiser les coûts énergétiques pour s'assurer que tous les ballasts hors tension sont vraiment dépourvus d'électricité. Cette fonction peut être activée via un paramètre.

16.5 Objets pour le contrôle des couleurs

Différentes options de contrôle des couleurs sont prises en charge :

- Température de couleur
- RGB
- тsv
- RGBW
- XY

Un seul type de contrôle de couleur peut être sélectionné par groupe. Tous les ballasts du groupe qui prennent en charge ce type peuvent être contrôlés. Les autres types de ballast ne réagissent pas à la commande. Veillez à n'inclure dans un groupe que les ballasts ayant le même contrôle de couleur.

Selon le type de contrôle de couleur choisi, différents objets sont affichés :



16.5.1 Température de couleur

La température de couleur peut être réglée en kelvins. Les températures de couleur inférieures à 3000 K sont appelées 'blanc chaud', supérieures à 5000 K 'blanc froid' et comprises entre 3000 et 5000 'blanc neutre'.



■₽ 70	G2, Colour Temperature,	Value
■‡ 71	G2, Colour Temperature relative,	Value
■₽ 75	G2, Colour Control Fading,	Warmer/Cooler
■≵ 79	G2, Colour Temperature,	Status

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux	
42	G1, Température	Valeur	2 octets	CW	
	de couleur		7.600		
Définit la température	e de couleur dans le g	roupe.			
43	G1, Température	Valeur	1 octet	CW	
	de couleur relative		5.001		
Définit la température	e de couleur du groupe	e entre 0 et 100 %. La	plage de valeurs 0 à	100 % est	
automatiquement con	nvertie en la plage de	température de coule	ur possible.		
47	G1, changement de	Plus chaud/plus	4 bits	CW	
	couleur	froid	3.007		
Modifie la températur	re de couleur dans le g	groupe. Le bit 4 est rég	glé pour augmenter et	supprimé pour	
diminuer la luminosite	é. Les bits 1 à 3 font re	éférence à la taille de	l'incrément. Les bits 0	à 3 supprimés sont	
interprétés comme un télégramme d'arrêt.					
51	G1, Température	État	2 octets	CRT	
	de couleur		7.600		
Envoie la température de couleur définie comme état du groupe.					



16.5.2 RGB (DPT 232.600)

L'espace colorimétrique RGB est appelé espace colorimétrique additif lorsque la perception des couleurs est créée en mélangeant les trois couleurs primaires.



Dans cette version, les trois couleurs sont affichées ensemble dans un objet.

Objet			Nom de l'objet	For	nction		Туре		Drapeaux
42			G1, contrôle de	Valeur		3 octets		CW	
			couleur				232.600		
			RGB						
Définit	t la cou	uleur du g	groupe comme RGBW	/. En	ntrez le	s valeurs d	e couleu	ir pour le blan	c, le bleu, le vert et
le roug	ge entr	re 0 et 10	0 % dans le champ O	ctets	s de po	oids faible.	Les 4 bit	s du 5e octet	déterminent si les
valeur	s chro	matiques	s correspondantes son	it val	lides.				
Datapo	pint Type	e	•						
DPT_N	lame:	DPT_Cold	our_RGBW						
DPT F	ormat:	r ₁₂ B ₄ U ₈ U ₈	U8U8		D	PT_ID:	251.600		
Field	Descri	ption			Supp.	Range	Unit		
MR	Shall s	pecify whe	ther the colour information re	d	M	{0,1}	None.		
	in the f	ield R is va	lid or not.						
mG	Shall s	pecify whe	ther the colour information		м	{0,1}	None.		
	green	in the field	G is valid or not.	_		(0,4)	-		
mB	Shall s	pecity whe	ther the colour information b	lue	M	{0,1}	None.		
mw	Shall s	necify whe	ther the colour information		м	10 11	None		
111VV	white i	n the field V	V is valid or not		141	10,17	None.		
R	Colour	Level Red			М	0 % to 100 %	-		
G	Colour	Level Gree	en		M	0 % to 100 %	- 1		
В	Colour	Level Blue			М	0 % to 100 %	- 1		
W	Colour	Level Whit	e		М	0 % to 100 %	-		
51			G1, contrôle de	Éta	t		3 octets		CRT
• ·			couleur		-		232.600		••••
			RGB						
Utilisez	z cet ob	piet pour e	nvover la couleur définie	du d	aroupe	en tant qu'ét	at.		I
			· , · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						



16.5.3 RGB (objets séparés)

■‡ 43	G1, Colour (RGB) Red,	Value
■≵ 44	G1, Colour (RGB) Green,	Value
■₽ 45	G1, Colour (RGB) Blue,	Value
■₽ 47	G1, Colour (RGB) Fading Red,	Brighter/Darker
■‡ 48	G1, Colour (RGB) Fading Green,	Brighter/Darker
■‡ 49	G1, Colour (RGB) Fading Blue,	Brighter/Darker
■₽ 52	G1, Colour (RGB) Red,	Status
■‡ 53	G1, Colour (RGB) Green,	Status
■≵ 54	G1, Colour (RGB) Blue,	Status

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux			
43	G1, Contrôle de	Valeur	1 octet	CW			
	couleur (RGB		5.001				
rouge)							
Définit la couleur du	groupe. Les valeurs de	e rouge (R) sont trans	mises.				
44	G1, Contrôle de	Valeur	1 octet	CW			
couleur (RGB vert) 5.001							
Définit la couleur du groupe. Les valeurs de vert (V) sont transmises.							

Nom de l'objet	Fonction	Гуре	Drapeaux			
G1, Contrôle de	Valeur	1 octet	CW			
couleur (RGB bleu)		5.001				
Définit la couleur du groupe. Les valeurs de bleu (B) sont transmises.						
G1, changement de	Plus clair/plus	4 bits	CW			
couleur	sombre	3.007				
RGB rouge)						
modifier la couleur ro	ouge du groupe. Le bit	4 est défini pour augr	menter le composant			
r diminuer le compos	sant rouge. Les bits 1	à 3 font référence à la	taille de l'incrément.			
es sont interpretes co	omme un telegramme	d'arret.				
G1, changement de	Plus clair/plus	4 bits	CW			
couleur	sombre	3.007				
RGB vert)						
modifier la couleur ve	erte du groupe. Descri	ption de la modificatio	on de couleur			
G1, changement de	Plus clair/plus	4 bits	CW			
couleur	sombre	3.007				
RGB bleu)						
modifier la couleur bl	eue du groupe. Descr	iption de la modification	on de couleur			
G1, Contrôle de	État	1 octet	CRT			
ouleur (RGB		5.001				
ouge)						
Envoie la couleur rouge sélectionnée comme état de groupe.						
G1, Contrôle de	État	1 octet	CRT			
couleur (RGB vert)		5.001				
	Annue robjet annue robjet an	Admit de robjetPorticition61, Contrôle de ouleur (RGB bleu)Valeurbupe. Les valeurs de bleu (B) sont transm61, changement de ouleurPlus clair/plus sombre61, changement de ouleurPlus clair/plus sombreRGB rouge)nodifier la couleur rouge du groupe. Le bits 1 es sont interprétés comme un télégramme ouleur61, changement de ouleurPlus clair/plus sombre61, contrôle de ouleur (RGB bouge)État61, Contrôle de ouleur (RGB bouge)État61, Contrôle de ouleur (RGB bouge)État	AdditionType61, Contrôle de ouleur (RGB bleu)Valeur1 octet 5.00151, Contrôle de ouleur (RGB bleu)Plus clair/plus sombre4 bits 3.00761, changement de ouleur RGB rouge)Plus clair/plus sombre4 bits 3.00761, changement de ouleur RGB rouge)Plus clair/plus sombre4 bits 3.0077diminuer le composant rouge. Les bits 1 à 3 font référence à la as sont interprétés comme un télégramme d'arrêt.61, changement de ouleur RGB vert)Plus clair/plus sombre4 bits 3.00761, changement de ouleur RGB bleu)Plus clair/plus sombre4 bits 3.00761, changement de ouleur RGB bleu)Plus clair/plus sombre4 bits 3.00761, contrôle de ouleur (RGB buge)État1 octet 5.00161, Contrôle de ouleur (RGB buge)État1 octet 5.001			



Envoie la couleur verte sélectionnée comme état de groupe.

54	G1, Contrôle de	État	1 octet	CRT	
	couleur (RGB bleu)		5.001		
Envoie la couleur bleue sélectionnée comme état de groupe.					

16.5.4 TSV



La couleur est définie en tant que valeur TSV. Il s'agit de teinte, de saturation et de valeur.

La valeur (V) est définie via l'objet valeur numéro 41. D'autres objets sont affichés pour la teinte (T) et la saturation (S). La teinte est entrée sous la forme d'une valeur comprise entre 0° et 360° et tourne autour du cercle coloré, ce qui facilite l'accès à toutes les couleurs du cercle.



Les valeurs de saturation et d'intensité (valeur de l'obscurité) sont comprises entre 0 et 100 %. 100 % signifie saturation complète et pleine intensité.

43	G1, Colour (HSV) Hue,	Value
44	G1, Colour (HSV) Saturation,	Value
■컱 47	G1, Colour (HSV) Fading Hue,	Brighter/Darker
48	G1, Colour (HSV) Fading Saturation,	Brighter/Darker
■2 52	G1, Colour (HSV) Hue,	Status
53	G1, Colour (HSV) Saturation,	Status

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре		Drapeaux		
43	G1, Contrôle de	Valeur	1 octet		CW		
	couleur (teinte)		5.003				
	Définit la couleur	via une valeur TS	V. Une valeur com	prise entre 0° et 30	60° peut être		
	transmise. N'oubl	iez pas que le type	e de données 5.00	3 utilisé ne perme	t qu'une		
	résolution d'envir	on 1,4°.					
11	G1 Contrôle de	Valour	1 octot		CW		
	couleur	valeur	5 001		0,11		
	(saturation)		0.001				
	Utilisez cet obiet pour définir la saturation. Une valeur comprise entre 0° et 100 % peut						
	être transmise.						
47	G1, Contrôle de	Plus clair/plus	4 bits		CW		
	couleur (teinte)	sombre	3.007				
	Utilisez cet objet pour modifier la teinte d'un groupe. Le bit 3 est défini pour augmenter						
	l'angle et supprimé pour diminuer l'angle. Les bits 0 à 3 supprimés sont interprétés						
	comme un télégramme d'arrêt. Comme le cercle de couleurs est accessible dans son						
	ensemble, n'importe quelle couleur peut être définie.						
48	G1, Contrôle de	Plus clair/plus	4 bits		CW		
	couleur	sombre	3.007				
	(saturation)						
	Voir changement de teinte ci-dessus. La valeur comprise entre 0 et 100 % est						
	augmentée progressivement						



52	G1, Contrôle de couleur (teinte)	État	1 octet 5.003		CRT
	Envoie la teinte co	onfigurée comme	état de groupe.		
53	G1, Contrôle de couleur (saturation)	État	1 octet 5.003		CRT
	Envoie la saturation configurée comme état de groupe.				

16.5.5 RGBW (DPT 251.600)

Objet No	om de l'obje	et	Fonc	tion	Туре	Drapeaux
42 G1	1. contrôle d	de	Valeu	ır	6 octets	CW
		Λ <i>Ι</i>			251 600	
CU	COULEUL KGBW				231.000	
Utilisez cet objet pour dé	éfinir la cou	leur du	groupe	e comme RGBV	I. Entrez les valeurs d	e couleur pour le
blanc, le bleu, le vert et l	le rouge en	tre 0 et	100 %	dans le champ	Octets de poids faible	e. Les 4 bits du 5e
octet déterminent si les v	valeurs chr	omatiqu	ies cor	respondantes s	ont valides.	
Datapoint Type						
DPT Name: DPT Colour RGBW						
DPT Format: r12B4U8U8U8U8		DPT_ID): 25	1.600		
Field Description		Supp. F	Range	Unit		
mR Shall specify whether the colour in in the field R is valid or not	information red	И {0,1}		None.		
m _g Shall specify whether the colour in	information N	A {0,1}		None.		
green in the field G is valid or not.	t.					
m _B Shall specify whether the colour in	information blue	A {0,1}		None.		
in the field B is valid or not.						
mw Shall specify whether the colour in	Information	и {0,1}		None.		
R Colour Level Red	L	1 0%1	0 100 %			
G Colour Level Green	N N	1 0%1	o 100 %			
B Colour Level Blue	N	1 0%1	to 100 %	-		
W Colour Level White		/ 0%1	to 100 %	-		
51 G1	1. contrôle o	de	État		6 octets	CRT
		A.(054 000	••••
Envoie la couleur définie	e du aroupe	comm	e état			
	s du groupe		o olai.			

16.5.6 RGBW (objets séparés)

■‡ 43	G1, Colour (RGB) Red,	Value
■≵ 44	G1, Colour (RGB) Green,	Value
■≵ 45	G1, Colour (RGB) Blue,	Value
■≵ 46	G1, Colour White,	Value
■‡ 47	G1, Colour (RGB) Fading Red,	Brighter/Darker
■≵ 48	G1, Colour (RGB) Fading Green,	Brighter/Darker
■‡ 49	G1, Colour (RGB) Fading Blue,	Brighter/Darker
■≵ 50	G1, Colour Fading White,	Brighter/Darker
■‡ 52	G1, Colour (RGB) Red,	Status
■‡ 53	G1, Colour (RGB) Green,	Status
■‡ 54	G1, Colour (RGB) Blue,	Status
■≵ 55	G1, Colour White,	Status

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux	
43	G1, Contrôle de couleur (RGB rouge)	Valeur	1 octet 5.001	CW	
Définit la couleur du groupe. Les valeurs de rouge (R) sont transmises.					



44	G1, Contrôle de couleur (RGB vert)	Valeur	1 octet 5.001	CW	
Définit la couleur du	Définit la couleur du groupe. Les valeurs de vert (V) sont transmises.				
45	G1, Contrôle de couleur (RGB bleu)	Valeur	1 octet 5.001	CW	
Définit la couleur du groupe. Les valeurs de bleu (B) sont transmises.					
46	G1, contrôle de couleur (RGB blanc)	Valeur	1 octet 5.001	CW	
Définit la couleur du groupe. Les valeurs de blanc (B) sont transmises.					

47 G1, changement de couleur Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW Utilisez cet objet pour modifier la couleur rouge du groupe. Le bit 4 est défini pour augmenter le composant rouge et supprimé sont interprétés comme un télégramme d'arrêt. 4 bits 3 font réference à la taille de l'incrément. Les bits 0 à 3 supprimés sont interprétés comme un télégramme d'arrêt. 48 G1, changement de couleur (RGB vert) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 49 G1, changement de couleur (RGB bleu) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 49 G1, changement de couleur (RGB bleu) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 50 G1, changement de couleur (blanc) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 50 G1, changement de couleur (blanc) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 51 G1, changement de couleur (blanc) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 52 G1, changement de couleur (RGB rouge) État 1 octet 5.001 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 <th>Objet</th> <th>Nom de l'objet</th> <th>Fonction</th> <th>Туре</th> <th>Drapeaux</th>	Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux			
couleur (RGB rouge) sombre 3.007 Utilisez cet objet pour modifier la couleur rouge du groupe. Les bits 1 à 3 font référence à la taille de l'incrément. Les bits 0 à 3 supprimés sont interprétés comme un télégramme d'arrêt. 48 G1, changement de couleur (RGB vert) Les bits 0 à 3 supprimés sont interprétés comme un télégramme d'arrêt. 48 G1, changement de couleur (RGB vert) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 49 G1, changement de couleur (RGB bleu) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 49 G1, changement de couleur (RGB bleu) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 50 G1, changement de couleur (RGB bleu) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 50 G1, changement de couleur (blanc) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 51 G1, changement de couleur (BB rouge) État 1 octet 5.001 CW 52 G1, contrôle de la couleur (RGB rouge) État 1 octet 5.001 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001	47	G1, changement de	Plus clair/plus	4 bits	CW			
Utilisez cet objet pour modifier la couleur rouge du groupe. Le bit 4 est défini pour augmenter le composant rouge et supprimé pour diminuer le composant rouge. Les bits 1 à 3 font référence à la taille de l'incrément. 48 G1, changement de couleur verte du groupe. Les bits 1 à 3 (07 CW 49 G1, changement de couleur verte du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 49 G1, changement de couleur verte du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 49 G1, changement de couleur (RGB bleu) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW Utilisez cet objet pour modifier la couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (blanc) CW 50 G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (blanc) Sombre 3.007 Utilisez cet objet pour modifier la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (cuge). G1, contrôle de la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). CW 52 G1, contrôle de la couleur blanche du groupe. So01 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB brouge) État 1 octet 5.001 CRT <td< td=""><td></td><td>couleur</td><td>sombre</td><td>3.007</td><td></td></td<>		couleur	sombre	3.007				
Utilisez cet objet pour modifier la couleur rouge du groupe. Le bit 4 est défini pour augmenter le composant rouge et supprimé pour diminuer le composant rouge. Les bits 1 à 3 font référence à la taille de l'incrément. Les bits 0 à 3 supprimés sont interprétés comme un télégramme d'arrêt. 48 G1, changement de couleur (RGB vert) Plus clair/plus 4 bits 3.007 CW 49 G1, changement de couleur verte du groupe. Description de la modification de couleur (RGB bleu) Plus clair/plus 4 bits 3.007 CW 49 G1, changement de couleur verte du groupe. Description de la modification de couleur (RGB bleu) Plus clair/plus 3.007 CW 50 G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). Plus clair/plus 3.007 CW 50 G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). Plus clair/plus 3.007 CW 50 G1, changement de couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (blanc) Plus clair/plus 3.007 CW 52 G1, contrôle de la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (RGB rouge) Envoie la couleur rouge définie comme état du groupe. CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB rouge) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001		(RGB rouge)						
rouge et supprimé pour diminuer le composant rouge. Les bits 1 à 3 tont reference a la taille de l'increment. Les bits 0 à 3 supprimés sont interprétés comme un télégramme d'arrêt. 48 G1, changement de couleur (RGB vert) 49 G1, changement de couleur verte du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). 49 G1, changement de couleur verte du groupe. Description de la modification de couleur (RGB bleu) Utilisez cet objet pour modifier la couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). 50 G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (blanc) 50 G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (blanc) 51 G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (blanc) 52 G1, contrôle de la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). 52 G1, contrôle de la couleur blanche du groupe. 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) Envoie la couleur verte définie comme état du groupe. 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) Envoie la couleur verte définie comme état du groupe. 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) Envoie la couleur verte définie comme état du groupe. 54 G1,	Utilisez cet objet pou	Utilisez cet objet pour modifier la couleur rouge du groupe. Le bit 4 est défini pour augmenter le composant						
48 G1, changement de couleur (RGB vert) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW Utilisez cet objet pour modifier la couleur verte du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). G1, changement de couleur leue du groupe. Description de la modification de couleur (RGB bleu) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW Utilisez cet objet pour modifier la couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (blanc) G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). 50 G1, contrôle de la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). G1, contrôle de la couleur a (RGB rouge) État 1 octet 5.001 CRT 51 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT </td <td>Les bits 0 à 3 supprir</td> <td>our diminuer le compo més sont interprétés c</td> <td>sant rouge. Les bits 1 omme un télégramme</td> <td>a 3 font reference a la d'arrêt.</td> <td>a taille de l'increment.</td>	Les bits 0 à 3 supprir	our diminuer le compo més sont interprétés c	sant rouge. Les bits 1 omme un télégramme	a 3 font reference a la d'arrêt.	a taille de l'increment.			
couleur (RGB vert)sombre3.007Utilisez cet objet pour modifier la couleur verte du groupe. Description de la modification de couleur (rouge).G1, changement de couleur (RGB bleu)Plus clair/plus sombre4 bits 3.007CWUtilisez cet objet pour modifier la couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge).G1, changement de couleur frouge).Plus clair/plus sombre4 bits 3.007CW50G1, changement de couleur (blanc)Plus clair/plus sombre4 bits 3.007CWUtilisez cet objet pour modifier la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (rouge).CW52G1, contrôle de la couleur (RGB rouge)État1 octet 5.001CRT53G1, contrôle de la couleur (RGB vert)État1 octet 5.001CRT54G1, contrôle de la couleur (RGB bleu)État1 octet 5.001CRT54G1, contrôle de la couleu	48	G1, changement de	Plus clair/plus	4 bits	CW			
Utilisez cet objet pour modifier la couleur verte du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). 49 G1, changement de couleur (RGB bleu) Utilisez cet objet pour modifier la couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). CW 50 G1, changement de couleur (blanc) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 50 G1, changement de couleur (blanc) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 50 G1, changement de couleur (blanc) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 51 G1, contrôle de la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). Envoie la couleur rouge définie comme état du groupe. CRT 52 G1, contrôle de la couleur (RGB rouge) État 1 octet 5.001 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB beu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur bleue définie comme état du groupe		couleur	sombre	3.007				
Utilisez cet objet pour modifier la couleur verte du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). G1, changement de couleur a (RGB bleu) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW Utilisez cet objet pour modifier la couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). CW 50 G1, changement de couleur (blanc) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 10 G1, changement de couleur (blanc) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 50 G1, contrôle de la couleur (blanc) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW 52 G1, contrôle de la couleur (RGB rouge) État 1 octet 5.001 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB beu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT <td< td=""><td></td><td>(RGB vert)</td><td></td><td></td><td></td></td<>		(RGB vert)						
49 G1, changement de couleur (RGB bleu) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW Utilisez cet objet pour modifier la couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). 50 G1, changement de couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (blanc) CW Utilisez cet objet pour modifier la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (blanc) 9 9 CW Utilisez cet objet pour modifier la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). 52 G1, contrôle de la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (RGB rouge) 1 octet 5.001 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur verte définie comme état du groupe. 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu)	(rouge).	r modifier la couleur v	erte du groupe. Descr	iption de la modificatio	on de couleur			
couleur (RGB bleu)sombre3.007Utilisez cet objet pour modifier la couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge).G1, changement de couleur (blanc)Plus clair/plus sombre4 bits 3.007CW50G1, changement de couleur (blanc)Plus clair/plus sombre4 bits 3.007CWUtilisez cet objet pour modifier la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (rouge).52G1, contrôle de la couleur (RGB rouge)État1 octet 5.001CRT53G1, contrôle de la couleur (RGB vert)État1 octet 5.001CRT54G1, contrôle de la couleur (RGB bleu)État1 octet 5.001CRT54Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe.Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe.CRT	49	G1, changement de	Plus clair/plus	4 bits	CW			
(RGB bleu)Image: Comparison of the second systemUtilisez cet objet pour modifier la couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge).50G1, changement de couleur (blanc)9Plus clair/plus sombre3.007CWUtilisez cet objet pour modifier la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (rouge).52G1, contrôle de la couleur (RGB rouge)État1 octet 5.00153G1, contrôle de la couleur (RGB vert)Envoie la couleur verte définie comme état du groupe.54G1, contrôle de la couleur (RGB bleu)État1 octet 5.00154G1, contrôle de la couleur (RGB bleu)Envoie la couleur verte définie comme état du groupe.		couleur	sombre	3.007				
Utilisez cet objet pour modifier la couleur bleue du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). 50 G1, changement de couleur 50 G1, changement de couleur 1000000000000000000000000000000000000		(RGB bleu)						
50 G1, changement de couleur (blanc) Plus clair/plus sombre 4 bits 3.007 CW Utilisez cet objet pour modifier la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). 52 G1, contrôle de la couleur groupe. 1 octet 5.001 CRT 52 G1, contrôle de la couleur (RGB rouge) État 1 octet 5.001 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe. 5.001 CRT 5.001 CRT <td>Utilisez cet objet pou (rouge).</td> <td>r modifier la couleur b</td> <td>leue du groupe. Desci</td> <td>ription de la modification</td> <td>on de couleur</td>	Utilisez cet objet pou (rouge).	r modifier la couleur b	leue du groupe. Desci	ription de la modification	on de couleur			
couleur (blanc)sombre3.007Utilisez cet objet pour modifier la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (rouge).52G1, contrôle de la couleur (RGB rouge)État1 octet 5.001CRT52G1, contrôle de la couleur (RGB rouge)État1 octet 5.001CRT53G1, contrôle de la couleur 	50	G1, changement de	Plus clair/plus	4 bits	CW			
(blanc)Image: constraint of the second s		couleur	sombre	3.007				
Utilisez cet objet pour modifier la couleur blanche du groupe. Description de la modification de couleur (rouge). 52 G1, contrôle de la couleur (RGB rouge) État 1 octet 5.001 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 S1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 57 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT		(blanc)						
52 G1, contrôle de la couleur (RGB rouge) État 1 octet 5.001 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT	Utilisez cet objet pou (rouge).	r modifier la couleur b	lanche du groupe. De	scription de la modifica	ation de couleur			
couleur (RGB rouge)5.001Envoie la couleur rouge définie comme état du groupe.53G1, contrôle de la couleur (RGB vert)État1 octet 	52	G1, contrôle de la	État	1 octet	CRT			
(RGB rouge)Image: Constraint of the second seco		couleur		5.001				
Envoie la couleur rouge définie comme état du groupe. 53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 Envoie la couleur verte définie comme état du groupe. 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 Envoie la couleur verte définie comme état du groupe. 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe.		(RGB rouge)						
53 G1, contrôle de la couleur (RGB vert) État 1 octet 5.001 CRT Envoie la couleur verte définie comme état du groupe. 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe. Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe. CRT	Envoie la couleur rou	ige définie comme éta	t du groupe.					
couleur (RGB vert) 5.001 Envoie la couleur verte définie comme état du groupe. 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe.	53	G1, contrôle de la	État	1 octet	CRT			
(RGB vert) Image: Constraint of the second seco		couleur		5.001				
Envoie la couleur verte définie comme état du groupe. 54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe.		(RGB vert)						
54 G1, contrôle de la couleur (RGB bleu) État 1 octet 5.001 CRT Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe. GRT CRT CRT	Envoie la couleur verte définie comme état du groupe.							
couleur (RGB bleu) 5.001 Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe.	54	G1, contrôle de la	État	1 octet	CRT			
(RGB bleu) Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe.		couleur		5.001				
Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe.		(RGB bleu)						
	Envoie la couleur bleue définie comme état du groupe.							
G1, contrôle de la État 1 octet CRT		G1, contrôle de la	État	1 octet	CRT			
couleur 5.001		couleur		5.001				
(blanc)		(blanc)						



Envoie la couleur blanche définie comme état du groupe.



16.5.7 HSVW (objets séparés)

Voir chapitre : --> Objets de communication ETS --> Objets pour le contrôle des couleurs --> TSV.

16.5.8 XY (DPT 242.600)

La couleur est déterminée par une valeur XY comprise entre 0 et 1 :



Dans le KNX, la plage de valeurs est convertie en une plage comprise entre 0 et 65535 (entier sur 2 octets).

65535 correspond donc à la valeur 1 dans le graphique.

Objet		Nom de l'objet	F	onction		Туре	Drapeaux
42		G1, contrôle de	١	/aleur		6 octets	CW
		couleur XY				242.600	
Litilisez ce	et obiet pou	r définir la couleur	via le	es coordo	nnées XY (du aroupe	
	de luminos	ité est saisi dans l	'octat	de noide	s faible nar	une valeur comprise e	ontre 0 et 100 %
		and V at V acmaria		tro 0 of 6	5 1aibie pai	une valeur comprise e	
			es en				
2 bits dan	s l'octet de	polas fort determin	nent s	si la lumii	nosite et les	valeurs XY sont valid	es.
Datapoint Typ	e						
DPT_Name:	DPT_Name: DPT_Colour_xyY			242.600			
Field	Eield Description		Supp	Range	242.000		
C	This field shall in	dicate whether the colour	M	{0,1}	None.		
	information in the	fields x-axis and y-axis is					
-	valid or not.						
в	I his field shall in	dicate whether the	м	{0,1}	None.		
	Brightness is vali	d or not					
x-axis	x-coordinate of the colour information		М	0-65535	None.		
y-axis	y-axis y-coordinate of the colour information		М	0-65535	None.		
Brightness	Brightness of the	colour	M	0 % to 100)% None.		
51		G1, contrôle de	É	État		6 octets	CRT
		couleur XY				242 600	
voir ci-de	ssus						



16.5.9 XY (objets séparés)

4 2	G1, Colour X,	Value
4 3	G1, Colour Y,	Value
■2 51	G1, Colour X,	Status
■‡ 52	G1, Colour Y,	Status

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux
42	G1, Contrôle de	Valeur	2 octets	CW
	couleur X		7.001	
Utilisez cet objet pou	r définir la valeur X en	tre 0 et 65535.		
43	G1, Contrôle de	Valeur	2 octets	CW
	couleur Y		7.001	
Utilisez cet objet pour définir la valeur Y entre 0 et 65535.				
51	G1, Contrôle de	État	2 octets	CRT
	couleur X		7.001	
Utilisez cet objet pour envoyer la valeur X définie comme état de groupe.				
52	G1, Contrôle de	État	2 octets	CRT
	couleur Y		7.001	
Utilisez cet objet pour envoyer la valeur Y définie comme état de groupe.				

16.6 Objets de scène

Les objets de scène sont récapitulés dans le canal 'SCENES'.

Objet		Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux
11		Numéro de scène	Démarrer/Program	1 octet	CW
		XX	me	18.001	
Cet objet est ut	tilisé p	our appeler ou progra	ammer une scène. Jus	qu'à 16 scènes sont d	isponibles dans la
passerelle Dali	. Pour	programmer une scè	ene définie, définissez l	e bit supérieur :	
	Déma	arrer Progra	nme		
Scène 1	0	128			
Scène 2	1	129			
Scène 16	15	143	1		
12		Effet N° xx	Démarrer/Arrêter	1 octet	CW
				18.001	
Cet objet est ut	tilisé p	our appeler ou progra	ammer un effet. Jusqu'	à 16 effets sont dispor	hibles dans la
passerelle Dali	. Pour	démarrer un effet, de	éfinissez le bit supérieu	ir. L'effet s'arrête lorsq	ue le bit 7 est
supprimé. Cela signifie :					
	Effet	Off Effet On			
Effet 1	0	128			
Effet 2	1	129			
	4.5	4.40			
Effet 16	15	143			
4040 ((A 1.20-	0.1/
1312 ff		Scene n° 1,	Plus clair/plus	4 DITS	CW
variation sombre 3.007					
Cet objet est utilisé pour la variation relative de la scène 1. Le bit 4 est réglé pour augmenter et supprimé					
pour diminuer l	a lumi	inosité. Les bits 0 à 3	tont référence à la taill	e de l'incrément. Les l	oits 0 à 3 supprimés
sont interpretes comme un télégramme d'arrêt.					

<u>Attention :</u> Les valeurs min/max de chaque groupe définies dans ETS sont également prises en compte lors des scènes de variation.

16.7 Objets de contrôle de temps

Un objet de communication permettant d'activer et de désactiver des modèles est disponible pour chacun des 16 modèles maximum du module de contrôle de couleur. Voir chapitre : --> <u>Désactiver/Activer</u>. Ils doivent être activés sous contrôle temporel dans le DCA.

Objet	Nom de l'objet	Fonction	Туре	Drapeaux	
1328	Modèle 1,		1 bit	CW	
	Activation		1.010		
Le modèle 1 est activé via cet objet. Le modèle est actif lorsque la valeur est 1 et sera exécuté selon la					
planification.					
	Modèle X,	Activer/Arrêter	1 bit	CW	
	Activation		1.010		



Le modèle X est activé via cet objet. Le modèle est actif lorsque la valeur est 1 et sera exécuté selon la planification.

17 Paramètres ETS

Les paramètres ETS de l'appareil sont répartis sur différentes pages de paramètres. Pour simplifier la présentation, seules les pages de paramètres de l'appareil sélectionné dans l'arborescence des fonctions sont affichées.

17.1 Général

Quatre pages de paramètres sont disponibles sous l'en-tête 'Général'. Les paramètres sont décrits cidessous.



17.1.1 Page Paramètres : Comportement

- GENERAL Behaviour	Instruction: For configuration and DALI Commissioning you need the ETS DCA App installed. Refer to Manual how to install this App.		
Analysis and Service	Behaviour on KNX Failure	Switch to On-Value 🔹	
Special Functions	Behaviour on KNX Voltage Recovery	Switch to Last Value 🔻	
IP Settings	Senddelay for Status after KNX Recovery	10 Seconds 👻	
+ G1,	Light Status Send Condition	Send on Change 🔹	
	Send Condition in Dimming Mode	If Change > 5 %	
+ G2,	Delay between Status Objects	1 Second 👻	
- G3,	Behaviour after Panic Mode	Switch to Last Value 🔹	
General	Behaviour after Emergency Test	Switch to Off-Value	

Paramètre	Réglages



Comportement en cas d'erreur KNX	Aucune action Commuter sur la valeur Marche Commuter sur la valeur Arrêt Passer à la valeur panique
Utilisez ce paramètre pour définir le comportement de	s ballasts/lampes connectés en cas d'erreur KNX.

Comportement lors de la récupération de tension KNX	Aucune action Commuter sur la dernière valeur Commuter sur la valeur Marche
	Commuter sur la valeur Arrêt
Ce paramètre permet de régler le comportement des tension KNX ou de la réinitialisation du bus.	ballasts/lampes connectés lors de la récupération de
Envoyer le délai pour l'état après la récupération	
	5 secondes
	15 secondes
	20 secondes
	30 secondes
	40 secondes
	50 secondes
Définit un délai d'anyoi des objets d'état anrès la récu	ou secondes
bus. Dans les installations comportant plusieurs pass	erelles, différents réglages de ce paramètre peuvent
empêcher l'envoi simultané de tous les appareils.	······, ······························
Condition d'envoi de l'état d'éclairage	Envoi sur demande
	Envoi sur modification
	Envoi sur modification et après réinitialisation du bus
Détermine les conditions d'envoi de l'état d'éclairage et des groupes connectés.	(état du commutateur et état de la valeur) des ballasts
Envoyer l'état de la valeur pendant la variation	Si la modification est > 2 %
	En cas de modification > 5 %
	En cas de modification > 10 %
	En cas de modification > 20 %
Ce paramètre permet de définir si et quand vous sout	nacin paitez gu'un état de valeur soit envoyé via un
télégramme de variation 4 bits pendant la variation (v	ariation relative). Si vous utilisez le paramètre inactif.
la valeur n'est envoyée qu'une fois le processus de va	ariation terminé.
Temporisation entre les objets d'état	Aucun retard
	1 seconde
	2 secondes
	3 secondes
	4 Secondes
Ce paramètre permet de définir le délai d'envoi des in charge du bus	formations d'état. Un retard plus important réduit la
Comportement après le mode panique	Commuter sur la valeur Arrêt
	Commuter sur la valeur Marche
	Commuter sur la dernière valeur



Utilisez ce paramètre pour déterminer la valeur de lumière que les ballasts/lampes doivent adopter une fois le mode panique terminé. Si vous utilisez 'Commuter sur la dernière valeur", la valeur avant le mode panique est enregistrée et la lampe revient ensuite à cette valeur.

17.1.2 Page Paramètres : Analyse et maintenance

- GENERAL	Failure Status Send Condition	Send on Change	•
Behaviour	Delay between Sending of Failure Objects	1 Second	•
Analysis and Service	Cycle Time for DALI Failure Requests	5 Seconds	•
Special Functions	Type of Central ECG Failure Object	No Object 🔘 Dali Diagnose (1 Byte)	
+ G1,	Function of Failue Object	 Total Number of Failures Failure Rate 0100% 	
+ G2,	Threshold for Total Failures	1%	•
- G3.	Threshold for Lamp Failures	1%	•
	Threshold for ECG Failures	1%	•
General	Threshold for Converter Failures	1%	•

Paramètre	Réglages
Condition d'envoi de l'état d'erreur	Envoi sur demande
	Envoi sur modification
	Envoi sur modification et après réinitialisation du bus
Définit les conditions d'envoi des objets d'état d'erreu	r des ballasts et des groupes connectés.
Délai entre l'envoi des objets d'erreur	Aucune interrogation
	1 seconde
	2 secondes
	3 secondes
	4 secondes
	5 secondes
Définit le délai d'envoi des informations d'erreur.	
Temps de cycle pour les interrogations d'erreur	Aucune interrogation
	0,5 seconde
	1 seconde
	2 secondes
	3 secondes
	4 secondes
	5 secondes
	6 secondes
	7 secondes
	8 secondes
	9 secondes
	10 secondes



Pour analyser les erreurs de ballast et de lampe, une interrogation périodique doit être envoyée aux ballasts via des télégrammes DALI. Utilisez ce paramètre pour définir les cycles de ces interrogations périodiques.

<u>Attention</u>: Si vous définissez 'Aucune interrogation', les erreurs de ballast et de lampe ne peuvent plus être reconnues. Vous devez donc utiliser ce paramètre uniquement pendant le service ou dans des cas particuliers.

Type d'objet d'erreur centrale	Aucun	
	Diagnostic Dali (1 octet)	
Utilisez ce paramètre pour sélectionner si vous souhaitez utiliser l'objet erreur centrale pour les erreurs de		
ballast et de lampe (objet numéro 29).		

Fonction de l'objet d'erreur supplémentaire	Nombre total d'erreurs			
	Taux d'erreur 0 à 100 %			
Utilisez ce paramètre pour indiquer si vous souhaitez	utiliser les objets d'analyse d'erreur (objets numéro			
16, 18, 20 et 22) pour signaler le nombre total d'erreul	's ou le taux d'erreur en %.			
Valeur de seuil pour les objets d'alarme d'erreur	1%			
	2%			
	3%			
	 100%			
Configure une valeur seuil pour l'objet alarme d'erreur	général (objet 16). La valeur de seuil prend en			
compte toutes les erreurs (erreurs de ballast, de lamp	e et de convertisseur) indépendamment du type			
d'erreur et les associe au nombre total de ballasts et o	le convertisseurs connectés.			
Valeur de seuil pour les erreurs de lampe	1%			
	2%			
	3%			
	100%			
Configure une valeur seuil pour l'objet alarme d'erreur	de lampe (objet 18). La valeur de seuil prend en			
compte toutes les erreurs de lampe par rapport au nombre total de lampes connectées dans le segment DALI.				
Valeur de seuil pour les erreurs de ballast	1%			
	2%			
	3%			
	100%			
Configure une valeur seuil pour l'objet alarme d'erreur ballast (objet 20). La valeur de seuil prend en				
compte toutes les erreurs de ballast par rapport au nombre total de ballasts connectés dans le segment				
DALI.				
Valeur de seuil pour les erreurs de convertisseur	1%			
	2%			
	3%			
	100%			
Configure une valeur seuil pour l'objet alarme d'erreur de convertisseur (objet 22). La valeur de seuil prend				
en comple toules les eneurs de conventisseur par rapport au nombre total de conventisseurs connectes				
dans le segment DALI.				



17.1.3 Page Paramètres : Fonctions spéciales

-	GENERAL	By enabling the Broadcast Function additional objects can be used to Control the DALI -System	
	Behaviour	Broadcast enabled	No Ves
	Analysis and Service	Disable Manual Operation	No Ves, all settings disabled
	Special Functions		

Paramètre		Réglages				
Diffusion activée		Non				
		Oui				
Utilisez ce paramètre pour activer la fonction de diffusion en plus du contrôle de groupe.						
Remarque : Lors de l'activation de la fonction de diffusion, des objets supplémentaires permettant						
de contrôler le système DA	ALI peuvent être utilisé	s et d'autres	paramètres apparaissent :			
Broadcast enabled	No O Yes					
Object for Broadcast Colour Temperature	🗌 No 🔘 Yes					
Broadcast Colour Control Type (DT8)	RGB Colour	•				
Selection of Object Type	RGB (3 Byte combined Object)	•				
Status Information in the Group Object is only group colour type.	y updated if the selected colour type is	matching the				
Objet pour la température de	couleur de diffusion	Non				
		Oui				
Définit si un objet de commun	ication distinct pour la te	empérature de	e couleur de diffusion doit être affiché.			
Diffusion pour les ballasts cou	ıleur (DT8)	Aucun				
		Couleur RG	B			
		Couleur KG	Bvv			
Détermine le type de contrôle de couleur à utiliser pour les commandes de diffusion.						
Remarque : Les Informatio	ns d'etat ne sont mises type défini dans le gro	s a jour que : june	si le type de controle de couleur			
sciectionne correspond du type denni dans le groupe.						
Sélection du type d'objet (lors	de la sélection de la	RGB (objet	combiné 3 octets)			
couleur RGB)		RGB (objets	separes) séparés)			
Ce paramètre permet de séle	ctionner le type de contr	ôle de couleu	Ir.			



Sélection du type d'objet (lors de la sélection de la couleur RGBW)	RGBW (objet combiné de 6 octets 251.600) RGBW (objets séparés) HSVW (objets séparés)				
Ce paramètre permet de sélectionner le type de contrôle de couleur.					
Désactiver le mode manuel	Non Oui				
Ce paramètre permet de désactiver le mode manuel directement sur l'appareil.					
Type d'objet pour le mode éclairage de secours	Nouveau Ancien				
The type of objects for emergency test can be defined in "old Type of Objects for Emergency Objects accordin Objects accordin	d" style or "new" style ng new KNX Standard ng legacy "old" style				

17.1.4 Page Paramètres : Réglages IP

— GENERAL	IP Address Assigment	Fix IP-Address O DHCP
Behaviour	HTTP Port	80 ‡
Analysis and Service	Webpage Access	
Special Functions	Username for Visualisation: user	Its in a direct login without any password request
IP Settings	Visualisation Password	na na ance regin minore any possione regions.
+ G1,		
+ G2,	 Username for Admininstrator: admin Empty password is not allowed! 	
— G3,	Admin Password	dali

Paramètre	Réglages
Accès Web activé	Non
	Oui
Ce paramètre permet de désactiver principalement les <i>Attention :</i> Une connexion IP à la mise à jour du micr aucune mise à jour du micrologiciel n'est possible.	s opérations Web pour des raisons de sécurité. ologiciel est requise. Si la fonction est désactivée,
Affectation d'une adresse IP	Adresse IP fixe DHCP



Détermine si l'appareil reçoit une adresse IP fixe ou dynamique via DHCP. Lorsque vous sélectionnez l'adresse IP fixe, les paramètres supplémentaires suivants s'affichent :				
IP Address Assigment	O Fix IP-Add	Iress ODHCP		
IP Address	0.0.0.0			
Subnet	0.0.0.0			
Gateway	0.0.0			
Accès autorisé via le site Web		Non Oui		
Utilisez ce paramètre si vous souhaitez désactiver le serveur Web pour le contrôle et le fonctionnement de l'appareil.				
<i>Remarque :</i> Si l'accès est désactivé, il n'est pas possible de mettre à jour le micrologiciel via la connexion IP. Dans ce cas, l'accès doit d'abord être activé dans ETS. Les paramètres suivants ne sont visibles que si l'accès Web a été activé.				
Adresse IP, sous-réseau et passerelle		Entrée d'adresse IP		
Entrez les informations requises au format IPv4.				

Port HTTP	80			
L'appareil dispose d'un petit serveur Web pour visualiser un état ou pour la mise en service. Le port es réglé sur la valeur standard 80.				
Visualisation du mot de passe	Entrée (8 caractères)			
L'opérateur standard est 'utilisateur'. Le mot de passe correspondant peut être défini ici avec une longueur maximale de 8 caractères.				
de passe.	euer directement au site web sans demande de mot			
Gestion des mots de passe	Entrée (8 caractères)			
L'opérateur standard est 'admin'. Le mot de passe cor maximale de 8 caractères.	respondant peut être défini ici avec une longueur			

Remarque : Un mot de passe vide n'est pas autorisé.



17.2 Groupe

Il existe 4 pages de paramètres pour les paramètres de groupe. Les paramètres sont décrits ci-dessous.

-	G1,
	General
	Behaviour
	Analysis and Service
	Colour Control

17.2.1 Général

+ GENERAL	Group 1, Description	
— G1,	Operating Mode	Normal Mode 🗸
General	Function of Additional Object	Disable Object 🗸
Behaviour	Behaviour on Enable	No Change 👻
Analysis and Service	Enable for Panic Mode	🔿 No 🔘 Yes
	Value in Panic Mode	90%
General	Value on DALI Power Fail (System Failure Level)	100%
Behaviour	Value on ECG Power Recovery (Power On Level)	Last Value 👻
Analysis and Service Colour Control	This Object can be used to switch As soon as the Group has been sw again.	Off the Power of the ECGs. itch On again, this Object enables the Power of the ECG Line
— G3,	Control EGC Power Line via Object	🔿 No 🔘 Yes
General	Delay for Switching OFF the ECG Power	10 Seconds
Behaviour Analysis and Service	Calculation of Dimming Values	O linear O logarithmic

Paramètre	Réglages
Description du groupe	



Ce para	mètre permet de définir	une description de g	roupe. La description s'affiche pour tous les objets de		
commun	lication. Par exemple :	Room1 (fenetre)			
1 2	G1, Switching, Window	On/Off			
1	G1, Dimming, Window	Brighter/Darker			
■₹ 34	G1, Set Value, Window	Value			
■‡ 36	G1, Disable, Window	Yes/No			
■2 37	G1, Status, Window	On/Off			
■‡ 38	G1, Status, Window	Value			
Mode de	e fonctionnement		Mode normal		
			Mode permanent		
			Mode nuit		
			Mode escalier		
Ce paramètre permet de définir le mode de fonctionnement d'un groupe.					
Valeur e	n mode permanent (si	le mode permanent	0100% [50]		
est sélec	ctionné)	-			
Ce para	mètre permet de régler	la valeur de toutes le	s lampes d'un groupe en mode permanent. Dans ce		
mode, le	s lampes ne peuvent p	as être commutées n	i modifiées. Elles restent à la valeur définie.		

Comportement en mode nuit (si le mode nuit est sélectionné) Ce paramètre permet de définir le comportement du c	Extinction différée Extinction différée en 2 étapes Diminution différée Activer le mode permanent et ignorer les télégrammes roupe lorsque le mode nuit a été activé via l'obiet nuit			
(N° 10). Ce paramètre n'est visible que si vous sélecti	onnez le mode nuit.			
Réglages spéciaux :				
 Extinction différée en 2 étapes : Après un temps configuré, la valeur passe à 50 % de la valeur précédente. Au bout d'une minute, la valeur passe à la valeur de désactivation. Diminution différée : 				
1. Apres le delai configure, l'appareil reduit l'inte	nsite iumineuse jusqu'a la valeur d'arret.			
Desactivation automatique apres	1 minute 2 minutes			
	3 minutes			
	4 minutes			
	5 minutes			
	10 minutes			
	15 minutes			
	 90 minutes			
Ce paramètre permet de définir l'heure après laquelle un groupe en mode nuit s'éteint automatiquement. Ce paramètre n'est visible que si vous sélectionnez le mode normal/nocturne.				
Comportement en mode escalier (si le mode	Extinction différée			
	Diminution différée			



Ce paramètre permet de définir le comportement du groupe en mode escalier. Ce paramètre n'est visible que si vous sélectionnez le mode escalier. Extinction différée en 2 étapes : Après un temps configuré, la valeur passe à 50 % de la valeur précédente. 1. Au bout d'une minute, la valeur passe à la valeur de désactivation. 2. Diminution différée : • Après le délai configuré, l'appareil réduit l'intensité lumineuse jusqu'à la valeur d'arrêt. 3. 1 minute Désactivation automatique après 2 minutes 3 minutes 4 minutes 5 minutes 10 minutes 15 minutes . . . 90 minutes

Ce paramètre permet de définir l'heure après laquelle un groupe en mode escalier s'éteint	
automatiquement. Ce paramètre n'est visible que si vous sélectionnez le mode escalier.	

Fonction de l'objet supplémentaire	Aucun objet
	Désactiver l'objet
	Activer l'objet
	Désactiver l'objet Fonction escalier
Ce paramètre permet de définir la fonction d'un objet	supplémentaire.
Si vous sélectionnez 'Désactiver l'objet', la valeur 1 dé	ésactive le fonctionnement du groupe.
Si vous sélectionnez 'Activer l'objet', la valeur 1 active	le fonctionnement du groupe.
Si vous sélectionnez 'Désactiver l'objet fonction escal	ier', la valeur 1 désactive uniquement la fonction
escalier. Cela permet de désactiver temporairement la	a fonction escalier, par exemple lors du nettoyage.
Comportement à l'activation	Aucune modif.
	Passer à la valeur d'activation
	Passer à la valeur de désactivation
Ce paramètre apparaît lorsqu'un objet supplémentaire	e a été sélectionné pour définir le comportement
lorsqu'il est activé.	
Activé pour le mode panique	Non
	Oui
Détermine si un groupe doit être considéré en mode p	oanique. Le mode panique est commandé par l'objet
central numéro 8.	
Valeur en mode panique	1%
	50%
	100%
Utilisez ce paramètre pour sélectionner la valeur de c	e mode de fonctionnement
Valeur en cas de coupure d'alimentation DALI	0100% [100]
(niveau de défaillance du système)	Dernière valeur



Ce paramètre permet de régler la valeur d'une lampe après une coupure de courant DALI. La valeur est enregistrée sur le ballast et l'appareil passe automatiquement à la valeur en cas de coupure de courant. 0..100% [100] Valeur au retour de l'alimentation ballast (Power On Level) Dernière valeur Ce paramètre permet de régler la valeur d'une lampe après un retour de l'alimentation de ballast. La valeur est enregistrée sur le ballast et l'appareil passe automatiquement à la valeur lorsque l'alimentation est rétablie. Commutation de l'alimentation du ballast via l'objet Non Oui Ce paramètre permet d'afficher l'objet numéro 59 pour couper l'alimentation du ballast via un actionneur distinct. L'objet est réglé sur '0' avec un délai (voir paramètre suivant) lorsque tous les ballasts d'un groupe sont hors tension. Si un groupe est mis sous tension, l'objet est réglé sur '1' pour activer l'alimentation.

Le premier télégramme Dali est envoyé avec un retard. L'objet est toujours prédéfini sur '1' lorsque vous mettez l'appareil sous tension.

Temporisation jusqu'à désactivation de l'alimentation	10 secondes
du ballast	30 secondes
	1 minute
	2 minutes
	5 minutes
	10 minutes
Définit le délai avant la désactivation de l'objet.	
L'objet est mis à '0' avec un délai, lorsque tous les bal	lasts sont désactivés.
Calcul des valeurs de variation	logarythmique
	linéaire
Définit la courbe de variation du groupe.	



17.2.2 Comportement

+ GENERAL	Switch-On Value	100%
– G1, Window	Switch-On Behaviour	Set Value Immediately 👻
General	Switch-Off Value	0% 👻
Behaviour	Switch-Off Behaviour	Set Value Immediately 🔹
Analysis and Service	Value-Set Behaviour	Set Value Immediately 🔹
Colour Control	Time for Dimming	10 Seconds 🗸
	Max. Value for Dimming	100% 👻
– G2,	Min. Value for Dimming	0% 🗸
General	Min/Max Value is valid for	Dimming & Value Object 🔹
Behaviour	Switch-On via Dimming	Switch ON with Value Object
Analysis and Service Colour Control	By using the 3 byte Scaling Speed the	dimming time given in ETS parameter will be ignored!
— G3,	Additional SetValue Object incl. Dimming Time	● No Yes

Paramètre	Réglages
Valeur d'activation	1%
	5%
	10%
	95%
	100%
	Dernière valeur
Utilisez ce paramètre pour définir la valeur d'activatior	n. Si vous sélectionnez 'dernière valeur', la valeur est
réglée sur la valeur de variation avant la mise hors ter	nsion de la lampe.

Comportement au déclenchement	Reprendre immédiatement la valeur
	Variation sur valeur en 3s
	Variation sur valeur en 6s
	Variation sur valeur en 10s
	Variation sur valeur en 20s
	Variation sur valeur en 30s
	Variation sur valeur en 1 minute
	Variation sur valeur en 2 minutes
	Variation sur valeur en 5 minutes
	Variation sur valeur en 10 minutes
Utilisez ce paramètre pour définir le comportement au	déclenchement.



Valeur d'arrêt	0% 5% 10% 45%
	50%
	95%
	99%
Utilisez ce paramètre pour définir la valeur de désacti	vation.
Comportement de coupure	Reprendre immédiatement la valeur
	Variation sur valeur en 3s
	Variation sur valeur en 6s
	Variation sur valeur en 10s
	Variation sur valeur en 20s
	Variation sur valeur en 30s
	Variation sur valeur en 1 minute
	Variation sur valeur en 2 minutes
	Variation sur valeur en 10 minutes
I Itilisez ce paramètre pour définir le comportement de	
Comportement en cas de définition de valeur	Reprendre immédiatement la valeur
	Variation sur valeur en 3s
	Variation sur valeur en 6s
	Variation sur valeur en 10s
	Variation sur valeur en 20s
	Variation sur valeur en 30s
	Variation sur valeur en 1 minute
	Variation sur valeur en 2 minutes
	Variation sur valeur en 5 minutes
Co poromètro pormot de configurar la comportement	Variation sur Valeur en 10 minutes
ce parametre permet de conligurer le comportement	a la reception d'une nouvelle valeur de variation via le
N'oubliez pas que le temps de variation fait toujours r	éférence à la place de valeurs complète. Par
conséquent, un temps de variation de 30 s signifie un	changement de valeur de 100 % en 30 s. Si la valeur

Temps de variation	3 secondes
	4 secondes
	5 secondes
	6 secondes
	10 secondes
	20 secondes
	30 secondes
	60 secondes

d'une scène n'est modifiée que de 50 %, la modification est effectuée en 15 s.



Ce paramètre permet de définir la durée de variation	de la variation relative par rapport à une plage de
valeurs comprise entre 0 et 100%.	
Valeur max. valeur de variation	50%
	55%
	100%
Ce paramètre permet de configurer la valeur de varia	tion maximale qui peut être définie par variation
relative.	
Valeur min. de variation	0%
	0,5%
	1%
	5%
Co paramètro parmet de configurar la valour de varia	50%
relative.	uon minimale qui peut ette dennie par variation
Les valeurs min/max sont valides pour	Objet de variation
	Objet de valeur
	Objet de variation et de valeur
Ce paramètre permet de sélectionner l'objet pour lequ	uel les valeurs minimale et maximale sont valides. Il
est possible de régler, par exemple, 60 % par variatio	n et 100 % par réglage de valeur.
Activation par variation	Non
	Activation avec objet de variation
	Activation avec objet de valeur
	Activation avec objet de variation et de valeur
Ce paramètre permet de sélectionner si un groupe ho objet de variation 4 bits relatif, d'un objet de réglage d	ors tension doit être activé lors de la réception d'un le valeur ou des deux.
Objet de réglage de valeur supplémentaire avec	Non
temps de variation.	Oui
Détermine si l'objet de valeur doit être utilisé avec le t n° 35.	emps de variation combiné (DPT 225.001). Voir objet
Remarque : Si yous sélectionnez l'objet 3 octets (cor	nbinaison de valeur et de temps de variation) le

temps de variation dans ETS est ignoré !

17.2.3 Analyse et service

+ GENERAL	Type of Failure Status Object	◎ 1 bit ○ 1 byte
– G1, Window	Additional Failure Objects	No Yes
General	Operation Hour Calculation	No O Yes
Behaviour	Operating Hour Limit (hours)	4000
Analysis and Service		
Colour Control		

Paramètre

Réglages



Type d'objet d'état d'erreur		1 bit 1 octet		
Détermine si l'objet d'erreur doit être	envoyé en tant q	u'objet 1 bit sans diff	férenciation	après la détection du
type d'erreur ou en tant qu'objet 8 bits	s avec différencia	ation.		
Utilisez ce paramètre pour définir des	objets d'erreur s	supplémentaires.		
Objet d'erreur supplémentaire pour		Seuil d'erreur département département de la seuil d'erreurs/ta	assé aux d'erreur	r
Détermine si l'objet d'erreur suppléme d'erreurs/taux d'erreur ou en tant qu'o	entaire doit être u bjet 1 bit pour de	utilisé en tant qu'obje épassement du seuil	t 1 octet po d'erreur.	our le nombre
Fonction de l'objet d'erreur suppléme	ntaire	Nombre total d'err Taux d'erreur 0 à 10	eurs 00 %	
Utilisez ce paramètre pour sélectionn en %. Ce paramètre n'est visible que d'erreur supplémentaire.	er soit le nombre si vous sélectior	total d'erreurs dans nez 'Nombre d'erreu	un groupe, urs/taux d'er	, soit le taux d'erreurs rreurs' comme objet
Additional Failure Objects	🔵 No 🌘	Yes		
Additional Failure Object for	Failure Failure	Threshold Exceeded Number/Rate		
Function of Additional Failue Object	Total No. Failure	umber of Failures Rate 0100%		
Seuil d'erreur pour l'objet alarme d'er	reur	1%100% [1%]		
Utilisez ce paramètre pour entrer le s envoyé. Ce paramètre n'est visible qu objet d'erreur supplémentaire.	euil en %. Lorsqu ie lorsque vous s	ue le seuil est dépas sélectionnez 'Valeur	sé, l'objet a seuil d'errei	larme d'erreur est ur dépassée' comme
Additional Failure Objects	🔵 No 🔘 Yes			
Additional Failure Object for	 Failure Thresho Failure Number 	old Exceeded r/Rate		
Threshold for Total Failures	1%		•	

Calcul des heures de fonctionnement	Oui
	Non
Utilisez ce paramètre pour compter les heures de fonc	ctionnement d'un groupe.
Seuil de durée de vie (heures)	1 h à 200.000 h [4000 h]



Définit la durée de vie d'une lampe avec un avertissement individuel envoyé		
Operation Hour Calculation	No O Yes	
Operating Hour Limit (hours)	4000	* *

17.2.4 Contrôle de la couleur

+	GENERAL	Colour Control Type	Colour Temperature 🗸	
-	G1, Window	Colour Temperature when Switching On	3000	°K
	General Behaviour	Behaviour when Switching On	 Keep last Object Value Use ETS Parameter above 	
	Analysis and Service	Colour changing Fading Time	immediately	•
	Colour Control	Colour changing Fading Time via Dimming	fast (10 Seconds)	•
_	G2,			

Paramètre		Réglages			
Type de contrôle de couleur		Aucun			
		Température de couleur			
		Couleur RGB			
		Couleur RGBW			
		Couleur XY			
Définit le contrôle de couleur utilisé pour le groupe. Assurez-vous que les ballasts de ce groupe prennent en charge ce type de contrôle.					
Température de couleur au déclenchement (si 'température de couleur' a été sélectionné)		1000 K à 10000 K [3000 K]		
Définit la température de couleur au déclenchement.					
Colour Control Type	Colour Temperature	•			
Colour Temperature when Switching On	3000	* *			

Comportement au déclenchement	Conserver la dernière valeur d'objet
	Utiliser les paramètres ETS définis ci-dessus



Utilisez ce paramètre pour choisir d'utiliser la dernière valeur de couleur valide ou la température de couleur définie avec ETS.				
<i>Attention :</i> Si vous sélectionnez 'Conserver la dernière valeur d'objet' et que la valeur d'objet n'est pas valide, la couleur prédéfinie dans ETS sera utilisée.				
Durée de changement de couleur	Immédiatement			
	5 secondes			
	10 secondes			
	20 secondes			
	30 secondes			
	60 secondes			
Litilisez ce paramètre pour déterminer la vitesse	à laquelle vous souhaitez modifier la température de			
couleur.				
Durée de changement de couleur lors de la varia	ation Rapide (10 secondes)			
-	Standard (20 secondes)			
	Lent (40 secondes)			
Utilisez ce parametre pour selectionner la vitess couleur lors de la variation.	e à laquelle vous souhaitez modifier la temperature de			
Type d'objet (lorsque vous sélectionnez 'Couleu	r RGB (objet combiné 3 octets)			
RGB')	RGB (objets séparés)			
	TSV (objets séparés)			
Utilisez ce paramètre pour sélectionner les objet	ts à utiliser pour le contrôle de couleur.			
Selection of Object Type RGB (3 Byte com	bined Object) 🔻			
Colour Value when Switching On #FF0000				
Valeur de couleur au déclenchement	Sélection de couleur			
Définit la valeur de la couleur au déclenchement	t. Une fenêtre de sélection des couleurs s'affiche dans			
EIS.				
#BD2124				
#BD2124				
R 189				
G 33				
B 36				
н 358 °				
S 82 %				
V 74 %				



Comportement au déclenchement.		Conserver la dernière valeur d'objet	2	
I Itilicaz co paramàtro pour choicir d'uti	licor la dorniòro	valeur de coulour valide ou la température de	, ,	
coulour définie avec ETS		valeur de couleur value ou la temperature de	5	
couleur dennie avec ETS.				
Attention : Si yous sélectionnez 'Cons	sonvor la dorniò	a valeur d'obiet' et que la valeur d'obiet p'est	000	
valide la couleur prédéfinie dans ETS	sora utilisóo		pas	
Durée de changement de couleur		Immédiatement		
Duree de changement de codiedi		1 seconde		
		5 secondes		
		10 secondes		
		20 secondes		
		30 secondes		
		60 secondes		
		90 secondes		
Utilisez ce paramètre pour déterminer	la vitesse à lag	uelle vous souhaitez modifier la température o	de	
couleur.				
Durée de changement de couleur lors	de la variation	Rapide (10 secondes)		
		Standard (20 secondes)		
		Lent (40 secondes)		
Utilisez ce paramètre pour sélectionne	er la vitesse à la	quelle vous souhaitez modifier la température	de	
couleur lors de la variation.				
Type d'objet (lors de la sélection 'couleur RGBW') RGBW (objet combiné de 6 octets 251.600)				
		RGBW (objets séparés)	-	
		HSVW (objets séparés)		
Utilisez ce paramètre pour sélectionne	er les objets à ut	iliser pour le contrôle de couleur.		
L'objet combiné est décrit au chapitre	:> <u>RGBW (D</u> F	<u>PT 251.600)</u> .		
Selection of Object Type	RGBW (separated	objects)		
Selection of object type	NODW (Separated	objects		
Colour Value when Switching On	#FF0000			
Additional White	255			
Valeur de couleur au déclenchement		Sélection de couleur		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				



Définit la valeur de la couleur au déclenchement. Une fenêtre de sélection des couleurs s'affiche dans ETS.

#BD2124		
	٥	
	#BD2124	
R		189
g —[]		33
в		36
н ———	0	358°
s		82 %
v —		74 %

Valeur Blanc supplémentaire	0 à 100 % (régulateur linéaire)			
Ce paramètre permet de définir la valeur Blanc supplémentaire dans une plage de valeurs comprise entre				
0 et 100 %.				
Comportement au déclenchement	Conserver la dernière valeur d'objet			
	Utiliser les paramètres ETS définis ci-dessus			
Utilisez ce paramètre pour choisir d'utiliser la dernière	e valeur de couleur valide ou la température de			
couleur définie avec ETS.				
Attention : Si vous sélectionnez 'Conserver la derniè	re valeur d'objet' et que la valeur d'objet n'est pas			
valide, la couleur prédéfinie dans ETS sera utilisée.				
Durée de changement de couleur	Immédiatement			
	1 seconde			
	5 secondes			
	10 secondes			
	20 secondes			
	30 secondes			
	60 secondes			
	90 secondes			
Utilisez ce paramètre pour déterminer la vitesse à laq	uelle vous souhaitez modifier la température de			
Durée de chargement de coulour lere de la variation	Denide (40 eccendes)			
	Rapide (10 secondes)			
	Standard (20 secondes)			
	Lent (40 secondes)			
Utilisez ce parametre pour selectionner la vitesse a la	quelle vous sounaitez modifier la temperature de			
couleur lors de la variation.				
Turne dishiat (lave de la célection de laculaur V//l)	XX (abieta aśrarźa)			
i ype d objet (lors de la selection de 'couleur' XY')	AT (ODJETS SEPARES)			
	XY (ODJET COMDINE 242.600), VOIR XY (DPT 242.600)			



Utilisez ce paramètre pour sélectionner les objets à utiliser pour le contrôle de couleur.				
Selection of Object Type XY (separated XY (combined) XY (combined)			42.600)	
Colour X-Value when Switching On (01)	0.33			
Colour Y-Value when Switching On (01)	0.33			
Valeur couleur X au déclenchem	ent (0 à 1)		0,33 valeur entre (0) et 1)
Spektralterblinis Spektralterblinis Black-Body-Karve Deput linis Deput linis D	,	Définit la de valeu X = 0,33	a valeur de la couleu urs est comprise entr 3 et Y = 0,33 corresp	r X au déclenchement. La plage e 0 et 1. ond au point blanc.

Couleur Y au déclenchement (0 à 1)	0,33 valeur entre (0 et 1)			
Définit la valeur de la couleur Y au déclenchement.				
Comportement au déclenchement.	Conserver la dernière valeur d'objet			
	Utiliser les paramètres ETS définis ci-dessus			
Utilisez ce paramètre pour choisir d'utiliser la dernière	valeur de couleur valide ou la température de			
couleur définie avec ETS.	·			
Attention : Si vous sélectionnez 'Conserver la derniè	re valeur d'objet' et que la valeur d'objet n'est pas			
valide, la couleur prédéfinie dans ETS sera utilisée.				
Durée de changement de couleur	Immédiatement			
	1 seconde			
	5 secondes			
	10 secondes			
	20 secondes			
	30 secondes			
	60 secondes			
	90 secondes			
Utilisez ce paramètre pour déterminer la vitesse à lac	uelle vous souhaitez modifier la température de			
couleur.				



17.3 Ballast

Il existe deux pages de paramètres pour les réglages de ballast de chaque ballast qui n'ont pas été affectés à un groupe. Les paramètres sont décrits ci-dessous.

-	ECG1,
	General
	Behaviour

17.3.1 Général

ECG 1, Description		
Group Assignment	Single ECG	
ECG Type	Fluorescent Lamp 👻	
Operating Mode	Normal Mode 🔹	
Function of Additional Object	Disable Object 🔹	
Behaviour on Enable	No Change 🗸	
ECG enabled for Panic Mode	No Yes	-
Value on DALI Power Fail (System Failure Level)	100% 👻	
Value on ECG Power Recovery (Power On Level)	Last Value 🔻	
Calculation of Dimming Values	🔵 linear 🔘 logarithmic	_
Operation Hour Calculation	No O Yes	
Operating Hour Limit (hours)	4000]
Type of Failure Object	1 bit 1 byte	_
Emergency Luminaire with Central Battery	 No Emergency Luminaire Central Battery Emergency Luminaire 	
Paramètre	Réglages	
--	---	
Ballast x, description		
Utilisez ce paramètre pour une description de ballast.	La description s'affiche pour tous les objets de	
communication.		
Turne de hellest		
l ype de ballast	Lampe fluorescente	
	Lampe autonome a battene	
	Lampe de decharge	
	Lampe a Incandescence	
	Convertisseur 0 a 10 V	
	Module LED	
	Module relais	
	Ballast avec controle de couleur	
Utilisez ce paramètre pour définir le type de ballast ut	ilisé.	
Mode de fonctionnement	Mode normal	
	Mode permanent	
	Mode permanent	
Co paramètro parmet de sélectionner la made de fon	rtiannament dans loguel la bellest deit s'avéguter	
Ce parametre permet de selectionner le mode de form		
Valeur en mode permanent	1100% [50%]	
Ce paramètre permet de sélectionner la valeur d'une	lampe en mode permanent. Dans ce mode, il est	
impossible de commuter ou de modifier une lampe. E	lle reste à la valeur définie.	
Ce paramètre n'est visible que si vous sélectionnez le	e mode permanent.	
Comportement en mode nuit	Extinction différée	
	Extinction différée en 2 étapes	
	Dim-off différé	
	Activer le mode permanent et ignorer les	
	télégrammes	
Ce paramètre permet de définir le comportement du t	ballast lorsque le mode nuit a été activé via l'objet nuit.	
Ce paramètre n'est visible que si vous sélectionnez le	e mode normal/nuit.	
Réglages spéciaux :		
Extinction différée en 2 étapes :		
1. Après un temps configuré, la valeur passe à 50 % de la valeur précédente.		
2. Au bout d'une minute, la valeur passe à la valeur de désactivation.		

• Diminution différée :

1. Après le délai configuré, l'appareil réduit l'intensité lumineuse jusqu'à la valeur d'arrêt.



Extinction automatique après (minutes)	1 minute 2 minutes 3 minutes 4 minutes 5 minutes 10 minutes 15 minutes 90 minutes Aucun objet	
Ce paramètre permet de définir la fonction de l'objet s	Désactiver l'objet Activer l'objet	
Si vous sélectionnez 'Désactiver l'objet', la valeur 1 dé Si vous sélectionnez 'Activer l'objet', la valeur 1 active	ésactive le fonctionnement du ballast. le fonctionnement du ballast.	
Comportement à l'activation	Aucune modif. Passer à la valeur d'activation Passer à la valeur de désactivation	
Ce paramètre n'apparaît que lorsqu'un objet supplém lorsqu'il est activé.	entaire a été sélectionné. Il définit le comportement	
Ballast activé pour le mode urgence/panique	Oui Non	
Détermine si le ballast doit être pris en compte en mo l'objet central numéro 8.	de panique. Le mode panique est commandé par	
Valeur en mode panique	1%	
	50%	
Sélectionne la velour de ce made de fonctionnement	100%	
Valeur en cas de coupure d'alimentation DALI (niveau de défaillance du système)	0100% [100] Dernière valeur	
Ce paramètre permet de régler la valeur d'une lampe enregistrée sur le ballast et l'appareil passe automation	après une coupure de courant DALI. La valeur est quement à la valeur en cas de coupure de courant.	
Valeur au retour de l'alimentation de ballast (Power On Level)	0100% [100] Dernière valeur	
Ce paramètre permet de régler la valeur d'une lampe après un retour de l'alimentation de ballast. La valeur est enregistrée sur le ballast et l'appareil passe automatiquement à la valeur lorsque l'alimentation est rétablie.		
Calcul des valeurs de variation	Logarythmique linéaire	
Définit la courbe de variation du groupe.		
Calcul des heures de fonctionnement	Oui Non	
Utilisez ce paramètre si vous avez besoin que des he pour le groupe.	ures de fonctionnement individuelles soient calculées	



Seuil de durée de vie (heures)	1 h à 200,000 h [4000 h]	
Définit la durée de vie d'une lampe avec un avertisser	ment individuel envoyé	
Dennit la durée de vie d'une lampe avec un aventisser	nent individuel envoye.	
Type d'objet erreur	1 bit	
	1 octet	
Définit s'il faut notifier une erreur au format bit (alarme	DPT 1.005) ou via un objet octet avec des	
informations sur les erreurs de lampe et de ballast, vo	ir chapitre :> <u>Objets de ballast</u> .	
Eclairages de secours avec batterie centrale	Aucun éclairage de secours	
	Eclairage de sécurité avec batterie centrale	
Utilisez ce paramètre si vous souhaitez que le ballast	contrôle un éclairage de secours avec la batterie	
centrale. Les dispositifs définis comme éclairages de	secours sont spécifiquement marqués lors des	
notifications d'état et un mode de test spécial peut êtr	e activé via un objet. Ce paramètre n'est pas visible si	
l'option 'éclairage de sécurité autonome' a été sélection	onnée.	
Valeur en mode test	1%	
	5%	
	50%	
Ce paramètre permet de sélectionner la valeur d'une	lampe en 'mode test'. Dans ce mode, il est impossible.	
de commuter ou de modifier une lampe. Elle reste à la valeur définie. Ce paramètre n'est visible que si		
vous sélectionnez 'Éclairage de secours avec batterie centrale'. Le mode test est démarré avec l'objet 9		
vous solotionnoz "Estanago de socodis avec ballene contrate". Ee mode test est demane avec robjet s.		
Durée du mode test (minutes)	5 minutes	
	10 minutes	
	15 minutes	
	4 heures	
Ce paramètre permet de configurer la durée pendant laquelle la lampe sera allumée après le démarrage du		
mode test.		
Utilisez ce paramètre si vous souhaitez que le ballast centrale. Les dispositifs définis comme éclairages de notifications d'état et un mode de test spécial peut êtr l'option 'éclairage de sécurité autonome' a été sélectio Valeur en mode test Ce paramètre permet de sélectionner la valeur d'une de commuter ou de modifier une lampe. Elle reste à la vous sélectionnez 'Éclairage de secours avec batterie Durée du mode test (minutes) Ce paramètre permet de configurer la durée pendant mode test.	contrôle un éclairage de secours avec la batterie secours sont spécifiquement marqués lors des e activé via un objet. Ce paramètre n'est pas visible si onnée. 1% 5% 50% 100% lampe en 'mode test'. Dans ce mode, il est impossible a valeur définie. Ce paramètre n'est visible que si e centrale'. Le mode test est démarré avec l'objet 9. 5 minutes 10 minutes 15 minutes 10 minutes 15 minutes 10 minutes 15 minutes 10 minutes 15 minutes 10 minutes 15 minutes 11 minutes 12 minutes 13 minutes 14 heures 14 neures Elle reste à la valeur définie	

Ce paramètre n'est visible que si vous sélectionnez 'Éclairages de secours avec batterie centrale'.



17.3.2 Comportement

Switch-On Value	100%	•
Switch-On Behaviour	Set Value Immediately	•
Switch-Off Value	0%	•
Switch-Off Behaviour	Set Value Immediately	•
Value-Set Behaviour	Set Value Immediately	•
Time for Dimming	10 Seconds	•
Max. Value for Dimming	100%	•
Min. Value for Dimming	0%	•
Min/Max Value is valid for	Dimming & Value Object	•
Switch-On via Dimming	Switch ON with Value Object	•

Paramètre	Réglages	
Valeur d'activation	1%	
	5%	
	10%	
	95%	
	100%	
	Dernière valeur	
Utilisez ce paramètre pour définir la valeur d'activation. Si vous sélectionnez 'dernière valeur', la valeur est		
réglée sur la valeur de variation avant la mise hors ter	nsion de la lampe.	
Comportement au déclenchement	Reprendre immédiatement la valeur	
	Variation sur valeur en 3s	
	Variation sur valeur en 6s	
	Variation sur valeur en 10s	
	Variation sur valeur en 20s	
	Variation sur valeur en 30s	
	Variation sur valeur en 1 minute	
	Variation sur valeur en 2 minutes	
	Variation sur valeur en 5 minutes	
	Variation sur valeur en 10 minutes	
Utilisez ce paramètre pour définir le comportement au	i déclenchement.	



Valeur d'arrêt	0% 5% 10%	
	 45% 50%	
	95% 99%	
Utilisez ce paramètre pour définir la valeur de désactivation.		
Comportement de coupure	Reprendre immédiatement la valeur	
Comportement de coupure	Reprendre immédiatement la valeur Variation sur valeur en 3s	
Comportement de coupure	Reprendre immédiatement la valeur Variation sur valeur en 3s Variation sur valeur en 6s	
Comportement de coupure	Reprendre immédiatement la valeur Variation sur valeur en 3s Variation sur valeur en 6s Variation sur valeur en 10s	
Comportement de coupure	Reprendre immédiatement la valeur Variation sur valeur en 3s Variation sur valeur en 6s Variation sur valeur en 10s Variation sur valeur en 20s	
Comportement de coupure	Reprendre immédiatement la valeur Variation sur valeur en 3s Variation sur valeur en 6s Variation sur valeur en 10s Variation sur valeur en 20s Variation sur valeur en 30s	
Comportement de coupure	Reprendre immédiatement la valeur Variation sur valeur en 3s Variation sur valeur en 6s Variation sur valeur en 10s Variation sur valeur en 20s Variation sur valeur en 30s Variation sur valeur en 1 minute	
Comportement de coupure	Reprendre immédiatement la valeur Variation sur valeur en 3s Variation sur valeur en 6s Variation sur valeur en 10s Variation sur valeur en 20s Variation sur valeur en 30s Variation sur valeur en 1 minute Variation sur valeur en 2 minutes	
Comportement de coupure	Reprendre immédiatement la valeur Variation sur valeur en 3s Variation sur valeur en 6s Variation sur valeur en 10s Variation sur valeur en 20s Variation sur valeur en 30s Variation sur valeur en 1 minute Variation sur valeur en 2 minutes Variation sur valeur en 5 minutes	
Comportement de coupure	Reprendre immédiatement la valeur Variation sur valeur en 3s Variation sur valeur en 6s Variation sur valeur en 10s Variation sur valeur en 20s Variation sur valeur en 30s Variation sur valeur en 1 minute Variation sur valeur en 2 minutes Variation sur valeur en 5 minutes Variation sur valeur en 10 minutes	

	Reprendre immédiatement la valeur	
	Variation sur valeur en 3s	
	Variation sur valeur en 6s	
	Variation sur valeur en 10s	
	Variation sur valeur en 20s	
	Variation sur valeur en 30s	
	Variation sur valeur en 1 minute	
	Variation sur valeur en 2 minutes	
	Variation sur valeur en 5 minutes	
	Variation sur valeur en 10 minutes	
Ce paramètre permet de configurer le comportement à la réception d'une nouvelle valeur de variation via le réglage de valeur.		
N'oubliez pas que le temps de variation fait toujours re	éférence à la plage de valeurs complète. Par	
conséguent, un temps de variation de 30 s signifie un changement de valeur de 100 % en 30 s. Si la valeur		
d'une scène n'est modifiée que de 50 %, la modification est effectuée en 15 s.		
Temps de variation	3 secondes	
	4 secondes	
	5 secondes	
	6 secondes	
	10 secondes	
	20 secondes	
	30 secondes	
	60 secondes	
Ce paramètre permet de définir le temps de variation pour un réglage relatif par rapport à une plage de		
valeurs comprise entre 0 et 100 %.		
Valeur max. valeur de variation	50%	
	55%	
	100%	



Ce paramètre permet de configurer la valeur de variation maximale qui peut être définie par variation relative.		
Valeur min. de variation	0%	
	0.5%	
	1%	
	5%	
	50%	
Ce paramètre permet de configurer la valeur de variat relative.	ion minimale qui peut être définie par variation	
Les valeurs min/max sont valides pour	Objet de variation	
	Objet de valeur	
	Objet de variation et de valeur	
Ce paramètre permet de sélectionner l'objet pour lequel les valeurs minimale et maximale sont valides. Il est possible de régler, par exemple, 60 % par variation et 100 % par réglage de valeur.		
Activation par variation	Non	
	Activation avec objet de variation	
	Activation avec objet de valeur	
	Activation avec objet de variation et de valeur	
Utilisez ce paramètre pour sélectionner si un ballast désactivé doit être activé lors de la réception soit d'un objet de variation 4 bits relatif, soit d'un objet de réglage de valeur ou les deux.		

17.3.3 Réglages du mode d'urgence

Cette page de paramètres s'affiche uniquement si vous sélectionnez le type de ballast 'Éclairage de secours'.

Value in Emergency Mode	50% 🗸
Delay on Mains Recovery	No Delay 👻
Interval of Long Duration Test	52 Weeks 👻
Interval of Functional Test	2 Days 🔻
Test Execution Timeout (Days)	7

Paramètre	Réglages	
Valeur en mode d'urgence	1100% [50]	
Définit la valeur de luminosité d'un éclairage de secours à batterie autonome en cas de coupure de courant		
ou pendant un test de longue durée.		



Délai après retour de l'alimentation Définit le délai jusqu'à ce qu'un voyant de batterie aut	Aucun délai 30 secondes 1 minute 2 minutes 3 minutes 4 minutes 5 minutes 10 minutes onome repasse en mode normal après le	
Intervalle du test de longue duree	Aucun test automatique	
	2 semaines	
	52 semaines	
Ce paramètre permet de définir les intervalles auxque durée automatiques.	ls le convertisseur doit effectuer des tests de longue	
Intervalle du test de fonction	Aucun test automatique	
	1 jour	
	2 jours	
	28 jours	
Ce paramètre permet de définir les intervalles auxque automatiques.	ls le convertisseur doit effectuer des tests de fonction	
Temps dépassé après le début du test (jours)	0255 [10]	
Si un test de fonction ou de longue durée ne peut pas être démarré immédiatement (par exemple parce que la batterie n'est pas complètement chargée), le convertisseur tente d'exécuter le test ultérieurement. Ce paramètre permet de configurer la durée de la tentative d'un autre démarrage de test et le moment auquel envoyer une notification d'erreur signalant un dépassement du temps. Si la valeur est 0, le délai d'attente est écoulé au bout de 15 minutes.		



18 Mise à jour du micrologiciel

18.1 Version du micrologiciel

La version du micrologiciel de la passerelle DALI est divisée en numéro principal, sous-numéro et numéro de révision (par exemple, 3.1_01). L'écran sur la face avant de l'appareil affiche uniquement le numéro principal et le sous-numéro (version 3.1). Pour davantage de détails concernant le micrologiciel actuel (version et révision), voir la page Web de l'appareil où vous pouvez lire la version actuelle dans le coin inférieur droit de la fenêtre d'infos. (3.1_00).



18.2 Mise à jour du micrologiciel

Remarque

Pour exécuter toutes les fonctions décrites dans ce document, vous devez disposer du micrologiciel version 3.1.0 ou ultérieure.

La passerelle vous offre la possibilité de mettre à jour facilement le micrologiciel sans avoir à démonter l'appareil.

Un fichier de mise à jour sera mis à votre disposition dans un outil de mise à jour. Le fichier de mise à jour peut être directement téléchargé sur l'appareil via l'outil.



18.2.1 Conditions requises

La mise à niveau du micrologiciel est effectuée via IP. Le dispositif doit donc être intégré dans un réseau IP.

Une fois que l'alimentation est connectée, une adresse IP est attribuée à la passerelle soit via le DHCP ou via l'attribution manuelle de l'adresse prédéfinie dans ETS. Pour afficher l'adresse IP, sélectionnez l'option de menu 'réseau' sur l'écran de l'appareil à l'aide des boutons de l'appareil. Vous aurez besoin de l'adresse pour le processus de mise à niveau ultérieur. La mise à niveau réelle est effectuée via un PC connecté avec Windows XP, Win7, Win8 ou Win10 et .NET.

18.2.2 Procédure

Pour une mise à niveau vers la version 3.1.0, décompressez le fichier 'MTN6725-

0001_DALI_IP1_UpgradeTool_V3_1_1.zip'.

Le fichier 'MTN6725-0001_DALI_IP1_UpgradeTool_V3_1_1.exe' peut être démarré immédiatement après décompression.

Une que fois le programme a été lancé, la fenêtre de saisie suivante apparaît :

DaliControl e64 Upgrade Tool	- • ×
192.168.10.134	
DaliControl e64 1 3 0 e64 1 3 0 partial	•
Start	

Pour lancer la mise à niveau, saisissez l'adresse IP de l'appareil que vous souhaitez mettre à niveau. Double-cliquez sur l'adresse IP affichée (192.168.10.134, dans ce cas-ci) pour ouvrir le champ de saisie.

DaliContro	l e64 Upgrade Tool	
DaliControl_e	192 168 10 134	×
	IP-Address 192.168.10.134	~
	OK Cancel Default	
	1	

Vous pouvez maintenant modifier l'adresse IP et vérifier qu'elle est correctement définie à la valeur requise. Appuyez sur le bouton OK pour transférer l'adresse à la fenêtre principale. Avant de commencer la mise à niveau, sélectionnez le type de mise à niveau que vous souhaitez effectuer à partir du menu déroulant.

Les types disponibles sont les suivants :

- DaliControl_Version_unconditional
- DaliControl_Version_partial



Si vous sélectionnez 'unconditional', toutes les données (paramètres ETS, données de configuration DALI, scènes, effets, etc.) qui peuvent déjà être stockées sur l'appareil seront supprimées et l'adresse physique sera réinitialisée à 15.15.255. Les adresses IP sont définies sur DHCP.

Remarque

N'oubliez pas que dans ce cas, les données DALI ne peuvent pas être reconstruites à moins qu'une sauvegarde de la passerelle via la fonction de sauvegarde du plug-in ait été faite auparavant (voir la description du programme d'application). Si vous sélectionnez une mise à jour inconditionnelle sans données de sauvegarde, vous devrez peut-être effectuer à nouveau la configuration DALI.

Si vous sélectionnez la mise à niveau « partielle », les données de configuration seront conservées et vous n'aurez pas à recharger ETS ni à reconfigurer le DALI.

Après avoir sélectionné le type de mise à niveau dont vous avez besoin, appuyez sur le bouton de démarrage pour lancer le processus.

L'outil de mise à niveau vérifie d'abord la version actuelle du micrologiciel de la passerelle DALI et informe l'utilisateur via une fenêtre d'information de la version du micrologiciel qui a été utilisée jusqu'à maintenant.



Après la confirmation, les données du micrologiciel sont transférées à la mémoire de l'appareil via FTP. Un indicateur de progression indique l'état du transfert.

Une fois que les fichiers de mise à niveau ont été transférés avec succès, la réinitialisation est lancée automatiquement par l'outil de mise à niveau.



19 Restauration des réglages de l'appareil au moment de la

livraison

L'appareil peut également être réinitialisé à ses paramètres d'origine via une mise à jour (voir ci-dessus). Si c'est le cas, veuillez utiliser la mise à jour « inconditionnelle ».

Après une mise à jour « inconditionnelle », tous les réglages de l'appareil sont rétablis à leur l'état d'origine au moment de la livraison, et l'adresse physique l'appareil est de 15.15.255.

Remarque

Prêtez attention au fait qu'une réinitialisation via une mise à jour est uniquement possible s'il y a une connexion IP à l'appareil. Sans connexion, la mise à jour et la réinitialisation ne sont pas possibles.



20 Logiciel Open Source DCA

Tous les composants logiciels libres utilisés dans le produit sont répertoriés ci-dessous (y compris leurs détenteurs de droits d'auteur et les conditions de licence).

Informations de licence

Logiciel Open Source utilisé dans le produit :

Le produit contient, entre autres, des fichiers Open Source Software, tels que définis ci-dessous, développés par des tiers et sous licence Open Source Software. Ces fichiers Open Source sont protégés par copyright. Votre droit d'utiliser le logiciel Open Source est régi par les conditions de licence applicables. Le respect de ces conditions de licence vous permettra d'utiliser le logiciel Open Source comme prévu dans la licence concernée. En cas de conflit entre d'autres conditions de licence Schneider Electric applicables au produit et les conditions de licence Open Source Software, les conditions du logiciel libre prévaudront. Le logiciel Open Source est fourni sans redevance (c'est-à-dire qu'aucun frais n'est facturé pour l'exercice des droits de licence). Les logiciels Open Source contenus dans ce produit et les licences Open Source respectives sont indiquées ci-dessous.

Si le Logiciel Open Source contenu dans ce produit est sous licence GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL) ou toute autre licence Open Source Software, ce qui nécessite que le code source soit disponible, vous pouvez télécharger le code source correspondant du Logiciel Open Source à partir du lien suivant :

https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ 6725-000x_OpenSource_ColorMine/

Garantie concernant l'utilisation ultérieure du logiciel Open Source :

Schneider Electric SE et toutes ses filiales ('Schneider Electric Group') ne fournissent aucune garantie pour le logiciel Open Source contenu dans ce produit, si ce logiciel Open Source est utilisé d'une manière autre que celle prévue par Schneider Electric Group. Les licences répertoriées ci-dessous définissent la garantie, le cas échéant, des auteurs ou concédants du logiciel Open Source. Schneider Electric Group décline toute garantie pour les défauts provoqués par la modification de tout logiciel Open Source ou de la configuration du produit. Toute réclamation de garantie contre le groupe Schneider Electric dans le cas où le logiciel Open Source contenu dans ce produit enfreint les droits de propriété intellectuelle d'un tiers est exclue.



L'assistance technique, le cas échéant, ne sera fournie que pour les logiciels non modifiés.

Tous les composants logiciels libres utilisés dans le produit sont répertoriés ci-dessous (y compris leurs détenteurs de droits d'auteur et les conditions de licence).

1.)

Nom du package : ColorMine - Version: 1.1.3

https://www.nuget.org/packages/ColorMine/

Copyright(c) 2013 ColorMine.org (MIT-License)

Licence : MIT

Licence MIT (MIT)

Copyright(c) 2013 ColorMine.org (MIT-License)

L'autorisation est accordée, gratuitement, à toute personne qui obtient une copie de ce logiciel et des fichiers de documentation associés (le 'Logiciel"), de traiter le Logiciel sans restriction, y compris sans limitation les droits d'utilisation, de copie, de modification, de fusion, de publication, de distribution, de sous-licence et/ou de vente de copies du Logiciel, et de permettre aux personnes auxquelles le Logiciel est fourni de le faire, sous réserve des conditions suivantes :

L'avis de copyright ci-dessus et cet avis d'autorisation doivent être inclus dans toutes les copies ou parties substantielles du Logiciel.

LE LOGICIEL EST FOURNI 'EN L'ÉTAT", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS, LES AUTEURS OU LES TITULAIRES DE DROITS D'AUTEUR NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'AUCUNE REVENDICATION, DOMMAGES OU AUTRES RESPONSABILITÉS, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT, D'UN TORT OU D'AUTRES ACTIONS LIÉES AU LOGICIEL, À SA MISE EN OEUVRE.

Schneider Electric Industries SAS

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service client de votre pays. Schneider-electric.com/contact