







Acer	Travelmate 230, 280, 660, 800 Series	19	A
	Travelmate C100, C110 Series, Travelmate TMC100, TMC110 Tablet	20	A
	Travelmate TM230X, TM230XC, TM230XV, TM233LC, TM233X	19	A
	TM233XV, TM233XV-PRO, TM233XVI, TM234LCI, TM281XC	19	A
	TM281XV, TM283LC, TM283LCI, TM653LCI, TM661LCI	19	A
	TM661LCI, TM662LMI, TM800LCI, TM800XCI, TM802LCI, TM803LCI Series	19	A
Compaq™	Armada 100 Armada 1100 - 1130, 4100 - 4131, 4220 Series	18	A
	Armada E500, E700, M300, M700, V300 Armada 110	19	H
	Evo 1000 - 1020 Series	19	G
	Evo 110, 150, Evo 200 - 800 Series	19	H
	Evo 115, 160, 180, Presario 700 - 955, 720 Series	19	B
	LTE 5000 - 6000 Series	18	A
	Presario 1010 - 1080, 1200 - 1280, 1450, 1600 - 1830, 2700 - 2720 Series	19	B
Presario 2800 - 2880, 305, 306 Series	19	H	
Dell™	Inspiron 2500 - 2650, 3700 - 5000, 7500 - 8200 Series	20	J
	Inspiron 3000 - 3500 Series, 7000	19	B
	Latitude C400 - C840, CP, CPi, CPt, CPx, CS, CSx Series, X200	20	J
	Smartstep 200, 250, Precision M40, M50	20	J
Fujitsu	A1010, A4170, C2010, C2111, C2210, E6624-E7110 Series, Celsius Mobile H	19	E
	B112 - B2620 Series, C340 - C360, C4120 - C7661, E330 - E6595 Series	16	E
	I4177 - I4190, L440 - L470, P1032 - P2120, S4510 - S6110 Series	16	E
	Lifebook 200 - 990, Lifebook S7010, Stylistic Tablet 1000 - 3500, LT Series	16	E
	Ltp600, ST Series, Stylistic Tablet 1000 - 3500, LT Series, Ltp600, ST Series	16	E
Gateway™	400-600, 400s, 400sp, 400sp plus Series, Solo 1100, 1150	19	A
	Solo 1200, 2500	19	B
	Solo 5150 - 5350 Series, Solo 9300 - 9550 Series, Solo 1450	19	A
	Solo 9100, 9150	19	B
Hewlett Packard	Omnibook 2100 - 4150, 500, 6000 - 7150, 900, Sojurn, vt6200	19	B
	xe2 - xe4500, xt1000 - xt6200 Series	19	B
	Pavilion n3100 - n6490, xf125- xf335, xh136 - xh675	19	B
	xt115 - xt575, xu155, xz133 - xz355, ze1110 - ze5270	19	B
	zt1000 - zt1290, zu1155 - zu1175 Series	19	B
IBM	Thinkpad 240, 290, R, S, T, X Series all	16	B
	Thinkpad 310, 315	19	A
	Thinkpad 380-600, 770, A Series all, i1200, i1300 Series	16	B
	Thinkpad i1400, i1500 Series type 2611-XXX	19	A
	Thinkpad i1400, i1500 Series type 2612-XXX, i1700, i1800	16	B
Panasonic	Toughbook CF-M31 - CF-M34, CF-R1, CF-T1, CF17 - CF72 Series	16	E
Sony	Vaio PCG TR1A, PCG TR1AP, PCG TR2A, PCG Z1R1AP1	16	E
	PCG Z1R1AP2, PCG Z1R1AP3, PCG Z1RA	16	E
	Vaio PCG-700 - PCG-838, PCG-F, PCG-FX, PCG-FXA	19	E
	Vaio PCG-GR, Vaio PCG-Z1, V505BX/ V505AX	16	E
	Vaio PCG-GRS, PCG-GRX, PCG-GRZ, PCG-NV, PCG-NVR	19	E
	PCG-R505, Vaio PCG-XG, PCG-Z505	19	E
	Vaio PCG-SR, PCG-SRX, PCG-V505, PCG-VX	16	E
Toshiba	Libretto 50, 70	15	D
	Portege 2000 - 2010, 300 - 660, 4000 - 7200 Series	15	D
	Satellite 1000 - 1200, 1400 - 1555, 1600 - 1755, 1800 - 1805	19	B
	1905 - 1955 Series, Satellite 220-335, 3000-3005 Series	19	B
	Satellite 2060 - 2805 Series, Satellite 4000 - 5205	15	D
	Pro All, Tecra All, M15 Series	15	D

	*APC # 
<p>Motorola T720, T720i, T721, T722i, T730, T731, V70, V300, V400, V60i, V60c, V60p(PTT), V60s, V60t, V60t Color, V60g, V60x, V66, V120c, 120t, 120x, 120c, 120e, C331 and 332 (TDMA versions), C333 (CDMA with antenna), C343, C353 (TDMA), 270c, 280 phones and V200 Personal Communicator, i95cl, i90c, i88s, i85s, i80s, i60c, i58sr, i55sr, i50sx, i35s, i30sx</p> <p>Nokia N-Gage, 1100, 2100, 2300, 3100, 3200, 3210, 3310, 3330, 3410, 3510, 3510i, 3650, 3660, 5100, 5110, 5210, 5510, 5140, 6100, 6110, 6150, 6210, 6220, 6250, 6310, 6310i, 6510, 6610, 6650, 6800, 7110, 7200, 7210, 7250, 7600, 7650, 8210, 8310, 8850, 8890, 8910, 9110, 9110i, 9210, 9210i, 9500 Communicators, THR850, THR880</p> <p>Samsung SCH-2000, SCH-3500, SCH-6100, SCH-8500, N150, N200, T300</p> <p>Siemens A35, A36, A40, C35i, C45, M35i, M50, ME45, MT50, S35i, S45, S45i, SL42, SL45, SL45i</p> <p>Sony Ericsson T200, T306, T316, T68i, Z600, T610, T61z, P900, T226, T62u, T310, T608, Z200, P800, T616, T61c, T300, A2218z, R300z, R300d, R380 World, T28 World, T39m, T60c, T68, T630, T600, T230, A2618, A2628, R320, R380e, R380s, R520m, R600, T20e, T20s, T29, T39m, T65, T66</p>	<p>CUSBMT2i</p> <p>CUSBNK3i</p> <p>CUSBSS1i</p> <p>CUSBSE2i</p> <p>CUSBER1i</p>
	*APC # 
<p>HP/Compaq iPAQ 3900, 1900, 2200, 4100, 4300, 5100, 5400, 5500 Series 3100, 3600, 3700 Series</p> <p>Palm® Tungsten™ C, W, T, T2, T3, m500 series, i705, Zire™ 71</p> <p>Sony CLIE handhelds PEG-NX70V, NX60, NR70V, NR70, T665C, T615C, T415, SJ30, SJ20, TG50, SJ22</p>	<p>HUSBQC1i HUSBQC2i</p> <p>HUSBPM1i</p> <p>HUSBSY2i</p>

* Charging a mobile phone or handheld requires a USB charging cable, which is sold separately.

NOTE: Other USB chargers will work with the TravelPower Adapter.

Some laptops may require the Adapter to be used outside of the case to prevent temporary shutdown due to overheating.

* La charge d'un téléphone mobile ou d'un ordinateur de poche requiert un câble de charge USB (vendu séparément).

REMARQUE : L'adaptateur TravelPower fonctionne avec les câbles de charge USB d'autres fabricants.

Avec certains ordinateurs portables, il faudra éventuellement sortir l'adaptateur de la sacoche afin de prévenir sa surchauffe et son arrêt temporaire.

* Para cargar un móvil o un PDA son necesarios cables USB, que se venden por separado.

NOTA: El adaptador TravelPower es también compatible con cables USB de otras marcas.

Algunos ordenadores portátiles pueden requerir que el adaptador se utilice fuera de la bolsa

* Zum Aufladen von Mobiltelefonen und PDAs werden USB-Ladekabel benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

HINWEIS: USB-Ladekabel anderer Hersteller können mit dem TravelPower-Netzteil verwendet werden.

* Per caricare un telefono mobile o un PDA è necessario usare i cavi USB di ricarica venduti separatamente.

NOTA: con l'adattatore TravelPower di APC è possibile utilizzare cavi USB di ricarica di altri produttori.

Con alcuni laptop può essere necessario collocare l'adattatore fuori dalla custodia TravelPower

* 携帯電話やハンドヘルドデバイスへの充電にはUSB充電ケーブル(別売り)が必要です。

注: TravelPowerアダプタには他社のUSBチャージャーもご利用いただけます。

ラップトップによっては過熱による一時的な停止を防ぐためケースから取り出して使用しなければならない場合もあります。

* 對移動電話或手持設備充電時需要使用單獨出售的USB充電電纜。

註: 其他USB充電器可與TravelPower適配器相容。

某些筆記型電腦可能要求在包外面使用適配器,以防止過熱引起暫時關機。

* 对移动电话或手持设备充电时需要使用单独出售的USB充电电缆。

注: 其它USB充电器可与TravelPower适配器兼容。

某些笔记本电脑可能要求在包外面使用适配器,以防止过热引起暂时关机。

* 핸드폰이나 핸드헬드 기기 충전 시에는 USB 충전 케이블이 필요합니다. 이 케이블은 별도로 구입하셔야 합니다.

주: 타 제조업체의 USB 충전기도 TravelPower 어댑터에 사용 가능합니다.

과열로 인한 일시적인 시스템 비정상 종료 현상을 방지하기 위하여, 일부 특정 랩탑 충전 시에는 어댑터를 TravelPower 케이스에서 꺼내어 사용해야 합니다.