

			
Acer	Travelmate 230, 280, 660, 800 Series	19	A
	Travelmate C100, C110 Series, Travelmate TMC100, TMC110 Tablet	20	A
	Travelmate TM230X, TM230XC, TM230XV, TM233LC, TM233X	19	A
	TM233XV, TM233XV-PRO, TM233XVI, TM234LCI, TM281XC	19	A
	TM281XV, TM283LC, TM283LCI, TM653LCI, TM661LCI	19	A
	M661LCI, TM662LMI, TM800LCI, TM800XCI, TM802LCI, TM803LCI Series	19	A
Compaq™	Armada 100, Armada 1100 - 1130, 4100 - 4131, 4220 Series	18	A
	Armada E500, E700, M300, M700, V300 Armada 110	19	H
	Evo 1000 - 1020 Series	19	G
	Evo 110, 150, Evo 200 - 800 Series	19	H
	Evo 115, 160, 180, Presario 700 - 955, 720 Series	19	B
	LTE 5000 - 6000 Series	18	A
	Presario 1010 - 1080, 1200 - 1280, 1450, 1600 - 1830, 2700 - 2720 Series	19	B
	Presario 2800 - 2880, 305, 306 Series	19	H
	Presario 700 - 955, 720 Series	19	B
Dell™	Inspiron 2500 - 2650, 3700 - 5000, 7500 - 8200 Series	20	J
	Inspiron 3000 - 3500 Series, 7000	19	B
	Latitude C400 - C840, CP, CPI, CPt, CPx, CS, CSx Series, X200	20	J
	Smartstep 200, 250, Precision M40, M50	20	J
Fujitsu	A1010, A4170, C2010, C2111, C2210	19	E
	B112 - B2620 Series, C340 - C360, C4120 - C7661, E330 - E6595 Series	16	E
	E6624-E7110 Series, Celsius Mobile H	19	E
	I4177 - I4190, L440 - L470, P1032 - P2120, S4510 - S6110 Series	16	E
	Lifebook 200 - 990, Lifebook S7010, Stylistic Tablet 1000 - 3500	16	E
	LT Series, ST Series	16	E
Gateway™	400-600, 400s, 400sp, 400sp plus Series, Solo 1100, 1150	19	A
	Solo 1200, 2500	19	B
	Solo 5150 - 5350 Series, Solo 9300 - 9550 Series, Solo 1450	19	A
	Solo 9100, 9150	19	B
Hewlett Packard	Omnibook 2100 - 4150, 500, 6000 - 7150, 900, Sojourn, vt6200	19	B
	xe2 - xe4500, xt1000 - xt6200 Series	19	B
	Pavilion n3100 - n6490, xf125- xf335, xh136 - xh675	19	B
	xt115 - xt575, xu155, xz133 - xz355, ze1110 - ze5270	19	B
	zt1000 - zt1290, zu1155 - zu1175 Series	19	B
IBM	Thinkpad 240, 290, R, S, T, X Series all	16	B
	Thinkpad 310, 315	19	A
	Thinkpad 380-600, 770, A Series all, i1200, i1300 Series	16	B
	Thinkpad i1400, i1500 Series type 2611-XXX	19	A
	Thinkpad i1400, i1500 Series type 2612-XXX, i1700, i1800	16	B
Panasonic	Toughbook CF-M31 - CF-M34, CF-R1, CF-T1, CF17 - CF72 Series	16	E
Sony	Vaio PCG TR1A, PCG TR1AP, PCG TR2A, PCG Z1R1AP1	16	E
	PCG Z1R1AP2, PCG Z1R1AP3, PCG Z1RA	16	E
	Vaio PCG-700 - PCG-838, PCG-F, PCG-FX, PCG-FXA	19	E
	Vaio PCG-GR, Vaio PCG-Z1, V505BX/ V505AX	16	E
	Vaio PCG-GRS, PCG-GRX, PCG-GRZ, PCG-NV, PCG-NVR	19	E
	PCG-R505, Vaio PCG-XG, PCG-Z505	19	E
	Vaio PCG-SR, PCG-SRX, PCG-V505, PCG-VX	16	E
Toshiba	Libretto 50, 70	15	D
	Portege 2000 - 2010, 300 - 660, 4000 - 7200 Series	15	D
	Satellite 1000 - 1200, 1400 - 1555, 1600 - 1755, 1800 - 1805	19	B
	1905 - 1955 Series, Satellite 220-335, 3000-3005 Series	19	B
	Satellite 2060 - 2805 Series, Satellite 4000 - 5205	15	D
	Pro All, Tecra All, M15 Series	15	D

***APC #****Motorola**

T720, T720i, T721, T722i, T730, T731, V70, V300, V400, V60i, V60c, V60p(PTT), V60s, V60t
 V60t Color, V60g, V60x, V66, V120c, 120t, 120x, 120c, 120e, C331 and 332 (TDMA versions)
 C333 (CDMA with antenna), C343, C353 (TDMA), 270c, 280 phones and V200
 Personal Communicator, i95cl, i90c, i88s, i85s, i80s, i60c, i58sr, i55sr, i50sx, i35s, i30sx

CUSBMT2

Nokia

9290, 8390, 8290, 8270, 8265i, 8265, 8260, 7250i, 7210, 6820, 6800, 6610, 6600, 6590i, 6590
 6585, 6560, 6385, 6370, 6360, 6340i, 6340, 6310i, 6225, 6200, 6100, 5100, 3660, 3650
 3620, 3600, 3595, 3590, 3589i, 3588i, 3587i, 3586i, 3585i, 3585, 3570, 3560, 3520, 3395
 3390, 3361, 3360, 3300, 3285, 3200, 3100, 2285, 2270, 2260, 1261, 1260, 1221, 1100

CUSBNK3

Samsung

SCH-2000, SCH-3500, SCH-6100, SCH-8500, N150, N200, T300

CUSBSS1

Siemens

A35, A36, A40, C35i, C45, M35i, M50, ME45, MT50, S35i, S45, S45i, SL42, SL45, SL45i

CUSBSE2

Sony Ericsson

T200, T306, T316, T68i, Z600, T610, T61z, P900, T226, T62u, T310, T608, Z200, P800, T616
 T61c, T300, A2218z, R300z, R300d, R380 World, T28 World, T39m, T60c, T68, T630
 T600, T230, A2618, A2628, R320, R380e, R380s, R520m, R600, T20e, T20s, T29, T39m, T65, T66

CUSBER1

***APC #****HP/Compaq iPAQ**

3900, 1900, 2200, 4100, 4300, 5100, 5400, 5500 Series
 3100, 3600, 3700 Series

HUSBCQ1
HUSBCQ2**Palm®**

Tungsten™ C, W, T, T2, T3, m500 series, i705, Zire™ 71

HUSBPM1

Sony CLIE handhelds

PEG-NX70V, NX60, NR70V, NR70, T665C, T615C, T415, SJ30, SJ20, TG50, SJ22

HUSBSY2

* Charging a mobile phone or handheld requires a USB charging cable, which is sold separately.

NOTE: Other USB chargers will work with the TravelPower Adapter.

Some laptops may require the Adapter to be used outside of the case to prevent temporary shutdown due to overheating.

* La charge d'un cellulaire ou d'un ordinateur de poche requiert un câble de charge USB (vendu séparément).

REMARQUE : L'adaptateur TravelPower fonctionne avec les câbles de charge USB d'autres fabricants.

Dans le cas de certains ordinateurs portatifs, il faudra éventuellement utiliser l'adaptateur à l'extérieur de la sacoche afin de prévenir sa surchauffe et son arrêt temporaire.

* Para cargar un teléfono móvil o un dispositivo de mano se requiere el uso de un cable de carga USB, el cual se vende por separado.

NOTA: El adaptador TravelPower puede también utilizarse con otros cables de carga USB. Algunas computadoras tipo laptop pueden requerir el uso del adaptador fuera de la caja para evitar que éste se apague debido a sobrecalentamiento.