

⚠ ОПАСНОС / ҚАУІП
НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- При аварийном останове используйте желтый корпус.
- Головки и корпус необходимо затянуть в соответствии с указанными значениями.
- Проводите периодическое техническое обслуживание согласно нормативам и требованиям к экологической безопасности.




Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или серьезным травмам.

ЖАБДЫҚТЫҢ КЕЗДЕЙСОҚ ІСТЕУІ

- Апаттық тежеуіштерімен сары корпусы пайдаланыңыз.
- Бастиектер және корпус көрсетілген мәндерге сәйкес бекемделуі тиіс.
- Ережелер мен қоршаған орта шектеулеріне сәйкес жүйелі түрде техникалық қызмет көрсетілуі тиіс.

Бұл нұсқауларды орындамау өлім немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Декларацию соответствия ЕС см. на / ЕҚ Сәйкестік декларациясы үшін қараңыз: www.schneider-electric.com/contact



mm	6.8	6.8	
inch	0.27	0.27	
mm ²	0.22...2.5	0.22...2.5	0.22...1.5
AWG	24...14	24...14	24...16