



by Schneider Electric

Guía de Instalación Conjunto de rieles para la serie Easy UPS On-Line de montaje en bastidor

Información de seguridad importante

Lea las instrucciones cuidadosamente e inspeccione el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de intentar instalarlo, ponerlo en funcionamiento o realizar reparaciones o el mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer a lo largo de este documento o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o para atraer su atención sobre información que explica o simplifica algún procedimiento.



La incorporación de este símbolo en una etiqueta de Peligro o Advertencia de seguridad del producto, indica que existe un peligro eléctrico que provocará lesiones personales si no se siguen las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠ PELIGRO

PELIGRO indica una situación peligrosa que, de no evitarse, provocará lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO utilizado para abordar prácticas no relacionadas con lesiones físicas.


Descripción del producto

Estos conjuntos de rieles son ideales para el montaje de la serie Easy UPS en un bastidor. Estos conjunto de rieles pueden admitir equipos con medidas de hasta 16,75" (43 cm) a 17,7" (45 cm) de ancho. El modelo SRVRK1 puede admitir equipos que tengan un peso máximo de 60 kg y el modelo SRVRK2 puede admitir hasta 100 kg.

Contenido del embalaje


El material de embalaje es reciclable, guárdelo para volver a usarlo o deséchelo de forma adecuada.

SRVRK1



(1)

Deslizador del riel izquierdo




(1)

Deslizador del riel derecho



(1)

Manual de usuario



(6)

Tuerca encajada



(4)


Vástago de fijación



(8)


Tornillos M6

SRVRK2



(1)

Deslizador del riel izquierdo




(1)

Deslizador del riel derecho




(1)

Manual de usuario



(6)

Tuerca encajada



(14)


Tornillos M6

Instalación


Instalación del SRVRK1

Siga estos pasos para instalar el modelo SRVRK1.


1. Inserte 4 piezas de las tuercas de fijación en las siguientes ubicaciones de los deslizadores de los rieles. Asegúrese de fijarlas firmemente. Luego, separe los dos extremos de los deslizadores de los rieles y colóquelos en el chasis. Asegúrese de que la distancia de extensión coincida con la profundidad del chasis del rack y coloque vástagos de fijación en los orificios correspondientes de las columnas de apoyo. Por ejemplo, si la profundidad del chasis es 700 mm, la longitud de extensión de los deslizadores de los rieles deberá ser 700 mm.




2. Utilice 4 piezas de tornillos M6 para colocar los deslizadores de los rieles en el chasis. Consulte la siguiente tabla.




3. Según la altura del SAI, coloque 6 piezas de tuercas en la ubicación correcta.




- Coloque el SAI con los salientes ensamblados en el apoyo del riel.



- Fije el SAI en su posición con 4 tornillos.




- Se completó el armado.




Instalación del SRVRK2

Siga estos pasos para instalar el modelo SRVRK2.


- Utilice los 4 tornillos para colocar los deslizadores del riel derecho e izquierdo en la parte frontal. Consulte la siguiente tabla.




2. Utilice 4 tornillos para colocar los deslizadores de los rieles en la parte posterior. Consulte la siguiente tabla.




3. Según la altura del SAI, coloque las tuercas en la ubicación correcta.



4. Coloque el SAI en el apoyo del riel y fije el SAI en su posición con tornillos.



5. Se completó el armado.



Servicio mundial de atención al cliente de APC by Schneider Electric

Se puede obtener servicio de atención al cliente gratuito para éste y todos los demás productos de APC by Schneider Electric de las siguientes maneras:

- Consulte el sitio web de APC by Schneider Electric para acceder a los documentos de la Base de conocimientos de APC by Schneider Electric y para enviar solicitudes de atención al cliente.
 - **www.apc.com** (Oficina central)
Conéctese a los sitios web de APC by Schneider Electric adaptados para países específicos, cada uno de los cuales ofrece información de atención al cliente.
 - **www.apc.com/support/**
Servicio de atención mundial mediante la búsqueda en la base de conocimientos de APC by Schneider Electric y mediante asistencia electrónica.
- Póngase en contacto con un Centro de atención al cliente de APC by Schneider Electric por teléfono o correo electrónico.
 - Centros locales específicos del país: visite **www.apc.com/support/contact**.
Para información de contacto.

Póngase en contacto con el representante de APC by Schneider Electric o con el distribuidor a quien compró el producto de APC by Schneider Electric para recibir información sobre cómo utilizar el servicio local de atención al cliente.