



by Schneider Electric

Guida all'installazione Kit rail per serie rack Easy UPS On-Line

Importanti informazioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni e osservare l'apparecchiatura per migliorare la conoscenza del dispositivo prima di installarlo, utilizzarlo o sottoporlo a manutenzione. Nel presente documento o nell'apparecchiatura possono apparire i seguenti messaggi speciali per avvertire di potenziali pericoli o per richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.



L'aggiunta di questo simbolo a un'etichetta di sicurezza del prodotto di pericolo o avvertenza indica che esiste il pericolo di scossa elettrica che può provocare lesioni personali nel caso di mancata osservanza delle istruzioni.



Questo è il simbolo di allarme di sicurezza. Viene utilizzato per avvertire della possibilità di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.

⚠ PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provoca morte o gravi lesioni.

⚠ AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare morte o gravi lesioni.

⚠ ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni leggere o moderate.

AVVISO

AVVISO si riferisce a pratiche non correlate a lesioni fisiche.


Descrizione del prodotto

Questi kit rail sono ideali per il montaggio di rack Easy UPS in un rack. Questi kit rail possono supportare apparecchiature che misurano da 16,75" (43 cm) a 17,7" (45 cm) di larghezza. SRVRK1 può supportare apparecchiature con un peso massimo di 60 kg e SRVRK2 può supportare fino a 100 kg.


Contenuto della confezione

Il materiale d'imballo è riciclabile; conservarlo per l'eventuale riutilizzo o smaltirlo in modo appropriato.

SRVRK1




(1)
Dispositivo di scorrimento
rail sinistro



(1)
Dispositivo di scorrimento
rail destro



(1)
Manuale dell'utente



(6)
Dado a gabbia




(4)
Prigioniero di fissaggio




(8)
Viti M6

SRVRK2




(1)
Dispositivo di scorrimento
rail sinistro




(1)
Dispositivo di scorrimento
rail destro



(1)
Manuale dell'utente



(6)
Dado a gabbia




(14)
Viti M6

Installazione


Installare SRVRK1

Attenersi ai passaggi di seguito per installare SRVRK1.


1. Inserire 4 pezzi di dadi di fissaggio nelle seguenti posizioni dei dispositivi di scorrimento rail. Assicurarsi di fissarli saldamente. Quindi, separare le due estremità dei dispositivi di scorrimento rail e inserirle in uno chassis. Assicurarsi che la distanza di trazione corrisponda alla profondità dello chassis del rack e posizionare i prigionieri di fissaggio sui fori corrispondenti sulle colonne di supporto. Ad esempio, se la profondità dello chassis del rack è 700 mm, si consiglia che la lunghezza di trazione dei dispositivi di scorrimento rail sia di 700 mm.




2. Utilizzare 4 viti M6 per montare i dispositivi di scorrimento rail nello chassis. Vedere la tabella di seguito.




3. In base all'altezza dell'UPS, collocare 6 dadi nella posizione corretta.




- Collocare l'UPS con le alette montate sul supporto rail.



- Fissare l'UPS in posizione con 4 viti.




- Il montaggio è completo.




Installare SRVRK2

Attenersi ai passaggi di seguito per installare SRVRK2.


- Utilizzare 4 viti per montare i dispositivi di scorrimento rail destro e sinistro davanti. Vedere la tabella di seguito.




2. Utilizzare 4 viti per montare i dispositivi di scorrimento rail destro e sinistro dietro. Vedere la tabella di seguito.




3. In base all'altezza dell'UPS, collocare dadi nella posizione corretta.



4. Collocare l'UPS sul supporto rail e fissare l'UPS in posizione con viti.



5. Il montaggio è completo.



Assistenza clienti internazionale di APC by Schneider Electric

L'assistenza clienti per questo e altri prodotti APC by Schneider Electric può essere richiesta gratuitamente tramite una delle modalità descritte di seguito:

- Visitare il sito Web di APC by Schneider Electric per accedere ai documenti nell'APC by Schneider Electric Knowledge Base e richiedere assistenza.
 - **www.apc.com** (sede principale della società)
Collegarsi alle pagine Web APC by Schneider Electric dei paesi specifici per informazioni sull'assistenza ai clienti.
 - **www.apc.com/support/**
Supporto generale tramite ricerca nell'APC by Schneider Electric Knowledge Base e utilizzando la funzione di supporto online.
- Contattare un Centro assistenza clienti APC by Schneider Electric via telefono o e-mail.
 - Per individuare i centri di assistenza nei diversi paesi, visitare la pagina **www.apc.com/support/contact** per informazioni di contatto.

Per informazioni sull'assistenza clienti locale, contattare il rappresentante APC by Schneider Electric o altri distributori presso cui si è acquistato il prodotto APC by Schneider Electric.