



Stručná instalační příručka pro výměnu bateriové kazety

UPOZORNĚNÍ:


- Demontáž baterie smí provádět pouze kvalifikované osoby.
- Požívejte pouze baterie schválené společností APC.
- Použité baterie nechte recyklovat autorizovanou sběrnou. Informace o recyklačních službách, které jsou k dispozici ve vaší zemi, najdete na webu www.apc.com/recycle.

SRV/SRVS montáž do stojanu 1000/2000/3000 VA


1. Demontujte přední rámeček UPS a odpojte kabel baterie.
2. Vyhledejte a demontujte šrouby (4 ks), kterými je zajištěna deska baterie.




3. Vyměňte desku baterie.




4. Vysuňte starou baterii.




5. Vložte novou baterii.




6. Nasadte zpět desku baterie, kterou jste demontovali v kroku 2.



7. Připevněte desku baterie šrouby (4 ks).



8. Znovu připojte kabel baterie a znovu nainstalujte přední rámeček UPS.



POZNÁMKA: Výše uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní. Postup výměny baterie je stejný pro všechny kapacity jednotek UPS.