



# **Smart-UPS®**

**Ergänzung  
UPS Rackmount-Installation**

**Deutsch**



## **Einleitung**

Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) schützt Ihre elektronischen Geräte vor Netzausfällen, Unterspannungen, Spannungsabfällen und Spannungsstößen. Die USV filtert kleinere Spannungsschwankungen heraus und trennt Ihre elektronischen Geräte bei größeren Störeinflüssen intern vom Versorgungsnetz ab. Ihre Geräte werden währenddessen kontinuierlich mit Strom aus dem internen Batteriemodul der USV versorgt, bis sich die Netzstromversorgung wieder stabilisiert hat bzw. bis das Batteriemodul komplett entladen ist.




## **Auspicken**


### **Vor dem Installieren der USV die Sicherheitshinweise lesen.**

Überprüfen Sie die USV nach Erhalt. Sollten Sie Schäden feststellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Spediteur und Händler.

Die Verpackung ist wiederverwertbar; bewahren Sie sie zur Wiederverwendung auf oder entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung.


<b>ALLE MODELLE</b>	<b>100/120-V-MODELLE</b>	<b>208/230-V-MODELLE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• USV</li><li>• Frontblende</li><li>• Schienensatz</li><li>• Träger</li><li>• Hardware</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Handbücher<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktdokumentation</li><li>• Sicherheitshandbuch</li></ul></li><li>• Serielles Kabel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Handbücher<ul style="list-style-type: none"><li>• Produktdokumentation</li><li>• Sicherheitshandbuch</li></ul></li><li>• Serielles Kabel</li><li>• Zwei IEC-Kabel</li></ul>
<b>ELEMENT</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>MENGE</b>
	<b>ZIERSCHRAUBEN</b>	<b>2</b>
	<b>SCHIENEN</b> <b>M5-SCHRAUBEN</b> <b>UNTERLEGSCHEIBEN</b> <b>(FÜR RACKS MIT ECKIGEN LÖCHERN)</b>	<b>2</b> <b>8</b> <b>8</b>
	<b>KLAMMERN</b> <b>SCHRAUBEN GR. 8</b>	<b>2</b> <b>4</b>
	<b>LEISTEN</b> <b>SCHRAUBEN GR. 8</b>	<b>2</b> <b>6</b>

	<b>IEC-KABEL</b>	2
	<b>SERIELLES KABEL</b>	1

## INSTALLATION

### **Anbringen der Schienen im Rack**


Die USV-Anlage passt in ein handelsübliches 19-Zoll-Rack.




## Montieren der USV-Anlage in einem Rack

Die USV-Anlage ist schwer. Um das Gewicht zu reduzieren, die Batterie herausnehmen, bevor die Anlage im Rack montiert wird: Schritte ① und ②.


①




② Vorsicht - die Batterie ist schwer.





③



④



⑤



Sicherstellen, dass beide Leisten ordnungsgemäß in der Schiene positioniert sind.

Nach der Montage der USV-Anlage im Rack überprüfen, ob das Rack kippsicher ist.

## **Einbauen und Anschließen der Batterie und Anbringen der Frontblende**

