



ASI ABL B300



ASI ABL D300



ASI ABL M3024

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO

OVERHEATING OR SHORT CIRCUIT

- Follow proper mounting instructions including torque values and the crimping lengths on wire terminations.
- Do not allow liquids or foreign objects to enter this product.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

SURCHAUFFE OU COURT-CIRCUIT

- Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage et les longueurs de sertissage sur les terminaisons de câble.
- Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

ÜBERHITZUNG ODER KURZSCHLUSS

- Beachten Sie die Montageanweisungen, insbesondere die Anziehdrehmomente und die Crimplängen an den Kabelenden.
- Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen.

SOBRECALENTAMIENTO O CORTOCIRCUITO

- Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado y las longitudes de engaste en las terminaciones de los cables.
- No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o mortales o daños en el equipo.

SURRISCALDAMENTO O CORTOCIRCUITO

- Seguire le istruzioni di montaggio corrette che comprendono i valori di coppia e le lunghezze di crimpatura sulle terminazioni dei cavi.
- Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.


SOBREAQUECIMENTO OU CURTO-CIRCUITO

- Siga devidamente as instruções de montagem, incluindo as forças de aperto e os comprimentos de enrolamento nos terminais de cabos.
- Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto.

A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

- en** Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
- fr** Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.
- de** Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.
- es** Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.
- it** Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
- pt** O equipamento eléctrico só deve ser instalado, utilizado e reparado por técnicos especializados. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade por quaisquer consequências decorrentes da utilização deste material.

© 2009 Schneider Electric. "All Rights Reserved."





**ASI ABL B300●
ASI ABL D300●**

**⚠️ Court circuit/Surcharge ou défaut
Short-circuit/Overload or fault
Kurzschluß durch Überlastung/Fehlerstrom
Corto circuito por sobrecarga o defecto
Cortocircuito sovraccarico o difetto
Curto-circuito sobrecarga ou defeito**

Apparition du défaut
Fault appearance
Fehlerstrom Erscheinen
Aparición del defecto
Apparizione di difetto
Aparecimento do defeito

Suppression du défaut
Fault elimination
Fehlerstrom Sperre
Supreción del defecto
Suppressione di difetto
Supressão do defeito



ASI ABL M3024


Apparition du défaut
Fault appearance
Fehlerstrom Erscheinen
Aparición del defecto
Apparizione di difetto
Aparecimento do defeito

Apparition du défaut
Fault appearance
Fehlerstrom Erscheinen
Aparición del defecto
Apparizione di difetto
Aparecimento do defeito

24V DC


Suppression du défaut
Fault elimination
Fehlerstrom Sperre
Supreción del defecto
Suppressione di difetto
Supressão do defeito

Suppression du défaut
Fault elimination
Fehlerstrom Sperre
Supreción del defecto
Suppressione di difetto
Supressão do defeito





ASI-i bus



1 ON




Apparition du défaut
 Fault appearance
 Fehlerstrom Erscheinen
 Apparición del defecto
 Apparsione di difetto
 Aparecimento do defeito



Reset



AS-i bus



0 OFF



AS-i bus