









































01	Grid for joysticks XKD / Grille pour joysticks XKD	
02	S/A superior sector XKD / S/E secteur supérieur XKD	 Grease
03	Half cylinder with hol XKD / Demi cylindre avec trou XKD	 Grease
04	Spring washer / Rondelle ressort	
05	Circlip / Circlip	
06	Half cylinder no hol / Demi cylindre sans trou	 Grease
07	S/A inferior sector / S/E secteur inférieur	 Grease
08	S/A handle / S/E poignée	
09	Ring / Bague	
10	Sector axle / Axe secteur	
11	Friction washer / Rondelle de friction	

See assembly JOYSTICK XKD* movie NVE7004700

12	Top return lever assembly / Ass. levier de rappel haut	
13	Bottom return lever assembly / Ass. levier de rappel bas	
14	Supporting lever axis / Axe support levier	
15	Bracket of cam XKD / Support de came XKD	
16	Little cam / Petite came	
17	Sector support XKD / Support secteur XKD	
18	Screw for bracket of cam / Vis pour support de came	
19	S/A return spring / S/E ressort de rappel	
20	Circlip / Circlip	
21	Drum axis / Axe tambour	 
22	Drum / Tambour	 
23	Screw for drum / Vis pour tambour	
24	Washer for S/A cup / Rondelle pour S/E cuvette	
25	S/A cup and top plate / S/E cuvette et platine	 

26	Cam support / Support came	
27	Cam / Came	
28	Screw for cam support / Vis pour support came	
29	Spacer / Entretoise	
30	Little plate / Plaque	
31	Washer for little plate / Rondelle pour plaque	
32	Screw for little plate / Vis pour plaque	
33	S/A Contact / S/E Contact	
34	Screw for S/A Contact / Vis pour S/E Contact	
35	Square + plate / Equerre + platine	
36	Ground screw / Vis de terre	
37	Spring / Ressort	 

38	Notching button / Poussoir cranteur	
39	Notching guide / Guide cranteur	
40	Holding contact spacer / Entretoise support contact	
41	Washer for big screw / Rondelle pour grande vis	
42	Big screw / Grande vis	
43	Washer for small screw / Rondelle pour petite vis	
44	Washer for small screw / Rondelle pour petite vis	
45	Small screw / Petite vis	
46	S/A contact / S/E contact	
47	Screw for S/A contact / Vis pour S/E contact	
48	Bellow / Soufflet	