

ATENÇÃO / ATENCIÓN:



Você acaba de adquirir um produto de alta tecnologia, que alia economia e robustez a diversos recursos operacionais. Para usufruir, com segurança, de todas as vantagens oferecidas pelo produto, leia atentamente as instruções contidas neste folheto.

Usted acaba de adquirir un producto de alta tecnología, que alía economía y robustez con distintos recursos operacionales. Para disfrutar con seguridad de todas las ventajas ofrecidas por el producto, lea atentamente las instrucciones presentes en este prospecto.

SEGURANÇA / SEGURIDAD:

Aconselhamos que a instalação seja feita por um profissional qualificado (eletricista). Instale com segurança: Desligue a chave geral e faça a instalação somente com o circuito desenergizado.

Aconsejamos que la instalación sea realizada por un profesional calificado (electricista). Haga la instalación con seguridad: desconecte el interruptor principal y haga la instalación solamente con el circuito desenergizado.

APLICAÇÃO / APLICACIÓN:

O comando para ventilador nos permite controlar a velocidade e sentido de sua rotação, até o nível de ventilação ou exaustão desejado, propiciando conforto e gerando economia de energia. O conjunto é composto de módulo variador de velocidade para ventilador, interruptor para reversão e interruptor para comandar a iluminação.

El variador para ventilador nos permite controlar la velocidad y sentido de rotación, hasta el nivel de ventilación o extracción deseado, proporcionando confort y generando economía de energía. El conjunto está compuesto por un módulo variador de velocidad de ventilador, un interruptor para reversión y un interruptor para comando de iluminación.

FUNCIONAMENTO / OPERACIÓN:

Possui uma chave posicionada no início do curso do variador, que funciona como um interruptor; para ligá-lo gire o botão no sentido horário, iniciando assim, de forma crescente, a variação da velocidade do ventilador. Ao rotacioná-lo no sentido anti-horário, a velocidade diminui até desligar. Utilize o interruptor para reverter o sentido de rotação, alternando entre ventilação e exaustão, desde que o aparelho possua este recurso (Atenção: Execute este comando com o ventilador parado/desligado).

Posee una llave posicionada al comienzo del accionamiento que funciona como interruptor, para operar gire la perilla en sentido horario, iniciando así, de forma creciente la variación de velocidad del ventilador. Al girar en sentido antihorario, la velocidad disminuye hasta apagar. Utilice el interruptor para revertir el sentido de rotación, alternando entre ventilador y extractor, siempre que el equipo posea esa función (Atención: Realice esta operación con el equipo apagado).



ESPECIFICAÇÕES / ESPECIFICACIONES:

Tensão de operação / <i>Tensión de operación</i>	Versões em 127 ou 220V~ <i>Versiones en 127 o 220V~</i>
Potência máxima / <i>Potencia máxima</i>	150W em / en 127V~ 250W em / en 220V~
Potência mínima / <i>Potencia mínima</i>	40W
Frequência / <i>Frecuencia</i>	50 a 60Hz

- Instalável em caixas em conformidade com a norma ABNT NBR5431 tipos 100 x 50mm (4x2") e 100 x 100mm (4x4");

Instalable en cajas en conformidad con la norma ABNT NBR5431 tipo 100x50 mm (4x2") y 100 x 100 (4x4");

- Filtro de radio frequência para redução de interferência na rede;


Filtro de radio frecuencia para reducir la interferencia de la red;

- Não acompanha capacitor para ventilador.


No acompaña condensador para ventilador.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO / INSTALACIÓN

Ligação com Interruptor Simples / Instalación con Interruptor Sencillo



Ligação com Interruptor Paralelo / Instalación con Interruptor 3 vías



Call Center:

Schneider Electric Argentina: 0810 444 7246

Schneider Electric Brasil: 0800 7289 110

Schneider Electric Centroamérica Ltda.: 2210 9400

Schneider Electric Chile S.A.: 56 2 465 7100

Schneider Electric de Colombia S.A.: 01900 33 12345

Schneider Electric Ecuador: 2 465 792 & 793

Schneider Electric México S.A. De C.V.: 01 0800 724 63 43 37

Schneider Electric Peru S.A.: 618-4411

Schneider Electric Venezuela S.A.: 212 340 08 11