


Cartes Unité Central FTX 507 FTX 507 Mother boards


Références/References	T FTX UC 56 T FTX UC 561 T FTX UC 562	T FTX UC 58 T FTX UC 58T T FTX UC 58T2	T FTX UC 59T
Processeur/Processor	486SX/25 MHz	486DX2/66 MHz	486DX4/100 MHz

Selon l'écran utilisé dans le terminal, positionner les cavaliers JL1, JL2 et JL3 comme indiqué ci-dessous :

According to the type of the built-in screen of the terminal, change the setting of the jumpers JL1, JL2, JL3 as indicated above:




Ecran
Monochrome
réf. T FTX DSP 56




Monochrome
Screen
réf. T FTX DSP 56

Ecran
Couleur
réf. T FTX DSP 58



Color
Screen
réf. T FTX DSP 58

Ecran (*)
Couleur
réf. T FTX DSP 58T



Color
Screen (*)
réf. T FTX DSP 58T

(*) avec système VF ≥ D
(*) with system board VF ≥ D



400417