

# Léeme

**Nombre del producto: XX Configuration Software**

**Versión: 1.0 (ES)**

## 1. Términos de uso

Ver el archivo « End User License Agreement (EULA.ES)».

## 2. Descripción

«XX Configuration Software» es un software informático dedicado a la configuración de sensores de ultrasonidos OsiSense XX del fabricante "Telemecanique Sensors".

## 3. Requisitos

Sistema operativo Windows:

- Windows 7 SP1 (x86 & x64)
- Windows 8.1 (x86 & x64)
- Windows 10 (x86 & x64)

Internet Explorer 6.0 o superior

Espacio en disco: 800 MB o más

Memoria RAM: 2 GB o superior

Velocidad del procesador: 1 GHz o superior

Resolución de pantalla: 1360x768 o superior

## 4. Lanzamiento

Ver el archivo «Notas de la versión».

## 5. Instalación

Para instalar el software "XX Configuration Software", debe usar el archivo de instalación entregado en la llave USB o descargarlo del sitio WEB:

<http://www.tesensors.com/global/product/gr/XX0002/>

Se requiere la instalación del controlador USB MCP2200 personalizado (Telemecanique sensors) para comunicarse con la caja de interfaz XXZBOX01. Esta instalación es automática cuando instala el software "XX Configuration Software".

Dependiendo de la versión de Windows utilizada, algunas actualizaciones de Windows pueden ser necesarias para continuar la instalación del software. Después de cada instalación de la actualización, debe reiniciar su PC; de lo contrario, la instalación de software adicional no se puede ejecutar.

El software está instalado por defecto en el directorio:

x64: C:\Archivos de programa (x86)\Telemecanique Sensors\XX Configuration Software

x86: C:\Archivos de programa\Telemecanique Sensors\XX Configuration Software

El directorio predeterminado utilizado para guardar los proyectos y archivos de análisis es:  
C:\<usuario>\Mis documentos\XXConfigurationSoftware

En caso de solicitud por parte del soporte técnico, los archivos de trazabilidad se guardan en el directorio:  
%TEMP%

## **6. Uso**

Inicie el software desde el menú de Windows "Inicio> Sensores de Telemecanique> XX Configuration Software". Solo se puede abrir una ventana de la aplicación a la vez.

## **7. Desinstalar**

La desinstalación del software solo puede realizarse desde el menú de Windows "Panel de control> Programas y características". La desinstalación del "XX Configuration Software" no desinstala los requisitos previos.