

50580023

### EasyPact™



Rotary handle  
Commande rotative  
Manija rotativa  
manopla direta

The manufacturer assumes no responsibility for damages resulting from the non-application or incorrect application of the instructions provided herein.

Le non-respect des indications de la présente notice ne saurait engager la responsabilité du constructeur.


El fabricante no se responsabiliza de los daños originados como resultado de la falta de aplicación o aplicación incorrecta de las presentes instrucciones.

O fabricante declinará toda e qualquer responsabilidade pelo resultado do não cumprimento das indicações constantes do presente manual de instruções.



**WARNING**  
Hazardous voltage can shock, burn or cause death. Disconnect power from source before installing, modifying or servicing.


### EZ4ROTDS



4 M6 x 110	4 M6 x 16	4 M4 x 16
---------------	--------------	--------------

Philips n° 2, 3



### EZ4ROTE



2 M4 x 10	M5 x 20	4 M4 x 16
4 M6 x 110	4 M6 x 16	4 M4 x 16



Philips n° 2, 3  
 2.5  
 N° 8

### EZ4ROTDS





4 M6 x 16
--------------

### EZ4ROTDS / EZ4ROTE





4 M6 x 110
---------------

### EZ4ROTE




2 M4 x 10
--------------



4 M6 x 16
--------------

**EZ4ROTDS**



**EZ4ROTE**

