


## Montage- / Bedienungsanleitung für Pneumatiktaster



Art.Nr.: 750070 / 750074 / 751074

### Allgemeine Hinweise

- Dieser Taster dient als Ruftaster unter besonderen Einsatzbedingungen wie z.B. in Bädern im Dusch- bzw. Badewannenbereich.
- Der Taster arbeitet als Schließer und darf max. mit einer Kleinspannungen von 24V~ bis max. 1A betrieben werden.



HZ  
310103

750070AX1\_NEU.doc


## Montage- / Bedienungsanleitung für Pneumatiktaster



Art.Nr.: 750070 / 750074 / 751074

### Allgemeine Hinweise

- Dieser Taster dient als Ruftaster unter besonderen Einsatzbedingungen wie z.B. in Bädern im Dusch- bzw. Badewannenbereich.
- Der Taster arbeitet als Schließer und darf max. mit einer Kleinspannungen von 24V~ bis max. 1A betrieben werden.



HZ  
310103

750070AX1\_NEU.doc