


AS-interface design V2.1

Computer-aided design
of an AS-interface
cabling system

*La conception assistée
d'un système
de câblage
AS-interface*



How up-date the prices in the software ?

TL Price updating file can be obtained from a table, saved in csv format. All decimal point must be removed. The first column MUST be filled with TL on each line. The second column is filled with references, and the third one with prices. This file must be saved in csv format, and have TL name. Csv extension must be changed to hpr.



Tools: update prices...

The file name to import MUST be TL.hpr

The format type is adjusted as follow :

- separator is (,) or (;) depending of your country (check your csv format with the note pad)
- Filter MUST be Modicon/Telemecanique => TL
- Manufacturer = 1, Part = 2 and Price = 3
- Price format set to « standard »



In the « Update price Information » Window, the “monetary unit” is the currency your are going to use for loading. Example : EUR



The “exchange monetary” unit is the currency you will use with your customers. Key enter it and set the exchange rate. To display this currency in your documents, in the SIS quotation environment, click on “parameters”, “display total cost” and tic “price with exchange rate”.

Comment mettre à jour les prix dans le logiciel ?

Le fichier TL servant à mettre à jour les prix peut être obtenu à partir d'un tableur, sauvegardé en format csv. Le point décimal des prix doit être ôté.

La première colonne sera remplie de TL sur toutes ses lignes. La 2ème colonne comportera les références, la 3ème les prix.

Ce fichier doit être sauvegardé en format csv être nommé TL.

Dans le gestionnaire de fichier, il faut modifier son extension de csv en hpr.

Outils : mise à jour tarif...

Le fichier à importer DOIT s'appeler TL.hpr.

Le type de format est le suivant :

■ le séparateur est (,) ou (;) selon votre pays.

Verifiez le format du csv avec Notepad.

■ Le filtre DOIT être Modicon/Telemecanique => TL

■ Constructeur = 1, Référence = 2 et Prix = 3

Le format des prix laissé sur "standard".

Dans la fenêtre "mise à jour des prix", l'unité monétaire définit la monnaie utilisée lors de l'importation. Exemple : EUR

L'unité monétaire de change est la devise que vous utiliserez pour travailler avec vos clients. Saisissez la, ainsi que le taux de change avec la devise d'importation. Pour faire apparaître cette devise dans vos documents, dans SIS Quotation, cliquez sur "paramètres" et cochez "prix avec taux de change"



AS-interface design for simple design of your AS-interface cabling system

AS-interface design pour concevoir simplement vos systèmes de câblage

With AS-interface design you can:

- Select products.
- Define the necessary connections.
- Size the power supply.
- Produce the layout diagram.
- Edit and draw up quotes for bills of material.

Avec AS-interface design vous pouvez :

- *Choisir les produits.*
- *Définir la connectique de raccordement nécessaire.*
- *Dimensionner l'alimentation.*
- *Réaliser le schéma d'implantation.*
- *Editer la nomenclature et chiffrer.*

Before installing this new version, please uninstall the previous one.
Avant d'installer cette nouvelle version du logiciel, il est conseillé de désinstaller la précédente version.