



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – USCHOVEJTE TUTO PŘÍRUČKU

Tato Bezpečnostní příručka obsahuje důležité pokyny, kterými je třeba se řídit při instalaci a údržbě vybavení APC a baterií. Je určena zákazníkům APC, kteří nastavují, instalují, přemísťují nebo udržují vybavení APC.

### Bezpečnost při manipulaci

- Buďte opatrní. Nezdvihejte těžká břemena bez pomoci.





- Vybavení s kolečky je určeno k přemísťování na hladkém povrchu bez překážek.
- Nepoužívejte rampu se sklonem přesahujícím 10°.
- Toto vybavení je určeno k instalaci v klimatizované místnosti (přesný rozsah teplot naleznete v Uživatelské příručce).

### Bezpečnost elektrického vedení

- Nepracujte sami v rizikových podmínkách.
- Vysoký zkratový proud ve vodivých materiálech může způsobit závažné popáleniny.
- Vybavení s trvalou elektrickou instalací musí instalovat pověřený elektrotechnik.
- Zkontrolujte, zda jsou napájecí kabely, zástrčky a zásuvky v dobrém stavu.
- Abyste snížili riziko elektrického šoku v případě, že nelze ověřit uzemnění, odpojte vybavení od elektrické zásuvky se střídavým proudem před tím, než jej nainstalujete nebo připojíte k jinému vybavení. Napájecí kabel znovu zapojte až po všech zapojeních.
- Před odpojením napájecího kabelu se nedotýkejte žádných kovových konektorů.
- Je-li to možné, připojujte a odpojíte signální kabely jednou rukou, abyste zabránili případnému šoku způsobenému dotekem dvou povrchů s odlišným elektrickým uzemněním.
- Zapojte vybavení do uzemněné elektrické zásuvky (dva póly a uzemnění). Obvod zásuvky musí být chráněn příslušným způsobem (pojistka nebo jistič). Zapojení do jakékoli jiné zásuvky může přivodit riziko šoku.



### POZOR! Bezpečnost při vybíjení

- Má-li vybavení vnitřní energetický zdroj (baterii), výstup může být nabitý v době, kdy jednotka není zapojena do elektrické zásuvky.
- Návod k vybití **vybavení s připojením do zásuvky**: nejdříve stiskněte tlačítko pro vypnutí (Off) alespoň na jednu vteřinu, čímž vybavení vypnete. Poté vybavení odpojte od elektrické zásuvky. Nakonec odpojte baterii.
- Návod k vybití vybavení s **trvalou elektrickou instalací**: nastavte hlavní vypínač na klidový režim (standby) . Poté nastavte jistič pro střídavý proud na klidový režim (standby) . Dále odpojte baterie (včetně případných doplňkových jednotek). Nakonec odpojte zdroj střídavého proudu od rozvodu v budově.
- Vybavení s připojením do zásuvky zahrnuje ochranný uzemňovací vodič, ve kterém je svodový proud zátěžových zařízení (počítačové vybavení). Celkový svodový proud nesmí přesahovat 3.5 mA.
- Použití tohoto vybavení u životně důležitých aplikací, kde by selhání tohoto zařízení s velkou pravděpodobností způsobilo selhání životně důležitého vybavení nebo významným způsobem mohlo ovlivnit jeho bezpečnost či výkon se nedoporučuje.



### UPOZORNĚNÍ! Bezpečnost baterií

- Toto vybavení obsahuje potenciálně nebezpečná napětí.** Nepokoušejte se tuto jednotku rozebrat. **Jediná výjimka** se týká vybavení obsahující baterie. Výměna baterií podle níže uvedeného postupu je povolena. S výjimkou baterie tato jednotka neobsahuje žádné části opravitelné uživatelem. Opravy může provádět pouze vyškolený servisní personál.



**Baterie se musí recyklovat.** Odevzdejte baterii v příslušném recyklačním středisku nebo ji odešlete dodavateli v obalovém materiálu nové baterie. Další informace naleznete v pokynech pro novou baterii.

- Nevhazujte baterie do ohně. Mohlo by dojít k jejich explozi.
- Baterie neotevírejte ani nepoškozujte. Obsahují elektrolyt, který je toxický a škodí pokožce a zraku.
- Abyste zabránili osobnímu zranění způsobenému elektrickým šokem, sejměte při výměně baterií náramkové hodinky a šperky jako např. prsteny. Používejte nástroje s izolovanou rukojetí.
- Nahraďte baterie bateriemi se stejným číslem a stejného typu jako jsou baterie původně nainstalované.

### Výměna baterií a jejich recyklace

Informace o soupravách pro výměnu baterií a recyklování baterií získáte u svého prodejce nebo v *Uživatelské příručce*.