




by Schneider Electric


# Smart-UPS® X-Series 2000-3000 VA RBC 117 & 118

## Ανταλλακτική Μπαταρία UPS —APCRBC117




Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών, ανατρέξτε στο φύλλο πληροφοριών χρησιμοποιημένων μπαταριών που συνοδεύει την μπαταρία αντικατάστασης.

### Αφαιρέστε την μπαταρία του UPS




### Τοποθετήστε την ανταλλακτική μπαταρία του UPS




# Ανταλλακτικές μπαταρίες XLBP —APCRBC118

## Αφαιρέστε τις μπαταρίες XLBP


1



2




3




## Τοποθετήστε τις ανταλλακτικές μπαταρίες XLBP


1



2



## Επαναφορά της ημερομηνίας εγκατάστασης της μπαταρίας



Επαναφορά της ημερομηνίας εγκατάστασης της μπαταρίας για την εσωτερική μπαταρία του UPS.

Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη ημερομηνίας εγκατάστασης της μπαταρίας εντός δύο λεπτών μετά την εγκατάσταση της νέας μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να πλοηγηθείτε στο: **Main Menu (Κύριο μενού) > Configuration (Διαμόρφωση) > Battery Install Date (Ημερομηνία εγκατάστασης μπαταρίας)**.

Στην οθόνη ημερομηνίας εγκατάστασης της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε μήνα, ημερομηνία και έτος. Πατήστε ENTER για να επιλέξετε και μετακινηθείτε στην επόμενη επιλογή.

Όταν τελειώσετε, πατήστε ENTER για να αποθηκεύσετε την ημερομηνία.

Όταν το RBC φορτίσει πλήρως, κάντε έναν αυτόματο έλεγχο και μία δοκιμή βαθμονόμησης χρόνου λειτουργίας.

Οι πληροφορίες εγγύησης και υποστήριξης πελατών είναι διαθέσιμες στη σελίδα της APC, [www.apc.com](http://www.apc.com).

© 2010 APC - Schneider Electric. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Schneider Electric Industries S.A.S., στην American Power Conversion Corporation ή στις θυγατρικές τους εταιρείες.

990-3708  
02/2010