


Pompa della condensa con selezione automatica della tensione (W0N-7166)

SKU applicabili

La pompa della condensa con selezione automatica della tensione sostituisce 3 pompe della condensa nelle SKU seguenti:

SKU	Codice articolo APC attuale della pompa della condensa
ACRC100	0M-61038A
ACRC101	0M-61044
ACRC102	
ACRC103	
ACSC100	
ACSC101	
ACPA4000	0N-0288A

Pompa della condensa




La pompa della condensa con selezione automatica della tensione è tarata per un'alimentazione in ingresso di 120/240 volt e 50/60 Hz e sostituisce le pompe della condensa da 120 e da 220 volt utilizzate nelle unità di raffreddamento InRow[®] SC, nelle unità di raffreddamento InRow RC e nell'unità NetworkAIR[®] ACPA4000. Le informazioni relative alla tensione sono riportate sull'etichetta situata nella parte anteriore della pompa della condensa.

Rimozione del ponticello



Nota: per l'installazione in un'unità NetworkAIR ACPA4000 dotata di cablaggio per sensore dell'acqua, rimuovere il ponticello della pompa della condensa con selezione automatica della tensione, quindi collegare il cablaggio per sensore dell'acqua alla pompa della condensa.





This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.

Deze handleiding is beschikbaar in het Nederlands op de APC Website (www.apc.com).

Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).

Ce manuel est disponible en français sur le site internet d'APC (www.apc.com).

Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).

本マニュアル<各国の言語に対応する>は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).

Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com)

在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。

您可以從 APC 網址 (www.apc.com) 上瀏覽下載本手冊的中文版本。

APC 웹사이트 (www.apc.com) 에 한국어 매뉴얼 있습니다 .

Assistenza clienti APC nel mondo

L'Assistenza clienti per questo ed altri prodotti APC è disponibile gratuitamente tramite una delle modalità descritte di seguito.

- Visitando il sito Web di APC per trovare le risposte alle domande più frequenti (FAQ), per accedere ai documenti nell'APC Knowledge Base e per chiedere assistenza.
 - **www.apc.com** (sede principale della società)
Collegarsi alle pagine Web APC dei paesi specifici, ciascuna delle quali contiene le informazioni relative all'assistenza ai clienti.
 - **www.apc.com/support/**
Supporto generale con FAQ, Knowledge Base e-assistenza.
- Contattare un Centro assistenza clienti APC via telefono o e-mail.
 - Centri regionali:

InfraStruXure Linea diretta assistenza clienti	(1)(877)537-0607 (numero verde)
Sede principale APC Stati Uniti, Canada	(1)(800)800-4272 (numero verde)
Italia	+800 0272 0272
Europa, Medio Oriente, Africa	(353)(91)702000 (Irlanda)
Giappone	(0) 3 6402-2001
America Latina	(1)(401)789-5735 (Stati Uniti)
Australia, Nuova Zelanda, area del Sud Pacifico	(61) (2) 9955 9366 (Australia)

- Centri locali e nazionali: visitare il sito **www.apc.com/support/contact** per informazioni.

Contattare il rappresentante APC o altri distributori da cui si è acquistato il prodotto APC per informazioni sull'assistenza clienti locale.

Copyright su tutti i contenuti © 2008 American Power Conversion Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione. APC, il logo APC, InfraStruXure e NetShelter sono marchi di American Power Conversion Corporation. Tutti gli altri marchi, nomi dei prodotti e nomi aziendali appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati a soli scopi informativi.

