


Конденсатный насос с автоматическим выбором напряжения (W0N-7166)

Применимые модели

Конденсатный насос с автоматическим выбором напряжения заменяет три конденсатных насоса в следующих изделиях:

Изделие	Текущий конденсатный насос APC-номер детали
ACRC100	0M-61038A
ACRC101	0M-61044
ACRC102	
ACRC103	
ACSC100	
ACSC101	0N-0288A
ACPA4000	

Конденсатный насос




Конденсатный насос с автоматическим выбором напряжения рассчитан на 120/240 вольт, 50/60 Гц - входное питание; заменяет конденсатные насосы на 120 вольт и 220 вольт, используемые в охлаждающих устройствах InRow[®] SC, InRow RC и NetworkAIR[®] ACPA4000. Информация о напряжении указана на ярлыке, расположенном на передней части конденсатного насоса.

Удаление перемычки



Примечание. Для установки в NetworkAIR АСРА4000 с электропроводкой датчика воды, удалите перемычку конденсатного насоса с автоматическим выбором напряжения, затем подсоедините электропроводку датчика воды к конденсатному насосу.





This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.

Deze handleiding is beschikbaar in het Nederlands op de APC Website (www.apc.com).

Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).

Ce manuel est disponible en français sur le site internet d'APC (www.apc.com).

Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).

本マニュアル<各国の言語に対応する>は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).

Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com)

在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。

您可以從 APC 網址 (www.apc.com) 上瀏覽下載本手冊的中文版本。

APC 웹사이트 (www.apc.com) 에 한국어 매뉴얼 있습니다 .



Всемирная сервисная служба APC

Сервисное обслуживание для данного или любого другого изделия компании APC предоставляется бесплатно одним из следующих способов:

- Посетите веб-сайт компании APC, где вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQ), сможете просмотреть документы базы знаний APC и послать запрос сервисной службе.
 - **www.apc.com** (штаб-квартира корпорации)
Посетите локализованные веб-сайты компании APC для отдельных стран, на каждом из которых содержится информация о технической поддержке.
 - **www.apc.com/support/**
Глобальная поддержка с помощью ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ), базы знаний и сети Интернет (e-support).
- Обращайтесь в центр сервисного обслуживания компании APC по телефону или электронной почте (e-mail).
 - Региональные центры:

Прямая линия сервисной службы для InfraStruXure	(1)(877)537-0607
Штаб-квартира компании APC США, Канада	(1)(800)800-4272
Латинская Америка	(1)(401)789-5735 (США)
Европа, Ближний Восток, Африка	(353)(91)702000 (Ирландия)
Россия	8 800 200 27 22 apcrustech@apc.com

- Местные центры для отдельных стран: см. контактную информацию на веб-сайте **www.apc.com/support/contact**.

По вопросам сервисного обслуживания на месте установки обращайтесь в представительство компании APC или к дистрибьютору, у которого вы приобрели изделие производства компании APC.

Авторские права на все содержание American Power Conversion Corporation, 2008. Все права защищены. Воспроизведение целиком или частично без разрешения запрещено. APC, логотип компании APC, InfraStruXure и NetShelter являются зарегистрированными торговыми марками корпорации American Power Conversion. Все остальные торговые марки, наименования изделий и названия корпораций являются собственностью соответствующих владельцев и используются только в целях информации.

